

001 - Grundausrüstung	1-36
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	10
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	11
12. Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	12
13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	13
14. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	14
15. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	15
16. Lichtschalter	16
17. Scheinwerfer vorn links	17
18. Scheinwerfer vorn rechts	18
19. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	19
20. Schlussleuchte links	20
21. Schlussleuchte rechts	21
22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	22
23. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	23
24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	24
25. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	25
26. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	26
27. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	27
28. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	28
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	29
30. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	30
31. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Schalttafeleinsatz	31
32. Schalttafeleinsatz	32
33. Schalttafeleinsatz	33
34. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	34
35. Diagnose-Interface für Datenbus	35
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	36
002 - 1,8-l-Benzinmotor, CDAA	37-60
1. 1,8-l-Benzinmotor, CDAA	37
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	38
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	39
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	40
5. Sicherungshalter C	41
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	42
7. Motorsteuergerät	43
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	44
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	45
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	46
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	47
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	48
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	49
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	50
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	51
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckreueluna	52

17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	53
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	54
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	55
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	56
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	57
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	58
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	59
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	60
003 - 2,0-I-Dieselmotor , CBDB	61-84
1. 2,0-I-Dieselmotor , CBDB	61
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	62
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	63
4. Sicherungshalter B	64
5. Sicherungshalter C	65
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	66
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	67
8. Motorsteuergerät	68
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	69
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	70
11. Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	71
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	72
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	73
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	74
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	75
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	76
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	77
18. Abgastemperaturgeber 1, Drucksensor 1 für Abgas, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	78
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	79
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	80
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	81
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	82
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	83
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	84
004 - Elektromechanische Servolenkung	85-87
1. Elektromechanische Servolenkung	85
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	86
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	87
005 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten	88-93
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten	88
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	89
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	90
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	91
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbag hinten	92

Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	93
006 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten	94-100
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten	94
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	95
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	96
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	97
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	98
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	99
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	100
007 - Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	101-103
1. Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	101
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	102
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	103
008 - Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	104-106
1. Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	104
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	105
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	106
009 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	107-112
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	107
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	108
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	109
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	110
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	111
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	112
010 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	113-119
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	113
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	114
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	115
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	116
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	117
6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	118
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	119
011 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	120-122
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	120
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	121
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	122
012 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	123-125
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	123
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	124
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	125
013 - Allradantrieb	126-128
1. Allradantrieb	126
2. Steuergerät für Allradantrieb, Sicherungshalter C, Pumpe für Haldex-Kupplung	127
3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	128
014 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	129-138
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	129
2. Lichtschalter	130
3. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	131
4. Scheinwerfer vorn links	132
5. Scheinwerfer vorn links	133

6. Scheinwerfer vorn rechts	134
7. Scheinwerfer vorn rechts	135
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	136
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	137
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	138
015 - Scheinwerferreinigungsanlage	139-140
1. Scheinwerferreinigungsanlage	139
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	140
016 - Beheizbare Spritzdüsen	141-142
1. Beheizbare Spritzdüsen	141
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	142
017 - Kühlerlüfter	143-145
1. Kühlerlüfter	143
2. Batterie, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	144
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	145
018 - Heiz- und Frischluftsystem	146-149
1. Heiz- und Frischluftsystem	146
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	147
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	148
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	149
019 - Climatic	150-155
1. Climatic	150
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	151
3. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	152
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	153
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	154
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	155
020 - Climatronic	156-163
1. Climatronic	156
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	157
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	158
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	159
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	160
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	161
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	162
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	163
021 - Zusatzluftheizung (PTC)	164-165
1. Zusatzluftheizung (PTC)	164
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	165
022 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic	166-172
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic	166
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	167
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	168
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	169
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	170
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	171
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	172
023 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	173-178
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	173

2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	174
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	175
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	176
5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	177
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	178
024 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten	179-192
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten	179
2. Sicherungshalter C	180
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	181
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	182
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	183
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	184
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	185
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	186
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	187
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	188
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	189
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	190
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	191
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	192
025 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	193-208
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	193
2. Sicherungshalter C	194
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	195
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	196
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	197
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	198
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	199
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	200
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	201
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	202
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	203
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	204
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	205
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	206
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	207
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	208
026 - Diebstahlwarnanlage	209-211
1. Diebstahlwarnanlage	209
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C	210
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	211
027 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	212-213
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	212
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	213
028 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel	214-216
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel	214
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	215
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	216
029 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion	217-228
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion	217
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	218
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3. Taster für Sitzpositionsspeicherung. Steuergerät für Fahrersitzverstellung	219

4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	220
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	221
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	222
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	223
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	224
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	225
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	226
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	227
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	228
030 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic	229-232
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic	229
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	230
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	231
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	232
031 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	233-236
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	233
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	234
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	235
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	236
032 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte	237-240
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte	237
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	238
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	239
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	240
033 - Radioanlage	241-247
1. Radioanlage	241
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	242
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	243
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	244
5. Radio, CD-Wechsler	245
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	246
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	247
034 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket	248-258
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket	248
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	249
3. Radio, CD-Wechsler	250
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	251
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	252
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	253
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	254
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	255
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	256
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	257
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	258
035 - Radio-Navigationssystem	259-266
1. Radio-Navigationssystem	259
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Dachantenne. Sicherungshalter B	260

3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	261
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	262
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	263
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	264
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	265
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	266
036 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	267-278
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	267
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	268
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	269
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	270
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	271
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	272
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	273
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	274
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	275
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	276
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	277
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	278
037 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät)	279-280
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem (Handelsgerät)	279
2. Spannungswandler, 12 V/5 V, Sicherungshalter C	280
038 - Multimediabuchse MEDIA-IN	281-282
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	281
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediasystem	282
039 - Handylvorbereitung	283-284
1. Handylvorbereitung	283
2. Dachantenne, Sicherungshalter C	284
040 - Universelle Handylvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	285-289
1. Universelle Handylvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	285
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	286
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	287
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	288
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	289
041 - Multifunktionslenkrad	290-294
1. Multifunktionslenkrad	290
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	291
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	292
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	293
5. Diagnose-Interface für Datenbus	294

042 - Einparkhilfe (PDC) hinten	295-299
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	295
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	296
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	297
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	298
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	299
043 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	300-306
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	300
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	301
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	302
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	303
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	304
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	305
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	306
044 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	307-315
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	307
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	308
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	309
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	310
5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	311
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	312
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	313
8. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	314
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	315
045 - Anhängerbetrieb	316-318
1. Anhängerbetrieb	316
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	317
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	318
046 - Panorama-Schiebedach	319-321
1. Panorama-Schiebedach	319
2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C	320
3. Steuergerät für Dachrollo, Diagnose-Interface für Datenbus	321
047 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment	322-334
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment	322
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	323
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	324
4. Bordnetzsteuergerät	325
5. Bordnetzsteuergerät	326
6. Bordnetzsteuergerät	327
7. Bordnetzsteuergerät	328
8. Bordnetzsteuergerät	329
9. Bordnetzsteuergerät	330
10. Bordnetzsteuergerät	331
11. Bordnetzsteuergerät	332
12. Bordnetzsteuergerät	333
13. Bordnetzsteuergerät	334
048 - Grundausrüstung	335-370
1. Grundausrüstung	335
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	336
3. Sicherungshalter B	337
4. Sicherungshalter C	338
5. Sicherungshalter C	339
6. Sicherungshalter C	340
7. Sicherungshalter C	341
8. Sicherungshalter C	342

9. Sicherungshalter C	343
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	344
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	345
12. Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	346
13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	347
14. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	348
15. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	349
16. Lichtschalter	350
17. Scheinwerfer vorn links	351
18. Scheinwerfer vorn rechts	352
19. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	353
20. Schlussleuchte links	354
21. Schlussleuchte rechts	355
22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	356
23. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	357
24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	358
25. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	359
26. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	360
27. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	361
28. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	362
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	363
30. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	364
31. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Schalttafeleinsatz	365
32. Schalttafeleinsatz	366
33. Schalttafeleinsatz	367
34. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	368
35. Diagnose-Interface für Datenbus	369
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	370
049 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten	371-384
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten	371
2. Sicherungshalter C	372
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	373
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	374
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	375
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	376
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	377
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	378
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	379
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	380
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	381
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	382
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	383
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	384
050 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	385-400
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	385
2. Sicherungshalter C	386
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	387
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	388
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	389
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	390
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	391
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	392
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	393

10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	394
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	395
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	396
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	397
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	398
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	399
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	400
051 - Diebstahlwarnanlage	401-403
1. Diebstahlwarnanlage	401
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C	402
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	403
052 - Radioanlage	404-410
1. Radioanlage	404
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	405
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	406
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	407
5. Radio, CD-Wechsler	408
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	409
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	410
053 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket	411-421
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket	411
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	412
3. Radio, CD-Wechsler	413
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	414
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	415
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	416
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	417
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	418
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	419
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	420
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	421
054 - Radio-Navigationssystem	422-429
1. Radio-Navigationssystem	422
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	423
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	424
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	425
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	426
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	427
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	428
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	429
055 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	430-441
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	430
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	431

3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	432
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	433
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	434
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	435
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	436
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	437
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	438
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	439
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	440
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	441
056 - Anhängerbetrieb	442-444
1. Anhängerbetrieb	442
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	443
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	444
057 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	445-467
1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	445
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	446
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	447
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	448
5. Sicherungshalter C	449
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	450
7. Motorsteuergerät	451
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	452
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	453
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	454
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	455
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	456
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	457
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	458
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	459
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	460
17. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Pumpe für Kühlmittelumlauf	461
18. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	462
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	463
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	464
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	465
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	466
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	467
058 - 2,0-l-Dieselmotor , CEGA	468-491
1. 2,0-l-Dieselmotor , CEGA	468
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	469
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	470
4. Sicherungshalter B	471
5. Sicherungshalter C	472

6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	473
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	474
8. Motorsteuergerät	475
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	476
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	477
11. Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	478
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	479
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	480
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	481
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	482
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	483
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	484
18. Abgastemperaturgeber 1, Drucksensor 1 für Abgas, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	485
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	486
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	487
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	488
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	489
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	490
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	491
059 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	492-515
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	492
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	493
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	494
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	495
5. Sicherungshalter C	496
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	497
7. Motorsteuergerät	498
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	499
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	500
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	501
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	502
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	503
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	504
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	505
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	506
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	507
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	508
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	509
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	510
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	511
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	512
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	513
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	514
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	515
060 - 2.0-l-Dieselmotor . CFHA.CFHF.CFHC	516-539

1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC	516
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	517
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	518
4. Sicherungshalter B	519
5. Sicherungshalter C	520
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	521
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	522
8. Motorsteuergerät	523
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	524
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	525
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	526
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	527
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	528
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	529
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	530
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	531
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	532
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	533
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	534
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	535
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	536
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	537
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	538
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	539
061 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	540-548
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	540
2. Lichtschalter	541
3. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	542
4. Scheinwerfer vorn links	543
5. Scheinwerfer vorn links	544
6. Scheinwerfer vorn rechts	545
7. Scheinwerfer vorn rechts	546
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	547
9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	548
062 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	549-556
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	549
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	550
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	551
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	552
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	553
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	554
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	555
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	556
063 - Grundausrüstung	557-593
1. Grundausrüstung	557
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	558
3. Sicherungshalter B	559
4. Sicherungshalter C	560
5. Sicherungshalter C	561
6. Sicherungshalter C	562
7. Sicherungshalter C	563
8. Sicherungshalter C	564

9. Sicherungshalter C	565
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	566
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	567
12. Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	568
13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	569
14. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	570
15. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	571
16. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	572
17. Lichtschalter	573
18. Scheinwerfer vorn links	574
19. Scheinwerfer vorn rechts	575
20. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	576
21. Schlussleuchte links	577
22. Schlussleuchte rechts	578
23. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	579
24. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	580
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	581
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	582
27. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	583
28. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	584
29. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	585
30. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	586
31. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	587
32. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Schalttafeleinsatz	588
33. Schalttafeleinsatz	589
34. Schalttafeleinsatz	590
35. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	591
36. Diagnose-Interface für Datenbus	592
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	593
064 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	594-615
1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	594
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	595
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	596
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	597
5. Sicherungshalter C	598
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	599
7. Motorsteuergerät	600
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	601
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	602
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	603
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	604
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	605
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	606
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	607
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	608
16. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	609
17. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Pumpe für Kühlmittelumlauf	610
18. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	611
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	612
20. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	613

Schalttafeleinsatz	
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	614
22. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	615
065 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	616-639
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	616
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	617
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	618
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	619
5. Sicherungshalter C	620
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	621
7. Motorsteuergerät	622
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	623
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	624
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	625
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	626
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	627
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	628
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	629
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	630
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	631
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	632
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	633
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	634
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	635
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	636
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	637
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	638
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	639
066 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA	640-663
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA	640
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	641
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	642
4. Sicherungshalter B	643
5. Sicherungshalter C	644
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	645
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	646
8. Motorsteuergerät	647
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	648
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	649
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	650
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	651
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	652
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	653
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	654
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	655
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	656
18. Abastemperaturgeber 1. Abastemperaturgeber 3. Differenzdruckgeber. Abastemperaturgeber 4.	657

Motorsteuergerät	
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	658
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	659
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	660
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	661
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	662
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	663
067 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCB	664-686
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCB	664
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	665
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	666
4. Sicherungshalter B	667
5. Sicherungshalter C	668
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	669
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	670
8. Motorsteuergerät	671
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	672
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	673
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	674
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	675
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	676
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	677
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	678
16. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	679
17. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	680
18. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	681
19. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	682
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	683
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	684
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	685
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	686
068 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten	687-692
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten	687
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	688
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	689
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	690
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	691
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	692
069 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten	693-699
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten	693
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	694
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	695
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite.	696

Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	697
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	698
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	699
070 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	700-705
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	700
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	701
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	702
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	703
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	704
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	705
071 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	706-712
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	706
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	707
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	708
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	709
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	710
6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	711
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	712
072 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	713-720
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	713
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	714
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	715
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	716
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	717
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	718
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	719
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	720
073 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	721-728
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	721
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	722
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturregeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	723
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	724
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	725
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturregeber, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	726
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	727
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	728
074 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	729-738
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	729
2. Lichtschalter	730
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	731
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	732
5. Scheinwerfer vorn links	733
6. Scheinwerfer vorn links	734
7. Scheinwerfer vorn rechts	735
8. Scheinwerfer vorn rechts	736
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	737
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	738
075 - Scheinwerferreinigungsanlage	739-740
1. Scheinwerferreinigungsanlage	739
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	740
076 - Climatronic	741-748

1. Climatronic	741
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	742
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	743
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	744
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	745
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	746
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	747
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	748
077 - Beheizbare Frontscheibe	749-751
1. Beheizbare Frontscheibe	749
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	750
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	751
078 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten	752-765
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten	752
2. Sicherungshalter C	753
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	754
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	755
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	756
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	757
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	758
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	759
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	760
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	761
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	762
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	763
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	764
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	765
079 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	766-781
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	766
2. Sicherungshalter C	767
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	768
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	769
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	770
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	771
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	772
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	773
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	774
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	775
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	776
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	777
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	778
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	779
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	780
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	781
080 - Radioanlage	782-788
1. Radioanlage	782
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	783
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	784
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	785
5. Radio. CD-Wechsler	786

6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	787
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	788
081 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket	789-799
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket	789
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	790
3. Radio, CD-Wechsler	791
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	792
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	793
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	794
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	795
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	796
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	797
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	798
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	799
082 - Radio-Navigationssystem	800-807
1. Radio-Navigationssystem	800
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	801
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	802
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	803
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	804
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	805
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	806
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	807
083 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	808-819
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	808
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	809
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	810
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	811
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	812
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	813
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	814
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	815
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	816
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	817
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	818
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	819

084 - Multimediabuchse MEDIA-IN	820-822
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	820
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediasystem	821
3. Steuergerät für Multimediasystem	822
085 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	823-827
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	823
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	824
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	825
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	826
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	827