

086 - Multifunktionslenkrad	828-832
1. Multifunktionslenkrad	828
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	829
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	830
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	831
5. Diagnose-Interface für Datenbus	832
087 - DVD-Player-Vorbereitung	833-835
1. DVD-Player-Vorbereitung	833
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	834
3. DVD-Player	835
088 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment	836-848
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment	836
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	837
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	838
4. Bordnetzsteuergerät	839
5. Bordnetzsteuergerät	840
6. Bordnetzsteuergerät	841
7. Bordnetzsteuergerät	842
8. Bordnetzsteuergerät	843
9. Bordnetzsteuergerät	844
10. Bordnetzsteuergerät	845
11. Bordnetzsteuergerät	846
12. Bordnetzsteuergerät	847
13. Bordnetzsteuergerät	848
089 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA	849-871
1. 1,4-l-Benzinmotor , CAXA	849
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	850
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	851
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	852
5. Sicherungshalter C	853
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	854
7. Motorsteuergerät	855
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	856
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	857
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	858
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	859
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	860
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	861
14. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	862
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	863
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	864
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	865
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	866
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	867
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät	868

21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	869
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	870
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	871
090 - Grundausrüstung , (L0L)	872-908
1. Grundausrüstung , (L0L)	872
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	873
3. Sicherungshalter B	874
4. Sicherungshalter C	875
5. Sicherungshalter C	876
6. Sicherungshalter C	877
7. Sicherungshalter C	878
8. Sicherungshalter C	879
9. Sicherungshalter C	880
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	881
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	882
12. Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	883
13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	884
14. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	885
15. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	886
16. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	887
17. Lichtschalter	888
18. Scheinwerfer vorn links	889
19. Scheinwerfer vorn rechts	890
20. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	891
21. Schlussleuchte links	892
22. Schlussleuchte rechts	893
23. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	894
24. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	895
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	896
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	897
27. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	898
28. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	899
29. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	900
30. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	901
31. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	902
32. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Schalttafeleinsatz	903
33. Schalttafeleinsatz	904
34. Schalttafeleinsatz	905
35. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	906
36. Diagnose-Interface für Datenbus	907
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	908
091 - Grundausrüstung , (L0R)	909-945
1. Grundausrüstung , (L0R)	909
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	910
3. Sicherungshalter B	911
4. Sicherungshalter C	912
5. Sicherungshalter C	913
6. Sicherungshalter C	914
7. Sicherungshalter C	915
8. Sicherungshalter C	916
9. Sicherungshalter C	917
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	918
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	919
12. Zündanlassschalter. Abruftaste für Multifunktionsanzeige. Speicherschalter für	920

Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	
13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	921
14. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	922
15. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	923
16. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	924
17. Lichtschalter	925
18. Scheinwerfer vorn links	926
19. Scheinwerfer vorn rechts	927
20. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	928
21. Schlussleuchte links	929
22. Schlussleuchte rechts	930
23. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	931
24. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	932
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	933
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	934
27. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	935
28. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	936
29. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	937
30. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	938
31. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	939
32. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Schalttafeleinsatz	940
33. Schalttafeleinsatz	941
34. Schalttafeleinsatz	942
35. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	943
36. Diagnose-Interface für Datenbus	944
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	945
092 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	946-983
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	946
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	947
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	948
4. Sicherungshalter B	949
5. Sicherungshalter C	950
6. Sicherungshalter C	951
7. Sicherungshalter C	952
8. Sicherungshalter C	953
9. Sicherungshalter C	954
10. Sicherungshalter C	955
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	956
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	957
13. Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	958
14. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	959
15. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	960
16. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	961
17. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	962
18. Lichtschalter	963
19. Scheinwerfer vorn links	964
20. Scheinwerfer vorn rechts	965
21. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	966
22. Schlussleuchte links	967
23. Schlussleuchte rechts	968
24. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	969
25. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	970
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	971
27. Leseleuchte hinten links. Leseleuchte hinten rechts	972

28. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	973
29. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	974
30. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	975
31. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	976
32. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	977
33. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Schalttafeleinsatz	978
34. Schalttafeleinsatz	979
35. Schalttafeleinsatz	980
36. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	981
37. Diagnose-Interface für Datenbus	982
38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	983
093 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	984-1021
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	984
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	985
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	986
4. Sicherungshalter B	987
5. Sicherungshalter C	988
6. Sicherungshalter C	989
7. Sicherungshalter C	990
8. Sicherungshalter C	991
9. Sicherungshalter C	992
10. Sicherungshalter C	993
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	994
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	995
13. Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	996
14. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	997
15. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	998
16. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	999
17. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1000
18. Lichtschalter	1001
19. Scheinwerfer vorn links	1002
20. Scheinwerfer vorn rechts	1003
21. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1004
22. Schlussleuchte links	1005
23. Schlussleuchte rechts	1006
24. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1007
25. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1008
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1009
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1010
28. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1011
29. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1012
30. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1013
31. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1014
32. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1015
33. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Schalttafeleinsatz	1016
34. Schalttafeleinsatz	1017
35. Schalttafeleinsatz	1018
36. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1019
37. Diagnose-Interface für Datenbus	1020
38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1021
094 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	1022-1043
1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	1022
2. Batterie. Anlasser. Drehstromgenerator mit Spannungsregler. Sicherungshalter A. Sicherungshalter	1023

B	
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1024
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	1025
5. Sicherungshalter C	1026
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1027
7. Motorsteuergerät	1028
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1029
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1030
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	1031
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1032
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1033
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1034
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1035
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1036
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	1037
17. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1038
18. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1039
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1040
20. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1041
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1042
22. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1043
095 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	1044-1071
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	1044
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1045
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1046
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1047
5. Sicherungshalter B	1048
6. Sicherungshalter C	1049
7. Sicherungshalter C	1050
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1051
9. Motorsteuergerät	1052
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1053
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1054
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1055
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1056
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1057
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1058
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1059
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1060
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1061
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1062
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1063
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1064
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1065
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1066
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1067
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1068
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1069
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1070
28. Öldruckschalter. Drehzahlmesser. Geschwindigkeitsmesser. Ölstands- und Öltemperaturgeber.	1071

Schalttafeleinsatz		
096 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA		1072-1095
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA		1072
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B		1073
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B		1074
4. Sicherungshalter B		1075
5. Sicherungshalter C		1076
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50		1077
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4		1078
8. Motorsteuergerät		1079
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät		1080
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät		1081
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf		1082
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4		1083
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung		1084
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung		1085
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung		1086
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät		1087
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung		1088
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät		1089
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät		1090
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2		1091
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät		1092
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz		1093
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz		1094
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz		1095
097 - 2,0-l-Dieselmotor , CLCB		1096-1118
1. 2,0-l-Dieselmotor , CLCB		1096
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B		1097
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B		1098
4. Sicherungshalter B		1099
5. Sicherungshalter C		1100
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50		1101
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4		1102
8. Motorsteuergerät		1103
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät		1104
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät		1105
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf		1106
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4		1107
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung		1108
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung		1109
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät		1110
16. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung		1111
17. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung		1112
18. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät		1113
19. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2. Motorsteuergerät. Kraftstoffpumpe 2		1114

20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1115
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1116
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1117
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1118
098 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	1119-1124
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	1119
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1120
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1121
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1122
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1123
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1124
099 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	1125-1130
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	1125
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1126
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1127
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1128
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1129
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1130
100 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	1131-1137
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	1131
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1132
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1133
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1134
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1135
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1136
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1137
101 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	1138-1144
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	1138
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1139
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1140
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1141
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1142
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1143
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1144
102 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	1145-1150
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	1145
2. Steuergerät für ABS. Sicherungshalter C	1146

3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1147
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1148
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	1149
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1150
103 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	1151-1156
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	1151
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1152
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1153
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1154
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	1155
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1156
104 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1157-1163
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1157
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1158
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1159
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1160
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	1161
6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	1162
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1163
105 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1164-1170
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1164
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1165
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1166
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1167
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	1168
6. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	1169
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1170
106 - Kühlerlüfter , (7L6)	1171-1173
1. Kühlerlüfter , (7L6)	1171
2. Batterie, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1172
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1173
107 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (7L6)	1174-1183
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (7L6)	1174
2. Lichtschalter	1175
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1176
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1177
5. Scheinwerfer vorn links	1178
6. Scheinwerfer vorn links	1179
7. Scheinwerfer vorn rechts	1180
8. Scheinwerfer vorn rechts	1181
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1182
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	1183
108 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1184-1187
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1184
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1185
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	1186
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	1187
109 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1188-1191
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1188
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1189
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	1190
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	1191

110 - Climatic , (L0L)	1192-1197
1. Climatic , (L0L)	1192
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1193
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1194
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1195
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1196
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1197
111 - Climatic , (L0R)	1198-1203
1. Climatic , (L0R)	1198
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1199
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1200
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1201
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1202
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1203
112 - Climatronic , (L0L)	1204-1211
1. Climatronic , (L0L)	1204
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	1205
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1206
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	1207
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	1208
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1209
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1210
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	1211
113 - Climatronic , (L0R)	1212-1219
1. Climatronic , (L0R)	1212
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	1213
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1214
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	1215
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	1216
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1217
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1218
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	1219
114 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1220-1226
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1220
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1221
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1222
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1223
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1224
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1225
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1226
115 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1227-1233
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1227
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1228
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1229
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1230
5. Temperaturfühler. Überhitzungsfühler. Steuergerät für Zusatzheizung. Glühkerze mit	1231

Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1232
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1233
116 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	1234-1239
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	1234
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	1235
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1236
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1237
5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1238
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1239
117 - Beheizbare Frontscheibe	1240-1242
1. Beheizbare Frontscheibe	1240
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	1241
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	1242
118 - Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	1243-1245
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	1243
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	1244
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	1245
119 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1246-1259
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1246
2. Sicherungshalter C	1247
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1248
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1249
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1250
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1251
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1252
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1253
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1254
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1255
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1256
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1257
13. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1258
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1259
120 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1260-1273
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1260
2. Sicherungshalter C	1261
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1262
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1263
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1264
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1265
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1266
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1267
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1268
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1269
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1270
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1271
13. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1272
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1273
121 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1274-1289
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1274
2. Sicherungshalter C	1275
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1276
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1277
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1278
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung. Türwarnleuchte Fahrerseite	1279

7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1280
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1281
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1282
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1283
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1284
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1285
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1286
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1287
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1288
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1289
122 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1290-1305
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1290
2. Sicherungshalter C	1291
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1292
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1293
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1294
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1295
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1296
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1297
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1298
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1299
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1300
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1301
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1302
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1303
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1304
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1305
123 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1306-1321
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1306
2. Sicherungshalter C	1307
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1308
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1309
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1310
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1311
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1312
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1313
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1314
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1315
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1316
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1317
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1318
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1319
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1320
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1321
124 - Diebstahlwarnanlage	1322-1324
1. Diebstahlwarnanlage	1322
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C	1323
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	1324
125 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	1325-1327
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	1325
2. Sicherungshalter C. automatisch abblendbarer Innenspiegel	1326

3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	1327
126 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	1328-1330
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	1328
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1329
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	1330
127 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	1331-1342
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	1331
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1332
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1333
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1334
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	1335
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	1336
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1337
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1338
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1339
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1340
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1341
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1342
128 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	1343-1354
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	1343
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1344
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1345
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1346
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	1347
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	1348
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1349
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1350
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1351
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1352
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1353
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1354
129 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1355-1358
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1355
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1356
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1357
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1358
130 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1359-1362
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1359
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1360
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1361
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1362
131 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0L)	1363-1366
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0L)	1363
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1364
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1365
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1366
132 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0R)	1367-1370
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0R)	1367
2. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz. Steuergerät für	1368

Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1369
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1370
133 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)	1371-1374
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0L)	1371
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1372
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1373
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1374
134 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)	1375-1378
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (L0R)	1375
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1376
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1377
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1378
135 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	1379-1382
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	1379
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1380
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1381
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1382
136 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	1383-1386
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	1383
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1384
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1385
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1386
137 - Radioanlage , (L0L)	1387-1393
1. Radioanlage , (L0L)	1387
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1388
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1389
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1390
5. Radio, CD-Wechsler	1391
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1392
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1393
138 - Radioanlage , (L0R)	1394-1400
1. Radioanlage , (L0R)	1394
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1395
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1396
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1397
5. Radio, CD-Wechsler	1398
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1399
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1400
139 - Radioanlage , (7L6),(L0L)	1401-1407
1. Radioanlage , (7L6),(L0L)	1401
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1402
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1403
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1404
5. Radio, CD-Wechsler	1405
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1406
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung	1407

Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	
140 - Radioanlage , (7L6),(L0R)	1408-1414
1. Radioanlage , (7L6),(L0R)	1408
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1409
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1410
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1411
5. Radio, CD-Wechsler	1412
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1413
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1414
141 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1415-1425
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1415
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1416
3. Radio, CD-Wechsler	1417
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1418
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	1419
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	1420
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1421
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1422
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	1423
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	1424
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1425
142 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1426-1436
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1426
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1427
3. Radio, CD-Wechsler	1428
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1429
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	1430
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	1431
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1432
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1433
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	1434
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	1435
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1436
143 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	1437-1447
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	1437
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1438
3. Radio, CD-Wechsler	1439
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1440
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	1441
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	1442
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1443
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1444
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	1445
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	1446
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1447

Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckschei e	
144 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	1448-1458
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	1448
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	1449
3. Radio, CD-Wechsler	1450
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1451
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	1452
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	1453
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1454
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1455
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	1456
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	1457
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckschei e	1458
145 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1459-1466
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1459
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	1460
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1461
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1462
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1463
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1464
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1465
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1466
146 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1467-1474
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1467
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	1468
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1469
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1470
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1471
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1472
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1473
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1474
147 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	1475-1482
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	1475
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	1476
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1477
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1478
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1479
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1480
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus.	1481

Schalttafeleinsatz	
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1482
148 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	1483-1490
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	1483
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	1484
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1485
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1486
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1487
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1488
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1489
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1490
149 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1491-1502
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1491
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	1492
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1493
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1494
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	1495
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1496
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1497
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1498
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	1499
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	1500
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1501
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1502
150 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1503-1514
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1503
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	1504
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1505
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1506
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	1507
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1508
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1509
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1510
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket. Hochtonlautsprecher hinten links. Tieftonlautsprecher hinten links.	1511

Mitteltonlautsprecher hinten links	
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	1512
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1513
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1514
151 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	1515-1526
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	1515
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	1516
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1517
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1518
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	1519
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1520
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1521
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1522
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	1523
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	1524
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1525
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1526
152 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	1527-1538
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	1527
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Sicherungshalter B	1528
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1529
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	1530
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	1531
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1532
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1533
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1534
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	1535
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	1536
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1537
12. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	1538
153 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	1539-1543
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	1539
2. Steuergerät für Bedienunaselektronik des Handys. Diagnose-Interface für Datenbus.	1540

Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	1541
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1542
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	1543
154 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	1544-1548
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	1544
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1545
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	1546
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1547
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	1548
155 - Multifunktionslenkrad	1549-1553
1. Multifunktionslenkrad	1549
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1550
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1551
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1552
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1553
156 - Multifunktionslenkrad , (7L6)	1554-1558
1. Multifunktionslenkrad , (7L6)	1554
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1555
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1556
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1557
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1558
157 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	1559-1561
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	1559
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	1560
3. DVD-Player	1561
158 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	1562-1564
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	1562
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	1563
3. DVD-Player	1564
159 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	1565-1577
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	1565
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1566
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1567
4. Bordnetzsteuergerät	1568
5. Bordnetzsteuergerät	1569
6. Bordnetzsteuergerät	1570
7. Bordnetzsteuergerät	1571
8. Bordnetzsteuergerät	1572
9. Bordnetzsteuergerät	1573
10. Bordnetzsteuergerät	1574
11. Bordnetzsteuergerät	1575
12. Bordnetzsteuergerät	1576
13. Bordnetzsteuergerät	1577
160 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	1578-1590
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	1578
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1579
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1580
4. Bordnetzsteuergerät	1581
5. Bordnetzsteuergerät	1582
6. Bordnetzsteuergerät	1583
7. Bordnetzsteuergerät	1584
8. Bordnetzsteuergerät	1585
9. Bordnetzsteuergerät	1586
10. Bordnetzsteuergerät	1587
11. Bordnetzsteuergerät	1588
12. Bordnetzsteuergerät	1589
13. Bordnetzsteuergerät	1590
161 - Grundausrüstung . (L0L)	1591-1627

1. Grundausrüstung , (L0L)	1591
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1592
3. Sicherungshalter B	1593
4. Sicherungshalter C	1594
5. Sicherungshalter C	1595
6. Sicherungshalter C	1596
7. Sicherungshalter C	1597
8. Sicherungshalter C	1598
9. Sicherungshalter C	1599
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1600
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1601
12. Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1602
13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1603
14. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1604
15. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1605
16. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1606
17. Lichtschalter	1607
18. Scheinwerfer vorn links	1608
19. Scheinwerfer vorn rechts	1609
20. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1610
21. Schlussleuchte links	1611
22. Schlussleuchte rechts	1612
23. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1613
24. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1614
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1615
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1616
27. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1617
28. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1618
29. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1619
30. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1620
31. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1621
32. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1622
33. Schalttafeleinsatz	1623
34. Schalttafeleinsatz	1624
35. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1625
36. Diagnose-Interface für Datenbus	1626
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1627
162 - Grundausrüstung , (L0R)	1628-1664
1. Grundausrüstung , (L0R)	1628
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1629
3. Sicherungshalter B	1630
4. Sicherungshalter C	1631
5. Sicherungshalter C	1632
6. Sicherungshalter C	1633
7. Sicherungshalter C	1634
8. Sicherungshalter C	1635
9. Sicherungshalter C	1636
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1637
11. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1638
12. Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1639
13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1640
14. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1641
15. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1642

16. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1643
17. Lichtschalter	1644
18. Scheinwerfer vorn links	1645
19. Scheinwerfer vorn rechts	1646
20. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1647
21. Schlussleuchte links	1648
22. Schlussleuchte rechts	1649
23. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1650
24. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1651
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1652
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1653
27. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1654
28. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1655
29. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1656
30. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1657
31. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1658
32. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1659
33. Schalttafeleinsatz	1660
34. Schalttafeleinsatz	1661
35. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1662
36. Diagnose-Interface für Datenbus	1663
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1664