

265 - 1,4-I-Benzinmotor , CAXA	3313-3335
1. 1,4-I-Benzinmotor , CAXA	3313
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3314
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3315
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	3316
5. Sicherungshalter C	3317
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3318
7. Motorsteuergerät	3319
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3320
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3321
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3322
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3323
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3324
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3325
14. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	3326
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3327
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	3328
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	3329
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3330
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3331
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3332
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3333
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3334
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3335
266 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	3336-3362
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	3336
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3337
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3338
4. Hauptrelais. Sicherunashalter B	3339

5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	3340
6. Sicherungshalter C	3341
7. Sicherungshalter C	3342
8. Motorsteuergerät	3343
9. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3344
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3345
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3346
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3347
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3348
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3349
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	3350
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3351
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	3352
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	3353
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3354
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3355
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3356
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3357
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3358
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3359
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3360
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3361
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3362
267 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	3363-3386
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	3363
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3364
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	3365
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	3366
5. Sicherungshalter C	3367
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3368
7. Motorsteuergerät	3369
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3370
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3371
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3372
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3373
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	3374
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3375
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	3376
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3377
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	3378
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	3379
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3380
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3381
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3382
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3383
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3384
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3385
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3386
268 - 1.6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-Svstem . CAYC.(7L6)	3387-3414

1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	3387
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3388
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3389
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3390
5. Sicherungshalter B	3391
6. Sicherungshalter C	3392
7. Sicherungshalter C	3393
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3394
9. Motorsteuergerät	3395
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3396
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3397
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3398
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3399
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3400
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3401
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	3402
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3403
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3404
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3405
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3406
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3407
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3408
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3409
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3410
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3411
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3412
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3413
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3414
269 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA	3415-3438
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA	3415
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3416
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3417
4. Sicherungshalter B	3418
5. Sicherungshalter C	3419
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3420
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3421
8. Motorsteuergerät	3422
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3423
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3424
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3425
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3426
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3427
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3428
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3429
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3430
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3431
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3432
19. Bremspedalschalter. Kupplungspositionsgeber. Motorsteuergerät	3433

20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3434
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3435
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3436
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3437
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3438
270 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	3439-3466
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	3439
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3440
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3441
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3442
5. Sicherungshalter B	3443
6. Sicherungshalter C	3444
7. Sicherungshalter C	3445
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3446
9. Motorsteuergerät	3447
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3448
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3449
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3450
13. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3451
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3452
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3453
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3454
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3455
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3456
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3457
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	3458
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	3459
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	3460
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3461
24. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3462
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3463
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3464
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3465
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3466
271 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	3467-3490
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	3467
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3468
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	3469
4. Sicherungshalter B	3470
5. Sicherungshalter C	3471
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	3472
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	3473
8. Motorsteuergerät	3474
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	3475
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	3476
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	3477
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3478
13. Luftmassenmesser. Motorsteuergerät. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung. Umschaltventil für	3479

Kühler der Abgasrückführung	
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	3480
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3481
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3482
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	3483
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3484
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3485
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	3486
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	3487
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	3488
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3489
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	3490
272 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	3491-3496
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	3491
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3492
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3493
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3494
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3495
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3496
273 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	3497-3502
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	3497
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3498
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3499
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3500
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3501
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3502
274 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	3503-3509
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	3503
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3504
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3505
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3506
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3507
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	3508
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3509
275 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	3510-3516
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	3510
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	3511
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3512
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite.	3513

Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3514
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	3515
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3516
276 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	3517-3523
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	3517
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3518
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3519
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3520
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	3521
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	3522
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3523
277 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3524-3530
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3524
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	3525
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3526
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3527
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	3528
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	3529
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3530
278 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	3531-3544
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	3531
2. Sicherungshalter C	3532
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	3533
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3534
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3535
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3536
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3537
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3538
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3539
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3540
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3541
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3542
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3543
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3544
279 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	3545-3558
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	3545
2. Sicherungshalter C	3546
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	3547
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3548
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3549
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3550
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3551
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3552
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3553
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3554
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3555
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3556
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3557
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3558
280 - Komfortsvstem mit elektrischen Fensterhebern . (L0L)	3559-3574

1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	3559
2. Sicherungshalter C	3560
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	3561
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3562
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3563
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3564
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3565
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3566
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3567
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3568
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3569
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	3570
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3571
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	3572
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3573
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3574
281 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	3575-3590
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	3575
2. Sicherungshalter C	3576
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	3577
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3578
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3579
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3580
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3581
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3582
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3583
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3584
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3585
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	3586
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3587
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	3588
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3589
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3590
282 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	3591-3606
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	3591
2. Sicherungshalter C	3592
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	3593
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3594
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3595
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3596
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3597
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3598
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3599
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3600
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3601
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	3602
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3603
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	3604
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3605
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3606
283 - Radioanlage . (L0L)	3607-3613

1. Radioanlage , (L0L)	3607
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3608
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3609
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3610
5. Radio, CD-Wechsler	3611
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3612
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3613
284 - Radioanlage , (L0R)	3614-3620
1. Radioanlage , (L0R)	3614
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3615
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3616
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3617
5. Radio, CD-Wechsler	3618
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3619
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3620
285 - Radioanlage , (7L6),(L0L)	3621-3627
1. Radioanlage , (7L6),(L0L)	3621
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3622
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3623
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3624
5. Radio, CD-Wechsler	3625
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3626
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3627
286 - Radioanlage , (7L6),(L0R)	3628-3634
1. Radioanlage , (7L6),(L0R)	3628
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3629
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3630
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3631
5. Radio, CD-Wechsler	3632
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3633
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3634
287 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3635-3645
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3635
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3636
3. Radio, CD-Wechsler	3637
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3638
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3639
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3640
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3641
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3642
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3643
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3644
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3645
288 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket . (L0R)	3646-3656

1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3646
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3647
3. Radio, CD-Wechsler	3648
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3649
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3650
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3651
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3652
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3653
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3654
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3655
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3656
289 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	3657-3667
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	3657
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3658
3. Radio, CD-Wechsler	3659
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3660
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3661
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3662
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3663
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3664
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3665
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3666
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3667
290 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	3668-3678
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	3668
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	3669
3. Radio, CD-Wechsler	3670
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	3671
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3672
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	3673
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3674
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3675
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3676
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3677
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3678
291 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	3679-3689
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	3679
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3680
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3681
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3682
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3683
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	3684
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Mobilfunktelefon. Halterung für	3685

Telefon	
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3686
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	3687
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3688
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3689
292 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	3690-3700
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	3690
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3691
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3692
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3693
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3694
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	3695
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3696
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3697
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	3698
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3699
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3700
293 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	3701-3711
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	3701
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3702
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3703
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3704
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3705
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	3706
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3707
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3708
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	3709
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3710
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3711
294 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	3712-3722
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	3712
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3713
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3714
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3715
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3716
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	3717
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3718

Telefon	
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3719
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	3720
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3721
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3722
295 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3723-3737
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3723
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3724
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3725
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	3726
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	3727
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3728
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3729
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3730
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3731
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3732
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3733
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3734
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	3735
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3736
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3737
296 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3738-3752
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3738
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3739
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3740
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	3741
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	3742
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3743
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3744
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3745
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3746
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3747
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3748
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3749

Telefon	
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	3750
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3751
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3752
297 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	3753-3767
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	3753
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3754
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3755
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	3756
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	3757
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3758
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3759
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3760
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3761
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3762
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3763
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3764
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	3765
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3766
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3767
298 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	3768-3782
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	3768
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	3769
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3770
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	3771
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	3772
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3773
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3774
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3775
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	3776
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	3777
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3778
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3779
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	3780

14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3781
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	3782
299 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	3783-3785
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	3783
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	3784
3. DVD-Player	3785
300 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	3786-3788
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	3786
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	3787
3. DVD-Player	3788
301 - Anhängerbetrieb	3789-3791
1. Anhängerbetrieb	3789
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	3790
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	3791
302 - Grundausrüstung , (L0L)	3792-3830
1. Grundausrüstung , (L0L)	3792
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3793
3. Sicherungshalter B	3794
4. Sicherungshalter C	3795
5. Sicherungshalter C	3796
6. Sicherungshalter C	3797
7. Sicherungshalter C	3798
8. Sicherungshalter C	3799
9. Sicherungshalter C	3800
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3801
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3802
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3803
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3804
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3805
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3806
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3807
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3808
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3809
19. Lichtschalter	3810
20. Scheinwerfer vorn links	3811
21. Scheinwerfer vorn rechts	3812
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3813
23. Schlussleuchte links	3814
24. Schlussleuchte rechts	3815
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3816
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3817
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	3818
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3819
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	3820
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3821
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3822
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3823
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3824
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3825
35. Schalttafeleinsatz	3826
36. Schalttafeleinsatz	3827
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3828
38. Diagnose-Interface für Datenbus	3829
39. Diagnose-Interface für Datenbus. Steckverbind. 16fach	3830

303 - Grundausrüstung , (L0R)	3831-3869
1. Grundausrüstung , (L0R)	3831
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3832
3. Sicherungshalter B	3833
4. Sicherungshalter C	3834
5. Sicherungshalter C	3835
6. Sicherungshalter C	3836
7. Sicherungshalter C	3837
8. Sicherungshalter C	3838
9. Sicherungshalter C	3839
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3840
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3841
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3842
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3843
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3844
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3845
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3846
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3847
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3848
19. Lichtschalter	3849
20. Scheinwerfer vorn links	3850
21. Scheinwerfer vorn rechts	3851
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3852
23. Schlussleuchte links	3853
24. Schlussleuchte rechts	3854
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3855
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3856
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	3857
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3858
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	3859
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3860
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3861
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3862
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3863
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3864
35. Schalttafeleinsatz	3865
36. Schalttafeleinsatz	3866
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3867
38. Diagnose-Interface für Datenbus	3868
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3869
304 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	3870-3909
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	3870
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3871
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3872
4. Sicherungshalter B	3873
5. Sicherungshalter C	3874
6. Sicherungshalter C	3875
7. Sicherungshalter C	3876
8. Sicherungshalter C	3877
9. Sicherungshalter C	3878
10. Sicherungshalter C	3879
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3880
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3881
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3882
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3883

15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3884
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3885
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3886
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3887
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3888
20. Lichtschalter	3889
21. Scheinwerfer vorn links	3890
22. Scheinwerfer vorn rechts	3891
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3892
24. Schlussleuchte links	3893
25. Schlussleuchte rechts	3894
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3895
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	3896
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	3897
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3898
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	3899
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3900
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3901
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3902
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3903
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3904
36. Schalttafeleinsatz	3905
37. Schalttafeleinsatz	3906
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3907
39. Diagnose-Interface für Datenbus	3908
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3909
305 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	3910-3949
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	3910
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3911
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3912
4. Sicherungshalter B	3913
5. Sicherungshalter C	3914
6. Sicherungshalter C	3915
7. Sicherungshalter C	3916
8. Sicherungshalter C	3917
9. Sicherungshalter C	3918
10. Sicherungshalter C	3919
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	3920
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3921
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3922
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3923
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3924
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3925
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3926
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3927
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3928
20. Lichtschalter	3929
21. Scheinwerfer vorn links	3930
22. Scheinwerfer vorn rechts	3931
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3932
24. Schlussleuchte links	3933
25. Schlussleuchte rechts	3934
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	3935
27. Taster für Warnlicht. Schalter für Rückfahrleuchten. Bremspedalschalter	3936

28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	3937
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3938
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	3939
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	3940
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	3941
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3942
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	3943
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	3944
36. Schalttafeleinsatz	3945
37. Schalttafeleinsatz	3946
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	3947
39. Diagnose-Interface für Datenbus	3948
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	3949
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	3950-3980
1. Sicherungen	3950-3980
1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3950
1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3951
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	3952-3953
1.3.1 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2009	3952
1.3.2 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2010	3953
1.3.3 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2011	3953
1.4 Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraum links	3954-3963
1.4.1 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2009	3956-3957
1.4.2 Sicherungsbelegung E-Box, ab Mai 2010	3958-3959
1.4.3 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2010	3960-3961
1.4.4 Sicherungsbelegung E-Box, ab November 2011	3962-3963
1.5 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, Schalttafel links	3964-3978
1.5.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2009	3966-3967
1.5.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2010	3968
1.5.3 Sicherungsbelegung, ab November 2010	3969-3970
1.5.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2011	3971-3972
1.5.5 Sicherungsbelegung, ab November 2011	3973-3974
1.5.6 Sicherungsbelegung, ab Mai 2012	3975-3976
1.5.7 Sicherungsbelegung, ab November 2012	3977-3978
1.6 Thermosicherungen unter der Schalttafel links	3979-3980
802 - -Einbauorte: Relais - 3	3981-3998
1. Relais	3981-3998
1.1 Übersicht der Relaissträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3981
1.2 Übersicht der Relaissträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3982
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaissträger auf der E-Box	3983
1.4 Relaisplatzbelegung im Relaissträger unter dem Bordnetzsteuergerät, ab Mai 2009	3984
1.5 Relaisplatzbelegung im Relaissträger unter dem Bordnetzsteuergerät, ab November 2012	3985
1.6 Relaisplatzbelegung im Relaissträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab Mai 2009	3986-3987
1.7 Relaisplatzbelegung im Relaissträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab Mai 2010 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3988-3989
1.8 Relaisplatzbelegung im Relaissträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab November 2012 (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3990-3991
1.9 Relaisplatzbelegung im Relaissträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab Mai 2010 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3992-3993
1.10 Relaisplatzbelegung im Relaissträger oberhalb des Bordnetzsteuergerätes, ab November 2012 (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3994-3995
1.11 Relaisplatzbelegung im Relaissträger unter der E-Box, ab Mai 2009	3996-3997
1.12 Relaisplatzbelegung im Relaissträger unter der E-Box, ab Mai 2010	3998
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	3999-4011
1. Massepunkte	3999-4011
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3999
1.2 Übersicht der Massepunkte im Motorraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4000-4002
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4003-4004
1.4 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4005-4008
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum	4009-4011
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	4012-4106
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	4012-4106

1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4012-4014
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4015-4016
1.3 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	4017
1.4 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	4017-4021
1.4.2 Steckerbelegung, ab Mai 2009:	4018-4021
1.5 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	4022-4025
1.5.2 Steckerbelegung, ab Mai 2010:	4022-4025
1.6 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	4026-4035
1.6.1 Einbauort, ab Mai 2012:	4027
1.6.2 Steckerbelegung, ab Mai 2012:	4027-4035
1.7 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- / Regler für Schalter-und Instrumentenbeleuchtung -E20-	4036
1.8 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrtsicherung -J362-	4037-4042
1.8.1 Steckerbelegung, ab Mai 2009:	4037-4038
1.8.2 Steckerbelegung, ab Mai 2010:	4039-4040
1.8.3 Steckerbelegung, ab Mai 2011:	4041-4042
1.9 Lichtschalter -E1-	4043-4044
1.9.3 Steckerbelegung:	4043-4044
1.10 Bordnetzsteuergerät - J519	4045-4075
1.10.3 Steckerbelegung, ab Mai 2009:	4045-4050
1.10.4 Steckerbelegung, ab Mai 2010:	4051-4056
1.10.5 Steckerbelegung, ab November 2010:	4057-4062
1.10.6 Steckerbelegung, ab Mai 2011:	4063-4068
1.10.7 Steckerbelegung, ab November 2012:	4069-4075
1.11 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	4076-4077
1.11.3 Steckerbelegung:	4076-4077
1.12 Steuergerät für Wischermotor -J400- / ScheibenwischermotorFahrerseite -V216-	4078-4079
1.12.3 Steckerbelegung:	4078-4079
1.13 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	4080-4082
1.13.3 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker):	4080-4081
1.13.4 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker):	4082
1.14 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	4083
1.15 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	4083
1.16 Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667-	4083-4084
1.16.1 Einbauort:	4083-4084
1.17 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	4085-4086
1.17.1 Einbauort:	4085
1.17.2 Steckerbelegung:	4086
1.18 Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668-	4087-4088
1.18.1 Einbauort:	4087-4088
1.19 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	4089-4090
1.19.1 Einbauort:	4089
1.19.2 Steckerbelegung:	4090
1.20 Motorsteuergerät -J623-	4091-4092
1.20.2 Steckerbelegung:	4091-4092
1.21 Steuergerät für ABS -J104-	4093-4095
1.21.3 Steckerbelegung - ABS mit ASR:	4093-4094
1.21.4 Steckerbelegung - ABS mit EDS und ASR/ ESP:	4095
1.22 Steuergerät für Airbag -J234-	4096-4098
1.22.3 Steckerbelegung:	4096-4097
1.22.4 Steckerbelegung:	4098
1.23 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	4099
1.24 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	4099-4100
1.24.3 Steckerbelegung:	4100
1.25 Steuergerät für Multimediasystem -J650-	4101-4102
1.25.2 Steckerbelegung:	4101-4102
1.26 Steuergerät für Heizung -J162-	4103
1.26.1 Steckerbelegung:	4103
1.27 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	4104
1.27.1 Steckerbelegung:	4104
1.28 Steuergerät für Climatronic -J255-	4105-4106
1.28.1 Steckerbelegung:	4105-4106
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	4107-4152
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	4107-4152
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4107-4109
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4110-4111

1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	4112-4113
1.3.2 Steckerbelegung:	4113
1.4 Funkempfänger für Standheizung -R64-	4114-4115
1.4.2 Steckerbelegung:	4114-4115
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	4116-4117
1.5.2 Steckerbelegung:	4116-4117
1.6 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	4118-4119
1.6.2 Steckerbelegung:	4118-4119
1.7 Türsteuergerät hinten links -J388-	4120-4121
1.7.2 Steckerbelegung:	4120-4121
1.8 Fensterhebermotor hinten links -V26-	4122-4124
1.8.2 Steckerbelegung, ab Mai 2009:	4122-4123
1.8.3 Steckerbelegung, ab November 2011:	4124
1.9 Spannungsstabilisator -J532-	4125-4126
1.9.2 Steckerbelegung:	4125-4126
1.10 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	4127-4128
1.10.2 Steckerbelegung:	4127-4128
1.11 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	4129-4130
1.11.3 Steckerbelegung:	4129-4130
1.12 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	4131
1.13 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	4131-4133
1.13.3 Steckerbelegung:	4132-4133
1.14 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	4134-4136
1.14.3 Steckerbelegung, ab Mai 2009:	4134-4135
1.14.4 Steckerbelegung, ab November 2011:	4136
1.15 Steuergerät für Schiebedach -J245-	4137
1.16 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	4137-4139
1.16.3 Steckerbelegung, ab Mai 2009:	4138
1.16.4 Steckerbelegung, ab November 2011:	4139
1.17 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	4140-4141
1.17.3 Steckerbelegung:	4140-4141
1.18 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-	4142-4143
1.18.2 Steckerbelegung:	4142-4143
1.19 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	4144-4145
1.19.2 Steckerbelegung:	4144-4145
1.20 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	4146-4148
1.20.2 Steckerbelegung, ab Mai 2009:	4146-4147
1.20.3 Steckerbelegung, ab November 2011:	4148
1.21 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	4149-4150
1.21.2 Steckerbelegung:	4149-4150
1.22 Steuergerät für Dachrollo -J394-	4151
1.23 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent-J791-	4151-4152
1.23.2 Steckerbelegung:	4151-4152
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	4153-4160
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	4153-4160
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Linkslenker)	4153
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4154
1.3 Kupplungsstation im Kofferraum links	4155
1.4 Kupplungsstation an der B-Säule links	4155
1.5 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4155
1.6 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4156
1.7 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4156
1.8 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4156
1.9 Steckverbindung, 40fach -T40a-	4156-4157
1.10 Steckverbindung, 10fach -T10a-, bis Mai 2011	4158
1.11 Kupplungsstation im Motorraum	4158
1.12 Steckverbindungen an der Stirnwand links	4158
1.13 Kupplungsstation hinter der Schalttafel (nur für Fahrzeugemit Linkslenker)	4159
1.14 Kupplungsstation hinter der Schalttafel (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)	4159
1.15 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	4159
1.16 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	4160
1.17 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	4160