

082 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	808-816
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L)	808
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	809
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	810
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	811
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	812
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	813
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	814
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	815
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	816
083 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	817-825
1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R)	817
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	818
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	819
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	820
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	821
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	822
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	823
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	824
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	825
084 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	826-838
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	826
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	827
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	828
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	829
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket. Mikrofon für Telefon	830

6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	831
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	832
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	833
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	834
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	835
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	836
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	837
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	838
085 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	839-851
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	839
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	840
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	841
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	842
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	843
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	844
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	845
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	846
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	847
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	848
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	849
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	850
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	851
086 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	852-864
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	852
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	853
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	854
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	855
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	856
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	857
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	858
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	859
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket. Hochtonlautsprecher hinten links. Tieftonlautsprecher hinten links.	860

Mitteltonlautsprecher hinten links	
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	861
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	862
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	863
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	864
087 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	865-877
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	865
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	866
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	867
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	868
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon für Telefon	869
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	870
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	871
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	872
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	873
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	874
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	875
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	876
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	877
088 - Multimediabuchse MEDIA-IN	878-880
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	878
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediastem	879
3. Steuergerät für Multimediastem	880
089 - Handyvorbereitung	881-882
1. Handyvorbereitung	881
2. Sicherungshalter C	882
090 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L3)	883-886
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L3)	883
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	884
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	885
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	886
091 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	887-890
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (7L6)	887
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	888
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	889
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Bluetooth, Dachantenne	890
092 - Multifunktionslenkrad , (7L3)	891-895
1. Multifunktionslenkrad , (7L3)	891
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	892
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	893
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	894
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	895
093 - Multifunktionslenkrad . (7L6)	896-900

1. Multifunktionslenkrad , (7L6)	896
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	897
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	898
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	899
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	900
094 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	901-903
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	901
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	902
3. DVD-Player	903
095 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	904-906
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	904
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	905
3. DVD-Player	906
096 - Einparkhilfe (PDC) hinten	907-911
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	907
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	908
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	909
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	910
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	911
097 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	912-918
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	912
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	913
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	914
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	915
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	916
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	917
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	918
098 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	919-928
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	919
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	920
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	921
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	922
5. Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	923
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	924
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	925
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	926
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	927
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	928
099 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	929-930
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	929
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	930
100 - Anhängerbetrieb	931-933
1. Anhängerbetrieb	931
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	932
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	933
101 - Panorama-Schiebedach	934-936
1. Panorama-Schiebedach	934
2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C	935
3. Steuergerät für Dachrollo, Diagnose-Interface für Datenbus	936
102 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	937-949
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung. Komfortsystem und Infotainment . (L0L)	937

2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	938
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	939
4. Bordnetzsteuergerät	940
5. Bordnetzsteuergerät	941
6. Bordnetzsteuergerät	942
7. Bordnetzsteuergerät	943
8. Bordnetzsteuergerät	944
9. Bordnetzsteuergerät	945
10. Bordnetzsteuergerät	946
11. Bordnetzsteuergerät	947
12. Bordnetzsteuergerät	948
13. Bordnetzsteuergerät	949
103 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	950-962
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	950
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	951
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	952
4. Bordnetzsteuergerät	953
5. Bordnetzsteuergerät	954
6. Bordnetzsteuergerät	955
7. Bordnetzsteuergerät	956
8. Bordnetzsteuergerät	957
9. Bordnetzsteuergerät	958
10. Bordnetzsteuergerät	959
11. Bordnetzsteuergerät	960
12. Bordnetzsteuergerät	961
13. Bordnetzsteuergerät	962
104 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	963-1001
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	963
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	964
3. Sicherungshalter B	965
4. Sicherungshalter C	966
5. Sicherungshalter C	967
6. Sicherungshalter C	968
7. Sicherungshalter C	969
8. Sicherungshalter C	970
9. Sicherungshalter C	971
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	972
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	973
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	974
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	975
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	976
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	977
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	978
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	979
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	980
19. Lichtschalter	981
20. Scheinwerfer vorn links	982
21. Scheinwerfer vorn rechts	983
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	984
23. Schlussleuchte links	985
24. Schlussleuchte rechts	986
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	987
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	988
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	989
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	990
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	991
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	992
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	993
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand. Steuergerät für Wegfahrsicherung. Schalttafeleinsatz	994

33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	995
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	996
35. Schalttafeleinsatz	997
36. Schalttafeleinsatz	998
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	999
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1000
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1001
105 - Grundausrüstung , (7L3),(LOR)	1002-1040
1. Grundausrüstung , (7L3),(LOR)	1002
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1003
3. Sicherungshalter B	1004
4. Sicherungshalter C	1005
5. Sicherungshalter C	1006
6. Sicherungshalter C	1007
7. Sicherungshalter C	1008
8. Sicherungshalter C	1009
9. Sicherungshalter C	1010
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1011
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1012
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1013
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1014
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1015
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1016
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1017
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1018
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1019
19. Lichtschalter	1020
20. Scheinwerfer vorn links	1021
21. Scheinwerfer vorn rechts	1022
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1023
23. Schlussleuchte links	1024
24. Schlussleuchte rechts	1025
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1026
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1027
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1028
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1029
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1030
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1031
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1032
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1033
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1034
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1035
35. Schalttafeleinsatz	1036
36. Schalttafeleinsatz	1037
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1038
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1039
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1040
106 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1041-1080
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1041
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1042
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1043
4. Sicherungshalter B	1044
5. Sicherungshalter C	1045
6. Sicherungshalter C	1046
7. Sicherungshalter C	1047

8. Sicherungshalter C	1048
9. Sicherungshalter C	1049
10. Sicherungshalter C	1050
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1051
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1052
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1053
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1054
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1055
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1056
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1057
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1058
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1059
20. Lichtschalter	1060
21. Scheinwerfer vorn links	1061
22. Scheinwerfer vorn rechts	1062
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1063
24. Schlussleuchte links	1064
25. Schlussleuchte rechts	1065
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1066
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1067
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1068
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1069
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1070
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1071
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1072
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1073
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1074
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1075
36. Schalttafeleinsatz	1076
37. Schalttafeleinsatz	1077
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1078
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1079
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1080
107 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(LOR)	1081-1120
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(LOR)	1081
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1082
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1083
4. Sicherungshalter B	1084
5. Sicherungshalter C	1085
6. Sicherungshalter C	1086
7. Sicherungshalter C	1087
8. Sicherungshalter C	1088
9. Sicherungshalter C	1089
10. Sicherungshalter C	1090
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1091
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1092
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1093
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1094
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1095
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1096
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1097
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1098
19. Motor für Heckscheibenwischer. Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1099

20. Lichtschalter	1100
21. Scheinwerfer vorn links	1101
22. Scheinwerfer vorn rechts	1102
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1103
24. Schlussleuchte links	1104
25. Schlussleuchte rechts	1105
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1106
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1107
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1108
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1109
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1110
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1111
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1112
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1113
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1114
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1115
36. Schalttafeleinsatz	1116
37. Schalttafeleinsatz	1117
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1118
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1119
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1120
108 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1121-1141
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	1121
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1122
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1123
4. Sicherungshalter B	1124
5. Sicherungshalter C	1125
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1126
7. Motorsteuergerät	1127
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1128
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1129
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1130
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1131
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1132
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1133
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	1134
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1135
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1136
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1137
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1138
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1139
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1140
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1141
109 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	1142-1165
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	1142
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1143
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1144
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	1145
5. Sicherungshalter C	1146
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1147
7. Motorsteuergerät	1148
8. Taster für Beraabfahrassistent. Gaspedalstellunasaeber. Motorsteuergerät	1149

9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1150
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1151
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1152
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1153
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1154
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1155
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1156
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	1157
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	1158
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1159
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1160
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1161
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1162
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1163
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1164
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1165
110 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	1166-1171
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0L)	1166
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1167
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1168
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1169
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1170
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1171
111 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	1172-1177
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (L0R)	1172
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1173
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1174
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1175
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1176
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1177
112 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	1178-1184
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0L)	1178
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1179
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1180
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1181
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1182
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1183
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1184
113 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten . (L0R)	1185-1191

1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	1185
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	1186
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1187
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1188
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1189
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1190
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1191
114 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	1192-1197
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	1192
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1193
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1194
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1195
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	1196
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1197
115 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	1198-1203
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	1198
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1199
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1200
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1201
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	1202
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1203
116 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1204-1210
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1204
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1205
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1206
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1207
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1208
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1209
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1210
117 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1211-1217
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1211
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	1212
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1213
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1214
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1215
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1216
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1217
118 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1218-1225
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1218
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1219
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1220
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1221
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Elektrische Pumpe 2 für Getriebe	1222
6. Schalter für Tiptronic. Schalter für Wählhebel in P gesperrt. Steuergerät für automatisches	1223

Getriebe	
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1224
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1225
119 - Nebelscheinwerfer	1226-1227
1. Nebelscheinwerfer	1226
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	1227
120 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1228-1231
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1228
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1229
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	1230
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	1231
121 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1232-1235
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1232
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1233
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	1234
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	1235
122 - Climatic , (L0L)	1236-1241
1. Climatic , (L0L)	1236
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1237
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1238
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1239
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1240
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1241
123 - Climatic , (L0R)	1242-1247
1. Climatic , (L0R)	1242
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1243
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1244
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1245
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1246
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1247
124 - Climatronic , (L0L)	1248-1255
1. Climatronic , (L0L)	1248
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	1249
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1250
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	1251
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	1252
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1253
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1254
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	1255
125 - Climatronic , (L0R)	1256-1263
1. Climatronic , (L0R)	1256
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	1257
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1258
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	1259
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	1260
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1261
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1262
8. Steuergerät für Climatronic. Stellmotor der Defrostklappe. Stellmotor für Luftverteilerklappe	1263

vorn	
126 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1264-1271
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1264
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1265
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1266
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1267
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1268
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1269
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1270
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1271
127 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1272-1279
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1272
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1273
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1274
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1275
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1276
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1277
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1278
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1279
128 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	1280-1286
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	1280
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	1281
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1282
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1283
5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1284
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1285
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1286
129 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1287-1300
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1287
2. Sicherungshalter C	1288
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1289
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1290
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1291
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1292
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1293
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1294
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1295
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1296
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1297
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1298
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1299
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1300
130 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1301-1314
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1301
2. Sicherungshalter C	1302
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1303
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1304
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1305
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1306
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1307
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1308
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1309
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür. Türsteuergerät Beifahrerseite. Fensterhebermotor	1310

Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1311
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1312
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1313
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1314
131 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1315-1330
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1315
2. Sicherungshalter C	1316
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1317
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1318
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1319
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1320
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1321
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1322
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1323
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1324
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1325
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1326
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1327
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1328
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1329
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1330
132 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1331-1346
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1331
2. Sicherungshalter C	1332
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1333
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1334
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1335
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1336
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1337
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1338
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1339
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1340
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1341
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1342
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1343
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1344
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1345
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1346
133 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1347-1362
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1347
2. Sicherungshalter C	1348
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1349
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1350
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1351
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1352
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1353
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1354
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1355
10. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1356
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1357
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1358
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links. Türsteuergerät hinten links. Fensterhebermotor hinten	1359

links	
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1360
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1361
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1362
134 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	1363-1365
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0L)	1363
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	1364
3. DVD-Player	1365
135 - DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	1366-1368
1. DVD-Player-Vorbereitung , (L0R)	1366
2. DVD-Player, Sicherungshalter C	1367
3. DVD-Player	1368
136 - Panorama-Schiebedach	1369-1371
1. Panorama-Schiebedach	1369
2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C	1370
3. Steuergerät für Dachrollo, Diagnose-Interface für Datenbus	1371
137 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	1372-1384
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0L)	1372
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1373
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1374
4. Bordnetzsteuergerät	1375
5. Bordnetzsteuergerät	1376
6. Bordnetzsteuergerät	1377
7. Bordnetzsteuergerät	1378
8. Bordnetzsteuergerät	1379
9. Bordnetzsteuergerät	1380
10. Bordnetzsteuergerät	1381
11. Bordnetzsteuergerät	1382
12. Bordnetzsteuergerät	1383
13. Bordnetzsteuergerät	1384
138 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	1385-1397
1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung, Komfortsystem und Infotainment , (L0R)	1385
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1386
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1387
4. Bordnetzsteuergerät	1388
5. Bordnetzsteuergerät	1389
6. Bordnetzsteuergerät	1390
7. Bordnetzsteuergerät	1391
8. Bordnetzsteuergerät	1392
9. Bordnetzsteuergerät	1393
10. Bordnetzsteuergerät	1394
11. Bordnetzsteuergerät	1395
12. Bordnetzsteuergerät	1396
13. Bordnetzsteuergerät	1397
139 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1398-1436
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1398
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1399
3. Sicherungshalter B	1400
4. Sicherungshalter C	1401
5. Sicherungshalter C	1402
6. Sicherungshalter C	1403
7. Sicherungshalter C	1404
8. Sicherungshalter C	1405
9. Sicherungshalter C	1406
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1407
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1408
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1409
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1410
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1411
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1412
16. Schalter für GRA. Wickelfeder. Signalhornbetätigung. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1413

17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1414
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1415
19. Lichtschalter	1416
20. Scheinwerfer vorn links	1417
21. Scheinwerfer vorn rechts	1418
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1419
23. Schlussleuchte links	1420
24. Schlussleuchte rechts	1421
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1422
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1423
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1424
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1425
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1426
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1427
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1428
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1429
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1430
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1431
35. Schalttafeleinsatz	1432
36. Schalttafeleinsatz	1433
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1434
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1435
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1436
140 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1437-1475
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	1437
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1438
3. Sicherungshalter B	1439
4. Sicherungshalter C	1440
5. Sicherungshalter C	1441
6. Sicherungshalter C	1442
7. Sicherungshalter C	1443
8. Sicherungshalter C	1444
9. Sicherungshalter C	1445
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1446
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1447
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1448
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1449
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1450
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1451
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1452
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1453
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1454
19. Lichtschalter	1455
20. Scheinwerfer vorn links	1456
21. Scheinwerfer vorn rechts	1457
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1458
23. Schlussleuchte links	1459
24. Schlussleuchte rechts	1460
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1461
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1462
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1463
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1464
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1465
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte. Steckdose. Zigarettenanzünder. 12-V-Steckdose	1466

31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1467
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1468
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1469
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1470
35. Schalttafeleinsatz	1471
36. Schalttafeleinsatz	1472
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1473
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1474
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1475
141 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1476-1515
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1476
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1477
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1478
4. Sicherungshalter B	1479
5. Sicherungshalter C	1480
6. Sicherungshalter C	1481
7. Sicherungshalter C	1482
8. Sicherungshalter C	1483
9. Sicherungshalter C	1484
10. Sicherungshalter C	1485
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1486
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1487
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1488
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1489
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1490
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1491
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1492
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1493
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1494
20. Lichtschalter	1495
21. Scheinwerfer vorn links	1496
22. Scheinwerfer vorn rechts	1497
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1498
24. Schlussleuchte links	1499
25. Schlussleuchte rechts	1500
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1501
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1502
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1503
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1504
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1505
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1506
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1507
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1508
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1509
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1510
36. Schalttafeleinsatz	1511
37. Schalttafeleinsatz	1512
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1513
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1514
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1515
142 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1516-1555
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1516
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1517
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1518

4. Sicherungshalter B	1519
5. Sicherungshalter C	1520
6. Sicherungshalter C	1521
7. Sicherungshalter C	1522
8. Sicherungshalter C	1523
9. Sicherungshalter C	1524
10. Sicherungshalter C	1525
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1526
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1527
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1528
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1529
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1530
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1531
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1532
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1533
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1534
20. Lichtschalter	1535
21. Scheinwerfer vorn links	1536
22. Scheinwerfer vorn rechts	1537
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1538
24. Schlussleuchte links	1539
25. Schlussleuchte rechts	1540
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1541
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1542
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1543
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1544
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1545
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1546
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1547
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1548
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1549
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1550
36. Schalttafeleinsatz	1551
37. Schalttafeleinsatz	1552
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1553
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1554
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1555
143 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	1556-1582
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	1556
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1557
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1558
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1559
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	1560
6. Sicherungshalter C	1561
7. Sicherungshalter C	1562
8. Motorsteuergerät	1563
9. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1564
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1565
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1566
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1567
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1568
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1569
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1570
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1571
17. Motorsteuergerät. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1572

18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1573
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1574
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1575
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1576
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1577
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1578
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1579
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1580
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1581
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1582
144 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	1583-1610
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	1583
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1584
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1585
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1586
5. Sicherungshalter B	1587
6. Sicherungshalter C	1588
7. Sicherungshalter C	1589
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1590
9. Motorsteuergerät	1591
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1592
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1593
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1594
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1595
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1596
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1597
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1598
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1599
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1600
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1601
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1602
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1603
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1604
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1605
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1606
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1607
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1608
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1609
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1610