

145 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	1611-1634
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	1611
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1612
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1613
4. Sicherungshalter B	1614
5. Sicherungshalter C	1615
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1616
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1617
8. Motorsteuergerät	1618
9. Taster für Beraabfahrassistent. Ladedruckaeber. Ansaulufttemperaturaerber. Gaspedalstellunasaeber.	1619

Motorsteuergerät	
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1620
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1621
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1622
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1623
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1624
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1625
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1626
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1627
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1628
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1629
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1630
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1631
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1632
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1633
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1634
146 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	1635-1662
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	1635
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1636
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1637
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1638
5. Sicherungshalter B	1639
6. Sicherungshalter C	1640
7. Sicherungshalter C	1641
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1642
9. Motorsteuergerät	1643
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1644
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1645
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1646
13. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1647
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1648
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1649
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1650
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1651
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1652
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1653
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1654
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1655
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1656
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1657
24. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1658
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1659
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1660
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1661
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1662
147 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	1663-1686
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	1663
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1664

3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	1665
4. Sicherungshalter B	1666
5. Sicherungshalter C	1667
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1668
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1669
8. Motorsteuergerät	1670
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1671
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1672
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1673
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1674
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1675
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1676
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1677
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1678
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	1679
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1680
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1681
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1682
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1683
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1684
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1685
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1686
148 - Climatic , (L0L)	1687-1692
1. Climatic , (L0L)	1687
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1688
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1689
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1690
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1691
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1692
149 - Climatic , (L0R)	1693-1698
1. Climatic , (L0R)	1693
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1694
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1695
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	1696
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1697
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1698
150 - Zusatzluftheizung (PTC)	1699-1700
1. Zusatzluftheizung (PTC)	1699
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	1700
151 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1701-1708
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	1701
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1702
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1703
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1704
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1705
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1706
7. Steuergerät für Zusatzheizung. Funkempfänger für Standheizung. Dachantenne	1707

8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1708
152 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1709-1716
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	1709
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1710
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	1711
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	1712
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1713
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1714
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	1715
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1716
153 - Beheizbare Frontscheibe , (7L3)	1717-1719
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L3)	1717
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	1718
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	1719
154 - Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	1720-1722
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	1720
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	1721
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	1722
155 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1723-1736
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1723
2. Sicherungshalter C	1724
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1725
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1726
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1727
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1728
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1729
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1730
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1731
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1732
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1733
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1734
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1735
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1736
156 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1737-1750
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1737
2. Sicherungshalter C	1738
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1739
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1740
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1741
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1742
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1743
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1744
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1745
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1746
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1747
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1748
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1749
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1750
157 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1751-1766
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1751
2. Sicherungshalter C	1752
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1753
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1754
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1755
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1756
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1757

8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1758
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1759
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1760
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1761
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1762
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1763
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1764
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1765
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1766
158 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1767-1782
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1767
2. Sicherungshalter C	1768
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1769
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1770
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1771
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1772
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1773
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1774
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1775
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1776
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1777
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1778
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1779
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1780
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1781
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1782
159 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1783-1798
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	1783
2. Sicherungshalter C	1784
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1785
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1786
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1787
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1788
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1789
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1790
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1791
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1792
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1793
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1794
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1795
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1796
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1797
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1798
160 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	1799-1805
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	1799
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1800
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1801
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1802
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung. Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem.	1803

	Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1804
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1805
161 -	Zugang und Startberechtigung , (7L3),(LOR)	1806-1812
	1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(LOR)	1806
	2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1807
	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1808
	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1809
	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1810
	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1811
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1812
162 -	Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	1813-1819
	1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	1813
	2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1814
	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1815
	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1816
	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1817
	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1818
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1819
163 -	Zugang und Startberechtigung , (7L6),(LOR)	1820-1826
	1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(LOR)	1820
	2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1821
	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1822
	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1823
	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1824
	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1825
	7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1826
164 -	Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	1827-1838
	1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	1827
	2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1828
	3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1829
	4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1830
	5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	1831
	6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	1832
	7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1833
	8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1834
	9. Türsteuergerät Fahrerseite. Außenspiegel Fahrerseite	1835

10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1836
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1837
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1838
165 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	1839-1850
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	1839
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1840
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1841
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	1842
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	1843
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	1844
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	1845
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1846
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1847
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1848
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1849
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1850
166 - Multifunktionslenkrad , (7L3)	1851-1855
1. Multifunktionslenkrad , (7L3)	1851
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1852
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1853
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1854
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1855
167 - Multifunktionslenkrad , (7L6)	1856-1860
1. Multifunktionslenkrad , (7L6)	1856
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1857
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1858
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1859
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1860
168 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1861-1899
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1861
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1862
3. Sicherungshalter B	1863
4. Sicherungshalter C	1864
5. Sicherungshalter C	1865
6. Sicherungshalter C	1866
7. Sicherungshalter C	1867
8. Sicherungshalter C	1868
9. Sicherungshalter C	1869
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1870
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1871
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1872
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1873
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1874
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1875
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1876
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1877
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1878
19. Lichtschalter	1879
20. Scheinwerfer vorn links	1880
21. Scheinwerfer vorn rechts	1881
22. Realer für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung. Einsteller für Leuchtweitenregelung	1882

23. Schlussleuchte links	1883
24. Schlussleuchte rechts	1884
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1885
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1886
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1887
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1888
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1889
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1890
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1891
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1892
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1893
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1894
35. Schalttafeleinsatz	1895
36. Schalttafeleinsatz	1896
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1897
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1898
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1899
169 - Grundausrüstung , (7L3),(LOR)	1900-1938
1. Grundausrüstung , (7L3),(LOR)	1900
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1901
3. Sicherungshalter B	1902
4. Sicherungshalter C	1903
5. Sicherungshalter C	1904
6. Sicherungshalter C	1905
7. Sicherungshalter C	1906
8. Sicherungshalter C	1907
9. Sicherungshalter C	1908
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1909
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1910
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1911
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1912
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1913
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1914
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1915
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1916
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1917
19. Lichtschalter	1918
20. Scheinwerfer vorn links	1919
21. Scheinwerfer vorn rechts	1920
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1921
23. Schlussleuchte links	1922
24. Schlussleuchte rechts	1923
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1924
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1925
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1926
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1927
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1928
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1929
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1930
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1931
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1932
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1933
35. Schalttafeleinsatz	1934

36. Schalttafeleinsatz	1935
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1936
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1937
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1938
170 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1939-1978
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	1939
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1940
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1941
4. Sicherungshalter B	1942
5. Sicherungshalter C	1943
6. Sicherungshalter C	1944
7. Sicherungshalter C	1945
8. Sicherungshalter C	1946
9. Sicherungshalter C	1947
10. Sicherungshalter C	1948
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1949
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1950
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1951
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1952
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1953
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1954
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1955
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1956
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1957
20. Lichtschalter	1958
21. Scheinwerfer vorn links	1959
22. Scheinwerfer vorn rechts	1960
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1961
24. Schlussleuchte links	1962
25. Schlussleuchte rechts	1963
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	1964
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1965
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1966
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1967
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1968
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1969
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1970
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	1971
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1972
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1973
36. Schalttafeleinsatz	1974
37. Schalttafeleinsatz	1975
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1976
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1977
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1978
171 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1979-2018
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	1979
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1980
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1981
4. Sicherungshalter B	1982
5. Sicherungshalter C	1983
6. Sicherungshalter C	1984
7. Sicherungshalter C	1985
8. Sicherungshalter C	1986
9. Sicherungshalter C	1987
10. Sicherungshalter C	1988

11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1989
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1990
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1991
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1992
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1993
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1994
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1995
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1996
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1997
20. Lichtschalter	1998
21. Scheinwerfer vorn links	1999
22. Scheinwerfer vorn rechts	2000
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2001
24. Schlussleuchte links	2002
25. Schlussleuchte rechts	2003
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	2004
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2005
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2006
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2007
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2008
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	2009
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2010
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	2011
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2012
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2013
36. Schalttafeleinsatz	2014
37. Schalttafeleinsatz	2015
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2016
39. Diagnose-Interface für Datenbus	2017
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2018
172 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	2019-2040
1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	2019
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2020
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2021
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2022
5. Sicherungshalter C	2023
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2024
7. Motorsteuergerät	2025
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2026
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2027
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	2028
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2029
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2030
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2031
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2032
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2033
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	2034
17. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2035
18. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2036
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät	2037

20. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2038
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2039
22. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2040
173 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	2041-2063
1. 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	2041
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2042
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2043
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2044
5. Sicherungshalter C	2045
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2046
7. Motorsteuergerät	2047
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2048
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2049
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2050
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2051
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2052
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2053
14. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2054
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2055
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2056
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2057
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2058
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2059
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2060
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2061
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2062
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2063
174 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	2064-2090
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	2064
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2065
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2066
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2067
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	2068
6. Sicherungshalter C	2069
7. Sicherungshalter C	2070
8. Motorsteuergerät	2071
9. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2072
10. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2073
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2074
12. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2075
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2076
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2077
15. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	2078
16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2079
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2080
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2081
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2082
20. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2083
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2084
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2085
23. Bremspedalschalter. Kupplungspositionsgeber. Motorsteuergerät	2086

24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2087
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2088
26. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2089
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2090
175 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	2091-2111
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA	2091
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2092
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2093
4. Sicherungshalter B	2094
5. Sicherungshalter C	2095
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2096
7. Motorsteuergerät	2097
8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2098
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2099
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2100
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2101
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2102
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2103
14. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	2104
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2105
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2106
17. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2107
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2108
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2109
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2110
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2111
176 - 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	2112-2135
1. 1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	2112
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2113
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2114
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	2115
5. Sicherungshalter C	2116
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2117
7. Motorsteuergerät	2118
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2119
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2120
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2121
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2122
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2123
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2124
14. Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	2125
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2126
16. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	2127
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	2128
18. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2129
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2130
20. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2131
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Motorsteuergerät	2132

22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2133
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2134
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2135
177 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	2136-2163
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	2136
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2137
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2138
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2139
5. Sicherungshalter B	2140
6. Sicherungshalter C	2141
7. Sicherungshalter C	2142
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2143
9. Motorsteuergerät	2144
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2145
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2146
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2147
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2148
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2149
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2150
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	2151
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2152
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2153
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2154
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2155
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2156
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2157
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2158
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2159
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2160
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2161
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2162
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2163
178 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	2164-2187
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	2164
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2165
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2166
4. Sicherungshalter B	2167
5. Sicherungshalter C	2168
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2169
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2170
8. Motorsteuergerät	2171
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2172
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2173
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2174
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2175
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2176
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2177
15. Lambdasonde. Motorsteuergerät. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2178

16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2179
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2180
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2181
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2182
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	2183
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2184
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2185
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2186
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2187
179 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	2188-2215
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	2188
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2189
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2190
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2191
5. Sicherungshalter B	2192
6. Sicherungshalter C	2193
7. Sicherungshalter C	2194
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2195
9. Motorsteuergerät	2196
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2197
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2198
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2199
13. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2200
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2201
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2202
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2203
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2204
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2205
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2206
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2207
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	2208
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2209
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2210
24. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	2211
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2212
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2213
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2214
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2215
180 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	2216-2239
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	2216
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2217
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	2218
4. Sicherungshalter B	2219
5. Sicherungshalter C	2220
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2221
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2222
8. Motorsteuergerät	2223
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	2224

10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2225
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2226
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2227
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2228
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2229
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2230
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2231
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	2232
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2233
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2234
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	2235
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2236
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2237
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2238
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	2239
181 - Elektromechanische Servolenkung	2240-2242
1. Elektromechanische Servolenkung	2240
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	2241
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2242
182 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOL)	2243-2248
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOL)	2243
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2244
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2245
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2246
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2247
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2248
183 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOR)	2249-2254
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOR)	2249
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2250
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2251
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2252
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2253
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2254
184 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (LOL)	2255-2261
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (LOL)	2255
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2256
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2257
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2258
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2259
6. Crashsensor für Seitenairbad hinten Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbad hinten	2260

Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2261
185 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	2262-2268
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	2262
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	2263
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2264
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2265
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2266
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2267
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2268
186 - Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	2269-2271
1. Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	2269
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2270
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2271
187 - Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	2272-2274
1. Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	2272
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2273
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2274
188 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	2275-2280
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	2275
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2276
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2277
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2278
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	2279
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2280
189 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	2281-2286
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	2281
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2282
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2283
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2284
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	2285
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2286
190 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2287-2293
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2287
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2288
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2289
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2290
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2291
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2292
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2293
191 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2294-2300
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2294
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2295
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2296
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2297
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2298
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm.	2299

Steuergerät für ABS	2300
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2300
192 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	2301-2303
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	2301
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2302
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2303
193 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	2304-2306
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	2304
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	2305
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2306
194 - Allradantrieb	2307-2309
1. Allradantrieb	2307
2. Steuergerät für Allradantrieb, Sicherungshalter C, Pumpe für Haldex-Kupplung	2308
3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2309
195 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	2310-2317
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	2310
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2311
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2312
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	2313
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	2314
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	2315
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2316
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2317
196 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	2318-2325
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	2318
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2319
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2320
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2321
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2322
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2323
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2324
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2325
197 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	2326-2333
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	2326
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2327
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturregeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2328
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2329
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2330
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2331
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2332
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2333
198 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	2334-2341
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	2334
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2335
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	2336
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	2337
5. Temperaturrefühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2338
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	2339
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	2340
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2341
199 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic . (L0R)	2342-2349

1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	2342
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2343
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	2344
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	2345
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2346
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	2347
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	2348
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2349
200 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	2350-2356
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	2350
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	2351
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	2352
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2353
5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	2354
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	2355
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2356
201 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	2357-2363
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	2357
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2358
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2359
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2360
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2361
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2362
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2363
202 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	2364-2370
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	2364
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2365
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2366
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2367
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2368
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2369
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2370
203 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	2371-2377
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	2371
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2372
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2373
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2374
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2375
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2376
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2377

204 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	2378-2384
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0R)	2378
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2379
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2380
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2381
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2382
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2383
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2384
205 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	2385-2388
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	2385
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2386
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2387
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2388
206 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	2389-2392
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	2389
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2390
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2391
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2392
207 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	2393-2396
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	2393
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2394
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2395
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2396
208 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	2397-2400
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	2397
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2398
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2399
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2400
209 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0L)	2401-2407
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0L)	2401
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2402
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2403
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2404
5. Radio, CD-Wechsler	2405
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2406
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2407
210 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0R)	2408-2414
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L3),(L0R)	2408
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2409
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2410
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2411
5. Radio, CD-Wechsler	2412
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2413
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2414

211 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L6),(L0L)	2415-2421
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(8YF),(8DN),(7L6),(L0L)	2415
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	2416
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2417
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2418
5. Radio, CD-Wechsler	2419
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	2420
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	2421