

001 - Grundausrüstung	1-17
1. Grundausrüstung	1
2. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	3
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Signalhorn links, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät	4
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	5
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	6
7. Lichtdreheschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	7
8. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	8
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers links, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte 2	9
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers rechts, Analoguhr	10
11. Wählhebel, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	11
12. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	12
13. Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	13
14. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	14
15. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Schließeinheit für Heckklappe, Heckscheibe	15
16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	16
17. Schalttafeleinsatz	17
002 - Komfortsystem , (L0L)	18-45
1. Komfortsystem , (L0L)	18
2. Sicherungshalter C	19
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	20
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	21
5. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	22
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	23
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	24
8. Türsteuergerät Fahrerseite	25
9. Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts	26
10. Türsteuergerät Beifahrerseite	27
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Türwarnleuchte Beifahrerseite	28
12. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	29
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	30
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	31
15. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	32
16. Türaußengriff Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	33
17. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	34
18. Türaußengriff Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	35
19. Innenspiegel	36
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchte vorn	37
21. Heckklappengriff, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	38
22. Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	39
23. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Umfeld-Kamera	40
24. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	41
25. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	42
26. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zudana und Startsystem	43

	27. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus	44
	28. Bordnetzsteuergerät	45
003 -	Komfortsystem , (L0R)	46-73
	1. Komfortsystem , (L0R)	46
	2. Sicherungshalter C	47
	3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	48
	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	49
	5. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	50
	6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	51
	7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	52
	8. Türsteuergerät Fahrerseite	53
	9. Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts	54
	10. Türsteuergerät Beifahrerseite	55
	11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Türwarnleuchte Beifahrerseite	56
	12. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	57
	13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	58
	14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	59
	15. Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	60
	16. Türaußengriff Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite	61
	17. Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	62
	18. Türaußengriff Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite	63
	19. Innenspiegel	64
	20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchte vorn	65
	21. Heckklappengriff, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	66
	22. Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	67
	23. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Umfeld-Kamera	68
	24. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	69
	25. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	70
	26. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	71
	27. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus	72
	28. Bordnetzsteuergerät	73
004 -	Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	74-81
	1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	74
	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	75
	3. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	76
	4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	77
	5. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	78
	6. Taster für elektromechanische Feststellbremse	79
	7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	80
	8. Schalttafeleinsatz	81
005 -	Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	82-88
	1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	82
	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	83
	3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	84
	4. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	85
	5. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für ABS	86
	6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bordnetzsteuergerät	87
	7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	88
006 -	Airbag-Systeme , (L0L)	89-100
	1. Airbag-Systeme , (L0L)	89
	2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	90
	3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	91
	4. Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	92
	5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite. Crashesensor für Seitenairbag hinten	93

	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter G, Anschluss für Diagnose	
	6. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	94
	7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	95
	8. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	96
	9. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Steuergerät für Airbag	97
	10. Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	98
	11. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	99
	12. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	100
007 -	Airbag-Systeme , (L0R)	101-111
	1. Airbag-Systeme , (L0R)	101
	2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C, Sicherungshalter G	102
	3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	103
	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	104
	5. Crashsensor für Frontairbag, Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Steuergerät für Airbag	105
	6. Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	106
	7. Gurtschalter Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Anschluss für Diagnose	107
	8. Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	108
	9. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	109
	10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	110
	11. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	111
008 -	Sicherungsbelegung	112-150
	1. Sicherungsbelegung	112
	2. Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Wischermotor, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter D, Plusverbindung (30a) im Leitungsstrang automatisches Getriebe	113
	3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Luftzusatzheizung	114
	4. Relais für beheizbare Frontscheibe, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 3	115
	5. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Relais- und Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	116
	6. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter	117
	7. Drehstromgenerator, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	118
	8. Alarmhorn, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	119
	9. Kupplungspositionsgeber, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Verbindung (Diagnose Kl. 50) im Hauptleitungsstrang	120
	10. Signalhorn links, Signalhorn rechts, Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	121
	11. Steuergerät für ABS, Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	122
	12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Ventil für Turbinenumschaltung, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	123
	13. Bremslichtschalter, Kühlmittelventil für Getriebe, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung	124
	14. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Luftmassenmesser, Steuergerät für NOx-Geber 2, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit	125
	2. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B	

15. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B, Pumpe für Getriebeölkühlung	126
16. Motorsteuergerät	127
17. Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen, Glühkerze 1, Glühkerze 2	128
18. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Heizungsunterstützungspumpe	129
19. Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	130
20. Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	131
21. Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4	132
22. Bordnetzsteuergerät	133
23. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	134
24. Lichtdrehschalter, Heizung-/Klimabedienung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherungshalter C, Analoguhr	135
25. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	136
26. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C	137
27. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Sicherungshalter C	138
28. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherheitsgurt vorn links, Sicherungshalter C	139
29. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter C	140
30. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, Heckscheibe	141
31. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	142
32. Innenspiegel, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schalter für Rückfahrleuchten, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Körperschall, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter C, Plusverbindung (15a) im Schalttafelleitungsstrang	143
33. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Schalttafeleinsatz, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	144
34. Heckklappengriff, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	145
35. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter C	146
36. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	147
37. Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	148
38. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Sicherung für USB-Ladesteckdose	149
39. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter G, Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	150
009 - Massekonzept	151-172
1. Massekonzept	151
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Kühlerlüfter	152
3. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe. Heizungsunterstützungspumpe	153

4. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Signalhorn links, Steuergerät für Abstandsregelung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Relais- und Sicherungsträger 1, Leitungsverteiler für Kl. 30, Zusa zhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	154
5. Steuergerät für NOx-Geber, Kupplungspositionsgeber, Alarmhorn, Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	155
6. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Relais- und Sicherungsträger 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	156
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Zusatzheizung, Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall	157
8. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Signalhorn rechts, Scheinwerfer vorn rechts	158
9. Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Massagefunktion, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links, beheizbarer Fahrersitz	159
10. Taster für Startanlage, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schließeinheit Fahrertür	160
11. Lichtdrehschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz, Fußraumleuchte vorn links, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	161
12. Türaußengriff Tür hinten links, Steuergerät für digitales Soundpaket, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Sicherheitsgurt vorn links, 12-V-Steckdose 3, Schließeinheit Tür hinten links	162
13. Heizung-/Klimabedienung, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	163
14. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Interface für Zugang und Startsystem, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, 12-V-Steckdose 2, Innenleuchte vorn	164
15. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Schiebedach, Innenleuchte hinten, beheizbare Frontscheibe, beheizbarer Beifahrersitz	165
16. Türaußengriff Beifahrertür, Steuergerät für Frischluftgebläse, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Schließeinheit Beifahrertür, Handschuhfachleuchte, Analoguhr	166
17. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, USB-Ladesteckdose 1, Heckscheibe	167
18. Türaußengriff Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Sicherheitsgurt vorn rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	168
19. Heckklappengriff, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Zuziehhilfe der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe	169
20. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Heckklappe, Abgasklappensteuereinheit, Schlussleuchte links, Steckdose für Anhängerbetrieb	170
21. Kraftstoffördereinheit, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Abgasklappensteuereinheit 2, Schlussleuchte rechts, Dosierpumpe, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	171
22. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, 12-V-Steckdose, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	172
010 - LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	173-177
1. LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	173
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	174
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	175
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	176

5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	177
011 - Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N7)	178-180
1. Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N7)	178
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	179
3. Diagnose-Interface für Datenbus	180
012 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (2R2),(2R9),(8I0),(L0L)	181-187
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (2R2),(2R9),(8I0),(L0L)	181
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungsträger 2, Sicherungshalter C, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	182
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	183
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	184
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	185
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	186
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	187
013 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (2R8),(3E0),(L0R)	188-194
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (2R8),(3E0),(L0R)	188
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	189
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	190
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	191
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	192
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	193
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	194
014 - Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (8I2),(L0L)	195-198
1. Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (8I2),(L0L)	195
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	196
3. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	197
4. Steuergerät für Massagefunktion	198
015 - Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (8I3),(7P8), (L0R)	199-202
1. Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (8I3),(7P8),(L0R)	199
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	200
3. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	201
4. Steuergerät für Massagefunktion	202
016 - Sitzlehnenverstellung , (3PW),(L0L)	203-205
1. Sitzlehnenverstellung , (3PW),(L0L)	203
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter C, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	204
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	205
017 - Sitzlehnenverstellung , (3PX),(L0R)	206-207
1. Sitzlehnenverstellung , (3PX),(L0R)	206
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Sicherungshalter C, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	207
018 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	208-212
1. Sitzheizung . (4A3).(4A4).(L0L)	208

2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	209
3. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	210
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	211
5. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	212
019 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(LOR)	213-216
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(LOR)	213
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, beheizbarer Fahrersitz	214
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, Sitzheizung hinten links	215
4. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Diagnose-Interface für Datenbus, beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	216
020 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5)	217-220
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5)	217
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite	218
3. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Außenspiegel Fahrerseite	219
4. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	220
021 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7)	221-226
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7)	221
2. Taster für Startanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	222
3. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang u d Startsystem	223
4. Türaußengriff Fahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	224
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	225
6. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	226
022 - Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	227-228
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	227
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	228
023 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	229-230
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	229
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	230
024 - Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage , (8N4),(8N6),(8X1),(9T1)	231-233
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage , (8N4),(8N6),(8X1),(9T1)	231
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Scheibenwischemotor, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	232
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	233
025 - Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	234-238
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	234
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	235
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	236
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	237
5. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	238
026 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PU),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	239-241
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PU),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	239
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	240
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	241
027 - Climatronic , (KH0),(KH7)	242-250
1. Climatronic , (KH0),(KH7)	242
2. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	243
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	244
4. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperatuegeber links, Ausströmtemperatuegeber rechts. Ausströmtemperatuegeber hinten. Bordnetzsteuergerät	245

5. Heizung-/Klimabedienung	246
6. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links	247
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn rechts, Umluftklappe	248
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	249
9. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe	250
028 - Klimaanlage , (KH6)	251-256
1. Klimaanlage , (KH6)	251
2. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	252
3. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	253
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	254
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Luftverteilerklappe, Stellmotor der Umluftklappe	255
6. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe	256
029 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	257-259
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	257
2. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	258
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage	259
030 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	260-265
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	260
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	261
3. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	262
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	263
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe	264
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	265
031 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	266-269
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	266
2. Geber für Fahrzeughöhe hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts, Sicherungshalter C	267
3. Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	268
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	269
032 - Radio-Navigationssystem	270-283
1. Radio-Navigationssystem	270
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, USB-Ladesteckdose 1	271
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	272
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Leitungsschirm	273
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	274
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	275
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	276
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	277
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	278
10. Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrophon für Telefon, Antenne für Verkehrsdaten	279
11. Steuergerät für digitales Soundpaket. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für	280



Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV, Antennenverstärker 3 für TV, Antennenmodul rechts	281
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	282
14. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, LTE-Antenne 1	283
033 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	284-286
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	284
2. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	285
3. Heckklappengriff, Steuergerät für Informationselektronik 1	286
034 - Umfeld-Kamera , (KA6)	287-290
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	287
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter C	288
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	289
4. Heckklappengriff, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	290
035 - Zusatzwasserheizung , (9M9)	291-294
1. Zusatzwasserheizung , (9M9)	291
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Dosierpumpe	292
3. Steuergerät für Zusatzheizung	293
4. Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	294
036 - Kühlerlüfter	295-297
1. Kühlerlüfter	295
2. Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	296
3. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	297
037 - Allradantrieb , (1X1)	298-299
1. Allradantrieb , (1X1)	298
2. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Pumpe für Allradkupplung	299
038 - Datenbusvernetzung	300-318
1. Datenbusvernetzung	300
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	301
3. Diagnose-Interface für Datenbus, TV-Tuner	302
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 im Leitungsstrang Diagnose	303
5. Heckklappengriff, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	304
6. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber 2, Steuergerät für Umfeld-Kamera	305
7. Steuergerät für NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Körperschall	306
8. Wählhebel, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Pumpe für Getriebeölkühlung	307
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	308
10. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	309
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Interface für Zugang und Startsystem, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	310
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	311
13. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	312
14. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	313
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	314
16. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	315

17. Innenspiegel, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Spurwechselassistent, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	316
18. Lichtdrehshalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Innenleuchte vorn	317
19. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	318
039 - Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	319-323
1. Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	319
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	320
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Anhängervorrichtung	321
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	322
5. Koppelstelle im Innenraum rechts	323
040 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS2)	324-326
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS2)	324
2. Bedienungseinheit für Frontscheibenprojektion, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	325
3. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Motor für Display auf und zu	326
041 - Soundsystem DYNAUDIO , (9VC)	327-333
1. Soundsystem DYNAUDIO , (9VC)	327
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Schalttafeleinsatz, TV-Tuner, Centerlautsprecher, Subwoofer, Sicherungshalter C	328
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	329
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	330
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	331
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	332
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	333
042 - Automatische Distanzregelung , (6K3),(6K4),(8T7),(8T8)	334-335
1. Automatische Distanzregelung , (6K3),(6K4),(8T7),(8T8)	334
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	335
043 - Schiebe-/Ausstelldach , (3FB)	336-338
1. Schiebe-/Ausstelldach , (3FB)	336
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C, Koppelstelle am Dach	337
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	338
044 - 12-V-Steckdosen , (7B6),(9JC),(9JA)	339-340
1. 12-V-Steckdosen , (7B6),(9JC),(9JA)	339
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	340
045 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z4)	341-342
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z4)	341
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	342
046 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	343-344
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	343
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	344
047 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	345-347
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	345
2. Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	346
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Taster für Lenkradheizung, Geber für beheizbares Lenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, beheizbares Lenkrad	347
048 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE)	348-349
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE)	348
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter C	349
049 - Notrufmodul , (EL1),(EL2),(EL5),(NZ0),(NZ4)	350-353
1. Notrufmodul , (EL1),(EL2),(EL5),(NZ0),(NZ4)	350
2. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	351
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	352
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit. Dachantenne. LTE-Antenne 2	353

050 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SH)	354-357
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SH)	354
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	355
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	356
4. Bordnetzsteuergerät	357
051 - 2,0-l-Dieselmotor , DFGA,DFHA	358-382
1. 2,0-l-Dieselmotor , DFGA,DFHA	358
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	359
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	360
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1	361
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Luftzusatzheizung	362
6. Batterie, Anlasser, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Fremdstartanschluss	363
7. Motorsteuergerät	364
8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	365
9. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	366
10. Geber für Wasserabscheider, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	367
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Heizungsunterstützungspumpe	368
12. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bremslichtschalter, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	369
13. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	370
14. Steuergerät für NOx-Geber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	371
15. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	372
16. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	373
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	374
18. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	375
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	376
20. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	377
21. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	378
22. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	379
23. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstofftemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	380
24. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	381
25. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	382
052 - 2,0-l-Dieselmotor , CUAA	383-405
1. 2,0-l-Dieselmotor , CUAA	383
2. Relais für große Heizleistung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	384
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	385
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Luftzusatzheizung	386
5. Anlasser, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C, Fremdstartanschluss	387
6. Motorsteuergerät	388
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	389
8. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	390
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Interface für Zugang und Startsystem	391
10. Drehstromgenerator mit Spannungsregler. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Motorsteuergerät. Pumpe	392

für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	
11. Bremslichtschalter, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	393
12. Geber für Wasserabscheider, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	394
13. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	395
14. Gaspedalmodul, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter	396
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	397
16. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	398
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgastemperaturgeber 4, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Ventil für Turbinenumschaltung	399
18. Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	400
19. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	401
20. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	402
21. Ladedruckgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladedruckgeber 2, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	403
22. Motordrehzahlgeber, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	404
23. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	405
053 - 2,0-I-Benzinmotor , DJHC	406-427
1. 2,0-I-Benzinmotor , DJHC	406
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	407
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	408
4. Anlasser, Schaltermodule 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartanschluss	409
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	410
6. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	411
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	412
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	413
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2, Interface für Zugang und Startsystem	414
10. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	415
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	416
12. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	417
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	418
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	419
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Saugrohrklappe, Ladedrucksteller	420
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Heizungsunterstützungspumpe	421
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	422
18. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 4	423
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4	424
20. Öldruckschalter, Stufe 3, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	425
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	426
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	427
054 - 2.0-I-Benzinmotor . CZPB	428-449

1. 2,0-l-Benzinmotor , CZPB	428
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	429
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	430
4. Batterie, Anlasser, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartanschluss	431
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	432
6. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	433
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	434
8. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	435
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	436
10. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	437
11. Motorsteuergerät	438
12. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Stellelement für Motortemperaturregelung	439
13. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	440
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	441
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	442
16. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ladedrucksteller	443
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen, Heizungsunterstützungspumpe	444
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	445
19. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4	446
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	447
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	448
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	449
055 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	450-452
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	450
2. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	451
3. Bordnetzsteuergerät, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	452
056 - Aktuator für Körperschall , (GM1)	453-454
1. Aktuator für Körperschall , (GM1)	453
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall, Sicherungshalter C	454
057 - Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	455-464
1. Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	455
2. Innenspiegel, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	456
3. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers links, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts	457
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	458
5. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	459
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	460
7. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	461
8. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	462
9. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	463
10. Diagnose-Interface für Datenbus	464
058 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	465-469
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC . (0IJ)	465

2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	466
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	467
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	468
5. Wählhebel, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	469
059 - Ambientebeleuchtung , (L0R),(QQ9)	470-479
1. Ambientebeleuchtung , (L0R),(QQ9)	470
2. Innenspiegel, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	471
3. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers rechts, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts	472
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	473
5. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	474
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	475
7. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	476
8. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite	477
9. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite	478
10. Diagnose-Interface für Datenbus	479
060 - Radio-Navigationssystem (Südkorea) , (ER7)	480-484
1. Radio-Navigationssystem (Südkorea) , (ER7)	480
2. Steuergerät für Navigationssystem, Innenmikrofon, Anschluss für externe Audioquellen	481
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, offenes Leitungsende	482
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Dachantenne, Antennenmodul links, Heckscheibe	483
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	484
061 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA	485-503
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA	485
2. Batterie, Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	486
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	487
4. Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Unterdruckpumpe für Bremse	488
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	489
6. Motorsteuergerät	490
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	491
8. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	492
9. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	493
10. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	494
11. Motorsteuergerät	495
12. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	496
13. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	497
14. Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	498
15. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	499
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Auslassnockensteller für Zylinder 3	500
17. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	501
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Pumpe für Ladeluftkühlung	502
19. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	503
062 - 2,0-l-Dieselmotor , CRGA,DBGA	504-524
1. 2,0-l-Dieselmotor . CRGA.DBGA	504

2. Batterie, Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	505
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	506
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1	507
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Luftzusatzheizung	508
6. Motorsteuergerät	509
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	510
8. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	511
9. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	512
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	513
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	514
12. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	515
13. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	516
14. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	517
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	518
16. Abgasrückführungsventil 2, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	519
17. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	520
18. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	521
19. Kraftstofftemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Druckgeber 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	522
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	523
21. Kraftstoffördereinheit	524
063 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	525-529
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	525
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	526
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	527
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	528
5. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	529
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	530-543
1. Massepunkte	530-543
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	530-536
1.1.1 Front von links	530-531
1.1.2 Front von rechts	532
1.1.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA	533
1.1.4 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DJHC	534
1.1.5 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC, 0D9, 0DL	535
1.1.6 Schaltgetriebe	536
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	537-540
1.2.1 Innenraum vorn links	537-538
1.2.2 Innenraum vorn rechts	539
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	540
1.2.4 Dach	541
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	541-543
1.3.1 Kofferraum links	542
1.3.2 Kofferraum rechts, Heckklappe	543
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	544-583
1. Sicherungen	544-583
1.1 Multifuse Sicherungstreifen auf SicherungshalterB -SB-, ab März 2017	545-547
1.1.1 Einbauort Multifuse Sicherungstreifen auf SicherungshalterB -SB-, ab März 2017	545-546
1.1.2 Sicherungsbelegung Multifuse Sicherungstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, Batterie vorn, ab März2017	547
1.1.3 Sicherungsbelegung Multifuse Sicherungstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, Batterie hinten, ab März2017	548
1.2 Sicherungshalter B -SB-. ab März2017	548-551

1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab März 2017	548-549
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab März 2017	550-551
1.3 Sicherungshalter B -SB-, ab November2017	552-555
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	552-553
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	554-555
1.4 Sicherungshalter C -SC-, ab März2017	556-563
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab März 2017	557
1.4.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab März 2017	558-559
1.4.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab März 2017	560-563
1.5 Sicherungshalter C -SC-, ab November2017	564-571
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab November 2017	564-565
1.5.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab November 2017	566-567
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2017	568-571
1.6 Sicherungshalter D -SD-, ab März2017	572-573
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, ab März 2017	572-573
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab März 2017	574
1.7 Sicherungshalter G -SG-, ab März2017	574-576
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter G -SG-, ab März 2017	574-575
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter G -SG-	576
1.8 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab März 2017	577-578
1.8.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab März 2017	577
1.8.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab März 2017	578
1.9 Einzelsicherungen, ab März 2017	579-583
1.9.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab März 2017	579-580
1.9.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab März 2017	581
1.9.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker, ab März2017	582
1.9.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab März2017	582-583
803 - -Einbauorte: Relais - 3	584-592
1. Relais	584-592
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab März 2017	585
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab März 2017	585
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab März 2017	586-588
1.2.1 Relais aufSicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab März 2017	587
1.2.2 Relais aufSicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab März 2017	588
1.3 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab März 2017	589
1.3.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab März 2017	589
1.4 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, ab März 2017	590-592
1.4.1 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, Variante 1, ab März 2017	591
1.4.2 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, Variante 2, ab März 2017	592
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	593-636
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	593-636
1.1 Front, Ansicht von vorn	604
1.2 Front, Ansicht von links	605-607
1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil 1	606
1.2.2 Front, Ansicht von links, Teil 2	607
1.3 Front, Ansicht von rechts	608-610
1.3.1 Front, Ansicht von rechts, Teil 1	609
1.3.2 Front, Ansicht von rechts, Teil 2	610
1.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA	611-614
1.4.1 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von vorn	611-612
1.4.2 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von oben	613
1.4.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von rechts	614
1.4.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von hinten	615
1.5 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DJHC	615-622
1.5.1 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DJHC, von vorn	616-617
1.5.2 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, von oben	618
1.5.3 2,0-l-Benzinmotor, DJHC, von oben	619
1.5.4 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, von links	620
1.5.5 2,0-l-Benzinmotor, DJHC, von links	621
1.5.6 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DJHC, von Rechts	622
1.5.7 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DJHC, von hinten	623
1.6 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA	623-626
1.6.1 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von vorn	624
1.6.2 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von oben	625
1.6.3 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von links	626
1.6.4 2,0-l-Dieselmotor. CRGA. DBGA. DFGA. DFHA. von hinten	627



1.7 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUA	627-630
1.7.1 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUA, von vorn	628
1.7.2 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUA, von oben	629
1.7.3 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUA, von links	630
1.7.4 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUA, von hinten	631
1.8 Doppelkupplungsgetriebe	631-633
1.8.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC	632
1.8.2 Doppelkupplungsgetriebe, 0DL	633
1.8.3 Doppelkupplungsgetriebe, 0D9	634
1.9 Schaltgetriebe	634-636
1.9.1 Schaltgetriebe, 02S	635
1.9.2 Schaltgetriebe, 0FB	636
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	637-706
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	637-706
1.1 Innenraum vorn	646-677
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	647-649
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	650-653
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	654-655
1.1.4 Fußraum rechts, Rechtslenker	656-657
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	658-660
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	661-662
1.1.7 Schalttafel, Linkslenker	663-664
1.1.8 Schalttafel, Rechtslenker	665-666
1.1.9 Lenkrad	667
1.1.10 Lenksäule	668
1.1.11 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	669-670
1.1.12 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	671-672
1.1.13 Vordersitz links	673-675
1.1.14 Vordersitz rechts	676-677
1.2 Innenraum Hinten	678-682
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	679-680
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	681
1.2.3 Mittelkonsole hinten	682
1.3 Dach	683-686
1.3.1 Dach, Teil 1	683-684
1.3.2 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach, 3FA	685
1.3.3 Dach Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach, 3FB	686
1.4 Türen	687-700
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	687-690
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	691-693
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	694-695
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	696-697
1.4.5 Tür hinten links	698-699
1.4.6 Tür hinten rechts	700
1.5 Heiz- und Klimagerät	701-706
1.5.1 Klimaanlage, KH6, Teil 1	702
1.5.2 Klimaanlage, KH6, Teil 2	703
1.5.3 Climatronic, KH0, KH7, Teil 1	704
1.5.4 Climatronic, KH0, KH7, Teil 2	705-706
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	707-712
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	707-712
1.1 Heckklappe	709
1.2 Stoßfänger hinten	710
1.3 Heckseite, Ansicht von links	711
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	712
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	713-715
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	713-715
1.1 Unterboden	713-714
1.2 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	715
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	716-717
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	716-717
1.1 Anlasser -B-	716
1.2 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	716
1.3 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	716-717
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	718-746
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	718-746

1.1 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	719
1.2 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	719
1.3 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	720
1.4 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desFahrersitzes -E176-	720
1.5 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desBeifahrersitzes -E177-	721
1.6 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	722
1.7 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	723
1.8 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	723
1.9 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	724
1.10 Wählhebel -E313-	725
1.11 Taster für Schiebedach -E325-	726
1.12 Taster für Startanlage -E378-	726
1.13 Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum -E406-	726
1.14 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängavorrichtung -E474-	727
1.15 Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538-	727
1.16 Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachungund Fahrzeugneigung -E616-	728
1.17 Taster für Massagefunktion Fahrerseite -E670-	728
1.18 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	729
1.19 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	730
1.20 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	731
1.21 Tastenmodul für Telematik -E734-	731
1.22 Bedienungseinheit für Frontscheibenprojektion -E837-	732
1.23 Lichtdreheschalter -EX1-	732
1.24 Innenspiegel -EX5-	733
1.25 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	733
1.26 Türaußengriff Beifahrtür -EX7-	734
1.27 Türaußengriff Tür hinten links -EX8-	735
1.28 Türaußengriff Tür hinten rechts -EX9-	736
1.29 Außenspiegelverstellung -EX11-	737
1.30 Tankklappenentriegelung -EX13-	738
1.31 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	738
1.32 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	739
1.33 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	740
1.34 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	740
1.35 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34-	741-742
1.36 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	743
1.37 Heckklappengriff -EX37-	744
1.38 Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links -EX38-	745
1.39 Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts -EX39-	746
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	747-755
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	747-755
1.1 Bremslichtschalter -F-	747
1.2 Öldruckschalter -F1-	747
1.3 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	748
1.4 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	749
1.5 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	749
1.6 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	750
1.7 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	750
1.8 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	751
1.9 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	751
1.10 Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe -F390-	752
1.11 Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe -F392-	753
1.12 Öldruckschalter, Stufe 3 -F447-	753
1.13 Doppelgurtschloss -FX4-	754-755
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	756-807
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	756-807
1.1 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	759
1.2 Motordrehzahlgeber -G28-	759
1.3 Ladedruckgeber -G31-	760
1.4 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	761
1.5 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	762
1.6 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	762
1.7 Hallgeber -G40-	762
1.8 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	763
1.9 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	764
1.10 Drehzahlfühler hinten links -G46-	764

1.11 Drehzahlfühler vorn links -G47-	764
1.12 Klopfsensor 1 -G61-	765
1.13 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	765
1.14 Geber für Wasserabscheider -G63-	766
1.15 Luftmassenmesser -G70-	767
1.16 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	767
1.17 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	767
1.18 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	768
1.19 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	768
1.20 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-	769
1.21 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	769
1.22 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	770
1.23 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	770
1.24 Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169-	771
1.25 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174-	771
1.26 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	772
1.27 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	772
1.28 Crashsensor für Frontairbag -G190-	773
1.29 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	773
1.30 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	774
1.31 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	774
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	775
1.33 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	775
1.34 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	776
1.35 Sensor für Luftgüte -G238-	776
1.36 Kraftstoffdruckgeber -G247-	777
1.37 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	778
1.38 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	779
1.39 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	779
1.40 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	779
1.41 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	780
1.42 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	780
1.43 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	781
1.44 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	782
1.45 Hallgeber 3 -G300-	783
1.46 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	783
1.47 Potenziometer für Saugrohrklappe -G336-	784
1.48 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	785
1.49 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	785
1.50 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	786
1.51 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	786
1.52 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	787
1.53 Ladedruckgeber 2 -G447-	787
1.54 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	788
1.55 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	788
1.56 Mauterfassungsgeber -G459-	789
1.57 Kupplungspositionsgeber -G476-	789
1.58 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	790
1.59 Differenzdruckgeber -G505-	790
1.60 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	791
1.61 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	791
1.62 Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz -G570-	792
1.63 Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz -G571-	792
1.64 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	793
1.65 Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn -G579-	793
1.66 Potenziometer für Regelklappe -G584-	794
1.67 Auslöser 1 für Fußgängerschutz -G598-	795
1.68 Auslöser 2 für Fußgängerschutz -G599-	795
1.69 Unterdruckgeber -G608-	795
1.70 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	796
1.71 Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz -G693-	796
1.72 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	797
1.73 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	797
1.74 Kühlmitteltemperaturgeber 2 -G802-	798
1.75 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	798
1.76 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	799

1.77 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	799
1.78 Kraftstofffördereinheit -GX1-	800
1.79 Gaspedalmodul -GX2-	801
1.80 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	802
1.81 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	803
1.82 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	803
1.83 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	804
1.84 Saugrohrgeber -GX9-	804
1.85 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	805
1.86 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	806
1.87 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	807
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	808-811
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	808-811
1.1 Alarmhorn -H12-	808
1.2 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	808
1.3 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	809
1.4 Warnsummer für Heckklappe -H32-	809
1.5 Signalhorn links -H33-	810
1.6 Signalhorn rechts -H34-	810-811
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	812-866
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	812-866
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	813
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	814
1.3 Steuergerät für Airbag -J234-	814-815
1.4 Steuergerät für Schiebedach -J245-	816
1.5 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	817
1.6 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	818
1.7 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	819
1.8 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	820
1.9 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	821
1.10 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	822-823
1.11 Steuergerät für Wischermotor -J400-	824
1.12 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	825
1.13 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	825
1.14 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	826
1.15 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	826
1.16 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	827
1.17 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	828
1.18 Bordnetzsteuergerät -J519-	829
1.19 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	830
1.20 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	831
1.21 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	832
1.22 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	833
1.23 Steuergerät für Heckklappe -J605-	834
1.24 Motorsteuergerät -J623-	835
1.25 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	836-837
1.26 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	838
1.27 Steuereinheit für Abgasturbolader 1 -J724-	839
1.28 Steuergerät für Massagefunktion -J740-	839
1.29 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	840
1.30 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	841
1.31 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	842
1.32 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	842
1.33 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	842
1.34 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	843-847
1.35 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	848-850
1.36 Steuergerät für Navigationssystem -J856-	851-852
1.37 Steuergerät für Körperschall -J869-	853
1.38 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	854
1.39 Abgasklappensteuereinheit -J883-	854
1.40 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	855
1.41 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	856
1.42 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	856-857
1.43 Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	858-860
1.44 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	861-862
1.45 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	863

1.46 Abgasklappensteuereinheit 2 -J945-	864
1.47 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	865
1.48 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	865
1.49 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	866
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	867-884
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	867-884
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	868
1.2 Fußraumleuchte vorn links -K268-	868
1.3 Fußraumleuchte vorn rechts -K269-	868
1.4 Schalttafeleinsatz -KX2-	869
1.5 Lampe für Beleuchtung des Schalttafelausströmers links -L67-	870
1.6 Lampe für Beleuchtung des Schalttafelausströmers rechts -L69-	870
1.7 Lampe für Becherhalterbeleuchtung -L121-	871
1.8 Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links -L166-	872
1.9 Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts -L167-	872
1.10 Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links -L181-	873
1.11 Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts -L182-	873
1.12 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L203-	874
1.13 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts -L204-	874
1.14 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L219-	875
1.15 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L220-	875
1.16 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite -L221-	876
1.17 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L222-	876
1.18 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	877
1.19 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L252-	877
1.20 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links -L253-	878
1.21 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L254-	878
1.22 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	879
1.23 Scheinwerfer vorn links -MX1-	879
1.24 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	880
1.25 Schlussleuchte links -MX3-	880
1.26 Schlussleuchte rechts -MX4-	881
1.27 Schlussleuchte 2 links -MX5-	882
1.28 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	883-884
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	885-927
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	885-927
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	887
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	888
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	889-890
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	891
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	892
1.6 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	892
1.7 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	893
1.8 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	893
1.9 Absperrventil für Kühlmittel -N82-	894
1.10 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	895
1.11 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	895
1.12 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	895
1.13 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	896
1.14 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	896
1.15 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	897
1.16 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	897
1.17 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	898
1.18 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	899
1.19 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	899
1.20 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	899
1.21 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	900
1.22 Umluftventil für Turbolader -N249-	900
1.23 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	901
1.24 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	901
1.25 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	902
1.26 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	903
1.27 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	903
1.28 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	904
1.29 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	904
1.30 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	905

1.31 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	905
1.32 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	906
1.33 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	907
1.34 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	907
1.35 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	907
1.36 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	908
1.37 Ventil für Öldruckregelung -N428-	908
1.38 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	909
1.39 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	910
1.40 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	910
1.41 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	910
1.42 Steuerventil für Kolbenkühlöfen -N522-	911
1.43 Ventil für Turbinenumschaltung -N529-	912
1.44 Einspritzventil 2 für Zylinder 1 -N532-	913
1.45 Einspritzventil 2 für Zylinder 2 -N533-	913
1.46 Einspritzventil 2 für Zylinder 3 -N534-	914
1.47 Einspritzventil 2 für Zylinder 4 -N535-	915
1.48 Einlassnockensteller A für Zylinder 1 -N576-	916
1.49 Einlassnockensteller B für Zylinder 1 -N577-	917
1.50 Auslassnockensteller A für Zylinder 1 -N580-	917
1.51 Auslassnockensteller B für Zylinder 1 -N581-	917
1.52 Einlassnockensteller A für Zylinder 2 -N584-	918
1.53 Einlassnockensteller B für Zylinder 2 -N585-	918
1.54 Auslassnockensteller A für Zylinder 2 -N588-	919
1.55 Auslassnockensteller B für Zylinder 2 -N589-	919
1.56 Einlassnockensteller A für Zylinder 3 -N592-	920
1.57 Einlassnockensteller B für Zylinder 3 -N593-	920
1.58 Auslassnockensteller A für Zylinder 3 -N596-	921
1.59 Auslassnockensteller B für Zylinder 3 -N597-	921
1.60 Einlassnockensteller A für Zylinder 4 -N600-	922
1.61 Einlassnockensteller B für Zylinder 4 -N601-	922
1.62 Auslassnockensteller A für Zylinder 4 -N604-	923
1.63 Auslassnockensteller B für Zylinder 4 -N605-	923
1.64 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	924
1.65 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	925-927
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	928-955
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	928-955
1.1 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	929
1.2 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	930
1.3 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	930
1.4 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	931
1.5 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	932
1.6 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	932
1.7 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	933
1.8 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	934
1.9 Mikrophon für Telefon -R38-	935
1.10 Antennenverstärker 2 für TV -R83-	936
1.11 Antennenverstärker 3 für TV -R84-	936
1.12 Mitteltonlautsprecher vorn links -R103-	937
1.13 Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104-	938
1.14 Antennenmodul links -R108-	938-939
1.15 Antennenmodul rechts -R109-	940
1.16 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	941
1.17 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	942
1.18 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	942
1.19 Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R139-	943
1.20 Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	943
1.21 Antenne für Verkehrsdaten -R173-	944
1.22 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derMinusleitung -R178-	945
1.23 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derPlusleitung -R179-	945
1.24 Anschluss für externe Audioquellen -R199-	945
1.25 Centerlautsprecher -R208-	946
1.26 Subwoofer -R211-	946
1.27 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	947
1.28 Umfeld-Kamera vorn -R243-	947
1.29 Abladefach mit Schnittstelle für Handv -R265-	948

1.30 USB-Verteiler -R293-	948-949
1.31 LTE-Antenne 1 -R297-	950
1.32 LTE-Antenne 2 -R306-	951
1.33 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	951
1.34 Dachantenne -RX5-	952
1.35 TV-Tuner -RX6-	953-955
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	956-1035
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	956-1035
1.1 Koppelstelle für Abgasklappensteuereinheit -TAGK-	957
1.2 Koppelstelle für Getriebeölkühlung -TGOK-	958
1.3 Koppelstelle am Dach -TH-	959-960
1.4 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	961-964
1.5 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte -THKM-	965
1.6 Koppelstelle an der Heckklappe rechts -THKR-	966-970
1.7 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	971
1.8 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	972-973
1.9 Koppelstelle im Innenraum -TI-	974
1.10 Koppelstelle im Innenraum rechts -TIR-	975
1.11 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	976
1.12 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	977-978
1.13 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	979-985
1.14 Koppelstelle im Innenraum unten Mitte -TIUM-	986
1.15 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	987-988
1.16 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	989-996
1.17 Koppelstelle am Motor oben -TMO-	997
1.18 Koppelstelle am Motor oben links -TMOL-	998-999
1.19 Koppelstelle am Motor oben Mitte -TMOM-	1000
1.20 Koppelstelle am Motor oben rechts -TMOR-	1000
1.21 Koppelstelle für Allradantrieb -TSAA-	1001
1.22 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	1002
1.23 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1003-1008
1.24 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1009-1012
1.25 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1013
1.26 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1014
1.27 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	1015-1017
1.28 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	1018-1020
1.29 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	1021-1022
1.30 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1023-1025
1.31 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1026-1027
1.32 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1028-1029
1.33 12-V-Steckdose -U5-	1030
1.34 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1031
1.35 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	1031
1.36 12-V-Steckdose 2 -U18-	1032
1.37 12-V-Steckdose 3 -U19-	1032
1.38 Anschluss für Diagnose -U31-	1033
1.39 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1033
1.40 USB-Anschluss 1 -U41-	1034
1.41 USB-Anschluss 2 -U42-	1035
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1036-1066
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1036-1066
1.1 Scheibenwaschpumpe -V5-	1037
1.2 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	1038
1.3 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	1038
1.4 Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	1039
1.5 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	1039
1.6 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	1040
1.7 Dosierpumpe -V54-	1041
1.8 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	1041
1.9 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1041
1.10 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	1042
1.11 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1042
1.12 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	1043
1.13 Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	1043
1.14 Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	1044
1.15 Feststellmotor links -V282-	1045

1.16 Feststellmotor rechts -V283-	1045
1.17 Motor für Display auf und zu -V301-	1046
1.18 Motor 1 für Heckklappe -V444-	1046
1.19 Motor 2 für Heckklappe -V445-	1047
1.20 Ladedrucksteller -V465-	1047
1.21 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	1048
1.22 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	1049
1.23 Pumpe für Getriebeölkühlung -V478-	1049
1.24 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	1049
1.25 Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links -V512-	1050
1.26 Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links -V514-	1051
1.27 Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts -V516-	1051
1.28 Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts -V518-	1052
1.29 Lendenwirbelstütze Fahrersitz -VX2-	1052-1053
1.30 Lendenwirbelstütze Beifahrersitz -VX3-	1054
1.31 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1055
1.32 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1056-1057
1.33 Anhängervorrichtung -VX15-	1058
1.34 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1058
1.35 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	1058
1.36 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	1059
1.37 Schließeinheit Tür hinten links -VX23-	1059
1.38 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24-	1060
1.39 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	1060
1.40 Temperaturklappe -VX27-	1061
1.41 Luftverteilerklappe -VX33-	1062
1.42 Temperaturklappe vorn links -VX34-	1063
1.43 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	1063
1.44 Defrostklappe -VX47-	1064
1.45 Umluftklappe -VX52-	1064
1.46 Kühlerlüfter -VX57-	1065-1066
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1067-1081
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1067-1081
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	1068
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	1068
1.3 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1068
1.4 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1069
1.5 Türwarnleuchte Fahrerseite -W30-	1069
1.6 Türwarnleuchte Beifahrerseite -W36-	1070
1.7 Kofferraumleuchte 2 -W115-	1070
1.8 Innenleuchte vorn -WX1-	1071
1.9 Innenleuchte hinten -WX2-	1072
1.10 Kennzeichenleuchte links -X4-	1073
1.11 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1073
1.12 Analoguhr -Y-	1074
1.13 beheizbare Frontscheibe -Z2-	1074
1.14 beheizbarer Fahrersitz -Z6-	1075
1.15 beheizbarer Beifahrersitz -Z8-	1076
1.16 beheizbare Rücksitzlehne links -Z11-	1077
1.17 beheizbare Rücksitzlehne rechts -Z13-	1078
1.18 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1078
1.19 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1078
1.20 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1079
1.21 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1079
1.22 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1080
1.23 Sitzheizung hinten links -ZX10-	1080
1.24 Sitzheizung hinten rechts -ZX12-	1081