



## Inhaltsverzeichnis

<b>50</b>	<b>Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Karosserie vorn</b> .....	1
1.1	Werkzeuge .....	1
1.2	Schlossträger - Servicestellung (für Fahrzeuge mit langem Vorderwagen) .....	1
1.3	Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	3
2	<b>Kotflügel vorn</b> .....	6
2.1	Werkzeuge .....	6
2.2	Montageübersicht 01.96 ▶ .....	6
3	<b>Geräuschdämpfung</b> .....	9
3.1	Werkzeug .....	9
3.2	Montageübersicht .....	9
3.3	Dämpfung ersetzen .....	10
<b>55</b>	<b>Deckel, Klappen</b> .....	<b>11</b>
1	<b>Klappe vorn</b> .....	11
1.1	Werkzeuge .....	11
1.2	Klappe ausbauen ▶ 12.95 .....	11
1.3	Klappe einbauen und einstellen ▶ 12.95 .....	12
1.4	Montageübersicht 01.96 ▶ .....	13
1.5	Klappe ausbauen 01.96 ▶ .....	15
1.6	Klappe vorn einbauen und einstellen 01.96 ▶ .....	16
1.7	Seilzug für Klappenschloss aus- und einbauen ▶ 12.95 .....	18
1.8	Seilzug für Klappenschloss und Klappenschloss aus- und einbauen 01.96 ▶ .....	18
2	<b>Klappe hinten</b> .....	20
2.1	Werkzeuge .....	20
2.2	Montageübersicht .....	20
2.3	Klappe aus- und einbauen .....	21
2.4	Klappe einstellen .....	22
2.5	Betätigung Klappenschloss aus- und einbauen .....	24
2.6	Schließzylinder aus- und einbauen .....	25
2.7	Gasdruckfeder ausbauen .....	26
2.8	Gasdruckfeder entgasen .....	26
<b>57</b>	<b>Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>27</b>
1	<b>Tür vorn</b> .....	27
1.1	Werkzeuge .....	27
1.2	Montageübersicht .....	27
1.3	Tür aus- und einbauen ▶ 12.95 .....	29
1.4	Tür einbauen und einstellen ▶ 12.95 .....	30
1.5	Tür aus- und einbauen 01.96 ▶ .....	31
1.6	Tür einbauen und einstellen 01.96 ▶ .....	32
1.7	Fensterheber aus- und einbauen .....	34
1.8	Elektrische Fensterheber instand setzen .....	35
1.9	Elektrischer Komfortfensterheber (Hochlauf- und Tieflaufautomatik) mit Überschusskraftbegrenzung .....	36
1.10	Überwindung von Schwergängigkeiten im ÜKB-Bereich .....	37
1.11	Initialisierung und Freigabe Automatikheben .....	38
1.12	Türfensterscheibe ausbauen .....	38
1.13	Türfensterscheibe einbauen .....	39
1.14	Türaußengriff ausbauen .....	39
1.15	Türschloss ausbauen .....	39
1.16	Schließzylinder ausbauen (Tür vorn, Flügeltür seitlich) .....	39
2	<b>Zentralverriegelung</b> .....	41



2.1	Werkzeuge	41
2.2	Zentralverriegelung - Montageübersicht	41
2.3	Stellelement Türschloss vorn aus- und einbauen	42
2.4	Stellelement Türschloss Schiebetür aus- und einbauen	43
2.5	Stellelement Türschloss Klappe hinten aus- und einbauen	43
2.6	Stellelement Türschloss Flügeltür aus- und einbauen	44
2.7	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung	44
2.8	Synchronisierung von Schlüsseln mit Funk-Fernbedienung ► 04.00	45
2.9	Batterien für den Schlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen ► 04.00	46
2.10	Anpassung von Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung 05.00 ►	48
2.11	Einen neuen zusätzlichen Schlüssel anpassen 05.00 ►	51
2.12	Synchronisieren von Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung 05.00 ►	52
2.13	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus- und einbauen 05.00 ►	53
<b>58 - Türen hinten/Türeinbauteile</b>		<b>56</b>
<b>1</b>	<b>Schiebetür</b>	<b>56</b>
1.1	Werkzeuge	56
1.2	Montageübersicht ► 12.95	56
1.3	Montageübersicht 01.96 ► 03.01	58
1.4	Montageübersicht 04.01 ►	60
1.5	Schiebetür aus- und einbauen ► 03.01	61
1.6	Schiebetür aus- und einbauen 04.01 ►	62
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	64
1.8	Schiebetür einstellen ► 12.95	64
1.9	Schiebetür einstellen 01.96 ► 03.01	67
1.10	Schiebetür einstellen 04.01 ►	70
1.11	Zentralschloss aus- und einbauen	73
1.12	Türaußengriff aus- und einbauen	74
1.13	Schließzylinder aus- und einbauen (Schiebetür)	75
1.14	Führungsschiene - Montageübersicht	76
<b>2</b>	<b>Flügeltür hinten</b>	<b>77</b>
2.1	Werkzeuge	77
2.2	Flügeltür links - Montageübersicht	77
2.3	Flügeltür rechts - Montageübersicht	79
2.4	Flügeltür aus- und einbauen	80
2.5	Flügeltüren einstellen	81
2.6	Türschlösser aus- und einbauen	82
2.7	Schlossbetätigung aus- und einbauen	84
2.8	Schlossbetätigung einstellen	84
2.9	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	85
2.10	Schließzylinder aus- und einbauen	85
<b>3</b>	<b>Flügeltür seitlich</b>	<b>86</b>
3.1	Werkzeuge	86
3.2	Flügeltür seitlich - Montageübersicht	86
3.3	Flügeltür aus- und einbauen	87
3.4	Türschloss aus- und einbauen	89
<b>60 - Schiebe-/Ausstelldach</b>		<b>90</b>
<b>1</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel</b>	<b>90</b>
1.1	Werkzeuge	90
1.2	Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	90
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	92
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	92
1.5	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	93
1.6	Deckeldichtung einstellen	94



1.7	E.-Antrieb aus- und einbauen	94
1.8	E. -Antrieb (0 Stellung) prüfen	95
1.9	Parallelauf prüfen und einstellen	97
1.10	Sonnenschutz ausbauen	98
1.11	Sonnenschutz einbauen	100
1.12	Montageeinheit aus- und einbauen	100
1.13	Verlegung und Reinigung Wasserablaufschläuche	103
<b>2</b>	<b>Glas-/Ausstelldach instand setzen</b>	<b>105</b>
2.1	Glas-/Ausstelldach - Montageübersicht	105
2.2	Glasdeckel ausbauen	105
2.3	Glasdeckel einbauen	106
2.4	Verlegung und Reinigung Wasserablaufschläuche	107
<b>3</b>	<b>Hebe-/Schiebedach mit Glasdeckel</b>	<b>111</b>
3.1	Werkzeuge	111
3.2	Hebe-/Schiebedach - Montageübersicht	111
3.3	Hebe-/Schiebedach aus- und einbauen	112
3.4	Wasserfangblech (mit Sonnenschutzrollo) aus- und einbauen	113
3.5	Glasdeckel für Hebe-/Schiebedach aus- und einbauen	114
3.6	Elektrischen Antrieb aus- und einbauen	115
3.7	Parallelauf prüfen	115
3.8	Parallelauf einstellen	115
<b>61</b>	<b>Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane</b>	<b>117</b>
<b>1</b>	<b>Montage des Verdeckgestells und der Plane</b>	<b>117</b>
1.1	Werkzeuge	117
1.2	Verdeckgestell für Pritschenwagen und Doppelkabine	117
1.3	Verdeckgestell für Pritschenwagen und Doppelkabine - Montageübersicht	118
1.4	Verdeckgestell-Fahrerhaushöhe für Doppelkabine - Montageübersicht	118
1.5	Verdeckgestell und Plane aufbauen	120
<b>63</b>	<b>Stoßfänger</b>	<b>122</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>122</b>
1.1	Werkzeuge	122
1.2	Montageübersichten	122
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>126</b>
2.1	Werkzeuge	126
2.2	Montageübersichten	126
2.3	Anhängevorrichtung 08.90 ►	129
<b>64</b>	<b>Verglasung</b>	<b>131</b>
<b>1</b>	<b>Kraftschlüssig geklebte Scheiben</b>	<b>131</b>
1.1	Werkzeuge	131
1.2	Materialien	132
1.3	Kraftschlüssig geklebte Scheiben - Montageübersicht	133
1.4	Abstände für kraftschlüssig geklebte Scheiben	135
1.5	Windschutzscheibe	137
1.6	Seiten- und Rückblickscheibe - Montageübersicht	139
1.7	Windschutzscheibe, nicht zerstörte Seiten- und nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	139
1.8	Zerstörte Seiten- und Rückblickscheibe ausbauen	141
1.9	Windschutz-, Seiten- und Rückblickscheibe einbauen	142
1.10	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	142
1.11	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	142
1.12	Karosseriefansch bzw. Scheibenfansch Tür zum Einglasen vorbereiten	143
1.13	Einbauhinweise	143
1.14	Mindestaushärtezeit	144



1.15	Lackschäden ausbessern .....	144
1.16	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial .....	144
1.17	Einfassrahmen (Reparaturprofil) einbauen (Seiten- und Rückblickscheibe) .....	144
1.18	Scheiben nachdichten .....	145
<b>2</b>	<b>Geschraubte Scheiben .....</b>	<b>147</b>
2.1	Werkzeuge .....	147
2.2	Seitenfenster mit Ansaugblende - Montageübersicht .....	147
2.3	Seitenfenster mit Ansaugblende aus- und einbauen .....	148
<b>3</b>	<b>Schiebefenster .....</b>	<b>150</b>
3.1	Werkzeuge .....	150
3.2	Schiebefenster (Schiebetür) - Montageübersichten .....	150
3.3	Rastschiene ersetzen .....	156
3.4	Dichtrahmen ersetzen .....	157
3.5	Steg ersetzen .....	157
3.6	Bewegliche Scheibe ersetzen .....	158
3.7	Schiebefenster nachrüsten .....	159
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung .....</b>	<b>165</b>
<b>1</b>	<b>Rückblickspiegel .....</b>	<b>165</b>
1.1	Werkzeug .....	165
1.2	Rückblickspiegel .....	165
<b>2</b>	<b>Blenden .....</b>	<b>168</b>
2.1	Werkzeuge .....	168
2.2	Kühlergrill - Montageübersicht ► 12.95 .....	168
2.3	Kühlergrill ausbauen ► 08.94 .....	169
2.4	Kühlergrill mit Blendrahmen 09.94 ► .....	170
2.5	Kühlergrill aus- und einbauen 01.96 ► .....	172
<b>3</b>	<b>Abdeckleiste für Kennzeichenbeleuchtung .....</b>	<b>173</b>
3.1	Werkzeuge .....	173
3.2	Für Rückwandklappe aus- und einbauen .....	173
3.3	Für Flügeltür hinten aus- und einbauen .....	174