



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.6 Airbag-Sicherheitsvorschriften	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.8 Airbagdeaktivierung	7
1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	7
1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	8
1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	9
1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	9
1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	11
1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung	11
1.15 Sicherheitsgurte	11
1.16 Prüfen von Sicherheitsgurten	12
1.17 Gurtband prüfen	12
1.18 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	13
1.19 Gurtschloss-Sichtprüfung	14
1.20 Gurtschloss-Funktionsprüfung	14
1.21 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	14
1.22 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	14
1.23 Prüfen der Kindersitz-Haltefunktion für Zusatzkindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	15
1.24 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	15
2 Reparaturhinweise	16
2.1 Allgemeine Reparaturhinweise	16
2.2 Kontaktkorrosion	16
2.3 Leitungsverlegung und -befestigung	16
68 - Innenausstattung	18
1 Ablagen/Abdeckungen	18
1.1 Montageübersicht - Handschuhfach, Transporter	18
1.2 Montageübersicht - Dachkonsole und Ablagefach	20
1.3 Montageübersicht - Halterung für Telefon, Schalttafel	20
1.4 Spaltabdeckung Lenksäule aus- und einbauen	21
1.5 Handschuhfach aus- und einbauen, Multivan	23
1.6 Handschuhfach aus- und einbauen, Transporter	25
1.7 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	27
1.8 Ablagefach Schalttafel aus- und einbauen, Multivan	29
1.9 Ablage Schalttafel Mitte oben aus- und einbauen, Transporter	31
1.10 Lautsprecherblende Schalttafel aus- und einbauen, Multivan	32
1.11 Lautsprecherblende Schalttafel aus- und einbauen, Transporter	34
1.12 Zusatzkonsole, Schalttafel Transporter, aus- und einbauen	35
1.13 Ablagefach Schalttafel Mitte aus- und einbauen, Transporter	39
1.14 Ablagenetz Schalttafel aus- und einbauen, Transporter	41
1.15 Flaschenbehälter aus- und einbauen, Multivan	42



1.16	Ascher mit Gehäuse, Zigarettenanzünder und Getränkehalter aus- und einbauen, Multivan	43
1.17	Getränkehalter Schalttafel aus- und einbauen, Transporter	45
1.18	Schalttafelblende Mitte aus- und einbauen, Multivan	46
1.19	Schalttafelblende Mitte aus- und einbauen, Transporter	48
1.20	Ablagefach aus- und einbauen	50
1.21	Ablagefach Zusatzheizung und Telefonanlage aus- und einbauen	52
1.22	Dachkonsole aus- und einbauen, Multivan	53
1.23	Zierblende Seitenwandverkleidung hinten aus- und einbauen, Multivan	55
1.24	Ascher hinten mit Einbaurahmen aus- und einbauen, Multivan	57
2	Ausstattungen	60
2.1	Montageübersicht - Mantelhaken, B-Säule	60
2.2	Sonnenblende aus- und einbauen	61
2.3	Haltegriff aus- und einbauen, A-Säule	62
2.4	Haltegriff aus- und einbauen, B-Säule	63
2.5	Haltegriff aus- und einbauen, Dach	63
2.6	Halteösen aus- und einbauen, Dach	65
2.7	Halteösen aus- und einbauen, Dach 11.2006 ►	67
2.8	Trittstufeneinsatz vorn aus- und einbauen	68
2.9	Trittstufeneinsatz hinten aus- und einbauen	70
2.10	Trittstufeneinsatz Doppelkabine aus- und einbauen	72
3	Innenspiegel	74
3.1	Montageübersicht - Innenspiegel »automatisch abblendbar« mit Regensensor G213	74
3.2	Montageübersicht - Innenspiegel »automatisch abblendbar« mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397	76
3.3	Montageübersicht - Regensensor G213	77
3.4	Manuell abblendbarer Innenspiegel aus- und einbauen bis 05.2007	78
3.5	Manuell abblendbarer Innenspiegel aus- und einbauen ab 05.2007	78
3.6	Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	79
3.7	Innenspiegel »automatisch abblendbar« mit Regensensor G213 aus- und einbauen	81
3.8	Innenspiegel »automatisch abblendbar« mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	83
3.9	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	84
3.10	Halteplatte für Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 in Stand setzen	85
69	Insassenschutz	87
1	Sicherheitsgurte	88
1.1	Montageübersicht - Sicherheitsgurte vorn, Multivan/Shuttle	89
1.2	Montageübersicht - Sicherheitsgurte vorn, Transporter	90
1.3	Montageübersicht - Sicherheitsgurte 2. Sitzreihe außen, Shuttle	91
1.4	Montageübersicht - Sicherheitsgurte 2. Sitzreihe außen, Kombi	92
1.5	Montageübersicht - Sicherheitsgurt 3. Sitzreihe außen, Transporter	93
1.6	Sicherheitsgurte vorn, Multivan/Shuttle aus- und einbauen	93
1.7	Sicherheitsgurte vorn, Transporter aus- und einbauen	95
1.8	Sicherheitsgurt Doppelsitzbank vorn aus- und einbauen	97
1.9	Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen, Multivan/Shuttle	99
1.10	Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen, Transporter	100
1.11	Gurtschloss vorn aus- und einbauen, Sitz höhenverstellbar	102
1.12	Gurtschloss vorn aus- und einbauen, Sitz drehbar	103
1.13	Gurtschlösser Doppelsitzbank vorn aus- und einbauen	105
1.14	Sicherheitsgurt Einzelsitz 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Multivan/Business	106
1.15	Sicherheitsgurt Doppelsitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Transporter	109
1.16	Beckengurt Doppelsitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Transporter	111
1.17	Sicherheitsgurt 3er-Sitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Doppelkabine	112
1.18	Sicherheitsgurte 2. Sitzreihe außen aus- und einbauen, Shuttle	114
1.19	Sicherheitsgurte 2. Sitzreihe außen aus- und einbauen, Kombi	116



1.20	Gurtschloss Einzelsitz 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Multivan/Business	118
1.21	Gurtschloss Einzelsitz 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Transporter	119
1.22	Gurtschlösser Doppelsitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Transporter	120
1.23	Gurtschlösser 3er-Sitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Doppelkabine	123
1.24	Gurtendbeschlag Einzelsitz 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Multivan/Business	124
1.25	Sicherheitsgurt 3. Sitzreihe außen, Transporter aus- und einbauen	126
1.26	Sicherheitsgurte 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	128
1.27	Sicherheitsgurt 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Transporter	130
1.28	Gurtschlösser 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	132
1.29	Gurtendbeschläge 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	133
1.30	Gurtschlösser 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Transporter	135
2	Kindersitzverankerungen	137
2.1	Montageübersicht - Top-Tether-Halteöse, Multivan/Business	137
3	Airbag-System	138
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System vorn	138
3.2	Einbauorteübersicht - Kopfairbag und Crashsensoren	139
4	Steuergerät für Airbag	140
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag J234 , Multivan	140
4.2	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag J234 , Transporter	141
4.3	Steuergerät für Airbag J234 , Multivan aus- und einbauen	141
4.4	Steuergerät für Airbag J234 , Transporter aus- und einbauen	144
5	Airbag Fahrerseite	147
5.1	Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	147
5.2	Airbag-Einheit Fahrerseite (Multifunktion) aus- und einbauen	151
5.3	Airbag-Einheit Fahrerseite (Dreispeichenlenkrad) aus- und einbauen	155
5.4	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	159
6	Airbag Beifahrerseite	160
6.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen (Multivan)	160
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen, Transporter bis 2010	164
6.3	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen, Transporter ab 2010	169
7	Seitenairbags	174
7.1	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen bis 2010	174
7.2	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen ab 2010	177
7.3	Seitenairbag Doppelsitzbank aus- und einbauen	179
8	Kopfairbags	183
8.1	Kopfairbag Fahrerraum aus- und einbauen, Multivan	183
8.2	Kopfairbag Fahrgastraum aus- und einbauen, Multivan	186
9	Deaktivierungsschalter	191
9.1	Deaktivierungsschalter für, Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	191
10	Crashsensoren	193
10.1	Crashsensoren, Schiebetürseite aus- und einbauen	193
11	Steckverbindung, 41fach T41	196
11.1	Steckverbindung, 41fach T41 Steckergehäuse und Kontakte prüfen bzw. ersetzen	196
12	Lenkrad	200
12.1	Lenkrad aus- und einbauen	200
70	Verkleidungen/Dämpfungen	203
1	Türverkleidungen vorn	203
1.1	Türverkleidung vorn Fahrerseite aus- und einbauen	203
1.2	Türverkleidung vorn Beifahrerseite aus- und einbauen	205
1.3	Türverkleidung vorn Transporter aus- und einbauen	207
1.4	Türverkleidung vorn, Post- und Kurierfahrzeuge, aus- und einbauen	210
2	Türverkleidungen hinten	213
2.1	Montageübersicht - Verkleidung Schiebetür, Hartfaser	213



2.2	Montageübersicht - Verkleidung Schiebetür, Hartfaser kurz	215
2.3	Montageübersicht - Verkleidung Schiebetür hoch, Hartfaser	216
2.4	Verkleidung Heckflügeltür rechts aus- und einbauen	216
2.5	Verkleidung Heckflügeltür links aus- und einbauen	217
2.6	Verkleidung Doppelkabine aus- und einbauen	218
2.7	Verkleidung Schiebetür oben, Türbetätigung und Fensterrahmen aus- und einbauen	220
2.8	Verkleidung Schiebetür unten aus- und einbauen	222
3	Schalttafel	224
3.1	Abdeckungen Fußraum aus- und einbauen, Multivan	224
3.2	Abdeckungen Fußraum aus- und einbauen, Transporter	227
3.3	Schalttafelabdeckungen seitlich aus- und einbauen	229
3.4	Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen, Rechtslenker	230
3.5	Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	231
3.6	Blende Lichtschalter aus- und einbauen	233
3.7	Blende Schalttafel rechts aus- und einbauen, Transporter	235
3.8	Blende Beifahrerseite aus- und einbauen, Transporter	237
3.9	Blende Beifahrerseite aus- und einbauen, Multivan	239
3.10	Verkleidung Schalttafel links aus- und einbauen, Multivan	241
3.11	Verkleidung Schalttafel links aus- und einbauen, Transporter	243
3.12	Kniepolster Mitte links aus- und einbauen, Multivan	245
3.13	Kniepolster Mitte rechts aus- und einbauen, Multivan	247
3.14	Verkleidung Schalttafel rechts aus- und einbauen, Multivan	247
3.15	Verkleidung Schalttafel rechts aus- und einbauen, Transporter	249
3.16	Verkleidung Fußraum Mitte aus- und einbauen, Multivan	251
3.17	Verkleidung Fußraum Mitte aus- und einbauen, Transporter	253
3.18	Schalttafel aus- und einbauen, Multivan Komfort	255
3.19	Schalttafel aus- und einbauen, Transporter	262
4	Querträger für Schalttafel	267
4.1	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	267
5	Verkleidungen Innenraum	273
5.1	Montageübersicht - Halter für B-Säulen-Verkleidung unten	273
5.2	Montageübersicht - Seitenwandverkleidung vorn, Multivan	275
5.3	Montageübersicht -- Trennwand, Kastenwagen	277
5.4	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	278
5.5	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen, Multivan/Shuttle	280
5.6	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen, Transporter	282
5.7	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen, Schiebetürseite	284
5.8	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen, Multivan	286
5.9	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen, Transporter	287
5.10	D-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	289
5.11	Seitenwandverkleidung vorn aus- und einbauen, Multivan	291
5.12	Seitenwandverkleidung hinten, Multivan	292
5.13	Seitenwandverkleidung hinten aus- und einbauen, Transporter	296
5.14	Seitenwandverkleidung hinten, Hartfaser aus- und einbauen, Transporter	298
5.15	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	299
5.16	Bettplatte hinten aus- und einbauen	301
6	Kofferraumverkleidungen	303
6.1	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	303
6.2	Montageübersicht - Verkleidung Heckklappe unten, Hartfaser	304
6.3	Schlossträgerabdeckung hinten aus- und einbauen	304
6.4	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	309
6.5	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen bis 2010	310
6.6	Verkleidung Heckklappe unten aus- und einbauen ab 2010	312
6.7	Verkleidung Heckklappe unten, Hartfaser aus- und einbauen bis 2010	316
6.8	Verkleidung Heckklappe unten, Hartfaser aus- und einbauen ab 2010	317



7	Dachverkleidungen	319
7.1	Montageübersicht - Dachrahmenverkleidung	319
7.2	Montageübersicht - Formhimmel, Multivan	320
7.3	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	320
7.4	Formhimmel Fahrgastraum aus- und einbauen	322
7.5	Formhimmel Fahrerraum	323
8	Dämpfungen	326
8.1	Bodenbelag Fahrerraum aus- und einbauen	326
8.2	Bodenbelag Fahrgastraum aus- und einbauen, Transporter	328
8.3	Bodenbelag vorn (Holz) aus- und einbauen, Kastenwagen	330
8.4	Bodenbelag hinten (Holz) aus- und einbauen, Kastenwagen	331
9	Verzurrösen, Sitzschienensystem	333
9.1	Montageübersicht - Verzurrösen, Kombi und Kastenwagen	333
9.2	Montageübersicht - Verzurrösen, Kastenwagen	335
9.3	Montageübersicht - Verzurröse C-Säule	336
9.4	Montageübersicht - Verzurröse, Multivan	337
9.5	Montageübersicht - Verschlussstopfen Multivan, Camper und Kombi	338
9.6	Montageübersicht - Sitzschienensysteme	339
9.7	Montageübersicht - Sitzschienensystem außen	340
9.8	Montageübersicht - Sitzschienensystem, Mitte	341
9.9	Montageübersicht, Sitzschienensystem, Mitte Multifunktionstisch	342
9.10	Montageübersicht - Abdeckung Sitzschiene	343
9.11	Montageübersicht - Verzurrösen, Kastenwagen	343
9.12	Verzurrösen Kombi und Kastenwagen aus- und einbauen	346
9.13	Verzurrösen Kastenwagen aus- und einbauen	347
9.14	Verzurröse C-Säule aus- und einbauen	349
9.15	Verzurröse Multivan aus- und einbauen	350
9.16	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	352
9.17	Sitzschienenabdeckung aus- und einbauen	355
72	Sitzgestelle	358
1	Vordersitze	358
1.1	Montageübersicht - Doppelsitzbank	358
1.2	Vordersitz aus- und einbauen	360
1.3	Vordersitz, drehbar, aus- und einbauen	364
1.4	Adapter für Vordersitz, drehbar, aus- und einbauen	368
1.5	Drehgestell für Vordersitz, drehbar, aus- und einbauen	370
1.6	Doppelsitzbank vorn	371
1.7	Sitzgestell Einzelsitz aus- und einbauen	376
1.8	Verkleidungen am Vordersitz	380
1.9	Ablagefach am Sitzgestell vorn aus- und einbauen	386
1.10	Armlehne Vordersitz aus- und einbauen	388
1.11	Lendenwirbelstütze, Sitz (elektrisch)	390
1.12	Vordersitzkissen für Vordersitz, höhenverstellbar, aus- und einbauen	392
1.13	Vordersitzkissen für Vordersitz, drehbar, aus- und einbauen	394
1.14	Sitzpolster der Doppelsitzbank aus- und einbauen	396
1.15	Lehne vorn aus- und einbauen	398
1.16	Lehne vorn aus- und einbauen, Doppelsitzbank	402
2	Sitze, 2. Sitzreihe	405
2.1	Montageübersicht - Verkleidung Einzelsitz, 2. Sitzreihe, Multivan/Business	405
2.2	Montageübersicht - Einzelsitz, 2. Sitzreihe, Multivan/Business	407
2.3	Montageübersicht - Doppelsitzbank, 2. Sitzreihe, Transporter	408
2.4	Montageübersicht - 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, Doppelkabine	410
2.5	Montageübersicht - Kopfstütze mit Kopfstützenführung, Multivan/Business	411
2.6	Montageübersicht - Führungsschiene, Multivan/Business	412



2.7	Montageübersicht - Schublade, Multivan/Business	413
2.8	Einzelsitze aus- und einbauen Multivan/Business	414
2.9	Sitzpolster Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	415
2.10	Sitzpolster Doppelsitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	417
2.11	Sitzpolster 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	419
2.12	Verkleidungen Einzelsitz, 2. Sitzreihe, Multivan/Business	420
2.13	Verkleidungen Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	430
2.14	Blende 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	431
2.15	Lehne Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Multivan/Business	433
2.16	Lehne Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	435
2.17	Lehne Doppelsitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	437
2.18	Lehne 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	439
2.19	Sitzgestell 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	441
2.20	Einzelsitz 2. Sitzreihe nachrüsten (Kombi/Shuttle)	443
3	Sitze, 3. Sitzreihe	447
3.1	Montageübersicht - 3er-Sitzbank, Transporter	447
3.2	3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	449
3.3	Verkleidung 3er-Sitzbank vorn aus- und einbauen, Multivan	450
3.4	Seitenverkleidung 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	452
3.5	Verkleidung 3er-Sitzbank hinten aus- und einbauen, Multivan	453
3.6	Sitzpolster 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	455
3.7	Sitzpolster 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Transporter	456
3.8	Lehne 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	458
3.9	Lehne 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Transporter	459
3.10	3er-Sitzbank 3. Sitzreihe nachrüsten, Kombi/Shuttle	461
4	Sitze, 3. Sitzreihe (Business)	465
4.1	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze pneumatisch	465
4.2	Sitzbank aus- und einbauen	467
4.3	Sitz aus- und einbauen	472
4.4	Armlehne aus- und einbauen	475
4.5	Kopfstütze aus- und einbauen	477
4.6	Verkleidung Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	480
4.7	Verkleidung Lehne aus- und einbauen	483
4.8	Verkleidung Sitzbank vorn oben aus- und einbauen	484
4.9	Verkleidung Sitzbank vorn unten aus- und einbauen	486
4.10	Verkleidung Rücksitzbank oben aus- und einbauen	488
4.11	Verkleidung Rücksitzbank unten aus- und einbauen	489
4.12	Bedienungselement für Sitzverstellung aus- und einbauen	492
4.13	Halter für Bedienungselement aus- und einbauen	497
4.14	Sicherheitsgurt aus- und einbauen	499
4.15	Gurtschloss aus- und einbauen	503
4.16	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	504
5	Tischmodule, Multivan/Business	505
5.1	Tischmodul in den Sitzschienen aus- und einbauen	505
5.2	Tischplatte aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	507
5.3	Getränkehalter aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	508
5.4	Ascher aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	509
5.5	Schublade aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	510
5.6	Blende, vorn, aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	512
5.7	Blende, hinten, aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	513
5.8	Blenden, seitlich, mit Zeitschriftenablage, aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	514
5.9	Rollen und Stützteil aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	516
5.10	Tischmodul in der Seitenwand aus- und einbauen	518
5.11	Tischmodul in der Seitenwand elektrisch aus- und einbauen	520



74 - Sitz - Polster, Bezüge	522
1 Bezüge und Polster Vordersitze	522
1.1 Montageübersicht - Sitz-Heizelement	522
1.2 Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	524
1.3 Montageübersicht - Sitz-Heizelement Doppelsitzbank, vorn	525
1.4 Montageübersicht - Lehnen-Heizelement Doppelsitzbank, vorn	526
1.5 Bezug und Polster, Vordersitzkissen	526
1.6 Bezug und Polster, Sitzpolster, Doppelsitzbank, vorn, aus- und einbauen	530
1.7 Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	532
1.8 Bezug und Polster, Lehne, Doppelsitzbank, vorn, aus- und einbauen	537
1.9 Sitz-Heizelement aus- und einbauen	540
1.10 Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	542
1.11 Sitz-Heizelement Doppelsitzbank, vorn, aus- und einbauen	544
1.12 Lehnen-Heizelement Doppelsitzbank, vorn, aus- und einbauen	546
2 Sitzbezüge und Polster 2. Sitzreihe	548
2.1 Bezug und Polster, Sitzpolster, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Multivan/Business	548
2.2 Bezug und Polster, Sitzpolster, 2. Sitzreihe mit integriertem Kindersitz, aus- und einbauen, Multivan/Business	552
2.3 Taster mit Blende, Kindersitz-Verstelleinheit, aus- und einbauen	559
2.4 Bezug und Polster, Sitzpolster, Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	560
2.5 Bezug und Polster, Sitzpolster, Doppelsitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	561
2.6 Bezug und Polster, Sitzpolster 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	563
2.7 Lehnenbezug und Polster, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Multivan/Business	563
2.8 Bezug und Polster, Lehne, 2. Sitzreihe, mit integriertem Kindersitz, aus- und einbauen	568
2.9 Bezug und Polster, Lehne, Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	577
2.10 Bezug und Polster, Lehne, Doppelsitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	580
2.11 Bezug und Polster, Lehne 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	583
3 Bezüge und Polster, Sitze 3. Sitzreihe	584
3.1 Bezug und Polster, Sitzpolster, 3er-Sitzbank, aus- und einbauen, Multivan	584
3.2 Bezug und Polster, Sitzpolster, 3er-Sitzbank, aus- und einbauen (Transporter)	587
3.3 Bezug und Polster, Lehne, 3er-Sitzbank, aus- und einbauen, Multivan	588
3.4 Mittelarmlehne, 3er-Sitzbank, aus- und einbauen, Multivan	594
3.5 Bezug und Polster, Lehne, 3er-Sitzbank, aus- und einbauen, Transporter	596
4 Bezüge und Polster, Sitze 3. Sitzreihe (Business)	600
4.1 Sitzbezug und -polster aus- und einbauen	600
4.2 Lehnenbezug und -polster aus- und einbauen	605



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	1
1.1 Tischmodul in der Seitenwand aus- und einbauen	1
1.2 Mittelkonsole Sitzbank aus- und einbauen	2
1.3 Getränkehalter in der Armlehne aus- und einbauen	3
69 - Insassenschutz	4
1 Sicherheitsgurte	4
1.1 Sicherheitsgurt, Einzelsitz, aus- und einbauen	4
70 - Verkleidungen/Dämpfungen	7
1 Dachverkleidungen	7
1.1 Formhimmel Fahrgastraum aus- und einbauen	7
72 - Sitzgestelle	9
1 Drehsitze	9
1.1 Verkleidungen am Drehsitz aus- und einbauen	9
1.2 Drehsitz aus- und einbauen	11
1.3 Drehsitzgestell aus- und einbauen	12
1.4 Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 2. Sitzreihe N404	14
2 Sitzbank	16
2.1 Sitzbank hinten aus- und einbauen	16
2.2 Armlehne Sitzbank hinten aus- und einbauen	17
2.3 Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	18
74 - Sitz - Polster, Bezüge	19
1 Bezüge und Polster der Einzelsitze	19