

001 - Grundausrüstung	1-29
1. Grundausrüstung	1
2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen	2
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen	3
4. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel, Schalter für beheizbare Heckscheibe	4
5. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	5-6
6. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	7-8
7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	9
8. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	10-11
9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	12
10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts	13
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	14
12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Rückfahrlicht	15
13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	16
14. Bordnetzsteuergerät, Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA	17
15. Bordnetzsteuergerät, Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber	18
16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Anschluss für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator	19
17. Schalttafелеinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	20
18. Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Handbremskontrolle, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Wegfahrsicherung, Kraftstoffpumpe	21
19. Schalttafелеinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für Ölstand, Ölstands- und Öltemperaturgeber	22
20. Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr	23
21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter, Doppelinverterrelais	24
22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	25-26
23. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe, Absperrventil für Kühlmittel	27
24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	28
25. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	29
002 - Sicherungskonzept 2	30-59
1. Sicherungskonzept 2	30
2. Batterie, Zündanlassschalter, Sicherungen auf Sicherungshalter A	31
3. Sicherungen SB	32-33
4. Sicherungen SB und SC	34
5. Sicherungen SB	35
6. Sicherungen SB und SC	36
7. Sicherungen SC	37
8. Sicherungen SB	38
9. Sicherungen SC	39
10. Sicherungen SB und SC	40
11. Sicherungen SB und SC	41-42
12. Sicherungen SB und SC	43-44
13. Sicherungen SC	45
14. Sicherungen SB und SC	46
15. Sicherungen SB	47
16. Sicherungen SB	48
17. Sicherungen SD	49
18. Sicherungen SD	50
19. Sicherungen SD	51
20. Sicherung SD12, gültig bis Januar 2004	52
21. Sicherungen SD	53

22. Sicherungen SD	54
23. Sicherungen SD	55
24. Sicherungen SD	56
25. Sicherungen SD	57-58
26. Sicherungen SD	59
003 - Antiblockiersystem (ABS)	60-68
1. Antiblockiersystem (ABS)	60
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zusatzrelais für Bremslicht, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose	61
3. Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS	62
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	63
5. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	64
6. Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	65
7. Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	66
8. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	67
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	68
004 - 1,9 l - Turbodieselmotor (PD)/63 kW, Motorkennbuchstaben AXC	69-79
1. 1,9 l - Turbodieselmotor (PD)/63 kW, Motorkennbuchstaben AXC	69
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	70
3. Motorsteuergerät, Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Restwärme, Glühkerzen	71
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	72
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	73
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber	74
7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	75
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	76
9. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lüfter, Kühlerlüfter	77
10. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten	78
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	79
005 - 2,5 l - Turbodieselmotor (PD)/96 kW, Motorkennbuchstaben AXD	80-90
1. 2,5 l - Turbodieselmotor (PD)/96 kW, Motorkennbuchstaben AXD	80
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	81
3. Motorsteuergerät, Glühkerzen, Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe	82
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	83
5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	84
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber	85
7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	86
8. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	87
9. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter	88
10. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten	89
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	90
006 - Anhängerbetrieb	91-95
1. Anhängerbetrieb	91
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Rückfahrlicht links	92
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	93
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Bremslichtschalter, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	94
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Kontrollleuchten	95
007 - Komfortsystem	96-108
1. Komfortsystem	96

2. Fensterheberschalter vorn links, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Einzelsicherung für Fensterheber	97
3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Spiegelanklappung	98
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor, beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	99
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	100
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	101
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	102
8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links, Doppelinverterrelais	103
9. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Doppelinverterrelais	104
10. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	105
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	106
12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	107
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	108
008 - Automatisches 6 Gang-Getriebe (09K)	109-116
1. Automatisches 6 Gang-Getriebe (09K)	109
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter, Lampe für Rückfahrlicht	110
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bremsdruckschalter, Relais für automatisches Getriebe, Relais für Anlassperre	111-112
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe	113
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	114
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Tiptronic, Schalter für Gassenerkennung des Wählhebels, Steuergerät für Schaltanzeige	115
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	116
009 - Airbagsysteme	117-123
1. Airbagsysteme	117
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag und Rückstelling mit Schleifring, Zünder für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	118
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer	119
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag	120
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag	121
6. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Zünder für Airbag	122
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter Fahrerseite	123
010 - Servotronic	124-125
1. Servotronic	124
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Ventil für Hydraulikdruck, Servolenkung	125
011 - Climatronic	126-137
1. Climatronic	126
2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	127
3. Steuergerät für Climatronic, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Magnetkupplung, Potenziometer und Stellmotor der Defrostklappe, Sicherungen	128
4. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer und Stellmotor der Fußraumklappe	129
5. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	130
6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor des Seitenausströmers	131
7. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer und Stellmotor des Mittenausströmers	132
8. Steuergerät für Climatronic, Geber für Bitron-Gebälserregelung vorn, Fotosensor für Sonneneinstrahlung. Kältemitteltemperaturgeber. Motor für Gebläseregelung. Bitron. vorn	133

9. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn	134
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Verdampfertemperaturgeber hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten	135
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten	136
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Zusatzgebläse	137
012 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	138-144
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	138
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	139-140
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	141
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Zusatzgebläse, Schalter für Klimaanlage	142
5. Stellmotor der Luftverteilung hinten mit Potenziometer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	143
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse hinten	144
013 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	145-150
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	145
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	146-147
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Klimaanlage	148
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten	149
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	150
014 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	151-155
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	151
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	152
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Klimaanlage	153
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten	154
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	155
015 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	156-160
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	156
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	157
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage	158
4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Absperrventil für Kühlmittel, Schalter für Frischluftgebläse hinten	159
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	160
016 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	161-166
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	161
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	162-163
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage	164
4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	165
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	166
017 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	167-173
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	167
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	168-169
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage	170
4. Temperaturfühler für Verdampfer. Steuergerät für Magnetkupplung. Zusatzgebläse	171

5. Stellmotor der Luftverteilung hinten mit Potenziometer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	172
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	173
018 - Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/Klimaanlage	174-176
1. Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/Klimaanlage	174
2. Batterie, Sicherungshalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	175
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	176
019 - Lüfter für Kühlmittel (600W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	177-179
1. Lüfter für Kühlmittel (600W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	177
2. Batterie, Sicherungshalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	178
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	179
020 - Kühlerlüfter (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	180-183
1. Kühlerlüfter (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	180
2. Batterie, Sicherungshalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	181
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter	182-183
021 - Kühlerlüfter (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	184-186
1. Kühlerlüfter (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	184
2. Batterie, Sicherungshalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	185
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter	186
022 - Zusatzluftheizung mit Vorwähluhr Air Top 3500	187-190
1. Zusatzluftheizung mit Vorwähluhr Air Top 3500	187
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe, Sicherung für Standheizung	188
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Steuergerät für Zusatzheizung	189
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Zusatzheizung	190
023 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	191-197
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	191
2. Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzheizung, Relais für Standheizung, Relais für Restwärme, Umwälzpumpe	192-193
3. Steuergerät für Heizung, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Verbrennungsluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze für Heizung	194-195
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	196
5. Steuergerät für Heizung, Dosierpumpe	197
024 - Zusatzwasserheizung, ohne Funkempfänger und Vorwähluhr	198-201
1. Zusatzwasserheizung, ohne Funkempfänger und Vorwähluhr	198
2. Steuergerät für Heizung, Relais für Restwärme, Umwälzpumpe, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	199-200
3. Steuergerät für Heizung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizung, Dosierpumpe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	201
025 - Restwärmenutzung, ohne Zusatzwasserheizung, Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung	202-204
1. Restwärmenutzung, ohne Zusatzwasserheizung, Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung	202
2. Relais für Restwärme, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Umwälzpumpe	203-204
026 - Fahrtenschreiber , (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ)	205-207
1. Fahrtenschreiber , (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ)	205
2. Fahrtenschreiber, Lampe für Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C	206
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	207
027 - Radioanlage Alpha, Beta, Gamma	208-213
1. Radioanlage Alpha, Beta, Gamma	208
2. Radio, Spannungsversorgung	209
3. Radio, Lautsprecher vorn	210
4. Radio, Lautsprecher hinten (nur für Radioanlagen mit 8 Lautsprechern)	211
5. Antenne, Antennenverstärker, Vorbereitung für CD-Wechsler	212
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, CD-Wechsler	213
028 - Radioanlage Delta	214-220
1. Radioanlage Delta	214
2. Spannungsversorgung Radio	215
3. Radio, Lautsprecher vorn	216
4. Radio, Lautsprecher hinten	217
5. Radio, Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, CD-Wechsler	218
6. Radio, CD-Wechsler, Antenne, Antennenverstärker	219
7. Radio. Steuergerät für Antennenauswahl. Antenne. Antennenverstärker	220

029 - Radioanlage Delta mit Soundpaket	221-227
1. Radioanlage Delta mit Soundpaket	221
2. Spannungsversorgung, Radio, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	222
3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn	223
4. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte (gültig bis Mai 2003)	224
5. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte, (gültig ab Juni 2003)	225
6. Radio, CD-Wechsler	226
7. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	227
030 - Radioanlage Delta mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	228-238
1. Radioanlage Delta mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	228
2. Spannungsversorgung, Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	229
3. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker	230
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten (gültig bis Mai 2003)	231
5. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten (gültig ab Juni 2003)	232
6. Verstärker, Lautsprecher vorn	233
7. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte, (gültig bis Mai 2003)	234
8. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte, (gültig ab Juni 2003)	235
9. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	236
10. Radio, CD-Wechsler	237
11. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	238
031 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display	239-246
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display	239
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	240
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	241
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	242
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, CD-Wechsler, Navigationssystemantenne	243
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	244
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker	245
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Sicherung	246
032 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display und Soundpaket	247-253
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display und Soundpaket	247
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	248
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn	249
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte (gültig bis Mai 2003)	250
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte, (gültig ab Juni 2003)	251
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Navigationssystemantenne	252
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Sicherung	253
033 - Radio-Navigationssystem mit monochromem Display	254-259
1. Radio-Navigationssystem mit monochromem Display	254
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung	255
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Schalter für Rückfahrleuchten, Lautsprecher vorn	256
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten (nur für Fahrzeuge mit Lautsprecher hinten)	257
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, CD-Wechsler, Navigationssystemantenne	258
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, CD-Wechsler	259
034 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display, digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	260-270
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display, digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	260
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	261
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker	262
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten (gültig bis Mai 2003)	263
5. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten (gültig ab Juni 2003)	264
6. Verstärker, Lautsprecher vorn	265
7. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte, (gültig bis Mai 2003)	266
8. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte, (gültig ab Juni 2003)	267

9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne	268
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	269
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	270
035 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display	271-276
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display	271
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne, Antennenverstärker	272
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Schalter für Rückfahrleuchten	273
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	274
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten (nur für Fahrzeuge mit Lautsprecher hinten)	275
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, CD-Wechsler, Navigationssystemantenne	276
036 - Schiebetüren, elektrisch (GX5/GZ1/GZ5/GZ6)	277-284
1. Schiebetüren, elektrisch (GX5/GZ1/GZ5/GZ6)	277
2. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit für Schiebetür, Steuergerät für Schiebetür	278
3. Lesespule für Schiebetür, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Steuergerät für Schiebetür	279
4. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Steuergerät für Schiebetür links und rechts	280
5. Lesespule für Schiebetür rechts, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Schiebetür-Zuziehhilfe, Steuergerät für Schiebetür rechts	281
6. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit und Steuergerät für Schiebetür rechts	282
7. Zweitbatterie, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)	283-284
037 - Telefonvorbereitung	285-289
1. Telefonvorbereitung	285
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherung	286
3. Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio	287
4. Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, Steuergerät für Sprachverstärkung	288
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon, Telefonantenne	289
038 - Steckdosen (12 Volt)	290-292
1. Steckdosen (12 Volt)	290
2. Sicherungen, 12 VfSteckdose f2f, 12 VfSteckdose f4	291
3. Sicherungen, 12 VfSteckdose, 12 VfSteckdose f3	292
039 - Allradantrieb (4Motion)	293-298
1. Allradantrieb (4Motion)	293
2. Schalter für Differenzialsperre, Kontrollleuchte für Differenzialsperre hinten, Lampe für Beleuchtung des Differenzialsperrenschalters, Ventile für Differenzialsperre	294
3. Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung	295-296
4. Steuergerät für Allradantrieb, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten	297
5. Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	298
040 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	299-300
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	299
2. Steuergerät für Bordnetz, Sicherungen, Relais und Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Heizwiderstände für Spritzdüsen links und rechts	300
041 - Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)	301-307
1. Einparkhilfe (PDC) (7X1/7X2)	301
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Sicherungen	302
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	303
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Eigendiagnoseanschluss	304-305
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	306
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links	307
042 - Sicherungskonzept 1	308-314
1. Sicherungskonzept 1	308
2. Sicherungen auf Sicherungshalter/Batterie	309
3. Sicherungen auf Sicherungshalter/Batterie	310-311

4. Sicherungen auf Sicherungshalter/Batterie	312-313
5. Batterie, Sicherungen auf Sicherungshalter/Batterie	314
043 - Innenspiegel, automatisch abblendbar	315-316
1. Innenspiegel, automatisch abblendbar	315
2. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	316
044 - Heckflügeltüren	317-321
1. Heckflügeltüren	317
2. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	318
3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	319-320
4. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	321
045 - Multifunktionslenkrad	322-324
1. Multifunktionslenkrad	322
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	323
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad	324
046 - Zweitbatterie, nicht für Camper	325-326
1. Zweitbatterie, nicht für Camper	325
2. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherung für Batterietrennrelais	326
047 - Innenbeleuchtung Multivan und Camper	327-333
1. Innenbeleuchtung Multivan und Camper	327
2. Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	328
3. Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten	329
4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links und rechts	330
5. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Einstiegsleuchte vorn links und rechts, Einstiegsleuchte hinten links und rechts, Schalter für Innenraumüberwachung	331
6. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Doppelinverterrelais	332
7. Doppelinverterrelais	333
048 - Schiebe-/Ausstelldach, elektrisch	334-336
1. Schiebe-/Ausstelldach, elektrisch	334
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Schalter für Schiebedach, Motor für Schiebedach	335-336
049 - CAN-Vernetzung	337-346
1. CAN-Vernetzung	337
2. Fahrtenschreiber, Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für Airbag	338
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb, Motorsteuergerät	339
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnosestecker	340
5. Türsteuergeräte, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebetür, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	341
6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Verstärker	342
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	343-344
8. Schalter für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Steuergerät für Climatronic	345
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung	346
050 - 2,0 l - Motronic/ 85 kW, Motorkennbuchstaben AXA	347-363
1. 2,0 l - Motronic/ 85 kW, Motorkennbuchstaben AXA	347
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	348
3. Sicherungen	349-350
4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais	351
5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	352
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Steuergerät für Magnetkupplung	353
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Schalter für GRA	354-355
8. Motorsteuergerät, Hallgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Kühlmitteltemperaturgeber	356
9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	357
10. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe	358
11. Motorsteuergerät, Lambdasonden	359
12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber	360
13. Motorsteuergerät, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	361

14. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten	362
15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	363
051 - 3,2 l - Motor (Motronic) 173 kW, Motorkennbuchstaben BDL	364-385
1. 3,2 l - Motor (Motronic) 173 kW, Motorkennbuchstaben BDL	364
2. Anlasser, Batterie, Drehstromgenerator, Sicherungen	365-366
3. Sicherungen	367-368
4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais	369
5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	370
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Magnetkupplung, Kühlerlüfter	371-372
7. Motorsteuergerät, Lambdasonden	373
8. Motorsteuergerät, Lambdasonden	374
9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	375
10. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Ventile, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	376
11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber	377
12. Motorsteuergerät, Klopfensoren, Kühlmitteltemperaturgeber	378
13. Motorsteuergerät, Zündspulen 1 bis 3	379
14. Motorsteuergerät, Einspritzventile 1 bis 3, Sicherung	380
15. Motorsteuergerät, Einspritzventile 4 bis 6, Sicherung	381
16. Motorsteuergerät, Zündspulen 4 bis 6	382
17. Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	383
18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	384
19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	385
052 - Sitzheizung	386-389
1. Sitzheizung	386
2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz	387
3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	388
4. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz	389
053 - Schlußleuchten - Pritsche	390-395
1. Schlußleuchten - Pritsche	390
2. Steuergerät für Bordnetz, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Rückfahrlicht links	391
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte	392-393
4. Steuergerät für Bordnetz, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Bremslichtschalter, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	394
5. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	395
054 - Blinkleuchten, Dach	396-397
1. Blinkleuchten, Dach	396
2. Steuergerät für Bordnetz, Blinkerschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts, Lampe für Dachblinklicht links und rechts	397
055 - Antiblockiersystem (ABS)	398-406
1. Antiblockiersystem (ABS)	398
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zusatzrelais für Bremslicht, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose	399
3. Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS	400
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	401
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	402
6. Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	403
7. Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	404
8. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	405
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	406
056 - Dachlüfter	407-408
1. Dachlüfter	407
2. Dachlüfter, Umschaltrelais für Dachlüfter, Kontrolllampe für Umschalter - Dachlüfter, Schalter für Dachlüfter	408

057 - Radiovorbereitung	409-414
1. Radiovorbereitung	409
2. Spannungsversorgung	410
3. Lautsprecher vorn	411
4. Lautsprecher hinten (nur für Fahrzeuge mit 8 Lautsprechern)	412
5. Antenne, Antennenverstärker, Vorbereitung für CD-Wechsler	413
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, CD-Wechsler	414
058 - Zuziehhilfe Schiebetüren und Heckklappe	415-420
1. Zuziehhilfe Schiebetüren und Heckklappe	415
2. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Schiebetür links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste Schiebetür links	416
3. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	417
4. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	418
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe, Endschalter für Zuziehhilfe	419
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	420
059 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	421-432
1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	421
2. Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	422
3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	423
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	424
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	425
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	426
7. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links, Doppelinverterrelais	427
8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Doppelinverterrelais	428
9. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	429
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	430
11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	431
12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	432
060 - Rundum-Kennscheinwerfer	433-434
1. Rundum-Kennscheinwerfer	433
2. Schalter für Rundumkennleuchte, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte, Motor für Rundumkennleuchte	434
061 - Rot-Kreuz-Leuchte	435-437
1. Rot-Kreuz-Leuchte	435
2. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Sicherung für Rundumkennleuchte	436-437
062 - Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgealarmanlage	438-441
1. Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgealarmanlage	438
2. Sicherung für Tonfolgeanlage, Schalter für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage, Fahrtschreiber	439
3. Steuergerät für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage, Lampe für Rundum-Kennscheinwerfer	440
4. Sicherung 2 für Tonfolgeanlage, Steuergerät für Rundum-Kennscheinwerfer und Tonfolgeanlage, Hochtonhorn, Tieftonhorn	441
063 - Tagesfahrlicht	442-457
1. Tagesfahrlicht	442
2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	443-444
3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links	445-446
4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	447
5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte	448-449
6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht. Nebelschlussleuchte. Kennzeichenleuchte	450-451

7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	452
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	453-454
9. Kontrollleuchte für Fernlicht, Nebelschlussleuchte und Tagesfahrlicht	455
10. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	456-457
064 - Campingausrüstung	458-468
1. Campingausrüstung	458
2. 220-V-, 110-V-Außensteckdose, 220-V-, 110-V-Innensteckdose, 220-V-Personenschutzautomat	459
3. Batterie, Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherungen	460
4. Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	461
5. Bordladegerät, Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	462-463
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Innenleuchten, Leuchte für Küche	464
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, 12-V-Steckdose, Schalter für Wasserpumpe, Wasserpumpe	465
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kühlbox, Relais für Kompressor des Kühlschranks	466
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Dachhydraulik, Geber für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	467
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungen	468
065 - Airbagsysteme	469-475
1. Airbagsysteme	469
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Airbag	470
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer	471
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag	472
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag	473
6. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Zünder für Airbag	474
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite	475
066 - Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge (Kasten- oder Kombifahrzeuge, Doppelkabine/Pritsche)	476-484
1. Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge (Kasten- oder Kombifahrzeuge, Doppelkabine/Pritsche)	476
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	477-478
3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	479
4. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren)	480
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten	481
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	482
7. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren), Doppelinverterrelais	483-484
067 - Innenbeleuchtung Shuttle, ohne Dachkonsole und ohne Klimabedienteil im Himmel	485-489
1. Innenbeleuchtung Shuttle, ohne Dachkonsole und ohne Klimabedienteil im Himmel	485
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten links und rechts	486
3. Innenleuchten links und rechts, Innenleuchten hinten, Schalter für Innenraumüberwachung	487
4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links	488
5. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Doppelinverterrelais	489
068 - Taxiausstattung	490-496
1. Taxiausstattung	490
2. Sicherungen, Steuergerät für Alarmanlage, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	491
3. Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Bordnetz, Lampen für Blinklicht	492
4. Schalter für Innenleuchte Taxi, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Alarmanlage aus, Sperrdiode, Kontrolllampe für Dachzeichen	493
5. Schalter für Alarmanlage 2 Taxi, Steuergerät für Alarmanlage 2 Taxi, Relais 1 für Alarmanlage, Lampe für Taxidachzeichen	494
6. Taxameter, Steuergerät für Fernbedienung Taxialarm, Antenne für Fernbedienung Taxialarm	495
7. Sicherungen, Hochtonhorn, Schalter für Alarmanlage 2 Taxi, Funkgerät, Sprechfunkgerät	496
069 - Sicherungskonzept 1	497-503
1. Sicherungskonzept 1	497
2. Sicherung SA1, SA2	498
3. Sicherung SA3	499-500
4. Sicherung SA4, SA5, SA6	501-502
5. Sicherung SA7, SA8, SA9, Batterie	503
070 - Sitzheizung	504-508
1. Sitzheizung	504

2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz	505
3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	506
4. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz	507
5. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz	508
071 - Scheinwerfer Multivan	509-516
1. Scheinwerfer Multivan	509
2. Lichtschalter	510-511
3. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	512
4. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	513
5. Sicherung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	514
6. Bordnetzsteuergerät, Blinklichtschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	515
7. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	516
072 - Blinkleuchten, Dach	517-518
1. Blinkleuchten, Dach	517
2. Lampen für Dachblinklicht	518
073 - Fahrtenschreiber, (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ)	519-521
1. Fahrtenschreiber, (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ)	519
2. Fahrtenschreiber, Lampe für Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C	520
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	521
074 - Innenbeleuchtung Shuttle, mit Dachkonsole im Himmel	522-527
1. Innenbeleuchtung Shuttle, mit Dachkonsole im Himmel	522
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	523
3. Innenleuchten links und rechts, Innenleuchten hinten links und rechts, Leseleuchten Mitte links und rechts, Leseleuchten hinten links und rechts	524
4. Innenleuchte hinten, Einstiegsleuchte hinten links und rechts, Schalter für Innenraumüberwachung	525
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links	526
6. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Doppelinverterrelais	527
075 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	528-534
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	528
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	529-530
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	531
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Schalter für Klimaanlage, Zusatzgebläse	532
5. Stellmotor der Luftverteilung hinten mit Potenziometer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	533
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Relais für Frischluftgebläse hinten	534
076 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	535-539
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	535
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	536
3. Geber für Kältemitteltemperatur, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Klimaanlage	537
4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	538
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel	539
077 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	540-545
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	540
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	541
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage	542
4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	543-544
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Trennrelais für	545

Frischluchtgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel	
078 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	546-551
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	546
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	547
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage	548
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Zusatzgebläse	549
5. Stellmotor der Luftverteilung hinten mit Potenziometer, Stellmotor der Temperaturklappe hinten mit Potenziometer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	550
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	551
079 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	552-557
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	552
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	553-554
3. Geber für Kältemitteltemperatur, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor für Frischklappe und Umluftklappe	555
4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten, Potentiometer	556
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse-hinten	557
080 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	558-562
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	558
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	559
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage	560
4. Steuergerät für Magnetkupplung, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten, Potentiometer	561
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse-hinten	562
081 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	563-567
1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	563
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	564-565
3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor, Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Klimaanlage	566
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Kältemitteltemperaturgeber, Stellmotor für Frischklappe und Umluftklappe, Schalter für Klimaanlage	567
082 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	568-572
1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	568
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	569-570
3. Stellmotor für Frischklappe und Umluftklappe, Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung	571
4. Hochdruckgeber, Magnetkupplung für Klimaanlage, Steuergerät für Magnetkupplung	572
083 - Climatronic	573-585
1. Climatronic	573
2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	574
3. Steuergerät für Climatronic, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Magnetkupplung, Potenziometer und Stellmotor der Defrostklappe	575
4. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer und Stellmotor der Fußraumklappe	576
5. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	577
6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor des Seitenausströmers	578
7. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer und Stellmotor des Mittenausströmers	579
8. Steuergerät für Climatronic, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Motor für Gebläseregelung, Bitron, vorn	580
9. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Kältemitteltemperaturgeber	581
10. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn	582

11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten	583
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten	584
13. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Zusatzgebläse rechts, Zusatzgebläse links	585
084 - Zweitatterie, nicht Camper	586-587
1. Zweitatterie, nicht Camper	586
2. Zweitatterie, Batterietrennrelais, Sicherung für Batterietrennrelais	587
085 - Rundum-Kennscheinwerfer	588-589
1. Rundum-Kennscheinwerfer	588
2. Schalter für Rundumkennleuchte, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte, Motor für Rundumkennleuchte	589
086 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	590-598
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	590
2. Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzheizung, Relais für Standheizung	591-592
3. Steuergerät für Heizung, Relais für Restwärme, Umwälzpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	593
4. Steuergerät für Heizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	594-595
5. Steuergerät für Heizung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	596
6. Steuergerät für Heizung, Dosierpumpe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	597-598
087 - Zusatzluftheizung Air Top 3500	599-605
1. Zusatzluftheizung Air Top 3500	599
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	600
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler	601
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	602-603
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	604-605
088 - Schiebetüren, elektrisch (GX5/GZ1/GZ5/GZ6)	606-613
1. Schiebetüren, elektrisch (GX5/GZ1/GZ5/GZ6)	606
2. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit für Schiebetür, Steuergerät für Schiebetür	607
3. Lesespule für Schiebetür, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Steuergerät für Schiebetür	608
4. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Steuergerät für Schiebetür links und rechts	609
5. Lesespule für Schiebetür rechts, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Schiebetür-Zuziehhilfe, Steuergerät für Schiebetür rechts	610
6. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit und Steuergerät für Schiebetür rechts	611
7. Sicherung 3 auf Sicherungshalter Batterie, Zweitatterie, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)	612-613
089 - Elektrische Schnittstelle (UF1)	614-621
1. Elektrische Schnittstelle (UF1)	614
2. Elektrische Schnittstelle	615-616
3. Elektrische Schnittstelle	617
4. Elektrische Schnittstelle	618
5. Elektrische Schnittstelle	619
6. Elektrische Schnittstelle	620
7. Elektrische Schnittstelle	621
090 - Zusatzwasserheizung	622-625
1. Zusatzwasserheizung	622
2. Steuergerät für Heizung, Relais für Restwärme, Umwälzpumpe, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	623-624
3. Steuergerät für Heizung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizung, Dosierpumpe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	625
091 - Restwärmenutzung, ohne Zusatzwasserheizung/Zusatzluftheizung (9M0), ab Juni 2004, Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung (7VA/7VM)	626-628
1. Restwärmenutzung, ohne Zusatzwasserheizung/Zusatzluftheizung (9M0), ab Juni 2004, Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung (7VA/7VM)	626
2. Relais für Restwärme, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Umwälzpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	627-628
092 - Sicherungskonzept 2	629-684
1. Sicherungskonzept 2	629
2. Batterie, Anlasser, Zündanlassschalter, Sicherungen SA1, SA2, SA4 und SA9	630
3. Sicherungen SB7, SC5, SC17 und SC24	631-632
4. Beleuchtung	633
5. Beleuchtung	634

6. Sicherungen SB1, SB3, SB8 und SB12	635
7. Sicherung SB23	636-637
8. Beleuchtung	638
9. Beleuchtung	639
10. Beleuchtung und Sicherung S295	640
11. Sicherungen S37, S51, S131, SB32, SB35, SC1, SC9, SC20 und SC34	641-642
12. Sicherungen SC4 und SC13	643
13. Sicherungen S183, S299, SB10, SB16, SB24, SC12, SC15 und SC28	644-645
14. Sicherungen S291, SB19, SB22 und SB34	646
15. Sicherungen SB2, SB9, SB18, SB29, SB36 und SC2	647
16. Sicherung SC11	648
17. Sicherungen S106, S303, SC1, SC7, SC26 und SC36	649
18. Sicherungen SB25, SB31, SC31, SC32 und SC35	650
19. Sicherungen SB33, SC4, SC10, SC14 und SC34	651
20. Sicherungen S300, SC3 und SC25	652
21. Sicherungen SB26 und SB30	653
22. Sicherungen S41, SB14, SC23 und SC29	654-655
23. Sicherungen SC16 und SC18	656
24. Sicherungen SB13 und SB15	657-658
25. Sicherungen SC6, SC8, SC19, SC21, SC22 und SC33	659
26. Sicherungen S292, S298, SC27, SC30 und SC36	660
27. Sicherungen S293, S294, SB4, SB5 und SB27	661-662
28. Sicherung SB20	663-664
29. Sicherung SB21	665-666
30. Sicherungen S296, S297, SB6 und SB28	667
31. Sicherungen SB11 und SB17	668
32. Sicherungen SD15, SD16 und SD20	669
33. Sicherungen SD3, SD17 und SD24	670-671
34. Sicherungen SD14 und SD19	672
35. Sicherungen SD7, SD12 und SD21	673
36. Sicherungen SD32 und SD33	674
37. Sicherungen SD1 und SD25	675
38. Sicherung SD10	676
39. Sicherungen SD26, SD27, SD29 und SD35	677
40. Sicherung SD22	678
41. Sicherungen SD8 und SD31	679
42. Sicherungen SD18, SD28 und SD30	680-681
43. Sicherungen SD2, SD4, SD5, SD6, SD9 und SD23	682
44. Sicherungen SD13 und SD36	683-684
093 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	685-692
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	685
2. Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzheizung, Relais für Standheizung	686
3. Steuergerät für Heizung, Relais für Restwärme, Umwälzpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	687-688
4. Steuergerät für Heizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	689
5. Steuergerät für Heizung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	690
6. Steuergerät für Heizung, Dosierpumpe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	691-692
094 - Steckdosen (12 Volt)	693-695
1. Steckdosen (12 Volt)	693
2. Sicherungen, 12-V-Steckdosen	694
3. Sicherungen, 12-V-Steckdose	695
095 - Zweitatterie	696-698
1. Zweitatterie	696
2. Batterie, Zweitatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen	697
3. Sicherungen	698
096 - Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel	699-709
1. Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel	699
2. Sicherungen	700
3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	701
4. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren)	702-703
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten	704
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	705
7. Doppelinverterrelais	706-707
8. Türkontaktschalter	708-709

097 - Innenbeleuchtung Multivan und Camper	710-718
1. Innenbeleuchtung Multivan und Camper	710
2. Sicherungen, beleuchtete Make-up-Spiegel	711
3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	712
4. Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten	713
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links und rechts	714
6. Einstiegsleuchten vorn und hinten, Schalter für Innenraumüberwachung	715
7. Doppelinverterrelais, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte	716
8. Türkontaktschalter	717-718
098 - Innenbeleuchtung Shuttle/Traveller mit Dachkonsole im Himmel	719-728
1. Innenbeleuchtung Shuttle/Traveller mit Dachkonsole im Himmel	719
2. Sicherungen	720
3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	721
4. Innenleuchte links und rechts, Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten	722
5. Einstiegsleuchten hinten, Innenleuchte hinten	723
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte	724
7. Doppelinverterrelais	725-726
8. Türkontaktschalter	727-728
099 - Taxiausstattung	729-737
1. Taxiausstattung	729
2. Sicherungen, Steuergerät für Alarmanlage, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	730-731
3. Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Bordnetz, Lampen für Blinklicht	732
4. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Alarmanlage aus, Sperrdiode, Kontrollleuchte für Dachzeichen	733
5. Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Lampe für Taxidachzeichen	734
6. Taxameter, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm	735
7. Sicherungen, Hochtonhorn, Schalter für Taxialarmanlage 2, Taster für Taxialarm passiv, Funkgerät	736-737
100 - Grundausrüstung	738-765
1. Grundausrüstung	738
2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen	739
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen	740
4. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel, Schalter für beheizbare Heckscheibe	741
5. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	742-743
6. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	744-745
7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	746
8. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	747
9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	748
10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	749
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	750
12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Rückfahrlicht	751
13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	752
14. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA	753
15. Bordnetzsteuergerät, Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber	754
16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anschluss für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator	755
17. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	756
18. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Schalter für Handbremskontrolle, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Wegfahrsicherung, Kraftstoffpumpe	757
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Ölstands- und Öltemperaturgeber	758
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Bremsbelag, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr	759
21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter, Doppelinverterrelais	760
22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe	761-762
23. Schalter für Frischluftgebläse-hinten. Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten. Potenziometer	763

und Stellmotor für Temperaturklappe hinten, Absperrventil für Kühlmittel	
24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	764
25. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	765
101 - Allradantrieb (4MOTION) (GOL)	766-771
1. Allradantrieb (4MOTION) (GOL)	766
2. Schalter für Differenzialsperre hinten, Kontrollleuchte für Differenzialsperre hinten, Lampe für Beleuchtung des Differenzialsperrenschalters, Ventile für Differenzialsperre	767
3. Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung	768-769
4. Steuergerät für Allradantrieb, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten	770
5. Steuergerät für Allradantrieb, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Pumpe für Haldexkupplung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	771
102 - Innenbeleuchtung Shuttle/Traveller, ohne Dachkonsole, ohne Klimabedienteil im Himmel	772-779
1. Innenbeleuchtung Shuttle/Traveller, ohne Dachkonsole, ohne Klimabedienteil im Himmel	772
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchten, Einstiegleuchten hinten	773
3. Innenleuchten links und rechts, Innenleuchten hinten, Schalter für Innenraumüberwachung	774
4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte	775
5. Doppelinverterrelais	776-777
6. Türkontaktschalter	778-779
103 - Komfortsystem	780-794
1. Komfortsystem	780
2. Fensterheberschalter vorn links und rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung, Einzelsicherung für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite	781
3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Spiegelanklappung	782
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor, beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	783
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	784
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	785
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	786
8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links, Doppelinverterrelais	787
9. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Doppelinverterrelais	788
10. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	789-790
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	791
12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	792
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	793
14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	794
104 - Lüfter für Kühlmittel (600W + 400W), für Climatronic/ Klimaanlage	795-796
1. Lüfter für Kühlmittel (600W + 400W), für Climatronic/ Klimaanlage	795
2. Batterie, Sicherungshalter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter	796
105 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	797-810
1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	797
2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	798
3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	799
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	800
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	801
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	802
7. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links, Doppelinverterrelais	803
8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Doppelinverterrelais	804
9. Schließeinheit für Heckklappe. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Motor für	805-806

Heckklappenverriegelung	
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	807
11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	808
12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	809
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	810
106 - Zuziehhilfe	811-817
1. Zuziehhilfe	811
2. Türkontaktschalter und Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	812
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	813
4. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	814
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe, Endschalter für Zuziehhilfe	815-816
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	817
107 - Innenspiegel, automatisch abblendbar	818-822
1. Innenspiegel, automatisch abblendbar	818
2. Regensensor, Sicherungen	819-820
3. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	821-822
108 - 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB	823-834
1. 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB	823
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	824-825
3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter	826
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	827
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	828
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber	829
7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Steuergerät für Magnetkupplung	830
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	831
9. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	832
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollleuchten	833
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	834
109 - 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD	835-847
1. 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD	835
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	836-837
3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter	838-839
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	840
5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	841
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber	842
7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	843
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	844
9. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter	845
10. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten	846
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	847
110 - Schiebetüren, elektrisch (GX5/GZ1/GZ5/GZ6)	848-855
1. Schiebetüren, elektrisch (GX5/GZ1/GZ5/GZ6)	848
2. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeinheit für Schiebetür, Steuergerät für Schiebetür	849
3. Lesespule für Schiebetür. Motor für Schiebetüröffnung. Motor für Zuziehhilfe hinten links.	850

Steuergerät für Schiebetür	
4. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Steuergerät für Schiebetür links und rechts	851
5. Lesespule für Schiebetür rechts, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Schiebetür-Zuziehhilfe, Steuergerät für Schiebetür rechts	852
6. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit und Steuergerät für Schiebetür rechts	853
7. Sicherung 3 auf Sicherungshalter Batterie, Zweitbatterie, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)	854-855
111 - Außenspiegel, elektrisch	856-859
1. Außenspiegel, elektrisch	856
2. Fensterheberschalter vorn links und rechts in Fahrertür, Einzelsicherung für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite, CAN-Bus Komfort	857
3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Spiegelanklappung	858
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor, beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	859
112 - Steckdosen (12 Volt)	860-862
1. Steckdosen (12 Volt)	860
2. Sicherungen, 12-V-Steckdosen	861
3. Sicherungen, Sicherung für Kühlbox, 12-V-Steckdose	862
113 - Tagesfahrlicht	863-874
1. Tagesfahrlicht	863
2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	864
3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links	865-866
4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	867
5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte	868
6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte	869
7. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	870-871
8. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchten, Lampen für Seitenblinkleuchten	872
9. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	873-874
114 - Scheinwerfer - Multivan und Camper	875-882
1. Scheinwerfer - Multivan und Camper	875
2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherung SB26	876-877
3. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer, Lampe für Fernlichtscheinwerfer, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	878
4. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer, Lampe für Fernlichtscheinwerfer, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	879
5. Sicherung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	880
6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	881
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	882
115 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	883-887
1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	883
2. Schalter für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung	884-885
3. Schalter für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, DiagnoseInterface für Datenbus	886
4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Kältemitteltemperaturgeber, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	887
116 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	888-892
1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	888
2. Schalter für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung	889-890
3. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	891
4. Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	892
117 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display und Soundpaket	893-898
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display und Soundpaket	893
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	894

3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn	895
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	896
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler	897
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Sicherung	898
118 - Heizung mit mechanischer Regelung, 2. Wärmetauscher mit Fahrgastraumbelüftung, Umluft über Klimahimmel	899-903
1. Heizung mit mechanischer Regelung, 2. Wärmetauscher mit Fahrgastraumbelüftung, Umluft über Klimahimmel	899
2. Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Sperrtaste für Klimabedienungsteil hinten	900-901
3. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	902
4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	903
119 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1D1),(1D2)	904-912
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1D1),(1D2)	904
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zusatzrelais für Bremslicht, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose	905
3. Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS	906
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	907
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	908
6. Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	909
7. Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	910
8. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	911
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	912
120 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	913-918
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	913
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	914-915
3. Schalter für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Kältemitteltemperaturgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	916
4. Schalter für Klimaanlage und Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer, Stellmotore	917
5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	918
121 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	919-925
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	919
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	920-921
3. Schalter für Klimaanlage, Steuergerät für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	922
4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	923-924
5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	925
122 - Grundausrüstung	926-963
1. Grundausrüstung	926
2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen	927-928
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen	929
4. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel, Schalter für beheizbare Heckscheibe	930-931
5. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	932-933
6. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	934-935
7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	936

8. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	937
9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	938
10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	939
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	940
12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Rückfahrlicht	941-942
13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	943
14. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA	944
15. Bordnetzsteuergerät, Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber	945-946
16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator, Geschwindigkeitsmesser	947
17. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	948
18. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollleuchten, Kraftstoffpumpe	949-950
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalter für Handbremskontrolle, Wegfahrsicherung	951-952
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Bremsbelag, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr	953
21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter	954-955
22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	956-957
23. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor	958
24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	959-960
25. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor	961
26. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	962
27. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	963
123 - Heckflügeltüren	964-967
1. Heckflügeltüren	964
2. Steuergerät für Bordnetz, beheizbare Heckscheibe Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer Flügeltür links, Kennzeichenleuchte	965
3. Beheizbare Heckscheibe, Flügeltür rechts, Motor für Heckscheibenwischer, Flügeltür rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	966-967
124 - Anhängerbetrieb	968-972
1. Anhängerbetrieb	968
2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links	969
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	970
4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	971
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	972
125 - Campingausrüstung	973-987
1. Campingausrüstung	973
2. 220-V-, 110-V-Außensteckdose, 220-V-, 110-V-Innensteckdose, 220-V-Personenschutzautomat, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle	974-975
3. Batterie, Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherungen	976-977
4. Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	978
5. Bordladegerät, Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	979-980
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Innenleuchten, Leuchte für Küche	981
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchten rechts	982
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur. 12-V-Steckdose. Schalter für Wasserpumpe. Wasserpumpe	983

9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kühlbox, Relais für Kompressor des Kühlschranks	984
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Dachhydraulik, Geber für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	985
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungen	986
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	987
126 - Business	988-1033
1. Business	988
2. Batterie, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät	989
3. Zweitbatterie, Relais 1 für Spannungsversorgung, Sicherungen	990
4. Relais für Schalterbeleuchtung, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	991
5. Relais 2 für Spannungsversorgung, Sicherungen	992
6. Sicherungen	993
7. Sicherungen	994
8. Steuergerät für Multimediasystem, TV-Tuner	995
9. Steuergerät für Multimediasystem, Antennen für TV, TV-Tuner, Antennenverstärker für TV	996
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Multimediasystem	997
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Multimediasystem	998
12. Steuergerät für Multimediasystem, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne	999
13. Steuergerät für Multimediasystem, DVD-Player, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Bedienungshörer für Telefon, Bedienungshörer 2 für Telefon	1000
14. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Multimediasystem, DVD-Player	1001
15. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Multimediasystem, Zusatzanschlusseinheit für Video und Audio	1002
16. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Multimediasystem	1003
17. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Multimediasystem	1004
18. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Multimediasystem	1005
19. Bedienungseinheit 2 für Multimediasystem, Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für TV und Video hinten	1006
20. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Infrarotsensor vorn, Steuergerät für Multimediasystem, Motor für Display auf und zu	1007
21. Steuergerät für Multimediasystem, Kopfhöreranschluss 1	1008
22. Koppelstellen	1009
23. Kopfhöreranschluss 2 , Kopfhöreranschluss 3	1010
24. Kühlbox, Faxgerät	1011
25. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe	1012
26. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe	1013
27. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe	1014
28. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 3. Sitzreihe	1015
29. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe	1016
30. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe	1017
31. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe	1018
32. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Sitzheizung	1019
33. Steuergerät für Sitz links, 2. Sitzreihe, Sitzheizung	1020
34. Steuergerät für Sitz links, 2. Sitzreihe	1021
35. Steuergerät für Sitz links, 2. Sitzreihe	1022
36. Steuergerät für Sitz links, 2. Sitzreihe	1023
37. Steuergerät für Sitz links, 2. Sitzreihe, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 2. Sitzreihe	1024
38. Steuergerät für Sitz rechts, 2. Sitzreihe, beheizbarer Sitz rechts, 2. Sitzreihe	1025
39. Taster für Sitzverstellung, Steuergerät für Sitz rechts, 2. Sitzreihe	1026
40. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Sitz rechts, 2. Sitzreihe	1027
41. Steuergerät für Sitz rechts, 2. Sitzreihe,	1028
42. Steuergerät für Sitz rechts, 2. Sitzreihe, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 2. Sitzreihe	1029
43. Fußraumbelichtung	1030
44. Taster für elektrischen Klappstisch, Verstärker für digitales Soundpaket, Motor für Klappstisch	1031
45. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Abschaltrelais für Lautsprecher, Verstärker für digitales Soundpaket	1032
46. Abschaltrelais für Lautsprecher, Steuergerät für Sprachverstärkung	1033
127 - Heckflügel Türen	1034-1038

1. Heckflügeltüren	1034
2. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	1035
3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1036-1037
4. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1038
128 - Airbagsysteme	1039-1046
1. Airbagsysteme	1039
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Zünder für Airbag Fahrerseite	1040-1041
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer	1042
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag	1043
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag	1044
6. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Zünder für Airbag	1045
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite	1046
129 - Sitzheizung	1047-1050
1. Sitzheizung	1047
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz	1048
3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungen	1049
4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz	1050
130 - Sitzheizung	1051-1054
1. Sitzheizung	1051
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz	1052
3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungen	1053
4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz	1054
131 - 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben BNZ	1055-1067
1. 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben BNZ	1055
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	1056-1057
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter	1058
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1059
5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1060
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	1061
7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1062
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	1063
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe	1064
10. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter	1065
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten	1066
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	1067
132 - 1,9 l - Turbodieselmotor 75 kW, Motorkennbuchstaben BRS	1068-1080
1. 1,9 l - Turbodieselmotor 75 kW, Motorkennbuchstaben BRS	1068
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	1069-1070
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter	1071
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1072
5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1073
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	1074
7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Steuergerät für Magnetkupplung	1075
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1076
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe	1077
10. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter. Kick-down-Schalter	1078

11. Schalttafелеinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten	1079
12. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	1080
133 - Rundumkennleuchte	1081-1082
1. Rundumkennleuchte	1081
2. Schalter für Rundumkennleuchte, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte, Motor für Rundumkennleuchte	1082
134 - Einparkhilfe (PDC)	1083-1089
1. Einparkhilfe (PDC)	1083
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Sicherungen	1084-1085
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	1086
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Diagnosestecker	1087
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	1088
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links	1089
135 - Anhängerbetrieb	1090-1094
1. Anhängerbetrieb	1090
2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links	1091
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1092
4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1093
5. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchten	1094
136 - Schlußleuchten - Pritsche	1095-1099
1. Schlußleuchten - Pritsche	1095
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	1096
3. Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1097
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1098
5. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchten	1099
137 - Multifunktionslenkrad (4LF/4LL)	1100-1102
1. Multifunktionslenkrad (4LF/4LL)	1100
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1101
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad	1102
138 - Steckdosen (12 Volt), ohne Zweitbatterie (8FA)	1103-1107
1. Steckdosen (12 Volt), ohne Zweitbatterie (8FA)	1103
2. Sicherungen, 12-V-Steckdosen	1104-1105
3. Sicherungen, 12-V-Steckdose 4	1106-1107
139 - Steckdosen (12 Volt), mit Zweitbatterie (8FB/8FF)	1108-1112
1. Steckdosen (12 Volt), mit Zweitbatterie (8FB/8FF)	1108
2. Sicherungen, 12-V-Steckdosen	1109-1110
3. Sicherungen, 12-V-Steckdose 4, Sicherung für Kühlbox	1111-1112
140 - Beleuchtung Make-up-Spiegel	1113-1116
1. Beleuchtung Make-up-Spiegel	1113
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen	1114
3. beleuchteter Make-up-Spiegel, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel	1115-1116
141 - Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel	1117-1126
1. Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel	1117
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	1118
3. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren)	1119-1120
4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten	1121
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	1122
6. Doppelinverterrelais	1123-1124
7. Türkontaktschalter	1125-1126
142 - Komfortsystem	1127-1142
1. Komfortsystem	1127
2. Fensterheberschalter vorn links und rechts in Fahrertür, Einzelsicherung für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite	1128
3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	1129
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür. Türsteuergerät Beifahrerseite. Fensterhebermotor.	1130

beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	1131-1132
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1133
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	1134
8. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links	1135
9. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts	1136
10. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	1137
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	1138
12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1139
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	1140
14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1141
15. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts	1142
143 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	1143-1157
1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	1143
2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1144
3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1145
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	1146-1147
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1148
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	1149
7. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links	1150
8. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts	1151
9. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	1152
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	1153
11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1154
12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	1155
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1156
14. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts	1157
144 - Adapterleitung Inverterrelais	1158-1163
1. Adapterleitung Inverterrelais	1158
2. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links	1159
3. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais	1160-1161
4. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts	1162
5. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1163
145 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display	1164-1169
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display	1164
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne, Antennenverstärker	1165
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Schalter für Rückfahrleuchten	1166
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1167
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten (nur für Fahrzeuge mit Lautsprecher hinten)	1168
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Steuergerät für	1169

Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler	
146 - Radioanlage Delta mit Soundpaket	1170-1175
1. Radioanlage Delta mit Soundpaket	1170
2. Spannungsversorgung, Radio, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1171
3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn	1172
4. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1173
5. Radio, CD-Wechsler	1174
6. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	1175
147 - Radioanlage Delta mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	1176-1184
1. Radioanlage Delta mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	1176
2. Spannungsversorgung, Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	1177
3. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker	1178
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten	1179
5. Verstärker, Lautsprecher vorn	1180
6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1181
7. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne, Antennenverstärker	1182
8. Radio, CD-Wechsler	1183
9. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	1184
148 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display, digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	1185-1193
1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display, digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE)	1185
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	1186
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker	1187
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten	1188
5. Verstärker, Lautsprecher vorn	1189
6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1190
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne	1191
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1192
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker	1193
149 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display und Soundpaket	1194-1199
1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display und Soundpaket	1194
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1195
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn	1196
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1197
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler	1198
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Antenne, Antennenverstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1199
150 - Telefonvorbereitung (9ZA/9ZG)	1200-1204
1. Telefonvorbereitung (9ZA/9ZG)	1200
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherungen	1201
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Radio	1202
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Sprachverstärkung	1203
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon, Telefonantenne	1204
151 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AK),(1D0)	1205-1213
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AK),(1D0)	1205
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zusatzrelais für Bremslicht, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose	1206
3. Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS	1207
4. Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1208
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1209
6. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1210
7. Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1211
8. Lenkwinkelgeber. Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für ABS.	1212

Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	1213
152 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AK),(1D1),(1D2)	1214-1222
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AK),(1D1),(1D2)	1214
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Zusatzrelais für Bremslicht, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose	1215
3. Taster für ASR und ESP, Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Magnetspule für Bremsdruck, Hydraulikpumpe für ABS	1216
4. Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1217
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1218
6. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1219
7. Bremsdruckgeber 1, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1220
8. Lenkwinkelgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	1221
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	1222
153 - Antiblockiersystem (ABS) , (1AC),(1AR),(1D0)	1223-1230
1. Antiblockiersystem (ABS) , (1AC),(1AR),(1D0)	1223
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose	1224
3. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Hydraulikpumpe für ABS	1225
4. Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1226
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1227
6. Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	1228
7. Lenkwinkelgeber, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	1229
8. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	1230
154 - Komfortsystem	1231-1246
1. Komfortsystem	1231
2. Fensterheberschalter vorn links und rechts in Fahrertür, Einzelsicherung für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite	1232
3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	1233
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor, beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	1234
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	1235-1236
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1237
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	1238
8. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links	1239
9. Türkkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts	1240
10. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	1241
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	1242
12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1243
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	1244
14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1245
15. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts	1246
155 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	1247-1261
1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	1247
2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1248
3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1249
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	1250-1251

5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1252
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	1253
7. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links	1254
8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts	1255
9. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	1256
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	1257
11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1258
12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	1259
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1260
14. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1261
156 - Außenspiegel, elektrisch	1262-1265
1. Außenspiegel, elektrisch	1262
2. Fensterheberschalter vorn links und rechts in Fahrertür, Einzelsicherung für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite, CAN-Bus Komfort	1263
3. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Schalter für Spiegelanklappung	1264
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor, beheizbarer Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	1265
157 - Komfortsystem	1266-1282
1. Komfortsystem	1266
2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1267
3. Sicherungen, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	1268
4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	1269
5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor, Beifahrerseite	1270
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	1271-1272
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1273
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts im Fahrerhaus mit Doppelkabine	1274
9. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links	1275
10. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts	1276
11. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	1277
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	1278
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1279
14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	1280
15. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1281
16. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1282
158 - Außenspiegel, elektrisch	1283-1287
1. Außenspiegel, elektrisch	1283
2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite	1284
3. Sicherungen, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	1285
4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	1286
5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung	1287

beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor, Beifahrerseite	
159 - Außenspiegel, elektrisch	1288-1290
1. Außenspiegel, elektrisch	1288
2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1289
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1290
160 - Fahrtenschreiber , (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ)	1291-1293
1. Fahrtenschreiber , (9ND),(9NE),(9NS),(9NT),(9NZ)	1291
2. Fahrtenschreiber, Lampe für Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C	1292
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1293
161 - Dachlüfter	1294-1295
1. Dachlüfter	1294
2. Dachlüfter, Umschaltrelais für Dachlüfter, Kontrollleuchte für Dachlüfterumschalter, Schalter für Dachlüfter	1295
162 - Climatronic	1296-1307
1. Climatronic	1296
2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1297
3. Steuergerät für Climatronic, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Potenziometer und Stellmotor der Defrostklappe	1298
4. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer und Stellmotor der Fußraumklappe	1299
5. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1300
6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer und Stellmotor des Seitenausströmers	1301
7. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer und Stellmotor des Mittenausströmers	1302
8. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn	1303
9. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer	1304
10. Steuergerät für Climatronic, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten	1305
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten	1306
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Zusatzgebläse rechts, Zusatzgebläse links	1307
163 - Lüfter für Kühlmittel (450W), für Climatronic/Klimaanlage	1308-1309
1. Lüfter für Kühlmittel (450W), für Climatronic/Klimaanlage	1308
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1309
164 - Heckflügeltüren	1310-1313
1. Heckflügeltüren	1310
2. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte	1311
3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1312-1313
165 - Heckflügeltüren	1314-1317
1. Heckflügeltüren	1314
2. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte	1315
3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1316-1317
166 - Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel	1318-1325
1. Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel	1318
2. Sicherungen, Schalter für Innenraumüberwachung	1319
3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	1320
4. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren)	1321
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten	1322
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	1323
7. Doppelinverterrelais	1324
8. Türkontaktschalter	1325
167 - Innenbeleuchtung Camper und Multivan	1326-1333
1. Innenbeleuchtung Camper und Multivan	1326
2. Sicherungen, beleuchtete Make-up-Spiegel	1327

3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	1328
4. Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten	1329
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links und rechts	1330
6. Einstiegsleuchten vorn und hinten, Schalter für Innenraumüberwachung	1331
7. Doppelinverterrelais, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte	1332
8. Türkontaktschalter	1333
168 - Innenbeleuchtung Shuttle/Caravelle mit Dachkonsole im Himmel	1334-1342
1. Innenbeleuchtung Shuttle/Caravelle mit Dachkonsole im Himmel	1334
2. Sicherungen, Schalter für Innenraumüberwachung	1335
3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	1336
4. Innenleuchte links und rechts, Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten	1337
5. Einstiegsleuchten hinten, Innenleuchte hinten	1338
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Kofferraumleuchte	1339
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	1340
8. Doppelinverterrelais	1341
9. Türkontaktschalter	1342
169 - Innenbeleuchtung Shuttle/Caravelle, ohne Dachkonsole, ohne Klimabedienteil im Himmel	1343-1349
1. Innenbeleuchtung Shuttle/Caravelle, ohne Dachkonsole, ohne Klimabedienteil im Himmel	1343
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchten, Einstiegsleuchten hinten	1344
3. Innenleuchten links und rechts, Innenleuchten hinten, Schalter für Innenraumüberwachung	1345
4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Kofferraumleuchte	1346
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	1347
6. Doppelinverterrelais	1348
7. Türkontaktschalter	1349
170 - Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel	1350-1356
1. Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel	1350
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	1351
3. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren)	1352
4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten	1353
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	1354
6. Doppelinverterrelais	1355
7. Türkontaktschalter	1356
171 - Anhängerbetrieb	1357-1361
1. Anhängerbetrieb	1357
2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links	1358
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1359
4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1360
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1361
172 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	1362-1368
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	1362
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1363-1364
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	1365
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, Schalter für Klimaanlage, Zusatzgebläse	1366
5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten	1367
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	1368
173 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	1369-1374
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	1369
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1370-1371
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	1372
4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	1373
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel	1374
174 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	1375-1381
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	1375
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1376-1377

3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage	1378
4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	1379-1380
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel	1381
175 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	1382-1387
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	1382
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1383
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage	1384
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Zusatzgebläse	1385
5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten	1386
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	1387
176 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	1388-1393
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	1388
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1389-1390
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1391
4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten, Potentiometer	1392
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse-hinten	1393
177 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	1394-1398
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	1394
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1395
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage	1396
4. Steuergerät für Magnetkupplung, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1397
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse-hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Relais für Frischluftgebläse-hinten	1398
178 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	1399-1403
1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	1399
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1400-1401
3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	1402
4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Kältemitteltemperaturgeber, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1403
179 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	1404-1408
1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	1404
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1405-1406
3. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1407
4. Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	1408
180 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	1409-1414
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	1409
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1410-1411
3. Kältemitteltemperaturgeber, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	1412
4. Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1413
5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	1414
181 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	1415-1421
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	1415

2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1416-1417
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage	1418
4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1419-1420
5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	1421
182 - Radioanlage Delta (8UT), R110 (8YG), RCD200 (8UA), RCD200 MP3 (8AN)	1422-1430
1. Radioanlage Delta (8UT), R110 (8YG), RCD200 (8UA), RCD200 MP3 (8AN)	1422
2. Spannungsversorgung Radio, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1423-1424
3. Radio, Lautsprecher vorn	1425
4. Radio, Lautsprecher hinten	1426
5. Radio, CD-Wechsler	1427-1428
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker	1429
7. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	1430
183 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q2)	1431-1436
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q2)	1431
2. Spannungsversorgung Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1432
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1433
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1434
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen	1435
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker	1436
184 - Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5)	1437-1441
1. Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5)	1437
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung	1438
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1439
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1440
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, CD-Wechsler	1441
185 - Radiovorbereitung (8UB)	1442-1447
1. Radiovorbereitung (8UB)	1442
2. Spannungsversorgung	1443
3. Radio, Lautsprecher vorn	1444
4. Lautsprecher hinten	1445
5. Antenne, Antennenverstärker, Vorbereitung für CD-Wechsler	1446-1447
186 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7)	1448-1453
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7)	1448
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne, Antennenverstärker	1449
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Schalter für Rückfahrleuchten	1450
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1451
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1452
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler	1453
187 - Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK)	1454-1459
1. Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK)	1454
2. Spannungsversorgung, Radio, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1455
3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn	1456
4. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1457
5. Radio, CD-Wechsler	1458
6. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	1459
188 - Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2)	1460-1468
1. Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2)	1460
2. Spannungsversorgung, Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	1461
3. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker	1462
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrophon vorn, Mitte und hinten	1463
5. Verstärker, Lautsprecher vorn	1464
6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1465
7. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne, Antennenverstärker	1466
8. Radio, CD-Wechsler	1467
9. Radio. Steuergerät für Antennenauswahl. Antenne. Antennenverstärker	1468

189 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2)	1469-1477
1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2)	1469
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	1470
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker	1471
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrophon vorn, Mitte und hinten	1472
5. Verstärker, Lautsprecher vorn	1473
6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1474
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne	1475
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen	1476
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker	1477
190 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK)	1478-1483
1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK)	1478
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker	1479
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn	1480
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1481
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen	1482
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1483
191 - 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB	1484-1495
1. 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB	1484
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	1485-1486
3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter	1487
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1488
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1489
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	1490
7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Steuergerät für Magnetkupplung	1491
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1492
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1493
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollleuchten	1494
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	1495
192 - 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD	1496-1508
1. 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD	1496
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	1497-1498
3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter	1499
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	1500
5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1501
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	1502
7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1503
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	1504-1505
9. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter	1506
10. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten	1507
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	1508
193 - 3,2 l - Motor (Motronic) 173 kW, Motorkennbuchstaben BDL	1509-1529
1. 3.2 l - Motor (Motronic) 173 kW. Motorkennbuchstaben BDL	1509

2. Anlasser, Batterie, Drehstromgenerator, Sicherungen	1510-1511
3. Sicherungen	1512
4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais	1513
5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1514
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Magnetkupplung, Kühlerlüfter	1515-1516
7. Motorsteuergerät, Lambdasonden	1517
8. Motorsteuergerät, Lambdasonden	1518
9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	1519
10. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Ventile, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	1520
11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber	1521
12. Motorsteuergerät, Klopfensoren, Kühlmitteltemperaturgeber	1522
13. Motorsteuergerät, Zündspulen 1 bis 3	1523
14. Motorsteuergerät, Einspritzventile 1 bis 3, Sicherung	1524
15. Motorsteuergerät, Einspritzventile 4 bis 6, Sicherung	1525
16. Motorsteuergerät, Zündspulen 4 bis 6	1526
17. Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	1527
18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1528
19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	1529
194 - 2,0 l - Motronic/ 85 kW, Motorkennbuchstaben AXA	1530-1544
1. 2,0 l - Motronic/ 85 kW, Motorkennbuchstaben AXA	1530
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	1531
3. Sicherungen	1532
4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais	1533
5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1534
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Steuergerät für Magnetkupplung	1535
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Schalter für GRA	1536
8. Motorsteuergerät, Hallgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Kühlmitteltemperaturgeber	1537
9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1538
10. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe	1539
11. Motorsteuergerät, Lambdasonden	1540
12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber	1541
13. Motorsteuergerät, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1542
14. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1543
15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	1544
195 - Grundausrüstung	1545-1578
1. Grundausrüstung	1545
2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen	1546-1547
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen	1548
4. Bordnetzsteuergerät, Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe	1549-1550
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1551
6. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1552-1553
7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	1554
8. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	1555
9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	1556
10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1557
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	1558
12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts. Rückfahrlicht	1559-1560

13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1561
14. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA	1562
15. Bordnetzsteuergerät, Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber	1563
16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator, Geschwindigkeitsmesser	1564
17. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	1565
18. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollleuchten, Kraftstoffpumpe	1566-1567
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalter für Handbremskontrolle, Wegfahrtsicherung	1568-1569
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Bremsbelag, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr	1570
21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter	1571
22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1572
23. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor	1573
24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	1574
25. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor	1575
26. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	1576
27. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	1577
28. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel	1578
196 - Zweitatterie	1579-1582
1. Zweitatterie	1579
2. Batterie, Zweitatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen	1580
3. Sicherungen	1581-1582
197 - Sicherungskonzept 2	1583-1639
1. Sicherungskonzept 2	1583
2. Batterie, Anlasser, Zündanlassschalter, Sicherungen SA1, SA2, SA4 und SA9	1584-1585
3. Sicherungen SB7, SC5, SC17 und SC24	1586-1587
4. Beleuchtung	1588
5. Beleuchtung	1589
6. Sicherungen SB1, SB3, SB8 und SB12	1590
7. Sicherung SB23	1591-1592
8. Beleuchtung	1593
9. Beleuchtung	1594
10. Beleuchtung und Sicherung S295	1595
11. Sicherungen S37, S51, S131, SB32, SB35, SC1, SC9 und SC20	1596
12. Sicherungen S183, SC4 und SC13	1597
13. Sicherungen S299, SB10, SB16, SB24, SC12, SC15 und SC28	1598-1599
14. Sicherungen S291, SB19, SB22 und SB34	1600
15. Sicherungen SB2, SB9, SB18, SB29, SB36 und SC2	1601
16. Sicherung SC11	1602
17. Sicherungen S57, S106, S181, S303, SC7 und SC26	1603
18. Sicherungen SB25, SB31, SC31, SC32 und SC35	1604-1605
19. Sicherungen SB33, SC10, SC14 und SC34	1606-1607
20. Sicherungen S300, SC3 und SC25	1608
21. Sicherungen SB26 und SB30	1609-1610
22. Sicherungen S41, SB14, SC23 und SC29	1611-1612
23. Sicherungen SC16 und SC18	1613
24. Sicherungen SB13 und SB15	1614-1615
25. Sicherungen SC6, SC8, SC19, SC21, SC22 und SC33	1616-1617
26. Sicherungen S298, SC27, SC30 und SC36	1618
27. Sicherungen S293, S294, SB4, SB5 und SB27	1619-1620
28. Sicherung SB20	1621
29. Sicherung SB21	1622-1623
30. Sicherungen S296, S297, SB6 und SB28	1624
31. Sicherungen SB11 und SB17	1625

32. Sicherungen SD15, SD16 und SD20	1626
33. Sicherungen SD3, SD17 und SD24	1627-1628
34. Sicherungen SD14 und SD19	1629
35. Sicherungen SD7, SD12 und SD21	1630
36. Sicherungen SD32 und SD33	1631
37. Sicherungen SD1 und SD25	1632
38. Sicherung SD10	1633
39. Sicherungen SD26, SD27, SD29 und SD35	1634
40. Sicherung SD22	1635
41. Sicherungen SD8 und SD31	1636
42. Sicherungen SD28, SD30 und SD34	1637
43. Sicherungen SA5, SD2, SD4, SD5, SD6, SD9 und SD23	1638
44. Sicherungen SD13, SD32 und SD36	1639
198 - Schlussleuchten - Pritsche	1640-1644
1. Schlussleuchten - Pritsche	1640
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	1641
3. Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1642
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1643
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1644
199 - Tagesfahrlicht	1645-1657
1. Tagesfahrlicht	1645
2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	1646-1647
3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links	1648-1649
4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	1650
5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte	1651
6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links- und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte	1652
7. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1653-1654
8. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchten, Lampen für Seitenblinkleuchten	1655
9. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1656-1657
200 - Anhängerbetrieb	1658-1662
1. Anhängerbetrieb	1658
2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links	1659
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1660
4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1661
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1662
601 - Schiebetüren, elektrisch	1663-1670
1. Schiebetüren, elektrisch	1663
2. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit für Schiebetür, Steuergerät für Schiebetür links	1664
3. Lesespule für Schiebetür, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Steuergerät für Schiebetür	1665
4. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Steuergerät für Schiebetür links und rechts	1666
5. Lesespule für Schiebetür rechts, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Schiebetür-Zuziehhilfe, Steuergerät für Schiebetür rechts	1667
6. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit und Steuergerät für Schiebetür rechts	1668
7. Sicherung 3 auf Sicherungshalter Batterie, Zweitbatterie, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)	1669-1670
602 - Radiovorbereitung (8UB)	1671-1676
1. Radiovorbereitung (8UB)	1671
2. Spannungsversorgung	1672
3. Radio, Lautsprecher vorn	1673
4. Radio, Lautsprecher hinten	1674
5. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Vorbereitung für CD-Wechsler	1675-1676
603 - Radioanlage Delta (8UT), R110 (8YG), RCD200 (8UA), RCD200 MP3 (8AN)	1677-1685
1. Radioanlage Delta (8UT). R110 (8YG). RCD200 (8UA). RCD200 MP3 (8AN)	1677

2. Spannungsversorgung Radio, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1678-1679
3. Radio, Lautsprecher vorn	1680
4. Radio, Lautsprecher hinten	1681
5. Radio, CD-Wechsler	1682-1683
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker	1684
7. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	1685
604 - Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und ohne Sprachverstärkung (DVE) (VX0)	1686-1692
1. Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und ohne Sprachverstärkung (DVE) (VX0)	1686
2. Spannungsversorgung, Radio, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1687-1688
3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn	1689
4. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1690
5. Radio, CD-Wechsler	1691
6. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	1692
605 - Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2)	1693-1701
1. Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2)	1693
2. Spannungsversorgung, Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	1694
3. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker	1695
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten	1696
5. Verstärker, Lautsprecher vorn	1697
6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1698
7. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne, Antennenverstärker	1699
8. Radio, CD-Wechsler	1700
9. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker	1701
606 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q2)	1702-1707
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q2)	1702
2. Spannungsversorgung Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1703
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1704
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1705
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen	1706
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker	1707
607 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2)	1708-1716
1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2)	1708
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	1709
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker	1710
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten	1711
5. Verstärker, Lautsprecher vorn	1712
6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1713
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne	1714
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen	1715
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker	1716
608 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und ohne Sprachverstärkung (DVE) (VX0)	1717-1722
1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und ohne Sprachverstärkung (DVE) (VX0)	1717
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker	1718
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn	1719
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte	1720
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen	1721
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1722
609 - Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5)	1723-1727
1. Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5)	1723
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung	1724
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1725
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1726
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker.	1727

CD-Wechsler	
610 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7)	1728-1733
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7)	1728
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne, Antennenverstärker	1729
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Schalter für Rückfahrleuchten	1730
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1731
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1732
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler	1733
611 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Digitales Soundpaket (9VE)	1734-1739
1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Digitales Soundpaket (9VE)	1734
2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1735
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn	1736
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne, Telefonantenne	1737
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen	1738
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, Diagnosestecker 2	1739
612 - Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VE)	1740-1746
1. Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VE)	1740
2. Spannungsversorgung, Radio, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	1741-1742
3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn	1743
4. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten	1744
5. Radio, CD-Wechsler	1745
6. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Diagnosestecker 2	1746
613 - Automatisches 6-Gang-Getriebe (09K)	1747-1754
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe (09K)	1747
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter, Lampe für Rückfahrlicht	1748
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für automatisches Getriebe, Relais für Anlasssperr	1749-1750
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	1751
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	1752
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Tiptronic, Schalter für Gassenerkennung des Wählhebels, Steuergerät für Schaltanzeige	1753
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafelaufsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1754
614 - Elektrische Schnittstelle (UF1/UF4/UF5/UF7)	1755-1762
1. Elektrische Schnittstelle (UF1/UF4/UF5/UF7)	1755
2. Elektrische Schnittstelle	1756
3. Elektrische Schnittstelle	1757
4. Elektrische Schnittstelle	1758-1759
5. Elektrische Schnittstelle	1760
6. Elektrische Schnittstelle	1761
7. Elektrische Schnittstelle	1762
615 - Einparkhilfe (PDC)	1763-1769
1. Einparkhilfe (PDC)	1763
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Sicherungen	1764-1765
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	1766
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Diagnosestecker	1767
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	1768
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links	1769
616 - Schlußleuchten - Pritsche	1770-1774
1. Schlußleuchten - Pritsche	1770
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	1771
3. Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1772
4. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Schlusslicht rechts. Lampe für Bremslicht rechts. Lampe für	1773

Rückfahrlicht rechts	
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1774
617 - Anhängerbetrieb (1D1/1D2)	1775-1779
1. Anhängerbetrieb (1D1/1D2)	1775
2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links	1776
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Sicherungen	1777
4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts	1778
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Sicherungen	1779
618 - Telefonvorbereitung (9ZG)	1780-1783
1. Telefonvorbereitung (9ZG)	1780
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherungen	1781
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Radio	1782
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon, Telefonantenne	1783
619 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	1784-1789
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	1784
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1785
3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	1786
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Schalter für Klimaanlage, Zusatzgebläse	1787
5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten	1788
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	1789
620 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	1790-1794
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	1790
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1791
3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	1792
4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	1793
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel	1794
621 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	1795-1800
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe	1795
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1796
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage	1797
4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse hinten	1798-1799
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel	1800
622 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	1801-1807
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	1801
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1802-1803
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage	1804
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Zusatzgebläse	1805
5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten	1806
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	1807
623 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	1808-1812
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	1808
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1809
3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1810
4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor für	1811

Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten, Potenziometer	
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	1812
624 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	1813-1818
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel	1813
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1814-1815
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage	1816
4. Steuergerät für Magnetkupplung, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1817
5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	1818
625 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	1819-1822
1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	1819
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1820
3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	1821
4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1822
626 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	1823-1826
1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher	1823
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1824
3. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1825
4. Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	1826
627 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	1827-1831
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	1827
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1828
3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	1829
4. Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1830
5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	1831
628 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	1832-1837
1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts	1832
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	1833
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage	1834
4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1835-1836
5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	1837
629 - Tagesfahrlicht	1838-1851
1. Tagesfahrlicht	1838
2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	1839-1840
3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1841-1842
4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer	1843
5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte	1844
6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte	1845-1846
7. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1847-1848
8. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchten, Lampen für Seitenblinkleuchten, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1849

9. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1850-1851
630 - Scheinwerfer - Multivan und Camper	1852-1859
1. Scheinwerfer - Multivan und Camper	1852
2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherung SB26	1853
3. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer, Lampe für Fernlichtscheinwerfer, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	1854
4. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer, Lampe für Fernlichtscheinwerfer, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1855
5. Sicherung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	1856
6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungen	1857-1858
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	1859
631 - Campingausrüstung	1860-1871
1. Campingausrüstung	1860
2. Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1861
3. Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle	1862
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	1863
5. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	1864
6. Schalter für Wechselrichter, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-115 V, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	1865
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	1866
8. Schalter für Wasserpumpe, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Sicherung für Steckdose 3, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe	1867
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler, Kompressor für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox	1868
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	1869
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Zusatzheizung	1870
12. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Steckverbindung, 10fach, Steckverbindung, 10fach	1871
632 - Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel	1872-1879
1. Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel	1872
2. Sicherungen, Schalter für Innenraumüberwachung	1873
3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	1874
4. Innenleuchte Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren)	1875
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten	1876
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	1877
7. Doppelinverterrelais	1878
8. Türkontaktschalter	1879
633 - Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel	1880-1886
1. Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel	1880
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	1881
3. Innenleuchte vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren)	1882
4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten	1883
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	1884
6. Doppelinverterrelais	1885
7. Türkontaktschalter	1886
634 - Außenspiegel, elektrisch	1887-1891
1. Außenspiegel, elektrisch	1887
2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite	1888
3. Sicherungen, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	1889
4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	1890
5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor, Beifahrerseite	1891
635 - Außenspiegel, elektrisch	1892-1894
1. Außenspiegel, elektrisch	1892
2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1893

3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1894
636 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	1895-1910
1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	1895
2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1896
3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1897
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	1898-1899
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1900
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1901
7. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links	1902
8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts	1903
9. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	1904-1905
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	1906
11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1907
12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	1908
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1909
14. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1910
637 - Komfortsystem	1911-1928
1. Komfortsystem	1911
2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1912
3. Sicherungen, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	1913
4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1914
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1915
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube, Sicherungen	1916-1917
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1918
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1919
9. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links	1920
10. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts	1921
11. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	1922-1923
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	1924
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1925
14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	1926
15. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1927
16. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1928
638 - Grundausrüstung	1929-1963
1. Grundausrüstung	1929
2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen	1930-1931
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen	1932
4. Bordnetzsteuergerät, Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe	1933-1934
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1935
6. Bordnetzsteuergerät. Bremslichtschalter. Schalter für Rückfahrleuchten	1936-1937

7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	1938
8. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen	1939
9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	1940
10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1941
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungen	1942
12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Rückfahrlicht	1943-1944
13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1945
14. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA	1946
15. Bordnetzsteuergerät, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	1947-1948
16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für Generator	1949
17. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	1950
18. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollleuchten, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	1951-1952
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalter für Handbremskontrolle, Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong	1953
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Bremsbelag, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr	1954
21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter	1955
22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1956-1957
23. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe	1958
24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel	1959
25. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1960
26. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	1961
27. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	1962
28. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel	1963
639 - Sicherungskonzept 2	1964-2020
1. Sicherungskonzept 2	1964
2. Batterie, Anlasser, Zündanlassschalter, Sicherungen SA1, SA2, SA4 und SA9	1965-1966
3. Sicherungen SB7, SC5, SC17 und SC24	1967-1968
4. Beleuchtung	1969
5. Beleuchtung	1970
6. Sicherungen SB1, SB3, SB8 und SB12	1971
7. Sicherung SB23	1972-1973
8. Beleuchtung	1974
9. Beleuchtung	1975
10. Beleuchtung und Sicherung S295	1976
11. Sicherungen S37, S51, S131, SB32, SB35, SC1, SC9 und SC20	1977-1978
12. Sicherungen S183, SC4 und SC13	1979
13. Sicherungen S299, SB10, SB16, SB24, SC12, SC15 und SC28	1980-1981
14. Sicherungen S291, SB19, SB22 und SB34	1982
15. Sicherungen SB2, SB9, SB18, SB29, SB36 und SC2	1983
16. Sicherung SC11	1984
17. Sicherungen S57, S106, S181, S303, SC7 und SC26	1985
18. Sicherungen SB25, SB31, SC31, SC32 und SC35	1986-1987
19. Sicherungen SB33, SC10, SC14 und SC34	1988-1989
20. Sicherungen S300, SC3 und SC25	1990
21. Sicherungen SB26 und SB30	1991-1992

22. Sicherungen S41, SB14, SC23 und SC29	1993-1994
23. Sicherungen SC16 und SC18	1995
24. Sicherungen SB13 und SB15	1996-1997
25. Sicherungen SC6, SC8, SC19, SC21, SC22 und SC33	1998-1999
26. Sicherungen S298, SC27, SC30 und SC36	2000
27. Sicherungen S293, S294, SB4, SB5 und SB27	2001-2002
28. Sicherung SB20	2003
29. Sicherung SB21	2004
30. Sicherungen S296, S297, SB6 und SB28	2005
31. Sicherungen SB11 und SB17	2006
32. Sicherungen SD15, SD16 und SD20	2007
33. Sicherungen SD3, SD17 und SD24	2008-2009
34. Sicherungen SD14 und SD19	2010
35. Sicherungen SD7, SD12 und SD21	2011
36. Sicherungen SD32 und SD33	2012
37. Sicherungen SD1 und SD25	2013
38. Sicherung SD10	2014
39. Sicherungen SD26, SD27, SD29 und SD35	2015
40. Sicherung SD22	2016
41. Sicherungen SD8 und SD31	2017
42. Sicherungen SD28, SD30 und SD34	2018
43. Sicherungen SA5, SD2, SD4, SD5, SD6, SD9 und SD23	2019
44. Sicherungen SD13, SD32 und SD36	2020
640 - 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben BNZ	2021-2034
1. 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben BNZ	2021
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	2022-2023
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter	2024
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	2025
5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2026
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	2027
7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2028
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	2029-2030
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe	2031
10. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter	2032
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten	2033
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	2034
641 - 1,9 l - Turbodieselmotor 75 kW, Motorkennbuchstaben BRS	2035-2047
1. 1,9 l - Turbodieselmotor 75 kW, Motorkennbuchstaben BRS	2035
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	2036-2037
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter	2038
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	2039
5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2040
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	2041
7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Steuergerät für Magnetkupplung	2042
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	2043
9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe	2044
10. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter	2045
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten	2046

12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	2047
642 - 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB	2048-2059
1. 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB	2048
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	2049-2050
3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen	2051
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	2052
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	2053
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	2054
7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Steuergerät für Magnetkupplung	2055
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	2056
9. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter	2057
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollleuchten	2058
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	2059
643 - 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD	2060-2072
1. 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD	2060
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	2061-2062
3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter	2063
4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	2064
5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	2065
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	2066
7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2067
8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	2068-2069
9. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter	2070
10. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten	2071
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	2072
644 - 3,2 l - Motor (Motronic) 173 kW, Motorkennbuchstaben BDL	2073-2093
1. 3,2 l - Motor (Motronic) 173 kW, Motorkennbuchstaben BDL	2073
2. Anlasser, Batterie, Drehstromgenerator, Sicherungen	2074-2075
3. Sicherungen	2076
4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais	2077
5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2078
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Magnetkupplung, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2079-2080
7. Motorsteuergerät, Lambdasonden	2081
8. Motorsteuergerät, Lambdasonden	2082
9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht	2083
10. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Ventile, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	2084
11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber	2085
12. Motorsteuergerät, Klopfensensoren, Kühlmitteltemperaturgeber	2086
13. Motorsteuergerät, Zündspulen 1 bis 3	2087
14. Motorsteuergerät, Einspritzventile 1 bis 3, Sicherung	2088
15. Motorsteuergerät, Einspritzventile 4 bis 6, Sicherung	2089
16. Motorsteuergerät, Zündspulen 4 bis 6	2090
17. Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	2091
18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	2092
19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	2093
645 - 2.0 l - Motronic/ 85 kW. Motorkennbuchstaben AXA	2094-2108

1. 2,0 I - Motronic/ 85 kW, Motorkennbuchstaben AXA	2094
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	2095
3. Sicherungen	2096
4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais	2097
5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2098
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Steuergerät für Magnetkupplung	2099
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Schalter für GRA	2100
8. Motorsteuergerät, Hallgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Kühlmitteltemperaturgeber	2101
9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	2102
10. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe	2103
11. Motorsteuergerät, Lambdasonden	2104
12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber	2105
13. Motorsteuergerät, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	2106
14. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	2107
15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	2108
646 - Datenbus-Systeme	2109-2117
1. Datenbus-Systeme	2109
2. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für Airbag	2110
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb, Motorsteuergerät	2111
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnosestecker	2112
5. Türsteuergeräte, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergeräte für Schiebetüren, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	2113
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Verstärker, Diagnosestecker 2	2114
7. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Radio	2115
8. Schalter für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe	2116
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung	2117
647 - Climatronic	2118-2129
1. Climatronic	2118
2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2119
3. Steuergerät für Climatronic, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Potenziometer und Stellmotor der Defrostklappe	2120
4. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer und Stellmotor der Fußraumklappe	2121
5. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	2122
6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer und Stellmotor des Seitenausströmers	2123
7. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer und Stellmotor des Mittenausströmers	2124
8. Steuergerät für Climatronic, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Sicherung für Frischluftgebläse, Motor für Gebläseregelung	2125
9. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer	2126
10. Steuergerät für Climatronic, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten	2127
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten, Geber für Gebläseregelung hinten	2128
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Zusatzgebläse rechts, Zusatzgebläse links	2129
648 - Schlussleuchten - Pritsche	2130-2135
1. Schlussleuchten - Pritsche	2130
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht links	2131

3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links	2132
4. Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	2133
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	2134
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2135
649 - Airbagsysteme	2136-2143
1. Airbagsysteme	2136
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Zünder für Airbag Fahrerseite	2137
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer	2138
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag	2139
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag	2140
6. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Zünder für Airbag	2141
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Gurtschalter Fahrerseite	2142-2143
650 - Zuziehhilfe	2144-2154
1. Zuziehhilfe	2144
2. Türkontaktschalter und Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	2145
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2146-2147
4. Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	2148
5. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	2149-2150
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe, Endschalter für Zuziehhilfe	2151-2152
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	2153-2154
651 - Innenbeleuchtung Doppelkabine/Pritsche	2155-2157
1. Innenbeleuchtung Doppelkabine/Pritsche	2155
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	2156
3. Türkontaktschalter	2157
652 - Innenbeleuchtung Multivan und Camper	2158-2165
1. Innenbeleuchtung Multivan und Camper	2158
2. Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	2159
3. Innenleuchten hinten, Leseleuchten Mitte und hinten	2160
4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte links und rechts	2161
5. Schalter für Handschuhfach-Leuchte, Handschuhfachleuchte, Einstiegsleuchte vorn links und rechts, Einstiegsleuchte hinten links und rechts, Schalter für Innenraumüberwachung	2162-2163
6. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Doppelinverterrelais	2164
7. Doppelinverterrelais	2165
653 - Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge (Kasten- oder Kombifahrzeuge, Doppelkabine/Pritsche)	2166-2173
1. Innenbeleuchtung Nutzfahrzeuge (Kasten- oder Kombifahrzeuge, Doppelkabine/Pritsche)	2166
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	2167
3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite	2168
4. Innenleuchte vorn, Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren)	2169
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten	2170
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	2171
7. Türkontaktschalter Fahrer- und Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren), Doppelinverterrelais	2172-2173
654 - Einparkhilfe (PDC)	2174-2180
1. Einparkhilfe (PDC)	2174
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Sicherungen	2175-2176
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	2177
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Diagnosestecker	2178
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	2179
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links	2180
655 - Anhängerbetrieb	2181-2185
1. Anhängerbetrieb	2181
2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links	2182
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	2183

4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	2184
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2185
656 - Tagesfahrlicht	2186-2199
1. Tagesfahrlicht	2186
2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen	2187-2188
3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Sicherungen	2189-2190
4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer, Sicherungen	2191
5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte, Sicherungen	2192
6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte	2193-2194
7. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2195-2196
8. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchten, Lampen für Seitenblinkleuchten, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	2197
9. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2198-2199
657 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	2200-2207
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Thermo Top Z/C-D	2200
2. Steuergerät für Heizung, Sicherung für Zusatzheizung, Relais für Standheizung	2201-2202
3. Steuergerät für Heizung, Relais für Restwärme, Umwälzpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	2203-2204
4. Steuergerät für Heizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	2205
5. Steuergerät für Heizung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	2206
6. Steuergerät für Heizung, Dosierpumpe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	2207
658 - Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5)	2208-2212
1. Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5)	2208
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung	2209
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	2210
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	2211
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, CD-Wechsler	2212
659 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7)	2213-2218
1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7)	2213
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne, Antennenverstärker	2214
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Schalter für Rückfahrleuchten	2215
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	2216
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	2217
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler	2218
660 - Taxiausstattung	2219-2225
1. Taxiausstattung	2219
2. Sicherungen, Steuergerät für Alarmanlage, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2220
3. Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Bordnetz, Lampen für Blinklicht, Sicherungen	2221
4. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Alarmanlage aus, Sperrdiode, Kontrollleuchte für Dachzeichen	2222
5. Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Lampe für Taxidachzeichen, Taster für Taxialarm aktiv	2223
6. Taxameter, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherungen	2224
7. Sicherungen, Hochtonhorn, Taster für Taxialarm passiv, Funkgerät	2225
661 - Sitzheizung	2226-2229
1. Sitzheizung	2226
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz	2227
3. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungen	2228
4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz	2229
662 - Sicherungskonzept 2	2230-2290
1. Sicherungskonzept 2	2230
2. Batterie. Anlasser. Zündanlassschalter. Sicherungen SA1. SA2. SA4 und SA9	2231-2232

3. Sicherungen SB7, SC5, SC17 und SC24	2233-2234
4. Beleuchtung	2235
5. Beleuchtung	2236
6. Sicherungen SB1, SB3, SB8 und SB12	2237
7. Sicherung SB23	2238-2239
8. Beleuchtung	2240
9. Beleuchtung	2241
10. Beleuchtung	2242
11. Beleuchtung und Sicherung S295	2243
12. Sicherungen S37, S51, S131, SB32, SB35, SC1, SC9 und SC20	2244-2245
13. Sicherungen S183, SC4 und SC13	2246
14. Sicherungen S299, SB10, SB16, SB24, SC12, SC15 und SC28	2247-2248
15. Sicherungen SB22 und SB34	2249
16. Sicherungen S291 und SB19	2250
17. Sicherungen SB2, SB9, SB18, SB29, SB36 und SC2	2251
18. Sicherung SC11	2252
19. Sicherungen S57, S106, S181, S303, SC7 und SC26	2253
20. Sicherungen SB25, SB31, SC31, SC32 und SC35	2254-2255
21. Sicherungen SB33, SC10, SC14 und SC34	2256-2257
22. Sicherungen S300, SC3 und SC25	2258
23. Sicherungen SB26 und SB30	2259-2260
24. Sicherungen S41, S98, SC23 und SC29	2261-2262
25. Sicherungen S309, SC16 und SC18	2263
26. Sicherungen SB13 und SB15	2264-2265
27. Sicherungen SC6, SC8, SC19, SC21, SC22 und SC33	2266-2267
28. Sicherungen S298, SC27, SC30 und SC36	2268
29. Sicherungen S293, S294, SB4, SB5 und SB27	2269-2270
30. Sicherung SB14 und SB20	2271
31. Sicherung SB21	2272
32. Sicherungen S296, S297, SB6 und SB28	2273
33. Sicherungen SB11 und SB17	2274-2275
34. Sicherungen SD15, SD16 und SD20	2276-2277
35. Sicherungen SD3, SD17 und SD24	2278-2279
36. Sicherungen SD14 und SD19	2280
37. Sicherungen SD7, SD12 und SD21	2281
38. Sicherungen SD32 und SD33	2282
39. Sicherungen SD1 und SD25	2283
40. Sicherung SD10	2284
41. Sicherungen SD26, SD27, SD29 und SD35	2285
42. Sicherung SD22	2286
43. Sicherungen SD8 und SD31	2287
44. Sicherungen SD28, SD30 und SD34	2288
45. Sicherungen SA5, SD2, SD4, SD5, SD6, SD9 und SD23	2289
46. Sicherungen SD13, SD32 und SD36	2290
663 - Climatronic	2291-2301
1. Climatronic	2291
2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2292
3. Steuergerät für Climatronic, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Potenziometer und Stellmotor der Defrostklappe	2293
4. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer und Stellmotor der Fußraumklappe	2294
5. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten	2295
6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten 2	2296
7. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer und Stellmotor des Seitenausströmers	2297
8. Steuergerät für Climatronic, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Sicherung für Frischluftgebläse, Motor für Gebläseregelung	2298
9. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer	2299
10. Steuergerät für Climatronic, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten	2300
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten, Geber für Gebläseregelung hinten	2301

664 - Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/Klimaanlage	2302-2304
1. Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/Klimaanlage	2302
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter und Kühlerlüfter rechts	2303
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2304
665 - Lüfter für Kühlmittel (600W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	2305-2307
1. Lüfter für Kühlmittel (600W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	2305
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter und Kühlerlüfter 2	2306
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter	2307
666 - Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	2308-2310
1. Lüfter für Kühlmittel (450W + 220/300W), für Climatronic/ Klimaanlage	2308
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter und Kühlerlüfter rechts	2309
3. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter	2310
667 - Tagesfahrlicht	2311-2324
1. Tagesfahrlicht	2311
2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen	2312-2313
3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Sicherungen	2314-2315
4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer, Sicherungen	2316
5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte, Sicherungen	2317
6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte	2318-2319
7. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungen	2320-2321
8. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchten, Lampen für Seitenblinkleuchten, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	2322
9. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2323-2324
668 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	2325-2331
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	2325
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	2326-2327
3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	2328
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten	2329
5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Schalter für Frischluftgebläse hinten	2330
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	2331
669 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	2332-2337
1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum	2332
2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung	2333
3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage	2334
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Steuergerät für Magnetkupplung, Schalter für Frischluftgebläse hinten	2335
5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Schalter für Frischluftgebläse hinten	2336
6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten	2337
670 - Grundausrüstung	2338-2373
1. Grundausrüstung	2338
2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen	2339-2340
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen	2341
4. Bordnetzsteuergerät, Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe	2342-2343
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	2344
6. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2345-2346
7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	2347
8. Bordnetzsteuergerät. Entlastungsrelais für X-Kontakt. Lichtschalter. Schalter für	2348

Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen	
9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	2349
10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	2350
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungen	2351-2352
12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Rückfahrlicht	2353-2354
13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2355
14. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA	2356
15. Bordnetzsteuergerät, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	2357-2358
16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für Generator	2359
17. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber	2360
18. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollleuchten, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	2361-2362
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalter für Handbremskontrolle, Lesespule für Wegfahrtsicherung, Summer und Gong	2363
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Bremsbelag, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr	2364
21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter	2365
22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2366-2367
23. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe	2368
24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel	2369
25. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten 2	2370
26. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse	2371
27. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	2372
28. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel	2373
671 - Außenspiegel, elektrisch	2374-2378
1. Außenspiegel, elektrisch	2374
2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite	2375
3. Sicherungen, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	2376
4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	2377
5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor, Beifahrerseite	2378
672 - Komfortsystem	2379-2398
1. Komfortsystem	2379
2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2380
3. Sicherungen, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	2381
4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	2382
5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2383
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube, Sicherungen	2384-2385
7. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2386
8. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	2387
9. Türkontaktschalter und Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Kontakteleiste in Schiebetür links	2388-2389

10. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts	2390-2391
11. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	2392-2393
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	2394
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	2395
14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	2396
15. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	2397
16. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	2398
673 - Sonderausstattung, Polizei (UF5)	2399-2416
1. Sonderausstattung, Polizei (UF5)	2399
2. Sicherungen, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Schnittstelle Handfunkgerät	2400
3. Sicherungen, Schnittstelle Steckdose am Tisch, Schnittstelle Steckdose vorn	2401
4. Schnittstelle Sondersignal, Relais für Rundumkennleuchte	2402
5. Schnittstelle Sondersignal	2403
6. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle dritte Rundumkennleuchte, Schnittstelle Anhaltesignalgeber vorn	2404
7. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle Lautsprecher und LED-Blitzer vorn	2405
8. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle Lautsprecher und LED-Blitzer vorn, Schnittstelle Kontrollleuchten, Schnittstelle Kontrolleuchte für Heckwischer	2406
9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Schnittstelle LED-Blitzer hinten	2407
10. Schnittstelle Kofferraumleuchte hinten, Schnittstelle Innenleuchte unten links, Schnittstelle Anhaltesignalgeber hinten	2408
11. Schnittstelle Innenleuchte hinten, Schnittstelle Innenleuchte/Steckdose, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	2409
12. Schnittstelle Steckdose hinten links, Schnittstelle Innenleuchte 1 am Tisch, Schnittstelle Innenleuchte 2 am Tisch	2410
13. Signalhorn und Doppeltonhorn, Sperrdiode, Relais für Signalhorn	2411
14. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Kontrollleuchte für Rundumkennleuchte links, Schnittstelle Taschenlampe	2412
15. Schnittstelle Funkgerät, Schnittstelle Lautsprecher vorn, Schnittstelle Schalter für Funkgerät, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	2413
16. Schnittstelle Funkgerät, Schnittstelle Lautsprecher Mitte, Schnittstelle Lautsprecher hinten, Schnittstelle Mikrofon	2414
17. Unfalldatenspeicher	2415
18. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher, Lampe für Tasterbeleuchtung	2416
674 - Sonderausstattung, Polizei (UF4)	2417-2424
1. Sonderausstattung, Polizei (UF4)	2417
2. Sicherungen, Schnittstelle Steckdose am Tisch, Schnittstelle Steckdose vorn, Schnittstelle Innenleuchte/Steckdose	2418
3. Schnittstelle Sondersignal	2419
4. Schnittstelle Sondersignal	2420
5. Schnittstelle Innenleuchte hinten, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	2421
6. Schnittstelle Steckdose hinten links, Schnittstelle Innenleuchte 1 am Tisch, Schnittstelle Innenleuchte 2 am Tisch	2422
7. Signalhorn und Doppeltonhorn, Sperrdiode, Relais für Signalhorn	2423
8. Schnittstelle Taschenlampe, Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Kontrollleuchte für Rundumkennleuchte links	2424
675 - Sonderausstattung, Polizei (UF7)	2425-2439
1. Sonderausstattung, Polizei (UF7)	2425
2. Sicherungen, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	2426
3. Sicherungen	2427
4. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Schnittstelle Signalanlage 4	2428
5. Steuergerät für Motordurchlauf, Relais 1 für Motordurchlauf, Schnittstelle Taschenlampe	2429
6. Steuergerät für Motordurchlauf, Relais 2 für Motordurchlauf, Sperrdiode, Kupplungspedalschalter 2, Schnittstelle Taster Motorweiterlauf	2430
7. Unfalldatenspeicher	2431
8. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher, Lampe für Tasterbeleuchtung, Schnittstelle Navigation	2432
9. Relais für Anhaltesignalegeber vorn. Schnittstelle Anhaltesignalegeber vorn. Schnittstelle	2433

Anhaltesignalgeber hinten, Schnittstelle Signalanlage 3	
10. Schnittstelle Anhaltesignalgeber vorn, Schnittstelle Signalanlage 1, Schnittstelle Signalanlage 3, Schnittstelle Lautsprecher/LED-Blitzer vorn	2434
11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Schnittstelle Signalanlage 2	2435
12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Schnittstelle LED-Blitzer hinten	2436
13. Schnittstelle LED-Blitzer hinten, Schnittstelle Innenleuchte Tisch, Schnittstelle Innenleuchte hinten, Schnittstelle Schalter für Innenlicht	2437
14. Schnittstelle Taschenlampe, Schnittstelle Kartenleseleuchte, Schnittstelle Handfunkgerät, Schnittstelle Mikrofon für Telefon, Schnittstelle Telefon	2438
15. Schnittstelle Lautsprecher für Funkgerät, Schnittstelle Mikrofon für Funkgerät, Schnittstelle Funkgerät	2439
676 - Innenbeleuchtung Doppelkabine/Pritsche	2440-2442
1. Innenbeleuchtung Doppelkabine/Pritsche	2440
2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung	2441
3. Türkontaktschalter	2442
677 - Datenbus-Systeme	2443-2451
1. Datenbus-Systeme	2443
2. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für Airbag	2444
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb, Motorsteuergerät	2445
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnosestecker	2446
5. Türsteuergeräte, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergeräte für Schiebetüren, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	2447
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Verstärker, Diagnosestecker 2	2448
7. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Radio	2449
8. Schalter für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe	2450
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung	2451
678 - Sicherungskonzept 2	2452-2512
1. Sicherungskonzept 2	2452
2. Batterie, Anlasser, Zündanlassschalter, Sicherungen SA1, SA2, SA4 und SA9	2453-2454
3. Sicherungen SB7, SC5, SC17 und SC24	2455-2456
4. Beleuchtung	2457
5. Beleuchtung	2458
6. Sicherungen SB1, SB3, SB8 und SB12	2459
7. Sicherung SB23	2460-2461
8. Beleuchtung	2462
9. Beleuchtung	2463
10. Beleuchtung	2464
11. Beleuchtung und Sicherung S295	2465
12. Sicherungen S37, S51, S131, SB32, SB35, SC1, SC9 und SC20	2466-2467
13. Sicherungen S183, SC4 und SC13	2468
14. Sicherungen S299, SB10, SB16, SB24, SC12, SC15 und SC28	2469-2470
15. Sicherungen SB22 und SB34	2471
16. Sicherungen S291 und SB19	2472
17. Sicherungen SB2, SB9, SB18, SB29, SB36 und SC2	2473
18. Sicherung SC11	2474
19. Sicherungen S57, S106, S181, S303, SC7 und SC26	2475
20. Sicherungen SB25, SB31, SC31, SC32 und SC35	2476
21. Sicherungen SB33, SC10, SC14 und SC34	2477-2478
22. Sicherungen S300, SC3 und SC25	2479
23. Sicherungen SB26 und SB30	2480-2481
24. Sicherungen S41, S98, SC3, SC23 und SC29	2482-2483
25. Sicherungen S309, SC16 und SC18	2484
26. Sicherungen SB13 und SB15	2485-2486
27. Sicherungen SC6, SC8, SC19, SC21, SC22 und SC33	2487-2488
28. Sicherungen S298, SC27, SC30 und SC36	2489
29. Sicherungen S293, S294, SB4, SB5 und SB27	2490-2491
30. Sicherung SB14 und SB20	2492
31. Sicherung SB21	2493-2494
32. Sicherungen S296, S297, SB6 und SB28	2495

33. Sicherungen SB11 und SB17	2496-2497
34. Sicherungen SD15, SD16 und SD20	2498-2499
35. Sicherungen SD3, SD17 und SD24	2500-2501
36. Sicherungen SD14 und SD19	2502
37. Sicherungen SD7, SD12 und SD21	2503
38. Sicherungen SD32 und SD33	2504
39. Sicherungen SD1 und SD25	2505
40. Sicherung SD10	2506
41. Sicherungen SD26, SD27, SD29 und SD35	2507
42. Sicherung SD22	2508
43. Sicherungen SD8 und SD31	2509
44. Sicherungen SD28, SD30 und SD34	2510
45. Sicherungen SA5, SD2, SD4, SD5, SD6, SD9 und SD23	2511
46. Sicherungen SD13, SD32 und SD36	2512
679 - Blinkleuchten, Dach	2513-2514
1. Blinkleuchten, Dach	2513
2. Blinklichtschalter, Lampen für Dachblinklicht	2514
680 - Multifunktionslenkrad (4LF/4LL)	2515-2518
1. Multifunktionslenkrad (4LF/4LL)	2515
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2516
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	2517
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	2518
681 - Campingausrüstung	2519-2533
1. Campingausrüstung	2519
2. 220-V-, 110-V-Außensteckdose, 220-V-, 110-V-Innensteckdose, 220-V-Personenschutzautomat, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle	2520-2521
3. Batterie, Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherungen	2522-2523
4. Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät	2524
5. Bordladegerät, Sicherungen, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung	2525-2526
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leuchten für Küche, Sicherung, Wechselrichter mit Steckdose	2527
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchten rechts, Innenleuchten hinten rechts	2528
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, 12-V-Steckdose, Schalter für Wasserpumpe, Wasserpumpe, Sicherung, Abwasserstandsgeber	2529
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kühlbox, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Temperaturfühler	2530
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Dachhydraulik, Geber für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	2531
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungen	2532
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	2533
682 - Sonderausstattung, Polizei (UF5)	2534-2551
1. Sonderausstattung, Polizei (UF5)	2534
2. Sicherungen, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Schnittstelle Handfunkgerät	2535
3. Sicherungen, Schnittstelle Steckdose am Tisch, Schnittstelle Steckdose vorn	2536
4. Schnittstelle Sondersignal	2537
5. Schnittstelle Sondersignal, Relais für Rundumkennleuchte	2538
6. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle dritte Rundumkennleuchte, Schnittstelle Anhaltesignalgeber vorn	2539
7. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle Lautsprecher und LED-Blitzer vorn	2540
8. Schnittstelle Sondersignal, Schnittstelle Lautsprecher und LED-Blitzer vorn, Schnittstelle Kontrollleuchten, Schnittstelle Kontrolleuchte für Heckwischer	2541
9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Schnittstelle LED-Blitzer hinten	2542
10. Schnittstelle Kofferraumleuchte hinten, Schnittstelle Innenleuchte unten links, Schnittstelle Anhaltesignalgeber hinten	2543
11. Schnittstelle Innenleuchte hinten, Schnittstelle Innenleuchte/Steckdose, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	2544
12. Schnittstelle Steckdose hinten links, Schnittstelle Innenleuchte 1 am Tisch, Schnittstelle Innenleuchte 2 am Tisch	2545
13. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn	2546
14. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Kontrollleuchte für Rundumkennleuchte links, Schnittstelle Taschenlampe	2547
15. Schnittstelle Funkgerät. Schnittstelle Lautsprecher vorn. Schnittstelle Schalter für Funkgerät.	2548

Funktrennrelais, Relais für Funkgerät	
16. Schnittstelle Funkgerät, Schnittstelle Lautsprecher Mitte, Schnittstelle Lautsprecher hinten, Schnittstelle Mikrophon	2549
17. Unfalldatenspeicher	2550
18. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher, Lampe für Tasterbeleuchtung	2551
683 - Sonderausstattung, Polizei (UF4)	2552-2559
1. Sonderausstattung, Polizei (UF4)	2552
2. Sicherungen, Schnittstelle Steckdose am Tisch, Schnittstelle Steckdose vorn, Schnittstelle Innenleuchte/Steckdose	2553
3. Schnittstelle Sondersignal	2554
4. Schnittstelle Sondersignal	2555
5. Schnittstelle Innenleuchte hinten, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	2556
6. Schnittstelle Steckdose hinten links, Schnittstelle Innenleuchte 1 am Tisch, Schnittstelle Innenleuchte 2 am Tisch	2557
7. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn	2558
8. Schnittstelle Taschenlampe, Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Kontrollleuchte für Rundumkennleuchte links	2559
684 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	2560-2577
1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber	2560
2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	2561
3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	2562
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube	2563-2564
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2565
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	2566
7. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontakteleiste in Schiebetür links	2567-2568
8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontakteleiste in Schiebetür rechts	2569-2570
9. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung	2571-2572
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	2573
11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	2574
12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren	2575
13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	2576
14. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	2577
685 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	2578-2588
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	2578
2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen	2579-2580
3. Sicherungen, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links	2581-2582
4. Sicherungen, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer	2583-2584
5. Sicherung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	2585
6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2586
7. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Leuchtweitenregelungsgeber 2, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Messwiderstand	2587
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2588
686 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	2589-2597
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	2589
2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen	2590-2591
3. Sicherungen, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links	2592
4. Sicherungen, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer	2593
5. Sicherung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und	2594

Instrumentenbeleuchtung	
6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2595
7. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Leuchtweitenregelungsgeber 2, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Messwiderstand	2596
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2597
687 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	2598-2606
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	2598
2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen	2599-2600
3. Sicherungen, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links	2601
4. Sicherungen, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer	2602
5. Sicherung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	2603
6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2604
7. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Leuchtweitenregelungsgeber 2, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Messwiderstand	2605
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2606
688 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	2607-2615
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	2607
2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen	2608-2609
3. Sicherungen, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links	2610
4. Sicherungen, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer	2611
5. Sicherung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	2612
6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungen	2613
7. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Leuchtweitenregelungsgeber 2, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Messwiderstand	2614
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2615
689 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	2616-2625
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	2616
2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen	2617-2618
3. Sicherungen, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links	2619
4. Sicherungen, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer	2620
5. Sicherung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung	2621
6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungen	2622-2623
7. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Leuchtweitenregelungsgeber 2, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Messwiderstand	2624
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	2625
690 - Heckflügeltüren	2626-2629
1. Heckflügeltüren	2626
2. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte	2627
3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	2628-2629
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	2630-2646
1. Massepunkte	2630-2646
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	2630-2634
1.2 Übersicht der Massepunkte im Fahrgastraum	2635-2640
1.3 Massepunkte im Kofferraum	2641-2644
1.4 Massepunkte für Doppelkabine/Pritsche	2645-2646
802 - -Einbauorte: Sicherungsbelegung im Motorraum (SA und SD) - 3	2647-2672
1. Sicherungsbelegung im Motorraum (SA und SD)	2647-2672
1.1 Übersicht der Sicherungsträger	2647
1.2 Sicherungshalter SA	2648
1.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A, ab März 2003	2649-2650
1.4 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A, ab Juni 2004	2651-2652

1.5 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A, ab August 2006	2653-2654
1.6 Sicherungshalter SD	2655
1.7 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter D, ab März 2003	2656-2659
1.8 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter D, ab Juni 2004	2660-2664
1.9 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter D, ab August 2006	2665-2668
1.10 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter D, ab November 2007	2669-2672
803 - -Einbauorte: Sicherungen im Innenraum (SB und SC) - 3	2673-2699
1. Sicherungen im Innenraum (SB und SC)	2673-2699
1.1 Übersicht der Sicherungsträger	2673
1.2 Sicherungen (SB) auf Sicherungshalter B	2674-2687
1.2.1 Einbauort:	2674
1.2.2 Sicherungsbelegung, ab März 2003	2675-2677
1.2.3 Sicherungsbelegung, ab Juni 2004	2678-2680
1.2.4 Sicherungsbelegung, ab August 2006	2681-2683
1.2.5 Sicherungsbelegung, ab November 2007	2684-2687
1.3 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C	2688-2699
1.3.1 Einbauort:	2688
1.3.2 Sicherungsbelegung, ab März 2003	2689-2690
1.3.3 Sicherungsbelegung, ab Juni 2004	2691-2692
1.3.4 Sicherungsbelegung, ab August 2006	2693-2695
1.3.5 Sicherungsbelegung, ab November 2007	2696-2699
804 - -Einbauorte: Steckerbelegung ausgewählter Steckverbindungen - 3	2700-2714
1. Steckerbelegung ausgewählter Steckverbindungen	2700-2714
1.1 Übersicht:	2700
1.2 Kontaktbelegung der Steckverbindung am Zündanlassschalter -D-	2701
1.3 Bordnetzsteuergerät -J519-	2702
1.3.1 Steckerbelegung:	2702
1.4 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. A)	2702
1.5 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6a, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. B)	2703
1.6 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6b, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. C)	2703
1.7 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T5, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. D)	2704
1.8 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T5a, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. E)	2704
1.9 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6c, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. F)	2704
1.10 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T18, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. G)	2705
1.11 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6d, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. H)	2705
1.12 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T18a, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. I)	2706
1.13 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T6e, am Steuergerät für Bordnetz(Pos. J)	2706-2707
1.14 Kontaktbelegung der Steckverbindung - T41, am Lenkstockschalter	2708
1.15 Kontaktbelegung der Steckverbindung -T16-, am Diagnoseanschluss	2709
1.16 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	2710-2714
805 - -Einbauorte: Einzelsicherungen im Innenraum - 3	2715-2741
1. Einzelsicherungen im Innenraum	2715-2741
1.1 Übersicht:	2715-2719
1.2 Relaisräger (1) Cockpit (8fach)	2720-2722
1.2.2 Sicherungsbelegung ab März 2003	2721
1.2.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004	2721
1.2.4 Sicherungsbelegung ab August 2006	2722
1.2.5 Sicherungsbelegung ab Juni 2007	2722
1.3 Sicherungshalter am Relaisräger (1) Cockpit (8fach)	2723-2724
1.3.2 Sicherungsbelegung ab März 2003	2723
1.3.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004	2724
1.4 Relaisräger (2) Cockpit (8fach)	2725-2729
1.4.2 Sicherungsbelegung ab März 2003	2725
1.4.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004	2726
1.4.4 Sicherungsbelegung ab August 2006	2727
1.4.5 Sicherungsbelegung ab Juni 2007	2728
1.4.6 Sicherungsbelegung ab November 2007	2729
1.5 Sicherungshalter am Relaisräger (2) Cockpit (8fach)	2730-2731
1.5.2 Sicherungsbelegung ab März 2003	2730
1.5.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004	2731
1.5.4 Sicherungsbelegung ab November 2007	2731
1.6 Kupplungsstation Sitzkiste links (10fach)	2732
1.6.2 Sicherungsbelegung ab März 2003	2732
1.7 Relaisräger Sitzkiste links (8fach)	2733-2737
1.7.2 Sicherungsbelegung ab März 2003	2733
1.7.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004	2734

1.7.4 Sicherungsbelegung ab August 2006	2735
1.7.5 Sicherungsbelegung ab Juni 2007	2736
1.7.6 Sicherungsbelegung ab November 2007	2737
1.8 Sicherungshalter am Relaisträger in der Sitzkiste links (8fach)	2738-2739
1.8.2 Sicherungsbelegung ab März 2003	2738
1.8.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004	2739
1.9 Kupplungsstation A-Säule links (10fach)	2740-2741
1.9.2 Sicherungsbelegung ab März 2003	2740
1.9.3 Sicherungsbelegung ab Juni 2004	2741
806 - -Einbauorte: Relaisplatzbelegung - 3	2742-2782
1. Relaisplatzbelegung	2742-2782
1.1 Übersicht:	2742-2782
807 - -Einbauorte: Kupplungsstationen - 3	2783-2802
1. Kupplungsstationen	2783-2802
1.1 Übersicht:	2783-2802
808 - -Einbauorte: Codiertabelle, - 3	2803-2810
1. Codiertabelle	2803-2810
1.1 Steuergerät für ABS mit EDS	2803
1.2 Codiertabelle ab März 2003	2804
1.2.1 Die Codierungen des Steuergeräts für ABS mit EDS -J104- erfolgen durch Leitungsbrücken entsprechend der jeweiligen Ausstattung.	2804
1.2.2 Leitungsfarben und Querschnitte siehe => Stromlaufplan Antiblockiersystem (ABS)	2804
1.3 Codiertabelle ab Juni 2006	2805-2807
1.3.1 Die Codierungen des Steuergeräts für ABS -J104- erfolgen durch Leitungsbrücken entsprechend der jeweiligen Ausstattung.	2805
1.3.2 Leitungsfarben und Querschnitte !Ö Stromlaufplan Antiblockiersystem (ABS)	2805
1.3.3 Steuergerät für ABS -J104-, mit/ohne Antriebsschlupfregelung (ASR), mit/ohne Allradantrieb (4-Motion)	2805
1.3.4 Steuergerät für ABS -J104-, mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Allradantrieb (4-Motion)	2806
1.3.5 Steuergerät für ABS -J104-, mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), ohne Allradantrieb (4-Motion)	2807
1.4 Codiertabelle ab Juni 2007	2808-2810
1.4.1 Die Codierungen des Steuergeräts für ABS -J104- erfolgen durch Leitungsbrücken entsprechend der jeweiligen Ausstattung.	2808
1.4.2 Leitungsfarben und Querschnitte !Ö Stromlaufplan Antiblockiersystem (ABS)	2808
1.4.3 Steuergerät für ABS -J104- (1AC), ohne Antriebsschlupfregelung (ASR), mit Allradantrieb (4-Motion)	2808
1.4.4 Steuergerät für ABS -J104- (1AR), mit Antriebsschlupfregelung (ASR), ohne Allradantrieb (4-Motion)	2808
1.4.5 Steuergerät für ABS -J104- (1AK), mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Allradantrieb (4-Motion)	2809
1.4.6 Steuergerät für ABS -J104- (1AK), mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), ohne Allradantrieb (4-Motion)	2810
809 - -Einbauorte: Camper - 3	2811-2827
1. Camper	2811-2827
1.1 Camper	2811-2817
1.1.1 ab Februar 2004	2811-2813
1.1.3 Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung -V118-	2814-2817
1.2 Übersicht der Steckverbindungen und Massepunkte in der Einbauküche	2818
1.3 Übersicht	2819-2827
1.3.5 Messwiderstand für Batterieladungskontrolle - N162	2821
1.3.7 Steckverbindung -T17b-	2822-2827
810 - -Einbauorte: Multivan Business - 3	2828-2844
1. Multivan Business	2828-2844
1.1 Multivan Business	2828
1.1.1 ab August 2005	2828
1.2 Zuordnung der Positionen:	2829-2831
1.3 Steuergeräte:	2832-2835
1.3.2 TV-Tuner -R78-	2832
1.3.6 Anzeigeeinheit für TV und Video hinten -R97-	2833
1.3.7 Motor für Display auf und zu -V301-	2833
1.3.8 Steckverbindung, 3fach -T3xa-	2833-2835
1.4 Steckverbindungen	2836
1.4.2 Steckverbindung, 42fach -T42xa-	2836
1.5 Sicherunshalter und Potentialverteiler:	2837

1.6 Zuordnung der Sicherungen SF...:	2838-2842
1.7 Zuordnung der Relais und Einzelsicherungen:	2843-2844
811 - -Einbauorte: Lage und Anschlussbelegung der Steuergeräte - 3	2845-2873
1. Lage und Anschlussbelegung der Steuergeräte	2845-2873
1.1 Motorraum	2849-2851
1.1.1 Steckerbelegung:	2850
1.1.2 Steckerbelegung:	2851
1.2 Steuergerät für ABS -J104-	2852
1.2.1 Steckerbelegung:	2852
1.3 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	2853
1.3.1 Steckerbelegung:	2853
1.4 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	2854-2855
1.5 Bordnetzsteuergerät -J519-	2856
1.6 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	2856
1.7 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2857
1.7.2 Steckverbindungen:	2857
1.8 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	2858
1.9 Steuergerät für Airbag -J234-	2859-2860
1.9.2 Steckerbelegung:	2860
1.10 Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz -J529-	2861
1.11 Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung -G305-	2861
1.12 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	2862
1.13 Steuergerät für Schiebedach -J245-	2862
1.14 Steuergerät für Antennenauswahl -J515-	2863
1.15 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-	2863-2864
1.15.2 Steckerbelegung:	2864
1.16 Steuergerät für Verkehrsfunk -J559-	2865
1.17 Steuergerät für Verkehrsfunk -J559-	2865
1.18 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	2866
1.19 Steuergerät für Schaltanzeige -J98-	2866
1.20 Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage -J23-	2867
1.21 Steuergerät für Schiebetür links -J558- (elektrische Schiebetür)	2867
1.22 Steuergerät für Schiebetür links -J558- (Zuziehhilfe ohne elektrische Schiebetür)	2868
1.23 Steuergerät für Heckklappe -J605-	2868
1.24 Steuergerät für Schiebetür rechts -J731- (elektrische Schiebetür)	2869
1.25 Steuergerät für Schiebetür rechts -J731- (Zuziehhilfe ohne elektrische Schiebetür)	2869
1.26 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	2870-2871
1.26.2 Steckerbelegung:	2871
1.27 CD-Wechsler -R41-, Verstärker -R12- und Steuergerät für Sprachverstärkung -J656-	2872
1.28 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	2873