

001 - Grundausrüstung	1-19
1. Grundausrüstung	1
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	2
3. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	3
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	4
5. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	5
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D	6
7. Drehstromgenerator, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	7
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter F, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	8
9. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	9
10. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	10
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	11
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	12
13. Lesepule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	13
14. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Schalttafeleinsatz	14
15. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	15
16. Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	16
17. Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten	17
18. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	18
19. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten	19
002 - Komfortsystem	20-40
1. Komfortsystem	20
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter F	21
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters, Fensterhebermotor Fahrerseite	22
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	23
5. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	24
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	25
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	26
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite. Steuergerät für Schiebedach. Bordnetzsteuergerät.	27

Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	
9. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	28
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	29
11. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	30
12. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	31
13. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Doppelinverterrelais, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	32
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	33
15. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenverriegelung	34
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Kindersicherung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung	35
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	36
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	37
19. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	38
20. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	39
21. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	40
003 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	41-48
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	41
2. Batterie, Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS, Lampe für Schalterbeleuchtung, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	42
3. Taster für ASR und ESP, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für ABS, Lampe für Beleuchtung des Antriebsschlupfregelungsschalters, Hydraulikeinheit für ABS, Hydraulikpumpe für ABS	43
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	44
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	45
6. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Hydraulikeinheit für ABS	46
7. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	47
8. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang hinten	48
004 - Climatronic	49-60
1. Climatronic	49
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Steuergerät für Climatronic	50
3. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	51
4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	52
5. Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	53
6. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	54
7. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	55
8. Steuergerät für Climatronic, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	56

9. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 37 auf Sicherungshalter F, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse	57
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	58
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	59
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	60
005 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (8K3),(8K8)	61-72
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (8K3),(8K8)	61
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	62
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	63
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	64
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	65
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	66
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	67
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	68
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	69
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	70
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	71
12. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	72
006 - Handyvorbereitung , (9ZG)	73-76
1. Handyvorbereitung , (9ZG)	73
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	74
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Halterung für Telefon, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	75
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Mikrofon für Telefon	76
007 - 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB	77-93
1. 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB	77
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	78
3. Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	79
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	80
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D	81
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät	82
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	83
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	84
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	85
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	86
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	87
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	88
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	89
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	90

15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	91
16. Zündanlassschalter, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	92
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige	93
008 - 2,0-I-Dieselmotor , CFCA	94-111
1. 2,0-I-Dieselmotor , CFCA	94
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	95
3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	96
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	97
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D	98
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät	99
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	100
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	101
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	102
10. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	103
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	104
12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	105
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	106
14. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	107
15. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	108
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	109
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	110
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Wegstreckenanzeige	111
009 - 2,0-I-Benzinmotor , AXA	112-126
1. 2,0-I-Benzinmotor , AXA	112
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	113
3. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	114
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	115
5. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Sicherungshalter D	116
6. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	117
7. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	118
8. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	119
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	120
10. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät	121
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	122
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	123
13. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	124

14. Zündanlassschalter, Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	125
15. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	126
010 - Allradantrieb	127-131
1. Allradantrieb	127
2. Schalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Ventil 1 für Differenzialsperre, Ventil 2 für Differenzialsperre	128
3. Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung	129
4. Reed-Kontakt-Schalter 1 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 2 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 3 für Differenzialsperre, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Allradantrieb	130
5. Lenkwinkelgeber, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Haldex-Kupplung	131
011 - Radioanlage	132-137
1. Radioanlage	132
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Spannungsstabilisator, Radio, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	133
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	134
4. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	135
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	136
6. Radio, CD-Wechsler	137
012 - Radio-Navigationssystem (MFD) ohne Soundpaket	138-143
1. Radio-Navigationssystem (MFD) ohne Soundpaket	138
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	139
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	140
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	141
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	142
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	143
013 - Zuheizer , (7VF),(7VG),(9M5)	144-147
1. Zuheizer , (7VF),(7VG),(9M5)	144
2. Batterie, Relais für Restwärme, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe	145
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Dosierpumpe	146
4. Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe 2	147
014 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (8K0),(8K1)	148-158
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (8K0),(8K1)	148
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	149
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	150
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	151
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B	152
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	153
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	154
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	155
9. Bordnetzsteuergerät. Schlussleuchte links	156

10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	157
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	158
015 - Handyvorbereitung , (9ZG)	159-162
1. Handyvorbereitung , (9ZG)	159
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	160
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Halterung für Telefon, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	161
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Mikrofon für Telefon	162
016 - Handyvorbereitung , (9ZU)	163-165
1. Handyvorbereitung , (9ZU)	163
2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	164
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Radio, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne	165
017 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB	166-170
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB	166
2. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Relais für Anlassersperre, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D	167
3. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	168
4. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Hydraulikdruckgeber 1, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	169
5. Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	170
018 - Servolenkung	171-172
1. Servolenkung	171
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Ventil für Hydraulikdruck der Servolenkung, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D	172
019 - Sitzheizung	173-176
1. Sitzheizung	173
2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	174
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	175
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	176
020 - Schiebe-/Ausstelldach	177-179
1. Schiebe-/Ausstelldach	177
2. Schalter für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor	178
3. Schalter für Schiebedach, Lampe für Beleuchtung des Schiebedachsalters, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	179
021 - Zusatzluftheizung , (7VA),(7VF),(7VG),(7VM)	180-184
1. Zusatzluftheizung , (7VA),(7VF),(7VG),(7VM)	180
2. Zweitbatterie, Temperaturfühler, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Anschluss für Diagnose, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Dosierpumpe 2	181
3. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Anzeigeeinheit für Dach	182
4. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	183
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	184
022 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	185-188
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	185
2. Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor	186
3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 7 auf Sicherungshalter D.	187

Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links	
4. Motor für Heckscheibenwischer	188
023 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	189-197
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	189
2. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	190
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	191
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	192
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	193
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	194
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	195
8. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais	196
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	197
024 - Multifunktionslenkrad	198-200
1. Multifunktionslenkrad	198
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	199
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät	200
025 - 12-V-Steckdosen, ohne Zweitbatterie	201-203
1. 12-V-Steckdosen, ohne Zweitbatterie	201
2. Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter F, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, Sicherung 24 auf Sicherungshalter F, Sicherung 58 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 6	202
3. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 4	203
026 - 12-V-Steckdosen, mit Zweitbatterie	204-206
1. 12-V-Steckdosen, mit Zweitbatterie	204
2. Zweitbatterie, Sicherung 22 auf Sicherungshalter F, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, Sicherung 24 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose 3	205
3. Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Steckverbindung, 2fach, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	206
027 - Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	207-213
1. Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	207
2. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Zuziehhilfe	208
3. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	209
4. Türkontaktschalter hinten links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	210
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	211
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	212
7. Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	213
028 - Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge	214-216
1. Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge	214
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	215
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	216
029 - Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel	217-219
1. Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel	217
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	218
3. Taster für Leselicht Fahrerseite, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	219
030 - Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizuna/Zusatzluftheizuna . (7VA).(7VM).(9M0)	220-221

1. Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung/Zusatzluftheizung , (7VA),(7VM),(9M0)	220
2. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Restwärme, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe	221
031 - Spurwechselassistent	222-225
1. Spurwechselassistent	222
2. Taster für Spurwechselassistent, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	223
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	224
4. Entstörfilter, Steuergerät für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite	225
032 - Dachlüfter	226-228
1. Dachlüfter	226
2. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter F	227
3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Dachlüfter	228
033 - Lendenwirbelstützenverstellung	229-230
1. Lendenwirbelstützenverstellung	229
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Sicherung 33 auf Sicherungshalter F, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	230
034 - Handyvorbereitung , (9ZU)	231-233
1. Handyvorbereitung , (9ZU)	231
2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	232
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne	233
035 - Airbag-Systeme	234-240
1. Airbag-Systeme	234
2. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	235
3. Wickelfeder, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	236
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn links, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn rechts, Steckverbindung, 3-fach	237
5. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	238
6. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	239
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafelaufsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafelaufsatz, Kontrollleuchte für Airbag	240
036 - Beleuchtete Make-up-Spiegel	241-243
1. Beleuchtete Make-up-Spiegel	241
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C	242
3. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	243
037 - Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug	244-247
1. Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug	244
2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	245
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz	246
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	247
038 - Rot-Kreuz-Leuchte	248-249
1. Rot-Kreuz-Leuchte	248

2. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Kontrollleuchte für Rot-Kreuz-Leuchte, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters der Rot-Kreuz-Leuchte, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	249
039 - Rundumkennleuchten (gelb)	250-251
1. Rundumkennleuchten (gelb)	250
2. Schalter für Rundumkennleuchte, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Motor für Rundumkennleuchte	251
040 - Radiovorbereitung , (8UB)	252-257
1. Radiovorbereitung , (8UB)	252
2. Spannungsstabilisator, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	253
3. Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	254
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	255
5. Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach	256
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	257
041 - Radioanlage mit Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX0)	258-264
1. Radioanlage mit Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX0)	258
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Spannungsstabilisator, Radio, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	259
3. Radio, CD-Wechsler	260
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Verstärker	261
5. Radio, Verstärker, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F	262
6. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links	263
7. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	264
042 - Radioanlage mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX2)	265-273
1. Radioanlage mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX2)	265
2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	266
3. Radio, CD-Wechsler	267
4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Überblendregler, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	268
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Verstärker	269
6. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten rechts	270
7. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon hinten links, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter F, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F	271
8. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links	272
9. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	273
043 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP),(VX0)	274-280
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP),(VX0)	274
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Spannungsstabilisator, Radio, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	275
3. Radio, CD-Wechsler	276
4. Radio, Verstärker	277
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Verstärker, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F	278
6. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	279
7. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	280
044 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP),(VX2)	281-289
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP),(VX2)	281
2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	282
3. Radio, CD-Wechsler	283
4. Steuergerät für Sprachverstärkung. Radio. Überblendregler. Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	284

5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Verstärker	285
6. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten rechts	286
7. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon hinten links, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter F, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F	287
8. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	288
9. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	289
045 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	290-293
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	290
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F, Steckdose für Anhängerbetrieb	291
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	292
4. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	293
046 - TV-Tuner	294-297
1. TV-Tuner	294
2. Spannungsstabilisator, Steuergerät für Multimediasystem, TV-Tuner, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	295
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	296
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, TV-Tuner	297
047 - Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB	298-304
1. Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB	298
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasssperrung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	299
3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	300
4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	301
5. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	302
6. Bordnetzsteuergerät	303
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	304
048 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	305-309
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	305
2. Spannungsstabilisator, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	306
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	307
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	308
5. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Rückfahrkamera	309
049 - Multimediasystem	310-312
1. Multimediasystem	310
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediasystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	311
3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	312
050 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit digitalem Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP),(VX0)	313-319
1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit digitalem Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VE), (9VP),(VX0)	313
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	314
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. CD-Wechsler	315

4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker	316
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Verstärker, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F	317
6. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	318
7. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	319
051 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VE), (9VP),(VX2)	320-328
1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP), (VX2)	320
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	321
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	322
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	323
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	324
6. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten rechts	325
7. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon hinten links, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter F, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F	326
8. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	327
9. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	328
052 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit Soundpaket ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX0)	329-335
1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit Soundpaket ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX0)	329
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	330
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	331
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Verstärker	332
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F	333
6. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links	334
7. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	335
053 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX2)	336-344
1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX2)	336
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	337
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	338
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	339
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker	340
6. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten rechts	341
7. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon hinten links, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter F, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F	342
8. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links	343
9. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	344
054 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung. CAN-Antrieb. CAN-Diagnose. CAN-Kombi. CAN-Komfort	345-352

1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	345
2. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	346
3. Wählhebel, Fahrtenschreiber, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	347
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	348
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Anzeigeeinheit für Dach, Radio, Verstärker	349
6. Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	350
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Gasentladungslampe links, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	351
8. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	352
055 - Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0)	353-356
1. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0)	353
2. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	354
3. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	355
4. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	356
056 - Dachblinkleuchten	357-359
1. Dachblinkleuchten	357
2. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	358
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Dachblinklicht rechts	359
057 - Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)	360-370
1. Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)	360
2. Batterietrennrelais, Laderelais für Zweitatterie, Sicherung 34 auf Sicherungshalter F, Sicherung 36 auf Sicherungshalter F	361
3. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Sendeeinheit für Schiebetür	362
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Schiebetüröffnung	363
5. Lesespule für Schiebetür, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links	364
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	365
7. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür links	366
8. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts	367
9. Lesespule für Schiebetür rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	368
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Schiebetüröffnung rechts, Motor für Drehfalle hinten rechts	369
11. Spule für Schiebetür rechts, Schalter für Kindersicherung rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türöffnung hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türschließung hinten rechts, Fühler für Einklemmschutz rechts, Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts	370
058 - Fahrtenschreiber	371-374
1. Fahrtenschreiber	371
2. Fahrtenschreiber, Spannungsstabilisator, Lampe für Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C	372
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber	373
4. Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	374
059 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	375-382
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	375
2. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn	376
3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	377
4. Bordnetzsteuergerät, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts. Leseleuchte vorn links. Leseleuchte vorn rechts	378

5. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	379
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	380
7. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais	381
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	382
060 - Einparkhilfe (PDC)	383-387
1. Einparkhilfe (PDC)	383
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Warnsummer 2 für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	384
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	385
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	386
5. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Einparkhilfe	387
061 - Beleuchtete Einstiegsleisten , (8K0),(8K1),(8K3),(8K8)	388-390
1. Beleuchtete Einstiegsleisten , (8K0),(8K1),(8K3),(8K8)	388
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	389
3. Bordnetzsteuergerät, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	390
062 - Climatic	391-404
1. Climatic	391
2. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Defrostklappe	392
3. Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	393
4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	394
5. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	395
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Plusverbindung 2 (15a) im Hauptleitungsstrang	396
7. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	397
8. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	398
9. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	399
10. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	400
11. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten	401
12. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	402
13. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	403
14. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	404
063 - Zusatzwasserheizung , (7VE),(7VL)	405-411
1. Zusatzwasserheizung , (7VE),(7VL)	405
2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungshalter A, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter F	406
3. Relais für Zusatzwasserheizung, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F	407
4. Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	408
5. Relais für Standheizung, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Umwälzpumpe	409
6. Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Dach, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	410
7. Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung. Steuergerät für Wasserzusatzheizung. Absperrventil für	411

	Kühlmittel der Heizung, Antenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	
064 -	Schlussleuchten für Pritsche	412-418
	1. Schlussleuchten für Pritsche	412
	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F, Steckdose für Anhängerbetrieb	413
	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	414
	4. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	415
	5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	416
	6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	417
	7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	418
065 -	Antennen im Außenspiegel , (L0L)	419-425
	1. Antennen im Außenspiegel , (L0L)	419
	2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Fahrerseite	420
	3. Radio, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Beifahrerseite	421
	4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Fahrerseite	422
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Beifahrerseite	423
	6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne 1 für TV, Telefonantenne, TV-Tuner, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Fahrerseite	424
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Außenspiegel Beifahrerseite	425
066 -	Sicherungsbelegung	426-470
	1. Sicherungsbelegung	426
	2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	427
	3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	428
	4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	429
	5. Anlasser, Relais für Anlasser, Relais für Anlasssperr, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	430
	6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	431
	7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	432
	8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	433
	9. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	434
	10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	435
	11. Lichtschalter, Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	436
	12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil	437
	13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	438
	14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	439
	15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	440
	16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Doppelinverterrelais	441
	17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerä für Frischluftgebläse hinten	442
	18. Schalter für Rundumkennleuchte. Taxameter. Steuergerät für Alarmanlaae. Steuergerät für	443

Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät	
19. Wickelfeder, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für	444
Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für	445
Bedienungselektronik des Handys, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Radio, Pumpe für	
Scheinwerferreinigungsanlage	
21. Lichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Entlastungsrelais 2	446
für X-Kontakt, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für	447
Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für	
Zusatzwasserheizung	
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts,	448
Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links,	
Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter	449
Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn	
links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte	
Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch	
abblendbarer Innenspiegel	
25. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links,	450
Einstiegsleuchte hinten rechts	
26. Lichtschalter, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät im	451
Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts,	
Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	
27. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	452
28. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Alarmanlage,	453
Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn	
rechts	
29. Lichtschalter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät,	454
Lampe für Nebelscheinwerfer links	
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage,	455
Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	
Zigarettenanzünder	
31. Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe	456
für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts,	
Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte	
rechts	
32. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose,	457
Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Frischluftgebläse	
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für	458
Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für	459
Sprachverstärkung, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	
35. Zweitatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur	460
Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung,	
12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für	461
Schiebetür rechts	
37. Batterie, Spannungsregler	462
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige,	463
Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für	
Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	
39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber,	464
Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	
40. Wählhebel, Hochtonhorn, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Mechatronik für	465
Doppelkupplungsgetriebe, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Magnet für	
Zündschlüsselabzugssperre	
41. Anlasser, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Relais für	466
Restwärme, Zusatzkraftstoffpumpe	
42. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für	467
elektrische Kraftstoffpumpe 2, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
43. Steuergerät für Kühlerlüfter, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für	468
Sekundärluftpumpe	
44. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündtrafo	469
45. Lambdasonde. Steuergerät für Glühzeitautomatik. Steuergerät für Gasentladungsampe links.	470

Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
067 - Zweitbatterie, nicht für Camper	471-473
1. Zweitbatterie, nicht für Camper	471
2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherung 35 auf Sicherungshalter F	472
3. Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter F, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, Sicherung 24 auf Sicherungshalter F, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 37 auf Sicherungshalter F	473
068 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA	474-480
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA	474
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	475
3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	476
4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	477
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	478
6. Bordnetzsteuergerät	479
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	480
069 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CFCA,CJKA,CJKB	481-487
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CFCA,CJKA,CJKB	481
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	482
3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D	483
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	484
5. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Hydraulikdruckgeber 1, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	485
6. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	486
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	487
070 - Taxiausstattung	488-494
1. Taxiausstattung	488
2. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Alarmanlage, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D	489
3. Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Sicherung 51 auf Sicherungshalter F, Sicherung 52 auf Sicherungshalter F, Sicherung 53 auf Sicherungshalter F	490
4. Schalter für Alarmanlage aus, Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	491
5. Taxameter, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	492
6. Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Funkgerät	493
7. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Dachzeichen, Lampe für Beleuchtung des Taxi-Innenlichtschalters, Lampe für Beleuchtung des Taxizeichenschalters, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	494
071 - Campingausrüstung	495-508
1. Campingausrüstung	495
2. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	496
3. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Sicherungshalter F, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	497
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	498
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf	499

Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	500
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	501
8. Schalter für Wasserpumpe, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe	502
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler für Kühlschrank, Kompressor für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox, Steuergerät für Kühlschrank	503
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	504
11. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Kofferraumleuchte links	505
12. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 3 für Küche	506
13. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Steckverbindung, 10fach	507
14. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	508
072 - Sonderausstattung, Polizei , (UF5)	509-528
1. Sonderausstattung, Polizei , (UF5)	509
2. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 10 für Sonderfahrzeug, Sicherung 11 für Sonderfahrzeug, Sicherung 12 für Sonderfahrzeug, Sicherung 13 für Sonderfahrzeug, Sicherung 14 für Sonderfahrzeug, Sicherung 15 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2fach	510
3. Zweitbatterie, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für Sonderfahrzeug, Sicherung 4 für Sonderfahrzeug, Sicherung 5 für Sonderfahrzeug, Sicherung 6 für Sonderfahrzeug, Sicherung 7 für Sonderfahrzeug, Sicherung 8 für Sonderfahrzeug, Sicherung 9 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2fach	511
4. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach	512
5. Relais für Rundumkennleuchte, Steckverbindung, 12fach	513
6. Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach	514
7. Schalter für Heckscheibenwischer, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 12fach	515
8. Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 12fach	516
9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 4fach	517
10. Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 4fach	518
11. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach	519
12. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach	520
13. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	521
14. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	522
15. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach	523
16. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	524
17. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	525
18. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	526
19. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	527
20. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 10fach	528
073 - Sonderausstattung, Polizei , (UF7)	529-543
1. Sonderausstattung, Polizei , (UF7)	529
2. Zweitbatterie, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 22 für Sonderfahrzeug, Sicherung 23 für Sonderfahrzeug, Sicherung 24 für Sonderfahrzeug, Sicherung 25 für Sonderfahrzeug, Sicherung für Sonderfahrzeug, Sicherung 27 für Sonderfahrzeug	530
3. Sicherung 16 für Sonderfahrzeug, Sicherung 17 für Sonderfahrzeug, Sicherung 18 für Sonderfahrzeug, Sicherung 19 für Sonderfahrzeug, Sicherung 20 für Sonderfahrzeug, Sicherung 21 für Sonderfahrzeug, Sicherung 28 für Sonderfahrzeug	531
4. Signalhorn und Doppeltonhorn. Tieftonhorn. Relais für Signalhorn. Relais 2 für Signalhorn.	532

Steckverbindung, 6fach	
5. Relais 1 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach	533
6. Schalter für Handbremskontrolle, Kupplungspedalschalter 2, Sperrdiode, Relais 2 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 6fach	534
7. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher	535
8. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	536
9. Relais für Anhaltesignalgeber vorn, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	537
10. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 10fach	538
11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 10fach	539
12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 2fach	540
13. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach	541
14. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach	542
15. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach	543
074 - Sonderausstattung, Polizei , (UF4)	544-552
1. Sonderausstattung, Polizei , (UF4)	544
2. Zweitbatterie, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für Sonderfahrzeug, Sicherung 4 für Sonderfahrzeug, Sicherung 5 für Sonderfahrzeug, Sicherung 6 für Sonderfahrzeug, Sicherung 8 für Sonderfahrzeug, Sicherung 9 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2fach	545
3. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach	546
4. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach	547
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach	548
6. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach	549
7. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	550
8. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	551
9. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	552
075 - Antennen im Außenspiegel , (L0R)	553-559
1. Antennen im Außenspiegel , (L0R)	553
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Beifahrerseite	554
3. Radio, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Fahrerseite	555
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Beifahrerseite	556
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Fahrerseite	557
6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne 1 für TV, Telefonantenne, TV-Tuner, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Beifahrerseite	558
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Außenspiegel Fahrerseite	559
076 - Beheizbare Heckscheibe	560-562
1. Beheizbare Heckscheibe	560
2. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	561
3. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	562
077 - Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer	563-567
1. Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer	563
2. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenverriegelung	564
3. Schalter für Heckscheibenwischer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte	565
4. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	566
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	567
078 - Handvorbereitung . (9ZM).(9ZT)	568-570

1. Handyvorbereitung , (9ZM),(9ZT)	568
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	569
3. Telefonantenne, Halterung für Telefon	570
079 - Sonderausstattung, Polizei , (UF5)	571-590
1. Sonderausstattung, Polizei , (UF5)	571
2. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 10 für Sonderfahrzeug, Sicherung 11 für Sonderfahrzeug, Sicherung 12 für Sonderfahrzeug, Sicherung 13 für Sonderfahrzeug, Sicherung 14 für Sonderfahrzeug, Sicherung 15 für Sonderfahrzeug	572
3. Zweitbatterie, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für Sonderfahrzeug, Sicherung 4 für Sonderfahrzeug, Sicherung 5 für Sonderfahrzeug, Sicherung 6 für Sonderfahrzeug, Sicherung 7 für Sonderfahrzeug, Sicherung 8 für Sonderfahrzeug, Sicherung 9 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2fach	573
4. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach	574
5. Relais für Rundumkennleuchte, Steckverbindung, 12fach	575
6. Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach	576
7. Schalter für Heckscheibenwischer, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 12fach	577
8. Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 12fach	578
9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 4fach	579
10. Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 4fach	580
11. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach	581
12. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach	582
13. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	583
14. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	584
15. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach	585
16. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	586
17. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	587
18. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	588
19. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	589
20. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 10fach	590
080 - Sonderausstattung, Polizei , (UF4)	591-601
1. Sonderausstattung, Polizei , (UF4)	591
2. Zweitbatterie, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für Sonderfahrzeug, Sicherung 4 für Sonderfahrzeug, Sicherung 5 für Sonderfahrzeug, Sicherung 6 für Sonderfahrzeug, Sicherung 8 für Sonderfahrzeug, Sicherung 9 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2fach	592
3. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach	593
4. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach	594
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach	595
6. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach	596
7. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	597
8. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	598
9. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	599
10. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	600
11. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	601
081 - Handyvorbereitung , (9W0),(9ZI),(9ZL),(9ZS)	602-603
1. Handyvorbereitung , (9W0),(9ZI),(9ZL),(9ZS)	602
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Mikrofon für Telefon	603
082 - Sicherungsbelegung	604-648
1. Sicherungsbelegung	604
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	605
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	606
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	607
5. Anlasser. Relais für Anlasser. Relais für Anlassersperre. Motorsteuergerät. Starterrelais 1.	608

Starterrelais 2	
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	609
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	610
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	611
9. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	612
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	613
11. Lichtschalter, Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	614
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil	615
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	616
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	617
15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	618
16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	619
17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten	620
18. Schalter für Rundumkennleuchte, Taxameter, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät	621
19. Wickelfeder, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediastystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	622
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	623
21. Lichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	624
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	625
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	626
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	627
25. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	628
26. Lichtschalter, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	629
27. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	630
28. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	631
29. Lichtschalter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links	632
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Zigarettenanzünder	633
31. Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts. Lampe für Seitenblinkleuchte links. Lampe für Seitenblinkleuchte	634

rechts	
32. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Frischluftgebläse	635
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	636
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	637
35. Zweitatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	638
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	639
37. Batterie, Spannungsregler	640
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	641
39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	642
40. Wählhebel, Hochtonhorn, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	643
41. Anlasser, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Relais für Restwärme, Zusatzkraftstoffpumpe	644
42. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	645
43. Steuergerät für Kühlerlüfter, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	646
44. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündtrafo	647
45. Lambdasonde, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	648
083 - Grundausrüstung	649-667
1. Grundausrüstung	649
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	650
3. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	651
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	652
5. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	653
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D	654
7. Drehstromgenerator, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	655
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter F, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	656
9. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	657
10. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	658
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	659
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	660
13. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	661
14. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Schalttafeleinsatz	662
15. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	663

16. Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	664
17. Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten	665
18. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	666
19. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten	667
084 - Climatronic , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,CFCA,CJKA,CJKB	668-679
1. Climatronic , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,CFCA,CJKA,CJKB	668
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Steuergerät für Climatronic	669
3. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	670
4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	671
5. Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	672
6. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	673
7. Steuergerät für Climatronic, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	674
8. Steuergerät für Climatronic, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	675
9. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 37 auf Sicherungshalter F, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse	676
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	677
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten	678
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	679
085 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8), (7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	680-692
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8),(7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	680
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	681
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	682
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	683
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	684
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	685
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	686
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	687
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	688
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	689
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	690
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	691
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	692
086 - 2.0-I-Dieselmotor . CAAA.CAAB.CAAC.CAAE.CCHA.CCHB	693-709

1. 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB	693
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	694
3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	695
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	696
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D	697
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät	698
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	699
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	700
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	701
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	702
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	703
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	704
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	705
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	706
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	707
16. Zündanlassschalter, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	708
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige	709
087 - 2,0-I-Benzinmotor , AXA	710-724
1. 2,0-I-Benzinmotor , AXA	710
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	711
3. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	712
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	713
5. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Sicherungshalter D	714
6. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	715
7. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	716
8. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	717
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	718
10. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät	719
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	720
12. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	721
13. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	722
14. Zündanlassschalter, Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	723
15. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	724
088 - 2,0-I-Dieselmotor , CFCA	725-742
1. 2,0-I-Dieselmotor , CFCA	725
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	726
3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 51 auf Sicherungshalter D	727
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D, Sicherung 51 auf Sicherungshalter D	728
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D. Sicherung 51 auf Sicherungshalter D	729

6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät	730
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	731
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	732
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	733
10. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	734
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	735
12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	736
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	737
14. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	738
15. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	739
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	740
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Ölstand	741
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzzeit, Wegstreckenanzeige	742
089 - Zuheizer , (7VF),(7VG),(9M5)	743-746
1. Zuheizer , (7VF),(7VG),(9M5)	743
2. Batterie, Relais für Restwärme, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe	744
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Dosierpumpe	745
4. Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe 2	746
090 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L3)	747-752
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L3)	747
2. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Relais für Anlassssperre, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D	748
3. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	749
4. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Hydraulikdruckgeber 1, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	750
5. Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	751
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	752
091 - Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L3)	753-759
1. Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L3)	753
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlassssperre, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	754
3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	755
4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	756
5. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	757
6. Bordnetzsteuergerät	758
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	759
092 - Climatic , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,CFCA,CJKA,CJKB	760-773
1. Climatic , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,CFCA,CJKA,CJKB	760
2. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe.	761

Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
3. Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	762
4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	763
5. Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	764
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F	765
7. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	766
8. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	767
9. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	768
10. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	769
11. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten	770
12. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	771
13. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	772
14. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	773
093 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB	774-780
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB	774
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	775
3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	776
4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	777
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	778
6. Bordnetzsteuergerät	779
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	780
094 - Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung/Zusatzluftheizung , (7VA),(7VM),(9M0)	781-782
1. Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung/Zusatzluftheizung , (7VA),(7VM),(9M0)	781
2. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Restwärme, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe	782
095 - Anhängerbetrieb , (1D7)	783-786
1. Anhängerbetrieb , (1D7)	783
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	784
3. Steuergerät für Anhängererkennung	785
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	786
096 - 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	787-803
1. 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	787
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	788
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	789
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	790
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	791
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	792
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	793
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil. Regelventil für Kraftstoffdruck. Ventil für Kraftstoffdosierung	794

9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	795
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	796
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	797
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	798
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	799
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	800
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Zusatzkraftstoffpumpe	801
16. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	802
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	803
097 - 2,0-l-Benzinmotor , AXA	804-818
1. 2,0-l-Benzinmotor , AXA	804
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	805
3. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	806
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	807
5. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Sicherungshalter D	808
6. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	809
7. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	810
8. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	811
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	812
10. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät	813
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	814
12. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	815
13. Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	816
14. Zündanlassschalter, Öldruckschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	817
15. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Wegstreckenanzeige	818
098 - 2,0-l-Dieselmotor , CFCA	819-836
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFCA	819
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	820
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	821
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	822
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D	823
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät	824
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	825
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	826
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	827
10. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	828
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	829
12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter.	830

Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	831
14. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	832
15. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	833
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	834
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	835
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige	836
099 - 2,0-I-Benzinmotor , CJK A,CJK B	837-855
1. 2,0-I-Benzinmotor , CJK A,CJK B	837
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	838
3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	839
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	840
5. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	841
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	842
7. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nocke verstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	843
8. Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	844
9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	845
10. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	846
11. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	847
12. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	848
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	849
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	850
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	851
16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	852
17. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	853
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	854
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Wegstreckenanzeige	855
100 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe , (8EC),(8ED),(8EM),(8EN)	856-868
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe , (8EC),(8ED),(8EM),(8EN)	856
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	857
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	858
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	859
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	860
6. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	861
7. Geber für Fahrzeuniveau hinten rechts. Geber für Fahrzeuniveau vorn rechts. Steuergerät für	862

Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	863
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	864
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	865
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	866
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	867
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	868
101 - Climatic , AXA	869-882
1. Climatic , AXA	869
2. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Defrostklappe	870
3. Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	871
4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	872
5. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Magnetkupplung für Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	873
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F	874
7. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	875
8. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	876
9. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	877
10. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	878
11. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten	879
12. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	880
13. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	881
14. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	882
102 - Climatronic , AXA	883-894
1. Climatronic , AXA	883
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Steuergerät für Climatronic	884
3. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	885
4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	886
5. Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	887
6. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	888
7. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Magnetkupplung für Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	889
8. Steuergerät für Climatronic, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	890
9. Steuergerät für Frischluftgebläse. Steuergerät für Climatronic. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 37	891

auf Sicherungshalter F, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse	
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	892
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	893
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	894
103 - Campingausrüstung	895-908
1. Campingausrüstung	895
2. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	896
3. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	897
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	898
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	899
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	900
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	901
8. Schalter für Wasserpumpe, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe	902
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler für Kühlschrank, Kompressor für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox, Steuergerät für Kühlschrank	903
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	904
11. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Kofferraumleuchte links	905
12. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, Leseleuchte hinten links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	906
13. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Steckverbindung, 10fach	907
14. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	908
104 - Sicherungsbelegung , (7L3)	909-954
1. Sicherungsbelegung , (7L3)	909
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	910
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	911
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	912
5. Anlasser, Relais für Anlasser, Relais für Anlassersperre, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	913
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	914
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	915
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	916
9. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	917
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Wickelfeder, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	918
11. Lichtschalter, Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Anschluss für Diatnose. automatisch abblendbarer Innenspiegel	919

12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil	920
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	921
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	922
15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	923
16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	924
17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerä für Frischluftgebläse hinten	925
18. Schalter für Rundumkennleuchte, Taxameter, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät	926
19. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	927
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	928
21. Lichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	929
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	930
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	931
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	932
25. Lichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	933
26. Lichtschalter, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	934
27. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	935
28. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Blende für Abblendlicht links, Blende für Abblendlicht rechts	936
29. Lichtschalter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links	937
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Zigarettenanzünder	938
31. Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	939
32. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Frischluftgebläse	940
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	941
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	942
35. Zweitbatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	943
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	944
37. Batterie, Spannungsregler	945
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	946
39. Wählhebel. Bremslichtschalter. Kupplunaspedalschalter. Luftmassenmesser. Kupplunaspositionsaeber.	947

Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	
40. Wählhebel, Hochtonhorn, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	948
41. Anlasser, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Anlassersperre, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	949
42. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	950
43. Steuergerät für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	951
44. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündtrafo, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	952
45. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	953
46. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Restwärme, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	954
105 - Sicherungsbelegung , (7L6)	955-1001
1. Sicherungsbelegung , (7L6)	955
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	956
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	957
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	958
5. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	959
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	960
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	961
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	962
9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	963
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Wickelfeder, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	964
11. Lichtschalter, Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	965
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil	966
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	967
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	968
15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	969
16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	970
17. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten	971
18. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Rundumkennleuchte, Taxameter, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät	972
19. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	973
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	974
21. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	975
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für	976

Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	977
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	978
25. Lichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	979
26. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	980
27. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Scheinwerfer vorn links, Blende für Abblendlicht links	981
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn rechts, Blende für Abblendlicht rechts	982
29. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät	983
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Zigarettenanzünder	984
31. Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	985
32. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Frischluftgebläse	986
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	987
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	988
35. Zweitbatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	989
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	990
37. Batterie, Spannungsregler	991
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	992
39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	993
40. Wählhebel, Hochtonhorn, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	994
41. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Diagnose-Interface für Datenbus	995
42. Kraftstoffpumpenrelais, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	996
43. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	997
44. Steuergerät für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	998
45. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündtrafo, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	999
46. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1000
47. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Restwärme, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1001
106 - Schlussleuchten für Pritsche , (1D0)	1002-1005
1. Schlussleuchten für Pritsche , (1D0)	1002
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	1003
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1004
4. Lichtschalter. Bordnetzsteuergerät. Schlussleuchte rechts. Sicherung 11 auf Sicherungshalter B.	1005

	Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	
107 -	Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1006-1012
	1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1006
	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1007
	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1008
	4. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1009
	5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1010
	6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1011
	7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1012
108 -	Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1013-1019
	1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1013
	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1014
	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1015
	4. Steuergerät für Anhängererkennung	1016
	5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1017
	6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1018
	7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1019
109 -	Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb	1020-1026
	1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb	1020
	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F, Steckdose für Anhängerbetrieb	1021
	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1022
	4. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1023
	5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1024
	6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1025
	7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1026
110 -	Handyvorbereitung , (9ZA)	1027-1030
	1. Handyvorbereitung , (9ZA)	1027
	2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Halterung für Telefon	1028
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Halterung für Telefon, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1029
	4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Mikrofon für Telefon	1030
111 -	Handyvorbereitung , (9W7),(9ZB)	1031-1033
	1. Handyvorbereitung , (9W7),(9ZB)	1031
	2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1032
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon für Telefon	1033
112 -	Handyvorbereitung , (9ZU)	1034-1037
	1. Handyvorbereitung , (9ZU)	1034
	2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne	1035
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1036
	4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Mikrofon für Telefon	1037
113 -	Beleuchtete Einstiegsleisten , (8K0),(8K1)	1038-1040
	1. Beleuchtete Einstiegsleisten , (8K0),(8K1)	1038
	2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C	1039
	3. Relais für Einstiegs- und Fußraumleuchten, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1040
114 -	Beleuchtete Einstiegsleisten , (8K3),(8K8)	1041-1043
	1. Beleuchtete Einstiegsleisten . (8K3).(8K8)	1041

2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C	1042
3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1043
115 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R), (A8Z),(A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1044-1052
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1044
2. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1045
3. Innenleuchte vorn	1046
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1047
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1048
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1049
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1050
8. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais	1051
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1052
116 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1053-1061
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1053
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1054
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1055
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1056
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1057
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1058
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1059
8. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais	1060
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1061
117 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2), (KH3)	1062-1070
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2),(KH3)	1062
2. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1063
3. Innenleuchte vorn	1064
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1065
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1066
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1067
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1068
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1069
9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1070
118 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3)	1071-1078
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3)	1071
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1072
3. Wickelfeder, Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Multimediastystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1073
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1074
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Anzeigeeinheit für Dach, Radio, Verstärker	1075
6. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1076
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät	1077
8. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1078
119 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6)	1079-1087
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung. CAN-Antrieb. CAN-Diagnose. CAN-Kombi. CAN-Komfort . (7L6)	1079

2. Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker, TV-Tuner	1080
3. Drehstromgenerator, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	1081
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1082
5. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1083
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Anzeigeeinheit für Dach, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1084
7. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1085
8. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1086
9. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1087
120 - Business, Multimediaausstattung, Sitzverstellung	1088-1105
1. Business, Multimediaausstattung, Sitzverstellung	1088
2. Steuergerät für Internetzugang, GSM-Antenne 2, GPS-Antenne 2, Sicherungshalter F	1089
3. Zweitbatterie, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 75x, Relais 1 für Spannungsversorgung, Sicherungshalter F, Leitungsverteiler	1090
4. Relais für Schalterbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Leitungsverteiler	1091
5. Sicherungshalter H, Leitungsverteiler, Zigarettenanzünder hinten	1092
6. Sicherungshalter H, Leitungsverteiler	1093
7. Kühlbox, Sicherungshalter H, Leitungsverteiler	1094
8. Sicherungshalter H, Leitungsverteiler	1095
9. Schalter für beheizbare Sitze, Bedienungseinheit 1 für Rücksitzverstellung, Temperaturfühler für Sitz links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 3. Sitzreihe, Leitungsverteiler, beheizbare Lehne für Sitz links, 3. Sitzreihe, beheizbarer Sitz links, 3. Sitzreihe	1096
10. Bedienungseinheit 1 für Rücksitzverstellung, Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe	1097
11. Bedienungseinheit 1 für Rücksitzverstellung, Diodengruppe, Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Motor für Längsverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	1098
12. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Motor 1 für Höhenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor 2 für Höhenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	1099
13. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor für Kopfstützenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Pumpe für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor für Tiefenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	1100
14. Schalter für beheizbare Sitze, Bedienungseinheit 2 für Rücksitzverstellung, Temperaturfühler für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz rechts, 3. Sitzreihe, beheizbare Lehne für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, beheizbarer Sitz rechts, 3. Sitzreihe	1101
15. Bedienungseinheit 2 für Rücksitzverstellung, Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe	1102
16. Bedienungseinheit 2 für Rücksitzverstellung, Diodengruppe, Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Längsverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	1103
17. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Motor 1 für Höhenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor 2 für Höhenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	1104
18. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Kopfstützenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Pumpe für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Tiefenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	1105
121 - Multifunktionslenkrad	1106-1108
1. Multifunktionslenkrad	1106
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	1107
3. Multifunktionsknöpfe im Lenkrad links, Multifunktionsknöpfe im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät	1108
122 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L6)	1109-1116
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L6)	1109
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Spannungsstabilisator, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1110
3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe. Sicherung 5 auf Sicherungshalter D. Sicherung 24 auf Sicherungshalter D	1111

4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	1112
5. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Hydraulikdruckgeber 1, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	1113
6. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1114
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1115
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1116
123 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L6)	1117-1123
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L6)	1117
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1118
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1119
4. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1120
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1121
6. Bordnetzsteuergerät	1122
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1123
124 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1124-1143
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1124
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1125
3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	1126
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1127
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1128
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1129
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1130
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1131
9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1132
10. Schalter für GRA, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1133
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1134
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1135
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1136
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1137
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1138
16. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	1139
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1140
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1141
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1142
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige	1143
125 - Taxiausstattung	1144-1150
1. Taxiausstattung	1144
2. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Alarmanlage, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D	1145
3. Sperrdiode. Steuergerät für Alarmanlage. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Blinklicht vorn links.	1146

Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Sicherung 51 auf Sicherungshalter F, Sicherung 52 auf Sicherungshalter F, Sicherung 53 auf Sicherungshalter F	
4. Schalter für Alarmanlage aus, Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	1147
5. Taxameter, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	1148
6. Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Funkgerät	1149
7. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Dachzeichen, Lampe für Beleuchtung des Taxi-Innenlichtschalters, Lampe für Beleuchtung des Taxizeichenschalters, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1150
126 - Komfortsystem	1151-1171
1. Komfortsystem	1151
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter F	1152
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters, Fensterhebermotor Fahrerseite	1153
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	1154
5. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1155
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	1156
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1157
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	1158
9. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	1159
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1160
11. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1161
12. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	1162
13. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1163
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1164
15. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenverriegelung	1165
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Kindersicherung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung	1166
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	1167
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1168
19. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	1169
20. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	1170
21. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1171
127 - Sonderausstattund. Polizei . (UF7)	1172-1189

1. Sonderausstattung, Polizei , (UF7)	1172
2. Zweitbatterie, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 22 für Sonderfahrzeug, Sicherung 23 für Sonderfahrzeug, Sicherung 24 für Sonderfahrzeug, Sicherung 25 für Sonderfahrzeug, Sicherung für Sonderfahrzeug, Sicherung 27 für Sonderfahrzeug	1173
3. Sicherung 16 für Sonderfahrzeug, Sicherung 17 für Sonderfahrzeug, Sicherung 18 für Sonderfahrzeug, Sicherung 19 für Sonderfahrzeug, Sicherung 20 für Sonderfahrzeug, Sicherung 21 für Sonderfahrzeug, Sicherung 28 für Sonderfahrzeug	1174
4. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 2 für Signalhorn, Steckverbindung, 6fach	1175
5. Relais 1 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach	1176
6. Kupplungspedalschalter 2, Sperrdiode, Relais 2 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 6fach	1177
7. Taster für Unfalldatenspeicher, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1178
8. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1179
9. Relais für Anhaltesignalgeber vorn, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	1180
10. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 10fach	1181
11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 10fach	1182
12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 2fach	1183
13. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach	1184
14. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach	1185
15. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach	1186
16. Zündanlassschalter, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	1187
17. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	1188
18. Schalter für Handbremskontrolle, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	1189
128 - Handy , (Business),(VX0)	1190-1197
1. Handy , (Business),(VX0)	1190
2. Taster für Telefonverbindung, Trennrelais für Telefon, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Vorwiderstand, Sicherung 22 auf Sicherungshalter H	1191
3. Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Sicherung 21 auf Sicherungshalter H, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Sicherung 36 auf Sicherungshalter H	1192
4. Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Bedienungshörer für Telefon, Innenmikrofon, Antenne 2 für Telefon, Ladestation für Telefon hinten	1193
5. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Sicherung 40 auf Sicherungshalter H	1194
6. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Messwiderstand, Hochtonlautsprecher hinten rechts	1195
7. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Vorwiderstand, Verstärker	1196
8. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Abschaltrelais für Lautsprecher, Verstärker	1197
129 - Handy , (Business),(DVE),(VX2)	1198-1205
1. Handy , (Business),(DVE),(VX2)	1198
2. Taster für Telefonverbindung, Trennrelais für Telefon, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Vorwiderstand, Sicherung 22 auf Sicherungshalter H	1199
3. Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Sicherung 21 auf Sicherungshalter H, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Sicherung 36 auf Sicherungshalter H	1200
4. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Bedienungshörer für Telefon, Antenne 2 für Telefon, Ladestation für Telefon hinten	1201
5. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Sicherung 40 auf Sicherungshalter H	1202
6. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Umschaltrelais für Gegensprechanlage, Steuergerät für Sprachverstärkung, Vorwiderstand, Mikrofon hinten rechts	1203
7. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Sprachverstärkung, Messwiderstand, Überblendregler, Hochtonlautsprecher hinten rechts	1204
8. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Sprachverstärkung, Vorwiderstand, Verstärker	1205
130 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2), (KH3)	1206-1214

1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2),(KH3)	1206
2. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1207
3. Innenleuchte vorn	1208
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1209
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1210
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1211
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1212
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1213
9. Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1214
131 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1215-1219
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1215
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1216
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1217
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1218
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	1219
132 - Anhängerbetrieb , (1D7)	1220-1224
1. Anhängerbetrieb , (1D7)	1220
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1221
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1222
4. Steuergerät für Anhängererkennung	1223
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1224
133 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1225-1232
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1225
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1226
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1227
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1228
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1229
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1230
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1231
8. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1232
134 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1233-1240
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1233
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1234
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1235
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1236
5. Steuergerät für Anhängererkennung	1237
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1238
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1239
8. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1240
135 - Grundausrüstung	1241-1259
1. Grundausrüstung	1241
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	1242
3. Warnlichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	1243
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1244
5. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1245
6. Türkkontaktschalter Fahrerseite. Türkkontaktschalter Beifahrerseite. Bordnetzsteuergerät. Sicherung	1246

32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D	
7. Drehstromgenerator, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	1247
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter F, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	1248
9. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	1249
10. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	1250
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1251
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	1252
13. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1253
14. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Schalttafeleinsatz	1254
15. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1255
16. Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1256
17. Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten	1257
18. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	1258
19. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten	1259
136 - Taxiausstattung , (F4E)	1260-1265
1. Taxiausstattung , (F4E)	1260
2. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1261
3. Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1262
4. Taxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	1263
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1264
6. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne	1265
137 - Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(7L3)	1266-1273
1. Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(7L3)	1266
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	1267
3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1268
4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 57 auf Sicherungshalter F	1269
5. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1270
6. Bordnetzsteuergerät	1271
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1272
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1273
138 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,(UF1),(UF2)	1274-1281
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,(UF1),(UF2)	1274
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1275
3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1276

4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 57 auf Sicherungshalter F	1277
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1278
6. Bordnetzsteuergerät	1279
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1280
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1281
139 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(7L6)	1282-1289
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(7L6)	1282
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1283
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1284
4. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 57 auf Sicherungshalter F	1285
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1286
6. Bordnetzsteuergerät	1287
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1288
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1289
140 - Sonderausstattung, Polizei , (UF4),(UF8)	1290-1292
1. Sonderausstattung, Polizei , (UF4),(UF8)	1290
2. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Kennzeichenleuchte	1291
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1292
141 - Sonderausstattung, Polizei , (UF5)	1293-1317
1. Sonderausstattung, Polizei , (UF5)	1293
2. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 10 für Sonderfahrzeug, Sicherung 11 für Sonderfahrzeug, Sicherung 12 für Sonderfahrzeug, Sicherung 13 für Sonderfahrzeug, Sicherung 14 für Sonderfahrzeug, Sicherung 15 für Sonderfahrzeug	1294
3. Zweitbatterie, Relais für Innenbeleuchtung, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für Sonderfahrzeug, Sicherung 4 für Sonderfahrzeug, Sicherung 5 für Sonderfahrzeug, Sicherung 6 für Sonderfahrzeug, Sicherung 7 für Sonderfahrzeug, Sicherung 8 für Sonderfahrzeug, Sicherung 9 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2-fach	1295
4. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 12-fach	1296
5. Relais für Rundumkennleuchte, Steckverbindung, 12-fach	1297
6. Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 12-fach, Steckverbindung, 12-fach	1298
7. Schalter für Heckscheibenwischer, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 12-fach	1299
8. Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 12-fach	1300
9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 4-fach	1301
10. Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 4-fach	1302
11. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 6-fach	1303
12. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 3-fach	1304
13. Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	1305
14. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	1306
15. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	1307
16. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	1308
17. Leseleuchte 2 hinten links, Leseleuchte 2 hinten rechts	1309
18. Steckverbindung, 10-fach	1310
19. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steckverbindung, 10-fach	1311
20. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Steckverbindung, 10-fach	1312
21. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1313
22. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts	1314
23. Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1315
24. Taster für Sprechfunkgerät. Taster für Innenlicht vorn bei Türkontakt. Blinkrelais für	1316

	Alarmfernlicht, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	
	25. Relais 1 für Motordurchlauf, Relais 2 für Motordurchlauf	1317
142 -	Sonderausstattung, Polizei , (UF7)	1318-1335
	1. Sonderausstattung, Polizei , (UF7)	1318
	2. Zweitbatterie, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 22 für Sonderfahrzeug, Sicherung 23 für Sonderfahrzeug, Sicherung 24 für Sonderfahrzeug, Sicherung 25 für Sonderfahrzeug, Sicherung für Sonderfahrzeug, Sicherung 27 für Sonderfahrzeug	1319
	3. Sicherung 16 für Sonderfahrzeug, Sicherung 17 für Sonderfahrzeug, Sicherung 18 für Sonderfahrzeug, Sicherung 19 für Sonderfahrzeug, Sicherung 20 für Sonderfahrzeug, Sicherung 21 für Sonderfahrzeug, Sicherung 28 für Sonderfahrzeug	1320
	4. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 2 für Signalhorn, Steckverbindung, 6-fach	1321
	5. Relais 1 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 6-fach	1322
	6. Kupplungspedalschalter 2, Sperrdiode, Relais 2 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 6-fach	1323
	7. Taster für Unfalldatenspeicher, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1324
	8. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1325
	9. Relais für Anhaltesignalgeber vorn, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	1326
	10. Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 10-fach	1327
	11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 10-fach	1328
	12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 2-fach	1329
	13. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 6-fach	1330
	14. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach	1331
	15. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 6-fach	1332
	16. Zündanlassschalter, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	1333
	17. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	1334
	18. Schalter für Handbremskontrolle, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	1335
143 -	Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1336-1346
	1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1336
	2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1337
	3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1338
	4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1339
	5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B	1340
	6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1341
	7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1342
	8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1343
	9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1344
	10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1345
	11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1346
144 -	Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	1347-1350
	1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	1347
	2. Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor	1348
	3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D.	1349

Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links	
4. Motor für Heckscheibenwischer	1350
145 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8), (7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1351-1363
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8),(7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1351
2. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1352
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1353
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1354
5. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	1355
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1356
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1357
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1358
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1359
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1360
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1361
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1362
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1363
146 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe , (8EC),(8ED),(8EM),(8EN)	1364-1376
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe , (8EC),(8ED),(8EM),(8EN)	1364
2. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1365
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1366
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1367
5. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	1368
6. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	1369
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1370
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1371
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1372
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1373
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1374
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1375
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1376
147 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3)	1377-1384
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3)	1377
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1378
3. Wickelfeder, Fahrtenstreiber, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1379
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten. Steuergerät für Climatronic. Steuergerät	1380

für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Anzeigeeinheit für Dach, Radio, Verstärker	1381
6. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1382
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät	1383
8. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1384
148 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6),(UF0), (UF1),(UF7)	1385-1393
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6),(UF0), (UF1),(UF7)	1385
2. Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker, TV-Tuner	1386
3. Drehstromgenerator, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	1387
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1388
5. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1389
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Anzeigeeinheit für Dach, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1390
7. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1391
8. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1392
9. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1393
149 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6),(F4E), (UF2),(UF4),(UF5),(UF8)	1394-1401
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6),(F4E), (UF2),(UF4),(UF5),(UF8)	1394
2. Drehstromgenerator, Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1395
3. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1396
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Anzeigeeinheit für Dach, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1397
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Radio, Verstärker, TV-Tuner	1398
6. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1399
7. Wählhebel, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1400
8. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1401
150 - Sicherungsbelegung , (7L3)	1402-1447
1. Sicherungsbelegung , (7L3)	1402
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	1403
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	1404
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	1405
5. Anlasser, Relais für Anlasser, Relais für Anlassersperre, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1406
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	1407
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1408
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage). Schalter für Differenzialsperre hinten.	1409

Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	
9. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	1410
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Wickelfeder, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1411
11. Lichtschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1412
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil	1413
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1414
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1415
15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	1416
16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1417
17. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten	1418
18. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Rundumkennleuchte, Taxameter, Hochtonhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1419
19. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	1420
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1421
21. Lichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	1422
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	1423
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1424
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1425
25. Lichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1426
26. Lichtschalter, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1427
27. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1428
28. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Blende für Abblendlicht links, Blende für Abblendlicht rechts	1429
29. Lichtschalter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links	1430
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	1431
31. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Zigarettenanzünder, Frischluftgebläse	1432
32. Taxameter, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1433
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	1434
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem. Verstärker	1435

35. Zweitbatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	1436
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1437
37. Batterie, Spannungsregler	1438
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	1439
39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1440
40. Wählhebel, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1441
41. Anlasser, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Anlassersperre, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	1442
42. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1443
43. Steuergerät für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	1444
44. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündtrafo, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1445
45. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1446
46. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Restwärme, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1447
151 - Sicherungsbelegung , (7L6)	1448-1494
1. Sicherungsbelegung , (7L6)	1448
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	1449
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	1450
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	1451
5. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1452
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	1453
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1454
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	1455
9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	1456
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Wickelfeder, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1457
11. Lichtschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1458
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil	1459
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1460
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1461
15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	1462
16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1463
17. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten	1464

18. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Rundumkennleuchte, Taxameter, Hochtonhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1465
19. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	1466
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1467
21. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	1468
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	1469
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1470
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1471
25. Lichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1472
26. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1473
27. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Scheinwerfer vorn links, Blende für Abblendlicht links	1474
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn rechts, Blende für Abblendlicht rechts	1475
29. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät	1476
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Zigarettenanzünder	1477
31. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Frischluftgebläse	1478
32. Taxameter, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1479
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	1480
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	1481
35. Zweitbatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	1482
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1483
37. Batterie, Spannungsregler	1484
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	1485
39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1486
40. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1487
41. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Diagnose-Interface für Datenbus	1488
42. Kraftstoffpumpenrelais, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	1489
43. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1490
44. Steuergerät für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	1491
45. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündtrafo, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1492
46. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für	1493

Nockenverstellung, Lambdasonde, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
47. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Restwärme, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1494
152 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1495-1514
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1495
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1496
3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	1497
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1498
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1499
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1500
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1501
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1502
9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1503
10. Schalter für GRA, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1504
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1505
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1506
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1507
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1508
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1509
16. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	1510
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1511
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1512
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1513
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige	1514
153 - Internetzugang , (713),(719)	1515-1516
1. Internetzugang , (713),(719)	1515
2. Steuergerät für Internetzugang, GSM-Antenne 2, GPS-Antenne 2, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1516
154 - Campingausrüstung	1517-1530
1. Campingausrüstung	1517
2. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	1518
3. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	1519
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1520
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1521
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	1522
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	1523
8. Schalter für Wasserpumpe, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe	1524
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung. Temperaturfühler für Kühlschrank.	1525

Kompressor für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox, Steuergerät für Kühlschrank	
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	1526
11. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Kofferraumleuchte links	1527
12. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, Leseleuchte hinten links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	1528
13. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Steckverbindung, 10fach	1529
14. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1530
155 - Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(UI3), (7L3)	1531-1538
1. Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(UI3), (7L3)	1531
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasssperr, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	1532
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1533
4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1534
5. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1535
6. Bordnetzsteuergerät	1536
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1537
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1538
156 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,(UF1),(UF2),(UI3)	1539-1546
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,(UF1),(UF2),(UI3)	1539
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1540
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1541
4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1542
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1543
6. Bordnetzsteuergerät	1544
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1545
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1546
157 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(UI3), (7L6)	1547-1554
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(UI3),(7L6)	1547
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1548
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1549
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1550
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1551
6. Bordnetzsteuergerät	1552
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1553
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1554
158 - Komfortsystem	1555-1575
1. Komfortsystem	1555
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter F	1556
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite. Türsteuergerät Fahrerseite. Bordnetzsteuergerät. Lampe für	1557

Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Beleuchtung des Inneverriegelungsschalters, Fensterhebermotor Fahrerseite	
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	1558
5. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1559
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	1560
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1561
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	1562
9. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	1563
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1564
11. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1565
12. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	1566
13. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1567
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	1568
15. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenverriegelung	1569
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Kindersicherung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung	1570
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	1571
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1572
19. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	1573
20. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	1574
21. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1575
159 - Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	1576-1583
1. Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	1576
2. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Zuziehhilfe	1577
3. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1578
4. Türkontaktschalter hinten links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	1579
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1580
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	1581
7. Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	1582
8. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1583
160 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1584-1592
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1584
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1585
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung. Innenleuchte vorn. automatisch abblendbarer	1586

Innenspiegel	
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1587
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1588
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1589
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1590
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1591
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1592
161 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R), (A8Z),(A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1593-1601
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1593
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1594
3. Innenleuchte vorn	1595
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1596
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1597
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1598
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1599
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1600
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1601
162 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1602-1610
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1602
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1603
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1604
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1605
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1606
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1607
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1608
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1609
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1610
163 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1611-1618
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1611
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn	1612
3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1613
4. Bordnetzsteuergerät, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1614
5. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1615
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1616
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1617
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1618
164 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2), (KH3)	1619-1627
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2),(KH3)	1619
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1620
3. Innenleuchte vorn	1621
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1622
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1623
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1624
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1625
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1626
9. Schalter für Handschuhfachleuchte. Türkontaktschalter Fahrerseite. Türkontaktschalter	1627

Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	
165 - Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer	1628-1632
1. Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer	1628
2. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenverriegelung	1629
3. Schalter für Heckscheibenwischer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte	1630
4. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	1631
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1632
166 - Taxiausstattung , (F4E)	1633-1638
1. Taxiausstattung , (F4E)	1633
2. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1634
3. Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1635
4. Taxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	1636
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1637
6. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne	1638
167 - Anhängerbetrieb , (1D7)	1639-1643
1. Anhängerbetrieb , (1D7)	1639
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1640
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1641
4. Steuergerät für Anhängererkennung	1642
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1643
168 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1644-1648
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1644
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1645
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1646
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1647
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	1648
169 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1649-1656
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1649
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1650
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1651
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1652
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1653
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1654
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1655
8. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1656
170 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1657-1664
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1657
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1658
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1659
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1660
5. Steuergerät für Anhängererkennung	1661
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1662
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1663
8. Lichtschalter. Bordnetzsteuergerät. Schlussleuchte rechts. Sicherung 11 auf Sicherungshalter B.	1664

	Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	
171 -	2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1665-1684
	1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1665
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1666
	3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	1667
	4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1668
	5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1669
	6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1670
	7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1671
	8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1672
	9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1673
	10. Schalter für GRA, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1674
	11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1675
	12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1676
	13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1677
	14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1678
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1679
	16. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	1680
	17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1681
	18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose	1682
	19. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1683
	20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	1684
172 -	2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFCA	1685-1704
	1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFCA	1685
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1686
	3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	1687
	4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1688
	5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D	1689
	6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät	1690
	7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1691
	8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1692
	9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1693
	10. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	1694
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1695
	12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	1696
	13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1697
	14. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1698
	15. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1699
	16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1700
	17. Taster für Start-Stopp-Betrieb. Spannungsstabilisator. Motorsteuergerät	1701

18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose	1702
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1703
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige	1704
173 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1705-1713
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1705
2. Drehstromgenerator, Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1706
3. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1707
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Multimediastystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1708
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1709
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Anzeigeeinheit für Dach, Radio, Verstärker	1710
7. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1711
8. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät	1712
9. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1713
174 - Sicherungsbelegung , (7L3)	1714-1759
1. Sicherungsbelegung , (7L3)	1714
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	1715
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	1716
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	1717
5. Anlasser, Relais für Anlasser, Relais für Anlassersperre, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1718
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	1719
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1720
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	1721
9. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	1722
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmo or links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1723
11. Lichtschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1724
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Steuergerät für Internetzugang	1725
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1726
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1727
15. Lenkwinkelgeber, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	1728
16. Schalter für Rundumkennleuchte, Fahrtenschreiber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Hochtonhorn, Relais 1 für Alarmanlage	1729
17. Bordladergerät, Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten. Steuergerät für Schiebedach. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten. Steuergerät für	1730

Internetzugang	
18. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1731
19. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	1732
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1733
21. Lichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	1734
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	1735
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1736
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1737
25. Lichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1738
26. Lichtschalter, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1739
27. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1740
28. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Blende für Abblendlicht links, Blende für Abblendlicht rechts	1741
29. Lichtschalter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Taschenlampe	1742
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, 12-V-Steckdose 6	1743
31. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Zigarettenanzünder, Frischluftgebläse	1744
32. Taxameter, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1745
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	1746
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	1747
35. Zweitbatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	1748
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1749
37. Batterie, Spannungsregler	1750
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	1751
39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1752
40. Wählhebel, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1753
41. Anlasser, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Anlassersperre, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	1754
42. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1755
43. Steuergerät für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	1756
44. Motorsteuergerät. Abgasrückführventil. Zündsouple 1 mit Leistungsstufe. Zündsouple 2 mit	1757

Leistungsendstufe, Zündtrafo, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
45. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1758
46. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Restwärme, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1759
175 - Sicherungsbelegung , (7L6)	1760-1806
1. Sicherungsbelegung , (7L6)	1760
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	1761
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	1762
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	1763
5. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1764
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	1765
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1766
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	1767
9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	1768
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmo or links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1769
11. Lichtschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1770
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Steuergerät für Internetzugang	1771
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1772
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1773
15. Lenkwinkelgeber, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	1774
16. Schalter für Rundumkennleuchte, Fahrtenschreiber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Hochtonhorn, Relais 1 für Alarmanlage	1775
17. Bordladegerät, Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Internetzugang	1776
18. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1777
19. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	1778
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1779
21. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	1780
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	1781
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1782
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite. beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite. Einstiegsleuchte vorn	1783

links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	
25. Lichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1784
26. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1785
27. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Scheinwerfer vorn links, Blende für Abblendlicht links	1786
28. Steuergerät im Schalttafelaufsatz, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn rechts, Taschenlampe, Blende für Abblendlicht rechts	1787
29. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät	1788
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 6	1789
31. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Frischluftgebläse	1790
32. Taxameter, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1791
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	1792
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	1793
35. Zweitbatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	1794
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1795
37. Batterie, Spannungsregler	1796
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	1797
39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1798
40. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1799
41. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator	1800
42. Kraftstoffpumpenrelais, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	1801
43. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1802
44. Steuergerät für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	1803
45. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündtrafo, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1804
46. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1805
47. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Restwärme, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1806
176 - Radiovorbereitung , (8UB)	1807-1812
1. Radiovorbereitung , (8UB)	1807
2. Spannungsstabilisator, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	1808
3. Bordnetzsteuergerät, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	1809
4. Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	1810
5. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1811
6. Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach	1812
177 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (8K3),(8K8)	1813-1824
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (8K3),(8K8)	1813
2. Bremslichtschalter. Schalter für Rückfahrleuchten. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 16 auf	1814

Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1815
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1816
5. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	1817
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1818
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1819
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1820
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1821
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1822
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1823
12. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1824
178 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8), (7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1825-1837
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8),(7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1825
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1826
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1827
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1828
5. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	1829
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1830
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1831
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1832
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1833
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1834
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1835
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1836
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1837
179 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8), (7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1838-1850
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8),(7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1838
2. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1839
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1840
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1841
5. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	1842
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1843
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1844
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1845
9. Schalter für Rückfahrleuchten. Bordnetzsteuergerät. Schlussleuchte links	1846

10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1847
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1848
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1849
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1850
180 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1851-1861
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1851
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1852
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1853
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1854
5. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B	1855
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1856
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1857
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1858
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1859
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1860
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1861
181 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (8K0),(8K1)	1862-1872
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (8K0),(8K1)	1862
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1863
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1864
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1865
5. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B	1866
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1867
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1868
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1869
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1870
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1871
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1872
182 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1873-1883
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1873
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1874
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1875
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1876
5. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B.	1877

Sicherung 26 auf Sicherungshalter B	
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1878
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1879
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1880
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1881
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1882
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1883
183 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1884-1894
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4) , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1884
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1885
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1886
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1887
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B	1888
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1889
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1890
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1891
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1892
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1893
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1894
184 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1895-1902
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1895
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1896
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1897
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1898
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1899
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1900
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1901
8. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1902
185 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1903-1910
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1903
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1904
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1905
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1906
5. Steuergerät für Anhängererkennung	1907
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1908
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1909
8. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1910
186 - Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)	1911-1921
1. Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)	1911
2. Batterietrennrelais. Laderelais für Zweitatterie. Sicherung 34 auf Sicherungshalter F. Sicherung	1912

36 auf Sicherungshalter F	
3. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Sendeeinheit für Schiebetür	1913
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Schiebetüröffnung	1914
5. Lesespule für Schiebetür, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links	1915
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	1916
7. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür links	1917
8. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts	1918
9. Lesespule für Schiebetür rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	1919
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Schiebetüröffnung rechts, Motor für Drehfalle hinten rechts	1920
11. Spule für Schiebetür rechts, Schalter für Kindersicherung rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türöffnung hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türschließung hinten rechts, Fühler für Einklemmschutz rechts, Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts	1921
187 - Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)	1922-1932
1. Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)	1922
2. Batterietrennrelais, Laderelais für Zweitatterie, Sicherung 34 auf Sicherungshalter F, Sicherung 36 auf Sicherungshalter F	1923
3. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Sendeeinheit für Schiebetür	1924
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Schiebetüröffnung	1925
5. Lesespule für Schiebetür, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links	1926
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	1927
7. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür links	1928
8. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts	1929
9. Lesespule für Schiebetür rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	1930
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Schiebetüröffnung rechts, Motor für Drehfalle hinten rechts	1931
11. Spule für Schiebetür rechts, Schalter für Kindersicherung rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türöffnung hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türschließung hinten rechts, Fühler für Einklemmschutz rechts, Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts	1932
188 - Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	1933-1939
1. Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	1933
2. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Zuziehhilfe	1934
3. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1935
4. Türkontaktschalter hinten links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	1936
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1937
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	1938
7. Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	1939
189 - Handyvorbereitung , (9ZA)	1940-1943
1. Handyvorbereitung , (9ZA)	1940
2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Halterung für Telefon	1941
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Halterung für Telefon, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1942
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Steuergerät für Sprachverstärkung. Radio. Mikrofon für Telefon	1943

190 - Handyvorbereitung , (9ZU)	1944-1947
1. Handyvorbereitung , (9ZU)	1944
2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne	1945
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1946
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Mikrofon für Telefon	1947
191 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	1948-1951
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	1948
2. Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor	1949
3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links	1950
4. Motor für Heckscheibenwischer	1951
192 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1952-1959
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1952
2. Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1953
3. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1954
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1955
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1956
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Anzeigeeinheit für Dach, Radio, Verstärker	1957
7. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1958
8. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1959
193 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8),(7L3/8EC/8ED/8EM/8EN)	1960-1968
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8),(7L3/8EC/8ED/8EM/8EN)	1960
2. Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1961
3. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1962
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1963
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1964
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Anzeigeeinheit für Dach, Radio, Verstärker	1965
7. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1966
8. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät	1967
9. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1968
194 - Antennen im Außenspiegel , (L0L)	1969-1975
1. Antennen im Außenspiegel , (L0L)	1969
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Fahrerseite	1970
3. Radio, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Beifahrerseite	1971
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Fahrerseite	1972
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne. Außenspiegel Beifahrerseite	1973

	6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne 1 für TV, Telefonantenne, TV-Tuner, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Fahrerseite	1974
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Außenspiegel Beifahrerseite	1975
195 -	Antennen im Außenspiegel , (L0R)	1976-1982
	1. Antennen im Außenspiegel , (L0R)	1976
	2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Beifahrerseite	1977
	3. Radio, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Fahrerseite	1978
	4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Beifahrerseite	1979
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Fahrerseite	1980
	6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne 1 für TV, Telefonantenne, TV-Tuner, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Beifahrerseite	1981
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Außenspiegel Fahrerseite	1982
196 -	Campingausrüstung , (A8R)	1983-1995
	1. Campingausrüstung , (A8R)	1983
	2. Zweitatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	1984
	3. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Sicherungshalter F, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	1985
	4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1986
	5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1987
	6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	1988
	7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	1989
	8. Schalter für Wasserpumpe, Schalter für Wasserpumpe, Dusche, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kontrollleuchte, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe	1990
	9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler für Kühlschrank, Kompressor für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox, Steuergerät für Kühlschrank	1991
	10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	1992
	11. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Kofferraumleuchte links	1993
	12. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Steckverbindung, 10-fach	1994
	13. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1995
197 -	Campingausrüstung , (A9A)	1996-2000
	1. Campingausrüstung , (A9A)	1996
	2. Zweitatterie, Bordladegerät, Batterietrennrelais, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1997
	3. Bordladegerät, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1998
	4. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, Leseleuchte hinten links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	1999
	5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Kofferraumleuchte links	2000
198 -	Beheizbare Heckscheibe	2001-2003
	1. Beheizbare Heckscheibe	2001
	2. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	2002
	3. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	2003

199 - Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0)	2004-2007
1. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0)	2004
2. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2005
3. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	2006
4. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	2007
200 - Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	2008-2014
1. Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	2008
2. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Zuziehhilfe	2009
3. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe	2010
4. Türkontaktschalter hinten links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	2011
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	2012
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	2013
7. Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	2014
201 - Komfortsystem	2015-2035
1. Komfortsystem	2015
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter F	2016
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Beleuchtung des Inne verriegelungsschalters, Fensterhebermotor Fahrerseite	2017
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	2018
5. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	2019
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	2020
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	2021
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	2022
9. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	2023
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Moto für Zentralverriegelung in Tür hinten links	2024
11. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	2025
12. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	2026
13. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	2027
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	2028
15. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenverriegelung	2029
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Kindersicherung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung	2030
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff. Motor für Heckklappenentriegelung	2031

18. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	2032
19. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	2033
20. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	2034
21. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	2035