



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung	1
1.1 Motornummer/Motormerkmale	1
2 Sicherheitshinweise	4
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	4
3 Reparaturhinweise	5
3.1 Sauberkeitsregeln	5
3.2 Allgemeine Hinweise	5
3.3 Kontaktkorrosion	5
20 - Kraftstoffversorgung	7
1 Kraftstoffbehälter	7
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	7
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	9
2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	15
2.1 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	15
2.2 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	18
3 Steckkupplungen	20
3.1 Steckkupplungen trennen	20
4 Kraftstofffilter	24
4.1 Kraftstofffilter aus- und einbauen	24
5 Aktivkohlebehälteranlage	25
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage	25
5.2 Funktion	25
5.3 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen	26
5.4 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen	29
6 Gasbetätigung	32
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	32
6.2 Funktion der elektrischen Gasbetätigung	32
6.3 Gaspedalmodul mit Gaspedalstellungsgeber G79 / G185 aus- und einbauen	33
7 Kraftstoffpumpe	35
7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen	35
7.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen	49

