



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung	1
1.1 Motornummer/Motormerkmale	1
2 Sicherheitshinweise	4
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	4
3 Reparaturhinweise	5
3.1 Sauberkeitsregeln	5
3.2 Allgemeine Hinweise	5
20 - Kraftstoffversorgung	8
1 Verhalten bei Falschbetankung	8
1.1 Verhalten bei Falschbetankung	8
2 Kraftstoffbehälter	13
2.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	13
2.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	18
3 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	25
3.1 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	25
3.2 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	26
4 Steckkupplungen	27
4.1 Steckkupplungen trennen	27
5 Kraftstoffkühler	31
5.1 Kraftstoffkühler aus- und einbauen	31
6 Kraftstofffilter	33
6.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter	33
6.2 Kraftstoffsystem entlüften	37
7 Gasbetätigung	38
7.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	38
8 Kraftstoffpumpe	39
8.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen	39
8.2 Tandempumpe aus- und einbauen	53
8.3 Tandempumpe prüfen	59
8.4 Zusatzkraftstoffpumpe V393	69

