

| | |
|---|-----------|
| 182 - Radioanlage Delta (8UT), R110 (8YG), RCD200 (8UA), RCD200 MP3 (8AN) | 1423-1430 |
| 1. Radioanlage Delta (8UT), R110 (8YG), RCD200 (8UA), RCD200 MP3 (8AN) | |
| 2. Spannungsversorgung Radio, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1423-1424 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn | 1425 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten | 1426 |
| 5. Radio, CD-Wechsler | 1427-1428 |
| 6. Radio, Antenne, Antennenverstärker | 1429 |
| 7. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker | 1430 |
| 183 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q2) | 1431-1436 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q2) | 1431 |
| 2. Spannungsversorgung Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1432 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn | 1433 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1434 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen | 1435 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker | 1436 |
| 184 - Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5) | 1437-1441 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5) | 1437 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung | 1438 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn | 1439 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1440 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, CD-Wechsler | 1441 |
| 185 - Radiovorbereitung (8UB) | 1442-1447 |
| 1. Radiovorbereitung (8UB) | 1442 |
| 2. Spannungsversorgung | 1443 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn | 1444 |
| 4. Lautsprecher hinten | 1445 |
| 5. Antenne, Antennenverstärker, Vorbereitung für CD-Wechsler | 1446-1447 |
| 186 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7) | 1448-1453 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7) | 1448 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne, Antennenverstärker | 1449 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Schalter für Rückfahrleuchten | 1450 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn | 1451 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1452 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler | 1453 |
| 187 - Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) | 1454-1459 |
| 1. Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) | 1454 |
| 2. Spannungsversorgung, Radio, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1455 |
| 3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn | 1456 |
| 4. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1457 |
| 5. Radio, CD-Wechsler | 1458 |
| 6. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker | 1459 |
| 188 - Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2) | 1460-1468 |
| 1. Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2) | 1460 |
| 2. Spannungsversorgung, Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker | 1461 |
| 3. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker | 1462 |
| 4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten | 1463 |
| 5. Verstärker, Lautsprecher vorn | 1464 |
| 6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1465 |
| 7. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne, Antennenverstärker | 1466 |
| 8. Radio, CD-Wechsler | 1467 |
| 9. Radio. Steuergerät für Antennenauswahl. Antenne. Antennenverstärker | 1468 |

| | |
|---|-----------|
| 189 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2) | 1469-1477 |
| 1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2) | 1469 |
| 2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker | 1470 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker | 1471 |
| 4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrophon vorn, Mitte und hinten | 1472 |
| 5. Verstärker, Lautsprecher vorn | 1473 |
| 6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1474 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne | 1475 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen | 1476 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker | 1477 |
| 190 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) | 1478-1483 |
| 1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) | 1478 |
| 2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker | 1479 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn | 1480 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1481 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen | 1482 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1483 |
| 191 - 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB | 1484-1495 |
| 1. 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB | 1484 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 | 1485-1486 |
| 3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter | 1487 |
| 4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse | 1488 |
| 5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe | 1489 |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber | 1490 |
| 7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Steuergerät für Magnetkupplung | 1491 |
| 8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter | 1492 |
| 9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 1493 |
| 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollleuchten | 1494 |
| 11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 1495 |
| 192 - 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD | 1496-1508 |
| 1. 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD | 1496 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 | 1497-1498 |
| 3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter | 1499 |
| 4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse | 1500 |
| 5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe | 1501 |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber | 1502 |
| 7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 1503 |
| 8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht | 1504-1505 |
| 9. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter | 1506 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten | 1507 |
| 11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 1508 |
| 193 - 3,2 l - Motor (Motronic) 173 kW, Motorkennbuchstaben BDL | 1509-1529 |
| 1. 3.2 l - Motor (Motronic) 173 kW. Motorkennbuchstaben BDL | 1509 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Anlasser, Batterie, Drehstromgenerator, Sicherungen | 1510-1511 |
| 3. Sicherungen | 1512 |
| 4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais | 1513 |
| 5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 1514 |
| 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Magnetkupplung, Kühlerlüfter | 1515-1516 |
| 7. Motorsteuergerät, Lambdasonden | 1517 |
| 8. Motorsteuergerät, Lambdasonden | 1518 |
| 9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht | 1519 |
| 10. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Ventile, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem | 1520 |
| 11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber | 1521 |
| 12. Motorsteuergerät, Klopfensoren, Kühlmitteltemperaturgeber | 1522 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspulen 1 bis 3 | 1523 |
| 14. Motorsteuergerät, Einspritzventile 1 bis 3, Sicherung | 1524 |
| 15. Motorsteuergerät, Einspritzventile 4 bis 6, Sicherung | 1525 |
| 16. Motorsteuergerät, Zündspulen 4 bis 6 | 1526 |
| 17. Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse | 1527 |
| 18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 1528 |
| 19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 1529 |
| 194 - 2,0 l - Motronic/ 85 kW, Motorkennbuchstaben AXA | 1530-1544 |
| 1. 2,0 l - Motronic/ 85 kW, Motorkennbuchstaben AXA | 1530 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen | 1531 |
| 3. Sicherungen | 1532 |
| 4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais | 1533 |
| 5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 1534 |
| 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Steuergerät für Magnetkupplung | 1535 |
| 7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Schalter für GRA | 1536 |
| 8. Motorsteuergerät, Hallgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Kühlmitteltemperaturgeber | 1537 |
| 9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter | 1538 |
| 10. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe | 1539 |
| 11. Motorsteuergerät, Lambdasonden | 1540 |
| 12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber | 1541 |
| 13. Motorsteuergerät, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 1542 |
| 14. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 1543 |
| 15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 1544 |
| 195 - Grundausrüstung | 1545-1578 |
| 1. Grundausrüstung | 1545 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen | 1546-1547 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen | 1548 |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe | 1549-1550 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 1551 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1552-1553 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage | 1554 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | 1555 |
| 9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links | 1556 |
| 10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts | 1557 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung | 1558 |
| 12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts. Rückfahrlicht | 1559-1560 |

| | |
|--|-----------|
| 13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1561 |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA | 1562 |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber | 1563 |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Diagnosestecker, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator, Geschwindigkeitsmesser | 1564 |
| 17. Schalttafелеinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber | 1565 |
| 18. Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollleuchten, Kraftstoffpumpe | 1566-1567 |
| 19. Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalter für Handbremskontrolle, Wegfahrtsicherung | 1568-1569 |
| 20. Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Bremsbelag, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr | 1570 |
| 21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter | 1571 |
| 22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1572 |
| 23. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor | 1573 |
| 24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 1574 |
| 25. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor | 1575 |
| 26. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 1576 |
| 27. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 1577 |
| 28. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel | 1578 |
| 196 - Zweitbatterie | 1579-1582 |
| 1. Zweitbatterie | 1579 |
| 2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen | 1580 |
| 3. Sicherungen | 1581-1582 |
| 197 - Sicherungskonzept 2 | 1583-1639 |
| 1. Sicherungskonzept 2 | 1583 |
| 2. Batterie, Anlasser, Zündanlassschalter, Sicherungen SA1, SA2, SA4 und SA9 | 1584-1585 |
| 3. Sicherungen SB7, SC5, SC17 und SC24 | 1586-1587 |
| 4. Beleuchtung | 1588 |
| 5. Beleuchtung | 1589 |
| 6. Sicherungen SB1, SB3, SB8 und SB12 | 1590 |
| 7. Sicherung SB23 | 1591-1592 |
| 8. Beleuchtung | 1593 |
| 9. Beleuchtung | 1594 |
| 10. Beleuchtung und Sicherung S295 | 1595 |
| 11. Sicherungen S37, S51, S131, SB32, SB35, SC1, SC9 und SC20 | 1596 |
| 12. Sicherungen S183, SC4 und SC13 | 1597 |
| 13. Sicherungen S299, SB10, SB16, SB24, SC12, SC15 und SC28 | 1598-1599 |
| 14. Sicherungen S291, SB19, SB22 und SB34 | 1600 |
| 15. Sicherungen SB2, SB9, SB18, SB29, SB36 und SC2 | 1601 |
| 16. Sicherung SC11 | 1602 |
| 17. Sicherungen S57, S106, S181, S303, SC7 und SC26 | 1603 |
| 18. Sicherungen SB25, SB31, SC31, SC32 und SC35 | 1604-1605 |
| 19. Sicherungen SB33, SC10, SC14 und SC34 | 1606-1607 |
| 20. Sicherungen S300, SC3 und SC25 | 1608 |
| 21. Sicherungen SB26 und SB30 | 1609-1610 |
| 22. Sicherungen S41, SB14, SC23 und SC29 | 1611-1612 |
| 23. Sicherungen SC16 und SC18 | 1613 |
| 24. Sicherungen SB13 und SB15 | 1614-1615 |
| 25. Sicherungen SC6, SC8, SC19, SC21, SC22 und SC33 | 1616-1617 |
| 26. Sicherungen S298, SC27, SC30 und SC36 | 1618 |
| 27. Sicherungen S293, S294, SB4, SB5 und SB27 | 1619-1620 |
| 28. Sicherung SB20 | 1621 |
| 29. Sicherung SB21 | 1622-1623 |
| 30. Sicherungen S296, S297, SB6 und SB28 | 1624 |
| 31. Sicherungen SB11 und SB17 | 1625 |

| | |
|--|-----------|
| 32. Sicherungen SD15, SD16 und SD20 | 1626 |
| 33. Sicherungen SD3, SD17 und SD24 | 1627-1628 |
| 34. Sicherungen SD14 und SD19 | 1629 |
| 35. Sicherungen SD7, SD12 und SD21 | 1630 |
| 36. Sicherungen SD32 und SD33 | 1631 |
| 37. Sicherungen SD1 und SD25 | 1632 |
| 38. Sicherung SD10 | 1633 |
| 39. Sicherungen SD26, SD27, SD29 und SD35 | 1634 |
| 40. Sicherung SD22 | 1635 |
| 41. Sicherungen SD8 und SD31 | 1636 |
| 42. Sicherungen SD28, SD30 und SD34 | 1637 |
| 43. Sicherungen SA5, SD2, SD4, SD5, SD6, SD9 und SD23 | 1638 |
| 44. Sicherungen SD13, SD32 und SD36 | 1639 |
| 198 - Schlussleuchten - Pritsche | 1640-1644 |
| 1. Schlussleuchten - Pritsche | 1640 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links | 1641 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte | 1642 |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 1643 |
| 5. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchten | 1644 |
| 199 - Tagesfahrlicht | 1645-1657 |
| 1. Tagesfahrlicht | 1645 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | 1646-1647 |
| 3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links | 1648-1649 |
| 4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts | 1650 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte | 1651 |
| 6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links- und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte | 1652 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1653-1654 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchten, Lampen für Seitenblinkleuchten | 1655 |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1656-1657 |
| 200 - Anhängerbetrieb | 1658-1662 |
| 1. Anhängerbetrieb | 1658 |
| 2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links | 1659 |
| 3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte | 1660 |
| 4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 1661 |
| 5. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchten | 1662 |
| 601 - Schiebetüren, elektrisch | 1663-1670 |
| 1. Schiebetüren, elektrisch | 1663 |
| 2. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit für Schiebetür, Steuergerät für Schiebetür links | 1664 |
| 3. Lesespule für Schiebetür, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Steuergerät für Schiebetür | 1665 |
| 4. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Steuergerät für Schiebetür links und rechts | 1666 |
| 5. Lesespule für Schiebetür rechts, Motor für Schiebetüröffnung, Motor für Schiebetür-Zuziehhilfe, Steuergerät für Schiebetür rechts | 1667 |
| 6. Spule für Schiebetür, Türkontaktschalter, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fühler für Einklemmschutz, Sendeeinheit und Steuergerät für Schiebetür rechts | 1668 |
| 7. Sicherung 3 auf Sicherungshalter Batterie, Zweitbatterie, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30) | 1669-1670 |
| 602 - Radiovorbereitung (8UB) | 1671-1676 |
| 1. Radiovorbereitung (8UB) | 1671 |
| 2. Spannungsversorgung | 1672 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn | 1673 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten | 1674 |
| 5. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Vorbereitung für CD-Wechsler | 1675-1676 |
| 603 - Radioanlage Delta (8UT), R110 (8YG), RCD200 (8UA), RCD200 MP3 (8AN) | 1677-1685 |
| 1. Radioanlage Delta (8UT). R110 (8YG). RCD200 (8UA). RCD200 MP3 (8AN) | 1677 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Spannungsversorgung Radio, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1678-1679 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn | 1680 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten | 1681 |
| 5. Radio, CD-Wechsler | 1682-1683 |
| 6. Radio, Antenne, Antennenverstärker | 1684 |
| 7. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker | 1685 |
| 604 - Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und ohne Sprachverstärkung (DVE) (VX0) | 1686-1692 |
| 1. Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und ohne Sprachverstärkung (DVE) (VX0) | 1686 |
| 2. Spannungsversorgung, Radio, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1687-1688 |
| 3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn | 1689 |
| 4. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1690 |
| 5. Radio, CD-Wechsler | 1691 |
| 6. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker | 1692 |
| 605 - Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2) | 1693-1701 |
| 1. Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2) | 1693 |
| 2. Spannungsversorgung, Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker | 1694 |
| 3. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker | 1695 |
| 4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten | 1696 |
| 5. Verstärker, Lautsprecher vorn | 1697 |
| 6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1698 |
| 7. Radio, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne, Antennenverstärker | 1699 |
| 8. Radio, CD-Wechsler | 1700 |
| 9. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker | 1701 |
| 606 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q2) | 1702-1707 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q2) | 1702 |
| 2. Spannungsversorgung Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1703 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn | 1704 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1705 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen | 1706 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker | 1707 |
| 607 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2) | 1708-1716 |
| 1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und Sprachverstärkung (DVE) (VX2) | 1708 |
| 2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker | 1709 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Verstärker | 1710 |
| 4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon vorn, Mitte und hinten | 1711 |
| 5. Verstärker, Lautsprecher vorn | 1712 |
| 6. Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1713 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne | 1714 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen | 1715 |
| 9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker | 1716 |
| 608 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und ohne Sprachverstärkung (DVE) (VX0) | 1717-1722 |
| 1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Soundpaket (9VK) und ohne Sprachverstärkung (DVE) (VX0) | 1717 |
| 2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker | 1718 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn | 1719 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Lautsprecher Mitte | 1720 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen | 1721 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1722 |
| 609 - Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5) | 1723-1727 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (7Q5) | 1723 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung | 1724 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn | 1725 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1726 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker. | 1727 |

| | |
|---|-----------|
| CD-Wechsler | |
| 610 - Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7) | 1728-1733 |
| 1. Radio-Navigationssystem mit farbigem Display (7Q7) | 1728 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne, Antennenverstärker | 1729 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsversorgung, Schalter für Rückfahrleuchten | 1730 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn | 1731 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten | 1732 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne, CD-Wechsler | 1733 |
| 611 - Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Digitales Soundpaket (9VE) | 1734-1739 |
| 1. Radio-Navigationssystem (RNS-DVD) mit farbigem Display (7Q2), Digitales Soundpaket (9VE) | 1734 |
| 2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1735 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher vorn | 1736 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Lautsprecher hinten, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Navigationssystemantenne, Telefonantenne | 1737 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen | 1738 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, Diagnosestecker 2 | 1739 |
| 612 - Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VE) | 1740-1746 |
| 1. Radioanlage Delta (8UT) mit Soundpaket (9VE) | 1740 |
| 2. Spannungsversorgung, Radio, Verstärker, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys | 1741-1742 |
| 3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn | 1743 |
| 4. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten | 1744 |
| 5. Radio, CD-Wechsler | 1745 |
| 6. Radio, Steuergerät für Antennenauswahl, Antenne, Antennenverstärker, Diagnosestecker 2 | 1746 |
| 613 - Automatisches 6-Gang-Getriebe (09K) | 1747-1754 |
| 1. Automatisches 6-Gang-Getriebe (09K) | 1747 |
| 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter, Lampe für Rückfahrlicht | 1748 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für automatisches Getriebe, Relais für Anlasssperr | 1749-1750 |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl | 1751 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile | 1752 |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Tiptronic, Schalter für Gassenerkennung des Wählhebels, Steuergerät für Schaltanzeige | 1753 |
| 7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafelaufsatz, Diagnose-Interface für Datenbus | 1754 |
| 614 - Elektrische Schnittstelle (UF1/UF4/UF5/UF7) | 1755-1762 |
| 1. Elektrische Schnittstelle (UF1/UF4/UF5/UF7) | 1755 |
| 2. Elektrische Schnittstelle | 1756 |
| 3. Elektrische Schnittstelle | 1757 |
| 4. Elektrische Schnittstelle | 1758-1759 |
| 5. Elektrische Schnittstelle | 1760 |
| 6. Elektrische Schnittstelle | 1761 |
| 7. Elektrische Schnittstelle | 1762 |
| 615 - Einparkhilfe (PDC) | 1763-1769 |
| 1. Einparkhilfe (PDC) | 1763 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Sicherungen | 1764-1765 |
| 3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn | 1766 |
| 4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Diagnosestecker | 1767 |
| 5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten | 1768 |
| 6. Steuergerät für Einparkhilfe, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steckdose für Anhängerbetrieb, Lampe für Nebelschlussleuchte links | 1769 |
| 616 - Schlußleuchten - Pritsche | 1770-1774 |
| 1. Schlußleuchten - Pritsche | 1770 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links | 1771 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte | 1772 |
| 4. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Schlusslicht rechts. Lampe für Bremslicht rechts. Lampe für | 1773 |

| | |
|--|-----------|
| Rückfahrlicht rechts | |
| 5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten | 1774 |
| 617 - Anhängerbetrieb (1D1/1D2) | 1775-1779 |
| 1. Anhängerbetrieb (1D1/1D2) | 1775 |
| 2. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links | 1776 |
| 3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Sicherungen | 1777 |
| 4. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts | 1778 |
| 5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Sicherungen | 1779 |
| 618 - Telefonvorbereitung (9ZG) | 1780-1783 |
| 1. Telefonvorbereitung (9ZG) | 1780 |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherungen | 1781 |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Radio | 1782 |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon, Telefonantenne | 1783 |
| 619 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 1784-1789 |
| 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 1784 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1785 |
| 3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus | 1786 |
| 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Schalter für Klimaanlage, Zusatzgebläse | 1787 |
| 5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 1788 |
| 6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 1789 |
| 620 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe | 1790-1794 |
| 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe | 1790 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1791 |
| 3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus | 1792 |
| 4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 1793 |
| 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel | 1794 |
| 621 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe | 1795-1800 |
| 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher in 2. Sitzreihe | 1795 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1796 |
| 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage | 1797 |
| 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 1798-1799 |
| 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel | 1800 |
| 622 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 1801-1807 |
| 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil im Fahrgastraum | 1801 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1802-1803 |
| 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage | 1804 |
| 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Zusatzgebläse | 1805 |
| 5. Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 1806 |
| 6. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 1807 |
| 623 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel | 1808-1812 |
| 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel | 1808 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1809 |
| 3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1810 |
| 4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor für | 1811 |

| | |
|---|-----------|
| Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten, Potenziometer | |
| 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 1812 |
| 624 - Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel | 1813-1818 |
| 1. Klimaanlage - vorn und hinten, 2. Bedienteil in der Schalttafel | 1813 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1814-1815 |
| 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Schalter für Klimaanlage | 1816 |
| 4. Steuergerät für Magnetkupplung, Temperaturfühler für Verdampfer, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten | 1817 |
| 5. Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten | 1818 |
| 625 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 1819-1822 |
| 1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 1819 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1820 |
| 3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus | 1821 |
| 4. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1822 |
| 626 - Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 1823-1826 |
| 1. Klimaanlage - vorn, ohne 2. Wärmetauscher | 1823 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1824 |
| 3. Schalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1825 |
| 4. Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage | 1826 |
| 627 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 1827-1831 |
| 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 1827 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1828 |
| 3. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus | 1829 |
| 4. Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1830 |
| 5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten | 1831 |
| 628 - Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 1832-1837 |
| 1. Klimaanlage - vorn, 2. Wärmetauscher hinten rechts | 1832 |
| 2. Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Schalter für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung | 1833 |
| 3. Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage | 1834 |
| 4. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Temperaturfühler für Verdampfer, Hochdruckgeber, Steuergerät für Magnetkupplung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten | 1835-1836 |
| 5. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten | 1837 |
| 629 - Tagesfahrlicht | 1838-1851 |
| 1. Tagesfahrlicht | 1838 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | 1839-1840 |
| 3. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung | 1841-1842 |
| 4. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer | 1843 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte | 1844 |
| 6. Lampe für Brems- und Schlusslicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte | 1845-1846 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe | 1847-1848 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchten, Lampen für Seitenblinkleuchten, Steuergerät im Schalttafeleinsatz | 1849 |

| | |
|--|-----------|
| 9. Bordnetzsteuergerät, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten | 1850-1851 |
| 630 - Scheinwerfer - Multivan und Camper | 1852-1859 |
| 1. Scheinwerfer - Multivan und Camper | 1852 |
| 2. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherung SB26 | 1853 |
| 3. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer, Lampe für Fernlichtscheinwerfer, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links | 1854 |
| 4. Sicherungen, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer, Lampe für Fernlichtscheinwerfer, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts | 1855 |
| 5. Sicherung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung | 1856 |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungen | 1857-1858 |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1859 |
| 631 - Campingausrüstung | 1860-1871 |
| 1. Campingausrüstung | 1860 |
| 2. Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V | 1861 |
| 3. Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle | 1862 |
| 4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung | 1863 |
| 5. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung | 1864 |
| 6. Schalter für Wechselrichter, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-115 V, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche | 1865 |
| 7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts | 1866 |
| 8. Schalter für Wasserpumpe, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Sicherung für Steckdose 3, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe | 1867 |
| 9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler, Kompressor für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox | 1868 |
| 10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung | 1869 |
| 11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Zusatzheizung | 1870 |
| 12. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Steckverbindung, 10fach, Steckverbindung, 10fach | 1871 |
| 632 - Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel | 1872-1879 |
| 1. Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel | 1872 |
| 2. Sicherungen, Schalter für Innenraumüberwachung | 1873 |
| 3. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite | 1874 |
| 4. Innenleuchte Mitte und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren) | 1875 |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten | 1876 |
| 6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren) | 1877 |
| 7. Doppelinverterrelais | 1878 |
| 8. Türkontaktschalter | 1879 |
| 633 - Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel | 1880-1886 |
| 1. Innenbeleuchtung Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel | 1880 |
| 2. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrer- und Beifahrerseite, Schalter für Innenraumüberwachung | 1881 |
| 3. Innenleuchte vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Schiebetüren) | 1882 |
| 4. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckklappe), Einstiegsleuchten hinten | 1883 |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung (nur für Fahrzeuge mit Heckflügeltüren) | 1884 |
| 6. Doppelinverterrelais | 1885 |
| 7. Türkontaktschalter | 1886 |
| 634 - Außenspiegel, elektrisch | 1887-1891 |
| 1. Außenspiegel, elektrisch | 1887 |
| 2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite | 1888 |
| 3. Sicherungen, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion | 1889 |
| 4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite | 1890 |
| 5. Fensterheberschalter, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor, Beifahrerseite | 1891 |
| 635 - Außenspiegel, elektrisch | 1892-1894 |
| 1. Außenspiegel, elektrisch | 1892 |
| 2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 1893 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1894 |
| 636 - Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber | 1895-1910 |
| 1. Komfortsystem, ohne elektrische Fensterheber | 1895 |
| 2. Schalter für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 1896 |
| 3. Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite | 1897 |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 1898-1899 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 1900 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem | 1901 |
| 7. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links | 1902 |
| 8. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts | 1903 |
| 9. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung | 1904-1905 |
| 10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 1906 |
| 11. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 1907 |
| 12. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 1908 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 1909 |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts | 1910 |
| 637 - Komfortsystem | 1911-1928 |
| 1. Komfortsystem | 1911 |
| 2. Sicherungen, Fensterheberschalter vorn, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 1912 |
| 3. Sicherungen, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion | 1913 |
| 4. Sicherungen, Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Spiegelanklappung, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite | 1914 |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung, Motor für Spiegelanklappung, beheizbarer Außenspiegel, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 1915 |
| 6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn, Kontaktschalter für Motorhaube, Sicherungen | 1916-1917 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrer- und Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 1918 |
| 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links und rechts, Türkontaktschalter hinten links und rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem | 1919 |
| 9. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür links | 1920 |
| 10. Türkontaktschalter und Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktleiste in Schiebetür rechts | 1921 |
| 11. Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenverriegelung | 1922-1923 |
| 12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe | 1924 |
| 13. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Geber für Fahrzeugneigung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage | 1925 |
| 14. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Ultraschallsensoren | 1926 |
| 15. Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung | 1927 |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts | 1928 |
| 638 - Grundausrüstung | 1929-1963 |
| 1. Grundausrüstung | 1929 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Zündanlassschalter, Sicherungen | 1930-1931 |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungen | 1932 |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe | 1933-1934 |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 1935 |
| 6. Bordnetzsteuergerät. Bremslichtschalter. Schalter für Rückfahrleuchten | 1936-1937 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Bordnetzsteuergerät, Warnlichtschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage | 1938 |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Sicherungen | 1939 |
| 9. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Lampe für Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links | 1940 |
| 10. Sicherungen, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts | 1941 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungen | 1942 |
| 12. Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Rückfahrlicht | 1943-1944 |
| 13. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1945 |
| 14. Bordnetzsteuergerät, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA | 1946 |
| 15. Bordnetzsteuergerät, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige | 1947-1948 |
| 16. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromgenerator, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für Generator | 1949 |
| 17. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Scheiben-Waschwasserstandsgeber | 1950 |
| 18. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollleuchten, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige | 1951-1952 |
| 19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalter für Handbremskontrolle, Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong | 1953 |
| 20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Bremsbelag, Gurtschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß, Funkuhr | 1954 |
| 21. Bordnetzsteuergerät, Türkontaktschalter | 1955 |
| 22. Sicherungen, Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 1956-1957 |
| 23. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe | 1958 |
| 24. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel | 1959 |
| 25. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten | 1960 |
| 26. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse | 1961 |
| 27. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Kontaktschalter für Motorhaube | 1962 |
| 28. Bordnetzsteuergerät, Taster für Außenspiegelheizung, beheizbarer Außenspiegel | 1963 |
| 639 - Sicherungskonzept 2 | 1964-2020 |
| 1. Sicherungskonzept 2 | 1964 |
| 2. Batterie, Anlasser, Zündanlassschalter, Sicherungen SA1, SA2, SA4 und SA9 | 1965-1966 |
| 3. Sicherungen SB7, SC5, SC17 und SC24 | 1967-1968 |
| 4. Beleuchtung | 1969 |
| 5. Beleuchtung | 1970 |
| 6. Sicherungen SB1, SB3, SB8 und SB12 | 1971 |
| 7. Sicherung SB23 | 1972-1973 |
| 8. Beleuchtung | 1974 |
| 9. Beleuchtung | 1975 |
| 10. Beleuchtung und Sicherung S295 | 1976 |
| 11. Sicherungen S37, S51, S131, SB32, SB35, SC1, SC9 und SC20 | 1977-1978 |
| 12. Sicherungen S183, SC4 und SC13 | 1979 |
| 13. Sicherungen S299, SB10, SB16, SB24, SC12, SC15 und SC28 | 1980-1981 |
| 14. Sicherungen S291, SB19, SB22 und SB34 | 1982 |
| 15. Sicherungen SB2, SB9, SB18, SB29, SB36 und SC2 | 1983 |
| 16. Sicherung SC11 | 1984 |
| 17. Sicherungen S57, S106, S181, S303, SC7 und SC26 | 1985 |
| 18. Sicherungen SB25, SB31, SC31, SC32 und SC35 | 1986-1987 |
| 19. Sicherungen SB33, SC10, SC14 und SC34 | 1988-1989 |
| 20. Sicherungen S300, SC3 und SC25 | 1990 |
| 21. Sicherungen SB26 und SB30 | 1991-1992 |

| | |
|--|-----------|
| 22. Sicherungen S41, SB14, SC23 und SC29 | 1993-1994 |
| 23. Sicherungen SC16 und SC18 | 1995 |
| 24. Sicherungen SB13 und SB15 | 1996-1997 |
| 25. Sicherungen SC6, SC8, SC19, SC21, SC22 und SC33 | 1998-1999 |
| 26. Sicherungen S298, SC27, SC30 und SC36 | 2000 |
| 27. Sicherungen S293, S294, SB4, SB5 und SB27 | 2001-2002 |
| 28. Sicherung SB20 | 2003 |
| 29. Sicherung SB21 | 2004 |
| 30. Sicherungen S296, S297, SB6 und SB28 | 2005 |
| 31. Sicherungen SB11 und SB17 | 2006 |
| 32. Sicherungen SD15, SD16 und SD20 | 2007 |
| 33. Sicherungen SD3, SD17 und SD24 | 2008-2009 |
| 34. Sicherungen SD14 und SD19 | 2010 |
| 35. Sicherungen SD7, SD12 und SD21 | 2011 |
| 36. Sicherungen SD32 und SD33 | 2012 |
| 37. Sicherungen SD1 und SD25 | 2013 |
| 38. Sicherung SD10 | 2014 |
| 39. Sicherungen SD26, SD27, SD29 und SD35 | 2015 |
| 40. Sicherung SD22 | 2016 |
| 41. Sicherungen SD8 und SD31 | 2017 |
| 42. Sicherungen SD28, SD30 und SD34 | 2018 |
| 43. Sicherungen SA5, SD2, SD4, SD5, SD6, SD9 und SD23 | 2019 |
| 44. Sicherungen SD13, SD32 und SD36 | 2020 |
| 640 - 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben BNZ | 2021-2034 |
| 1. 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben BNZ | 2021 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 | 2022-2023 |
| 3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter | 2024 |
| 4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse | 2025 |
| 5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 2026 |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber | 2027 |
| 7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 2028 |
| 8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht | 2029-2030 |
| 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe | 2031 |
| 10. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter | 2032 |
| 11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten | 2033 |
| 12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 2034 |
| 641 - 1,9 l - Turbodieselmotor 75 kW, Motorkennbuchstaben BRS | 2035-2047 |
| 1. 1,9 l - Turbodieselmotor 75 kW, Motorkennbuchstaben BRS | 2035 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 | 2036-2037 |
| 3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter | 2038 |
| 4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse | 2039 |
| 5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung | 2040 |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber | 2041 |
| 7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Steuergerät für Magnetkupplung | 2042 |
| 8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter | 2043 |
| 9. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Abgastemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe | 2044 |
| 10. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter | 2045 |
| 11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten | 2046 |

| | |
|--|-----------|
| 12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 2047 |
| 642 - 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB | 2048-2059 |
| 1. 1,9 l - Turbodieselmotor 77 kW, Motorkennbuchstaben AXB | 2048 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 | 2049-2050 |
| 3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen | 2051 |
| 4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse | 2052 |
| 5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe | 2053 |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber | 2054 |
| 7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Steuergerät für Magnetkupplung | 2055 |
| 8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter | 2056 |
| 9. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter | 2057 |
| 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollleuchten | 2058 |
| 11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 2059 |
| 643 - 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD | 2060-2072 |
| 1. 2,5 l - Turbodieselmotor 96 kW, Motorkennbuchstaben AXD | 2060 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30 | 2061-2062 |
| 3. Relais für Glühkerzen, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Glühkerzen, Sicherungen, Zündanlassschalter | 2063 |
| 4. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse | 2064 |
| 5. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe | 2065 |
| 6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber | 2066 |
| 7. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 2067 |
| 8. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht | 2068-2069 |
| 9. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter | 2070 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchten | 2071 |
| 11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 2072 |
| 644 - 3,2 l - Motor (Motronic) 173 kW, Motorkennbuchstaben BDL | 2073-2093 |
| 1. 3,2 l - Motor (Motronic) 173 kW, Motorkennbuchstaben BDL | 2073 |
| 2. Anlasser, Batterie, Drehstromgenerator, Sicherungen | 2074-2075 |
| 3. Sicherungen | 2076 |
| 4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais | 2077 |
| 5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 2078 |
| 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Magnetkupplung, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 2079-2080 |
| 7. Motorsteuergerät, Lambdasonden | 2081 |
| 8. Motorsteuergerät, Lambdasonden | 2082 |
| 9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Lampen für Bremslicht | 2083 |
| 10. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Ventile, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem | 2084 |
| 11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber | 2085 |
| 12. Motorsteuergerät, Klopfensensoren, Kühlmitteltemperaturgeber | 2086 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspulen 1 bis 3 | 2087 |
| 14. Motorsteuergerät, Einspritzventile 1 bis 3, Sicherung | 2088 |
| 15. Motorsteuergerät, Einspritzventile 4 bis 6, Sicherung | 2089 |
| 16. Motorsteuergerät, Zündspulen 4 bis 6 | 2090 |
| 17. Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse | 2091 |
| 18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 2092 |
| 19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 2093 |
| 645 - 2.0 l - Motronic/ 85 kW. Motorkennbuchstaben AXA | 2094-2108 |

| | |
|--|-----------|
| 1. 2,0 l - Motronic/ 85 kW, Motorkennbuchstaben AXA | 2094 |
| 2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen | 2095 |
| 3. Sicherungen | 2096 |
| 4. Sicherungen, Kraftstoffpumpenrelais | 2097 |
| 5. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 2098 |
| 6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Steuergerät für Magnetkupplung | 2099 |
| 7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Schalter für GRA | 2100 |
| 8. Motorsteuergerät, Hallgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Abgasrückführungsventil, Kühlmitteltemperaturgeber | 2101 |
| 9. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter | 2102 |
| 10. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe | 2103 |
| 11. Motorsteuergerät, Lambdasonden | 2104 |
| 12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber | 2105 |
| 13. Motorsteuergerät, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 2106 |
| 14. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung | 2107 |
| 15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten | 2108 |
| 646 - Datenbus-Systeme | 2109-2117 |
| 1. Datenbus-Systeme | 2109 |
| 2. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für Airbag | 2110 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb, Motorsteuergerät | 2111 |
| 4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnosestecker | 2112 |
| 5. Türsteuergeräte, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergeräte für Schiebetüren, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz | 2113 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Verstärker, Diagnosestecker 2 | 2114 |
| 7. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Radio | 2115 |
| 8. Schalter für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe | 2116 |
| 9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung | 2117 |
| 647 - Climatronic | 2118-2129 |
| 1. Climatronic | 2118 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 2119 |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Potenziometer und Stellmotor der Defrostklappe | 2120 |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer und Stellmotor der Fußraumklappe | 2121 |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe hinten | 2122 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer und Stellmotor der Umluftklappe, Potenziometer und Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer und Stellmotor des Seitenausströmers | 2123 |
| 7. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer und Stellmotor des Mittenausströmers | 2124 |
| 8. Steuergerät für Climatronic, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Sicherung für Frischluftgebläse, Motor für Gebläseregelung | 2125 |
| 9. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturfühler für Mannanströmer | 2126 |
| 10. Steuergerät für Climatronic, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten | 2127 |
| 11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Motor für Gebläseregelung, Bitron, hinten, Geber für Gebläseregelung hinten | 2128 |
| 12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten, Zusatzgebläse rechts, Zusatzgebläse links | 2129-2130 |