

|   |       |
|---|-------|
| 001 - Grundausrüstung   | 1-19  |
| 1. Grundausrüstung  | 1     |
| 2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B   | 2     |
| 3. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose   | 3     |
| 4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C  | 4     |
| 5. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B   | 5     |
| 6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D   | 6     |
| 7. Drehstromgenerator, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät   | 7     |
| 8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter F, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte | 8     |
| 9. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät  | 9     |
| 10. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite   | 10    |
| 11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz   | 11    |
| 12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D  | 12    |
| 13. Lesepule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B   | 13    |
| 14. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Schalttafeleinsatz  | 14    |
| 15. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe         | 15    |
| 16. Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten   | 16    |
| 17. Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten   | 17    |
| 18. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2   | 18    |
| 19. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten  | 19    |
| 002 - Komfortsystem   | 20-40 |
| 1. Komfortsystem  | 20    |
| 2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter F  | 21    |
| 3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters, Fensterhebermotor Fahrerseite         | 22    |
| 4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite    | 23    |
| 5. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite  | 24    |
| 6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite            | 25    |
| 7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite  | 26    |
| 8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite. Steuergerät für Schiebedach. Bordnetzsteuergerät.  | 27    |

|   |       |
|---|-------|
| Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür  |       |
| 9. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür  | 28    |
| 10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links  | 29    |
| 11. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links  | 30    |
| 12. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts  | 31    |
| 13. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Doppelinverterrelais, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B  | 32    |
| 14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe   | 33    |
| 15. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenverriegelung  | 34    |
| 16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Kindersicherung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung   | 35    |
| 17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung  | 36    |
| 18. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B  | 37    |
| 19. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz   | 38    |
| 20. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C  | 39    |
| 21. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C   | 40    |
| 003 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)   | 41-48 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)  | 41    |
| 2. Batterie, Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS, Lampe für Schalterbeleuchtung, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät  | 42    |
| 3. Taster für ASR und ESP, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für ABS, Lampe für Beleuchtung des Antriebsschlupfregelungsschalters, Hydraulikeinheit für ABS, Hydraulikpumpe für ABS  | 43    |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS   | 44    |
| 5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS   | 45    |
| 6. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Hydraulikeinheit für ABS   | 46    |
| 7. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B   | 47    |
| 8. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang hinten   | 48    |
| 004 - Climatronic   | 49-60 |
| 1. Climatronic  | 49    |
| 2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Steuergerät für Climatronic   | 50    |
| 3. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts | 51    |
| 4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe  | 52    |
| 5. Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe  | 53    |
| 6. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C  | 54    |
| 7. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic  | 55    |
| 8. Steuergerät für Climatronic, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B  | 56    |

|   |       |
|---|-------|
| 9. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 37 auf Sicherungshalter F, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse   | 57    |
| 10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze   | 58    |
| 11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten   | 59    |
| 12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2 | 60    |
| 005 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (8K3),(8K8)   | 61-72 |
| 1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (8K3),(8K8)  | 61    |
| 2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C   | 62    |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 63    |
| 4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B  | 64    |
| 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B  | 65    |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung   | 66    |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts   | 67    |
| 8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  | 68    |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links  | 69    |
| 10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts  | 70    |
| 11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B   | 71    |
| 12. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C  | 72    |
| 006 - Handyvorbereitung , (9ZG)   | 73-76 |
| 1. Handyvorbereitung , (9ZG)  | 73    |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B  | 74    |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Halterung für Telefon, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C   | 75    |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Mikrofon für Telefon  | 76    |
| 007 - 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB   | 77-93 |
| 1. 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB  | 77    |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B   | 78    |
| 3. Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  | 79    |
| 4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D  | 80    |
| 5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D  | 81    |
| 6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät   | 82    |
| 7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 83    |
| 8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 84    |
| 9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät   | 85    |
| 10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf  | 86    |
| 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät   | 87    |
| 12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  | 88    |
| 13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät   | 89    |
| 14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde  | 90    |

|  |         |
|--|---------|
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe  | 91      |
| 16. Zündanlassschalter, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Vorglühzeit                                   | 92      |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige   | 93      |
| 008 - 2,0-I-Dieselmotor , CFCA   | 94-111  |
| 1. 2,0-I-Dieselmotor , CFCA  | 94      |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A   | 95      |
| 3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B   | 96      |
| 4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D   | 97      |
| 5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D   | 98      |
| 6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät  | 99      |
| 7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe   | 100     |
| 8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung   | 101     |
| 9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  | 102     |
| 10. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B  | 103     |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf   | 104     |
| 12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät  | 105     |
| 13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 106     |
| 14. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  | 107     |
| 15. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde   | 108     |
| 16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe  | 109     |
| 17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand                   | 110     |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Wegstreckenanzeige   | 111     |
| 009 - 2,0-I-Benzinmotor , AXA  | 112-126 |
| 1. 2,0-I-Benzinmotor , AXA   | 112     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B  | 113     |
| 3. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B   | 114     |
| 4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D   | 115     |
| 5. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Sicherungshalter D  | 116     |
| 6. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät  | 117     |
| 7. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil   | 118     |
| 8. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät  | 119     |
| 9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  | 120     |
| 10. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät  | 121     |
| 11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator   | 122     |
| 12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät                   | 123     |
| 13. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe   | 124     |



|  |         |
|--|---------|
| 14. Zündanlassschalter, Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand   | 125     |
| 15. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  | 126     |
| 010 - Allradantrieb  | 127-131 |
| 1. Allradantrieb   | 127     |
| 2. Schalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Ventil 1 für Differenzialsperre, Ventil 2 für Differenzialsperre  | 128     |
| 3. Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung  | 129     |
| 4. Reed-Kontakt-Schalter 1 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 2 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 3 für Differenzialsperre, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Allradantrieb   | 130     |
| 5. Lenkwinkelgeber, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Haldex-Kupplung  | 131     |
| 011 - Radioanlage  | 132-137 |
| 1. Radioanlage   | 132     |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Spannungsstabilisator, Radio, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B  | 133     |
| 3. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts   | 134     |
| 4. Radio, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts  | 135     |
| 5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 136     |
| 6. Radio, CD-Wechsler  | 137     |
| 012 - Radio-Navigationssystem (MFD) ohne Soundpaket  | 138-143 |
| 1. Radio-Navigationssystem (MFD) ohne Soundpaket   | 138     |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B   | 139     |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts  | 140     |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts   | 141     |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts  | 142     |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler   | 143     |
| 013 - Zuheizer , (7VF),(7VG),(9M5)   | 144-147 |
| 1. Zuheizer , (7VF),(7VG),(9M5)  | 144     |
| 2. Batterie, Relais für Restwärme, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe  | 145     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Dosierpumpe  | 146     |
| 4. Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe 2  | 147     |
| 014 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (8K0),(8K1)  | 148-158 |
| 1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (8K0),(8K1)   | 148     |
| 2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C   | 149     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte  | 150     |
| 4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B   | 151     |
| 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B | 152     |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung  | 153     |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts  | 154     |
| 8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  | 155     |
| 9. Bordnetzsteuergerät. Schlussleuchte links   | 156     |

|   |         |
|---|---------|
| 10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts  | 157     |
| 11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B | 158     |
| 015 - Handyvorbereitung , (9ZG)   | 159-162 |
| 1. Handyvorbereitung , (9ZG)  | 159     |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B  | 160     |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Halterung für Telefon, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C   | 161     |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Mikrofon für Telefon   | 162     |
| 016 - Handyvorbereitung , (9ZU)   | 163-165 |
| 1. Handyvorbereitung , (9ZU)  | 163     |
| 2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B   | 164     |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Radio, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne  | 165     |
| 017 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB   | 166-170 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB  | 166     |
| 2. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Relais für Anlasssperrung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D                                  | 167     |
| 3. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil   | 168     |
| 4. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Hydraulikdruckgeber 1, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre                                     | 169     |
| 5. Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät  | 170     |
| 018 - Servolenkung  | 171-172 |
| 1. Servolenkung   | 171     |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Ventil für Hydraulikdruck der Servolenkung, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D   | 172     |
| 019 - Sitzheizung   | 173-176 |
| 1. Sitzheizung  | 173     |
| 2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C  | 174     |
| 3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne   | 175     |
| 4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne  | 176     |
| 020 - Schiebe-/Ausstelldach   | 177-179 |
| 1. Schiebe-/Ausstelldach  | 177     |
| 2. Schalter für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor  | 178     |
| 3. Schalter für Schiebedach, Lampe für Beleuchtung des Schiebedachsalters, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B  | 179     |
| 021 - Zusatzluftheizung , (7VA),(7VF),(7VG),(7VM)   | 180-184 |
| 1. Zusatzluftheizung , (7VA),(7VF),(7VG),(7VM)  | 180     |
| 2. Zweitbatterie, Temperaturfühler, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Anschluss für Diagnose, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Dosierpumpe 2   | 181     |
| 3. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Anzeigeeinheit für Dach  | 182     |
| 4. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C  | 183     |
| 5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B  | 184     |
| 022 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage   | 185-188 |
| 1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage  | 185     |
| 2. Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor  | 186     |
| 3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 7 auf Sicherungshalter D.  | 187     |

|   |         |
|---|---------|
| Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links                         |         |
| 4. Motor für Heckscheibenwischer  | 188     |
| 023 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)  | 189-197 |
| 1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)   | 189     |
| 2. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B                              | 190     |
| 3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel  | 191     |
| 4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts   | 192     |
| 5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts  | 193     |
| 6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten   | 194     |
| 7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät   | 195     |
| 8. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais  | 196     |
| 9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte  | 197     |
| 024 - Multifunktionslenkrad   | 198-200 |
| 1. Multifunktionslenkrad  | 198     |
| 2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C  | 199     |
| 3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät   | 200     |
| 025 - 12-V-Steckdosen, ohne Zweitbatterie   | 201-203 |
| 1. 12-V-Steckdosen, ohne Zweitbatterie  | 201     |
| 2. Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter F, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, Sicherung 24 auf Sicherungshalter F, Sicherung 58 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 6 | 202     |
| 3. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 4   | 203     |
| 026 - 12-V-Steckdosen, mit Zweitbatterie  | 204-206 |
| 1. 12-V-Steckdosen, mit Zweitbatterie   | 204     |
| 2. Zweitbatterie, Sicherung 22 auf Sicherungshalter F, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, Sicherung 24 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose 3   | 205     |
| 3. Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Steckverbindung, 2fach, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2   | 206     |
| 027 - Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)   | 207-213 |
| 1. Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)  | 207     |
| 2. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Zuziehhilfe  | 208     |
| 3. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät   | 209     |
| 4. Türkontaktschalter hinten links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links                | 210     |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links   | 211     |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts  | 212     |
| 7. Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts           | 213     |
| 028 - Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge   | 214-216 |
| 1. Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge  | 214     |
| 2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel  | 215     |
| 3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät  | 216     |
| 029 - Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel  | 217-219 |
| 1. Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel   | 217     |
| 2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C   | 218     |
| 3. Taster für Leselicht Fahrerseite, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel                      | 219     |
| 030 - Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizuna/Zusatzluftheizuna . (7VA).(7VM).(9M0)   | 220-221 |

|  |         |
|--|---------|
| 1. Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung/Zusatzluftheizung , (7VA),(7VM),(9M0)   | 220     |
| 2. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Restwärme, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe  | 221     |
| 031 - Spurwechselassistent   | 222-225 |
| 1. Spurwechselassistent  | 222     |
| 2. Taster für Spurwechselassistent, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B  | 223     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C   | 224     |
| 4. Entstörfilter, Steuergerät für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite   | 225     |
| 032 - Dachlüfter   | 226-228 |
| 1. Dachlüfter  | 226     |
| 2. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter F   | 227     |
| 3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Dachlüfter  | 228     |
| 033 - Lendenwirbelstützenverstellung   | 229-230 |
| 1. Lendenwirbelstützenverstellung  | 229     |
| 2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Sicherung 33 auf Sicherungshalter F, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes | 230     |
| 034 - Handyvorbereitung , (9ZU)  | 231-233 |
| 1. Handyvorbereitung , (9ZU)   | 231     |
| 2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B  | 232     |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne  | 233     |
| 035 - Airbag-Systeme   | 234-240 |
| 1. Airbag-Systeme  | 234     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose   | 235     |
| 3. Wickelfeder, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite  | 236     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn links, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn rechts, Steckverbindung, 3-fach              | 237     |
| 5. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite   | 238     |
| 6. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag  | 239     |
| 7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag   | 240     |
| 036 - Beleuchtete Make-up-Spiegel  | 241-243 |
| 1. Beleuchtete Make-up-Spiegel   | 241     |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C   | 242     |
| 3. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel  | 243     |
| 037 - Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug   | 244-247 |
| 1. Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug  | 244     |
| 2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C   | 245     |
| 3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz  | 246     |
| 4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz  | 247     |
| 038 - Rot-Kreuz-Leuchte  | 248-249 |
| 1. Rot-Kreuz-Leuchte   | 248     |



|   |         |
|---|---------|
| 2. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Kontrollleuchte für Rot-Kreuz-Leuchte, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters der Rot-Kreuz-Leuchte, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B | 249     |
| 039 - Rundumkennleuchten (gelb)   | 250-251 |
| 1. Rundumkennleuchten (gelb)  | 250     |
| 2. Schalter für Rundumkennleuchte, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Motor für Rundumkennleuchte  | 251     |
| 040 - Radiovorbereitung , (8UB)   | 252-257 |
| 1. Radiovorbereitung , (8UB)  | 252     |
| 2. Spannungsstabilisator, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B  | 253     |
| 3. Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts  | 254     |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 255     |
| 5. Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach   | 256     |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus   | 257     |
| 041 - Radioanlage mit Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX0)   | 258-264 |
| 1. Radioanlage mit Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX0)  | 258     |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Spannungsstabilisator, Radio, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B   | 259     |
| 3. Radio, CD-Wechsler   | 260     |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Verstärker  | 261     |
| 5. Radio, Verstärker, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F   | 262     |
| 6. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links   | 263     |
| 7. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts   | 264     |
| 042 - Radioanlage mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX2)  | 265-273 |
| 1. Radioanlage mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX2)   | 265     |
| 2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B  | 266     |
| 3. Radio, CD-Wechsler   | 267     |
| 4. Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Überblendregler, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B   | 268     |
| 5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Verstärker  | 269     |
| 6. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten rechts  | 270     |
| 7. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon hinten links, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter F, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F  | 271     |
| 8. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links   | 272     |
| 9. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts   | 273     |
| 043 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP),(VX0)   | 274-280 |
| 1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP),(VX0)  | 274     |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Spannungsstabilisator, Radio, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B   | 275     |
| 3. Radio, CD-Wechsler   | 276     |
| 4. Radio, Verstärker  | 277     |
| 5. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Verstärker, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F  | 278     |
| 6. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links   | 279     |
| 7. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts  | 280     |
| 044 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP),(VX2)  | 281-289 |
| 1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP),(VX2)   | 281     |
| 2. Spannungsstabilisator, Radio, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B  | 282     |
| 3. Radio, CD-Wechsler   | 283     |
| 4. Steuergerät für Sprachverstärkung. Radio. Überblendregler. Sicherung 35 auf Sicherungshalter B   | 284     |

|   |         |
|---|---------|
| 5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Verstärker  | 285     |
| 6. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten rechts  | 286     |
| 7. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon hinten links, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter F, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F  | 287     |
| 8. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links   | 288     |
| 9. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts  | 289     |
| 045 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)   | 290-293 |
| 1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)  | 290     |
| 2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F, Steckdose für Anhängerbetrieb   | 291     |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb   | 292     |
| 4. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb  | 293     |
| 046 - TV-Tuner  | 294-297 |
| 1. TV-Tuner   | 294     |
| 2. Spannungsstabilisator, Steuergerät für Multimediasystem, TV-Tuner, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C   | 295     |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner   | 296     |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, TV-Tuner   | 297     |
| 047 - Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB   | 298-304 |
| 1. Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB  | 298     |
| 2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasssperrung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D   | 299     |
| 3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F  | 300     |
| 4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B | 301     |
| 5. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A  | 302     |
| 6. Bordnetzsteuergerät  | 303     |
| 7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C  | 304     |
| 048 - Rückfahrkamera (Rear Assist)  | 305-309 |
| 1. Rückfahrkamera (Rear Assist)   | 305     |
| 2. Spannungsstabilisator, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C   | 306     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner   | 307     |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner   | 308     |
| 5. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Rückfahrkamera   | 309     |
| 049 - Multimediasystem  | 310-312 |
| 1. Multimediasystem   | 310     |
| 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediasystem, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C  | 311     |
| 3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen   | 312     |
| 050 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit digitalem Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP),(VX0)   | 313-319 |
| 1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit digitalem Soundpaket und ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VE), (9VP),(VX0)   | 313     |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B  | 314     |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. CD-Wechsler  | 315     |

|  |         |
|--|---------|
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker  | 316     |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Verstärker, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F  | 317     |
| 6. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links  | 318     |
| 7. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts   | 319     |
| 051 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VE), (9VP),(VX2)  | 320-328 |
| 1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit digitalem Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VE),(9VP), (VX2)   | 320     |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B  | 321     |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler   | 322     |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B   | 323     |
| 5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker                  | 324     |
| 6. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten rechts   | 325     |
| 7. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon hinten links, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter F, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F               | 326     |
| 8. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links  | 327     |
| 9. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts   | 328     |
| 052 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit Soundpaket ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX0)  | 329-335 |
| 1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit Soundpaket ohne Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX0)   | 329     |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Mikrofon für Telefon, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B | 330     |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler   | 331     |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Verstärker  | 332     |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Verstärker, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F   | 333     |
| 6. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links  | 334     |
| 7. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts  | 335     |
| 053 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX2)   | 336-344 |
| 1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit Soundpaket und Sprachverstärkung (DVE) , (9VK),(VX2)  | 336     |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Spannungsstabilisator, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B  | 337     |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler   | 338     |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Überblendregler, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B   | 339     |
| 5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker                  | 340     |
| 6. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten rechts   | 341     |
| 7. Steuergerät für Sprachverstärkung, Verstärker, Mikrofon hinten links, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter F, Sicherung 50 auf Sicherungshalter F               | 342     |
| 8. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links  | 343     |
| 9. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts  | 344     |
| 054 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung. CAN-Antrieb. CAN-Diagnose. CAN-Kombi. CAN-Komfort   | 345-352 |

|  |         |
|--|---------|
| 1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort  | 345     |
| 2. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus  | 346     |
| 3. Wählhebel, Fahrtenschreiber, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner   | 347     |
| 4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung   | 348     |
| 5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Anzeigeeinheit für Dach, Radio, Verstärker  | 349     |
| 6. Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb   | 350     |
| 7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Gasentladungslampe links, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts   | 351     |
| 8. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät   | 352     |
| 055 - Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0)  | 353-356 |
| 1. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0)   | 353     |
| 2. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite   | 354     |
| 3. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite  | 355     |
| 4. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite   | 356     |
| 056 - Dachblinkleuchten  | 357-359 |
| 1. Dachblinkleuchten   | 357     |
| 2. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B  | 358     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Dachblinklicht rechts  | 359     |
| 057 - Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)   | 360-370 |
| 1. Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)  | 360     |
| 2. Batterietrennrelais, Laderelais für Zweitatterie, Sicherung 34 auf Sicherungshalter F, Sicherung 36 auf Sicherungshalter F  | 361     |
| 3. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Sendeeinheit für Schiebetür   | 362     |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Schiebetüröffnung   | 363     |
| 5. Lesespule für Schiebetür, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links   | 364     |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links   | 365     |
| 7. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür links   | 366     |
| 8. Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts  | 367     |
| 9. Lesespule für Schiebetür rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts  | 368     |
| 10. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Schiebetüröffnung rechts, Motor für Drehfalle hinten rechts   | 369     |
| 11. Spule für Schiebetür rechts, Schalter für Kindersicherung rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türöffnung hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türschließung hinten rechts, Fühler für Einklemmschutz rechts, Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts | 370     |
| 058 - Fahrtenschreiber   | 371-374 |
| 1. Fahrtenschreiber  | 371     |
| 2. Fahrtenschreiber, Spannungsstabilisator, Lampe für Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C  | 372     |
| 3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber  | 373     |
| 4. Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 374     |
| 059 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)   | 375-382 |
| 1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)  | 375     |
| 2. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn   | 376     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts   | 377     |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts. Leseleuchte vorn links. Leseleuchte vorn rechts  | 378     |



|  |         |
|--|---------|
| 5. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten   | 379     |
| 6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät  | 380     |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais   | 381     |
| 8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte   | 382     |
| 060 - Einparkhilfe (PDC)   | 383-387 |
| 1. Einparkhilfe (PDC)  | 383     |
| 2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Warnsummer 2 für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät   | 384     |
| 3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe  | 385     |
| 4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe  | 386     |
| 5. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Einparkhilfe   | 387     |
| 061 - Beleuchtete Einstiegsleisten , (8K0),(8K1),(8K3),(8K8)   | 388-390 |
| 1. Beleuchtete Einstiegsleisten , (8K0),(8K1),(8K3),(8K8)  | 388     |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn  | 389     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts   | 390     |
| 062 - Climatic   | 391-404 |
| 1. Climatic  | 391     |
| 2. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Defrostklappe   | 392     |
| 3. Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe | 393     |
| 4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  | 394     |
| 5. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic   | 395     |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Plusverbindung 2 (15a) im Hauptleitungsstrang  | 396     |
| 7. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B  | 397     |
| 8. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C   | 398     |
| 9. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten   | 399     |
| 10. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten  | 400     |
| 11. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten  | 401     |
| 12. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten  | 402     |
| 13. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten  | 403     |
| 14. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2                            | 404     |
| 063 - Zusatzwasserheizung , (7VE),(7VL)  | 405-411 |
| 1. Zusatzwasserheizung , (7VE),(7VL)   | 405     |
| 2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungshalter A, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter F  | 406     |
| 3. Relais für Zusatzwasserheizung, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F   | 407     |
| 4. Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe  | 408     |
| 5. Relais für Standheizung, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Umwälzpumpe   | 409     |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Dach, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung  | 410     |
| 7. Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung. Steuergerät für Wasserzusatzheizung. Absperrventil für   | 411     |

|       |   |         |
|-------|---|---------|
|       | Kühlmittel der Heizung, Antenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung  |         |
| 064 - | Schlussleuchten für Pritsche  | 412-418 |
|       | 1. Schlussleuchten für Pritsche   | 412     |
|       | 2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F, Steckdose für Anhängerbetrieb   | 413     |
|       | 3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb   | 414     |
|       | 4. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb   | 415     |
|       | 5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät  | 416     |
|       | 6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts   | 417     |
|       | 7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts  | 418     |
| 065 - | Antennen im Außenspiegel , (L0L)  | 419-425 |
|       | 1. Antennen im Außenspiegel , (L0L)   | 419     |
|       | 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Fahrerseite  | 420     |
|       | 3. Radio, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Beifahrerseite  | 421     |
|       | 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Fahrerseite   | 422     |
|       | 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Beifahrerseite   | 423     |
|       | 6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne 1 für TV, Telefonantenne, TV-Tuner, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Fahrerseite   | 424     |
|       | 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, Außenspiegel Beifahrerseite   | 425     |
| 066 - | Sicherungsbelegung  | 426-470 |
|       | 1. Sicherungsbelegung   | 426     |
|       | 2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite  | 427     |
|       | 3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang   | 428     |
|       | 4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang  | 429     |
|       | 5. Anlasser, Relais für Anlasser, Relais für Anlasssperr, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2  | 430     |
|       | 6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät  | 431     |
|       | 7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus  | 432     |
|       | 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb | 433     |
|       | 9. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte  | 434     |
|       | 10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  | 435     |
|       | 11. Lichtschalter, Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel  | 436     |
|       | 12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil  | 437     |
|       | 13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze   | 438     |
|       | 14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts  | 439     |
|       | 15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts   | 440     |
|       | 16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Doppelinverterrelais  | 441     |
|       | 17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerä für Frischluftgebläse hinten  | 442     |
|       | 18. Schalter für Rundumkennleuchte. Taxameter. Steuergerät für Alarmanlaae. Steuergerät für   | 443     |

|   |     |
|---|-----|
| Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät   |     |
| 19. Wickelfeder, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für          | 444 |
| Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner   |     |
| 20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für    | 445 |
| Bedienungselektronik des Handys, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Radio, Pumpe für           |     |
| Scheinwerferreinigungsanlage  |     |
| 21. Lichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Entlastungsrelais 2   | 446 |
| für X-Kontakt, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät                                    |     |
| 22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für         | 447 |
| Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für     |     |
| Zusatzwasserheizung   |     |
| 23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts,     | 448 |
| Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links,            |     |
| Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts                       |     |
| 24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter          | 449 |
| Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn       |     |
| links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte   |     |
| Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch       |     |
| abblendbarer Innenspiegel   |     |
| 25. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links,        | 450 |
| Einstiegsleuchte hinten rechts  |     |
| 26. Lichtschalter, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät im               | 451 |
| Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts,           |     |
| Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts   |     |
| 27. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts                            | 452 |
| 28. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Alarmanlage,            | 453 |
| Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn    |     |
| rechts  |     |
| 29. Lichtschalter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät,    | 454 |
| Lampe für Nebelscheinwerfer links   |     |
| 30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage,             | 455 |
| Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,                   |     |
| Zigarettenanzünder  |     |
| 31. Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe    | 456 |
| für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts,       |     |
| Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte  |     |
| rechts  |     |
| 32. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose,           | 457 |
| Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Frischluftgebläse   |     |
| 33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für               | 458 |
| Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten   |     |
| 34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für                 | 459 |
| Sprachverstärkung, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker                                   |     |
| 35. Zweitatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur          | 460 |
| Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung,               |     |
| 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4  |     |
| 36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für       | 461 |
| Schiebetür rechts   |     |
| 37. Batterie, Spannungsregler   | 462 |
| 38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige,      | 463 |
| Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für     |     |
| Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät          |     |
| 39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, | 464 |
| Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe   |     |
| 40. Wählhebel, Hochtonhorn, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Mechatronik für                         | 465 |
| Doppelkupplungsgetriebe, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Magnet für                |     |
| Zündschlüsselabzugssperre   |     |
| 41. Anlasser, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Relais für      | 466 |
| Restwärme, Zusatzkraftstoffpumpe  |     |
| 42. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für           | 467 |
| elektrische Kraftstoffpumpe 2, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,        |     |
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  |     |
| 43. Steuergerät für Kühlerlüfter, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für           | 468 |
| Sekundärluftpumpe   |     |
| 44. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündtrafo  | 469 |
| 45. Lambdasonde. Steuergerät für Glühzeitautomatik. Steuergerät für Gasentladungsampe links.          | 470 |

|  |         |
|--|---------|
| Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf   |         |
| 067 - Zweitbatterie, nicht für Camper  | 471-473 |
| 1. Zweitbatterie, nicht für Camper   | 471     |
| 2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherung 35 auf Sicherungshalter F   | 472     |
| 3. Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter F, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, Sicherung 24 auf Sicherungshalter F, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 37 auf Sicherungshalter F                  | 473     |
| 068 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA   | 474-480 |
| 1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA  | 474     |
| 2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B   | 475     |
| 3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F   | 476     |
| 4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B                                      | 477     |
| 5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A   | 478     |
| 6. Bordnetzsteuergerät   | 479     |
| 7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C   | 480     |
| 069 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CFCA,CJKA,CJKB   | 481-487 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CFCA,CJKA,CJKB  | 481     |
| 2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B  | 482     |
| 3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D   | 483     |
| 4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil  | 484     |
| 5. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Hydraulikdruckgeber 1, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre  | 485     |
| 6. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  | 486     |
| 7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C  | 487     |
| 070 - Taxiausstattung  | 488-494 |
| 1. Taxiausstattung   | 488     |
| 2. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Alarmanlage, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D  | 489     |
| 3. Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Sicherung 51 auf Sicherungshalter F, Sicherung 52 auf Sicherungshalter F, Sicherung 53 auf Sicherungshalter F | 490     |
| 4. Schalter für Alarmanlage aus, Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C  | 491     |
| 5. Taxameter, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C   | 492     |
| 6. Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Funkgerät  | 493     |
| 7. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Dachzeichen, Lampe für Beleuchtung des Taxi-Innenlichtschalters, Lampe für Beleuchtung des Taxizeichenschalters, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B  | 494     |
| 071 - Campingausrüstung  | 495-508 |
| 1. Campingausrüstung   | 495     |
| 2. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A   | 496     |
| 3. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Sicherungshalter F, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C  | 497     |
| 4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V   | 498     |
| 5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf   | 499     |



|  |         |
|--|---------|
| Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C  |         |
| 6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C  | 500     |
| 7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche  | 501     |
| 8. Schalter für Wasserpumpe, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe  | 502     |
| 9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler für Kühlschrank, Kompressor für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox, Steuergerät für Kühlschrank  | 503     |
| 10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung   | 504     |
| 11. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Kofferraumleuchte links  | 505     |
| 12. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 3 für Küche  | 506     |
| 13. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Steckverbindung, 10fach  | 507     |
| 14. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts   | 508     |
| 072 - Sonderausstattung, Polizei , (UF5)   | 509-528 |
| 1. Sonderausstattung, Polizei , (UF5)  | 509     |
| 2. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 10 für Sonderfahrzeug, Sicherung 11 für Sonderfahrzeug, Sicherung 12 für Sonderfahrzeug, Sicherung 13 für Sonderfahrzeug, Sicherung 14 für Sonderfahrzeug, Sicherung 15 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2fach           | 510     |
| 3. Zweitbatterie, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für Sonderfahrzeug, Sicherung 4 für Sonderfahrzeug, Sicherung 5 für Sonderfahrzeug, Sicherung 6 für Sonderfahrzeug, Sicherung 7 für Sonderfahrzeug, Sicherung 8 für Sonderfahrzeug, Sicherung 9 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2fach | 511     |
| 4. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach   | 512     |
| 5. Relais für Rundumkennleuchte, Steckverbindung, 12fach   | 513     |
| 6. Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach  | 514     |
| 7. Schalter für Heckscheibenwischer, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 12fach   | 515     |
| 8. Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 12fach   | 516     |
| 9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 4fach  | 517     |
| 10. Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 4fach   | 518     |
| 11. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach   | 519     |
| 12. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach   | 520     |
| 13. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät  | 521     |
| 14. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach  | 522     |
| 15. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach  | 523     |
| 16. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach  | 524     |
| 17. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach  | 525     |
| 18. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach   | 526     |
| 19. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher   | 527     |
| 20. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 10fach  | 528     |
| 073 - Sonderausstattung, Polizei , (UF7)   | 529-543 |
| 1. Sonderausstattung, Polizei , (UF7)  | 529     |
| 2. Zweitbatterie, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 22 für Sonderfahrzeug, Sicherung 23 für Sonderfahrzeug, Sicherung 24 für Sonderfahrzeug, Sicherung 25 für Sonderfahrzeug, Sicherung für Sonderfahrzeug, Sicherung 27 für Sonderfahrzeug                       | 530     |
| 3. Sicherung 16 für Sonderfahrzeug, Sicherung 17 für Sonderfahrzeug, Sicherung 18 für Sonderfahrzeug, Sicherung 19 für Sonderfahrzeug, Sicherung 20 für Sonderfahrzeug, Sicherung 21 für Sonderfahrzeug, Sicherung 28 für Sonderfahrzeug   | 531     |
| 4. Signalhorn und Doppeltonhorn. Tieftonhorn. Relais für Signalhorn. Relais 2 für Signalhorn.  | 532     |

|   |         |
|---|---------|
| Steckverbindung, 6fach  |         |
| 5. Relais 1 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 2fach,<br>Steckverbindung, 6fach   | 533     |
| 6. Schalter für Handbremskontrolle, Kupplungspedalschalter 2, Sperrdiode, Relais 2 für<br>Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 6fach  | 534     |
| 7. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Taster für Unfalldatenspeicher,<br>Unfalldatenspeicher   | 535     |
| 8. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher   | 536     |
| 9. Relais für Anhaltesignalgeber vorn, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach,<br>Steckverbindung, 10fach   | 537     |
| 10. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 10fach   | 538     |
| 11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten,<br>Steckverbindung, 10fach  | 539     |
| 12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 2fach  | 540     |
| 13. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach,<br>Steckverbindung, 6fach   | 541     |
| 14. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach,<br>Steckverbindung, 4fach   | 542     |
| 15. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach  | 543     |
| 074 - Sonderausstattung, Polizei , (UF4)  | 544-552 |
| 1. Sonderausstattung, Polizei , (UF4)   | 544     |
| 2. Zweitbatterie, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für<br>Sonderfahrzeug, Sicherung 4 für Sonderfahrzeug, Sicherung 5 für Sonderfahrzeug, Sicherung 6 für<br>Sonderfahrzeug, Sicherung 8 für Sonderfahrzeug, Sicherung 9 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung,<br>2fach | 545     |
| 3. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach  | 546     |
| 4. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung,<br>12fach   | 547     |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach   | 548     |
| 6. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2fach,<br>Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach  | 549     |
| 7. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät  | 550     |
| 8. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach  | 551     |
| 9. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät,<br>Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Steckverbindung, 6fach,<br>Steckverbindung, 10fach  | 552     |
| 075 - Antennen im Außenspiegel , (L0R)  | 553-559 |
| 1. Antennen im Außenspiegel , (L0R)   | 553     |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Telefonantenne, Halterung für Telefon,<br>Radioantenne, Außenspiegel Beifahrerseite  | 554     |
| 3. Radio, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Fahrerseite   | 555     |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und<br>Navigationssystem, Telefonantenne, Halterung für Telefon, Radioantenne, Außenspiegel Beifahrerseite   | 556     |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Radioantenne 2,<br>Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Fahrerseite   | 557     |
| 6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und<br>Navigationssystem, Antenne 1 für TV, Telefonantenne, TV-Tuner, Halterung für Telefon, Radioantenne,<br>Außenspiegel Beifahrerseite  | 558     |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antenne 2 für TV,<br>TV-Tuner, Radioantenne 2, Außenspiegel Fahrerseite   | 559     |
| 076 - Beheizbare Heckscheibe  | 560-562 |
| 1. Beheizbare Heckscheibe   | 560     |
| 2. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage,<br>Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B   | 561     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links,<br>beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts  | 562     |
| 077 - Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer   | 563-567 |
| 1. Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer  | 563     |
| 2. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe,<br>Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenverriegelung  | 564     |
| 3. Schalter für Heckscheibenwischer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Motor<br>für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte  | 565     |
| 4. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links   | 566     |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in<br>Flügeltür rechts  | 567     |
| 078 - Handvorbereitung . (9ZM).(9ZT)  | 568-570 |

|  |         |
|--|---------|
| 1. Handyvorbereitung , (9ZM),(9ZT)   | 568     |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B   | 569     |
| 3. Telefonantenne, Halterung für Telefon   | 570     |
| 079 - Sonderausstattung, Polizei , (UF5)   | 571-590 |
| 1. Sonderausstattung, Polizei , (UF5)  | 571     |
| 2. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 10 für Sonderfahrzeug, Sicherung 11 für Sonderfahrzeug, Sicherung 12 für Sonderfahrzeug, Sicherung 13 für Sonderfahrzeug, Sicherung 14 für Sonderfahrzeug, Sicherung 15 für Sonderfahrzeug                                   | 572     |
| 3. Zweitbatterie, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für Sonderfahrzeug, Sicherung 4 für Sonderfahrzeug, Sicherung 5 für Sonderfahrzeug, Sicherung 6 für Sonderfahrzeug, Sicherung 7 für Sonderfahrzeug, Sicherung 8 für Sonderfahrzeug, Sicherung 9 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2fach | 573     |
| 4. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach   | 574     |
| 5. Relais für Rundumkennleuchte, Steckverbindung, 12fach   | 575     |
| 6. Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach  | 576     |
| 7. Schalter für Heckscheibenwischer, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 12fach   | 577     |
| 8. Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 12fach   | 578     |
| 9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 4fach  | 579     |
| 10. Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 4fach   | 580     |
| 11. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach   | 581     |
| 12. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach   | 582     |
| 13. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät  | 583     |
| 14. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach  | 584     |
| 15. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach  | 585     |
| 16. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach  | 586     |
| 17. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach  | 587     |
| 18. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach   | 588     |
| 19. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher   | 589     |
| 20. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 10fach  | 590     |
| 080 - Sonderausstattung, Polizei , (UF4)   | 591-601 |
| 1. Sonderausstattung, Polizei , (UF4)  | 591     |
| 2. Zweitbatterie, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für Sonderfahrzeug, Sicherung 4 für Sonderfahrzeug, Sicherung 5 für Sonderfahrzeug, Sicherung 6 für Sonderfahrzeug, Sicherung 8 für Sonderfahrzeug, Sicherung 9 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2fach                                 | 592     |
| 3. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach   | 593     |
| 4. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach   | 594     |
| 5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach  | 595     |
| 6. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach  | 596     |
| 7. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät   | 597     |
| 8. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach   | 598     |
| 9. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach   | 599     |
| 10. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach   | 600     |
| 11. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach   | 601     |
| 081 - Handyvorbereitung , (9W0),(9ZI),(9ZL),(9ZS)  | 602-603 |
| 1. Handyvorbereitung , (9W0),(9ZI),(9ZL),(9ZS)   | 602     |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Mikrofon für Telefon   | 603     |
| 082 - Sicherungsbelegung   | 604-648 |
| 1. Sicherungsbelegung  | 604     |
| 2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite   | 605     |
| 3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang  | 606     |
| 4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang   | 607     |
| 5. Anlasser. Relais für Anlasser. Relais für Anlassersperre. Motorsteuergerät. Starterrelais 1.  | 608     |

|  |     |
|--|-----|
| Starterrelais 2  |     |
| 6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät   | 609 |
| 7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus   | 610 |
| 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb  | 611 |
| 9. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte   | 612 |
| 10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung   | 613 |
| 11. Lichtschalter, Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel   | 614 |
| 12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil   | 615 |
| 13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze  | 616 |
| 14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts   | 617 |
| 15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts  | 618 |
| 16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz   | 619 |
| 17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten  | 620 |
| 18. Schalter für Rundumkennleuchte, Taxameter, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät  | 621 |
| 19. Wickelfeder, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediastystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner  | 622 |
| 20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage  | 623 |
| 21. Lichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät   | 624 |
| 22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung  | 625 |
| 23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts   | 626 |
| 24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel | 627 |
| 25. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts  | 628 |
| 26. Lichtschalter, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts  | 629 |
| 27. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts   | 630 |
| 28. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts   | 631 |
| 29. Lichtschalter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links   | 632 |
| 30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Zigarettenanzünder   | 633 |
| 31. Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts. Lampe für Seitenblinkleuchte links. Lampe für Seitenblinkleuchte  | 634 |



|   |         |
|---|---------|
| rechts  |         |
| 32. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Frischluftgebläse   | 635     |
| 33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten   | 636     |
| 34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker  | 637     |
| 35. Zweitatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4   | 638     |
| 36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts   | 639     |
| 37. Batterie, Spannungsregler   | 640     |
| 38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät                               | 641     |
| 39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe   | 642     |
| 40. Wählhebel, Hochtonhorn, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre  | 643     |
| 41. Anlasser, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Relais für Restwärme, Zusatzkraftstoffpumpe   | 644     |
| 42. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   | 645     |
| 43. Steuergerät für Kühlerlüfter, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe   | 646     |
| 44. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündtrafo  | 647     |
| 45. Lambdasonde, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf   | 648     |
| 083 - Grundausrüstung   | 649-667 |
| 1. Grundausrüstung  | 649     |
| 2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B   | 650     |
| 3. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose   | 651     |
| 4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C  | 652     |
| 5. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B   | 653     |
| 6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D   | 654     |
| 7. Drehstromgenerator, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät   | 655     |
| 8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter F, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte | 656     |
| 9. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät  | 657     |
| 10. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite   | 658     |
| 11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz   | 659     |
| 12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D  | 660     |
| 13. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B   | 661     |
| 14. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Schalttafeleinsatz  | 662     |
| 15. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe         | 663     |

|   |         |
|---|---------|
| 16. Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten   | 664     |
| 17. Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten   | 665     |
| 18. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2   | 666     |
| 19. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten  | 667     |
| 084 - Climatronic , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,CFCA,CJKA,CJKB   | 668-679 |
| 1. Climatronic , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,CFCA,CJKA,CJKB  | 668     |
| 2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Steuergerät für Climatronic   | 669     |
| 3. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts   | 670     |
| 4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe  | 671     |
| 5. Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe  | 672     |
| 6. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C  | 673     |
| 7. Steuergerät für Climatronic, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic  | 674     |
| 8. Steuergerät für Climatronic, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B   | 675     |
| 9. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 37 auf Sicherungshalter F, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse   | 676     |
| 10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze   | 677     |
| 11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten   | 678     |
| 12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2 | 679     |
| 085 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8), (7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)  | 680-692 |
| 1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8),(7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)  | 680     |
| 2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C   | 681     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte   | 682     |
| 4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B  | 683     |
| 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B  | 684     |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung   | 685     |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts   | 686     |
| 8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  | 687     |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links  | 688     |
| 10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts  | 689     |
| 11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B   | 690     |
| 12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C  | 691     |
| 13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz  | 692     |
| 086 - 2.0-I-Dieselmotor . CAAA.CAAB.CAAC.CAAE.CCHA.CCHB   | 693-709 |

|  |         |
|--|---------|
| 1. 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,CAAE,CCHA,CCHB   | 693     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B  | 694     |
| 3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B   | 695     |
| 4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D   | 696     |
| 5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D   | 697     |
| 6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät  | 698     |
| 7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe   | 699     |
| 8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung   | 700     |
| 9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät  | 701     |
| 10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf   | 702     |
| 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät  | 703     |
| 12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 704     |
| 13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  | 705     |
| 14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde   | 706     |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe  | 707     |
| 16. Zündanlassschalter, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Vorglühzeit               | 708     |
| 17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige   | 709     |
| 087 - 2,0-I-Benzinmotor , AXA  | 710-724 |
| 1. 2,0-I-Benzinmotor , AXA   | 710     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B  | 711     |
| 3. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter D   | 712     |
| 4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D   | 713     |
| 5. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Sicherungshalter D  | 714     |
| 6. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät  | 715     |
| 7. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil   | 716     |
| 8. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät  | 717     |
| 9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  | 718     |
| 10. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät  | 719     |
| 11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator   | 720     |
| 12. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät   | 721     |
| 13. Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe   | 722     |
| 14. Zündanlassschalter, Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand                             | 723     |
| 15. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  | 724     |
| 088 - 2,0-I-Dieselmotor , CFCA   | 725-742 |
| 1. 2,0-I-Dieselmotor , CFCA  | 725     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A   | 726     |
| 3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 51 auf Sicherungshalter D  | 727     |
| 4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D, Sicherung 51 auf Sicherungshalter D  | 728     |
| 5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D. Sicherung 51 auf Sicherungshalter D  | 729     |

|   |         |
|---|---------|
| 6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät   | 730     |
| 7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 731     |
| 8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 732     |
| 9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe   | 733     |
| 10. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B   | 734     |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf  | 735     |
| 12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät   | 736     |
| 13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung                              | 737     |
| 14. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät   | 738     |
| 15. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde  | 739     |
| 16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe   | 740     |
| 17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Ölstand  | 741     |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzzeit, Wegstreckenanzeige                               | 742     |
| 089 - Zuheizer , (7VF),(7VG),(9M5)  | 743-746 |
| 1. Zuheizer , (7VF),(7VG),(9M5)   | 743     |
| 2. Batterie, Relais für Restwärme, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe   | 744     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Dosierpumpe   | 745     |
| 4. Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe 2   | 746     |
| 090 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L3)  | 747-752 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L3)   | 747     |
| 2. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Relais für Anlassssperre, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D                                       | 748     |
| 3. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil   | 749     |
| 4. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Hydraulikdruckgeber 1, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre   | 750     |
| 5. Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät  | 751     |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C  | 752     |
| 091 - Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L3)  | 753-759 |
| 1. Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L3)   | 753     |
| 2. Zündanlassschalter, Relais für Anlassssperre, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D  | 754     |
| 3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F  | 755     |
| 4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B | 756     |
| 5. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A  | 757     |
| 6. Bordnetzsteuergerät  | 758     |
| 7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C  | 759     |
| 092 - Climatic , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,CFCA,CJKA,CJKB  | 760-773 |
| 1. Climatic , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,CFCA,CJKA,CJKB   | 760     |
| 2. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe.   | 761     |



|   |         |
|---|---------|
| Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Defrostklappe  |         |
| 3. Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe                | 762     |
| 4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse   | 763     |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic  | 764     |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F  | 765     |
| 7. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B   | 766     |
| 8. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C  | 767     |
| 9. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten  | 768     |
| 10. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten   | 769     |
| 11. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten   | 770     |
| 12. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten   | 771     |
| 13. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten   | 772     |
| 14. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2   | 773     |
| 093 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB  | 774-780 |
| 1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB   | 774     |
| 2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B  | 775     |
| 3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F  | 776     |
| 4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B | 777     |
| 5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A  | 778     |
| 6. Bordnetzsteuergerät  | 779     |
| 7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C  | 780     |
| 094 - Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung/Zusatzluftheizung , (7VA),(7VM),(9M0)   | 781-782 |
| 1. Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung/Zusatzluftheizung , (7VA),(7VM),(9M0)  | 781     |
| 2. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Restwärme, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe   | 782     |
| 095 - Anhängerbetrieb , (1D7)   | 783-786 |
| 1. Anhängerbetrieb , (1D7)  | 783     |
| 2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F  | 784     |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung  | 785     |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät   | 786     |
| 096 - 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB  | 787-803 |
| 1. 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB   | 787     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B   | 788     |
| 3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B   | 789     |
| 4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter D   | 790     |
| 5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D  | 791     |
| 6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung   | 792     |
| 7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 793     |
| 8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil. Regelventil für Kraftstoffdruck. Ventil für Kraftstoffdosierung  | 794     |

|  |         |
|--|---------|
| 9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät  | 795     |
| 10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,<br>Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf  | 796     |
| 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter,<br>Motorsteuergerät   | 797     |
| 12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2,<br>Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für<br>Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 798     |
| 13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät  | 799     |
| 14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für<br>Lambdasonde  | 800     |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät,<br>Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Zusatzkraftstoffpumpe  | 801     |
| 16. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator,<br>Kontrollleuchte für Öldruck   | 802     |
| 17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,<br>Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit,<br>Kontrollleuchte für Ölstand                                     | 803     |
| 097 - 2,0-l-Benzinmotor , AXA  | 804-818 |
| 1. 2,0-l-Benzinmotor , AXA   | 804     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 23 auf<br>Sicherungshalter B   | 805     |
| 3. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherung 34 auf<br>Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  | 806     |
| 4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D   | 807     |
| 5. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker,<br>Zündkerzen, Sicherungshalter D   | 808     |
| 6. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät  | 809     |
| 7. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät,<br>Abgasrückführungsventil  | 810     |
| 8. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät  | 811     |
| 9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil<br>für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4   | 812     |
| 10. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für<br>Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät   | 813     |
| 11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung<br>für Lambdasonde 1 nach Katalysator  | 814     |
| 12. Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für<br>Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  | 815     |
| 13. Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für<br>Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe   | 816     |
| 14. Zündanlassschalter, Öldruckschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät,<br>Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand  | 817     |
| 15. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe<br>für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Wegstreckenanzeige   | 818     |
| 098 - 2,0-l-Dieselmotor , CFCA   | 819-836 |
| 1. 2,0-l-Dieselmotor , CFCA  | 819     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A   | 820     |
| 3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf<br>Sicherungshalter B   | 821     |
| 4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter D  | 822     |
| 5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung,<br>Sicherungshalter D  | 823     |
| 6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe,<br>Motorsteuergerät   | 824     |
| 7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber,<br>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe  | 825     |
| 8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät,<br>Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung  | 826     |
| 9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für<br>Doppelkupplungsgetriebe   | 827     |
| 10. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf<br>Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B   | 828     |
| 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,<br>Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf  | 829     |
| 12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter.   | 830     |

|   |         |
|---|---------|
| Motorsteuergerät, Kühlerlüfter  |         |
| 13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung  | 831     |
| 14. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät   | 832     |
| 15. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde  | 833     |
| 16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe  | 834     |
| 17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck  | 835     |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige  | 836     |
| 099 - 2,0-I-Benzinmotor , CJK A,CJKB  | 837-855 |
| 1. 2,0-I-Benzinmotor , CJK A,CJKB   | 837     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A  | 838     |
| 3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B  | 839     |
| 4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D  | 840     |
| 5. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen  | 841     |
| 6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf   | 842     |
| 7. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nocke verstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät | 843     |
| 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck  | 844     |
| 9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät   | 845     |
| 10. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät   | 846     |
| 11. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  | 847     |
| 12. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B   | 848     |
| 13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe   | 849     |
| 14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät  | 850     |
| 15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  | 851     |
| 16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator  | 852     |
| 17. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz  | 853     |
| 18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand  | 854     |
| 19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Wegstreckenanzeige   | 855     |