

100 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe , (8EC),(8ED),(8EM),(8EN)	856-868
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe , (8EC),(8ED),(8EM),(8EN)	856
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	857
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	858
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	859
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	860
6. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	861
7. Geber für Fahrzeuaniveau hinten rechts. Geber für Fahrzeuaniveau vorn rechts. Steuergerät für	862

Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	863
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	864
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	865
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	866
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	867
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	868
101 - Climatic , AXA	869-882
1. Climatic , AXA	869
2. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Defrostklappe	870
3. Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	871
4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	872
5. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Magnetkupplung für Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	873
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F	874
7. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	875
8. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	876
9. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	877
10. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	878
11. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten	879
12. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	880
13. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	881
14. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	882
102 - Climatronic , AXA	883-894
1. Climatronic , AXA	883
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Steuergerät für Climatronic	884
3. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	885
4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	886
5. Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	887
6. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	888
7. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Magnetkupplung für Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	889
8. Steuergerät für Climatronic, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	890
9. Steuergerät für Frischluftgebläse. Steuergerät für Climatronic. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 37	891

auf Sicherungshalter F, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse	
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	892
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	893
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	894
103 - Campingausrüstung	895-908
1. Campingausrüstung	895
2. Zweitatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	896
3. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	897
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	898
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	899
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	900
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	901
8. Schalter für Wasserpumpe, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe	902
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler für Kühlschrank, Kompressor für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox, Steuergerät für Kühlschrank	903
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	904
11. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Kofferraumleuchte links	905
12. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, Leseleuchte hinten links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	906
13. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Steckverbindung, 10fach	907
14. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	908
104 - Sicherungsbelegung , (7L3)	909-954
1. Sicherungsbelegung , (7L3)	909
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	910
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	911
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	912
5. Anlasser, Relais für Anlasser, Relais für Anlassersperre, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	913
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	914
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	915
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	916
9. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	917
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Wickelfeder, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	918
11. Lichtschalter, Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Anschluss für Diatnose. automatisch abblendbarer Innenspiegel	919

12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil	920
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	921
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	922
15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	923
16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	924
17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerä für Frischluftgebläse hinten	925
18. Schalter für Rundumkennleuchte, Taxameter, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät	926
19. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	927
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	928
21. Lichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	929
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	930
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	931
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	932
25. Lichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	933
26. Lichtschalter, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	934
27. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	935
28. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Blende für Abblendlicht links, Blende für Abblendlicht rechts	936
29. Lichtschalter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links	937
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Zigarettenanzünder	938
31. Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	939
32. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Frischluftgebläse	940
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	941
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	942
35. Zweitbatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	943
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	944
37. Batterie, Spannungsregler	945
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	946
39. Wählhebel. Bremslichtschalter. Kupplunaspedalschalter. Luftmassenmesser. Kupplunaspositionsaeber.	947

Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	
40. Wählhebel, Hochtonhorn, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	948
41. Anlasser, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Anlassersperre, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	949
42. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	950
43. Steuergerät für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	951
44. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündtrafo, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	952
45. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	953
46. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Restwärme, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	954
105 - Sicherungsbelegung , (7L6)	955-1001
1. Sicherungsbelegung , (7L6)	955
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	956
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	957
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	958
5. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	959
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	960
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	961
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	962
9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	963
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Wickelfeder, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	964
11. Lichtschalter, Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	965
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil	966
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	967
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	968
15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	969
16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	970
17. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten	971
18. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Rundumkennleuchte, Taxameter, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät	972
19. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	973
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	974
21. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	975
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für	976

Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	977
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	978
25. Lichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	979
26. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	980
27. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Scheinwerfer vorn links, Blende für Abblendlicht links	981
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn rechts, Blende für Abblendlicht rechts	982
29. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät	983
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Zigarettenanzünder	984
31. Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	985
32. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Frischluftgebläse	986
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	987
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	988
35. Zweitbatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	989
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	990
37. Batterie, Spannungsregler	991
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	992
39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	993
40. Wählhebel, Hochtonhorn, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	994
41. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Diagnose-Interface für Datenbus	995
42. Kraftstoffpumpenrelais, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	996
43. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	997
44. Steuergerät für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	998
45. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündtrafo, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	999
46. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1000
47. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Restwärme, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1001
106 - Schlussleuchten für Pritsche , (1D0)	1002-1005
1. Schlussleuchten für Pritsche , (1D0)	1002
2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	1003
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1004
4. Lichtschalter. Bordnetzsteuergerät. Schlussleuchte rechts. Sicherung 11 auf Sicherungshalter B.	1005

	Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	
107 -	Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1006-1012
	1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1006
	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1007
	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1008
	4. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1009
	5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1010
	6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1011
	7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1012
108 -	Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1013-1019
	1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1013
	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1014
	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1015
	4. Steuergerät für Anhängererkennung	1016
	5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1017
	6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1018
	7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1019
109 -	Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb	1020-1026
	1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb	1020
	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F, Steckdose für Anhängerbetrieb	1021
	3. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1022
	4. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1023
	5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1024
	6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1025
	7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1026
110 -	Handyvorbereitung , (9ZA)	1027-1030
	1. Handyvorbereitung , (9ZA)	1027
	2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Halterung für Telefon	1028
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Halterung für Telefon, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1029
	4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Mikrofon für Telefon	1030
111 -	Handyvorbereitung , (9W7),(9ZB)	1031-1033
	1. Handyvorbereitung , (9W7),(9ZB)	1031
	2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1032
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sprachverstärkung, Mikrofon für Telefon	1033
112 -	Handyvorbereitung , (9ZU)	1034-1037
	1. Handyvorbereitung , (9ZU)	1034
	2. Taster für Notruf, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne	1035
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1036
	4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Mikrofon für Telefon	1037
113 -	Beleuchtete Einstiegsleisten , (8K0),(8K1)	1038-1040
	1. Beleuchtete Einstiegsleisten , (8K0),(8K1)	1038
	2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C	1039
	3. Relais für Einstiegs- und Fußraumleuchten, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1040
114 -	Beleuchtete Einstiegsleisten , (8K3),(8K8)	1041-1043
	1. Beleuchtete Einstiegsleisten . (8K3).(8K8)	1041

2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C	1042
3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1043
115 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R), (A8Z),(A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1044-1052
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1044
2. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1045
3. Innenleuchte vorn	1046
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1047
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1048
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1049
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1050
8. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais	1051
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1052
116 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1053-1061
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1053
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1054
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1055
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1056
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1057
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1058
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1059
8. Bordnetzsteuergerät, Doppelinverterrelais	1060
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1061
117 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2), (KH3)	1062-1070
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2),(KH3)	1062
2. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1063
3. Innenleuchte vorn	1064
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1065
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1066
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1067
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1068
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1069
9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1070
118 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3)	1071-1078
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3)	1071
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1072
3. Wickelfeder, Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Multimediastystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1073
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1074
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Anzeigeeinheit für Dach, Radio, Verstärker	1075
6. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1076
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät	1077
8. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1078
119 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6)	1079-1087
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung. CAN-Antrieb. CAN-Diagnose. CAN-Kombi. CAN-Komfort . (7L6)	1079

2. Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker, TV-Tuner	1080
3. Drehstromgenerator, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	1081
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1082
5. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1083
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Anzeigeeinheit für Dach, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1084
7. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1085
8. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1086
9. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1087
120 - Business, Multimediaausstattung, Sitzverstellung	1088-1105
1. Business, Multimediaausstattung, Sitzverstellung	1088
2. Steuergerät für Internetzugang, GSM-Antenne 2, GPS-Antenne 2, Sicherungshalter F	1089
3. Zweitbatterie, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 75x, Relais 1 für Spannungsversorgung, Sicherungshalter F, Leitungsverteiler	1090
4. Relais für Schalterbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Leitungsverteiler	1091
5. Sicherungshalter H, Leitungsverteiler, Zigarettenanzünder hinten	1092
6. Sicherungshalter H, Leitungsverteiler	1093
7. Kühlbox, Sicherungshalter H, Leitungsverteiler	1094
8. Sicherungshalter H, Leitungsverteiler	1095
9. Schalter für beheizbare Sitze, Bedienungseinheit 1 für Rücksitzverstellung, Temperaturfühler für Sitz links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 3. Sitzreihe, Leitungsverteiler, beheizbare Lehne für Sitz links, 3. Sitzreihe, beheizbarer Sitz links, 3. Sitzreihe	1096
10. Bedienungseinheit 1 für Rücksitzverstellung, Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe	1097
11. Bedienungseinheit 1 für Rücksitzverstellung, Diodengruppe, Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Motor für Längsverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	1098
12. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Motor 1 für Höhenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor 2 für Höhenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	1099
13. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor für Kopfstützenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Pumpe für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor für Tiefenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	1100
14. Schalter für beheizbare Sitze, Bedienungseinheit 2 für Rücksitzverstellung, Temperaturfühler für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz rechts, 3. Sitzreihe, beheizbare Lehne für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, beheizbarer Sitz rechts, 3. Sitzreihe	1101
15. Bedienungseinheit 2 für Rücksitzverstellung, Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe	1102
16. Bedienungseinheit 2 für Rücksitzverstellung, Diodengruppe, Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Längsverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	1103
17. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Motor 1 für Höhenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor 2 für Höhenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	1104
18. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Kopfstützenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Pumpe für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Tiefenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	1105
121 - Multifunktionslenkrad	1106-1108
1. Multifunktionslenkrad	1106
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	1107
3. Multifunktionsknöpfe im Lenkrad links, Multifunktionsknöpfe im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät	1108
122 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L6)	1109-1116
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L6)	1109
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Spannungsstabilisator, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1110
3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe. Sicherung 5 auf Sicherungshalter D. Sicherung 24 auf Sicherungshalter D	1111

4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	1112
5. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Hydraulikdruckgeber 1, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	1113
6. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1114
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1115
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1116
123 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L6)	1117-1123
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(7L6)	1117
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1118
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1119
4. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1120
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1121
6. Bordnetzsteuergerät	1122
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1123
124 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1124-1143
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1124
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1125
3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	1126
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1127
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1128
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1129
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1130
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1131
9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1132
10. Schalter für GRA, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1133
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1134
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1135
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1136
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1137
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1138
16. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	1139
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1140
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1141
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1142
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige	1143
125 - Taxiausstattung	1144-1150
1. Taxiausstattung	1144
2. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Alarmanlage, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D	1145
3. Sperrdiode. Steuergerät für Alarmanlage. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Blinklicht vorn links.	1146

Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Sicherung 51 auf Sicherungshalter F, Sicherung 52 auf Sicherungshalter F, Sicherung 53 auf Sicherungshalter F	
4. Schalter für Alarmanlage aus, Sperrdiode, Steuergerät für Alarmanlage, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	1147
5. Taxameter, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	1148
6. Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Taxialarmanlage 2, Relais 1 für Alarmanlage, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Funkgerät	1149
7. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Dachzeichen, Lampe für Beleuchtung des Taxi-Innenlichtschalters, Lampe für Beleuchtung des Taxizeichenschalters, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1150
126 - Komfortsystem	1151-1171
1. Komfortsystem	1151
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter F	1152
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters, Fensterhebermotor Fahrerseite	1153
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	1154
5. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1155
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	1156
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1157
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	1158
9. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	1159
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1160
11. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1161
12. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	1162
13. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts	1163
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1164
15. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenverriegelung	1165
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Kindersicherung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung	1166
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	1167
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1168
19. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	1169
20. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	1170
21. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1171
127 - Sonderausstattund. Polizei . (UF7)	1172-1189

1. Sonderausstattung, Polizei , (UF7)	1172
2. Zweitbatterie, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 22 für Sonderfahrzeug, Sicherung 23 für Sonderfahrzeug, Sicherung 24 für Sonderfahrzeug, Sicherung 25 für Sonderfahrzeug, Sicherung für Sonderfahrzeug, Sicherung 27 für Sonderfahrzeug	1173
3. Sicherung 16 für Sonderfahrzeug, Sicherung 17 für Sonderfahrzeug, Sicherung 18 für Sonderfahrzeug, Sicherung 19 für Sonderfahrzeug, Sicherung 20 für Sonderfahrzeug, Sicherung 21 für Sonderfahrzeug, Sicherung 28 für Sonderfahrzeug	1174
4. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 2 für Signalhorn, Steckverbindung, 6fach	1175
5. Relais 1 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach	1176
6. Kupplungspedalschalter 2, Sperrdiode, Relais 2 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 6fach	1177
7. Taster für Unfalldatenspeicher, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1178
8. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1179
9. Relais für Anhaltesignalgeber vorn, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	1180
10. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 10fach	1181
11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 10fach	1182
12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 2fach	1183
13. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach	1184
14. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach	1185
15. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach	1186
16. Zündanlassschalter, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	1187
17. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	1188
18. Schalter für Handbremskontrolle, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	1189
128 - Handy , (Business),(VX0)	1190-1197
1. Handy , (Business),(VX0)	1190
2. Taster für Telefonverbindung, Trennrelais für Telefon, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Vorwiderstand, Sicherung 22 auf Sicherungshalter H	1191
3. Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Sicherung 21 auf Sicherungshalter H, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Sicherung 36 auf Sicherungshalter H	1192
4. Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Bedienungshörer für Telefon, Innenmikrofon, Antenne 2 für Telefon, Ladestation für Telefon hinten	1193
5. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Sicherung 40 auf Sicherungshalter H	1194
6. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Messwiderstand, Hochtonlautsprecher hinten rechts	1195
7. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Vorwiderstand, Verstärker	1196
8. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Abschaltrelais für Lautsprecher, Verstärker	1197
129 - Handy , (Business),(DVE),(VX2)	1198-1205
1. Handy , (Business),(DVE),(VX2)	1198
2. Taster für Telefonverbindung, Trennrelais für Telefon, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Vorwiderstand, Sicherung 22 auf Sicherungshalter H	1199
3. Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Sicherung 21 auf Sicherungshalter H, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Sicherung 36 auf Sicherungshalter H	1200
4. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Bedienungshörer für Telefon, Antenne 2 für Telefon, Ladestation für Telefon hinten	1201
5. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Sicherung 40 auf Sicherungshalter H	1202
6. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Umschaltrelais für Gegensprechanlage, Steuergerät für Sprachverstärkung, Vorwiderstand, Mikrofon hinten rechts	1203
7. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Sprachverstärkung, Messwiderstand, Überblendregler, Hochtonlautsprecher hinten rechts	1204
8. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Sprachverstärkung, Vorwiderstand, Verstärker	1205
130 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2), (KH3)	1206-1214

1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2),(KH3)	1206
2. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1207
3. Innenleuchte vorn	1208
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1209
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1210
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1211
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1212
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1213
9. Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	1214
131 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1215-1219
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1215
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1216
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1217
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1218
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	1219
132 - Anhängerbetrieb , (1D7)	1220-1224
1. Anhängerbetrieb , (1D7)	1220
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1221
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1222
4. Steuergerät für Anhängererkennung	1223
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1224
133 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1225-1232
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1225
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1226
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1227
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1228
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1229
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1230
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1231
8. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1232
134 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1233-1240
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1233
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1234
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1235
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1236
5. Steuergerät für Anhängererkennung	1237
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1238
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1239
8. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1240
135 - Grundausrüstung	1241-1259
1. Grundausrüstung	1241
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	1242
3. Warnlichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	1243
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1244
5. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1245
6. Türkkontaktschalter Fahrerseite. Türkkontaktschalter Beifahrerseite. Bordnetzsteuergerät. Sicherung	1246

32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D	
7. Drehstromgenerator, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	1247
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter F, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	1248
9. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	1249
10. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	1250
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1251
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	1252
13. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1253
14. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Schalttafeleinsatz	1254
15. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherung 56 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1255
16. Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1256
17. Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten	1257
18. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	1258
19. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Frischluftgebläse hinten	1259
136 - Taxiausstattung , (F4E)	1260-1265
1. Taxiausstattung , (F4E)	1260
2. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1261
3. Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1262
4. Taxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	1263
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1264
6. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne	1265
137 - Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(7L3)	1266-1273
1. Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(7L3)	1266
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	1267
3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1268
4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 57 auf Sicherungshalter F	1269
5. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1270
6. Bordnetzsteuergerät	1271
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1272
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1273
138 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,(UF1),(UF2)	1274-1281
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,(UF1),(UF2)	1274
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1275
3. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1276

4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 57 auf Sicherungshalter F	1277
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1278
6. Bordnetzsteuergerät	1279
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1280
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1281
139 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(7L6)	1282-1289
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(7L6)	1282
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1283
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1284
4. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 57 auf Sicherungshalter F	1285
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1286
6. Bordnetzsteuergerät	1287
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1288
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1289
140 - Sonderausstattung, Polizei , (UF4),(UF8)	1290-1292
1. Sonderausstattung, Polizei , (UF4),(UF8)	1290
2. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Kennzeichenleuchte	1291
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1292
141 - Sonderausstattung, Polizei , (UF5)	1293-1317
1. Sonderausstattung, Polizei , (UF5)	1293
2. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 10 für Sonderfahrzeug, Sicherung 11 für Sonderfahrzeug, Sicherung 12 für Sonderfahrzeug, Sicherung 13 für Sonderfahrzeug, Sicherung 14 für Sonderfahrzeug, Sicherung 15 für Sonderfahrzeug	1294
3. Zweitbatterie, Relais für Innenbeleuchtung, Sicherung 1 für Sonderfahrzeug, Sicherung 2 für Sonderfahrzeug, Sicherung 3 für Sonderfahrzeug, Sicherung 4 für Sonderfahrzeug, Sicherung 5 für Sonderfahrzeug, Sicherung 6 für Sonderfahrzeug, Sicherung 7 für Sonderfahrzeug, Sicherung 8 für Sonderfahrzeug, Sicherung 9 für Sonderfahrzeug, Steckverbindung, 2-fach	1295
4. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 12-fach	1296
5. Relais für Rundumkennleuchte, Steckverbindung, 12-fach	1297
6. Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 12-fach, Steckverbindung, 12-fach	1298
7. Schalter für Heckscheibenwischer, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 12-fach	1299
8. Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 12-fach	1300
9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 4-fach	1301
10. Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 4-fach	1302
11. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 6-fach	1303
12. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 3-fach	1304
13. Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	1305
14. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	1306
15. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	1307
16. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	1308
17. Leseleuchte 2 hinten links, Leseleuchte 2 hinten rechts	1309
18. Steckverbindung, 10-fach	1310
19. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steckverbindung, 10-fach	1311
20. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Steckverbindung, 10-fach	1312
21. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1313
22. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts	1314
23. Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1315
24. Taster für Sprechfunkgerät. Taster für Innenlicht vorn bei Türkontakt. Blinkrelais für	1316

	Alarmfernlicht, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	
	25. Relais 1 für Motordurchlauf, Relais 2 für Motordurchlauf	1317
142 -	Sonderausstattung, Polizei , (UF7)	1318-1335
	1. Sonderausstattung, Polizei , (UF7)	1318
	2. Zweitbatterie, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 22 für Sonderfahrzeug, Sicherung 23 für Sonderfahrzeug, Sicherung 24 für Sonderfahrzeug, Sicherung 25 für Sonderfahrzeug, Sicherung für Sonderfahrzeug, Sicherung 27 für Sonderfahrzeug	1319
	3. Sicherung 16 für Sonderfahrzeug, Sicherung 17 für Sonderfahrzeug, Sicherung 18 für Sonderfahrzeug, Sicherung 19 für Sonderfahrzeug, Sicherung 20 für Sonderfahrzeug, Sicherung 21 für Sonderfahrzeug, Sicherung 28 für Sonderfahrzeug	1320
	4. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 2 für Signalhorn, Steckverbindung, 6-fach	1321
	5. Relais 1 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 6-fach	1322
	6. Kupplungspedalschalter 2, Sperrdiode, Relais 2 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 6-fach	1323
	7. Taster für Unfalldatenspeicher, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1324
	8. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1325
	9. Relais für Anhaltesignalgeber vorn, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	1326
	10. Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 10-fach	1327
	11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 10-fach	1328
	12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 2-fach	1329
	13. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 6-fach	1330
	14. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach	1331
	15. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 6-fach	1332
	16. Zündanlassschalter, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	1333
	17. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	1334
	18. Schalter für Handbremskontrolle, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	1335
143 -	Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1336-1346
	1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D0/5D1/5D9)	1336
	2. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1337
	3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1338
	4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1339
	5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B	1340
	6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1341
	7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1342
	8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1343
	9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1344
	10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1345
	11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1346
144 -	Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	1347-1350
	1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	1347
	2. Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor	1348
	3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D.	1349

Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links	
4. Motor für Heckscheibenwischer	1350
145 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8), (7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1351-1363
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7) , (7L3/8K0/8K1/5D2/5D3),(7L3/8K3/8K8),(7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1351
2. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1352
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1353
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1354
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	1355
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1356
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	1357
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1358
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1359
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1360
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1361
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1362
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1363
146 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe , (8EC),(8ED),(8EM),(8EN)	1364-1376
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe , (8EC),(8ED),(8EM),(8EN)	1364
2. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1365
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1366
4. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	1367
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	1368
6. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	1369
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1370
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1371
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1372
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1373
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1374
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	1375
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1376
147 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3)	1377-1384
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L3)	1377
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1378
3. Wickelfeder, Fahrtenstreiber, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1379
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten. Steuergerät für Climatronic. Steuergerät	1380

für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Anzeigeeinheit für Dach, Radio, Verstärker	1381
6. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1382
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät	1383
8. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1384
148 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6),(UF0), (UF1),(UF7)	1385-1393
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6),(UF0), (UF1),(UF7)	1385
2. Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker, TV-Tuner	1386
3. Drehstromgenerator, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	1387
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1388
5. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1389
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Anzeigeeinheit für Dach, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1390
7. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1391
8. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1392
9. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1393
149 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6),(F4E), (UF2),(UF4),(UF5),(UF8)	1394-1401
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6),(F4E), (UF2),(UF4),(UF5),(UF8)	1394
2. Drehstromgenerator, Fahrtenschreiber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1395
3. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1396
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Anzeigeeinheit für Dach, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1397
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Radio, Verstärker, TV-Tuner	1398
6. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1399
7. Wählhebel, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1400
8. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1401
150 - Sicherungsbelegung , (7L3)	1402-1447
1. Sicherungsbelegung , (7L3)	1402
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	1403
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	1404
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	1405
5. Anlasser, Relais für Anlasser, Relais für Anlassersperre, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1406
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	1407
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1408
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage). Schalter für Differenzialsperre hinten.	1409

Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	
9. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	1410
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Wickelfeder, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1411
11. Lichtschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1412
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil	1413
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1414
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1415
15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	1416
16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1417
17. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten	1418
18. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Rundumkennleuchte, Taxameter, Hochtonhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1419
19. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediastem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	1420
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1421
21. Lichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	1422
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	1423
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1424
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1425
25. Lichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1426
26. Lichtschalter, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	1427
27. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1428
28. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Blende für Abblendlicht links, Blende für Abblendlicht rechts	1429
29. Lichtschalter, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links	1430
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	1431
31. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Zigarettenanzünder, Frischluftgebläse	1432
32. Taxameter, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1433
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	1434
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem. Verstärker	1435

35. Zweitbatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	1436
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1437
37. Batterie, Spannungsregler	1438
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	1439
39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1440
40. Wählhebel, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1441
41. Anlasser, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Anlassersperre, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	1442
42. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1443
43. Steuergerät für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	1444
44. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündtrafo, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1445
45. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Lambdasonde, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1446
46. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Restwärme, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1447
151 - Sicherungsbelegung , (7L6)	1448-1494
1. Sicherungsbelegung , (7L6)	1448
2. Verbindung (58s) im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (58b) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	1449
3. Halterung für Telefon, Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (58d) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (58d) im Hauptleitungsstrang	1450
4. Verbindung 1 (58d) im Hauptleitungsstrang	1451
5. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1452
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	1453
7. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1454
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für Differenzialsperre hinten, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Allradantrieb	1455
9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte	1456
10. Schalter für GRA, Umschalter für Spiegelverstellung, Wickelfeder, Taxameter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1457
11. Lichtschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Anschluss für Diagnose, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1458
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil	1459
13. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1460
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1461
15. Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts	1462
16. Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung	1463
17. Schalter für Frischluftgebläse, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten	1464

18. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Rundumkennleuchte, Taxameter, Hochtonhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1465
19. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, TV-Tuner	1466
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Radio, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1467
21. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät	1468
22. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	1469
23. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Kofferraumleuchte links, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1470
24. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1471
25. Lichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1472
26. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1473
27. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Scheinwerfer vorn links, Blende für Abblendlicht links	1474
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn rechts, Blende für Abblendlicht rechts	1475
29. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät	1476
30. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Zigarettenanzünder	1477
31. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Frischluftgebläse	1478
32. Taxameter, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Wasserzusatzheizung, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1479
33. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	1480
34. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	1481
35. Zweitbatterie, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	1482
36. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1483
37. Batterie, Spannungsregler	1484
38. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	1485
39. Wählhebel, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1486
40. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1487
41. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Diagnose-Interface für Datenbus	1488
42. Kraftstoffpumpenrelais, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	1489
43. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1490
44. Steuergerät für Kühlerlüfter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	1491
45. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündtrafo, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1492
46. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für	1493

Nockenverstellung, Lambdasonde, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
47. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Restwärme, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1494
152 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1495-1514
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1495
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1496
3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	1497
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1498
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1499
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1500
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1501
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1502
9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1503
10. Schalter für GRA, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1504
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1505
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1506
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1507
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1508
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1509
16. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	1510
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1511
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1512
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1513
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige	1514
153 - Internetzugang , (713),(719)	1515-1516
1. Internetzugang , (713),(719)	1515
2. Steuergerät für Internetzugang, GSM-Antenne 2, GPS-Antenne 2, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1516
154 - Campingausrüstung	1517-1530
1. Campingausrüstung	1517
2. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	1518
3. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	1519
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1520
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1521
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	1522
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	1523
8. Schalter für Wasserpumpe, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Sicherung 23 auf Sicherungshalter F, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe	1524
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung. Temperaturfühler für Kühlschrank.	1525

Kompressor für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox, Steuergerät für Kühlschrank	
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	1526
11. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Kofferraumleuchte links	1527
12. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, Leseleuchte hinten links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	1528
13. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Steckverbindung, 10fach	1529
14. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1530
155 - Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(UI3), (7L3)	1531-1538
1. Schnittstelle für externe Nutzung , AXA,CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(UI3), (7L3)	1531
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	1532
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1533
4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1534
5. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1535
6. Bordnetzsteuergerät	1536
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1537
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1538
156 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,(UF1),(UF2),(UI3)	1539-1546
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,(UF1),(UF2),(UI3)	1539
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1540
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1541
4. Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1542
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1543
6. Bordnetzsteuergerät	1544
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1545
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1546
157 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(UI3), (7L6)	1547-1554
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB,(UF1),(UF2),(UI3),(7L6)	1547
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B	1548
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	1549
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1550
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	1551
6. Bordnetzsteuergerät	1552
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	1553
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1554
158 - Komfortsystem	1555-1575
1. Komfortsystem	1555
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter F	1556
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite. Türsteuergerät Fahrerseite. Bordnetzsteuergerät. Lampe für	1557

Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Beleuchtung des Inneverriegelungsschalters, Fensterhebermotor Fahrerseite	
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	1558
5. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1559
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	1560
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1561
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	1562
9. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	1563
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1564
11. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1565
12. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	1566
13. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1567
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	1568
15. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenverriegelung	1569
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Kindersicherung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung	1570
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	1571
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1572
19. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	1573
20. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	1574
21. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1575
159 - Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	1576-1583
1. Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	1576
2. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Zuziehhilfe	1577
3. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1578
4. Türkontaktschalter hinten links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	1579
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1580
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	1581
7. Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	1582
8. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1583
160 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1584-1592
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1584
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1585
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung. Innenleuchte vorn. automatisch abblendbarer	1586

Innenspiegel	
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1587
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1588
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1589
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1590
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1591
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1592
161 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R), (A8Z),(A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1593-1601
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1593
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1594
3. Innenleuchte vorn	1595
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1596
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1597
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1598
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1599
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1600
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1601
162 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1602-1610
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8J),(A8R),(A8Z), (A9K),(A9W),(A9X),(A9Y)	1602
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1603
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1604
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1605
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1606
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1607
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1608
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1609
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1610
163 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1611-1618
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	1611
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn	1612
3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1613
4. Bordnetzsteuergerät, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1614
5. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1615
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1616
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1617
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	1618
164 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2), (KH3)	1619-1627
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8J),(A9K),(KH2),(KH3)	1619
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1620
3. Innenleuchte vorn	1621
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1622
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	1623
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	1624
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	1625
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	1626
9. Schalter für Handschuhfachleuchte. Türkontaktschalter Fahrerseite. Türkontaktschalter	1627

Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	
165 - Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer	1628-1632
1. Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer	1628
2. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenverriegelung	1629
3. Schalter für Heckscheibenwischer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte	1630
4. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	1631
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1632
166 - Taxiausstattung , (F4E)	1633-1638
1. Taxiausstattung , (F4E)	1633
2. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1634
3. Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	1635
4. Taxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C	1636
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B	1637
6. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne	1638
167 - Anhängerbetrieb , (1D7)	1639-1643
1. Anhängerbetrieb , (1D7)	1639
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1640
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1641
4. Steuergerät für Anhängererkennung	1642
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1643
168 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1644-1648
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1644
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1645
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1646
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1647
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	1648
169 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1649-1656
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	1649
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1650
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1651
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1652
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1653
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1654
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1655
8. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1656
170 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1657-1664
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	1657
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter F, Sicherung 26 auf Sicherungshalter F, Sicherung 27 auf Sicherungshalter F	1658
3. Steuergerät für Anhängererkennung	1659
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	1660
5. Steuergerät für Anhängererkennung	1661
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1662
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1663
8. Lichtschalter. Bordnetzsteuergerät. Schlussleuchte rechts. Sicherung 11 auf Sicherungshalter B.	1664

	Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	
171 -	2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1665-1684
	1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,CAAD,CAAE,CCHA,CCHB	1665
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1666
	3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	1667
	4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1668
	5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1669
	6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1670
	7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1671
	8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1672
	9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1673
	10. Schalter für GRA, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1674
	11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1675
	12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1676
	13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1677
	14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1678
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1679
	16. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	1680
	17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	1681
	18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose	1682
	19. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1683
	20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	1684
172 -	2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFCA	1685-1704
	1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFCA	1685
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1686
	3. Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B	1687
	4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter D	1688
	5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter D	1689
	6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät	1690
	7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1691
	8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1692
	9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1693
	10. Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	1694
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1695
	12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	1696
	13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1697
	14. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1698
	15. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1699
	16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1700
	17. Taster für Start-Stopp-Betrieb. Spannungsstabilisator. Motorsteuergerät	1701

18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose	1702
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1703
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand, Wegstreckenanzeige	1704
173 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1705-1713
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort , (7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)	1705
2. Drehstromgenerator, Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1706
3. Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1707
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1708
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Wasserzusatzheizung	1709
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Sprachverstärkung, Anzeigeeinheit für Dach, Radio, Verstärker	1710
7. Wählhebel, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1711
8. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Motorsteuergerät	1712
9. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1713