

001 - Grundausrüstung	1-18
1. Grundausrüstung	1
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	2
3. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	3
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	4
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder	5
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	6
7. Drehstromgenerator, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	7
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Handschuhfachleuchte	8
9. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	9
10. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	10
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	11
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B	12
13. Lesepule für Wegfahrerkennung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	13
14. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Schalttafeleinsatz	14
15. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Einzelsicherung für Heizluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	15
16. Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	16
17. Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	17
18. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	18
002 - Komfortsystem , (LOL)	19-38
1. Komfortsystem , (LOL)	19
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Thermosicherung für Fensterheber	20
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor Fahrerseite	21
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	22
5. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	23
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	24
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	25
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	26
9. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	27

10. Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Moto für Zentralverriegelung in Tür hinten links	28
11. Türkkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	29
12. Türkkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	30
13. Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	31
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	32
15. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Kindersicherung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung	33
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	34
17. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	35
18. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	36
19. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Sicherung 52 auf Sicherungshalter C	37
20. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	38
003 - Ambientebeleuchtung , (9CE),(9CG)	39-41
1. Ambientebeleuchtung , (9CE),(9CG)	39
2. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	40
3. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	41
004 - Datenbusvernetzung	42-51
1. Datenbusvernetzung	42
2. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	43
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Motorsteuergerät, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2	44
4. Wählhebel, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	45
5. Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fernlichtassistent, Schalttafeleinsatz	46
6. Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Alarmhorn, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	47
7. Drehstromgenerator, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	48
8. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, Verstärker	49
9. Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	50
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Anzeigeeinheit für Dach, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	51
005 - 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3)	52-68
1. 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3)	52
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	53
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	54
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	55
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	56
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	57
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	58
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	59
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	60
10. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2.	61

Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	62
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	63
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	64
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	65
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	66
16. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	67
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	68
006 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6)	69-88
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6)	69
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	70
3. Sicherungshalter B	71
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	72
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	73
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	74
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	75
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	76
9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	77
10. Schalter für GRA, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	78
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	79
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	80
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	81
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	82
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	83
16. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	84
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	85
18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose	86
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	87
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	88
007 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFCA,(7L6)	89-108
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFCA,(7L6)	89
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	90
3. Sicherungshalter B	91
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	92
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	93
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	94
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	95
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	96
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	97
10. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2.	98

Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	99
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	100
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	101
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	102
15. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	103
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	104
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	105
18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	106
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	107
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	108
008 - 2,0-I-Dieselmotor , CFCA,(7L3)	109-127
1. 2,0-I-Dieselmotor , CFCA,(7L3)	109
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	110
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	111
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	112
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	113
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	114
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	115
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	116
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	117
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	118
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	119
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	120
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	121
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	122
15. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	123
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	124
17. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	125
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	126
19. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	127
009 - 2,0-I-Benzinmotor , CJK A,CJK B,(7L3)	128-146
1. 2,0-I-Benzinmotor , CJK A,CJK B,(7L3)	128
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	129
3. Sicherungshalter B	130
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	131
5. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	132
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	133

7. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nocke verstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	134
8. Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	135
9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	136
10. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	137
11. Schalter für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Bremslichtschalter, Wickelfeder, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	138
12. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	139
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	140
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	141
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	142
16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	143
17. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	144
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	145
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Wegstreckenanzeige	146
010 - 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJK A,CJK B,(7L6)	147-166
1. 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJK A,CJK B,(7L6)	147
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	148
3. Sicherungshalter B	149
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	150
5. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	151
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	152
7. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nocke verstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	153
8. Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	154
9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	155
10. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	156
11. Schalter für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Bremslichtschalter, Wickelfeder, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	157
12. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	158
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	159
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	160
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	161
16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	162
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	163
18. Entlastungsrelais für X-Kontakt. Bordnetzsteuergerät. Schalttafeleinsatz. Sicherungshalter C.	164

Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	
19. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Bordnetzsteuergerät, Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	165
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Wegstreckenanzeige	166
011 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,CXHB,(7L6)	167-192
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,CXHB,(7L6)	167
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	168
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	169
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	170
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	171
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	172
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	173
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Heizungsunterstützungspumpe	174
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	175
10. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	176
11. Motordrehzahlgeber, Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät	177
12. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	178
13. Differenzdruckgeber, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	179
14. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe	180
15. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2	181
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	182
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Reduktionsmitteltank	183
18. Schalter für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Bremslichtschalter, Wickelfeder, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	184
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	185
20. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	186
21. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	187
22. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	188
23. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	189
24. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	190
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	191
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	192
012 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXEB,(7L6)	193-218
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXEB,(7L6)	193
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	194
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	195
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	196
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	197
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	198
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	199
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck. Ventil für Kraftstoffdosierung. Ventil für Öldruckregelung. Kühlmittelventil für	200

Zylinderkopf, Heizungsunterstützungspumpe	
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	201
10. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	202
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber 2, Geber für Schaltsaugrohrposition, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	203
12. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	204
13. Differenzdruckgeber, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	205
14. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Turbinenumschaltung	206
15. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2	207
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	208
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Reduktionsmitteltank	209
18. Schalter für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Bremslichtschalter, Wickelfeder, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	210
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	211
20. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	212
21. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	213
22. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	214
23. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	215
24. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	216
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	217
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	218
013 - Beheizbare Frontscheibe	219-221
1. Beheizbare Frontscheibe	219
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	220
3. Taster für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät	221
014 - Schiebe-/Ausstelldach , (3JB),(3JQ)	222-224
1. Schiebe-/Ausstelldach , (3JB),(3JQ)	222
2. Schalter für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor	223
3. Schalter für Schiebedach, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung des Schiebedachschalters	224
015 - Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel	225-227
1. Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel	225
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C	226
3. Taster für Leselicht Fahrerseite, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	227
016 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	228-229
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	228
2. Taster für Leselicht Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C	229
017 - Antiblockiersystem (ABS)	230-236
1. Antiblockiersystem (ABS)	230
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Lenkhilfe, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	231
3. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS	232
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links. Steuergerät für ABS. Hydraulikeinheit für ABS	233

5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Taster für Bergabfahrassistent, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für ABS, Kontrollleuchte für Bergabfahrassistent, Lampe für Tasterbeleuchtung, Hydraulikeinheit für ABS, Hydraulikpumpe für ABS	234
6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C	235
7. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS	236
018 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CFCA,CJKA,CJKB,CXFA,CXGA,CXGB,CXEB,CXEC,CXHA,CXHB	237-243
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CFCA,CJKA,CJKB,CXFA,CXGA,CXGB,CXEB,CXEC,CXHA,CXHB	237
2. Zündanlassschalter, Spannungsstabilisator, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	238
3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	239
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	240
5. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Temperaturgeber für Kupplung, Kupplungsweggeber 1, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	241
6. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	242
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	243
019 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3)	244-249
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3)	244
2. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Relais für Anlasssperre, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	245
3. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	246
4. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Temperaturgeber für Kupplung, Kupplungsweggeber 1, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	247
5. Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	248
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	249
020 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6)	250-256
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6)	250
2. Zündanlassschalter, Spannungsstabilisator, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	251
3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	252
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	253
5. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Temperaturgeber für Kupplung, Kupplungsweggeber 1, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	254
6. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	255
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	256
021 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4)	257-264
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4)	257
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	258
3. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtlupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	259
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C	260
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	261
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	262
7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	263
8. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	264
022 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7)	265-272
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7)	265

2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	266
3. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	267
4. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C	268
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	269
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	270
7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	271
8. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	272
023 - LED-Scheinwerfer	273-281
1. LED-Scheinwerfer	273
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	274
3. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	275
4. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C	276
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	277
6. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	278
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	279
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F	280
9. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F	281
024 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(8SP)	282-287
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(8SP)	282
2. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	283
3. Warnlichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	284
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	285
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	286
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	287
025 - Schlussleuchten für Kasten- und Kombifahrzeuge , (8SA),(3RD),(3RE),(3RF),(3RG)	288-293
1. Schlussleuchten für Kasten- und Kombifahrzeuge , (8SA),(3RD),(3RE),(3RF),(3RG)	288
2. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	289
3. Warnlichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	290
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	291
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	292
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	293
026 - Schlussleuchten für Kasten- und Kombifahrzeuge , (8SA),(3RB),(3RC),(3RP)	294-299
1. Schlussleuchten für Kasten- und Kombifahrzeuge , (8SA),(3RB),(3RC),(3RP)	294
2. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	295
3. Warnlichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	296
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	297
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	298
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	299
027 - Schlussleuchten für Pritsche . (1D0)	300-304

1. Schlussleuchten für Pritsche , (1D0)	300
2. Lichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	301
3. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	302
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	303
5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	304
028 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	305-312
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	305
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter H, Sicherung 6 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter H, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	306
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	307
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	308
5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	309
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	310
7. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	311
8. Lichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	312
029 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	313-320
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	313
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter H, Sicherung 6 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter H, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	314
3. Steuergerät für Anhängererkennung	315
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	316
5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	317
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	318
7. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	319
8. Lichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	320
030 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7)	321-325
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7)	321
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter H, Sicherung 6 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter H, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	322
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	323
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	324
5. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	325
031 - Automatische Distanzregelung	326-327
1. Automatische Distanzregelung	326
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Bordnetzsteuergerät, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	327
032 - Einparkhilfe (PDC)	328-332
1. Einparkhilfe (PDC)	328
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Warnsummer 2 für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Relais 1 für Spannungsversorgung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	329
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	330
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	331
5. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Einparkhilfe	332
033 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	333-336
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	333
2. Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät. Sicherung 13 auf Sicherungshalter C. Sicherung 36 auf Sicherungshalter C.	334

Scheibenwischermotor	
3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links	335
4. Motor für Heckscheibenwischer	336
034 - Beheizbare Heckscheibe	337-339
1. Beheizbare Heckscheibe	337
2. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	338
3. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	339
035 - Lendenwirbelstützenverstellung	340-341
1. Lendenwirbelstützenverstellung	340
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Sicherung 12 auf Sicherungshalter H, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	341
036 - Sitzverstellung , (L0L)	342-348
1. Sitzverstellung , (L0L)	342
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	343
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Fahrersitzes	344
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	345
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	346
6. Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	347
7. Sicherung 12 auf Sicherungshalter H, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	348
037 - Sitzverstellung , (L0R)	349-355
1. Sitzverstellung , (L0R)	349
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	350
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Fahrersitzes	351
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	352
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	353
6. Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	354
7. Sicherung 12 auf Sicherungshalter H, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	355
038 - Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug , (L0L),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	356-359
1. Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug , (L0L),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	356
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	357
3. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	358
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	359
039 - Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0L),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	360-363
1. Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0L),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	360
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	361
3. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	362
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	363
040 - Radiovorbereitung , (8UB)	364-368
1. Radiovorbereitung , (8UB)	364
2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	365
3. Lautsprecher vorn links. Tieftonlautsprecher vorn links. Mittelhochtonlautsprecher vorn links	366

4. Lautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	367
5. Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	368
041 - Radioanlage , (I7D)	369-373
1. Radioanlage , (I7D)	369
2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Radio, Mikrofon für Telefon, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	370
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links	371
4. Radio, Lautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	372
5. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	373
042 - Radioanlagen/Navigationssysteme , (I6V),(I7C),(I7A),(8AY),(8RD),(8RE),(8RL),(8RM)	374-379
1. Radioanlagen/Navigationssysteme , (I6V),(I7C),(I7A),(8AY),(8RD),(8RE),(8RL),(8RM)	374
2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	375
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	376
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links	377
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	378
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	379
043 - Radioanlagen/Navigationssysteme , (I6V),(I7C),(I7A),(8AY),(9VE),(9VP)	380-386
1. Radioanlagen/Navigationssysteme , (I6V),(I7C),(I7A),(8AY),(9VE),(9VP)	380
2. Spannungsstabilisator, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	381
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	382
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker, Centerlautsprecher, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C	383
5. Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	384
6. Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	385
7. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	386
044 - Handyvorbereitung , (9IE),(9ZX)	387-388
1. Handyvorbereitung , (9IE),(9ZX)	387
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	388
045 - Handyvorbereitung , (L0L),(9ZE),(9IF)	389-390
1. Handyvorbereitung , (L0L),(9ZE),(9IF)	389
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Radio, Telefonantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	390
046 - Antennen im Außenspiegel , (L0L)	391-393
1. Antennen im Außenspiegel , (L0L)	391
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Radio, Antennenanschluss, Telefonantenne, Radioantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Außenspiegel Fahrerseite	392
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenanschluss, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Beifahrerseite	393
047 - Antennen im Außenspiegel , (L0R)	394-396
1. Antennen im Außenspiegel , (L0R)	394
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Radio, Antennenanschluss, Telefonantenne, Radioantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Außenspiegel Beifahrerseite	395
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenanschluss, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Fahrerseite	396
048 - Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L),(4R0)	397-400
1. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel . (L0L).(4R0)	397

2. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	398
3. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	399
4. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	400
049 - Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)	401-411
1. Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)	401
2. Batterietrennrelais, Laderelais für Zweitbatterie, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Sicherung 27 auf Sicherungshalter H	402
3. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Sendeeinheit für Schiebetür	403
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Schiebetüröffnung	404
5. Lesespule für Schiebetür, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links	405
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	406
7. Taster für Schiebetür, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links	407
8. Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts	408
9. Lesespule für Schiebetür rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	409
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Schiebetüröffnung rechts, Motor für Drehfalle hinten rechts	410
11. Spule für Schiebetür rechts, Schalter für Kindersicherung rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türöffnung hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türschließung hinten rechts, Fühler für Einklemmschutz rechts, Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts	411
050 - Zuziehhilfe der Schiebetüren , (GX3),(GZ3)	412-416
1. Zuziehhilfe der Schiebetüren , (GX3),(GZ3)	412
2. Türkontaktschalter hinten links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Motor für Zuziehhilfe hinten links	413
3. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	414
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	415
5. Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	416
051 - Sitzheizung , (L0L),(3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8)	417-420
1. Sitzheizung , (L0L),(3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8)	417
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	418
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	419
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	420
052 - Airbag-Systeme	421-426
1. Airbag-Systeme	421
2. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	422
3. Wickelfeder, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	423
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn links, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn rechts, Steckverbindung, 3-fach	424
5. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	425
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag	426
053 - Multimediasystem , (UI2)	427-428
1. Multimediasystem , (UI2)	427
2. Steuergerät für Informationselektronik 1. Anschluss für externe Audioquellen. Sicherung 18 auf	428

Sicherungshalter C	
054 - Multimediasystem , (UE4),(UI4),(UI5),(UI8)	429-431
1. Multimediasystem , (UE4),(UI4),(UI5),(UI8)	429
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schnittstelle für externe Audioquellen, Anschluss für externe Audioquellen	430
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schnittstelle für externe Audioquellen	431
055 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	432-433
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	432
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	433
056 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	434-437
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	434
2. Taster für Dämpfungsverstellung, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C	435
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	436
4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	437
057 - Climatic , (9AP),(KH1),(KH2),(KH3)	438-449
1. Climatic , (9AP),(KH1),(KH2),(KH3)	438
2. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	439
3. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Einzelsicherung für Heizluftgebläse, Frischluftgebläse	440
4. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	441
5. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	442
6. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C	443
7. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	444
8. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	445
9. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten	446
10. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	447
11. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	448
12. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	449
058 - Climatronic , (9AH)	450-460
1. Climatronic , (9AH)	450
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer , Steuergerät für Climatronic	451
3. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	452
4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	453
5. Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	454
6. Hochdruckgeber. Sensor für Luftaüte. Steuergerät für Climatronic. Bordnetzsteuergerät. Sicherung	455

30 auf Sicherungshalter C	
7. Steuergerät für Climatronic, Relais für Kühlmittelabsperrentil, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	456
8. Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter H, Frischluftgebläse	457
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	458
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Geber für Gebläseregelung hinten, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	459
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	460
059 - Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (7VE),(7VL)	461-465
1. Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (7VE),(7VL)	461
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Restwärme, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	462
3. Relais für Standheizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C	463
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Dach, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	464
5. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Antenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	465
060 - Zuheizer , (9M5),(7VF),(7VG)	466-468
1. Zuheizer , (9M5),(7VF),(7VG)	466
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Restwärme, Sicherung 46 auf Sicherungshalter C, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	467
3. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse	468
061 - Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung , (7VA), (7VM),(9M0)	469-470
1. Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung , (7VA), (7VM),(9M0)	469
2. Relais für Kühlmittelzuspumpe, Relais für Restwärme, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe	470
062 - Zusatzluftheizung , (7VA),(7VF),(7VG),(7VM)	471-475
1. Zusatzluftheizung , (7VA),(7VF),(7VG),(7VM)	471
2. Zweitbatterie, Temperaturfühler, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Anschluss für Diagnose, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Dosierpumpe 2	472
3. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Anzeigeeinheit für Dach	473
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Anzeigeeinheit für Dach, Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	474
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C	475
063 - Servolenkung	476-477
1. Servolenkung	476
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Ventil für Hydraulikdruck der Servolenkung, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	477
064 - Spurwechselassistent	478-481
1. Spurwechselassistent	478
2. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	479
3. Steuergerät für Spurwechselassistent	480
4. Entstörfilter, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite	481
065 - Multifunktionslenkrad	482-484
1. Multifunktionslenkrad	482
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Motorsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C	483
3. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Steuergerät für Airbaa. Steuergerät für Multifunktionslenkrad. Bordnetzsteuergerät	484

066 - Allradantrieb	485-489
1. Allradantrieb	485
2. Steuergerät für Differenzialsperre, Ventil 1 für Differenzialsperre, Ventil 2 für Differenzialsperre	486
3. Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung	487
4. Reed-Kontakt-Schalter 1 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 2 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 3 für Differenzialsperre, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Allradantrieb	488
5. Lenkwinkelgeber, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Allradkupplung	489
067 - Dachblinkleuchten	490-491
1. Dachblinkleuchten	490
2. Warnlichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Dachblinklicht rechts, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	491
068 - Dachlüfter	492-494
1. Dachlüfter	492
2. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H	493
3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Dachlüfter	494
069 - Rot-Kreuz-Leuchte	495-496
1. Rot-Kreuz-Leuchte	495
2. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Kontrollleuchte für Rot-Kreuz-Leuchte, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters der Rot-Kreuz-Leuchte, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	496
070 - Rundumkennleuchten (gelb)	497-498
1. Rundumkennleuchten (gelb)	497
2. Schalter für Rundumkennleuchte, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C, Motor für Rundumkennleuchte	498
071 - Elektrischer Fahrtenschreiber	499-501
1. Elektrischer Fahrtenschreiber	499
2. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Lampe für Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C	500
3. Fahrtenschreiber, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	501
072 - Beleuchtete Make-up-Spiegel	502-504
1. Beleuchtete Make-up-Spiegel	502
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	503
3. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	504
073 - Beleuchtete Einstiegsleisten	505-507
1. Beleuchtete Einstiegsleisten	505
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	506
3. Bordnetzsteuergerät, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	507
074 - Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge	508-510
1. Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge	508
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	509
3. Türkkontaktschalter Fahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite, Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	510
075 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	511-520
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	511
2. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	512
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	513
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	514
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	515
6. Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten	516
7. Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	517
8. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	518
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	519
10. Schalter für Handschuhfachleuchte. Türkkontaktschalter Fahrerseite. Türkkontaktschalter	520

Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte		
076 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)		521-529
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)		521
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn		522
3. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts		523
4. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts		524
5. Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten		525
6. Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2		526
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät		527
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts		528
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte		529
077 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8L),(A8M), (A8Q),(A8R),(A8Z),(A9K),(A9W)		530-538
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8L),(A8M),(A8Q), (A8R),(A8Z),(A9K),(A9W)		530
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn		531
3. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts		532
4. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts		533
5. Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten		534
6. Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2		535
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät		536
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts		537
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte		538
078 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8L),(A8M),(A8Q), (A8R),(A8Z),(A9K),(A9W)		539-548
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8L),(A8M),(A8Q), (A8R),(A8Z),(A9K),(A9W)		539
2. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C		540
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel		541
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts		542
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts		543
6. Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten		544
7. Relais für Leseleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2		545
8. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät		546
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts		547
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte		548
079 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A9K),(KH2),(KH3), (9AH)		549-557
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A9K),(KH2),(KH3),(9AH)		549
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn		550
3. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts		551
4. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts		552
5. Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten		553
6. Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2		554
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät		555
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts		556
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte		557
080 - Internetzugang , (IS7),(IS8)		558-559
1. Internetzugang , (IS7),(IS8)		558
2. Steuergerät für Internetzugang, GSM-Antenne 2, GPS-Antenne 2, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C		559
081 - Campingausrüstung , (A8L),(A8R)		560-570
1. Campingausrüstung . (A8L).(A8R)		560

2. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	561
3. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	562
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	563
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C	564
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	565
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	566
8. Schalter für Wasserpumpe, Schalter für Wasserpumpe, Dusche, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kontrollleuchte, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe	567
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler für Kühlschrank, Kompressor für Kühlschrank, Kühlelement für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox, Steuergerät für Kühlschrank	568
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	569
11. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Kofferraumleuchte links	570
082 - Campingausrüstung , (A9A)	571-575
1. Campingausrüstung , (A9A)	571
2. Zweitbatterie, Bordladegerät, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A	572
3. Bordladegerät, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	573
4. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche, Leseleuchte vorn links	574
5. Sicherung 9 auf Sicherungshalter H	575
083 - Zweitbatterie, nicht für Camper , (8FB)	576-578
1. Zweitbatterie, nicht für Camper , (8FB)	576
2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter H, Sicherung 26 auf Sicherungshalter H	577
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 28 auf Sicherungshalter H, Sicherung 29 auf Sicherungshalter H, Sicherung 31 auf Sicherungshalter H	578
084 - 12-V-Steckdosen, ohne Zweitbatterie , (8FA)	579-582
1. 12-V-Steckdosen, ohne Zweitbatterie , (8FA)	579
2. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter F, Sicherung 31 auf Sicherungshalter H, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 6	580
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, 12-V-Steckdose 3	581
4. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 4	582
085 - 12-V-Steckdosen, mit Zweitbatterie , (8FB)	583-586
1. 12-V-Steckdosen, mit Zweitbatterie , (8FB)	583
2. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 31 auf Sicherungshalter H, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 6	584
3. Zweitbatterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 10 auf Sicherungshalter H, Steckverbindung, 2-fach, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3	585
4. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 4	586
086 - Taxiausstattung , (F4E)	587-592
1. Taxiausstattung , (F4E)	587
2. Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	588
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm. Sicherung 2 auf Sicherungshalter D. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	589

4. Taxameter, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	590
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät	591
6. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne für Funkgerät	592
087 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,CXEB,CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,(IS1),(IS2),(IS7)	593-598
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,CXEB,CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,(IS1),(IS2),(IS7)	593
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	594
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	595
4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	596
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	597
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	598
088 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3),(IS1),(IS2),(IS7)	599-604
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3),(IS1),(IS2),(IS7)	599
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasssperr, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	600
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	601
4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	602
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	603
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	604
089 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6),(IS1),(IS2),(IS7)	605-610
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6),(IS1),(IS2),(IS7)	605
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	606
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	607
4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	608
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	609
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	610
090 - Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer	611-615
1. Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer	611
2. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließenheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenverriegelung	612
3. Schalter für Heckscheibenwischer, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte	613
4. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	614
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	615
091 - Sonderausstattung, Polizei , (IS4)	616-640
1. Sonderausstattung, Polizei , (IS4)	616
2. Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	617
3. Zweitbatterie, Steuergerät für Ausschaltverzögerung der Innenleuchten, Sicherungshalter H, Steckverbindung, 2-fach	618
4. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 12-fach	619
5. Relais für Rundumkennleuchte, Steckverbindung, 12-fach	620
6. Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 12-fach, Steckverbindung, 12-fach	621
7. Schalter für Heckscheibenwischer, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 12-fach	622
8. Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 12-fach	623
9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 4-fach	624
10. Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 4-fach	625
11. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 6-fach	626
12. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 3-fach	627
13. Sicherung 7 auf Sicherungshalter H. Steckverbindung. 10-fach. Steckverbindung. 10-fach	628

14. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	629
15. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	630
16. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	631
17. Relais für Anlasssperrung, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C, Steckverbindung, 10-fach, Leseleuchte 2 hinten links, Leseleuchte 2 hinten rechts	632
18. Relais 1 für Alarmanlage, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 10-fach	633
19. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 10-fach	634
20. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher, Steckverbindung, 10-fach	635
21. Taster für Unfalldatenspeicher, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	636
22. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Steckverbindung, 10-fach	637
23. Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	638
24. Taster für Sprechfunkgerät, Taster für Innenlicht vorn bei Türkontakt, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	639
25. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais 1 für Motordurchlauf, Relais 2 für Motordurchlauf	640
092 - Sonderausstattung, Polizei , (IS5)	641-657
1. Sonderausstattung, Polizei , (IS5)	641
2. Zweitbatterie, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter H	642
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter H	643
4. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 2 für Signalhorn, Steckverbindung, 6-fach	644
5. Relais 1 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 2-fach	645
6. Kupplungspedalschalter 2, Sperrdiode 3, Relais 2 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 4-fach	646
7. Taster für Unfalldatenspeicher, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	647
8. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	648
9. Relais für Anhaltesignalgeber vorn, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	649
10. Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 10-fach	650
11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 10-fach	651
12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 2-fach	652
13. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 6-fach	653
14. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach	654
15. Relais für Anlasssperrung, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	655
16. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	656
17. Schalter für Handbremskontrolle, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	657
093 - Sicherungsbelegung	658-705
1. Sicherungsbelegung	658
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	659
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Sicherungshalter A	660
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B	661
5. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator, Steuergerät für Informationselektronik 1, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Radio, Sicherungshalter B	662
6. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Abgasklappe, Umluftventil für Turbolader, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Turbinenumschaltung, Sicherungshalter B	663
7. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Sicherungshalter B, Reduktionsmitteltank	664
8. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm. Taster für Reifenkontrollanzeige.	665

Taster für Bergabfahrassistent, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	
9. Wählhebel, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	666
10. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung, beheizbare Frontscheibe	667
11. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	668
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	669
13. Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Regelventil für Kraftstoffdruck, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	670
14. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Zusatzkraftstoffpumpe	671
15. Schalter für Frischluftgebläse, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Relais für Zusatzwasserheizung, Einzelsicherung für Heizluftgebläse, Thermosicherung für Fensterheber, Sicherungshalter C	672
16. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	673
17. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter H	674
18. Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	675
19. Schalter für Innenraumüberwachung, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Rückfahrkamera, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	676
20. Relais für Anlasssperre, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 6-fach	677
21. Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links	678
22. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter C	679
23. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Unfalldatenspeicher, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Sicherungshalter C	680
24. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 4-fach, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	681
25. Schalter für Differenzialsperre hinten, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Wickelfeder, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	682
26. Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für GRA, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 12-fach	683
27. Zündanlassschalter, Geber für Gebläseregelung hinten, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	684
28. Alarmhorn, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Verstärker, Sicherungshalter C	685
29. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	686
30. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 10-fach, Umwälzpumpe	687
31. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Rundumkennleuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Fahrtenschreiber, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Sicherungshalter C	688
32. Taster für Sprechfunkgerät, Schalter für Taxizeichen, Taster für Innenlicht vorn bei Türkontakt, Taster für Motordurchlauf, Taster für Taafahrlichtabschaltung, Taxameter, Steuergerät der	689

Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	
33. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Steuergerät für Internetzugang, Sicherungshalter D	690
34. Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 6-fach	691
35. Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher, Relais 1 für Motordurchlauf, Relais 2 für Motordurchlauf, Sicherungshalter D	692
36. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter D, Sicherungshalter F	693
37. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Relais 1 für Spannungsversorgung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Relais für Diagnoseleitung, Sicherungshalter F	694
38. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Trennrelais für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	695
39. Kartenleselampe, Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose	696
40. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Relais für Leseleuchte, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter H, Steckverbindung, 10-fach	697
41. Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Taschenlampe, Sicherungshalter H, Steckverbindung, 2-fach, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	698
42. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Relais für Standheizung, Relais für Spannungsversorgung des Anhängers, Sicherungshalter H	699
43. Bordladegerät, Steuergerät für Dachhydraulik, Sicherungshalter H, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	700
44. Schalter für Wasserpumpe, Schalter für Wasserpumpe, Dusche, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kühlbox, Sicherungshalter H, Sicherung 28 auf Sicherungshalter H	701
45. Sicherung 29 auf Sicherungshalter H, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 31 auf Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose 6	702
46. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Batterietrennrelais, Laderelais für Zweitbatterie	703
47. Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Sicherung 27 auf Sicherungshalter H	704
48. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche, Leseleuchte vorn links	705
094 - Massekonzept	706-741
1. Massekonzept	706
2. Batterie, Zweitbatterie, Warnlichtschalter, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Batterieüberwachung, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Anschluss für Diagnose	707
3. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Taster für Dämpfungsverstellung, Schalter für Handbremskontrolle, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalttafeleinsatz	708
4. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 6, Scheibenwischermotor, beheizbare Frontscheibe	709
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Radio, Verstärker, Rückfahrkamera, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler	710
6. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	711
7. Entstörfilter, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	712
8. Steckverbindung, 2-fach, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	713
9. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Alarmhorn, Relais für Anlassperre, Steuergerät für Lenkhilfe, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, A sperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	714
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühler der A gasrückführung	715
11. Bremslichtschalter. Öldruckschalter. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck.	716

Kupplungspositionsgeber, Hochtonhorn, Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Spannungsstabilisator, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	
12. Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Motorsteuergerät	717
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Relais 2 für Spannungsversorgung, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Heckklappenöffnung	718
14. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Taster für Bergabfahrassistent, Fahrtenschreiber, Lenkwinkelgeber, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Einparkhilfe	719
15. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Heckscheibenwischer, Taster für Einparkhilfe, Wählhebel, Taster für beheizbare Frontscheibe, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Unfalldatenspeicher	720
16. Relais für Standheizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	721
17. Taster für Notruf, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Airbag, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Frischluftgebläse, Motor für Rundumkennleuchte	722
18. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Geber für Gebläseregelung hinten, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Frischluftgebläse hinten, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	723
19. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Leuchte im Schrank, Kennzeichenleuchte	724
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Schließung der Heckklappe, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Relais für Leseleuchte, Schlussleuchte links, Steckdose für Anhängerbetrieb, Motor für Heckklappenentriegelung	725
21. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Partikelsensor, Reduktionsmitteltank, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	726
22. Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Relais für Innenbeleuchtung, Relais für Spannungsversorgung des Anhängers, Taschenlampe	727
23. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Differenzialsperre hinten, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Internetzugang, Ventil 1 für Differenzialsperre	728
24. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Funkfreisprechen, Taster für Taxialarm passiv, Taxameter, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Relais für Alarmhorn, Funkgerät	729
25. Schalter für Rundumkennleuchte, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Rundumkennleuchte, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	730
26. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	731
27. Signalhorn und Doppeltonhorn, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	732
28. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	733
29. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Fernlichtassistent, Lampe für Beleuchtung des Schiebedachsalters, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	734
30. Türkkontaktschalter hinten links, Türkkontaktschalter hinten rechts, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	735
31. Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Steuergerät für Allradantrieb, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Absperrventil für Kühlmittel, Kennzeichenleuchte links	736
32. Steckdose für Anhängerbetrieb. Innenleuchte Mitte. Leseleuchte hinten links. Innenleuchte links.	737

Innenleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts, Leseleuchte vorn links	
33. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	738
34. Relais für Lichtsteuerung, Steuergerät für Dachhydraulik, Kontrollleuchte, Kartenleselampe, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche, Leuchte 4 für Küche	739
35. Bordladegerät, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox, 12-V-Steckdose, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wasserpumpe	740
36. Zweitbatterie, Bordladegerät, Batterietrennrelais, 12-V-Steckdose, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V, 12-V-Steckdose 5, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche, Leseleuchte vorn links	741
095 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(GY1)	742-749
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(GY1)	742
2. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Motor für Zuziehhilfe	743
3. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	744
4. Taster für Schließung der Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappenöffnung	745
5. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F	746
6. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Motor 1 für Heckklappe	747
7. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Motor 2 für Heckklappe	748
8. Steuergerät für Einparkhilfe, Relais 1 für Spannungsversorgung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	749
096 - Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	750-769
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	750
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Thermosicherung für Fensterheber	751
3. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor Beifahrerseite	752
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	753
5. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	754
6. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	755
7. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	756
8. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	757
9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	758
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	759
11. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	760
12. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	761
13. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	762
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	763
15. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff. Taster für Kindersicherung. Taster für Entriegelung	764

des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung	
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	765
17. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	766
18. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	767
19. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Sicherung 52 auf Sicherungshalter C	768
20. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	769
097 - Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0),(L0R)	770-774
1. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0),(L0R)	770
2. Entstörfilter, Außenspiegel Beifahrerseite	771
3. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	772
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite	773
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite	774
098 - Handyvorbereitung , (L0R),(9ZE),(9IF)	775-776
1. Handyvorbereitung , (L0R),(9ZE),(9IF)	775
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Radio, Telefonantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	776
099 - Sonderausstattung, Behörden , (IS2),(IS3),(IS6)	777-779
1. Sonderausstattung, Behörden , (IS2),(IS3),(IS6)	777
2. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	778
3. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	779
100 - Zuziehhilfe der Heckklappe , (GY1),(4E0),(4E3),(4E4),(4E8)	780-782
1. Zuziehhilfe der Heckklappe , (GY1),(4E0),(4E3),(4E4),(4E8)	780
2. Zugschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Motor für Zuziehhilfe	781
3. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe	782
101 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , CAAA,CAAB,CAAC,CFCA,(8T1),(8T2)	783-784
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , CAAA,CAAB,CAAC,CFCA,(8T1),(8T2)	783
2. Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	784
102 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , CJK A,CJK B,CXEB,CXEC,CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,CXHB,(8T2),(8T3),(8T5)	785-787
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , CJK A,CJK B,CXEB,CXEC,CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,CXHB,(8T2),(8T3),(8T5)	785
2. Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	786
3. Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Alarmhorn, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	787
103 - Taxiausstattung , (4L2),(4L3),(4L6),(5FB)	788-794
1. Taxiausstattung , (4L2),(4L3),(4L6),(5FB)	788
2. Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	789
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	790
4. Taxameter, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	791
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	792
6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Funkfreisprechen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne für Funkgerät	793
7. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät	794
104 - Taxiausstattung , (4L8),(5FA),(5FD)	795-801
1. Taxiausstattung , (4L8),(5FA),(5FD)	795
2. Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	796
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm. Sicherung 2 auf Sicherungshalter D. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	797

4. Spiegeltaxameter, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	798
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Spiegeltaxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	799
6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Funkfreisprechen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne für Funkgerät	800
7. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät	801
105 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,CXEB,CXEC,CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,CXHB,(IS1),(IS2),(IS7)	802-807
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,CXEB,CXEC,CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,CXHB,(IS1),(IS2),(IS7)	802
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	803
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	804
4. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	805
5. Blinklichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	806
6. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	807
106 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3),(IS1),(IS2),(IS7)	808-813
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3),(IS1),(IS2),(IS7)	808
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlassssperre, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	809
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	810
4. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	811
5. Blinklichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	812
6. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	813
107 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6),(IS1),(IS2),(IS7)	814-819
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6),(IS1),(IS2),(IS7)	814
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	815
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	816
4. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	817
5. Blinklichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	818
6. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	819
108 - Unfalldatenschreiber , (9NK),(9NM),(9NN)	820-823
1. Unfalldatenschreiber , (9NK),(9NM),(9NN)	820
2. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter F	821
3. Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher, Sicherungshalter D	822
4. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	823
109 - Sicherungsbelegung	824-872
1. Sicherungsbelegung	824
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	825
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Sicherungshalter A	826
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B	827
5. Steuergerät für ABS, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherungshalter B	828
6. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Abgasklappe, Umluftventil für Turbolader, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Turbinenumschaltung, Sicherungshalter B	829
7. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Sicherungshalter B, Reduktionsmitteltank	830
8. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Taster für Bergabfahrassistent, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	831
9. Wählhebel, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	832
10. Stellelement 1 für Nockenverstellung. Stellelement 8 für Nockenverstellung. Sicherungshalter B.	833

Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung, beheizbare Frontscheibe	
11. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Partikelsensor, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	834
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	835
13. Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Regelventil für Kraftstoffdruck, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	836
14. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Zusatzkraftstoffpumpe	837
15. Schalter für Frischluftgebläse, Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Relais für Zusatzwasserheizung, Einzelsicherung für Heizluftgebläse, Thermosicherung für Fensterheber, Sicherungshalter C	838
16. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	839
17. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter H	840
18. Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	841
19. Schalter für Innenraumüberwachung, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Rückfahrkamera, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	842
20. Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 6-fach	843
21. Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links	844
22. Steuergerät für Airbag, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter C	845
23. Schalter für Spiegelverstellung, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Sicherungshalter C	846
24. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 4-fach, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	847
25. Schalter für Differenzialsperre hinten, Taster für Unfalldatenspeicher, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Wickelfeder, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	848
26. Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für GRA, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	849
27. Zündanlassschalter, Geber für Gebläseregelung hinten, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	850
28. Alarmhorn, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Verstärker, Sicherungshalter C	851
29. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	852
30. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 10-fach, Umwälzpumpe	853
31. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Rundumkennleuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Fahrtenschreiber, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Sicherungshalter C	854
32. Taster für Sprechfunkgerät, Taster für Innenlicht vorn bei Türkontakt, Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Taxameter, Spiegeltaxameter, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	855
33. Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Steuergerät für Internetzugang, Sicherungshalter D	856
34. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 6-fach	857
35. Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher, Relais 1 für Motordurchlauf, Relais 2 für Motordurchlauf, Sicherungshalter D	858
36. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite. Steuergerät für Allradantrieb. Bordnetzsteuergerät.	859

Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter D, Sicherungshalter F	
37. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter F	860
38. Steuergerät für Einparkhilfe, Relais 1 für Spannungsversorgung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Relais für Diagnoseleitung, Sicherungshalter F	861
39. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Trennrelais für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	862
40. Kartenleselampe, Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose	863
41. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Endlagentaster für Leuchte im Schrank, Relais für Leseleuchte, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter H, Steckverbindung, 10-fach	864
42. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Taschenlampe, Sicherungshalter H, Steckverbindung, 2-fach, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	865
43. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Relais für Standheizung, Relais für Spannungsversorgung des Anhängers, Sicherungshalter H	866
44. Bordladegerät, Relais für Lichtsteuerung, Steuergerät für Dachhydraulik, Sicherungshalter H, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	867
45. Schalter für Wasserpumpe, Schalter für Wasserpumpe, Dusche, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kühlbox, Sicherungshalter H, Sicherung 28 auf Sicherungshalter H	868
46. Sicherung 29 auf Sicherungshalter H, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 31 auf Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose 6	869
47. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Batterietrennrelais, Laderelais für Zweitbatterie	870
48. Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Sicherung 27 auf Sicherungshalter H	871
49. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche, Leseleuchte vorn links	872
110 - Sonderausstattung, Polizei , (IS4)	873-897
1. Sonderausstattung, Polizei , (IS4)	873
2. Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	874
3. Zweitbatterie, Steuergerät für Ausschaltverzögerung der Innenleuchten, Sicherungshalter H, Steckverbindung, 2-fach	875
4. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 12-fach	876
5. Relais für Rundumkennleuchte, Steckverbindung, 12-fach	877
6. Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 12-fach, Steckverbindung, 12-fach	878
7. Schalter für Heckscheibenwischer, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 12-fach	879
8. Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 12-fach	880
9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 4-fach	881
10. Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 4-fach	882
11. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 6-fach	883
12. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 3-fach	884
13. Sicherung 7 auf Sicherungshalter H, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	885
14. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	886
15. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	887
16. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach, Steckverbindung, 10-fach, Steckverbindung, 10-fach	888
17. Relais für Anlasssperrung, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C, Steckverbindung, 10-fach, Leseleuchte 2 hinten links, Leseleuchte 2 hinten rechts	889
18. Relais 1 für Alarmanlage, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 10-fach	890
19. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 10-fach	891
20. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher, Steckverbindung, 10-fach	892
21. Taster für Unfalldatenspeicher, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	893
22. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Steckverbindung, 10-fach	894
23. Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	895
24. Taster für Sprechfunkgerät, Taster für Innenlicht vorn bei Türkontakt, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	896

25. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais 1 für Motordurchlauf, Relais 2 für Motordurchlauf	897
111 - Sonderausstattung, Polizei , (IS5)	898-914
1. Sonderausstattung, Polizei , (IS5)	898
2. Zweitbatterie, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	899
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter H	900
4. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 2 für Signalhorn, Steckverbindung, 6-fach	901
5. Relais 1 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 2-fach	902
6. Kupplungspedalschalter 2, Sperrdiode 3, Relais 2 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 4-fach	903
7. Taster für Unfalldatenspeicher, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	904
8. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	905
9. Relais für Anhaltesignalgeber vorn, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	906
10. Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 10-fach	907
11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 10-fach	908
12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 2-fach	909
13. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 3-fach, Steckverbindung, 6-fach	910
14. Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 4-fach	911
15. Relais für Anlasssperrschalter, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 2-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	912
16. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	913
17. Schalter für Handbremskontrolle, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C, Steckverbindung, 6-fach, Steckverbindung, 10-fach	914
112 - Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug , (L0L),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	915-918
1. Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug , (L0L),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	915
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	916
3. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	917
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	918
113 - Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0L),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	919-922
1. Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0L),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	919
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	920
3. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	921
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	922
114 - Sitzheizung , (3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8),(L0L)	923-926
1. Sitzheizung , (3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8),(L0L)	923
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	924
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	925
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	926
115 - Climatic , (9AP),(KH1),(KH2),(KH3)	927-938
1. Climatic , (9AP),(KH1),(KH2),(KH3)	927
2. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	928
3. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Einzelsicherung für Heizluftgebläse, Frischluftgebläse	929
4. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	930
5. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze. Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	931

6. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Trennrelais für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C	932
7. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	933
8. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	934
9. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten	935
10. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	936
11. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	937
12. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	938
116 - Climatronic , (9AH)	939-949
1. Climatronic , (9AH)	939
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfe , Steuergerät für Climatronic	940
3. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	941
4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	942
5. Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	943
6. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	944
7. Steuergerät für Climatronic, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	945
8. Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter H, Frischluftgebläse	946
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	947
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Geber für Gebläseregelung hinten, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	948
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	949
117 - Airbag-Systeme , (L0R)	950-956
1. Airbag-Systeme , (L0R)	950
2. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	951
3. Wickelfeder, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	952
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn links, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn rechts, Steckverbindung, 3-fach	953
5. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	954
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Kontakt: Gurt gesteckt Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag	955
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag	956
118 - Airbag-Systeme , (L0L)	957-963
1. Airbaa-Svsteme . (L0L)	957

2. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	958
3. Wickelfeder, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	959
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn links, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn rechts, Steckverbindung, 3-fach	960
5. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	961
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Kontakt: Gurt gesteckt Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag	962
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag	963
119 - Notrufmodul , (NZ3)	964-967
1. Notrufmodul , (NZ3)	964
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, GPS-Antenne, Antenne für Notrufmodul, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F	965
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Radio	966
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	967
120 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4)	968-975
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4)	968
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	969
3. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	970
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C	971
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	972
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	973
7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	974
8. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	975
121 - Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7)	976-983
1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7)	976
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	977
3. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	978
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C	979
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	980
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	981
7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	982
8. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	983
122 - Taxiausstattung , (4L2),(4L3),(4L6),(5FB)	984-990
1. Taxiausstattung , (4L2),(4L3),(4L6),(5FB)	984
2. Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	985
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	986
4. Taxameter. Steuergerät für Sonderfahrzeuge. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D. Sicherung 35 auf	987

Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	988
6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Funkfreisprechen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne für Funkgerät	989
7. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät	990
123 - Taxiausstattung , (4L8),(5FA),(5FD)	991-997
1. Taxiausstattung , (4L8),(5FA),(5FD)	991
2. Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	992
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	993
4. Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	994
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Spiegeltaxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	995
6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Funkfreisprechen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne für Funkgerät	996
7. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät	997
124 - Allradantrieb	998-1002
1. Allradantrieb	998
2. Steuergerät für Differenzialsperre, Ventil 1 für Differenzialsperre, Ventil 2 für Differenzialsperre	999
3. Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung	1000
4. Reed-Kontakt-Schalter 1 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 2 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 3 für Differenzialsperre, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Allradantrieb	1001
5. Lenkwinkelgeber, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Allradkupplung	1002
125 - Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug , (L0R),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1003-1006
1. Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug , (L0R),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1003
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1004
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1005
4. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1006
126 - Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0R),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1007-1010
1. Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0R),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1007
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1008
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1009
4. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1010
127 - Sitzheizung , (3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8),(L0R)	1011-1014
1. Sitzheizung , (3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8),(L0R)	1011
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1012
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1013
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1014
128 - Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug , (L0R),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1015-1018
1. Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug , (L0R),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1015
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1016
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1017
4. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1018
129 - Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0R),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1019-1022
1. Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0R),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1019
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1020
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1021
4. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1022

130 - Sitzheizung , (L0R),(3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8)	1023-1026
1. Sitzheizung , (L0R),(3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8)	1023
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1024
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1025
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1026
131 - Taxiausstattung , (4L2),(4L3),(4L6),(5FB)	1027-1033
1. Taxiausstattung , (4L2),(4L3),(4L6),(5FB)	1027
2. Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	1028
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1029
4. Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	1030
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	1031
6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Funkfreisprechen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne für Funkgerät	1032
7. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät	1033
132 - Sonderausstattung, Militär , (F4D)	1034-1035
1. Sonderausstattung, Militär , (F4D)	1034
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	1035
133 - Campingausrüstung , (A8L),(A8R)	1036-1046
1. Campingausrüstung , (A8L),(A8R)	1036
2. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	1037
3. Bordladergerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1038
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	1039
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C	1040
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	1041
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	1042
8. Schalter für Wasserpumpe, Schalter für Wasserpumpe, Dusche, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kontrollleuchte, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe	1043
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Temperaturfühler für Kühlschrank, Kühlelement für Kühlschrank, Kühlbox, Steuergerät für Kühlschrank	1044
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	1045
11. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Kofferraumleuchte links	1046
134 - Rücksitzverstellung , (Business)	1047-1063
1. Rücksitzverstellung , (Business)	1047
2. Zweitbatterie, Relais für 86s-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 75x, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter J, Leitungsverteiler	1048
3. Relais für Schalterbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler	1049
4. Sicherungshalter E, Leitungsverteiler, Zigarettenanzünder hinten	1050
5. Sicherungshalter E, Leitungsverteiler	1051
6. Kühlbox, Sicherungshalter E, Leitungsverteiler	1052
7. Sicherungshalter E, Leitungsverteiler	1053
8. Schalter für beheizbare Sitze, Temperaturfühler für Sitz links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz links, 3. Sitzreihe, Leitungsverteiler, Wangenheizung für Rücksitzlehne links, beheizbare Lehne für Sitz links, 3. Sitzreihe, beheizbarer Sitz links, 3. Sitzreihe, Sitzwangenheizung links für Rücksitz links, Sitzwangenheizung rechts für Rücksitz links, Heizelement für Sitzverlängerung hinten links	1054
9. Bedienunaseinheit 1 für Rücksitzverstellung. Steuergerät für Sitz links. 3. Sitzreihe	1055

10. Bedienungseinheit 1 für Rücksitzverstellung, Diodengruppe, Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Motor für Längsverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	1056
11. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Motor 1 für Höhenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor 2 für Höhenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	1057
12. Steuergerät für Sitz links, 3. Sitzreihe, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor für Kopfstützenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Pumpe für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes links, 3. Sitzreihe, Motor für Tiefenverstellung des Sitzes links, 3. Sitzreihe	1058
13. Schalter für beheizbare Sitze, Temperaturfühler für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für beheizbaren Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Wangenheizung für Rücksitzlehne rechts, beheizbare Lehne für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, beheizbarer Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Sitzwangenheizung links für Rücksitz rechts, Sitzwangenheizung rechts für Rücksitz rechts, Heizelement für Sitzverlängerung hinten rechts	1059
14. Bedienungseinheit 2 für Rücksitzverstellung, Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe	1060
15. Bedienungseinheit 2 für Rücksitzverstellung, Diodengruppe, Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Längsverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	1061
16. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Motor 1 für Höhenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Lehnenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor 2 für Höhenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	1062
17. Steuergerät für Sitz rechts, 3. Sitzreihe, Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Kopfstützenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Pumpe für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe, Motor für Tiefenverstellung des Sitzes rechts, 3. Sitzreihe	1063
135 - Elektrischer Klapp Tisch , (Business)	1064-1065
1. Elektrischer Klapp Tisch , (Business)	1064
2. Taster 1 für elektrischen Klapp Tisch, Steuergerät für Klapp Tisch, Sicherung 41 auf Sicherungshalter E	1065
136 - Handy , (Business)	1066-1072
1. Handy , (Business)	1066
2. Taster für Telefonverbindung, Trennrelais für Telefon, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Vorwiderstand, Sicherung 22 auf Sicherungshalter E	1067
3. Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Antenne 2 für Telefon, Sicherung 21 auf Sicherungshalter E, Sicherung 25 auf Sicherungshalter E, Sicherung 36 auf Sicherungshalter E	1068
4. Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Bedienungshörer für Telefon, Mikrofon hinten rechts	1069
5. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Steuergerät für Freisprechanlage, Sicherung 40 auf Sicherungshalter E	1070
6. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	1071
7. Umschaltrelais für Lautsprecher von Radio und Telefon, Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1072
137 - Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (Business)	1073-1075
1. Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (Business)	1073
2. Taster für Schiebetür, Taster 2 für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links	1074
3. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Taster 2 für Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür rechts	1075
138 - Leseleuchten, 3. Sitzreihe , (Business)	1076-1078
1. Leseleuchten, 3. Sitzreihe , (Business)	1076
2. Relais für Leseleuchte, Relais für Kl. 30, Sicherungshalter E	1077
3. Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Relais für Leseleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1078
139 - Rear Seat Entertainment (RSE) , (15.4 Zoll),(3JA)	1079-1081
1. Rear Seat Entertainment (RSE) , (15.4 Zoll),(3JA)	1079
2. Zweitatterie, Schnittstelle für Multimediasysteme, Sicherung 4 auf Sicherungshalter J, Sicherung 5 auf Sicherungshalter J, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	1080
3. Hauptentstörfilter, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	1081
140 - Rear Seat Entertainment (RSE) , (15.4 Zoll),(3JB),(3JQ)	1082-1084
1. Rear Seat Entertainment (RSE) , (15.4 Zoll),(3JB),(3JQ)	1082
2. Zweitatterie, Schnittstelle für Multimediasysteme, Sicherung 4 auf Sicherungshalter J, Sicherung 5 auf Sicherungshalter J, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	1083

3. Hauptentstörfilter, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	1084
141 - Rear Seat Entertainment (RSE) , (10.2 Zoll)	1085-1087
1. Rear Seat Entertainment (RSE) , (10.2 Zoll)	1085
2. Zweitbatterie, Sicherung 2 auf Sicherungshalter K, Sicherung 3 auf Sicherungshalter K, Sicherung 7 auf Sicherungshalter J, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	1086
3. Hauptentstörfilter, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	1087
142 - Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0L),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1088-1091
1. Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0L),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1088
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1089
3. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1090
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1091
143 - Taxiausstattung , (4L2),(4L3),(4L6),(5FB)	1092-1098
1. Taxiausstattung , (4L2),(4L3),(4L6),(5FB)	1092
2. Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	1093
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1094
4. Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	1095
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	1096
6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Funkfreisprechen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne für Funkgerät	1097
7. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät	1098
144 - Campingausrüstung , (A9A),(9CE),(9CI)	1099-1102
1. Campingausrüstung , (A9A),(9CE),(9CI)	1099
2. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Relais für Leseleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter H	1100
3. Taster für Innenleuchte hinten, Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Relais für Leseleuchte	1101
4. Relais für Leseleuchte, Heckklappenleuchte, Innenleuchte, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, Heckklappenleuchte 2	1102
145 - Campingausrüstung , (A8R),(A8L+9CE/9CI)	1103-1106
1. Campingausrüstung , (A8R),(A8L+9CE/9CI)	1103
2. Zweitbatterie, Relais für Leseleuchte, Bordnetzsteuergerät, Laderelais für Zweitbatterie, Sicherung 7 auf Sicherungshalter H	1104
3. Taster für Innenleuchte hinten, Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Relais für Leseleuchte	1105
4. Relais für Leseleuchte, Heckklappenleuchte, Innenleuchte, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, Heckklappenleuchte 2	1106
146 - Campingausrüstung , (A8R),(A8L+9CE/9CI)	1107-1112
1. Campingausrüstung , (A8R),(A8L+9CE/9CI)	1107
2. Zweitbatterie, Endlagentaster für Leuchte im Schrank, Relais für Leseleuchte, Sicherung 7 auf Sicherungshalter H, Sicherung 16 auf Sicherungshalter H, Leuchte im Schrank	1108
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Relais für Leseleuchte, Bordnetzsteuergerät, Laderelais für Zweitbatterie, Kofferraumleuchte links	1109
4. Taster für Innenleuchte hinten, Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Taster für Ambientebeleuchtung der Küche, Relais für Leseleuchte, Ambientebeleuchtung der Küche	1110
5. Relais für Leseleuchte, Heckklappenleuchte, Innenleuchte, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts, Heckklappenleuchte 2	1111
6. Taster hinten für Innenlicht hinten, Relais für Lichtsteuerung, Leuchte 4 für Küche	1112
147 - Sitzheizung , (L0L),(3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8)	1113-1116
1. Sitzheizung , (L0L),(3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8)	1113
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1114
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1115
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1116
148 - Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug . (L0R).(3L0).(3L1).(3L2).(3L3)	1117-1120

1. Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug , (L0R),(3L0),(3L1),(3L2),(3L3)	1117
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1118
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1119
4. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1120
149 - Sitzheizung , (L0R),(3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8)	1121-1124
1. Sitzheizung , (L0R),(3E3),(3E7),(3L4),(3L7),(3L8)	1121
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1122
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1123
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1124
150 - Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (7VE),(7VL)	1125-1129
1. Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (7VE),(7VL)	1125
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Restwärme, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	1126
3. Relais für Standheizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C	1127
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeinheit für Dach, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	1128
5. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Antenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	1129
151 - Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (7VE),(7VL)	1130-1134
1. Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (7VE),(7VL)	1130
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Restwärme, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Sicherung 46 auf Sicherungshalter C, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	1131
3. Relais für Standheizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	1132
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeinheit für Dach, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	1133
5. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Antenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	1134
152 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,CXHB,(7L6),(7MM)	1135-1160
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,CXHB,(7L6),(7MM)	1135
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	1136
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1137
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1138
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1139
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1140
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1141
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Heizungsunterstützungspumpe	1142
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1143
10. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1144
11. Motordrehzahlgeber, Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät	1145
12. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1146
13. Differenzdruckgeber, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	1147
14. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe	1148
15. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Partikelsensor, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2	1149
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1150
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Reduktionsmitteltank	1151
18. Bremslichtschalter. Kupplungspositionsgeber. Motorsteuergerät. Mechatronik für	1152

Doppelkupplungsgetriebe	
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1153
20. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	1154
21. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1155
22. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1156
23. Schalter für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Wickelfeder, Motorsteuergerät	1157
24. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	1158
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1159
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	1160
153 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,CXHB,(7L6),(7CS)	1161-1186
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,CXHB,(7L6),(7CS)	1161
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	1162
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1163
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1164
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1165
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1166
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1167
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Heizungsunterstützungspumpe	1168
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1169
10. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1170
11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	1171
12. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1172
13. Differenzdruckgeber, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	1173
14. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1174
15. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Partikelsensor, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2	1175
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1176
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Reduktionsmitteltank	1177
18. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1178
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1179
20. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	1180
21. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1181
22. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1182
23. Schalter für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Wickelfeder, Motorsteuergerät	1183
24. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	1184
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1185
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	1186

154 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXEB,CXEC,(7L6),(7MM)	1187-1212
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXEB,CXEC,(7L6),(7MM)	1187
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1188
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1189
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1190
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1191
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1192
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1193
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Heizungsunterstützungspumpe	1194
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1195
10. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1196
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber 2, Geber für Schaltsaugrohrposition, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1197
12. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1198
13. Differenzdruckgeber, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	1199
14. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Turbinenumschaltung	1200
15. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Partikelsensor, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2	1201
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1202
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Reduktionsmitteltank	1203
18. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1204
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1205
20. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	1206
21. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1207
22. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1208
23. Schalter für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Wickelfeder, Motorsteuergerät	1209
24. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	1210
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1211
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	1212
155 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXEB,CXEC,(7L6),(7CS)	1213-1238
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXEB,CXEC,(7L6),(7CS)	1213
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1214
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1215
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1216
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1217
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1218
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1219
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Heizungsunterstützungspumpe	1220
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1221

10. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1222
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber 2, Geber für Schaltsaugrohrposition, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1223
12. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1224
13. Differenzdruckgeber, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	1225
14. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Turbinenumschaltung	1226
15. NOx-Geber, NOx-Geber 2, Partikelsensor, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2	1227
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1228
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Reduktionsmitteltank	1229
18. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1230
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1231
20. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	1232
21. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1233
22. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1234
23. Schalter für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Wickelfeder, Motorsteuergerät	1235
24. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	1236
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1237
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	1238
156 - 2,0-l-Dieselmotor , CAAB,CAAC,(7L3)	1239-1255
1. 2,0-l-Dieselmotor , CAAB,CAAC,(7L3)	1239
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	1240
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1241
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1242
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1243
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1244
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1245
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1246
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1247
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1248
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1249
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1250
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1251
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1252
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1253
16. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	1254
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für Voralühzeit.	1255

	Kontrollleuchte für Ölstand	
157 -	2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAB,CAAC,(7L6)	1256-1275
	1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAB,CAAC,(7L6)	1256
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1257
	3. Sicherungshalter B	1258
	4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1259
	5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1260
	6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1261
	7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1262
	8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1263
	9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1264
	10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1265
	11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1266
	12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1267
	13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1268
	14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1269
	15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1270
	16. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	1271
	17. Schalter für GRA, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät	1272
	18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose	1273
	19. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1274
	20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	1275
158 -	2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFCA,(7L6)	1276-1295
	1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFCA,(7L6)	1276
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1277
	3. Sicherungshalter B	1278
	4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1279
	5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1280
	6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1281
	7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1282
	8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1283
	9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1284
	10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1285
	11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1286
	12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1287
	13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1288
	14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1289
	15. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	1290
	16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1291
	17. Schalter für GRA, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät	1292
	18. Entlastungsrelais für X-Kontakt. Bordnetzsteuergerät. Anschluss für Diagnose	1293

19. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1294
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	1295
159 - 2,0-l-Dieselmotor , CFCA,(7L3)	1296-1314
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFCA,(7L3)	1296
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	1297
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1298
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1299
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1300
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1301
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1302
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1303
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1304
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1305
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1306
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1307
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1308
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1309
15. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	1310
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	1311
17. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	1312
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	1313
19. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	1314
160 - 2,0-l-Benzinmotor , CJK A,CJK B,(7L3)	1315-1333
1. 2,0-l-Benzinmotor , CJK A,CJK B,(7L3)	1315
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	1316
3. Sicherungshalter B	1317
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1318
5. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1319
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1320
7. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nocke verstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1321
8. Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1322
9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1323
10. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1324
11. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1325
12. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	1326
13. Schalter für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Steuergerät für Multifunktionslenkrad. Motorsteuergerät. Maanetventil für Ladedruckbearenzuna. Maanetventil 1 für	1327

Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1328
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1329
16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1330
17. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1331
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	1332
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Wegstreckenanzeige	1333
161 - 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJK A,CJK B,(7L6)	1334-1353
1. 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJK A,CJK B,(7L6)	1334
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	1335
3. Sicherungshalter B	1336
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1337
5. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1338
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1339
7. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nocke verstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1340
8. Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1341
9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1342
10. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1343
11. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1344
12. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	1345
13. Schalter für GRA, Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	1346
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	1347
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1348
16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1349
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1350
18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1351
19. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	1352
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Wegstreckenanzeige	1353
162 - Datenbusvernetzung	1354-1363
1. Datenbusvernetzung	1354
2. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	1355
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät 2, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2	1356
4. Wählhebel, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1357
5. Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fernlichtassistent, Schalttafeleinsatz	1358
6. Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Alarmhorn, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite. Bordnetzsteuergerät	1359

7. Drehstromgenerator, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	
8. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, Verstärker	1361
9. Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1362
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Anzeigeeinheit für Dach, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	1363
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1364-1367
1. Massepunkte	1364-1367
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	1364
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum vorn	1365
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum hinten	1366
1.4 Übersicht der Massepunkte am Querträger	1367
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1368-1415
1. -Einbauorte: Sicherungen	1368-1415
1.1 Übersicht der Sicherungsträger	1368
1.2 Sicherungshalter K -SK-	1369-1370
1.2.1 Einbauort:	1370
1.2.2 Sicherungsbelegung:	1371
1.3 Einzelsicherung für Heizluftgebläse -S25- und Thermosicherung für Fensterheber -S43-	1371-1373
1.3.1 Einbauort für Linkslenker (L0L):	1371-1372
1.3.2 Einbauort für Rechtslenker (L0R):	1373
1.3.3 Sicherungsbelegung:	1373
1.4 Sicherungshalter A -SA-	1374-1375
1.4.1 Einbauort:	1374
1.4.2 Sicherungsbelegung:	1375
1.5 Sicherungshalter B -SB-	1376-1380
1.5.1 Einbauort:	1376
1.5.2 Sicherungsbelegung:	1377-1380
1.6 Sicherungshalter C -SC-, Sicherungshalter D -SD- und Sicherungshalter F -SF-	1381-1403
1.6.1 Einbauort für Linkslenker (L0L):	1381-1382
1.6.2 Einbauort für Rechtslenker (L0R):	1383
1.6.3 Sicherungsbelegung für Sicherungshalter C -SC- ab Juni 2015:	1384-1390
1.6.4 Sicherungsbelegung für Sicherungshalter C -SC- ab Juni 2016:	1391-1399
1.6.5 Sicherungsbelegung für Sicherungshalter D -SD-:	1400-1401
1.6.6 Sicherungsbelegung für Sicherungshalter F -SF-:	1402-1403
1.7 Sicherungshalter H -SH-	1404-1409
1.7.1 Einbauort:	1404
1.7.2 Sicherungsbelegung für -S131-, -S132-, -S133- und -SH1- bis -SH30-:	1405-1409
1.8 Sicherungshalter J -SJ- für Sonderausstattungen	1410
1.8.1 Sicherungsbelegung für -SJ1- bis -SJ9-:	1410
1.9 Sicherung 31 auf Sicherungshalter H -SH31-	1411
1.9.1 Einbauort:	1411
1.9.2 Sicherungsbelegung:	1412
1.10 Sicherungshalter H -SH- (-SH35- bis -SH50-)	1412-1415
1.10.1 Einbauort:	1412
1.10.2 Sicherungsbelegung für Sonderfahrzeuge (IS4):	1413
1.10.3 Sicherungsbelegung für Sonderfahrzeuge (IS5):	1414-1415
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1416-1426
1. -Einbauorte: Relais	1416-1426
1.1 Übersicht der Relasträger	1416
1.2 Relasträger im Motorraum	1417
1.3 Relasträger hinter der Schalttafel links oder rechts	1418-1419
1.3.1 Relasträger hinter der Schalttafel links, Linkslenker (L0L)	1418
1.3.2 Relasträger hinter der Schalttafel rechts, Rechtslenker (L0R)	1419
1.4 Relasträger hinter der Schalttafel Mitte	1420-1421
1.4.1 Relasträger hinter der Schalttafel Mitte, Linkslenker (L0L)	1420
1.4.2 Relasträger hinter der Schalttafel Mitte, Rechtslenker (L0R)	1421
1.5 Relasträger in der Sitzkiste links, für Sonderausstattung Polizei	1422-1423
1.5.1 Relasträger für Sonderausstattung Polizei (IS4)	1422
1.5.2 Relasträger für Sonderausstattung Polizei (IS5)	1423
1.6 Relasträger in der Sitzkiste links	1424

1.7 Relaisträger in der Sitzkiste rechts	1425-1426
1.7.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung für Sonderausstattung Taxiund Polizei (IS4)	1425
1.7.2 Relaisträger für Rear Seat Entertainment (10.2 Zoll)	1426
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	1427-1438
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1427-1438
1.1 Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts -A27-, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668-	1428
1.1.1 Einbauort:	1428
1.2 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1429
1.2.1 Einbauort:	1429
1.3 Steuergerät für ABS -J104-	1430
1.3.1 Einbauort:	1430
1.4 Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links -A31-, Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667-	1431-1432
1.4.1 Einbauort:	1431-1432
1.5 Spannungsstabilisator -J532-	1433
1.5.1 Einbauort:	1433
1.6 Motorsteuergerät -J623-	1434
1.6.1 Einbauort:	1434
1.7 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1435
1.7.1 Einbauort:	1435
1.8 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	1436
1.8.1 Einbauort:	1436
1.9 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1437-1438
1.9.1 Einbauort:	1437-1438
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	1439-1491
1. Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1439-1491
1.1 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung -E153-	1441
1.1.1 Einbauort:	1441
1.2 Anzeigeeinheit für Dach -J702-	1442-1443
1.2.1 Einbauort:	1442-1443
1.3 Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung -G303-, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz -J529-	1444
1.3.1 Einbauort:	1444
1.4 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1445
1.4.1 Einbauort:	1445
1.5 Steuergerät für NOx-Geber -J583- mit NOx-Geber -G295-	1446
1.5.1 Einbauort:	1446
1.6 Reduktionsmitteltank -VX85- und Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1447-1448
1.6.1 Einbauort:	1447-1448
1.7 Steuergerät für Sensorelektronik -J849- mit Partikelsensor -G784-	1449
1.7.1 Einbauort:	1449
1.8 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881- mit NOx-Geber 2 -G687-	1450
1.8.1 Einbauort:	1450
1.9 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	1451
1.9.1 Einbauort:	1451
1.10 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	1452
1.10.1 Einbauort:	1452
1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1453
1.11.1 Einbauort:	1453
1.12 Verstärker -R12-	1454
1.12.1 Einbauort:	1454
1.13 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	1455
1.13.1 Einbauort:	1455
1.14 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604-	1456
1.14.1 Einbauort:	1456
1.15 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1457
1.15.1 Einbauort:	1457
1.16 Steuergerät für Schiebedach -J245-	1458
1.16.1 Einbauort:	1458
1.17 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-	1459
1.17.1 Einbauort:	1459
1.18 Schalter für Frischluftgebläse hinten -E179-	1460-1461
1.18.1 Einbauort:	1460-1461
1.19 Sendeeinheit für Schiebetür -G477-, Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts -G481-	1462
1.19.1 Einbauort:	1462
1.20 Sensor für Regen- und Lichterkennuna -G397-. Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-	1463

1.20.1 Einbauort:	1463
1.21 Steuergerät für Climatronic -J255-	1464
1.21.1 Einbauort:	1464
1.22 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	1465
1.22.1 Einbauort:	1465
1.23 Schalter für Frischluftgebläse -E9-	1466
1.23.1 Einbauort:	1466
1.24 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1467
1.24.1 Einbauort:	1467
1.25 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1468
1.25.1 Einbauort:	1468
1.26 Radio -R-	1469
1.26.1 Einbauort:	1469
1.27 Fahrtenschreiber -G24-	1470
1.27.1 Einbauort:	1470
1.28 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1471
1.28.1 Einbauort:	1471
1.29 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	1472-1473
1.29.1 Einbauort für Nutzfahrzeug-Schalttafel:	1472
1.29.2 Einbauort für Multivan-Schalttafel:	1473
1.30 USB-Verteiler -R293-	1474
1.30.1 Einbauort:	1474
1.31 Lenkstockkombinationsschalter -E595-	1475
1.31.1 Einbauort:	1475
1.32 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-, Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-	1476-1477
1.32.1 Einbauort für Linkslenkerfahrzeuge (L0L):	1476
1.32.2 Einbauort für Rechtslenkerfahrzeuge (L0R):	1477
1.33 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	1478
1.33.1 Einbauort:	1478
1.34 Funkempfänger für Standheizung -R64-, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	1479
1.34.1 Einbauort:	1479
1.35 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1480
1.35.1 Einbauort:	1480
1.36 Steuergerät für Airbag -J234-	1481
1.36.1 Einbauort:	1481
1.37 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1482
1.37.1 Einbauort:	1482
1.38 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-, Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1483
1.38.1 Einbauort:	1483
1.39 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	1484
1.39.1 Einbauort:	1484
1.40 Bordnetzsteuergerät -J519-	1485
1.40.1 Einbauort:	1485
1.41 Wählhebel -E313-	1486
1.41.1 Einbauort:	1486
1.42 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1487
1.42.1 Einbauort:	1487
1.43 Unfalldatenspeicher -J754-	1488-1489
1.43.1 Einbauort:	1488-1489
1.44 Hauptentstörfilter -C8- und Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem -Y22-	1490-1491
1.44.1 Einbauort:	1490-1491
806 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	1492-1501
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1492-1501
1.1 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1493
1.1.1 Einbauort:	1493
1.2 Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung -G305-	1494
1.2.1 Einbauort:	1494
1.3 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1495-1496
1.3.1 Einbauort:	1495-1496
1.4 Steuergerät für Schiebetür links -J558-, Steuergerät für Schiebetür rechts -J731-	1497
1.4.1 Einbauort:	1497
1.5 Steuergerät für Schiebetür links -J558-, Steuergerät für Heckklappe -J605- und Steuergerät für Schiebetür rechts -J731-	1498
1.5.1 Einbauort:	1498
1.6 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1499

1.6.1 Einbauort:	1499
1.7 Relais für Leseleuchte -J91-	1500-1501
1.7.1 Einbauort:	1500-1501
807 - -Einbauorte: Koppelstellen - 3	1502-1508
1. Koppelstellen	1502-1508
1.1 Koppelstelle im Motorraum	1502
1.2 Koppelstelle an der A-Säule links für Linkslenker (L0L)	1503
1.3 Koppelstelle an der A-Säule links für Rechtslenker (L0R)	1504
1.4 Koppelstelle Tür, an der A-Säule rechts	1505
1.5 Koppelstelle in der Sitzkiste rechts	1506
1.6 Koppelstelle in der Sitzkiste links	1507
1.7 Koppelstelle in der Sitzkiste links, Sonderausstattung (IS4/IS5)	1508
809 - Einbauorte: Taxi - 3	1509-1515
1. -Einbauorte: Taxi	1509-1515
1.1 Leseinheit für Taxiabrechnungssystem -D10-, Taxameter -G41- und Funkgerät -R8-	1509
1.2 Spiegeltaxameter -G511-, Lautsprecher für Funkgerät -R25- und Mikrofon für Funkgerät -R122-	1510
1.3 Hochtonhorn -H2-, Antenne für Funkgerät -R295- und Steckverbindung,2-fach -T2ab- für Lampe für Taxidachzeichen -L36- mit Lampe für stillen Taxialarm -L128-	1511
1.4 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	1512
1.4.1 Einbauort:	1512
1.5 Relais für Alarmhorn -J641-	1513
1.5.1 Relaisträger in der Sitzkiste rechts	1513
1.6 Relais 1 für Alarmanlage -J460- und Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm -J601-	1514-1515
1.6.1 Relaisträger in der Sitzkiste links	1514-1515