

001 - Grundausrüstung	1-18
1. Grundausrüstung	1
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	2
3. Warnlichtschalter, Steuergerät für Differenzialsperre, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	3
4. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	4
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder	5
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	6
7. Drehstromgenerator, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	7
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Handschuhfachleuchte	8
9. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	9
10. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	10
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	11
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B	12
13. Lesepule für Wegfahrtsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	13
14. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Schalttafeleinsatz	14
15. Schalter für Frischluftgebläse, Relais für Zusatzwasserheizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Einzelsicherung für Heizluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	15
16. Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	16
17. Trennrelais für Frischluftgebläse, Absperrventil für Kühlmittel, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	17
18. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	18
002 - Komfortsystem , (L0L)	19-38
1. Komfortsystem , (L0L)	19
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Thermosicherung für Fensterheber	20
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor Fahrerseite	21
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	22
5. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	23
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	24
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	25
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	26
9. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite. Bordnetzsteuergerät. Motor für	27

Zentralverriegelung in Beifahrertür	28
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Moto für Zentralverriegelung in Tür hinten links	
11. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	29
12. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	30
13. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	31
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	32
15. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Kindersicherung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung	33
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	34
17. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	35
18. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	36
19. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Sicherung 52 auf Sicherungshalter C	37
20. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	38
003 - Ambientebeleuchtung	39-41
1. Ambientebeleuchtung	39
2. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	40
3. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	41
004 - Datenbusvernetzung	42-50
1. Datenbusvernetzung	42
2. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb	43
3. Wählhebel, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	44
4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb	45
5. Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fernlichtassistent, Schalttafeleinsatz	46
6. Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Alarmhorn, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	47
7. Drehstromgenerator, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	48
8. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Radio, Verstärker	49
9. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Schiebetür links, Anzeigeinheit für Dach, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Heckklappenöffnung	50
005 - 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3)	51-67
1. 2,0-I-Dieselmotor , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3)	51
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	52
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	53
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	54
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	55
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	56
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	57
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	58
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	59
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	60
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	61
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. Abastemperaturgeber 1. Abastemperaturgeber 2.	62

Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	63
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	64
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	65
16. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	66
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	67
006 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6)	68-87
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6)	68
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	69
3. Sicherungshalter B	70
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	71
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	72
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	73
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	74
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	75
9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	76
10. Schalter für GRA, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	77
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	78
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	79
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	80
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	81
15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	82
16. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	83
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	84
18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose	85
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	86
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	87
007 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFCA,(7L6)	88-107
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFCA,(7L6)	88
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	89
3. Sicherungshalter B	90
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	91
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	92
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	93
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	94
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	95
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	96
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	97
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	98
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. Abgastemperaturgeber 1. Abgastemperaturgeber 3.	99

Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	100
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	101
15. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	102
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	103
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	104
18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	105
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	106
20. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	107
008 - 2,0-l-Dieselmotor , CFCA,(7L3)	108-126
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFCA,(7L3)	108
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	109
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	110
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	111
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	112
6. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	113
7. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	114
8. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	115
9. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	116
10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	117
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	118
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	119
13. Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	120
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	121
15. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	122
16. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe	123
17. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	124
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	125
19. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	126
009 - 2,0-l-Benzinmotor , CJK A,CJK B,(7L3)	127-145
1. 2,0-l-Benzinmotor , CJK A,CJK B,(7L3)	127
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	128
3. Sicherungshalter B	129
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	130
5. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	131
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	132
7. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nocke verstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung. Motorsteuergerät	133

8. Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	134
9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	135
10. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	136
11. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	137
12. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	138
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	139
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	140
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	141
16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	142
17. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	143
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	144
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Wegstreckenanzeige	145
010 - 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJK A,CJK B,(7L6)	146-165
1. 2,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJK A,CJK B,(7L6)	146
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A	147
3. Sicherungshalter B	148
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	149
5. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	150
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	151
7. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nocke verstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	152
8. Kühlmitteltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	153
9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	154
10. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	155
11. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	156
12. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	157
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	158
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	159
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	160
16. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	161
17. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	162
18. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	163
19. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	164
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber. Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für	165

Generator, Wegstreckenanzeige	
011 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,(7L6)	166-191
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,(7L6)	166
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	167
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	168
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	169
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	170
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	171
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	172
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Heizungsunterstützungspumpe	173
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	174
10. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	175
11. Motordrehzahlgeber, Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät	176
12. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	177
13. Differenzdruckgeber, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	178
14. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe	179
15. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2	180
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	181
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Motorsteuergerät, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	182
18. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	183
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	184
20. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	185
21. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	186
22. Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	187
23. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	188
24. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	189
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	190
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	191
012 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXEB,(7L6)	192-217
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXEB,(7L6)	192
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	193
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	194
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	195
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	196
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	197
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	198
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Heizungsunterstützungspumpe	199
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	200
10. Drosselklappensteuereinheit. Abgasrückführungsventil 1. Positionsgeber für Ladedrucksteller.	201

Motorsteuergerät	
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber 2, Geber für Schaltsaugrohrposition, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	202
12. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	203
13. Differenzdruckgeber, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	204
14. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Turbinenumschaltung	205
15. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2	206
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	207
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Motorsteuergerät, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	208
18. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	209
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	210
20. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	211
21. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	212
22. Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	213
23. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	214
24. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	215
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	216
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für Ölstand	217
013 - Beheizbare Frontscheibe	218-220
1. Beheizbare Frontscheibe	218
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	219
3. Taster für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät	220
014 - Schiebe-/Ausstelldach	221-223
1. Schiebe-/Ausstelldach	221
2. Schalter für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor	222
3. Schalter für Schiebedach, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung des Schiebedachschalters	223
015 - Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel	224-226
1. Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel	224
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C	225
3. Taster für Leselicht Fahrerseite, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	226
016 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	227-228
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	227
2. Taster für Leselicht Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C	228
017 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	229-234
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	229
2. Batterie, Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Differenzialsperre, Hydraulikeinheit für ABS, Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	230
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Hydraulikeinheit für ABS	231
4. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Taster für Bergabfahrassistent, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für ABS, Kontrollleuchte für Bergabfahrassistent, Lampe für Tasterbeleuchtung, Hydraulikeinheit für ABS, Hydraulikpumpe für ABS	232
5. Lenkwinkelaeber. Steuergerät für ABS. Bordnetzsteuergerät. Hydraulikeinheit für ABS. Sicherung 32	233

	auf Sicherungshalter C, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C	
	6. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS	234
018 -	Doppelkupplungsgetriebe DSG , CFCA,CJKA,CJKB,CXFA,CXGA,CXGB,CXEB,CXHA	235-241
	1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CFCA,CJKA,CJKB,CXFA,CXGA,CXGB,CXEB,CXHA	235
	2. Zündanlassschalter, Spannungsstabilisator, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	236
	3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	237
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	238
	5. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Temperaturgeber für Kupplung, Kupplungsweggeber 1, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	239
	6. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	240
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	241
019 -	Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3)	242-247
	1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3)	242
	2. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Relais für Anlassersperre, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	243
	3. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	244
	4. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Temperaturgeber für Kupplung, Kupplungsweggeber 1, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	245
	5. Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	246
	6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	247
020 -	Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6)	248-254
	1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6)	248
	2. Zündanlassschalter, Spannungsstabilisator, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	249
	3. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B	250
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil für Kühllöl, Hauptdruckventil	251
	5. Wählhebel, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Wegsensor 1 für Gangsteller, Temperaturgeber für Kupplung, Kupplungsweggeber 1, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	252
	6. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	253
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C	254
021 -	Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4)	255-262
	1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H4)	255
	2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	256
	3. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	257
	4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C	258
	5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	259
	6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	260
	7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	261
	8. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	262
022 -	Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7)	263-270
	1. Scheinwerfer mit Halogenlampen (H7)	263
	2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	264
	3. Blinklichtschalter. Warnlichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Schalter für	265

Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	
4. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C	266
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	267
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	268
7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	269
8. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	270
023 - LED-Scheinwerfer	271-279
1. LED-Scheinwerfer	271
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	272
3. Blinklichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	273
4. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C	274
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	275
6. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	276
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	277
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F	278
9. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F	279
024 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(8SP)	280-285
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(8SP)	280
2. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	281
3. Warnlichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	282
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	283
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	284
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	285
025 - Schlussleuchten für Kasten- und Kombifahrzeuge , (8SA),(3RD),(3RE),(3RF),(3RG)	286-291
1. Schlussleuchten für Kasten- und Kombifahrzeuge , (8SA),(3RD),(3RE),(3RF),(3RG)	286
2. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	287
3. Warnlichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	288
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	289
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	290
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	291
026 - Schlussleuchten für Kasten- und Kombifahrzeuge , (8SA),(3RB),(3RC),(3RP)	292-297
1. Schlussleuchten für Kasten- und Kombifahrzeuge , (8SA),(3RB),(3RC),(3RP)	292
2. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	293
3. Warnlichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	294
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	295
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	296
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	297
027 - Schlussleuchten für Pritsche , (1D0)	298-302
1. Schlussleuchten für Pritsche , (1D0)	298
2. Lichtschalter, Schalter für Nebenschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebenschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	299

3. Warnlichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	300
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	301
5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	302
028 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	303-309
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	303
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter H, Sicherung 6 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter H, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	304
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	305
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	306
5. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	307
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	308
7. Lichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	309
029 - Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	310-316
1. Schlussleuchten für Pritsche, Anhängerbetrieb , (1D7)	310
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter H, Sicherung 6 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter H, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	311
3. Steuergerät für Anhängererkennung	312
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	313
5. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	314
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	315
7. Lichtschalter, Warnlichtschalter, Schalter für Nebelschlussleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	316
030 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7)	317-321
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7)	317
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H, Sicherung 5 auf Sicherungshalter H, Sicherung 6 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter H, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	318
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	319
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	320
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	321
031 - Automatische Distanzregelung	322-323
1. Automatische Distanzregelung	322
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Bordnetzsteuergerät, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	323
032 - Einparkhilfe (PDC)	324-328
1. Einparkhilfe (PDC)	324
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Warnsummer 2 für Einparkhilfe hinten, Relais für Fernentriegelung der Heckklappe, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	325
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	326
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	327
5. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Einparkhilfe	328
033 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	329-332
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	329
2. Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C, Scheibenwischemotor	330
3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links	331
4. Motor für Heckscheibenwischer	332
034 - Beheizbare Heckscheibe	333-335
1. Beheizbare Heckscheibe	333
2. Schalter für beheizbare Heckscheibe. Steuergerät für Climatronic. Steuergerät für Klimaanlage.	334

Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	
3. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	335
035 - Lendenwirbelstützenverstellung	336-337
1. Lendenwirbelstützenverstellung	336
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Sicherung 12 auf Sicherungshalter H, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	337
036 - Sitzverstellung , (L0L)	338-344
1. Sitzverstellung , (L0L)	338
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	339
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Fahrersitzes	340
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	341
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	342
6. Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	343
7. Sicherung 12 auf Sicherungshalter H, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	344
037 - Sitzverstellung , (L0R)	345-351
1. Sitzverstellung , (L0R)	345
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	346
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Fahrersitzes	347
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	348
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F	349
6. Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	350
7. Sicherung 12 auf Sicherungshalter H, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	351
038 - Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug	352-355
1. Sitzheizung für Sitze mit Kunstleder/-Stoffbezug	352
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	353
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	354
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	355
039 - Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug	356-359
1. Sitzheizung für Sitze mit Lederbezug	356
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	357
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz	358
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	359
040 - Radiovorbereitung , (8UB)	360-364
1. Radiovorbereitung , (8UB)	360
2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	361
3. Lautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links	362
4. Lautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	363
5. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	364
041 - Radioanlage , (I7D)	365-369
1. Radioanlage , (I7D)	365
2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Radio, Mikrophon für Telefon, Ablagefach mit Schnittstelle für Handv. Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	366

3. Radio, Lautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links	367
4. Radio, Lautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	368
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	369
042 - Radioanlagen/Navigationssysteme , (I6V),(8AY),(I7C),(I7A),(8RD),(8RE),(8RM)	370-374
1. Radioanlagen/Navigationssysteme , (I6V),(8AY),(I7C),(I7A),(8RD),(8RE),(8RM)	370
2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	371
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links	372
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts	373
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	374
043 - Radioanlagen/Navigationssysteme , (I6V),(8AY),(I7C),(I7A),(9VE),(9VP)	375-380
1. Radioanlagen/Navigationssysteme , (I6V),(8AY),(I7C),(I7A),(9VE),(9VP)	375
2. Spannungsstabilisator, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	376
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker, Centerlautsprecher, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C	377
4. Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links, Mittelhochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	378
5. Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mittelhochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	379
6. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	380
044 - Handylvorbereitung , (9IE),(9ZX)	381-382
1. Handylvorbereitung , (9IE),(9ZX)	381
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	382
045 - Handylvorbereitung , (L0L),(9ZE),(9IF)	383-384
1. Handylvorbereitung , (L0L),(9ZE),(9IF)	383
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Radio, Telefonantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	384
046 - Antennen im Außenspiegel , (L0L)	385-387
1. Antennen im Außenspiegel , (L0L)	385
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Radio, Antennenanschluss, Telefonantenne, Radioantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Außenspiegel Fahrerseite	386
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenanschluss, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Beifahrerseite	387
047 - Antennen im Außenspiegel , (L0R)	388-390
1. Antennen im Außenspiegel , (L0R)	388
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Radio, Antennenanschluss, Telefonantenne, Radioantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Außenspiegel Beifahrerseite	389
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenanschluss, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, Außenspiegel Fahrerseite	390
048 - Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L),(4R0)	391-394
1. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L),(4R0)	391
2. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	392
3. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	393
4. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	394
049 - Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)	395-405
1. Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe , (GX5),(GZ5)	395
2. Batterietrennrelais, Laderelais für Zweitatterie, Sicherung 25 auf Sicherungshalter H, Sicherung 27 auf Sicherungshalter H	396
3. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Sendeeinheit für Schiebetür	397
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Schiebetüröffnung	398
5. Lesespule für Schiebetür. Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für Schiebetür links	399

6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	400
7. Taster für Schiebetür, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links	401
8. Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts	402
9. Lesespule für Schiebetür rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	403
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Schiebetüröffnung rechts, Motor für Drehfalle hinten rechts	404
11. Spule für Schiebetür rechts, Schalter für Kindersicherung rechts, Türkkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türöffnung hinten rechts, Türinnengriffschalter für Türschließung hinten rechts, Fühler für Einklemmschutz rechts, Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts	405
050 - Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	406-412
1. Zuziehhilfe der Schiebetüren und Heckklappe , (GX3),(GY1),(GZ3)	406
2. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Motor für Zuziehhilfe	407
3. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappe	408
4. Türkkontaktschalter hinten links, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	409
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	410
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	411
7. Türkkontaktschalter hinten rechts, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	412
051 - Sitzheizung , (3E3),(3E7),(3L4),(3L7)	413-416
1. Sitzheizung , (3E3),(3E7),(3L4),(3L7)	413
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	414
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	415
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	416
052 - Airbag-Systeme	417-422
1. Airbag-Systeme	417
2. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	418
3. Wickelfeder, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	419
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn links, Zünder für Kopf-Thorax-Airbag vorn rechts, Steckverbindung, 3fach	420
5. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	421
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag	422
053 - Multimediasystem , (UI2)	423-424
1. Multimediasystem , (UI2)	423
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	424
054 - Multimediasystem , (UE4),(UI4),(UI5),(UI8)	425-427
1. Multimediasystem , (UE4),(UI4),(UI5),(UI8)	425
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schnittstelle für externe Audioquellen, Anschluss für externe Audioquellen	426
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schnittstelle für externe Audioquellen	427
055 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	428-429
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	428
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	429
056 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	430-433

1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	430
2. Taster für Dämpfungsverstellung, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C	431
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	432
4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	433
057 - Climatic , (9AP),(KH1),(KH2),(KH3)	434-445
1. Climatic , (9AP),(KH1),(KH2),(KH3)	434
2. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Temperaturfühler für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung vorn, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	435
3. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Relais für Standheizung, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Einzelsicherung für Heizluftgebläse, Frischluftgebläse	436
4. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	437
5. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	438
6. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C	439
7. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Frischluftgebläse hinten	440
8. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	441
9. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Absperrventil für Kühlmittel, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten	442
10. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Trennrelais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse hinten, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	443
11. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	444
12. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	445
058 - Climatronic , (9AH)	446-456
1. Climatronic , (9AH)	446
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	447
3. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	448
4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung vorn, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	449
5. Potenziometer für Stellmotor der Fußraumklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Stellmotor der Fußraumklappe	450
6. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	451
7. Steuergerät für Climatronic, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic	452
8. Geber für Bitron-Gelbläseregelung vorn, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter H, Frischluftgebläse	453
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	454
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Geber für Gelbläseregelung hinten, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse hinten	455
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilung hinten. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten. Potenziometer für	456

Stellmotor der Luftverteilung hinten 2, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilung hinten 2	
059 - Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwahluhr , (7VE),(7VL)	457-461
1. Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwahluhr , (7VE),(7VL)	457
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Restwärme, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	458
3. Relais für Standheizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Zusatzwasserheizung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C	459
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Dach, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	460
5. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Antenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	461
060 - Zuheizer , (9M5),(7VF),(7VG)	462-464
1. Zuheizer , (9M5),(7VF),(7VG)	462
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Restwärme, Sicherung 46 auf Sicherungshalter C, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	463
3. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse	464
061 - Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung , (7VA), (7VM),(9M0)	465-466
1. Restwärmenutzung und Heizungsunterstützung im Fahrbetrieb, ohne Zusatzwasserheizung , (7VA), (7VM),(9M0)	465
2. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Restwärme, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe	466
062 - Zusatzluftheizung , (7VA),(7VF),(7VG),(7VM)	467-471
1. Zusatzluftheizung , (7VA),(7VF),(7VG),(7VM)	467
2. Zweitbatterie, Temperaturfühler, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Anschluss für Diagnose, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Dosierpumpe 2	468
3. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Anzeigeeinheit für Dach	469
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Anzeigeeinheit für Dach, Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	470
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C	471
063 - Servolenkung	472-473
1. Servolenkung	472
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Ventil für Hydraulikdruck der Servolenkung, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	473
064 - Spurwechselassistent	474-477
1. Spurwechselassistent	474
2. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Spurwechselassistent, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	475
3. Steuergerät für Spurwechselassistent	476
4. Entstörfilter, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite	477
065 - Multifunktionslenkrad	478-480
1. Multifunktionslenkrad	478
2. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Motorsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C	479
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät	480
066 - Allradantrieb	481-485
1. Allradantrieb	481
2. Steuergerät für Differenzialsperre, Ventil 1 für Differenzialsperre, Ventil 2 für Differenzialsperre	482
3. Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung	483
4. Reed-Kontakt-Schalter 1 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 2 für Differenzialsperre, Reed-Kontakt-Schalter 3 für Differenzialsperre, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Allradantrieb	484
5. Lenkwinkelgeber, Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Haldex-Kupplung	485
067 - Dachblinkleuchten	486-487
1. Dachblinkleuchten	486
2. Warnlichtschalter. Lenkstockkombinationsschalter. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Dachblinklicht	487

rechts, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C	
068 - Dachlüfter	488-490
1. Dachlüfter	488
2. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H	489
3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Dachlüfter	490
069 - Rot-Kreuz-Leuchte	491-492
1. Rot-Kreuz-Leuchte	491
2. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Kontrollleuchte für Rot-Kreuz-Leuchte, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters der Rot-Kreuz-Leuchte, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	492
070 - Rundumkennleuchten (gelb)	493-494
1. Rundumkennleuchten (gelb)	493
2. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Schalter für Rundumkennleuchte, Relais für Rundumkennleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rundumkennleuchte, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C, Motor für Rundumkennleuchte	494
071 - Elektrischer Fahrtenschreiber	495-497
1. Elektrischer Fahrtenschreiber	495
2. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Lampe für Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C	496
3. Fahrtenschreiber, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	497
072 - Beleuchtete Make-up-Spiegel	498-500
1. Beleuchtete Make-up-Spiegel	498
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	499
3. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	500
073 - Beleuchtete Einstiegsleisten	501-503
1. Beleuchtete Einstiegsleisten	501
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	502
3. Bordnetzsteuergerät, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	503
074 - Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge	504-506
1. Innenleuchten Doppelkabinen-/Pritschenfahrzeuge	504
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	505
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	506
075 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	507-515
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	507
2. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	508
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	509
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	510
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	511
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	512
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	513
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	514
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	515
076 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	516-523
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8B),(A9A)	516
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Innenleuchte vorn	517
3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	518
4. Bordnetzsteuergerät, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	519
5. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	520
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	521
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	522
8. Schalter für Handschuhfachleuchte. Türkontaktschalter Fahrerseite. Türkontaktschalter	523

Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	
077 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8L),(A8M), (A8Q),(A8R),(A8Z),(A9K),(A9W)	524-531
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8L),(A8M),(A8Q), (A8R),(A8Z),(A9K),(A9W)	524
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	525
3. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	526
4. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	527
5. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	528
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	529
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	530
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	531
078 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8L),(A8M),(A8Q), (A8R),(A8Z),(A9K),(A9W)	532-540
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge mit Dachkonsole im Himmel , (A8E),(A8L),(A8M),(A8Q), (A8R),(A8Z),(A9K),(A9W)	532
2. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	533
3. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	534
4. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	535
5. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	536
6. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	537
7. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	538
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	539
9. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	540
079 - Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A9K),(KH2),(KH3), (9AH)	541-548
1. Innenleuchten Kasten- oder Kombifahrzeuge ohne Dachkonsole im Himmel , (A9K),(KH2),(KH3),(9AH)	541
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	542
3. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	543
4. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	544
5. Innenleuchte Mitte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Innenleuchte hinten	545
6. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	546
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	547
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	548
080 - Internetzugang , (IS7),(IS8)	549-550
1. Internetzugang , (IS7),(IS8)	549
2. Steuergerät für Internetzugang, GSM-Antenne 2, GPS-Antenne 2, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	550
081 - Campingausrüstung , (A8L),(A8R)	551-563
1. Campingausrüstung , (A8L),(A8R)	551
2. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	552
3. Bordladegerät, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	553
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	554
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C	555
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C	556
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kartenleselampe, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	557

8. Schalter für Wasserpumpe, Schalter für Wasserpumpe, Dusche, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kontrollleuchte, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose, Wasserpumpe	558
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Kühlschrank, Kompressor für Kühlschrank, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox	559
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Dachhydraulik, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	560
11. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Kofferraumleuchte links	561
12.	562
13.	563
082 - Campingausrüstung , (A9A)	564-570
1. Campingausrüstung , (A9A)	564
2. Zweitatterie, Bordladegerät, Batterietrennrelais, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	565
3. Bordladegerät, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V	566
4. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche, Leseleuchte vorn links	567
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Kofferraumleuchte links	568
6.	569
7.	570
083 - Zweitatterie, nicht für Camper , (8FB)	571-573
1. Zweitatterie, nicht für Camper , (8FB)	571
2. Batterie, Zweitatterie, Batterietrennrelais, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H, Sicherung 15 auf Sicherungshalter H, Sicherung 26 auf Sicherungshalter H	572
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 9 auf Sicherungshalter H, Sicherung 11 auf Sicherungshalter H, Sicherung 13 auf Sicherungshalter H, Sicherung 28 auf Sicherungshalter H, Sicherung 29 auf Sicherungshalter H, Sicherung 31 auf Sicherungshalter H	573
084 - 12-V-Steckdosen, ohne Zweitatterie , (8FA)	574-576
1. 12-V-Steckdosen, ohne Zweitatterie , (8FA)	574
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 31 auf Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 6	575
3. 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 4	576
085 - 12-V-Steckdosen, mit Zweitatterie , (8FB)	577-579
1. 12-V-Steckdosen, mit Zweitatterie , (8FB)	577
2. Zweitatterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 10 auf Sicherungshalter H, Sicherung 31 auf Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 6	578
3. Steckverbindung, 2fach, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 4	579
086 - Taxiausstattung , (F4E)	580-585
1. Taxiausstattung , (F4E)	580
2. Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	581
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Lampe für Taxidachzeichen, Lampe für stillen Taxialarm, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	582
4. Taxameter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	583
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C	584
6. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Antenne	585
087 - Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,CXEB,CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,(IS1),(IS2),(IS7)	586-592
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CFCA,CJKA,CJKB,CXEB,CXFA,CXGA,CXGB,CXHA,(IS1),(IS2),(IS7)	586
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	587
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	588
4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	589
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	590
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	591
7. Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für Sonderfahrzeuge. Sicherung 2 auf Sicherungshalter D	592

088 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3),(IS1),(IS2),(IS7)	593-599
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L3),(IS1),(IS2),(IS7)	593
2. Zündanlassschalter, Relais für Anlasssperr, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B	594
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	595
4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	596
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	597
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	598
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D	599
089 - Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6),(IS1),(IS2),(IS7)	600-606
1. Schnittstelle für externe Nutzung , CAAA,CAAB,CAAC,(7L6),(IS1),(IS2),(IS7)	600
2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C	601
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	602
4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	603
5. Blinklichtschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	604
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C	605
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D	606
090 - Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer	607-611
1. Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer	607
2. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenverriegelung	608
3. Schalter für Heckscheibenwischer, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte	609
4. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	610
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	611
091 - Sonderausstattung, Polizei , (IS4)	612-636
1. Sonderausstattung, Polizei , (IS4)	612
2. Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	613
3. Zweitbatterie, Relais für Innenbeleuchtung, Sicherungshalter H, Steckverbindung, 2fach	614
4. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach	615
5. Relais für Rundumkennleuchte, Steckverbindung, 12fach	616
6. Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 12fach, Steckverbindung, 12fach	617
7. Schalter für Heckscheibenwischer, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 12fach	618
8. Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 12fach	619
9. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 4fach	620
10. Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 4fach	621
11. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach	622
12. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 3fach	623
13. Sicherung 7 auf Sicherungshalter H, Steckverbindung, 10fach, Steckverbindung, 10fach	624
14. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach, Steckverbindung, 10fach	625
15. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach, Steckverbindung, 10fach	626
16. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 10fach, Steckverbindung, 10fach	627
17. Relais für Anlasssperr, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C, Steckverbindung, 10fach, Leseleuchte 2 hinten links, Leseleuchte 2 hinten rechts	628
18. Relais 1 für Alarmanlage, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 10fach	629
19. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 10fach	630
20. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher, Steckverbindung, 10fach	631
21. Taster für Unfalldatenspeicher, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	632
22. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Steckverbindung, 10fach	633
23. Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	634
24. Taster für Sprechfunkgerät, Taster für Innenlicht vorn bei Türkontakt, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	635
25. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais 1 für Motordurchlauf, Relais 2 für Motordurchlauf	636
092 - Sonderausstattuna. Polizei . (IS5)	637-653

1. Sonderausstattung, Polizei , (IS5)	637
2. Zweitbatterie, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	638
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter H	639
4. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 2 für Signalhorn, Steckverbindung, 6fach	640
5. Relais 1 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach	641
6. Kupplungspedalschalter 2, Sperrdiode, Relais 2 für Motordurchlauf, Steuergerät für Motordurchlauf, Steckverbindung, 4fach, Steckverbindung, 6fach	642
7. Taster für Unfalldatenspeicher, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	643
8. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	644
9. Relais für Anhaltesignalgeber vorn, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	645
10. Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 8fach, Steckverbindung, 10fach	646
11. Relais für Blitzleuchten, Relais 2 für Blitzleuchten, Relais 3 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 10fach	647
12. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Relais 4 für Blitzleuchten, Steckverbindung, 2fach	648
13. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 3fach, Steckverbindung, 6fach	649
14. Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 4fach	650
15. Relais für Anlasssperrung, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 2fach, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	651
16. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	652
17. Schalter für Handbremskontrolle, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Steckverbindung, 6fach, Steckverbindung, 10fach	653
093 - Sicherungsbelegung	654-701
1. Sicherungsbelegung	654
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A	655
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Sicherungshalter A	656
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B	657
5. Steuergerät für ABS, Spannungsstabilisator, Steuergerät für Informationselektronik 1, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Radio, Sicherungshalter B	658
6. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Abgasklappe, Umluftventil für Turbolader, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Turbinenumschaltung, Sicherungshalter B	659
7. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Sicherungshalter B	660
8. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Taster für Bergabfahrassistent, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	661
9. Wählhebel, Kupplungspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	662
10. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung, beheizbare Frontscheibe	663
11. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	664
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	665
13. Relais für Kühlmittelpumpe, Abschaltrelais für Kraftstoffabschaltventil, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Regelventil für Kraftstoffdruck, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	666
14. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Zusatzkraftstoffpumpe	667
15. Schalter für Frischluftabblase. Geber für Bitron-Gebläseerdelung vorn. Steuergerät für	668

Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Relais für Zusatzwasserheizung, Einzelsicherung für Heizluftgebläse, Thermosicherung für Fensterheber, Sicherungshalter C	
16. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	669
17. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio, Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter H	670
18. Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Trennrelais für CAN-Bus-Antrieb, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	671
19. Schalter für Innenraumüberwachung, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Rückfahrkamera, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	672
20. Relais für Anlasssperre, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 6fach	673
21. Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links	674
22. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter C	675
23. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Unfalldatenspeicher, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 4fach	676
24. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	677
25. Schalter für Differenzialsperre hinten, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Wickelfeder, Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	678
26. Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für GRA, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 10fach, Steckverbindung, 10fach, Steckverbindung, 12fach	679
27. Geber für Gebläseregelung hinten, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	680
28. Alarmhorn, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Verstärker, Sicherungshalter C	681
29. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	682
30. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Dach, Relais für Restwärme, Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherungshalter C, Steckverbindung, 10fach, Umwälzpumpe	683
31. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Rundumkennleuchte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Fahrtenschreiber, Relais für Rundumkennleuchte, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Sicherungshalter C	684
32. Taster für Sprechfunkgerät, Schalter für Taxizeichen, Taster für Innenlicht vorn bei Türkontakt, Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Taxameter, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Funkgerät, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	685
33. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Alarmhorn, Steuergerät für Internetzugang, Sicherungshalter D	686
34. Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Relais für Alarmhorn, Sicherungshalter D, Steckverbindung, 6fach	687
35. Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher, Relais 1 für Motordurchlauf, Relais 2 für Motordurchlauf, Sicherungshalter D	688
36. Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter D, Sicherungshalter F	689
37. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Relais für Fernriegelung der Heckklappe, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Relais für Diagnoseleitung, Sicherungshalter F	690
38. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Trennrelais für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	691
39. Kartenleselampe, Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose	692
40. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Relais für Leseleuchte, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter H, Steckverbindung, 10fach	693
41. Steuergerät für Zusatzheizung. Steuergerät für Luftzusatzheizung. Taschenlampe. Sicherungshalter	694

H, Steckverbindung, 2fach, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	
42. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Relais für Standheizung, Relais für Spannungsversorgung des Anhängers, Sicherungshalter H	695
43. Bordladegerät, Steuergerät für Dachhydraulik, Sicherungshalter H, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	696
44. Schalter für Wasserpumpe, Schalter für Wasserpumpe, Dusche, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Kühlbox, Sicherungshalter H	697
45. Sicherung 28 auf Sicherungshalter H, Sicherung 29 auf Sicherungshalter H, Sicherung 30 auf Sicherungshalter H, Sicherung 31 auf Sicherungshalter H, 12-V-Steckdose 6	698
46. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Batterietrennrelais, Laderelais für Zweitbatterie	699
47. Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts, Sicherung 27 auf Sicherungshalter H	700
48. Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche, Leseleuchte vorn links	701
094 - Massekonzept	702-737
1. Massekonzept	702
2. Batterie, Zweitbatterie, Warnlichtschalter, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Batterieüberwachung, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Anschluss für Diagnose	703
3. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Taster für Dämpfungsverstellung, Schalter für Handbremskontrolle, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalttafeleinsatz	704
4. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenzünder, 12-V-Steckdose 6, Scheibenwischermotor, beheizbare Frontscheibe	705
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Radio, Verstärker, Rückfahrkamera, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler	706
6. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	707
7. Entstörfilter, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	708
8. Steckverbindung, 2fach, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	709
9. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Alarmhorn, Relais für Anlasssperrventil, Steuergerät für Lenkhilfe, Relais für Kühlmittelabsperrventil, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, A sperrventil für Kühlmittel der Climatronic, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	710
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	711
11. Bremslichtschalter, Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kupplungspositionsgeber, Hochtonhorn, Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Spannungsstabilisator, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	712
12. Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten links, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Heckklappe, Motorsteuergerät	713
13. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Kontaktschalter für Zuziehhilfe hinten rechts, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Schiebetür rechts, Steuergerät für Heckklappenöffnung	714
14. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse hinten, Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Taster für Bergabfahrassistent, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Trennrelais für Frischluftgebläse	715
15. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Heckscheibenwischer, Taster für Einparkhilfe, Taster für beheizbare Frontscheibe, Schließenheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließenheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Ölstands- und Öltemperaturgeber	716
16. Fahrtenschreiber, Relais für Standheizung, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Zusatzheizung. Relais für Zusatzwasserheizung. Anzeigeeinheit für Dach. Relais für Restwärme.	717

Funkempfänger für Standheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	
17. Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Steuergerät für Airbag, Lampe für Rot-Kreuz-Leuchte, Frischluftgebläse, Motor für Rundumkennleuchte	718
18. Schalter für Frischluftgebläse hinten, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Geber für Gebläseregelung hinten, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Frischluftgebläse hinten, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür li ks	719
19. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließenheit für Heckklappe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte	720
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Schließung der Heckklappe, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Relais für Leseleuchte, Schlussleuchte links, Steckdose für Anhängerbetrieb, Motor für Heckklappenentriegelung	721
21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, NOx-Geber 2, Partikelsensor, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	722
22. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließenheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließenheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Relais für Innenbeleuchtung, Relais für Spannungsversorgung des Anhängers, Taschenlampe	723
23. Schalter für Rot-Kreuz-Leuchte, Schalter für Differenzialsperre hinten, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Schiebetür, Taster für Schiebetürdeaktivierung, Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Internetzugang, Ventil 1 für Differenzialsperre	724
24. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Taxameter, Relais 1 für Alarmanlage, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Relais für Alarmhorn, Funkgerät	725
25. Schalter für Rundumkennleuchte, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Relais für Rundumkennleuchte, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	726
26. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Anhängerkennung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz	727
27. Signalhorn und Doppeltonhorn, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	728
28. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	729
29. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Fernlichtassistent, Lampe für Beleuchtung des Schiebedachschalters, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	730
30. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	731
31. Unterdruckschalter für Differenzialsperre hinten, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Steuergerät für Allradantrieb, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Absperrventil für Kühlmittel, Kennzeichenleuchte links	732
32. Steckdose für Anhängerbetrieb, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Leseleuchte Mitte links, Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts, Leseleuchte vorn links	733
33. Zweitbatterie, Batterie für Sonderfahrzeug, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Laderelais für Zweitbatterie, Messwiderstand für Batterieladungskontrolle, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	734
34. Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlbox, Steuergerät für Dachhydraulik, Kontrollleuchte, Kartenleselampe, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche	735
35. Bordladegerät, 12-V-Steckdose, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wasserpumpe	736
36. Zweitbatterie, Bordladegerät, Batterietrennrelais, 12-V-Steckdose, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V, 12-V-Steckdose 5, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leuchte 2 für Küche, Leuchte 3 für Küche, Leseleuchte vorn links	737
095 - Elektrische Heckklappe , (4E7)	738-742
1. Elektrische Heckklappe , (4E7)	738
2. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	739
3. Taster für Schließung der Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappenöffnung	740
4. Warnsummer für Heckklappe. Steuergerät für Heckklappenöffnung. Motor 1 für Heckklappe. Motor 2	741

für Heckklappe	
5. Relais für Fernentriegelung der Heckklappe, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C	742
096 - Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	743-762
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	743
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Thermosicherung für Fensterheber	744
3. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor Beifahrerseite	745
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	746
5. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	747
6. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	748
7. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Außenspiegel Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	749
8. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Beifahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	750
9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	751
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	752
11. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	753
12. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	754
13. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür rechts	755
14. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe	756
15. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für Kindersicherung, Taster für Entriegelung des Heckklappen-Schließzylinders, Lampe für Schalterbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung	757
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckklappenentriegelung	758
17. Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C	759
18. Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz	760
19. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Sicherung 52 auf Sicherungshalter C	761
20. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Lampe für Tasterbeleuchtung, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	762
097 - Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0),(L0R)	763-767
1. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (4R0),(L0R)	763
2. Entstörfilter, Außenspiegel Beifahrerseite	764
3. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	765
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite	766
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite	767
098 - Handyvorbereitung , (L0R),(9ZE),(9IF)	768-769
1. Handyvorbereitung , (L0R),(9ZE),(9IF)	768
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Radio, Telefonantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	769
099 - Sonderausstattung. Behörden . (IS3).(IS6)	770-772

1. Sonderausstattung, Behörden , (IS3),(IS6)	770
2. Blinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	771
3. Signalhorn und Doppeltonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	772
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	773-776
1. Massepunkte	773-776
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	773
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum vorn	774
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum hinten	775
1.4 Übersicht der Massepunkte am Querträger	776
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	777-807
1. -Einbauorte: Sicherungen	777-807
1.1 Übersicht der Sicherungsträger	777
1.2 Einzelsicherung für Heizluftgebläse -S25- und Thermosicherung für Fensterheber -S43-	778-779
1.2.1 Einbauort für Linkslenker (L0L):	778
1.2.2 Einbauort für Rechtslenker (L0R):	779
1.2.3 Sicherungsbelegung:	779
1.3 Sicherungshalter A -SA-	780-781
1.3.1 Einbauort:	780
1.3.2 Sicherungsbelegung:	781
1.4 Sicherungshalter B -SB-	782-786
1.4.1 Einbauort:	782
1.4.2 Sicherungsbelegung:	783-786
1.5 Sicherungshalter C -SC-, Sicherungshalter D -SD- und SicherungshalterF -SF-	787-798
1.5.1 Einbauort für Linkslenker (L0L):	787-788
1.5.2 Einbauort für Rechtslenker (L0R):	789
1.5.3 Sicherungsbelegung für Sicherungshalter C -SC-:	790-795
1.5.4 Sicherungsbelegung für Sicherungshalter D -SD-:	796-797
1.5.5 Sicherungsbelegung für Sicherungshalter F -SF-:	798
1.6 Sicherungshalter H -SH-	799-802
1.6.1 Einbauort:	799
1.6.2 Sicherungsbelegung:	800-802
1.7 Sicherung 31 auf Sicherungshalter H -SH31-	803-804
1.7.1 Einbauort:	803
1.7.2 Sicherungsbelegung:	804
1.8 Sicherungshalter H -SH- (-SH35- bis -SH50-)	805-807
1.8.1 Einbauort:	805
1.8.2 Sicherungsbelegung für Sonderfahrzeuge (IS4):	806
1.8.3 Sicherungsbelegung für Sonderfahrzeuge (IS5):	807
803 - -Einbauorte: Relais - 3	808-817
1. Relais	808-817
1.1 Übersicht der Relaisträger	808
1.2 Relaisträger im Motorraum	809
1.3 Relaisträger hinter der Schalttafel links, Linkslenker (L0L)	810
1.4 Relaisträger hinter der Schalttafel rechts, Rechtslenker (L0R)	811
1.5 Relaisträger hinter der Schalttafel Mitte, Linkslenker (L0L)	812
1.6 Relaisträger hinter der Schalttafel Mitte, Rechtslenker (L0R)	813
1.7 Relaisträger für Sonderausstattung Polizei (IS4)	814
1.8 Relaisträger für Sonderausstattung Polizei (IS5)	815
1.9 Relaisträger in der Sitzkiste links	816
1.10 Relaisträger in der Sitzkiste rechts	817
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	818-829
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	818-829
1.1 Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts -A27-, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668-	819
1.1.1 Einbauort:	819
1.2 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	820
1.2.1 Einbauort:	820
1.3 Steuergerät für ABS -J104-	821
1.3.1 Einbauort:	821
1.4 Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links -A31-, Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667-	822-823
1.4.1 Einbauort:	822-823
1.5 Spannungsstabilisator -J532-	824
1.5.1 Einbauort:	824
1.6 Motorsteuergerät -J623-	825
1.6.1 Einbauort:	825

1.7 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	826
1.7.1 Einbauort:	826
1.8 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	827
1.8.1 Einbauort:	827
1.9 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	828-829
1.9.1 Einbauort:	828-829
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	830-876
1. Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	830-876
1.1 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung -E153-	832
1.1.1 Einbauort:	832
1.2 Anzeigeeinheit für Dach -J702-	833-834
1.2.1 Einbauort:	833-834
1.3 Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung -G303-, Steuergerät für Neigungsschutz und Diebstahlschutz -J529-	835
1.3.1 Einbauort:	835
1.4 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	836
1.4.1 Einbauort:	836
1.5 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	837
1.5.1 Einbauort:	837
1.6 Steuergerät für Sensorelektronik -J849- mit Partikelsensor -G784-	838
1.6.1 Einbauort:	838
1.7 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881- mit NOx-Geber 2 -G687-	839
1.7.1 Einbauort:	839
1.8 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	840
1.8.1 Einbauort:	840
1.9 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	841
1.9.1 Einbauort:	841
1.10 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	842
1.10.1 Einbauort:	842
1.11 Verstärker -R12-	843
1.11.1 Einbauort:	843
1.12 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	844
1.12.1 Einbauort:	844
1.13 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604-	845
1.13.1 Einbauort:	845
1.14 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	846
1.14.1 Einbauort:	846
1.15 Steuergerät für Schiebedach -J245-	847
1.15.1 Einbauort:	847
1.16 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten -E265-	848
1.16.1 Einbauort:	848
1.17 Schalter für Frischluftgebläse hinten -E179-	849-850
1.17.1 Einbauort:	849-850
1.18 Sendeeinheit für Schiebetür -G477-, Sendeeinheit für elektrische Schiebetür rechts -G481-	851
1.18.1 Einbauort:	851
1.19 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-, Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-	852
1.19.1 Einbauort:	852
1.20 Steuergerät für Climatronic -J255-	853
1.20.1 Einbauort:	853
1.21 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	854
1.21.1 Einbauort:	854
1.22 Schalter für Frischluftgebläse -E9-	855
1.22.1 Einbauort:	855
1.23 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	856
1.23.1 Einbauort:	856
1.24 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	857
1.24.1 Einbauort:	857
1.25 Radio -R-	858
1.25.1 Einbauort:	858
1.26 Fahrtenschreiber -G24-	859
1.26.1 Einbauort:	859
1.27 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	860
1.27.1 Einbauort:	860
1.28 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	861-862
1.28.1 Einbauort für Nutzfahrzeug-Schalttafel:	861
1.28.2 Einbauort für Multivan-Schalttafel:	862

1.29 USB-Verteiler -R293-	863
1.29.1 Einbauort:	863
1.30 Lenkstockkombinationsschalter -E595-	864
1.30.1 Einbauort:	864
1.31 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-, Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-	865-866
1.31.1 Einbauort für Linkslenkerfahrzeuge (L0L):	865
1.31.2 Einbauort für Rechtslenkerfahrzeuge (L0R):	866
1.32 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	867
1.32.1 Einbauort:	867
1.33 Funkempfänger für Standheizung -R64-, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	868
1.33.1 Einbauort:	868
1.34 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	869
1.34.1 Einbauort:	869
1.35 Steuergerät für Airbag -J234-	870
1.35.1 Einbauort:	870
1.36 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	871
1.36.1 Einbauort:	871
1.37 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-, Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	872
1.37.1 Einbauort:	872
1.38 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	873
1.38.1 Einbauort:	873
1.39 Bordnetzsteuergerät -J519-	874
1.39.1 Einbauort:	874
1.40 Wählhebel -E313-	875-876
1.40.1 Einbauort:	875-876
806 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	877-885
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	877-885
1.1 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	878
1.1.1 Einbauort:	878
1.2 Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung -G305-	879
1.2.1 Einbauort:	879
1.3 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	880-881
1.3.1 Einbauort:	880-881
1.4 Steuergerät für Schiebetür links -J558-, Steuergerät für Schiebetür rechts -J731-	882
1.4.1 Einbauort:	882
1.5 Steuergerät für Schiebetür links -J558-, Steuergerät für Heckklappe -J605- und Steuergerät für Schiebetür rechts -J731-	883
1.5.1 Einbauort:	883
1.6 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	884-885
1.6.1 Einbauort:	884-885
807 - -Einbauorte: Koppelstellen - 3	886-892
1. Koppelstellen	886-892
1.1 Koppelstelle im Motorraum	886
1.2 Koppelstelle an der A-Säule links für Linkslenker (L0L)	887
1.3 Koppelstelle an der A-Säule links für Rechtslenker (L0R)	888
1.4 Koppelstelle Tür, an der A-Säule rechts	889
1.5 Koppelstelle in der Sitzkiste rechts	890
1.6 Koppelstelle in der Sitzkiste links	891
1.7 Koppelstelle in der Sitzkiste links, Sonderausstattung (IS4/IS5)	892