



Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Reparaturhinweise	1
1.1	Allgemeine Reparaturhinweise	1
1.2	Leitungsverlegung und -befestigung	1
1.3	Hinweise zur Reparatur von CAN-Bus-Leitungen	1
91	Radio, Telefon, Navigation	2
1	Einbauorte	2
1.1	Einbauorteübersicht Bauteile/Steuergeräte im vorderen Bereich des Fahrzeugs	2
1.2	Einbauorteübersicht Bauteile/Steuergeräte im mittleren Bereich des Fahrzeugs	2
1.3	Einbauorteübersicht Bauteile/Steuergeräte im hinteren Bereich des Fahrzeugs	4
2	Bauteile/Steuergeräte	6
2.1	Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vom J685 aus- und einbauen	6
2.2	Steuergerät für Informationselektronik 1 J794 aus- und einbauen	7
2.3	Tieftonlautsprecher hinten R15/R17 aus- und einbauen	8
2.4	Tieftonlautsprecher vorn R21/R23 aus- und einbauen	9
2.5	Hochtonlautsprecher vorn R20/R22 aus- und einbauen	10
2.6	Lautsprecher Tür vorn oben aus- und einbauen	11
2.7	Lautsprecher in der Dachverkleidung hinten aus- und einbauen	11
2.8	Subwoofer R211 aus- und einbauen	12
2.9	Verstärker für digitales Soundpaket R184 aus- und einbauen	13
2.10	Centerlautsprecher R208 aus- und einbauen	13
2.11	LTE-Antenne 1 R297 aus- und einbauen	14
2.12	Steuergerät für Internetzugang J666 aus- und einbauen	15
2.13	Antennenmodul aus- und einbauen	16
2.14	Halterung für Telefon R126 aus- und einbauen	16
2.15	2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk J984 aus- und einbauen	17
2.16	Multifunktions Tasten im Lenkrad E440/E441 aus- und einbauen	17
2.17	USB-Anschluss 1 U41 aus- und einbauen	20
2.18	USB-Ladesteckdose, 2. Sitzreihe U98/U99 aus- und einbauen	20
2.19	USB-Ladesteckdose, 3. Sitzreihe U100/U101 aus- und einbauen	21
2.20	Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949 aus- und einbauen	21
2.21	Notbatterie für Telematik A16 aus- und einbauen	22
2.22	Lautsprecher für Notrufmodul R335 aus- und einbauen	23
2.23	LTE-Antenne 2 R306 aus- und einbauen	23
3	Multifunktionslenkrad	25
3.1	Montageübersicht - Multifunktionslenkrad	25

