



## Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Reparaturhinweise</b> .....	1
1.1	Allgemeine Reparaturhinweise .....	1
1.2	Leitungsverlegung und -befestigung .....	1
1.3	Hinweise zur Reparatur von CAN-Bus-Leitungen .....	1
<b>91</b>	<b>Radio, Telefon, Navigation</b> .....	<b>2</b>
1	<b>Einbauorte</b> .....	<b>2</b>
1.1	Einbauorteübersicht Bauteile/Steuergeräte im vorderen Bereich des Fahrzeugs .....	2
1.2	Einbauorteübersicht Bauteile/Steuergeräte im mittleren Bereich des Fahrzeugs .....	2
1.3	Einbauorteübersicht Bauteile/Steuergeräte im hinteren Bereich des Fahrzeugs .....	4
2	<b>Bauteile/Steuergeräte</b> .....	<b>6</b>
2.1	Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vom J685 aus- und einbauen .....	6
2.2	Steuergerät für Informationselektronik 1 J794 aus- und einbauen .....	7
2.3	Tiefenlautsprecher hinten R15/R17 aus- und einbauen .....	8
2.4	Tiefenlautsprecher vorn R21/R23 aus- und einbauen .....	9
2.5	Hochtonlautsprecher vorn R20/R22 aus- und einbauen .....	10
2.6	Mittellautsprecher vorn R103/R104 aus- und einbauen .....	11
2.7	Effektlautsprecher R209/R210 aus- und einbauen .....	11
2.8	Subwoofer R211 aus- und einbauen .....	12
2.9	Verstärker für digitales Soundpaket R184 aus- und einbauen .....	13
2.10	Centerlautsprecher R208 aus- und einbauen .....	14
2.11	LTE-Antenne 1 R297 aus- und einbauen .....	15
2.12	Steuergerät für Internetzugang J666 aus- und einbauen .....	16
2.13	Antennenmodul aus- und einbauen .....	16
2.14	Halterung für Telefon R126 aus- und einbauen .....	17
2.15	2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk J984 aus- und einbauen .....	18
2.16	Multifunktions Tasten im Lenkrad E440/E441 aus- und einbauen .....	18
2.17	USB-Anschluss 1 U41 aus- und einbauen .....	20
2.18	USB-Ladesteckdose aus- und einbauen .....	21
2.19	Dachantenne R216 aus- und einbauen .....	22
2.20	Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949 aus- und einbauen .....	22
2.21	Notbatterie für Telematik A16 aus- und einbauen .....	23
2.22	Lautsprecher für Notrufmodul R335 aus- und einbauen .....	24
2.23	LTE-Antenne 2 R306 aus- und einbauen .....	24
3	<b>Multifunktionslenkrad</b> .....	<b>26</b>
3.1	Montageübersicht - Multifunktionslenkrad .....	26

