001	<ul><li>Sicherungsbelegung</li><li>Sicherungsbelegung</li></ul>	1-31 1
	<ol> <li>Anschluss- und Verteilerkasten 1</li> <li>Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung,</li> </ol>	2
	Anschluss- und Verteilerkasten 2	
	4. Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Relais- und	4
	Sicherungsträger 1 5. Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbare Frontscheibe	5
	6. Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor	6
	7. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 4	7
	8. Signalhorn links, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Bremskraftverstärker,	8
	Sicherungshalter B, Pumpe für Getriebeölkühlung	
	9. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe,	9
	Sicherungshalter B	40
	<ul><li>10. Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung</li><li>11. Kupplungspositionsgeber, Sicherungshalter B</li></ul>	10 11
	12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	12
	13. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für	13
	Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2,	
	Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für	
	Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Sicherungshalter B	
	14. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3,	14
	Einspritzventil für Zylinder 4, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Heizwiderstand für	
	Kurbelgehäuseentlüftung, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe,	
	Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung	15
	15. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Sicherungshalter B	15
	16. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät 2	16
	für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Sicherungshalter B	10
	17. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Schalter für Verstellung der	17
	Lendenwirbelstütze vorn rechts, Sicherungs- und Relaisträger, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	
	18. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten,	18
	Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C, Reduktionsmitteltank, Aktuator für	
	Parksperre	
	19. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C	19
	20. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren,	20
	Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V 21. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem,	21
	Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Sicherungshalter C	21
	22. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Steuergerät für Totwinkelerkennung,	22
	Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Schalttafeleinsatz, Umfeld-Kamera hinten, Ablagefach mit	
	Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C,	
	USB-Anschluss 1	
	23. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Steuergerät für	23
	Anhängererkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für	
	Zuziehhilfe hinten links, Relais für Schiebetür links, Sicherungshalter C	0.4
	24. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Steuergerät für	24
	Frischluftgebläse, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Informationselektronik 1, Relais für Schiebetür rechts, Sicherungshalter C	
	25. Schaltbetätigung, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Reifendruckkontrolle,	25
	Diagnose-Interface für Datenbus, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter C,	20
	Wählhebel-Positionsanzeige	
	26. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Taster für	26
	elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-,	
	Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	
	27. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	27
	Bedienungseinheit, Informationen vorn, Sicherungshalter C	00
	28. Alarmhorn, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für	28
	Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4 29. Schalter für Rückfahrleuchten, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sicherungshalter C,	29
	USB-Ladesteckdose 1, Motor für Heckscheibenwischer, automatisch abblendbarer Innenspiegel,	23
	beheizbare Heckscheibe	
	30. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	30
	31. Motorsteuergerät	31
002	- Massekonzept	32-51

<ol> <li>Massekonzept</li> <li>Steuergerät für ABS, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe,</li> </ol>	32 33
Bremskraftverstärker	
3. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit	34
Leistungsendstufe, Pumpe für Ladeluftkühlung 4. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Mechatronik	35
für Doppelkupplungsgetriebe, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor	55
5. Kupplungspositionsgeber, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Absperrventil für Kühlmittel der	36
Heizung, Relais- und Sicherungsträger 2, Pumpe für Getriebeölkühlung, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	
6. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät 2 für	37
Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Klimakompressor, Heizungsunterstützungspumpe	00
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für	38
Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn	
rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B,	
Relais- und Sicherungsträger 1	
8. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für	39
Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent	
hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe,	
Motorsteuergerät	40
9. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Alarmhorn, Steuergerät für Zusatzheizung, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts,	40
Kühlerlüfter	
10. Taster für Startanlage, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für elektronische	41
Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät für Heizung und	• •
Klimaanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 4, Aktuator für Parksperre, Heizelement für	
Luftzusatzheizung	
11. Schaltbetätigung, Warnblinklichtschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für	42
Beleuchtung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor	
für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme,	
USB-Ladesteckdose 1, Innenleuchte 2 hinten, Wählhebel-Positionsanzeige, automatisch abblendbarer Innenspiegel	
12. Zündanlassschalter, Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,	43
Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schließeinheit Fahrertür, Innenleuchte vorn	.0
13. Steuergerät für Frischluftgebläse, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter C, Anschluss	44
für Diagnose, Kofferraumleuchte, Kofferraumleuchte 2	
14. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür,	45
Innenleuchte hinten, Innenleuchte 3 hinten, Innenleuchte 4 hinten, Handschuhfachleuchte	
15. Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Anzeigeeinheit für	46
Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Zuziehhilfe	
hinten links, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Relais für Schiebetür links, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy,	
Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, USB-Anschluss 1, Schließeinheit für Schiebetür	
hinten links	
16. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Schalter für Verstellung der	47
Lendenwirbelstütze vorn links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links,	
Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Kraftstoffpumpe,	
Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Dosierpumpe, Sitzheizung vorn links, beheizbare Lehne für	
Sitz vorn links	40
17. Tankklappenentriegelung, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts,	48
Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts,	
Relais für Schiebetür rechts, 12-V-Steckdose 3, Reduktionsmitteltank, Schließeinheit für Schiebetür	
hinten rechts, Sitzheizung vorn rechts, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2),	
beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	
18. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Steuergerät für	49
Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Steuergerät 4 für Einbruchschutz,	
Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Schlussleuchte links, Kofferraumleuchte links, Heizung 2 für	
Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	
19. Schließeinheit für Heckklappe, Schutzdiode, Umfeld-Kamera hinten, Motor für Heckscheibenwischer,	50
Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff. Steuergerät für Anhängererkennung. Steuergerät für	51

Heckklappe, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte,	Steckdose für
Anhängerbetrieb, beheizbare Heckscheibe	

003 - Schalttafeleinsatz	52-54
1. Schalttafeleinsatz	52
2. Lesespule für Wegfahrsicherung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät,	53
Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	<b>5</b> 4
<ol> <li>Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz</li> </ol>	54
004 - Sitze hinten, 2. und 3. Sitzreihe , (3MN),(3NR),(3NX),(9P4)	55-58
1. Sitze hinten, 2. und 3. Sitzreihe , (3MN),(3NR),(3NX),(9P4)	55 55
2. Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten	56
links, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung	00
des Sitzbelegungssensors links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des	
Sitzbelegungssensors rechts, 2. Sitzreihe	
3. Gurtschalter hinten links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor	57
hinten Mitte, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für	
Funkverbindung des Sitzbelegungssensors Mitte, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des	
Sitzbelegungssensors links, 3. Sitzreihe	
4. Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten rechts, 3. Sitzreihe,	58
Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors rechts, 3. Sitzreihe	
005 - Airbag-Systeme	59-71
1. Airbag-Systeme	59
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag,	60
Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose 3. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten	61
Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	01
4. Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät	62
für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren	02
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Notrufmodul und	63
Kommunikationseinheit, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten	64
Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite,	
Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	65
Steuergerät für Airbag	
8. Steuergerät für Airbag	66
9. Steuergerät für Airbag	67
10. Steuergerät für Airbag	68
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Interaktionsairbag zum	69
Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	70
12. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	70 71
13. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite 006 - 2,0-l-Dieselmotor, CRVD	71 72-93
1. 2,0-I-Dieselmotor , CRVD	72-93 72
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss-	73
und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	73
3. Sicherungshalter B	74
4. Sicherungshalter B	75
5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	76
6. Relais- und Sicherungsträger 1	77
7. Motorsteuergerät	78
8. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker,	79
Kühlerlüfter	
9. Modul für Luftmassenmessung, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Motorsteuergerät,	80
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für	81
Kurbelgehäuseentlüftung	
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	82
12. Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage,	83
Heizungsunterstützungspumpe	0.4
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät,	84
Glühkerze 1, Glühkerze 2 14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Glühkerze 3,	QE
Glühkerze 4	85
Glunkerze 4 15. Ladedruckgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	86
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler.	87

	Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	00
	17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung,	88
	Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Ventil für	
	Kühlmittelregelung 18. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller,	89
	To. Drosserklappenstedereinneit, Abgastickfühlungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrücksteller, Motorsteuergerät	09
	Motorstedergerat 19. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	90
	20. Motordrenzanigeber, i ositionsgeber für Einlassnockenweile, Motorstedergerat 20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	91
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	91
	21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	92
	22. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	93
	- Bremssystem	94-101
	1. Bremssystem	94
	2. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B,	95
	Sicherungshalter C	
3	3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Bremskraftverstärker	96
4	4. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	97
	5. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	98
	6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	99
	Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	
	7. Steuergerät für ABS	100
	8. Taster für elektromechanische Feststellbremse	101
	- 1,6-l-Benzinmotor , DWYA	102-121
	1. 1,6-l-Benzinmotor , DWYA	102 103
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	103
	3. Sicherungshalter B	104
	4. Sicherungshalter B	105
	5. Sicherungshalter B	106
	6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	107
	7. Motorsteuergerät	108
8	8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS,	109
N	Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	
	9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	110
	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	111
	11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	112
	12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	113
	13. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	114
	14. Öldruckschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Positionsgeber für Einlassnockenwelle,	115
	Motorsteuergerät 15. Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	116
	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter,	117
	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Zündkerze 1	,
	17. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe,	118
	Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	
	18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	119
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
1	19. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	120
	20. Kraftstofffördereinheit, Schalttafeleinsatz	121
	- Vorbereitung für Radio-Navigationssystem , (8AA),(8UB),(I7D)	122-127
	1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem , (8AA),(8UB),(I7D)	122
	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	123
	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher	124
	vorn rechts, Breitbandlautsprecher hinten rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	405
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	125
	vorn links, Breitbandlautsprecher hinten links, Außenspiegel Fahrerseite 5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für	126
	Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	120
	6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, USB-Ladesteckdose 1,	127
	USB-Anschluss 1	
	- Lenksäulenelektronik , (2FM)	128-130
	1. Lenksäulenelektronik , (2FM)	128
	2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus,	129
N	Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	
	3. Zündanlassschalter, Lesespule für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für	130
L	Lenksäulenelektronik. Schalttafeleinsatz	

011 - 2,0-I-Dieselmotor , DTRC,DTRE,DTRF	131-159
<ol> <li>2,0-I-Dieselmotor , DTRC,DTRE,DTRF</li> <li>Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung</li> </ol>	131 , 132
Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	, 102
3. Sicherungshalter B, Sicherungs- und Relaisträger	133
4. Sicherungshalter B	134
5. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1	135
6. Motorsteuergerät	136
<ol> <li>Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> </ol>	137
8. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	138
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Modul für Luftmassenmessung, Abgastemperaturgeber 4,	139
Motorsteuergerät	
10. Steuergerät für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät	140
11. Gaspedalmodul, Steuergerät 2 für NOx-Geber, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	141
<ol> <li>Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit</li> <li>Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil</li> </ol>	142 143
für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	143
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung,	144
Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	
15. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank	145
16. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	146
17. Motorsteuergerät	147
18. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter	
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung,	149
Heizungsunterstützungspumpe 20. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Ventil für Kühlmittelregelung	150
20. Diagnose-menace für Datenbus, Motorstedergerat, Vertili für Kunnnttelregelung 21. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorstedergerät, Stederventil für	151
Kolbenkühldüsen	101
22. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	152
23. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Abgastemperaturgeber	1, 153
Abgastemperaturgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor	
Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	
24. Kraftstoffdruckgeber, Abgastemperaturgeber 3, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Geber für	154
Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	155
<ol> <li>Öldruckgeber, Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Ladedruckgeber,</li> <li>Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät</li> </ol>	155
26. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Glühkerze 3,	156
Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	
27. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	157
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
28. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe,	158
Schalttafeleinsatz	450
29. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	159
012 - 1,5-I-Benzinmotor , DPBC 1. 1,5-I-Benzinmotor , DPBC	160-182 160
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung	
Sicherungshalter C, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	, 101
3. Sicherungshalter B	162
4. Sicherungshalter B	163
5. Motorsteuergerät	164
6. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für	165
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	400
7. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	166 167
<ol> <li>Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät</li> <li>Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Mechatronik für</li> </ol>	168
Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker	100
10. Motorsteuergerät	169
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	170
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Getriebeölkühlung	171
13. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2,	172
Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	470
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für	173
Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	
15. Drosselklannensteuereinheit. Klonfsensor 1. Motorsteuergerät. Ventil für Kraftstoffdosierung	174

16. Modul für Motortemperaturregelung, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am	175
Motorausgang, Motorsteuergerät	-
17. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	176
	177
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	
19. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle,	178
Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	179
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	180
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
22. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	181
23. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	182
013 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	183-188
Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	183
<ol><li>Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B,</li></ol>	184
Sicherungshalter C	
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung	185
Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	186
5. Schaltbetätigung, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	187
6. Diagnose-Interface für Datenbus	188
014 - Allradantrieb , (1X1)	189-190
1. Allradantrieb , (1X1)	189
2. Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus,	190
Sicherungshalter C, Pumpe für Allradkupplung	
015 - Kühlerlüfter	191-192
1. Kühlerlüfter	191
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Kühlerlüfter	192
016 - Elektromechanische Servolenkung	193-196
Elektromechanische Servolenkung	193
Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	194
3. Bordnetzsteuergerät	195
4. Diagnose-Interface für Datenbus	196
017 - Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2),(7X5)	197-202
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2),(7X5)	197
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	198
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für	199
Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn rechts	200
für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für	201
	201
Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe	000
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für	202
Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	
018 - USB-Ladesteckdosen , (U9A),(U9B),(U9C)	203-204
1. USB-Ladesteckdosen , (U9A),(U9B),(U9C)	203
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C,	204
USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1	
019 - Reifendruckkontrolle , (7K1),(7K3)	205-206
1. Reifendruckkontrolle , (7K1),(7K3)	205
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	206
020 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T6),(8T7),(8T8),(QK1)	207-209
1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T6),(8T7),(8T8),(QK1)	207
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	208
3. Steuergerät für Abstandsregelung	209
021 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1D7)	210-212
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1D7)	210-212
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	211
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Bremskraftverstärker	212
022 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	213-216
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	213
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	214
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Bremskraftverstärker	215
Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	216
	217-218
023 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z6)	
1. Wechselrichter mit Steckdose, (9Z3),(9Z6)	217
2. Diagnose-Interface für Datenbus. Sicherungshalter C. Innensteckdose. 230 V. 110 V. Wechselrichter	218

mit Steckdose, 12 V-230 V 024 - Diebstahlwarnanlage, (7AL),(7AS) 219-220 1. Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS) 219 2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C 220 025 - Rückfahrkamera (Rear Assist), (KA2) 221-222 1. Rückfahrkamera (Rear Assist), (KA2) 221 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten, 222 Sicherungshalter C 026 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage 223-227 1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage 223 2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor 224 3. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 3 225 4. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer 226 5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für 227 Spritzdüse rechts 027 - Frontscheibenheizung, (4GX) 228-229 1. Frontscheibenheizung, (4GX) 228 2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und 229 Sicherungsträger 4, beheizbare Frontscheibe 029 - Zusatzluftheizung (PTC), (7E6) 230-231 1. Zusatzluftheizung (PTC), (7E6) 230 2. Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1, Heizelement für Luftzusatzheizung 231 030 - Standheizung mit Funkfernbedienung, (9M9) 232-235 1. Standheizung mit Funkfernbedienung, (9M9) 232 2. Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe 233 3. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für 234 Informationselektronik 1, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung 4. Steuergerät für Zusatzheizung 235 031 - Climatronic, (3JC),(9AK) 236-246 1. Climatronic, (3JC),(9AK) 236 2. Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter C 237 3. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für 238 Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage 4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, 239 Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Dachlüfter 5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, 240 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage 6. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Defrostklappe, Temperaturklappe hinten 241 7. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn 242 rechts 8. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und 243 Klimaanlage, Luftverteilerklappe 9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Frischluft- und Umluftklappe, 244 Stellmotor der Umluftklappe 10. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage 245 11. Klimakompressor 246 032 - Klimaanlage mit automatischer Regelung, (KH6) 247-252 1. Klimaanlage mit automatischer Regelung, (KH6) 247 2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C 248 3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, 249 Steuergerät für Heizung und Klimaanlage 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Defrostklappe, 250 Stellmotor der Umluftklappe 5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links 251 6. Klimakompressor 252 033 - Mobiltelefonsysteme, (9IJ),(9ZX) 253-256 1. Mobiltelefonsysteme, (9IJ),(9ZX) 253 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, 254 Sicherungshalter C 3. Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für 255 Einbruchschutz, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung 4. Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, LTE-Antenne 2, Steuergerät für 256 Sende- und Empfangsstabilisierung 034 - Radio-Navigationssystem 257-266 1. Radio-Navigationssystem 257 2. Steuergerät für Informationselektronik 1. Breitbandlautsprecher hinten links. 258

	Draithandlautanrachar hintan rachta. Ciaharungahaltar C	
	Breitbandlautsprecher hinten rechts, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	259
	4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	260
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, LTE-Antenne 2, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	261
	6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	262
	7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	263
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	264
	9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Ladesteckdose 1 10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit,	265 266
035	Dachantenne, Innenleuchte vorn - Halogenscheinwerfer , (8ID),(8WH)	267-271
000	1. Halogenscheinwerfer , (8ID),(8WH)	267
	Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	268
	Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	269
	4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	270
036	5. Warnblinklichtschalter, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Bordnetzsteuergerät	271 272-275
030	- LED-Scheinwerfer , (8IY),(8WH)  1. LED-Scheinwerfer , (8IY),(8WH)	272-273
	Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Seitenblinkleuchte links,	273
	Sicherungshalter B	
	3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	274
	4. Warnblinklichtschalter, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn	275
000	links, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	270 200
030	<ul><li>Datenbusvernetzung</li></ul>	276-290 276
	Datenbusvernetzung     Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	277
	Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	278
	Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für	279
	Notrufmodul und Kommunikationseinheit	
	5. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Temperaturfühler für	280
	Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Reifendruckkentrelle	
	Batterieüberwachung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	
	6. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	281
	7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	282
	8. Schaltbetätigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe,	283
	Bremskraftverstärker, Pumpe für Getriebeölkühlung, Aktuator für Parksperre	
	9. Steuergerät für Airbag, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus,	284
	Steuergerät für Heckklappe, Motorsteuergerät	205
	10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	285
	11. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät,	286
	Diagnose-Interface für Datenbus	
	12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Umfeld-Kamera hinten	287
	13. Partikelsensor, NOx-Geber 3, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	288
	14. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	289
	15. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	290
039	- Notrufmodul , (NZ3),(NZ4)	291-295
	1. Notrufmodul , (NZ3),(NZ4)	291
	2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul,	292
	Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1,	293
	Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	230
	4. Steueraerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit. Innenleuchte vorn	294

5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 1	
	295
040 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6l1),(6l2),(6l6),(QK1)	296-298
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6I1),(6I2),(6I6),(QK1)	296
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	297
<ol> <li>Steuergerät für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Frontscheibenheizung</li> </ol>	298
für Spurhalteassistent	
·	200 201
041 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)	299-301
Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)	299
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	300
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	301
042 - Innenleuchten	302-308
1. Innenleuchten	302
<ol><li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn</li></ol>	303
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte links	304
4. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte,	305
Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte 2	
5. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten,	306
automatisch abblendbarer Innenspiegel	
6. Innenleuchte vorn, Innenleuchte 2 hinten, Innenleuchte 3 hinten	307
7. Innenleuchte 4 hinten	308
043 - Sitz vorn links	309-312
1. Sitz vorn links	309
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Sicherungsträger 1,	310
	310
Lendenwirbelstütze Fahrersitz	
3. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät	311
für Heizung und Klimaanlage, Sitzheizung vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	
	312
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag	312
Beifahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	
044 - Sitz vorn rechts	313-316
1. Sitz vorn rechts	313
Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Steuergerät für Heizung und	314
	314
Klimaanlage, Sicherungsträger 2, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Sitzheizung vorn rechts	
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder	315
für Seitenairbag Beifahrerseite, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum	316
	310
Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	
045 - Schlussleuchten , (8SA)	317-320
	011 020
1. Schlussleuchten , (8SA)	317
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> </ol>	317 318
<ol> <li>Schlussleuchten (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> </ol>	317 318 319
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> </ol>	317 318
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte,</li> </ol>	317 318 319
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> </ol>	317 318 319 320
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> </ol>	317 318 319 320 321-324
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> </ol>	317 318 319 320 321-324
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte,</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte,</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad, (2FB),(2FD),(2FM)</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad, (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad, (2FB),(2FD),(2FM)</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik,</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad, (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad, (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik,</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SÅ)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SÁ)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad, (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad, (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326
<ol> <li>Schlussleuchten, (8SÁ)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad, (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad, (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327 328 329-330 329
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage,</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327 328 329-330
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SÅ)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327 328 329-330 329 330
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SÅ)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6)</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327 328 329-330 329 330 331-332
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6)</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6)</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327 328 329-330 329 330
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6)</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6)</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327 328 329-330 329 330 331-332 331
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter (, 3JC)</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6)</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6)</li> <li>Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327 328 329-330 329 330 331-332 331 332
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte ilnks, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6)</li> <li>Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4</li> <li>Lenksäulenelektronik</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327 328 329-330 329 330 331-332 331 332 333-335
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6)</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(</li></ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327 328 329-330 329 330 331-332 331 332 333-335 333
<ol> <li>Schlussleuchten , (8SA)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C</li> <li>Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts</li> <li>Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte ilnks, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)</li> <li>Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad</li> <li>Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Dachlüfter , (3JC)</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter</li> <li>12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6)</li> <li>Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4</li> <li>Lenksäulenelektronik</li> </ol>	317 318 319 320 321-324 321 322 323 324 325-328 325 326 327 328 329-330 329 330 331-332 331 332 333-335

Matauritania wa William wa kalifari O	
Motorsteuergerät, Sicherungshalter C  3. Zündanlassschalter, Lesespule für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät	für 335
Lenksäulenelektronik, Schalttafeleinsatz	101
053 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)	336-344
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)	336
<ol> <li>Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C</li> <li>Interface für Zugang und Startsystem</li> </ol>	337 338
Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsyste	
im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links	
Zugang und Startberechtigung rechts	
5. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	340
<ol> <li>Türaußengriff Fahrertür, Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteue Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem</li> </ol>	ergerät 341
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung,	342
Schalttafeleinsatz	
8. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	343
9. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz	344
054 - Türsteuergeräte Fahrerseite  1. Türsteuergeräte Fahrerseite	345-351 345
2. Türstedergeräte Fahrerseite, Sicherungshalter C, Motor für Fensterheber links, Schließein	
Fahrertür	
3. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuerge	erät 347
Fahrerseite	do: 240
4. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite	der 348
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	349
6. Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Interface für Z	
und Startsystem, automatisch abblendbarer Innenspiegel	074
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung 055 - Türsteuergeräte Beifahrerseite	351 352-357
Tursteuergeräte Beifahrerseite     Türsteuergeräte Beifahrerseite	352-337
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Motor für Fensterheber rechts, Schlie	
Beifahrertür	
3. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifah	
<ol> <li>Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite</li> <li>Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbungen</li> </ol>	355 us, 356
Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät für Totwinkelerkennung	us, 000
6. Steuergerät für Informationselektronik 1	357
056 - Spurwechselassistent , (7Y1)	358-360
Spurwechselassistent , (7Y1)     Diagnose Interface für Detenbug. Steuergerät für Tetwinkelerkennung. Sieherungshelter.	358
<ol> <li>Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter</li> <li>Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahre</li> </ol>	C 359 erseite 360
057 - Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer, (3RD),(3RE)	361-365
1. Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer , (3RD),(3RE)	361
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungsha	
<ol> <li>Schließeinheit für Heckklappe, Schutzdiode, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibe Motor für Heckklappenentriegelung</li> </ol>	enwischer, 363
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang ur	nd 364
Startsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Antenne im Kofferraum für Zugang un	
Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	-
5. Umfeld-Kamera hinten	365
058 - Heckklappe , (3RC),(3RJ)  1. Heckklappe , (3RC),(3RJ)	366-370 366
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungsha	
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteu	
Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem,	Motor für
Heckscheibenwischer	200
<ol> <li>Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Umfeld-Kamera hinten, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> </ol>	369
5. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, beheizbare Heckscheibe	370
059 - Zuziehhilfe der Schiebetür links , (5Q2),(5Q7)	371-374
1. Zuziehhilfe der Schiebetür links , (5Q2),(5Q7)	371
2. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät,	372
Relais für Schiebetür links, Sicherungshalter C, Schließeinheit für Schiebetür hinten links 3. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Türinnengriffschalter hinten li	inks, 373
Kontaktleiste in Schiebetür links. Kontaktleiste in der B-Säule links. Bordnetzsteuergerät.	,

Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links	
4. Türaußengriffschalter hinten links	374
060 - Zuziehhilfe der Schiebetür rechts , (5R2),(5R7)	375-378
1. Zuziehhilfe der Schiebetür rechts , (5R2),(5R7)	375
2. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät,	376
Relais für Schiebetür rechts, Sicherungshalter C, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts	
3. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts,	377
Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät,	
Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts	
4. Türaußengriffschalter hinten rechts	378