

001 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1-27
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	2
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	5
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6
7. Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	7
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für GRA, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	8
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	9
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	10
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	11
12. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	12
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte rechts	13
14. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	14
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte	15
16. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	16
17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte	17
18. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	18
19. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	19
20. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	20
21. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	21
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	22
23. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	23
24. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	24
25. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Bremsanlage	25
26. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Standlicht, Wegstreckenanzeige	26
27. Anschluss für Diagnose	27
002 - Grundausrüstung (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	28-53
1. Grundausrüstung (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	28
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung SA1, SA4, SA6	29
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB17, SB24, SB39, SB40, SC3, SC15	30
4. Sicherung SB4, SB5, SB16, SB31, SB38, SB47, SB48, SC8, SC16, SC27, SC28, SC29, SC30, SC35	31
5. Sicherung SC23. SC24. SC32. SC46. SC47. SC52	32

6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	33
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung, Lenkwinkelgeber	34
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Schalter für GRA, Abruffaste für Multifunktionsanzeige	35
9. Scheinwerfer links, Seitenblinkleuchte links, Nebelscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Sicherung SC38	36
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Relais für Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Tieftonhorn, Hochtonhorn	37
11. Scheinwerfer rechts, Seitenblinkleuchte rechts, Nebelscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Sicherung SC37	38
12. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	39
13. Blinklicht hinten, Bremslicht links, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schlusslicht und Nebelschlussleuchte, Sicherung SC17	40
14. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Heizwiderstand für Spritzdüse links und rechts	41
15. Motor für Heckscheibenwischer (Fahrzeuge mit Heckflügeltüren), Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (Fahrzeuge mit Heckflügeltüren), Kennzeichenleuchte (Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	42
16. Scheibenwischermotor, Relais für Doppelwaschpumpe, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für beheizbare Heckscheibe	43
17. Motor für Heckscheibenwischer (Fahrzeuge mit Heckklappe), Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (Fahrzeuge mit Heckklappe), Kennzeichenleuchte (Fahrzeuge mit Heckklappe)	44
18. Warnlichtschalter, Zigarettenanzünder, beleuchtete Make-up-Spiegel	45
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter	46
20. Kofferraumleuchte, Türkontaktschalter Heckflügeltüren/Heckklappe	47
21. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe, Taster für beheizbare Heckscheibe	48
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose	49
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	50
24. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bremsbelagverschleißanzeige, Warnsummer, Kontrollleuchte für offene Türen, Kontrollleuchte für GRA	51
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckkontrolle, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Handbremskontrolle, Scheibenwaschwasserstandskontrolle	52
26. Schalttafeleinsatz, Außentemperaturanzeige, Kontrollleuchte für Fernlicht- Standlicht- Nebelschlussleuchte und Motorelektronik, Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser	53
003 - Komfortsystem (ohne Fensterheber)	54-67
1. Komfortsystem (ohne Fensterheber)	54
2. Sicherungsbelegung	55
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite	56
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrolllampe für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrolllampe für Safe-Zentralverriegelung	57
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Heizung Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	58
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	59
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	60
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	61
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung Geber für Fahrzeugneigung, Kofferraumleuchte	62
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türkontaktschalter hinten links Schiebe- und Seitentür	63
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts Schiebe- und Seitentür	64
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Zentralverriegelung Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappen-Entriegelung	65
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckflügeltüren, Schalter für Zentralverriegelung Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung und Türkontaktschalter	66
14. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten Hecktür rechts	67
004 - Anhängerbetrieb	68-70
1. Anhängerbetrieb	68

2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	69
3. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Steckdose für Anhängerbetrieb	70
005 - Sitzheizung	71-75
1. Sitzheizung	71
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung SA4, SB40, SC25	72
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	73
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	74
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherung SC7	75
006 - Radiosystem R100/ RCD 300	76-80
1. Radiosystem R100/ RCD 300	76
2. Radio, Kontaktschalter für Motorhaube	77
3. Radio, Lautsprecher vorn	78
4. Radio, Antenne, Lautsprecher hinten	79
5. Radio, CD-Wechsler	80
007 - Airbagsysteme (Fahrzeuge nur mit Fahrerairbag)	81-85
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge nur mit Fahrerairbag)	81
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	82
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensoren für Seitenairbag	83
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer, Gurtschalter Fahrerseite, Anschluß Eigendiagnose	84
5. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag, Kontrollleuchte für Gurtwarnung	85
008 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	86-99
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	86
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C, Sicherung 53 auf Sicherungshalter B	87
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	88
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	89
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	90
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	91
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	92
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	93
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	94
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	95
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	96
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	97
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	98
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	99

009 - Climatic	100-106
1. Climatic	100
2. Batterie, Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	101
3. Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	102
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	103
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	104
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage	105
7. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	106
010 - Telefonanlage/Telefonvorbereitung	107-110
1. Telefonanlage/Telefonvorbereitung	107
2. Steuergerät für Bedienelektronik des Handy, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	108
3. Steuergerät für Bedienelektronik des Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Antennenweiche, Antennen	109
4. Steuergerät für Bedienelektronik des Handy, Radio	110
011 - 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	111-130
1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	111
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser	112
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Zündanlassschalter	113
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	114
5. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Kraftstoffpumpenrelais	115
6. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	116
7. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	117
8. Steuergerät für Motronic, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	118
9. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufe	119
10. Steuergerät für Motronic, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	120
11. Steuergerät für Motronic, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	121
12. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Einspritzventile	122
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil für Aktivkohlebehälter	123
14. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung	124
15. Steuergerät für Motronic, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	125
16. Steuergerät für Motronic, Kupplungspositionsgeber	126
17. Steuergerät für Motronic, Anschluß Eigendiagnose	127
18. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für GRA, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	128
19. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige und Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Warnsummer	129
20. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchte für Generator, Abgas Warnleuchte	130
012 - 1,6-l-Benzinmotor , BGU	131-147
1. 1,6-l-Benzinmotor , BGU	131
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	132
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	133
4. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	134
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	135
6. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	136
7. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	137
8. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	138
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	139
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil für Registersaurohrumschaltung	140

11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	141
12. Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Motor für Sekundärluftpumpe	142
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	143
14. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	144
15. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	145
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	146
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	147
013 - 2,0 l - Saugdiesel mit Direkteinspritzung/51 kW, Motorkennbuchstaben BDJ	148-165
1. 2,0 l - Saugdiesel mit Direkteinspritzung/51 kW, Motorkennbuchstaben BDJ	148
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser	149
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Zündanlassschalter	150
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	151
5. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais für Glühkerzen	152
6. Glühkerzen - (Motor)	153
7. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	154
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	155
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Geber für Gaspedalstellung	156
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur	157
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Geber für Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang	158
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	159
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	160
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	161
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Anschluß Eigendiagnose	162
16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für GRA, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	163
17. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige und Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Warnsummer	164
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	165
014 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	166-183
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	166
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser	167
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Zündanlassschalter	168
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	169
5. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50	170
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen - (Motor)	171
7. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	172
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	173
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Geber für Gaspedalstellung, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	174
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber	175
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	176
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	177
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	178
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	179
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Anschluß Eigendiagnose	180
16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für GRA, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	181

17. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige und Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Warnsumner	182
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	183
015 - Radio- Navigationssystem (Handelsgerät)	184-188
1. Radio- Navigationssystem (Handelsgerät)	184
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	185
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	186
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	187
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne für Navigation GPS, Antenne für Telefon, Antenne für Zusatzheizung, Antennenweiche, Antennenmodul rechts	188
016 - Radio- Navigationssystem (MFD)	189-195
1. Radio- Navigationssystem (MFD)	189
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Kontaktschalter für Motorhaube	190
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	191
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	192
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	193
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Antennenmodul links und rechts	194
7. Antenne für Navigation GPS, Antenne für Telefon, Antenne für Zusatzheizung, Antennenweiche	195
017 - Elektromechanische Servolenkung	196-200
1. Elektromechanische Servolenkung	196
2. Batterie, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	197
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Geber für Lenkmoment, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	198
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Geber für Lenkwinkel	199
5. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	200
018 - Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	201-206
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	201
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	202
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Fahrerseite aus	203
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	204
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer, Gurtschalter Fahrerseite, Anschluß Eigendiagnose	205
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag, Kontrollleuchte für Gurtwarnung	206
019 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	207-231
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	207
2. Batterie, Anlasser, Sicherung SA1, SA2, SA3	208
3. Sicherung SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	209
4. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB27, SB39, SB40, SB41	210
5. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherung SB15, SB28, SB29, SB43	211
6. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Glühkerzen, Sicherung SB38, SB42	212
7. Sicherung SB32, SB33, SB44, SB45, SB46	213
8. Sicherung SB17, SB47, SB48, SB49, SB50, SB51	214
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Sicherung SB26	215
10. Sicherung SB6, SB7, SB12	216
11. Sicherung SB8, SB9	217
12. Sicherung SB10, SB11	218
13. Sicherung SB1, SB2, SB3, SB4, SB13, SB14, SB16 SB34	219
14. Relais für Doppeltonhorn, Sicherung SB5, SB18, SB19, SB20, SB21, SB22, SB23	220
15. Sicherung SB24, SB25, SB30, SB31, SB35, SB36, SB37	221
16. Sicherung, SB52, SB53, SB54, SC1, SC2, SC3	222
17. Sicherung SC4, SC5, SC6, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13	223
18. Sicherung SC14, SC15, SC16, SC25	224
19. Sicherung SC7, SC8, SC26, SC27, SC28	225
20. Relais für Standheizbetrieb, Sicherung SC29, SC30, SC31, SC32, SC33, SC34, SC35	226
21. Sicherung SC17, SC18, SC19, SC20, SC21, SC24	227
22. Sicherung SC22, SC23, SC36, SC37, SC40, SC42	228
23. Sicherung SC43, SC44, SC46, SC47, SC50	229
24. Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage. Sicherung SC45. SC48. SC49. SC51. SC52. SC53	230

25. Sicherung SC39, SC40, SC41, SC54, SC55, SC56, SC57, SC58	231
020 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	232-239
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	232
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	233
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	234
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	235
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	236
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	237
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	238
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	239
021 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	240-247
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	240
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	241
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	242
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	243
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	244
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	245
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	246
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	247
022 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	248-254
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	248
2. Batterie, Sicherung SA1, SA6, SC15, SC16, SC24	249
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB24, SB40	250
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Bordnetzsteuergerät	251
5. Anschluß für: Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, Radio, Radio und Navigationssystem (MFD), ABS, Airbag	252
6. Anschluß für: Klimaanlage, Steuergerät für Lenkhilfe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motorsteuergeräte, Lenksäulenelektronik	253
7. Anschluß für: Steuergerät für Anhängererkennung, Komfortsystem, Wischermotor, Alarmhorn, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung	254
023 - Stufenloser Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter für Kühlmittel	255-257
1. Stufenloser Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter für Kühlmittel	255
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Batterie	256
3. Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Kühlerlüfter	257
024 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig (mit Thermoschalter)	258-260
1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig (mit Thermoschalter)	258
2. Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Batterie	259
3. Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	260
025 - Stufenloser Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter für Kühlmittel	261-263
1. Stufenloser Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter für Kühlmittel	261
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Batterie	262
3. Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	263
026 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	264-266
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	264
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	265
3. Scheibenwaschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	266
027 - 12-V-Steckdosen	267-268
1. 12-V-Steckdosen	267
2. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	268
028 - Zusatzwasserheizung Thermo Top V	269-274

1. Zusatzwasserheizung Thermo Top V	269
2. Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für XKontakt, Sicherung SA1, SA4, SA6, SC22, SC52	270
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SC15, SC31, SC35	271
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Glühkerze mit Flammenüberwachung	272
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	273
6. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Sofortheiztaste, Multifunktionsanzeige	274
029 - Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	275-280
1. Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	275
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Schalter für Heizung und Heizleistung, Sicherungen	276
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Umwälzpumpe, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler	277
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne für Telefon, Navigation, Standheizung, Antennenweiche, Funkempfänger Zusatzwasserheizung	278
5. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	279
6. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen	280
030 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	281-287
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	281
2. Batterie, Sicherungen	282
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	283
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	284
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	285
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	286
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	287
031 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	288-318
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	288
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	289
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	290
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	291
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30	292
6. Bordnetzsteuergerät	293
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	294
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	295
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	296
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	297
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	298
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	299
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	300
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	301
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	302
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	303
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	304
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	305
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	306
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	307
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	308
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	309
23. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung. Zigarettenanzünder	310

24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	311
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	312
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	313
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	314
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	315
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	316
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	317
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	318
032 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	319-349
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	319
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	320
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	321
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	322
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	323
6. Bordnetzsteuergerät	324
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	325
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	326
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	327
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	328
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	329
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	330
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	331
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	332
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	333
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	334
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	335
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	336
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	337
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	338
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	339
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	340
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	341
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	342

25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	343
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	344
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	345
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	346
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	347
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	348
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	349
033 - 1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	350-366
1. 1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	350
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	351
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	352
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	353
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	354
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	355
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	356
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	357
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	358
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	359
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	360
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	361
13. Potenziometer für Abgasrückführung, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	362
14. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	363
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	364
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	365
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	366
034 - 1,9-I-Dieselmotor , BJB	367-381
1. 1,9-I-Dieselmotor , BJB	367
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	368
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	369
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	370
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	371
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	372

7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	373
8. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	374
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	375
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	376
11. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	377
12. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	378
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	379
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	380
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	381
035 - 1,4-l-Benzinmotor , BCA	382-398
1. 1,4-l-Benzinmotor , BCA	382
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	383
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	384
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	385
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	386
6. Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	387
7. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	388
8. Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	389
9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät	390
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	391
11. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	392
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät	393
13. Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	394
14. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät	395
15. Klopfsensor 1, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät	396
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	397
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	398
036 - 2,0-l-Dieselmotor , BDJ	399-413
1. 2,0-l-Dieselmotor , BDJ	399
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	400
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	401
4. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	402
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	403
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	404
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	405
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	406
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage.	407

Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	408
11. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	409
12. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	410
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	411
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	412
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	413
037 - 1,6-l-Benzinmotor , BGU,BSE,BSF	414-429
1. 1,6-l-Benzinmotor , BGU,BSE,BSF	414
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	415
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	416
4. Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	417
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	418
6. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	419
7. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	420
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	421
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	422
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	423
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	424
12. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	425
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	426
14. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	427
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	428
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	429
038 - Komfortsystem (ohne Fensterheber)	430-443
1. Komfortsystem (ohne Fensterheber)	430
2. Sicherungsbelegung	431
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite	432
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	433
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	434
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	435
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	436
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	437
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Kofferraumleuchte	438
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür	439
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	440
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Schließeinheit für Heckklappe. Schalter für	441

Zentralverriegelung in Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappenentriegelung	
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckflügeltüren, Schalter für Zentralverriegelung Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter	442
14. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, , Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Kontrollleuchte für offene Türen	443
039 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	444-457
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	444
2. Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	445
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	446
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	447
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	448
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	449
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	450
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	451
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	452
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	453
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	454
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	455
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	456
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	457
040 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	458-465
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	458
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	459
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	460
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	461
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	462
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	463
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	464
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	465
041 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	466-473
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	466
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	467
3. Sensoreinheit für ESP. Steuergerät für ABS. Bordnetzsteuergerät	468

4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	469
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	470
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	471
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	472
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	473
042 - Climatic	474-480
1. Climatic	474
2. Batterie, Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	475
3. Steuergerät für Klimaanlage	476
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	477
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	478
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	479
7. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	480
043 - Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	481-486
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	481
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder	482
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Gurtschalter Fahrerseite	483
4. Steuergerät für Airbag, Crashesensor für Seitenairbag, Seitenairbag Fahrerseite, Seitenairbag BeifahrerseiteSchlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	484
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	485
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	486
044 - Radiosystem R100/ RCD 300	487-491
1. Radiosystem R100/ RCD 300	487
2. Radio, Scheibenantenne, Sicherung	488
3. Radio, Lautsprecher vorn	489
4. Radio, Lautsprecher hinten	490
5. Radio, CD-Wechsler	491
045 - Anhängerbetrieb	492-494
1. Anhängerbetrieb	492
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	493
3. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Steckdose für Anhängerbetrieb	494
046 - Elektromechanische Servolenkung	495-498
1. Elektromechanische Servolenkung	495
2. Sicherungen, Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	496
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, CANBus	497
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	498
047 - Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	499-504
1. Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	499
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sofortheiztaste, Sicherungen	500
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	501
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antennenweiche	502
5. Abrufftaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sofortheiztaste, Diagnose-Interface für Datenbus	503
6. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen	504
048 - Telefonanlage/Telefonvorbereitung	505-509
1. Telefonanlage/Telefonvorbereitung	505

2. Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	506
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Antennenweiche	507
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon	508
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon	509
049 - Radio- Navigationssystem (MFD)	510-516
1. Radio- Navigationssystem (MFD)	510
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungen	511
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	512
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	513
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	514
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Antennenverstärker 2, Steuergerät für Antennenwahl	515
7. Antennenweiche, Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antenne für Zusatzheizung	516
050 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	517-524
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	517
2. Batterie, Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	518
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	519
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Bordnetzsteuergerät, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	520
5. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	521
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	522
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	523
8. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	524
051 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	525-527
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	525
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	526
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	527
052 - 12-V-Steckdosen	528-529
1. 12-V-Steckdosen	528
2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	529
053 - Stufenloser Kühlerlüfter 350 W (200 W und 150 W)	530-532
1. Stufenloser Kühlerlüfter 350 W (200 W und 150 W)	530
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	531
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	532
054 - Stufenloser Kühlerlüfter 500 W (300 W und 200 W)	533-535
1. Stufenloser Kühlerlüfter 500 W (300 W und 200 W)	533
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	534
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	535
055 - Kühlerlüfter, zweistufig	536-537
1. Kühlerlüfter, zweistufig	536
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Schutzwiderstand, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	537
056 - Lüfter für Kühlmittel, 1-stufig (mit Thermoschalter)	538-540
1. Lüfter für Kühlmittel, 1-stufig (mit Thermoschalter)	538
2. Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Batterie	539
3. Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	540
057 - Kühlerlüfter, einstufig	541-542
1. Kühlerlüfter. einstufig	541

2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Schutzwiderstand, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	542
058 - Sitzheizung	543-547
1. Sitzheizung	543
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	544
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	545
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	546
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	547
059 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	548-571
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	548
2. Sicherung SA1, SA2, Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	549
3. Sicherung SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	550
4. Sicherung SB10, SB13, SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	551
5. Sicherung SB14, SB21	552
6. Sicherung SB22, SB24	553
7. Sicherung SB20, SB23, SB24, SB27, Relais für Sekundärluftpumpe	554
8. Sicherung SB6, SB20, SB27, SB28, Relais für Glühkerzen	555
9. Sicherung SB20, SB25, SB26, SB27, Steuergerät für Glühzeitautomatik	556
10. Sicherung SB2, SB3, SB4, SB5, SB16, SB30	557
11. Sicherung SB1, SB7, SB8, SB9, SB17, SB18, Relais für Signalhorn	558
12. Sicherung SB11, SB12, SB19, SB29	559
13. Sicherung SC1, SC2, SC3, SC4	560
14. Sicherung SC5, SC6, SC9	561
15. Sicherung SC10, SC14, SC15	562
16. Sicherung SC16	563
17. Sicherung SC11, SC12, SC13, SC25, SC26, SC27, SC29	564
18. Sicherung SC7, SC8, SC30, SC32	565
19. Sicherung SC28, SC31, SC33, SC34, SC35, SC36, Relais für Standheizbetrieb	566
20. Sicherung SC17, SC18, SC19, SC20, SC21, SC24, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	567
21. Sicherung SC22, SC23, SC37, S38, SC42	568
22. Sicherung SC43, SC44, SC46, SC47	569
23. Sicherung SC45, SC48, SC49, SC50, SC52, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage	570
24. Sicherung SC39, SC40, SC41, SC51, SC53, SC54, SC55, SC56, SC57, SC58	571
060 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	572-578
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	572
2. Batterie, Sicherungen	573
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	574
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	575
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	576
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	577
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	578
061 - 2,0-I-Erdgasmotor EcoFuel , BSX	579-596
1. 2,0-I-Erdgasmotor EcoFuel , BSX	579
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	580
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	581
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	582
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	583
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	584
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	585
8. Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	586
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Sensor für Tankdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	587
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	588
11. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	589

12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Sensor für Gasverteilerleiste, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	590
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung	591
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	592
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	593
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	594
17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	595
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Erdgasvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	596
062 - 1,4-I-Benzinmotor , BUD	597-612
1. 1,4-I-Benzinmotor , BUD	597
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	598
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	599
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	600
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	601
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	602
7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	603
8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	604
9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	605
10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	606
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	607
12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	608
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	609
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	610
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	611
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	612
063 - Taxiausstattung	613-622
1. Taxiausstattung	613
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	614
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	615
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm	616
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm	617
6. Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	618
7. Spiegeltaxameter	619
8. Taxameter, Spiegeltaxameter, Diagnose-Interface für Datenbus	620
9. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkkontaktschalter	621
10. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkkontaktschalter	622
064 - Sonderausstattung, Polizei	623-632
1. Sonderausstattung, Polizei	623
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	624
3. Sicherungen, Koppelstelle Sondersignale	625
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode, Koppelstelle Sondersignale	626
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links	627
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Funkgerät, Taster für Motordurchlauf	628
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle Video Eigensicherung	629
8. Leuchtstofflampen, Koppelstelle Funkgerät, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	630
9. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher	631
10. Unfalldatenspeicher, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	632

065 - Elektrische Schnittstelle	633-637
1. Elektrische Schnittstelle	633
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	634
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sperrdiode	635
4. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	636
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	637
066 - Sitzheizung	638-642
1. Sitzheizung	638
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	639
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	640
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	641
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung	642
067 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	643-651
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	643
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	644
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	645
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	646
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	647
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	648
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	649
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	650
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	651
068 - Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low	652-656
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low	652
2. Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antennenweiche	653
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon	654
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für Telefon	655
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Steuer- gerät für Lenksäule	656
069 - Komfortsystem (ohne Fensterheber)	657-670
1. Komfortsystem (ohne Fensterheber)	657
2. Sicherungsbelegung, Türsteuergerät Fahrerseite	658
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite	659
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	660
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	661
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	662
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	663
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	664
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Kofferraumleuchte	665
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür	666
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	667
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe. Schalter für Kofferraumbeleuchtung. Schalter für	668

Heckklappenentriegelung	
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckflügeltüren, Schalter für Zentralverriegelung Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter	669
14. Schalltafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, , Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Kontrollleuchte für offene Türen	670
070 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	671-684
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	671
2. Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	672
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	673
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	674
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	675
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	676
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	677
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	678
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	679
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	680
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	681
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	682
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	683
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalltafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	684
071 - Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	685-690
1. Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	685
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sofortheiztaste, Sicherungen	686
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	687
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antennenweiche	688
5. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sofortheiztaste, Diagnose-Interface für Datenbus	689
6. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen	690
072 - Sitzheizung mit Wangenheizung	691-695
1. Sitzheizung mit Wangenheizung	691
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung	692
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbare Sitzwangen	693
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, beheizbare Sitzwangen	694
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherung	695
073 - Sitzheizung mit Wangenheizung	696-700
1. Sitzheizung mit Wangenheizung	696
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	697
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbare Sitzwangen	698
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare	699

	Beifahrersitzlehne, beheizbare Sitzwangen	700
	5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	701-705
074	- Sitzheizung mit Wangenheizung	701
	1. Sitzheizung mit Wangenheizung	702
	2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	703
	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	704
	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	705
	5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung	706-721
075	- 1,4-I-Benzinmotor , BUD	706
	1. 1,4-I-Benzinmotor , BUD	707
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	708
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	709
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	710
	5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	711
	6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	712
	7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	713
	8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	714
	9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	715
	10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	716
	11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	717
	12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	718
	13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	719
	14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	720
	15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	721
	16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	722-728
076	- Climatic	722
	1. Climatic	723
	2. Batterie, Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	724
	3. Steuergerät für Klimaanlage	725
	4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	726
	5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	727
	6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	728
	7. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	729-759
077	- Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	729
	1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	730
	2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	731
	3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	732
	4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	733
	5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	734
	6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	735
	7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	736
	8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	

9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	737
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	738
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	739
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	740
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	741
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	742
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	743
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	744
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	745
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	746
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	747
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	748
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	749
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	750
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	751
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	752
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	753
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	754
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	755
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	756
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	757
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	758
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	759
078 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	760-790
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	760
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	761
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	762
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	763
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30	764
6. Bordnetzsteuergerät	765
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	766
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	767
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	768
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	769
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts.	770

Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	771
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	772
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	773
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	774
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	775
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	776
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	777
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	778
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	779
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	780
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	781
23. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	782
24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	783
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	784
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	785
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	786
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	787
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	788
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	789
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	790
079 - 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	791-805
1. 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	791
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	792
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	793
4. Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	794
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	795
6. Druckschalter für Servolenkung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	796
7. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	797
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	798
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	799
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	800
11. Lambdasonde. Lambdasonde nach Katalysator. Steuergerät für Simos. Bordnetzsteuergerät	801

12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	802
13. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	803
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	804
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	805
080 - 2,0-l-Dieselmotor , BDJ,BST	806-819
1. 2,0-l-Dieselmotor , BDJ,BST	806
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	807
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	808
4. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	809
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	810
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	811
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	812
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	813
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	814
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	815
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	816
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	817
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	818
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	819
081 - 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX	820-837
1. 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX	820
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	821
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	822
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	823
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	824
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	825
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	826
8. Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	827
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Sensor für Tankdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	828
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	829
11. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	830
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Sensor für Gasverteilerleiste, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	831
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabsperrung, Ventil 2 für Tankabsperrung, Ventil 3 für Tankabsperrung, Ventil 4 für Tankabsperrung	832
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	833
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	834
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	835
17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	836

18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Erdgasvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	837
082 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	838-845
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	838
2. Batterie, Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	839
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	840
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Bordnetzsteuergerät, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	841
5. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	842
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	843
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	844
8. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	845
083 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	846-854
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	846
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	847
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	848
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	849
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	850
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	851
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	852
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	853
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	854
084 - Anhängerbetrieb	855-857
1. Anhängerbetrieb	855
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	856
3. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Steckdose für Anhängerbetrieb	857
085 - 1,9-l-Dieselmotor , BJB	858-871
1. 1,9-l-Dieselmotor , BJB	858
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	859
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	860
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	861
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	862
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	863
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	864
8. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	865

Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	866
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	867
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	868
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	869
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	870
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	871
086 - 1,9-l-Dieselmotor , BLS,BSU	872-887
1. 1,9-l-Dieselmotor , BLS,BSU	872
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	873
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	874
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	875
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	876
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	877
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	878
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	879
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	880
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	881
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	882
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	883
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	884
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	885
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	886
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	887
087 - Elektromechanische Servolenkung	888-891
1. Elektromechanische Servolenkung	888
2. Sicherungen, Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	889
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, CANBus	890
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	891
088 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	892-915
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	892
2. Sicherung SA1, SA2, Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	893
3. Sicherung SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	894
4. Sicherung SB10, SB13, SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	895
5. Sicherung SB14, SB21	896
6. Sicherung SB22, SB24	897

7. Sicherung SB20, SB23, SB24, SB27, Relais für Sekundärluftpumpe	898
8. Sicherung SB6, SB20, SB27, SB28, Relais für Glühkerzen	899
9. Sicherung SB20, SB25, SB26, SB27, Steuergerät für Glühzeitautomatik	900
10. Sicherung SB2, SB3, SB4, SB5, SB16, SB30	901
11. Sicherung SB1, SB7, SB8, SB9, SB17, SB18, Relais für Signalhorn	902
12. Sicherung SB11, SB12, SB19, SB29	903
13. Sicherung SC1, SC2	904
14. Sicherung SC3	905
15. Sicherung SC5, SC6	906
16. Sicherung SC11, SC12, SC16, SC18, SC19	907
17. Sicherung SC25, SC26, SC27	908
18. Sicherung SC28, SC29, SC30	909
19. Sicherung SC31, SC32, SC33, SC34, SC35, SC36, Relais für Standheizbetrieb	910
20. Sicherung SC17, SC20, SC21, SC22, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	911
21. Sicherung SC24, SC37, SC38	912
22. Sicherung SC42, SC43, SC45	913
23. Sicherung SC46, SC47, SC48, SC49, SC50, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage	914
24. Sicherung SC39, SC40, SC41, SC52, SC53, SC54, SC55	915
089 - Sonderausstattung, Polizei	916-925
1. Sonderausstattung, Polizei	916
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	917
3. Sicherungen, Koppelstelle Sondersignale	918
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode, Koppelstelle Sondersignale	919
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links	920
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Funkgerät, Taster für Motordurchlauf	921
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle Video Eigensicherung	922
8. Leuchtstofflampen, Koppelstelle Funkgerät, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	923
9. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher	924
10. Unfalldatenspeicher, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	925
090 - Taxiausstattung	926-936
1. Taxiausstattung	926
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	927
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	928
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm	929
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Taxameter	930
6. Funkgerät, Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	931
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	932
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	933
9. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkkontaktschalter	934
10. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkkontaktschalter	935-936
091 - Elektrische Schnittstelle	937-941
1. Elektrische Schnittstelle	937
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	938
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sperrdiode	939
4. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	940
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	941
092 - Komfortsystem (ohne Fensterheber)	942-955
1. Komfortsystem (ohne Fensterheber)	942
2. Sicherungsbelegung, Türsteuergerät Fahrerseite	943
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türkkontaktschalter Fahrerseite	944
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	945
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	946
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite	947
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	948
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	949
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung. Taster	950

für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Kofferraumleuchte	
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür	951
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	952
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappenentriegelung	953
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckflügeltüren, Schalter für Zentralverriegelung Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter	954
14. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, , Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Kontrollleuchte für offene Türen	955
093 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	956-969
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	956
2. Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	957
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	958
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	959
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	960
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	961
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	962
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	963
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	964
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	965
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	966
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	967
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	968
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	969
094 - 2,0-I-Dieselmotor , BMM	970-985
1. 2,0-I-Dieselmotor , BMM	970
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	971
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	972
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	973
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	974
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	975
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	976
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	977
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	978

10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	979
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	980
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	981
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	982
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	983
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	984
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	985
095 - Climatic	986-992
1. Climatic	986
2. Batterie, Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	987
3. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	988
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	989
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	990
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	991
7. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	992
096 - Radiosystem R100/ RCD 300	993-997
1. Radiosystem R100/ RCD 300	993
2. Radio, Scheibenantenne, Sicherung	994
3. Radio, Lautsprecher vorn	995
4. Radio, Lautsprecher hinten	996
5. Radio, CD-Wechsler	997
097 - Sonderausstattung, Polizei	998-1007
1. Sonderausstattung, Polizei	998
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	999
3. Sicherungen, Koppelstelle Sondersignale	1000
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode, Koppelstelle Sondersignale	1001
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links	1002
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Funkgerät, Taster für Motordurchlauf	1003
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle Video-Eigenüberwachung	1004
8. Leuchtstofflampen, Koppelstelle Funkgerät, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1005
9. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher	1006
10. Unfalldatenspeicher, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	1007
098 - Taxiausstattung	1008-1018
1. Taxiausstattung	1008
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	1009
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	1010
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm	1011
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Taxameter	1012
6. Funkgerät, Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	1013
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1014
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1015
9. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter	1016
10. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter	1017-1018
099 - Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low (9W8)	1019-1023
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low (9W8)	1019
2. Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antennenweiche	1020

3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon	1021
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für Telefon	1022
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Steuer- gerät für Lenksäule	1023
100 - Radio-Navigationssystem (MFD)	1024-1030
1. Radio-Navigationssystem (MFD)	1024
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungen	1025
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1026
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1027
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	1028
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Antennenverstärker	1029
7. Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antenne für Zusatzwasserheizung	1030
101 - 1,4-l-Benzinmotor , BUD	1031-1046
1. 1,4-l-Benzinmotor , BUD	1031
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1032
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1033
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1034
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1035
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1036
7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1037
8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1038
9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1039
10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1040
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1041
12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1042
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1043
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1044
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1045
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1046
102 - 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX	1047-1064
1. 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX	1047
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1048
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1049
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1050
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1051
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1052
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1053
8. Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1054
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Sensor für Tankdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	1055
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1056
11. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1057
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Sensor für Gasverteilerleiste, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1058
13. Bordnetzsteuergerät. Motorsteuergerät. Ventil 1 für Tankabsperre. Ventil 2 für Tankabsperre.	1059

Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung	
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1060
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1061
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	1062
17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1063
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Erdgasvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1064
103 - 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1065-1079
1. 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1065
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1066
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1067
4. Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	1068
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1069
6. Druckschalter für Servolenkung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1070
7. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	1071
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1072
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1073
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1074
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1075
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1076
13. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	1077
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1078
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1079
104 - 1,9-l-Dieselmotor , BJB	1080-1093
1. 1,9-l-Dieselmotor , BJB	1080
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1081
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1082
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1083
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1084
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1085
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1086
8. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1087
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1088
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1089
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Bordnetzsteuergerät	1090

12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1091
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1092
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1093
105 - 1,9-l-Dieselmotor , BLS,BSU	1094-1109
1. 1,9-l-Dieselmotor , BLS,BSU	1094
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1095
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1096
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1097
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1098
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1099
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1100
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1101
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1102
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1103
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1104
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	1105
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1106
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1107
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1108
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	1109
106 - 2,0-l-Dieselmotor , BDJ,BST	1110-1123
1. 2,0-l-Dieselmotor , BDJ,BST	1110
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1111
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1112
4. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1113
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1114
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1115
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1116
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1117
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1118
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1119
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1120
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1121
13. Multifunktionsanzeige. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Bordnetzsteuergerät.	1122

Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1123
107 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	1124-1131
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	1124
2. Batterie, Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1125
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	1126
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Bordnetzsteuergerät, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	1127
5. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1128
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1129
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1130
8. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1131
108 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1132-1140
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1132
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	1133
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1134
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	1135
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1136
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1137
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1138
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1139
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1140
109 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1141-1148
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1141
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1142
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1143
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1144
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1145
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1146
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1147
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1148
110 - Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	1149-1154
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	1149
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder	1150
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Gurtschalter Fahrerseite	1151
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Seitenairbag Fahrerseite, Seitenairbag Beifahrerseite Schüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	1152
5. Steuergerät für Airbag. Zünder für Gurtstraffer	1153

6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	1154
111 - Anhängerbetrieb	1155-1157
1. Anhängerbetrieb	1155
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C	1156
3. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Steckdose für Anhängerbetrieb	1157
112 - Einparkhilfe (PDC) ohne Park-Assist (7X1)	1158-1161
1. Einparkhilfe (PDC) ohne Park-Assist (7X1)	1158
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15	1159
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten	1160
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten	1161
113 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	1162-1164
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	1162
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1163
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	1164
114 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1165-1172
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1165
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1166
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1167
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1168
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1169
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1170
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1171
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1172
115 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	1173-1198
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	1173
2. Sicherung SA1, SA2, Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1174
3. Sicherung SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1175
4. Sicherung SB10, SB13, SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1176
5. Sicherung SB14, SB21	1177
6. Sicherung SB22, SB24	1178
7. Sicherung SB20, SB23, SB24, SB27, Relais für Sekundärluftpumpe	1179
8. Sicherung SB6, SB20, SB27, SB28, Relais für Glühkerzen	1180
9. Sicherung SB20, SB25, SB26, SB27, Steuergerät für Glühzeitautomatik	1181
10. Sicherung SB2, SB3, SB4, SB5, SB16, SB30	1182
11. Sicherung SB1, SB7, SB8, SB9, SB17, SB18, Relais für Signalhorn	1183
12. Sicherung SB11, SB12, SB19, SB29	1184
13. Sicherung SC9, SC10	1185
14. Sicherung SC13	1186
15. Sicherung SC14, SC15	1187
16. Sicherung SC11, SC16	1188
17. Sicherung SC12, SC18, SC19, SC27	1189
18. Sicherung SC28, SC29, SC30	1190
19. Sicherung SC31, SC32, SC33, SC34, SC35, SC36, Relais für Standheizbetrieb	1191
20. Sicherung SC17, SC21, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1192
21. Sicherung SC20, SC22, SC45	1193
22. Sicherung SC24, SC42, SC43	1194
23. Sicherung SC46, SC47, SC48, SC49, SC50	1195
24. Sicherung SC18, SC19, SC39, SC40, SC41, SC52, SC53, SC54, SC55, SC56	1196
25. Sicherung SC37, SC38	1197
26. Sicherung SC53, SC54, SC55, SC56, SC57, SC58	1198

116 - Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1199-1212
1. Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1199
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	1200
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	1201
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	1202
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1203
6. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	1204
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1205
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1206
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1207
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1208
11. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1209
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1210
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1211
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1212
117 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1213-1226
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1213
2. Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	1214
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	1215
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1216
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1217
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1218
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1219
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1220
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1221
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1222
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1223
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1224
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1225
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	1226

118 - Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	1227-1232
1. Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	1227
2. Steuergerät für Zusatzwasserheizung, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sofortheiztaste, Sicherungen	1228
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	1229
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Navigationssystemantenne, Telefonantenne	1230
5. Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sofortheiztaste, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais 2 für Spannungsversorgung	1231
6. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1232
119 - Elektromechanische Servolenkung	1233-1236
1. Elektromechanische Servolenkung	1233
2. Sicherungen, Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	1234
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, CAN-Bus	1235
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	1236
120 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1237-1243
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1237
2. Batterie, Sicherungen	1238
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	1239
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	1240
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	1241
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	1242
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	1243
121 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1244-1274
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1244
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	1245
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1246
4. Relais für Standheizbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1247
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	1248
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1249
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1250
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1251
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1252
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1253
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1254
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1255
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1256
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1257
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1258
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1259
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1260
18. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1261
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1262
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1263

21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1264
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1265
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1266
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1267
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1268
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1269
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1270
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1271
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1272
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1273
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1274
122 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1275-1305
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1275
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	1276
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1277
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1278
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C	1279
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1280
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1281
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1282
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1283
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1284
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1285
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1286
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1287
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1288
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1289
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1290
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1291
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1292
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1293
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1294
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1295
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2. automatisch abblendbarer Innenspiegel	1296

23. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1297
24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1298
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1299
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1300
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1301
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1302
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1303
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1304
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1305
123 - Sitzheizung	1306-1310
1. Sitzheizung	1306
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1307
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1308
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1309
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung	1310
124 - Assistenzfahrlicht	1311-1316
1. Assistenzfahrlicht	1311
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen SA, SC	1312
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	1313
4. Scheinwerfer links	1314
5. Scheinwerfer rechts, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1315
6. Blinklicht hinten, Bremslicht links, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schlusslicht und Nebelschlussleuchte	1316
125 - Multifunktionslenkrad	1317-1321
1. Multifunktionslenkrad	1317
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Airbag Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus	1318
3. Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	1319
4. Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1320
5. Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1321
126 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1322-1352
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1322
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	1323
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1324
4. Relais für Standheizbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1325
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	1326
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1327
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1328
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1329
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1330
10. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Bordnetzsteuergerät. Steuergerät	1331

für Lenksäulenelektronik	
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1332
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1333
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1334
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1335
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1336
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1337
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1338
18. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1339
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1340
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1341
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1342
22. Warnlichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1343
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1344
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1345
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1346
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1347
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1348
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1349
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1350
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1351
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1352
127 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1353-1383
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1353
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	1354
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1355
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1356
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C	1357
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1358
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1359
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1360
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1361
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1362
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1363

12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1364
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1365
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1366
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1367
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1368
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1369
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1370
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1371
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1372
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1373
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1374
23. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1375
24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1376
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1377
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1378
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1379
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1380
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1381
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1382
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1383
128 - Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1384-1397
1. Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1384
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1385
3. Türkkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür	1386
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	1387
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1388
6. Türkkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	1389
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1390
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1391
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1392
10. Türkkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1393
11. Türkkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1394
12. Schalter für Heckklappenentriegelung. Schalter für Kofferraumbeleuchtung. Schalter für	1395

Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1396
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1397
129 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1398-1411
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1398
2. Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	1399
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	1400
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1401
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1402
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1403
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1404
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1405
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1406
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1407
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1408
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1409
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1410
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	1411
130 - Taxiausstattung	1412-1422
1. Taxiausstattung	1412
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	1413
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	1414
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm, Spiegeltaxameter	1415
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Taxameter	1416
6. Funkgerät, Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	1417
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1418
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1419
9. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter	1420
10. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter	1421-1422
131 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1423-1430
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1423
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1424
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1425
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1426
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1427
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1428
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1429

8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1430
132 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1431-1438
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1431
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1432
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1433
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1434
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1435
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1436
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1437
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1438
133 - Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	1439-1443
1. Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	1439
2. Radio, Scheibenantenne, Sicherung	1440
3. Radio, Lautsprecher vorn	1441
4. Radio, Lautsprecher hinten	1442
5. Radio, CD-Wechsler	1443
134 - Climatronic	1444-1452
1. Climatronic	1444
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	1445
3. Hochdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1446
4. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse	1447
5. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links	1448
6. Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1449
7. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1450
8. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1451
9. Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1452
135 - Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	1453-1459
1. Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	1453
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungen	1454
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1455
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1456
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	1457
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Antennenverstärker	1458
7. Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antenne für Zusatzwasserheizung	1459
136 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1460-1466
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1460
2. Batterie, Sicherungen	1461
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	1462
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	1463
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	1464
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	1465
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	1466
137 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	1467-1474
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	1467
2. Batterie, Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1468

3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	1469
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Bordnetzsteuergerät, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	1470
5. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1471
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1472
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1473
8. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1474
138 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1475-1483
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1475
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	1476
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1477
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	1478
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1479
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1480
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1481
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1482
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1483
139 - Stufenloser Kühlerlüfter	1484-1486
1. Stufenloser Kühlerlüfter	1484
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1485
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1486
140 - Zusatzluftheizung (PTC)	1487-1488
1. Zusatzluftheizung (PTC)	1487
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1488
141 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1489-1519
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1489
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1490
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1491
4. Relais für Standheizbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1492
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	1493
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1494
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1495
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1496
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1497
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1498
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1499
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsrealers. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1500

13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1501
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1502
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1503
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1504
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1505
18. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1506
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1507
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1508
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1509
22. Warnlichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1510
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1511
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1512
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1513
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1514
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1515
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1516
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1517
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1518
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1519
142 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1520-1550
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1520
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1521
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1522
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1523
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C	1524
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1525
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1526
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1527
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1528
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1529
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1530
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1531
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1532
14. Hochtonhorn. Tieftonhorn. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Blinklicht vorn rechts. Lampe für	1533

Abblendlichtscheinwerfer rechts	
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1534
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1535
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1536
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1537
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1538
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1539
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1540
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1541
23. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1542
24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1543
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1544
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1545
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1546
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1547
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1548
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1549
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1550
143 - Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1551-1564
1. Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1551
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1552
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	1553
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	1554
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1555
6. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrtür	1556
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	1557
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1558
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1559
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1560
11. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1561
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	1562
13. Schließeinheit für Heckklappe. Schalter links für Kofferraumbeleuchtung. Zentralsteuergerät für	1563

	Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	
	14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1564
144 -	Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1565-1578
	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1565
	2. Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	1566
	3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	1567
	4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1568
	5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1569
	6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1570
	7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1571
	8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1572
	9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1573
	10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1574
	11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1575
	12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1576
	13. Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1577
	14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	1578
145 -	1,4-l-Benzinmotor , BUD	1579-1594
	1. 1,4-l-Benzinmotor , BUD	1579
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1580
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1581
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1582
	5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1583
	6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1584
	7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1585
	8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1586
	9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1587
	10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1588
	11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1589
	12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1590
	13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1591
	14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1592
	15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1593
	16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1594
146 -	2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX	1595-1612
	1. 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX	1595
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A.	1596

Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1597
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1598
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1599
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1600
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1601
8. Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1602
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Sensor für Tankdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	1603
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1604
11. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1605
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Sensor für Gasverteilerleiste, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1606
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung	1607
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1608
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1609
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	1610
17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1611
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Erdgasvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1612
147 - 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1613-1627
1. 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1613
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1614
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1615
4. Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	1616
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1617
6. Druckschalter für Servolenkung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1618
7. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	1619
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1620
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1621
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1622
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1623
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1624
13. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	1625
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1626
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1627
148 - 1,9-l-Dieselmotor , BJB	1628-1641
1. 1,9-l-Dieselmotor , BJB	1628
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A.	1629

Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1630
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1631
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1632
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1633
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1634
8. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1635
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1636
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1637
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1638
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1639
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1640
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1641
149 - 1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	1642-1657
1. 1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	1642
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1643
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1644
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1645
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1646
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1647
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1648
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1649
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1650
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1651
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1652
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	1653
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1654
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1655
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1656
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	1657
150 - 2,0-I-Dieselmotor , BDJ,BST	1658-1671
1. 2,0-I-Dieselmotor . BDJ.BST	1658

2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1659
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1660
4. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1661
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1662
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1663
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1664
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1665
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1666
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1667
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1668
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1669
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1670
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1671
151 - 2,0-I-Dieselmotor , BMM	1672-1687
1. 2,0-I-Dieselmotor , BMM	1672
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1673
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1674
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1675
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1676
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1677
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1678
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1679
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1680
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1681
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1682
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	1683
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1684
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1685
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1686
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	1687
152 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	1688-1695
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	1688
2. Batterie, Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1689

auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	1690
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Bordnetzsteuergerät, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	1691
5. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1692
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1693
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1694
8. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1695
153 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1696-1704
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1696
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	1697
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1698
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	1699
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1700
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1701
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1702
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1703
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1704
154 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1705-1712
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1705
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	1706
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1707
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1708
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1709
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1710
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1711
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1712
155 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1713-1720
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1713
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	1714
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1715
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1716
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1717
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1718
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1719
8. Schalter für Handbremskontrolle. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand. Steuergerät im	1720

Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz		
156 - Climatic		1721-1727
1. Climatic		1721
2. Batterie, Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C		1722
3. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C		1723
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage		1724
5. Potenziometer für Stellmotor der Umluftklappe, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe links		1725
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze		1726
7. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse		1727
157 - Climatronic		1728-1736
1. Climatronic		1728
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A		1729
3. Hochdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A		1730
4. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse		1731
5. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links		1732
6. Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts		1733
7. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe		1734
8. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic		1735
9. Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage		1736
158 - Sitzheizung		1737-1742
1. Sitzheizung		1737
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt		1738
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne		1739
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne		1740
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung		1741
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic		1742
159 - Zusatzluftheizung (PTC)		1743-1744
1. Zusatzluftheizung (PTC)		1743
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung		1744
160 - Einparkhilfe (PDC) , (7X1)		1745-1747
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X1)		1745
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus		1746
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe		1747
161 - Anhängerbetrieb		1748-1750
1. Anhängerbetrieb		1748
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C		1749
3. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C. Steckdose für Anhängerbetrieb		1750

162 - Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	1751-1756
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	1751
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder	1752
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Gurtschalter Fahrerseite	1753
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Seitenairbag Fahrerseite, Seitenairbag Beifahrerseite Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	1754
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	1755
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	1756
163 - Sonderausstattung, Polizei	1757-1766
1. Sonderausstattung, Polizei	1757
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	1758
3. Sicherungen, Koppelstelle Sondersignale	1759
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode, Koppelstelle Sondersignale, Koppelstelle Frontblitzer	1760
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links, Koppelstelle Funk, Koppelstelle Heckklappe	1761
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Funkgerät, Taster für Motordurchlauf, Lampe für Tasterbeleuchtung	1762
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle Video-Eigenüberwachung	1763
8. Unfalldatenspeicher, Leuchtstofflampen, Steckverbindung für Ladestation Handfunkgerät, Steckverbindung für Ladestation Taschenlampe	1764
9. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher	1765
10. Unfalldatenspeicher, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	1766
164 - Taxiausstattung	1767-1777
1. Taxiausstattung	1767
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	1768
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	1769
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm aktiv, Spiegeltaxameter, Schalter für Alarmanlage aus	1770
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Taxameter, Taster für Taxialarm passiv, Antenne für Fernbedienung Taxialarm	1771
6. Funkgerät, Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	1772
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1773
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1774
9. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter	1775
10. Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter Schiebtüren	1776-1777
165 - Elektrische Schnittstelle	1778-1782
1. Elektrische Schnittstelle	1778
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	1779
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sperrdiode	1780
4. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1781
5. Steuergerät für Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1782
166 - Multimediabuchse MEDIA-IN	1783-1784
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	1783
2. Radio, Interface für externe Multimediageräte, Anschluss für externe Audioquellen	1784
167 - Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	1785-1789
1. Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	1785
2. Radio, Scheibenantenne, Sicherung, Antennenverstärker, Digitalradio Antenne	1786
3. Radio, Lautsprecher vorn	1787
4. Radio, Lautsprecher hinten, Anschluss für externe Audioquellen	1788
5. Radio, CD-Wechsler	1789
168 - Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	1790-1796
1. Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	1790
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungen	1791
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1792
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten, Anschluss für externe Audioquellen	1793
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	1794
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Antennenverstärker	1795
7. Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antenne für Zusatzwasserheizung	1796
169 - Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	1797-1802
1. Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	1797
2. Steuergerät für Zusatzwasserheizung, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sofortheiztaste.	1798

Sicherungen	
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	1799
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Navigationssystemantenne, Telefonantenne	1800
5. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sofortheiztaste, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais 2 für Spannungsversorgung, Steuergerät für Klimaanlage	1801
6. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1802
170 - Elektromechanische Servolenkung	1803-1806
1. Elektromechanische Servolenkung	1803
2. Sicherungen, Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	1804
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, CAN-Bus	1805
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	1806
171 - Assistenzfahrlicht	1807-1812
1. Assistenzfahrlicht	1807
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen SA, SC	1808
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	1809
4. Scheinwerfer links	1810
5. Scheinwerfer rechts, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1811
6. Blinklicht hinten, Bremslicht links, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schlusslicht und Nebelschlussleuchte	1812
172 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1813-1819
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1813
2. Batterie, Sicherungen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl.15	1814
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	1815
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	1816
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	1817
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	1818
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	1819
173 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	1820-1845
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	1820
2. Sicherung SA1, SA2, Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1821
3. Sicherung SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1822
4. Sicherung SB10, SB13, SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1823
5. Sicherung SB14, SB21	1824
6. Sicherung SB22, SB24	1825
7. Sicherung SB20, SB23, SB27, Relais für Sekundärluftpumpe	1826
8. Sicherung SB6, SB7, SB20, SB27, Relais für Glühkerzen	1827
9. Sicherung SB20, SB25, SB26, SB27, Steuergerät für Glühzeitautomatik	1828
10. Sicherung SB2, SB3, SB4, SB5, SB16, SB29	1829
11. Sicherung SB1, SB8, SB9, SB17, SB18, SB28, Relais für Signalhorn	1830
12. Sicherung SB11, SB12, SB19, SB30	1831
13. Sicherung SC9, SC10	1832
14. Sicherung SC13	1833
15. Sicherung SC11, SC14, SC15	1834
16. Sicherung SC16, SC25, SC26	1835
17. Sicherung SC12, SC18, SC27	1836
18. Sicherung SC19, SC28, SC29, SC30	1837
19. Sicherung SC31, SC32, SC33, SC34, SC39, Relais für Standheizbetrieb	1838
20. Sicherung SC17, SC21, SC22, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1839
21. Sicherung SC20, SC45, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage	1840
22. Sicherung SC24, SC42, SC43	1841
23. Sicherung SC44, SC46, SC47, SC48, SC49, SC50	1842
24. Sicherung SC23, SC51, SC52	1843
25. Sicherung SC35, SC37, SC38	1844
26. Sicherung SC39, SC40, SC41, SC53, SC54, SC55, SC56, SC57, SC58	1845
174 - Allradantrieb (4MOTION) , (1X1)	1846-1847
1. Allradantrieb (4MOTION) , (1X1)	1846
2. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Haldex-Kupplung	1847

175 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1848-1878
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1848
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1849
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1850
4. Relais für Standheizbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1851
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	1852
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1853
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1854
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1855
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1856
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1857
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1858
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1859
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1860
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1861
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1862
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1863
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1864
18. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1865
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1866
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1867
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1868
22. Warnlichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1869
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1870
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1871
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1872
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1873
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1874
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1875
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1876
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1877
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1878
176 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1879-1909
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1879

2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1880
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1881
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1882
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C	1883
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1884
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1885
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1886
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1887
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1888
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1889
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1890
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1891
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1892
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1893
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1894
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1895
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1896
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1897
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1898
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1899
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1900
23. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1901
24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1902
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1903
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1904
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1905
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1906
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1907
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1908
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1909
177 - 1,4-l-Benzinmotor , BUD	1910-1925
1. 1,4-l-Benzinmotor , BUD	1910
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1911
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1912
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais.	1913

Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1914
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1915
7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1916
8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1917
9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1918
10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1919
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1920
12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1921
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1922
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1923
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1924
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1925
178 - 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX	1926-1943
1. 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX	1926
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1927
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1928
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1929
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1930
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1931
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1932
8. Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1933
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Sensor für Tankdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	1934
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1935
11. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1936
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Sensor für Gasverteilerleiste, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1937
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabsperrung, Ventil 2 für Tankabsperrung, Ventil 3 für Tankabsperrung, Ventil 4 für Tankabsperrung	1938
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1939
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1940
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	1941
17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1942
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Erdgasvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1943
179 - 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1944-1958
1. 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1944
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1945
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1946
4. Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	1947
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät.	1948

Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	
6. Druckschalter für Servolenkung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1949
7. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	1950
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1951
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1952
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1953
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1954
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1955
13. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	1956
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1957
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1958
180 - 1,9-I-Dieselmotor , BJB	1959-1972
1. 1,9-I-Dieselmotor , BJB	1959
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1960
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1961
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1962
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1963
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1964
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1965
8. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1966
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1967
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1968
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1969
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1970
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1971
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1972
181 - 1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	1973-1988
1. 1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	1973
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1974
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1975
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1976
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1977
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1978
7. Ladedruckgeber. Ansauglufttemperaturgeber. Gaspedalstellungsgeber. Geber 2 für Gaspedalstellung.	1979

Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1980
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1981
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1982
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1983
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	1984
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1985
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1986
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1987
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	1988
182 - 2,0-I-Dieselmotor , BDJ,BST	1989-2002
1. 2,0-I-Dieselmotor , BDJ,BST	1989
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1990
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1991
4. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1992
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1993
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1994
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1995
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1996
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1997
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1998
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1999
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	2000
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	2001
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	2002
183 - 2,0-I-Dieselmotor , BMM	2003-2018
1. 2,0-I-Dieselmotor , BMM	2003
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2004
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2005
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	2006
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	2007
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2008
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	2009

8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	2010
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	2011
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	2012
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2013
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	2014
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	2015
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	2016
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzzeit	2017
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	2018
184 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	2019-2026
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	2019
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	2020
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2021
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2022
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2023
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2024
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2025
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2026
185 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2027-2034
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2027
2. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2028
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2029
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2030
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2031
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2032
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2033
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	2034
186 - Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	2035-2040
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	2035
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder	2036
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Gurtschalter Fahrerseite	2037
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite und Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	2038
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	2039
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	2040
187 - Multimediabuchse MEDIA-IN	2041-2042
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	2041
2. Radio, Interface für externe Multimediageräte, Anschluss für externe Audioquellen	2042
188 - Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	2043-2047
1. Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	2043
2. Radio. Scheibenantenne. Sicherung. Antennenverstärker. Digitalradio Antenne	2044

3. Radio, Lautsprecher vorn	2045
4. Radio, Lautsprecher hinten, Anschluss für externe Audioquellen	2046
5. Radio, CD-Wechsler	2047
189 - Elektromechanische Servolenkung	2048-2051
1. Elektromechanische Servolenkung	2048
2. Sicherungen, Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	2049
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, CAN-Bus	2050
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	2051
190 - Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	2052-2058
1. Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	2052
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungen	2053
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	2054
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten, Anschluss für externe Audioquellen	2055
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	2056
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Antennenverstärker	2057
7. Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antenne für Zusatzheizung	2058
191 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	2059-2065
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	2059
2. Batterie, Sicherungen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl.15	2060
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	2061
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	2062
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	2063
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	2064
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	2065
192 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	2066-2091
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	2066
2. Sicherung SA1, SA2, Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2067
3. Sicherung SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2068
4. Sicherung SB10, SB13, SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2069
5. Sicherung SB14, SB21	2070
6. Sicherung SB22, SB24	2071
7. Sicherung SB20, SB23, SB27, Relais für Sekundärluftpumpe	2072
8. Sicherung SB6, SB7, SB20, SB27, Relais für Glühkerzen	2073
9. Sicherung SB20, SB25, SB26, SB27, Steuergerät für Glühzeitautomatik	2074
10. Sicherung SB2, SB3, SB4, SB5, SB16, SB29	2075
11. Sicherung SB1, SB8, SB9, SB17, SB18, SB28, Relais für Signalhorn	2076
12. Sicherung SB11, SB12, SB19, SB30	2077
13. Sicherung SC9, SC10	2078
14. Sicherung SC13	2079
15. Sicherung SC11, SC14, SC15	2080
16. Sicherung SC16, SC25, SC26	2081
17. Sicherung SC12, SC18, SC27	2082
18. Sicherung SC19, SC28, SC29, SC30	2083
19. Sicherung SC31, SC32, SC33, SC34, SC39, Relais für Standheizbetrieb	2084
20. Sicherung SC17, SC21, SC22, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	2085
21. Sicherung SC20, SC23, SC45, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage	2086
22. Sicherung SC24, SC42, SC43	2087
23. Sicherung SC44, SC46, SC47, SC48, SC49, SC50	2088
24. Sicherung SC23, SC51, SC52	2089
25. Sicherung SC35, SC36, SC37, SC38	2090
26. Sicherung SC39, SC40, SC41, SC53, SC54, SC55, SC56, SC57, SC58	2091
193 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	2092-2122
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	2092
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	2093
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2094
4. Relais für Standheizbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	2095
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	2096
6. Bordnetzsteuergerät. Sicherungshalter C	2097

7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2098
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2099
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2100
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2101
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	2102
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	2103
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2104
14. Hochtonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	2105
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	2106
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	2107
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	2108
18. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	2109
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	2110
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	2111
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	2112
22. Warnlichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	2113
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2114
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	2115
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	2116
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2117
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2118
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	2119
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	2120
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	2121
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2122
194 - Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	2123-2136
1. Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	2123
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	2124
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	2125
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	2126
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	2127
6. Türkontaktschalter Beifahrerseite. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite.	2128

Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	2129
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	2130
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	2131
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	2132
11. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	2133
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	2134
13. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	2135
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2136
195 - Grundausstattung mit Zentralverriegelung	2137-2167
1. Grundausstattung mit Zentralverriegelung	2137
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	2138
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2139
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	2140
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C	2141
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2142
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2143
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2144
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2145
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2146
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	2147
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	2148
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2149
14. Hochtonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	2150
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	2151
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	2152
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	2153
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	2154
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	2155
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	2156
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	2157
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2158
23. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	2159
24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	2160
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	2161

26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2162
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2163
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	2164
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	2165
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	2166
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2167
196 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	2168-2182
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	2168
2. Batterie, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	2169
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	2170
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	2171
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2172
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	2173
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	2174
8. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	2175
9. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	2176
10. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	2177
11. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	2178
12. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	2179
13. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	2180
14. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	2181
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2182
197 - 2,0-I-Erdgasmotor EcoFuel (Maxi) , BSX,(0E2)	2183-2200
1. 2,0-I-Erdgasmotor EcoFuel (Maxi) , BSX,(0E2)	2183
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2184
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2185
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe, Bordnetzsteuergerät, Relais für Gasabsperrventile, Sicherungshalter B	2186
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2187
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	2188
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	2189
8. Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	2190
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Sensor für Tankdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	2191
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2192
11. Ansauglufttemperaturgeber. Klopfsensor 1. Klopfsensor 2. Saugrohrdruckgeber. Bordnetzsteuergerät.	2193

Motorsteuergerät	
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Sensor für Gasverteilerleiste, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2194
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung, Ventil 5 für Tankabspernung	2195
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2196
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2197
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	2198
17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2199
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Erdgasvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	2200
198 - 1,4-l-Benzinmotor , BUD	2201-2216
1. 1,4-l-Benzinmotor , BUD	2201
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2202
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2203
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2204
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2205
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	2206
7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2207
8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	2208
9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2209
10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2210
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2211
12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2212
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2213
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	2214
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2215
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	2216
199 - Zusatzwasserheizung	2217-2223
1. Zusatzwasserheizung	2217
2. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2218
3. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	2219
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, GPS-Antenne, Telefonantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	2220
5. Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Sofortheiztaste, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	2221
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2222
7. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb	2223
200 - Climatic	2224-2230
1. Climatic	2224
2. Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2225
3. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2226
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2227
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer. Steuergerät für	2228

Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe	
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2229
7. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2230
201 - Climatronic	2231-2239
1. Climatronic	2231
2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	2232
3. Hochdruckgeber, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2233
4. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	2234
5. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	2235
6. Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic	2236
7. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic	2237
8. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	2238
9. Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2239
202 - Sitzheizung	2240-2245
1. Sitzheizung	2240
2. Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2241
3. Temperaturfühler für Fahrersitz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2242
4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2243
5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage	2244
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic	2245
203 - Sicherungsbelegung	2246-2275
1. Sicherungsbelegung	2246
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	2247
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	2248
4. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2249
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2250
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B	2251
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2252
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2253
9. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2254
10. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	2255
11. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Relais für Gasabsperrentile, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2256
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Steckbrücke	2257
13. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2258
14. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2259
15. Sicherungshalter C	2260
16. Sicherungshalter C	2261
17. Sicherungshalter C	2262
18. Sicherungshalter C	2263
19. Sicherungshalter C	2264
20. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2265
21. Sicherungshalter C	2266
22. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2267
23. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2268
24. Sicherungshalter C	2269

25. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	2270
26. Sicherungshalter C	2271
27. Sicherungshalter C	2272
28. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2273
29. Sicherungshalter C	2274
30. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2275
204 - 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX,(0E1),(7MG)	2276-2293
1. 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX,(0E1),(7MG)	2276
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2277
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2278
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe, Bordnetzsteuergerät, Relais für Gasabsperrventile, Sicherungshalter B	2279
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2280
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	2281
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	2282
8. Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	2283
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Sensor für Tankdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	2284
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2285
11. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2286
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Sensor für Gasverteilerleiste, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2287
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabsperrung, Ventil 2 für Tankabsperrung, Ventil 3 für Tankabsperrung, Ventil 4 für Tankabsperrung	2288
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2289
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2290
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	2291
17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2292
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Erdgasvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafелеinsatz	2293
205 - Universelle Handylvorbereitung (UHV), Low	2294-2298
1. Universelle Handylvorbereitung (UHV), Low	2294
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	2295
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon, Mikrofon für Sprachbedienung	2296
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus	2297
5. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafелеinsatz	2298
206 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	2299-2301
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	2299
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	2300
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	2301
207 - Sonderausstattung, Polizei	2302-2311
1. Sonderausstattung, Polizei	2302
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	2303
3. Sicherungen, Koppelstelle Sondersignale	2304
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode, Koppelstelle Sondersignale, Koppelstelle Frontblitzer	2305
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links, Koppelstelle Funk, Koppelstelle Heckklappe	2306
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge. Schalter für Funkgerät. Taster für Motordurchlauf. Lampe für	2307

Tasterbeleuchtung	
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle Video-Eigenüberwachung	2308
8. Leuchtstofflampen, Koppelstelle Funkgerät, Unfalldatenspeicher	2309
9. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher	2310
10. Unfalldatenspeicher, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	2311
208 - Taxiausstattung	2312-2319
1. Taxiausstattung	2312
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	2313
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	2314
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm aktiv, Spiegeltaxameter, Schalter für Alarmanlage aus	2315
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Taxameter, Taster für Taxialarm passiv	2316
6. Funkgerät, Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	2317
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2318
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2319
209 - Elektrische Schnittstelle	2320-2324
1. Elektrische Schnittstelle	2320
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	2321
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sperrdiode	2322
4. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2323
5. Steuergerät für Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	2324
210 - Anhängerbetrieb	2325-2328
1. Anhängerbetrieb	2325
2. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	2326
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C	2327
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Steckdose für Anhängerbetrieb	2328
211 - Assistenzfahrlicht	2329-2334
1. Assistenzfahrlicht	2329
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen SA, SC	2330
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	2331
4. Scheinwerfer links	2332
5. Scheinwerfer rechts, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2333
6. Blinklicht hinten, Bremslicht links, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schlusslicht und Nebelschlussleuchte	2334
212 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	2335-2341
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	2335
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	2336
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2337
4. Diagnose-Interface für Datenbus	2338
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2339
6. Diagnose-Interface für Datenbus	2340
7. Diagnose-Interface für Datenbus	2341
213 - Radioanlage R 110/RCD 210/RCD 310/RCD 510	2342-2349
1. Radioanlage R 110/RCD 210/RCD 310/RCD 510	2342
2. Radio, CD-Wechsler, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	2343
3. Radio, CD-Wechsler	2344
4. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	2345
5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2346
6. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Anschluss für externe Audioquellen	2347
7. Radio	2348
8. Radio, Scheibenantenne vorn, Digitalradio-Antenne	2349
214 - Radio-Navigationssystem	2350-2357
1. Radio-Navigationssystem	2350
2. Batterie, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	2351
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Mikrofon für	2352

Sprachbedienung	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	2353
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2354
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2355
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennenverstärker, Scheibenantenne vorn	2356
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Telefonantenne, Dachantenne	2357
215 - 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX,(0E1),(0GG)	2358-2375
1. 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , BSX,(0E1),(0GG)	2358
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2359
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2360
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2361
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2362
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	2363
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	2364
8. Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	2365
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Sensor für Tankdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	2366
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2367
11. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2368
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Sensor für Gasverteilerleiste, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2369
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung	2370
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2371
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2372
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	2373
17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2374
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Erdgasvorratsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	2375
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	2376-2385
1. Massepunkte	2376-2385
1.1 Massepunkte im vorderen Bereich des Fahrzeugs	2376-2378
1.2 Massepunkte im Innenraum des Fahrzeugs	2379-2381
1.3 Massepunkte im hinteren Bereich des Fahrzeugs	2382-2383
1.4 Massepunkt unterhalb des Fahrzeugs	2384-2385
802 - -Einbauorte: Sicherungsbelegung Motorraum - 3	2386-2434
1. Sicherungsbelegung Motorraum	2386-2434
1.1 Übersicht der Sicherungsträger im Motorraum	2386
1.2 Einbaulage Sicherungshalter A, ab Oktober 2003(Sicherungshalter A -SA-)	2387
1.2.1 Anzugsdrehmomente	2387
1.2.2 Sicherungsfarben	2387
1.3 Sicherungsbelegung, ab Oktober 2003 (Sicherungshalter A -SA-)	2388
1.4 Einbaulage Sicherungshalter A, ab Mai 2005(Sicherungshalter A -SA-)	2388
1.4.1 Anzugsdrehmomente	2388
1.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2005 (Sicherungshalter A -SA-)	2388-2390
1.6 Sicherungsbelegung, ab November 2006 (Sicherungshalter A -SA-)	2391-2393
1.7 Sicherungsbelegung, ab Mai 2007 (Sicherungshalter A -SA-)	2394-2396
1.8 Sicherungsbelegung, ab September 2007 (Sicherungshalter A -SA-)	2397-2399
1.9 Sicherungsbelegung, ab Mai 2008 (Sicherungshalter A -SA-)	2400-2402

1.10 Einbaulage Sicherungshalter A, ab November 2008(Sicherungshalter A -SA-)	2403
1.10.1 Anzugsdrehmomente	2403
1.11 Sicherungsbelegung, ab November 2008 (Sicherungshalter A -SA-)	2403-2405
1.12 Einbaulage Sicherungshalter E-Box High, ab Oktober 2003(Sicherungshalter B -SB-)	2406
1.12.1 Sicherungsfarben	2406
1.13 Sicherungsbelegung E-Box High, ab Oktober 2003	2407-2409
1.14 Einbaulage Sicherungshalter E-Box Low, ab Mai 2005(Sicherungshalter B -SB-)	2410
1.14.1 Sicherungsfarben	2410
1.15 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2005	2411-2413
1.16 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab November 2006	2414-2417
1.17 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2007	2418-2421
1.18 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2008	2422-2425
1.19 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab November 2008	2426-2429
1.20 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2009	2430-2434
803 - -Einbauorte: Sicherungen Innenraum - 3	2435-2471
1. Sicherungen Innenraum	2435-2471
1.1 Sicherungsträger im Innenraum	2435
1.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, ab Oktober 2003%	2436
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Oktober 2003%	2437-2439
1.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-,ab Mai 2005%	2440-2444
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-,ab November 2006%	2445-2449
1.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2007%	2450-2454
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C, ab November 2007%	2455-2459
1.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C, ab Mai 2008%	2460-2464
1.9 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2009%	2465
1.10 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Mai 2009%	2466-2471
804 - -Einbauorte: Relais - 3	2472-2483
1. Relais	2472-2483
1.1 Übersicht der Relaisträger	2472
1.2 Relaisträger unter der Schalttafel, ab Oktober 2003	2473
1.3 Relaisträger unter der Schalttafel, ab Mai 2005	2474
1.4 Relaisträger unter der Schalttafel, ab November 2006	2475
1.5 Relaisträger unter der Schalttafel, ab Mai 2007	2476
1.6 Relaisträger unter der Schalttafel, ab Mai 2008	2477
1.7 Relaisträger unter der Schalttafel, ab Mai 2009	2478
1.8 Relaisträger auf dem Bordnetzsteuergerät, ab Oktober 2003	2479
1.9 Relaisträger auf der E-Box High, ab Oktober 2003	2480
1.10 Relaisträger auf der E-Box Low, ab Mai 2005	2481
1.11 Relaisträger unter der E-Box, ab Oktober 2003	2482
1.12 Relaisträger unter der E-Box, ab Mai 2005	2483
1.12.1 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	2483
805 - -Einbauorte: Steuergeräte - 3	2484-2537
1. Steuergeräte	2484-2537
1.1 Übersicht der Steuergeräte	2484-2486
1.2 Steuergerät für Motronic -J220-,Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248-,Steuergerät für Simos -J361-,Motorsteuergerät -J623-	2487-2490
1.2.1 Steckverbindung, 80-fach -T80-	2488
1.2.2 Steckverbindung, 60-fach -T60-,Steckverbindung, 90-fach -T90-	2489
1.2.3 Steckverbindung, 121-fach -T121-	2490
1.3 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2491-2492
1.3.1 Steckverbindungen	2492
1.4 Steuergerät für ABS -J104-	2493-2495
1.4.1 Steckverbindung, 26-fach -T26a- (ASR)	2494
1.4.2 Steckverbindung, 47-fach -T47- (ESP)	2495
1.5 Antennenweiche -R87-	2496
1.6 Geber für Fahrzeugneigung -G384-	2497
1.7 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	2498-2499
1.7.1 Steckverbindungen	2499
1.8 Steuergerät für Airbag -J234-	2500-2501
1.8.1 Steckverbindung	2501
1.9 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	2502-2503
1.9.1 Steckverbindungen	2503
1.10 Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz -J132-	2504
1.11 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-	2505-2507
1.11.1 Steckverbindungen, ab Oktober 2003	2506
1.11.2 Steckverbinduna. ab Juni 2006	2507

1.12 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	2508
1.13 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2509-2511
1.13.1 Steckverbindungen, ab Oktober 2003	2510
1.13.2 Steckverbindungen, ab Mai 2007	2511
1.14 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2512
1.15 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	2513
1.16 Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz -J131-	2514
1.17 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	2515
1.18 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	2516-2520
1.18.1 Steckverbindungen	2517-2520
1.19 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	2521-2523
1.19.1 Steckverbindungen	2523
1.20 Bordnetzsteuergerät -J519-	2524-2530
1.20.1 Steckverbindungen	2525-2530
1.21 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	2531-2533
1.21.1 Steckverbindung	2533
1.22 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	2534-2537
1.22.1 Steckverbindung	2535-2537
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	2538-2548
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	2538-2548
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	2538-2539
1.2 Kupplungsstationen im Motorraum links	2540
1.3 Kupplungsstation am Scheinwerfer links	2541
1.4 Kupplungsstationen am Wasserkühler unten links	2541
1.5 Kupplungsstation am Zylinderkopf links	2541
1.6 Kupplungsstationen am Motorblock vorn	2542
1.7 Kupplungsstation am Schlossträger oben rechts	2542
1.8 Kupplungsstation am Schlossträger oben rechts	2542
1.9 Kupplungsstation an der A-Säule rechts Mitte	2543
1.10 Kupplungsstationen unter der Schalttafel rechts	2543
1.11 Kupplungsstationen unter der Innenleuchte	2543
1.12 Kupplungsstationen unter dem Beifahrersitz	2544
1.13 Kupplungsstation in der B-Säule rechts unten	2544
1.14 Kupplungsstationen unter dem Formhimmel vorn rechts	2544
1.15 Kupplungsstationen im Seitenteil hinten rechts	2545
1.16 Kupplungsstationen in der Heckklappe rechts	2545
1.17 Kupplungsstationen im Seitenteil hinten links	2545
1.18 Kupplungsstation in der Mittelkonsole	2546
1.19 Kupplungsstation in der B-Säule links unten	2546
1.20 Kupplungsstationen unter dem Fahrersitz	2546
1.21 Kupplungsstationen unter der Schalttafel links unten	2547
1.22 Kupplungsstation an der A-Säule links Mitte	2547
1.23 Kupplungsstation W-Box, im Wasserkasten links	2547
1.24 Kupplungsstationen im Motorraum hinten links	2548