



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Karosserie vorn	1
1.2 Schloßträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	1
1.3 Kotflügel vorn aus- und einbauen	3
1.4 Schließteil aus- und einbauen	5
55 - Deckel, Klappen	6
1 Klappe vorn	6
1.1 Klappe vorn	6
1.2 Klappe aus- und einbauen	6
1.3 Seilzug für Klappenschloß vorn aus- und einbauen	8
2 Klappe hinten (Polo Classic, Polo Variant)	10
2.1 Klappe hinten (Polo Classic, Polo Variant)	10
2.2 Werkzeuge	10
2.3 Gasdruckfeder ausbauen (Polo Classic)	10
2.4 Gasdruckfeder ausbauen (Polo Variant)	11
2.5 Gasdruckfeder entgasen	12
2.6 Klappe einstellen (Variant)	12
2.7 Klappenschloß aus- und einbauen	15
2.8 Schließzylinder aus- und einbauen	17
2.9 Gleichschließung erhalten	18
3 Tankklappeneinheit	19
3.1 Tankklappeneinheit	19
3.2 Montageübersicht (Caddy)	19
3.3 Werkzeuge	20
3.4 Tankklappeneinheit aus- und einbauen (Caddy)	20
3.5 Tankklappeneinheit zerlegen und zusammenbauen (Caddy)	21
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	23
1 Tür vorn	23
1.1 Tür vorn	23
1.2 Tür vorn - Montageübersicht	23
1.3 Werkzeuge	25
1.4 Tür aus- und einbauen	25
1.5 Tür einstellen	26
1.6 Türgriff - Montageübersicht	28
1.7 Türgriff aus- und einbauen	30
1.8 Innenbetätigung ausbauen	31
1.9 Gleichschließung erhalten	31
1.10 Türschloß - Montageübersicht	32
1.11 Türschloß aus- und einbauen	33
2 Zentralverriegelung	35
2.1 Zentralverriegelung	35
2.2 Zentralverriegelung - Montageübersicht (Caddy)	35
2.3 Zentralverriegelung - Montageübersicht (Polo Classic)	38
2.4 Zentralverriegelung - Montageübersicht (Polo Variant)	42
2.5 Neue Kupplungen und Verteilerstücke für Rohrleitungsverbindungen	46
2.6 Bi-Druckpumpe aus- und einbauen (Caddy)	46
2.7 Bi-Druckpumpe aus- und einbauen (Polo Classic)	47
2.8 Bi-Druckpumpe aus- und einbauen (Polo Variant)	48
2.9 Stellelement Tankklappe aus- und einbauen (Polo Classic)	49
2.10 Stellelement Tankklappe aus- und einbauen (Polo Variant)	49
2.11 Stellelement Türschloß vorn aus- und einbauen	50



2.12	Stellelement Türschloßbetätigung hinten aus- und einbauen (Caddy)	52
2.13	Stellelement Türschloß hinten aus- und einbauen (Polo Classic, Polo Variant)	52
2.14	Stellelement Klappe hinten aus- und einbauen (Polo Classic)	54
2.15	Stellelement Klappe hinten aus- und einbauen (Polo Variant)	55
2.16	Türeinzelföffnung der Zentralverriegelung aktivieren	55
2.17	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung	55
2.18	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung	56
2.19	Synchronisierung von Schlüsseln mit Funk-Fernbedienung > 09.99	57
2.20	Batterien für den Hauptschlüssel mit Funkfernbedienung aus- und einbauen	58
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	59
1	Tür hinten (Caddy)	59
1.1	Tür hinten (Caddy)	59
1.2	Flügeltüren hinten instand setzen	59
1.3	Türschlösser der Flügeltüren hinten einstellen	64
1.4	Türschloßbetätigung linke Flügeltür instand setzen	65
1.5	Türschloßbetätigung rechte Flügeltür instand setzen	67
2	Tür hinten (Polo Classic, Polo Variant)	69
2.1	Tür hinten (Polo Classic, Polo Variant)	69
2.2	Tür hinten - Montageübersicht	69
2.3	Tür aus- und einbauen	73
2.4	Tür einstellen	73
2.5	Türgriff - Montageübersicht	74
2.6	Türgriff aus- und einbauen	75
2.7	Innenbetätigung ausbauen	76
2.8	Türschloß mit Betätigungsteilen instand setzen	77
2.9	Türschloß aus- und einbauen	79
60	- Schiebe-/Ausstelldach	80
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel > 09.99	80
1.1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel > 09.99	80
1.2	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel-Montageübersicht	80
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	84
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	84
1.5	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	85
1.6	Deckeldichtung einstellen	86
1.7	Parallellauf prüfen und einstellen	86
1.8	Sonnenschutz ausbauen	88
1.9	Sonnenschutz einbauen	88
1.10	Montageeinheit aus- und einbauen	89
1.11	Wasserablaufschläuche reinigen (Polo Classic)	91
1.12	Wasserablaufschläuche reinigen (Polo Variant)	92
1.13	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel 10.99 >	93
1.14	Funktion	93
1.15	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel-Montageübersicht	94
1.16	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	98
1.17	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	98
1.18	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	99
1.19	Deckeldichtung einstellen	101
1.20	Deckeldichtung ersetzen	101
1.21	Windabweiser ausbauen	102
1.22	Sonnenschutz aus- und einbauen	103
1.23	Vorwahlschalter für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	103
1.24	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	104
1.25	Antrieb für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	105
1.26	Parallellauf prüfen	105
1.27	Parallellauf einstellen	105



1.28	Kulissenführung ausbauen	106
1.29	Montageeinheit aus- und einbauen	107
1.30	Führung mit Seilzug ausbauen	109
1.31	Wasserablaufschläuche reinigen (Polo Classic)	111
1.32	Wasserablaufschläuche reinigen (Polo Variant)	112
63	- Stoßfänger	113
1	Stoßfänger vorn	113
1.1	Stoßfänger vorn	113
1.2	Montageübersicht	113
2	Stoßfänger hinten	116
2.1	Stoßfänger hinten	116
2.2	Montageübersicht (Caddy)	116
2.3	Montageübersicht (Polo Classic)	118
2.4	Montageübersicht (Polo Variant)	121
64	- Verglasung	124
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	124
1.1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	124
1.2	Werkzeuge	124
1.3	Materialien	125
1.4	Windschutzscheibe - Montageübersicht	126
1.5	Windschutzscheibe ausbauen	127
1.6	Windschutzscheibe einbauen	128
1.7	Seitenscheibe (Polo Classic) - Montageübersicht	129
1.8	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Polo Classic)	129
1.9	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Polo Classic)	130
1.10	Seitenscheibe einbauen (Polo Classic)	130
1.11	Seitenscheibe (Polo Variant) - Montageübersicht	131
1.12	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Polo Variant)	131
1.13	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Polo Variant)	133
1.14	Seitenscheibe einbauen (Polo Variant)	133
1.15	Rückblickscheibe (Polo Classic) - Montageübersicht	134
1.16	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Polo Classic)	135
1.17	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Polo Classic)	136
1.18	Rückblickscheibe einbauen (Polo Classic)	136
1.19	Rückblickscheibe (Polo Variant) - Montageübersicht	137
1.20	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Polo Variant)	137
1.21	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen (Polo Variant)	139
1.22	Rückblickscheibe einbauen (Polo Variant)	139
1.23	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	140
1.24	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	141
1.25	Neue Heckscheibe zum Einglasen vorbereiten (Polo Variant)	142
1.26	Karosserieflansch zum Einglasen vorbereiten	143
1.27	Einbauhinweise	144
1.28	Mindestaushärtezeit	144
1.29	Lackschäden ausbessern	145
1.30	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	145
2	Geschraubte Scheiben	146
2.1	Geschraubte Scheiben	146
2.2	Seitenfenster aus- und einbauen (Caddy)	146
3	Türfensterscheiben	148
3.1	Türfensterscheiben	148
3.2	Türfensterscheibe vorn - Montageübersicht	148
3.3	Türfensterscheibe vorn ausbauen	149
3.4	Türfensterscheibe vorn einstellen	149
3.5	Fensterheber vorn aus- und einbauen	150



3.6	Türfensterscheibe hinten - Montageübersicht	151
3.7	Türfensterscheibe hinten ausbauen (Polo Classic)	153
3.8	Türfensterscheibe hinten ausbauen (Polo Variant)	154
3.9	Fensterheber hinten ausbauen	156
66	- Außenausstattung	158
1	Dachleiste	158
1.1	Dachleiste	158
1.2	Dachleisten aus- und einbauen (Caddy)	158
1.3	Dachleiste aus- und einbauen (Polo Classic, Polo Variant)	162
2	Dachreling	164
2.1	Dachreling	164
2.2	Dachreling aus- und einbauen	164
3	Blenden	167
3.1	Blenden	167
3.2	Kühlergrill mit Blendrahmen aus- und einbauen	167
3.3	Abdeckung Wasserkasten aus- und einbauen	169
3.4	Verkleidung Unterboden aus- und einbauen (Polo Classic, Polo Variant)	171
4	Radhausschale	172
4.1	Radhausschale	172
4.2	Radhausschale vorn aus- und einbauen	172
4.3	Radhausschale hinten aus- und einbauen (Polo Classic, Polo Variant)	174
5	Schutzleisten	175
5.1	Schutzleisten	175
5.2	Seitenschutzleisten ersetzen (Caddy)	175
5.3	Seitenschutzleisten ersetzen (Polo Classic, Polo Variant)	178
5.4	Dachschutzleisten ersetzen (Polo Variant)	181
6	Rückblickspiegel	184
6.1	Rückblickspiegel	184
6.2	Werkzeuge	184
6.3	Rückblickspiegel (Caddy)	185
6.4	Rückblickspiegel (Polo Classic, Polo Variant)	187
6.5	Spiegelgehäuse ausbauen (Polo Classic, Polo Variant) 10.99 >	194