

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 001 - Sicherungsbelegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-35 |
| 1. Sicherungsbelegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    |
| 2. Anschluss- und Verteilerkasten 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    |
| 3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    |
| 4. Zweitbatterie, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Relais- und Sicherungsträger J für Sonderfahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    |
| 5. Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlröhren, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Relais- und Sicherungsträger 1                                                                                                                                                                                                                                 | 5    |
| 6. Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbare Frontscheibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6    |
| 7. Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7    |
| 8. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8    |
| 9. Signalhorn links, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B, Pumpe für Getriebeölkühlung                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9    |
| 10. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   |
| 11. Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |
| 12. Kupplungspositionsgeber, Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12   |
| 13. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13   |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14   |
| 15. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Sicherungshalter B                                                                          | 15   |
| 16. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf | 16   |
| 17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                               | 17   |
| 18. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18   |
| 19. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung, Ventil 5 für Tankabspernung, Sicherungs- und Relaissträger                                                                                                                                                                   | 19   |
| 20. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Taxameter, Spiegeltaxameter, Funkgerät, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4                                                                                                                                                                                          | 20   |
| 21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C, Reduktionsmitteltank, Aktuator für Parksperr                                                                                                                                                                                                                 | 21   |
| 22. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22   |
| 23. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23   |
| 24. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Sicherungshalter C                                                                                                                                                 | 24   |
| 25. Relais für Innenbeleuchtung, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Schalttafeleinsatz, Umfeld-Kamera hinten, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1                                                                               | 25   |
| 26. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Relais für Schiebetür links, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                       | 26   |
| 27. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Informationselektronik 1, Relais für Schiebetür rechts, Sicherungshalter C                                                                                                                                        | 27   |
| 28. Schaltbetätigung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Wählhebel-Positionsanzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28   |
| 29. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn                              | 29   |
| 30. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienunaseinheit. Informationen vorn. Sicherunashalter C. Anschluss für Dianose                                                                                                                                                                                                                                               | 30   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 31. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4, USB-Ladesteckdose 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31    |
| 32. Schalter für Rückfahrleuchten, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Alarmhorn, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, automatisch abblendbarer Innenspiegel, beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32    |
| 33. Zwischenkreiskondensator 1, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33    |
| 34. Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34    |
| 35. Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35    |
| 002 - Massekonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36-54 |
| 1. Massekonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36    |
| 2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Bremskraftverstärker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37    |
| 3. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38    |
| 4. Kupplungspositionsgeber, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Relais- und Sicherungsträger 2, Pumpe für Getriebeölkühlung, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39    |
| 5. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Klimakompressor, Heizungsunterstützungspumpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40    |
| 6. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1                                                                                 | 41    |
| 7. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                | 42    |
| 8. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Alarmhorn, Steuergerät für Zusatzheizung, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Kühlerlüfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43    |
| 9. Taster für Startanlage, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 4, Aktuator für Parksperre, Hezelement für Luftzusatzheizung                                                                                                                                                                                                                         | 44    |
| 10. Schaltbetätigung, Warnblinklichtschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, USB-Ladesteckdose 1, Innenleuchte 2 hinten, Wählhebel-Positionsanzeige, automatisch abblendbarer Innenspiegel, beheizbare Frontscheibe                                                                                    | 45    |
| 11. Zündanlassschalter, Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schließenheit Fahrertür, Innenleuchte vorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46    |
| 12. Zwischenkreiskondensator 1, Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Taxameter, Funkgerät, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47    |
| 13. Türaußengriff Beifahrertür, Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Frischluftgebläse, Türsteuergerät Beifahrerseite, Funkempfänger für Standheizung, Schließenheit Beifahrertür, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte 2                                                                                                                                                                                                           | 48    |
| 14. Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Relais für Schiebetür links, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, USB-Anschluss 1, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 3 hinten, Innenleuchte 4 hinten    | 49    |
| 15. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Dosierpumpe, Schließenheit für Schiebetür hinten links, Sitzheizung vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links                                                                   | 50    |
| 16. Tankklappenentriegelung, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Relais für Schiebetür rechts, 12-V-Steckdose 3, Reduktionsmitteltank, Schließenheit für Schiebetür hinten rechts, Sitzheizung vorn rechts, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts | 51    |
| 17. Steuergerät für Reifendruckkontrolle. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung. Steuergerät für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Schlussleuchte links, Relais- und Sicherungsträger J für Sonderfahrzeuge, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)                        |       |
| 18. Schließeinheit für Heckklappe, Schutzdiode, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Umfeld-Kamera hinten, Steckdose für Anhängerbetrieb, Motor für Heckscheibenwischer, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts             | 53    |
| 19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Relais für Innenbeleuchtung, Steuergerät für Heckklappe, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                           | 54    |
| 003 - Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55-57 |
| 1. Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55    |
| 2. Lesespule für Wegfahrsicherung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                  | 56    |
| 3. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                                                                 | 57    |
| 004 - Sitze hinten, 2. und 3. Sitzreihe , (3MN),(3NR),(3NX),(9P4)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58-61 |
| 1. Sitze hinten, 2. und 3. Sitzreihe , (3MN),(3NR),(3NX),(9P4)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58    |
| 2. Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten links, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors rechts, 2. Sitzreihe     | 59    |
| 3. Gurtschalter hinten links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors Mitte, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors links, 3. Sitzreihe | 60    |
| 4. Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors rechts, 3. Sitzreihe                                                                                                                                                             | 61    |
| 005 - Airbag-Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62-74 |
| 1. Airbag-Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62    |
| 2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose                                                                                                                                                                               | 63    |
| 3. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Steuergerät für Airbag                                                                                                                                                | 64    |
| 4. Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren                                                                                                                                                                                        | 65    |
| 5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite                                                                                                                                                                                                                                   | 66    |
| 6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite                                         | 67    |
| 7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite                                                                                                                                                    | 68    |
| 8. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag                                                                                                                                                                                                                       | 69    |
| 9. Steuergerät für Airbag                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70    |
| 10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite                                                                                                                                                                                                                                     | 71    |
| 11. Steuergerät für Airbag                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72    |
| 12. Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite                                                                                                                                                                                                   | 73    |
| 13. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite                                                                                                                                                                                                                                      | 74    |
| 006 - 2,0-I-Dieselmotor , CRVD                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75-96 |
| 1. 2,0-I-Dieselmotor , CRVD                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75    |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2                                                                                                                                                                           | 76    |
| 3. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77    |
| 4. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78    |
| 5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79    |
| 6. Relais- und Sicherungsträger 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80    |
| 7. Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81    |
| 8. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82    |
| 9. Modul für Luftmassenmessung, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung                                                                                                                                                            | 83    |
| 10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung                                                                                                                                                                                                            | 84    |
| 11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85    |
| 12. Steuergerät für Lenkhilfe. Motorsteuergerät. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage.                                                                                                                                                                                                                                              | 86    |

|                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Heizungsunterstützungspumpe                                                                                                                                                                      |         |
| 13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Glühkerze 1                                                                                         | 87      |
| 14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4                                                                            | 88      |
| 15. Ladedruckgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät                                                                                                            | 89      |
| 16. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät                                 | 90      |
| 17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Ventil für Kühlmittelregelung | 91      |
| 18. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät                                                                                | 92      |
| 19. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät                                                                                                                  | 93      |
| 20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                             | 94      |
| 21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz                                                                                                                  | 95      |
| 22. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät                                                                                                              | 96      |
| 007 - Bremssystem                                                                                                                                                                                | 97-104  |
| 1. Bremssystem                                                                                                                                                                                   | 97      |
| 2. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C                                                                                       | 98      |
| 3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Bremskraftverstärker                                                                                                                                | 99      |
| 4. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker                                                                                                                                                     | 100     |
| 5. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker                                                                                                          | 101     |
| 6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts            | 102     |
| 7. Steuergerät für ABS                                                                                                                                                                           | 103     |
| 8. Taster für elektromechanische Feststellbremse                                                                                                                                                 | 104     |
| 008 - 1,6-I-Benzinmotor , DWYA                                                                                                                                                                   | 105-124 |
| 1. 1,6-I-Benzinmotor , DWYA                                                                                                                                                                      | 105     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2                           | 106     |
| 3. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                            | 107     |
| 4. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                            | 108     |
| 5. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                            | 109     |
| 6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C                                                                                                                                                          | 110     |
| 7. Motorsteuergerät                                                                                                                                                                              | 111     |
| 8. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter                                                                                            | 112     |
| 9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät                                                                                                                   | 113     |
| 10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät                                                                                                              | 114     |
| 11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät                                                                                                      | 115     |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                                            | 116     |
| 13. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                                                              | 117     |
| 14. Öldruckschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät                                                                                  | 118     |
| 15. Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                     | 119     |
| 16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Zündkerze 1                                     | 120     |
| 17. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4                             | 121     |
| 18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                             | 122     |
| 19. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät                                                                                                              | 123     |
| 20. Kraftstoffördereinheit, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                   | 124     |
| 009 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem , (8AA),(8UB),(I7D)                                                                                                                               | 125-130 |
| 1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem , (8AA),(8UB),(I7D)                                                                                                                                  | 125     |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C                                                                                                                                  | 126     |
| 3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Breitbandlautsprecher hinten rechts, Außenspiegel Beifahrerseite                  | 127     |
| 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Breitbandlautsprecher hinten links, Außenspiegel Fahrerseite                        | 128     |
| 5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy                      | 129     |
| 6. Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung. USB-Ladesteckdose 1.                                                                                                  | 130     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| USB-Anschluss 1                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 011 - 2,0-l-Dieselmotor , DTRC,DTRE,DTRF                                                                                                                                                                                                                                     | 131-159 |
| 1. 2,0-l-Dieselmotor , DTRC,DTRE,DTRF                                                                                                                                                                                                                                        | 131     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2                                                                                                       | 132     |
| 3. Sicherungshalter B, Sicherungs- und Relaissträger                                                                                                                                                                                                                         | 133     |
| 4. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                        | 134     |
| 5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1                                                                                                                                                                                                    | 135     |
| 6. Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                          | 136     |
| 7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe                                                                                                                                                                   | 137     |
| 8. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                          | 138     |
| 9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Modul für Luftmassenmessung, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                      | 139     |
| 10. Steuergerät für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                              | 140     |
| 11. Gaspedalmodul, Steuergerät 2 für NOx-Geber, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                | 141     |
| 12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit                                                                                                                                                                                                                              | 142     |
| 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel                                                                                                               | 143     |
| 14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)                                                                     | 144     |
| 15. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank                                                                                                                                                                                          | 145     |
| 16. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                        | 146     |
| 17. Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                         | 147     |
| 18. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlerlüfter                                                                                                                                             | 148     |
| 19. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe                                                                                                                                                                | 149     |
| 20. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                        | 150     |
| 21. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen                                                                                                                                 | 151     |
| 22. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                             | 152     |
| 23. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät | 153     |
| 24. Kraftstoffdruckgeber, Abgastemperaturgeber 3, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät                                                                                                                | 154     |
| 25. Öldruckgeber, Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät                                                                                                                             | 155     |
| 26. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4                                                                                                                                    | 156     |
| 27. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                                                                                                         | 157     |
| 28. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                      | 158     |
| 29. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                          | 159     |
| 012 - 1,5-l-Benzinmotor , DPBC                                                                                                                                                                                                                                               | 160-182 |
| 1. 1,5-l-Benzinmotor , DPBC                                                                                                                                                                                                                                                  | 160     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter C, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2                                                                                   | 161     |
| 3. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                        | 162     |
| 4. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                        | 163     |
| 5. Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                          | 164     |
| 6. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter                                                                                                                             | 165     |
| 7. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                           | 166     |
| 8. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                            | 167     |
| 9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker                                                                                                                               | 168     |
| 10. Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                         | 169     |
| 11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                  | 170     |
| 12. Motorsteuergerät, Pumpe für Getriebeölkühlung                                                                                                                                                                                                                            | 171     |
| 13. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3                                                                                                     | 172     |
| 14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlebehälters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass. Ventil für Öldruckregelung.                                                                               | 173     |

|                                                                                                                                                                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass                                                                                                                                                                      |         |
| 15. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung                                                                                                                     | 174     |
| 16. Modul für Motortemperaturregelung, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät                                                                                        | 175     |
| 17. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät                                                                                                                              | 176     |
| 18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät                                                                                                                                      | 177     |
| 19. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung                                                                         | 178     |
| 20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4 | 179     |
| 21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                                                 | 180     |
| 22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                      | 181     |
| 23. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                  | 182     |
| 013 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)                                                                                                                                                                            | 183-188 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)                                                                                                                                                                               | 183     |
| 2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C                                                                                                                                   | 184     |
| 3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung                                                                                                                            | 185     |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe                                                                                                                                                      | 186     |
| 5. Schaltbetätigung, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige                                                                                                                                             | 187     |
| 6. Diagnose-Interface für Datenbus                                                                                                                                                                                   | 188     |
| 014 - Allradantrieb , (1X1)                                                                                                                                                                                          | 189-190 |
| 1. Allradantrieb , (1X1)                                                                                                                                                                                             | 189     |
| 2. Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Pumpe für Allradkupplung                                                                                 | 190     |
| 015 - Kühlerlüfter                                                                                                                                                                                                   | 191-192 |
| 1. Kühlerlüfter                                                                                                                                                                                                      | 191     |
| 2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Kühlerlüfter                                                                                                                              | 192     |
| 016 - Elektromechanische Servolenkung                                                                                                                                                                                | 193-196 |
| 1. Elektromechanische Servolenkung                                                                                                                                                                                   | 193     |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B                                                                                                                                                                     | 194     |
| 3. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                               | 195     |
| 4. Diagnose-Interface für Datenbus                                                                                                                                                                                   | 196     |
| 017 - Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2),(7X5)                                                                                                                                                                         | 197-202 |
| 1. Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2),(7X5)                                                                                                                                                                            | 197     |
| 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C                                                                                                                                 | 198     |
| 3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe                                             | 199     |
| 4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe                                         | 200     |
| 5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe                                                            | 201     |
| 6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe                                                         | 202     |
| 018 - USB-Ladesteckdosen , (U9A),(U9B),(U9C)                                                                                                                                                                         | 203-204 |
| 1. USB-Ladesteckdosen , (U9A),(U9B),(U9C)                                                                                                                                                                            | 203     |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1                                                                                           | 204     |
| 019 - Reifendruckkontrolle , (7K3)                                                                                                                                                                                   | 205-206 |
| 1. Reifendruckkontrolle , (7K3)                                                                                                                                                                                      | 205     |
| 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C                                                                                                                         | 206     |
| 020 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T6),(8T7),(8T8),(QK1)                                                                                                                                                   | 207-209 |
| 1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T6),(8T7),(8T8),(QK1)                                                                                                                                                      | 207     |
| 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C                                                                                                                       | 208     |
| 3. Steuergerät für Abstandsregelung                                                                                                                                                                                  | 209     |
| 021 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1D7)                                                                                                                                                                       | 210-212 |
| 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1D7)                                                                                                                                                                          | 210     |
| 2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C                                                                                                                                                             | 211     |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Bremskraftverstärker                                                                                                                  | 212     |
| 022 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)                                                                                                                                                                                  | 213-216 |
| 1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)                                                                                                                                                                                     | 213     |
| 2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C                                                                                                                                                             | 214     |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Bremskraftverstärker                                                                                                                  | 215     |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb                                                                                                                                                  | 216     |
| 023 - Wechselrichter mit Steckdose . (9Z3).(9Z6)                                                                                                                                                                     | 217-218 |

|                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z6)                                                                                                                                 | 217     |
| 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V                                                | 218     |
| 024 - Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)                                                                                                                                       | 219-220 |
| 1. Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)                                                                                                                                          | 219     |
| 2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C                                                                                         | 220     |
| 025 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)                                                                                                                                    | 221-222 |
| 1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)                                                                                                                                       | 221     |
| 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten, Sicherungshalter C                                                        | 222     |
| 026 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage                                                                                   | 223-227 |
| 1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage                                                                                      | 223     |
| 2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor                                                                               | 224     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 3                                                                                                                        | 225     |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer                                                                                                     | 226     |
| 5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts                                                         | 227     |
| 027 - Frontscheibenheizung , (4GX)                                                                                                                                            | 228-229 |
| 1. Frontscheibenheizung , (4GX)                                                                                                                                               | 228     |
| 2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 4, beheizbare Frontscheibe                                           | 229     |
| 028 - Zweitatterie , (8FV)                                                                                                                                                    | 230-231 |
| 1. Zweitatterie , (8FV)                                                                                                                                                       | 230     |
| 2. Zweitatterie, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Relais- und Sicherungsträger J für Sonderfahrzeuge, Anschluss- und Verteilerkasten 2 | 231     |
| 029 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)                                                                                                                                         | 232-233 |
| 1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)                                                                                                                                            | 232     |
| 2. Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1, Hezelement für Luftzusatzheizung                                                                                       | 233     |
| 030 - Standheizung mit Funkfernbedienung , (9M9)                                                                                                                              | 234-237 |
| 1. Standheizung mit Funkfernbedienung , (9M9)                                                                                                                                 | 234     |
| 2. Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe                                                                           | 235     |
| 3. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung                         | 236     |
| 4. Steuergerät für Zusatzheizung                                                                                                                                              | 237     |
| 031 - Climatronic , (9AK),(3JC)                                                                                                                                               | 238-248 |
| 1. Climatronic , (9AK),(3JC)                                                                                                                                                  | 238     |
| 2. Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter C                                                                                                | 239     |
| 3. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage               | 240     |
| 4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Dachlüfter                    | 241     |
| 5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage  | 242     |
| 6. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Defrostklappe, Temperaturklappe hinten                                                                                            | 243     |
| 7. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts                                                                         | 244     |
| 8. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe                                         | 245     |
| 9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Umluftklappe                                                    | 246     |
| 10. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage                                                                                                                                   | 247     |
| 11. Klimakompressor                                                                                                                                                           | 248     |
| 032 - Klimaanlage mit automatischer Regelung , (KH6),(9AC)                                                                                                                    | 249-254 |
| 1. Klimaanlage mit automatischer Regelung , (KH6),(9AC)                                                                                                                       | 249     |
| 2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C                                                                                                                | 250     |
| 3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage                                       | 251     |
| 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Stellmotor der Umluftklappe                                                 | 252     |
| 5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe                                                                                                                  | 253     |
| 6. Klimakompressor                                                                                                                                                            | 254     |
| 033 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZX)                                                                                                                                       | 255-258 |
| 1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZX)                                                                                                                                          | 255     |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C                                                            | 256     |
| 3. Interface für Zudana und Startsystem. Steuergerät 4 für Einbruchschutz. Steuergerät 5 für                                                                                  | 257     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Einbruchschutz, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258     |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, LTE-Antenne 2, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung                                                                                                                                                                                                                                                         | 258     |
| 034 - Radio-Navigationssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 259-268 |
| 1. Radio-Navigationssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 259     |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Breitbandlautsprecher hinten links, Breitbandlautsprecher hinten rechts, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                                                                                 | 260     |
| 3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261     |
| 4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy                                                                                                                                                                                                                                               | 262     |
| 5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, LTE-Antenne 2, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung                                                                                                                                                                                                                                    | 263     |
| 6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1                                                                                                                                                                                                                                      | 264     |
| 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1                                                                                                                                                                                                                      | 265     |
| 8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite                                                                                                                                                                                                                      | 266     |
| 9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Ladesteckdose 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267     |
| 10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Innenleuchte vorn                                                                                                                                                                                                                                                      | 268     |
| 035 - Halogenscheinwerfer , (8ID),(8WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 269-273 |
| 1. Halogenscheinwerfer , (8ID),(8WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 269     |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271     |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272     |
| 5. Warnblinklichtschalter, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                                                                                                                                                                                                                                                   | 273     |
| 036 - LED-Scheinwerfer , (8IY),(8WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274-278 |
| 1. LED-Scheinwerfer , (8IY),(8WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 274     |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276     |
| 4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts                                                                                                                                                                                                              | 277     |
| 5. Warnblinklichtschalter, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 278     |
| 037 - Schnittstelle für externe Nutzung , (IP1),(IS2),(IS4),(IS9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 279-281 |
| 1. Schnittstelle für externe Nutzung , (IP1),(IS2),(IS4),(IS9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 279     |
| 2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 281     |
| 038 - Datenbusvernetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 282-296 |
| 1. Datenbusvernetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 282     |
| 2. Zwischenkreiskondensator 1, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 283     |
| 3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284     |
| 4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit                                                                                                                                                                                                                | 285     |
| 5. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V | 286     |
| 6. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus                                                                                                                                                                                                                                                                     | 287     |
| 7. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288     |
| 8. Schaltbetätigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung, Aktuator für Parksperre                                                                                                                                                                                                                    | 289     |
| 9. Steuergerät für Airbag, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290     |
| 10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                                                              | 291     |
| 11. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                      | 292     |
| 12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Umfeld-Kamera hinten                                                                                                                                                                                                                                                      | 293     |
| 13. Partikelsensor, NOx-Geber 3, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme                                                                                                                                                                                                                                       | 294     |



|                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 14. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts | 295     |
| 15. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz                                                                                                                                                  | 296     |
| 039 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ3)                                                                                                                                                                                         | 297-301 |
| 1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ3)                                                                                                                                                                                            | 297     |
| 2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C                                                                                                              | 298     |
| 3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit                                                             | 299     |
| 4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte vorn                                                                                                                                             | 300     |
| 5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 1                                                                                                                                    | 301     |
| 040 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6I1),(6I2),(6I6),(QK1)                                                                                                                                                  | 302-304 |
| 1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6I1),(6I2),(6I6),(QK1)                                                                                                                                                     | 302     |
| 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C                                                                                                                          | 303     |
| 3. Steuergerät für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent                                                                                                | 304     |
| 041 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)                                                                                                                                                                     | 305-307 |
| 1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)                                                                                                                                                                        | 305     |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel                                                                                                                    | 306     |
| 3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel                                                                                                                                                    | 307     |
| 042 - Innenleuchten                                                                                                                                                                                                     | 308-314 |
| 1. Innenleuchten                                                                                                                                                                                                        | 308     |
| 2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn                                                                                                                                      | 309     |
| 3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte links                                                                                                                    | 310     |
| 4. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte 2                                           | 311     |
| 5. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, automatisch abblendbarer Innenspiegel                                                                                                                                        | 312     |
| 6. Innenleuchte vorn, Innenleuchte 2 hinten, Innenleuchte 3 hinten                                                                                                                                                      | 313     |
| 7. Innenleuchte 4 hinten                                                                                                                                                                                                | 314     |
| 043 - Sitz vorn links                                                                                                                                                                                                   | 315-318 |
| 1. Sitz vorn links                                                                                                                                                                                                      | 315     |
| 2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungsträger 1, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Sitzheizung vorn links                                       | 316     |
| 3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, beheizbare Lehne für Sitz vorn links                                                   | 317     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite                                                                               | 318     |
| 044 - Sitz vorn rechts                                                                                                                                                                                                  | 319-322 |
| 1. Sitz vorn rechts                                                                                                                                                                                                     | 319     |
| 2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungsträger 2, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Sitzheizung vorn rechts                                  | 320     |
| 3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts                                               | 321     |
| 4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite                                                                                  | 322     |
| 045 - Schlussleuchten , (8SA)                                                                                                                                                                                           | 323-326 |
| 1. Schlussleuchten , (8SA)                                                                                                                                                                                              | 323     |
| 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C                                                                                                                         | 324     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts                                                                                                                                                                           | 325     |
| 4. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts                                                                                | 326     |
| 046 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)                                                                                                                                                                    | 327-330 |
| 1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)                                                                                                                                                                       | 327     |
| 2. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C                                                                                                                         | 328     |
| 3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts                                                                                                                                                                           | 329     |
| 4. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts                                                                                | 330     |
| 047 - Innenleuchten Camper und Multivan , (F4L)                                                                                                                                                                         | 331-335 |
| 1. Innenleuchten Camper und Multivan , (F4L)                                                                                                                                                                            | 331     |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn                                                                                                                              | 332     |
| 3. Taster für Außenbeleuchtung, Relais für Innenbeleuchtung, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe                                                             | 333     |
| 4. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte links, Innenleuchte hinten links                                                                                                                                           | 334     |
| 5. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts                                                                                                                                         | 335     |
| 048 - Multifunktionslenkrad . (2FB).(2FD).(2FM)                                                                                                                                                                         | 336-339 |

|                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)                                                                                                                                                                                                  | 336     |
| 2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite                                                                                                           | 337     |
| 3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad                                                                                           | 338     |
| 4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad                                                                                                                     | 339     |
| 049 - Taxiausstattung , (F4E),(F5P)                                                                                                                                                                                                           | 340-347 |
| 1. Taxiausstattung , (F4E),(F5P)                                                                                                                                                                                                              | 340     |
| 2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 4                                                                                                                                                | 341     |
| 3. Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Taxidachzeichen                                                                                                                                                                                | 342     |
| 4. Leseinheit für Taxiabrechnungssystem, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Anschluss 2 für Diagnose                                                                                                                          | 343     |
| 5. Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad, Schalter für Alarmanlage aus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge                                                                                                                                  | 344     |
| 6. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge                                                                                                                     | 345     |
| 7. Entstörfilter für digitales Funkgerät, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Funkgerät, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät                                                                                 | 346     |
| 8. digitales Funkgerät, Antenne für Funkgerät                                                                                                                                                                                                 | 347     |
| 050 - Dachlüfter , (3JC)                                                                                                                                                                                                                      | 348-349 |
| 1. Dachlüfter , (3JC)                                                                                                                                                                                                                         | 348     |
| 2. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter                                                                                                                          | 349     |
| 051 - 12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6),(9JC)                                                                                                                                                                                         | 350-351 |
| 1. 12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6),(9JC)                                                                                                                                                                                            | 350     |
| 2. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4                                                                                                                                                                     | 351     |
| 052 - Lenksäulenelektronik                                                                                                                                                                                                                    | 352-354 |
| 1. Lenksäulenelektronik                                                                                                                                                                                                                       | 352     |
| 2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C                                                                                                        | 353     |
| 3. Zündanlassschalter, Lesespule für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalttafeleinsatz                                                                                                          | 354     |
| 053 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)                                                                                                                                                                                  | 355-363 |
| 1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)                                                                                                                                                                                     | 355     |
| 2. Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C                                                                                                                                                           | 356     |
| 3. Interface für Zugang und Startsystem                                                                                                                                                                                                       | 357     |
| 4. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts | 358     |
| 5. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem                                                                                                                                                                                  | 359     |
| 6. Türaußengriff Fahrertür, Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem                                                                                       | 360     |
| 7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                  | 361     |
| 8. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz                                                                                                                                                                         | 362     |
| 9. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz                                                                                                                                                                         | 363     |
| 054 - Türsteuergeräte Fahrerseite                                                                                                                                                                                                             | 364-371 |
| 1. Türsteuergeräte Fahrerseite                                                                                                                                                                                                                | 364     |
| 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrertür                                                                                                                                     | 365     |
| 3. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite                                                                                                                                  | 366     |
| 4. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite                                                                                                   | 367     |
| 5. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite                                                                                                                                                                                       | 368     |
| 6. Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, automatisch abblendbarer Innenspiegel                                                                                      | 369     |
| 7. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Tieftonlautsprecher vorn links                                                          | 370     |
| 8. Steuergerät für Informationselektronik 1                                                                                                                                                                                                   | 371     |
| 055 - Türsteuergeräte Beifahrerseite                                                                                                                                                                                                          | 372-377 |
| 1. Türsteuergeräte Beifahrerseite                                                                                                                                                                                                             | 372     |
| 2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Beifahrertür                                                                                                                              | 373     |
| 3. Fensterheberschalter in Beifahrertür. Türsteuergerät Beifahrerseite. Außenspiegel Beifahrerseite                                                                                                                                           | 374     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite                                                                                                                                                                                                                 | 375     |
| 5. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät für Totwinkelerkennung                                                                                                       | 376     |
| 6. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher vorn rechts                                                                                                                             | 377     |
| 056 - Spurwechselassistent , (7Y1)                                                                                                                                                                                                                                            | 378-380 |
| 1. Spurwechselassistent , (7Y1)                                                                                                                                                                                                                                               | 378     |
| 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                    | 379     |
| 3. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite                                                                                                                                                                                | 380     |
| 057 - Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer , (3RD),(3RE)                                                                                                                                                                                                 | 381-385 |
| 1. Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer , (3RD),(3RE)                                                                                                                                                                                                    | 381     |
| 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                              | 382     |
| 3. Schließeinheit für Heckklappe, Schutzdiode, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Heckklappenentriegelung                                                                                                                                          | 383     |
| 4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe | 384     |
| 5. Umfeld-Kamera hinten                                                                                                                                                                                                                                                       | 385     |
| 058 - Heckklappe , (3RC),(3RJ)                                                                                                                                                                                                                                                | 386-390 |
| 1. Heckklappe , (3RC),(3RJ)                                                                                                                                                                                                                                                   | 386     |
| 2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C                                                                                      | 387     |
| 3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe                                                                       | 388     |
| 4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Umfeld-Kamera hinten, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts                                                                                                                                        | 389     |
| 5. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                                                                             | 390     |
| 059 - Schiebetür links , (5Q2),(5Q7)                                                                                                                                                                                                                                          | 391-394 |
| 1. Schiebetür links , (5Q2),(5Q7)                                                                                                                                                                                                                                             | 391     |
| 2. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Schließeinheit für Schiebetür hinten links                                                                                                                 | 392     |
| 3. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Relais für Schiebetür links                                                                                                          | 393     |
| 4. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links   | 394     |
| 060 - Schiebetür rechts , (5R2),(5R7)                                                                                                                                                                                                                                         | 395-398 |
| 1. Schiebetür rechts , (5R2),(5R7)                                                                                                                                                                                                                                            | 395     |
| 2. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts                                                                                                              | 396     |
| 3. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Relais für Schiebetür rechts                                                                                    | 397     |
| 4. Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts                                                          | 398     |
| 061 - Kontaktschalter für Frontklappe                                                                                                                                                                                                                                         | 399-400 |
| 1. Kontaktschalter für Frontklappe                                                                                                                                                                                                                                            | 399     |
| 2. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                      | 400     |
| 062 - 1,5-l-Benzinmotor , DHFA                                                                                                                                                                                                                                                | 401-425 |
| 1. 1,5-l-Benzinmotor , DHFA                                                                                                                                                                                                                                                   | 401     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2                                                                                                        | 402     |
| 3. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                         | 403     |
| 4. Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                         | 404     |
| 5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                                                                       | 405     |
| 6. Sensor für Tankdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Gastank                                                                                                                                                                                                                 | 406     |
| 7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter                                                                                                               | 407     |
| 8. Gaspedalmodul, Steuergerät für Anhängererkennung, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker                                                                                                                                                                                   | 408     |
| 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                            | 409     |
| 10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät                                                                                                                                                              | 410     |
| 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                         | 411     |
| 12. Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                          | 412     |
| 13. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                               | 413     |
| 14. Drosselklappensteuereinheit. Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                             | 414     |

|                                                                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät                                                                                                   | 415     |
| 16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät                                                                         | 416     |
| 17. Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät                                                                               | 417     |
| 18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass | 418     |
| 19. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung                                                 | 419     |
| 20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf                       | 420     |
| 21. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4                                                                      | 421     |
| 22. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4                                                                                      | 422     |
| 23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                      | 423     |
| 24. Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung, Ventil 5 für Tankabspernung                                       | 424     |
| 25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz                                                                                                           | 425     |
| 801 - Einbauorte: Massepunkte - 3                                                                                                                                                         | 426-438 |
| 1. Massepunkte                                                                                                                                                                            | 426-438 |
| 1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs                                                                                                                                            | 427-430 |
| 1.1.1 Front von links                                                                                                                                                                     | 427     |
| 1.1.2 Front von rechts                                                                                                                                                                    | 428     |
| 1.1.3 1,6-l-Benzinmotor, DWYA                                                                                                                                                             | 429     |
| 1.1.4 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, DPBC                                                                                                                                                       | 430     |
| 1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs                                                                                                                                           | 431-435 |
| 1.2.1 Lenkrad                                                                                                                                                                             | 432     |
| 1.2.2 Innenraum vorn links                                                                                                                                                                | 432     |
| 1.2.3 Innenraum vorn rechts                                                                                                                                                               | 433     |
| 1.2.4 Innenraum vorn Mitte                                                                                                                                                                | 434     |
| 1.2.5 Dach vorn                                                                                                                                                                           | 435     |
| 1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs                                                                                                                                            | 436-438 |
| 1.3.1 Kofferraum links                                                                                                                                                                    | 436     |
| 1.3.2 Kofferraum rechts                                                                                                                                                                   | 437-438 |
| 802 - Einbauorte: Sicherungen - 3                                                                                                                                                         | 439-475 |
| 1. Sicherungen                                                                                                                                                                            | 439-475 |
| 1.1 Anschluss- und Verteilerkasten 1 -SX1-, ab August 2020                                                                                                                                | 440-441 |
| 1.1.1 Einbauort Anschluss- und Verteilerkasten 1 -SX1-, ab August 2020                                                                                                                    | 440-441 |
| 1.1.2 Sicherungsbelegung Anschluss- und Verteilerkasten1 -SX1-, ab August 2020                                                                                                            | 442     |
| 1.2 Sicherungshalter B -SB-                                                                                                                                                               | 442-451 |
| 1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020                                                                                                                                   | 442-443 |
| 1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020                                                                                                                          | 444-445 |
| 1.2.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2021                                                                                                                        | 446-448 |
| 1.2.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2022                                                                                                                            | 449-451 |
| 1.3 Sicherungshalter C -SC-                                                                                                                                                               | 452-459 |
| 1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2020                                                                                                                      | 452-453 |
| 1.3.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2020                                                                                                                     | 454-455 |
| 1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab August 2020                                                                                                                          | 456-459 |
| 1.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab März 2021                                                                                                                              | 460-462 |
| 1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2022                                                                                                                              | 463-466 |
| 1.6 Einzelsicherungen am Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020                                                                                                                          | 467     |
| 1.6.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1- und Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-, ab August 2020                                                                             | 467     |
| 1.6.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1- und Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-, ab August 2020                                                                    | 468     |
| 1.7 Einzelsicherungen am Sicherungshalter C -SC-, ab August 2020                                                                                                                          | 468-470 |
| 1.7.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab August 2020                                                                                                                            | 468-469 |
| 1.7.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab August 2020                                                                                                                           | 470     |
| 1.7.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, ab August 2020                                                                                                                                | 471     |
| 1.8 TAXI Einzelsicherungen, ab August 2020                                                                                                                                                | 471-472 |
| 1.8.1 Einbauort TAXI Einzelsicherungen, ab August 2020                                                                                                                                    | 471     |
| 1.8.2 Sicherungsbelegung TAXI Einzelsicherungen, ab August 2020                                                                                                                           | 472     |
| 1.9 Anschluss- und Verteilerkasten 2 -SX2-, ab August 2020                                                                                                                                | 473-475 |
| 1.9.1 Einbauort Anschluss- und Verteilerkasten 2 -SX2-, ab August 2020                                                                                                                    | 473     |
| 1.9.2 Sicherungsbelegung Anschluss- und Verteilerkasten2 -SX2-, ab August 2020                                                                                                            | 474-475 |

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 803 - Einbauorte: Relais - 3                                           | 476-490 |
| 1. Relais                                                              | 476-490 |
| 1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020                 | 478     |
| 1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020               | 478     |
| 1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab August 2020                 | 479-481 |
| 1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2020  | 479-480 |
| 1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2020 | 481     |
| 1.3 Relais am Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020                  | 482     |
| 1.3.1 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2020  | 482     |
| 1.4 Relais am Sicherungshalter C -SC-, ab August 2020                  | 483-485 |
| 1.4.1 Relais am Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2020   | 483-484 |
| 1.4.2 Relais am Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2020  | 485     |
| 1.5 Relais unter Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2022                 | 486-488 |
| 1.5.1 Relais unter Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juni 2022  | 486-487 |
| 1.5.2 Relais unter Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juni 2022 | 488     |
| 1.6 Relais für Schiebetüren                                            | 489-490 |
| 1.6.1 Relais für Schiebetür links                                      | 489     |
| 1.6.2 Relais für Schiebetür rechts                                     | 490     |
| 804 - Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3                      | 491-525 |
| 1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs                              | 491-525 |
| 1.1 Front, Ansicht von vorn                                            | 498     |
| 1.1.1 Front, Ansicht von vorn                                          | 498     |
| 1.2 Front, Ansicht von links                                           | 499-500 |
| 1.2.1 Front, Ansicht von links                                         | 499-500 |
| 1.3 Front, Ansicht von rechts                                          | 501-502 |
| 1.3.1 Front, Ansicht von rechts                                        | 501-502 |
| 1.4 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, DPBC                                      | 503-509 |
| 1.4.1 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, von vorn                                | 503     |
| 1.4.2 1,5-l-Benzinmotor, DPBC, von vorn                                | 504-505 |
| 1.4.3 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, von oben                                | 506     |
| 1.4.4 1,5-l-Benzinmotor, DPBC, von oben                                | 507     |
| 1.4.5 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, DPBC, von rechts                        | 508     |
| 1.4.6 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, DPBC, von hinten                        | 509     |
| 1.5 1,6-l-Benzinmotor, DWYA                                            | 510-514 |
| 1.5.1 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von vorn                                | 510-511 |
| 1.5.2 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von oben                                | 512     |
| 1.5.3 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von links                               | 513     |
| 1.5.4 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von hinten                              | 514     |
| 1.6 2,0-l-Dieselmotor, DTRC, DTRE, DTRF                                | 515-518 |
| 1.6.1 2,0-l-Dieselmotor, DTRC, DTRE, DTRF, von vorn                    | 515-516 |
| 1.6.2 2,0-l-Dieselmotor, DTRC, DTRE, DTRF, von oben                    | 517     |
| 1.6.3 2,0-l-Dieselmotor, DTRC, DTRE, DTRF, von hinten                  | 518     |
| 1.7 2,0-l-Dieselmotor CRVD                                             | 519-523 |
| 1.7.1 2,0-l-Dieselmotor CRVD, von vorn                                 | 519-520 |
| 1.7.2 2,0-l-Dieselmotor CRVD, von oben                                 | 521     |
| 1.7.3 2,0-l-Dieselmotor CRVD, von links                                | 522     |
| 1.7.4 2,0-l-Dieselmotor CRVD, von hinten                               | 523     |
| 1.8 Schaltgetriebe                                                     | 524     |
| 1.8.1 Schaltgetriebe, 0C9                                              | 524     |
| 1.9 Doppelkupplungsgetriebe                                            | 525     |
| 1.9.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC                                     | 525     |
| 805 - Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3                     | 526-572 |
| 1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs                            | 526-572 |
| 1.1 Innenraum vorn                                                     | 535-556 |
| 1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker                                | 535-536 |
| 1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker                               | 537-538 |
| 1.1.3 Fußraum links, Linkslenker                                       | 539     |
| 1.1.4 Fußraum rechts, Rechtslenker                                     | 540     |
| 1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker                               | 541-542 |
| 1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker                              | 543     |
| 1.1.7 Schalttafel, Linkslenker                                         | 544     |
| 1.1.8 Schalttafel, Rechtslenker                                        | 545     |
| 1.1.9 Vorbereitung für 2. Batterie                                     | 546     |
| 1.1.10 230-V-Steckdose                                                 | 547     |
| 1.1.11 Lenkrad                                                         | 548     |
| 1.1.12 Lenksäule                                                       | 548-549 |

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1.13 Mittelkonsole vorn, Linkslenker                            | 550     |
| 1.1.14 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker                           | 551     |
| 1.1.15 Vordersitz links                                           | 552-553 |
| 1.1.16 Vordersitz rechts                                          | 554-555 |
| 1.1.17 Sitze, 2. Sitzreihe                                        | 556     |
| 1.1.18 Sitze, 3. Sitzreihe                                        | 556     |
| 1.2 Innenraum Hinten                                              | 557-558 |
| 1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links                         | 558     |
| 1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts                        | 558     |
| 1.3 Dach                                                          | 559-561 |
| 1.3.1 Dach, Teil 1                                                | 560     |
| 1.3.2 Dach, Teil 2                                                | 560-561 |
| 1.4 Türen                                                         | 562-567 |
| 1.4.1 Tür vorn links                                              | 562-563 |
| 1.4.2 Tür vorn rechts                                             | 564-565 |
| 1.4.3 Tür hinten links                                            | 566     |
| 1.4.4 Tür hinten rechts                                           | 567     |
| 1.5 Heiz- und Klimagerät                                          | 568-570 |
| 1.5.1 Climatronic, KC0,KH7, Teil 1                                | 569     |
| 1.5.2 Climatronic, KC0,KH7, Teil 2                                | 570     |
| 1.6 Steckerzuordnungen                                            | 571-572 |
| 1.6.1 Bordnetzsteuergerät -J519-                                  | 571-572 |
| 806 - Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3                 | 573-580 |
| 1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs                        | 573-580 |
| 1.1 Heckklappe                                                    | 575     |
| 1.1.1 Heckklappe                                                  | 575     |
| 1.2 Flügeltüren                                                   | 576     |
| 1.2.1 Flügeltüren                                                 | 576     |
| 1.3 Stoßfänger hinten, Teil 1                                     | 577     |
| 1.3.1 Stoßfänger hinten                                           | 577     |
| 1.4 Stoßfänger hinten, Teil 2                                     | 578     |
| 1.4.1 Stoßfänger hinten                                           | 578     |
| 1.5 Heckseite, Ansicht von links                                  | 579     |
| 1.5.1 Heckseite, Ansicht von links                                | 579     |
| 1.6 Heckseite, Ansicht von rechts                                 | 580     |
| 1.6.1 Heckseite, Ansicht von rechts                               | 580     |
| 807 - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3                    | 581-587 |
| 1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs                           | 581-587 |
| 1.1 Unterboden                                                    | 582-587 |
| 1.1.1 Unterboden                                                  | 582-583 |
| 1.1.2 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor                   | 584     |
| 1.1.3 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor und Allradantrieb | 585     |
| 1.1.4 Unterboden, für Fahrzeuge mit Erdgas                        | 586-587 |
| 808 - Einbauorte: Sonderfahrzeuge - 3                             | 588-595 |
| 1. Einbauorte: Sonderfahrzeuge                                    | 588-595 |
| 1.1 Sonderfahrzeug TAXI, ab August 2020                           | 588-595 |
| 1.1.1 Einbauort TAXI Motorraum, ab August 2020                    | 589     |
| 1.1.2 Einbauort TAXI Einzelsicherungen, ab August 2020            | 590     |
| 1.1.3 Sicherungsbelegung TAXI Einzelsicherungen, ab August 2020   | 591     |
| 1.1.4 Einbauort TAXI vorn links, ab August 2020                   | 591     |
| 1.1.5 Einbauort TAXI Mittelkonsole und Dach vorn, ab August 2020  | 592     |
| 1.1.6 Einbauort TAXI vorn rechts, ab August 2020                  | 593     |
| 1.1.7 Einbauort TAXI Dach hinten, ab August 2020                  | 594-595 |
| 830 - Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3              | 596-600 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D                     | 596-600 |
| 1.1 Anlasser -B-                                                  | 596     |
| 1.1.1 Steckverbindung, 1-fach -T1pn-                              | 596     |
| 1.2 Drehstromgenerator -C-                                        | 597     |
| 1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2m-                               | 597     |
| 1.3 Zündanlassschalter -D-                                        | 597     |
| 1.3.1 Steckverbindung, 6-fach -T6h-                               | 597     |
| 1.4 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-                           | 598     |
| 1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2n-                               | 598     |
| 1.5 Leseinheit für Taxiabrechnungssystem -D10-                    | 599-600 |
| 1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gx-                              | 599-600 |
| 831 - Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3                    | 601-627 |

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E                                 | 601-627 |
| 1.1 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-                                   | 602     |
| 1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2p-                                     | 602     |
| 1.2 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-                             | 602     |
| 1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2q-                                     | 602     |
| 1.3 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-                         | 603     |
| 1.3.1 Steckverbindung, 4-fach -T4o-                                     | 603     |
| 1.4 Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür -E189-                | 604     |
| 1.4.1 Steckverbindung, 10-fach -T10x-                                   | 604     |
| 1.5 Schalter für Alarmanlage aus -E217-                                 | 605     |
| 1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2o-                                     | 605     |
| 1.6 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224- | 606     |
| 1.6.1 Steckverbindung, 6-fach -T6i-                                     | 606     |
| 1.7 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-                  | 607     |
| 1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2b-                                     | 607     |
| 1.8 Taster für Startanlage -E378-                                       | 608     |
| 1.8.1 Steckverbindung, 6-fach -T6j-                                     | 608     |
| 1.9 Taster für Taxialarm aktiv -E485-                                   | 609     |
| 1.9.1 Steckverbindung, 6-fach -T6k-                                     | 609     |
| 1.10 Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538-               | 610     |
| 1.10.1 Steckverbindung, 12-fach -T12a-                                  | 610     |
| 1.11 Taster für Taxialarm passiv -E580-                                 | 611     |
| 1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2r-                                    | 611     |
| 1.12 Taster für Zentralverriegelung -E600-                              | 612     |
| 1.12.1 Steckverbindung, 4-fach -T4p-                                    | 612     |
| 1.13 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vornlinks -E752-   | 613     |
| 1.13.1 Steckverbindung, 6-fach -T6l-                                    | 613     |
| 1.14 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vornrechts -E753-  | 614     |
| 1.14.1 Steckverbindung, 6-fach -T6m-                                    | 614     |
| 1.15 Taster für Außenbeleuchtung -E887-                                 | 615     |
| 1.15.1 Steckverbindung, 4-fach -T4v-                                    | 615     |
| 1.16 Schaltbetätigung -EX2-                                             | 616     |
| 1.16.1 Steckverbindung, 10-fach -T10y-                                  | 616     |
| 1.17 Warnblinklichtschalter -EX3-                                       | 617     |
| 1.17.1 Steckverbindung, 6-fach -T6o-                                    | 617     |
| 1.18 Türaußengriff Fahrertür -EX6-                                      | 618     |
| 1.18.1 Steckverbindung, 4-fach -T4j-                                    | 618     |
| 1.19 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-                                   | 619     |
| 1.19.1 Steckverbindung, 4-fach -T4a-                                    | 619     |
| 1.20 Außenspiegelverstellung -EX11-                                     | 620     |
| 1.20.1 Steckverbindung, 6-fach -T6n-                                    | 620     |
| 1.21 Tankklappenentriegelung -EX13-                                     | 621-622 |
| 1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2s-                                    | 621     |
| 1.21.2 Steckverbindung, 4-fach -T4r-                                    | 622     |
| 1.22 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-                             | 623     |
| 1.22.1 Steckverbindung, 4-fach -T4q-                                    | 623     |
| 1.23 Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad -EX44-                  | 624     |
| 1.23.1 Steckverbindung, 10-fach -T10z-                                  | 624     |
| 1.24 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59-                           | 624     |
| 1.24.1 Steckverbindung, 4-fach -T4s-                                    | 624     |
| 1.25 Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetürrechts -EX64-  | 625     |
| 1.25.1 Steckverbindung, 4-fach -T4t-                                    | 625     |
| 1.26 Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetürlinks -EX65-   | 626-627 |
| 1.26.1 Steckverbindung, 4-fach -T4u-                                    | 626-627 |
| 832 - Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3                          | 628-644 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F                                 | 628-644 |
| 1.1 Öldruckschalter -F1-                                                | 628-629 |
| 1.1.1 Steckverbindung, 1-fach -T1po-                                    | 628     |
| 1.1.2 Steckverbindung, 2-fach -T2t-                                     | 629     |
| 1.2 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-                                  | 630     |
| 1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2z-                                     | 630     |
| 1.3 Schließeinheit für Heckklappe -F256-                                | 631     |
| 1.3.1 Steckverbindung, 3-fach -T3b-                                     | 631     |
| 1.3.2 Steckverbindung, 4-fach -T4w-                                     | 631     |
| 1.4 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-                               | 632     |
| 1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ha-                                    | 632     |

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| 1.5 Türaußengriffschalter hinten links -F274-       | 633     |
| 1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2u-                 | 633     |
| 1.6 Türaußengriffschalter hinten rechts -F275-      | 634     |
| 1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2v-                 | 634     |
| 1.7 Türinnengriffschalter hinten links -F278-       | 635-636 |
| 1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2w-                 | 635     |
| 1.7.2 Steckverbindung, 4-fach -T4x-                 | 636     |
| 1.8 Türinnengriffschalter hinten rechts -F279-      | 637     |
| 1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2x-                 | 637     |
| 1.8.2 Steckverbindung, 4-fach -T4y-                 | 638     |
| 1.9 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-         | 638     |
| 1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hp-                | 638     |
| 1.10 Kontaktleiste in Schiebetür rechts -F352-      | 639     |
| 1.10.1 Steckverbindung, 8-fach -T8o-                | 639     |
| 1.11 Kontaktleiste in Schiebetür links -F353-       | 640     |
| 1.11.1 Steckverbindung, 8-fach -T8p-                | 640     |
| 1.12 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378- | 641     |
| 1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2y-                | 641     |
| 1.13 Kontaktleiste in der B-Säule links -F571-      | 642     |
| 1.13.1 Steckverbindung, 8-fach -T8q-                | 642     |
| 1.14 Kontaktleiste in der B-Säule rechts -F572-     | 643-644 |
| 1.14.1 Steckverbindung, 8-fach -T8r-                | 643-644 |
| 833 - Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3      | 645-743 |
| 1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G             | 645-743 |
| 1.1 Öldruckgeber -G10-                              | 648     |
| 1.1.1 Steckverbindung, 3-fach -T3d-                 | 648     |
| 1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-      | 649     |
| 1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ab-                | 649     |
| 1.3 Temperaturfühler -G18-                          | 649     |
| 1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ad-                | 649     |
| 1.4 Motordrehzahlgeber -G28-                        | 650-651 |
| 1.4.1 Steckverbindung, 3-fach -T3t-                 | 650     |
| 1.4.2 Steckverbindung, 3-fach -T3u-                 | 651     |
| 1.5 Ladedruckgeber -G31-                            | 652     |
| 1.5.1 Steckverbindung, 3-fach -T3w-                 | 652     |
| 1.5.2 Steckverbindung, 3-fach -T3x-                 | 653     |
| 1.6 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-         | 653     |
| 1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2al-                | 653     |
| 1.7 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-           | 654     |
| 1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2am-                | 654     |
| 1.8 Taxameter -G41-                                 | 655     |
| 1.8.1 Steckverbindung, 18-fach -T18a-               | 655     |
| 1.9 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-              | 656     |
| 1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aq-                | 656     |
| 1.10 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-               | 657     |
| 1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2as-               | 657     |
| 1.11 Drehzahlfühler hinten links -G46-              | 658     |
| 1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2at-               | 658     |
| 1.12 Drehzahlfühler vorn links -G47-                | 659     |
| 1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2au-               | 659     |
| 1.13 Klopfsensor 1 -G61-                            | 660     |
| 1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aw-               | 660     |
| 1.14 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-                | 661-663 |
| 1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ax-               | 661     |
| 1.14.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ay-               | 662     |
| 1.14.3 Steckverbindung, 2-fach -T2aj-               | 663     |
| 1.14.4 Steckverbindung, 2-fach -T2ak-               | 663     |
| 1.15 Geber für Wasserabscheider -G63-               | 664     |
| 1.15.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ae-               | 664     |
| 1.16 Saugrohrdruckgeber -G71-                       | 665     |
| 1.16.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ah-               | 665     |
| 1.17 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-    | 666     |
| 1.17.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ak-               | 666     |
| 1.18 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-      | 667     |
| 1.18.1 Steckverbindung, 3-fach -T3al-               | 667     |
| 1.19 Kraftstofftemperaturgeber -G81-                | 668     |



|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bf-                           | 668     |
| 1.20 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-            | 669-670 |
| 1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ba-                           | 669     |
| 1.20.2 Steckverbindung, 2-fach -T2bh-                           | 670     |
| 1.21 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-           | 671     |
| 1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bi-                           | 671     |
| 1.22 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-                   | 672     |
| 1.22.1 Steckverbindung, 6-fach -T6p-                            | 672     |
| 1.23 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-                  | 672     |
| 1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aa-                           | 672     |
| 1.24 Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-           | 673     |
| 1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ac-                           | 673     |
| 1.25 Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-        | 674     |
| 1.25.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ae-                           | 674     |
| 1.26 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-                 | 675     |
| 1.26.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hg-                           | 675     |
| 1.27 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-                 | 676     |
| 1.27.1 Steckverbindung, 3-fach -T3h-                            | 676     |
| 1.28 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-           | 677     |
| 1.28.1 Steckverbindung, 3-fach -T3i-                            | 677     |
| 1.29 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-          | 678     |
| 1.29.1 Steckverbindung, 3-fach -T3j-                            | 678     |
| 1.30 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-                | 679     |
| 1.30.1 Steckverbindung, 3-fach -T3k-                            | 679     |
| 1.31 Abgastemperaturgeber 1 -G235-                              | 680-681 |
| 1.31.1 Steckverbindung, 2-fach -T2af-                           | 680     |
| 1.31.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ag-                           | 681     |
| 1.32 Kraftstoffdruckgeber -G247-                                | 682     |
| 1.32.1 Steckverbindung, 3-fach -T3m-                            | 682     |
| 1.33 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-                  | 683     |
| 1.33.1 Steckverbindung, 3-fach -T3n-                            | 683     |
| 1.34 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-            | 683     |
| 1.34.1 Steckverbindung, 3-fach -T3o-                            | 683     |
| 1.35 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-             | 684     |
| 1.35.1 Steckverbindung, 3-fach -T3p-                            | 684     |
| 1.36 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-                   | 685     |
| 1.36.1 Steckverbindung, 3-fach -T3q-                            | 685     |
| 1.37 Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-    | 686     |
| 1.37.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ah-                           | 686     |
| 1.38 Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257- | 687     |
| 1.38.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ai-                           | 687     |
| 1.39 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-                     | 688-689 |
| 1.39.1 Steckverbindung, 3-fach -T3r-                            | 688     |
| 1.39.2 Steckverbindung, 3-fach -T3s-                            | 689     |
| 1.40 Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank -G292-               | 690     |
| 1.40.1 Steckverbindung, 3-fach -T3v-                            | 690     |
| 1.41 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-                     | 691     |
| 1.41.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hh-                           | 691     |
| 1.42 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links -G385-       | 691     |
| 1.42.1 Steckverbindung, 2-fach -T2an-                           | 691     |
| 1.43 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386-      | 692     |
| 1.43.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ao-                           | 692     |
| 1.44 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386-      | 693     |
| 1.44.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ao-                           | 693     |
| 1.45 Sensor für Tankdruck -G400-                                | 694     |
| 1.45.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bz-                           | 694     |
| 1.46 Abgastemperaturgeber 2 -G448-                              | 695     |
| 1.46.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ar-                           | 695     |
| 1.47 Drucksensor 1 für Abgas -G450-                             | 696     |
| 1.47.1 Steckverbindung, 3-fach -T3aa-                           | 696     |
| 1.48 Kupplungspositionsgeber -G476-                             | 697     |
| 1.48.1 Steckverbindung, 5-fach -T5e-                            | 697     |
| 1.49 Abgastemperaturgeber 3 -G495-                              | 698     |
| 1.49.1 Steckverbindung, 2-fach -T2av-                           | 698     |
| 1.50 Spiegeltaxameter -G511-                                    | 699-700 |
| 1.50.1 Steckverbindung. 10-fach -T10ah-                         | 699     |

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.50.2 Steckverbindung, 6-fach -T6q-                                      | 700     |
| 1.51 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-   | 701     |
| 1.51.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ab-                                     | 701     |
| 1.52 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569- | 702     |
| 1.52.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ac-                                     | 702     |
| 1.53 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-                                | 702     |
| 1.53.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ac-                                     | 702     |
| 1.54 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-                           | 703     |
| 1.54.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ad-                                     | 703     |
| 1.55 Abgastemperaturgeber 4 -G648-                                        | 704     |
| 1.55.1 Steckverbindung, 2-fach -T2az-                                     | 704     |
| 1.56 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-                       | 705-706 |
| 1.56.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bb-                                     | 705     |
| 1.56.2 Steckverbindung, 2-fach -T2bc-                                     | 706     |
| 1.57 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-                            | 707     |
| 1.57.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ag-                                     | 707     |
| 1.58 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-                      | 708     |
| 1.58.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ai-                                     | 708     |
| 1.59 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-                     | 708     |
| 1.59.1 Steckverbindung, 3-fach -T3aj-                                     | 708     |
| 1.60 Partikelsensor -G784-                                                | 709     |
| 1.60.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ad-                                     | 709     |
| 1.61 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-                           | 710     |
| 1.61.1 Steckverbindung, 3-fach -T3am-                                     | 710     |
| 1.62 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-                    | 711     |
| 1.62.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ap-                                     | 711     |
| 1.63 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-                   | 712     |
| 1.63.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bg-                                     | 712     |
| 1.64 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823-       | 713     |
| 1.64.1 Steckverbindung, 3-fach -T3an-                                     | 713     |
| 1.65 NOx-Geber 3 -G932-                                                   | 714     |
| 1.65.1 Steckverbindung, 5-fach -T5f-                                      | 714     |
| 1.66 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-                        | 715-716 |
| 1.66.1 Steckverbindung, 3-fach -T3e-                                      | 715     |
| 1.66.2 Steckverbindung, 3-fach -T3bw-                                     | 716     |
| 1.67 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-                        | 717     |
| 1.67.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bv-                                     | 717     |
| 1.68 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-                       | 718     |
| 1.68.1 Steckverbindung, 3-fach -T3z-                                      | 718     |
| 1.69 Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum -G1090-                       | 718     |
| 1.69.1 Steckverbindung, 4-fach -T4z-                                      | 718     |
| 1.70 Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite -G1101-      | 719     |
| 1.70.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bd-                                     | 719     |
| 1.71 Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite -G1102-   | 720     |
| 1.71.1 Steckverbindung, 2-fach -T2be-                                     | 720     |
| 1.72 Kraftstoffördereinheit -GX1-                                         | 721-724 |
| 1.72.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bj-                                     | 721     |
| 1.72.2 Steckverbindung, 3-fach -T3bo-                                     | 722     |
| 1.72.3 Steckverbindung, 4-fach -T4ae-                                     | 723     |
| 1.72.4 Steckverbindung, 5-fach -T5g-                                      | 723     |
| 1.72.5 Steckverbindung, 6-fach -T6ao-                                     | 724     |
| 1.73 Gaspedalmodul -GX2-                                                  | 725     |
| 1.73.1 Steckverbindung, 6-fach -T6s-                                      | 725     |
| 1.74 Drosselklappensteuereinheit -GX3-                                    | 726-727 |
| 1.74.1 Steckverbindung, 5-fach -T5j-                                      | 726     |
| 1.74.2 Steckverbindung, 5-fach -T5k-                                      | 726     |
| 1.74.3 Steckverbindung, 6-fach -T6t-                                      | 727     |
| 1.74.4 Steckverbindung, 6-fach -T6u-                                      | 728     |
| 1.75 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-                                      | 728     |
| 1.75.1 Steckverbindung, 6-fach -T6w-                                      | 729     |
| 1.76 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-                                      | 729     |
| 1.76.1 Steckverbindung, 5-fach -T5m-                                      | 729     |
| 1.77 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-                                 | 730     |
| 1.77.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ah-                                     | 730     |
| 1.78 Saugrohrgeber -GX9-                                                  | 731     |
| 1.78.1 Steckverbindung. 4-fach -T4ai-                                     | 731     |

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.79 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-                        | 732-733 |
| 1.79.1 Steckverbindung, 5-fach -T5h-                             | 732     |
| 1.79.2 Steckverbindung, 6-fach -T6r-                             | 733     |
| 1.80 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-      | 734     |
| 1.80.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bp-                            | 734     |
| 1.80.2 Steckverbindung, 5-fach -T5i-                             | 735     |
| 1.81 Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck -GX20- | 735     |
| 1.81.1 Steckverbindung, 4-fach -T4aa-                            | 735     |
| 1.82 Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste -GX21-   | 736     |
| 1.82.1 Steckverbindung, 4-fach -T4cb-                            | 736     |
| 1.83 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-                            | 737     |
| 1.83.1 Steckverbindung, 5-fach -T5o-                             | 737     |
| 1.84 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-                    | 738     |
| 1.84.1 Steckverbindung, 5-fach -T5ab-                            | 738     |
| 1.85 Modul für Ladedruckregelung -GX34-                          | 739-740 |
| 1.85.1 Steckverbindung, 6-fach -T6at-                            | 739     |
| 1.85.2 Steckverbindung, 6-fach -T6ai-                            | 740     |
| 1.86 Modul für Luftmassenmessung -GX35-                          | 741     |
| 1.86.1 Steckverbindung, 3-fach -T3af-                            | 741     |
| 1.87 Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters -GX44-    | 742     |
| 1.87.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bx-                            | 742     |
| 1.88 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-                          | 742-743 |
| 1.88.1 Steckverbindung, 5-fach -T5p-                             | 742-743 |