



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	1
1.2 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	4
1.5 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	5
1.6 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	6
1.7 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.8 Unfall ohne Airbag-Auslösung	8
1.9 Airbag-Sicherheitsvorschriften	8
1.10 Prüfen von Sicherheitsgurten	8
1.11 Gurtband prüfen	8
1.12 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	9
1.13 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.14 Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
1.15 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	11
1.16 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	11
1.17 Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	11
1.18 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	12
2 Reparaturhinweise	13
2.1 Kontaktkorrosion	13
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	13
68 - Innenausstattung	14
1 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	14
1.1 Handschuhfach aus- und einbauen	14
1.2 Taster für Handschuhfach aus- und einbauen	16
1.3 Abdeckung Airbag-Einheit Beifahrerseite unten aus- und einbauen	17
1.4 Blende Ausströmer außen aus- und einbauen	19
1.5 Blende Mittenausströmer aus- und einbauen	21
1.6 Schalttafelblende Mitte aus- und einbauen	23
1.7 Ablagefach Schalttafel aus- und einbauen	24
1.8 Ablagefach Schalttafel, Mitte aus- und einbauen	26
1.9 Lautsprecherblende außen aus- und einbauen	26
1.10 Blende Windschutzscheibenbelüftung aus- und einbauen	27
1.11 Abdeckung Sicherungskasten aus- und einbauen	29
1.12 Staukasten Dachgalerie aus- und einbauen	29
1.13 Dachkonsole - Brillenfach aus- und einbauen	31
2 Ausstattungen	32
2.1 Montageübersicht - Sonnenblende	32
2.2 Haltegriff aus- und einbauen	32
2.3 Sonnenblende aus- und einbauen	37
3 Trittstufeneinsätze	40
3.1 Montageübersicht Trittstufeneinsatz vorn	40
3.2 Montageübersicht - Trittstufe Schiebetür	41
3.3 Montageübersicht - Abdichtung Trittstufe Schiebetür	42
3.4 Trittstufeneinsatz vorn aus- und einbauen	42
3.5 Trittstufe Schiebetür aus- und einbauen	44
4 Innenspiegel	47
4.1 Montageübersicht - Innenspiegel manuell abblendbarer	47



4.2	Montageübersicht - Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397	48
4.3	Innenspiegel manuell abblendbarer aus- und einbauen	49
4.4	Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	49
4.5	Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	51
4.6	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397	52
69	- Insassenschutz	59
1	Sicherheitsgurte	59
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte vorn und Befestigungspunkte	59
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	61
1.3	Montageübersicht - Sicherheitsgurte hinten	62
1.4	Gurtaufrollautomat vorn aus- und einbauen	62
1.5	Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen	63
1.6	Gurtendbeschlag aus- und einbauen	65
1.7	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	66
1.8	Gurtaufrollautomat, Doppelsitzbank aus- und einbauen	67
1.9	Gurtumlenkbeschlag, Doppelsitzbank, aus- und einbauen	67
1.10	Gurtschloss, Doppelsitzbank, außen aus- und einbauen	68
1.11	Gurtschloss, Doppelsitzbank, innen aus- und einbauen	68
1.12	Gurtendbeschlag, Doppelsitzbank, außen aus- und einbauen	70
1.13	Gurtendbeschlag, Doppelsitzbank, innen aus- und einbauen	70
2	Airbag-System	73
2.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	73
3	Steuergerät für Airbag	74
3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	74
3.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	74
4	Airbag Fahrerseite	78
4.1	Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	78
4.2	Lenkrad aus- und einbauen	81
4.3	Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen	82
5	Airbag Beifahrerseite	83
5.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	83
6	Seitenairbag	87
6.1	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	87
7	Kopfairbag	90
7.1	Kopfairbag Fahrerraum aus- und einbauen	90
8	Crashsensoren für Airbag	94
8.1	Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	94
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	97
1	Türverkleidungen	97
1.1	Türverkleidung vorn Fahrerseite aus- und einbauen	97
1.2	Komfortarmauflage, Tür vorn aus- und einbauen	99
1.3	Komfortarmauflage, Tür vorn aus- und einbauen	101
1.4	Verkleidung Heckflügeltür hinten rechts aus- und einbauen	103
1.5	Verkleidung Heckflügeltür hinten links aus- und einbauen	105
1.6	Verkleidung Kabinentür aus- und einbauen	107
1.7	Verkleidung Schiebetür aus- und einbauen	109
2	Schalttafel	111
2.1	Schalttafel aus- und einbauen	111
2.2	Verkleidung Fußraum aus- und einbauen	113
2.3	Verkleidung Schalttafel unten aus- und einbauen	114
2.4	Verkleidung Lenksäule aus- und einbauen	115
2.5	Verkleidung Mitte unten aus- und einbauen	115



2.6	Mittelkonsole aus- und einbauen	117
2.7	Verkleidung Schalltafeleinsatz aus- und einbauen	118
3	Querträger für Schalltafel aus- und einbauen	121
4	Verkleidungen Innenraum	124
4.1	Einbauorteübersicht - Bodenbelag Fahrerhaus	124
4.2	Einbauorteübersicht - Bodenbelag Fahrgastraum	126
4.3	Einbauorteübersicht - Trennwand	128
4.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	129
4.5	Montageübersicht - Bodenplatte vorn	130
4.6	Trennwand aus- und einbauen	130
4.7	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	132
4.8	A-Säulen-Verkleidung für Fahrzeuge mit Kopfairbag Fahrerraum aus- und einbauen	133
4.9	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	135
4.10	Verkleidung D-Säule aus- und einbauen	136
4.11	Verkleidung D-Säule für Fahrzeuge mit elektrisch betätigtem Ausstellfenster aus- und einbauen	137
4.12	Seitenwandverkleidung vorn aus- und einbauen	139
4.13	Seitenwandverkleidung hinten aus- und einbauen	141
4.14	Seitenwandverkleidung hinten Kasten hinten aus- und einbauen	143
4.15	Verkleidungen Seitenscheiben aus- und einbauen	144
4.16	Bodenbelag Fahrerhaus links aus- und einbauen	145
4.17	Bodenbelag Fahrerhaus rechts aus- und einbauen	146
4.18	Bodenplatte vorn aus- und einbauen	146
5	Kofferraumverkleidungen	149
5.1	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	149
6	Dachverkleidungen	151
6.1	Montageübersicht Formhimmel	151
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	152
72	Sitzgestelle	155
1	Vordersitze	155
1.1	Montageübersicht - Sitzgestell	155
1.2	Montageübersicht - Schwingsitz	156
1.3	Montageübersicht - Drehsitz	158
1.4	Montageübersicht - Lehnengestell	159
1.5	Montageübersicht - Doppelsitzbank vorn und Sitzpolster	160
1.6	Montageübersicht - Sitzlehne und Sitzpolster für Doppelkabine	160
1.7	Vordersitz mit Längsverstellung aus- und einbauen	161
1.8	Vordersitz ohne Längsverstellung aus- und einbauen	163
1.9	Sitzgestellverkleidung	165
1.10	Sitzpolster aus- und einbauen	167
1.11	Lehnengestell vorn aus- und einbauen	168
1.12	Armlehne am Lehnengestell	170
1.13	Doppelsitzbank vorn und Sitzpolster aus- und einbauen	173
1.14	Sitzkiste vorn aus- und einbauen	174
1.15	Sitzpolster, Doppelsitzbank vorn aus- und einbauen	175
1.16	Doppellehne vorn aus- und einbauen	176
2	Rücksitze	178
2.1	Montageübersicht - Sitzbank 2-sitzig für Fahrgastraum 1., 2. und 3. Sitzreihe	178
2.2	Montageübersicht - Sitzbank 3-sitzig für Fahrgastraum 1., 2. und 3. Sitzreihe	179
2.3	Sitze der ersten Sitzreihe im Fahrgastraum aus- und einbauen	179
2.4	Armlehne Sitzbank aus- und einbauen	180
2.5	Lehnenabdeckung der 1. Sitzreihe im Fahrgastraum aus- und einbauen	182
2.6	Lehnenabdeckung, der 2. Sitzreihe im Fahrgastraum, aus- und einbauen	183



74 - Sitz - Polster, Bezüge	184
1 Bezüge, Polster Vordersitze	184
1.1 Montageübersicht - Bezug und Sitzpolster vorn	184
1.2 Montageübersicht - Bezug und Lehnenpolster vorn	186
1.3 Montageübersicht Bezug und Polster für die Doppelsitzbank vorn	187
1.4 Montageübersicht - Bezug und Polster für Doppellehne vorn	188
1.5 Bezug und Sitzpolster vorn aus- und einbauen	188
1.6 Kopfstützenführung aus- und einbauen	190
1.7 Lehnenabdeckung aus- und einbauen	191
1.8 Bezug und Lehnenpolster vorn aus- und einbauen	192
1.9 Bezug und Lehnenpolster vorn für Fahrzeuge mit Seitenairbag aus- und einbauen	193
1.10 Bezug und Polster für die Doppelsitzbank vorn aus- und einbauen	196
1.11 Bezug und Polster für Doppellehne vorn aus- und einbauen	197
1.12 Heizelemente der Vordersitze ersetzen	200
2 Bezüge und Polster Rücksitze	202
2.1 Montageübersicht - Rücksitzbank	202
2.2 Bezug und Lehnenpolster hinten aus- und einbauen	202
2.3 Bezug und Sitzbankpolster hinten aus- und einbauen	204