

001 - 2,5 l - Turbodiesel (Common Rail)/65 KW, Motorkennbuchstaben BJJ	1-17
1. 2,5 l - Turbodiesel (Common Rail)/65 KW, Motorkennbuchstaben BJJ	1
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Sicherungen	2
3. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen (SA, SB, SC, SD)	3
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Glühkerzen, Sicherungen (SC)	4
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungen (SC), Lambdasonde	5
6. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgastemperatur-geber 2, Abgastemperaturgeber 3	6
7. Motorsteuergerät, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	7
8. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	8
9. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Einspritzventil für Zylinder 1 und 2	9
10. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	10
11. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Ventil für Kraftstoffdosierung	11
12. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Schalter für Getriebe-Neutralstellung	12
13. Motorsteuergerät, Kupplungspedalschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	13
14. Motorsteuergerät, Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Relais für Kühlmittelnachlauf	14
15. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	15
16. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter	16
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	17
002 - Grundausrüstung	18-42
1. Grundausrüstung	18
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung	19
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen (SA, SB, SC, SD)	20
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklicht- schalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb	21
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung, Lenkwinkelgeber	22
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ELV, elektronisches Zündschloss, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	23
7. Leseinheit für Wegfahrsperrung, elektronisches Zündschloss, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	24
8. Lichtschalter	25
9. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	26
10. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts	27
11. Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte im Außenspiegel	28
12. Schlussleuchte links, Kennzeichenleuchten, Blinkleuchte im Außenspiegel rechts	29
13. Schlussleuchte rechts, hochgesetzte Bremsleuchte, Seitenmarkierungsleuchten	30
14. Seitenmarkierungsleuchten, Einstiegsleuchten hinten	31
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe	32
16. Türkontaktschalter	33
17. Türkontaktschalter	34
18. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpen	35
19. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheiben in Flügeltüren	36
20. Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zigarettenanzünder, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	37
21. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Hochtonhorn	38
22. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	39
23. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	40
24. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß	41
25. Bremslichtschalter, Eigendiagnoseanschluss	42
003 - Komfortsystem	43-58
1. Komfortsystem	43
2. Batterie, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	44

3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Einstiegsleuchte vorn links, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung	45
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Leitungsverteiler für Bus-Systeme	46
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Motoren für Spiegelverstellung Fahrerseite	47
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Taster für Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Beifahrerseite	48
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	49
8. Schiebetüren links und rechts	50
9. Türen hinten links und rechts (Doppelkabine)	51
10. Motoren für Ausstellfenster, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür	52
11. Steuergerät für Dachelektronik, Sensoren für Innenraumüberwachung	53
12. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchten vorn	54
13. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Schiebedachmotor hinten	55
14. Innenleuchten	56
15. Schalter für Innenraumbelichtung, Relais für Innenbeleuchtung	57
16. Hochtonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage	58
004 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	59-64
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	59
2. Steuergerät für ABS, Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	60
3. Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS, Einlassventile für ABS, Drehzahlfühler vorn und hinten	61
4. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Einlassventile für ABS, Lenkwinkelgeber	62
5. Querbeschleunigungsgeber, Längsbeschleunigungsgeber, Kontrollleuchten, Leitungsverteiler für Bus-Systeme	63
6. Taster für ASR und ESP, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	64
005 - Airbagsysteme	65-68
1. Airbagsysteme	65
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen	66
3. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	67
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer, Kontrollleuchte für Airbag	68
006 - Airbagsysteme	69-74
1. Airbagsysteme	69
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	70
3. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	71
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	72
5. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag Fahrer- und Beifahrerseite, Zünder für Airbags	73
6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrer- und Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag	74
007 - Sitzheizung	75-77
1. Sitzheizung	75
2. Batterie, Sicherungen, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	76
3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	77
008 - Luftzusatzheizung (PTC)	78-79
1. Luftzusatzheizung (PTC)	78
2. Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungen	79
009 - Luftzusatzheizung (PTC)	80-81
1. Luftzusatzheizung (PTC)	80
2. Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungen	81
010 - Kühlerlüfter links und rechts	82-83
1. Kühlerlüfter links und rechts	82
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Sicherungen	83
011 - Klimaanlage	84-90

1. Klimaanlage	84
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	85
3. Hochdruckgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	86
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer	87
5. Verdampfertemperaturegeber hinten, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Verdampfergebläse, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	88
6. Ausströmtemperaturegeber hinten, Gebläse für Temperaturfühler, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	89
7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Sicherung	90
012 - Anhängerbetrieb	91-94
1. Anhängerbetrieb	91
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	92
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	93
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bremslicht-schalter	94
013 - Einparkhilfe (PDC)	95-101
1. Einparkhilfe (PDC)	95
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Sicherungen	96
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn innen links	97
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn innen rechts	98
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	99
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Anzeigen für Einparkhilfe hinten	100
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Schalter für Handbremskontrolle, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Anzeige für Einparkhilfe vorn	101
014 - Radiosystem RCD 2001	102-108
1. Radiosystem RCD 2001	102
2. Batterie, Radio, Antenne, Sicherungen	103
3. Radio, Lautsprecher vorn links und rechts, Lautsprecher Mitte	104
4. Radio, Lautsprecher hinten rechts	105
5. Radio, Lautsprecher hinten links	106
6. Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	107
7. Radio, Leitungsverteiler 2 für Bus-System, Zusatzgebläse für Radio	108
015 - CAN-Bus Vernetzung, LIN-Bus Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)	109-119
1. CAN-Bus Vernetzung, LIN-Bus Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)	109
2. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	110
3. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	111
4. Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	112
5. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	113
6. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	114
7. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	115
8. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	116
9. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	117
10. Most-Ring-Datenbus	118
11. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Dachelektronik, Diagnoseanschluss	119
016 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC, SD	120-138
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC, SD	120
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss, Sicherung	121
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen S186, S245, SA1, SA2, SA3, SA4, SA5	122
4. Sicherung SA7, SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6	123
5. Sicherung SB7, SB8, SB9, SB10, SB11	124
6. Sicherung SB12, SB13, SB14, SB15, SB16	125
7. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen SB17, SB18, SC14, SC15	126
8. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Sicherungen SC1, SC17, SC18, SC21, SC22	127
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen SC6, SC16, SC23	128
10. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC2, SC3, SC8, SC9, SC10	129
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungen SC7, SC11, SC12, SC13, SC19, SC20	130
12. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Sicherungen SC4, SC5, SC25	131
13. Sicherung SD1, SD2, SD3	132
14. Sicherung SD4. SD5. SD6. SD7. SD8. SD9	133

15. Sicherung SD10, SD11, SD12, SD13, SD14, SD15	134
16. Sicherung S127, S204, SD16, SD17, SD18	135
17. Sicherung SD19, SD20, SD21, SD22, SD23, SD24, SD25	136
18. Sicherung SD26, SD27, SD28, SD29, SD30	137
19. Sicherung SD31, SD32, SD33, SD34, SD35, SD36	138
017 - Scheinwerferreinigungsanlage	139-141
1. Scheinwerferreinigungsanlage	139
2. Batterie, Sicherungen, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	140
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	141
018 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	142-149
1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	142
2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	143
3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung	144
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe	145
5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	146
6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung	147
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2	148
8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2	149
019 - SHIFTMATIC , (G0U)	150-155
1. SHIFTMATIC , (G0U)	150
2. Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	151
3. Sperrdiode, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Magnetventil für hydraulische Bremse, SHIFTMATIC, Hydraulikpumpe für Getriebe	152
4. Getriebedrehzahlgeber, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	153
5. Wählhebel, Kupplungsweggeber, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	154
6. Elektronisches Zündschloss, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	155
020 - Radiosystem RCD 4001	156-163
1. Radiosystem RCD 4001	156
2. Batterie, Radio, Antenne, Sicherungen	157
3. Radio, Lautsprecher vorn links und rechts, Lautsprecher Mitte	158
4. Radio, Lautsprecher hinten rechts	159
5. Radio, Lautsprecher hinten links	160
6. Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	161
7. Radio, CD-Wechsler, Leitungsverteiler 2 für Bus-System, Zusatzgebläse für Radio	162
8. Most-Ring-Datenbus	163
021 - Radio-Navigationssystem RNS 4001 und RNS 5001	164-171
1. Radio-Navigationssystem RNS 4001 und RNS 5001	164
2. Batterie, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Sicherungen	165
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn links und rechts, Lautsprecher Mitte	166
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten rechts	167
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links	168
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und rechts	169
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Leitungsverteiler 2 für Bus-System, Zusatzgebläse für Radio	170
8. Most-Ring-Datenbus	171
022 - Telefonvorbereitung (vernetztes Handy)	172-176
1. Telefonvorbereitung (vernetztes Handy)	172
2. Batterie, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungen	173
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handyaufnahme	174
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem	175
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys. Most Ring Datenbus	176

023 - Universelle Telefonvorbereitung	177-181
1. Universelle Telefonvorbereitung	177
2. Batterie, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherungen	178
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handyaufnahme	179
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem	180
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	181
024 - Programmierbare Sonderfunktionen	182-188
1. Programmierbare Sonderfunktionen	182
2. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	183
3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsregeldrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	184
4. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsregeldrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	185
5. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung	186
6. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für Retarderbremse	187
7. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Retarderbremse	188
025 - Klimaanlage	189-194
1. Klimaanlage	189
2. Batterie, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	190
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	191
4. Steuergerät für Klimaanlage, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer	192
5. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Potenziometer für Schieberweg, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Frischluftgebläse hinten	193
6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung	194
026 - Heizung vorn	195-199
1. Heizung vorn	195
2. Batterie, Sicherungen	196
3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	197
4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	198
5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	199
027 - Fahrtenschreiber	200-202
1. Fahrtenschreiber	200
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Fahrtenschreiber	201
3. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	202
028 - Positions- und Schlussleuchten	203-207
1. Positions- und Schlussleuchten	203
2. Batterie, Sicherungen	204
3. Lichtschalter	205
4. Schlussleuchte links	206
5. Schlussleuchte rechts, Positionsleuchten	207
029 - 12-Volt-Steckdosen und Zigarettenanzünder	208-210
1. 12-Volt-Steckdosen und Zigarettenanzünder	208
2. Batterie, Sicherungen, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	209
3. Sicherungen, 12-V-Steckdosen	210
030 - Reifendrucküberwachung	211-214
1. Reifendrucküberwachung	211
2. Batterie, Sensoren für Reifendruck vorn, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	212
3. Sensoren für Reifendruck hinten, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	213
4. Leitungsverteiler für Bus-Systeme, Diagnoseanschluss	214
031 - Rückfahrkamera	215-217
1. Rückfahrkamera	215
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Anzeigeeinheit	216
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Rückfahrkamera	217
032 - Rückfahrkamera	218-220
1. Rückfahrkamera	218
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	219
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	220
033 - Vorrüstung Rückfahrkamera	221-223

1. Vorrüstung Rückfahrkamera	221
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Anzeigeeinheit	222
3. Koppelstelle für Rückfahrkamera, Steuergerät für Anzeigeeinheit	223
034 - Multifunktionslenkrad	224-229
1. Multifunktionslenkrad	224
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungen	225
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	226
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	227
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	228
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler für Bus-Systeme	229
035 - Dachlüfter	230-232
1. Dachlüfter	230
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	231
3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Dachlüfter	232
036 - Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	233-235
1. Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	233
2. Batterie, Sicherungen, Leuchtstofflampen für Hochdach	234
3. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	235
037 - Zusatzblinkleuchten	236-239
1. Zusatzblinkleuchten	236
2. Batterie, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Sicherungen	237
3. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Dachblinklicht links	238
4. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Dachblinklicht rechts	239
038 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	240-245
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	240
2. Steuergerät für ABS, Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	241
3. Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS, Einlassventile für ABS, Drehzahlfühler vorn und hinten	242
4. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Einlassventile für ABS, Lenkwinkelgeber	243
5. Querbeschleunigungsgeber, Längsbeschleunigungsgeber, Kontrollleuchten, Leitungsverteiler für Bus-Systeme	244
6. Taster für ASR und ESP, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	245
039 - Frontscheibenheizung	246-248
1. Frontscheibenheizung	246
2. Batterie, Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherung, beheizbare Frontscheibe	247
3. Schalter für beheizbare Frontscheibe, CAN-Bus	248
040 - Vorrüstung Rückfahrkamera	249-251
1. Vorrüstung Rückfahrkamera	249
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	250
3. Koppelstelle für Rückfahrkamera, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	251
041 - Rückfahrwarner	252-253
1. Rückfahrwarner	252
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarnsummer	253
042 - Vorrüstung Dreiseitenkipper	254-258
1. Vorrüstung Dreiseitenkipper	254
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	255
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen S186, SA3, SA4, SA5	256
4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	257
5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät	258
043 - Luftzusatzheizung mit Vorwähluhr (D4S)	259-262
1. Luftzusatzheizung mit Vorwähluhr (D4S)	259
2. Vorwähluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungen	260
3. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung	261
4. Flammenwächter. Überhitzungsfühler. Steuergerät für Zusatzheizung. Verbrennungsluftablässe.	262

Dosierpumpe	
044 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	263-265
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	263
2. Hauptschalter für GRA, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungen	264
3. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Kontrollleuchte für GRA, Diagnoseanschluss	265
045 - Rundumkennleuchten (Blau) und Tonfolgeanlage	266-270
1. Rundumkennleuchten (Blau) und Tonfolgeanlage	266
2. Starktonhörner, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Sicherungen	267
3. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais für Tonfolgeanlage, Rundumkennleuchten	268
4. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais 2 für Tonfolgeanlage, Sperrdioden	269
5. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Relais für Signalhorn	270
046 - 2,5 l - Turbodiesel (Common Rail)/65 KW, Motorkennbuchstaben BJJ	271-287
1. 2,5 l - Turbodiesel (Common Rail)/65 KW, Motorkennbuchstaben BJJ	271
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Sicherungen	272
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen (SA, SB, SC, SD)	273
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Glühkerzen, Sicherungen (SC)	274
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungen (SC), Lambdasonde	275
6. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3	276
7. Motorsteuergerät, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	277
8. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	278
9. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Einspritzventil für Zylinder 1 und 2	279
10. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	280
11. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Ventil für Kraftstoffdosierung	281
12. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Gaspedalstellungsgeber	282
13. Motorsteuergerät, Kupplungspedalschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	283
14. Motorsteuergerät, Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Relais für Kühlmittelnachlauf	284
15. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	285
16. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter	286
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	287
047 - Rundumkennleuchten (Gelb)	288-289
1. Rundumkennleuchten (Gelb)	288
2. Schalter für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchten, Sicherungen	289
048 - Vorrüstung Ladebordwand	290-294
1. Vorrüstung Ladebordwand	290
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	291
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen S245, SA3, SA4, SA5, SC13, SC18	292
4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	293
5. Schalter für Ladebordwand, Relais für Ladebordwand, Sicherung	294
049 - Kühlerlüfter links und rechts	295-296
1. Kühlerlüfter links und rechts	295
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Sicherungen	296
050 - Luftzusatzheizung mit Vorwahuhr (D2S)	297-300
1. Luftzusatzheizung mit Vorwahuhr (D2S)	297
2. Vorwahuhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungen	298
3. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung	299
4. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	300
051 - Luftzusatzheizung mit Vorwahuhr	301-302
1. Luftzusatzheizung mit Vorwahuhr	301
2. Vorwahuhr. Sicherungen. Dosierpumpe	302

052 - Luftzusatzheizung mit Vorwahuhr	303-304
1. Luftzusatzheizung mit Vorwahuhr	303
2. Vorwahuhr, Sicherungen, Dosierpumpe	304
053 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung	305-309
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung	305
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	306
3. Türkontaktschalter Schiebetüren und Heckklappe	307
4. Innenleuchten	308
5. Innenleuchten	309
054 - Innenleuchten	310-312
1. Innenleuchten	310
2. Türkontaktschalter	311
3. Innenleuchten	312
055 - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	313-314
1. Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	313
2. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Koppelstelle für Ladeflächenbeleuchtung	314
056 - Anhängerbetrieb	315-318
1. Anhängerbetrieb	315
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	316
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	317
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bremslicht-schalter	318
057 - Programmierbare Sonderfunktionen	319-326
1. Programmierbare Sonderfunktionen	319
2. Batterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	320
3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	321
4. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	322
5. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	323
6. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung	324
7. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für Retarderbremse	325
8. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Retarderbremse	326
058 - Klimaanlage	327-333
1. Klimaanlage	327
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	328
3. Hochdruckgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	329
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer	330
5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Verdampfergebläse, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	331
6. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	332
7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Sicherung	333
059 - Radiovorbereitung	334-340
1. Radiovorbereitung	334
2. Batterie, Antenne, Sicherungen	335
3. Lautsprecher vorn links und rechts, Lautsprecher Mitte	336
4. Lautsprecher hinten rechts	337
5. Lautsprecher hinten links	338
6. Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	339
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung	340
060 - Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	341-343
1. Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	341
2. Batterie, Sicherungen, Leuchtstofflampen für Hochdach	342
3. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	343
061 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung	344-348
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung	344
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	345
3. Türkontaktschalter Schiebetüren und Heckklappe	346
4. Innenleuchten	347
5. Innenleuchten	348
062 - Zusatzblinkleuchten	349-352

1. Zusatzblinkleuchten	349
2. Batterie, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Sicherungen	350
3. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Dachblinklicht links	351
4. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Dachblinklicht rechts	352
063 - Rückfahrwarner	353-354
1. Rückfahrwarner	353
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarnsummer	354
064 - 12-Volt-Steckdosen und Zigarettenanzünder	355-357
1. 12-Volt-Steckdosen und Zigarettenanzünder	355
2. Batterie, Sicherungen, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	356
3. Sicherungen, 12-V-Steckdosen	357
065 - Vorrüstung Dreiseitenkipper	358-362
1. Vorrüstung Dreiseitenkipper	358
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	359
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen S186, SA3, SA4, SA5, SC18	360
4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC16, SC23	361
5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung SD8	362
066 - Komfortsystem	363-378
1. Komfortsystem	363
2. Batterie, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	364
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Einstiegsleuchte vorn links, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung	365
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter rechts in Fahrtür, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Leitungsverteiler für Bus-Systeme	366
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Motoren für Spiegelverstellung Fahrerseite	367
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Taster für Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Beifahrerseite	368
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	369
8. Schiebetüren links und rechts	370
9. Türen hinten links und rechts (Doppelkabine)	371
10. Motoren für Ausstellfenster, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür	372
11. Steuergerät für Dachelektronik, Sensoren für Innenraumüberwachung	373
12. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchten vorn	374
13. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Schiebedachmotor hinten	375
14. Innenleuchten	376
15. Schalter für Innenraumbelichtung, Relais für Innenbeleuchtung	377
16. Hochtonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage	378
067 - Grundausrüstung	379-403
1. Grundausrüstung	379
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung	380
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen (SA, SB, SC, SD)	381
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklicht- schalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb	382
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung, Lenkwinkelgeber	383
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ELV, elektronisches Zündschloss, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	384
7. Leseinheit für Wegfahrsperrung, elektronisches Zündschloss, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	385
8. Lichtschalter	386
9. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	387
10. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts	388
11. Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte im Außenspiegel	389
12. Schlussleuchte links, Kennzeichenleuchten, Blinkleuchte im Außenspiegel rechts	390
13. Schlussleuchte rechts, hochgesetzte Bremsleuchte, Seitenmarkierungsleuchten	391
14. Seitenmarkierungsleuchten, Einstiegsleuchten hinten	392
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe	393
16. Türkontaktschalter	394

17. Türkkontaktschalter	395
18. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpen	396
19. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheiben in Flügeltüren	397
20. Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zigarettenanzünder, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	398
21. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Hochtonhorn	399
22. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	400
23. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	401
24. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß	402
25. Bremslichtschalter, Eigendiagnoseanschluss	403
068 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC, SD	404-422
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC, SD	404
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss, Sicherungen S190, SA1, SA2, SA7	405
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen S186, S204, S245, SA3, SA4, SA5	406
4. Sicherung SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7	407
5. Sicherung SB8, SB9, SB10	408
6. Sicherung SB11, SB12, SB13, SB14, SB15	409
7. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen SB16, SB17, SB18, SC14, SC15	410
8. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Sicherungen SC1, SC17, SC18, SC21, SC22	411
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen SC6, SC16, SC23	412
10. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC2, SC3, SC8, SC9, SC10	413
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungen SC7, SC11, SC12, SC13, SC19, SC20	414
12. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Sicherungen SC4, SC5, SC25	415
13. Sicherung SD1, SD2, SD3	416
14. Sicherung SD4, SD5, SD6, SD7	417
15. Sicherung SD8, SD9, SD10, SD11, SD12, SD13	418
16. Sicherung S127, SD14, SD15, SD16, SD17, SD18	419
17. Sicherung SD19, SD20, SD21, SD22, SD23, SD24, SD25	420
18. Sicherung SD26, SD27, SD28, SD29, SD30	421
19. Sicherung SD31, SD32, SD33, SD34, SD35, SD36	422
069 - beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage	423-424
1. beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage	423
2. Relais für beheizbare Heckscheiben, Sicherungen, beheizbare Heckscheiben in Flügeltüren	424
070 - Elektrische Klemmleiste, (UF3)	425-426
1. Elektrische Klemmleiste, (UF3)	425
2. Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61, Sicherungen	426
071 - 1 Kühlerlüfter	427-428
1. 1 Kühlerlüfter	427
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungen	428
072 - Grundausrüstung	429-453
1. Grundausrüstung	429
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	430
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen (SA, SB, SC, SD)	431
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb	432
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung, Lenkwinkelgeber	433
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ELV, elektronisches Zündschloss, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	434
7. Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	435
8. Lichtschalter	436
9. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	437
10. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts	438
11. Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte im Außenspiegel	439
12. Schlussleuchte links, Kennzeichenleuchten	440
13. Schlussleuchte rechts, hochgesetzte Bremsleuchte, Seitenmarkierungsleuchten	441
14. Seitenmarkierungsleuchten, Einstiegsleuchten hinten	442
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe	443
16. Türkkontaktschalter	444
17. Türkkontaktschalter Schiebetüren	445

18. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpen	446
19. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheiben in Flügeltüren	447
20. Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zigarettenanzünder, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	448
21. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Hochtonhorn	449
22. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	450
23. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	451
24. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß	452
25. Bremslichtschalter, Eigendiagnoseanschluss	453
073 - Rückfahrkamera	454-456
1. Rückfahrkamera	454
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Anzeigeeinheit	455
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Rückfahrkamera	456
074 - Rückfahrkamera	457-459
1. Rückfahrkamera	457
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	458
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	459
075 - Vorrüstung Rückfahrkamera	460-462
1. Vorrüstung Rückfahrkamera	460
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Anzeigeeinheit	461
3. Koppelstelle für Rückfahrkamera, Steuergerät für Anzeigeeinheit	462
076 - Vorrüstung Rückfahrkamera	463-465
1. Vorrüstung Rückfahrkamera	463
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	464
3. Koppelstelle für Rückfahrkamera, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	465
077 - Komfortsystem	466-482
1. Komfortsystem	466
2. Batterie, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	467
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Einstiegsleuchte vorn links, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung	468
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Leitungsverteiler für Bus-Systeme	469
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Motoren für Spiegelverstellung Fahrerseite	470
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Taster für Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Beifahrerseite Einstiegsleuchte vorn rechts	471
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	472
8. Schiebetüren links und rechts	473
9. Schiebetüren links und rechts	474
10. Türen hinten links und rechts (Doppelkabine)	475
11. Motoren für Ausstellfenster, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür	476
12. Steuergerät für Dachelektronik, Sensoren für Innenraumüberwachung	477
13. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchten vorn	478
14. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Schiebedachmotor hinten	479
15. Innenleuchten	480
16. Schalter für Innenraumbelichtung, Relais für Innenbeleuchtung	481
17. Hochtonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage	482
078 - Einparkhilfe (PDC)	483-489
1. Einparkhilfe (PDC)	483
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Sicherungen	484
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn innen links	485
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn innen rechts	486
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	487
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Anzeigen für Einparkhilfe hinten	488

7. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Schalter für Handbremskontrolle, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Anzeige für Einparkhilfe vorn	489
079 - Anhängerbetrieb	490-493
1. Anhängerbetrieb	490
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	491
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	492
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bremslicht-schalter	493
080 - Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	494-497
1. Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	494
2. Batterie, Sicherungen, Leuchtstofflampen für Hochdach	495
3. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	496
4. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten	497
081 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung	498-503
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung	498
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	499
3. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	500
4. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	501
5. Innenleuchten	502
6. Innenleuchten	503
082 - Radiosystem RCD 2001	504-510
1. Radiosystem RCD 2001	504
2. Batterie, Radio, Antenne, Sicherungen	505
3. Radio, Lautsprecher vorn links und rechts, Lautsprecher Mitte	506
4. Radio, Lautsprecher hinten rechts	507
5. Radio, Lautsprecher hinten links	508
6. Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	509
7. Radio, Leitungsverteiler 2 für Bus-System, Zusatzgebläse für Radio	510
083 - Radiosystem RCD 4001	511-518
1. Radiosystem RCD 4001	511
2. Batterie, Radio, Antenne, Sicherungen	512
3. Radio, Lautsprecher vorn links und rechts, Lautsprecher Mitte	513
4. Radio, Lautsprecher hinten rechts	514
5. Radio, Lautsprecher hinten links	515
6. Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	516
7. Radio, CD-Wechsler, Leitungsverteiler 2 für Bus-System, Zusatzgebläse für Radio	517
8. Most-Ring-Datenbus	518
084 - Radio Navigationsystem RNS 4001 und RNS 5001	519-526
1. Radio Navigationsystem RNS 4001 und RNS 5001	519
2. Batterie, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Sicherungen	520
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn links und rechts, Lautsprecher Mitte	521
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten rechts	522
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links	523
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und rechts	524
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Leitungsverteiler 2 für Bus-System, Zusatzgebläse für Radio	525
8. Most-Ring-Datenbus	526
085 - Radiovorbereitung	527-533
1. Radiovorbereitung	527
2. Batterie, Antenne, Sicherungen	528
3. Lautsprecher vorn links und rechts, Lautsprecher Mitte	529
4. Lautsprecher hinten rechts	530
5. Lautsprecher hinten links	531
6. Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	532
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung	533
086 - Universelle Telefonvorbereitung	534-538
1. Universelle Telefonvorbereitung	534
2. Batterie, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherungen	535
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handyaufnahme	536
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem	537
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	538
087 - Fahrtenschreiber	539-541
1. Fahrtenschreiber	539
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Fahrtenschreiber	540
3. Steuergerät für Fahrtenschreiber. Geber für Fahrtenschreiber. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	541

088 - 2,5 l - Turbodiesel (Common Rail)/65 KW, Motorkennbuchstaben BJJ	542-558
1. 2,5 l - Turbodiesel (Common Rail)/65 KW, Motorkennbuchstaben BJJ	542
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Sicherungen	543
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen (SA, SB, SC, SD)	544
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Glühkerzen, Sicherungen (SC)	545
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungen (SC), Lambdasonde	546
6. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgastemperatur-geber 2, Abgastemperaturgeber 3	547
7. Motorsteuergerät, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	548
8. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	549
9. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Einspritzventil für Zylinder 1 und 2	550
10. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	551
11. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Ventil für Kraftstoffdosierung	552
12. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Gaspedalstellungsgeber	553
13. Motorsteuergerät, Kupplungspedalschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	554
14. Motorsteuergerät, Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Relais für Kühlmittelnachlauf	555
15. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	556
16. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter	557
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	558
089 - Vorrüstung Ladebordwand	559-563
1. Vorrüstung Ladebordwand	559
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	560
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen S204, S205, SA3, SA4, SA5, SC13, SC18	561
4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC16, SC23	562
5. Schalter für Ladebordwand, Relais für Ladebordwand, Sicherung	563
090 - Vorrüstung Dreiseitenkipper	564-568
1. Vorrüstung Dreiseitenkipper	564
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	565
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen S204, S205, SA3, SA4, SA5, SC18	566
4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC16, SC23	567
5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Sicherung SD8	568
091 - Programmierbare Sonderfunktionen	569-576
1. Programmierbare Sonderfunktionen	569
2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen, Leitungsverteiler für Kl. 30a	570
3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	571
4. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	572
5. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	573
6. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung	574
7. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für Retarderbremse	575
8. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Retarderbremse	576
092 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC, SD	577-595
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC, SD	577
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss, Sicherungen S190, SA1, SA2, SA7	578
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen S204, SA3, SA4, SA5, Leitungsverteiler für Kl. 30a	579
4. Sicherung SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7	580
5. Sicherung SB8, SB9, SB10	581

6. Sicherung SB11, SB12, SB13, SB14, SB15	582
7. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen SB16, SB17, SB18, SC14, SC15	583
8. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Sicherungen SC1, SC17, SC18, SC21, SC22	584
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen SC6, SC16, SC23	585
10. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC2, SC3, SC8, SC9, SC10	586
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungen SC7, SC11, SC12, SC13, SC19, SC20	587
12. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Sicherungen SC4, SC5, SC25	588
13. Sicherung SD1, SD2, SD3	589
14. Sicherung SD4, SD5, SD6, SD7	590
15. Sicherung SD8, SD9, SD10, SD11, SD12, SD13	591
16. Sicherung S127, SD14, SD15, SD16, SD17, SD18	592
17. Sicherung SD19, SD20, SD21, SD22, SD23, SD24, SD25	593
18. Sicherung SD26, SD27, SD28, SD29, SD30	594
19. Sicherung SD31, SD32, SD33, SD34, SD35, SD36	595
093 - Rückfahrkamera	596-598
1. Rückfahrkamera	596
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Anzeigeeinheit	597
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Rückfahrkamera	598
094 - Rückfahrkamera	599-601
1. Rückfahrkamera	599
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	600
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	601
095 - Heizung vorn	602-606
1. Heizung vorn	602
2. Batterie, Sicherungen	603
3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	604
4. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	605
5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	606
096 - Klimaanlage	607-612
1. Klimaanlage	607
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	608
3. Hochdruckgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	609
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer	610
5. Potenziometer für Schieberweg, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Frischluftgebläse hinten	611
6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung	612
097 - Klimaanlage	613-619
1. Klimaanlage	613
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	614
3. Hochdruckgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	615
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer	616
5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Verdampfergebläse, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	617
6. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	618
7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Sicherung	619
098 - Zusatzwasserheizung, Zuheizter, Zuheizter mit Standheizfunktion	620-627
1. Zusatzwasserheizung, Zuheizter, Zuheizter mit Standheizfunktion	620
2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	621
3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung	622
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe	623
5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	624
6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung	625
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für	626

Bus-Systeme, Dosierpumpe 2	
8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2	627
099 - Luftzusatzheizung (PTC)	628-629
1. Luftzusatzheizung (PTC)	628
2. Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungen	629
100 - Luftzusatzheizung (PTC)	630-631
1. Luftzusatzheizung (PTC)	630
2. Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungen	631
101 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	632-637
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	632
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	633
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	634
4. Bremspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	635
5. Querbeschleunigungsgeber, Drehratengeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	636
6. Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	637
102 - Airbagsysteme	638-643
1. Airbagsysteme	638
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	639
3. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring	640
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	641
5. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Kopf- und Seitenairbag Fahrer- und Beifahrerseite, Zünder für Airbags	642
6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag Fahrer- und Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag	643
103 - SHIFTMATIC , (G0U)	644-649
1. SHIFTMATIC , (G0U)	644
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D	645
3. Sperrdiode, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Magnetventil für hydraulische Bremse, SHIFTMATIC, Hydraulikpumpe für Getriebe	646
4. Getriebedrehzahlgeber, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	647
5. Wählhebel, Kupplungsweggeber, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	648
6. Elektronisches Zündschloss, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	649
104 - 2,5 l-Turbodiesel (Common Rail)/65 KW, Motorkennbuchstaben BJJ	650-666
1. 2,5 l-Turbodiesel (Common Rail)/65 KW, Motorkennbuchstaben BJJ	650
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Sicherungen	651
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen (SA, SB, SC, SD)	652
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Glühkerzen, Sicherungen (SC)	653
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungen (SC), Lambdasonde	654
6. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgastemperatur-geber 2, Abgastemperaturgeber 3	655
7. Motorsteuergerät, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	656
8. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	657
9. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Einspritzventil für Zylinder 1 und 2	658
10. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	659
11. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Ventil für Kraftstoffdosierung	660
12. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Gaspedalstellungsgeber	661
13. Motorsteuergerät. Kupplungspedalschalter. Drucksensor 1 für Abgas. Umschaltventil für Kühler der	662

Abgasrückführung	
14. Motorsteuergerät, Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Relais für Kühlmittelnachlauf	663
15. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	664
16. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter	665
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	666
105 - Anhängerbetrieb	667-670
1. Anhängerbetrieb	667
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	668
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	669
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bremslicht-schalter	670
106 - Positions- und Schlussleuchten	671-675
1. Positions- und Schlussleuchten	671
2. Batterie, Sicherungen	672
3. Lichtschalter	673
4. Schlussleuchte links	674
5. Schlussleuchte rechts, Positionsleuchten	675
107 - Zusatzblinkleuchten	676-679
1. Zusatzblinkleuchten	676
2. Batterie, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Sicherungen	677
3. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Dachblinklicht links	678
4. Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Dachblinklicht rechts	679
108 - Rundumkennleuchten (Blau) und Tonfolgeanlage	680-684
1. Rundumkennleuchten (Blau) und Tonfolgeanlage	680
2. Batterie, Starktonhörner, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Sicherungen	681
3. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais für Tonfolgeanlage, Rundumkennleuchten	682
4. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Relais 2 für Tonfolgeanlage, Sperrdioden	683
5. Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Relais für Signalhorn, Sicherung SC1	684
109 - Rundumkennleuchten (Gelb)	685-686
1. Rundumkennleuchten (Gelb)	685
2. Batterie, Schalter für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchten, Sicherungen	686
110 - Dachlüfter	687-689
1. Dachlüfter	687
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	688
3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Dachlüfter	689
111 - Kühlerlüfter links und rechts	690-691
1. Kühlerlüfter links und rechts	690
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Sicherungen	691
112 - Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage	692-693
1. Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage	692
2. Relais für beheizbare Heckscheiben, Sicherungen, beheizbare Heckscheiben in Flügeltüren	693
113 - Universelle Telefonvorbereitung	694-698
1. Universelle Telefonvorbereitung	694
2. Batterie, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Sicherungen	695
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Handyaufnahme	696
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem	697
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	698
114 - Vorrüstung Ladebordwand	699-703
1. Vorrüstung Ladebordwand	699
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	700
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen S204, S205, SA3, SA4, SA5, SC13, SC18	701
4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC16, SC23	702
5. Schalter für Ladebordwand, Relais für Ladebordwand, Sicherung	703
115 - Vorrüstung Dreiseitenkipper	704-708
1. Vorrüstung Dreiseitenkipper	704
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	705
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen S204, S205, SA3, SA4, SA5, SC18	706

4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC16, SC23	707
5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Sicherung SD8	708
116 - Programmierbare Sonderfunktionen	709-716
1. Programmierbare Sonderfunktionen	709
2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen, Leitungsverteiler für Kl. 30a	710
3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	711
4. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	712
5. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	713
6. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung	714
7. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für Retarderbremse	715
8. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Retarderbremse	716
117 - Vorrüstung Rückfahrkamera	717-719
1. Vorrüstung Rückfahrkamera	717
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Anzeigeeinheit	718
3. Koppelstelle für Rückfahrkamera, Steuergerät für Anzeigeeinheit	719
118 - Vorrüstung Rückfahrkamera	720-722
1. Vorrüstung Rückfahrkamera	720
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	721
3. Koppelstelle für Rückfahrkamera, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	722
119 - Rückfahrkamera	723-725
1. Rückfahrkamera	723
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Anzeigeeinheit	724
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Rückfahrkamera	725
120 - Rückfahrkamera	726-728
1. Rückfahrkamera	726
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	727
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	728
121 - Grundausrüstung	729-753
1. Grundausrüstung	729
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	730
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen (SA, SB, SC, SD)	731
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb	732
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung, Lenkwinkelgeber	733
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ELV, elektronisches Zündschloss, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	734
7. Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	735
8. Lichtschalter	736
9. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	737
10. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts	738
11. Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte im Außenspiegel	739
12. Schlussleuchte links, Kennzeichenleuchten	740
13. Schlussleuchte rechts, hochgesetzte Bremsleuchte, Seitenmarkierungsleuchten	741
14. Seitenmarkierungsleuchten, Einstiegsleuchten hinten	742
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe	743
16. Türkontaktschalter	744
17. Türkontaktschalter Schiebetüren	745
18. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpen	746
19. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheiben in Flügeltüren	747
20. Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zigarettenanzünder, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	748
21. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Hochtonhorn	749
22. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung. Schalter für Frischluftablässe. Frischluftablässe.	750

Stellmotor der Umluftklappe	
23. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	751
24. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß	752
25. Bremslichtschalter, Eigendiagnoseanschluss	753
122 - Innenleuchten	754-756
1. Innenleuchten	754
2. Türkontaktschalter	755
3. Innenleuchten	756
123 - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	757-758
1. Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	757
2. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Koppelstelle für Ladeflächenbeleuchtung	758
124 - Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	759-762
1. Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	759
2. Batterie, Sicherungen, Leuchtstofflampen für Hochdach	760
3. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	761
4. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten	762
125 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung	763-768
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung	763
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	764
3. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	765
4. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten	766
5. Innenleuchten	767
6. Innenleuchten	768
126 - Komfortsystem	769-785
1. Komfortsystem	769
2. Batterie, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	770
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Einstiegsleuchte vorn links, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherungen	771
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Leistungsverteiler für Bus-Systeme	772
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Motoren für Spiegelverstellung Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	773
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Taster für Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Beifahrerseite Einstiegsleuchte vorn rechts, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte	774
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	775
8. Schiebetüren links und rechts	776
9. Schiebetüren links und rechts	777
10. Türen hinten links und rechts (Doppelkabine)	778
11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Motoren für Ausstellfenster, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür	779
12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Steuergerät für Dachelektronik, Sensoren für Innenraumüberwachung	780
13. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchten vorn, Taster für Innenleuchte vorn	781
14. Steuergerät für Dachelektronik, Schiebedachmotor hinten	782
15. Innenleuchten	783
16. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Relais für Innenbeleuchtung	784
17. Hochtonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage	785
127 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	786-789
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	786
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	787
3. Türkontaktschalter Schiebetür rechts und Heckklappe	788
4. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	789
128 - Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten)	790-793
1. Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten)	790
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	791
3. Türkontaktschalter Schiebetür rechts und Heckklappe	792
4. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	793
129 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	794-798
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	794
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	795
3. Türkontaktschalter Schiebetür rechts und Heckklappe	796
4. Innenleuchten	797

5. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten	798
130 - Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten)	799-802
1. Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten)	799
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	800
3. Türkontaktschalter Schiebetür rechts und Heckklappe	801
4. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Innenleuchte	802
131 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	803-807
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	803
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	804
3. Türkontaktschalter Schiebetür rechts und Heckklappe	805
4. Innenleuchten	806
5. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten	807
132 - Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten)	808-811
1. Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten)	808
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	809
3. Türkontaktschalter Schiebetür rechts und Heckklappe	810
4. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Innenleuchte	811
133 - Vorrüstung Anhängerbetrieb	812-815
1. Vorrüstung Anhängerbetrieb	812
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	813
3. Anschlüsse für Steuergerät für Anhängererkennung	814
4. Anschlüsse für Steuergerät für Anhängererkennung, Bremslichtschalter	815
134 - Vorrüstung Anhängerbetrieb	816-819
1. Vorrüstung Anhängerbetrieb	816
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	817
3. Anschlüsse für Steuergerät für Anhängererkennung	818
4. Anschlüsse für Steuergerät für Anhängererkennung, Bremslichtschalter	819
135 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC, SD	820-838
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC, SD	820
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss, Sicherungen S190, SA1, SA2, SA7	821
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen S204, SA3, SA4, SA5, Leitungsverteiler für Kl. 30a	822
4. Sicherung SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7	823
5. Sicherung SB8, SB9, SB10	824
6. Sicherung SB11, SB12, SB13, SB14, SB15	825
7. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen SB16, SB17, SB18, SC14, SC15	826
8. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Sicherungen SC1, SC17, SC18, SC21, SC22	827
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen SC6, SC16, SC23	828
10. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC2, SC3, SC8, SC9, SC10	829
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungen SC7, SC11, SC12, SC13, SC19, SC20	830
12. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Sicherungen SC4, SC5, SC25	831
13. Sicherung SD1, SD2, SD3	832
14. Sicherung SD4, SD5, SD6, SD7	833
15. Sicherung SD8, SD9, SD10, SD11, SD12	834
16. Sicherung S127, SD13, SD14, SD15, SD16, SD17, SD18	835
17. Sicherung SD19, SD20, SD21, SD22, SD23, SD24, SD25	836
18. Sicherung SD26, SD27, SD28, SD29, SD30	837
19. Sicherung SD31, SD32, SD33, SD34, SD35, SD36	838
136 - Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten)	839-842
1. Innenleuchten mit Komfortschaltung (Kasten)	839
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	840
3. Türkontaktschalter Schiebetür rechts und Heckklappe	841
4. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte vorn, Innenleuchte	842
137 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	843-847
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	843
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	844
3. Türkontaktschalter Schiebetür rechts und Heckklappe	845
4. Innenleuchten	846
5. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte hinten	847
138 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung	848-853
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung	848
2. Türkontaktschalter vorn links und rechts	849
3. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	850
4. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten	851
5. Innenleuchten	852
6. Innenleuchten	853

139 - Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	854-857
1. Laderaumbeleuchtung (Kastenfahrzeuge)	854
2. Batterie, Sicherungen, Leuchtstofflampen für Hochdach	855
3. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	856
4. Türkontaktschalter Schiebetüren, Türkontaktschalter hinten	857
140 - Rückfahrwarner	858-859
1. Rückfahrwarner	858
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Rückfahrwarnsummer	859
141 - Rückfahrkamera	860-862
1. Rückfahrkamera	860
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	861
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	862
142 - Komfortsystem	863-879
1. Komfortsystem	863
2. Batterie, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	864
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Einstiegsleuchte vorn links, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherungen	865
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Leitungsverteiler für Bus-Systeme	866
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Motoren für Spiegelverstellung Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	867
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Taster für Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Beifahrerseite Einstiegsleuchte vorn rechts, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte	868
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür	869
8. Schiebetüren links und rechts	870
9. Schiebetüren links und rechts	871
10. Türen hinten links und rechts (Doppelkabine)	872
11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Motoren für Ausstellfenster, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür	873
12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Steuergerät für Dachelektronik, Sensoren für Innenraumüberwachung	874
13. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchten vorn, Taster für Innenleuchte vorn	875
14. Steuergerät für Dachelektronik, Schiebedachmotor hinten	876
15. Innenleuchten	877
16. Schalter für Innenraumbelichtung, Relais für Innenbeleuchtung	878
17. Hochtonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage	879
143 - Grundausrüstung	880-904
1. Grundausrüstung	880
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	881
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen (SA, SB, SC, SD)	882
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb	883
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung, Lenkwinkelgeber	884
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ELV, Elektronisches Zündschloss, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	885
7. Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	886
8. Lichtschalter	887
9. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	888
10. Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts	889
11. Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte im Außenspiegel	890
12. Schlussleuchte links, Kennzeichenleuchten	891
13. Schlussleuchte rechts, hochgesetzte Bremsleuchte, Seitenmarkierungsleuchten	892
14. Seitenmarkierungsleuchten, Einstiegsleuchten hinten	893
15. Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe	894
16. Türkontaktschalter	895
17. Türkontaktschalter Schiebetüren	896
18. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpen	897
19. Relais für beheizbare Heckscheibe. Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links. beheizbare	898

Heckscheiben in Flügeltüren	
20. Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Zigarettenanzünder, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	899
21. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Hochtonhorn	900
22. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	901
23. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	902
24. Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschlei	903
25. Bremslichtschalter, Eigendiagnoseanschluss	904
144 - Vorrüstung Dreiseitenkipper	905-909
1. Vorrüstung Dreiseitenkipper	905
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss	906
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen S204, S205, SA3, SA4, SA5, SC18	907
4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC16, SC23	908
5. Taster für Kippvorrichtung, Relais für Kippvorrichtung, Sicherung SD8	909
145 - 2,5 I-Turbodiesel (Common Rail)/65 KW, Motorkennbuchstaben BJJ	910-926
1. 2,5 I-Turbodiesel (Common Rail)/65 KW, Motorkennbuchstaben BJJ	910
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Batterietrennrelais, Sicherungen	911
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen (SA, SB, SC, SD)	912
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Glühkerzen, Sicherungen (SC)	913
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungen (SC), Lambdasonde	914
6. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgastemperatur- geber 2, Abgastemperaturgeber 3	915
7. Motorsteuergerät, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	916
8. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	917
9. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Einspritzventil für Zylinder 1 und 2	918
10. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	919
11. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Ventil für Kraftstoffdosierung	920
12. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Gaspedalstellungsgeber	921
13. Motorsteuergerät, Kupplungspedalschalter, Drucksensor 1 für Abgas, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	922
14. Motorsteuergerät, Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Relais für Kühlmittelnachlauf	923
15. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	924
16. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter	925
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	926
146 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC, SD	927-945
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC, SD	927
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Fremdstartanschluss, Sicherungen S190, SA1, SA2, SA7	928
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungen S204, SA3, SA4, SA5, Leitungsverteiler für Kl. 30a	929
4. Sicherung SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7	930
5. Sicherung SB8, SB9, SB10	931
6. Sicherung SB11, SB12, SB13, SB14, SB15	932
7. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen SB16, SB17, SB18, SC14, SC15	933
8. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Sicherungen SC1, SC17, SC18, SC21, SC22	934
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen SC6, SC16, SC23	935
10. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungen SC2, SC3, SC8, SC9, SC10	936
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungen SC7, SC11, SC12, SC13, SC19, SC20	937
12. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Sicherungen SC4, SC5, SC25	938
13. Sicherung SD1, SD2, SD3	939
14. Sicherung SD4, SD5, SD6, SD7	940
15. Sicherung SD8, SD9, SD10, SD11, SD12	941
16. Sicherung S127, SD13, SD14, SD15, SD16, SD17, SD18	942
17. Sicherung SD19. SD20. SD21. SD22. SD23. SD24. SD25	943

18. Sicherung SD26, SD27, SD28, SD29, SD30	944
19. Sicherung SD31, SD32, SD33, SD34, SD35, SD36	945
147 - Programmierbare Sonderfunktionen	946-953
1. Programmierbare Sonderfunktionen	946
2. Batterie, Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen, Leitungsverteiler für Kl. 30a	947
3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	948
4. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	949
5. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Kontrollschalter für Nebenabtrieb, Ventil für Nebenabtrieb	950
6. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Schalter 2 für Arbeitsdrehzahlregelung	951
7. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Wählhebel für Retarderbremse, Schalter für Retarderbremse	952
8. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Retarderbremse	953
148 - Rückfahrkamera	954-956
1. Rückfahrkamera	954
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Anzeigeeinheit	955
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Rückfahrkamera	956
149 - Dachlüfter	957-959
1. Dachlüfter	957
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	958
3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Dachlüfter	959
150 - Vorrüstung Rückfahrkamera	960-962
1. Vorrüstung Rückfahrkamera	960
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Anzeigeeinheit	961
3. Koppelstelle für Rückfahrkamera, Steuergerät für Anzeigeeinheit	962
151 - Vorrüstung Rückfahrkamera	963-965
1. Vorrüstung Rückfahrkamera	963
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	964
3. Koppelstelle für Rückfahrkamera, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	965
152 - Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage	966-967
1. Beheizbare Heckscheiben mit Alarmanlage	966
2. Relais für beheizbare Heckscheiben, Sicherungen, beheizbare Heckscheiben in Flügeltüren	967
153 - Fahrtenschreiber	968-970
1. Fahrtenschreiber	968
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Fahrtenschreiber	969
3. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	970
154 - Luftzusatzheizung mit Vorwahuhr (D2S)	971-974
1. Luftzusatzheizung mit Vorwahuhr (D2S)	971
2. Vorwahuhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungen	972
3. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung	973
4. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	974
155 - Rückfahrkamera	975-977
1. Rückfahrkamera	975
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	976
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	977
156 - Vorrüstung Rückfahrkamera	978-980
1. Vorrüstung Rückfahrkamera	978
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	979
3. Koppelstelle für Rückfahrkamera, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	980
157 - 2,5-l-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB	981-1000
1. 2,5-l-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB	981
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator	982
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Heizung für Kraftstofffilter	983
4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	984
5. Lambdasonde. Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	985

6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	986
7. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	987
8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventil für Zylinder 1	988
9. Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5	989
10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Ventil für Kühlmittelkreislauf	990
11. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Kupplungspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	991
12. Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas	992
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	993
14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelpumpe, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	994
15. Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	995
16. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für NOx-Geber	996
17. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Relais 1 für Spannungsversorgung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck	997
18. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Heizung für Reduktionsmittelleitung	998
19. Geber für Reduktionsmittelvorrat, Auswerteeinheit für Reduktionsmittelvorrat, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelpumpe	999
20. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Umkehrventil für Reduktionsmittel	1000
158 - CAN-Bus-Vernetzung, LIN-Bus-Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)	1001-1012
1. CAN-Bus-Vernetzung, LIN-Bus-Vernetzung, Infotainment-Bus (Most Ring)	1001
2. Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1002
3. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1003
4. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	1004
5. Steuergerät für Batterieregelung, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	1005
6. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1006
7. Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1007
8. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1008
9. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1009
10. Steuergerät für Batterieregelung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1010
11.	1011
12. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät für Dachelektronik	1012
159 - Grundausrüstung	1013-1042
1. Grundausrüstung	1013
2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	1014
3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1015
4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	1016
5. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1017
6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1018
7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1019
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1020
9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte	1021
10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1022
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1023
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1024
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite. Lampe für Blinkleuchte	1025

im Außenspiegel Beifahrerseite	
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	1026
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1027
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1028
17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1029
18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1030
19. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	1031
20. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Heckscheibenwaschpumpe	1032
21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	1033
22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	1034
23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	1035
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	1036
25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1037
26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1038
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1039
28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät	1040
29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1041
30. Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Steckverbindung, 16fach	1042
160 - Komfortsystem	1043-1059
1. Komfortsystem	1043
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D	1044
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	1045
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1046
5. Schalter für Spiegelverstellung links, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1047
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	1048
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	1049
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts	1050
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1051
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1052
11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür	1053
12. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik	1054
13. Taster für Innenleuchte vorn, Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für Dachelektronik. Leseleuchte Beifahrerseite. Innenleuchte links.	1055

Innenleuchte rechts, Leseleuchte Fahrerseite	
14. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik	1056
15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte	1057
16. Schalter für Innenraumbelichtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung	1058
17. Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C	1059
161 - Vorbereitung für Laderaumbelichtung	1060-1061
1. Vorbereitung für Laderaumbelichtung	1060
2. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D	1061
162 - Handylvorbereitung	1062-1066
1. Handylvorbereitung	1062
2. Batterie, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	1063
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	1064
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	1065
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1066
163 - Sicherungsbelegung	1067-1088
1. Sicherungsbelegung	1067
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter rechts	1068
3. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30a	1069
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B	1070
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1071
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	1072
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1073
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	1074
9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1075
10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	1076
11. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	1077
12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	1078
13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	1079
14. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	1080
15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1081
16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	1082
17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	1083
18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D	1084
19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	1085
20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf	1086

Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	
21. Relais 1 für Spannungsversorgung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	1087
22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe	1088
164 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	1089-1091
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth	1089
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher Mitte, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1090
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennenverstärker, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem	1091
165 - Handyvorbereitung für Radioanlage RCD 2001	1092-1093
1. Handyvorbereitung für Radioanlage RCD 2001	1092
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Antennenverstärker, Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1093
166 - Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem	1094-1096
1. Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem	1094
2. Steuergerät für Anzeigeeinheit	1095
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Bordnetzsteuergerät	1096
167 - 2,5-l-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB	1097-1116
1. 2,5-l-Dieselmotor , CEBA,CEBB,CECA,CECB	1097
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator	1098
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Heizung für Kraftstofffilter	1099
4. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1100
5. Lambdasonde, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	1101
6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1102
7. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	1103
8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Einspritzventil für Zylinder 1	1104
9. Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Zylinder 5	1105
10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kupplungspedalschalter 2, Gaspedalstellungsgeber, Ventil für Kühlmittelkreislauf	1106
11. Hauptschalter für Stopp-Start-Anlage, Kupplungspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube	1107
12. Luftmassenmesser, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas	1108
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1109
14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelpumpe, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1110
15. Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1111
16. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für NOx-Geber	1112
17. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1113
18. Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1114
19. Geber für Reduktionsmittelvorrat, Auswerteeinheit für Reduktionsmittelvorrat, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelpumpe (Heizkreis 2)	1115
20. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Umkehrventil für Reduktionsmittel	1116
168 - Komfortsystem	1117-1133
1. Komfortsystem	1117
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1118
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1119
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1120
5. Schalter für Spieaelverstellung links. Türsteuergerät Fahrerseite. Bordnetzsteuergerät. Lampe für	1121

Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1122
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	1123
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Schiebetür rechts	1124
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1125
10. Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	1126
11. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Schalter für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Ausstellfenster links, Motor für Ausstellfenster rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür	1127
12. Taster für Innenleuchte vorn, Taster für Leselicht Fahrerseite, Taster für Leselicht Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Leseleuchte Fahrerseite	1128
13. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor 2 für Innenraumüberwachung, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik	1129
14. Schalter für Schiebedach, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Steuergerät für Schiebedach hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachelektronik	1130
15. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte hinten, Innenleuchte	1131
16. Schalter für Innenraumbelichtung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung	1132
17. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C	1133
169 - Sicherungsbelegung	1134-1155
1. Sicherungsbelegung	1134
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter rechts	1135
3. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsteiler für Kl. 30a	1136
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B	1137
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1138
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	1139
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1140
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	1141
9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1142
10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	1143
11. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	1144
12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	1145
13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	1146
14. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	1147
15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1148

16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	1149
17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	1150
18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D	1151
19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	1152
20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	1153
21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	1154
22. Sicherung für beheizbare Frontscheibe	1155
170 - 1 Kühlerlüfter	1156-1157
1. 1 Kühlerlüfter	1156
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungen	1157
171 - Kühlerlüfter links und rechts	1158-1159
1. Kühlerlüfter links und rechts	1158
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Sicherungen	1159
172 - Anhängerbetrieb	1160-1163
1. Anhängerbetrieb	1160
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	1161
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1162
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bremslicht-schalter	1163
173 - Klimaanlage	1164-1169
1. Klimaanlage	1164
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1165
3. Hochdruckgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1166
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer	1167
5. Potenziometer für Schieberweg, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Frischluftgebläse hinten	1168
6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung	1169
174 - Klimaanlage	1170-1176
1. Klimaanlage	1170
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1171
3. Hochdruckgeber, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Kühlerlüfter, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1172
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer	1173
5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Verdampfergebläse, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1174
6. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1175
7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Sicherung	1176
175 - Antiblockiersystem (ABS)	1177-1182
1. Antiblockiersystem (ABS)	1177
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1178
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1179
4. Bremspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1180
5. Querschleunigungsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1181
6. Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1182
176 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	1183-1190
1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion	1183
2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1184
3. Taster für Zusatzheizung. ECON. Sofortheiztaste. Steuergerät für Zusatzheizung	1185

4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B	1186
5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	1187
6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Dosierpumpe	1188
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2	1189
8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2	1190
177 - Vorrüstung Anhängerbetrieb	1191-1194
1. Vorrüstung Anhängerbetrieb	1191
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Sicherungen	1192
3. Anschlüsse für Steuergerät für Anhängererkennung	1193
4. Anschlüsse für Steuergerät für Anhängererkennung, Bremslichtschalter	1194
178 - Rückfahrkamera	1195-1197
1. Rückfahrkamera	1195
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für Kl. 15, Steuergerät für Anzeigeeinheit	1196
3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Rückfahrkamera	1197
179 - Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr (D4S)	1198-1201
1. Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr (D4S)	1198
2. Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungen	1199
3. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung	1200
4. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	1201
180 - Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr (D2S)	1202-1205
1. Luftzusatzheizung mit Vorwahluhr (D2S)	1202
2. Vorwahluhr, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungen	1203
3. Temperaturfühler 2 für Außentemperatur, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Sicherung	1204
4. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	1205
181 - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	1206-1207
1. Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung	1206
2. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D	1207
182 - Rundumkennleuchten (blau) und Tonfolgeanlage , (9J2),(9LX)	1208-1212
1. Rundumkennleuchten (blau) und Tonfolgeanlage , (9J2),(9LX)	1208
2. Batterie, Starktonhorn 1, Starktonhorn 2, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D	1209
3. Relais für Tonfolgeanlage, Motor für Rundumkennleuchte, Motor für Rundumkennleuchte vorn rechts	1210
4. Schalter für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Tonfolgeanlage, Sperrdiode 2, Sperrdiode 3	1211
5. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	1212
183 - Rundumkennleuchten (gelb)	1213-1214
1. Rundumkennleuchten (gelb)	1213
2. Batterie, Schalter für Rundumkennleuchte, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Motor für Rundumkennleuchte	1214
184 - Innenleuchten	1215-1217
1. Innenleuchten	1215
2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1216
3. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung	1217
185 - Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	1218-1223
1. Innenleuchten ohne Komfortschaltung (Kasten)	1218
2. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1219
3. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	1220
4. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät	1221
5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Innenleuchte Mitte, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Innenleuchte hinten	1222
6. Bordnetzsteuergerät. Innenleuchte links. Innenleuchte rechts. Innenleuchte hinten rechts	1223

186 - Klimaanlage	1224-1230
1. Klimaanlage	1224
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1225
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1226
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Zentralklappe	1227
5. Verdampfertemperaturgeber hinten, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Verdampfergebläse, Magnetventil für Kältemittelkreislauf, Verdampfergebläse hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1228
6. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1229
7. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Frischluftgebläse hinten	1230
187 - Sitzheizung	1231-1233
1. Sitzheizung	1231
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1232
3. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1233
188 - Radiovorbereitung	1234-1240
1. Radiovorbereitung	1234
2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	1235
3. Antenne, Antennenverstärker, Steckverbindung, 16fach	1236
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte, Steckverbindung, 16fach	1237
5. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Steckverbindung, 16fach	1238
6. Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Steckverbindung, 16fach	1239
7. Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Steckverbindung, 16fach	1240
189 - Radioanlage RCD 2001	1241-1247
1. Radioanlage RCD 2001	1241
2. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Zusatzgebläse für Radio	1242
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	1243
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	1244
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	1245
6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	1246
7. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1247
190 - Radioanlage , (8DA),(8DF)	1248-1255
1. Radioanlage , (8DA),(8DF)	1248
2. Radio, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Zusatzgebläse für Radio	1249
3. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Mikrofon für Telefon, Antenne für Bluetooth	1250
4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	1251
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts	1252
6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links	1253
7. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links.	1254

	Mitteltiefonlautsprecher Mitte rechts	
	8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Radio, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1255
191 -	2,0-l-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1256-1273
	1. 2,0-l-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1256
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1257
	3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Heizung für Kraftstofffilter	1258
	4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	1259
	5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1260
	6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1261
	7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1262
	8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1263
	9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1264
	10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1265
	11. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1266
	12. Luftmassenmesser, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1267
	13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1268
	14. Drucksensor 1 für Abgas, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1269
	15. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1270
	16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1271
	17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1272
	18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1273
192 -	Radio-Navigationssystem , (8DG),(8DH)	1274-1281
	1. Radio-Navigationssystem , (8DG),(8DH)	1274
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Antenne für Bluetooth, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B	1275
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennenverstärker, Antenne für Radio, Telefon, Navigationssystem, Antennenweiche	1276
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefonlautsprecher vorn links, Mitteltiefonlautsprecher vorn rechts, Lautsprecher Mitte	1277
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltiefonlautsprecher Mitte rechts	1278
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Mitteltiefonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher Mitte links, Mitteltiefonlautsprecher Mitte links	1279
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefonlautsprecher hinten links, Mitteltiefonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher Mitte links, Hochtonlautsprecher Mitte rechts, Mitteltiefonlautsprecher Mitte links, Mitteltiefonlautsprecher Mitte rechts	1280
	8. Elektronisches Zündschloss, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Zusatzgebläse für Radio	1281
193 -	Rückfahrkamera (Rear Assist)	1282-1284
	1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1282
	2. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem	1283

3. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	1284
194 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)	1285-1287
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (8DH)	1285
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Mikrofon für Rückfahrkamerasystem, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B	1286
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	1287
195 - Rückfahrwarner , (9BH)	1288-1290
1. Rückfahrwarner , (9BH)	1288
2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrwarner	1289
3. Taster für Abschaltung des Rückfahrwarners, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	1290
196 - 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC	1291-1308
1. 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC	1291
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1292
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Heizung für Kraftstofffilter	1293
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	1294
5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1295
6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1296
7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1297
8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1298
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Abgasklappe	1299
10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1300
11. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1301
12. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1302
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1303
14. Drucksensor 1 für Abgas, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1304
15. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1305
16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1306
17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1307
18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1308
197 - Grundausrüstung	1309-1338
1. Grundausrüstung	1309
2. Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss	1310
3. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1311
4. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	1312
5. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1313
6. Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1314
7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1315
8. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Scheibenwischerschalter für	1316

Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
9. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1317
10. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1318
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fernlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1319
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Lampe für Fernlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1320
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	1321
14. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	1322
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1323
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1324
17. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1325
18. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1326
19. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts	1327
20. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Heckscheibenwaschpumpe	1328
21. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	1329
22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	1330
23. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	1331
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C	1332
25. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1333
26. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1334
27. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1335
28. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät	1336
29. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1337
30. Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS	1338
198 - Sicherungsbelegung	1339-1361
1. Sicherungsbelegung	1339
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter rechts	1340
3. Batterietrennrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30a	1341
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	1342
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1343
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	1344
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B	1345
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	1346
9. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	1347
10. Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C. Sicherung 18 auf Sicherungshalter C. Sicherung 21 auf Sicherungshalter C.	1348

Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	
11. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	1349
12. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	1350
13. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	1351
14. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	1352
15. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1353
16. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D	1354
17. Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	1355
18. Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D, Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D	1356
19. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D, Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	1357
20. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D	1358
21. Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D	1359
22. Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D	1360
23. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe	1361
199 - Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8DH)	1362-1363
1. Vorrüstung für Rückfahrkamerasystem, Pritsche , (8DH)	1362
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B	1363
200 - 2,0-l-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1364-1381
1. 2,0-l-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1364
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1365
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für Kraftstofffilter	1366
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	1367
5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1368
6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1369
7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1370
8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1371
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1372
10. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1373
11. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1374
12. Luftmassenmesser, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1375
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung. Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1376

14. Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1377
15. Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1378
16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1379
17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für ABS	1380
18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1381
201 - 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC	1382-1399
1. 2,0-I-Dieselmotor , CKUB,CKUC	1382
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1383
3. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für Kraftstofffilter	1384
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	1385
5. Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1386
6. Drosselklappenpotenziometer, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1387
7. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1388
8. Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1389
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Abgasklappe	1390
10. Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1391
11. Kupplungspedalschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Kupplungspedalschalter 2, Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1392
12. Luftmassenmesser, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1393
13. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1394
14. Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1395
15. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1396
16. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1397
17. Bremslichtschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für ABS	1398
18. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1399
202 - Allradantrieb (4MOTION) , (1X9)	1400-1413
1. Allradantrieb (4MOTION) , (1X9)	1400
2. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, Schmelzsicherung 4, Sicherung für Differenzialsperre, Sicherung für Tagesfahrlicht	1401
3. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Schmelzsicherung 1	1402
4. Schalter für Differenzialsperre, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Differenzialsperre des Verteilergetriebes	1403
5. Schalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Differenzialsperre hinten, Magnetventil für Hinterachssperre	1404
6. Schalter für Differenzialsperre vorn, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Differenzialsperre vorn, Magnetventil für Vorderachssperre	1405
7. Taster 1 für Geländeuntersetzung, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Kontrollleuchte für Getriebeuntersetzung, Magnetventil für Getriebeuntersetzung	1406
8. Getriebeschalter für Differenzialsperre des Verteilergetriebes. Getriebeschalter für	1407

Differenzialsperre des Achsantriebs hinten, Steuergerät für ABS, Abschaltrelais für ABS, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen	
9. Getriebeschalter für Differenzialsperre des Achsantriebs vorn, Kontaktschalter für Getriebeuntersetzung, Motorsteuergerät, Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen	1408
10. Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1409
11. Relais für Druckluftkompressor-Regeneration, Relais für Druckluftkompressor-Freigabe, Steuergerät für Druckluftkompressorschutz	1410
12. Druckschalter für Druckluftkompressor, Relais für Druckluftkompressor	1411
13. Sperrelais 1 für Verteilergetriebe, Sperrelais 2 für Verteilergetriebe, Sperrelais 3 für Verteilergetriebe, Stellmotor für Verteilergetriebe	1412
14. Einschaltrelais für Tagesfahrlicht, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1413
203 - Dachlüfter	1414-1416
1. Dachlüfter	1414
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Entlastungsrelais 3 für Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter D	1415
3. Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung, Dachlüfter	1416
204 - SHIFTMATIC	1417-1422
1. SHIFTMATIC	1417
2. Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D	1418
3. Sperrdiode, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Magnetventil für hydraulische Bremse, SHIFTMATIC, Hydraulikpumpe für Getriebe	1419
4. Getriebedrehzahlgeber, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	1420
5. Wählhebel, Kupplungsweggeber, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	1421
6. Elektronisches Zündschloss, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1422
205 - Elektrische Klemmleiste , (UF3)	1423-1424
1. Elektrische Klemmleiste , (UF3)	1423
2. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61, Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D	1424
206 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper	1425-1428
1. Vorbereitung für Dreiseitenkipper	1425
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss	1426
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)	1427
4. Taster für Kippvorrichtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D	1428
207 - Vorbereitung für Ladebordwand	1429-1432
1. Vorbereitung für Ladebordwand	1429
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss	1430
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30)	1431
4. Schalter für Ladebordwand, Bordnetzsteuergerät, Relais für Ladebordwand, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D	1432
208 - Rückfahrwarner , (9BH)	1433-1435
1. Rückfahrwarner , (9BH)	1433
2. Rückfahrwarner, Bordnetzsteuergerät, Abschaltrelais für Rückfahrwarner	1434
3. Taster für Abschaltung des Rückfahrwarners, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	1435
209 - Grundausrüstung	1436-1466
1. Grundausrüstung	1436
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss	1437
3. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1438
4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	1439
5. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	1440
6. Relais für beheizbare Heckscheibe. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 4 auf Sicherungshalter C.	1441

Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links	
7. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts	1442
8. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte	1443
9. Querschleunigungsgeber, Signalhorn und Doppeltonhorn, Entlastungsrelais für Kl. 15, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	1444
10. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1445
11. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1446
12. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1447
13. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1448
14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1449
15. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1450
16. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Leuchtweitenregelungseinstellers, Scheinwerfer vorn rechts	1451
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1452
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1453
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	1454
20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1455
21. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts	1456
22. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme	1457
23. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät	1458
24. Bordnetzsteuergerät	1459
25. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1460
26. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1461
27. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse	1462
28. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe	1463
29. Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Scheibenwaschpumpe, Heckscheibenwaschpumpe	1464
30. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1465
31. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1466
210 - Fahrtenschreiber	1467-1469
1. Fahrtenschreiber	1467
2. Steuergerät für Fahrtenschreiber, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	1468
3. Elektronisches Zündschloss, Geber für Fahrtenschreiber, Steuergerät für Fahrtenschreiber, Lampe für Digitalanzeigebeleuchtung, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1469
211 - Zusatzwasserheizung, Zuheizter, Zuheizter mit Standheizfunktion	1470-1477
1. Zusatzwasserheizung, Zuheizter, Zuheizter mit Standheizfunktion	1470
2. Relais für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1471
3. Taster für Zusatzheizung, ECON, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung	1472
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 13 auf	1473

Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Dosierpumpe	
5. Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse	1474
6. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung	1475
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Dosierpumpe 2	1476
8. Flammenwächter 2, Überhitzungsfühler 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Heizung, Steuergerät 2 für Zusatzheizung, Glühkerze 2 für Heizung, Verbrennungsluftgebläse 2	1477
212 - Sicherungsbelegung	1478-1510
1. Sicherungsbelegung	1478
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss	1479
3. Batterietrennrelais, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Kühlerlüfter rechts	1480
4. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	1481
5. Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	1482
6. Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	1483
7. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	1484
8. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	1485
9. Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B	1486
10. Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	1487
11. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61, Sicherung für Tagesfahrlicht	1488
12. Bordnetzsteuergerät, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, Sicherung für Differenzialsperre	1489
13. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Schmelzsicherung 4	1490
14. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	1491
15. Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	1492
16. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	1493
17. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	1494
18. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	1495
19. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	1496
20. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	1497
21. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	1498
22. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D	1499
23. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1500
24. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	1501
25. Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D	1502
26. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	1503
27. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D, Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D	1504
28. Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D	1505
29. Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D	1506
30. Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D, Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D, Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D	1507
31. Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf	1508

Sicherungshalter D, Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D	
32. Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D	1509
33. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe	1510
213 - Anhängerbetrieb	1511-1514
1. Anhängerbetrieb	1511
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	1512
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1513
4. Elektronisches Zündschloss, Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Anhängererkennung, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1514
214 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1515-1520
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1515
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1516
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B	1517
4. Bremslichtschalter, Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme	1518
5. Querbeschleunigungsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1519
6. Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1520
215 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)	1521-1524
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)	1521
2. Batterie, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	1522
3.	1523
4. Elektronisches Zündschloss, Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme	1524
216 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)	1525-1526
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1M5),(1M7)	1525
2. Steckdose für Anhängerbetrieb	1526
217 - Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts), mit einem Steuergerät	1527-1528
1. Kühlerlüfter, stufenlos (links und rechts), mit einem Steuergerät	1527
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1528
218 - Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe	1529-1538
1. Elektrische Schiebetür-Zuziehhilfe	1529
2. Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Schiebetüröffnung links	1530
3. Geber für Einklemmschutz, Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe	1531
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Steuergerät für Schiebetür links	1532
5. Taster für Schiebetür links, Steuergerät für Schiebetür links	1533
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	1534
7. Steuergerät für Schiebetür rechts, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D, Motor für Schiebetüröffnung rechts	1535
8. Geber 2 für Einklemmschutz, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts, Motor für Zuziehhilfe	1536
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts	1537
10. Taster für Schiebetür rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts	1538
219 - Zuziehhilfe	1539-1544
1. Zuziehhilfe	1539
2. Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe hinten links	1540
3. Steuergerät für Schiebetür links, Motor für Zuziehhilfe	1541
4. Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	1542
5. Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	1543
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Steuergerät für Schiebetür rechts, Motor für Zuziehhilfe	1544
220 - 2,0-I-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1545-1565
1. 2,0-I-Dieselmotor , CKTB,CKTC	1545
2. Batterie. Anlasser. Drehstromagenerator mit Spannungsregler. Steuergerät für Batterieüberwachung.	1546

Bordnetzsteuergerät	
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für Kraftstofffilter	1547
4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	1548
5. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät	1549
6. Motorsteuergerät	1550
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1551
8. Saugrohrdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1552
9. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	1553
10. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2	1554
11. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1555
12. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1556
13. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1557
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1558
15. Hallgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1559
16. Sperrdiode, Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Kühlmittelpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1560
17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1561
18. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1562
19. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für ABS, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	1563
20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	1564
21. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1565
221 - 2,0-l-Dieselmotor , CKUB,CKUC	1566-1586
1. 2,0-l-Dieselmotor , CKUB,CKUC	1566
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1567
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Sicherung für Start-Stopp-Betrieb, Heizung für Kraftstofffilter	1568
4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter D	1569
5. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät	1570
6. Motorsteuergerät, Ventil für Abgasklappe	1571
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1572
8. Saugrohrdruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	1573
9. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	1574
10. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2	1575
11. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1576
12. Schalter für Getriebe-Neutralstellung, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1577
13. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter 2, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1578
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1579
15. Hallgeber, Ladedruckgeber 2, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1580
16. Sperrdiode. Relais für Kühlmittelnachlauf. Relais für Kühlmittelpumpe. Motorsteuergerät. Pumpe	1581

für Kühlmittelnachlauf	
17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1582
18. Motorsteuergerät, Leitungsverteiler 1 für Bus-Systeme, Anschluss für Diagnose	1583
19. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für ABS, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	1584
20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bedienungseinheit für Schalttafel Mitte, Leitungsverteiler 3 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 2 für Bus-Systeme, Leitungsverteiler 4 für Bus-Systeme	1585
21. Öldruckschalter, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Schalttafелеinsatz	1586
222 - Sicherungsbelegung	1587-1622
1. Sicherungsbelegung	1587
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung für Spannungsversorgung, Kl. 30, Fremdstartanschluss	1588
3. Batterietrennrelais, Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 (30), Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Kühlerlüfter rechts	1589
4. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose	1590
5. Sicherung 3 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	1591
6. Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	1592
7. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	1593
8. Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf Sicherungshalter B	1594
9. Sicherung 13 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B	1595
10. Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	1596
11. Bordnetzsteuergerät, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 61, Sicherung für Tagesfahrlicht	1597
12. Bordnetzsteuergerät, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3, Sicherung für Differenzialsperre	1598
13. Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Schmelzsicherung 4	1599
14. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	1600
15. Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	1601
16. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C	1602
17. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	1603
18. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C	1604
19. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	1605
20. Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	1606
21. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Entlastungsrelais 2 für Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	1607
22. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	1608
23. Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D	1609
24. Sicherung 3 auf Sicherungshalter D	1610
25. Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 5 auf Sicherungshalter D	1611
26. Sicherung 6 auf Sicherungshalter D, Sicherung 7 auf Sicherungshalter D, Sicherung 8 auf Sicherungshalter D, Sicherung 9 auf Sicherungshalter D	1612
27. Sicherung 10 auf Sicherungshalter D, Sicherung 11 auf Sicherungshalter D, Sicherung 12 auf Sicherungshalter D, Sicherung 13 auf Sicherungshalter D, Sicherung 14 auf Sicherungshalter D, Sicherung 15 auf Sicherungshalter D	1613
28. Sicherung 16 auf Sicherungshalter D, Sicherung 17 auf Sicherungshalter D, Sicherung 18 auf Sicherungshalter D	1614
29. Sicherung 19 auf Sicherungshalter D, Sicherung 20 auf Sicherungshalter D	1615
30. Sicherung 21 auf Sicherungshalter D, Sicherung 22 auf Sicherungshalter D, Sicherung 23 auf Sicherungshalter D, Sicherung 24 auf Sicherungshalter D, Sicherung 25 auf Sicherungshalter D	1616
31. Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 27 auf Sicherungshalter D, Sicherung 28 auf Sicherungshalter D, Sicherung 29 auf Sicherungshalter D	1617

32. Sicherung 30 auf Sicherungshalter D, Sicherung 31 auf Sicherungshalter D	1618
33. Sicherung 32 auf Sicherungshalter D, Sicherung 33 auf Sicherungshalter D	1619
34. Sicherung 34 auf Sicherungshalter D, Sicherung 35 auf Sicherungshalter D, Sicherung 36 auf Sicherungshalter D, Sicherung 37 auf Sicherungshalter D, Sicherung 38 auf Sicherungshalter D	1620
35. Sicherung 39 auf Sicherungshalter D, Sicherung 40 auf Sicherungshalter D, Sicherung 41 auf Sicherungshalter D, Sicherung 42 auf Sicherungshalter D	1621
36. Sicherung 43 auf Sicherungshalter D, Sicherung 44 auf Sicherungshalter D, Sicherung 45 auf Sicherungshalter D, Sicherung für beheizbare Frontscheibe	1622
223 - Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf , (7U4)	1623-1627
1. Programmierbare Sonderfunktionen, Motordurchlauf , (7U4)	1623
2.	1624
3. Bremslichtschalter	1625
4. Kontaktschalter für Motorhaube	1626
5.	1627
224 - Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge	1628-1630
1. Laderaumbeleuchtung für Kastenfahrzeuge	1628
2. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	1629
3. Schalter für Innenleuchte hinten, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung	1630
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1631-1637
1. Massepunkte	1631-1637
1.1 Übersicht der Massepunkte	1631-1632
1.2 Massepunkt am Scheinwerfer rechts	1633
1.3 Massepunkte an der A-Säule rechts unten	1633
1.4 Massepunkt für Airbagsteuergerät	1633
1.5 Massepunkte im Fußraum vorn links	1634
1.6 Massepunkt an der D-Säule links	1634
1.7 Massepunkt am Längsträger (Kasten/Kombi)	1634
1.8 Massepunkt am Längsträger (Doppelkabine/Pritsche)	1635
1.9 Massepunkte im Fahrersitzkasten (bis April 2008)	1635
1.10 Massepunkte im Fahrersitzkasten (ab Mai 2008)	1635
1.11 Massepunkt an der A-Säule links oben	1636
1.12 Massepunkt an der A-Säule links unten	1636
1.13 Massepunkt 1 am Längsträger vorn links	1636
1.14 Massepunkt 2 am Längsträger vorn links	1637
1.15 Massepunkte im Motorraum links	1637
1.16 Massepunkt hinter dem Scheinwerfer links	1637
802 - -Einbauorte: Sicherungsbelegung - 3	1638-1652
1. Sicherungsbelegung	1638-1652
1.1 Übersicht Sicherungsträger	1638
1.2 Sicherungen (SA) auf Sicherungshalter an der Batterie	1639
1.2.1 Sicherungsfarben	1639
1.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A, an der Batterie	1640
1.4 Sicherungen (SB) auf Sicherungsträger B, A-Säule links	1641
1.4.1 Sicherungsfarben	1641
1.5 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter B, an der A-Säule links	1642
1.6 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, an der A-Säule links	1643
1.6.1 Sicherungsfarben	1643
1.7 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C, an der A-Säule links	1644-1645
1.8 Sicherungen (SD) auf Sicherungshalter D, unter dem Fahrersitz	1646-1647
1.8.1 Sicherungsfarben	1646-1647
1.9 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter D, unter dem Fahrersitz	1648-1650
1.10 Einzelsicherungen unter dem Fahrersitz	1651-1652
803 - -Einbauorte: Relaisplatzbelegung - 3	1653-1659
1. Relaisplatzbelegung	1653-1659
1.1 Übersicht der Relaissträger	1653
1.2 Relaisplatzbelegung am Bordnetzsteuergerät, A-Säule links	1654
1.3 Relaissträger am Fahrersitzkasten links (bis April 2009)	1655
1.4 Relaissträger im Fahrersitzkasten (bis April 2009)	1656
1.5 Relaissträger im Fahrersitzkasten (ab April 2009)	1657-1659
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im Motorraum - 3	1660-1666
1. Steuergeräte im Motorraum	1660-1666
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1660
1.2 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	1661
1.3 Motorsteuergerät -J623-	1662-1663
1.3.2 Steckerbelegung 154 polig	1663
1.4 Steuergerät für ABS -J104-	1664-1665

1.4.2 Steckerbelegung	1665
1.5 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	1666
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im Innenraum - 3	1667-1693
1. Steuergeräte im Innenraum	1667-1693
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1667-1668
1.2 Steuergerät für Airbag -J234-	1669
1.2.3 Steckverbindung	1669
1.3 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-	1670
1.3.3 Steckverbindung	1670
1.4 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1671
1.4.3 Steckverbindung	1671
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1672
1.5.3 Steckverbindung	1672
1.6 Steuergerät für NOx-Geber -J583-	1673
1.7 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1673
1.8 Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	1674
1.9 Steuergerät für Druckluftkompressorschutz -J1013-	1674
1.10 Blinklichtrelais für Dachblinkleuchten -J436-	1675
1.10.3 Steckverbindung	1675
1.11 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	1676
1.12 Steuergerät für programmierbare Sonderfunktionen -J820-	1676
1.12.3 Steckverbindung	1677
1.13 Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe -J514-	1677
1.13.3 Steckverbindung	1678
1.14 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1678
1.14.3 Steckverbindung	1679
1.15 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	1679
1.16 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1680-1681
1.16.2 Steckerbelegung	1681
1.16.3 Steckverbindung	1681
1.17 Elektronisches Zündschloss -D9-	1682
1.17.3 Steckverbindung	1682
1.18 Sicherungs- und Relaiseinheit	1683-1685
1.18.3 Steckverbindung, 14fach -T14e- (H3) -A-	1683
1.18.4 Steckverbindung, 1fach -T1ab- (H2) -B-	1684
1.18.5 Steckverbindung, 1fach -T1ac- (H4) -C-	1684
1.18.6 Steckverbindung, 18fach -T18f- (H1) -D-	1684
1.18.7 Steckverbindung, 15fach -T15- (C1) -E-	1685
1.19 Bordnetzsteuergerät -J519-	1686-1691
1.19.3 Steckverbindung, 12fach -T12g- (X7) -A-	1686
1.19.4 Steckverbindung, 52fach -T52- (X9) -B-	1687-1688
1.19.5 Steckverbindung, 6fach -T6ap- (X2) -C-	1689
1.19.6 Steckverbindung, 20fach -T20d- (X3) -D-	1689
1.19.7 Steckverbindung, 18fach -T18g- (X6) -E-	1690
1.19.8 Steckverbindung, 24fach -T24- (X1) -F-	1690-1691
1.20 Schalttafeleinsatz -K-	1692-1693
1.20.2 Steckverbindung, 18fach -T18a--B-	1692-1693
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (Vorderwagen) - 3	1694-1704
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (Vorderwagen)	1694-1704
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	1694-1696
1.2 Kupplungsstation im Motorraum links	1697
1.3 Kupplungsstation am Stoßfänger vorn links	1697
1.4 Kupplungsstation am Schlossträger Mitte	1697
1.5 Kupplungsstation am Zylinderkopf links	1698
1.6 Kupplungsstation am Zylinderkopf rechts	1698
1.7 Kupplungsstation am Schlossträger rechts unten	1698
1.8 Kupplungsstation am Motor rechts unten	1699
1.9 Kupplungsstation im Radhaus vorn rechts	1699
1.10 Kupplungsstation unter der Schalttafel rechts	1699
1.11 Kupplungsstation an der A-Säule rechts unten	1700
1.12 Leitungsverteiler für CAN-Bus an der A-Säule rechts unten	1700
1.13 Kupplungsstation in der A-Säule rechts	1700
1.14 Kupplungsstation am Außenspiegel rechts	1701
1.15 Kupplungsstation Schalttafel Mitte	1701
1.16 Kupplungsstation Mittelkonsole unten	1701
1.17 Kupplungsstation hinter der Innenleuchte vorn	1702

1.18 Kupplungsstation hinter dem Aschenbecher	1702
1.19 Kupplungsstation unter der Schalttafel links oben	1702
1.20 Kupplungsstation am Außenspiegel links	1703
1.21 Kupplungsstation in der A-Säule links	1703
1.22 Leitungsverteiler für CAN-Bus an der A-Säule links unten	1703
1.23 Kupplungsstation an der A-Säule links unten	1704
1.24 Kupplungsstation im Radhaus vorn links	1704
807 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (Hinterwagen) - 3	1705-1714
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen (Hinterwagen)	1705-1714
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	1705-1706
1.2 Kupplungsstation im Fahrersitzkasten	1707
1.3 Kupplungsstation im Beifahrersitzkasten	1708
1.4 Kupplungsstation in der Schiebetür rechts	1708
1.5 Kupplungsstation an der B-Säule rechts unten	1709
1.6 Kupplungsstation Nähe Dieselpartikelfilter	1709
1.7 Kupplungsstation Im Bereich Unterboden rechts (Kasten/Kombi)	1709
1.8 Kupplungsstation auf dem Reduktionsmitteltank	1710
1.9 Kupplungsstation im Bereich Unterboden Mitte	1710
1.10 Kupplungsstation in der D-Säule rechts	1710
1.11 Kupplungsstation am Dach hinter der Innenleuchte Mitte	1711
1.12 Kupplungsstation auf dem Dach unter der Abdeckung für Rückfahrkamera	1711
1.13 Kupplungsstation am Abschlussblech Mitte	1711
1.14 Kupplungsstation in der D-Säule links	1712
1.15 Kupplungsstation am Unterboden links	1712
1.16 Kupplungsstation im Bereich Unterholm links	1712
1.17 Kupplungsstation im Bereich Unterholm links	1713
1.18 Kupplungsstation im Fahrgastraum Mitte links	1713
1.19 Kupplungsstation im Bereich Unterholm links	1713
1.20 Kupplungsstation im Bereich Unterboden Mitte links	1714
1.21 Kupplungsstation an der B-Säule links unten	1714
1.22 Kupplungsstation in der Schiebetür links	1714