001	- Grundausstattung	1-23
	1. Grundausstattung	1
	2. Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät	2
	3. Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät	4
	4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts	4
	5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	5
		6
	6. Schlusslicht links und rechts, Nebelschlussleuchte links, Blinklicht hinten, Bremslicht, Lampe	O
	für Seitenmarkierungsleuchte hinten links und rechts 7. Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	7
	8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter, Schalter für Scheibenwaschpumpe,	8
	Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	0
	9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für GRA, Lenkwinkelgeber,	9
	Steuergerät für Lenksäulenelektronik	9
	10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder,	10
	Signalhornbetätigung, Magnet für Zündschlüsselabzugsperre	10
	11. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor,	11
	Heizwiderstand für Spritzdüse, Relais 2 für Doppelwaschpumpe	
	12. Scheibenwaschpumpe, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links und rechts,	12
	Relais 1 für Doppelwaschpumpe	
	13. Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Relais für	13
	Doppeltonhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	
	14. beheizbare Heckscheibe, Innenleuchte, Ambientebeleuchtung, Relais für beheizbare Heckscheibe	14
	15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder,	15
	12-V-Steckdose, Warnlichtschalter	
	16. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand	16
	für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	
	17. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand,	17
	Lesespule für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchten	
	18. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	18
	Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontrollleuchten	
	19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	19
	20. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	20
	21. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose	21
	22. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrer- und Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrer- und	22
	Beifahrerseite 23. Bromeliehtenhalter, Schalter für Bückfahrloughten	23
002	23. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten - Komfortsystem	23 24-37
002	1. Komfortsystem	24-37
	Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür	25
	Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für	26
	Innenverriegelung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für	20
	Innenverriegelung	
	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung,	27
	Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für	
	Tankdeckelentriegelung	
	5. Türsteuergerät Fahrerseite, elektrischer Außenspiegel Fahrerseite mit Spiegelverstellung,	28
	Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Blinkleuchte, automatisch abblendbar und beheizbar	
	6. Türsteuergerät Fahrer- und Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite,	29
	Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	
	Beifahrerseite	
	7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für	30
	Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	
	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite mit Spiegelverstellung,	31
	Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Blinkleuchte, automatisch abblendbar und beheizbar	
	9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für	32
	Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherung	
	10. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Taster für Entriegelung in	33
	Heckklappengriff, Motor für Tankdeckelverriegelung	0.4
	11. Sende- und Empfangsmodul 1 und 2 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	
	12. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Sicherungen, Türsteuergerät hinten links und rechts,	35
	Diagnose-Interface für Datenbus 13. Steuergerät für Schiehedech Tester für Verdeckhetätigung und Schiehedech Steuergerät für	26
	13. Steuergerät für Schiebedach, Taster für Verdeckbetätigung und Schiebedach, Steuergerät für	36
	Verdeckbetätigung 14. Kontaktschalter für Motorhaube, automatisch abblendbarer Innenspiegel	37
იივ	- Sicherungskonzept	38-51

	1. Sicherungskonzept	38
	2. Batterie, Sicherungen SA5, SA6	39
	3. Sicherungen SC1, SC2, Relais 2 für Spannungsversorgung Kl. 15	40
	4. Sicherungen SC3, SC4	41
	5. Sicherungen SC5, SC6	42
	6. Sicherungen SC7, SC8, SC10, SC11, SC12	43
	7. Sicherungen SC13, SC14, SC15, SC16, SC17	44
	8. Sicherungen SC18, SC19, SC20, SC21, SC22, SC23	45 46
	9. Sicherungen SC24, SC25, SC26	46 47
	10. Sicherungen SC27, SC28, SC29, SC30, SC31, SC32 11. Sicherungen SC33, SC34, SC35	47 48
	12. Sicherungen SC36, SC37, SC38	49
	13. Sicherungen SC40, SC41, SC42	50
	14. Sicherungen SC43, SC44, SC45, SC46, SC47, SC49	51
OO2	I - Climatic	52-56
00	1. Climatic	52
	Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage,	53
	Ausströmtemperaturgeber Mitte, Sicherungen	
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Stellmotor der Umluftklappe, Ausströmtemperaturgeber	54
	für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der	55
	Temperaturklappe, Frischluftgebläse	
	5. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit	56
	Überhitzungssicherung, Schalter für Frischluftgebläse, Diagnose-Interface für Datenbus	
005	5 - Climatronic	57-63
	1. Climatronic	57
	2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sicherungen	58
	3. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links und	59
	rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	
	4. Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe,	60
	Temperaturfühler, Potenziometer, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links und rechts	
	5. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer für	61
	Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts	00
	6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Staudruckklappe, Potenziometer für	62
	Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Staudruckklappe	63
	7. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	03
nne	S - Sicherungsbelegung, (SA, SB), E-Box Low	64-73
000	1. Sicherungsbelegung, (SA, SB), E-Box Low	64
	2. Batterie, Sicherungen SA1, SA2, SA3, SA5	65
	3. Sicherungen SA6, SA7	66
	4. Sicherungen SB1, SB2, SB3, SB4, SB6 und SB7	67
	5. Sicherungen SB8, SB9 und SB10	68
	6. Sicherungen SB11, SB12, SB13 und SB14	69
	7. Sicherungen SB15, SB16, SB17, SB18 und SB19	70
	8. Sicherungen SB20, SB21, SB22, SB23 und SB24	71
	9. Sicherungen SB25, SB26, SB27, SB28 und SB29	72
	10. Sicherungen SB30	73
007	' - Sicherungsbelegung, (SA, SB), E-Box High	74-84
	1. Sicherungsbelegung, (SA, SB), E-Box High	74
	2. Batterie, Sicherungen SA1, SA2, und SA3	75
	3. Sicherungen SA6, SA7, SB1, SB2, SB3 und SB4	76
	4. Sicherungen SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB10 und SB11	77
	5. Sicherungen SB12 und SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kühlmittelpumpe	78
	6. Sicherungen SB16, SB17, SB18 und SB19	79
	7. Sicherungen SB20, SB23, SB24 und SB25, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	80
	8. Sicherungen SB28, SB30 und SB31	81
	9. Sicherungen SB38, SB39, SB40 und SB42	82
	10. Sicherungen SB47, SB48 und SB49, Relais 2 für Spannungsversorgung Kl. 15	83
ሰሰና	11. Sicherungen SB52 und SB53	84 85-86
UUC	3 - Luftzusatzheizung (PTC) 1. Luftzusatzheizung (PTC)	85
	Steuergerät für Luftzusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	86
UUC	2. Stedengerat für Eureusatzheizung, Freizeienneht für Eureusatzheizung) - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon)	87-93
503	Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon)	87
	Scheinwerfer vorn links. Leistungsmodul für Scheinwerfer links. Gasentladungslampe links. Lampe	88

	für Kurvenlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links	
	3. Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	89
	4. Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links	90
	5. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose	91
	6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links und rechts	92
010	7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte) - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung	93 94-101
010	1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung	94
	Sicherungen, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose	95
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	96
	4. Steuergerät für ABS, Airbag, Zusatzheizung, Bedienungselektronik des Handys, Lenkhilfe,	97
	Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Verstärker, digitaler Satellitenradiotuner	91
	5. Magnetfeldgeber für Kompass, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Steuergerät für Anhängererkennung,	98
	Steuergerät mit Anzeigeeinheit für TV, Radio, Navigationssystem, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Wählhebelsensorik	50
	6. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	99
	7. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Einparkhilfe	100
	8. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Türsteuergerät hinten links und rechts	101
011	- Garagentoröffner	102-103
0	1. Garagentoröffner	102 100
	Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Taster für Garagentoröffner, Kontrollleuchte für	103
	Garagentoröffner	100
012	2 - 2,0 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	104-122
•	1. 2,0 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	104
	Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	105
	3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	106
	4. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	107
	5. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30	108
	6. Motorsteuergerät	109
	7. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	110
	8. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck,	111
	Kühlmitteltemperaturgeber	
	9. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensoren, Kraftstoffdruckgeber	112
	 Motorsteuergerät, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Potentiometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Abgasrückführungsventil 	113
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventile	114
	12. Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Ventil für Nockenwellenverstellung, Regelventil für	115
	Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung	
	13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber	116
	14. Motorsteuergerät, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ansauglufttemperaturgeber 2	117
	15. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Lambdasonde 3 nach Katalysator	118
	16. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter	119
	17. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber	120
	18. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für	121
	elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	100
0.40	19. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgas Warnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Summer und Gong	122
013	3 - 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BPY, BWA	123-141
	1. 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BPY, BWA	123
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	124
	3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	125 126
	 Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Relais für Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Geber 	126
	für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	141
	6. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30	128
	7. Motorsteuergerät	120
	1. Motorotodoladiat	120

8	B. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	130
9	. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Saugrohrklappe, Potenziometer für	131
S	Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	
1	0. Motorsteuergerät, Klopfsensoren, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	132
1	1. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber	133
1	2. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Ventil für Nockenwellenverstellung	134
1	3. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Umluftventil	135
fi	ür Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ladedruckgeber	
1	4. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde nach Katalysator,	136
L	uftmassenmesser	
1	5. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung	137
1	6. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter	138
1	7. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber	139
		140
	elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	
		141
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Warnsummer	
		142-149
		142
	2. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Sicherungen, Türsteuergerät hinten links und rechts	143
		144
	Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe	
	,	145
	Steuergerät für Verdeckbetätigung	
		146
	leckscheibenrahmens, Geber für Öffnung des Heckscheibenrahmens, Steuergerät für Verdeckbetätigung	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	147
	leckscheibenrahmens, Geber für Ablegung des Verdecks, Steuergerät für Verdeckbetätigung	
		148
	Pachholmklappe, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Steuergerät für Schiebedach	
	,	149
	lydraulikpumpentemperatur, Steuergerät für Verdeckbetätigung	
	o ,	150-153
	•	150
		151
		152
		153
	ür Datenbus	151 157
	Anhängerbetrieb	154-157
	. Anhängerbetrieb	154
		155
		156
		157
		158-164 158
		159
	in Stedengerat für Airbag, Wickeneder, Kontrolliedchte für Airbag Bellanrerseite aus, Zunder für Nickeneder, Kontrolliedchte für Airbag Bellanrerseite aus, Zunder für Batterieunterbrechung	139
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	160
	o. Stedengerat für Ambay, Schlüsseischalter für Abschaltung des Ambays bellanlierseite, Burtschalter Fahrerseite	100
		161
	Seitenairbag Fahrer- und Beifahrerseite	101
		162
	Beifahrerseite, Magnet für Überrollschutz Fahrer- und Beifahrerseite	102
		163
	Sitzbelegungserkennung, Gurtkraftsensor für Sitzbelegungserkennung	100
		164
	Kontrollleuchte für Airbag	104
		165-171
	2 DVD" mit "Digitalem Sound Paket", 10 Lautsprecher,CD f Wechsler	
	. Radiosystem "RCD 500 Radio Top CD" mit "Digitalem Sound Paket", Radionavigationssystem "RNS MFD 2	165
	DVD" mit "Digitalem Sound Paket", 10 Lautsprecher, CD f Wechsler	
		166
		167
	Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys	
		168
5		169

Verstärker, La	autsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten rechts	170
	euergerät für Antennenauswahl	171
019 - Scheinwerferre		172-174
	reinigungsanlage	172
	heinwerferreinigungsanlage, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage,	173
	erschalter, Schalter für Scheibenwaschpumpe schwasserstandsgeber, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand, DiagnoseInterface	174
für Datenbus	som assersianasgeser, remiremedente far concisentación assersiana, biagnosemienace	17-7
020 - Einparkhilfe (P	DC)	175-178
1. Einparkhilfe (F		175 176
	ür Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Anschluss Eigendiagnose	176
•	ür Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten	177
Mitte links	ar Emparking, Godor for Emparking function with a Godor for Emparking function	177
	ür Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe	178
hinten rechts	ar Emparkinne, Geber für Emparkinne filmteri witte rechts, Geber für Emparkinne	170
	stem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung	179-186
	schem Stabilitätsprogramm (ESP)	173-100
	stem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung	179
	ronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	175
	nalter, Steuergerät für ABS, Sicherungen	180
	ür ABS, Drehzahlfühler	181
	ür ABS, Dienzahlichen ür ABS, Taster für ASR und ESP, Sensoreinheit für ESP, Kontrollleuchte 2 für ESP und	182
ASR	al ADS, Tastel ful ASK und ESF, Sensorennien für ESF, Kontrolleuchte 2 für ESF und	102
	ür ABS, Taster für Reifenkontrollanzeige, Bremsdruckgeber 1	183
•	ber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Bordnetzsteuergerät	184
	n Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für	185
		100
	trollanzeige, Anschluss Eigendiagnose landbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	186
		100
_	schleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	107 104
022 - Direkt-Schaltge		187-194
1. Direkt-Schalto	getriebe 02E	187
2. Sicherungen	nannungavaraargung Vlamma 15. Maahatrania für Diraktaahaltgatriaha. Siaharungan	188
	pannungsversorgung Klemme 15, Mechatronic für Direktschaltgetriebe, Sicherungen	189
	ür Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl,	190
	Femperaturgeber für Kupplung	101
	ür Direktschaltgetriebe, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für	191
	e, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Druckregelventile	100
	ür Direktschaltgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Steuergerät für	192
	orik, Wählhebel-Positionsanzeige, Wegsensoren für Gangsteller, Schalter für	
Rückfahrleuchte		100
	ür Direktschaltgetriebe, Geber für Drehzahl Antriebswelle, Geber für	193
	gsdrehzahl, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät	101
	satz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose,	194
Multifunktionsan		105 100
	RCD 300 Radio CD , Radiosystem RCD 300 plus , Radiosystem RCD 500 Radio Top CD ,	195-199
	stem RNS 300 , Radionavigationssystem RNS MFD 2 DVD , 2-Kanal/ 4 Lautsprecher,	
4-Kanal/ 8 Lautspred		405
	RCD 300 Radio CD , Radiosystem RCD 300 plus , Radiosystem RCD 500 Radio Top CD ,	195
	ssystem RNS 300 , Radionavigationssystem RNS MFD 2 DVD , 2-Kanal/ 4 Lautsprecher,	
	sprecher, CDfWechsler	100
	gerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	196
	gerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn links	197
	chluss Eigendiagnose	400
	gerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links	198
und rechts	W 50 A 4	400
	euergerät für Antennenauswahl	199
024 - Zusatzheizung		200-206
1. Zusatzheizun		200
	schluftgebläse, Sicherung SA1, SA6, SC16, SC25	201
	annungsversorgung Klemme 15, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen	202
	ür Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Verbrennungsluftgebläse,	203
	Temperaturfühler, Überhitzungsfühler	00.4
	ür Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Dosierpumpe, Heizelement	204
	wärmung, Glühkerze mit Flammenüberwachung	005
	leizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic,	205
Sofortheiztaste		

	7. Diagnose-Interface für Datenbus, Multifunktionsanzeige	206
	Sitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE),(7P1),(7P7),(7P8)	207-214
	Sitzverstellung, (3L5),(3PB),(3PE),(7P1),(7P7),(7P8)	207
	2. Steuergerät für Einstiegshilfe Fahrerseite, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	208
	B. Schalter für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Schalter für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Schalter für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Steuergerät für Einstiegshilfe	209
	Fahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des	
	Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	
	F. Taster für Längsverstellung des Fahrersitzes vor, Taster für Längsverstellung des Fahrersitzes	210
	zurück, Taster für Einstiegshilfe Fahrerseite, Geber für Längsverstellung des Fahrersitzes,	2.0
	Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Einstiegshilfe Fahrerseite, Motor für	
	ängsverstellung des Fahrersitzes	
	5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Einstiegshilfe	211
	Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für	
	Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	
	6. Taster für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Steuergerät für Einstiegshilfe Beifahrerseite,	212
	Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	
	7. Schalter für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Schalter für Lehnenverstellung des	213
	Beifahrersitzes, Schalter für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Geber für Längsverstellung des	
	Beifahrersitzes, Steuergerät für Einstiegshilfe Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung des	
	Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des	
	Beifahrersitzes B. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für	214
	Einstiegshilfe Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes,	214
	Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersi zes	
	Sitzheizung	215-219
	. Sitzheizung	215
	2. Sicherungen	216
3	B. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung Fahrersitz,	217
b	peheizbare Fahrerlehne, Temperaturfühler Fahrersitz	
	. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, Wangenheizung Beifahrersitz,	218
	beheizbare Beifahrerlehne, Temperaturfühler Beifahrersitz	
	5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für	219
	Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	000 007
	Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung	220-227
) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) . Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung	220
	ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	220
	2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Sicherungen	221
	B. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	222
	Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP, Sensoreinheit für ESP, Kontrollleuchte 2 für ESP und	223
	ASR	
	i. Steuergerät für ABS, Taster für Reifenkontrollanzeige, Bremsdruckgeber 1	224
6	6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Bordnetzsteuergerät	225
7	'. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für	226
	Reifendruckkontrollanzeige, Anschluss Eigendiagnose	
	B. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	227
	Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	
	1,6 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	228-244
	. 1,6 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	228
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	229 230
	B. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen B. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	231
	s. Stedengeral für Kranstompumpe, Geber für Kranstomvorratsanzeige, Kranstompumpe 5. Stromversorgungsrelais für Motronic	232
	5. Motorsteuergerät	233
	/. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	234
	B. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2,	235
	Kühlmitteltemperaturgeber	
). Motorsteuergerät, Potientiometer für Abgasrückführung, Geber für Kraftstoffdruck, Ventil für	236
A	Abgasrückführung, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Potentiometer für Saugrohrklappe	
	0. Motorsteuergerät, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Klopfsensor,	237
	Regelventil für Kraftstoffdruck	
	Motorsteuergerät, Einspritzventile, Geber für Gaspedalstellung	238
	2. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Ventil für Nockenwellenverstellung,	239
	/entil für Saugrohrklappe, Lambdasonde nach Katalysator	240
1	3. Motorsteuergerät. Lambdasonde. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. Drucksensor für	240

	Bremskraftverstärkung	
	14. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	241
	15. Motorsteuergerät	242
	16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	243
	17. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgas Warnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige,	244
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Warnsummer	
029	- 2,0 I - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	245-260
	1. 2,0 I - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	245
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	246
	3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	247
	4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen - (Motor)	248
	5. Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für	249
	Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe 6. Motorsteuergerät	250
	7. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Gaspedalstellungsgeber	251
	8. Motorsteuergerät, Hallgeber, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber,	252
	Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstofftemperaturgeber	
	9. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	253
	10. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Motor für Saugrohrklappe, Lambdasonde	254
	11. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung,	255
	Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	050
	12. Motorsteuergerät, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber vor Turbolader, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Abgasrückführungsventil	256
	13. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	257
	14. Motorsteuergerät	258
	15. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für	259
	elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	
	16. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsanzeige,	260
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für	
	Dieselpartikelfilter	
030	- Grundausstattung	261-283
	Grundausstattung Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät	261 262
	Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät	263
	Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lampe für	264
	Nebelscheinwerfer links und rechts	20.
	5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	265
	6. Schlusslicht links und rechts, Nebelschlussleuchte links, Blinklicht hinten, Bremslicht, Lampe	266
	für Seitenmarkierungsleuchte hinten links und rechts	
	7. Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	267
	8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter, Schalter für Scheibenwaschpumpe,	268
	Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	269
	9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	209
	10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder,	270
	Signalhornbetätigung, Magnet für Zündschlüsselabzugsperre	2.0
	11. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor,	271
	Heizwiderstand für Spritzdüse, Relais 2 für Doppelwaschpumpe	
	12. Scheibenwaschpumpe, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links und rechts,	272
	Relais 1 für Doppelwaschpumpe	
	13. Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Relais für	273
	Doppeltonhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem 14. beheizbare Heckscheibe, Innenleuchte, Ambientebeleuchtung, Relais für beheizbare Heckscheibe	274
	14. beneizbare neckscheibe, inneniedchte, Ambientebeledchtung, Kelais für beneizbare neckscheibe 15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder,	274 275
	12-V-Steckdose, Warnlichtschalter	210
	16. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand	276
	für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	
	17. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand,	277
	Lesespule für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchten	
	18. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	278
	Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontrollleuchten	070
	19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	279
	20. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten 21. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose	280 281
	21. Diagnose-interface für Datenbus, Anschluss Eigendlagnose 22. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrer- und Beifahrerseite. Türsteuergerät Fahrer- und	282

	Poifobraracita	
	Beifahrerseite 23. Bremslichtschalter	283
031	- Komfortsystem	284-297
001	1. Komfortsystem	284
	Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür	285
	3. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für	286
	Innenverriegelung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für	
	Innenverriegelung	
	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung,	287
	Schalter für Spiegelanklappung, Schlüsselschalter für Fernentriegelungssperre der Heckklappe, Taster	
	für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung	
	5. Türsteuergerät Fahrerseite, elektrischer Außenspiegel Fahrerseite mit Spiegelverstellung,	288
	Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Blinkleuchte, automatisch abblendbar und beheizbar	
	6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite,	289
	Türkontaktschalter Fahrerseite	
	7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für	290
	Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	004
	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite mit Spiegelverstellung,	291
	Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite	292
	 Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherung 	292
	10. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Taster für Entriegelung in	293
	Heckklappengriff, Motor für Tankdeckelverriegelung	200
	11. Sende- und Empfangsmodul 1 und 2 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Geber für Fahrzeugneigung	294
	12. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Sicherungen, Türsteuergerät hinten links und rechts,	295
	DiagnoseInterface für Datenbus	
	13. Steuergerät für Schiebedach, Taster für Verdeckbetätigung und Schiebedach, Steuergerät für	296
	Verdeckbetätigung	
	14. Kontaktschalter für Motorhaube, automatisch abblendbarer Innenspiegel	297
032	- CAN- und LIN-Bus-Vernetzung	298-305
	CAN- und LIN-Bus-Vernetzung	298
	2. Sicherungen, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose	299
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	300
	Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	
	4. Steuergerät für ABS, Airbag, Zusatzheizung, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Lenkhilfe,	301
	Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Verstärker, digitaler	
	Satellitenradiotuner 5. Magnetfeldgeber für Kompass, Steuergerät für Verdeckhetätigung, Steuergerät für Anhängererkennung	302
	5. Magnetfeldgeber für Kompass, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für TV, Radio, Navigationssystem, Steuergerät für	302
	Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Wählhebelsensorik	
	6. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sende- und Empfangsmodul	303
	1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	000
	7. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergeräte hinten	304
	8. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Einparkhilfe	305
033	- Radiosystem "Premium" mit digitalem Satellitenradiotuner SDARS	306-310
	Radiosystem "Premium" mit digitalem Satellitenradiotuner SDARS	306
	2. Spannungsversorgung, Radio und CD-Wechsler	307
	3. Radio, digitaler Satellitenradiotuner, Hochtonlautsprecher vorn links und rechts,	308
	Tieftonlautsprecher vorn links und rechts	
	4. Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	309
	5. Antennen	310
034	- Radiosystem "Premium" mit digitalem Satellitenradiotuner SDARS	311-316
	Radiosystem "Premium" mit digitalem Satellitenradiotuner SDARS	311
	2. Spannungsversorgung, Radio, CD-Wechsler	312
	3. Spannungsversorgung Verstärker, Radio, digitaler Satellitenradiotuner, Antennenanschluss	313
	4. Hochtonlautsprecher, Mitteltonlautsprecher und Tieftonlautsprecher vorn links und rechts, Verstärker	314
	5. Tieftonlautsprecher und Hochtonlautsprecher hinten links und rechts, Verstärker	315
	6. Antennen	316
035	- Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low	317-320
300	Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low	317-320
	2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne, Halterung	318
	für Telefon	-
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und	319
	Navigationssystem, Halterung für Telefon	
	4. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Multifunktionsanzeige.	320

Multifunktionstasten im Lenkrad links 036 - 3,2 I - Motronic/184 kW, Motorkennbuchstaben BUB 321-340 1. 3,2 I - Motronic/184 kW, Motorkennbuchstaben BUB 321 2. Batterie, Anlasser, Sicherungen, Leitungsverteiler für Kemme 30 322 3. Drehstromgenerator, Relais für Spannungsversorgung, Klemme 50, Sicherungen 323 4. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen 324 5. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 325 6. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, 326 Kraftstoffpumpe 7. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30 327 8. Motorsteuergerät, Taster für Winterfahrprogramm 328 9. Motorsteuergerät, Zündspulen 1-3 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Diagnosepumpe für 329 Kraftstoffsystem 10. Motorsteuergerät, Zündspulen 4-6 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Heizwiderstand für 330 Kurbelgehäuseentlüftung 11. Motorsteuergerät, Ventil für Abgasklappe 1, Ventile für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 1 331 für Aktivkohlebehälter 12. Motorsteuergerät, Einspritzventile 332 13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 333 14. Motorsteuergerät, Klopfsensoren, Motordrehzahlgeber 334 15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung 335 16. Motorsteuergerät, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 (vor Katalysator) 336 17. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, 337 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang 18. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor 338 für Sekundärluftpumpe 19. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für 339 elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige 20. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgas Warnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige, 340 Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Warnsummer 037 - Multimediasysteme 341-344 1. Multimediasysteme 341 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für iPod 342 3. Radio, Halterung für USB-Anschluss (Apple iPod) 343 4. Anschluss für externe Audioquellen (AUX) 344 038 - Climatic 345-349 1. Climatic 345 2. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, 346 Ausströmtemperaturgeber Mitte, Sicherungen 3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Stellmotor der Umluftklappe, Ausströmtemperaturgeber 347 für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der 348 Temperaturklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit 349 Überhitzungssicherung, Schalter für Frischluftgebläse, Diagnose-Interface für Datenbus 039 - Climatronic 350-356 1. Climatronic 350 2. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Sicherungen 351 3. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links und 352 rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer 4. Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, 353 Potenziometer, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links und rechts 5. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer für 354 Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts 6. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Staudruckklappe, Potenziometer für 355 Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Staudruckklappe 7. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Regelventil für Kompressor der 356 Klimaanlage, Frischluftgebläse 040 - elektrohydraulische Verdecksteuerung, (3FE) 357-363 1. elektrohydraulische Verdecksteuerung , (3FE) 357 2. Steuergerät für Verdeckbetätigung 358 3. Taster für Verdeckbetätigung, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Verdeckbetätigung, 359 Steuergerät für Zuziehhilfe, Lampe für Tasterbeleuchtung, Motor für Zuziehhilfe 4. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Kontaktschalter für Gepäckabdeckung, Geber vorn 360 für Position des linken Dachholms, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Lampe für Tasterbeleuchtung

5. Geber für Verriegelung des linken Dachholms. Geber für Verriegelung des rechten Dachholms. Geber

361

	links für Verriegelung des Heckscheibenrahmens, Geber rechts für Verriegelung des Heckscheibenrahmens, Geber für Öffnung des Heckscheibenrahmens, Geber links für Verriegelung der Hutablage, Geber für Ablegung des Verdecks, Steuergerät für Verdeckbetätigung	
	6. Geber links für Verriegelung der Hutablage, Geber rechts für Verriegelung der Hutablage, Geber für Öffnung der linken Dachholmklappe, Geber für Öffnung der rechten Dachholmklappe, Geber 2 für Ablegung des Verdecks, Steuergerät für Schiebedach, Steuerge ät für Verdeckbetätigung	362
	7. Geber für Hydraulikpumpentemperatur, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Ventil 1 für automatisches Verdeck, Ventil 2 für automatisches Verdeck, Ventil 3 für automatisches Verdeck, Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	363
041	- Doppelkupplungsgetriebe 02E	364-371
•	1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	364
	2. Sicherungen	365
	3. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Mechatronic für Direktschaltgetriebe, Sicherungen	366
	4. Mechatronic für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl,	367
	Magnetventile, Temperaturgeber für Kupplung	000
	5. Mechatronic für Direktschaltgetriebe, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebel anderstelle Brusker sehrentille.	368
	Wählhebelsperre, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Druckregelventile 6. Mechatronic für Direktschaltgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Steuergerät für	369
	Wählhebelsensorik, Wählhebel-Positionsanzeige, Wegsensoren für Gangsteller, Schalter für	309
	Rückfahrleuchten	
	7. Mechatronic für Direktschaltgetriebe, Geber für Drehzahl Antriebswelle, Geber für	370
	Getriebeausgangsdrehzahl, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät	
	8. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose,	371
	Multifunktionsanzeige	
042	- 2,0 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	372-390
	1. 2,0 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	372 373
	 Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen 	
	4. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	375
	5. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30	376
	6. Motorsteuergerät	377
	7. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	378
	8. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck,	379
	Kühlmitteltemperaturgeber	000
	9. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensoren, Kraftstoffdruckgeber	380
	10. Motorsteuergerät, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Potentiometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Abgasrückführungsventil	381
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventile	382
	12. Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Ventil für Nockenwellenverstellung, Regelventil für	383
	Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung	
	13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber	384
	14. Motorsteuergerät, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang,	385
	Ansauglufttemperaturgeber 2	
	15. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Lambdasonde 3 nach Katalysator	386
	16. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter 17. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber	387 388
	18. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für	389
	elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	303
	19. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgas Warnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige,	390
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Summer und Gong	
043	- 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA	391-409
	1. 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA	391
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	392
	3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen 4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	393 394
	5. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Relais für Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Geber	395
	für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	000
	6. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30	396
	7. Motorsteuergerät	397
	8. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	398
	9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Saugrohrklappe, Potenziometer für	399
	Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	400
	10. Motorsteuergerät, Klopfsensoren, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	400
	 Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber Motorsteuergerät, Einspritzventile, Ventil für Nockenwellenverstellung 	401 402
	13. Motorsteuergerat, Einspritzventile, ventil für Nockenwellenverstellung 13. Motorsteuergerät. Umluftventil für Turbolader. Magnetventil für Aktivkohlebehälter. Umluftventil	402

für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ladedruckgeber	
14. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde nach Katalysator,	404
Luftmassenmesser	
15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung	405
16. Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Bremslichtschalter	406
17. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber	407
18. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für	408
	400
elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	400
19. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgaswarnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige,	409
Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Warnsummer	
044 - Garagentoröffner	410-411
1. Garagentoröffner	410
Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Taster für Garagentoröffner, Kontrollleuchte für	411
Garagentoröffner	
045 - Anhängerbetrieb	412-415
1. Anhängerbetrieb	412
Steuergerät für Anhängererkennung, Bremslichtschalter	413
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	414
4. Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Anschluss Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus	415
046 - Zusatzheizung (Zuheizer)	416-422
1. Zusatzheizung (Zuheizer)	416
2. Relais für Frischluftgebläse, Sicherung SA1, SA6, SC16, SC25	417
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen	418
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Verbrennungsluftgebläse,	419
Umwälzpumpe, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler	
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Dosierpumpe, Heizelement	420
für Kraftstoffvorwärmung, Glühkerze mit Flammenüberwachung	
6. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic,	421
Sofortheiztaste	
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Multifunktionsanzeige	422
047 - Radionavigationssystem RNS 300 , Radionavigationssystem RNS MFD 2 DVD , Satellitenradio,	423-427
4-Kanal/ 8 Lautsprecher, CD f Wechsler	0
1. Radionavigationssystem RNS 300 , Radionavigationssystem RNS MFD 2 DVD , Satellitenradio,	423
4-Kanal/ 8 Lautsprecher, CD f Wechsler	720
	424
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Satellitenradiotuner,	425
Antennenanschluss, Lautsprecher vorn	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und	426
rechts	
5. Antennen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	427
048 - Radionavigationssystem "RNS MFD 2 DVD DYNAUDIO Sound"	428-434
1. Radionavigationssystem "RNS MFD 2 DVD DYNAUDIO Sound"	428
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	429
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Satellitenradiotuner	430
4. Verstärker	431
5. Verstärker, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher hinten links	432
6. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten rechts	433
7. Antennen	434
049 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon)	435-441
Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon)	435
2. Scheinwerfer vorn links, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Gasentladungslampe links, Lampe	436
für Kurvenlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links	
3. Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Gasentladungslampe rechts, Lampe für	437
Kurvenlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	
4. Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und	438
Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links	
5. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau hinten links,	439
Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose	100
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte	440
	440
vorn links und rechts	444
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	441
050 - Sitzheizung , (4A3)	442-445
1. Sitzheizung , (4A3)	442
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten	443
links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für	

Fahrersitz

	3. Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz,	444
	beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitz	4.45
	4. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler	445
	für Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, beheizbarer	
051	Beifahrersitz	446-448
051	 Lüfter für Kühlmittel, stufenlos für Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter Lüfter für Kühlmittel, stufenlos für Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter 	446-446
	Luiter für Kurlimittel, stalenlos für Einfachkurlierführen Doppelkurlierfuhren Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Batterie	440
	Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	448
052	2. Stedengerat für Kunientitter, Kunientitter 2. Kompass	449-450
032	1. Kompass	449
	Nagnetfeldgeber für Kompass, Diagnose-Interface für Datenbus	450
053	3 - Sicherungskonzept	451-464
000	1. Sicherungskonzept	451
	2. Batterie, Sicherungen SA5, SA6	452
	3. Sicherungen SC1, SC2, Relais 2 für Spannungsversorgung Kl. 15	453
	4. Sicherungen SC1, SC2, Relais 2 für Spannungsversorgung Kl. 15	454
	5. Sicherungen SC3, SC4	455
	6. Sicherungen SC5, SC6	456
	7. Sicherungen SC12, SC13	457
	8. Sicherungen SC14, SC15 und SC17	458
	9. Sicherungen SC18, SC19, SC20, SC21, SC22, SC23	459
	10. Sicherungen SC24, SC25, SC26	460
	11. Sicherungen SC27, SC28, SC29, SC30, SC31, SC32	461
	12. Sicherungen SC33, SC34, SC35, SC36, SC37, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage	462
	13. Sicherungen SC38, SC39, SC40, SC41, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Standheizbetrieb	463
	14. Sicherungen SC42, SC43, SC44, SC45, SC47, SC48, SC49, Sperrdiode 2	464
054	- Sicherungsbelegung, (SA, SB), E-Box Low	465-474
	1. Sicherungsbelegung, (SA, SB), E-Box Low	465
	2. Batterie, Sicherungen SA1, SA2, SA3, SA6	466
	3. Sicherungen SA5, SA7	467
	4. Sicherungen SB2, SB3, SB4 und SB6	468
	5. Sicherungen SB8, SB9, SB10, Stromversorgungsrelais für Motronic	469
	6. Sicherungen SB11, SB12, SB13 und SB14	470
	7. Sicherungen SB15, SB16, SB17, SB18 und SB19	471
	8. Sicherungen SB21, SB22, SB23 und SB24 9. Sicherungen SB25, SB26, SB28 und SB29	472 473
	10. Sicherung SB30, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	473 474
055	i - Sicherungsbelegung für E-Box High	475-483
000	Sicherungsbelegung für E-Box High	475
	Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf	476
	Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	
	3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf	477
	Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B,	
	Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	
	4. Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf	478
	Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	
	5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Radio, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf	479
	Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B,	
	Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	
	6. Hauptrelais, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung	480
	24 auf Sicherungshalter B	101
	7. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf	481
	Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B,	
	Sicherung 38 auf Sicherungshalter B	400
	8. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit	482
	Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B	
	9. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts,	483
	Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Sicherung 49	403
	auf Sicherungshalter B, Sicherung 52 auf Sicherungshalter B, Sicherung 54 auf Sicherungshalter B	
056	is - Multifunktionslenkrad	484-489
550	1. Multifunktionslenkrad	484
	Steuergerät für Lenksäulenelektronik	485
	3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA,	486
	Zünder für Airbaa Fahrerseite. Sianalhornbetätiauna	

	4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter,	487
	Multifunktionstasten im Lenkrad links 5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für	488
	Tiptronic im Lenkrad	100
	6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose	489
057	- Radiosound - System	490-493
	 Radiosound - System Spannungsversorgung, Radio, Lautsprecher vorn 	490 491
	Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	492
	4. Antennen	493
058	- Radiosystem RCD 300 und RCD 500, 2-Kanal/ 4 Lautsprecher, 4-Kanal/ 8 Lautsprecher, CDfWechsler	494-498
	1. Radiosystem RCD 300 und RCD 500, 2-Kanal/ 4 Lautsprecher, 4-Kanal/ 8 Lautsprecher, CDfWechsler	494
	2. Radio, CD-Wechsler3. Radio, Lautsprecher vorn	495 496
	Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	490 497
	5. Antennen	498
059	- Radiosystem "RCD 500 DYNAUDIO Sound"	499-505
	1. Radiosystem "RCD 500 DYNAUDIO Sound"	499
	2. Radio, CD-Wechsler3. Radio, Verbindung CAN-Bus Infotainment	500 501
	4. Verstärker	502
	5. Verstärker, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher hinten links	503
	6. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten rechts	504
000	7. Antennen	505
UOU	Radio-Navigationssystem Vorbereitung (Japan)1. Radio-Navigationssystem Vorbereitung (Japan)	506-510 506
	Radio-Navigation Vorbereitung	507
	3. Radio und Navigation Vorbereitung, Lautsprecher vorne links und rechts	508
	4. Radio-Navigation Vorbereitung, Lautsprecher hinten links und rechts	509
064	5. Antennen, Steuergerät für Antennenauswahl	510 511-524
001	- Komfortsystem 1. Komfortsystem	511-524
	Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür	512
	3. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für	513
	Innenverriegelung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für	
	Innenverriegelung 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung,	514
	Schalter für Spiegelanklappung, Schlüsselschalter für Fernentriegelungssperre der Heckklappe, Taster	OTT
	für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung	
	5. Türsteuergerät Fahrerseite, elektrischer Außenspiegel Fahrerseite mit Spiegelverstellung,	515
	automatisch abblendbar und beheizbar, Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Blinkleuchte 6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite,	516
	Türkontaktschalter Fahrerseite	310
	7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für	517
	Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	
	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite mit Spiegelverstellung,	518
	Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite 9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem,	519
	Sicherung, Alarmhorn , Relais für Alarmhorn	519
	10. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Taster für Entriegelung in	520
	Heckklappengriff, Motor für Tankdeckelverriegelung	
	11. Sende- und Empfangsmodul 1 und 2 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Geber für Fahrzeugneigung	
	12. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Sicherungen, Türsteuergerät hinten links und rechts, DiagnoseInterface für Datenbus	522
	13. Steuergerät für Schiebedach, Taster für Verdeckbetätigung und Schiebedach, Steuergerät für	523
	Verdeckbetätigung	
000	14. Kontaktschalter für Motorhaube, automatisch abblendbarer Innenspiegel	524
062	 - 2,0 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY 1. 2,0 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY 	525-543 525
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	525 526
	3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	527
	4. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	528
	5. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30	529 520
	6. Motorsteuergerät7. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	530 531
	8. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck.	532

	Kühlmitteltemperaturgeber	
	9. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensoren, Kraftstoffdruckgeber	533
	10. Motorsteuergerät, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Potentiometer für	534
	Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Abgasrückführungsventil	
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventile	535
	12. Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Ventil für Nockenwellenverstellung, Regelventil für	536
	Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung	
	13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber	537
	14. Motorsteuergerät, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang,	538
	Ansauglufttemperaturgeber 2	500
	15. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Lambdasonde 3 nach Katalysator	539
	16. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter	540
	17. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber	541
	18. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für	542
	elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige 19. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgas Warnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige,	543
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Summer und Gong	343
063	- 2,0-l-Benzinmotor , BPY,BWA	544-559
000	1. 2,0-l-Benzinmotor , BPY,BWA	544
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A,	545
	Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	040
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	546
	KI. 50	0.10
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für	547
	Kühlmittelzusatzpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten,	
	Pumpe für Kühlmittelumlauf	
	5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	548
	6. Motorsteuergerät	549
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	550
	Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
	8. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische	551
	Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	
	9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber,	552
	Motorsteuergerät	
	10. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Ventil 1 für	553
	Nockenwellenverstellung, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	554
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung,	
	Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader	
	12. Ladedruckgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für	555
	Lambdasonde	
	13. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	556
	14. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose	557
	15. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	558
	für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische	
	Gasbetätigung 16. Sehelttefeleineste Kentrellleughte für Öldruck Kentrellleughte für CRA	559
064	16. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRALuftzusatzheizung (PTC)	560-561
004	Luftzusatzheizung (PTC) 1. Luftzusatzheizung (PTC)	
	2. Heizelement für Luftzusatzheizung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung	560 561
065	- 3,2 I - Motronic/184 kW, Motorkennbuchstaben CBRA	562-582
000	1. 3,2 I - Motronic/184 kW, Motorkennbuchstaben CBRA	562
	2. Batterie, Anlasser, Sicherungen, Leitungsverteiler für Kemme 30	563
	3. Drehstromgenerator, Relais für Spannungsversorgung, Klemme 50, Sicherungen	564
	Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	565
	5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	566
	6. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige,	567
	Kraftstoffpumpe	007
	7. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	568
	8. Motorsteuergerät, Taster für Winterfahrprogramm	569
	9. Motorsteuergerät, Zündspulen 1-3 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Diagnosepumpe für	570
	Kraftstoffsystem	
	10. Motorsteuergerät, Zündspulen 4-6 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Heizwiderstand für	571
	Kurbelgehäuseentlüftung	
	11. Motorsteuergerät, Sekundäreinblasventile, Ventil für Abgasklappe 1, Diagnosepumpe für	572
	Kraftstoffsvsteme	

	12. Motorsteuergerät, Ventile für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	573 574
	13. Motorsteuergerät, Einspritzventile	574
	14. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	575
	15. Motorsteuergerät, Klopfsensoren, Motordrehzahlgeber	576
	16. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung	577
	17. Motorsteuergerät, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 (vor Katalysator)	578
	18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 1 für Sekundärluftdruck	579
	19. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	580
	20. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für	581
	elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige 21. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgas Warnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige,	582
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Warnsummer	
066	- 3,2 I - Motronic/184 kW, Motorkennbuchstaben BUB	583-602
	1. 3,2 I - Motronic/184 kW, Motorkennbuchstaben BUB	583
	2. Batterie, Anlasser, Sicherungen, Leitungsverteiler für Kemme 30	584
	3. Drehstromgenerator, Relais für Spannungsversorgung, Klemme 50, Sicherungen	585
	4. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	586
	5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	587
	6. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	588
	7. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	589
	8. Motorsteuergerät, Taster für Winterfahrprogramm	590
	9. Motorsteuergerät, Zündspulen 1-3 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Diagnosepumpe für	591
	Kraftstoffsystem	
	10. Motorsteuergerät, Zündspulen 4-6 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	592
	11. Motorsteuergerät, Ventil für Abgasklappe 1, Ventile für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	593
	12. Motorsteuergerät, Einspritzventile	594
	13. Motorsteuergerät, Einspritzvertille 13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	59 4 595
	14. Motorsteuergerät, Klopfsensoren, Motordrehzahlgeber	596
	15. Motorsteuergerät, Kiopisensoren, Motordienzanigebei 15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung	597
	16. Motorsteuergerät, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 (vor Katalysator)	597 598
	17. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber,	599
	Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang 18. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor	600
	für Sekundärluftpumpe	000
	19. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für	601
	elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	001
	20. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgas Warnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige,	602
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Warnsummer	002
067	- Radionavigationssystem "RNS MFD 2 DVD DYNAUDIO Sound"	603-609
	Radionavigationssystem "RNS MFD 2 DVD DYNAUDIO Sound"	603
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	604
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Satellitenradiotuner	605
	4. Verstärker	606
	5. Verstärker, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher hinten links	607
	6. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten rechts	608
	7. Antennen	609
068	- 1,6 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	610-626
	1. 1,6 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	610
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	611
	3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	612
	4. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	613
	5. Stromversorgungsrelais für Motronic	614
	6. Motorsteuergerät	615
	7. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	616
	8. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Kühlmitteltemperaturgeber	617
	Motorsteuergerät, Potientiometer für Abgasrückführung, Geber für Kraftstoffdruck, Ventil für	618
	Abgasrückführung, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Potentiometer für Saugrohrklappe	•
	10. Motorsteuergerät, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Klopfsensor,	619
	Regelventil für Kraftstoffdruck	
	11. Motorsteueraerät. Einspritzventile. Geber für Gaspedalstellung	620

	12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Ventil für Nockenwellenverstellung,	621
	Ventil für Saugrohrklappe, Lambdasonde nach Katalysator 13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drucksensor für	622
	Bremskraftverstärkung	OLL
	14. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	623
	15. Motorsteuergerät	624
	16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	625
	17. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgaswarnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige,	626
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Warnsummer	020
069	9 - 2,0 I - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	627-642
	1. 2,0 I - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	627
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	628
	3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungen	629
	4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen - (Motor)	630
	5. Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	631
	6. Motorsteuergerät	632
	7. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Gaspedalstellungsgeber	633
	8. Motorsteuergerät, Hallgeber, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber,	634
	Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstofftemperaturgeber	
	9. Motorsteuergerät, Ventile für Pumpe/Düse	635
	10. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Motor für Saugrohrklappe, Lambdasonde	636
	11. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung,	637
	Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	000
	12. Motorsteuergerät, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber vor Turbolader, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Abgasrückführungsventil	638
	13. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	639
	14. Motorsteuergerät	640
	15. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für	641
	elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	
	16. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsanzeige,	642
	Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für	
070	Dieselpartikelfilter	040.005
070) - Grundausstattung 1. Grundausstattung	643-665 643
	Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät	644
	Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät	645
	4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lampe für	646
	Nebelscheinwerfer links und rechts	
	5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	647
	6. Schlusslicht links und rechts, Nebelschlussleuchte links, Blinklicht hinten, Bremslicht, Lampe	648
	für Seitenmarkierungsleuchte hinten links und rechts	0.40
	7. Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	649 650
	8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	650
	Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für GRA, Lenkwinkelgeber,	651
	Steuergerät für Lenksäulenelektronik	001
	10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder,	652
	Signalhornbetätigung, Magnet für Zündschlüsselabzugsperre	
	11. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor,	653
	Heizwiderstand für Spritzdüse, Relais 2 für Doppelwaschpumpe	0=4
	12. Scheibenwaschpumpe, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links und rechts,	654
	Relais 1 für Doppelwaschpumpe 13. Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Relais für	655
	Doppeltonhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	000
	14. beheizbare Heckscheibe, Innenleuchte, Ambientebeleuchtung, Relais für beheizbare Heckscheibe	656
	15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder,	657
	12-V-Steckdose, Warnlichtschalter	
	16. Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Vorwiderstand	658
	für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	
	17. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand,	659
	Lesespule für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchten	660
	18. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontrollleuchten	660
	19. Öldruckschalter. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchten	661

	20. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	662
	21. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose	663
	22. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrer- und Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrer- und	664
	Beifahrerseite 23. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	665
071	- Grundausstattung	666-688
071	1. Grundausstattung	666
	Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	667
	3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	668
	4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lampe für	669
	Nebelscheinwerfer links und rechts	
	5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	670
	6. Schlusslicht links und rechts, Nebelschlussleuchte links, Blinklicht hinten, Bremslicht, Lampe	671
	für Seitenmarkierungsleuchte hinten links und rechts	
	7. Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	672
	8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter, Schalter für Scheibenwaschpumpe,	673
	Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	07.4
	9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige,	674
	Taster für GRA, Lenkwinkelgeber 10. Zündenlesssehalter Blinklichtschalter Schalter für Handehblandung und Lichthung. Wiekelfeder	675
	10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Magnet für Zündschlüsselabzugsperre	075
	11. Relais für Doppeltonhorn, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Sensor für Regen- und Lichterkennung,	676
	Scheibenwischermotor	070
	12. Scheibenwaschpumpe, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Lampe für	677
	Fußraumbeleuchtung vorn links und rechts	0
	13. Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Zentralsteuergerät	678
	für Komfortsystem	
	14. beheizbare Heckscheibe, Innenleuchte, Ambientebeleuchtung, Relais für beheizbare Heckscheibe	679
	15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder,	680
	12-V-Steckdose, Warnlichtschalter	
	16. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse,	681
	Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	
	17. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand,	682
	Lesespule für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchten	000
	18. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	683
	Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontrollleuchten 19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	684
	20. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	685
	21. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose	686
	22. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrer- und Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrer- und	687
	Beifahrerseite	
	23. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Heizwiderstand für Spritzdüse,	688
	Kontaktschalter für Motorhaube	
072	- Komfortsystem	689-702
	1. Komfortsystem	689
	2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür	690
	3. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für	691
	Innenverriegelung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für	
	Innenverriegelung	000
	4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung,	692
	Schalter für Spiegelanklappung, Schlüsselschalter für Fernentriegelungssperre der Heckklappe, Taster	
	für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung 5. Türsteuergerät Fahrerseite, elektrischer Außenspiegel Fahrerseite mit Spiegelverstellung,	693
	automatisch abblendbar und beheizbar, Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Blinkleuchte	093
	6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite,	694
	Türkontaktschalter Fahrerseite	001
	7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für	695
	Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Mikroschalter für	
	Scheibenabsenkung	
	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite mit Spiegelverstellung,	696
	Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite	
	9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem,	697
	Sicherung, Alarmhorn , Relais für Alarmhorn	
	10. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Taster für Entriegelung in	698
	Heckklappengriff, Motor für Tankdeckelverriegelung	600
	11. Sende- und Empfanasmodul 1 und 2 für Innenraumüberwachuna. Alarmhorn. Geber für Fahrzeuaneiauna	099

	12. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Sicherungen, Türsteuergerät hinten links und rechts,	700
	Diagnose-Interface für Datenbus	704
	13. Steuergerät für Schiebedach, Taster für Verdeckbetätigung und Schiebedach, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Sicherungen	701
	14. Kontaktschalter für Motorhaube, automatisch abblendbarer Innenspiegel	702
073	- Einparkhilfe (PDC)	703-706
	1. Einparkhilfe (PDC)	703
	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Anschluss Eigendiagnose	704
	3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten	705
	Mitte links	
	4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe	706
074	hinten rechts - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung	707-713
074	1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung	707-713
	Sicherungen, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose	708
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose, Steuergerät im Schalttafeleinsatz,	709
	Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	
	4. Steuergerät für ABS, Airbag, Zusatzheizung, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Lenkhilfe,	710
	Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Verstärker, digitaler	
	Satellitenradiotuner	744
	5. Magnetfeldgeber für Kompass, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Steuergerät für Anhängererkennung,	711
	Steuergerät mit Anzeigeeinheit für TV, Radio, Navigationssystem, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Wählhebelsensorik	
	6. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sende- und Empfangsmodul	712
	1 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	112
	7. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite,	713
	Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergeräte hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	
075	- Climatronic , (9AK)	714-718
	1. Climatronic , (9AK)	714
	2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts,	715
	Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C,	
	Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C 3. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links,	716
	Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	7 10
	Defrostklappe	
	4. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor	717
	der Temperaturklappe rechts	
	5. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	718
	- Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung	719-726
(AS	R) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	740
	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung	719
	(ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) 2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Sicherungen	720
	3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	721
	4. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP, Sensoreinheit für ESP, Kontrollleuchte 2 für ESP und	722
	ASR	
	5. Steuergerät für ABS, Taster für Reifenkontrollanzeige, Bremsdruckgeber 1	723
	6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Bordnetzsteuergerät	724
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für	725
	Reifendruckkontrollanzeige, Anschluss Eigendiagnose	700
	8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	726
077	Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung	727-734
	R) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	121-104
(, , ,	Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung	727
	(ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	
	2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Sicherungen	728
	3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	729
	4. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP, Sensoreinheit für ESP, Kontrollleuchte 2 für ESP und	730
	ASR E. Stavergerät für ABS. Teater für Beifenkentrellenzeige Bramedruckgeber 1	704
	5. Steuergerät für ABS, Taster für Reifenkontrollanzeige, Bremsdruckgeber 16. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Bordnetzsteuergerät	731 732
	7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für	733
	Reifendruckkontrollanzeige, Anschluss Eigendiagnose	, 50
	8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	734
	Bremsbelagverschleiß vorn links. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchten	-

078 - 1,4-I-Benzinmotor , CAXA	735-750
1. 1,4-I-Benzinmotor , CAXA	735
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 1 auf	736
Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf	
Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	
3. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten,	737
Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf	
Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	738
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	739
Kraftstoffpumpe	
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik,	740
Motorsteuergerät	
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze	741
1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4, Pumpe für Kühlmittelumlauf	
8. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Drosselklappenantrieb für	742
elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung,	142
Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	
	740
9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät,	743
Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2	744
10. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	744
Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
11. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter,	745
Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	
12. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät,	746
Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	
 Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 	747
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	748
15. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus,	749
Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Anschluss für	
Diagnose	
16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA,	750
Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte	
079 - Multimediabuchse MEDIA-IN , (UF6)	751-753
1. Multimediabuchse MEDIA-IN , (UF6)	751
2. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	752
3. Steuergerät für Multimediasystem, Halterung für USB-Anschluss	753
080 - Radionavigationssystem Midline "RNS 510"	754-758
	754-756 754
1. Radionavigationssystem Midline "RNS 510"	
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	755 750
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennenanschluss, Lautsprecher	756
vorn	77
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und	757
rechts	
5. Antennen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	758
081 - Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Premium Light	759-762
Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Premium Light	759
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne, Taster für	760
Notruf	
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und	761
Navigationssystem	
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige,	762
Multifunktionstasten im Lenkrad links	
082 - 2,0 I - 147 kW, Motorkennbuchstaben CCTA	763-779
1. 2,0 I - 147 kW, Motorkennbuchstaben CCTA	763
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser	764
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15	765 766
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für	766
Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	
5. Stromversorgungsrelais für Motronic	767
6. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	768
7. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	769
8. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Ansauglufttemperaturgeber,	770
Kühlmitteltemperaturgeber	
9 Motorsteuergerät Klonfsensor 1 Hallgeher Kraftstoffdruckgeher Ladedruckgeher	771

	10. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile	772
	11. Umluftventil für Turbolader, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil für	773
	Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe und Nockenwellenverstellung, Regelventil für	
	Kraftstoffdruck	
	12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung	774
	13. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde, Luftmassenmesser	775
	14. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	776
	15. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber	777
	16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für	778
	elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	
	17. Schalttafeleinsatz, Abgas Warnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige,	779
	Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Warnsummer	
กลว	- 2,0 I - 147 kW, Motorkennbuchstaben CBFA	780-798
000	1. 2,0 I - 147 kW, Motorkennbuchstaben CBFA	780
	Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser	781
	Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15	782
	4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für	783
	Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Sekundärluftpumpe	704
	5. Stromversorgungsrelais für Motronic	784
	6. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	785
	7. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	786
	8. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Ansauglufttemperaturgeber,	787
	Kühlmitteltemperaturgeber	
	9. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ladedruckgeber	788
	10. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Einspritzventile	789
	11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Geber für Sekundärluftdruck, Sekundärlufteinblasventil	790
	12. Umluftventil für Turbolader, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil für	791
	Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe und Nockenwellenverstellung, Regelventil für	
	Kraftstoffdruck	
	13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung	792
	14. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde 2	793
	15. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Sensor für Kühleridentifikation, Diagnosepumpe für	794
	Kraftstoffsystem	
	16. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	795
	17. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber	796
	18. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Fehlerlampe für	797
	elektrische Gasbetätigung, Multifunktionsanzeige	
	19. Schalttafeleinsatz, Abgas Warnleuchte, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige,	798
	Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Warnsummer	
∩മ⊿	- Grundausstattung	799-821
00 .	1. Grundausstattung	799
	Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	800
	Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	801
	Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lampe für	802
	Nebelscheinwerfer links und rechts	002
		803
	5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	
	6. Schlusslicht links und rechts, Nebelschlussleuchte links, Blinklicht hinten, Bremslicht, Lampe	804
	für Seitenmarkierungsleuchte hinten links und rechts	005
	7. Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	805
	8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter, Schalter für Scheibenwaschpumpe,	806
	Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	
	9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige,	807
	Taster für GRA, Lenkwinkelgeber	
	10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder,	808
	Signalhornbetätigung, Magnet für Zündschlüsselabzugsperre	
	11. Relais für Doppeltonhorn, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Sensor für Regen- und Lichterkennung,	809
	Scheibenwischermotor	
	12. Scheibenwaschpumpe, Relais für Scheibenwaschpumpe, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links und	810
	rechts	
	13. Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Zentralsteuergerät	811
	für Komfortsystem	
	14. beheizbare Heckscheibe, Innenleuchte, Ambientebeleuchtung, Relais für beheizbare Heckscheibe	812
	15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder,	813
	12-V-Steckdose, Warnlichtschalter	
	16. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse,	814
	Frischluftaebläse. Vorwiderstand für Frischluftaebläse mit Überhitzungssicherung	

	17. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand,	815
	Lesespule für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchten	040
	18. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontrollleuchten	816
	19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	817
	20. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	818
	21. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss Eigendiagnose	819
	22. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrer- und Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrer- und	820
	Beifahrerseite	
	23. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Heizwiderstand für Spritzdüse,	821
	Kontaktschalter für Motorhaube	
085	- Komfortsystem	822-835
	1. Komfortsystem	822
	2. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterheberschalter in Fahrertür	823
	3. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für	824
	Innenverriegelung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für	
	Innenverriegelung 4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung,	825
	Schalter für Spiegelanklappung, Schlüsselschalter für Fernentriegelungssperre der Heckklappe, Taster	023
	für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung	
	5. Türsteuergerät Fahrerseite, elektrischer Außenspiegel Fahrerseite mit Spiegelverstellung,	826
	automatisch abblendbar und beheizbar, Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Blinkleuchte	020
	6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite,	827
	Türkontaktschalter Fahrerseite	
	7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für	828
	Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Mikroschalter für	
	Scheibenabsenkung	
	8. Türsteuergerät Beifahrerseite, elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite mit Spiegelverstellung,	829
	Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite	
	9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem,	830
	Sicherung, Alarmhorn, Relais für Alarmhorn	004
	10. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Tankdeckelverriegelung	831
	11. Sende- und Empfangsmodul 1 und 2 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Geber für Fahrzeugneigung	832
	12. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Sicherungen, Türsteuergerät hinten links und rechts,	833
	Diagnose-Interface für Datenbus	000
	13. Steuergerät für Schiebedach, Taster für Verdeckbetätigung und Schiebedach, Steuergerät für	834
	Verdeckbetätigung, Sicherungen	
	14. Kontaktschalter für Motorhaube, automatisch abblendbarer Innenspiegel	835
086	- Radionavigationssystem "RNS 510", Japan	836-842
	1. Radionavigationssystem "RNS 510", Japan	836
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	837
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	838
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und	839
	rechts, Mikrofon für Sprachbedienung 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Chipkartenleser,	840
	Antenne für Verkehrsdaten	040
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	841
	7. Antennen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner,	842
	TV-Kartenleser	· -
087	- Doppelkupplungsgetriebe 0AM (DSG)	843-850
	1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM (DSG)	843
	2. Batterie, Bordnetzsteuergerät	844
	3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	845
	4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe,Geber für Getriebeausgangsdrezahl, Hydraulikdruckgeber	846
	für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Kupplungsweggeber	0.47
	5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Schalter für Wählhebel in P	847
	gesperrt, Wählhebel	848
	6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige, Wegsensoren für Gangsteller	040
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber im	849
	Steuergerät	5.5
	8. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose,	850
	Multifunktionsanzeige	
088	- Elektronische Dämpferregelung	851-856
	1. Elektronische Dämpferregelung	851

	2. Steuergerät für Dämpfungsverstellung, Taster für Dämpfungsverstellung	852
	3. Steuergerät für Dämpfungsverstellung	853
	4. Steuergerät für Dämpfungsverstellung, Geber für Fahrzeugniveau	854
	5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Dämpfungsverstellung, Geber für Fahrzeugniveau	855
000	6. Diagnose-Interface für Datenbus	856
089	- 2,0 I - Turbodiesel mit Common-Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CBAB	857-873
	 2,0 I - Turbodiesel mit Common-Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CBAB Anlasser, Batterie, Drehstromgenerator, Sicherungen 	857 858
	3. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungen	
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	860
	Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Kraftstoffpumpe 2	000
	5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	861
	6. Motorsteuergerät	862
	7. Drucksensor 1 für Abgas, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil	863
	für Kraftstoffdosierung	
	8. Abgastemperaturgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	864
	9. Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber,	865
	Luftmassenmesser, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	
	10. Abgasrückführungsventil, Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motor für	866
	Saugrohrklappe, Potentiometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe	
	11. Einspritzventile, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	867
	12. Gaspedalstellungsgeber, Gaspedalstellungsgeber 2, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung,	868
	Motorsteuergerät, Schalter für Fahrprogramm, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	000
	13. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Positionsgeber für Ladedrucksteller	869
	14. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	870
	15. Glühkerzen - (Motor), Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf, Steuergerät für Glühzeitautomatik	871 872
	16. Diagnose-Interface für Datenbus, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Schalttafeleinsatz	012
	17. Abgaswarnleuchte, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Öldruck,	873
	Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz	070
090	- Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	874-879
	iebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT)	01 1 010
	Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung	874
	(ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT)	
	2. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	875
	3. Steuergerät für ABS	876
	4. Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm,	877
	Steuergerät für ABS	
	5. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für ABS, Steuergerät im	878
	Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige,	
	Anschluss für Diagnose	
	6. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im	879
004	Schalttafeleinsatz Fire and billion (RRO)	000 000
091	- Einparkhilfe (PDC)	880-883
	1. Einparkhilfe (PDC)	880
	 Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Anschluss Eigendiagnose Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten 	881 882
	Mitte links	002
	4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe	883
	hinten rechts	000
092	- Radiosystem "Premium 7" mit digitalem Satellitenradiotuner SDARS	884-888
-	Radiosystem "Premium 7" mit digitalem Satellitenradiotuner SDARS	884
	2. Spannungsversorgung, Radio, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen	885
	3. Radio, digitaler Satellitenradiotuner, Hochtonlautsprecher vorn links und rechts,	886
	Tieftonlautsprecher vorn links und rechts	
	4. Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	887
	5. Radio, Antennen	888
093	- Radionavigationssystem RNS 510	889-893
	1. Radionavigationssystem RNS 510	889
	2. Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler,	890
	Anschluss für externe Audioquellen	004
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Satellitenradiotuner,	891
	Hochtonlautsprecher vorn links und rechts, Tieftonlautsprecher vorn links und rechts 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und	892
	4. Steuergerat mit Anzeigeeinneit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher ninten links und rechts	032
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Antennen	893

094 - Radiosystem RCD 310/ RCD 510	894-898
1. Radiosystem RCD 310/ RCD 510	894
2. Spannungsversorgung, Radio, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen	895
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links und rechts, Tieftonlautsprecher vorn links und rechts	896
4. Radio, Lautsprecher hinten links und rechts	897
5. Radio, Antennen	898
095 - Soundsystem , (9VE),(9VN)	899-902
1. Soundsystem , (9VE),(9VN)	899
	900
2. Batterie, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Verstärker,	900
Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	004
3. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher	901
vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,	
Mitteltonlautsprecher vorn rechts	
4. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links,	902
Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
096 - Komfortsystem	903-916
1. Komfortsystem	903
2. Fensterheberschalter in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	904
3. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung, Türsteuergerät	905
Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für	
Innenverriegelung	
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung,	906
	900
Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für	
Tankdeckelentriegelung	007
5. Türsteuergerät Fahrerseite, elektrischer Außenspiegel Fahrerseite mit Spiegelverstellung,	907
automatisch abblendbar und beheizbar, Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Blinkleuchte	
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite,	908
Türkontaktschalter Fahrerseite	
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für	909
Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, elektrischer Außenspiegel Beifahrerseite mit Spiegelverstellung,	910
Spiegelanklappung, Einstiegsleuchte, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite	
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem,	911
Sicherung, Alarmhorn , Relais für Alarmhorn	011
10. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Taster für Entriegelung in	912
Heckklappengriff, Motor für Tankdeckelverriegelung	312
11. Sende- und Empfangsmodul 1 und 2 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Geber für Fahrzeugneigt	na 012
	•
12. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Sicherungen, Türsteuergerät hinten links und rechts,	914
Diagnose-Interface für Datenbus	
13. Steuergerät für Schiebedach, Taster für Verdeckbetätigung und Schiebedach, Steuergerät für	915
Verdeckbetätigung, Sicherungen	
14. Kontaktschalter für Motorhaube, automatisch abblendbarer Innenspiegel	916
097 - Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Premium	917-920
Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Premium	917
2. Taster für Notruf, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	918
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sende- und Empfangsgerät für	919
Telefon, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne	
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus,	920
Schalttafeleinsatz	320
098 - 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben CAWB	921-937
1. 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben CAWB	921
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	922
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	923
KI. 50, Sicherungen	
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für	924
Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	
5. Stromversorgungsrelais für Motronic	925
6. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	926
7. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	927
8. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Ansauglufttemperaturgeber,	928
Kühlmitteltemperaturgeber	
9. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ladedruckgeber	929
10. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile	930
11. Umluftventil für Turbolader, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil für	931
	93 I
Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe und Nockenwellenverstellung 12. Geber für Gaspedalstellung. Motorsteuergerät. Regelventil für Kraftstoffdruck	022
12. Gebel iui Gasbegaisieliung. Motorsteuergerat. Kegelventii iur Krattstottgruck	932

	13. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde, Luftmassenmesser	933
	14. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	934
	15. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	935 936
	16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	930
	17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	937
	Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	001
099	- Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low	938-941
	1. Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low	938
	2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne, Halterung für Telefon	939
	3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und	940
	Navigationssystem	0.4.4
	4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus,	941
100	Schalttafeleinsatz - Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low (NAR)	942-944
100	Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low (NAR)	942-944
	2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon, Telefonantenne, Halterung für Telefon,	943
	Sicherung	040
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus,	944
	Schalttafeleinsatz, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	
101	- 1,4 I - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben CAVD	945-962
	1. 1,4 I - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben CAVD	945
	2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	946
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	947
	KI. 50, Sicherungen	0.40
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais	948
	für Motorkomponenten, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	040
	5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen6. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	949 950
	7. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	950
	8. Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	952
	Noorsenson 1, Brossenkappenstederenmen, Kranstondruckgeber, Motorstedergerat Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe,	953
	Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Motorsteuergerät	000
	10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	954
	11. Einspritzventile, Motorsteuergerät	955
	12. Gaspedalstellungsgeber, Gaspedalstellungsgeber 2, Motorsteuergerät, Magnetventil für	956
	Ladedruckbegrenzung	
	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für	957
	Nockenwellenverstellung ,Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	
	14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung	958
	für Lambdasonde 1 nach Katalysator	050
	15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang,	959
	Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 16. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	960
	17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät,	961
	Diagnose-Interface für Datenbus	901
	18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	962
	Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	002
102	- 1,4-l-Benzinmotor , CAXA	963-980
	1. 1,4-I-Benzinmotor , CAXA	963
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherung 1 auf	964
	Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf	
	Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	
	3. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten,	965
	Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B,	
	Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	000
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	966
	5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	967
	Kraftstoffpumpe 6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Lenksäulenelektronik,	968
	Motorsteuergerät	900
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze	969
	1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4, Pumpe für Kühlmittelumlauf	
	8. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber,	970
	Motorsteuergerät	
	9. Hallgeber. Kühlmitteltemperaturgeber. Motorsteuergerät	971

10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	972
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	973
Einspritzventil für Zylinder 3	
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	974
Zylinder 4	
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter,	975
Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	0.0
14. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung,	976
Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für	0.0
Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät,	
Heizung für Lambdasonde	
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Kupplungspositionsgeber,	977
Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	011
16. Motorsteuergerät	978
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Fehlerlampe für	979
elektrische Gasbetätigung, Anschluss für Diagnose	313
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong,	980
Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte,	900
Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	
103 - Sicherungskonzept	981-994
1. Sicherungskonzept	981-994 981
2. Batterie, Sicherungen SA5, SF3	982
3. Sicherung SC1, Relais 2 für Spannungsversorgung Kl. 15	983
4. Sicherung SC2	984
5. Sicherungen SC3, SC4	985
6. Sicherungen SC5, SC6	986
7. Sicherungen SC12, SC13	987
8. Sicherungen SC14, SC15, SC16 und SC17	988
9. Sicherungen SC18, SC19, SC20, SC21, SC22, SC23	989
10. Sicherungen SC24, SC25, SC26	990
11. Sicherungen SC27, SC28, SC29, SC30, SC31, SC32	991
12. Sicherungen SC33, SC34, SC35, SC36, SC37, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage	992
13. Sicherungen SC38, SC39, SC40, SC41, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Standheizbetrieb	993
14. Sicherungen SC42, SC43, SC44, SC45, SC46, SC47, SC48, SC49, Sperrdiode 2	994
104 - 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben CBFA	995-1012
1. 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben CBFA	995
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	996
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	997
KI. 50, Sicherungen	
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät	998
für Kraftstoffpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	
5. Stromversorgungsrelais für Motronic	999
6. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1000
7. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten,	1001
Regelventil für Kraftstoffdruck	
8. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1002
Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Ansauglufttemperaturgeber,	1003
Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 1 für Sekundärluftdruck	
10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1004
11. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile	1005
12. Umluftventil für Turbolader, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil für	1006
Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe und Nockenwellenverstellung,	
Sekundärlufteinblasventil	
13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für	1007
Kraftstoffsystem	
14. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2 (vor Katalysator),	1008
Lambdasonde nach Katalysator	
15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1009
16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1010
17. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät,	1011
Diagnose-Interface für Datenbus	
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	1012
Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	
105 - 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben CCTA	1013-1029
1. 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben CCTA	1013
2. Batterie. Drehstromaenerator. Anlasser. Sicherunaen	1014

3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1015
KI. 50, Sicherungen	
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für	1016
Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	
Stromversorgungsrelais für Motronic	1017
6. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1018
7. Motorsteuergerät, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1019
8. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Ansauglufttemperaturgeber,	1020
Kühlmitteltemperaturgeber	
9. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ladedruckgeber	1021
10. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motordrehzahlgeber, Einspritzventile	1022
11. Umluftventil für Turbolader, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil für	1023
Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe und Nockenwellenverstellung	1020
	1001
12. Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1024
13. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde nach Katalysator,	1025
Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	
14. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	1026
15. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1027
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät,	1028
Diagnose-Interface für Datenbus	
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	1029
	1023
Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1000 1000
106 - Servolenkung, elektromechanisch	1030-1033
Servolenkung, elektromechanisch	1030
Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Sicherung, Motor für elektromechanische Servolenkung	1031
3. Bordnetzsteuergerät, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1032
4. Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung, Anschluss Eigendiagnose, Diagnose-Interface	1033
für Datenbus	
107 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	1034-1041
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	1034
2. Sicherungen	1035
3. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Mechatronic für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungen	
4. Mechatronic für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl,	1037
Magnetventile, Temperaturgeber für Kupplung	
5. Mechatronic für Doppelkupplungsgetriebe, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für	1038
Wählhebelsperre, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Druckregelventile	
6. Mechatronic für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Steuergerät für	1039
	1000
Wählhebelsensorik, Wählhebel-Positionsanzeige, Wegsensoren für Gangsteller, Schalter für	
Rückfahrleuchten	
7. Mechatronic für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Drehzahl Antriebswelle, Geber für	1040
Getriebeausgangsdrehzahl, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät	
8. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose,	1041
Multifunktionsanzeige	
108 - Verdecksteuerung, elektro-hydraulisch	1042-1049
Verdecksteuerung, elektro-hydraulisch	1042
	1042
2. Steuergerät für Verdeckbetätigung, Sicherungen, Türsteuergerät hinten links und rechts	
3. Taster für Verdeckbetätigung und Schiebedach, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Steuergerät für	1044
Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe	
 Kontaktschalter f ür Gepäckabdeckung, Geber vorn f ür Position des linken und rechten Dachholms, 	1045
Steuergerät für Verdeckbetätigung	
5. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Geber links für Verriegelung des	1046
Heckscheibenrahmens, Geber für Öffnung des Heckscheibenrahmens, Steuergerät für Verdeckbetätigung	
6. Geber für Verriegelung des linken und rechten Dachholms, Geber rechts für Verriegelung des	1047
	1047
Heckscheibenrahmens, Geber für Ablegung des Verdecks, Steuergerät für Verdeckbetätigung	10.10
7. Geber links und rechts für Verriegelung der Hutablage, Geber für Öffnung der linken und rechten	1048
Dachholmklappe, Steuergerät für Verdeckbetätigung	
8. Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung, Ventile für automatisches Verdeck, Geber für	1049
Hydraulikpumpentemperatur, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Steuergerät für Schiebedach	
109 - Radionavigationssystem RNS 300	1050-1054
1. Radionavigationssystem RNS 300	1050
Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler,	
	1001
Anschluss für externe Audioquellen	1050
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Radiotuner,	1052
Hochtonlautsprecher vorn links und rechts, Tieftonlautsprecher vorn links und rechts	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und	1053
rechts	

Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennen	1054
110 - Radionavigationssystem Midline RNS 510	1055-1059
1. Radionavigationssystem Midline RNS 510	1055
Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler,	1056
	1030
Anschluss für externe Audioquellen	40
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Radiotuner,	1057
Hochtonlautsprecher vorn links und rechts, Tieftonlautsprecher vorn links und rechts	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und	1058
rechts	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennen	1059
111 - Fahrschulausstattung	1060-1063
1. Fahrschulausstattung	1060
2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen, Zigarettenanzünder	1061
3. Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 30, Relais für	1062
Fahrschulbetrieb, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Fußraumleuchte für Fahrschule	
4. Schalter für Fußraumbeleuchtung, Schalter für Warnsummer, Gaspedalschalter für Fahrschule,	1063
Warnsummer für Fahrschulbetrieb	
112 - Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Premium	1064-1066
Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Premium	1064
Taster für Notruf, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	1065
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sende- und Empfangsgerät für	1066
Telefon, Mikrofon für Telefon	
113 - Kühlerlüfter	1067-1068
1. Kühlerlüfter	1067
Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1068
114 - 3,6-I-Benzinmotor , CDVA	1069-1089
1. 3,6-I-Benzinmotor , CDVA	1069
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter	1070
F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Leitungsverteiler für Kl.	
30	
3. Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50,	1071
Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	
	1070
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B,	1072
Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf	
Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B, Sicheru g 49 auf Sicherungshalter B	
5. Hauptrelais, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11	1073
auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B,	
Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf	1074
	1074
Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B,	
Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicheru gshalter B	
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für	1075
Motorkomponenten, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	
8. Motorsteuergerät	1076
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule	1077
3 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1011
	4070
10. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe,	1078
Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1079
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5,	
Einspritzventil für Zylinder 6	
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für	1080
	1000
Abgasklappe 1, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	1001
13. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber	1081
für Niederdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	
14. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	1082
15. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1083
16. Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1084
17. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2 nach Katalysator,	1085
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1000
Motorsteuergerät	1000
18. Taster für Fahrprogramm, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	1086
19. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Mechatronik für	1087
Doppelkupplungsgetriebe	
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1088
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1089
für Öldruck. Kontrollleuchte für GRA. Kontrollleuchte für Ölstand. Abaaswarnleuchte. Kontrollleuchte	
.a. C. arada, North Circumstante fur Ora North Circumstante fur Oraland. Abadawan lieutine. North Circumstante	

für	Krat	ftetaf	freserve

für Kraftstoffreserve	
115 - 2,0-I-Benzinmotor , CCZA	1090-1107
1. 2,0-I-Benzinmotor, CCZA	1090
 Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 	1091
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1092
Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf	1092
Sicherungshalter B	
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für	1093
Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	4004
5. Hauptrelais	1094
6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1095
 Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 	1096
8. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische	1097
Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, D osselklappensteuereinheit,	1001
Motorsteuergerät	
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1098
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1099
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1100
	1101
 Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader 	1101
13. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	1102
14. Lambdasonde 2, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 2	1103
15. Bremslichtschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1104
16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1105
17. Öldruckschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für	1106
elektrische Gasbetätigung, Anschluss für Diagnose	1100
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1107
für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	
für Oldruck, Kontrollieuchte für GRA, Kontrollieuchte für Olstand, Abgaswarnieuchte, Kontrollieuchte für Kraftstoffreserve	
für Kraftstoffreserve	1108-1125
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-I-Benzinmotor , CBFA	
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-I-Benzinmotor , CBFA 1. 2,0-I-Benzinmotor , CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1108-1125 1108 1109
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1108
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50	1108 1109 1110
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1108 1109
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-I-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-I-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1108 1109 1110 1111
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe	1108 1109 1110 1111 1112
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät	1108 1109 1110 1111 1112 1113
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1108 1109 1110 1111 1112
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung,	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-I-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-I-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter,	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansaugluftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde 14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator,	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-I-Benzinmotor, CBFA 1. 2,0-I-Benzinmotor, CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde 14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansaugluftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde 14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät 15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde 14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät 15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät 16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappenssteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordenzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde 14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät 15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät 16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde 14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät 15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät 16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde 14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät 15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät 16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde 14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät 15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät 16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125
für Kraftstoffreserve 116 - 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 1. 2,0-l-Benzinmotor , CBFA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe 6. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät 11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe 13. Lambdasonde, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde 14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät 15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät 16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124

1. 1,4-I-Benzinmotor , CAXA	1126
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A,	1127
Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C,	
Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	
3. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für	1128
Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf	
Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1129
5. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1130
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	1131
Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1101
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule	1132
3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3,	1102
Zündkerze 4, Pumpe für Kühlmittelumlauf	
8. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei	1133
elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung,	1100
Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1134
10. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1135
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1136
12. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1137
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung,	1138
Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für	1130
Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3,	1139
Einspritzventil für Zylinder 4	1139
15. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde,	1140
Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung	1140
für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	
16. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1141
17. Öldruckschalter, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface	1141
für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Anschluss für Diagnose	1142
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und	1143
10. Malisionvoltaisanzeige, Laueuruckanzeige, Gebei iui Muhimilleimangelanzeige, Oisianus- unu	1140
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz,	
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte,	
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung	1144-1166
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung	1144-1166 1144
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für	1144-1166
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für	1144-1166 1144
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1144-1166 1144 1145
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für	1144-1166 1144
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1144-1166 1144 1145 1146
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung,	1144-1166 1144 1145
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	1144-1166 1144 1145 1146 1147
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	1144-1166 1144 1145 1146
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für	1144-1166 1144 1145 1146 1147
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte,	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder,	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer rechts 6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 18 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Bremslecht rechts 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor 12. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Blinklicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor 12. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Scheibenwaschpumpe	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bilnklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor 12. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Schalter	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bilnklicht hinten rechts, Lampe für Sehlusslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor 12. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Scheibenwaschpumpe 13. Schalter für Handschuhfachleuchte, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor 12. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Scheibenwaschpumpe 13. Schalter für Handschulfachleuchte, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchten, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts,	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Binklicht hinten links, Lampe für Binklicht hinten links, Lampe für Binklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor 12. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Schalter für Beaktivierung der Innenraumüberwachung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte links, Innenleuchte rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrers	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157
Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve 118 - Grundausstattung 1. Grundausstattung 2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht rechts 7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte 8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor 12. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Scheibenwaschpumpe 13. Schalter für Handschulfachleuchte, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchten, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts,	1144-1166 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156

V// + 14 O	
X-Kontakt, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse 17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte fü	1160 ir
Bremsanlage 18. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	1161
Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator 19. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik	1162
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Siche 2 auf Sicherungshalter C	erung 1163
21. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1164
22. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrersei Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuch Außenspiegel Beifahrerseite, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	te, 1165
23. Bordnetzsteuergerät	1166
119 - Komfortsystem	1167-1181
1. Komfortsystem	1167
 Batterie, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter Sicherung 38 auf Sicherungshalter C 	
3. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 a Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter B, Sicherung 53 auf	
Sicherungshalter B, Sicherung 54 auf Sicherungshalter B, Thermosicherung für Schiebedach 4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Türsteuergerä	āt 1170
Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für	r, 1171
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	
6. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für	1172
Außenspiegelheizung, Schlüsselschalter für Fernentriegelungssperre der Heckklappe, Taster für	
Fernentriegelung der Heckklappe, Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Tankdeckelentrieg	
Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	
 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Fahrertür-Außengriffschalter, Türsteuerger Fahrerseite 	ät 1173
 Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklap Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite 	pung 1174
 Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Beifahrertür-Außengriffschalter, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite 	1175
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motor Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für	
Spiegelverstellung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	
11. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1177
12. Taster für Verdeckbetätigung, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Bordnetzsteuer	1178 gerät
13. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteu Innenleuchte vorn, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, automatisch abblendbarer Innenspie	iergerät, 1179
14. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Sende- und En 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Gebe Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	npfangsmodul 1180
15. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinl für Heckklappe, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Motor für	neit 1181
Heckklappenentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte	
120 - 1,4-I-Benzinmotor , CAVD	1182-1199
1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVD	1182
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1	auf 1183
Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorg Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter P.	
Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	1185
5. Hauptrelais	1186

	6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1187
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1188
	Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
	8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für	1189
	Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei	1100
	elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	
		4400
	9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3,	1190
	Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für	
	Regelklappenverstellung	
	10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1191
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1192
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1193
	13. Motorsteuergerät	1194
	14. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach	1195
	Katalysator	
	15. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1196
	16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1197
	17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1198
	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1199
	für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	
	für Kraftstoffreserve	
40		4000 4047
12	I - 2,0-I-Benzinmotor , CCTA	1200-1217
	1. 2,0-I-Benzinmotor, CCTA	1200
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1201
	Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1202
	KI. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf	
	Sicherungshalter B	
	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für	1203
		1203
	Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	1001
	5. Hauptrelais	1204
	6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1205
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1206
	Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
	8. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische	1207
	Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2	
	für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, D osselklappensteuereinheit,	
	Motorsteuergerät ""	1000
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1208
	10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1209
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1210
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Umluftventil für	1211
	Turbolader	
	13. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	1212
	Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	12.12
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	04040
	14. Lambdasonde, Lambdasonde 2, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde	
	15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang,	1214
	Motorsteuergerät	
	16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1215
	17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1216
	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1217
	für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	
	für Kraftstoffreserve	
40		1010 1005
12	2 - 2,0-l-Benzinmotor , CAWB	1218-1235
	1. 2,0-I-Benzinmotor , CAWB	1218
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1219
	Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1220
	Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf	
	Sicherungshalter B	
	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für	1221
		1441
	Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	4000
	5. Hauptrelais	1222
	6. Motorsteuergerät. Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1223

	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1224
	Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
	8. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische	1225
	Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2	1220
	für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, D osselklappensteuereinheit,	
	Motorsteuergerät	
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1226
	10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1227
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1228
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1229
	13. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	1230
	Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	1200
		4004
	14. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Heizung für Lambdasonde	1231
	15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang,	1232
	Motorsteuergerät	
	16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1233
	17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1234
	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1235
	für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	
	für Kraftstoffreserve	
1:	23 - 2,0-l-Dieselmotor , CBAB	1236-1254
	1. 2,0-l-Dieselmotor , CBAB	1236
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1237
		1231
	Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	4000
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1238
	KI. 50	
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	1239
	Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Kraftstoffpumpe 2	
	5. Hauptrelais, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1240
	6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1241
	7. Lambdasonde, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1242
	8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3,	1243
	Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	
	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1244
	10. Hallgeber, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	1245
	11. Drosselklappenpotenziometer, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil	1246
		1240
	für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	40.47
	12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für	1247
	Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	
	13. Bremslichtschalter, Kraftstofftemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller,	1248
	Motorsteuergerät	
	14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1249
	15. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1250
	16. Bordnetzsteuergerät	1251
	17. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1252
	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische	1253
	Gasbetätigung	1233
		4054
	19. Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA,	1254
	Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	
	24 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht ,	1255-1260
(8	JF),(8JW),(8JX)	
	Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht ,	1255
	(8JF),(8JW),(8JX)	
	2. Sensor für Schwenkmodulposition links, Steuergerät für Gasentladungslampe links,	1256
	Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Gasentladungslampe links, Stellmotor	
	links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen	
	Kurvenlichts links	
	3. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät,	1257
	Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Lampe für	1201
	Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuch e vorn rechts	
		1050
	4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	1258
	Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Standlicht rechts	
	5. Sensor für Schwenkmodulposition rechts, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Lampe für	1259
	Kurvenlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen	
	Kurvanlichte rachte	

Kurvenlichts rechts

 6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung 125 - Elektromechanische Servolenkung , (1N3) 1. Elektromechanische Servolenkung , (1N3) 2. Lenkmomentgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface 	1260 1261-1262 1261 1262
für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Motor für elektromechanische	0_
Servolenkung	1000 1070
126 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , (0ES)	1263-1270
Doppelkupplungsgetriebe DSG , (0ES)	1263
2. Batterie, Anlasser	1264
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	1265
4. Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches	1266
Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 1,	
Magnetventil 2	
5. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 3,	1267
Magnetventil 4, Magnetventil 5, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5	
für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe, Magnet für	
Zündschlüsselabzugssperre	1000
6. Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Steuergerät für Wählhebelsensorik,	1268
Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Druckregelventil 3 für	
automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getrie e	1000
7. Schalter für Rückfahrleuchten, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,	1269
Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Wegsensor 4 für Gangsteller, Geber 1 für	
Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät,	
Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4070
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface	1270
für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1071 1070
127 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CBFA (0ES)	1271-1278
Doppelkupplungsgetriebe DSG , CBFA,(0ES)	1271
2. Batterie, Anlasser	1272
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1273
4. Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches	1274
Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe,	
Magnetventil 1, Magnetventil 2	4075
5. Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für	1275
Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Druckregelventil 2 für	
automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getrie e, Druckregelventil 6 für	
automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4070
6. Wählhebel, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Steuergerät für	1276
Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	
Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1077
7. Schalter für Rückfahrleuchten, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,	1277
Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Wegsensor 4 für Gangsteller, Geber 1 für	
Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface	1278
für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1270
128 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (9ZU)	1279-1281
Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (9ZU)	1279-1201
Chiverselle Handyvolbereitung (GTV), Fremium, Bidetooth, (320) Taster für Notruf, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon	1280
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus,	1281
Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Radio, Mikrofon für Telefon	1201
129 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H1)	1282-1287
Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H1)	1282
Nagative Fair Werneregelang 200 , (2007) Taster für Dämpfungsverstellung, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung,	1283
Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,	.200
Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	
Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts,	1284
Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	0.
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für	1285
Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	
5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links,	1286
Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil	
für Dämpfungsverstellung hinten rechts	
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1287
130 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) . (1AT)	1288-1292

 Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), (1AT) 	
	1288
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Lampe für	1289
Beleuchtung des Antriebsschlupfregelungsschalters, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4	
auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	
3. Steuergerät für ABS, Lampe für Tasterbeleuchtung, Einlassventil für ABS hinten rechts,	1290
Einlassventil für ABS hinten links, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Schaltventil 2 für	1200
Fahrdynamikregelung	
4. Querbeschleunigungsgeber, Bremsdruckgeber 1, Drehratengeber, Steuergerät für ABS, Auslassventil	1291
für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links, Hochdruckschaltventil 2 für	1231
Fahrdynamikregelung, Hydraulikpumpe für ABS	
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für ABS,	1292
Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige, Anschluss für	1292
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Diagnose	4000 4005
131 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	1293-1295
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	1293
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe	1294
(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage,	
Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C,	
Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät,	1295
Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	
132 - Radio-Navigationssystem RNS 510, nur für Japan , (QV2)	1296-1302
1. Radio-Navigationssystem RNS 510, nur für Japan , (QV2)	1296
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, CD-Wechsler,	1297
Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 19 auf Sicherungshalter B	
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus,	1298
Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	1299
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	
rechts	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk,	1300
Steuergerät für Chipkartenleser	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1301
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, GPS-Antenne, Antenne 1	1302
für TV, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Radioantenne 2, TV-Kartenleser	
133 - Anhängerbetrieb , (1D2)	
, (, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1303-1306
1. Anhängerbetrieb (1D2)	1303-1306 1303
Anhängerbetrieb , (1D2) Bremslichtschalter Steuergerät für Anhängererkennung Bordnetzsteuergerät	1303
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1303 1304
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb 	1303 1304 1305
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, 	1303 1304
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 	1303 1304 1305 1306
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad 	1303 1304 1305 1306
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner, (VC1) 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner, (VC1) Garagentoröffner, (VC1) 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner, (VC1) Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner , (VC1) Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung, Kontrollleuchte für Garagentoröffner 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner , (VC1) Garagentoröffner , (VC1) Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung, Kontrollleuchte für Garagentoröffner Radionavigationssystem RNS 310 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner, (VC1) Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung, Kontrollleuchte für Garagentoröffner Radionavigationssystem RNS 310 Radionavigationssystem RNS 310 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314 1315-1319 1315
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner , (VC1) Garagentoröffner , Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung, Kontrollleuchte für Garagentoröffner Radionavigationssystem RNS 310 Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner, (VC1) Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffner, Kontrollleuchte für Garagentoröffner Radionavigationssystem RNS 310 Radionavigationssystem RNS 310 Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314 1315-1319 1315 1316
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängerekennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängerekennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner , (VC1) Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung, Kontrollleuchte für Garagentoröffner Radionavigationssystem RNS 310 Radionavigationssystem RNS 310 Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Radiotuner, 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314 1315-1319 1315
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner , (VC1) Garagentoröffner , (VC1) Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung, Kontrollleuchte für Garagentoröffner Radionavigationssystem RNS 310 Radionavigationssystem RNS 310 Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Radiotuner, Hochtonlautsprecher vorn links und rechts, Tieftonlautsprecher vorn links und rechts 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314 1315-1319 1315 1316
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner , (VC1) Garagentoröffner , (VC1) Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung, Kontrollleuchte für Garagentoröffner Radionavigationssystem RNS 310 Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Radiotuner, Hochtonlautsprecher vorn links und rechts Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314 1315-1319 1315 1316
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner, (VC1) Garagentoröffner, (VC1) Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung, Kontrollleuchte für Garagentoröffner Radionavigationssystem RNS 310 Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Radiotuner, Hochtonlautsprecher vorn links und rechts Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und rechts 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314 1315-1319 1315 1316 1317
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner, (VC1) Garagentoröffner, (VC1) Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung, Kontrollleuchte für Garagentoröffner Radionavigationssystem RNS 310 Radionavigationssystem RNS 310 Radionavigationssystem RNS 310 Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für externe Audioquellen Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und rechts Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und rechts Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennen 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314 1315-1319 1315 1316 1317 1318
 Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad Steuergerät für Lenksäulenelektronik Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Zündanlassschalter, Multifunktionstasten im Lenkrad links Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose Garagentoröffner, (VC1) Garagentoröffner, (VC1) Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Steuergerät für Garagentoröffnung, Kontrollleuchte für Garagentoröffner Radionavigationssystem RNS 310 Spannungsversorgung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, digitaler Radiotuner, Hochtonlautsprecher vorn links und rechts Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten links und rechts 	1303 1304 1305 1306 1307-1312 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313-1314 1313 1314 1315-1319 1315 1316 1317

 1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CAXA 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachu Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 	1320 ng, 1321
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	1322
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C	1323
Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B	1324
 Schalter für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Pumpe für Kühlmittelumlauf 	1325
 Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zü 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 	•
8. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1327
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1329
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1330
 Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung 	1331
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelve für Kraftstoffdruck	
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasond für Lambdasonde 1 nach Katalysator	-
15. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1334
16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1335
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigu Anschluss für Diagnose	
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1337
138 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CBAB,CFFB	1338-1356
 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CBAB,CFFB Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 : 	1338 auf 1339
Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherung auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	ng 2 1340
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherungshalter B, Kraftstoffpumpe 2	1341
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1342
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1343
7. Lambdasonde, Drucksensor 1 für Abgas, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerä Heizung für Lambdasonde	
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturge Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	ber 3, 1345
9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät	1346
10. Hallgeber, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1347
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil	1348
für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1349
13. Bremslichtschalter, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1350
Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1351
15. Schalter für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Motorsteuerge Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Lampe für	erät, 1352
Tasterbeleuchtung	1252
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1353
17. Bordnetzsteuergerät	1354
 Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrolll 	1355 euchte 1356
für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	

420 Airland Createrns	1057 1000
139 - Airbag-Systeme	1357-1362
Airbag-Systeme Wiskelfoder, Steuergerät für Airbag, Kentrellleughte für Airbag Beifehrerseite aus. Zünder für	1357 1358
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für	1336
Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C 3. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite,	1359
Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite	1359
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	1360
Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	
5. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer	1361
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Magnet für Überrollschutz Fahrerseite	1301
6. Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für	1362
Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1002
140 - Grundausstattung	1363-1383
1. Grundausstattung	1363
Standadsstattang Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht	1364
vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe	
für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links ür Leuchtweitenregelung	
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts,	1365
Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für	
Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwer er rechts, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	
4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung,	1366
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für	
Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts	
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	1367
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte,	1368
Kennzeichenleuchte	
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für	1369
Lenksäulenelektronik	
8. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für	1370
GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Wickelfeder, Steuergerät für	
Lenksäulenelektronik	
9. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor	1371
10. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, La	ampe für 1372
Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Kofferraumleuchte	
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Handschuhfachleuch	te, 1373
beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	
12. Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	1374
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sperrdiode 2, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1375
14. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare	1376
Heckscheibe, Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicher	ung,
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4077
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für	1377
Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für	
Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	1378
Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuch für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht	ILE
17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag,	1379
Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches	1379
Stabilisierungsprogramm und ASR	
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	
	1380
	1380 1381
19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1381
19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite,	1381 1382
19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte	1381 1382
19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite,	1381 1382
19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte Außenspiegel Beifahrerseite	1381 1382 im
19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät	1381 1382 im 1383
 Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte Außenspiegel Beifahrerseite Bordnetzsteuergerät Komfortsystem 	1381 1382 im 1383 1384-1397
 Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte Außenspiegel Beifahrerseite Bordnetzsteuergerät Komfortsystem Komfortsystem 	1381 1382 • im 1383 1384-1397 1384
 Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte Außenspiegel Beifahrerseite Bordnetzsteuergerät Komfortsystem Komfortsystem Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, 	1381 1382 • im 1383 1384-1397 1384
 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät 141 - Komfortsystem 1. Komfortsystem 2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 	1381 1382 im 1383 1384-1397 1384 1385
 Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte Außenspiegel Beifahrerseite Bordnetzsteuergerät Komfortsystem Komfortsystem Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, 	1381 1382 • im 1383 1384-1397 1384 1385
 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät 141 - Komfortsystem 1. Komfortsystem 2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite 	1381 1382 im 1383 1384-1397 1384 1385

SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite 5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schlüsselschalter für Fernentriegelungssperre der Heckklappe, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Tankdeckelentriegelung,	1388
Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters 6. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1389
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	1390
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Mikroschalter für Scheibenabsenkung Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1391
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1392
10. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1393
11. Taster für Verdeckbetätigung, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	1394
12. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1395
13. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugn Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1396 eigung,
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte	1397
142 - 1,4-I-Benzinmotor , CAXA	1398-1415
1. 1,4-I-Benzinmotor , CAXA	1398
 Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 	1399
3. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	1400
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1401
5. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1402
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für	1403
Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1404
 Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 	1405
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1406
10. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1407
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1408
12. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1409
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	1410
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1411
15. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1412
16. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	1413
17. Öldruckschalter, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Anschluss für Diagnose	1414
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuch e für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1415
143 - 2.0-I-Dieselmotor . CBAB.CFFA.CFFB	1416-1434

	1. 2,0-l-Dieselmotor, CBAB,CFFA,CFFB	1416
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1417
		1417
	Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	4440
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1418
	KI. 50	
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	1419
	Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Kraftstoffpumpe 2	
	5. Hauptrelais, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	1420
	6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1421
		1422
	7. Lambdasonde, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	
	8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3,	1423
	Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	
	9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1424
	10. Hallgeber, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1425
	11. Drosselklappenpotenziometer, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil	1426
	für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	0
	12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für	1427
		1421
	Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	4.400
	13. Bremslichtschalter, Kraftstofftemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller,	1428
	Motorsteuergerät	
	14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1429
	15. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1430
	16. Bordnetzsteuergerät	1431
		1432
	17. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	
	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische	1433
	Gasbetätigung	
	19. Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA,	1434
	Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	
144	- 3,6-I-Benzinmotor , CDVA	1435-1455
	1. 3,6-l-Benzinmotor , CDVA	1435
	2. Batterie, Anlasser, Entstörkondensator, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1	1436
		1430
	auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F	
	3. Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50,	1437
	Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	
	4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B,	1438
	Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf	
	Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter B	
	5. Hauptrelais, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 10 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11	1439
		1439
	auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B,	
	Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	
	6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf	1440
	Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B,	
	Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicheru gshalter B	
	7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für	1441
		1771
	Motorkomponenten, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B	4.440
	8. Motorsteuergerät	1442
	9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule	1443
	3 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
	10. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe,	1444
	Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1445
		1440
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5,	
	Einspritzventil für Zylinder 6	
	12. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei	1446
	elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung,	
	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für	
	Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Abgasklappe 1,	
	Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	
		1117
	13. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber	1447
	für Niederdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	4440
	14. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	1448
	15. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1449
	16. Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1450
	17. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2 nach Katalysator,	1451
	Motorsteuergerät	

	19. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Mechatronik für	1453
	Doppelkupplungsgetriebe	
	20. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung,	1454
	Anschluss für Diagnose	
	21. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1455
	für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	
115	für Kraftstoffreserve - 2,0-l-Benzinmotor , CCZB	1456-1473
143	1. 2,0-l-Benzinmotor, CCZB	1456-1473
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1457
	Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1407
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1458
	KI. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf	
	Sicherungshalter B	
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für	1459
	Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	
	5. Hauptrelais	1460
	6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1461
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1462
	Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
	8. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische	1463
	Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2	
	für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, D osselklappensteuereinheit,	
	Motorsteuergerät	4.40.4
	9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1464
	10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1465 1466
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1400
	12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Umluftventil für	1467
	Turbolader	1407
	13. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	1468
	Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	
	14. Lambdasonde 2, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 2	1469
	15. Bremslichtschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1470
	16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1471
	17. Öldruckschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für	1472
	elektrische Gasbetätigung, Anschluss für Diagnose	
	18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1473
	für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	
	für Kraftstoffreserve	
146	- 2,0-l-Benzinmotor , CBFA	1474-1490
	1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA	1474
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A,	1475
	Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1476
	S. Bordnetzstedergerat, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1476
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für	1477
	Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1477
	5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe	1478
	6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1479
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1480
	Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
	8. Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät,	1481
	Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	
	9. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische	1482
	Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	
	10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1483
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1484
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Umluftventil für Turbolader	4.46=
	12. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für	1485
	Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für	
	Saugrohrklappe, Heizung für Lambdasonde	1.106
	13. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	1486
	14. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1487
	15. Diagnose-Interface für Datenbus. Motorsteuergerät. Anschluss für Diagnose	1488

16. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	
für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische	1489
Gasbetätigung	
17. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA	1490
147 - 2,0-I-Benzinmotor , CCTA	1491-1508
1. 2,0-l-Benzinmotor , CCTA	1491
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1492
Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1432
	1402
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1493
KI. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf	
Sicherungshalter B	
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für	1494
Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	
5. Hauptrelais	1495
6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1496
Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1497
Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
8. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische	1498
Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2	
für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, D osselklappensteuereinheit,	
Motorsteuergerät	
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1499
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1500
	1500
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1301
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4500
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Umluftventil für	1502
Turbolader	
13. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	1503
Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	
14. Lambdasonde, Lambdasonde 2, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasond	e 21504
15. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang,	1505
Motorsteuergerät	
16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1506
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1507
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1508
für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	1000
für Kraftstoffreserve	
148 - 1,4-l-Benzinmotor , CAVD	4500 4500
140 - 1,4-1-Deliziiiiiiotoi , CAVD	
	1509-1526
1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVD	1509
 1,4-l-Benzinmotor , CAVD Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf 	
 1,4-l-Benzinmotor, CAVD Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 	1509 1510
 1, 1,4-l-Benzinmotor, CAVD Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, 	1509
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf 	1509 1510
 1, 4,4-l-Benzinmotor, CAVD Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 	1509 1510 1511
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf 	1509 1510
 1, 4,4-l-Benzinmotor, CAVD Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 	1509 1510 1511
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 	1509 1510 1511 1512
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 	1509 1510 1511 1512 1513
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 	1509 1510 1511 1512 1513 1514
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, 	1509 1510 1511 1512 1513
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für 	1509 1510 1511 1512 1513 1514
 1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515
 1. 1,4-I-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Traftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515
 1. 1,4-l-Benzinmotor , CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516
 1. 1,4-I-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517
 1. 1,4-l-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 3, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516
 1. 1,4-l-Benzinmotor , CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517
 1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517
 1. 1,4-l-Benzinmotor , CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517
 1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517
 1. 1,4-I-Benzinmotor, CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, KI. 15, Relais für Spannungsversorgung, KI. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät 1 anch 13. Motorsteuergerät 14. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521
 1. 1,4-l-Benzinmotor , CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät 13. Motorsteuergerät 14. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521
 1. 1,4-l-Benzinmotor , CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät 13. Motorsteuergerät 14. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator 15. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 	1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523
 1. 1,4-l-Benzinmotor , CAVD 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B 5. Hauptrelais 6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf 7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Klopfsensor 1, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 9. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät 13. Motorsteuergerät 14. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator 	1509 1510 1511 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522

Anschluss für Diagnose 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1526
149 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	1527-1529
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	1527
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe	1528
(Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Inter ace für Datenbus, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	
Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	1529
150 - Multifunktionslenkrad , (2FU),(2FY),(2PP),(2FQ)	1530-1534
1. Multifunktionslenkrad , (2FU),(2FY),(2PP),(2FQ)	1530
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1531
3. Schalter für GRA, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung,	1532
Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für	
Zündschlüsselabzugssperre	1522
 Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für 	1533
Lenksäulenelektronik	
Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für	1534
Multifunktionslenkrad, Diagnose-Interface für Datenbus	
151 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , (0ES)	1535-1540
Doppelkupplungsgetriebe DSG , (0ES)	1535
2. Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	1536
3. Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches	1537
Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für	1538
Getriebeausgangsdrehzahl 2, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4	1000
für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Steuergerät	
für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventil 2 für automatisches	
Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches	
Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches	
Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	4500
5. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus,	1539
Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Anschluss für Diagnose	
6. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface	1540
für Datenbus	1010
152 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , CBFA,(0ES)	1541-1546
Doppelkupplungsgetriebe DSG , CBFA,(0ES)	1541
2. Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	1542
3. Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches	1543
Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 1,	
Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5 4. Schalter für Rückfahrleuchten, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für	1544
Getriebeausgangsdrehzahl 2, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4	1044
für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Steuergerät	
für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventil 2 für automatisches	
Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches	
Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches	
Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	
5. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus,	1545
Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für	
Wählhebelsperre, Anschluss für Diagnose 6. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface	1546
für Datenbus	1540
153 - Fahrzeugortungssystem , (7l1)	1547-1548
1. Fahrzeugortungssystem , (7I1)	1547
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Fahrzeugortungssystem, Sicherung 2 auf	1548
Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	
154 - 2,0-I-Benzinmotor , CBFA	1549-1565
1. 2,0-I-Benzinmotor , CBFA	
Batterie. Anlasser. Drehstromgenerator. Spannungsregler. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A.	1549 1550

	Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1551
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1552
	5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe	1553
	6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1554
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1555
	Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
	8. Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1556
	9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1557
	10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1558
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1559
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für	
	Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader	
	12. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil,	1560
	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Saugrohrklappe, Heizung für Lambdasonde	
	13. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach	1561
	Katalysator, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	
	14. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1562
	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose	1563
	16. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1564
	für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische	
	Gasbetätigung	
	17. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA	1565
155	- CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	1566-1572
	1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	1566
	2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Wählhebelsensorik,	1567
	Motorsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links,	
	Scheinwerfer vorn rechts, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1	
	(CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (CAN-Bus High) im Leitungsstrang	
	Scheinwerfer, Verbindung (CAN-Bus Low) im Leitungsstrang Scheinwerfer	
	3. Innenspiegel, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung,	1568
	Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High)	
	im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3	
	(LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	
	4. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Steuergerät für Klimaanlage,	1569-1572
	Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und	
	Startberechtigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus,	
	Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im	
	Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	
156	- Mobiltelefonsysteme	1573-1577
	1. Mobiltelefonsysteme	1573
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon	1574
	3. Taster für Notruf, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem,	1575
	Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Mikrofon für Telefon	
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungseinheit	1576
	für Telefon	
	5. Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Telefonantenne	1577
157	- Radioanlagen/Navigationssysteme	1578-1584
	1. Radioanlagen/Navigationssysteme	1578
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, CD-Wechsler,	1579
	Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C	
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für	1580
	externe Audioquellen	
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	1581
	Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	1582
	Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	
	rechts	
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus,	1583
	Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, GPS-Antenne,	1584
	Radioantenne 2. Digitalradio-Antenne	

158 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (8G1)	1585-1586
Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (8G1)	1585
Innenspiegel, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1586
159 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6)	1587-1590
Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6)	1587
Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage,	1588
Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	
3. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Umluftklappe,	1589
Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Luftverteilerklappe	
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1590
Frischluftgebläse	
160 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X1),(7X5)	1591-1595
Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X1),(7X5)	1591
2. Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Warnsummer für Einparkhilfe vorn,	1592
Steuergerät für Parklenkassistent	
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für	1593
Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für	
Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassiste t, rechte	
Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für	1594
Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent	
hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steue gerät für Parklenkassistent	
5. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und	1595
Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent, Radio	
161 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	1596-1597
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	1596
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizelement für	1597
Luftzusatzheizung	
162 - Sicherungsbelegung für E-Box Low	1598-1608
Sicherungsbelegung für E-Box Low	1598
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1599
3. Sicherungshalter B	1600
4. Sicherungshalter B	1601
5. Sicherungshalter B	1602
6. Sicherungshalter B	1603
7. Sicherungshalter B	1604
8. Sicherungshalter B	1605
9. Sicherungshalter B	1606
10. Sicherungshalter B	1607
11. Sicherungshalter B	1608
163 - Sicherungsbelegung	1609-1620
1. Sicherungsbelegung	1609
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1610
3. Sicherungshalter C	1611
4. Sicherungshalter C	1612
5. Sicherungshalter C	1613
6. Sicherungshalter C	1614
7. Sicherungshalter C	1615
8. Sicherungshalter C	1616
9. Sicherungshalter C	1617
10. Sicherungshalter C	1618
11. Sicherungshalter C	1619
12. Sicherungshalter C	1620
164 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4F6),(8I3)	1621-1624
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4F6),(8I3)	1621
2. Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1622
3. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	1623
Bordnetzsteuergerät, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	
4. Lesespule für Wegfahrsicherung, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät im	1624
Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus,	
Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem, Anten e im Stoßfänger hinten für Zugang und	
Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und	
Startsystem	
165 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H1)	1625-1628
Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H1)	1625
Taster für Dämpfungsverstellung. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links.	1626

	Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Dämpfungsverstellung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C,	
	Sicherung 35 auf Sicherungshalter C 3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	1627
	4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts, Anschluss für	1628
166	Diagnose - Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwahluhr , (9M9)	1629-1633
100	Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwahluhr , (9M9) 1. Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwahluhr , (9M9)	1629
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Zusatzheizung	1630
	 Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe 	1631
	Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Funkempfänger für	1632
	Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dosierpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung 5. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Sofortheiztaste, Steuergerät für Climatronic,	1633
	Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	
167	- 2,0-l-Benzinmotor , CCTA	1634-1649
	1. 2,0-I-Benzinmotor , CCTA	1634
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf	1635
	Sicherungshalter C	
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1636
	KI. 50, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	
	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für	1637
	Motorkomponenten	
	5. Hauptrelais6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1638 1639
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1640
	Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
	8. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, D osselklappensteuereinheit,	1641
	Motorsteuergerät	
	9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1642
	 Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, 	1643 1644
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für	1011
	Aktivkohlebehälter, Ventil für Saugrohrklappe	4045
	12. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	1645
	13. Lambdasonde, Lambdasonde 2, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde,	1646
	Heizung für Lambdasonde 2	1017
	14. Bremslichtschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose 15. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische	1647 1648
	Gasbetätigung	1010
168	16. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA - Fahrzeugortungssystem , (7I1)	1649 1650-1651
	Fahrzeugortungssystem , (711)	1650
	2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Fahrzeugortungssystem, Sicherung 2 auf	1651
160	Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C - Komfortsystem	1652-1665
100	Komfortsystem	1652
	2. Batterie, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1653
	3. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B, Fensterhebermotor Fahrerseite	1654
	4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür,	1655
	Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür,	
	Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	
	Schalter für Spiegelverstellung. Umschalter für Spiegelverstellung. Taster für	1656

	Außenspiegelheizung, Schlüsselschalter für Fernentriegelungssperre der Heckklappe, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für	
	Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters 6. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1657
	7. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	1658
	8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Mikroschalter für Scheibenabsenkung Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1659
	9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1660
	10. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1661
	11. Taster für Verdeckbetätigung, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Bordnetzsteuergerät	1662
	12. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1663
	13. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1664
	14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte	1665
170	- Grundausstattung	1666-1689
	 Grundausstattung Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für 	1666 1667
	Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung 3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für	1668
	Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung,	1669
	Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	1670
	Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	1671
	7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1672
	8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1673
	9. Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1674
	10. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1675
	11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor	1676
	12. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Scheibenwaschpumpe	1677
	13. Schalter für Handschuhfachleuchte, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Handschuhfachleuchte	1678
	14. beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1679
	15. Sperrdiode 2, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1680
	16. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Heizung	1681
	17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1682
	Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	4000
	18. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für	1683
	Bremsanlage 19. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	1684
	Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	
	20. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag,	1685

Abaaswarnleuchte. Kontrollleuchte für Motorelektronik

21. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf	1686
Sicherungshalter C	
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1687
23. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite,	1688
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im	
Außenspiegel Beifahrerseite, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	4000
24. Bordnetzsteuergerät171 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht ,	1689 1690-1694
(8IM)	1090-1094
Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht ,	1690
(8IM)	1000
2. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer	1691
links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für	.001
Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	
3. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer	1692
rechts, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts	
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1693
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1694
172 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	1695-1697
Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	1695
Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät,	1696
Rückfahrkamera	
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät	1697
173 - Notrufmodul , (EL2),(EL5)	1698-1700
1. Notrufmodul , (EL2),(EL5)	1698
2. Taster für Notruf, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät	1699
für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, GPS-Antenne, Telefonantenne	
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Steuergerät für	1700
Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1700
174 - Grundausstattung für amerikanische Märkte	1701-1722
Grundausstattung für amerikanische Märkte	1701 1722
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für	1702
Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für	1703
Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	
4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung,	1704
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn	
links	4705
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	1705
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung 6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für	1706
Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts,	1700
Kennzeichenleuchte	
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für	1707
hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe 2 für Schlusslicht links, Lampe 2 für Schlusslicht rechts	1707
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für	1708
Lenksäulenelektronik	
9. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für	1709
GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Wickelfeder, Steuergerät für	
Lenksäulenelektronik	
10. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor	1710
11. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für	1711
Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Scheibenwaschpumpe,	
Kofferraumleuchte	4=40
12. Schalter für Handschuhfachleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Handschuhfachleuchte,	1712
beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	4740
13. Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	1713
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sperrdiode 2, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1714 1715
 Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, 	17 10
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	
16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für	1716
Bremsflüssigkeitsstand. Steuergerät für Wegfahrsicherung. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für	

Bremsanlage	
17. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	1717
Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht	
18. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag,	1718
Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches	17 10
Stabilisierungsprogramm und ASR	
19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1719
20. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1720
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite,	1721
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	
22. Bordnetzsteuergerät	1722
175 - Kompass , (QR1)	1723-1724
1. Kompass , (QR1)	1723
2. Magnetfeldgeber für Kompass, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1724
176 - Radioanlagen/Navigationssysteme	1725-1731
 Radioanlagen/Navigationssysteme Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Sicherung 8 auf 	1725 1726
Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C	1720
Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für	1727
externe Audioquellen	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	1728
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	4=00
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	1729
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus,	1730
Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	
7. Bordnetzsteuergerät, Antenne, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne	1731
177 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFFB	1732-1750
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFFB	1732
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1733
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherung 2	1734
auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	1701
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais,	1735
Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherungshalter B, Kraftstoffpumpe 2	
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1736
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1737
 Lambdasonde, Drucksensor 1 f ür Abgas, Geber f ür Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuerger ät, Heizung f ür Lambdasonde 	1738
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3,	1739
Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	
9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Motorsteuergerät	1740
10. Hallgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1741
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber,	1742
Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 4	
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für	1743
Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	
13. Bremslichtschalter, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1744
14. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für	1745
Kurbelgehäuseentlüftung	4740
15. Schalter für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Lampe für	1746
Tasterbeleuchtung	
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1747
17. Bordnetzsteuergerät	1748
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für	1749
elektrische Gasbetätigung, Anschluss für Diagnose	4750
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	1750
für Kraftstoffreserve	
178 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA	1751-1768
1. 1.4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System . CAXA	1751

2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1752
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	1753
Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C	1754
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B	1755
6. Schalter für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1756
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	ule 1757
8. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1758
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	1759
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1760
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1761
 Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung 	1762
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck	1763
 Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, He für Lambdasonde 1 nach Katalysator 	izung 1764
 Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 	1765
16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1766
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Anschluss für Diagnose	1767
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1768
179 - 2,0-l-Benzinmotor , CCTA	1769-1784
1. 2,0-l-Benzinmotor , CCTA	1769
 Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 	1770
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	1771
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	1772
5. Hauptrelais	1773
6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1774
 Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 	1775
8. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, D osselklappensteuereinheit, Metersteuergerät	1776 - 2
Motorsteuergerät 9. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1777
10. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1778
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1779
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für	1110
Aktivkohlebehälter, Ventil für Saugrohrklappe	
12. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	1780
13. Lambdasonde, Lambdasonde 2, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizung für Lambda Heizung für Lambdasonde 2	asonde, 1781
14. Bremslichtschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose	1782
15. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleucht für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische	
Gasbetätigung	
16. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA	1784
180 - 1,4-I-Benzinmotor , CAVD	1785-1802
1. 1,4-l-Benzinmotor , CAVD	1785
2. Batterie. Anlasser. Drehstromaenerator. Spannungsregler. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 1 auf	1786

Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	1787
Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	1788
5. Hauptrelais	1789
6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1790
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1791
Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1731
8. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1792
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	1793
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1794
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1795
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1796
13. Motorsteuergerät	1797
14. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach	1798
Katalysator	
15. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1799
16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1800
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung,	1801
Anschluss für Diagnose	
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck,	1802
Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	
181 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA	1803-1820
1. 1,4-I-Benzinmotor , CAXA	1803
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1804
Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	1001
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1805
KI. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf	
Sicherungshalter B	
Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für	1806
Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	
5. Hauptrelais	1807
6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1808
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1809
Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1000
8. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1810
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	1811
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1812
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1813
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1013
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1814
13. Motorsteuergerät	1815
13. Motorsteuergerat 14. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach	1816
Katalysator	1010
15. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1817
16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1818
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung,	1819
	1019
Anschluss für Diagnose 18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck,	1820
Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1020
182 - 2,0-l-Benzinmotor , CBFA	1821-1837
	1821
1. 2,0-l-Benzinmotor, CBFA	
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A,	1822
Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1000
 Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50 	1823
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für	1824
	1024
Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe 5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe	1825
	1826
6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1827
Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1000
8. Gaspedalstellungsgeber. Geber 2 für Gaspedalstellung. Motorsteuergerät. Stromversorgungsrelais	1828

für Matarkompanantan	
für Motorkomponenten 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische	1829
Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1020
10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1830
11. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für	1831
Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Umluftventil für	
Turbolader	
12. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für	1832
Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für	
Saugrohrklappe, Heizung für Lambdasonde	1000
13. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach	1833
Katalysator, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	1004
 Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose 	1834 1835
16. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1836
für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische	1000
Gasbetätigung	
17. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA	1837
183 - 2,0-l-Benzinmotor , CCZA	1838-1855
1. 2,0-I-Benzinmotor , CCZA	1838
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf	1839
Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C	
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1840
KI. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf	
Sicherungshalter B 4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für	1841
Motorkomponenten, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	1041
5. Hauptrelais	1842
6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1843
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1844
Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
8. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische	1845
Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2	
für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, D osselklappensteuereinheit,	
Motorsteuergerät 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	1846
9. папуерет, кторгѕетіѕог т, мотогѕтейетдегат 10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1847
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1848
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Umluftventil für	1849
Turbolader	
13. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	1850
Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	
14. Lambdasonde 2, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 2	1851
15. Bremslichtschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1852
 Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät Öldruckschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für 	1853 1854
elektrische Gasbetätigung, Anschluss für Diagnose	1054
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte	1855
für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte	1000
für Kraftstoffreserve	
185 - Airbag-Systeme	1856-1861
1. Airbag-Systeme	1856
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag	1857
Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C	1070
3. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite,	1858
Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite	1859
 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 	1009
5. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer	1860
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Magnet für Überrollschutz Fahrerseite	
6. Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für	1861
Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	
186 - 1,4-I-Benzinmotor , CTHD	1862-1879
1. 1,4-I-Benzinmotor , CTHD	1862
2. Batterie. Anlasser. Drehstromgenerator. Spannungsregler. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 1 auf	1863

Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	1864
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	1865
5. Hauptrelais	1866
6. Motorsteuergerät, Magnetkupplung für Kompressor, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1867
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1868
Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
8. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1869
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3,	1870
Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit	
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuerg	erät 1871
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1872
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
12. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1873
13. Motorsteuergerät	1874
14. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach	1875
Katalysator	
15. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1876
16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1877
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung,	1878
Anschluss für Diagnose	4070
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck,	1879
Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	4000 4007
187 - Sitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE),(7P1),(7P7),(7P8)	1880-1887
 Sitzverstellung , (3L5),(3PB),(3PE),(7P1),(7P7),(7P8) Steuergerät für Einstiegshilfe Fahrerseite, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung 	1880 1881
Schalter für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Schalter für Neigungsverstellung des	1882
Fahrersitzes, Schalter für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Steuergerät für Einstiegshilfe	1002
Fahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des	
Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	
4. Taster für Längsverstellung des Fahrersitzes vor, Taster für Längsverstellung des Fahrersitzes	1883
zurück, Taster für Einstiegshilfe Fahrerseite, Geber für Längsverstellung des Fahrersitzes,	
Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Einstiegshilfe Fahrerseite, Motor für	
Längsverstellung des Fahrersitzes	
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Einstiegshilfe	1884
Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für	
Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	
6. Taster für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Steuergerät für Einstiegshilfe Beifahrerseite,	1885
Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	4000
7. Schalter für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Schalter für Lehnenverstellung des	1886
Beifahrersitzes, Schalter für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Geber für Längsverstellung des	
Beifahrersitzes, Steuergerät für Einstiegshilfe Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des	
Beifahrersitzes, Motor für Lermenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Hohenverstellung des	
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für	1887
Einstiegshilfe Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes,	1001
Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersi zes	
188 - elektrohydraulische Verdecksteuerung , (3FE)	1888-1894
elektrohydraulische Verdecksteuerung , (3FE)	1888
2. Steuergerät für Verdeckbetätigung	1889
3. Taster für Verdeckbetätigung, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Verdeckbetätigung,	1890
Steuergerät für Zuziehhilfe, Lampe für Tasterbeleuchtung, Motor für Zuziehhilfe	
4. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Kontaktschalter für Gepäckabdeckung, Geber vorn	1891
für Position des linken Dachholms, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Lampe für Tasterbeleuchtung	
5. Geber für Verriegelung des linken Dachholms, Geber für Verriegelung des rechten Dachholms, Geb	per 1892
links für Verriegelung des Heckscheibenrahmens, Geber rechts für Verriegelung des	
Heckscheibenrahmens, Geber für Öffnung des Heckscheibenrahmens, Geber links für Verriegelung d	еі
Hutablage, Geber für Ablegung des Verdecks, Steuergerät für Verdeckbetätigung 6. Geber links für Verriegelung der Hutablage, Geber rechts für Verriegelung der Hutablage, Geber	1893
für Öffnung der linken Dachholmklappe, Geber für Öffnung der rechten Dachholmklappe, Geber 2 für	1030
Ablegung des Verdecks, Steuergerät für Schiebedach, Steuerge ät für Verdeckbetätigung	
7. Geber für Hydraulikpumpentemperatur, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Ventil 1 für	1894
automatisches Verdeck. Ventil 2 für automatisches Verdeck. Ventil 3 für automatisches Verdeck.	•

Hydraulikpumpe für Verdeckbetätigung	
189 - Sitzheizung , (4A3)	1895-1898
1. Sitzheizung , (4A3)	1895
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten	1896
links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für	
Fahrersitz	4007
3. Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz,	1897
beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitz 4. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler	1898
für Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, beheizbarer	1090
Beifahrersitz	
190 - Sicherungsbelegung für E-Box High	1899-1907
Sicherungsbelegung für E-Box High	1899
2. Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf	1900
Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1001
3. Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf	1901
Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B	
4. Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B, Sicherung 11 auf	1902
Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B	1002
5. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Radio, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf	1903
Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B,	
Sicherung 19 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	
6. Hauptrelais, Sicherung 20 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B, Sicherung	1904
24 auf Sicherungshalter B	1005
7. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter B,	1905
Sicherung 38 auf Sicherungshalter B	
8. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit	1906
Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B, Sicherung	
40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B	
9. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts,	1907
Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Sicherung 49	
auf Sicherungshalter B, Sicherung 52 auf Sicherungshalter B, Sicherung 54 auf Sicherungshalter B	1908-1923
191 - 2,0-I-Benzinmotor , BPY,BWA 1. 2,0-I-Benzinmotor , BPY,BWA	1908-1923
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A,	1909
Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	.000
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung,	1910
KI. 50	
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für	1911
Kühlmittelzusatzpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Pumpe für Kühlmittelumlauf	
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	1912
6. Motorsteuergerät	1913
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1914
Zündkerzenstecker, Zündkerzen	
8. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische	1915
Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4040
 Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 	1916
10. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Ventil 1 für	1917
Nockenwellenverstellung, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	
Nockenwellenverstellung, Diagnosepumpe tui Maitstonsystem	
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1918
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung,	
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader	1918
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader 12. Ladedruckgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für	
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader 12. Ladedruckgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1918 1919
 Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader Ladedruckgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 	1918 1919 1920
 Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader Ladedruckgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose 	1918 1919 1920 1921
 Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader Ladedruckgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 	1918 1919 1920
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader 12. Ladedruckgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 13. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose 15. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1918 1919 1920 1921 1922
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader 12. Ladedruckgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 13. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose 15. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung 16. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA	1918 1919 1920 1921 1922
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader 12. Ladedruckgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 13. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 14. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose 15. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1918 1919 1920 1921 1922

2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	1925
3. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe	1926
Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1927
5. Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1928
193 - Multimediabuchse MEDIA-IN , (UF6)	1929-1931
Multimediabuchse MEDIA-IN , (UF6)	1929
Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	1930
3. Steuergerät für Multimediasystem, Halterung für USB-Anschluss	1931
194 - Soundsystem , (9VE),(9VN)	1932-1935
1. Soundsystem , (9VE),(9VN)	1932
 Batterie, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Verstärker, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B 	1933
3. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links,	1934
Mitteltonlautsprecher vorn rechts	4005
4. Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links,	1935
Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	4000 4007
195 - Kühlerlüfter	1936-1937
1. Kühlerlüfter	1936
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1937
196 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8JF),(8JW),(8JX) 1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht ,	1938-1943 1938
(8JF),(8JW),(8JX)	
2. Sensor für Schwenkmodulposition links, Steuergerät für Gasentladungslampe links,	1939
Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Gasentladungslampe links, Stellmotor	
links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen	
Kurvenlichts links	1040
3. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät,	1940
Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Lampe für	
Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuch e vorn rechts	1941
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	1941
Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Standlicht rechts 5. Sensor für Schwenkmodulposition rechts, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Lampe für	1942
	1942
Kurvenlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	
	1943
 Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung Elektromechanische Servolenkung, (1N3) 	1943
Elektromechanische Servolenkung , (1N3) Elektromechanische Servolenkung , (1N3)	1944
Lenkmomentgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface	1945
für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter	1945
A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Motor für elektromechanische	
Servolenkung	
198 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT)	1946-1950
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT)	1946
Premslichtschalter, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Lampe für	1947
Beleuchtung des Antriebsschlupfregelungsschalters, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4	
auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	
3. Steuergerät für ABS, Lampe für Tasterbeleuchtung, Einlassventil für ABS hinten rechts,	1948
Einlassventil für ABS hinten links, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Schaltventil 2 für	
Fahrdynamikregelung	
4. Querbeschleunigungsgeber, Bremsdruckgeber 1, Drehratengeber, Steuergerät für ABS, Auslassventil	1949
für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links, Hochdruckschaltventil 2 für	
Fahrdynamikregelung, Hydraulikpumpe für ABS	
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für ABS,	1950
Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige, Anschluss für	
Diagnose	
199 - Garagentoröffner , (VC1)	1951-1952
1. Garagentoröffner , (VC1)	1951
2. Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner,	1952
Steuergerät für Garagentoröffnung. Kontrollleuchte für Garagentoröffner	

200 - Airbag-Systeme 1. Airbag-Systeme	
1. Airbag-Systeme	1953-1958
	1953
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für	1954
Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C	
3. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite,	1955
Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite	1000
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	1956
	1930
Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1057
5. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer	1957
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Magnet für Überrollschutz Fahrerseite	
6. Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für	1958
Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	
201 - Grundausstattung	1959-1979
1. Grundausstattung	1959
2. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht	1960
vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe	
für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Stellmotor links ür Leuchtweitenregelung	
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts,	1961
Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für	1001
Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwer er rechts, Stellmotor rechts für	
Leuchtweitenregelung	4000
4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung,	1962
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für	
Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts	
Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte,	1963
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	
Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte,	1964
Kennzeichenleuchte	
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für	1965
Lenksäulenelektronik	
8. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für	1966
GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Wickelfeder, Steuergerät für	1000
Lenksäulenelektronik	
	1067
9. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor	1967
10. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für	1968
Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Kofferraumleuchte	
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Handschuhfachleuchte,	1969
beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	
12. Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	1970
13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sperrdiode 2, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	1971
14. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare	
Heckscheibe, Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	1972
Heckscheibe, Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Erischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1972
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für	
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für	1972
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage	1972 1973
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige,	1972
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte	1972 1973
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht	1972 1973
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte	1972 1973
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag,	1972 1973 1974
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches	1972 1973 1974
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	1972 1973 1974 1975
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1972 1973 1974 1975
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1972 1973 1974 1975 1976 1977
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite,	1972 1973 1974 1975
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im	1972 1973 1974 1975 1976 1977
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät 202 - Komfortsystem 1. Komfortsystem	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980-1993 1980
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät 202 - Komfortsystem 1. Komfortsystem 2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät 202 - Komfortsystem 1. Komfortsystem	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980-1993 1980
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät 202 - Komfortsystem 1. Komfortsystem 2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A,	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980-1993 1980
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät 202 - Komfortsystem 1. Komfortsystem 2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Türsteuergerät	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980-1993 1980 1981
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät 202 - Komfortsystem 1. Komfortsystem 2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980-1993 1980 1981 1982
Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe 15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsanlage 16. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Standlicht 17. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Airbag, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Motorelektronik, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR 18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 19. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose 20. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite 21. Bordnetzsteuergerät 202 - Komfortsystem 1. Komfortsystem 2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Türsteuergerät	1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980-1993 1980 1981

	SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite 5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schlüsselschalter für Fernentriegelungssperre der Heckklappe, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	1984
	6. Mikroschalter für Scheibenabsenkung Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1985
	7. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	1986
	8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Mikroschalter für Scheibenabsenkung Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1987
	9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1988
	10. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	1989
	11. Taster für Verdeckbetätigung, Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts	1990
	12. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1991
	13. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigu Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	1992 ing,
	14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte	1993
203	- 2,0-l-Benzinmotor , CBFA	1994-2010
	1. 2,0-l-Benzinmotor , CBFA	1994
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1995
	3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1996
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1997
	5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe	1998
	6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1999
	7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2000
	Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät,	2001
	Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten 9. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische	2002
	Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	
	10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	2003
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Umluftventil für Turbolader	2004
	12. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für	2005
	Saugrohrklappe, Heizung für Lambdasonde 13. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach	2006
	Katalysator, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem 14. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2007
	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose	2007
	16. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	2009
	17. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA	2010
204	- Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	2011-2013
	1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	2011
	2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Inter ace für Datenbus,	2012
	Sicherung 36 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage 3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für	2013
	Datenbus. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	

205	 Multifunktionslenkrad, (2FQ),(2FU),(2FY),(2PP) Multifunktionslenkrad, (2FQ),(2FU),(2FY),(2PP) Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik Schalter für GRA, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 	2014-2018 2014 2015 2016
	4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2017
	5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Diagnose-Interface für Datenbus	2018
206	 Doppelkupplungsgetriebe DSG, (0ES) Doppelkupplungsgetriebe DSG, (0ES) Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15 Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5 	2019-2024 2019 2020 2021
	4. Schalter für Rückfahrleuchten, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2022
	5. Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Anschluss für Diagnose	2023
	6. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2024
207	- 2,0-I-Benzinmotor , CBFA 1. 2,0-I-Benzinmotor , CBFA	2025-2041 2025
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A,	2026
	Sicherung 5 auf Sicherungshalter A 3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2027
	4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	2028
	5. Hauptrelais, Motor für Sekundärluftpumpe	2029
	6. Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2030 2031
	Zündkerzenstecker, Zündkerzen 8. Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	2032
	9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2033
	10. Ladedruckgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	2034
	11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader	2035
	12. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Saugrohrklappe, Heizung für Lambdasonde	2036
	13. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	2037
	14. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2038
	15. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose 16. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	2039 2040
208	17. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort 1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort 2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (CAN-Bus High) im Leitungsstrang Scheinwerfer. Verbindung (CAN-Bus Low) im Leitungsstrang Scheinwerfer	2041 2042-2048 2042 2043

3. Innenspiegel, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3	2044
(LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	
4. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Verdeckbetätigung, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und	2045-2048
Startberechtigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im	
Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	
209 - Mobiltelefonsysteme	2049-2053
1. Mobiltelefonsysteme	2049
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon	2050
3. Taster für Notruf, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem,	2051
Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Mikrofon für Telefon	0050
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienungseinheit	2052
für Telefon	2053
 Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon, Telefonantenne Radioanlagen/Navigationssysteme 	2053
Radioanlagen/Navigationssysteme 1. Radioanlagen/Navigationssysteme	2054-2000
Nadioanlagen Navigationssysteme Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, CD-Wechsler,	2055
Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C	2000
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Anschluss für	2056
externe Audioquellen	
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links,	2057
Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links,	2058
Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten	
rechts	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus,	2059
Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, GPS-Antenne,	2060
Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne	2004 2000
801Einbauorte: Massepunkte - 3	2061-2066 2061-2066
1. Massepunkte 1.1 Übersicht der Massepunkte	2061-2066
802Einbauorte: Sicherungen - 3	2067-2171
1. Sicherungen	2067-2171
1.1 Übersicht der Sicherungen	2067-2068
1.2 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box Low	2069-2071
1.2.1 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Januar 2006	2070
1.2.2 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2006	2070
1.2.3 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2008	2071
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box Low, ab November2008	2072
1.3.1 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab November 2008	2073
1.4 Sicherungen (SA) auf Sicherungshalter A, an der E-Box High	2073-2077
1.4.1 Sicherungsbelegung E-Box High, ab Januar 2006	2074
1.4.2 Sicherungsbelegung E-Box High, ab Mai 2006	2075
1.4.3 Sicherungsbelegung E-Box High, ab Mai 2008	2076
1.4.4 Sicherungsbelegung E-Box High, ab November 2008 1.5 Sicherungen (SB) auf der E-Box Low, im Motorraum links	2077 2078-2085
1.5.1 Sicherungsbelegung E-Box Low, im Motorraum links	2078-2083
1.5.2 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2006	2080-2081
1.5.3 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2008	2082-2083
1.5.4 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab November 2008	2084-2085
1.6 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2009	2086-2087
1.7 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab November 2010	2088-2089
1.8 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab November 2011	2090-2091
1.9 Sicherungsbelegung E-Box Low, ab Mai 2013	2092-2094
1.10 Sicherungen (SB) auf der E-Box High, Motorraum links	2095-2115
1.10.1 Sicherungsbelegung E-Box High, ab Januar 2006	2096-2099
1.10.2 Sicherungsbelegung E-Box High, ab Mai 2006	2100-2103
1.10.3 Sicherungsbelegung E-Box High, ab Mai 2008	2104-2107
1.10.4 Sicherungsbelegung E-Box High, ab November 2008	2108-2111
1.10.5 Sicherungsbelegung E-Box High, ab Mai 2009	2112-2115
1.11 Hauptsicherungsbox: Einbaulage der Sicherungen (SF) im Kofferraumhinten links 1.11.1 Sicherungsbelegung Hauptsicherungsbox. ab Modelliahr 2007	2116-2117 2117
1.11.1 Signerungsbeiedung Maubisicherungsbox. ab Modelliani 2007	Z111

1.12 Sicherungsautomat, unter der Schalttafel links, bis November2010	
	2118-2119
1.13 Sicherungsautomat, unter der Schalttafel links, ab November2010	2120
1.14 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, Schalttafel	2121-2166
1.14.1 Sicherungsbelegung bei E-Box Low, ab Januar 2006	2122-2125
1.14.2 Sicherungsbelegung bei E-Box Low, ab Mai 2006	2126-2129
1.14.3 Sicherungsbelegung bei E-Box Low, ab Mai 2008	2130-2133
	2134-2138
1.14.4 Sicherungsbelegung bei E-Box Low, ab Mai 2009	
1.14.5 Sicherungsbelegung bei E-Box Low, ab November 2010	2139-2143
1.14.6 Sicherungsbelegung bei E-Box Low, ab November 2011	2144-2148
1.14.7 Sicherungsbelegung bei E-Box Low, ab Mai 2013	2149-2153
1.14.8 Sicherungsbelegung bei E-Box High, ab Januar 2006	2154-2157
1.14.9 Sicherungsbelegung bei E-Box High, ab Mai 2006	2158-2161
1.14.10 Sicherungsbelegung bei E-Box High, ab Mai 2008	2162-2166
1.15 Sicherungsbelegung bei E-Box High, ab Mai 2009	2167-2171
803Einbauorte: Relais - 3	2172-2187
1. Relais	2172-2187
1.1 Übersicht der Relaisträger	2172
1.2 Relaisplatzbelegung auf der E-Box Low	2173
1.3 Relaisplatzbelegung E-Box High Batterie vorn, bis November2010	2174
1.4 Relaisplatzbelegung E-Box High Batterie hinten, bis November2010	2175
1.5 Relaisplatzbelegung Relaisträger am Bordnetzsteuergerät, unterder Schalttafel Fahrerseite, bis	2176
April 2009	0.4==
1.6 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät oben, Relaisplatzbelegungab Mai 2009	2177
1.7 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät oben, Relaisplatzbelegungab November 2009	2178
1.8 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät oben, Relaisplatzbelegungab November 2010	2179
1.9 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät oben, Relaisplatzbelegungab Mai 2013	2180
1.10 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten, Relaisplatzbelegungbis Oktober 2007	2181
1.11 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten, Relaisplatzbelegungab November 2007	2182
1.12 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten, Relaisplatzbelegungab Mai 2009	2183
1.13 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten, Relaisplatzbelegungab November 2009	2184
1.14 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten, Relaisplatzbelegungab November 2010	2185
1.15 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten, Relaisplatzbelegungab Mai 2013	2186
1.16 Relaisplatzbelegung des Zusatzrelaisträger unter der E-BoxLow	2187
804Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	2188-2242
Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	2188-2242
1.1 Übersicht der Steuergeräte	2188-2190
1.2 Stouorgoröt für Zugotzhoizung 1264	
1.2 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	2191-2192
1.2.2 Steckerbelegung:	2191-2192 2191-2192
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104-	2191-2192 2191-2192 2193-2194
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung:	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623-	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig:	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig:	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig:	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig:	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196 2197
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384-	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196 2197 2198
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort:	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196 2197 2198 2198
 1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198
 1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2198 2199-2200 2199
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung:	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2198 2199-2200 2199
 1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104-	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung:	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202
 1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202 2203
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104-	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202 2203 2203-2204
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort:	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202 2203 2203-2204 2203
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung:	2191-2192 2191-2192 2193-2194 2193-2194 2195-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202 2203 2203-2204 2203
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604-	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 1.11.1 Einbauort:	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205 2205
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 1.11.1 Einbauort: 1.12 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205 2205-2206
1.2.2 Šteckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 1.11.1 Einbauort: 1.12 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- 1.12.1 Einbauort:	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205 2205-2206 2205
1.2.2 Steckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 1.11.1 Einbauort: 1.12 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- 1.12.1 Einbauort: 1.12.2 Steckerbelegung:	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205 2205 2205-2206
1.2.2 Šteckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 1.11.1 Einbauort: 1.12 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- 1.12.1 Einbauort: 1.12.2 Steckerbelegung: 1.13 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205 2205 2205-2206 2205 2205-2206 2207
1.2.2 Šteckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 1.11.1 Einbauort: 1.12 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- 1.12.1 Einbauort: 1.12.2 Steckerbelegung: 1.13 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518- 1.14 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205 2205 2205-2206 2207 2208
1.2.2 Šteckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 1.11.1 Einbauort: 1.12 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- 1.12.1 Einbauort: 1.12.2 Steckerbelegung: 1.13 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205 2205 2205-2206 2205 2205-2206 2207
1.2.2 Šteckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 1.11.1 Einbauort: 1.12 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- 1.12.1 Einbauort: 1.12.2 Steckerbelegung: 1.13 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518- 1.14 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199-2200 2199 2199-2200 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205 2205 2205-2206 2207 2208
1.2.2 Šteckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676- / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 1.11.1 Einbauort: 1.12 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- 1.12.1 Einbauort: 1.12.2 Steckerbelegung: 1.13 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518- 1.14 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518- 1.14 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453- 1.14.1 Einbauort:	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199 2199-2200 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205 2205 2205 2205 2207 2208 2208
1.2.2 Šteckerbelegung: 1.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.3.2 Steckerbelegung: 1.4 Motorsteuergerät -J623- 1.4.2 Steckerbelegung 121polig: 1.4.3 Steckerbelegung 154polig: 1.5 Geber für Fahrzeugneigung -G384- 1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 1.6.1 Einbauort: 1.7 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.7.1 Einbauort: 1.7.2 Steckerbelegung: 1.8 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393- 1.8.2 Steckerbelegung: 1.9 Steuergerät für Chipkartenleser -J676 / TV-Kartenleser -R204- 1.10 Steuergerät für Airbag -J234- 1.10.1 Einbauort: 1.10.2 Steckerbelegung: 1.11 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 1.11.1 Einbauort: 1.12 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- 1.12.1 Einbauort: 1.12 Steckerbelegung: 1.13 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518- 1.14 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453- 1.14.1 Einbauort:	2191-2192 2193-2194 2193-2194 2193-2197 2195-2196 2197 2198 2198 2198 2199 2199-2200 2201-2202 2201-2202 2203 2203-2204 2203 2203-2204 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2207 2208 2208 2208

1.16.2 Stockorhologung	2210-2215
1.16.2 Steckerbelegung: 1.17 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	2210-2213
1.17 Stedergerät für EEN -J764-	2217
1.19 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät für Wegfahrsicherung -J362-	2218-2219
1.19.1 Steckerbelegung:	2218
1.19.2 Steckverbindung, 36fach -T36- amLeitungsstrang:	2218-2219
1.20 Steckverbindung, 32fach -T32- amLeitungsstrang:	2220-2221
1.21 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent -J791-	2222
1.22 Bordnetzsteuergerät -J519-	2223-2229
1.22.1 Einbauort:	2223
1.22.2 Steckerbelegung:	2223-2229
1.23 Bordnetzsteuergerät -J519-	2230-2232
1.23.1 Einbauort:	2230
1.23.2 Steckerbelegung:	2230
1.23.3 Steckverbindung, 52fach -T52 A- schwarz -A-	2230-2232
1.24 Steckerbelegung:	2233-2236
1.24.1 Steckverbindung, 52fach -T52 B- weiß-B-	2233-2234
1.24.2 Steckerbelegung:	2235
1.24.3 Steckverbindung, 52fach -T52 C- braun-C- 1.25 Antenne für Verkehrsdaten -R173-	2235-2236 2237
1.25.1 Einbauort:	2237
1.26 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2237-2239
1.26.2 Steckerbelegung:	2238
1.26.3 Steckerbelegung:	2239
1.27 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	2240
1.28 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	2241-2242
1.28.2 Steckerbelegung:	2241-2242
805Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	2243-2283
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	2243-2283
1.1 Übersicht der Steuergeräte	2243-2244
1.2 Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung -G303-	2245
1.2.1 Einbauort:	2245
1.3 Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587-	2246
1.3.1 Einbauort:	2246
1.4 Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	2246
1.4.1 Einbauort:	2246
1.5 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	2247-2248
1.5.1 Einbauort:	2247 2247-2248
1.5.2 Steckerbelegung: 1.6 Steuergerät für Multimediasystem -J650-	2247-2240
1.0 Stedergerat für Multimediasystem -3050- 1.7 Interface für externe Multimediageräte -R215-	2249
1.8 Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz -J132-	2251
1.8.1 Einbauort:	2251
1.9 Steuergerät für Einstiegshilfe Beifahrerseite -J573-	2251-2252
1.9.1 Einbauort:	2251
1.9.2 Steckerbelegung:	2251-2252
1.10 Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36-	2253-2255
1.10.1 Einbauort:	2253
1.10.2 Steckerbelegung:	2253-2254
1.10.3 Steuergerät für Bedienungseinheit für Telefon -J738-	2255
1.11 TV-Tuner -R78-	2256
1.11.1 Einbauort:	2256
1.12 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	2256-2257
1.13 Steuergerät für Antennenauswahl -J515-	2258
1.13.1 Einbauort:	2258
1.14 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	2258-2260
1.14.1 Einbauort:	2258
1.14.2 Steckerbelegung:	2258-2259 2260
1.14.3 Türsteuergerät hinten rechts -J389-, ab Mai 2009 1.15 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	2260 2261-2262
1.15.1 Einbauort:	2261-2202
1.15.1 Embauort. 1.15.2 Steckerbelegung:	2261-2262
1.16 Sende- und Empfangsmodul 2 für Innenraumüberwachung -G305-	2263
1.16.1 Einbauort:	2263
1.17 Steuergerät für Schiebedach -J245-	2263
1.17.1 Einbauort:	2263

1.18 Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	2264
1.18.1 Einbauort:	2264
1.19 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2264-2265
1.19.1 Einbauort:	2264
1.19.2 Steckerbelegung:	2264-2265
1.20 Steuergerät für Zuziehhilfe -J657-	2266
1.21 Steuergerät für Verdeckbetätigung -J256-	2267-2271
1.21.1 Einbauort:	2267
1.21.2 Steckerbelegung:	2267-2271
1.22 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	2272-2273
1.23 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2274-2275
1.23.1 Einbauort:	2275
1.23.2 Steckerbelegung:	2275
1.24 Türsteuergerät hinten links -J388-	2276-2278
1.24.1 Einbauort:	2276
1.24.2 Steckerbelegung:	2276-2277
1.24.3 Türsteuergerät hinten links -J388-, ab Mai 2009	2278
1.25 Steuergerät für Einstiegshilfe Fahrerseite -J572-	2279-2280
1.25.1 Einbauort:	2279
1.25.2 Steckverbindung:	2279-2280
1.26 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	2281-2282
1.26.1 Einbauort:	2281
1.26.2 Steckerbelegung:	2281-2282
1.27 Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz -J131-	2283
1.27.1 Einbauort:	2283
1.28 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	2283
1.28.1 Einbauort:	2283
806Einbauorte: Koppelstellen - 3	2284-2294
1. Koppelstellen	2284-2294
1.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	2284
1.2 Anschluss für Diagnose -U31-	2285-2286
1.2.1 Anschluss für Diagnose -U31-,Linkslenker	2285
1.2.2 Anschluss für Diagnose -U31-,Rechtslenker	2286
1.3 Koppelstelle an der Tür vorn links -TTVL-	2287
1.4 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	2288
1.5 Koppelstelle an der Tür vorn rechts -TTVR-	2289
1.6 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	2290
1.7 Koppelstelle an der Heckklappe -THK-	2291
1.8 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	2292
1.9 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	2293
1.10 Koppelstelle am Abschlussguerträger Mitte -TAQM-	2294