



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	1
1.2 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.3 Airbag-Sicherheitsvorschriften	3
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	3
1.5 Sicherheitsgurte	4
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	4
1.7 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	5
1.8 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	6
1.9 Unfall ohne Airbag-Auslösung	7
1.10 Prüfen von Sicherheitsgurten	7
1.11 Gurtband prüfen	7
1.12 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	8
1.13 Gurtschloss-Sichtprüfung	9
1.14 Gurtschloss-Funktionsprüfung	9
1.15 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	9
1.16 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	10
1.17 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	10
68 - Innenausstattung	11
1 Ablagen/Abdeckungen	11
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	11
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	13
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	14
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	15
1.5 Montageübersicht - Verkleidung Handbremshebel	16
1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	16
1.7 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz lösen und befestigen	17
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	18
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	18
1.10 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	19
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen	20
1.12 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	21
1.13 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	22
1.14 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	22
2 Ausstattungen	24
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	24
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	25
2.3 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	26
2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen	27
3 Mittelkonsole	29
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	29
3.2 Ascher vorn aus- und einbauen	30
3.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	30
3.4 Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	32
3.5 Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	33
4 Innenspiegel	36
4.1 Montageübersicht - Innenspiegel	36
4.2 Innenspiegel aus- und einbauen	40
4.3 Halteplatte Innenspiegel ankleben	42



69 - Insassenschutz	45
1 Sicherheitsgurte	45
1.1 Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	45
1.2 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	47
1.3 Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	50
1.4 Gurtführung vorn aus- und einbauen	51
1.5 Gurtschloss vorn aus- und einbauen	53
1.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	53
1.7 Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	55
1.8 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	55
2 Airbag-System	57
2.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System	57
3 Steuergerät für Airbag	58
3.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	58
3.2 Steuergerät für Airbag aus- und einbauen	58
4 Airbag Fahrerseite	62
4.1 Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	62
4.2 Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	62
5 Airbag Beifahrerseite	67
5.1 Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	67
5.2 Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	68
5.3 Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite aus- und einbauen	70
5.4 Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus- und einbauen	70
6 Seitenairbags	72
6.1 Montageübersicht - Seitenairbag vorn	72
6.2 Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	72
7 Crashsensoren für Airbag	74
7.1 Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	74
7.2 Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen	75
7.3 Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	77
8 Gurttrageerkennung	81
8.1 Sitzbelegungssensor aus- und einbauen	81
70 - Verkleidungen/Dämpfungen	86
1 Türverkleidungen	86
1.1 Montageübersicht - Türverkleidung vorn	86
1.2 Türverkleidung vorn aus- und einbauen	89
1.3 Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	91
1.4 Dämpfung Lautsprecher aus- und einbauen	92
1.5 Montageübersicht - Türverkleidung hinten	93
1.6 Türverkleidung hinten aus- und einbauen	95
2 Schalttafel	101
2.1 Montageübersicht - Schalttafel	101
2.2 Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	101
2.3 Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	102
2.4 Schalttafel aus- und einbauen	104
2.5 Schalttafel im Fahrzeug ausrichten	109
3 Zentralrohr Schalttafel	113
3.1 Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	113
3.2 Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	114
4 Verkleidungen Innenraum	118
4.1 Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	118
4.2 Montageübersicht - Einstiegsleiste	119



4.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	120
4.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	121
4.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	122
4.6	Montageübersicht Trennwand, load-up!	125
4.7	Einstiegsleiste aus- und einbauen	125
4.8	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	128
4.9	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	131
4.10	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	134
4.11	Seitenverkleidung aus- und einbauen	139
4.12	Fußstütze aus- und einbauen	140
4.13	Bodenbelag aus- und einbauen	141
4.14	Dämpfung Boden aus- und einbauen	142
4.15	Dämpfung Stirnwand innen aus- und einbauen	142
4.16	Trennwand aus- und einbauen	143
4.17	Hutablage aus- und einbauen	145
5	Kofferraumverkleidungen	146
5.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	146
5.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	148
5.3	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	150
5.4	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	151
5.5	Kofferraumboden aus- und einbauen	155
5.6	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	158
5.7	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	160
5.8	Ladebodenrahmen aus- und einbauen	160
6	Dachverkleidungen	163
6.1	Einbauorteübersicht - Dachverkleidung	163
6.2	Montageübersicht Formhimmel	164
6.3	Formhimmel aus- und einbauen	165
6.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	170
72	Sitzgestelle	172
1	Übersicht Sitzvarianten	172
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	172
2	Vordersitze	173
2.1	Montageübersicht - Vordersitz	173
2.2	Montageübersicht - Lehne vorn	174
2.3	Montageübersicht - Sitzwanne	175
2.4	Vordersitz aus- und einbauen	177
2.5	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	181
2.6	Betätigungshebel Einstiegshilfe aus- und einbauen	183
2.7	Betätigungshebel Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	185
2.8	Betätigungshebel Lehnenverstellung aus- und einbauen	185
2.9	Verkleidung Vordersitz aus- und einbauen	186
2.10	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	191
2.11	Lehne vorn aus- und einbauen	193
3	Rücksitze	196
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	196
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	197
3.3	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	197
3.4	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	198
3.5	Schließzylinder aus- und einbauen	199
3.6	Kopfstütze aus- und einbauen	200
3.7	Kopfstützenführung aus- und einbauen	201
3.8	Rücksitzlehne aus- und einbauen	201



74 - Sitz - Polster, Bezüge	205
1 Bezüge und Polster Vordersitze	205
1.1 Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	205
1.2 Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	206
1.3 Montageübersicht - Sitz-Heizelement	207
1.4 Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	208
1.5 Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	212
1.6 Sitz-Heizelement aus- und einbauen	216
1.7 Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	217
2 Bezüge und Polster Rücksitze	219
2.1 Montageübersicht - Bezug und Polster	219
2.2 Bezug und Polster aus- und einbauen	220