

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 001 - 1,6-l-Motor , CCRA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-19  |
| 1. 1,6-l-Motor , CCRA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                     | 2     |
| 3. Zündanlassschalter                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |
| 4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B                                                                | 4     |
| 5. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B                                                                | 5     |
| 6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                 | 6     |
| 7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart                                                                                                                                                 | 7     |
| 8. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                             | 8     |
| 9. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter                                                                                                                                             | 9     |
| 10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                   | 10    |
| 11. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                                                                                                                                                                                                                             | 11    |
| 12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät                                                  | 12    |
| 13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen                                                                                                                                                                                               | 13    |
| 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                                                                                                | 14    |
| 15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                  | 15    |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                      | 16    |
| 17. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand                                                                                                                                                                                                                    | 17    |
| 18. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 18    |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                       | 19    |
| 002 - 1,6-l-Motor , CFZA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20-38 |
| 1. 1,6-l-Motor , CFZA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20    |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                     | 21    |
| 3. Zündanlassschalter                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22    |
| 4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B                                                                | 23    |
| 5. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B                                                                | 24    |
| 6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                 | 25    |
| 7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                | 26    |
| 8. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                                                                                                                                                                                                                              | 27    |
| 9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter                                                                                                                                                                                               | 28    |
| 10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                   | 29    |
| 11. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                            | 30    |
| 12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät                                                  | 31    |
| 13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen                                                                                                                                                                                               | 32    |
| 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                                                                                                | 33    |
| 15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                  | 34    |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                      | 35    |
| 17. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand                                                                                                                                                                                                                    | 36    |
| 18. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige                                            | 37    |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige. Kühlmitteltemperaturanzeige. Drehzahlmesser. Geschwindigkeitsmesser.                                                                                                                                                                                             | 38    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 003 - Komfortsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39-57 |
| 1. Komfortsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39    |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                         | 40    |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                                                                             | 41    |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite                                                                                                                                                                                           | 42    |
| 5. Kontaktschalter für Fahrtür-Zuziehhilfe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts, Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe                                                                                                                   | 43    |
| 6. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrtür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem                                     | 44    |
| 7. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Umschalter für Spiegelverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem                                                                                                                                                                                  | 45    |
| 8. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite                                                                         | 46    |
| 9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite                                                                                                                                                        | 47    |
| 10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Beifahrtür-Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts                                                                                                                                                | 48    |
| 11. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters                                                                                                                     | 49    |
| 12. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts                                                                | 50    |
| 13. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite                         | 51    |
| 14. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn und Doppeltonhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem                                                                                                                  | 52    |
| 15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem                                                                                                                                                                                                                                                           | 53    |
| 16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem                                                                                                                                                                                                                                                           | 54    |
| 17. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Schalter für Rückfahrleuchten, Kontrollleuchte für abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel                                                                                                                                      | 55    |
| 18. Schalter für Heckklappenentriegelung, Kontaktschalter in Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe                                                                                                                                                                               | 56    |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Alarmanlage                           | 57    |
| 004 - Coming Home/Leaving Home mit Regensensor                                                                                                                                                                                                                                                     | 58-74 |
| 1. Coming Home/Leaving Home mit Regensensor                                                                                                                                                                                                                                                        | 58    |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                         | 59    |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                                                                             | 60    |
| 4. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion                                                                                                                                                                                                                  | 61    |
| 5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion                                                                                                                                                                          | 62    |
| 6. Relais für Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion                                                                                                                                                                                                                          | 63    |
| 7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Steuergerät für Wisch-Wasch-Intervallautomatik                                                                                                                                                                  | 64    |
| 8. Steuergerät für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                                                                                                                                                                            | 65    |
| 9. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                                   | 66    |
| 10. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 46 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                             | 67    |
| 11. Schalter für Rückfahrleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68    |
| 12. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts | 69    |
| 13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts                                                                                        | 70    |
| 14. Lampe für Nebelscheinwerfer links. Lampe für Nebelscheinwerfer rechts. Lampe für Fernlicht- und                                                                                                                                                                                                | 71    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 15. Bremslichtschalter, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts                                                    | 72     |
| 16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kennzeichenleuchte                                                                              | 73     |
| 17. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht                                                                                       | 74     |
| 005 - Coming Home/Leaving Home ohne Regensensor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75-91  |
| 1. Coming Home/Leaving Home ohne Regensensor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77     |
| 4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtlupe, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion                                                                                                                                                                                                             | 78     |
| 5. Steuergerät für Licht- und Wischfunktion, Kennzeichenleuchte                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79     |
| 6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80     |
| 7. Relais für Nebelscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                                        | 81     |
| 8. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                 | 82     |
| 9. Schalter für Rückfahrleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83     |
| 10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                                                                                                                                                                                                    | 84     |
| 11. Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85     |
| 12. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts                                    | 86     |
| 13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts                                                                                                                           | 87     |
| 14. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts                                                                                                                                                        | 88     |
| 15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 89     |
| 16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts                                                                | 90     |
| 17. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht                                                                                       | 91     |
| 006 - Automatisiertes Schaltgetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92-104 |
| 1. Automatisiertes Schaltgetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94     |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl                                                                                                                                                                                           | 95     |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe                                                                                                                                                                                                      | 96     |
| 6. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe                                                                                                                                                                                       | 97     |
| 7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Hydraulikpumpe für Getriebe                                                                                                                                                    | 98     |
| 8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für automatisches Getriebe                                                                                                                                                                                                                    | 99     |
| 9. Relais für Anlasser, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais 2 für Anlasser                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    |
| 10. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung                                                                                                                                     | 101    |
| 11. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts                                                                                                                                                                               | 102    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 12. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B                                   | 103     |
| 13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                                                                    | 104     |
| 007 - Antiblockiersystem (ABS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105-113 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106     |
| 3. Zündanlassschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107     |
| 4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B                                                                                                                 | 108     |
| 5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Rückförderpumpe für ABS                                                                | 109     |
| 6. Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links                                                                                                                                                                                                                                                 | 110     |
| 7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links                                                                                                                                                                  | 111     |
| 8. Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links                                                                                                                                                                                                                                            | 112     |
| 9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für ABS                                                                                                                                                                                   | 113     |
| 008 - Grundausrüstung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114-131 |
| 1. Grundausrüstung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116     |
| 4. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                      | 117     |
| 5. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                                 | 118     |
| 6. Schalter für Rückfahrleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119     |
| 7. Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120     |
| 8. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung                                                                                                                                                                        | 121     |
| 9. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122     |
| 10. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, Kennzeichenleuchte                                                                                                                                                                                           | 123     |
| 11. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte                                                                                                                                                    | 124     |
| 12. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts                                                                             | 125     |
| 13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kühlerlüfter, beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                                                       | 126     |
| 14. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts                                                                                                                                | 127     |
| 15. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn                                                                                                                                                                                                 | 128     |
| 16. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse                                                                                                                                                                                                                       | 129     |
| 17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung                                                         | 130     |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage | 131     |
| 009 - Airbag-Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 132-137 |
| 1. Airbag-Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134     |
| 4. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite                                                                                                                                                                                     | 135     |
| 5. Schalter 1 für Gurtstraffer, Schalter 2 für Gurtstraffer, Steuergerät für Airbag                                                                                                                                                                                                                                                        | 136     |
| 6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                                                                                           | 137     |

|                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Airbag                                                                                                                                                                       |         |
| 010 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte                                                                                                                                                                                 | 138-147 |
| 1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte                                                                                                                                                                                    | 138     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                      | 139     |
| 3. Zündanlassschalter                                                                                                                                                                                                           | 140     |
| 4. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B    | 141     |
| 5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung                                                             | 142     |
| 6. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht                                                                                 | 143     |
| 7. Relais für Nebelscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                | 144     |
| 8. Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts                    | 145     |
| 9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts                                                                                         | 146     |
| 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links                                                                                                  | 147     |
| 011 - Klimaanlage                                                                                                                                                                                                               | 148-158 |
| 1. Klimaanlage                                                                                                                                                                                                                  | 148     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                      | 149     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                          | 150     |
| 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe                                                                                                                                                | 151     |
| 5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse                                                                                | 152     |
| 6. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe                                                                                                                                                | 153     |
| 7. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse                                                                                | 154     |
| 8. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage                                                                                                                                            | 155     |
| 9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                                                                                            | 156     |
| 10. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B | 157     |
| 11. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                | 158     |
| 012 - Radio                                                                                                                                                                                                                     | 159-168 |
| 1. Radio                                                                                                                                                                                                                        | 159     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                      | 160     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                          | 161     |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts                                                                                      | 162     |
| 5. Radio, Antenne, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Antennenverstärker                                                                                                                      | 163     |
| 6. Radio                                                                                                                                                                                                                        | 164     |
| 7. Radio                                                                                                                                                                                                                        | 165     |
| 8. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung                                                                          | 166     |
| 9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                 | 167     |
| 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                       | 168     |
| 013 - Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                                                | 169-176 |
| 1. Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                                                   | 169     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                      | 170     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                          | 171     |
| 4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik                                                                                                    | 172     |
| 5. Scheibenwischermotor, beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                                                                 | 173     |
| 6. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                                                                                                                                                | 174     |
| 7. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe                                                                                                       | 175     |
| 8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe             | 176     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 014 - Interaktives System                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177-183 |
| 1. Interaktives System                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                         | 178     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179     |
| 4. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät für interaktives System                                                                                                                                                                              | 180     |
| 5. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung                                                                                                                                     | 181     |
| 6. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                     | 182     |
| 7. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                                                                                    | 183     |
| 015 - Multifunktionslenkrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184-191 |
| 1. Multifunktionslenkrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186     |
| 4. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite                                                                                                    | 187     |
| 5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts                                                                                                                                                                                                           | 188     |
| 6. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn                                                                                                                                                                                                                                                                          | 189     |
| 7. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C                                                                                                                                                                                                                     | 190     |
| 8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                                                             | 191     |
| 016 - Einparkhilfe (PDC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192-198 |
| 1. Einparkhilfe (PDC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194     |
| 4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe                                                                                                                                    | 195     |
| 5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Einparkhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196     |
| 6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                                                                                    | 197     |
| 7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                           | 198     |
| 017 - Beifahrerspiegelabsenkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199-208 |
| 1. Beifahrerspiegelabsenkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200     |
| 3. Zündanlassschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201     |
| 4. Steuergerät für Spiegelanklappfunktion                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202     |
| 5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion                                                                                                                                                                                                                                                           | 203     |
| 6. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C                                                                                                                                                                               | 204     |
| 7. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                                                              | 205     |
| 8. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite                                                                                                                   | 206     |
| 9. Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite                                                                                                                                                                                                 | 207     |
| 10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts                                                                                                                      | 208     |
| 018 - Doppelscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 209-220 |
| 1. Doppelscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 209     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210     |
| 3. Zündanlassschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211     |
| 4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung                                                                                                                                                                | 212     |
| 5. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213     |
| 6. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage                                                                                                                                                                                                                                                         | 214     |
| 7. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts | 215     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts                                  | 216     |
| 9. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte                                                                                                                                                                                  | 217     |
| 10. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 46 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B                                                               | 218     |
| 11. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht                                                                                                                                                                               | 219     |
| 12. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts                                                                                                          | 220     |
| 019 - 1,6-I-Motor , CCRA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221-239 |
| 1. 1,6-I-Motor , CCRA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 221     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 (30) im Sicherungshalter Batterie                                                                                                                                                                                      | 222     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                            | 223     |
| 4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B                                                                | 224     |
| 5. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B                                                                | 225     |
| 6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                 | 226     |
| 7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart                                                                                                                                                 | 227     |
| 8. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                             | 228     |
| 9. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter                                                                                                                                             | 229     |
| 10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                   | 230     |
| 11. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                                                                                                                                                                                                                             | 231     |
| 12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät                             | 232     |
| 13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen                                                                                                                                                                                               | 233     |
| 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                                                                                                | 234     |
| 15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                  | 235     |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                      | 236     |
| 17. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand                                                                                                                                                                                                                    | 237     |
| 18. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 238     |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                       | 239     |
| 020 - 1,6-I-Benzinmotor , CFZA                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240-258 |
| 1. 1,6-I-Benzinmotor , CFZA                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                     | 241     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                            | 242     |
| 4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B                                                                | 243     |
| 5. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B                                                                | 244     |
| 6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                 | 245     |
| 7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                | 246     |
| 8. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                                                                                                                                                                                                                              | 247     |
| 9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter                                                                                                                                                                                               | 248     |
| 10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                   | 249     |
| 11. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                                            | 250     |
| 12. Motordrehzahlgeber. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung. Winkelgeber 1 für                                                                                                                                                                                                 | 251     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät                                                                                                                             |         |
| 13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen                                                                                                                                                                           | 252     |
| 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4                                                                                            | 253     |
| 15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                              | 254     |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                  | 255     |
| 17. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand                                                                                                                                                                                                | 256     |
| 18. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige                        | 257     |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                   | 258     |
| 021 - Komfortsystem                                                                                                                                                                                                                                                        | 259-277 |
| 1. Komfortsystem                                                                                                                                                                                                                                                           | 259     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                 | 260     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                       | 261     |
| 4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite                                                                                                                                                                   | 262     |
| 5. Kontaktschalter für Fahrertür-Zuziehhilfe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe                                                                                       | 263     |
| 6. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem       | 264     |
| 7. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Umschalter für Spiegelverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem                                                                                                                                                          | 265     |
| 8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite                                               | 266     |
| 9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite                                                                                                                                | 267     |
| 10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts                                                                                                                      | 268     |
| 11. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters                                                                                             | 269     |
| 12. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts                                        | 270     |
| 13. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite | 271     |
| 14. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn und Doppeltonhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem                                                                                          | 272     |
| 15. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schiebedachmotor                                                                                                                                                 | 273     |
| 16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem                                                                                                                                                                                                                                   | 274     |
| 17. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Schalter für Rückfahrleuchten, Kontrollleuchte für abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel                                                                                                              | 275     |
| 18. Schalter für Heckklappenentriegelung, Kontaktschalter in Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe                                                                                                                                                       | 276     |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Alarmanlage   | 277     |
| 022 - Coming Home/Leaving Home mit Regensensor                                                                                                                                                                                                                             | 278-294 |
| 1. Coming Home/Leaving Home mit Regensensor                                                                                                                                                                                                                                | 278     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                 | 279     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                       | 280     |
| 4. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion                                                                                                                                                                                          | 281     |
| 5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion                                                                                                                                                  | 282     |
| 6. Relais für Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion                                                                                                                                                                                                  | 283     |
| 7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Steuergerät für Wisch-Wasch-Intervallautomatik                                                                                                                                          | 284     |
| 8. Steuergerät für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                                                                                                                                                    | 285     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                                                                      | 286     |
| 10. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 46 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                | 287     |
| 11. Schalter für Rückfahrleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288     |
| 12. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts                                    | 289     |
| 13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts                                                                                                                           | 290     |
| 14. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts                                                                                                                                                        | 291     |
| 15. Bremslichtschalter, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts                                                    | 292     |
| 16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kennzeichenleuchte                                                                              | 293     |
| 17. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht                                                                                       | 294     |
| 023 - Coming Home/Leaving Home ohne Regensensor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295-311 |
| 1. Coming Home/Leaving Home ohne Regensensor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 295     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                            | 296     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                                  | 297     |
| 4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion                                                                                                                                                                                                             | 298     |
| 5. Steuergerät für Licht- und Wischfunktion, Kennzeichenleuchte                                                                                                                                                                                                                                                                       | 299     |
| 6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300     |
| 7. Relais für Nebelscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C                                        | 301     |
| 8. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                 | 302     |
| 9. Schalter für Rückfahrleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303     |
| 10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                                                                                                                                                                                                    | 304     |
| 11. Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor                                                                                                                                                                                                                                                                   | 305     |
| 12. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts                                    | 306     |
| 13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts                                                                                                                           | 307     |
| 14. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts                                                                                                                                                        | 308     |
| 15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts | 309     |
| 16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts                                                                | 310     |
| 17. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht                                                                                       | 311     |
| 024 - Automatisiertes Schaltgetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 312-324 |
| 1. Automatisiertes Schaltgetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 312     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                            | 313     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                                  | 314     |
| 4. Türkontaktschalter Fahrerseite. Steuergerät für automatisches Getriebe. Ventil für                                                                                                                                                                                                                                                 | 315     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe                                                                                                                                                                         | 316     |
| 6. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe                                                                                                                                                          | 317     |
| 7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Hydraulikpumpe für Getriebe                                                                                                                                                       | 318     |
| 8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für automatisches Getriebe                                                                                                                                                                                       | 319     |
| 9. Relais für Anlasser, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais 2 für Anlasser                                                                                                                                                                                                                         | 320     |
| 10. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung                                                                                                        | 321     |
| 11. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts                                                                                                                                                  | 322     |
| 12. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B | 323     |
| 13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                                  | 324     |
| 025 - Antiblockiersystem (ABS)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325-333 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                               | 326     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                                      | 327     |
| 4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B                                                                               | 328     |
| 5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Rückförderpumpe für ABS                                                          | 329     |
| 6. Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links                                                                                                                                                                                                               | 330     |
| 7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links                                                                                                                                | 331     |
| 8. Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links                                                                                                                                                                                                          | 332     |
| 9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für ABS                                                                                                                                                 | 333     |
| 026 - Grundausrüstung                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 334-351 |
| 1. Grundausrüstung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                               | 335     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                     | 336     |
| 4. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                                    | 337     |
| 5. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B                                                                                                               | 338     |
| 6. Schalter für Rückfahrleuchten                                                                                                                                                                                                                                                                         | 339     |
| 7. Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 340     |
| 8. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtlupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung                                                                                                                                      | 341     |
| 9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht                                                                                                                                                                       | 342     |
| 10. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, Kennzeichenleuchte                                                                                                                                                         | 343     |
| 11. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte                                                                                                                  | 344     |
| 12. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts                                           | 345     |
| 13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kühlerlüfter, beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                     | 346     |
| 14. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts                                                                                              | 347     |
| 15. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn                                                                                                                                                               | 348     |
| 16. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse                                                                                                                                                                                     | 349     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 350     |
| 18. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsa lage               | 351     |
| 027 - Airbag-Systeme                                                                                                                                                                                                                                                               | 352-357 |
| 1. Airbag-Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                         | 353     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                               | 354     |
| 4. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite                                                                                                                             | 355     |
| 5. Schalter 1 für Gurtstraffer, Schalter 2 für Gurtstraffer, Steuergerät für Airbag                                                                                                                                                                                                | 356     |
| 6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Airbag                                                                                                                        | 357     |
| 028 - Nebelscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                            | 358-367 |
| 1. Nebelscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                               | 358     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                         | 359     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                | 360     |
| 4. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B                                                       | 361     |
| 5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung                                                                                                                | 362     |
| 6. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht                                                                                                                                    | 363     |
| 7. Relais für Nebelscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt                                                                                                                                                                                                                   | 364     |
| 8. Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts                                                                       | 365     |
| 9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts                                                                                                                                            | 366     |
| 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links                                                                                                                                                     | 367     |
| 029 - Klimaanlage                                                                                                                                                                                                                                                                  | 368-378 |
| 1. Klimaanlage                                                                                                                                                                                                                                                                     | 368     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                         | 369     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                               | 370     |
| 4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe                                                                                                                                                                                                   | 371     |
| 5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse                                                                                                                                   | 372     |
| 6. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe                                                                                                                                                                                                   | 373     |
| 7. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse                                                                                                                                   | 374     |
| 8. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage                                                                                                                                                                                               | 375     |
| 9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                                                                                                                                               | 376     |
| 10. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B                                                    | 377     |
| 11. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                                   | 378     |
| 030 - Radio                                                                                                                                                                                                                                                                        | 379-388 |
| 1. Radio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 379     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                         | 380     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                               | 381     |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts                                                                                                                                         | 382     |
| 5. Radio, Antenne, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Antennenverstärker                                                                                                                                                                         | 383     |
| 6. Radio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 384     |
| 7. Radio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 385     |
| 8. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung                                                                                                                             | 386     |
| 9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                                    | 387     |

|                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                       | 388     |
| 031 - Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                                                | 389-396 |
| 1. Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                                                   | 389     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                      | 390     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                            | 391     |
| 4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik                                                                                                    | 392     |
| 5. Scheibenwischermotor, beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                                                                 | 393     |
| 6. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                                                                                                                                                | 394     |
| 7. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe                                                                                                       | 395     |
| 8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe             | 396     |
| 032 - Interaktives System                                                                                                                                                                                                       | 397-403 |
| 1. Interaktives System                                                                                                                                                                                                          | 397     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                      | 398     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                            | 399     |
| 4. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät für interaktives System                                                                           | 400     |
| 5. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung                                  | 401     |
| 6. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                  | 402     |
| 7. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                 | 403     |
| 033 - Multifunktionslenkrad                                                                                                                                                                                                     | 404-411 |
| 1. Multifunktionslenkrad                                                                                                                                                                                                        | 404     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                      | 405     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                            | 406     |
| 4. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite | 407     |
| 5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts                                                                                                        | 408     |
| 6. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn                                                                                                                                                                       | 409     |
| 7. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C                                                                                                                  | 410     |
| 8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                          | 411     |
| 034 - Einparkhilfe (PDC)                                                                                                                                                                                                        | 412-418 |
| 1. Einparkhilfe (PDC)                                                                                                                                                                                                           | 412     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                      | 413     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                            | 414     |
| 4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe                                 | 415     |
| 5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Einparkhilfe                                                                                                                                                                  | 416     |
| 6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                 | 417     |
| 7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                        | 418     |
| 035 - Beifahrerspiegelabsenkung                                                                                                                                                                                                 | 419-428 |
| 1. Beifahrerspiegelabsenkung                                                                                                                                                                                                    | 419     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                      | 420     |
| 3. Zündanlassschalter                                                                                                                                                                                                           | 421     |
| 4. Steuergerät für Spiegelanklappfunktion                                                                                                                                                                                       | 422     |
| 5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion                                                                                                                                                        | 423     |
| 6. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C                                                                            | 424     |
| 7. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B                                                                           | 425     |
| 8. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite                | 426     |
| 9. Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite                                                                                              | 427     |
| 10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                               | 428     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 036 - Doppelscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 429-440 |
| 1. Doppelscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 429     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                         | 430     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                | 431     |
| 4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung                                                                                                                                                                | 432     |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 433     |
| 6. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage                                                                                                                                                                                                                                                         | 434     |
| 7. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts | 435     |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts                                                                      | 436     |
| 9. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte                                                                                                                                                                                                                      | 437     |
| 10. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 46 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B                                                                                                   | 438     |
| 11. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht                                                                                                                                                                                                                   | 439     |
| 12. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts                                                                                                                                              | 440     |
| 037 - Bordnetzsteuergerät , (VH0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 441-453 |
| 1. Bordnetzsteuergerät , (VH0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 441     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                    | 442     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                          | 443     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444     |
| 5. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 445     |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 446     |
| 7. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 447     |
| 8. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 448     |
| 9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                             | 449     |
| 10. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450     |
| 11. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 451     |
| 12. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                      | 452     |
| 13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Alarmanlage                                                                                                                                                                  | 453     |
| 038 - Bordnetzsteuergerät , (VH1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 454-473 |
| 1. Bordnetzsteuergerät , (VH1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 454     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                    | 455     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                          | 456     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 457     |
| 5. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 458     |
| 6. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 459     |
| 7. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 460     |
| 8. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                       | 461     |
| 9. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 462     |
| 10. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                            | 463     |
| 11. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 464     |
| 12. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 465     |
| 13. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 466     |
| 14. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 467     |
| 15. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 468     |
| 16. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 469     |
| 17. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 470     |
| 18. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 471     |
| 19. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 472     |
| 20. Drehzahlmesser. Geschwindigkeitsmesser. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Schalttafeleinsatz.                                                                                                                                                                                                                                 | 473     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Alarmanlage                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 039 - Grundausrüstung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 474-493 |
| 1. Grundausrüstung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 475     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                                                     | 476     |
| 4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 11 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter A, Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B            | 477     |
| 5. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 478     |
| 6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                                                                                                                                                                                                                                                         | 479     |
| 7. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, 12-V-Steckdose 2                                        | 480     |
| 8. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts                                                                                                                                                                                                                                                                           | 481     |
| 9. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                           | 482     |
| 10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                  | 483     |
| 11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                              | 484     |
| 12. Warnlichtschalter, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte                                                                                                                                                                                                             | 485     |
| 13. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 486     |
| 14. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 487     |
| 15. Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn                                                                                                                                                                                                                                                                            | 488     |
| 16. Bremslichtschalter, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                               | 489     |
| 17. Schalter für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, beheizbare Heckscheibe                                                                                                                                                                                        | 490     |
| 18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts                                          | 491     |
| 19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe, Kontrollleuchte für Bremsanlage | 492     |
| 20. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 493     |
| 040 - Antiblockiersystem (ABS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 494-502 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 494     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 495     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                                                     | 496     |
| 4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                                                | 497     |
| 5. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 498     |
| 6. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts                                                                                                                                                                    | 499     |
| 7. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links, Rückförderpumpe für ABS                                                                                                                                  | 500     |
| 8. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links                                                                                                      | 501     |
| 9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage                                                                                                                                                                | 502     |
| 041 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 503-521 |
| 1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 503     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 504     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                                                     | 505     |
| 4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B                                                                                                                          | 506     |
| 5. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 507     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte                                                                                                                                                                                                                                                          | 508     |
| 7. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                     | 509     |
| 8. Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts                                                                                                                      | 510     |
| 9. Relais für Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Fernlichtscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                          | 511     |
| 10. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 512     |
| 11. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 513     |
| 12. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 514     |
| 13. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 11 auf Sicherungshalter A, Sicherung 17 auf Sicherungshalter A, Sicherung 21 auf Sicherungshalter A                                                                                                     | 515     |
| 14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                     | 516     |
| 15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                                                                                                                                                                        | 517     |
| 16. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige                                                                                                                                                                                     | 518     |
| 17. Schalter für Handabblendung und Lichthupe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 519     |
| 18. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                 | 520     |
| 19. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte                                                                                                                                                  | 521     |
| 042 - Automatisiertes Schaltgetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 522-534 |
| 1. Automatisiertes Schaltgetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 522     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                   | 523     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                         | 524     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 525     |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik                                                                                                                                                                                                                                                      | 526     |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl                                                                                                                                                                                       | 527     |
| 7. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe                                                                                                                                                                                                  | 528     |
| 8. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe                                                                                                                                                                                                                           | 529     |
| 9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Hydraulikpumpe für Getriebe                                                                                                                                                  | 530     |
| 10. Relais für Anlasser, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais 2 für Anlasser                                                                                                                                                                                                                                                 | 531     |
| 11. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung                                                                                                                                                               | 532     |
| 12. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts                                                                                                                                                                                                         | 533     |
| 13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige                                                                                                                            | 534     |
| 043 - Doppelscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 535-554 |
| 1. Doppelscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 535     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                        | 536     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                              | 537     |
| 4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B                                                                                                   | 538     |
| 5. Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                                                             | 539     |
| 6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte                                                                                                                                                                                                                                                          | 540     |
| 7. Warnlichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                  | 541     |
| 8. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts                                 | 542     |
| 9. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 543     |
| 10. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                         | 544     |
| 11. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 545     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 12. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 546     |
| 13. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 547     |
| 14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring                                                                                                                                                                                                                        | 548     |
| 15. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                                                                                                                                     | 549     |
| 16. Schalter für Handabblendung und Lichthupe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 550     |
| 17. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 551     |
| 18. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 552     |
| 19. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links                                                                                                                                                                                                           | 553     |
| 20. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts                                                                                                                                                    | 554     |
| 044 - Coming Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 555-577 |
| 1. Coming Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 555     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                                                                        | 556     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                                                                              | 557     |
| 4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                        | 558     |
| 5. Sicherung 36 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B                                                                                                                                                                                                                                                       | 559     |
| 6. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links                                                                                                                                                                                                                   | 560     |
| 7. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Scheibenwischermotor                                                                                                                                                                                                                | 561     |
| 8. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts                                 | 562     |
| 9. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte | 563     |
| 10. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Fernlichtscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                     | 564     |
| 11. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 565     |
| 12. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 566     |
| 13. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 567     |
| 14. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe                                                                                                                                                                        | 568     |
| 15. Blinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige                                                                                                                                                                                     | 569     |
| 16. Schalter für Handabblendung und Lichthupe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 570     |
| 17. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 571     |
| 18. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 572     |
| 19. Warnlichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung                                                                                                                                                                                                                           | 573     |
| 20. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                     | 574     |
| 21. Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts                                                                                                                     | 575     |
| 22. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links                                                                                                                                                                                                           | 576     |
| 23. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kennzeichenleuchte                                                                                       | 577     |
| 045 - Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 578-584 |
| 1. Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 578     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                   | 579     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                         | 580     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 581     |
| 5. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts                                                                                                                                                                                                                                                     | 582     |
| 6. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts                                                                                                                                                                                        | 583     |
| 7. Drehzahlmesser. Geschwindigkeitsmesser. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Schalttafeleinsatz.                                                                                                                                                                                                                                 | 584     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 046 - Elektrische Fensterbetätigung, Ausstellfenster hinten                                                                                                                                                                                                                       | 585-596 |
| 1. Elektrische Fensterbetätigung, Ausstellfenster hinten                                                                                                                                                                                                                          | 585     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                   | 586     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                         | 587     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 588     |
| 5. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 589     |
| 6. Zentralsteuergerät für Fensterheber, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite                                                                                                                                                                           | 590     |
| 7. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Zentralsteuergerät für Fensterheber, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters          | 591     |
| 8. Zentralsteuergerät für Fensterheber, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts                                                                                                                                                                           | 592     |
| 9. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Zentralsteuergerät für Fensterheber, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters                                                                                                      | 593     |
| 10. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Fensterheberschalter in Beifahrertür, Zentralsteuergerät für Fensterheber                                                                                                                                                              | 594     |
| 11. Regler für Schiebedachverstellung, Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Schiebedach                                                                                                                                                               | 595     |
| 12. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                                  | 596     |
| 047 - Airbag-Systeme                                                                                                                                                                                                                                                              | 597-606 |
| 1. Airbag-Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                 | 597     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                        | 598     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                              | 599     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 600     |
| 5. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 601     |
| 6. Schalter 1 für Gurtstraffer, Schalter 2 für Gurtstraffer, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite                                                                                                                                                           | 602     |
| 7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite                                                                                                    | 603     |
| 8. Steuergerät für Airbag                                                                                                                                                                                                                                                         | 604     |
| 9. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 605     |
| 10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Airbag                                                                                                                      | 606     |
| 048 - 1,6-l-Motor , CCRA                                                                                                                                                                                                                                                          | 607-623 |
| 1. 1,6-l-Motor , CCRA                                                                                                                                                                                                                                                             | 607     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                   | 608     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                         | 609     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 610     |
| 5. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 611     |
| 6. Kupplungspedalschalter, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser                                                                                                                                                                                           | 612     |
| 7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                            | 613     |
| 8. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                         | 614     |
| 9. Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung                                                                                                                                                                                                                             | 615     |
| 10. Hochdruckgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                       | 616     |
| 11. Motordrehzahlgeber, Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart                                                                                                                                    | 617     |
| 12. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                                                          | 618     |
| 13. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen               | 619     |
| 14. Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter                                                                      | 620     |
| 15. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                                                                                                                    | 621     |
| 16. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage. Kontrollleuchte für Störungsanzeige. Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 622     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur                                                               | 623     |
| 049 - 1,6-l-Benzinmotor , CFZA                                                                                                                                                                                                                                                    | 624-640 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CFZA                                                                                                                                                                                                                                                       | 624     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                   | 625     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                         | 626     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 627     |
| 5. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 628     |
| 6. Kupplungspedalschalter, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser                                                                                                                                                                                           | 629     |
| 7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                            | 630     |
| 8. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                         | 631     |
| 9. Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung                                                                                                                                                                                                                             | 632     |
| 10. Hochdruckgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                       | 633     |
| 11. Motordrehzahlgeber, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät                                                                                                                                                                                                    | 634     |
| 12. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät                                                                                                                                                          | 635     |
| 13. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen               | 636     |
| 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter                                                                                       | 637     |
| 15. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                                                                                                                    | 638     |
| 16. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung | 639     |
| 17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur                                                               | 640     |
| 050 - Einparkhilfe (PDC)                                                                                                                                                                                                                                                          | 641-647 |
| 1. Einparkhilfe (PDC)                                                                                                                                                                                                                                                             | 641     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                   | 642     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                              | 643     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 644     |
| 5. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe                                                                                                                                                                                                               | 645     |
| 6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe                                                                                 | 646     |
| 7. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                                   | 647     |
| 051 - Multifunktionslenkrad                                                                                                                                                                                                                                                       | 648-657 |
| 1. Multifunktionslenkrad                                                                                                                                                                                                                                                          | 648     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                                        | 649     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                              | 650     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 651     |
| 5. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 652     |
| 6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung                                                                                                                | 653     |
| 7. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts                                                                                                                                                          | 654     |
| 8. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Alarmhorn                                                                                                                                                             | 655     |
| 9. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 656     |
| 10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                           | 657     |
| 052 - Beifahrerspiegelabsenkung                                                                                                                                                                                                                                                   | 658-666 |
| 1. Beifahrerspiegelabsenkung                                                                                                                                                                                                                                                      | 658     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                   | 659     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                              | 660     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                            | 661     |
| 5. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite. Motor 2                                                                                 | 662     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite                                                                                                                                                                                      |         |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite | 663     |
| 7. Steuergerät für Spiegelanklappfunktion                                                                                                                                                                                                                               | 664     |
| 8. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion                                                                                                                                                                                                | 665     |
| 9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                         | 666     |
| 053 - Klimaanlage                                                                                                                                                                                                                                                       | 667-677 |
| 1. Klimaanlage                                                                                                                                                                                                                                                          | 667     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                         | 668     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                               | 669     |
| 4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter A, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B                                                                               | 670     |
| 5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse                                                                                                                        | 671     |
| 6. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe                                                                                                                                                                                        | 672     |
| 7. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse                                                                                                                        | 673     |
| 8. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe                                                                                                                                                                                        | 674     |
| 9. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage                                                                                                                                                                                    | 675     |
| 10. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter                                                                                                                                   | 676     |
| 11. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                        | 677     |
| 054 - Interaktives System                                                                                                                                                                                                                                               | 678-684 |
| 1. Interaktives System                                                                                                                                                                                                                                                  | 678     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                         | 679     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                    | 680     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                  | 681     |
| 5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung                                                                                                      | 682     |
| 6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts                                                                                                                                                | 683     |
| 7. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator                                      | 684     |
| 055 - Zentralverriegelung                                                                                                                                                                                                                                               | 685-702 |
| 1. Zentralverriegelung                                                                                                                                                                                                                                                  | 685     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler                                                                                                                                                                                                              | 686     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                    | 687     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                  | 688     |
| 5. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                  | 689     |
| 6. Bordnetzsteuergerät, Motor für Zuziehhilfe hinten links                                                                                                                                                                                                              | 690     |
| 7. Kontaktschalter für Fahrertür-Zuziehhilfe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts                                                                                             | 691     |
| 8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät                                                                                                            | 692     |
| 9. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                  | 693     |
| 10. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                 | 694     |
| 11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung                                                                                                                                  | 695     |
| 12. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Relais für Alarmhorn                                                                                                                             | 696     |
| 13. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                      | 697     |
| 14. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                 | 698     |
| 15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Kofferraumleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite  | 699     |
| 16. Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite                                                                                                                                             | 700     |
| 17. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters                                                                                                                                                                   | 701     |
| 18. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator. Kontrollleuchte für Alarmanlage. Kontrollleuchte für offene                                                                           | 702     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Heckklappe                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 056 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel                                                                                                                                                                                                                                   | 703-708 |
| 1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel                                                                                                                                                                                                                                      | 703     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                               | 704     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                          | 705     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                        | 706     |
| 5. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Schalter für Rückfahrleuchten, Sensor für Regen- und<br>Lichterkennung, Kontrollleuchte für abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel                                                                         | 707     |
| 6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz,<br>Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                            | 708     |
| 057 - Elektrisch verstellbarer Außenspiegel                                                                                                                                                                                                                                   | 709-715 |
| 1. Elektrisch verstellbarer Außenspiegel                                                                                                                                                                                                                                      | 709     |
| 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                               | 710     |
| 3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15                                                                                                                                                                                          | 711     |
| 4. Bordnetzsteuergerät                                                                                                                                                                                                                                                        | 712     |
| 5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Beleuchtung des<br>Spiegelverstellungsschalters, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für<br>Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fah erseite | 713     |
| 6. Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung<br>Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite                                                                                                                       | 714     |
| 7. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz,<br>Kontrollleuchte für Generator                                                                                                                                            | 715     |