

001 - Grundausrüstung	1-28
1. Grundausrüstung	1
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	2
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	4
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V	5
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	6
7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	7
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät	8
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts	9
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kennzeichenleuchte	10
11. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	11
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	12
13. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	13
14. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	14
15. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	15
16. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Handschuhfachleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	16
17. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	17
18. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten	18
19. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten	19
20. Taster für Warnlicht, Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts	20
21. Schalter für Frischluftgebläse, Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	21
22. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	22
23. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	23
24. Öldruckschalter, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	24
25. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	25
26. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	26
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	27
28. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	28
002 - Grundausrüstung (Kanada, Mexiko, USA)	29-51
1. Grundausrüstung (Kanada, Mexiko, USA)	29
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	30
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	31
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V	32
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	33

6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	34
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät	35
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	36
9. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kennzeichenleuchte	37
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Tankdeckelverriegelung	38
11. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	39
12. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	40
13. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	41
14. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Handschuhfachleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	42
15. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	43
16. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten	44
17. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	45
18. Taster für Warnlicht, Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts	46
19. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	47
20. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	48
21. Öldruckschalter, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Schalttafeleinsatz	49
22. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	50
23. Diagnose-Interface für Datenbus	51
003 - Komfortsystem, Linkslenker	52-70
1. Komfortsystem, Linkslenker	52
2. Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	53
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Kindersicherung, Türsteuergerät Fahrerseite	54
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	55
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	56
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	57
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	58
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	59
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	60
10. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	61
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Motor für elektrische	62

Heckklappenöffnung, Kofferraumleuchte	
12. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	63
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	64
14. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	65
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	66
16. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	67
17. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	68
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, automatisch abblendbarer Innenspiegel	69
19. Bordnetzsteuergerät	70
004 - Komfortsystem, Rechtslenker	71-89
1. Komfortsystem, Rechtslenker	71
2. Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	72
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Kindersicherung, Türsteuergerät Fahrerseite	73
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	74
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Tankdeckelverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	75
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	76
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	77
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	78
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	79
10. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	80
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kofferraumleuchte	81
12. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung	82
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	83
14. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	84
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	85
16. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	86
17. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	87
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, automatisch abblendbarer Innenspiegel	88
19. Bordnetzsteuergerät	89
005 - Komfortsvstem (Kanada. Mexiko. USA)	90-102

1. Komfortsystem (Kanada, Mexiko, USA)	90
2. Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	91
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrtür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Taster für Kindersicherung, Türsteuergerät Fahrerseite	92
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	93
5. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	94
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	95
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrtür, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	96
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Taster für Innenverriegelung hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links	97
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Taster für Innenverriegelung hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts	98
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts	99
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kofferraumleuchte	100
12. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	101
13. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	102
006 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA	103-121
1. 1,4-l-Benzinmotor , CAXA	103
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	104
3. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Pumpe für Kühlmittelumlauf	105
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	106
5. Hauptrelais	107
6. Motorsteuergerät	108
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	109
8. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	110
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	111
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	112
11. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	113
12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader	114
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	115
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	116
15. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	117
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	118
17. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	119
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	120
19. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für Ölstand	121

007 - 1,4-I-Benzinmotor , CAVD,CTHD	122-139
1. 1,4-I-Benzinmotor , CAVD,CTHD	122
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Innensteckdose, 230 V, 110 V	123
3. Hochdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	124
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Magnetkupplung für Kompressor, Pumpe für Kühlmittelumlauf	125
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	126
6. Hauptrelais, Motorsteuergerät	127
7. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	128
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	129
9. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit	130
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Saugrohrdruckgeber 2, Ansauglufttemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	131
11. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	132
12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	133
13. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	134
14. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	135
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	136
16. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	137
17. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	138
18. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte	139
008 - 1,6-I-Benzinmotor , BSE,BSF	140-159
1. 1,6-I-Benzinmotor , BSE,BSF	140
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	141
3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	142
4. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	143
5. Relais für Sekundärluftpumpe	144
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	145
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2	146
8. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	147
9. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	148
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	149
11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	150
12. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	151
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	152
14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	153
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	154
16. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	155
17. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	156
18. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	157
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	158
20. Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand	159
009 - 1,6-I-Benzinmotor , CCSA	160-179
1. 1,6-I-Benzinmotor , CCSA	160
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	161
3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	162

4. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	163
5. Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	164
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	165
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2	166
8. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	167
9. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	168
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	169
11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	170
12. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	171
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	172
14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	173
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	174
16. Motorsteuergerät	175
17. Motorsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	176
18. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	177
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	178
20. Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand	179
010 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYB,CAYC	180-203
1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYB,CAYC	180
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	181
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	182
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B	183
5. Sicherungshalter B	184
6. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	185
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	186
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	187
9. Motorsteuergerät	188
10. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	189
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	190
12. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizung für Lambdasonde	191
13. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	192
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	193
15. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	194
16. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	195
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Saugrohrklappe, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	196
18. Luftmassenmesser, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, 2-Wege-Ventil für Abgasrückführung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	197
19. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	198
20. Motorsteuergerät	199
21. Motorsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	200
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	201
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA	202
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	203
011 - 1,4-l-Benzinmotor , CGGA	204-220
1. 1,4-l-Benzinmotor , CGGA	204
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	205

3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	206
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	207
5. Sicherungshalter B	208
6. Hauptrelais, Sicherungshalter B	209
7. Motorsteuergerät	210
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	211
9. Motordrehzahlgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	212
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	213
11. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	214
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	215
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	216
14. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	217
15. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	218
16. Multifunktionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	219
17. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	220
012 - 2,0-l-Benzinmotor , CAWB	221-241
1. 2,0-l-Benzinmotor , CAWB	221
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	222
3. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	223
4. Hauptrelais, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	224
5. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	225
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	226
7. Motorsteuergerät, Umwälzpumpe	227
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	228
9. Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	229
10. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	230
11. Ladedruckgeber, Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	231
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck	232
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	233
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	234
15. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	235
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	236
17. Motorsteuergerät	237
18. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	238
19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	239
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	240
21. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand	241
013 - 2,0-l-Dieselmotor , CBDA,CBDB,CEGA	242-263
1. 2,0-l-Dieselmotor , CBDA,CBDB,CEGA	242
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	243
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	244
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B	245
5. Sicherungshalter B	246
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 50, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	247

7. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2	248
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	249
9. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	250
10. Motorsteuergerät	251
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	252
12. Lambdasonde, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizung für Lambdasonde	253
13. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Motor für Saugrohrklappe	254
14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	255
15. Motordrehzahlgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	256
16. Drosselklappenpotenziometer, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	257
17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Luftmassenmesser, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	258
18. Motorsteuergerät	259
19. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	260
20. Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	261
21. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA	262
22. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	263
014 - 1,9-I-Dieselmotor , BXE	264-281
1. 1,9-I-Dieselmotor , BXE	264
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	265
3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	266
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B	267
5. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	268
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	269
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2	270
8. Motorsteuergerät	271
9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	272
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3	273
11. Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	274
12. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	275
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	276
14. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	277
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	278
16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Kontrollleuchte für GRA, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	279
17. Öldruckschalter, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	280
18. Ölstands- und Öltemperaturgeber	281
015 - 2,0-I-Benzinmotor , CCZA	282-301
1. 2,0-I-Benzinmotor , CCZA	282
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	283
3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	284
4. Hauptrelais, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	285

5. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	286
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	287
7. Motorsteuergerät, Umwälzpumpe	288
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	289
9. Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	290
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	291
11. Ladedruckgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	292
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	293
13. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Umluftventil für Turbolader, Zylinderbank 2, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	294
14. Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	295
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	296
16. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	297
17. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	298
18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	299
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	300
20. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Ölstand	301
016 - Doppelkupplungsgetriebe 02E , (0ES)	302-309
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E , (0ES)	302
2. Batterie	303
3. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	304
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	305
5. Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	306
6. Getriebeöltemperaturgeber, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Lampe für Wählhebelskalabeluchtung, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	307
7. Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	308
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	309
017 - Airbag-Systeme	310-315
1. Airbag-Systeme	310
2. Batterie	311
3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite	312
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	313
5. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	314
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag	315
018 - Airbag-Systeme	316-324
1. Airbag-Systeme	316
2. Batterie	317
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	318
4. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite	319
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite. Steuergerät für Airbag. Zünder 1	320

für Airbag Beifahrerseite	
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	321
7. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	322
8. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	323
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag	324
019 - Airbag-System mit Kopf-Thorax-Airbag vorn und Kopfairbag hinten , (4X4)	325-331
1. Airbag-System mit Kopf-Thorax-Airbag vorn und Kopfairbag hinten , (4X4)	325
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	326
3. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Lampe für Tasterbeleuchtung, Zünder für Airbag Fahrerseite	327
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	328
5. Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtkraftsensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	329
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	330
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	331
020 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	332-348
1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZB	332
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	333
3. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C, Pumpe für Kühlmittelumlauf	334
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	335
5. Hauptrelais	336
6. Motorsteuergerät	337
7. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	338
8. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	339
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	340
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	341
11. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	342
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	343
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	344
14. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	345
15. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	346
16. Multifunktionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	347
17. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	348
021 - 2,5-l-Benzinmotor , CBTA,CBUA	349-366
1. 2,5-l-Benzinmotor , CBTA,CBUA	349
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	350
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	351
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	352
5. Relais für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	353
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	354
7. Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	355
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	356
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit. Motorsteuergerät. Zündspule 5 mit Leistungsendstufe. Zündkerzenstecker	357

10. Hallgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	358
11. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	359
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5	360
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	361
14. Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde Mitte für Katalysator der Bank 1, Motorsteuergerät	362
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	363
16. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	364
17. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	365
18. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmit elmangelanzeige, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	366
022 - 2,0-I-Benzinmotor , CCTA	367-386
1. 2,0-I-Benzinmotor , CCTA	367
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	368
3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	369
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	370
5. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Umwälzpumpe	371
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	372
7. Motorsteuergerät	373
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	374
9. Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	375
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	376
11. Ladedruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	377
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	378
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	379
14. Luftmassenmesser, Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	380
15. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	381
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	382
17. Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	383
18. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	384
19. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Abgaswarnleuchte, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	385
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	386
023 - 2,0-I-Benzinmotor , CBFA	387-406
1. 2,0-I-Benzinmotor , CBFA	387
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	388
3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	389
4. Relais für Kühlmittelnachlauf, Hauptrelais, Sicherungshalter B, Umwälzpumpe	390
5. Relais für Sekundärluftpumpe, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	391
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	392
7. Motorsteuergerät	393
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	394
9. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	395
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	396
11. Ladedruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteueraerät. Reaelventil für Kraftstoffdruck	397

12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	398
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	399
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	400
15. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde Mitte für Katalysator der Bank 1, Sensor für Kühleridentifikation, Motorsteuergerät	401
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	402
17. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	403
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	404
19. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für GRA, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	405
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Ölstand	406
024 - Servolenkung , (1N5)	407-409
1. Servolenkung , (1N5)	407
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	408
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	409
025 - 2,0-I-Dieselmotor , CJAA	410-426
1. 2,0-I-Dieselmotor , CJAA	410
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	411
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	412
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	413
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Zusatzkraftstoffpumpe	414
6. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	415
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	416
8. Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	417
9. Lambdasonde, Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	418
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	419
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	420
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	421
13. Kraftstoffdruckgeber, Geber für Kraftstoffqualität, Abgastemperaturgeber 2, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	422
14. Motordrehzahlgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	423
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	424
16. Lambdasonde nach Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	425
17. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA	426
026 - Schalttafeleinsatz	427-433
1. Schalttafeleinsatz	427
2. Bordnetzsteuergerät	428
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	429
4. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Lampenausfall	430
5. Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	431
6. Schalter für Handbremskontrolle, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Abgaswarnleuchte.	432

Kontrollleuchte für Tagesfahrlicht	
7. Schalttafeleinsatz	433
027 - Kühlerlüfter	434-436
1. Kühlerlüfter	434
2. Batterie, Hauptrelais	435
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	436
028 - Klimaanlage , (KH6),(9AP)	437-442
1. Klimaanlage , (KH6),(9AP)	437
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B	438
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	439
4. Potenziometer für Stellmotor der Umluftklappe, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	440
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor für Luftverteilerklappe	441
6. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	442
029 - Climatronic , (9AK)	443-449
1. Climatronic , (9AK)	443
2. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät	444
3. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	445
4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Sensor für Luftgüte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	446
5. Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Staudruckklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	447
6. Steuergerät für Climatronic	448
7. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	449
030 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (4X4)	450-455
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (4X4)	450
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Airbag, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	451
3. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Lampe für Tasterbeleuchtung, Zünder für Airbag Fahrerseite	452
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	453
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	454
6. Summer und Gong, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	455
031 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG)	456-463
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG)	456
2. Batterie	457
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	458
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Kupplungsweggeber 1, Kupplungsweggeber 2, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	459
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 2 im Teilgetriebe 1, Ventil 3 im Teilgetriebe 1, Ventil 4 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil 2 im Teilgetriebe 2, Ventil 3 im Teilgetriebe 2, Ventil 4 im Teilgetriebe 2	460
6. Wählhebel, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Lampe für Wählhebelskalabelichtung, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	461
7. Temperaturgeber im Steuergerät, Geber 2 für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	462
8. Multifunktionsanzeige. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Bordnetzsteuergerät. Diagnose-Interface	463

für Datenbus	
032 - 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , CBTA,CBUA,CCCA,(0ER)	464-471
1. 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , CBTA,CBUA,CCCA,(0ER)	464
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	465
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	466
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	467
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	468
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	469
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Lampe für Wählhebelskalabelleuchtung, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	470
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	471
033 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT),(1AS)	472-479
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT),(1AS)	472
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	473
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	474
4. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	475
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS	476
6. Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	477
7. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	478
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	479
034 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (KH6)	480-485
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (KH6)	480
2. Batterie, Relais für Standheizbetrieb, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	481
3. Relais für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	482
4. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	483
5. Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, GPS-Antenne, Antennenweiche, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dosierpumpe	484
6. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	485
035 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) , (1AC)	486-492
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) , (1AC)	486
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	487
3. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	488
4. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS	489
5. Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS	490
6. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	491
7. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	492
036 - Kompass , (QR1)	493-494
1. Kompass , (QR1)	493
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung	494
037 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	495-498
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	495
2. Batterie, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	496
3. Taster für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	497
4. Geber für Einparkhilfe hinten links. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links. Geber für	498

Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	
038 - Garagentoröffner , (VC2)	499-500
1. Garagentoröffner , (VC2)	499
2. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Steuergerät für Garagentoröffnung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	500
039 - Seitenairbag und Fahrer- und Beifahrerairbag mit Gurtstraffer , (4UT)	501-507
1. Seitenairbag und Fahrer- und Beifahrerairbag mit Gurtstraffer , (4UT)	501
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	502
3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite	503
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	504
5. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	505
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	506
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag	507
040 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (4X3)	508-513
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (4X3)	508
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	509
3. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite	510
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	511
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	512
6. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag	513
041 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (9VQ)	514-519
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (9VQ)	514
2. Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	515
3. Radio, CD-Wechsler	516
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio, Antennenmodul rechts	517
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Antenne, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Radioa tenne 2, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, beheizbare Heckscheibe	518
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	519
042 - Stromversorgung	520-544
1. Stromversorgung	520
2. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	521
3. Drehstromgenerator, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	522
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	523
5. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Anschluss für Diagnose	524
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung	525
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik	526
8. Steuergerät für Airbaa. Steuergerät für Lenkhilfe. Steuergerät für Lenksäulenelektronik.	527

Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	528
10. Steuergerät für Wählhebelsensorik	529
11. Steuergerät für ABS, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät	530
12. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät	531
13. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	532
14. Drehstromgenerator, Hauptrelais, Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	533
15. Steuergerät für ABS	534
16. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	535
17. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	536
18. Relais für Sekundärluftpumpe, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	537
19. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	538
20. Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	539
21. Motorsteuergerät	540
22. Motorsteuergerät	541
23. Steuergerät für Klimaanlage	542
24. Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	543
25. Fensterheberschalter vorn links, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite	544
043 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	545-547
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	545
2. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	546
3. Bordnetzsteuergerät 2, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	547
044 - Radio-Navigationssystem RNS 510 , (7T3),(7UL),(7T6)	548-555
1. Radio-Navigationssystem RNS 510 , (7T3),(7UL),(7T6)	548
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	549
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	550
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	551
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	552
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, CD-Wechsler	553
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	554
8. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	555
045 - Bordnetzsteuergerät	556-572
1. Bordnetzsteuergerät	556
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	557
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	558
4. Bordnetzsteuergerät	559
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	560
6. Bordnetzsteuergerät	561
7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	562
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät	563
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	564
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für elektrische	565

Heckklappenöffnung, Kennzeichenleuchte	
11. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	566
12. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	567
13. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Bremslichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Relais für Doppeltonhorn, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, In enleuchte vorn	568
14. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Handschuhfachleuchte, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Kofferraumleuchte	569
15. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	570
16. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	571
17. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	572
046 - Bordnetzsteuergerät (Kanada, Mexiko, USA)	573-584
1. Bordnetzsteuergerät (Kanada, Mexiko, USA)	573
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	574
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	575
4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	576
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	577
6. Multifunktionsschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Doppeltonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Scheibenwaschpumpe, Innenleuchte vorn	578
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	579
8. Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	580
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	581
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taster für Warnlicht, Bremslichtschalter, Schließeinheit für Heckklappe, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	582
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Hochdruckgeber, Alarmhorn, Relais für Doppeltonhorn, Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Blitzleuchten, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für Heckklappenentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	583
12. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts	584
047 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	585-591
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	585
2. Batterie, Sicherungshalter C	586
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	587
4. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	588
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung, Motorsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Radio	589
6. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	590
7. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	591
048 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	592-593
1. Zusatzluftheizung (PTC) . (7E6)	592

2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	593
049 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (9AK)	594-598
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (9AK)	594
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	595
3. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	596
4. Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, GPS-Antenne, Telefonantenne, Antennenweiche, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dosierpumpe	597
5. Abrufftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	598
050 - Elektromechanische Servolenkung , (1N3)	599-601
1. Elektromechanische Servolenkung , (1N3)	599
2. Batterie, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	600
3. Lenkmomentgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	601
051 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung , (8Q1),(8Q5),(8Q6)	602-609
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung , (8Q1),(8Q5),(8Q6)	602
2. Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	603
3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Magnet für Fernlicht- und Abblendlichtumschaltung links	604
4. Leuchtweitenregelungsgeber 1, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	605
5. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Magnet für Fernlicht- und Abblendlichtumschaltung rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	606
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	607
7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	608
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers	609
052 - Reifendruckkontrolle	610-612
1. Reifendruckkontrolle	610
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Schalttafeleinsatz, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	611
3. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck vorn rechts, Sensor für Reifendruck hinten links, Sensor für Reifendruck hinten rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	612
053 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	613-615
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	613
2. Drehstromgenerator, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	614
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	615
054 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb	616-619
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb	616
2. Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	617
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	618
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	619
055 - Anhängerbetrieb	620-623
1. Anhängerbetrieb	620
2. Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	621
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	622
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	623
056 - Multifunktionslenkrad , (2PP)	624-629
1. Multifunktionslenkrad . (2PP)	624

2. Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	625
3. Schalter für GRA, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	626
4. Zündanlassschalter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	627
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad	628
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	629
057 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	630-640
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	630
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	631
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	632
4. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	633
5. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	634
6. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn innen links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	635
7. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	636
8. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten innen links, Steuergerät für Parklenkassistent	637
9. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Einparkhilfe hinten innen rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	638
10. Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent	639
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	640
058 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	641-643
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	641
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	642
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	643
059 - Sitzheizung , (4A3)	644-648
1. Sitzheizung , (4A3)	644
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	645
3. Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz	646
4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	647
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	648
060 - Sitzlehnenverstellung , (3PD)	649-650
1. Sitzlehnenverstellung , (3PD)	649
2. Batterie, Taster für Lehnenverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	650
061 - Lendenwirbelstützenverstellung ohne elektrische Sitzverstellung , (7P7)	651-653
1. Lendenwirbelstützenverstellung ohne elektrische Sitzverstellung , (7P7)	651
2. Batterie, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	652
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	653
062 - Lendenwirbelstützenverstellung mit elektrischer Sitzverstellung , (7P1)	654-657
1. Lendenwirbelstützenverstellung mit elektrischer Sitzverstellung , (7P1)	654
2. Batterie, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	655
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Sitzhöhenverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	656
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	657
063 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (3L4),(3PH)	658-664
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (3L4),(3PH)	658
2. Batterie	659

3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	660
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	661
5. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	662
6. Geber für Sitzhöhenverstellung vorn, Geber für Sitzhöhenverstellung hinten, Geber für Sitzlängsverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	663
7. Geber für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Geber für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Geber für Lehnverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	664
064 - Handylvorbereitung	665-667
1. Handylvorbereitung	665
2. Bedienungseinheit für Handylvorbereitung, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	666
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	667
065 - Universelle Handylvorbereitung , (9W2)	668-669
1. Universelle Handylvorbereitung , (9W2)	668
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	669
066 - Universelle Handylvorbereitung , (9ZA),(9ZB),(9ZR),(9ZT),(9W7),(UF0)	670-672
1. Universelle Handylvorbereitung , (9ZA),(9ZB),(9ZR),(9ZT),(9W7),(UF0)	670
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	671
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Telefonantenne, Halterung für Telefon	672
067 - Radioanlage , (UF9)	673-675
1. Radioanlage , (UF9)	673
2. Radio	674
3. Steuergerät für Multimediasystem, Radio, Anschluss für externe Audioquellen	675
068 - Radioanlage , (8AN)	676-677
1. Radioanlage , (8AN)	676
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	677
069 - Radioanlage RCD 210 , (8UR)	678-682
1. Radioanlage RCD 210 , (8UR)	678
2. Radio	679
3. Bordnetzsteuergerät, Radio, CD-Wechsler	680
4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	681
5. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	682
070 - Radioanlage RCD 310 , (8AP),(8AE),(8AG)	683-688
1. Radioanlage RCD 310 , (8AP),(8AE),(8AG)	683
2. Radio	684
3. Bordnetzsteuergerät, Radio, CD-Wechsler	685
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	686
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	687
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	688
071 - Radioanlage RCD 310, nur für Japan , (8AH)	689-696
1. Radioanlage RCD 310, nur für Japan , (8AH)	689
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	690
3. Radio	691
4. Radio, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	692
5. Radio, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	693
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	694
7. Radio	695
8. Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	696
072 - Radioanlage RCD 510 . (8DD)	697-702

1. Radioanlage RCD 510 , (8DD)	697
2. Radio	698
3. Radio, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	699
4. Radio, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	700
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	701
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	702
073 - Radio-Navigationssystem , (7T8),(7T2)	703-709
1. Radio-Navigationssystem , (7T8),(7T2)	703
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	704
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, CD-Wechsler	705
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	706
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	707
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2	708
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Antennenverstärker 3	709
074 - Radioanlage , (8AU)	710-715
1. Radioanlage , (8AU)	710
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	711
3. Radio, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	712
4. Radio, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	713
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	714
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	715
075 - Radio-Navigationssystem , (7UN)	716-723
1. Radio-Navigationssystem , (7UN)	716
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	717
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	718
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	719
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	720
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, CD-Wechsler	721
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	722
8. Antenne	723
076 - Radio mit Soundsystem Standard	724-729
1. Radio mit Soundsystem Standard	724
2. Radio	725
3. Radio, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	726
4. Radio, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	727
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	728
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	729
077 - Radioanlage Premium , (8US),(8AX)	730-735
1. Radioanlage Premium , (8US),(8AX)	730
2. Radio	731
3. Radio, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	732
4. Radio, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	733
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	734
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	735
078 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio , (QU4),(QV4),(QV8)	736-741
1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio , (QU4),(QV4),(QV8)	736
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	737

3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	738
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	739
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	740
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 3	741
079 - Komfortsystem (Kanada, Mexiko, USA)	742-754
1. Komfortsystem (Kanada, Mexiko, USA)	742
2. Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	743
3. Taster für Kindersicherung, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	744
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	745
5. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	746
6. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	747
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	748
8. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	749
9. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	750
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts	751
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kofferraumleuchte	752
12. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	753
13. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	754
080 - Polizei, Kripo, (F4J)	755-776
1. Polizei, Kripo, (F4J)	755
2. Batterie, Schmelzsicherung 1, Schmelzsicherung 2, Schmelzsicherung 3	756
3. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 5	757
4. Regler 1 für Funklautsprecher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lautsprecher für Funkgerät	758
5. Schalter für Alarmauslösung, Regler 2 für Funklautsprecher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lautsprecher für Funkgerät	759
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	760
7. Taster für Sondersignalumschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	761
8. Schalter für Funkgerät, Taster für Deaktivierung der Innenraumbeleuchtung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	762
9. Taster für Funkfreisprechen, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	763
10. Alarmdrehzugschalter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	764
11. Alarmdrehzugschalter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	765
12. Alarmdrehzugschalter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	766
13. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lautsprecher für Sondersignale	767
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	768
15. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher	769
16. Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	770
17. Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	771
18. Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	772

19. Bordnetzsteuergerät	773
20. Bordnetzsteuergerät	774
21. Bordnetzsteuergerät	775
22. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	776
081 - Start-Stopp-System , CAYB,CAYC	777-781
1. Start-Stopp-System , CAYB,CAYC	777
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	778
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator	779
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	780
5. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	781
082 - Start-Stopp-System , CBZA,CBZB	782-786
1. Start-Stopp-System , CBZA,CBZB	782
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	783
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator	784
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	785
5. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	786
083 - Unterdruckpumpe für Bremse	787-788
1. Unterdruckpumpe für Bremse	787
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	788
084 - Sicherungsbelegung	789-808
1. Sicherungsbelegung	789
2. Batterie, Anlasser, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	790
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	791
4. Sicherungshalter B	792
5. Relais für Kühlmittelnachlauf, Sicherungshalter B	793
6. Sicherungshalter B	794
7. Sicherungshalter B	795
8. Sicherungshalter B	796
9. Relais für Umwälzpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	797
10. Sicherungshalter B	798
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Sicherungshalter B	799
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	800
13. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 13 im Hauptleitungsstrang	801
14. Sicherungshalter C	802
15. Sicherungshalter C	803
16. Sicherungshalter C	804
17. Sicherungshalter C	805
18. Sicherungshalter C	806
19. Sicherungshalter C	807
20. Sicherungshalter C	808
085 - Sicherungsbelegung	809-834
1. Sicherungsbelegung	809
2. Batterie, Anlasser, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A	810
3. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A	811
4. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	812
5. Sicherungshalter B	813
6. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe, Sicherungshalter B	814
7. Sicherungshalter B	815
8. Sicherungshalter B	816
9. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	817
10. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	818
11. Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	819
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	820
13. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter B	821
14. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	822
15. Bordnetzsteuergerät	823

16. Bordnetzsteuergerät	824
17. Bordnetzsteuergerät	825
18. Bordnetzsteuergerät	826
19. Bordnetzsteuergerät	827
20. Bordnetzsteuergerät	828
21. Bordnetzsteuergerät	829
22. Bordnetzsteuergerät	830
23. Bordnetzsteuergerät	831
24. Bordnetzsteuergerät	832
25. Bordnetzsteuergerät	833
26.	834
086 - Massekonzept	835-848
1. Massekonzept	835
2. Masseverbindung im Leitungsstrang Airbag, Masseverbindung im Leitungsstrang automatisches Getriebe	836
3. Bordnetzsteuergerät, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Türkontaktschalter hinten, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 3 im Hauptleitungsstrang	837
4. Bordnetzsteuergerät, Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 4 im Hauptleitungsstrang	838
5. Masseverbindung 5 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 6 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 7 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 15 im Hauptleitungsstrang	839
6. Bordnetzsteuergerät, Masseverbindung 10 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang	840
7. Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 12 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 13 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 16 im Hauptleitungsstrang	841
8. Bordnetzsteuergerät, Masseverbindung 8 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 13 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 14 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 18 im Hauptleitungsstrang	842
9. Masseverbindung 17 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 1 (Gebermasse) im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 15 im Leitungsstrang Innenraum	843
10. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung im Leitungsstrang Dach, Verbindung 8 im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung 10 im Leitungsstrang Motorraum	844
11. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Heckklappe, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	845
12. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Beifahrerseite	846
13. Masseverbindung im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Diesel, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Verbindung im Leitungsstrang Klimaanlage	847
14. Masseband, Batterie - Aufbau, Massepunkt im Motorraum links, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerferreinigungsanlage, Massepunkt an der A-Säule rechts, Massepunkt 2 im Motorraum links, Massepunkt für Getriebe- und Motormasse, Verbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum	848
087 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZB	849-869
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZB	849
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	850
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	851
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	852
5. Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	853
6. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf	854
7. Hauptrelais	855
8. Motorsteuergerät	856
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	857
10. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	858
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	859
12. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	860
13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	861
14. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse, Heizung für Lambdasonde	862
15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Lampe für Tasterbeleuchtung, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	863
16. Motorsteuergerät	864
17. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	865
18. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	866
19. Zündanlassschalter. Schalter für GRA. Bordnetzsteuergerät. Diagnose-Interface für Datenbus	867

20. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	868
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	869
088 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,CAYC	870-896
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,CAYC	870
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	871
3. Bordnetzsteuergerät	872
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	873
5. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Starterrelais 1, Starterrelais 2	874
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Spannungsstabilisator	875
7. Sicherungshalter B	876
8. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2	877
9. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	878
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	879
11. Motorsteuergerät	880
12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	881
13. Drucksensor 1 für Abgas, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	882
14. Motorsteuergerät	883
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizung für Lambdasonde	884
16. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	885
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	886
18. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	887
19. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	888
20. Potenziometer für Saugrohrklappe, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	889
21. Luftmassenmesser, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, 2-Wege-Ventil für Abgasrückführung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	890
22. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	891
23. Motorsteuergerät	892
24. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	893
25. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	894
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	895
27. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	896
090 - Grundausrüstung	897-924
1. Grundausrüstung	897
2. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	898
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	899
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	900
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V	901
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	902
7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	903
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät	904
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links. Lampe für Rückfahrlicht rechts	905

10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Schließseinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kennzeichenleuchte	906
11. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	907
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung	908
13. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	909
14. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	910
15. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	911
16. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Handschuhfachleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	912
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Alarmhorn, Relais für Doppeltonhorn, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	913
18. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Mitte rechts, Innenleuchte hinten	914
19. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten	915
20. Taster für Warnlicht, Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts	916
21. Schalter für Frischluftgebläse, Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wahlhebelsensorik, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	917
22. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	918
23. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	919
24. Öldruckschalter, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	920
25. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	921
26. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	922
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	923
28. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	924
091 - Grundausrüstung (Kanada, Mexiko, USA)	925-948
1. Grundausrüstung (Kanada, Mexiko, USA)	925
2. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	926
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	927
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	928
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V	929
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	930
7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	931
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Kofferraumleuchte	932
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	933
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Schließseinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für elektrische Heckklappenöffnung	934
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	935
12. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	936
13. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	937

14. Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	938
15. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Motorhaube, Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Handschuhfachleuchte, beheizbare Heckscheibe	939
16. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Mitte rechts	940
17. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten	941
18. Taster für Warnlicht, Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts	942
19. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	943
20. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	944
21. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz	945
22. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	946
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	947
24. Diagnose-Interface für Datenbus	948
092 - Komfortsystem, Linkslenker	949-968
1. Komfortsystem, Linkslenker	949
2. Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	950
3. Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C	951
4. Taster für Kindersicherung, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrtür, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, in der Fahrtür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	952
5. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	953
6. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite	954
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	955
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	956
9. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrtür	957
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	958
11. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	959
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kofferraumleuchte	960
13. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	961
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	962
15. Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	963
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	964
17. Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	965
18. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Taster für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	966
19. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	967
20. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	968
093 - Komfortsystem, Rechtslenker, (LOR)	969-987
1. Komfortsystem, Rechtslenker, (LOR)	969

2. Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	970
3. Taster für Kindersicherung, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	971
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	972
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	973
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	974
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	975
8. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	976
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	977
10. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	978
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kofferraumleuchte	979
12. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung	980
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	981
14. Türkontaktschalter hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	982
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	983
16. Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	984
17. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	985
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	986
19. Bordnetzsteuergerät	987
094 - Komfortsystem (Kanada, Mexiko, USA)	988-1000
1. Komfortsystem (Kanada, Mexiko, USA)	988
2. Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B	989
3. Taster für Kindersicherung, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	990
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	991
5. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	992
6. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	993
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	994
8. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	995
9. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite. Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite.	996

Türkkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließseinheit Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Kofferraumleuchte	997
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließseinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für elektrische Heckklappenöffnung	998
12. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	999
13. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	1000
095 - 1,2-l-Benzinmotor , CBZA,CBZB	1001-1018
1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZA,CBZB	1001
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1002
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1003
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1004
5. Hauptrelais	1005
6. Motorsteuergerät	1006
7. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1007
8. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1008
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1009
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1010
11. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1011
12. Motorsteuergerät	1012
13. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1013
14. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1014
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1015
16. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1016
17. Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1017
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1018
096 - 1,4-l-Benzinmotor , CGGA	1019-1035
1. 1,4-l-Benzinmotor , CGGA	1019
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1020
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1021
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1022
5. Sicherungshalter B	1023
6. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1024
7. Motorsteuergerät	1025
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1026
9. Motordrehzahlgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1027
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1028
11. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1029
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1030
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1031
14. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1032
15. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1033
16. Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1034
17. Öldruckschalter. Kraftstoffvorratsanzeige. Ladedruckanzeige. Geber für Kühlmittelmandelanzeige.	1035

Ölstands- und Öltemperaturgeber	
097 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA	1036-1054
1. 1,4-l-Benzinmotor , CAXA	1036
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1037
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1038
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1039
5. Hauptrelais	1040
6. Motorsteuergerät	1041
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1042
8. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1043
9. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	1044
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1045
11. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1046
12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader	1047
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1048
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1049
15. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1050
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1051
17. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1052
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1053
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz	1054
098 - 1,4-l-Benzinmotor , CAVD,CNWA,CTHD	1055-1072
1. 1,4-l-Benzinmotor , CAVD,CNWA,CTHD	1055
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1056
3. Hochdruckgeber, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1057
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Magnetkupplung für Kompressor, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1058
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, 12-V-Steckdose	1059
6. Hauptrelais, Motorsteuergerät	1060
7. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1061
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1062
9. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit	1063
10. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Saugrohrdruckgeber 2, Ansauglufttemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	1064
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1065
12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	1066
13. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1067
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1068
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1069
16. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1070
17. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz	1071
18. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	1072
099 - 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1073-1092
1. 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1073
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1074
3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1075
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät.	1076

Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
5. Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	1077
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1078
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2	1079
8. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1080
9. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1081
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	1082
11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1083
12. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1084
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1085
14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1086
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1087
16. Motorsteuergerät	1088
17. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1089
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1090
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1091
20. Summer und Gong, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand	1092
100 - 1,6-l-Benzinmotor , CCSA,CMXA	1093-1112
1. 1,6-l-Benzinmotor , CCSA,CMXA	1093
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1094
3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1095
4. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1096
5. Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	1097
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1098
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2	1099
8. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1100
9. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1101
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	1102
11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1103
12. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1104
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1105
14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1106
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1107
16. Motorsteuergerät	1108
17. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1109
18. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1110
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1111
20. Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand	1112
101 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYB,CAYC	1113-1136
1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYB,CAYC	1113
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1114
3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1115
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B	1116

5. Sicherungshalter B	1117
6. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1118
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1119
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1120
9. Motorsteuergerät	1121
10. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1122
11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1123
12. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizung für Lambdasonde	1124
13. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1125
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1126
15. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1127
16. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1128
17. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1129
18. Luftmassenmesser, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, 2-Wege-Ventil für Abgasrückführung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1130
19. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1131
20. Motorsteuergerät	1132
21. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1133
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1134
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA	1135
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	1136
102 - 2,0-I-Benzinmotor , CCZA	1137-1157
1. 2,0-I-Benzinmotor , CCZA	1137
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1138
3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1139
4. Hauptrelais, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	1140
5. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	1141
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1142
7. Motorsteuergerät, Umwälzpumpe	1143
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1144
9. Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1145
10. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1146
11. Ladedruckgeber, Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1147
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck	1148
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	1149
14. Gaspedalstellungsgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Zylinderbank 2, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1150
15. Lambdasonde, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1151
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1152
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	1153
18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1154
19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1155
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1156
21. Öldruckschalter. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Steuergerät im Schalttafeleinsatz.	1157

	Kontrollleuchte für Ölstand	
103 -	2,0-I-Dieselmotor , CFHB,CFHC	1158-1182
	1. 2,0-I-Dieselmotor , CFHB,CFHC	1158
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1159
	3. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1160
	4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B	1161
	5. Sicherungshalter B	1162
	6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	1163
	7. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2	1164
	8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1165
	9. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1166
	10. Motorsteuergerät	1167
	11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1168
	12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1169
	13. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizung für Lambdasonde	1170
	14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1171
	15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1172
	16. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1173
	17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1174
	18. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1175
	19. Luftmassenmesser, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1176
	20. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1177
	21. Motorsteuergerät	1178
	22. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1179
	23. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1180
	24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA	1181
	25. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	1182
104 -	2,0-I-Dieselmotor , CLCA	1183-1206
	1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA	1183
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1184
	3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1185
	4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B	1186
	5. Sicherungshalter B	1187
	6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe, Zusatzkraftstoffpumpe	1188
	7. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2	1189
	8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1190
	9. Relais für Umwälzpumpe, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Umwälzpumpe	1191
	10. Motorsteuergerät	1192
	11. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1193
	12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1194
	13. Hallgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1195
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1196
	15. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1197
	16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1198
	17. Motordrehzahlgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1199
	18. Luftmassenmesser, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, 2-Wege-Ventil für Abgasrückführung, Ventil 2 für Abgasrückführung	1200
	19. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1201
	20. Motorsteuergerät	1202

21. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1203
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1204
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA	1205
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	1206
105 - 2,0-l-Dieselmotor , CJAA	1207-1224
1. 2,0-l-Dieselmotor , CJAA	1207
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1208
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1209
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	1210
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Zusatzkraftstoffpumpe	1211
6. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1212
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1213
8. Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1214
9. Lambdasonde, Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1215
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1216
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	1217
12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1218
13. Kraftstoffdruckgeber, Abgastemperaturgeber 2, Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1219
14. Abgasrückführungsventil 1, Motordrehzahlgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1220
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1221
16. Lambdasonde nach Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1222
17. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für GRA	1223
18. 12-V-Steckdose	1224
106 - 2,5-l-Benzinmotor , CBTA,CBUA	1225-1244
1. 2,5-l-Benzinmotor , CBTA,CBUA	1225
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	1226
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1227
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1228
5. Relais für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	1229
6. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1230
7. Motorsteuergerät	1231
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1232
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1233
10. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	1234
11. Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1235
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5	1236
13. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1237
14. Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde Mitte für Katalysator der Bank 1, Motorsteuergerät	1238
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1239
16. Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	1240
17. Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	1241
18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1242

19. Öldruckschalter, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1243
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für GRA, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1244
107 - 2,5-l-Benzinmotor , CCCA	1245-1265
1. 2,5-l-Benzinmotor , CCCA	1245
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	1246
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1247
4. Hauptrelais, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B	1248
5. Relais für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter B	1249
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	1250
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1251
8. Motorsteuergerät	1252
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1253
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	1254
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	1255
12. Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1256
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5	1257
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1258
15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1259
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	1260
17. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1261
18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1262
19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1263
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1264
21. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	1265
108 - Start-Stopp-System , CAYB,CAYC	1266-1270
1. Start-Stopp-System , CAYB,CAYC	1266
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1267
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator	1268
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1269
5. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1270
109 - Start-Stopp-System , CBZA,CBZB	1271-1275
1. Start-Stopp-System , CBZA,CBZB	1271
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1272
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator	1273
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1274
5. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1275
110 - Kühlerlüfter	1276-1278
1. Kühlerlüfter	1276
2. Batterie, Hauptrelais	1277
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter 2	1278
111 - 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , CBTA,CBUA,CCCA,(0ER)	1279-1286
1. 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , CBTA,CBUA,CCCA,(0ER)	1279
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	1280
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1281
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1282
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	1283
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	1284
7. Schalter für Tiptronic. Steuergerät für automatisches Getriebe. Lampe für	1285

Wählhebelskalabeleuchtung, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1286
112 - Doppelkupplungsgetriebe 02E , (0ES)	1287-1294
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E , (0ES)	1287
2. Batterie	1288
3. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1289
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1290
5. Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	1291
6. Getriebeöltemperaturgeber, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Lampe für Wählhebelskalabeleuchtung, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1292
7. Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1293
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1294
113 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG)	1295-1302
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM , (0EG)	1295
2. Batterie	1296
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1297
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Kupplungsweggeber 1, Kupplungsweggeber 2, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1298
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventil 1 im Teilgetriebe 1, Ventil 2 im Teilgetriebe 1, Ventil 3 im Teilgetriebe 1, Ventil 4 im Teilgetriebe 1, Ventil 1 im Teilgetriebe 2, Ventil 2 im Teilgetriebe 2, Ventil 3 im Teilgetriebe 2, Ventil 4 im Teilgetriebe 2	1299
6. Wählhebel, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Lampe für Wählhebelskalabeleuchtung, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1300
7. Temperaturgeber im Steuergerät, Geber 2 für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1301
8. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1302
114 - Allradantrieb (4MOTION) , (1X1)	1303-1306
1. Allradantrieb (4MOTION) , (1X1)	1303
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1304
3. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Allradantrieb, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung, Pumpe für Haldex-Kupplung	1305
4. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1306
115 - Klimaanlage , (KH6),(9AP)	1307-1312
1. Klimaanlage , (KH6),(9AP)	1307
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B	1308
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	1309
4. Potenziometer für Stellmotor der Umluftklappe, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	1310
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1311
6. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1312
116 - Climatronic , (9AK)	1313-1319
1. Climatronic , (9AK)	1313
2. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät	1314
3. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer. Steuergerät für Climatronic	1315

4. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Sensor für Luftgüte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	1316
5. Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Staudruckklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1317
6. Steuergerät für Climatronic	1318
7. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	1319
117 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) , (1AC)	1320-1326
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) , (1AC)	1320
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1321
3. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1322
4. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS	1323
5. Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	1324
6. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	1325
7. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1326
118 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT),(1AS)	1327-1334
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT),(1AS)	1327
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1328
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1329
4. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	1330
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS	1331
6. Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1332
7. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	1333
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	1334
119 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), Rechtslenker , (LOR)	1335-1342
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP), Rechtslenker , (LOR)	1335
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1336
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1337
4. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	1338
5. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS	1339
6. Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1340
7. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	1341
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	1342
120 - Seitenairbag und Fahrer- und Beifahrerairbag mit Gurtstraffer , (4UT)	1343-1348
1. Seitenairbag und Fahrer- und Beifahrerairbag mit Gurtstraffer , (4UT)	1343
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1344
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1345
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	1346

5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1347
6. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Summer und Gong, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1348
121 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (4X3)	1349-1354
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (4X3)	1349
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1350
3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite	1351
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	1352
5. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1353
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag	1354
122 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (4X4)	1355-1361
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (4X4)	1355
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1356
3. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite	1357
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	1358
5. Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtkraftsensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1359
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1360
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1361
123 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	1362-1364
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	1362
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1363
3. Steuergerät für Heizung, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30	1364
124 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (KH6)	1365-1370
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (KH6)	1365
2. Batterie, Relais für Standheizbetrieb, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1366
3. Relais für Frischluftgebläse, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherungshalter C	1367
4. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	1368
5. Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, GPS-Antenne, Antennenweiche, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dosierpumpe	1369
6. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1370
125 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (9AK)	1371-1375
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (9AK)	1371
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1372
3. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	1373
4. Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, GPS-Antenne, Telefonantenne, Antennenweiche, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung. Antenne für Zusatzheizung. Dosierpumpe	1374

5. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1375
126 - Schalttafeleinsatz	1376-1382
1. Schalttafeleinsatz	1376
2. Bordnetzsteuergerät	1377
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1378
4. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Lampenausfall	1379
5. Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	1380
6. Schalter für Handbremskontrolle, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Tagesfahrlicht	1381
7. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1382
127 - Bordnetzsteuergerät	1383-1400
1. Bordnetzsteuergerät	1383
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1384
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1385
4. Bordnetzsteuergerät	1386
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	1387
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1388
7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	1389
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät	1390
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1391
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kennzeichenleuchte	1392
11. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1393
12. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1394
13. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät	1395
14. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1396
15. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1397
16. Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung	1398
17. Bordnetzsteuergerät	1399
18. Bordnetzsteuergerät	1400
128 - Bordnetzsteuergerät (Kanada, Mexiko, USA)	1401-1414
1. Bordnetzsteuergerät (Kanada, Mexiko, USA)	1401
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1402
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1403
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links	1404
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	1405
6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links	1406
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	1407
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät	1408
9. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1409
10. Taster für Entriegelung in Heckklappenariff. Schalter für Kofferraumbeleuchtung. Kontaktschalter	1410

im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Schließseinheit für Heckklappe, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kennzeichenleuchte	
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Kofferraumleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1411
12. Taster für Warnlicht, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	1412
13. Relais für Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motor für Tankdeckelverriegelung	1413
14. Alarmhorn, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	1414
129 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	1415-1422
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	1415
2. Batterie, Sicherungshalter C	1416
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Diagnose-Interface für Datenbus	1417
4. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	1418
5. Steuergerät für Airbag, Motorsteuergerät	1419
6. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1420
7. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1421
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Fahrzeuglageerkennung, Steuergerät für Multimediasystem, Radio	1422
130 - Servolenkung , (1N5)	1423-1425
1. Servolenkung , (1N5)	1423
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1424
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang	1425
131 - Elektromechanische Servolenkung , (1N3)	1426-1428
1. Elektromechanische Servolenkung , (1N3)	1426
2. Batterie, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1427
3. Lenkmomentgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motor für elektromechanische Servolenkung	1428
132 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	1429-1432
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	1429
2. Batterie, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1430
3. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Bordnetzsteuergerät, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	1431
4. Bordnetzsteuergerät 2	1432
133 - Sitzheizung , (4A3)	1433-1437
1. Sitzheizung , (4A3)	1433
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	1434
3. Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz	1435
4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	1436
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	1437
134 - Lendenwirbelstützenverstellung ohne elektrische Sitzverstellung , (7P7)	1438-1440
1. Lendenwirbelstützenverstellung ohne elektrische Sitzverstellung , (7P7)	1438
2. Batterie, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1439
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1440
135 - Lendenwirbelstützenverstellung mit elektrischer Sitzverstellung . (7P1)	1441-1444

1. Lendenwirbelstützenverstellung mit elektrischer Sitzverstellung , (7P1)	1441
2. Batterie, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	1442
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Sitzhöhenverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1443
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1444
136 - Sitzverstellung , (3PB)	1445-1448
1. Sitzverstellung , (3PB)	1445
2. Batterie	1446
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	1447
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1448
137 - Sitzlehnenverstellung , (3PD),(3PE),(3PB)	1449-1451
1. Sitzlehnenverstellung , (3PD),(3PE),(3PB)	1449
2. Batterie, Schalter für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1450
3. Schalter für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1451
138 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	1452-1454
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	1452
2. Drehstromgenerator, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1453
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	1454
139 - Innenspiegel ohne Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L2)	1455-1457
1. Innenspiegel ohne Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L2)	1455
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B	1456
3. automatisch abblendbarer Innenspiegel	1457
140 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung , (8Q1),(8Q5),(8Q6)	1458-1465
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung , (8Q1),(8Q5),(8Q6)	1458
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1459
3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, statisches Kurvenlicht links	1460
4. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	1461
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1462
6. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1463
7. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	1464
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers	1465
141 - Anhängerbetrieb	1466-1469
1. Anhängerbetrieb	1466
2. Drehstromgenerator, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1467
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1468
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1469
142 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb	1470-1473
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb	1470
2. Drehstromgenerator, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1471
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1472

4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät	1473
143 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1474-1477
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1474
2. Batterie, Drehstromgenerator, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1475
3. Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn innen links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1476
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten innen links, Geber für Einparkhilfe hinten innen rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1477
144 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1478-1488
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1478
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1479
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1480
4. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	1481
5. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	1482
6. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn innen links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	1483
7. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	1484
8. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten innen links, Steuergerät für Parklenkassistent	1485
9. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Einparkhilfe hinten innen rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1486
10. Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent	1487
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	1488
145 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	1489-1491
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	1489
2. Sicherungshalter B, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C	1490
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	1491
146 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1492-1501
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1492
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1493
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1494
4. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	1495
5. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	1496
6. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn innen links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	1497
7. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1498
8. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten innen links, Steuergerät für Parklenkassistent	1499
9. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Einparkhilfe hinten innen rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1500
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	1501
147 - Multifunktionslenkrad , (2PP)	1502-1507
1. Multifunktionslenkrad , (2PP)	1502
2. Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	1503
3. Schalter für GRA, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1504
4. Zündanlassschalter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1505
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1506
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1507
148 - Kompass USA/Canada , (QR1)	1508-1509
1. Kompass USA/Canada , (QR1)	1508
2. Magnetfeldgeber für Kompass, Diagnose-Interface für Datenbus	1509
149 - Stromversorgung	1510-1530
1. Stromversorgung	1510
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Verbindung (61) im Schalttafelleitungsstrang, Plusverbindung (15a) im Schalttafelleitungsstrang	1511
3. Verbindung (30a1) im Schalttafelleitungsstrang, Plusverbindung (50) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Schalttafelleitungsstrang	1512

4. Verbindung (Fensterheber) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung (58L) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung (58R) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung (Doppeltonhorn) im Schalttafelleitungsstrang, Plusverbindung 4 (30) im Schalttafelleitungsstrang	1513
5. Verbindung 1 (87) im Schalttafelleitungsstrang, Plusverbindung 3 (30a) im Schalttafelleitungsstrang, Plusverbindung 4 (30a) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung (Zusatzheizung) im Schalttafelleitungsstrang	1514
6. Verbindung (CAN-Bus Infotainment, High) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung (CAN-Bus Infotainment, Low) im Schalttafelleitungsstrang, Plusverbindung 5 (30a) im Schalttafelleitungsstrang, Plusverbindung 3 (15a) im Schalttafelleitungsstrang	1515
7. Plusverbindung 6 (30a) im Schalttafelleitungsstrang, Plusverbindung 4 (15a) im Schalttafelleitungsstrang, Plusverbindung 5 (15a) im Schalttafelleitungsstrang, Plusverbindung 6 (15a) im Schalttafelleitungsstrang	1516
8. Plusverbindung 4 (15a) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung (54) im Leitungsstrang Innenraum, Plusverbindung 2 (30a) im Leitungsstrang Innenraum, Plusverbindung 4 (30a) im Leitungsstrang Innenraum	1517
9. Plusverbindung (30a) im Leitungsstrang Innenraum, Plusverbindung 1 (30) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 1 (Scheibenwaschpumpe) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 2 (Scheibenwaschpumpe) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 1 (Radio) im Leitungsstrang Innenraum	1518
10. Plusverbindung 2 (58b) im Leitungsstrang Innenraum, Verbindung 2 (75a) im Hauptleitungsstrang, Plusverbindung 1 (87a) im Hauptleitungsstrang	1519
11. Plusverbindung 1 (87a) im Hauptleitungsstrang, Plusverbindung 2 (87a) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Plusverbindung 2 (15a) im Leitungsstrang Motorraum	1520
12. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang	1521
13. Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (Sitzheizung) im Hauptleitungsstrang, Verbindung (DF) im Leitungsstrang Innenraum	1522
14. Verbindung (DF) im Leitungsstrang Innenraum, Plusverbindung (x) im Leitungsstrang heizbare Spritzdüse, Plusverbindung 1 (30a) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (30al) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung 9 im Leitungsstrang Motorraum	1523
15. Verbindung 3 (87a) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung 6 (87a) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (87a) im Leitungsstrang Motor	1524
16. Verbindung (87a) im Leitungsstrang vorn rechts, Verbindung (Einstiegsleuchte) im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite, Plusverbindung (30a) im Leitungsstrang Zentralverriegelung, Plusverbindung (15a) im Leitungsstrang automatisches Getriebe	1525
17. Verbindung (87a) im Leitungsstrang vorn rechts, Plusverbindung 1 (15a) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Verbindung (Glühkerzen) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Verbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum	1526
18. Verbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum, Plusverbindung 2 (30a) im Leitungsstrang Motorraum, Plusverbindung 3 (58d) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung 5 im Leitungsstrang Motorraum	1527
19. Plusverbindung im Leitungsstrang Dach, Verbindung (5V) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Verbindung 2 (87a) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung (87a) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Verbindung 1 im Leitungsstrang Klimagerät	1528
20. Verbindung 1 im Leitungsstrang Klimagerät, Verbindung 2 im Leitungsstrang Klimagerät, Plusverbindung 1 (30) im Leitungsstrang Sitzverstellung, Verbindung 4 im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite, Verbindung 2 im Leitungsstrang Sitzheizung	1529
21. Verbindung 5 im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite, Verbindung 4 im Leitungsstrang Sitz Beifahrerseite, Verbindung 3 im Leitungsstrang Sitzheizung, Plusverbindung 1 (58b) im Leitungsstrang Fensterheber, Plusverbindung 2 (58b) im Leitungsstrang Fensterheber	1530
150 - Massekonzept (USA, Kanada)	1531-1544
1. Massekonzept (USA, Kanada)	1531
2. Masseverbindung im Leitungsstrang Airbag, Masseverbindung im Leitungsstrang automatisches Getriebe	1532
3. Bordnetzsteuergerät, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Türkontaktschalter hinten, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 3 im Hauptleitungsstrang	1533
4. Bordnetzsteuergerät, Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 4 im Hauptleitungsstrang	1534
5. Masseverbindung 5 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 6 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 7 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 9 im Hauptleitungsstrang	1535
6. Bordnetzsteuergerät, Masseverbindung 10 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang	1536
7. Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 12 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 13 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 16 im Hauptleitungsstrang	1537
8. Bordnetzsteuergerät. Masseverbindung 13 im Hauptleitungsstrang. Masseverbindung 14 im	1538

Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 17 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 18 im Hauptleitungsstrang	
9. Masseverbindung (Innenleuchte) im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 1 (Gebermasse) im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 15 im Leitungsstrang Innenraum	1539
10. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung im Leitungsstrang Dach, Verbindung 8 im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung 10 im Leitungsstrang Motorraum	1540
11. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Heckklappe, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite	1541
12. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Beifahrerseite	1542
13. Masseverbindung im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Diesel, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Verbindung im Leitungsstrang Klimaanlage	1543
14. Masseband, Batterie - Aufbau, Massepunkt im Motorraum links, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerferreinigungsanlage, Massepunkt an der A-Säule rechts, Massepunkt 2 im Motorraum links, Massepunkt für Getriebe- und Motormasse, Verbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum	1544
151 - Radioanlage , (8AN)	1545-1546
1. Radioanlage , (8AN)	1545
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1546
152 - Radioanlage , (UF9)	1547-1550
1. Radioanlage , (UF9)	1547
2. Radio	1548
3. Steuergerät für Multimediasystem, Radio, Anschluss für externe Audioquellen	1549
4.	1550
153 - Radioanlage RCD 210 , (8UR)	1551-1555
1. Radioanlage RCD 210 , (8UR)	1551
2. Radio, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1552
3. Bordnetzsteuergerät, Radio, CD-Wechsler	1553
4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1554
5. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	1555
154 - Radioanlage RCD 310 , (8AP),(8AE),(8AG)	1556-1561
1. Radioanlage RCD 310 , (8AP),(8AE),(8AG)	1556
2. Radio	1557
3. Bordnetzsteuergerät, Radio, CD-Wechsler	1558
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1559
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1560
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	1561
155 - Radioanlage RCD 310, nur für Japan , (8AH)	1562-1568
1. Radioanlage RCD 310, nur für Japan , (8AH)	1562
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	1563
3. Radio	1564
4. Radio, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1565
5. Radio, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1566
6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1567
7. Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	1568
156 - Radioanlage RCD 510 , (8DD)	1569-1574
1. Radioanlage RCD 510 , (8DD)	1569
2. Radio	1570
3. Radio, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1571
4. Radio, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1572
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1573
6. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	1574
157 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (9VQ)	1575-1580
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (9VQ)	1575
2. Radio, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B	1576
3. Radio. CD-Wechsler	1577

4. Radio, Verstärker	1578
5. Radio, Verstärker, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1579
6. Bordnetzsteuergerät, Antenne, Antennenverstärker, Antennenverstärker 2, Seitenscheibenantenne	1580
158 - Radio-Navigationssystem RNS 310 , (7T8),(7T2)	1581-1586
1. Radio-Navigationssystem RNS 310 , (7T8),(7T2)	1581
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1582
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, CD-Wechsler	1583
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1584
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1585
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 3	1586
159 - Radio-Navigationssystem RNS 510 , (7T3),(7UL),(7T6)	1587-1593
1. Radio-Navigationssystem RNS 510 , (7T3),(7UL),(7T6)	1587
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1588
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1589
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1590
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1591
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, CD-Wechsler	1592
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 3	1593
161 - Radio-Navigationssystem , (7UN)	1594-1600
1. Radio-Navigationssystem , (7UN)	1594
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	1595
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1596
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1597
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1598
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1599
7. Antenne, GPS-Antenne, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, Radioantenne 2	1600
162 - Radio-Navigationssystem, Satellitenradio , (QU4),(QV4)	1601-1607
1. Radio-Navigationssystem, Satellitenradio , (QU4),(QV4)	1601
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	1602
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1603
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Frequenzweiche rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1604
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1605
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1606
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Antennenverstärker, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Antennenverstärker 2, Antennenverstärker 3	1607
163 - Universelle Handylvorbereitung , (9ZA),(9ZB),(9ZR),(9ZT),(9W7),(UF0),(UF6),(UF9)	1608-1610
1. Universelle Handylvorbereitung , (9ZA),(9ZB),(9ZR),(9ZT),(9W7),(UF0),(UF6),(UF9)	1608
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	1609
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Telefonantenne, Halterung für Telefon	1610
164 - Handylvorbereitung	1611-1613
1. Handylvorbereitung	1611
2. Bedienungseinheit für Handylvorbereitung, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	1612
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Radio. Sende- und Empfangsgerät	1613

für Telefon	
165 - Universelle Handylvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (9ZU),(9ZB),(9W3)	1614-1616
1. Universelle Handylvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth , (9ZU),(9ZB),(9W3)	1614
2. Bedienungseinheit für Handylvorbereitung, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	1615
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon	1616
166 - Universelle Handylvorbereitung , (9W2)	1617-1619
1. Universelle Handylvorbereitung , (9W2)	1617
2. Bedienungseinheit für Handylvorbereitung, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter B	1618
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon	1619
167 - Polizei, Kripo , (F4J),(F6B),(F6C)	1620-1638
1. Polizei, Kripo , (F4J),(F6B),(F6C)	1620
2. Batterie	1621
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 5	1622
4. Schalter für Alarmauslösung, Regler 1 für Funklautsprecher, Regler 2 für Funklautsprecher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lautsprecher für Funkgerät	1623
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1624
6. Schalter für Funkgerät, Taster für Sondersignalumschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1625
7. Schalter für Funkgerät, Taster für Funkfreisprechen, Taster für Deaktivierung der Innenraumbeleuchtung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1626
8. Taster für Funkfreisprechen, Alarmdrehzugschalter, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1627
9. Alarmdrehzugschalter, Taster für Funktionstest der Sondersignalanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1628
10. Alarmdrehzugschalter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1629
11. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lautsprecher für Sondersignale	1630
12. Sperrdiode, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1631
13. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung	1632
14. Unfalldatenspeicher	1633
15. Unfalldatenspeicher	1634
16. Taster für Unfalldatenspeicher, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Unfalldatenspeicher	1635
17.	1636
18.	1637
19. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1638
168 - Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access"	1639-1643
1. Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access"	1639
2. Batterie, Anlasser	1640
3. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1641
4. Taster für Startanlage, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1642
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1643
169 - Fahrzeugortungssystem mit Wiederstartverhinderung	1644-1646
1. Fahrzeugortungssystem mit Wiederstartverhinderung	1644
2. Batterie	1645
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrzeugortungssystem, GPS-Antenne, GSM-Antenne	1646
170 - Sonderausstattung, Polizei , (F5G),(F4G)	1647-1664
1. Sonderausstattung, Polizei , (F5G),(F4G)	1647
2. Batterie	1648
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1649
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1650
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1651
6. Schalter für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1652
7. Taster für Motordurchlauf, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1653
8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1654
9. Regler 1 für Funklautsprecher, Regler 2 für Funklautsprecher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1655
10. Schalter für Alarmauslösung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher	1656

11. Unfalldatenspeicher	1657
12. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher	1658
13.	1659
14. Lautsprecher für Sondersignale, Steckverbindung, 10-fach	1660
15. Steckverbindung, 8-fach	1661
16. Steckverbindung, 8-fach, Steckverbindung, 12-fach	1662
17. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	1663
18. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1664
171 - Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr) , (F5X),(F6J),(F4Q)	1665-1683
1. Einsatzfahrzeuge (Notarzt, Feuerwehr) , (F5X),(F6J),(F4Q)	1665
2. Batterie	1666
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1667
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1668
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30	1669
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1670
7. Schalter für Funkgerät, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1671
8. Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1672
9. Regler 2 für Funklautsprecher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lautsprecher für Funkgerät	1673
10. Schalter für Alarmauslösung, Regler 1 für Funklautsprecher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1674
11. Unfalldatenspeicher	1675
12. Unfalldatenspeicher	1676
13. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher	1677
14. Lautsprecher für Sondersignale, Steckverbindung, 10-fach	1678
15. Steckverbindung, 8-fach	1679
16. Steckverbindung, 8-fach	1680
17. Steckverbindung, 12-fach	1681
18. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	1682
19. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1683
172 - Sonderausstattung, Kripo, Funkanlage, Sondersignalanlage, Unfalldatenspeicher , (F6E)	1684-1704
1. Sonderausstattung, Kripo, Funkanlage, Sondersignalanlage, Unfalldatenspeicher , (F6E)	1684
2. Batterie	1685
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1686
4. Schalter für Alarmauslösung, Regler 1 für Funklautsprecher, Regler 2 für Funklautsprecher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lautsprecher für Funkgerät	1687
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1688
6. Taster für Sondersignalumschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1689
7. Schalter für Funkgerät, Taster für Deaktivierung der Innenraumbelichtung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1690
8. Taster für Funkfreisprechen, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1691
9. Alarmdrehzugschalter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1692
10. Alarmdrehzugschalter, Taster für Funktionstest der Sondersignalanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1693
11. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lautsprecher für Sondersignale	1694
12. Sperrdiode, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	1695
13. Stromversorgungsrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung	1696
14. Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1697
15. Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1698
16. Taster für Unfalldatenspeicher, Unfalldatenspeicher	1699
17. Steckverbindung, 12-fach, Steckverbindung, 12-fach	1700
18. Steckverbindung, 12-fach	1701
19. Zweitbatterie	1702
20. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	1703
21. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1704
173 - Vorbereitung für Fahrhilfe , (F6M)	1705-1709
1. Vorbereitung für Fahrhilfe , (F6M)	1705
2. Batterie	1706
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1707
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1708
5. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1709
174 - Start-Stopp-System , CAYB,CAYC	1710-1714
1. Start-Stopp-System , CAYB,CAYC	1710
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1711
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator	1712
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1713
5. Taster für Start-Stopp-Betrieb. Geber für Getriebe-Neutralstellung. Bordnetzsteuergerät.	1714

Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	
175 - Start-Stopp-System , CBZA,CBZB	1715-1719
1. Start-Stopp-System , CBZA,CBZB	1715
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1716
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator	1717
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1718
5. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1719
176 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB	1720-1743
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB	1720
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	1721
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1722
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1723
5. Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	1724
6. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1725
7. Hauptrelais	1726
8. Sicherungshalter B	1727
9. Motorsteuergerät	1728
10. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1729
11. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1730
12. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1731
13. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1732
14. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1733
15. Motorsteuergerät	1734
16. Motorsteuergerät	1735
17. Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1736
18. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Lampe für Tasterbeleuchtung	1737
19. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1738
20. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1739
21. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1740
22. Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1741
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1742
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1743
177 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,CAYC	1744-1770
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,CAYC	1744
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1745
3. Bordnetzsteuergerät	1746
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	1747
5. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator, Starterrelais 1	1748
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Spannungsstabilisator	1749
7. Sicherungshalter B	1750
8. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2	1751
9. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1752
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1753
11. Motorsteuergerät	1754
12. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1755
13. Drucksensor 1 für Abgas, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1756
14. Motorsteuergerät	1757
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizung für Lambdasonde	1758
16. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1759
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1760
18. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. Abaastemperaturgeber 1. Abaastemperaturgeber 3.	1761

Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	
19. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1762
20. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1763
21. Luftmassenmesser, Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, 2-Wege-Ventil für Abgasrückführung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1764
22. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1765
23. Motorsteuergerät	1766
24. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1767
25. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1768
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	1769
27. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	1770
178 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (8Q5),(8Q6)	1771-1778
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (8Q5),(8Q6)	1771
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1772
3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, statisches Kurvenlicht links	1773
4. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	1774
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1775
6. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1776
7. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	1777
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers	1778
179 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (9AB)	1779-1782
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (9AB)	1779
2. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	1780
3. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1781
4. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1782
180 - Universelle Handyvorbereitung , (9ZB),(9W7),(9ZA),(9ZN),(9ZR),(UF0),(UF6),(UF8),(UF9)	1783-1785
1. Universelle Handyvorbereitung , (9ZB),(9W7),(9ZA),(9ZN),(9ZR),(UF0),(UF6),(UF8),(UF9)	1783
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon	1784
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Radio	1785
181 - 1,4-I-Benzinmotor , CTKA	1786-1803
1. 1,4-I-Benzinmotor , CTKA	1786
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1787
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1788
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Magnetkupplung für Kompressor, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1789
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1790
6. Hauptrelais, Motorsteuergerät	1791
7. Motorsteuergerät	1792
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1793
9. Kraftstoffdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1794
10. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrdruckgeber 2, Ansauglufttemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit	1795
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	1796
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1797
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung.	1798

Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck	
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	1799
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1800
16. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1801
17. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1802
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Ladedruckanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1803
801 - -Einbauorte: Massepunkte, - 3	1804-1810
1. Massepunkte	1804-1810
1.1 Übersicht der Massepunkte	1804
1.2 Massepunkte im Motorraum	1805-1806
1.3 Massepunkte im Innenraum	1807
1.4 Massepunkte im Innenraum	1808
1.5 Massepunkte im Gepäckraum	1809-1810
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1811-1861
1. Sicherungen	1811-1861
1.1 Übersicht der Sicherungen (SA), (SB), (SC)	1811
1.2 Sicherungshalter A -SA- auf Sicherungshalter	1812
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	1812
1.4 Sicherungsbelegung (SA) auf Sicherungshalter A, an der E-Box, ab Juli 2009	1813
1.5 Sicherungen (SB) auf Sicherungshalter B, an der E-Box, im Motorraum Fahrerseite	1814
1.6 Sicherungsbelegung (SB) auf Sicherungshalter B, an der E-Box, Modelljahr 2010	1815-1818
1.7 Sicherungsbelegung (SB) auf Sicherungshalter B, an der E-Box, Modelljahr 2011	1819-1821
1.8 Sicherungen (SB) auf Sicherungshalter B, an der E-Box, Modelljahr 2012	1822-1825
1.9 Sicherungen (SB) auf Sicherungshalter B, an der E-Box, Modelljahr 2013	1826-1829
1.10 Sicherungsbelegung (SC) auf Sicherungshalter C, in der Schalttafel links	1830-1831
1.11 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, an der E-Box, Modelljahr 2010	1832-1838
1.12 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, an der E-Box, Modelljahr 2011	1839-1845
1.13 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, an der E-Box, Modelljahr 2012	1846-1851
1.14 Sicherungen (SC) auf Sicherungshalter C, an der E-Box, Modelljahr 2013	1852-1858
1.15 Thermosicherung im Fußraum Fahrerseite, Linkslenker	1859-1860
1.16 Thermosicherung im Fußraum Fahrerseite, Rechtslenker	1861
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1862-1874
1. Relais	1862-1874
1.1 Übersicht der Relaisträger	1862
1.2 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (Modelljahr 2010)	1863
1.3 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (Modelljahr 2011)	1864
1.4 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (ab Modelljahr 2012)	1865
1.5 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät oben, Modelljahr 2010	1866
1.6 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten, Modelljahr 2010	1867
1.7 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät oben, Modelljahr 2011	1868-1869
1.8 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten, Modelljahr 2011	1870
1.9 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät oben, ab Modelljahr 2012	1871-1872
1.10 Relaisträger am Bordnetzsteuergerät unten, ab Modelljahr 2012	1873
1.11 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	1874
1.12 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1874
1.13 Spannungsstabilisator -J532-	1874
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	1875-1883
1. -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	1875-1883
1.1 Motorraum	1875-1878
1.1.1 Front, Ansicht von rechts	1875-1876
1.1.2 Front, Ansicht von links, Teil 1	1877-1878
1.1.3 Front, Ansicht von links, Teil 2	1879
1.2 Getriebe	1879-1882
1.2.1 Schaltgetriebe, 02Q / 0A4	1880
1.2.2 Doppelkupplungsgetriebe, 02E	1881
1.2.3 Automatikgetriebe 09G/09M	1882
1.3 Stoßfänger vorn	1883
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	1884-1905
1. -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1884-1905
1.1 Innenraum vorn	1884-1889
1.1.1 Schalttafel	1884-1885
1.1.2 Schalttafel rechts	1886
1.1.3 Schalttafel links	1887

1.1.4 Lenksäule	1888
1.1.5 Lenkrad	1889
1.2 A/B Säule links	1890
1.3 A/B Säule rechts	1891
1.4 Boden	1892
1.5 Heiz- und Klimagerät	1892-1895
1.5.1 Klimaanlage, Teil 1	1893
1.5.2 Klimaanlage, Teil 2	1894
1.5.3 Climatronic, Teil 1	1895
1.5.4 Climatronic, Teil 2	1896
1.6 Innenraum Hinten	1896-1897
1.6.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	1897
1.6.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	1898
1.7 Türen	1898-1899
1.7.1 Fahrertür	1899
1.8 Beifahrertür	1900
1.9 Tür hinten links	1901
1.10 Tür hinten rechts	1902
1.11 Dach	1902-1905
1.11.1 Dach, Teil 1	1903
1.11.2 Dach, Teil 2	1904
1.11.3 Dach, Teil 3	1905
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	1906-1910
1. -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1906-1910
1.1 Heckklappe	1906-1907
1.2 Stoßstange Hinten	1908
1.3 Heckseite, Ansicht von links	1909
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	1910