

001 - Grundausrüstung	1-19
1. Grundausrüstung	1
2. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2
3. Kontaktschalter für Frontklappe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	3
4. Innenspiegel, Taster für abblendbaren Innenspiegel, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Innenleuchte vorn	4
5. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	5
6. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	6
7. Schalter für Rückfahrleuchten, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	7
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	8
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	9
10. Zündanlassschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	10
11. Blinklichtschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	11
12. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	12
13. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	13
14. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	14
15. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	15
16. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	16
17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	17
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	18
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	19
002 - Komfortsystem, Linkslenker	20-37
1. Komfortsystem, Linkslenker	20
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	21
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	22
4. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	23
5. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	24
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	25
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links	26
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links	27
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts	28
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Beifahrerseite	29
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	30
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für	31

Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, eheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	32
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	33
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	34
16. Bordnetzsteuergerät	35
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Schließeinheit für Heckklappe	36
18. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Innenleuchte vorn	37
003 - Komfortsystem, Rechtslenker	38-55
1. Komfortsystem, Rechtslenker	38
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	39
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	40
4. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	41
5. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	42
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	43
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts	44
8. Koppelstelle für Tür vorn rechts	45
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links	46
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Beifahrtür	47
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	48
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, eheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	49
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	50
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	51
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	52
16. Bordnetzsteuergerät	53
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Schließeinheit für Heckklappe	54
18. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Innenleuchte vorn	55
004 - Sicherungsbelegung	56-80
1. Sicherungsbelegung	56
2. Sicherungshalter A	57
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B	58
4. Sicherungshalter B	59
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	60
6. Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	61
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	62
8. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter B	63
9. Sicherungshalter B	64
10. Sicherungshalter B	65
11. Sicherungshalter B	66
12. Sicherungshalter C	67
13. Sicherungshalter C	68
14. Sicherungshalter C	69
15. Sicherungshalter C. Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	70

16. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	71
17. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	72
18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	73
19. Sicherungshalter C	74
20. Sicherungshalter C	75
21. Sicherungshalter C	76
22. Sicherungshalter C	77
23. Sicherungshalter H	78
24. Sicherungshalter H	79
25. Spiegeltaxameter	80
005 - Massekonzept	81-100
1. Massekonzept	81
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Massepunkt im Motorraum links, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung (Steuergerät) im Leitungsstrang Motor, Massepunkt 3 am Längsträger vorn links	82
3. Massepunkt am Zylinderkopf, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung (Motormasse) im Leitungsstrang Motor, Masseverbindung (Zündspulen) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Massepunkt 1 am Längsträger vorn links, Massepunkt am Längsträger vorn rechts	83
4. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang automatisches Getriebe, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links, Masseverbindung 6 im Leitungsstrang Motorraum	84
5. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links	85
6. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Scheinwerfer, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links	86
7. Schutzdiode für Bordnetz bei Freilauffunktion, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts, Massepunkt am Scheinwerfer rechts	87
8. Masseverbindung im Leitungsstrang Doppelhorn, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts	88
9. Masseverbindung im Leitungsstrang Doppelhorn, Verbindung (Bremsbelagverschleißanzeige rechts) im Leitungsstrang Motorraum	89
10. Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Steckdose, Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte rechts	90
11. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite, Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang Innenraum	91
12. Zusatzbatterie für Freilauffunktion, Massepunkt Säule A links unten, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sitz vorn links	92
13. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 8 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung (LWR) im Schalttafelleitungsstrang	93
14. Lichtdreheschalter, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Innenraum	94
15. Regler für Leuchtweitenregelung und Instrumentenbeleuchtung, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Innenraum, Massepunkt an der A-Säule rechts, Verbindung 1 im Leitungsstrang Dach, Verbindung 2 im Leitungss rang Dach	95
16. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Beifahrerseite, Massepunkt am Unterholm vorn links	96
17. Massepunkt Säule A rechts unten, Massepunkt an der C-Säule rechts, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Radio, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Radio, Massepunkt an Heckklappe Mitte, Verbindung 2 im Hauptleitungsstrang	97
18. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang hinten, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang hinten, Masseverbindung im Leitungsstrang Kraftstoffbehälter, Massepunkt im Seitenteil hinten rechts	98
19. Masseverbindung 4 im Leitungsstrang hinten, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang	99
20. Masseverbindung im Leitungsstrang Heckklappe, Masseverbindung 7 im Leitungsstrang Innenraum	100
006 - Airbag-Systeme , (L0L)	101-111
1. Airbag-Systeme , (L0L)	101
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	102
3. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	103
4. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieair ag Fahrerseite	104
5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite	105
6. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbad hinten Beifahrerseite	106

7. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	107
8. Gurtschalter Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	108
9. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	109
10. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag	110
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	111
007 - Airbag-Systeme , (LOR)	112-122
1. Airbag-Systeme , (LOR)	112
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	113
3. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	114
4. Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieair bag Fahrerseite	115
5. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite	116
6. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	117
7. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	118
8. Gurtschalter Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	119
9. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	120
10. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag	121
11. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	122
008 - Zugang und Startberechtigung	123-127
1. Zugang und Startberechtigung	123
2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	124
3. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	125
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	126
5. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	127
009 - Scheinwerferreinigungsanlage, Scheibenwisch- und -waschanlage	128-129
1. Scheinwerferreinigungsanlage, Scheibenwisch- und -waschanlage	128
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	129
010 - Automatische Distanzregelung	130-131
1. Automatische Distanzregelung	130
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	131
011 - Diebstahlwarnanlage	132-134
1. Diebstahlwarnanlage	132
2. Schalter für Innenraumüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	133
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle am Dach	134
012 - 12-V-Steckdosen	135-136
1. 12-V-Steckdosen	135
2. Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	136
013 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	137-142
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	137
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	138
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	139
4. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	140
5. Wählhebel, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	141
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre	142
014 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	143-148
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	143
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	144
3. Motorsteuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	145

4. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	146
5. Wählhebel, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	147
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre	148
015 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	149-153
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht	149
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	150
3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor für variable Frontbeleuchtung links	151
4. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor für variable Frontbeleuchtung rechts	152
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	153
016 - Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	154-158
1. Gasentladungsscheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregelung	154
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	155
3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, statisches Kurvenlicht links, Magnet für Fernlicht- und Abblendlichtumschaltung links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für variable Frontbeleuchtung links	156
4. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Magnet für Fernlicht- und Abblendlichtumschaltung rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für variable Frontbeleuchtung rechts	157
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	158
017 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	159-161
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	159
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	160
3. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	161
018 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	162-167
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	162
2. Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	163
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	164
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	165
5. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	166
6. Schalter für Getriebe, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	167
019 - Elektromechanische Lenkung	168-170
1. Elektromechanische Lenkung	168
2. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A	169
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	170
020 - Einparkhilfe (PDC)	171-175
1. Einparkhilfe (PDC)	171
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	172
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	173
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	174
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent, Koppelstelle im Heckraum rechts	175
021 - Anhängerbetrieb	176-180

1. Anhängerbetrieb	176
2. Steuergerät für Anhängererkennung	177
3. Taster für Entriegelung der Anhängervorrichtung, Bremslichtschalter, Kontaktschalter am Sperrbolzen, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	178
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	179
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb	180
022 - Klimaanlage	181-185
1. Klimaanlage	181
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	182
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	183
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	184
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	185
023 - Climatronic	186-192
1. Climatronic	186
2. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	187
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Climatronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	188
4. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Climatronic	189
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	190
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	191
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	192
024 - Kühlerlüfter	193-194
1. Kühlerlüfter	193
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter 2	194
025 - Zusatzwasserheizung	195-197
1. Zusatzwasserheizung	195
2. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Dosierpumpe	196
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, GSM-Antenne, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	197
026 - Sitzverstellung , (3PB),(3PE)	198-202
1. Sitzverstellung , (3PB),(3PE)	198
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	199
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	200
4. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	201
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	202
027 - Fahrersitz , (8I2),(8I3)	203-207
1. Fahrersitz , (8I2),(8I3)	203
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion, Steuergerät für Massagefunktion	204
3. Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	205
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion, Steuergerät für Massagefunktion	206

5. Geber für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Geber für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	207
028 - Sitzheizung	208-211
1. Sitzheizung	208
2. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Fahrerseite	209
3. Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Fahrerseite	210
4. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Beifahrerseite	211
029 - Datenbusvernetzung	212-223
1. Datenbusvernetzung	212
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	213
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	214
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Wählbereichsanzeige	215
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	216
6. Wählhebel, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	217
7. Drehstromgenerator, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	218
8. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem	219
9. Heizung-/Klimabedienung, Türsteuergerät Fahrerseite, Schalttafeleinsatz, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	220
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	221
11. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	222
12. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Bordnetzsteuergerät	223
030 - Schiebe-/Ausstelldach	224-226
1. Schiebe-/Ausstelldach	224
2. Lichtdreheschalter, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Schiebedachmotor	225
3. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo	226
031 - Radio-Navigationssystem	227-238
1. Radio-Navigationssystem	227
2. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	228
3. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	229
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	230
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Anschluss 1	231
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Interface für externe Multimediageräte	232
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Interface für externe Multimediageräte, USB-Verteiler	233
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler	234
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	235
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	236
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Digitalradio-Antenne, Radioantenne, LTE-Antenne 1	237
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, GSM-Antenne, beheizbare Heckscheibe	238
032 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	239-240
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	239
2. Innenspiegel, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten	240
033 - Mobiltelefonsysteme	241-242
1. Mobiltelefonsysteme	241
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon, Sicherungshalter C	242
034 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	243-249
1. Antiblockiersystem (ABS) . (L0L)	243

2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts	244
3. Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Feststellmotor links	245
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehratengeber, Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten links, Hydraulikpumpe für ABS	246
5. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Drehzahlfühler vorn links, Querschleunigungsgeber, Bremsdruckgeber 1, Längsbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	247
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	248
7. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bordnetzsteuergerät	249
035 - Antiblockiersystem (ABS) , (LOR)	250-256
1. Antiblockiersystem (ABS) , (LOR)	250
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse, Hydraulikeinheit für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Feststellmotor links	251
3. Drehzahlfühler vorn rechts, Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung	252
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Drehratengeber, Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten links, Hydraulikpumpe für ABS	253
5. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Querschleunigungsgeber, Bremsdruckgeber 1, Längsbeschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	254
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	255
7. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bordnetzsteuergerät	256
036 - Multifunktionslenkrad	257-259
1. Multifunktionslenkrad	257
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C	258
3. Wählhebel, Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	259
037 - 1,2-l-Benzinmotor , CYVA,CYVB	260-276
1. 1,2-l-Benzinmotor , CYVA,CYVB	260
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	261
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Hauptrelais, Sicherungshalter B	262
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	263
5. Motorsteuergerät	264
6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	265
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	266
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	267
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	268
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	269
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	270
12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	271
13. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	272
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	273
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	274
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	275
17. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	276
038 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,CZDA	277-293
1. 1,4-l-Benzinmotor . CZCA.CZDA	277

2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	278
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	279
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	280
5. Motorsteuergerät	281
6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	282
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	283
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	284
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	285
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	286
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	287
12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	288
13. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	289
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	290
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	291
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	292
17. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	293
039 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	294-308
1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVA	294
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	295
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	296
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	297
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	298
6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	299
7. Bremslichtschalter, Multifunktionsschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	300
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	301
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	302
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	303
11. Öldruckschalter, Saugrohrgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	304
12. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	305
13. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	306
14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	307
15. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	308
040 - 1,6-I-Dieselmotor , CRKA,CRKB	309-330
1. 1,6-I-Dieselmotor , CRKA,CRKB	309
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	310
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B	311
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	312
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	313
6. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	314
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	315
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	316
9. Luftmassenmesser. Geber für Getriebe-Neutralstellung. Motorsteuergerät. Abasklappensteuereinheit	317

10. Gaspedalmodul, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	318
11. Relais für kleine Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	319
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	320
13. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	321
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizungsunterstützungspumpe	322
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	323
16. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	324
17. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	325
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	326
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	327
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	328
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	329
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	330
041 - 2,0-I-Dieselmotor , CRLB,CRVA	331-352
1. 2,0-I-Dieselmotor , CRLB,CRVA	331
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	332
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B	333
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	334
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	335
6. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	336
7. Gaspedalmodul, Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	337
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	338
9. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Stellmotor für Kühlerjalousie	339
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	340
11. Relais für kleine Heizleistung, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	341
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	342
13. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	343
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizungsunterstützungspumpe	344
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	345
16. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	346
17. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	347
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	348
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	349
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	350
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	351
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	352
042 - Soundsystem DYNAUDIO	353-357
1. Soundsystem DYNAUDIO	353
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links. Koppelstelle für Tür hinten links	354

3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Koppelstelle für Tür vorn links	355
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher	356
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Subwoofer	357
043 - Beheizbare Frontscheibe	358-359
1. Beheizbare Frontscheibe	358
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Frontscheibe	359
044 - 1,4-l-Benzinmotor , CPVB	360-376
1. 1,4-l-Benzinmotor , CPVB	360
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	361
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Geber für Ethanolkonzentration, Hauptrelais, Sicherungshalter B	362
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	363
5. Motorsteuergerät	364
6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	365
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	366
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	367
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	368
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	369
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	370
12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	371
13. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	372
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Öldruckregelung	373
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	374
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	375
17. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	376
045 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad	377-379
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad	377
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Geber für beheizbares Lenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, beheizbares Lenkrad	378
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	379
046 - Spurwechselassistent	380-382
1. Spurwechselassistent	380
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel links, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel rechts	381
3. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	382
047 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (OID)	383-389
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (OID)	383
2. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherung 13 auf Sicherungshalter B	384
3. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	385
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	386
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus	387
6. Wählhebel	388
7. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	389
048 - 1.6-l-Dieselmotor . CXXA.CXXB.DDYA.DDYB	390-412

1. 1,6-l-Dieselmotor , CXXA,CXXB,DDYA,DDYB	390
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	391
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B	392
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	393
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	394
6. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	395
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	396
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	397
9. Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	398
10. Gaspedalmodul, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	399
11. Relais für kleine Heizleistung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	400
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	401
13. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	402
14. Motorsteuergerät	403
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizungsunterstützungspumpe	404
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	405
17. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Hallgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	406
18. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	407
19. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	408
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	409
21. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	410
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	411
23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	412
049 - Fahrschulausstattung , (F5F)	413-416
1. Fahrschulausstattung , (F5F)	413
2. Bordnetzsteuergerät	414
3. Schalter für Warnsummer, Relais für Fahrschulbetrieb	415
4. Schalter für Fußraumbelichtung, Pedalschalter für Warnsummer Beifahrerseite, Fußraumbelichte für Fahrschule	416
050 - Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	417-421
1. Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	417
2. Sicherungshalter C	418
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	419
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	420
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	421
051 - Motorvorwärmung , (7VP)	422-423
1. Motorvorwärmung , (7VP)	422
2. Außensteckdose, 230 V, 110 V, Heizelement für Motorvorwärmung	423
052 - 1,0-l-Benzinmotor , CHZD	424-441
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHZD	424
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	425
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	426
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	427
5. Motorsteuergerät	428
6. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	429
7. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	430
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	431
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Motorsteuergerät. Sicherungshalter C	432

10. Öldruckgeber, Motorsteuergerät	433
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe	434
12. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	435
13. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	436
14. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	437
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	438
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	439
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	440
18. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	441
053 - 1,6-l-Dieselmotor , DBKA	442-463
1. 1,6-l-Dieselmotor , DBKA	442
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	443
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	444
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	445
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Relais für kleine Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	446
6. Motorsteuergerät	447
7. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	448
8. Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	449
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	450
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	451
11. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	452
12. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C, Kühlerlüfter	453
13. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	454
14. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	455
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ladedrucksteller	456
16. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	457
17. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	458
18. Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	459
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	460
20. Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	461
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	462
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	463
054 - 2,0-l-Dieselmotor , CRVA	464-485
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRVA	464
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	465
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B	466
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	467
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	468
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	469
7. Geber für Wasserabscheider, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	470
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	471
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	472
10. Kupplungspositionsgeber. Geber für Getriebe-Neutralstellung. Motorsteuergerät. Stellmotor für	473

Kühlerjalousie	
11. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	474
12. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	475
13. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	476
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Heizungsunterstützungspumpe	477
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	478
16. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	479
17. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	480
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	481
19. Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	482
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	483
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	484
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	485
055 - 2,0-I-Dieselmotor , CRLB,CRLD,DCYA,DCYB	486-508
1. 2,0-I-Dieselmotor , CRLB,CRLD,DCYA,DCYB	486
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	487
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	488
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	489
5. Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	490
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	491
7. Motorsteuergerät	492
8. Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	493
9. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	494
10. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	495
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	496
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Heizungsunterstützungspumpe	497
13. Bremslichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	498
14. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	499
15. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	500
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ladedrucksteller	501
17. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	502
18. Kühlmitteltemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	503
19. Drosselklappensteuereinheit, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	504
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	505
21. Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	506
22. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	507
23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	508
056 - Klimaanlage , (KH6)	509-513
1. Klimaanlage , (KH6)	509
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	510
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	511
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage. Frischluftgebläse. Stellmotor der Umluftklappe	512

5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	513
057 - Climatronic , (9AK)	514-520
1. Climatronic , (9AK)	514
2. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	515
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Climatronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	516
4. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Climatronic	517
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	518
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	519
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	520
058 - Radio-Navigationssystem (Südkorea) , (ER7)	521-526
1. Radio-Navigationssystem (Südkorea) , (ER7)	521
2. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Navigationssystem, Sicherungshalter C	522
3. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Navigationssystem, Mikrofon für Telefon	523
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem	524
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Anschluss 1	525
6. Steuergerät für Navigationssystem, Antenne, Radioantenne, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	526
059 - 1,2-I-Benzinmotor , CYVA,CYVB	527-543
1. 1,2-I-Benzinmotor , CYVA,CYVB	527
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	528
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Hauptrelais, Sicherungshalter B	529
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	530
5. Motorsteuergerät	531
6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	532
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	533
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	534
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	535
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	536
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	537
12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	538
13. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	539
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	540
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	541
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	542
17. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	543
060 - 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,CZDA	544-560
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,CZDA	544
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	545
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	546
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	547
5. Motorsteuergerät	548

6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	549
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	550
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	551
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	552
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	553
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	554
12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	555
13. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	556
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	557
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	558
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	559
17. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	560
061 - 1,4-l-Benzinmotor , CPVB	561-577
1. 1,4-l-Benzinmotor , CPVB	561
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	562
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Geber für Ethanolkonzentration, Hauptrelais, Sicherungshalter B	563
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	564
5. Motorsteuergerät	565
6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	566
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	567
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	568
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	569
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	570
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	571
12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	572
13. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	573
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Öldruckregelung	574
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	575
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	576
17. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	577
062 - Sitzheizung , (4A3),(L0L)	578-581
1. Sitzheizung , (4A3),(L0L)	578
2. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Fahrerseite	579
3. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Fahrerseite, Sitzheizung Beifahrerseite	580
4. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Sitzheizung Beifahrerseite	581
063 - Sitzheizung , (4A3),(L0R)	582-585
1. Sitzheizung , (4A3),(L0R)	582
2. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Beifahrerseite	583
3. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Fahrerseite, Sitzheizung Beifahrerseite	584
4. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Sitzheizung Fahrerseite	585
064 - Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	586-590
1. Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge . (F6M)	586

2. Lichtdrehshalter, Sicherungshalter H	587
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	588
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	589
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	590
065 - Taxiausstattung , (F4E),(F4F),(F5Z)	591-601
1. Taxiausstattung , (F4E),(F4F),(F5Z)	591
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter H	592
3. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator	593
4. Taster für Taxialarm aktiv, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	594
5. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taster für Taxialarm aus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	595
6. Taster für Funkfreisprechen, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm	596
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle im Heckraum links	597
8. Regler 1 für Funklautsprecher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät, Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle im Heckraum links	598
9. Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle im Innenraum	599
10. Leseinheit für Taxiabrechnungssystem, Spiegeltaxameter, Koppelstelle an der Schalttafel Mitte, Koppelstelle im Heckraum links	600
11. Koppelstelle an der Schalttafel Mitte, Koppelstelle am Dach, Koppelstelle im Heckraum links	601
066 - Grundausrüstung	602-620
1. Grundausrüstung	602
2. Bordnetzsteuergerät	603
3. Warnblinklichtschalter, Kontaktschalter für Frontklappe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	604
4. Innenspiegel, Taster für abblendbaren Innenspiegel, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	605
5. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Innenleuchte hinten, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	606
6. Lichtschalter, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	607
7. Schalter für Rückfahrleuchten, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	608
8. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	609
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	610
10. Zündanlassschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	611
11. Blinklichtschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	612
12. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	613
13. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	614
14. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	615
15. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	616
16. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	617
17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	618
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	619
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	620
067 - Sicherungsbelegung	621-645
1. Sicherungsbelegung	621
2. Sicherungshalter A	622
3. Relais für beheizbare Frontscheibe. Sicherungshalter B	623

4. Sicherungshalter B	624
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	625
6. Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	626
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	627
8. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter B	628
9. Sicherungshalter B	629
10. Sicherungshalter B	630
11. Sicherungshalter B	631
12. Sicherungshalter C	632
13. Sicherungshalter C	633
14. Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Sicherungshalter C	634
15. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	635
16. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	636
17. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	637
18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	638
19. Sicherungshalter C	639
20. Sicherungshalter C	640
21. Sicherungshalter C	641
22. Sicherungshalter C	642
23. Sicherungshalter H	643
24. Sicherungshalter H	644
25. Spiegeltaxameter	645
068 - Automatische Distanzregelung , (8T7),(8T8)	646-647
1. Automatische Distanzregelung , (8T7),(8T8)	646
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	647
069 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8IM),(8IP),(8Q5)	648-652
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8IM),(8IP),(8Q5)	648
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	649
3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor für variable Frontbeleuchtung links	650
4. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor für variable Frontbeleuchtung rechts	651
5. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	652
070 - Zusatzwasserheizung , (9M9)	653-655
1. Zusatzwasserheizung , (9M9)	653
2. Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, GSM-Antenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	654
3. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	655
071 - Datenbusvernetzung	656-668
1. Datenbusvernetzung	656
2. Sicherungshalter B, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	657
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent, Anschluss für Diagnose	658
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Wahlbereichsanzeige	659
5. Wählhebel, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Informationselektronik 1	660
6. Zusatzbatterie für Freilauffunktion, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Schutzdiode für Bordnetz ei Freilauffunktion, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	661
7. Drehstromgenerator. Steuergerät für Batterieüberwachung. Diagnose-Interface für Datenbus	662

8. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	663
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	664
10. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem	665
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	666
12. Heizung-/Klimabedienung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	667
13. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	668
072 - Antiblockiersystem (ABS) , (1AC),(L0R)	669-675
1. Antiblockiersystem (ABS) , (1AC),(L0R)	669
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts	670
3. Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Hydraulikeinheit für ABS, Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung, Feststellmotor links	671
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehratengeber, Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten links, Hydraulikpumpe für ABS	672
5. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Drehzahlfühler vorn links, Querb beschleunigungsgeber, Bremsdruckgeber 1, Längs beschleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	673
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	674
7. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bordnetzsteuergerät	675
073 - Klimaanlage , (KH6)	676-680
1. Klimaanlage , (KH6)	676
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus	677
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	678
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	679
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	680
074 - Climatronic , (9AK)	681-687
1. Climatronic , (9AK)	681
2. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperatugeber links, Ausströmtemperatugeber rechts, Steuergerät für Climatronic	682
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Climatronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	683
4. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Climatronic	684
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	685
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	686
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	687
075 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	688-692
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	688
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	689
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	690
4. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	691
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	692
076 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (0ID)	693-699
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (0ID)	693
2. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	694
3. Multifunktionsschalter, Getriebeöltemperatugeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 2, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe	695

4. Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	696
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	697
6. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	698
7. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	699
077 - Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	700-702
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	700
2. Alarmhorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Koppelstelle im Innenraum unten links	701
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle am Dach, Innenleuchte vorn	702
078 - Radio-Navigationssystem	703-712
1. Radio-Navigationssystem	703
2. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	704
3. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	705
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	706
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	707
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Anschluss 1	708
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	709
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	710
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts	711
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, GSM-Antenne, LTE-Antenne 1	712
079 - Notrufmodul , (EL2),(EL3),(EL5),(NZ4)	713-716
1. Notrufmodul , (EL2),(EL3),(EL5),(NZ4)	713
2. Bedienungseinheit für Handyvorbereitung, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C, Koppelstelle am Dach	714
3. Diagnose-Interface für Datenbus	715
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	716
080 - Fahrersitz , (8I2)	717-719
1. Fahrersitz , (8I2)	717
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	718
3. Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	719
081 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	720-721
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	720
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	721
082 - Soundsystem DYNAUDIO , (9VC)	722-725
1. Soundsystem DYNAUDIO , (9VC)	722
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Koppelstelle für Tür hinten links	723
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher, Koppelstelle für Tür vorn links	724
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer	725
083 - Spurwechselassistent , (7Y4),(7Y9)	726-729
1. Spurwechselassistent , (7Y4),(7Y9)	726
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C	727
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung	728
4. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	729
084 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	730-732
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	730
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C, beheizbares Lenkrad	731
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Diagnose-Interface für Datenbus. Anzeigeeinheit für	732

Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	
085 - Grundausrüstung	733-753
1. Grundausrüstung	733
2. Sicherungshalter C	734
3. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	735
4. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät	736
5. Kontaktschalter für Frontklappe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	737
6. Innenspiegel, Schalter für Handschuhfachleuchte, Taster für abblendbaren Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	738
7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten	739
8. Schalter für Rückfahrleuchten, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	740
9. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	741
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	742
11. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	743
12. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	744
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	745
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	746
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafelaufsatz, Schalttafelaufsatz	747
16. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	748
17. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	749
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	750
19. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	751
20. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	752
21. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	753
086 - Sicherungsbelegung	754-779
1. Sicherungsbelegung	754
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1	755
3. Batterie, Zusatzbatterie für Freilauffunktion, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Lenkhilfe, Schutzdiode für Bordnetz bei Freilauffunktion, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	756
4. Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Koppelstelle im Motorraum links, beheizbare Frontscheibe	757
5. Alarmhorn, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Wischermotor, Sicherungshalter B	758
6. Anlasser, Kupplungspositionsgeber, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	759
7. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	760
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Geber für Ethanolkonzentration, Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	761
9. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	762
10. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Luftmassenmesser, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeflütkühlung, Stellmotor für Kühlerjalousie	763
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	764
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	765
13. Heizung-/Klimabedienung. Wählhebel. Sensor für Diebstahlwarnanlage. Steuergerät für elektronisch	766

geregelte Dämpfung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherungshalter C	
14. Lichtdrehshalter, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter C	767
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Anhängererkennung, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Gurtstraffer vor links, Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C	768
16. Relais für beheizbare Heckscheibe, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Sicherungshalter C, Fensterhebermotor hinten rechts, beheizbare Heckscheibe	769
17. Innenspiegel, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schalter für Rückfahrleuchten, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	770
18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	771
19. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	772
20. Heckklappengriff, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Scheinwerfer vorn links, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Halterung für Telefon, USB-Verteiler, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer	773
21. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo, Sicherungshalter C	774
22. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für digitales Soundpaket, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Fensterhebermotor hinten links	775
23. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter H	776
24. Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taster für Taxialarm aktiv, Spiegeltaxameter, Spannungsstabilisator, Steuergerät für Massagefunktion	777
25. Motorsteuergerät	778
26. Bordnetzsteuergerät	779
087 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	780-786
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	780
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	781
3. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	782
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	783
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	784
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	785
7. Taster für elektromechanische Feststellbremse	786
088 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	787-793
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	787
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	788
3. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	789
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	790
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	791
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	792
7. Taster für elektromechanische Feststellbremse	793
089 - LED-Scheinwerfer , (8IT),(8IU),(8IX)	794-798
1. LED-Scheinwerfer , (8IT),(8IU),(8IX)	794
2. Sicherungshalter C	795
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	796
4. Scheinwerfer vorn rechts	797
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	798
090 - 1,0-l-Benzinmotor , CHZC,CHZK	799-816
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHZC,CHZK	799
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	800
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	801
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	802
5. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	803
6. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	804
7. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	805
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Kühlmitteltemperaturgeber am	806

Kühlerausgang, Motorsteuergerät	
9. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	807
10. Öldruckgeber, Motorsteuergerät	808
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	809
12. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	810
13. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	811
14. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	812
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	813
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	814
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	815
18. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	816
091 - Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	817-835
1. Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	817
2. Sicherungshalter C	818
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	819
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	820
5. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links, Schließenheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	821
6. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	822
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	823
8. Türsteuergerät Fahrerseite	824
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	825
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließenheit Beifahrtür	826
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	827
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	828
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	829
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließenheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	830
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Schließenheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	831
16. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	832
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Schließenheit für Heckklappe, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	833
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	834
19. Innenspiegel, Diagnose-Interface für Datenbus, Innenleuchte vorn	835
092 - Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	836-854
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	836
2. Sicherungshalter C	837
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	838
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	839
5. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließenheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	840
6. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür.	841

Türsteuergerät Fahrerseite	
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	842
8. Türsteuergerät Fahrerseite	843
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung	844
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber links, Schließenheit Beifahrertür	845
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	846
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	847
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	848
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließenheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	849
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Schließenheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	850
16. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	851
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Schließenheit für Heckklappe, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	852
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	853
19. Innenspiegel, Diagnose-Interface für Datenbus, Innenleuchte vorn	854
093 - Airbag-Systeme , (L0L)	855-863
1. Airbag-Systeme , (L0L)	855
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	856
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	857
4. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	858
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	859
6. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	860
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	861
8. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	862
9. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	863
094 - Airbag-Systeme , (L0R)	864-872
1. Airbag-Systeme , (L0R)	864
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	865
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	866
4. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	867
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	868
6. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	869
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	870
8. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag. Steuergerät für Airbag. Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite. Anschluss	871

für Diagnose	
9. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	872
095 - 12-V-Steckdosen , (7B2),(9JB)	873-874
1. 12-V-Steckdosen , (7B2),(9JB)	873
2. Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	874
096 - Anhängerbetrieb , (1D4),(1M5)	875-879
1. Anhängerbetrieb , (1D4),(1M5)	875
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	876
3. Taster für Entriegelung der Anhängervorrichtung, Bremslichtschalter, Kontaktschalter am Sperrbolzen, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	877
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	878
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb	879
097 - Schiebe-/Ausstelldach , (3FU)	880-882
1. Schiebe-/Ausstelldach , (3FU)	880
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät	881
3. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachrollo	882
098 - Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	883-884
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	883
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	884
099 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	885-887
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	885
2. Wählhebel, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C, beheizbares Lenkrad	886
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn	887
100 - 1,6-I-Dieselmotor , DDYA,DDYB,DGTE	888-912
1. 1,6-I-Dieselmotor , DDYA,DDYB,DGTE	888
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	889
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B	890
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	891
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung	892
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	893
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	894
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	895
9. Modul für Luftmassenmessung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	896
10. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	897
11. Gaspedalmodul, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	898
12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Glühkerze 1, Glühkerze 2	899
13. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 4	900
14. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	901
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	902
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	903
17. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Hallgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	904
18. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	905
19. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	906
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kraftstofftemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	907
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	908
22. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	909
23. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	910
24. Diaanose-Interface für Datenbus. Motorsteuergerät. Pumpe für Ladeluftkühlung	911

25. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	912
101 - 2,0-I-Dieselmotor , DCYA,DFGA	913-937
1. 2,0-I-Dieselmotor , DCYA,DFGA	913
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	914
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	915
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1	916
5. Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherungshalter C	917
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	918
7. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	919
8. Modul für Luftmassenmessung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	920
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	921
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter	922
11. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	923
12. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	924
13. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	925
14. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	926
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	927
16. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	928
17. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	929
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	930
19. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	931
20. Kühlmitteltemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	932
21. Drosselklappensteuereinheit, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	933
22. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	934
23. Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	935
24. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	936
25. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	937
102 - 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,CZDA	938-954
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,CZDA	938
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	939
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	940
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	941
5. Motorsteuergerät	942
6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	943
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	944
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	945
9. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	946
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	947
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	948
12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	949
13. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	950
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	951
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung. Reaeventil für Kraftstoffdruck. Pumpe für Ladeluftkühlung	952

16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	953
17. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	954
103 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	955-958
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	955
2. Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	956
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	957
4. Wählhebel, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	958
104 - 1,5-l-Benzinmotor , DACA,DADA,DPBA,DPCA	959-978
1. 1,5-l-Benzinmotor , DACA,DADA,DPBA,DPCA	959
2. Batterie, Zusatzbatterie für Freilauffunktion, Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	960
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	961
4. Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter C, Unterdruckpumpe für Bremse	962
5. Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Schutzdiode für Bordnetz bei Freilauffunktion	963
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	964
7. Gaspedalmodul, Modul für Luftmassenmessung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	965
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	966
9. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	967
10. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	968
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	969
12. Motorsteuergerät	970
13. Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	971
14. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Modul für Ladedruckregelung, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	972
15. Saugrohrgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	973
16. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	974
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	975
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	976
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Pumpe für Ladeluftkühlung	977
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4	978
105 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	979-984
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	979
2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	980
3. Türaußengriff Fahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	981
4. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	982
5. Taster für Startanlage, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	983
6. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	984
106 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2ZH)	985-987
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2ZH)	985
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C	986
3. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	987
107 - Grundausrüstung	988-1007

1. Grundausrüstung	988
2. Sicherungshalter C	989
3. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	990
4. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät	991
5. Kontaktschalter für Frontklappe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	992
6. Innenspiegel, Schalter für Handschuhfachleuchte, Taster für abblendbaren Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	993
7. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten	994
8. Schalter für Rückfahrleuchten, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	995
9. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	996
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	997
11. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	998
12. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	999
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1000
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1001
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Schalttafелеinsatz	1002
16. Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1003
17. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1004
18. Zündanlassschalter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	1005
19. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1006
20. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1007
108 - 1,0-l-Benzinmotor , DKLB,DKRF	1008-1024
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKLB,DKRF	1008
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1009
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1010
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1011
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	1012
6. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1013
7. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1014
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1015
9. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Unterdruckpumpe für Bremse	1016
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1017
11. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1018
12. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1019
13. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1020
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1021
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1022
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe. Zündkerze 1. Zündkerze 2. Pumpe für Ladeluftkühlung	1023

17. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3	1024
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1025-1044
1. Massepunkte	1025-1044
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1025-1040
1.1.1 Front von links	1026-1027
1.1.2 Front von rechts	1028
1.1.3 1,0-l-Benzinmotor	1029
1.1.4 1,2-l-Benzinmotor	1030
1.1.5 1,4-l-Benzinmotor	1031
1.1.6 1,5-l-Benzinmotor	1032
1.1.7 1,6-l-Benzinmotor	1033
1.1.8 Schaltgetriebe 0AF, 0AH, 0AJ	1034
1.1.9 Schaltgetriebe 0AJ, für Fahrzeuge mit 1,5-l-Benzinmotor	1035
1.1.10 Schaltgetriebe 0A4, 02S	1036
1.1.11 Schaltgetriebe 02Q	1037
1.1.12 Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1038
1.1.13 Doppelkupplungsgetriebe 0D9, 0GC	1039
1.1.14 Automatikgetriebe 09G	1040
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1041
1.2.1 Innenraum von links	1041
1.2.2 Innenraum von rechts	1042
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1042-1044
1.3.1 Kofferraum links	1043
1.3.2 Kofferraum rechts, Heckklappe	1044
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1045-1110
1. Sicherungen	1045-1110
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	1045-1047
1.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	1048-1049
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	1048
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	1049
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Februar 2014	1050-1053
1.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2015	1054-1057
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2015	1058-1061
1.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2016	1062-1065
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2017	1066-1069
1.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2017	1070-1073
1.9 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	1074-1077
1.10 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2018	1078-1081
1.11 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, nur für Sonderfahrzeuge	1082
1.12 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, nur für Sonderfahrzeuge, ab November 2014	1083
1.13 Einbauort Sicherungshalter H -SH-, nur für Sonderfahrzeuge	1084-1085
1.13.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-	1084-1085
1.14 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, nur für Sonderfahrzeuge	1086-1087
1.14.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, ab November 2015	1086
1.14.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, ab November 2016	1087
1.15 Einbauort Einzelsicherungen	1088-1090
1.15.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker	1088-1089
1.15.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker	1090
1.16 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	1091
1.17 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Februar 2014	1092-1093
1.18 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2015	1094-1096
1.19 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2016	1097-1099
1.20 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	1100-1102
1.21 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	1103-1104
1.22 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2018	1105-1106
1.23 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	1107-1108
1.24 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Februar 2014	1109
1.25 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab November 2018	1109-1110
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1111-1116
1. Relais	1111-1116
1.1 Übersicht der Relaisräger	1111-1112
1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, unter der Schalttafel links	1113-1114
1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Linkslenker, ab Februar 2014	1113

1.2.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker, ab Februar 2014	1114
1.3 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, unter der Schalttafel links	1115
1.3.1 Einbauort und Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-, nur für Sonderfahrzeuge, ab November 2014	1115
1.4 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, auf der E-Box im Motorraum	1116
1.4.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, auf der E-Box, ab Februar 2014	1116
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	1117-1152
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1117-1152
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1117-1118
1.2 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1119
1.3 Steuergerät für Gasentladungslampe rechts -J344-, Verkaufstyp AM1	1120-1121
1.4 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-, Verkaufstyp AN1	1122
1.5 Steuergerät für ABS -J104-	1123-1124
1.6 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1125-1126
1.7 Steuergerät für Wischermotor -J400-, Linkslenker	1127
1.8 Steuergerät für Wischermotor -J400-, Rechtslenker	1128-1129
1.9 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1130-1135
1.9.1 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-, ab Mai 2014	1130-1131
1.9.2 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-, ab November 2016	1132-1135
1.10 Motorsteuergerät -J623-	1136-1138
1.10.1 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung, 60fach -T60- / Steckverbindung,94fach -T94-	1136-1137
1.10.2 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung, 105fach -T105- / Steckverbindung,91fach -T91-	1138
1.11 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1139
1.12 Steuergerät für Gasentladungslampe links -J343-, Verkaufstyp AM1	1140-1141
1.13 Scheinwerfer vorn links -MX1-,Verkaufstyp AN1	1142
1.14 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1143-1148
1.14.1 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, Steckverbindung, 20fach -T20c-	1143-1144
1.14.2 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, Steckverbindung, 25fach -T25a-	1145-1146
1.14.3 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1147-1148
1.15 Kühlerlüfter -VX57-	1149-1150
1.16 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1151-1152
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	1153-1238
1. Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1153-1238
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1153-1155
1.2 Steuergerät für Schiebedach -J245- / Steuergerät für Dachrollo -J394-	1156
1.3 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-, für Fahrzeuge mit Benzinmotor	1157-1158
1.4 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	1159
1.5 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	1160-1161
1.6 Steuergerät für Massagefunktion -J740-	1162-1164
1.7 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1165-1166
1.8 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-, bis Juli 2018	1167-1169
1.9 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-, für Fahrzeuge ohne Lenkradheizung, ab Juli 2018	1170-1171
1.10 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-, für Fahrzeuge mit Lenkradheizung, ab Juli 2018	1172-1173
1.11 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1174-1175
1.12 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1176-1177
1.13 Interface für Zugang und Startsystem -J965-, bis Juli 2018	1178-1179
1.14 Interface für Zugang und Startsystem -J965-, ab Juli 2018	1180-1181
1.15 Bordnetzsteuergerät -J519-	1182-1186
1.16 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent -J791-	1187-1189
1.17 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1190-1191
1.18 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1192-1193
1.19 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1194-1197
1.19.1 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- mit Steckverbindung, 20fach -T204-	1196-1197
1.20 Steuergerät für Airbag -J234-	1198-1199
1.21 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1200
1.22 Halterung für Telefon -R126-	1201-1202
1.23 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1203-1205
1.24 Kartenlesegerät -D8-	1206-1207
1.25 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1208
1.26 Steuergerät für Climatronic -J255-	1209-1211
1.27 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	1212-1213
1.28 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,Informationen vorn -J685-	1214-1217
1.28.1 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,Informationen vorn -J685-	1217
1.29 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1218-1220

1.30 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1221-1222
1.31 Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-	1223-1224
1.32 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	1225-1226
1.33 Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm -J601-	1227
1.34 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	1228-1229
1.35 Steuergerät für Navigationssystem -J856-	1230-1231
1.36 Wählhebel -E313-	1232-1233
1.37 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-, bis Juli 2018	1234-1235
1.38 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-, ab Juli 2018	1236-1238
806 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	1239-1250
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1239-1250
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1239
1.2 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1240
1.3 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	1241-1242
1.4 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	1243
1.5 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-	1244-1245
1.6 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1246-1247
1.7 Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	1248-1250
807 - -Einbauorte: Koppelstellen - 3	1251-1278
1. Koppelstellen	1251-1278
1.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1251-1252
1.2 Anschluss für Diagnose -U31-	1253-1254
1.2.1 Anschluss für Diagnose -U31-, Linkslenker	1253
1.2.2 Anschluss für Diagnose -U31-, Rechtslenker	1254
1.3 Koppelstelle an der Tür vorn links -TTVL-	1255
1.4 Koppelstelle an der Tür hinten links -TTHL-	1256
1.5 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	1257
1.6 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-, nur für Fahrzeuge mit Sonderausstattung	1258
1.7 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-, Linkslenker	1259
1.8 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-, Rechtslenker	1260
1.9 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-	1261
1.10 Koppelstelle am Dach -TH-	1262
1.11 Koppelstelle am Dach Mitte -THM-	1263
1.12 Koppelstelle im Innenraum Mitte -TIM-	1264
1.13 Koppelstelle im Innenraum rechts -TIR-	1265
1.14 Koppelstelle im Innenraum -TI-, nur für Sonderfahrzeuge	1266
1.15 Koppelstelle an der Tür vorn rechts -TTVR-	1267
1.16 Koppelstelle an der Tür hinten rechts -TTHR-	1268
1.17 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	1269
1.18 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR- Linkslenker	1270
1.19 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR- Rechtslenker	1271
1.20 Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	1272
1.21 Koppelstelle an der Heckklappe -THK-	1273
1.22 Koppelstelle an der C-Säule links -TCL-, Taxiausstattung	1274
1.23 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1275
1.24 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	1276
1.25 Koppelstelle am Abschlussquerträger links -TAQL-	1277
1.26 Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem -TRMD-	1278