

001 - 1,0-l-Benzinmotor , DLAA,DLAB	1-18
1. 1,0-l-Benzinmotor , DLAA,DLAB	1
2. Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	4
5. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter	5
6. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	6
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	7
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	8
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	9
10. Motorsteuergerät	10
11. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	11
12. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	12
13. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	13
14. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	14
15. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	15
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Steuerventil für Kolbenkühlhosen	16
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	17
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündspule 3 mit Leistungsstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	18
002 - 1,5-l-Benzinmotor , DPBA,DPCA,DFYA	19-38
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPBA,DPCA,DFYA	19
2. Sicherungshalter B	20
3. Sicherungshalter B	21
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	22
5. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	23
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	24
7. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	25
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	26
9. Startergenerator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	27
10. Motorsteuergerät	28
11. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	29
12. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	30
13. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	31
14. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	32
15. Modul für Motortemperaturregelung, Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Motorsteuergerät	33
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	34
17. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	35
18. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Ventil für Kraftstoffdosierung, Zündkerze 1, Pumpe für Ladeluftkühlung	36
19. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündspule 3 mit Leistungsstufe, Zündspule 4 mit Leistungsstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	37
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	38
003 - 2,0-l-Dieselmotor , DSRB,DSUD,DTRD,DTSB,DTUA	39-66
1. 2,0-l-Dieselmotor , DSRB,DSUD,DTRD,DTSB,DTUA	39
2. Sicherungshalter B	40
3. Sicherungshalter B	41
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 2	42
5. Relais- und Sicherungsträger 1	43
6. Motorsteuergerät	44

7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	45
8. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät	46
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	47
10. Modul für Luftmassenmessung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	48
11. Gaspedalmodul, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	49
12. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	50
13. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	51
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	52
15. Motorsteuergerät	53
16. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	54
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	55
18. Motorsteuergerät	56
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	57
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	58
21. Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	59
22. Öldruckgeber, Motorsteuergerät	60
23. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Abgastemperaturgeber 1, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	61
24. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	62
25. Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	63
26. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	64
27. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	65
28. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	66
004 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	67-71
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	67
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	68
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	69
4. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Interface für Zugang und Startsystem, Wahlbereichsanzeige	70
5. Schaltbetätigung, Aktuator für Parksperre, Wahlbereichsanzeige	71
005 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	72-78
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	72
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	73
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	74
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	75
5. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Wahlbereichsanzeige	76
6. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Aktuator für Parksperre	77
7. Diagnose-Interface für Datenbus	78
006 - 12-V-Steckdosen , (7B2),(9JB)	79-80
1. 12-V-Steckdosen , (7B2),(9JB)	79
2. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3	80
007 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (9G8)	81-85
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (9G8)	81
2. Anlasser, Sicherung für Spannungswandler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	82
3. Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus	83
4. Batterie, 48 V, Startergenerator, Steuergerät für Airbag, Motorsteuergerät	84
5. Batterie, Startergenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung	85
008 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	86-90
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC . (2I0)	86

2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts, Sicherungshalter C	87
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	88
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	89
5. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	90
009 - Airbag-Systeme	91-109
1. Airbag-Systeme	91
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	92
3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	93
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts	94
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	95
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	96
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	97
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite	98
9. Doppelgurtschloss, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	99
10. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Doppelgurtschloss, Steuergerät für Airbag	100
11. Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	101
12. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	102
13. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	103
14. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	104
15. Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	105
16. Batterie, 48 V, Crashsensor Mitte für X/Y-Achse, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Anschluss für Diagnose	106
17. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	107
18. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	108
19. Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz	109
010 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (9G3)	110-112
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (9G3)	110
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungsträger 4	111
3. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus	112
011 - Bremssystem	113-123
1. Bremssystem	113
2. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	114
3. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	115
4. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	116
5. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	117
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	118
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Anhängererkennung, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	119
8. Bremskraftverstärker	120
9. Taster für Feststellbremse	121
10. Taster für Feststellbremse	122
11. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	123
012 - Datenbusvernetzung	124-160
1. Datenbusvernetzung	124
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	125
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für Diagnose	126
4. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	127

5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	128
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Außenspiegel Fahrerseite	129
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Außenspiegel Beifahrerseite	130
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	131
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fußraumleuchte links	132
10. Türaußengriff Fahrtür, Diagnose-Interface für Datenbus	133
11. Türaußengriff Beifahrertür, Diagnose-Interface für Datenbus	134
12. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	135
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Schalttafeleinsatz	136
14. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	137
15. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	138
16. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	139
17. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	140
18. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Quersperren	141
19. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	142
20. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker	143
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	144
22. Diagnose-Interface für Datenbus	145
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	146
24. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	147
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	148
26. Schaltbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Aktuator für Parksperre	149
27. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus	150
28. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	151
29. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Startergenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus	152
30. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Dachmodul vorn	153
31. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Internetzugang, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	154
32. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Halterung für Telefon	155
33. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	156
34. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	157
35. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Körperschall	158
36. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	159
37. TV-Tuner	160
013 - Heckklappenentriegelung	161-162
1. Heckklappenentriegelung	161
2. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe	162
014 - Innenleuchten , (QQ9)	163-174
1. Innenleuchten . (QQ9)	163

2. Sicherungshalter C, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn	164
3. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	165
4. Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn	166
5. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte hinten links	167
6. Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten rechts	168
7. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	169
8. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links	170
9. Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	171
10. Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	172
11. Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	173
12. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	174
015 - Lenksäulenelektronik , (2FB),(2FD),(2FE)	175-177
1. Lenksäulenelektronik , (2FB),(2FD),(2FE)	175
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	176
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	177
016 - Kühlerlüfter	178-180
1. Kühlerlüfter	178
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	179
3. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	180
017 - Lichtschalter	181-182
1. Lichtschalter	181
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	182
018 - Massekonzept	183-227
1. Massekonzept	183
2. Batterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Körperschall, Bremskraftverstärker	184
3. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Sensor für Luftgüte, Kupplungspositionsgeber, Absperrventil 1 für Kältemittel der Hybrid-Batterie, Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie	185
4. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Alarmhorn, Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	186
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Scheinwerfer vorn links, Getriebe	187
6. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Relais- und Sicherungsträger 1, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	188
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Quersperren, LED-Modul für Ladesteckdose 1	189
8. Steuergerät für Abstandsregelung, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links, Sicherungshalter B, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf 2	190
9. Startergenerator, Klimakompressor	191
10. Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	192
11. Signalhorn links, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe	193
12. Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	194
13. Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	195
14. Signalhorn rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	196
15. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät	197
16. Taster für Feststellbremse, Steuergerät für ABS, 12-V-Steckdose	198
17. Schaltbetätigung, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Aktuator für Parksperre, Wahlbereichsanzeige	199
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, USB-Ladesteckdose 1	200
19. Taster für Startanlage, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display). Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn.	201

Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	
20. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz, Fußraumleuchte links	202
21. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	203
22. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Internetzugang, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	204
23. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, USB-Anschluss 1	205
24. Heckklappengriff, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, TV-Tuner, Schließeinheit für Heckklappe	206
25. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Motor für Heckscheibenwischer, beheizbare Heckscheibe	207
26. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	208
27. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Schlussleuchte links	209
28. Steuergerät für Spurwechselassistent, Schlussleuchte rechts, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Funkempfänger für Standheizung	210
29. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, 12-V-Steckdose 3, Kofferraumleuchte	211
30. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Ventil 3 für Tankabspernung	212
31. Kraftstoffördereinheit, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Dosierpumpe	213
32. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	214
33. Fußraumleuchte hinten links, Sitzheizung vorn links, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	215
34. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes, Fußraumleuchte hinten rechts, Sitzheizung vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	216
35. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Außenspiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte rechts	217
36. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Schließeinheit Beifahrertür	218
37. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links	219
38. Türaußengriff Fahrertür	220
39. Türaußengriff Beifahrertür	221
40. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, Heizelement für Luftzusatzheizung	222
41. Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links, Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	223
42. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	224
43. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Drehstromantrieb, Kühlerlüfter	225
44. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	226-227
019 - Schalttafeleinsatz	228-231
1. Schalttafeleinsatz	228
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	229
3. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	230
4. Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Schalttafeleinsatz	231
020 - Sicherungen im Innenraum	232-256
1. Sicherungen im Innenraum	232
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	233
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C, Aktuator für Parksperre	234
4. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C	235

5. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	236
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter C	237
7. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Sicherungshalter C	238
8. Türaußengriff Fahrertür, Türaußengriff Beifahrertür, Sicherungshalter C	239
9. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	240
10. Heckklappengriff, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Spurwechselassistent, TV-Tuner, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer	241
11. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherungshalter C, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	242
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter C	243
13. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	244
14. Schaltbetätigung, Sensor für Luftgüte, Alarmhorn, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter C, Wählbereichsanzeige	245
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Körperschall, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	246
16. Taster für Feststellbremse, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose	247
17. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Dachmodul vorn	248
18. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	249
19. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 3	250
20. Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	251
21. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	252
22. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 2, Wartungsstecker für Hochvoltssystem	253
23. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 5	254
24. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	255
25. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	256
021 - Sicherungen im Kofferraum	257-258
1. Sicherungen im Kofferraum	257
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	258
022 - Sicherungen im Motorraum	259-293
1. Sicherungen im Motorraum	259
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	260
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter B	261
4. Signalhorn links, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	262
5. Steuergerät für Wischermotor, Sicherungshalter B	263
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Zusatzheizung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	264
7. Sicherungshalter B	265
8. Kupplungspositionsgeber, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	266
9. Sicherungshalter B	267
10. Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	268
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Quersperren, Sicherungshalter B	269
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Glühkerze 3, Sicherungshalter B	270
13. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Sicherungshalter B	271
14. Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Sicherungshalter B	272
15. Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Sicherungshalter B	273

16. Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Sicherungshalter B	274
17. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4, Sicherungshalter B	275
18. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Sicherungshalter B	276
19. Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Kühlmittelventil für Getriebe, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Glühkerze 2, Sicherungshalter B, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	277
20. Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ventil für Kühlmittelregelung, Glühkerze 1, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung	278
21. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	279
22. Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Sicherungshalter B	280
23. Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Öldruckregelung, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	281
24. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sicherungshalter B, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	282
25. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Sicherungshalter B	283
26. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Ventil für Tankabschaltung, Sicherungshalter B, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf 2	284
27. Sicherungshalter B	285
28. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B	286
29. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Ventil 3 für Tankabspernung	287
30. Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Sicherungshalter C	288
31. Batterie, 48 V, Startergenerator, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung für Spannungswandler, Sicherungshalter D	289
32. Relais- und Sicherungsträger 1	290
33. Batterie, Spannungswandler, 48 V/12 V, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungsträger 4	291
34. Motorsteuergerät	292
35. Motorsteuergerät	293
023 - Türsteuergeräte Beifahrerseite	294-305
1. Türsteuergeräte Beifahrerseite	294
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C	295
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem	296
4. Türaußengriff Beifahrertür, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	297
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	298
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	299
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	300
8. Schließeinheit Beifahrertür	301
9. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	302
10. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	303
11. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	304
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	305
024 - Türsteuergeräte Fahrerseite	306-319
1. Türsteuergeräte Fahrerseite	306
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C	307
3. Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Fensterhebermotor Fahrerseite	308
4. Bedienungseinheit für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	309
5. Außenspiegelverstellung, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite	310
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	311
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	312
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	313
9. Schließeinheit Fahrertür	314
10. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	315
11. Bordnetzsteuergerät. Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	316

12. Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	317
13. Koppelstelle für Tür vorn rechts	318
14. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	319
025 - Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	320-325
1. Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	320
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	321
3. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	322
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anhängervorrichtung	323
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	324
6. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	325
026 - Automatische Distanzregelung , (8T2),(8T3),(8T6),(8T8),(8T9),(QK1)	326-329
1. Automatische Distanzregelung , (8T2),(8T3),(8T6),(8T8),(8T9),(QK1)	326
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	327
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	328
4. Steuergerät für Abstandsregelung	329
027 - Climatronic , (KC0),(KH7)	330-343
1. Climatronic , (KC0),(KH7)	330
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	331
3. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	332
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	333
5. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	334
6. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Defrostklappe	335
7. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe hinten	336
8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links	337
9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn rechts	338
10. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe	339
11. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frischluft- und Umluftklappe	340
12. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Stellmotor der Umluftklappe	341
13. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	342
14. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Klimakompressor	343
028 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	344-345
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	344
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	345
029 - Doppeltonhorn , (8Y1)	346-347
1. Doppeltonhorn , (8Y1)	346
2. Signalhorn links, Signalhorn rechts, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	347
030 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	348-354
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	348
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	349
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite	350
4. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite	351
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Parklenkassistent hinten links	352
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten rechts	353
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	354
031 - Elektrische Heckklappe , (4E0)	355-357
1. Elektrische Heckklappe , (4E0)	355
2. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	356
3. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe	357
032 - Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N5),(1N7)	358-361
1. Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N5),(1N7)	358
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	359
3. Steuergerät für Lenkhilfe	360
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	361
033 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme . (6I1).(6I2).(6I6).(QK1)	362-364

1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6I1),(6I2),(6I6),(QK1)	362
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	363
3. Steuergerät für Abstandsregelung	364
034 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	365-367
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	365
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	366
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Schalttafeleinsatz	367
035 - Kraftstoffsystem , DFYA,DJKA,DLAA,DLAB,DLBA,DNPA,DPBA,DPCA,DWYA	368-371
1. Kraftstoffsystem , DFYA,DJKA,DLAA,DLAB,DLBA,DNPA,DPBA,DPCA,DWYA	368
2. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	369
3. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	370
4. Tankklappenentriegelung, Kraftstofffördereinheit, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	371
036 - Kraftstoffsystem , DSRB,DSUD,DTRD,DTSA,DTUA	372-375
1. Kraftstoffsystem , DSRB,DSUD,DTRD,DTSA,DTUA	372
2. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	373
3. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	374
4. Tankklappenentriegelung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	375
037 - Lenksäulenelektronik , (2FM),(2FT),(2PS),(2PT)	376-378
1. Lenksäulenelektronik , (2FM),(2FT),(2PS),(2PT)	376
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	377
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	378
038 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9WJ),(9ZX)	379-383
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9WJ),(9ZX)	379
2. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	380
3. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	381
4. Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	382
5. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	383
039 - Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FE),(2FM),(2FT)	384-387
1. Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FE),(2FM),(2FT)	384
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	385
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad	386
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	387
040 - Lenkrad	388-389
1. Lenkrad	388
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	389
041 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ4)	390-395
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ4)	390
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Centerlautsprecher, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	391
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	392
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn	393
5. Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 2	394
6. Steuergerät für Internetzugang, Antenne für Datenfunk	395
042 - Multimediasystem	396-401
1. Multimediasystem	396
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	397
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	398
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1, Dachmodul vorn	399
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, USB-Ladesteckdose 1	400
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne, beheizbare Heckscheibe	401
043 - Reduktionsmittel-Dosiersystem , DSRB,DSUD,DTRD,DTSA,DTUA	402-409
1. Reduktionsmittel-Dosiersystem . DSRB.DSUD.DTRD.DTSA.DTUA	402

2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 2	403
3. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	404
4. Motorsteuergerät	405
5. Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	406
6. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	407
7. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem	408
8. Koppelstelle im Heckraum rechts	409
044 - Zusatzluftheizung (PTC), Dieselmotor , (7E6)	410-412
1. Zusatzluftheizung (PTC), Dieselmotor , (7E6)	410
2. Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1	411
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Heizelement für Luftzusatzheizung	412
045 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	413-415
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	413
2. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	414
3. Heckklappengriff	415
046 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (8N6), (9T1)	416-419
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (8N6), (9T1)	416
2. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	417
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	418
4. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	419
047 - Scheinwerfer , (8IR),(8IU),(8IY)	420-426
1. Scheinwerfer , (8IR),(8IU),(8IY)	420
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	421
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links	422
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	423
5. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	424
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	425
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	426
048 - Schiebedach , (3FB)	427-429
1. Schiebedach , (3FB)	427
2. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	428
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	429
049 - Schlussleuchten , (8VG),(8VM)	430-439
1. Schlussleuchten , (8VG),(8VM)	430
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	431
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	432
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	433
5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	434
6. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	435
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	436
8. Bordnetzsteuergerät	437
9. Bordnetzsteuergerät	438
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	439
050 - Sitzheizung , (4A3),(4A4)	440-446
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4)	440
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C	441
3. Sitzheizung vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	442
4. Sitzheizung vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	443
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	444
6. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	445
7. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	446
051 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (8I3)	447-452
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (8I3)	447
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	448
3. Bedieneinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	449
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedieneinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	450
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	451
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	452

052 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (8I2)	453-458
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (8I2)	453
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2	454
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	455
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	456
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	457
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	458
053 - Ambientebeleuchtung , (UD1),(UD2)	459-467
1. Ambientebeleuchtung , (UD1),(UD2)	459
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	460
3. Türaußengriff Fahrtür	461
4. Türaußengriff Beifahrtür	462
5. Koppelstelle am Türaußengriff vorn links	463
6. Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts	464
7. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts	465
8. Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür hinten rechts	466
9. Bordnetzsteuergerät, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links	467
054 - Kraftstoffsystem , DNFC	468-470
1. Kraftstoffsystem , DNFC	468
2. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	469
3. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	470
055 - Kraftstoffsystem , DHFA	471-474
1. Kraftstoffsystem , DHFA	471
2. Motorsteuergerät, Relais für Gasabsperrentile, Sicherungshalter B	472
3. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	473
4. Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung	474
056 - Soundsystem , (9VG)	475-480
1. Soundsystem , (9VG)	475
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	476
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Subwoofer	477
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts	478
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	479
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	480
057 - Spurwechselassistent , (7Y1)	481-483
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	481
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	482
3. Steuergerät für Spurwechselassistent, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	483
058 - Allradantrieb , (1X1)	484-485
1. Allradantrieb , (1X1)	484
2. Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	485
059 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)	486-504
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)	486
2. Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	487
3. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem	488
4. Interface für Zugang und Startsystem, Halterung für Telefon, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	489
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	490
6. Diagnose-Interface für Datenbus	491
7. Türsteuergerät Fahrerseite	492
8. Türsteuergerät Beifahrerseite	493
9. Türaußengriff Fahrtür	494
10. Türaußengriff Fahrtür	495
11. Türaußengriff Beifahrtür	496
12. Türaußengriff Beifahrtür	497
13. Koppelstelle am Türaußenriff vorn links	498

14. Koppelstelle am Türaußengriff vorn links	499
15. Koppelstelle am Türaußengriff vorn links, Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts	500
16. Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts	501
17. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts	502
18. Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz	503
19. Steuergerät 5 für Einbruchschutz	504
060 - Zusatzheizung , (9M9)	505-508
1. Zusatzheizung , (9M9)	505
2. Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	506
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	507
4. Steuergerät für Zusatzheizung	508
061 - Sitzbelüftung , (4D3)	509-513
1. Sitzbelüftung , (4D3)	509
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 5	510
3. Koppelstelle für Sitz vorn rechts	511
4. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	512
5. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	513
062 - Innenspiegel	514-515
1. Innenspiegel	514
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Dachmodul vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	515
063 - Soundsystem , (8RE),(8RL),(8RS),(8RT)	516-519
1. Soundsystem , (8RE),(8RL),(8RS),(8RT)	516
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher	517
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	518
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Breitbandlautsprecher hinten links, Breitbandlautsprecher hinten rechts	519
064 - 1,4-I-Benzinmotor , DGEA	520-537
1. 1,4-I-Benzinmotor , DGEA	520
2. Sicherungshalter B	521
3. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	522
4. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	523
5. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Sensor für Tankdruck, Temperaturgeber nach Fahrmotor für Elektroantrieb, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	524
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	525
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf 2	526
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät, Ventil für Tankabschaltung	527
9. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	528
10. Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	529
11. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	530
12. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	531
13. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	532
14. Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	533
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Kraftstoffdosierung	534
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Zündkerze 1, Pumpe für Ladeluftkühlung	535
17. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	536
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	537
065 - Doppelkupplungsgetriebe ODD , (0IC)	538-542
1. Doppelkupplungsgetriebe ODD , (0IC)	538
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	539
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	540
4. Schaltbetätigung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Aktuator für Parksperre, Wahlbereichsanzeige	541

5. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Wahlbereichsanzeige	542
066 - Hochvoltsystem , DGEA	543-548
1. Hochvoltsystem , DGEA	543
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	544
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	545
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb, Massepunkt am Motorblock	546
5. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehstromantrieb	547
6. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	548
067 - Hochvoltbatteriesystem , DGEA	549-561
1. Hochvoltbatteriesystem , DGEA	549
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Hochvoltheizung (PTC)	550
3. Steuergerät für Airbag, Absperrventil 1 für Kältemittel der Hybrid-Batterie, Heizungsunterstützungspumpe	551
4. Diagnose-Interface für Datenbus	552
5. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien	553
6. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien	554
7. Hochvoltbatterie 1, Geber für Batterietemperatur, Geber 2 für Batterietemperatur, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien	555
8. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien	556
9. Hochvoltbatterie 1, Stromsensor der Hochvoltbatterie, Stromsensor 2 der Hochvoltbatterie, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Leistungsschütz 1 der Hochvoltbatterie, Leistungsschütz 2 der Hochvoltbatterie	557
10. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Vorladeschütz der Hochvoltbatterie, Schutzwerkstand für Hochvoltbatterie, Sicherung 1 für Hochvoltsystem	558
11. Hochvoltbatterie 1, Koppelstelle in der Hochvoltbatterie	559
12. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Batteriemodul 3, Batteriemodul 0	560
13. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Batteriemodul 5, Batteriemodul 6, Batteriemodul 7	561
068 - Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , DGEA	562-573
1. Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , DGEA	562
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	563
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	564
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	565
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	566
6. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil 1 für Kältemittel der Hybrid-Batterie, Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie	567
7. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Hochvoltheizung (PTC)	568
8. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Klimakompressor	569
9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn links	570
10. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn rechts, Defrostklappe	571
11. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe hinten, Frischluft- und Umluftklappe	572
12. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	573
069 - Pilotlinie für Hochvoltsystem , DGEA	574-576
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem , DGEA	574
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	575
3. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	576
070 - Motorgeräuscherzeugung , DGEA	577-579
1. Motorgeräuscherzeugung , DGEA	577
2. Motorsteuergerät, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter C	578
3. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	579
071 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (0K3)	580-584
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (0K3)	580
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie. LED-Modul für Ladesteckdose 1. Sicherungshalter B	581

3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung	582
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Diagnose-Interface für Datenbus, Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung	583
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	584
072 - Vorderachs-Differenzialsperre , (1Y2)	585-587
1. Vorderachs-Differenzialsperre , (1Y2)	585
2. Steuergerät für Quersperren, Sicherungshalter B	586
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	587
073 - Motorgeräuscherzeugung , DLBA,DNFC,DNPA,DTRD,DTSB,DTUA	588-589
1. Motorgeräuscherzeugung , DLBA,DNFC,DNPA,DTRD,DTSB,DTUA	588
2. Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall, Sicherungshalter C	589
074 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G , (0ID)	590-595
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G , (0ID)	590
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	591
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	592
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	593
5. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Getriebe	594
6. Schaltbetätigung, Interface für Zugang und Startsystem, Aktuator für Parksperre, Wahlbereichsanzeige	595
075 - 8-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , (0IH)	596-601
1. 8-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , (0IH)	596
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	597
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	598
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	599
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Getriebe	600
6. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Aktuator für Parksperre, Wahlbereichsanzeige	601
076 - TV-Tuner, Kartenlesegerät (Japan) , (ER5)	602-606
1. TV-Tuner, Kartenlesegerät (Japan) , (ER5)	602
2. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Sicherungshalter C	603
3. Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	604
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne 1 für TV, TV-Tuner	605
5. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, TV-Tuner, beheizbare Heckscheibe	606
077 - 1,6-l-Benzinmotor , DWYA	607-622
1. 1,6-l-Benzinmotor , DWYA	607
2. Sicherungshalter B	608
3. Sicherungshalter B	609
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	610
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Getriebe	611
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	612
7. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	613
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	614
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	615
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	616
11. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	617
12. Öldruckschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	618
13. Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	619
14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Zündkerze 1	620
15. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	621
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	622
078 - 1,4-l-Benzinmotor , DJKA	623-640
1. 1,4-l-Benzinmotor , DJKA	623
2. Sicherungshalter B	624
3. Sicherungshalter B	625

4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	626
5. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	627
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	628
7. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	629
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	630
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	631
10. Motorsteuergerät	632
11. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	633
12. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	634
13. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	635
14. Öldruckschalter, Saugrohrgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	636
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Pumpe für Ladeluftkühlung	637
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	638
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4	639
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4	640
079 - 2,0-l-Benzinmotor , DLBA	641-662
1. 2,0-l-Benzinmotor , DLBA	641
2. Sicherungshalter B	642
3. Sicherungshalter B	643
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	644
5. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	645
6. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	646
7. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	647
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	648
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall	649
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	650
11. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	651
12. Motorsteuergerät	652
13. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	653
14. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3	654
15. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	655
16. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	656
17. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ladedrucksteller	657
18. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	658
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Zündkerze 1, Heizungsunterstützungspumpe	659
20. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	660
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	661
22. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	662
080 - 2,0-l-Benzinmotor , DNFC,DNPA	663-688
1. 2,0-l-Benzinmotor , DNFC,DNPA	663
2. Sicherungshalter B	664
3. Sicherungshalter B	665
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	666
5. Motorsteuergerät	667
6. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	668
7. Kupplungspositionsgeber. Steuergerät für ABS. Motorsteuergerät. Mechatronik für	669

Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter	
8. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	670
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	671
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall	672
11. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	673
12. Ladedruckgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	674
13. Motorsteuergerät	675
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	676
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	677
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	678
17. Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	679
18. Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	680
19. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	681
20. Saugrohrgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	682
21. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	683
22. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	684
23. Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	685
24. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	686
25. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Kühlmittelventil für Getriebe, Zündkerze 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	687
26. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	688
081 - 1,5-l-Benzinmotor , DHFA	689-711
1. 1,5-l-Benzinmotor , DHFA	689
2. Sicherungshalter B	690
3. Sicherungshalter B	691
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	692
5. Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gastankdruck, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	693
6. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker	694
7. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	695
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	696
9. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	697
10. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung	698
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	699
12. Motorsteuergerät	700
13. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	701
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	702
15. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	703
16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	704
17. Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	705
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	706
19. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	707
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Pumpe für Ladefluftkühlung	708
21. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4	709
22. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	710
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	711
082 - Fahrschulausstattung . (F5F)	712-715

1. Fahrschulausstattung , (F5F)	712
2. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 3	713
3. Schalter für Fußraumbeleuchtung, Pedalschalter für Warnsummer Beifahrerseite, Fußraumleuchte für Fahrschule	714
4. Schalter für Warnsummer	715
083 - Kontaktschalter für Frontklappe	716-717
1. Kontaktschalter für Frontklappe	716
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	717
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	718-741
1. Massepunkte	718-741
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	720-734
1.1.1 Front von links	720-721
1.1.2 Front von links, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mitHybrid-Antrieb	722
1.1.3 Front von rechts	723
1.1.4 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB	724
1.1.5 1,4-l-Benzinmotor, DGEA	725
1.1.6 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, DPBA, DPCA	726
1.1.7 1,6-l-Benzinmotor, DWYA	727
1.1.8 2,0-l-Benzinmotor, DNFC, DNPA	728
1.1.9 Automatikgetriebe, 09G	729
1.1.10 Automatikgetriebe, 09S	730
1.1.11 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	731
1.1.12 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC	732
1.1.13 Doppelkupplungsgetriebe, 0DD	733
1.1.14 Schaltgetriebe	734
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	735-736
1.2.1 Innenraum vorn links	735
1.2.2 Innenraum vorn rechts	736
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	737
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	737-739
1.3.1 Kofferraum links	738
1.3.2 Kofferraum rechts, Heckklappe	739
1.3.3 Heckseite, Ansicht von rechts	740
1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	740-741
1.4.1 Massepunkte für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	741
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	742-794
1. Sicherungen	742-794
1.1 Sicherungshalter A -SA-, ab August2019	743-745
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab August 2019	743-744
1.1.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Juli 2020	745
1.1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab August 2019	746
1.1.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Juli 2020	746
1.2 Sicherungshalter B -SB-, ab August2019	746-756
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab August 2019	746-747
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab August 2019	748-750
1.2.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2020	751-754
1.2.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Juli 2020	755-756
1.3 Sicherungshalter C -SC-, ab August2019	757-773
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2019	757-758
1.3.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2019	759-760
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab August 2019	761-764
1.3.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2020	765-769
1.3.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab Juli 2020	770-773
1.4 Sicherungshalter D -SD-, für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb, ab Juli 2020	774-775
1.4.1 Sicherungshalter D -SD-, für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb, ab Juli 2020	774
1.4.2 Sicherungshalter D -SD-, für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb, ab Juli 2020	775
1.5 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2019	776-777
1.5.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2019	776
1.5.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2019	777
1.6 Einzelsicherungen, ab August 2019	778-783
1.6.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab August 2019	778-779
1.6.2 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab Juli 2020	780
1.6.3 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab August 2019	781
1.6.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker, ab August2019	782
1.6.5 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker, ab Juli2020	782
1.6.6 Sicherunasbeleauna Einzelsicherunaen. Rechtslenker. ab Auauust2019	783

1.6.7 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab Juli2020	783
1.7 Sicherungsträger 4 -ST4-, ab August2019	784-787
1.7.1 Einbauort Sicherungsträger 4 -ST4-, ab August 2019, für Fahrzeuge ohne 48-Volt-Hybrid-System	784-785
1.7.2 Einbauort Sicherungsträger 4 -ST4-, ab August 2019, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	786
1.7.3 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 4 -ST4-, ab August 2019, für Fahrzeuge ohne 48-Volt-Hybrid-System	787
1.7.4 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 4 -ST4-, ab August 2019, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	788
1.8 Sicherung für Spannungswandler -S412-, ab August 2019, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	788-789
1.8.1 Einbauort Sicherung für Spannungswandler -S412-, ab August 2019, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	788
1.8.2 Sicherungsbelegung Sicherung für Spannungswandler -S412-, ab August 2019, für Fahrzeuge mit 48-Volt-Hybrid-System	789
1.9 Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-, ab Juli 2020	790-791
1.9.1 Einbauort, Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-, ab Juli2020	790
1.9.2 Sicherungsbelegung, Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-, ab Mai 2019	791
1.10 Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, ab Juli 2020	792-794
1.10.1 Einbauort, Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, ab Juli 2020	792
1.10.2 Sicherungsbelegung, Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, ab Mai 2019	793-794
803 - -Einbauorte: Relais - 3	795-808
1. Relais	795-808
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2019	797-798
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2019	797-798
1.1.2 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2020	799
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab August 2019	799-801
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2019	800
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2019	801
1.3 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2019	802
1.3.1 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2019	802
1.4 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, ab August 2019	803-805
1.4.1 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Linkslenker, ab August 2019	803-804
1.4.2 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Rechtslenker, ab August 2019	805
1.5 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, ab Juli 2020	806-807
1.5.1 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, ab Juli 2020	806-807
1.6 Relais im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, ab Juli 2020	808
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	809-876
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	809-876
1.1 Front, Ansicht von vorn	828-829
1.2 Front, Ansicht von links	830-832
1.3 Front, Ansicht von rechts	833
1.4 Front Ansicht von rechts, zusätzliche Bauteile für Fahrzeugemit Hybrid Antrieb	834
1.5 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB	835-836
1.5.1 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB, von vorn	835
1.5.2 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB, von oben	836
1.5.3 1,0-l-Benzinmotor, DLAA, DLAB, von hinten	837
1.6 1,4-l-Benzinmotor, DJKA	837-840
1.6.1 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von vorn	838
1.6.2 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von oben	839
1.6.3 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von hinten	840
1.7 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	841-843
1.7.1 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von vorn, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	841-842
1.7.2 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von oben, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	843
1.7.3 1,4-l-Benzinmotor, DGEA, von hinten, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	844
1.8 1,5-l-Benzinmotor, DFYA, DHFA, DPBA, DPCA	844-850
1.8.1 1,5-l-Benzinmotor, DFYA, DPBA, DPCA, von vorn	845-846
1.8.2 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, von vorn	847
1.8.3 1,5-l-Benzinmotor, DFYA, DPBA, DPCA, von oben	848
1.8.4 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, von oben	849
1.8.5 1,5-l-Benzinmotor, DFYA, DHFA, DPBA, DPCA, von rechts	850
1.8.6 1,5-l-Benzinmotor, DFYA, DHFA, DPBA, DPCA, von hinten	851
1.9 1,6-l-Benzinmotor, DWYA	851-855
1.9.1 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von vorn	852
1.9.2 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von oben	853
1.9.3 1,6-l-Benzinmotor. DWYA. von links	854

1.9.4 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von hinten	855
1.10 2,0-l-Benzinmotor, DLBA, DNFC, DNPA	856-867
1.10.1 2,0-l-Benzinmotor, DLBA, von vorn	856-857
1.10.2 2,0-l-Benzinmotor, DNFC, DNPA, von vorn	858
1.10.3 2,0-l-Benzinmotor, DLBA, von oben	859-860
1.10.4 2,0-l-Benzinmotor, DNFC, DNPA, von oben	861
1.10.5 2,0-l-Benzinmotor, DLBA, von links	862
1.10.6 2,0-l-Benzinmotor, DNFC, DNPA, von links	863
1.10.7 2,0-l-Benzinmotor, DLBA, von rechts	864
1.10.8 2,0-l-Benzinmotor, DNFC, DNPA, von rechts	865
1.10.9 2,0-l-Benzinmotor, DLBA, von hinten	866
1.10.10 2,0-l-Benzinmotor, DNFC, DNPA, von hinten	867
1.11 2,0-l-Dieselmotor, DSRB, DSUD, DTRD, DTSA, DTUA	868-869
1.11.1 2,0-l-Dieselmotor, DSRB, DSUD, DTRD, DTSA, DTUA, von vorn	868
1.11.2 2,0-l-Dieselmotor, DSRB, DSUD, DTRD, DTSA, DTUA, von oben	869
1.11.3 2,0-l-Dieselmotor, DSRB, DSUD, DTRD, DTSA, DTUA, von hinten	870
1.12 Schaltgetriebe	870
1.12.1 Schaltgetriebe, 0AJ, 0C9	871
1.13 Doppelkupplungsgetriebe	871-873
1.13.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	872
1.13.2 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC	873
1.13.3 Doppelkupplungsgetriebe, 04E	874
1.14 Automatikgetriebe	874-876
1.14.1 Automatikgetriebe, 09G	875
1.14.2 Automatikgetriebe, 09S	876
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	877-930
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	877-930
1.1 Innenraum vorn	892-911
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	892-893
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	894-895
1.1.3 Innenraum vorn links, zusätzliche Bauteile für Fahrzeuge mitHybrid-Antrieb, Linkslenker	896
1.1.4 Innenraum vorn links, zusätzliche Bauteile für Fahrzeuge mitHybrid-Antrieb, Rechtslenker	897-898
1.1.5 Fußraum links, Linkslenker	899
1.1.6 Fußraum rechts, Rechtslenker	900
1.1.7 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	901
1.1.8 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	902
1.1.9 Schalttafel, Linkslenker	903
1.1.10 Schalttafel, Rechtslenker	904
1.1.11 Lenkrad	905
1.1.12 Lenksäule	906
1.1.13 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	907
1.1.14 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	908
1.1.15 Vordersitz links	909-910
1.1.16 Vordersitz rechts	911
1.2 Innenraum Hinten	912-915
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	913
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von links, für Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb	914
1.2.3 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	915
1.3 Dach	916-919
1.3.1 Dach, Teil 1	916-917
1.3.2 Dach, Teil 2, ohne Schiebedach-/Ausstelldach	918
1.3.3 Dach, Teil 2, mit Schiebedach-/Ausstelldach	919
1.4 Türen	920-925
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	920-921
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	922
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	923
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	924
1.4.5 Tür hinten links	925
1.4.6 Tür hinten rechts	926
1.5 Heiz- und Klimagerät	926-928
1.5.1 Climatronic, KC0,KH7, Teil 1	927
1.5.2 Climatronic, KC0,KH7, Teil 2	928
1.6 Steckerzuordnungen	929-930
1.6.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	929-930
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	931-939
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	931-939

1.1 Heckklappe	934
1.2 Stoßfänger hinten	935
1.3 Heckseite, Ansicht von links	936
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	937
1.5 Heckseite, Ansicht von rechts, zusätzliche Bauteile für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb	938-939
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	940-951
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	940-951
1.1 Unterboden	943-944
1.2 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor mit Standard-Hinterachse	945
1.3 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor mit Vierlenker-Hinterachse	946
1.4 Unterboden, für Fahrzeuge mit Benzinmotor	947
1.5 Unterboden, zusätzliche Bauteile für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	948
1.6 Unterboden, für Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb	949
1.7 Hochvoltbatteriesystem	950-951
808 - -Einbauorte: Sonderfahrzeuge - 3	952-953
1. Einbauorte: Sonderfahrzeuge	952-953
1.1 Sonderausstattung Fahrschule	952-953
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	954-961
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	954-961
1.1 Batterie, 48 V -A6-	954
1.2 Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	954
1.3 Hochvoltbatterie 1 -AX2-	955-956
1.4 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	957-959
1.5 Anlasser -B-	960
1.6 Startergenerator -C29-	960
1.7 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	961
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	962-985
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	962-985
1.1 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	963
1.2 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	963
1.3 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	964
1.4 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desFahrersitzes -E176-	964
1.5 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	965
1.6 Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258-	966
1.7 Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259-	966
1.8 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	967
1.9 Schalter für Fußraumbelichtung -E295-	968
1.10 Schalter für Warnsummer -E296-	968
1.11 Taster für Startanlage -E378-	969
1.12 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	969
1.13 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängavorrichtung -E474-	970
1.14 Taster für Zentralverriegelung -E600-	971
1.15 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	971
1.16 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	972
1.17 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	972
1.18 Schaltbetätigung -EX2-	973
1.19 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	973-974
1.20 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	975-976
1.21 Türaußengriff Tür hinten links -EX8-	977
1.22 Türaußengriff Tür hinten rechts -EX9-	978
1.23 Außenspiegelverstellung -EX11-	978
1.24 Taster für Feststellbremse -EX12-	979
1.25 Tankklappenentriegelung -EX13-	979
1.26 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	980
1.27 Bedienungseinheit für Fensterheber -EX31-	981
1.28 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	982
1.29 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34-	982
1.30 Heckklappengriff -EX37-	983
1.31 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59-	984-985
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	986-998
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	986-998
1.1 Öldruckschalter -F1-	986
1.2 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	987
1.3 Öldruckschalter -F22-	988
1.4 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	988
1.5 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	989

1.6 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	989
1.7 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	990
1.8 Pedalschalter für Warnsummer Beifahrerseite -F349-	990
1.9 Stellelement 1 für Nockenverstellung -F366-	991
1.10 Stellelement 2 für Nockenverstellung -F367-	991
1.11 Stellelement 3 für Nockenverstellung -F368-	992
1.12 Stellelement 4 für Nockenverstellung -F369-	992
1.13 Stellelement 5 für Nockenverstellung -F370-	993
1.14 Stellelement 6 für Nockenverstellung -F371-	993
1.15 Stellelement 7 für Nockenverstellung -F372-	994
1.16 Stellelement 8 für Nockenverstellung -F373-	994
1.17 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	995
1.18 Öldruckschalter, Stufe 2 -F446-	995
1.19 Öldruckschalter, Stufe 3 -F447-	996
1.20 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung1 -F496-	996
1.21 Doppelgurtschloss -FX4-	997-998
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	999-1078
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	999-1078
1.1 Öldruckgeber -G10-	1003
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	1004
1.3 Motordrehzahlgeber -G28-	1004-1005
1.4 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1006
1.5 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1006
1.6 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	1007
1.7 Hallgeber -G40-	1007
1.8 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1008
1.9 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1009
1.10 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1009
1.11 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1010
1.12 Klopfsensor 1 -G61-	1010
1.13 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1011-1012
1.14 Geber für Wasserabscheider -G63-	1013
1.15 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1013
1.16 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	1014
1.17 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	1014
1.18 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1015
1.19 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-	1016
1.20 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1016
1.21 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	1017
1.22 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	1017
1.23 Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169-	1018
1.24 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174-	1018
1.25 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	1019
1.26 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	1019
1.27 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1020
1.28 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1020
1.29 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	1021
1.30 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1021
1.31 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1022
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	1022
1.33 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1023
1.34 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	1023
1.35 Sensor für Luftgüte -G238-	1024
1.36 Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung -G241-	1025
1.37 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1025-1026
1.38 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1027
1.39 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1028
1.40 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1028
1.41 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1029
1.42 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1029
1.43 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1030
1.44 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1030-1031
1.45 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	1032
1.46 Hallgeber 3 -G300-	1032
1.47 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	1033
1.48 Potenziometer für Saurohrklappe -G336-	1034

1.49 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	1035
1.50 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	1035
1.51 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	1036
1.52 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	1036
1.53 Sensor für Tankdruck -G400-	1037
1.54 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	1037
1.55 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	1038
1.56 Mauterfassungsgeber -G459-	1038
1.57 Kupplungspositionsgeber -G476-	1039
1.58 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	1039
1.59 Differenzdruckgeber -G505-	1040
1.60 Temperaturgeber vor Partikelfilter -G506-	1040
1.61 Temperaturgeber nach Partikelfilter -G527-	1041
1.62 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1041
1.63 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1042
1.64 Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz -G570-	1042
1.65 Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz -G571-	1043
1.66 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1043
1.67 Druckschlauchsensor für Fußgängerschutz vorn -G579-	1044
1.68 Auslöser 1 für Fußgängerschutz -G598-	1045
1.69 Auslöser 2 für Fußgängerschutz -G599-	1045
1.70 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	1046
1.71 Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl -G688-	1046
1.72 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	1047
1.73 Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz -G693-	1047
1.74 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	1048
1.75 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1048
1.76 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1049
1.77 Geber für Batterietemperatur -G729-	1049
1.78 Geber 2 für Batterietemperatur -G734-	1050
1.79 Temperaturgeber nach Fahrmotor für Elektroantrieb -G788-	1050
1.80 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	1051
1.81 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	1051
1.82 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	1052
1.83 Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige -G837-	1052
1.84 Stromsensor der Hochvoltbatterie -G848-	1053
1.85 Crashsensor Mitte für X/Y-Achse -G858-	1053
1.86 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	1054
1.87 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	1055
1.88 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	1056
1.89 Sensor für Gastankdruck -G1081-	1056
1.90 Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum -G1090-	1057
1.91 Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers -G1130-	1058
1.92 Stromsensor 2 der Hochvoltbatterie -G1131-	1058
1.93 Kraftstoffördereinheit -GX1-	1059-1061
1.94 Gaspedalmodul -GX2-	1062
1.95 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1063
1.96 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	1064
1.97 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	1065
1.98 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	1065
1.99 Saugrohrgeber -GX9-	1066-1067
1.100 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	1068
1.101 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1069
1.102 Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck -GX20-	1070
1.103 Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste -GX21-	1071
1.104 Ladedruckgeber -GX26-	1071-1072
1.105 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	1073
1.106 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	1073
1.107 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	1074
1.108 Modul für Luftmassenmessung -GX35-	1075
1.109 Doppel-Abgastemperatursensor 1 -GX41-	1075
1.110 Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters -GX44-	1076
1.111 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	1077
1.112 Steuergerät 3 für NOx-Geber -GX50-	1077
1.113 Steuergerät 1 für Partikelsensor -GX52-	1078
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	1079-1080

1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	1079-1080
1.1 Alarmhorn -H12-	1079
1.2 Signalhorn links -H33-	1079
1.3 Signalhorn rechts -H34-	1080
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	1081-1149
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	1081-1149
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	1083
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1083
1.3 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1084
1.4 Steuergerät für Airbag -J234-	1084
1.5 Steuergerät für Schiebedach -J245-	1085
1.6 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	1086
1.7 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1087-1088
1.8 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1089
1.9 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1090
1.10 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1091-1092
1.11 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1093-1094
1.12 Steuergerät für Wischermotor -J400-	1095
1.13 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1095
1.14 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1096
1.15 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1097
1.16 Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien -J497-	1097-1098
1.17 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1099
1.18 Bordnetzsteuergerät -J519-	1100-1101
1.19 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1102
1.20 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1102-1103
1.21 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1104-1106
1.22 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1107
1.23 Motorsteuergerät -J623-	1108-1109
1.24 Steuergerät für Quersperren -J647-	1110
1.25 Steuergerät für Internetzugang -J666-	1111
1.26 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1112
1.27 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1113
1.28 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1114-1115
1.29 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1116
1.30 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1117
1.31 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1117
1.32 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1118
1.33 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1118-1123
1.34 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	1124-1127
1.35 Steuergerät für Körperschall -J869-	1128
1.36 Abgasklappensteuereinheit -J883-	1129
1.37 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1130
1.38 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	1131
1.39 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1131
1.40 Abgasklappensteuereinheit 2 -J945-	1132
1.41 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1132-1133
1.42 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	1134
1.43 Steuergerät für Heizung und Klimaanlage -J979-	1135-1136
1.44 Batteriemodul 1 -J991-	1137
1.45 Batteriemodul 2 -J992-	1137
1.46 Batteriemodul 3 -J993-	1138
1.47 Batteriemodul 4 -J994-	1139
1.48 Batteriemodul 5 -J995-	1140
1.49 Batteriemodul 6 -J996-	1141
1.50 Batteriemodul 7 -J997-	1142
1.51 Vorladeschutz der Hochvoltbatterie -J1044-	1142
1.52 Leistungsschutz 1 der Hochvoltbatterie -J1057-	1143
1.53 Leistungsschutz 2 der Hochvoltbatterie -J1058-	1144
1.54 Batteriemodul 0 -J1068-	1145
1.55 Steuergerät für Lenkradberührungserkennung -J1158-	1146
1.56 Steuergerät 2 für Einbruchschutz -J1192-	1146
1.57 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193-	1147
1.58 Steuergerät 4 für Einbruchschutz -J1194-	1147
1.59 Steuergerät 5 für Einbruchschutz -J1195-	1148
1.60 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1148-1149

836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1150-1166
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1150-1166
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1151
1.2 Schalttafeleinsatz -KX2-	1151
1.3 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	1151
1.4 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	1152
1.5 Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten links -L170-	1152
1.6 Lampe für Türablagenbeleuchtung hinten rechts -L171-	1153
1.7 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L193-	1153
1.8 Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters -L232-	1154
1.9 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L244-	1155
1.10 Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L245-	1155
1.11 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	1156
1.12 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L252-	1156
1.13 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links -L253-	1157
1.14 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L254-	1157
1.15 Leuchte für Türablagenbeleuchtung links -L255-	1158
1.16 Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts -L256-	1158
1.17 LED-Modul für Ladesteckdose 1 -L263-	1159
1.18 Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vornrechts -L362-	1159
1.19 Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrillvorn links -L363-	1160
1.20 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1160
1.21 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1161
1.22 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1161
1.23 Schlussleuchte links -MX3-	1162
1.24 Schlussleuchte rechts -MX4-	1163
1.25 Schlussleuchte 2 links -MX5-	1164
1.26 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	1165-1166
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1167-1225
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1167-1225
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1169-1171
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1172-1173
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1174-1176
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	1177-1178
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	1179
1.6 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	1180
1.7 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	1180-1182
1.8 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	1183
1.9 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	1184
1.10 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1184
1.11 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	1185
1.12 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	1185
1.13 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1186
1.14 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1186
1.15 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	1187
1.16 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	1187
1.17 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	1188
1.18 Umluftventil für Turbolader -N249-	1189
1.19 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1190
1.20 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1190
1.21 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	1191
1.22 Ventil für Tankabschaltung -N288-	1191
1.23 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	1192
1.24 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	1193
1.25 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	1194
1.26 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	1194
1.27 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	1195
1.28 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1196
1.29 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1197
1.30 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	1197
1.31 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	1198
1.32 Ventil 1 für Tankabspernung -N361-	1198
1.33 Ventil 2 für Tankabspernung -N362-	1199
1.34 Ventil 3 für Tankabspernung -N363-	1199
1.35 Gaseinblasventil 1 -N366-	1200
1.36 Gaseinblasventil 2 -N367-	1200

1.37 Gaseinblasventil 3 -N368-	1201
1.38 Gaseinblasventil 4 -N369-	1201
1.39 Ventil für Öldruckregelung -N428-	1202
1.40 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	1203
1.41 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	1204
1.42 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	1205
1.43 Ventil für Kühlmittelregelung -N515-	1206
1.44 Absperrventil 1 für Kältemittel der Hybrid-Batterie -N516-	1207
1.45 Steuerventil für Kolbenkühlkäusen -N522-	1207-1208
1.46 Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät -N541-	1209
1.47 Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie -N542-	1209
1.48 Einlassnockensteller A für Zylinder 1 -N576-	1210
1.49 Einlassnockensteller B für Zylinder 1 -N577-	1210
1.50 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	1211
1.51 Einlassnockensteller A für Zylinder 2 -N584-	1211
1.52 Einlassnockensteller B für Zylinder 2 -N585-	1212
1.53 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	1212
1.54 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	1213
1.55 Einlassnockensteller A für Zylinder 3 -N592-	1213
1.56 Einlassnockensteller B für Zylinder 3 -N593-	1214
1.57 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	1214
1.58 Einlassnockensteller A für Zylinder 4 -N600-	1215
1.59 Einlassnockensteller B für Zylinder 4 -N601-	1215
1.60 Umschaltventil 2 für Kühlmittel -N633-	1216
1.61 Schutzwiderstand für Hochvoltbatterie -N662-	1216
1.62 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	1217
1.63 Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel -N758-	1218
1.64 Getriebe -NX1-	1219-1220
1.65 Bremskraftverstärker -NX6-	1221-1222
1.66 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	1223
1.67 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	1224-1225
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	1226-1228
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1226-1228
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	1226
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	1226
1.3 Glühkerze 4 -Q13-	1227
1.4 Glühkerze 3 -QX3-	1227-1228
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1229-1257
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1229-1257
1.1 Antenne -R11-	1230
1.2 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1231
1.3 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1231
1.4 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1232
1.5 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1232
1.6 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1233
1.7 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1234
1.8 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1235
1.9 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1236
1.10 Antenne 1 für TV -R55-	1237
1.11 Antenne 2 für TV -R56-	1237
1.12 Antenne 3 für TV -R57-	1238
1.13 Funkempfänger für Standheizung -R64-	1238
1.14 TV-Tuner -R78-	1239-1240
1.15 Radioantenne 2 -R93-	1241
1.16 Antennenmodul links -R108-	1241
1.17 Halterung für Telefon -R126-	1242-1243
1.18 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1244
1.19 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1244
1.20 Antenne für Verkehrsdaten -R173-	1245
1.21 Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM) -R177-	1245-1246
1.22 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung -R179-	1247
1.23 Antenne für Datenfunk -R180-	1247
1.24 Digitalradio-Antenne -R183-	1248
1.25 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	1248
1.26 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	1249
1.27 Centerlautsprecher -R208-	1249

1.28 Subwoofer -R211-	1250
1.29 Aktuator für Körperschall -R214-	1250
1.30 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1251
1.31 Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung -R257-	1251
1.32 LTE-Antenne 2 -R306-	1252
1.33 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	1252-1253
1.34 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1254
1.35 Breitbandlautsprecher hinten links -R385-	1254
1.36 Breitbandlautsprecher hinten rechts -R386-	1255
1.37 Dachantenne -RX5-	1255-1257
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1258-1346
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1258-1346
1.1 Sicherung 1 für Hochvoltssystem -S350-	1259
1.2 Koppelstelle am Türaußengriff hinten links -TGHL-	1260
1.3 Koppelstelle am Türaußengriff hinten rechts -TGHR-	1261
1.4 Koppelstelle am Türaußengriff vorn links -TGVL-	1262
1.5 Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts -TGVR-	1263
1.6 Koppelstelle am Dach -TH-	1264
1.7 Koppelstelle für Heckklappe -THK-	1265-1268
1.8 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	1269
1.9 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte -THKM-	1270
1.10 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1271-1275
1.11 Koppelstelle im Heckraum Mitte -THRM-	1276-1278
1.12 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	1279-1284
1.13 Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose -THVL1-	1285
1.14 Koppelstelle in der Hochvoltbatterie -TIHV-	1286-1288
1.15 Koppelstelle im Sitz hinten links -TISHL-	1289-1290
1.16 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	1291
1.17 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	1292
1.18 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	1293-1299
1.19 Koppelstelle im Innenraum unten Mitte -TIUM-	1300-1301
1.20 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	1302-1306
1.21 Koppelstelle im Motorraum -TM-	1307
1.22 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1308-1323
1.23 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD1-	1324-1325
1.24 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD2-	1326-1327
1.25 Koppelstelle für Sitz Fahrerseite -TS18-	1328
1.26 Koppelstelle für Sitz Beifahrerseite -TS19-	1329
1.27 Koppelstelle für Schiebedach -TSD-	1330
1.28 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	1331
1.29 Koppelstelle 2 für Sonderfahrzeuge -TSF2-	1332
1.30 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1333-1334
1.31 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1335-1336
1.32 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1337
1.33 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1338
1.34 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1339
1.35 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1340
1.36 Wartungsstecker für Hochvoltssystem -TW-	1341
1.37 12-V-Steckdose -U5-	1341
1.38 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1342
1.39 12-V-Steckdose 3 -U19-	1342
1.40 Anschluss für Diagnose -U31-	1343
1.41 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1343
1.42 USB-Anschluss 1 -U41-	1344
1.43 Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung -UX5-	1345-1346
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1347-1375
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1347-1375
1.1 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1348
1.2 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	1349
1.3 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	1350
1.4 Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50-	1350
1.5 Dosierpumpe -V54-	1351
1.6 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	1351
1.7 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	1352
1.8 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1352
1.9 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	1353

1.10 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1353
1.11 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	1354
1.12 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	1355
1.13 Feststellmotor links -V282-	1356
1.14 Feststellmotor rechts -V283-	1356
1.15 Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes -V388-	1357
1.16 Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes -V389-	1357
1.17 Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes -V390-	1358
1.18 Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes -V391-	1358
1.19 Klimakompressor -V454-	1359
1.20 Ladedrucksteller -V465-	1359
1.21 Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf -V467-	1360
1.22 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	1360
1.23 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	1361
1.24 Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475-	1361
1.25 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	1362
1.26 Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf 2 -V533-	1362
1.27 Aktuator für Parksperre -V682-	1363
1.28 Lendenwirbelstütze Fahrersitz -VX2-	1363
1.29 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1364
1.30 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1365
1.31 Anhängervorrichtung -VX15-	1366
1.32 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	1367
1.33 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	1367
1.34 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	1368
1.35 Luftverteilerklappe -VX33-	1368
1.36 Temperaturklappe vorn links -VX34-	1369
1.37 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	1370
1.38 Defrostklappe -VX47-	1370
1.39 Drehstromantrieb -VX54-	1371
1.40 Kühlerlüfter -VX57-	1371
1.41 Klimakompressor -VX81-	1372
1.42 Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite -VX83-	1373
1.43 Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite -VX84-	1374
1.44 Temperaturklappe hinten -VX95-	1374
1.45 Frischluft- und Umluftklappe -VX96-	1375
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1376-1391
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1376-1391
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	1377
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	1377
1.3 Fußraumleuchte links -W9-	1378
1.4 Fußraumleuchte rechts -W10-	1378
1.5 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1378
1.6 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1379
1.7 Fußraumleuchte hinten links -W45-	1379
1.8 Fußraumleuchte hinten rechts -W46-	1380
1.9 Fußraumleuchte für Fahrschule -W56-	1380
1.10 Innenleuchte hinten -WX2-	1381
1.11 Dachmodul vorn -WX3-	1381
1.12 Kennzeichenleuchte links -X4-	1382
1.13 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1382
1.14 Wählbereichsanzeige -Y5-	1383
1.15 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	1383
1.16 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1384
1.17 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1384
1.18 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1385
1.19 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1385
1.20 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1386
1.21 beheizbare Lehne für Sitz vorn links -Z116-	1386
1.22 beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts -Z117-	1387
1.23 Sitzheizung hinten links -ZX10-	1387
1.24 Sitzheizung vorn links -ZX11-	1388
1.25 Sitzheizung hinten rechts -ZX12-	1389
1.26 Sitzheizung vorn rechts -ZX13-	1390
1.27 Hochvoltheizung (PTC) -ZX17-	1390-1391