



Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	3
1.3 Eigendiagnose - Wegweiser	3
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	5
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	5
3 Eigendiagnose durchführen	18
3.1 Eigendiagnose durchführen	18
3.2 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	19
3.3 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	21
3.4 Fehlerspeicher abfragen	21
3.5 Fehlertabelle	22
3.6 Fehlerspeicher löschen	28
3.7 Grundeinstellung einleiten	29
3.8 Meßwerteblock lesen	30
3.9 Prüftabelle	31
4 Getriebe: Elektrische Prüfung	41
4.1 Getriebe: Elektrische Prüfung	41
4.2 Elektrische Prüfung	42
4.3 Prüftabelle	45
5 Was bedeutet -	51
5.1 Was bedeutet -	51