



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung	1
1.1 Kennzeichnung Getriebe	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Allgemeine Reparaturhinweise	2
3 Technische Daten	3
3.1 Zuordnung Getriebe - Motor	3
3.2 Füllmengen	3
34 - Betätigung, Gehäuse	4
1 Getriebe aus- und einbauen	4
1.1 Getriebe ausbauen	4
1.2 Getriebe einbauen	4
2 Getriebegehäuse, Kupplungsgehäuse	5
2.1 Montageübersicht - Getriebegehäuse	5
2.2 Verschlussdeckel aus- und einbauen	5
3 Getriebeöl	7
3.1 Getriebeölstand prüfen	7
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	9
1 Dichtringe	9
1.1 Montageübersicht - Dichtringe	9
1.2 Dichtring links ersetzen	9
1.3 Dichtring rechts ersetzen	11