

Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	1012	113 - Radioanlage , (86V),(86W),(77A),(77B),(77C)	1043-1047	1.1.2 Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges,zusätzlich bei Hybridfahrzeugen	1122
12.1 Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Ladedruckgeber	1013	1. Radioanlage , (86V),(86W),(77A),(77B),(77C)	1043	1.2 Steuergerät für Kühlerflügel -J293-	1123
12.2 Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	1014	2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1044	1.3 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1124-1125
13. Ladedruckgeber, Hallgeber, Kopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1015	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1045	1.4 Steuergerät für Glühzetautomatik -J179-	1126-1127
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck	1016	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1046	1.5 Steuergerät für ABS -J104-	1128-1131
15. Gaspedalmodul, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Öldruckregelung	1017	114 - Radioanlage , (77F),(77G)	1047	1.6 Steuergerät für ABS -J104-, Steckverbindung, 26fach -T26-	1130-1131
16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Temperaturfühler für Außentemperatur, Motorsteuergerät, Ventil für Saugrohrklappe, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Heizung für Lambdasonde	1018	1. Radioanlage , (77F),(77G)	1048	1.7 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1132-1133
17. Bremsschaltlampe, Bremspedalschalter, Ölrückschalter für reduzierten Öldruck, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Kupplungspositiongeber, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	1019	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1049	1.8 Mechatronik für Doppelpumpengetriebe -J743-	1134-1141
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlmittelklappe	1020	3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	1050	1.8.1 Mechatronik für Doppelpumpengetriebe -J743-, Steckverbindung, 25fach	1140-1141
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitstamper, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Steuergerät im Schalttafelbereich, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollleuchte für GRA, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	1021	5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Antennenmodul rechts, Tieftonlautsprecher hinten links, Radarsensoren 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts	1051	1.9 Steuergerät für Kopperschal -J86-	1142-1145
20. Ölrückschalter, Ölstand- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafelbereich, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	1022-1027	801 - Einbaucorte, Massepunkte - 3	1052	1.10 Steuergerät für Lenkhilfe -J300-	1146-1149
109 - Airbag-Systeme , (4UF)	1022	1.1.1. Übersicht der Massepunkte vorn	1053-1057	1.11 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung,105fach/90fach	1146-1149
1. Airbag-Systeme , (4UF)	1022	802 - Einbaucorte, Sicherungen - 3	1053-1057	1.12 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung,94fach/60fach	1146-1149
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schließring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Kontrollleuchte für Airbag Befahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite	1023	1. Sicherungen	1058-1097	1.13 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung,80fach	1146-1149
3. Schlüsselhalter für Abschaltung des Airbag Befahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	1024	1.1. Übersicht der Sicherungshalter	1098-1099	1.14 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung,75fach	1146-1149
4. Gurtstallhalter Fahrerseite, Gurtstallhalter Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Crashsensor für Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Befahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Befahrerseite e, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite	1025	1.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	1099-1061	1.15 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung,75fach	1146-1149
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Befahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Befahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Befahrerseite	1026	1.2.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Hybrid	1061	1.16 Fremdstromanschluss -TV52-	1155
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafelbereich, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag, Anschluss für Diagnose	1027	1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	1062	1.17 Drehstromantrieb -VX54-	1156-1158
110 - 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , CPKA,CPRA,CZDA,CZTA	1028-1032	1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2014	1062	1.17.1 Steuergerät für Klimakompressor -J842-	1159
1. 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , CPKA,CPRA,CZDA,CZTA	1028	1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab September 2014	1062	1.18 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung,94fach/60fach	1160-1244
2. Schalter für Rückwärtsfahrt, Multifunktionschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1029	1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	1063	1.1. Übersicht der Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeuges	1160-1163
3. Multifunktionschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1030	1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2014	1064-1066	1.2 Steuergerät für Airbag -J234-	1164-1166
4. Steuergerät für automatisches Getriebe	1031	1.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2015	1067-1069	1.2.1 Steuergerät für Airbag -J234-, Steckverbindung, 50fach	1164
5. Schalter für Wahlhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	1032	1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2017	1070-1072	1.2.2 Steuergerät für Airbag -J234-, Steckverbindung, 75fach	1165
111 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G , CPKA,CPRA,CZTA,CZTA	1033-1037	1.8 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	1073-1075	1.2.3 Steuergerät für Airbag -J234-, Steckverbindung, 100fach	1166
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G , CPKA,CPRA,CZTA,CZTA	1033	1.8.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linklenker	1076-1079	1.3 Steuergerät für Schiebedach -J245-	1167
2. Schalter für Rückwärtsfahrt, Multifunktionschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1034	1.8.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	1079	1.4 Steuergerät im Schalttafelbereich -J285-	1168-1169
3. Getriebebletemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1035	1.9 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2014	1079-1079	1.5 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1170-1171
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafelbereich, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1036	1.10 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2015	1080-1084	1.6 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1172-1173
5. Wahlhebel, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wahlhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Lampe für Wahlhebelkabelbeleuchtung, Magnet für Wahlhebelstoppere, Wahlhebel-Positionsanzeige	1037	1.11 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2016	1085-1088	1.7 Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	1174-1175
112 - 6-Gang-Automatikgetriebe , CWVA,CWVB	1038-1042	1.12 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2017	1089-1092	1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	1176-1177
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , CWVA,CWVB	1038	1.13 Einbauort Thermoisierung 1 für Fahrerstützverstellung -S44-, ab Juli 2014	1093	1.9 Steuergerät für beheizbare Vorderseite -J774-	1178-1179
2. Schalter für Rückwärtsfahrt, Multifunktionschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1039	1.14 Sicherungsbelegung, Thermoisierung 1 für Fahrerstützverstellung -S44-, ab Juli 2014	1094	1.10 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J327-	1180-1181
3. Multifunktionschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1040	803 - Einbaucorte, Relais - 3	1095	1.11 Steuergerät für elektronische Lenksäuleneinverstellung -J764-	1182-1183
4. Steuergerät für automatisches Getriebe	1041	1.1. Relais	1096-1097	1.12 Verstärker -R12-	1184-1185
5. Schalter für Wahlhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	1042	1.1. Übersicht der Relaisträger	1098-1119	1.13 Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36-	1186-1187
1.23.1 Türsteuergerät hinten links -J388-, AWO	1218-1219	1.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung, E-Box	1099-1100	1.14 Steuergerät für Multimediasystem -J650-	1188-1190
1.23.2 Türsteuergerät hinten links -J388-, AW1	1220-1221	1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, E-Box Low ab Juli 2014	1101-1104	1.4.1 Steuergerät für Multimediasystem -J650-, in der Mittelarmlehne vorn	1188-1189
1.24 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	1222-1225	1.2.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung, E-Box High ab Juli 2014	1105	1.4.2 Steuergerät für Multimediasystem -J650-, auf dem Handschuhfach	1190
1.24.1 Türsteuergerät hinten rechts -J389-, AWO	1222-1223	1.2.3 Einbauort und Relaisplatzbelegung, E-Box High, Hybrid-System ab September 2014	1106-1110	1.15 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-	1191-1194
1.24.2 Türsteuergerät hinten rechts -J389-, AW1	1224-1225	1.3 Einbauort und Relaisplatzbelegung, E-Box High, Russland ab November 2014	1111	1.15.1 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-, in der Mittelarmlehne vorn	1191-1192
1.25 Bordnetzsteuergerät -J519-	1226-1233	1.4 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Linklenker (E-Box High) ab August 2014	1110-1111	1.16 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtwächterregelung -J745-	1193
1.25.1 Bordnetzsteuergerät -J519-, AWO	1226-1229	1.5 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Linklenker (E-Box Low) ab Juli 2015	1112-1113	1.17 Steuergerät mit Anzeigebereitheit für Radio und Navigationssystem -J503-/Radio -R-	1196-1197
1.25.2 Bordnetzsteuergerät -J519-, AW1	1230-1233	1.6 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Linklenker (E-Box High) ab Juli 2015	1114-1115	1.18 Spannungsbildschirm -J502-	1198
1.26 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	1234-1235	1.7 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Rechtslenker (E-Box Low) ab Juli 2015	1116-1117	1.19 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1199-1200
1.27 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikations-einheit -J949-	1236-1237	1.8 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Linklenker (E-Box High) ab Juli 2016	1118-1119	1.20 Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	1201-1208
1.28 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1238-1239	804 - Einbaucorte, Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges - 3	1120-1159	1.20.1 Steuergerät für Heizung -J65-J162-	1201-202
1.29 Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706-	1240-1241	1.1. Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges	1120-1122	1.20.2 Steuergerät für Climatronic -J255-	1202-1205
1.30 Abgasklappensteuereinheit -J883-	1242-1244	1.1.1 Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges	1120-1122	1.20.3 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	1206-1208
806 - Einbaucorte, Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges - 3	1245-1256	1.1.1.1 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges	1120-1121	1.21 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1209-1212
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges	1245-1256	1.1.1.2 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges,zusätzlich bei Hybridfahrzeugen	1120-1121	1.21.1 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-, AWO	1209
1.1 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges	1245-1247	1.1.2 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges	1120-1121	1.21.2 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-, AW1	1210-1212
1.1.1 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges	1245-1246	1.1.3 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges	1120-1121	1.22 Türsteuergerät Befahrerseite -J387-	1213-1217
1.1.2 Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges,zusätzlich bei Hybridfahrzeugen	1247	1.1.4 Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges	1120-1121	1.22.1 Türsteuergerät Befahrerseite -J387-, AW1	1215-1217
1.2 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1096-	1248	1.1.5 Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges	1120-1121	1.22.2 Türsteuergerät Befahrerseite -J387-, AW1	1215-1217
1.3 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1249-1250	1.1.6 Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges	1120-1121	1.23 Türsteuergerät hinten links -J388-	1216-1221
1.4 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1097-	1251-1252	1.1.7 Übersicht der Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges	1120-1121		
1.5 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-, zusätzlich bei Hybridfahrzeugen	1253-1255				
807 - Einbaucorte, Koppelpfosten - 3	1256-1266				
1. Koppelpfosten	1256-1266				
1.1 Koppelpfosten im Motorraum links	1256				
1.2 Koppelpfosten im Innenraum Mitte	1257				
1.3 Koppelpfosten an der Tür vorn links	1258				
1.4 Koppelpfosten an der Tür vorn rechts	1259				
1.5 Anschluss für Diagnose -U31-	1260-1261				
1.5.1 Anschluss für Diagnose -U31-, Linklenker	1260				
1.5.2 Anschluss für Diagnose -U31-, Rechtslenker	1261				
1.6 Koppelpfosten für Sitz vorn links	1262				
1.7 Koppelpfosten für Sitz vorn rechts	1263				
1.8 Koppelpfosten an der Tür hinten links	1264				
1.9 Koppelpfosten an der Tür hinten rechts	1265				
1.10 Koppelpfosten im Heckraum rechts	1266				