

001 - Grundausrüstung, Low (AW0)	1-28
1. Grundausrüstung, Low (AW0)	1
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Konverterbox	3
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	4
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	5
6. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter C	6
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links	7
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	8
9. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung	9
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	10
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte	11
12. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Tankdeckelverriegelung	12
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	13
14. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockscharter links, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät	14
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät	15
16. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät	16
17. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Scheibenwischermotor, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	17
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn und Doppeltornhorn, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	18
19. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts	19
20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten	20
21. Bremslichtschalter, Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	21
22. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	22
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	23
24. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte	24
25. Öldruckschalter, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	25
26. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	26
27. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	27
28. Bordnetzsteuergerät	28
002 - Komfortsystem, Low (AW0)	29-46
1. Komfortsystem, Low (AW0)	29
2. Batterie, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	30
3. Sicherungshalter C	31
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Kindersicherung, Türsteuergerät Fahrerseite	32
5. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung	33
6. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außensoieelheizung. Schalter für Soieelanklappuna. Türsteuergerät Fahrerseite. Bordnetzsteuergerät.	34

Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	35
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	35
8. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür	36
9. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	37
10. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	38
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Innenverriegelung hinten Mitte, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	39
12. Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte	40
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor hinten links	41
14. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	42
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor hinten rechts	43
16. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	44
17. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Schiebedachmotor	45
18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, automatisch abblendbarer Innenspiegel	46
003 - Grundausrüstung, High (AW1)	47-74
1. Grundausrüstung, High (AW1)	47
2. Umschaltrelais 1 für Wischermotor, Umschaltrelais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	48
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	49
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	50
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Sicherungshalter C	51
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Standlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	52
7. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	53
8. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung	54
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	55
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte	56
11. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	57
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	58
13. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	59
14. Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockscharter links, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	60
15. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	61
16. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Handschuhfachleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	62
17. Signalhorn und Doppeltonhorn. Relais für Doppeltonhorn. Relais für beheizbare Heckscheibe.	63

Bordnetzsteuergerät, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
18. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Leseleuchte Mitte rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	64
19. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten	65
20. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	66
21. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	67
22. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	68
23. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	69
24. Öldruckschalter, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	70
25. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	71
26. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	72
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	73
28. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	74
004 - Komfortsystem, High (AW1)	75-93
1. Komfortsystem, High (AW1)	75
2. Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	76
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Kindersicherung, Türsteuergerät Fahrerseite	77
4. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	78
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	79
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	80
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	81
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	82
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	83
10. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	84
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kofferraumleuchte	85
12. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	86
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor hinten links	87
14. Schalter für Innenverriegelung hinten Mitte, Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	88
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor hinten rechts	89
16. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	90
17. Regler für Schiebedachverstellung, Taster 1 für Ausstelldach, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Schiebedachmotor	91
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, automatisch abblendbarer Innenspiegel	92
19. Bordnetzsteuergerät	93
005 - Massekonzept	94-120
1. Massekonzept	94

2. Masseband, Batterie - Aufbau, Massepunkt im Fußraum vorn links	95
3. Masseverbindung im Leitungsstrang Türverkabelung hinten rechts	96
4. Massepunkt Säule A rechts unten, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung im Leitungsstrang Türverkabelung hinten rechts, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 14 im Hauptleitungsstrang	97
5. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 14 im Hauptleitungsstrang	98
6. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang	99
7. Anschluss für Diagnose, Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang	100
8. Masseverbindung 1 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 23 im Hauptleitungsstrang	101
9. Masseverbindung 23 im Hauptleitungsstrang	102
10. Massepunkt im Motorraum rechts, Massepunkt an der A-Säule rechts	103
11. Massepunkt (Audio) unter der Mittelkonsole vorn	104
12. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Massepunkt am Scheinwerfer links	105
13. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum	106
14. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum	107
15. Masseverbindung im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite, Masseverbindung 21 im Hauptleitungsstrang	108
16. Massepunkt Säule A links unten, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung im Leitungsstrang Außenspiegel, Masseverbindung im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite, Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 21 im Hauptleitungsstrang, Massepunkt an der Lenksäule oben	109
17. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sitzverstellung, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 21 im Hauptleitungsstrang	110
18. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sitzheizung, Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang	111
19. Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang	112
20. Masseverbindung 2 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 3 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 24 im Hauptleitungsstrang	113
21. Masseverbindung 24 im Hauptleitungsstrang	114
22. Masseverbindung im Leitungsstrang Dach, Masseverbindung 24 im Hauptleitungsstrang	115
23. Massepunkt im Motorraum links	116
24. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum	117
25. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang hinten, Massepunkt im Seitenteil hinten links, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Hybrid-System	118
26. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang hinten, Masseverbindung im Leitungsstrang Kennzeichenleuchte, Massepunkt 2 im Motorraum links	119
27. Massepunkt 1 im Seitenteil hinten rechts, Massepunkt 2 im Seitenteil hinten rechts	120
006 - 1,6-l-Benzinmotor , CFNA,CFNB	121-140
1. 1,6-l-Benzinmotor , CFNA,CFNB	121
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	122
3. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	123
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	124
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	125
6. Sicherungshalter C	126
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter C	127
8. Motorsteuergerät	128
9. Motorsteuergerät, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	129
10. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	130
11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	131
12. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	132
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	133
14. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	134
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	135
16. Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	136
17. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	137
18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Bordnetzsteuergerät. Diagnose-Interface für Datenbus	138

19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	139
20. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	140
007 - Elektromechanische Lenkung	141-142
1. Elektromechanische Lenkung	141
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	142
008 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	143-148
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	143
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	144
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	145
4. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	146
5. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Lampe für Wählhebelskalabeleuchtung, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	147
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	148
009 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	149-153
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	149
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	150
3. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	151
4. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Lampe für Wählhebelskalabeleuchtung, Wählhebel-Positionsanzeige	152
5. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	153
010 - Klimaanlage , (9AP),(KH6)	154-158
1. Klimaanlage , (9AP),(KH6)	154
2. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	155
3. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	156
4. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor für Luftverteilerklappe	157
5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	158
011 - Climatronic , (9AK),(AW1)	159-165
1. Climatronic , (9AK),(AW1)	159
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	160
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic	161
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	162
5. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	163
6. Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	164
7. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	165
012 - Antiblockiersystem (ABS)	166-172
1. Antiblockiersystem (ABS)	166
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	167
3. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	168
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	169
5. Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS	170
6. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	171
7. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für ESP und ASR	172
013 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	173-179

1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	173
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	174
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	175
4. Querschleunigungsgeber, Drehratengeber, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	176
5. Taster für Reifenkontrollanzeige, Steuergerät für ABS	177
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	178
7. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für ESP und ASR, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	179
014 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	180-186
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	180
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	181
3. Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Lampe für Tasterbeleuchtung	182
4. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	183
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	184
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	185
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	186
015 - Anhängerbetrieb	187-189
1. Anhängerbetrieb	187
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	188
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	189
016 - Radio-Navigationssystem RNS 315	190-194
1. Radio-Navigationssystem RNS 315	190
2. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	191
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	192
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	193
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Satellitenantenne, beheizbare Heckscheibe	194
017 - Mobiltelefonsysteme	195-200
1. Mobiltelefonsysteme	195
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	196
3. Bedienungseinheit für Handyvorbereitung, Bordnetzsteuergerät, Sende- und Empfangsgerät für Telefon	197
4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon	198
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Dachantenne, Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon, GPS-Antenne, Telefonantenne	199
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	200
018 - Scheinwerferreinigungsanlage , (AW1)	201-203
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (AW1)	201
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	202
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	203
019 - Beheizbare Sitze	204-208
1. Beheizbare Sitze	204
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	205
3. Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbare Fahrersitzlehne	206
4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbare Beifahrersitzlehne	207
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	208
020 - Elektrische Sitzverstellung ohne Memorvfunktion	209-212

1. Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	209
2. Sicherungshalter A, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C	210
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	211
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	212
021 - Lendenwirbelstützenverstellung	213-215
1. Lendenwirbelstützenverstellung	213
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C	214
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	215
022 - Kompass	216-219
1. Kompass	216
2. Batterie, Spannungsstabilisator, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	217
3. Magnetfeldgeber für Kompass, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	218
4. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	219
023 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten	220-225
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten	220
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite	221
3. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	222
4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	223
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	224
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	225
024 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten	226-233
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten	226
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite	227
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	228
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	229
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	230
6. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	231
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	232
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag	233
025 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (8G1)	234-236
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (8G1)	234
2. Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	235
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, automatisch abblendbarer Innenspiegel	236
026 - 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic	237-243
1. 6-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic	237
2. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	238
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	239
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C	240
5. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe	241
6. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Lampe für Wählhebelskalableuchtung. Maagnet für Wählhebelsperre. Wählhebel-Positionsanzeige	242

7. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	243
027 - Multimediabuchse MEDIA-IN	244-245
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	244
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Multimediasystem, Radio, Anschluss für externe Audioquellen	245
028 - Kühlerlüfter	246-248
1. Kühlerlüfter	246
2. Batterie, Hauptrelais	247
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter 2	248
029 - Aktuator für Körperschall	249-251
1. Aktuator für Körperschall	249
2. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	250
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	251
030 - Standheizung mit Funkfernbedienung und Klimaanlage	252-259
1. Standheizung mit Funkfernbedienung und Klimaanlage	252
2. Batterie, Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	253
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	254
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffabschaltventil, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	255
5. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Umwälzpumpe	256
6. Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dosierpumpe	257
7. Steuergerät für Klimaanlage	258
8. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	259
031 - Standheizung mit Funkfernbedienung und Klimaanlage , (9AK)	260-265
1. Standheizung mit Funkfernbedienung und Klimaanlage , (9AK)	260
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	261
3. Temperaturfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Umwälzpumpe	262
4. Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Dosierpumpe	263
5. Steuergerät für Climatronic	264
6. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Resettaste, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	265
032 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (9AB)	266-270
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (9AB)	266
2. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	267
3. Steuergerät für Klimaanlage	268
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	269
5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	270
033 - Heizung mit mechanischer Regelung , (9AA)	271-274
1. Heizung mit mechanischer Regelung , (9AA)	271
2. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	272
3. Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät	273
4. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	274
034 - Soundsystem Volkswagen Sound	275-279
1. Soundsystem Volkswagen Sound	275
2. Spannungsstabilisator, Verstärker, Sicherungshalter B	276
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	277
4. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	278
5. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer	279
035 - Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" , (AW0)	280-286
1. Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" , (AW0)	280
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	281
3. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	282
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem. Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	283

5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	284
6. Taster für Startanlage, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Konverterbox	285
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	286
036 - Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" , (AW1)	287-293
1. Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" , (AW1)	287
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	288
3. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	289
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	290
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	291
6. Taster für Startanlage, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	292
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	293
037 - Multifunktionslenkrad , (AW0)	294-298
1. Multifunktionslenkrad , (AW0)	294
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C	295
3. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät	296
4. Multifunktionsastasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät	297
5. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	298
038 - Multifunktionslenkrad , (AW1)	299-304
1. Multifunktionslenkrad , (AW1)	299
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	300
3. Schalter für GRA, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	301
4. Zündanlassschalter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	302
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad	303
6. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	304
039 - Grundausrüstung, Low (AW0) , (8Q1),(B1P)	305-332
1. Grundausrüstung, Low (AW0) , (8Q1),(B1P)	305
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	306
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Konverterbox	307
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	308
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	309
6. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter C	310
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	311
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	312
9. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer	313
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	314
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte	315
12. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Tankdeckelverriegelung	316
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	317
14. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Lenkstockschalte links. Schalter	318

für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät	
15. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät	319
16. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät	320
17. Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Scheibenwischermotor, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	321
18. Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	322
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Leseleuchte Mitte links, Leseleuchte Mitte rechts	323
20. Bordnetzsteuergerät, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten	324
21. Bremslichtschalter, Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	325
22. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	326
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	327
24. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte	328
25. Öldruckschalter, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	329
26. Lenkstockscharter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	330
27. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	331
28. Bordnetzsteuergerät	332
040 - Radioanlage , (8DM),(8UY)	333-338
1. Radioanlage , (8DM),(8UY)	333
2. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	334
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	335
4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	336
5. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	337
6. Radio, Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, beheizbare Heckscheibe	338
041 - Radio-Navigationssystem RNS 510 , (7T4)	339-344
1. Radio-Navigationssystem RNS 510 , (7T4)	339
2. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	340
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	341
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	342
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	343
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne, Antenne, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, beheizbare Heckscheibe	344
042 - Fahrzeugortungssystem	345-346
1. Fahrzeugortungssystem	345
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Fahrzeugortungssystem, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C	346
043 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage	347-348
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage	347
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	348
044 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (AW1)	349-352
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (AW1)	349
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C	350
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	351
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	352
045 - Diebstahlwarnanlage , (7AZ)	353-356
1. Diebstahlwarnanlage , (7AZ)	353
2. Sicherungshalter C	354
3. Bordnetzsteuergerät	355
4. Bordnetzsteuergerät	356

046 - Zusatzluftheizung (PTC) , CAVA,CAVD,CAXA,CBZB,CMSB,CTHA,CTHD	357-360
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CAVA,CAVD,CAXA,CBZB,CMSB,CTHA,CTHD	357
2. Hauptrelais, Relais für kleine Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	358
3. Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	359
4. Motorsteuergerät	360
047 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	361-365
1. Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	361
2. Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter B	362
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	363
4. Sperrdiode, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	364
5. Kontrollleuchte für Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-115 V	365
048 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SL)	366-370
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SL)	366
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Brems- und Blinklicht links	367
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte	368
4. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Brems- und Blinklicht rechts	369
5. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	370
049 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	371-375
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	371
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Schlussleuchte 2 links, Lampe für Blinklicht hinten links, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	372
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte	373
4. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts	374
5. Bordnetzsteuergerät	375
050 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	376-383
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	376
2. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	377
3. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, statisches Kurvenlicht links	378
4. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	379
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	380
6. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	381
7. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Bordnetzsteuergerät, Gasentladungslampe rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	382
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät	383
051 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	384-385
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	384
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Rückfahrkamera	385
052 - 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,CMSB	386-406
1. 1,4-l-Benzinmotor , CAXA,CMSB	386
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	387
3. Hauptrelais, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	388
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B	389
5. Bordnetzsteuergerät. Relais 2 für Spannungsversorgung. Kl. 15. Relais für Spannungsversorgung.	390

Kl. 50	
6. Sicherungshalter C	391
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	392
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	393
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	394
10. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	395
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	396
12. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	397
13. Motorsteuergerät	398
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	399
15. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	400
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	401
17. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	402
18. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	403
19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	404
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	405
21. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	406
053 - 1,4-I-Benzinmotor , CTHA,CTHD	407-427
1. 1,4-I-Benzinmotor , CTHA,CTHD	407
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	408
3. Hauptrelais, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf	409
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B	410
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	411
6. Sicherungshalter C	412
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	413
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	414
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	415
10. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	416
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber 3, Saugrohrdruckgeber 3, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Regelklappensteuereinheit, Stellmotor für Regelklappenverstellung	417
12. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	418
13. Motorsteuergerät	419
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	420
15. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	421
16. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	422
17. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	423
18. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	424
19. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	425
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	426
21. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	427
054 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (4R8)	428-443
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten . (4R8)	428

2. Batterie, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	429
3. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Relais für Fensterheber, Relais für Fensterheber öffnen Fahrerseite, Relais für Fensterheber schließen Fahrerseite	430
4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Relais für Fensterheber öffnen Beifahrerseite, Relais für Fensterheber schließen Beifahrerseite	431
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	432
6. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	433
7. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Taster für Tankdeckelverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	434
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	435
9. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	436
10. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	437
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	438
12. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	439
13. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock	440
14. Taster für Verriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für elektrische Heckklappenöffnung, Kofferraumleuchte	441
15. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	442
16. Bordnetzsteuergerät	443
055 - Sitzverstellung	444-447
1. Sitzverstellung	444
2. Sicherungshalter A	445
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	446
4. Taster 2 für Lehnenverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	447
056 - Notrufmodul	448-451
1. Notrufmodul	448
2. Taster für Notruf, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	449
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, GPS-Antenne, Telefonantenne	450
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	451
057 - Radioanlagen/Navigationssysteme	452-458
1. Radioanlagen/Navigationssysteme	452
2. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	453
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Radio	454
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	455
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	456
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Dachantenne, Antenne, GPS-Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Satellitenantenne, Digitalradio-Antenne, beheizbare Heckscheibe	457
7. Steuergerät im Schalttafelaufsatz, Bordnetzsteuergerät	458
058 - Radioanlagen/Navigationssysteme , (I6E)	459-464
1. Radioanlagen/Navigationssysteme , (I6E)	459
2. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	460

3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Radio	461
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	462
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	463
6. Radio, Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, beheizbare Heckscheibe	464
059 - Radioanlage , (8DU),(I6F)	465-469
1. Radioanlage , (8DU),(I6F)	465
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	466
3. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	467
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	468
5. Bordnetzsteuergerät, Radio, Antenne, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	469
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	470-477
1. Massepunkte	470-477
1.1 Übersicht der Massepunkte	470-477
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	478-515
1. Sicherungen	478-515
1.1 Übersicht der Sicherungen (SA), (SB), (SC)	478
1.2 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box, ohne Hybrid-System	479
1.2.1 Sicherungsbelegung E-Box, ohne Hybrid-System	480
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box, mit Hybrid-System	480-483
1.3.1 Sicherungsbelegung E-Box, mit Hybrid-System	481
1.3.2 Fremdstartanschluss -TV32-	482-483
1.4 Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraum links	484-493
1.4.1 Sicherungsbelegung (SB) E-Box, ab Modelljahr 2011	485
1.4.2 Sicherungsbelegung (SB) E-Box, ab Modelljahr 2012	486-487
1.4.3 Sicherungsbelegung (SB) E-Box, ab Modelljahr 2013	488-490
1.4.4 Sicherungsbelegung (SB) E-Box, ab Modelljahr 2014	491-493
1.5 Übersicht der Sicherungen (SC)	494-513
1.5.1 Sicherungsfarben	494
1.5.2 Sicherungsbelegung (SC), ab Modelljahr 2011	495-498
1.5.3 Sicherungsbelegung (SC), ab Modelljahr 2012	499-503
1.5.4 Sicherungsbelegung (SC), ab Modelljahr 2013	504-508
1.5.5 Sicherungsbelegung (SC), ab Modelljahr 2014	509-513
1.6 Sicherungen Batterie im Kofferraum	514-515
803 - -Einbauorte: Relais - 3	516-528
1. Relais	516-528
1.1 Übersicht der Relaisträger	516
1.2 Übersicht der Relais auf der E-Box Low	517
1.3 Übersicht der Relais auf der E-Box High	518
1.4 Übersicht der Relais auf der E-Box High, mit Hybrid-System	519
1.5 Übersicht der Relais unter der Schalttafel, 15fach-Relaisträger,Modelljahr 2011	520
1.6 Übersicht der Relais unter der Schalttafel, 12fach-Relaisträger,Linkslenker (E-Box Low), Modelljahr 2012	521-522
1.7 Übersicht der Relais unter der Schalttafel, 12fach-Relaisträger,Linkslenker (E-Box High), Modelljahr 2012	523
1.8 Übersicht der Relais unter der Schalttafel, 12fach-Relaisträger,Rechtslenker (E-Box High), Modelljahr 2012	524
1.9 Übersicht der Relais unter der Schalttafel, 12fach-Relaisträger,Linkslenker (E-Box Low), Modelljahr 2013	525
1.10 Übersicht der Relais unter der Schalttafel, 12fach-Relaisträger,Linkslenker (E-Box High), ab Modelljahr 2013	526-527
1.11 Übersicht der Relais unter der Schalttafel, 12fach-Relaisträger,Rechtslenker (E-Box High), ab Modelljahr 2013	528
804 - -Einbauorte: Steuergeräte - 3	529-597
1. Steuergeräte	529-597
1.1 Übersicht der Steuergeräte	529-532
1.2 Übersicht der zusätzlichen Steuergeräte und Komponenten fürHybridfahrzeuge	533
1.3 Batterie -A-	534-535

1.3.1 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	535
1.4 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	536
1.5 Fremdstartanschluss -TV32-	537
1.6 Drehstromantrieb -VX54-	538-540
1.6.1 Steckerbelegung am Drehstromantrieb -VX54-:	539-540
1.7 elektrischer Klimakompressor -V470- / Steuergerät für Klimakompressor -J842-	541
1.8 Steuergerät für ABS -J104-	542-544
1.8.1 Steckerbelegung:	542-543
1.8.2 Steckerbelegung:	544
1.9 Steuergerät für Airbag -J234-	545-548
1.9.1 Steckerbelegung:	545-546
1.9.2 Steckerbelegung:	547
1.9.3 Steckerbelegung Steckverbindung, 100fach -T100-:	548
1.10 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	549
1.11 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	550
1.11.1 Steckerbelegung:	550
1.12 Steuergerät für Multimediasystem -J650-	551
1.13 Spannungsstabilisator -J532-, Steckverbindung, 10fach	552-553
1.13.1 Spannungsstabilisator -J532-,Steckverbindung, 12fach	553
1.14 Steuergerät für Climatronic -J255-	554
1.15 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	555
1.16 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	556
1.17 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	557
1.18 Sende- und Empfangsgerät für Telefon -R36-	558
1.19 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	559
1.20 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	560
1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	561-562
1.21.1 Steckerbelegung:	561-562
1.22 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	563
1.23 Türsteuergerät hinten links -J388-	564
1.24 Türsteuergerät hinten links -J388-	565
1.25 Verstärker -R12-	566
1.26 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	567
1.27 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	568
1.28 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	569
1.29 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	570
1.30 Steuergerät für ELV -J764-	571
1.31 Bordnetzsteuergerät -J519-	572-576
1.31.1 Steckerbelegung:	572
1.31.2 Steckverbindung, 73fach -T73a- schwarz -B-	572-574
1.31.3 Steckerbelegung:	575
1.31.4 Steckverbindung, 73fach -T73b- schwarz -C-	575-576
1.32 Bordnetzsteuergerät -J519-	577-583
1.32.1 Einbauort:	577
1.32.2 Steckerbelegung:	578
1.32.3 Steckverbindung, 52fach -T52 A- schwarz -A-	578-579
1.32.4 Steckerbelegung:	580
1.32.5 Steckverbindung, 52fach -T52 B- weiß-B-	580-581
1.32.6 Steckerbelegung:	582
1.32.7 Steckverbindung, 52fach -T52 C- braun -C-	582-583
1.33 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	584
1.34 Schalttafeleinsatz -K- / Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät für Wegfahrsicherung -J362-	585-586
1.35 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	587
1.36 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	588
1.37 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	589
1.38 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	590-592
1.38.1 Doppelkupplungsgetriebe 02E	590
1.38.2 Doppelkupplungsgetriebe 0AM	591
1.38.3 Steckerbelegung: Doppelkupplungsgetriebe 0AM	591-592
1.39 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	593
1.40 Motorsteuergerät -J623-	594
1.41 Motorsteuergerät -J623-	595
1.42 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	596
1.43 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	596-597
1.43.1 Einbauort:	596

1.43.2 Steckerbelegung:	596-597
805 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen - 3	598-610
1. Koppelstellen	598-610
1.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	598-600
1.2 Koppelstelle an der Tür vorn links -TTVL-	601-602
1.3 Anschluss fürDiagnose -U31-	603
1.4 Koppelstellefür Sitz vorn links -TSVL-	603
1.5 Koppelstelle an der Tür hinten links -TTHL-	603-604
1.6 Koppelstelle im Innenraum -TI-, am Heiz- und Klimagerät -VX1-	605
1.7 Koppelstelle an der Tür vorn rechts -TTVR-	605-606
1.8 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	607
1.9 Koppelstelle an der Tür hinten rechts -TTHR-	607-608
1.10 Koppelstelle am Abschlussquerträger rechts -TAQR-	609-610