

001 - Grundausrüstung	1-20
1. Grundausrüstung	1-2
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	3
3. Schalttafeleinsatz, Wegfahrtsicherung	4
4. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige	5
5. Schalttafeleinsatz, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampen für Blinker, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte	6
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lampen vorn links	7
7. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Lampen vorn rechts	8
8. Bremslichtschalter, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht links, Schlußlicht links	9
9. Schlußlicht rechts, Bremslicht, Rückfahrlicht rechts, Tankklappenfernentriegelung	10
10. Anschluß für Radio, Zigarrenanzünder vorn und hinten, Steckose	11
11. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Lampe für Ascherbeleuchtung	12
12. Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	13
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotore für Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	14
14. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	15
15. Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Außenspiegel, Scheibenwaschpumpe	16
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	17
17. Innenleuchte vorn, Digitaluhr, Temperaturfühler für Außentemperatur, Warnleuchte - Tür links	18
18. Leseleuchte hinten rechts und links, Warnleuchte - Tür rechts, Türkontaktschalter rechts	19
19. Anschluß für Eigendiagnose	20
002 - 2,0l - Motor - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstabe AQY	21-31
1. 2,0l - Motor - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstabe AQY	21-22
2. Drehstromgenerator, Anlasser	23
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	24
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Kühlmitteltemperatur	25
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II	26
6. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Lambdasonde II, Heizwiderstand	27
7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde I, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	28
8. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	29
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	30
10. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, optische und akustische Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampe für Generator, Öldruckschalter	31
003 - 1,9 l - Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH	32-43
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH	32-33
2. Drehstromgenerator, Anlasser	34
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - Motor	35
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Motordrehzahl	36
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteiler	37
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil Einspritzbeginn, Relais Spannungsversorgung	38
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	39
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen für Kühlmittel	40
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	41
10. Schalttafeleinsatz, optische und akustische Öldruckkontrolle, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Vorglühzeit, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	42
11. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser	43
004 - Radioanlagen	44-47
1. Radioanlagen	44
2. Radio, CD-Wechsler, Lautsprecher vorn	45
3. Radio, Lautsprecher vorn, Lautsprecher hinten	46
4. Radio, Antenne	47
005 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	48-52
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	48
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	49

3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter, Kick-Down-Schalter	50
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Geber für Getriebedrehzahl	51
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Magnet für Wählhebelsperre	52
006 - Airbagsysteme	53-57
1. Airbagsysteme	53-54
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Crashesensoren für Seitenairbag	55
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer	56
4. Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag	57
007 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), nur für Motorkennbuchstaben AQY	58-61
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), nur für Motorkennbuchstaben AQY	58
2. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA	59
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Kupplungspedalschalter	60
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	61
008 - Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antiblockiersystem (ABS) mit Bremsverschleißanzeige (BVA)	62-65
1. Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antiblockiersystem (ABS) mit Bremsverschleißanzeige (BVA)	62
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter	63
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Kontrolllampe für ABS, Hydraulikpumpe ABS	64
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler, Bremsbelagverschleißgeber	65
009 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	66-72
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	66
2. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Taster für ASR/ESP	67
3. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel, Relais für Bremslichtunterdrückung	68
4. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Drehzahlfühler	69
5. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Geber für Querbeschleunigung, Geber für Bremsdruck, Geber für Drehrate, Hydraulikpumpe ABS	70
6. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Geber für Längsbeschleunigung, Magnetspule für Bremsdruck, Schalter für Bremserkennung ESP	71
7. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	72
010 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	73-74
1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	73
2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	74
011 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen	75-76
1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen	75
2. Beheizbare Spritzdüsen	76
012 - Nebelscheinwerfer	77-78
1. Nebelscheinwerfer	77
2. Nebelscheinwerfer links, Nebelscheinwerfer rechts, Relais für Nebelscheinwerfer	78
013 - Sitzheizung vorn	79-81
1. Sitzheizung vorn	79
2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne	80
3. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne	81
014 - Anhängerbetrieb	82-85
1. Anhängerbetrieb	82
2. Rückfahrlicht links, Schlußlicht links, Bremslicht, Nebelschlußleuchte	83
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	84
4. Schlußlicht rechts, Bremslicht, Rückfahrlicht rechts, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb	85
015 - Tagesfahrlicht	86-91
1. Tagesfahrlicht	86
2. Schalttafeleinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	87
3. Lampen vorn links, Lampen vorn rechts	88
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	89
5. Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht links, Schlußlicht links, Blinklicht hinten links	90
6. Bremslicht, Rückfahrlicht rechts, Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte, Blinklicht hinten rechts	91
016 - Klimaanlage	92-96
1. Klimaanlage	92
2. Schalter für Frischluftaerblase. Schalter für Frisch- und Umluftklappe. Frischluftaerblase.	93

Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung, Außentemperaturschalter	94
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	95
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	96
017 - Komfortsystem	97-110
1. Komfortsystem	97
2. Türsteuergerät (Fahrerseite), Fensterheber für Fahrtür, Schalter für Innenverriegelung (Fahrerseite)	98
3. Türsteuergerät (Fahrerseite), Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung	99
4. Türsteuergerät (Fahrerseite), elektrisch verstellbarer Außenspiegel für Fahrtür	100
5. Türsteuergerät (Fahrerseite), Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung/Anklappung	101
6. Türsteuergerät (Beifahrerseite), Schalter für Fensterheber, Schalter für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	102
7. Türsteuergerät (Beifahrerseite), Schalter für Innenverriegelung, beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür	103
8. Innenleuchte vorn, Digitaluhr, Leseleuchten hinten, Ultraschallsensoren für DWA, Schalter für Innenraumüberwachung	104
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	105
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Fernentriegelung Tankklappe	106
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Fernentriegelung Heckklappe, beleuchteter Make-up-Spiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), Anschluß für Eigendiagnose	107
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung	108
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	109
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung	110
018 - Komfortsystem (ohne elektrische Fensterheber)	111-124
1. Komfortsystem (ohne elektrische Fensterheber)	111-112
2. Steuergerät für Zentralverriegelung, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Schalter für Innenverriegelung	113
3. Steuergerät für Zentralverriegelung, elektrisch verstellbarer Außenspiegel für Fahrtür	114
4. Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung/Anklappung	115
5. Steuergerät für Zentralverriegelung, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)	116
6. Steuergerät für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Fernentriegelung Tankklappe	117
7. Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Innenverriegelung, beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür	118
8. Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Fernentriegelung Heckklappe, beleuchteter Make-up-Spiegel (Fahrer- und Beifahrerseite), Anschluß für Eigendiagnose	119
9. Steuergerät für Zentralverriegelung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	120
10. Steuergerät für Zentralverriegelung, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Schalttafeleinsatz	121
11. Steuergerät für Zentralverriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	122
12. Innenleuchte vorn, Digitaluhr, Leseleuchten hinten, Ultraschallsensoren für DWA, Schalter für Innenraumüberwachung	123
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	124
019 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AVC	125-138
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AVC	125
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Spannungsregler	126
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	127
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Geber für Ladedruck	128
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor	129
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor II	130
7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Luftmassenmesser	131
8. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Gaspedalstellung, Lambdasonde vor Katalysator	132
9. Steuergerät für Motronic, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Lambdasonde nach Katalysator	133
10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader.	134

Kraftstoffpumpenrelais, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	
11. Steuergerät für Motronic, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA	135
12. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	136
13. Schalltafeleinsatz, optische und akustische Öldruckkontrolle, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/ -mangelanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	137
14. Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Ölstand/temperatur, Kontrolllampe für Ölstand, Geschwindigkeitsmesser, Anschluß für Eigendiagnose	138
020 - Airbagsysteme	139-142
1. Airbagsysteme	139
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Crashsensoren für Seitenairbag	140
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer	141
4. Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag, Anschluß für Eigendiagnose	142
021 - Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antiblockiersystem (ABS) mit Bremsverschleißanzeige (BVA)	143-146
1. Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antiblockiersystem (ABS) mit Bremsverschleißanzeige (BVA)	143
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter	144
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Kontrolllampe für ABS, Hydraulikpumpe ABS, Anschluß für Eigendiagnose, Schalltafeleinsatz	145
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler, Bremsbelagverschleißgeber	146
022 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	147-154
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	147-148
2. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Taster für ASR/ESP	149
3. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel, Relais für Bremslichtunterdrückung	150
4. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Drehzahlfühler	151
5. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Geber für Querbeschleunigung, Geber für Bremsdruck, Geber für Drehrate, Hydraulikpumpe ABS	152
6. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Magnetspule für Bremsdruck, Schalter für Bremserkennung ESP, Anschluß für Eigendiagnose	153
7. Steuergerät für ABS mit EDS/ ASR/ ESP, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	154
023 - 2,0l - Motor - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstabe AQY	155-164
1. 2,0l - Motor - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstabe AQY	155
2. Drehstromgenerator, Anlasser	156
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	157
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Kühlmitteltemperatur	158
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfensoren	159
6. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Lambdasonde II, Heizwiderstand, Anschluß für Eigendiagnose	160
7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Lambdasonde I, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	161
8. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	162
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	163
10. Schalltafeleinsatz, Drehzahlmesser, optische und akustische Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Öldruckschalter, Thermogeber für Ölstandskontrolle	164
024 - 1,9 l - Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH	165-176
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH	165-166
2. Drehstromgenerator, Anlasser	167
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kickdown-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - Motor	168
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Luftmassenmesser, Geber für Motordrehzahl	169
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteller	170
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil Einspritzbeginn, Relais Spannungsversorgung	171
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Kupplungspedalschalter	172

8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen für Kühlmittel	173
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	174
10. Schalttafeleinsatz, optische und akustische Öldruckkontrolle, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Vorglühzeit, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	175
11. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Thermosteuerer für Ölstand, Kontrolllampe für Ölstand, Drehzahlmesser	176
025 - Heckspoiler, verstellbar	177-179
1. Heckspoiler, verstellbar	177
2. Steuergerät Heckspoilerverstellung	178
3. Schalter Heckspoiler, Steuergerät mit Anzeigeeinheit, Anschluß für Eigendiagnose	179
026 - Grundausrüstung	180-200
1. Grundausrüstung	180-181
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	182
3. Schalttafeleinsatz, Wegfahrsicherung, Kontaktschalter für Motorhaube	183
4. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige	184
5. Schalttafeleinsatz, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampen für Blinker, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte	185
6. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lampen vorn links, Relais für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Fernlichtscheinwerfer	186-187
7. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Lampen vorn rechts	188
8. Bremslichtschalter, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Schlußlicht links	189
9. Schlußlicht rechts, Bremslicht, Rückfahrlicht rechts, Tankklappenferntrieb	190
10. Anschluß für Radio, Zigarrenanzünder vorn und hinten, Steckdose	191
11. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Lampe für Ascherbeleuchtung	192
12. Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	193
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotore für Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung -Schalter und Instrumente	194
14. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	195
15. Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Außenspiegel, Scheibenwaschpumpe	196
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	197
17. Innenleuchte vorn, Digitaluhr, Temperaturfühler für Außentemperatur, Warnleuchte - Tür links	198
18. Leseleuchte hinten rechts und links, Warnleuchte - Tür rechts, Türkontaktschalter rechts, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	199
19. Anschluß für Eigendiagnose	200
027 - 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AWH	201-217
1. 1,6 l - Simos/74 kW, Motorkennbuchstaben AWH	201-202
2. Drehstromgenerator, Anlasser	203
3. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	204
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	205
5. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Druckschalter Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor	206
6. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Registersaugrohrschaltung	207
7. Steuergerät für Simos, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	208
8. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	209
9. Steuergerät für Simos, Winkelgeber für Drosselklappenantrieb, Lambdasonde	210
10. Steuergerät für Simos, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	211
11. Steuergerät für Simos, Motor für Sekundärluftpumpe, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA, Bremslichtschalter	212
12. Steuergerät für Simos, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	213
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	214
14. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Ölstand/-temperaturkontrolle, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	215
15. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Generator	216
16. Schalttafeleinsatz, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Anschluß für Eigendiagnose	217
028 - Klimaanlage	218-222
1. Klimaanlage	218
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	219
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoventil für Klimaanlage-Abschaltung, Außentemperaturschalter	220
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage Thermoventil für Lüfter Kühlmittel. für 3.Stufe. Relais für 3.Stufe für Lüfter Kühlmittel	221

5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	222
029 - Lüfter für Kühlmittel, 3-stufig	223-225
1. Lüfter für Kühlmittel, 3-stufig	223
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	224
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter Kühlmittel, für 3.Stufe, Relais für 3.Stufe für Lüfter Kühlmittel	225
030 - CAN - Bus - Vernetzung - Antrieb	226-228
1. CAN - Bus - Vernetzung - Antrieb	226
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose Interface für Datenbus, Anschluß für Eigendiagnose	227
3. Schalttafeleinsatz, Wegfahrsicherung	228
031 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	229-241
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	229
2. Sicherungen im Sicherungshalter	230
3. Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Schalter für Tankklappen-Fernentriegelung	231
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite	232
5. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	233
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türwarnleuchte links	234
7. Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	235
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte rechts	236
9. Temperaturfühler für Außentemperatur, Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	237
10. Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage, Ultraschallsensor rechts für Diebstahlwarnanlage, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	238
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kofferraumleuchte	239
12. Regler für Schiebedachverstellung, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	240
13. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	241
032 - Zentralverriegelung mit Komforteigenschaften	242-254
1. Zentralverriegelung mit Komforteigenschaften	242
2. Sicherungen	243
3. Sicherungen	244
4. Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up Spiegel, Temperaturfühler für Außentemperatur	245
5. Leseleuchten, Ultraschallsensoren	246
6. Außenspiegel (Fahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbarer	247
7. Außenspiegel (Beifahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbarer	248
8. Schalter für Innenverriegelung (Fahrerseite), Schalter für Fernentriegelung Heck- und Tankklappe	249
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Fahrerseite)	250
10. Schalter für Innenverriegelung, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Beifahrerseite)	251
11. Kofferraumbeleuchtung, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	252
12. Schiebe-/Aussteldach, Motor für Zentralverriegelung (Heckklappe)	253
13. Diebstahlwarnanlage, Motor für Tankdeckelverriegelung	254
033 - Klimaanlage	255-259
1. Klimaanlage	255
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	256
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung, Außentemperaturschalter	257
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage	258
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	259
034 - Grundausrüstung	260-282
1. Grundausrüstung	260-261
2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	262
3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	263
4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	264
5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	265
6. Lichtschalter	266
7. Warnlichtschalter, Lenkstockschalter	267
8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn	268
9. Leuchtweitenregeleinheit. Relais für Beleuchtung. Signalhornbetätigungsmechanismus	269

10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten	270
11. Beleuchtung hinten, Radioanschl	271
12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose	272
13. Sicherungen, Innenleuchte vorn, Temperaturfühler für Außentemperatur	273
14. Leseleuchten hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel	274
15. Sicherungen, Warnleuchten - Tür, Kofferraumleuchte, Schiebe-/Ausstelldach	275
16. Außenspiegel Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung	276
17. Außenspiegel Beifahrerseite, Fernentriegelung Tankklappe	277
18. Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	278
19. Sicherungen, beheizbare Heckscheibe, hochgesetztes Bremslicht	279
20. Sicherungen, Frischluftgebläse, Frisch- und Umluftklappe	280
21. Sicherungen, Scheibenwischer	281
22. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose	282
035 - Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern	283-297
1. Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern	283
2. Sicherungen	284
3. Sicherungen	285
4. Schalter für Fernentriegelung Heck- und Tankklappe (Fahrerseite), Motor für Tankdeckelverriegelung	286
5. Schalter für Fensterheber (Fahrerseite), Außenspiegel (Fahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbar	287
6. Schalter für Spiegelverstellung und Innenverriegelung (Fahrerseite)	288
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Fahrerseite)	289
8. Außenspiegel (Beifahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbar, Schalter für Innenverriegelung	290
9. Schalter für Fensterheber, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Beifahrerseite)	291
10. Innenraumbeleuchtung, beleuchteter Make-up Spiegel, Temperaturfühler für Außentemperatur	292
11. Leseleuchten, Ultraschallsensoren	293
12. Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter (in Heckklappe), Motor für Heckklappenentriegelung	294
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	295
14. Schiebe-/Ausstelldach, Kontaktschalter für Motorhaube	296
15. Alarmhorn, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	297
036 - Zentralverriegelung mit Komforteigenschaften	298-311
1. Zentralverriegelung mit Komforteigenschaften	298
2. Sicherungen	299
3. Sicherungen	300
4. Innenraumbeleuchtung, beleuchteter Make-up Spiegel, Temperaturfühler für Außentemperatur	301
5. Leseleuchten, Ultraschallsensoren	302
6. Außenspiegel (Fahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbarer	303
7. Außenspiegel (Beifahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbarer	304
8. Schalter für Innenverriegelung (Fahrerseite), Schalter für Fernentriegelung Heck- und Tankklappe	305
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Fahrerseite)	306
10. Schalter für Innenverriegelung, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Beifahrerseite)	307
11. Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter (in Heckklappe), Motor für Heckklappenentriegelung	308
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	309
13. Schiebe-/Ausstelldach, Kontaktschalter für Motorhaube	310
14. Alarmhorn, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	311
037 - Heckspoiler, verstellbar	312-315
1. Heckspoiler, verstellbar	312
2. Steuergerät Heckspoilerverstellung, Schalter Heckspoiler	313
3. Steuergerät Heckspoilerverstellung, Sicherung	314
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit, Steuergerät Heckspoilerverstellung, Anschluß für Eigendiagnose	315
038 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	316-320
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	316
2. Geber für Fahrzeugniveau	317
3. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe, links	318
4. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe, rechts	319
5. Lichtschalter, Sicherungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	320
039 - 2,3l - Motronic/125kW, Motorkennbuchstaben AQN	321-336
1. 2,3l - Motronic/125kW, Motorkennbuchstaben AQN	321
2. Anlasser, Drehstromgenerator	322-323
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Sicherungen	324
4. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Geber für Gaspedalstellung	325
5. Steuergerät für Motronic, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Ventil für Registersaugrohumschaltung, Ventil für Nockenwellenverstellung	326

6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Klopfensoren	327
7. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl	328
8. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Sicherung	329
9. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	330
10. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherung	331-332
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonden, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	333
12. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen	334
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Sicherungen	335
14. Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker	336
040 - Klimaanlage	337-340
1. Klimaanlage	337
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	338
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung, Außentemperaturschalter	339
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	340
041 - Lüfter für Kühlmittel	341-343
1. Lüfter für Kühlmittel	341
2. Spannungsversorgung	342
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Thermoschalter	343
042 - Antiblockiersystem -MK60- (ABS)	344-349
1. Antiblockiersystem -MK60- (ABS)	344
2. Sicherungen, Taster für ASR/ESP	345
3. Geber für Lenkwinkel, Ventile für ABS	346
4. Drehzahlfühler, Ventile für ABS	347
5. Geber für Querbeschleunigung, Geber für Drehrate, Geber -1- für Bremsdruck, Ventile für ABS	348
6. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	349
043 - Diagnosestecker	350-351
1. Diagnosestecker	350
2. Diagnosestecker	351
044 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben AYD	352-369
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben AYD	352-353
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungshalter/Batterie	354-355
3. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät	356
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	357
5. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Druckschalter Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor	358
6. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	359
7. Steuergerät für Simos, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	360
8. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	361
9. Steuergerät für Simos, Winkelgeber für Drosselklappenantrieb, Lambdasonde	362
10. Steuergerät für Simos, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	363
11. Steuergerät für Simos, Motor für Sekundärluftpumpe, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA, Bremslichtschalter	364
12. Steuergerät für Simos, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	365
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	366
14. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	367
15. Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	368
16. Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Anschluß für Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	369
045 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben AYD	370-388
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben AYD	370-371
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungshalter/Batterie	372-373
3. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Sicherungen	374
4. Steuergerät für Simos. Drosselklappensteuereinheit. Zündanlage	375

5. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Druckschalter Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor	376
6. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	377
7. Steuergerät für Simos, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	378
8. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	379
9. Steuergerät für Simos, Winkelgeber für Drosselklappenantrieb, Lambdasonde	380
10. Steuergerät für Simos, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	381
11. Steuergerät für Simos, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter	382-383
12. Steuergerät für Simos, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	384
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	385
14. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	386
15. Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	387
16. Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung, Anschluß für Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	388
046 - 1,9l Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/110kW, Motorkennbuchstaben ATD	389-402
1. 1,9l Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/110kW, Motorkennbuchstaben ATD	389-390
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungshalter/Batterie	391
3. Sicherungen, Glühkerzen - (Motor), Relais für Spannungsversorgung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	392
4. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Motordrehzahl, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	393
5. Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	394
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	395
7. Hallgeber, Ventile für Pumpe/Düse, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	396
8. Luftmassenmesser, Geber für Kraftstofftemperatur, Magnetventile, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	397
9. Kupplungspedalschalter, Schalter für GRA, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	398
10. Bremslichtschalter, Glühkerzen - (Kühlmittel), Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	399
11. Sicherungen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	400
12. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Sicherungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	401
13. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	402
047 - 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AQY	403-418
1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AQY	403
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungshalter/Batterie	404-405
3. Zündtrafo, Sicherungen, Steuergerät für Motronic	406
4. Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Steuergerät für Motronic	407
5. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Motronic	408
6. Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steuergerät für Motronic	409
7. Schalter für GRA, Steuergerät für Motronic	410
8. Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Steuergerät für Motronic	411-412
9. Einspritzventile, Motor für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Motronic	413
10. Lambdasonde, Lambdasonde II, Steuergerät für Motronic	414
11. Luftmassenmesser, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Steuergerät für Motronic	415
12. Sicherungen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	416
13. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	417
14. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	418
048 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AVC	419-437
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AVC	419-420
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungshalter/Batterie	421-422
3. Zündspulen mit Leistungsendstufen, Steuergerät für Motronic	423
4. Sicherungen, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Ladedruck, Hallgeber, Steuergerät für Motronic	424
5. Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Steuergerät für Motronic	425

6. Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Steuergerät für Motronic	426
7. Sicherungen, Luftmassenmesser, Einspritzventile, Steuergerät für Motronic	427
8. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Sekundärlufteinblasventil, Steuergerät für Motronic	428
9. Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic	429
10. Steuergerät für Kraftstoffabschaltung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Diagnosepumpe, Steuergerät für Motronic	430
11. Sicherungen, Schalter für GRA, Steuergerät für Motronic	431
12. Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter, Steuergerät für Motronic	432-433
13. Unterdruckpumpe für Bremse, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Motronic	434
14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen	435
15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	436
16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	437
049 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	438-442
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	438
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	439
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter, Kick-Down-Schalter	440
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Geber für Getriebedrehzahl	441
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Magnet für Wählhebelsperre	442
050 - 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	443-458
1. 2,0 I - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZJ	443
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	444-445
3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Sicherungen	446
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventil für Registersaugrohumschaltung	447
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Ventil 2 für Registersaugrohumschaltung	448
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II	449
7. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Hallgeber	450
8. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter	451-452
9. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Motor für Sekundärluftpumpe	453
10. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	454
11. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	455
12. Sicherungen, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	456
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	457
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Diagnosestecker	458
051 - 1,4 I - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	459-471
1. 1,4 I - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	459
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	460
3. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Zündspulen mit Leistungsendstufen	461
4. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufen, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Saugrohrdruck	462
5. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung, Sicherungen	463
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Geber für Motordrehzahl, Einspritzventile	464
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	465
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Lambdasonde	466
9. Steuergerät für Motronic, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Kupplungspedalschalter	467
10. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Lambdasonde nach Katalysator, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash)	468
11. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	469
12. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Ölstand/-temperaturkontrolle, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige	470
13. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für Generator, Diagnosestecker	471
052 - 1,6 I - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben AYD	472-488
1. 1,6 I - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben AYD	472
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	473-474
3. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät. Sicherungen	475

4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Zündanlage	476
5. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Druckschalter Servolenkung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor	477
6. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	478
7. Steuergerät für Simos, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	479
8. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	480
9. Steuergerät für Simos, Winkelgeber für Drosselklappenantrieb, Lambdasonde	481
10. Steuergerät für Simos, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	482
11. Steuergerät für Simos, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter	483-484
12. Steuergerät für Simos, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	485
13. Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	486
14. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	487
15. Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Diagnosestecker, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	488
053 - 1.9 l - Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH	489-501
1. 1.9 l - Turbodieselmotor/66 kW, Motorkennbuchstaben ALH	489-490
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	491
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - Motor, Sicherung	492
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Luftmassenmesser, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur	493
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteiler	494
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil Einspritzbeginn, Relais Spannungsversorgung	495
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherung, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	496
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter	497
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Glühkerzen für Kühlmittel	498
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen	499
11. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	500
12. Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Diagnosestecker, Kontrollampen, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	501
054 - 1.8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWU	502-519
1. 1.8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWU	502
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen	503-504
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufen	505
4. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Stromversorgungsrelais für Motronic, Geber für Ladedruck, Hallgeber	506
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur	507
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II	508
7. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Luftmassenmesser, Einspritzventile	509
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Sekundärlufteinblasventil	510
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	511
10. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Diagnosepumpe	512
11. Steuergerät für Motronic, Sicherungen, Schalter für GRA	513
12. Steuergerät für Motronic, Kupplungspedalschalter, Bremslichtschalter	514-515
13. Steuergerät für Motronic, Unterdruckpumpe für Bremse, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe	516
14. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen	517
15. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	518
16. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	519
055 - 2.3l - Motronic/125kW. Motorkennbuchstaben AQN	520-535

1. 2,3l - Motronic/125kW, Motorkennbuchstaben AQN	520
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen	521-522
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Sicherungen	523
4. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Geber für Gaspedalstellung	524
5. Steuergerät für Motronic, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Ventil für Nockenwellenverstellung	525
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Klopfensensoren	526
7. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl	527
8. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Sicherung	528
9. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	529
10. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherung	530-531
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonden, Luftmassenmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	532
12. Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen	533
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Sicherungen	534
14. Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker	535
056 - Einparkhilfe	536-538
1. Einparkhilfe	536
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten	537
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	538
057 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	539-542
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	539
2. Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	540
3. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Regensensor	541
4. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Scheibenwischermotor	542
058 - Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig (8Z5/8Z7))	543-548
1. Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig (8Z5/8Z7))	543-544
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	545
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Motorsteuergeräte	546
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	547
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	548
059 - Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 3-stufig)	549-553
1. Klimaanlage (Lüfter für Kühlmittel, 3-stufig)	549
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe	550
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung, Außentemperaturschalter	551
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage, Thermoschalter, Relais für 3.Stufe für Lüfter Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	552
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	553
060 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	554-555
1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	554
2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	555
061 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	556-558
1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	556-557
2. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	558
062 - Lüfter für Kühlmittel, 3-stufig	559-562
1. Lüfter für Kühlmittel, 3-stufig	559-560
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	561
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter Kühlmittel, für 3.Stufe, Relais für 3.Stufe für Lüfter Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	562
063 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	563-565
1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig	563
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	564
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	565
064 - Anhängerbetrieb	566-569
1. Anhängerbetrieb	566

2. Rückfahrlicht links, Schlußlicht links, Bremslicht, Nebelschlußleuchte	567
3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Abschaltung für Nebelschlußleuchte	568
4. Schlußlicht rechts, Bremslicht, Rückfahrlicht rechts, Kontrollampe für Anhängerbetrieb	569
065 - Grundausrüstung, Linkslenker	570-593
1. Grundausrüstung, Linkslenker	570-571
2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	572
3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	573
4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	574
5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	575
6. Lichtschalter	576
7. Warnlichtschalter, Lenkstockscharter, Kontaktschalter für Motorhaube	577
8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn	578
9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung	579
10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte	580-581
11. Beleuchtung hinten, Radioanschluß	582
12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose	583
13. Sicherungen, Innenleuchte vorn, Temperaturfühler für Außentemperatur	584
14. Leseleuchten hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel	585
15. Sicherungen, Warnleuchten - Tür, Kofferraumleuchte, Schiebe-/Ausstelldach	586
16. Außenspiegel Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung	587
17. Außenspiegel Beifahrerseite, Fernentriegelung Tankklappe	588
18. Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	589
19. Sicherungen, beheizbare Heckscheibe, hochgesetztes Bremslicht	590
20. Sicherungen, Frischluftgebläse, Frisch- und Umluftklappe	591
21. Sicherungen, Scheibenwischer	592
22. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose	593
066 - Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Linkslenker	594-609
1. Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Linkslenker	594-595
2. Sicherungen	596
3. Sicherungen	597
4. Schalter für Fernentriegelung Heck- und Tankklappe (Fahrerseite), Motor für Tankdeckelverriegelung	598
5. Schalter für Fensterheber (Fahrerseite), Außenspiegel (Fahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbar	599
6. Schalter für Spiegelverstellung und Innenverriegelung (Fahrerseite)	600
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Fahrerseite)	601
8. Außenspiegel (Beifahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbar, Schalter für Innenverriegelung	602
9. Schalter für Fensterheber, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Beifahrerseite)	603
10. Innenraumbeleuchtung, beleuchteter Make-up Spiegel (Fahrerseite), Temperaturfühler für Außentemperatur	604
11. Leseleuchten, Ultraschallsensoren, beleuchteter Make-up Spiegel (Beifahrerseite), Schalter für Innenraumüberwachung	605
12. Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter (in Heckklappe), Motor für Heckklappenentriegelung	606
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	607
14. Schiebe-/Ausstelldach, Kontaktschalter für Motorhaube	608
15. Alarmhorn, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	609
067 - Zentralverriegelung mit Komforteigenschaften, Linkslenker	610-623
1. Zentralverriegelung mit Komforteigenschaften, Linkslenker	610
2. Sicherungen	611
3. Sicherungen	612
4. Innenraumbeleuchtung, beleuchteter Make-up Spiegel, Temperaturfühler für Außentemperatur	613
5. Leseleuchten, Ultraschallsensoren, beleuchteter Make-up Spiegel	614
6. Motor für Spiegelverstellung, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	615
7. Motor für Spiegelverstellung, beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite	616
8. Schalter für Innenverriegelung (Fahrerseite), Schalter für Fernentriegelung Heck- und Tankklappe	617
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Fahrerseite)	618
10. Schalter für Innenverriegelung, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Beifahrerseite)	619
11. Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter (in Heckklappe), Motor für Heckklappenentriegelung	620
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	621
13. Schiebe-/Ausstelldach, Kontaktschalter für Motorhaube	622
14. Alarmhorn, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	623
068 - Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR)	624-629
1. Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregelung (LWR)	624-625
2. Lichtschalter, Relais für Nebelscheinwerfer	626
3. Sicherungen, Warnlichtschalter, Lenkstockscharter, Relais für Handabblendung und Lichthupe	627

4. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn	628
5. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn	629
069 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	630-636
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe	630
2. Geber für Fahrzeugniveau	631
3. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe, links	632
4. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe, rechts	633
5. Lichtschalter, Sicherungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	634
6. Lichtschalter, Sicherungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Relais für Handabblendung und Lichthupe	635
7. Nebelscheinwerfer	636
070 - Antiblockiersystem -MK60- (ABS)	637-644
1. Antiblockiersystem -MK60- (ABS)	637
2. Sicherungen, Taster für ASR/ESP	638
3. Geber für Lenkwinkel, Ventile für ABS	639
4. Drehzahlfühler, Ventile für ABS	640
5. Geber für Quereschleunigung, Geber für Drehrate, Geber -1- für Bremsdruck, Ventile für ABS	641
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	642-643
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Diagnose-Interface für Datenbus	644
071 - Grundausrüstung, Rechtslenker	645-668
1. Grundausrüstung, Rechtslenker	645-646
2. Sicherungen, Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	647
3. Sicherungen, Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	648
4. Sicherungen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	649
5. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	650
6. Lichtschalter	651
7. Warnlichtschalter, Lenkstockscharter, Kontaktschalter für Motorhaube, Relais für Handabblendung und Lichthupe	652
8. Sicherungen, Beleuchtung vorn, Blinklicht vorn	653
9. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung, Signalhornbetätigung	654
10. Beleuchtung hinten, Blinklicht hinten, Lampe für Nebelschlußleuchte	655-656
11. Beleuchtung hinten, Radioanschluß	657
12. Sicherungen, Zigarrenanzünder, Steckdose, Relais für Zigarrenanzünder	658
13. Sicherungen, Innenleuchte vorn, Temperaturfühler für Außentemperatur	659
14. Leseleuchten hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel	660
15. Sicherungen, Warnleuchten - Tür, Kofferraumleuchte, Schiebe-/Ausstelldach	661
16. Außenspiegel Fahrertür, Schalter für Spiegelverstellung	662
17. Außenspiegel Beifahrerseite, Fernentriegelung Tankklappe	663
18. Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	664
19. Sicherungen, beheizbare Heckscheibe, hochgesetztes Bremslicht	665
20. Sicherungen, Frischluftgebläse, Frisch- und Umluftklappe	666
21. Sicherungen, Scheibenwischer	667
22. Sicherungen, Diagnosestecker, Handschuhfachleuchte, Steckdose	668
072 - Zentralverriegelung mit Komforteigenschaften, Rechtslenker	669-682
1. Zentralverriegelung mit Komforteigenschaften, Rechtslenker	669
2. Sicherungen	670
3. Sicherungen	671
4. Innenraumbeleuchtung, beleuchteter Make-up Spiegel, Temperaturfühler für Außentemperatur	672
5. Leseleuchten, Ultraschallsensoren, beleuchteter Make-up Spiegel	673
6. Motor für Spiegelverstellung, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	674
7. Motor für Spiegelverstellung, beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite	675
8. Schalter für Innenverriegelung (Fahrerseite), Schalter für Fernentriegelung Heck- und Tankklappe	676
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Fahrerseite)	677
10. Schalter für Innenverriegelung, Schließseinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Beifahrerseite)	678
11. Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter (in Heckklappe), Motor für Heckklappenentriegelung	679
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	680
13. Schiebe-/Ausstelldach, Kontaktschalter für Motorhaube	681
14. Alarmhorn, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	682
073 - Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Rechtslenker	683-698
1. Komfortsystem, mit elektrischen Fensterhebern, Rechtslenker	683-684
2. Sicherungen	685
3. Sicherungen	686
4. Schalter für Fernentriegelung Heck- und Tankklappe (Fahrerseite). Motor für	687

Tankdeckelverriegelung	
5. Schalter für Fensterheber (Fahrerseite), Außenspiegel (Fahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbar	688
6. Schalter für Spiegelverstellung und Innenverriegelung (Fahrerseite)	689
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Fahrerseite)	690
8. Außenspiegel (Beifahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbar, Schalter für Innenverriegelung	691
9. Schalter für Fensterheber, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Warnleuchte (Beifahrerseite)	692
10. Innenraumbeleuchtung, beleuchteter Make-up Spiegel (Fahrerseite), Temperaturfühler für Außentemperatur	693
11. Leseleuchten, Ultraschallsensoren, beleuchteter Make-up Spiegel (Beifahrerseite), Schalter für Innenraumüberwachung	694
12. Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter (in Heckklappe), Motor für Heckklappenentriegelung	695
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	696
14. Schiebe-/Aussteldach, Kontaktschalter für Motorhaube	697
15. Alarmhorn, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	698
074 - Tagesfahrlicht (TFL) ohne Leuchtweitenregelung (LWR)	699-705
1. Tagesfahrlicht (TFL) ohne Leuchtweitenregelung (LWR)	699
2. Schalttafeleinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	700
3. Lampen vorn links, Relais für Handabblendung und Lichthupe	701
4. Lampen vorn rechts, Relais für Nebelscheinwerfer, Lampen für Nebelscheinwerfer links und rechts	702
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	703
6. Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht rechts, Rückfahrlicht links, Schlußlicht links, Blinklicht hinten links	704
7. Bremslicht, Schlußlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Blinklicht hinten rechts	705
075 - Tagesfahrlicht (TFL) mit Leuchtweitenregelung (LWR)	706-713
1. Tagesfahrlicht (TFL) mit Leuchtweitenregelung (LWR)	706
2. Schalttafeleinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht	707
3. Lampen vorn links, Relais für Handabblendung und Lichthupe	708
4. Lampen vorn rechts, Relais für Nebelscheinwerfer, Lampen für Nebelscheinwerfer links und rechts	709
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	710
6. Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht rechts, Rückfahrlicht links, Schlußlicht links, Blinklicht hinten links	711
7. Bremslicht, Schlußlicht rechts, Kennzeichenleuchte, Blinklicht hinten rechts	712
8. Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung	713
076 - Airbagsysteme	714-717
1. Airbagsysteme	714
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Crashesensoren für Seitenairbag	715
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Gurtstraffer	716
4. Steuergerät für Airbag, Kontrollampe für Airbag, Anschluß für Eigendiagnose	717
077 - Heckspoiler, verstellbar	718-721
1. Heckspoiler, verstellbar	718
2. Steuergerät Heckspoilerverstellung, Schalter Heckspoiler	719
3. Steuergerät Heckspoilerverstellung, Sicherung	720
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit, Steuergerät Heckspoilerverstellung, Anschluß für Eigendiagnose	721
078 - Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	722-726
1. Automatisches 4-Gang-Getriebe (AG4)	722
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	723
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter, Kick-Down-Schalter	724
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Geber für Getriebedrehzahl	725
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Magnet für Wählhebelsperre	726
079 - Sitzheizung, vorn	727-729
1. Sitzheizung, vorn	727
2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne	728
3. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne	729
080 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen	730-731
1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen	730
2. Beheizbare Spritzdüsen	731
081 - Radioanlagen	732-736
1. Radioanlagen	732
2. Radio, CD-Wechsler	733
3. Radio, Lautsprecher vorn	734

4. Radio, Lautsprecher hinten	735
5. Radio, Antenne, Sicherungen	736
082 - Telefon	737-739
1. Telefon	737
2. Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Masseverbindung	738
3. Antenne für Radio/Telefon, Sicherungen	739
083 - Telematik	740-743
1. Telematik	740
2. Sicherungen, Antenne	741
3. Bedienungseinheit für Telematik	742
4. Mikrofon für Telefon	743
201 - -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	744-748
1. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	744
2. Relaisplatzbelegung auf der Relaisplatte, Sicherungsbelegung auf der Relaisplatte, Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaissträger oberhalb der Relaisplatte, Linkslenkerfahrzeuge	745
3. Sicherungsbelegung auf dem 13-fachen Zusatzrelaissträger, Linkslenkerfahrzeuge, Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaissträger oberhalb der Relaisplatte, Rechtslenkerfahrzeuge, Sicherungen auf dem 13-fachen Zusatzrelaissträger, Rechtslenkerfahrzeuge	746
4. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links	747
5. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie	748
202 - -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	749-751
1. -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge	749
2. Kupplungsstation im Schutzgehäuse, im Wasserkasten	750
3. Kupplungsstation an der A-Säule links und an der A-Säule rechts	751
203 - -Einbauorte: Steuergerät und Relais	752-756
1. -Einbauorte: Steuergerät und Relais	752
2. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS	753
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung	754
4. Türsteuergerät Fahrerseite und Beifahrerseite	755
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig, mit Kühlerlüfternachlauf	756
204 - -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	757-764
1. -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen	757
2. Mehrfachsteckverbindung, 10-fach, im Motorraum im Kabelkanal links, Mehrfachsteckverbindung, 3-fach, am Automatischen Getriebe, Mehrfachsteckverbindung, 10-fach, am Scheinwerfer links und rechts	758
3. Mehrfachsteckverbindung, 12-fach, am Automatischen Getriebe, Mehrfachsteckverbindung, 8-fach, am Automatischen Getriebe	759
4. Mehrfachsteckverbindung, 18-fach, hinter der Schalttafel links, Mehrfachsteckverbindung, 6-fach, hinter der Schalttafel links	760
5. Mehrfachsteckverbindung, 10-fach, Kupplungsstation A-Säule links unten, -rechts unten, Mehrfachsteckverbindung, 10-fach, Kupplungsstation B-Säule links, -rechts, Mehrfachsteckverbindung, 10-fach, Kupplungsstation, im Schutzgehäuse, im Wasserkasten links	761
6. Mehrfachsteckverbindung, 5-fach, in der Beifahrertür, Mehrfachsteckverbindung, 5-fach, in der Beifahrertür, Mehrfachsteckverbindung, 16-fach, in der Schalttafelmitte	762
7. Mehrfachsteckverbindung, 6-fach, Kupplungsstation, im Schutzgehäuse, im Wasserkasten links	763
8. Mehrfachsteckverbindung, 5-fach, in der Fahrertür	764
205 - -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung, ab Modelljahr 2000	765-770
1. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung, ab Modelljahr 2000	765
2. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Relaisplatz- und Sicherungsbelegung auf der Mikrozentralelektrik	766
3. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung auf dem 13-fach Zusatzrelaissträger, oberhalb der Mikrozentralelektrik, Linkslenkerfahrzeuge	767
4. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung auf dem 13-fach Zusatzrelaissträger, oberhalb der Mikrozentralelektrik, Rechtslenkerfahrzeuge	768
5. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links	769
6. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links	770
206 - -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung, ab Mai 2000	771-776
1. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung, ab Mai 2000	771
2. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Relaisplatz- und Sicherungsbelegung auf der Mikrozentralelektrik	772
3. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung auf dem 13-fach Zusatzrelaissträger, oberhalb der Mikrozentralelektrik, Linkslenkerfahrzeuge	773
4. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung auf dem 13-fach Zusatzrelaissträger, oberhalb der Mikrozentralelektrik, Rechtslenkerfahrzeuge	774
5. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links	775
6. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links	776

401 - -Fehlersuchprogramm: Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme)	777
1. Prüfvoraussetzung:	777
402 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht	778
1. Prüfvoraussetzungen:	778
403 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch	779
1. Prüfvoraussetzung:	779
404 - -Fehlersuchprogramm: Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht bei Drehzahlsteigerung nicht aus	780
1. -Fehlersuchprogramm: Kontrolllampe für Drehstromgenerator geht bei Drehzahlsteigerung nicht aus	780
405 - -Fehlersuchprogramm: Kontrolllampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung	781
1. Prüfvoraussetzungen:	781
406 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator und Spannungsregler prüfen	782-783
1. Inhaltsübersicht, Funktion der Freilaufkupplung in der Keilrippenriemenscheibe prüfen (nur für Diesel-Motoren), Prüfvoraussetzung:	782
2. Drehstromgenerator und Spannungsregler mit V.A.G 1715 prüfen, Prüfvoraussetzungen:	783
407 - -Fehlersuchprogramm: Doppeltonhornanlage prüfen	784-785
1. Prüfvoraussetzungen:	784
2. -Fehlersuchprogramm: Doppeltonhornanlage prüfen	785
408 - -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerferanlage prüfen	786-787
1. Prüfvoraussetzungen:	786
2. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerferanlage prüfen	787
409 - -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	788-794
1. Prüfvoraussetzungen:	788
2. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	789
3. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	790
4. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	791
5. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	792
6. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	793
7. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen	794
410 - -Fehlersuchprogramm: Glühstiftkerzen-Zusatzheizung prüfen (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und Motorkennbuchstaben ALH)	795-801
1. Funktion:, Prüfvoraussetzungen:	795
2. -Fehlersuchprogramm: Glühstiftkerzen-Zusatzheizung prüfen (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und Motorkennbuchstaben ALH)	796
3. -Fehlersuchprogramm: Glühstiftkerzen-Zusatzheizung prüfen (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und Motorkennbuchstaben ALH)	797
4. -Fehlersuchprogramm: Glühstiftkerzen-Zusatzheizung prüfen (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und Motorkennbuchstaben ALH)	798
5. -Fehlersuchprogramm: Glühstiftkerzen-Zusatzheizung prüfen (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und Motorkennbuchstaben ALH)	799
6. -Fehlersuchprogramm: Glühstiftkerzen-Zusatzheizung prüfen (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und Motorkennbuchstaben ALH)	800
7. -Fehlersuchprogramm: Glühstiftkerzen-Zusatzheizung prüfen (für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe und Motorkennbuchstaben ALH)	801
411 - -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung vorne prüfen	802-809
1. Inhaltsübersicht:, Prüfvoraussetzungen:	802
2. Sitzheizung links ohne oder mit fehlerhafter Funktion	803
3. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung vorne prüfen	804
4. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung vorne prüfen	805
5. Sitzheizung rechts ohne oder mit fehlerhafter Funktion	806
6. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung vorne prüfen	807
7. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung vorne prüfen	808
8. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung vorne prüfen	809
412 - -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und waschanlage prüfen	810-814
1. Inhaltsübersicht:, Prüfvoraussetzungen:	810
2. Scheibenwischanlage prüfen	811
3. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und waschanlage prüfen	812
4. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und waschanlage prüfen	813
5. Scheibenwaschanlage prüfen	814
413 - -Fehlersuchprogramm: Radioanlage prüfen	815-924
1. Inhaltsübersicht	815
2. Radio ohne Funktion, FM (UKW) Empfang gestört, schlecht oder setzt aus	816
3. Ein oder mehrere Lautsprecher ohne Funktion	817
4. GALA (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke-Anpassung) ohne Funktion, LED für Anti-Diebstahl-Codierung blinkt nicht im ausgeschalteten Zustand	818
5. Dachantenne prüfen	819

6. Cassettenwiedergabe dumpf oder unsauber	820
7. Autoreverse schaltet dauernd oder zu früh um	821
002 - 2,0-l-Benzinmotor , AEG,(6Y0),(8T0)	822-832
1. 2,0-l-Benzinmotor , AEG,(6Y0),(8T0)	822
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	823
3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo	824
4. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Drosselklappensteller, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteller	825
5. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Steuergerät für Motronic	826
6. Lambdasonde, Steuergerät für Motronic, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	827
7. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Motor für Sekundärluftpumpe	828
8. Luftmassenmesser, Lambdasonde 2, Steuergerät für Motronic	829
9. Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	830
10. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	831
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	832
005 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	833-836
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS)	833
2. Steuergerät für ABS, Lichtschalter	834
3. Steuergerät für ABS, Kontrollampe für ABS, Hydraulikpumpe für ABS	835
4. Steuergerät für ABS, Einlassventile für ABS, Auslassventile für ABS, Drehzahlfühler	836
009 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	837-848
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	837
2. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	838
3. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	839
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	840
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	841
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite	842
7. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	843
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	844
9. Schalter für Tankklappen-Fernverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	845
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	846
11. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	847
12. Zündanlassschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	848
019 - 2,0-l-Benzinmotor , AEG	849-858
1. 2,0-l-Benzinmotor , AEG	849
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30) im Sicherungshalter Batterie, Sicherung 2 (30) im Sicherungshalter Batterie, Sicherung 4 (30) im Sicherungshalter Batterie, Sicherung 5 (30) im Sicherungshalter Batterie	850
3. Steuergerät für Motronic	851
4. Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	852
5. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Steuergerät für Motronic	853
6. Lambdasonde, Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Sicherung 32 im Sicherungshalter	854
7. Luftmassenmesser, Lambdasonde 2, Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Motor für Sekundärluftpumpe	855
8. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für Motronic, Sekundärlufteinblasventil, Sicherung 43 im Sicherungshalter, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	856
9. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck	857
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	858
036 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	859-870

1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	859
2. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	860
3. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	861
4. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte links	862
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	863
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite	864
7. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	865
8. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	866
9. Schalter für Tankklappen-Fernverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	867
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fernverriegelungsschalters	868
11. Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	869
12. Zündanlassschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	870
801 - -Einbauorte: Sicherungen (Mexiko, USA, Kanada), ab Januar 1998 bis August 2002 - 3	871-880
1. Sicherungen(Mexiko, USA, Kanada), ab Januar 1998 bis August 2002	871-880
1.1 Übersicht der Sicherungen	871
1.2 Sicherungsbelegung auf dem Sicherungsträger/Batterie	872
1.3 Sicherungsbelegung auf dem Sicherungshalter Batterie	873
1.4 Sicherungsbelegung auf der Relaisplatte -Q-	874
1.5 Sicherungsbelegung auf dem 13fachen Relaissträger -P-	875
1.6 Sicherungen (S) auf Sicherungshalter, in der Schalttafel links	876
1.6.1 Sicherungsfarben	876
1.7 Sicherungsbelegung im Sicherungsträger, Schalttafel links	877-880
802 - -Einbauorte: Relais (Mexiko, USA, Kanada), ab Januar 1998 bis August 2002 - 3	881-884
1. Relais (Mexiko, USA, Kanada), ab Januar 1998 bis August 2002	881-884
1.1 Übersicht Relaissträger	881
1.2 Relaisbelegung auf der Relaisplatte	882
1.3 Relaisbelegung auf dem 13fachen Relaissträger	883
1.4 Relaisbelegung auf dem 13fachen Relaissträger	884
803 - -Einbauorte: Steuergeräte, ab Januar 1998 bis August 2002 - 3	885-902
1. Steuergeräte, ab Januar 1998 bis August 2002	885-902
1.1 Übersicht der Steuergeräte	885
1.2 Steuergeräte, ab Januar 1998 bis Juni 2001	886
1.2.1 Übersicht der Steuergeräte	886
1.3 Steuergeräte, ab Januar 1998 bis Juni 2001	887
1.3.1 Übersicht der Steuergeräte	887
1.4 Steuergeräte, ab Januar 1998 bis Juni 2001	888
1.4.1 Übersicht der Steuergeräte	888
1.5 Steuergerät für ABS -J104- (Modelle mit ABS/EDS/ASR)	889
1.5.1 Einbauort:	889
1.6 Steuergerät für ABS -J104- (Modelle mit ABS/EDS/ASR/ ESP)	890
1.6.1 Einbauort:	890
1.7 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	891
1.8 Motorsteuergerät -J623-	892-893
1.8.1 Einbauort:	892-893
1.9 Steuergerät für Airbag -J234-	894
1.10 J245-Steuergerät für Schiebedach	895
1.10.2 Steckerbelegung:	895
1.11 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	896
1.12 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	897
1.12.1 Einbauort:	897
1.13 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	898
1.13.1 Einbauort:	898
1.14 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	899
1.14.1 Steckerbelegung:	899
1.15 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	900
1.15.1 Steckerbelegung:	900
1.16 Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-	901
1.17 Verstärker -R12-	902

1.17.1 Einbauort:	902
1.18 Satellitenradio -R146-	902
1.18.1 Einbauort:	902
804 - -Einbauorte: Koppelstationen für Leitungsstränge, ab Januar 1998 bis August 2002 - 3	903-906
1. Koppelstationen für Leitungsstränge, ab Januar 1998 bis August 2002	903-906
1.1 Übersicht der Koppelstationen für Leitungsstränge	903
1.2 Koppelstation für Leitungsstränge, im Wasserkasten, im Motorraum links	904
1.3 Steckerbelegung für Koppelstation für Leitungsstränge	905
1.4 Koppelstation für Leitungsstränge, an der A-Säule links	906
805 - -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen, ab Januar 1998 bis August 2002 - 3	907-922
1. Mehrfachsteckverbindungen, ab Januar 1998 bis August 2002	907-922
1.1 Übersicht der Mehrfachsteckverbindungen	907
1.2 Mehrfachsteckverbindungen	908
1.3 Mehrfachsteckverbindungen	909
1.4 Mehrfachsteckverbindungen	910
1.5 Mehrfachsteckverbindung, 10fach -T10-	911
1.5.1 Einbauort:	911
1.6 Mehrfachsteckverbindung, 3fach -T3-	912
1.7 Mehrfachsteckverbindung, 8fach -T8-	913
1.8 Mehrfachsteckverbindung, 12fach -T12-	914
1.8.1 Einbauort:	914
1.9 Mehrfachsteckverbindung, 17fach -T17-	915
1.9.1 Einbauort:	915
1.10 Mehrfachsteckverbindung, 10fach -T10-	916
1.10.1 Einbauort:	916
1.11 Mehrfachsteckverbindung, 6fach -T6-	917
1.12 Mehrfachsteckverbindung, 5fach -T5-	918
1.13 Mehrfachsteckverbindung, 16fach, Anschluss Eigendiagnose -T16-	919
1.14 Mehrfachsteckverbindung, 6fach -T6-	920
1.14.1 Einbauort:	920
1.15 Mehrfachsteckverbindung, 5fach -T5-	921
1.16 Mehrfachsteckverbindung, 5fach -T5-	922
806 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	923-924
1. Massepunkte	923-924
1.1 Übersicht der Massepunkte, von Modelljahr 1998 bis Modelljahr 2002	923
1.2 Übersicht der Massepunkte, ab Modelljahr 2003	924