

001 - Grundausrüstung	1-24
1. Grundausrüstung	1
2. Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2
3. Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	3
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Frontklappe, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links	4-5
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	6
6. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	7
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	8
8. Lichtdreheschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	9
9. Warnblinklichtschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Leseleuchte vorn, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	10
10. Innenspiegel, Taster für Leseleuchte hinten, Taster für abblendbaren Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, automatisch abblendbarer Innenspiegel	11
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Analoguhr	12
12. Zündanlassschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	13
13. Blinklichtschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	14
14. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	15
15. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	16
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Schlussleuchte 2 links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	17
17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	18
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	19
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	20
20. Bordnetzsteuergerät	21
21. Stellelement für Zentralverriegelung in Tankklappe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	22
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	23
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	24
002 - Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	25-59
1. Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	25
2. Sicherungshalter C	26
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	27
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	28
5. Außenspiegelverstellung, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	29
6. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	30
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	31
8. Türsteuergerät Fahrerseite	32
9. Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts	33
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	34
11. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Türwarnleuchte Beifahrerseite	35

12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	36
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	37
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	38
15. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	39
16. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten links	40
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	41
18. Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	42
19. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	43
20. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Fernlichtassistent	44
21. Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	45
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Steuergerät für Umfeld-Kamera	46
23. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum	47
24. Schließeinheit für Heckklappe	48
25. Geber für Einklemmschutz, Geber 2 für Einklemmschutz, Steuergerät für Heckklappe	49
26. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	50
27. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	51
28. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	52
29. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	53
30. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	54
31. Steuergerät für Heckklappe	55
32. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	56
33. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	57
34. Bordnetzsteuergerät	58
35. Bordnetzsteuergerät, Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	59
003 - Komfortsystem, Rechtslenker , (LÖR)	60-94
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (LÖR)	60
2. Sicherungshalter C	61
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	62
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	63
5. Außenspiegelverstellung, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	64
6. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	65
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	66
8. Türsteuergerät Fahrerseite	67
9. Koppelstelle für Tür vorn links, Koppelstelle für Tür vorn rechts	68
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber links	69
11. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür, Türwarnleuchte Beifahrerseite	70
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	71
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	72
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	73
15. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	74
16. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten links	75
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	76
18. Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	77
19. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts. Türwarnleuchte hinten rechts	78

20. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Fernlichtassistent	79
21. Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	80
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Steuergerät für Umfeld-Kamera	81
23. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum	82
24. Schließeinheit für Heckklappe	83
25. Geber für Einklemmschutz, Geber 2 für Einklemmschutz, Steuergerät für Heckklappe	84
26. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	85
27. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	86
28. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	87
29. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	88
30. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	89
31. Steuergerät für Heckklappe	90
32. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	91
33. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	92
34. Bordnetzsteuergerät	93
35. Bordnetzsteuergerät, Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	94
004 - Sicherungsbelegung	95-137
1. Sicherungsbelegung	95
2. Batterie, Sicherungshalter A	96
3. Sicherungshalter A	97
4. Sicherungshalter B	98
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	99
6. Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	100
7. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	101
8. Sicherungshalter B	102
9. Sicherungshalter B	103
10. Sicherungshalter B	104
11. Relais für beheizbare Frontscheibe, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	105
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	106
13. Sicherungshalter B	107
14. Motorsteuergerät	108
15. Koppelstelle im Motorraum links	109
16. Koppelstelle im Motorraum links	110
17. Koppelstelle im Motorraum links	111
18. Koppelstelle im Motorraum links	112
19. Koppelstelle am Motor oben rechts	113
20. Bordnetzsteuergerät	114
21. Sicherungshalter C	115
22. Sicherungshalter C	116
23. Sicherungshalter C	117
24. Sicherungshalter C	118
25. Sicherungshalter C	119
26. Sicherungshalter C	120
27. Sicherungshalter C	121
28. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	122
29. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	123
30. Sicherungshalter C	124
31. Sicherungshalter C	125
32. Sicherungshalter C	126
33. Sicherungshalter C	127
34. Sicherungshalter C	128
35. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	129
36. Sicherungshalter C	130
37. Sicherungshalter C	131
38. Sicherungshalter C	132
39. Sicherungshalter C	133
40. Sicherungshalter C	134
41. Sicherungshalter C	135
42. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherungshalter H	136
43. Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	137
005 - Massekonzept	138-164

1. Massekonzept	138
2. Massepunkt im Motorraum links, Massepunkt im Kofferraum links, Massepunkt für Getriebe- und Motormasse, Massepunkt 2 am Längsträger vorn links, Massepunkt am Generator	139
3. Massepunkt am Zylinderkopf, Massepunkt an Zündspule 1, Massepunkt an Zündspule 2, Massepunkt an Zündspule 3, Massepunkt an Zündspule 4	140
4. Massepunkt am Scheinwerfer rechts, Massepunkt 1 am Längsträger vorn links	141
5. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Massepunkt 3 am Längsträger vorn links	142
6. Partikelsensor, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum	143
7. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum	144
8. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum	145
9. Massepunkt 1 am Längsträger vorn rechts	146
10. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum	147
11. Massepunkt Säule A links unten, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum	148
12. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sitzverstellung	149
13. Massepunkt an der B-Säule links, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sitzverstellung, Massepunkt unter dem Sitz vorn links	150
14. Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Innenraum, Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte links, Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte rechts	151
15. Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Innenraum, Massepunkt am Dach vorn Mitte	152
16. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum, Massepunkt an der A-Säule rechts	153
17. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum	154
18. Massepunkt Säule A rechts unten	155
19. Massepunkt an der B-Säule rechts	156
20. Masseverbindung 5 im Leitungsstrang hinten, Massepunkt 1 am Radhaus hinten rechts	157
21. Masseverbindung 5 im Leitungsstrang hinten	158
22. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Heckklappe, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang hinten	159
23. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Heckklappe	160
24. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Heckklappe, Massepunkt am Radhaus hinten links	161
25. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Heckklappe	162
26. Massepunkt im Motorraum Mitte, Massepunkt 4 am Längsträger vorn links	163
27. Massepunkt 1 an der Hochvoltbatterie, Massepunkt am Unterboden hinten rechts, Massepunkt 1 in der Hochvoltbatterie, Massepunkt 2 in der Hochvoltbatterie	164
006 - Airbag-Systeme , (L0L)	165-174
1. Airbag-Systeme , (L0L)	165
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	166
3. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts	167
4. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	168
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	169
6. Gurtschalter Fahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	170
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	171
8. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	172
9. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	173
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Anschluss für Diagnose	174
007 - Airbag-Systeme , (L0R)	175-184
1. Airbag-Systeme , (L0R)	175
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	176
3. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts	177
4. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	178
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	179
6. Gurtschalter Fahrerseite. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring. Steuergerät	180

für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	181
8. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	182
9. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	183
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Anschluss für Diagnose	184
008 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7)	185-194
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7)	185
2. Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	186
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	187
4. Türaußengriff Fahrertür, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	188
5. Interface für Zugang und Startsystem	189
6. Türaußengriff Beifahrertür, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	190
7. Türaußengriff Tür hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links	191
8. Türaußengriff Tür hinten rechts, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts	192
9. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	193
10. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	194
009 - Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage , (8N4),(8N6),(8N8),(9T1),(8X1)	195-199
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage , (8N4),(8N6),(8N8),(9T1),(8X1)	195
2. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe	196
3. Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	197
4. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	198
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer	199
010 - Automatische Distanzregelung , (QK1),(8T7),(8T8)	200-202
1. Automatische Distanzregelung , (QK1),(8T7),(8T8)	200
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	201
3. Steuergerät für Abstandsregelung	202
011 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	203-205
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	203
2. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Innenleuchte vorn	204
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	205
012 - 12-V-Steckdosen , (7B2),(7B3),(7B6),(9JC)	206-207
1. 12-V-Steckdosen , (7B2),(7B3),(7B6),(9JC)	206
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	207
013 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	208-212
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	208
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	209
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	210
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Sicherungshalter C	211
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	212
014 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	213-217
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	213
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	214
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	215
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Sicherungshalter C	216
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	217
015 - Doppelkupplungsgetriebe 0DL . (0EX)	218-222

1. Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	218
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	219
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	220
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Sicherungshalter C	221
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	222
016 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	223-224
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	223
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	224
017 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	225-228
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	225
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts, Sicherungshalter C	226
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	227
4. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	228
018 - Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N7)	229-231
1. Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N7)	229
2. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	230
3. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	231
019 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5),(8A8),(8A9)	232-237
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5),(8A8),(8A9)	232
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Parklenkassistent	233
3. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	234
4. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	235
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	236
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	237
020 - Anhängerbetrieb , (1M6)	238-242
1. Anhängerbetrieb , (1M6)	238
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	239
3. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Hallgeber für Motor der Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	240
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	241
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	242
021 - Klimaanlage , (KH6)	243-248
1. Klimaanlage , (KH6)	243
2. Relais für Magnetkupplung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	244
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimaanlage	245
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	246
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor der Umluftklappe	247
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	248
022 - Climatronic , (KH0),(KH7)	249-258
1. Climatronic , (KH0),(KH7)	249
2. Relais für Magnetkupplung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	250
3. Heizung-/Klimabedienung. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	251

4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen	252
5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	253
6. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Diagnose-Interface für Datenbus	254
7. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	255
8. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	256
9. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	257
10. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer	258
023 - Kühlerlüfter	259-261
1. Kühlerlüfter	259
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	260
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	261
024 - Zusatzwasserheizung , (9M9)	262-264
1. Zusatzwasserheizung , (9M9)	262
2. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	263
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung, Sicherungshalter C, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	264
025 - Sitzverstellung , (3L4),(3L7)	265-271
1. Sitzverstellung , (3L4),(3L7)	265
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	266
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	267
4. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	268
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes	269
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	270
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	271
026 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (810),(812)	272-275
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (810),(812)	272
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	273
3. Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	274
4. Steuergerät für Massagefunktion	275
027 - Sitzheizung , (4A3),(4A4)	276-281
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4)	276
2. Heizung-/Klimabedienung, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sitzheizung Fahrerseite	277
3. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Fahrersitzlehne, Sitzheizung Fahrerseite	278
4. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Beifahrersitzlehne, Sitzheizung Beifahrerseite	279
5. Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Beifahrerseite	280
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	281
028 - Datenbusvernetzung	282-301
1. Datenbusvernetzung	282
2. Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	283
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	284
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, TV-Tuner	285
5. Druckgeber für Kältemittelkreislauf. Steuergerät für Zusatzheizung. Diagnose-Interface für	286

Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Funkempfänger für Standheizung, Rückfahrkamera	
6. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera	287
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	288
8. Wählhebel, NOx-Geber, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	289
9. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	290
10. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Innenspiegel, Diagnose-Interface für Datenbus, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Spurwechselassistent t, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Fernlichtassistent, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	291
11. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	292
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	293
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	294
14. Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Koppelstelle im Innenraum, Analoguhr	295
15. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	296
16. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	297
17. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	298
18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	299
19. LichtdrehSchalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	300
20. Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts	301
029 - Schiebe-/Ausstelldach , (3FB),(3FU)	302-305
1. Schiebe-/Ausstelldach , (3FB),(3FU)	302
2. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	303
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	304
4. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	305
030 - Radio-Navigationssystem	306-322
1. Radio-Navigationssystem	306
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	307
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	308
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	309
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	310
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	311
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, CD-Player, USB-Verteiler	312
8. Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, CD-Player, Antenne für Verkehrsdaten	313
9. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	314
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	315
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	316
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	317
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, TV-Tuner, Mikrofon für Telefon	318
14. Steuergerät für Informationselektronik 1. TV-Tuner. Antenne 1 für TV. Antenne 2 für TV. Antenne	319

3 für TV, Antennenverstärker 1 für TV, Antennenverstärker 2 für TV, Antennenverstärker 3 für TV, Radioantenne, LTE-Antenne 1	
15. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	320
16. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne, Antennenmodul rechts, GSM-Antenne, Radioantenne	321
17. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	322
031 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2),(8A8),(8A9)	323-325
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2),(8A8),(8A9)	323
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	324
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	325
032 - Mobiltelefonsysteme , (9IE),(9IF),(9IM),(9ZE),(9ZK),(9ZX)	326-327
1. Mobiltelefonsysteme , (9IE),(9IF),(9IM),(9ZE),(9ZK),(9ZX)	326
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, GSM-Antenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter C	327
033 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	328-334
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	328
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Feststellmotor links	329
3. Drehzahlfühler vorn rechts, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	330
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	331
5. Drehzahlfühler vorn links, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS	332
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	333
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bordnetzsteuergerät	334
034 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	335-340
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	335
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Feststellmotor links	336
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	337
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	338
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	339
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für elektromechanische Feststellbremse	340
035 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PU),(2ZA),(7ZD),(2ZH),(2ZW)	341-343
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PU),(2ZA),(7ZD),(2ZH),(2ZW)	341
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C	342
3. Wählhebel, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic hochschalten, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	343
036 - 1,4-I-Benzinmotor , CZEA	344-361
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZEA	344
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	345
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	346
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät	347
5. Motorsteuergerät	348
6. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	349
7. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	350
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	351
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Unterdruckpumpe für Bremse	352
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	353
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	354
12. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	355
13. Drosselklappensteuereinheit. Ladedruckgeber. Motordrehzahlgeber. Motorsteuergerät	356

14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	357
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	358
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	359
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	360
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	361
037 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,CZDA	362-379
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,CZDA	362
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	363
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	364
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät	365
5. Motorsteuergerät	366
6. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	367
7. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	368
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	369
9. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	370
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	371
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	372
12. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	373
13. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	374
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	375
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	376
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	377
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	378
18. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	379
038 - 1,6-l-Dieselmotor , DCXA,DCZA	380-405
1. 1,6-l-Dieselmotor , DCXA,DCZA	380
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	381
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	382
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	383
5. Relais für kleine Heizleistung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	384
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät	385
7. Motorsteuergerät	386
8. Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	387
9. Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	388
10. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	389
11. Gaspedalmodul, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	390
12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	391
13. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	392
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	393
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	394
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Motorsteuergerät. Interface für Zugang und Startsystem.	395

Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
17. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	396
18. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	397
19. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	398
20. Motordrehzahlgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	399
21. Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	400
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	401
23. Drosselklappensteuereinheit, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	402
24. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	403
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	404
26. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	405
039 - 2,0-l-Dieselmotor , CRLB,CRLD,CUPA,DDAA,DFCA,DFEA,DBGA,DBGB,DFGA,DFGB,DFHA	406-437
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRLB,CRLD,CUPA,DDAA,DFCA,DFEA,DBGA,DBGB,DFGA,DFGB,DFHA	406
2. Batterie, Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	407
3. Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	408
4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	409
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	410
6. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	411
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	412
8. Motorsteuergerät	413
9. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	414
10. Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät	415
11. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	416
12. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	417
13. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	418
14. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	419
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	420
16. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	421
17. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	422
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	423
19. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Kühlerlüfter	424
20. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	425
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	426
22. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	427
23. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	428
24. Hallgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	429
25. Drosselklappensteuereinheit, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	430
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	431
27. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	432
28. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	433
29. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	434
30. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	435
31. Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	436
32. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	437

040 - Soundsystem DYNAUDIO , (9VC),(9VW)	438-446
1. Soundsystem DYNAUDIO , (9VC),(9VW)	438
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, TV-Tuner, Sicherungshalter C	439
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	440
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links	441
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	442
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	443
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn rechts	444
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	445
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Centerlautsprecher, Subwoofer	446
041 - Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	447-448
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	447
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	448
042 - 2,0-I-Dieselmotor , CUA	449-475
1. 2,0-I-Dieselmotor , CUA	449
2. Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	450
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	451
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	452
5. Relais für kleine Heizleistung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	453
6. Batterie, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	454
7. Motorsteuergerät	455
8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Stellelement für Motortemperaturregelung, Kühlerlüfter	456
9. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	457
10. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	458
11. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	459
12. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	460
13. Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	461
14. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	462
15. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	463
16. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	464
17. Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladedruckgeber 2, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	465
18. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	466
19. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	467
20. Drosselklappensteuereinheit, Temperaturfühler, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	468
21. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	469
22. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	470
23. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Ventil für Turbinenumschaltung	471
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	472
25. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	473
26. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	474
27. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	475
043 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad . (2ZD).(2ZW)	476-478

1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	476
2. Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	477
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	478
044 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(79B),(79D)	479-482
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5),(79B),(79D)	479
2. Steuergerät für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts	480
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	481
4. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links	482
045 - Umfeld-Kamera , (KA6),(KA7)	483-487
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(KA7)	483
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera	484
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	485
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	486
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera hinten	487
046 - LED-Scheinwerfer , (8Q3),(8IT)	488-492
1. LED-Scheinwerfer , (8Q3),(8IT)	488
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	489
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	490
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	491
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Diagnose-Interface für Datenbus	492
047 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	493-494
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	493
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	494
048 - Ambientebeleuchtung , (QQ8),(QQ9)	495-508
1. Ambientebeleuchtung , (QQ8),(QQ9)	495
2. Innenspiegel, Innenleuchte vorn	496
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Becherhalterbeleuchtung	497
4. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts	498
5. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Sicherungshalter C	499
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	500
7. Koppelstelle für Tür vorn links	501
8. Türsteuergerät hinten links, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	502
9. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	503
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	504
11. Koppelstelle für Tür vorn rechts	505
12. Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	506
13. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	507
14. Diagnose-Interface für Datenbus	508
049 - Heckrollo , (3Y2),(3Y5)	509-510
1. Heckrollo , (3Y2),(3Y5)	509
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Heckrolloschalter, Steuergerät für Heckrollo, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	510
050 - LED-Scheinwerfer , (8Q5)	511-514
1. LED-Scheinwerfer , (8Q5)	511
2. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung. Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	512

3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter C	513
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Bli klicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	514
051 - Sitzbelüftung , (4D3)	515-518
1. Sitzbelüftung , (4D3)	515
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	516
3. Koppelstelle im Sitz vorn links, Koppelstelle im Sitz vorn rechts	517
4. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	518
052 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (7P7),(7P8)	519-521
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (7P7),(7P8)	519
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter C, Sitzlehne vorn links, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links	520
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Sitzlehne vorn rechts, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn rechts	521
053 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP),(8SQ)	522-528
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP),(8SQ)	522
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	523
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	524
4. Schlussleuchte 2 links	525
5. Schlussleuchte 2 links	526
6. Schlussleuchte 2 rechts	527
7. Schlussleuchte 2 rechts	528
054 - Allradantrieb , (1X1)	529-530
1. Allradantrieb , (1X1)	529
2. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Pumpe für Allradkupplung	530
055 - 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC	531-551
1. 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC	531
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	532
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	533
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	534
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	535
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	536
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	537
8. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	538
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	539
10. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	540
11. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	541
12. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ladedrucksteller	542
13. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	543
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	544
15. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3	545
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Auslassnockensteller A für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4, Heizungsunterstützungspumpe	546
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	547
18. Motorsteuergerät. Einspritzventil 2 für Zylinder 1. Einspritzventil 2 für Zylinder 2.	548

Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	
19. Hallgeber 3, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	549
20. Öldruckschalter, Stufe 3, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	550
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	551
056 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,CXDA	552-573
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,CXDA	552
2. Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	553
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	554
4. Batterie, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	555
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	556
6. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	557
7. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	558
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	559
9. Motorsteuergerät	560
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	561
11. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	562
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Getriebeölkühlung	563
13. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ladedrucksteller	564
14. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	565
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	566
16. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3	567
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Auslassnockensteller A für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4, Heizungsunterstützungspumpe	568
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	569
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	570
20. Hallgeber 3, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	571
21. Öldruckschalter, Stufe 3, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	572
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	573
057 - Sonderfahrzeug , (F6K)	574-592
1. Sonderfahrzeug , (F6K)	574
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	575
3. Sicherungshalter F, Sicherungshalter K, Sicherungshalter H	576
4. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Koppelstelle im Innenraum unten links	577
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	578
6. Sperrdiode, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2	579
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher	580
8. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Funkfreisprechen, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	581
9. Taster für Sprechfunkgerät, Taster für Motordurchlauf, Taster für Funktionstest der Sondersignalanlage, Taster für Sondersignalumschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	582
10. Regler 1 für Funklautsprecher, Regler 2 für Funklautsprecher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	583
11. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge	584
12. Alarmdrehzugschalter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge	585
13. Alarmdrehzugschalter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	586
14. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage	587
15. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Koppelstelle an der A-Säule links, Koppelstelle an der B-Säule links unten	588
16. Koppelstelle an der A-Säule rechts. Koppelstelle an der B-Säule unten rechts	589

17. Koppelstelle an der A-Säule links unten, Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle im Heckraum links, Koppelstelle im Heckraum rechts, 12-V-Steckdose	590
18. Ladestation für Stablampe, Ladestation für Stablampe 2	591
19. Koppelstelle an der A-Säule rechts unten, Koppelstelle im Heckraum Mitte	592
058 - Sonderfahrzeug , (F6J)	593-611
1. Sonderfahrzeug , (F6J)	593
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	594
3. Sicherungshalter G, Sicherungshalter H	595
4. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter K	596
5. Batterietrennrelais, Sicherungshalter F	597
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	598
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	599
8. Taster für zentrale Innenlichtabschaltung, Taster für Funkfreisprechen, Taster für Motordurchlauf, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	600
9. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Taster für Tagfahrlichtabschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	601
10. Sondertastenbedienungseinheit, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	602
11. Regler 1 für Funklautsprecher, Regler 2 für Funklautsprecher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	603
12. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	604
13. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	605
14. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage	606
15. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 5, 12-V-Steckdose 6	607
16. Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle im Heckraum links, Koppelstelle im Heckraum rechts	608
17. Steckverbindung, 2-fach, Koppelstelle an der A-Säule links unten, Koppelstelle an der Schalttafel Mitte	609
18. Ladestation für Stablampe, Ladestation für Stablampe 2	610
19. Koppelstelle an der A-Säule rechts unten, Koppelstelle im Heckraum Mitte	611
059 - Sonderfahrzeug , (F6T),(F6W),(F6X),(F6Z)	612-636
1. Sonderfahrzeug , (F6T),(F6W),(F6X),(F6Z)	612
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	613
3. Sicherungshalter G, Sicherungshalter H	614
4. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	615
5. Batterietrennrelais, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F	616
6. Sicherungshalter K, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F	617
7. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Koppelstelle im Heckraum rechts	618
8. Sondertastenbedienungseinheit, Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	619
9. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Koppelstelle an der A-Säule rechts	620
10. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	621
11. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	622
12. Taster für Sondersignalumschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Steckdose für Ethernet	623
13. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Mikrofon für Sondersignale, Steckverbindung, 4-fach	624
14. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Interface für MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	625
15. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Lautsprecher für Funkgerät, Lautsprecher 2 für Funkgerät	626
16. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	627
17. Taster für Funkfreisprechen, Taster 2 für Funkfreisprechen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	628
18. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher	629
19. Sperrdiode, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2	630
20. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Heckklappe, Koppelstelle im Heckraum links, 12-V-Steckdose	631
21. Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle im Heckraum links, Koppelstelle im Heckraum rechts, Ladestation für Stablampe, Ladestation für Stablampe 2	632
22. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage	633
23. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage	634
24. Koppelstelle an der A-Säule rechts, Koppelstelle an der B-Säule links unten, Koppelstelle an der B-Säule unten rechts	635
25. Koppelstelle an der A-Säule rechts unten, Koppelstelle im Heckraum Mitte	636
060 - Sonderfahrzeug , (F6S),(F6V),(F6Y)	637-665
1. Sonderfahrzeug , (F6S),(F6V),(F6Y)	637
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	638
3. Sicherungshalter G, Sicherungshalter H, Koppelstelle im Innenraum unten links	639

4. Koppelstelle im Innenraum unten links	640
5. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Sicherungshalter F	641
6. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Sicherungshalter K	642
7. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	643
8. Sondertastenbedienungseinheit, Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	644
9. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	645
10. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	646
11. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	647
12. Taster für Sondersignalumschaltung, Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Steckdose für Ethernet	648
13. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Mikrofon für Sondersignale, Kamera für Video-Eigenüberwachung, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung	649
14. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Kamera 2 für Video-Eigenüberwachung	650
15. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Interface für MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	651
16. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Lautsprecher für Funkgerät, Lautsprecher 2 für Funkgerät	652
17. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	653
18. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	654
19. Taster für Funkfreisprechen, Taster 2 für Funkfreisprechen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	655
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	656
21. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	657
22. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher	658
23. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	659
24. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	660
25. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage	661
26. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, 12-V-Steckdose 5	662
27. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 6	663
28. Ladestation für Stablampe, Ladestation für Stablampe 2	664
29. Koppelstelle an der A-Säule rechts unten, Koppelstelle im Heckraum Mitte	665
061 - Taxiausstattung , (F4E),(F4F),(F5Z),(F5E),(F5R)	666-683
1. Taxiausstattung , (F4E),(F4F),(F5Z),(F5E),(F5R)	666
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	667
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter H	668
4. Spannungsstabilisator, Koppelstelle im Innenraum unten links	669
5. Sicherungshalter J, Sicherungshalter K	670
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	671
7. Taxi-Innenlichtschalter, Taster für Taxialarm aktiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	672
8. Schalter für Taxizeichen, Taster für Taxialarm aus, Taster für Funkfreisprechen, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	673
9. Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	674
10. Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	675
11. Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	676
12. Koppelstelle für Bedienungseinheit des Datenfunks im Sonderfahrzeug, Koppelstelle für Druckeranschluss Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	677
13. GSM-Antenne 2, GPS-Antenne 2, Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle an der D-Säule rechts, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	678
14. Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle an der D-Säule rechts	679
15. Koppelstelle an der A-Säule rechts, Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle an der D-Säule rechts	680
16. Regler 1 für Funklautsprecher, Koppelstelle an der A-Säule rechts, Koppelstelle an der D-Säule rechts	681
17. Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle im Heckraum rechts	682
18. Koppelstelle am Dach Mitte, Koppelstelle im Heckraum rechts	683
062 - Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	684-689
1. Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	684
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	685
3. Koppelstelle im Innenraum unten links	686
4. Taster für Fahrhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	687
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeug mit Fahrhilfe	688
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeug mit Fahrhilfe	689
063 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS2)	690-692
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS2)	690
2. Taster für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display). Sicherungshalter C	691

3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Motor für Display auf und zu	692
064 - 2,0-l-Benzinmotor , CJXA	693-714
1. 2,0-l-Benzinmotor , CJXA	693
2. Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	694
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	695
4. Batterie, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	696
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	697
6. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	698
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	699
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	700
9. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	701
10. Motorsteuergerät	702
11. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe, Stellelement für Motortemperaturregelung	703
12. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	704
13. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	705
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	706
15. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen, Ladedrucksteller	707
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Ladeluftkühlung	708
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	709
18. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 4	710
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4	711
20. Öldruckschalter, Stufe 3, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	712
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	713
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	714
065 - Sitzverstellung , (3L6),(3L8)	715-720
1. Sitzverstellung , (3L6),(3L8)	715
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	716
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	717
4. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrerseite	718
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	719
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	720
066 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (811),(813)	721-724
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (811),(813)	721
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	722
3. Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrerseite, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	723
4. Steuergerät für Massagefunktion	724
067 - Sitzverstellung . (3L4).(3L7)	725-730

1. Sitzverstellung , (3L4),(3L7)	725
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	726
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	727
4. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	728
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	729
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	730
068 - Sitzverstellung , (3L6),(3L8)	731-736
1. Sitzverstellung , (3L6),(3L8)	731
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	732
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	733
4. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	734
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	735
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	736
069 - Vorbereitung für Multimediasystem , (9WM),(9WU),(9WW),(9WY)	737-738
1. Vorbereitung für Multimediasystem , (9WM),(9WU),(9WW),(9WY)	737
2. Steuergerät für iPad, Steuergerät 2 für iPad, Sicherungshalter H, Steckdose für Video, Steckdose 2 für Video	738
070 - Motorgeräuscherzeugung , CUKC	739-740
1. Motorgeräuscherzeugung , CUKC	739
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter C	740
071 - 1,4-l-Benzinmotor , CUKC	741-758
1. 1,4-l-Benzinmotor , CUKC	741
2. Hauptrelais, Sicherungshalter B	742
3. Batterie, Tankklappenentriegelung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	743
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	744
5. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motortemperaturgeber 2, Bremskraftverstärker	745
6. Hochvoltbatterie 1, Gaspedalmodul, Sensor für Tankdruck, Ventil für Tankabschaltung	746
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	747
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter	748
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem	749
10. Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	750
11. Drosselklappensteuereinheit, Ladedrucksteller	751
12. Saugrohrgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3	752
13. Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber	753
14. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Umschaltventil 2 für Kühlmittel	754
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	755
16. Kühlmittelventil für Getriebe, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	756
17. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	757
18. Kraftstoffördereinheit. Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Schalttafeleinsatz	758

072 - Doppelkupplungsgetriebe 0DD , CUKC	759-763
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DD , CUKC	759
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A	760
3. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Kupplungsweggeber 1, Kupplungsweggeber 2, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	761
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter C, Motor für Hydraulikpumpe	762
5. Wählhebel, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	763
073 - Hochvoltsystem , CUKC	764-780
1. Hochvoltsystem , CUKC	764
2. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	765
3. Heizung-/Klimabedienung, Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	766
4. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Anhängererkennung	767
5. Hochvoltbatterie 1, Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	768
6. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Airbag, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	769
7. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	770
8. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	771
9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	772
10. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	773
11. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC)	774
12. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC)	775
13. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	776
14. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	777
15. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	778
16. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	779
17. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	780
074 - Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , CUKC	781-789
1. Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , CUKC	781
2. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	782
3. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Diagnose-Interface für Datenbus	783
4. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Absperrventil für Kältemittel zum Wärmetauscher für Hochvoltbatterie	784
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Drehstromantrieb	785
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	786
7. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	787
8. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	788
9. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer	789
075 - Notrufmodul , (EL1),(EL2),(EL5),(EL6),(NZ3),(NZ4)	790-793
1. Notrufmodul , (EL1),(EL2),(EL5),(EL6),(NZ3),(NZ4)	790
2. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	791
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	792
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, GSM-Antenne 2	793
076 - Sicherheitsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , CUKC	794-824
1. Sicherheitsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem . CUKC	794

2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Fremdstartanschluss	795
3. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	796
4. Sicherungshalter B	797
5. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B	798
6. Hauptrelais, Sicherungshalter B	799
7. Sicherungshalter B	800
8. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, Koppelstelle im Innenraum unten links	801
9. Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum links	802
10. Koppelstelle im Motorraum links	803
11. Bordnetzsteuergerät	804
12. Sicherungshalter C	805
13. Sicherungshalter C	806
14. Sicherungshalter C	807
15. Sicherungshalter C	808
16. Sicherungshalter C	809
17. Sicherungshalter C	810
18. Sicherungshalter C	811
19. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	812
20. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	813
21. Sicherungshalter C	814
22. Sicherungshalter C	815
23. Sicherungshalter C	816
24. Sicherungshalter C	817
25. Sicherungshalter C	818
26. Sicherungshalter C	819
27. Sicherungshalter C	820
28. Sicherungshalter C	821
29. Sicherungshalter C	822
30. Sicherungshalter D, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherungshalter H	823
31. Sicherung 1 für Hochvoltsystem	824
077 - Hochvoltbatteriesystem , CUKC	825-837
1. Hochvoltbatteriesystem , CUKC	825
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	826
3. Steuergerät für Airbag, Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	827
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC)	828
5. Hochvoltbatterie 1, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie	829
6. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie	830
7. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie	831
8. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	832
9. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Vorladeschutz der Hochvoltbatterie, Leistungsschutz 1 der Hochvoltbatterie, Schutzwiderstand für Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	833
10. Hochvoltbatterie 1, Stromsensor der Hochvoltbatterie, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Leistungsschutz 2 der Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Sicherung 1 für Hochvoltsystem	834
11. Hochvoltbatterie 1	835
12. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Batteriemodul 5, Batteriemodul 6, Batteriemodul 7	836
13. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Batteriemodul 3, Batteriemodul 0	837
078 - 2,0-l-Dieselmotor , CRGA	838-859
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRGA	838
2. Batterie, Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	839
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B, Hezelement für Luftzusatzheizung	840
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	841
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	842
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	843
7. Motorsteuergerät	844
8. Luftmassenmesser. Abgastemperaturgeber 2. Geber für Getriebe-Neutralstellung. Motorsteuergerät.	845

Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
9. Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	846
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Heizungsunterstützungspumpe	847
11. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Pumpe für Ladeluftkühlung	848
12. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	849
13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	850
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2	851
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Glühkerze 3, Glühkerze 4	852
16. Hallgeber, Abgastemperaturgeber 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	853
17. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	854
18. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	855
19. Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1	856
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	857
21. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	858
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	859
079 - 1,4-l-Benzinmotor , CZEA	860-877
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZEA	860
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	861
3. Hauptrelais, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	862
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät	863
5. Motorsteuergerät	864
6. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	865
7. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	866
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	867
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Unterdruckpumpe für Bremse	868
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	869
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	870
12. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	871
13. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	872
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	873
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	874
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	875
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	876
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	877
080 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,CZDA	878-895
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,CZDA	878
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	879
3. Anlasser, Hauptrelais, Sicherungshalter B	880
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät	881
5. Motorsteuergerät	882
6. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	883
7. Bremslichtschalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe. Motorsteuergerät. Kühlerlüfter	884

8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	885
9. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	886
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	887
11. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	888
12. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	889
13. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	890
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	891
15. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	892
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	893
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	894
18. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	895
081 - 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC	896-916
1. 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC	896
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	897
3. Anlasser, Hauptrelais, Sicherungshalter B	898
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	899
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	900
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	901
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	902
8. Bremslichtschalter, Gapedalmodul, Motorsteuergerät	903
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	904
10. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	905
11. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	906
12. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung, Ladedrucksteller	907
13. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	908
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	909
15. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3	910
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Auslassnockensteller A für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4, Heizungsunterstützungspumpe	911
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	912
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	913
19. Hallgeber 3, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	914
20. Öldruckschalter, Stufe 3, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	915
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	916
082 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,CXDA	917-941
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,CXDA	917
2. Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	918
3. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	919
4. Batterie, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	920
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	921
6. Steuergerät für ABS. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Motorsteuergerät. Interface für Zuaana	922

und Startsystem, Sicherungshalter C	
7. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	923
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	924
9. Motorsteuergerät	925
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	926
11. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	927
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Pumpe für Getriebeölkühlung	928
13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Stellelement für Motortemperaturregelung	929
14. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Steuerventil für Kolbenkühlösen	930
15. Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	931
16. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3	932
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Auslassnockensteller A für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4, Heizungsunterstützungspumpe	933
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	934
19. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	935
20. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	936
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	937
22. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	938
23. Öldruckschalter, Stufe 3, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	939
24. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	940
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	941
083 - 2,0-l-Benzinmotor , CJXA,DNUA	942-964
1. 2,0-l-Benzinmotor , CJXA,DNUA	942
2. Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	943
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	944
4. Batterie, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	945
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	946
6. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	947
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	948
8. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	949
9. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	950
10. Motorsteuergerät	951
11. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe, Stellelement für Motortemperaturregelung	952
12. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	953
13. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	954
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	955
15. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlösen, Ladedrucksteller	956
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Ladeluftkühlung	957
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	958
18. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 4	959
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für	960

Zylinder 4	
20. Öldruckschalter, Stufe 3, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	961
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	962
22. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	963
23. Kraftstoffördereinheit, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	964
084 - 1,4-I-Benzinmotor , CUKC	965-982
1. 1,4-I-Benzinmotor , CUKC	965
2. Hauptrelais, Sicherungshalter B	966
3. Batterie, Tankklappenentriegelung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	967
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	968
5. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motortemperaturgeber 2, Bremskraftverstärker	969
6. Hochvoltbatterie 1, Gaspedalmodul, Sensor für Tankdruck, Ventil für Tankabschaltung	970
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	971
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	972
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Interface für Zugang und Startsystem, Kühlerlüfter	973
10. Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	974
11. Drosselklappensteuereinheit, Ladedrucksteller	975
12. Saugrohrgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3	976
13. Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber	977
14. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Umschaltventil 2 für Kühlmittel	978
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	979
16. Kühlmittelventil für Getriebe, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	980
17. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	981
18. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	982
085 - Grundausrüstung	983-1005
1. Grundausrüstung	983
2. Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	984
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	985
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Frontklappe, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	986
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	987
6. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	988
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	989
8. Lichtdreheschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	990
9. Warnblinklichtschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Leseleuchte vorn, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	991
10. Innenspiegel, Taster für Leseleuchte hinten, Taster für abblendbaren Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Innenleuchte hinten, automatisch abblendbarer Innenspiegel	992
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Analoguhr	993
12. Zündanlassschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	994
13. Blinklichtschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	995
14. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	996
15. Heizung-/Klimabedienung. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe. Potenziometer für	997

Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Schlussleuchte 2 links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	998
17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	999
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1000
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	1001
20. Bordnetzsteuergerät	1002
21. Stellelement für Zentralverriegelung in Tankklappe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1003
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1004
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1005
086 - Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	1006-1041
1. Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	1006
2. Sicherungshalter C	1007
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	1008
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1009
5. Außenspiegelverstellung, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1010
6. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1011
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	1012
8. Türsteuergerät Fahrerseite	1013
9. Koppelstelle für Tür vorn links	1014
10. Koppelstelle für Tür vorn rechts	1015
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts	1016
12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1017
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	1018
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1019
15. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1020
16. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1021
17. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten links	1022
18. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1023
19. Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1024
20. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1025
21. Innenspiegel, Steuergerät für Fernlichtassistent	1026
22. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Fernlichtassistent	1027
23. Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1028
24. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Steuergerät für Umfeld-Kamera	1029
25. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum	1030
26. Schließeinheit für Heckklappe	1031
27. Geber für Einklemmschutz, Geber 2 für Einklemmschutz, Steuergerät für Heckklappe	1032
28. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	1033
29. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	1034
30. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	1035
31. Steuergerät für Heckklappe	1036
32. Steuergerät für Heckklappe	1037
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	1038
34. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle. Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für Heckklappenöffnung. Interface für Zuziehhilfe	1039

und Startsystem	
35. Bordnetzsteuergerät	1040
36. Bordnetzsteuergerät, Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	1041
087 - Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	1042-1077
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	1042
2. Sicherungshalter C	1043
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	1044
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1045
5. Außenspiegelverstellung, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1046
6. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1047
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	1048
8. Türsteuergerät Fahrerseite	1049
9. Türsteuergerät Fahrerseite	1050
10. Koppelstelle für Tür vorn links	1051
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber links	1052
12. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1053
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	1054
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1055
15. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1056
16. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1057
17. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten links	1058
18. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1059
19. Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1060
20. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1061
21. Innenspiegel, Steuergerät für Fernlichtassistent	1062
22. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Fernlichtassistent	1063
23. Innenleuchte vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1064
24. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Steuergerät für Umfeld-Kamera	1065
25. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum	1066
26. Schließeinheit für Heckklappe	1067
27. Geber für Einklemmschutz, Geber 2 für Einklemmschutz, Steuergerät für Heckklappe	1068
28. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	1069
29. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	1070
30. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	1071
31. Steuergerät für Heckklappe	1072
32. Steuergerät für Heckklappe	1073
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	1074
34. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1075
35. Bordnetzsteuergerät	1076
36. Bordnetzsteuergerät, Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	1077
088 - Sicherheitsbelegung	1078-1120
1. Sicherheitsbelegung	1078
2. Batterie, Sicherungshalter A	1079
3. Sicherungshalter A	1080
4. Sicherungshalter B	1081
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1082
6. Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	1083
7. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	1084
8. Sicherungshalter B	1085
9. Sicherungshalter B	1086

10. Sicherungshalter B	1087
11. Relais für beheizbare Frontscheibe, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	1088
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	1089
13. Sicherungshalter B	1090
14. Motorsteuergerät	1091
15. Koppelstelle im Motorraum links	1092
16. Koppelstelle im Motorraum links	1093
17. Koppelstelle im Motorraum links	1094
18. Koppelstelle im Motorraum links	1095
19. Koppelstelle am Motor oben rechts	1096
20. Bordnetzsteuergerät	1097
21. Sicherungshalter C	1098
22. Sicherungshalter C	1099
23. Sicherungshalter C	1100
24. Sicherungshalter C	1101
25. Sicherungshalter C	1102
26. Sicherungshalter C	1103
27. Sicherungshalter C	1104
28. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Magnetkupplung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Sicherungshalter C	1105
29. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	1106
30. Sicherungshalter C	1107
31. Sicherungshalter C	1108
32. Sicherungshalter C	1109
33. Sicherungshalter C	1110
34. Sicherungshalter C	1111
35. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1112
36. Sicherungshalter C	1113
37. Sicherungshalter C	1114
38. Sicherungshalter C	1115
39. Sicherungshalter C	1116
40. Sicherungshalter C	1117
41. Sicherungshalter C	1118
42. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherungshalter H	1119
43. Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1120
089 - Umfeld-Kamera , (KA6),(KA7)	1121-1125
1. Umfeld-Kamera , (KA6),(KA7)	1121
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera	1122
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	1123
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1124
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera hinten	1125
090 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP),(8SQ)	1126-1132
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP),(8SQ)	1126
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	1127
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	1128
4. Schlussleuchte 2 links	1129
5. Schlussleuchte 2 links	1130
6. Schlussleuchte 2 rechts	1131
7. Schlussleuchte 2 rechts	1132
091 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	1133-1135
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	1133
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1134
3. Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	1135
092 - Radio-Navigationssystem (Südkorea) , (ER7)	1136-1139
1. Radio-Navigationssystem (Südkorea) , (ER7)	1136
2. Steuergerät für Navigationssystem, Mikروفon für Telefon, Anschluss für externe Audioquellen, Sicherungshalter C	1137
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem	1138
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Dachantenne, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1139
093 - LED-Scheinwerfer . (8IU).(8Q5)	1140-1144

1. LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	1140
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1141
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	1142
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1143
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1144
094 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (8I1),(8I3)	1145-1148
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (8I1),(8I3)	1145
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	1146
3. Taster für Massagefunktion, Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1147
4. Steuergerät für Massagefunktion	1148
095 - Sitzverstellung , (2R2),(2R9)	1149-1154
1. Sitzverstellung , (2R2),(2R9)	1149
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1150
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1151
4. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	1152
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	1153
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1154
096 - Sitzverstellung , (2R8),(3E0)	1155-1160
1. Sitzverstellung , (2R8),(3E0)	1155
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1156
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	1157
4. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	1158
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	1159
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1160
097 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (7P7),(7P8)	1161-1163
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (7P7),(7P8)	1161
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter C, Sitzlehne vorn links, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links	1162
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Sitzlehne vorn rechts, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn rechts	1163
098 - Sitzbelüftung , (4D3)	1164-1168
1. Sitzbelüftung , (4D3)	1164
2. Bordnetzsteuergerät, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1165
3. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links	1166
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1167
5. Koppelstelle für Sitz vorn rechts	1168
099 - Sitzheizung , (4A3),(4A4)	1169-1174
1. Sitzheizung . (4A3).(4A4)	1169

2. Heizung-/Klimabedienung, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sitzheizung Fahrerseite	1170
3. Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Fahrerseite	1171
4. Bordnetzsteuergerät, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbare Beifahrersitzlehne, Sitzheizung Fahrerseite, Sitzheizung Beifahrerseite	1172
5. Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Beifahrerseite	1173
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Taster für Sitzheizung hinten links, Taster für Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1174
100 - Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (810),(812)	1175-1178
1. Sitzlehne und elektrische Lendenwirbelstütze Fahrerseite , (810),(812)	1175
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	1176
3. Taster für Massagefunktion, Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1177
4. Steuergerät für Massagefunktion	1178
101 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	1179-1180
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	1179
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1180
102 - Airbag-Systeme , (L0L)	1181-1190
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1181
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1182
3. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts	1183
4. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1184
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1185
6. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1186
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1187
8. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1188
9. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1189
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Anschluss für Diagnose	1190
103 - Airbag-Systeme , (L0R)	1191-1200
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1191
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1192
3. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts	1193
4. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1194
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1195
6. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1196
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1197
8. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1198
9. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1199
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung. Anschluss für Diaanose	1200

104 - Pilotlinie für Hochvoltsystem , CUKC	1201-1203
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem , CUKC	1201
2. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Drehstromantrieb	1202
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC)	1203
105 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	1204-1209
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	1204
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1205
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1206
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	1207
5. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus	1208
6. Wählhebel, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	1209
106 - Telematik , (7I3)	1210-1211
1. Telematik , (7I3)	1210
2. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Telematik-Steuergerät für Echtzeitüberwachung, LTE-Antenne 1, Sicherungshalter C	1211
107 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA	1212-1230
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA	1212
2. Batterie, Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1213
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1214
4. Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter C, Unterdruckpumpe für Bremse	1215
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	1216
6. Motorsteuergerät	1217
7. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1218
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	1219
9. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1220
10. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	1221
11. Motorsteuergerät	1222
12. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1223
13. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1224
14. Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1225
15. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1226
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1227
17. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	1228
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Pumpe für Ladeluftkühlung	1229
19. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1230
108 - Elektromechanischer Bremskraftverstärker	1231-1235
1. Elektromechanischer Bremskraftverstärker	1231
2. Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B	1232
3. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Druckspeicher für Bremssystem	1233
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker	1234
5. Bremskraftverstärker	1235
109 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PU),(2ZA),(2ZH),(2ZW),(7ZD)	1236-1238
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PU),(2ZA),(2ZH),(2ZW),(7ZD)	1236
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C	1237
3. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic hochschalten, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1238
110 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	1239-1241
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	1239
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole. Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für Lenksäulenelektronik.	1240

Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1241
111 - Datenbusvernetzung	1242-1261
1. Datenbusvernetzung	1242
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	1243
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1244
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, TV-Tuner	1245
5. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	1246
6. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Funkempfänger für Standheizung	1247
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1248
8. Wählhebel, NOx-Geber, Partikelsensor, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1249
9. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1250
10. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Innenspiegel, Diagnose-Interface für Datenbus, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät für Fernlichtassistent, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1251
11. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1252
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1253
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	1254
14. Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Koppelstelle im Innenraum, Analoguhr	1255
15. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	1256
16. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1257
17. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	1258
18. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1259
19. Lichtdrehshalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	1260
20. Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts	1261
112 - Grundausrüstung	1262-1285
1. Grundausrüstung	1262
2. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1263
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1264
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Kontaktschalter für Frontklappe, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	1265-1266
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1267
6. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1268
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1269
8. Lichtdrehshalter. Bordnetzsteuergerät	1270

9. Warnblinklichtschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Leseleuchte vorn, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	1271
10. Innenspiegel, Taster für Leseleuchte hinten, Taster für abblendbaren Innenspiegel, Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Innenleuchte hinten, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1272
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Analoguhr	1273
12. Zündanlassschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1274
13. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1275
14. Blinklichtschalter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1276
15. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1277
16. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Heizung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1278
17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Schlussleuchte 2 links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	1279
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1280
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	1281
20. Bordnetzsteuergerät	1282
21. Stellelement für Zentralverriegelung in Tankklappe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1283
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1284
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1285
113 - Sicherungsbelegung	1286-1326
1. Sicherungsbelegung	1286
2. Batterie, Sicherungshalter A	1287
3. Sicherungshalter A	1288
4. Sicherungshalter B	1289
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1290
6. Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	1291
7. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	1292
8. Sicherungshalter B	1293
9. Sicherungshalter B	1294
10. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Sicherungshalter B	1295
11. Relais für beheizbare Frontscheibe, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	1296
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	1297
13. Sicherungshalter B	1298
14. Motorsteuergerät	1299
15. Koppelstelle im Motorraum links	1300
16. Koppelstelle im Motorraum links	1301
17. Koppelstelle im Motorraum links	1302
18. Koppelstelle im Motorraum links	1303
19. Koppelstelle am Motor oben rechts	1304
20. Bordnetzsteuergerät	1305
21. Sicherungshalter C	1306
22. Sicherungshalter C	1307
23. Sicherungshalter C	1308
24. Sicherungshalter C	1309
25. Sicherungshalter C	1310
26. Sicherungshalter C	1311
27. Sicherungshalter C	1312
28. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Magnetkupplung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Sicherungshalter C	1313
29. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	1314
30. Sicherungshalter C	1315
31. Sicherungshalter C	1316

32. Sicherungshalter C	1317
33. Sicherungshalter C	1318
34. Sicherungshalter C	1319
35. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1320
36. Sicherungshalter C	1321
37. Sicherungshalter C	1322
38. Sicherungshalter C	1323
39. Sicherungshalter C	1324
40. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherungshalter H	1325
41. Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1326
114 - LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	1327-1331
1. LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	1327
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1328
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	1329
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Bli klicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1330
5. Bordladegerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Telematik-Steuergerät für Echtzeitüberwachung	1331
115 - 2,0-I-Benzinmotor , CZPB,DKZA	1332-1359
1. 2,0-I-Benzinmotor , CZPB,DKZA	1332
2. Sicherungshalter B	1333
3. Sicherungshalter B	1334
4. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartanschluss	1335
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1336
6. Motorsteuergerät	1337
7. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1338
8. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter	1339
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1340
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1341
11. Temperaturregeber vor Partikelfilter, Temperaturregeber nach Partikelfilter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1342
12. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1343
13. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	1344
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	1345
15. Motorsteuergerät	1346
16. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1347
17. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	1348
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1349
19. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1350
20. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1351
21. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	1352
22. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	1353
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Zündkerze 1, Heizungsunterstützungspumpe	1354
24. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	1355
25. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	1356
26. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1357
27. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2.	1358

Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
28. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1359
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1360-1383
1. Massepunkte	1360-1383
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1360-1374
1.1.1 Front von links	1361-1362
1.1.2 Front von links, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mitHybrid Antrieb	1363
1.1.3 Front von rechts	1364
1.1.4 Front von rechts, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mitHybrid Antrieb	1365
1.1.5 1,4-l-Benzinmotor	1366
1.1.6 1,5-l-Benzinmotor	1367
1.1.7 1,8-l-Benzinmotor	1368
1.1.8 2,0-l-Benzinmotor	1369
1.1.9 Schaltgetriebe 0AJ	1370
1.1.10 Schaltgetriebe 02S	1371
1.1.11 Schaltgetriebe 0BB, 0FB, 02Q	1372
1.1.12 Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1373
1.1.13 Doppelkupplungsgetriebe 0DL, 0D9, 0GC	1374
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1375
1.2.1 Innenraum von links	1375
1.2.2 Innenraum von rechts	1376
1.3 Massepunkte im hinterenTeil des Fahrzeugs	1376-1381
1.3.1 Kofferraum links, Stufenheck	1377-1378
1.3.2 Kofferraum links, Variant	1379
1.3.3 Kofferraum rechts, Stufenheck	1380
1.3.4 Kofferraum rechts, Variant	1381
1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	1382-1383
1.4.1 Massepunkte für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1382-1383
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1384-1482
1. Sicherungen	1384-1482
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	1384-1390
1.1.1 Übersicht der Sicherungshalter, Limousine	1384-1387
1.1.2 Übersicht der Sicherungshalter, Variant	1388-1390
1.2 Einbauort Sicherungshalter F -SF-	1391-1392
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF- , nur für Sonderfahrzeuge	1391-1392
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-	1393
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF- , ab April 2015, nur für Sonderfahrzeuge	1393
1.4 Einbauort Sicherungshalter D -SD-	1393-1396
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD- , Limousine, nur für Fahrzeuge mit Batterie hinten	1393-1394
1.4.2 Einbauort Sicherungshalter D -SD- , Variant, nur für Fahrzeuge mit Batterie hinten	1395
1.4.3 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, nur für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1396
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-	1397
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab September 2014, nur für Fahrzeuge mit Batterie hinten	1397
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab Juli 2014, nur für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1398
1.6 Einbauort Sicherungshalter J -SJ-	1398-1399
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter J -SJ-, nur für Sonderfahrzeuge	1398-1399
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter J -SJ-	1400
1.7.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter J -SJ- , ab April 2015, nur für Sonderfahrzeuge	1400
1.8 Einbauort Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-	1400-1401
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, nur für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1400-1401
1.9 Sicherungsbelegung Sicherung 1 für Hochvoltsystem -S350-	1402
1.9.1 Sicherungsbelegung Sicherung 1 für Hochvoltsystem -S350-, ab August 2015, nur für Fahrzeuge mit HybridAntrieb	1402
1.10 Einbauort Sicherungshalter K -SK-	1402-1403
1.10.1 Einbauort Sicherungshalter K -SK-, nur für Sonderfahrzeuge	1402-1403
1.11 Sicherungsbelegung Sicherungshalter K -SK-	1404
1.11.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter K -SK- , ab April 2015, nur für Sonderfahrzeuge	1404
1.12 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	1404-1406
1.12.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- , Linkslenker	1404-1405
1.12.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	1406
1.13 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	1407-1443
1.13.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab September 2014	1407-1410
1.13.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2015	1411-1415
1.13.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-. ab November 2015	1416-1419

1.13.4	Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2016	1420-1424
1.13.5	Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2016	1425-1429
1.13.6	Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2017	1430-1433
1.13.7	Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2017	1434-1438
1.13.8	Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	1439-1443
1.14	Einbauort Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-	1444-1446
1.14.1	Einbauort Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-, Linkslenker	1444-1445
1.14.2	Einbauort Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-, Rechtslenker	1446
1.15	Sicherungsbelegung Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-	1447
1.15.1	Sicherungsbelegung Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-, ab September 2014	1447
1.16	Einbauort Sicherungshalter H -SH-	1447-1448
1.16.1	Einbauort Sicherungshalter H -SH-	1447-1448
1.17	Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-	1449
1.17.1	Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH- , ab April 2015	1449
1.17.2	Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH- , ab November 2016	1449
1.18	Einbauort Sicherungshalter B -SB-	1450
1.18.1	Einbauort Sicherungshalter B -SB-	1450
1.19	Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	1451-1473
1.19.1	Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab September 2014	1451-1454
1.19.2	Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Februar 2015	1455-1458
1.19.3	Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2017	1459-1463
1.19.4	Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	1464-1468
1.19.5	Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	1469-1473
1.20	Einbauort Sicherungshalter A -SA-	1474-1476
1.20.1	Einbauort Sicherungshalter A -SA-	1474-1475
1.20.2	Einbauort Sicherungshalter A -SA-, nur für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1476
1.21	Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	1477-1479
1.21.1	Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab September 2014	1477-1478
1.21.2	Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab August 2015, nur für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1479
1.22	Einbauort Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1480-1481
1.22.1	Einbauort Sicherungshalter in der Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-, nur für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1480-1481
1.23	Sicherungsbelegung, Sicherung 3 für Hochvoltssystem -S353-	1482
1.23.1	Sicherungsbelegung, Sicherung 3 für Hochvoltssystem -S353-, ab August 2015, nur für Fahrzeuge mit HybridAntrieb	1482
803 -	-Einbauorte: Relais - 3	1483-1492
1.	Relais	1483-1492
1.1	Übersicht der Relasträger	1483-1486
1.1.1	Übersicht der Relasträger, Limousine	1483-1484
1.1.2	Übersicht der Relasträger, Variant	1485-1486
1.2	Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-, im Heckraum	1487
1.2.1	Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger4 -SR4- , ab April 2015, nur für Sonderfahrzeuge	1487
1.3	Relais im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-	1488
1.3.1	Einbauort und Relaisplatzbelegung im Schaltkastender Hochvoltbatterie -SX6-, ab August 2015, nur für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1488
1.4	Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, unter der Schalttafel links	1489-1490
1.4.1	Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Linkslenker, ab September 2014	1489
1.4.2	Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker, ab September 2014	1490
1.5	Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, auf der E-Box im Motorraum	1491-1492
1.5.1	Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, auf der E-Box, PR-Nummer 4GW, 4GF, ab September 2014	1491
1.5.2	Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, auf der E-Box, PR-Nummer 4GX, ab September 2014	1492
804 -	-Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	1493-1548
1.	Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1493-1548
1.1	Übersicht der Steuergeräte	1493-1495
1.2	Übersicht der zusätzlichen Steuergeräte, für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1496
1.3	Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668-	1496-1497
1.4	Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts -A27-	1498
1.5	Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht rechts -J861-	1499-1500
1.6	Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1501
1.7	Steuergerät für ABS -J104-	1502-1505

1.7.1 Steuergerät für ABS -J104-, Linkslenker	1502-1503
1.7.2 Steuergerät für ABS -J104-, Rechtslenker	1504-1505
1.8 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1506-1507
1.9 Steuereinheit für Abgasturbolader 1 -J724-	1508
1.10 Abgasklappenstueereinheit -J883-	1509-1510
1.11 Steuergerät für Wischermotor -J400-	1511-1513
1.11.1 Steuergerät für Wischermotor -J400-, Linkslenker	1511-1512
1.11.2 Steuergerät für Wischermotor -J400-, Rechtslenker	1513
1.12 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1514-1515
1.13 Motorsteuergerät -J623-	1516-1518
1.13.1 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung, 60fach -T60- / Steckverbindung,94fach -T94-	1516-1517
1.13.2 Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung, 91fach -T91- / Steckverbindung,105fach -T105-	1518
1.14 Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667-	1519
1.15 Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links -A31-	1520-1521
1.16 Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links -J860-	1522-1523
1.17 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1524-1528
1.17.1 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, Steckverbindung, 16fach -T16m-	1524
1.17.2 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, Steckverbindung, 20fach -T20g-	1525-1526
1.17.3 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, Steckverbindung, 25fach -T25-	1527-1528
1.18 Kühlerlüfter -VX57-	1529-1531
1.18.1 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, Steckverbindung, 4fach -T4gl-	1529-1530
1.18.2 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter -J671-, Steckverbindung, 4fach -T4gl-	1531
1.19 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1532-1533
1.20 Drehstromantrieb -VX54-	1534-1535
1.21 Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC) -J848-	1536-1537
1.22 Bremskraftverstärker -NX6-	1538-1539
1.23 Druckspeicher für Bremssystem -VX70-	1540-1541
1.24 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1542
1.25 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	1543-1545
1.26 Steuergerät für Klimakompressor -J842-	1546-1548
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	1549-1651
1. Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeuges	1549-1651
1.1 Übersicht der Steuergeräte, Limousine	1549-1552
1.2 Übersicht der zusätzlichen Steuergeräte, für Fahrzeuge mitHybrid Antrieb	1553
1.3 Übersicht der Steuergeräte, Variant	1554-1557
1.4 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1558
1.5 Interface für MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent -J1061-	1559-1560
1.6 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1561-1563
1.7 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1564-1566
1.8 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	1567-1568
1.9 Steuergerät für Climatronic -J255-	1569-1571
1.10 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	1572-1573
1.11 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,Informationen vorn -J685-	1574-1577
1.11.1 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,Informationen vorn -J685-	1577
1.12 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	1578-1579
1.13 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-, Rechtslenker	1580-1582
1.14 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1583-1584
1.15 Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-	1585-1586
1.16 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	1587-1588
1.17 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1589-1590
1.18 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1591-1592
1.19 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1593-1595
1.19.1 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-, für Fahrzeuge mit Benzinmotor	1593-1594
1.19.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	1595
1.20 Türsteuergerät hinten links -J388-	1596-1597
1.21 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	1598-1599
1.22 Steuergerät für Schiebedach -J245-	1600-1603
1.22.1 Steuergerät für Schiebedach -J245-, Limousine	1600-1601
1.22.2 Steuergerät für Schiebedach -J245- / Schiebedachmotor -V1-, Variant	1602-1603
1.23 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-, nur für Sonderfahrzeuge	1604-1605
1.24 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	1606
1.25 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-, ab August	1607-1608
1.26 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-, für Fahrzeuge ohne Lenkradheizung, ab Juli 2018	1609-1610
1.27 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-, für Fahrzeuge mit Lenkradheizung, ab Juli 2018	1611-1612
1.28 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-. Linkslenker	1613-1615

1.29 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1616-1617
1.30 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1618-1621
1.31 Bordnetzsteuergerät -J519-	1622-1626
1.32 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent -J791-	1627-1628
1.33 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	1629-1630
1.34 Wählhebel -E313-	1631-1632
1.35 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1633-1634
1.36 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1635-1638
1.36.1 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1635-1636
1.36.2 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- mit Steckverbindung, 20fach -T204-	1637-1638
1.37 Steuergerät für Airbag -J234-	1639-1640
1.38 Hochvoltbatterie 1 -AX2-	1641
1.39 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	1642-1643
1.40 Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien -J497-	1644-1646
1.41 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1647-1648
1.42 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1649-1651
806 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	1652-1697
1. Übersicht der Steuergeräte im hinteren Teil	1652-1697
1.1 Übersicht der Steuergeräte, Limousine	1652-1653
1.2 Übersicht der Steuergeräte, Variant	1654-1655
1.3 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	1656-1658
1.3.1 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-, Limousine	1656
1.3.2 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-, Variant	1657-1658
1.4 TV-Tuner -RX6-	1659-1662
1.4.1 TV-Tuner -RX6-, Limousine	1659-1660
1.4.2 TV-Tuner -RX6-, Variant	1661-1662
1.5 Steuergerät für Navigationssystem -J856-, Limousine	1663-1664
1.6 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1665-1668
1.6.1 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-, Limousine	1665-1666
1.6.2 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-, Variant	1667-1668
1.7 Funkempfänger für Standheizung -R64-	1669-1672
1.7.1 Funkempfänger für Standheizung -R64-, Limousine	1669-1670
1.7.2 Funkempfänger für Standheizung -R64-, Variant	1671-1672
1.8 Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent -J1059-, nur für Sonderfahrzeuge	1673
1.9 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1674-1675
1.10 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1676
1.11 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	1677-1678
1.12 Steuergerät für Heckrollo -J262-	1679-1680
1.13 Steuergerät für Heckklappe -J605-	1681-1684
1.13.1 Steuergerät für Heckklappe -J605-, Limousine	1681-1682
1.13.2 Steuergerät für Heckklappe -J605-, Variant	1683-1684
1.14 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1685-1686
1.15 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1687-1688
1.16 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1689-1692
1.16.1 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-, Limousine	1689-1690
1.16.2 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-, Variant	1691-1692
1.17 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1693-1694
1.18 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1695-1697
807 - -Einbauorte: Koppelstellen - 3	1698-1736
1. Koppelstellen	1698-1736
1.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1698-1699
1.1.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1698-1699
1.1.2 Koppelstelle im Motorraum links -TML-, nur für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1700
1.2 Koppelstelle am Motor oben Mitte -TMOM-	1700
1.3 Koppelstelle am Motor oben links -TMOL-	1701-1702
1.4 Koppelstelle für Scheinwerferreinigungsanlage -TSRA-	1703
1.5 Anschluss für Diagnose -U31-	1704-1705
1.5.1 Anschluss für Diagnose -U31-, Linkslenker	1704
1.5.2 Anschluss für Diagnose -U31-, Rechtslenker	1705
1.6 Koppelstelle im Innenraum -TI-, Linkslenker	1706
1.7 Koppelstelle im Innenraum -TI-, Rechtslenker	1707
1.8 Koppelstelle an der Tür vorn links -TTVL-	1708
1.9 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	1709
1.10 Koppelstelle an der Tür hinten links -TTHL-	1710
1.11 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	1711
1.12 Koppelstelle für Allradantrieb -TSAA-	1712

1.13 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	1713
1.14 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-, nur für Fahrzeuge mit Sonderausstattung	1714
1.15 Koppelstelle an der A-Säule links -TAL-, nur für Fahrzeuge mit Sonderausstattung	1715
1.16 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1716-1717
1.16.1 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-, Linkslenker	1716
1.16.2 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-, Rechtslenker	1717
1.17 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	1718
1.18 Koppelstelle am Dach -TH-	1719
1.19 Koppelstelle an der A-Säule rechts -TAR-, am Dachrahmen vorn rechts, nur für Fahrzeuge mit Sonderausstattung	1720
1.20 Koppelstelle an der Tür vorn rechts -TTVR-	1721
1.21 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1722
1.22 Koppelstelle an der Tür hinten rechts -TTHR-	1723
1.23 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	1724
1.24 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	1725
1.25 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1726-1727
1.25.1 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-, Linkslenker	1726
1.25.2 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-, Rechtslenker	1727
1.26 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	1728
1.27 Koppelstelle für Abgasklappensteuereinheit -TAGK-	1729
1.28 Koppelstelle im Heckraum Mitte -THRM-, nur für Fahrzeuge mit Hybrid Antrieb	1730
1.29 Koppelstelle an der Heckklappe -THK-, Variant	1731
1.30 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1732-1733
1.30.1 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-, Limousine	1732
1.30.2 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-, Variant	1733
1.31 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	1734-1735
1.31.1 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-, Limousine	1734
1.31.2 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-, Variant	1735
1.32 Koppelstelle in der Hochvoltbatterie -TIHV-	1736