

001 - 6,0 l - Motronic/309 kW, Motorkennbuchstaben BAN	1-27
1. 6,0 l - Motronic/309 kW, Motorkennbuchstaben BAN	1
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Zünder für Batterieunterbrechung	2
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherung S204, S205, S206, S207, SC1	3
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Stromversorgungsrelais 2 für Motronic, Sicherungen	4
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpen	5
6. Motorsteuergerät, Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motor für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2	6
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 bis 4 mit Leistungsendstufe	7
8. Motorsteuergerät, Zündspule 5 und 6 mit Leistungsendstufe	8
9. Motorsteuergerät, Einspritzventile für Zylinder 1 bis 6, Sicherung SD1	9
10. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	10
11. Motorsteuergerät, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventile für Nockenwellenverstellung, N80	11
12. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde	12
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2	13
14. Motorsteuergerät, Kick-down-Schalter, Ansauglufttemperaturgeber, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Luftmassenmesser 2	14
15. Motorsteuergerät, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motordrehzahlgeber	15
16. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	16
17. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2, Gaspedalstellungsgeber	17
18. Motorsteuergerät 2, Zündspule 7 bis 10 mit Leistungsendstufe	18
19. Motorsteuergerät 2, Zündspule 11 und 12 mit Leistungsendstufe	19
20. Motorsteuergerät 2, Sicherung SD2, Einspritzventile für Zylinder 7 bis 12	20
21. Motorsteuergerät 2, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälteranlage, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4	21
22. Motorsteuergerät 2, Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde 3	22
23. Motorsteuergerät 2, Lambdasonde 3 nach Katalysator, Lambdasonde 4	23
24. Motorsteuergerät 2, Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Lambdasonde 4 nach Katalysator, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Sekundärlufteinblasventil 2	24
25. Motorsteuergerät 2, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose, Hallgeber 2, Hallgeber 4	25
26. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Generator, Kraftstoffvorratsgeber 3 und 4, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	26
27. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	27
002 - Automatisches 5-Gang-Getriebe	28-34
1. Automatisches 5-Gang-Getriebe	28-30
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	31
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	32
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	33
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Schalter für Tiptronic, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anschluß Eigendiagnose	34
003 - Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	35-68
1. Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	35
2. Relais für Batterieparallelschaltung, Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung	36
3. Steuergerät für Batterieüberwachung, Temperaturfühler für Starterbatterie, Sicherung S204, S205, S206, S207	37
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	38
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie	39
6. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB52, SB53, SB54	40
7. Sicherung SB53, SB55, SB56	41
8. Sicherung SB1, SB40, SB57	42
9. Sicherung SB5, SB7, SB8, SB9, SB10, SB11, SB12, SB13, SB16, SB17	43
10. Sicherung SB14, SB15, SB18, SB27, SB28	44
11. Sicherung SB29, SB30, SB31, SB33, SB34, SB35	45
12. Sicherung SB36, SB84, SB85, SB86, SB87, SB88	46
13. Sicherung SB2, SB3, SB41, SB89	47
14. Sicherung SB4, SB47, SB79, SB80, SB81, SB83	48
15. Sicherung SB58, SB59, SB60, SB61, SB66	49
16. Sicherung SB62. SB63. SB64. SB65	50

17. Sicherung SB67, SB68, SB70, SB71, SB72	51
18. Sicherung SB19, SB20, SB22, SB23, SB78	52
19. Relais für Tankdeckelentriegelung, Sicherung SC1, SC2, SC3, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14	53
20. Relais für Faxgerät und Kühlschranksicherung, Sicherung SC5, S249, S255, S332, S333, S334	54
21. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1), Sicherung SC6, SC15, SC23, SC24, SC25, SC26, SC27	55
22. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 2), Sicherung SC16, SC41, SC42, SC43, SC44, SC45, SC46	56
23. Sicherung SC8, SC18, SC19, SC20, SC22, SC32, SC34, SC36	57
24. Sicherung SC33, SC35, SE1, SE2, SE5	58
25. Sicherung SE3, SE4, SE6, SE7, SD27	59
26. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15, Sicherung SD26, SD28, SD29, SD30, SD31	60
27. Relais 1 für Spannungsversorgung Klemme 75, Sicherung SD16, SD17, SD18, SD19, SD20, SD23	61
28. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung SD6, SD11, SD24	62
29. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Kühlmittelnachlauf, Sicherung SD5, SD6	63
30. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD3, SD4, SD5	64
31. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD7, SD8, SD9	65
32. Sicherung SD10, SD12, SD13	66
33. Sicherung SD13, SD14	67
34. Sicherung SD1, SD2, SD22, SD25	68
004 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	69-73
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	69
2. Steuergerät für ABS, Sicherung SB8, SB61, SD24	70
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Taster für ASR und ESP, Rückförderpumpe für ABS	71
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler, Ventil für ABS	72
5. Steuergerät für ABS, Querschleunigungsgeber, Geber 1 für Bremsdruck, Hydraulikeinheit für ABS, Drehratengeber, Schalter für Feststellbremse	73
005 - Climatronic	74-102
1. Climatronic	74
2. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn links	75
3. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn mitte links, Taster für Ausströmer vorn mitte rechts	76
4. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn rechts, Taster für Temperaturunterschied Fußraum/Kopfraum	77
5. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer Mittelkonsole hinten links	78
6. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer Mittelkonsole hinten rechts	79
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Designblende links, Stellmotor für Designblende mitte	80
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Designblende rechts, Stellmotor Defrost-/Mannanströmerklappe links	81
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Defrost- /Mannanströmerklappe rechts, Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe	82
10. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Mittenausströmer links, Stellmotor für Mittenausströmer rechts	83
11. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur mitte, Temperaturfühler - Schalttafel, Gebläse für Temperaturfühler innen	84
12. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Stellmotor für Umluftklappe	85
13. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Fußraumklappe links, Stellmotor für Fußraumklappe rechts	86
14. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Kaltklappe vorn, Stellmotor für Warmklappe vorn	87
15. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer vorn links, Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer vorn rechts	88
16. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten links, Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten rechts	89
17. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links, Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten rechts	90
18. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links, Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum rechts	91
19. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Temperaturfühler Wärmetauscher links, Temperaturfühler Wärmetauscher rechts, Temperaturfühler Verdampfer	92
20. Steuergerät für Climatronic, Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Defrost Fahrerseite	93
21. Steuergerät für Climatronic, Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Defrost Beifahrerseite	94
22. Steuergerät für Climatronic, Taster für Defrost hinten links, Taster für Defrost hinten rechts	95
23. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Fußraum- / Defrostklappe hinten links, Stellmotor	96

für Fußraum- / Defrostklappe hinten rechts	
24. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler Fußraum hinten links, Temperaturfühler Fußraum hinten rechts, Temperaturfühler Mittelkonsole hinten links und rechts	97
25. Steuergerät für Climatronic, Geber für Kältemitteldruck / -temperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Temperaturfühler für Außentemperatur, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	98
26. Steuergerät für Climatronic, Ventil für Heizungsregelung links, Ventil für Heizungsregelung rechts, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	99
27. Steuergerät für Climatronic, Heizelement im Fußraum hinten links, Heizelement im Fußraum hinten rechts, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	100
28. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information hinten, Anschluß Eigendiagnose	101
29. Sicherungsbelegung	102
006 - Airbagsysteme (mit Beifahrerairbag Deaktivierung)	103-110
1. Airbagsysteme (mit Beifahrerairbag Deaktivierung)	103
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag und Frontairbag, Anschluß Eigendiagnose	104
3. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Magnet für Gurtautomat	105
4. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Relais für Gurtstraffer	106
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	107
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Airbag Beifahrerseite	108
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer vorn, Zünder für Seitenairbag vorn	109
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung	110
007 - Automatische Distanzregelung	111-113
1. Automatische Distanzregelung	111
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker	112
3. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Löseschalter für ADR bei Druck im Bremskraftverstärker, Löseschalter für ADR im Bremskraftverstärker, Ventil für ADR-Bremseingriff, Schalttafeleinsatz	113
008 - Automatische Niveauregelung	114-119
1. Automatische Niveauregelung	114
2. Steuergerät für Niveauregelung, Taster für Niveauregelung, Taster für Dämpfungsverstellung, Kompressortemperaturgeber für Niveauregelung	115
3. Steuergerät für Niveauregelung, Druckgeber für Niveauregelung, Federbeinventile, Ventile für Dämpfungsverstellung, Ventil für Druckspeicher der Niveauregelung	116
4. Steuergerät für Niveauregelung, Radbeschleunigungsgeber	117
5. Steuergerät für Niveauregelung, Geber für Fahrzeugniveau, Karosseriebeschleunigungsgeber	118
6. Steuergerät für Niveauregelung, Relais für Kompressor der Niveauregelung, Motor für Kompressor der Niveauregelung	119
009 - Zugang und Startberechtigung	120-127
1. Zugang und Startberechtigung	120
2. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	121
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Antenne	122
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Leseinheit für Wegfahrsperrung, Schalter für Zugang und Startberechtigung, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	123
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Taster für Zentralverriegelung und Sensor für Berührung im Türaußengriff Fahrerseite/ hinten links, Antennen für Zugang und Startberechtigung	124
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Taster für Zentralverriegelung und Sensor für Berührung im Türaußengriff Beifahrerseite/ hinten rechts, Antennen für Zugang und Startberechtigung	125
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Taster für Zugang und Startberechtigung, Kupplungspedalschalter für Stopp-Start-Anlage	126
8. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	127
010 - Grundausrüstung	128-159
1. Grundausrüstung	128-130
2. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Standlicht links	131
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht links, Fernlicht links	132
4. Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht rechts, Fernlicht rechts	133
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	134
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	135
7. Lichtschalter. Schalter für Nebelscheinwerfer. Schalter für Nebelschlußleuchte	136

8. Anschluß Eigendiagnose (unter der Schalttafel links)	137
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung	138
10. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Warnlichtschalter, Doppeltonhorn, Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe	139
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampen für Spiegelblinker, Einstiegsleuchten im Außenspiegel	140
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte links, Blinklicht hinten links, Schlußlicht links, Bremslicht links, Nebelschlußleuchte links	141
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergeräte für Schlußleuchte Heckklappe, Schlußlicht, Rückfahrlicht	142
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte rechts, Blinklicht hinten rechts, Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Nebelschlußleuchte rechts	143
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kennzeichenleuchten, Kennzeichenleuchte, Lampe für Heckbeleuchtung, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	144
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung, Schalter für Tankverschluss	145
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe	146
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1 und 2)	147
19. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Anschluß Eigendiagnose (im Kofferraum links)	148
20. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Tageskilometer-Rückstellung	149
21. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampen für Blinker, Kontrollampe für Tankverschluss, Kontaktschalter für Motorhaube	150
22. Steuergerät für Dachelektronik, Taster für Handschuhfach, Handschuhfachleuchte	151
23. Steuergerät für Dachelektronik, Schalter für abblendbaren Spiegel, Potentiometer für Innenspiegel (horizontal, vertikal), Motoren für Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	152
24. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Garagentoröffnung, Taster für Garagentoröffner, Antenne	153
25. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Taster für Innenleuchte vorn (Türkontakt)	154
26. Steuergerät für Dachelektronik, Ultraschallsensoren für DWA, Geber für Feuchtigkeit und Temperatur (Frontscheibe)	155
27. Steuergerät für Dachelektronik, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrer- und Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrer- und Beifahrerseite	156
28. Steuergerät für Dachelektronik, Schalter für Leseleuchte hinten links und rechts, Schalter für Innenleuchten hinten, Schalter für Innenleuchte hinten (Türkontakt)	157
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten, Lampe für Ascherbeleuchtung, Zigarrenanzünder	158
30. Beleuchtung für Fußraum vorn, Beleuchtung für Fußraum hinten	159
011 - Automatisches 5-Gang-Getriebe	160-166
1. Automatisches 5-Gang-Getriebe	160-162
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	163
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	164
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	165
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Schalter für Tiptronic, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anschluß Eigendiagnose	166
012 - 3,2l - 177 kW Motorkennbuchstaben AYT, BKL, BRK	167-185
1. 3,2l - 177 kW Motorkennbuchstaben AYT, BKL, BRK	167
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Zünder für Batterieunterbrechung	168
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50	169
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Stromversorgungsrelais 2 für Motronic, Sicherungen	170
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Kraftstoffpumpen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	171
6. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventile für Zylinder 1 bis 3	172
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 bis 3 mit Leistungsendstufe	173
8. Motorsteuergerät, Zündspule 4 bis 6 mit Leistungsendstufe	174
9. Motorsteuergerät, Einspritzventile für Zylinder 4 bis 6, Geber für Gaspedalstellung	175
10. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motordrehzahlgeber	176
11. Motorsteuergerät, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit	177
12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Ventile für Nockenwellenverstellung	178

13. Motorsteuergerät, Kick-down-Schalter, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	179
14. Motorsteuergerät, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2	180
15. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter	181
16. Motorsteuergerät, Relais für Bremskraftverstärker, Kupplungspedalschalter, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Relais für Sekundärluftpumpe	182
17. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	183
18. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	184
19. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 3 und 4, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	185
013 - Multifunktionslenkrad	186-191
1. Multifunktionslenkrad	186
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	187
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Lenkwinkelgeber, Schalter für Lenksäulenverstellung	188
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhornbetätigung, Blinkerschalter, Taster für Spurwechselassistent	189
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links	190
6. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	191
014 - Sicherungskonzept (1 Batterie)	192-206
1. Sicherungskonzept (1 Batterie)	192-194
2. Batterie, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2-4	195
3. Sicherungen	196
4. Sicherungen	197
5. Sicherungen	198
6. Sicherungen	199
7. Sicherungen	200
8. Sicherungen	201
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 75	202
10. Stromversorgungsrelais für Motronic, Anschluß für Eigendiagnose	203
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	204
12. Sicherungen	205
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Stufe 1, Anschluß für Eigendiagnose	206
015 - Lüfter für Kühlmittel	207-210
1. Lüfter für Kühlmittel	207-209
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät <i>f2f</i> für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	210
016 - Sitzheizung und Sitzverstellung Fahrerseite mit Memory	211-222
1. Sitzheizung und Sitzverstellung Fahrerseite mit Memory	211
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	212
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lenksäulenverstellung	213
4. Motor für Gurthöhenverstellung, Potenziometer für Gurthöhenverstellung, Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung, Lampe für Fußraumbelichtung hinten links	214
5. Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, -Kopfstützenverstellung, -Lehnenkopferstellung, -Gurthöhenverstellung, -Massagefunktion	215
6. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, -Sitztiefenverstellung, -Sitzhöhenverstellung, -Neigungsverstellung, -Sitzlängsverstellung, -Lehnenverstellung	216
7. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Sitzlüfter vorn, Temperaturfühler Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	217
8. Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Temperaturfühler für Sitzlehne, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitzlehne	218
9. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	219
10. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, -Sitztiefenverstellung, -Höhenverstellung des Fahrersitzes	220
11. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenkopferstellung, -Kopfstützenverstellung des Fahrersitzes, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	221
12. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	222
017 - Sitzheizung und Sitzverstellung Beifahrerseite mit Memory	223-233
1. Sitzheizung und Sitzverstellung Beifahrerseite mit Memory	223
2. Schalttafeleinsatz. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	224

3. Motor für Gurthöhenverstellung, Potenziometer für Gurthöhenverstellung, Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung, Lampe für Fußraumbelichtung hinten rechts	225
4. Taster für Beifahrersitz mit Memoryfunktion, -Kopfstützenverstellung, -Lehnenkopfverstellung, -Gurthöhenverstellung, -Massagefunktion	226
5. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, -Sitztiefenverstellung, -Sitzhöhenverstellung, -Neigungsverstellung, -Sitzlängsverstellung, -Lehnenverstellung	227
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Sitzlüfter vorn, Temperaturfühler Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitz	228
7. Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Temperaturfühler für Sitzlehne, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitzlehne	229
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	230
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, -Sitztiefenverstellung, -Höhenverstellung des Beifahrersitzes	231
10. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenkopfverstellung, -Kopfstützenverstellung des Beifahrersitzes, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	232
11. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	233
018 - Sitzverstellung, Sitzheizung, Fondsitze	234-249
1. Sitzverstellung, Sitzheizung, Fondsitze	234-236
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalttafeleinsatz	237
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Tasten für Lordosenverstellungen, Tasten für Sitz- und Neigungsverstellung	238
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Lordosenverstellungen, Taster für Fernbedienung	239
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Tasten für Memory, Einsteller für Sitzverstellung	240
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Memory, Sitzbelegungssensor	241
7. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Lüfter für Fondsitzelehne	242
8. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizungen	243
9. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Potentiometer und Motor für Lordosenhöhenverstellung, Geber und Motor für Kopfstützenverstellung	244
10. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Geber und Motor für Lordosenlängsverstellung	245
11. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Potentiometer und Motor für Lordosenhöhenverstellung, Motor für Neigungsverstellung	246
12. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Geber und Motor für Kopfstützenverstellung und für Lordosenlängsverstellung	247
13. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Sitzbelegungssensor hinten	248
14. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizung	249
020 - Reifendruckkontrollsystem	250-253
1. Reifendruckkontrollsystem	250
2. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Sensoren für Reifendruck, Antennen für Reifendrucküberwachung	251
3. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Anschluß Eigendiagnose	252
4. Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	253
021 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	254-257
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	254
2. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Steuergerät für Heizung, Anschluß Eigendiagnose	255
3. Steuergerät für Heizung, Umwälzpumpe, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	256
4. Steuergerät für Heizung, Funkempfänger Zusatzwasserheizung	257
022 - Einparkhilfe	258-265
1. Einparkhilfe	258
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, mitte, innen	259
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, mitte, innen	260
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, mitten, innen	261
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, mitte, innen	262
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Anzeigen für Einparkhilfe	263
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe	264
8. Steuergerät für Einparkhilfe, Anschluß Eigendiagnose	265
023 - Zentralverriegelung, Fensterheber, Diebstahlwarnanlage, Außenspiegel	266-288
1. Zentralverriegelung, Fensterheber, Diebstahlwarnanlage, Außenspiegel	266
2. Türsteuergerät Fahrerseite. Schalter für Fensterheber. Taster für Kindersicherung. Motor für	267

Fensterheber Fahrerseite	
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Tankdeckelentriegelung, Taster für Fernentriegelung Heckklappe, Taster für Defrost Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE- Fahrerseite	268
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	269
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	270
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Spiegelblinker Fahrerseite, Türkontaktschalter- Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	271
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türaußengriff Fahrerseite, Steuergerät für Fahrtür-Zuziehhilfe, Motor für Türzuziehhilfe, Schalter für Zentralverriegelung Fahrerseite	272
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Heizung Außenspiegel, Schalter für Spiegelanklappung	273
9. Anschluß Eigendiagnose (im Kofferraum links)	274
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber Beifahrerseite, Taster für Defrost Beifahrerseite, Motor für Fensterheber Beifahrerseite	275
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	276
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Spiegelblinker Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	277
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	278
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türaußengriff Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrtür-Zuziehhilfe, Motor für Türzuziehhilfe, Türkontaktschalter Beifahrerseite	279
15. Türsteuergerät hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links, Taster für Innenverriegelung hinten links, Zigarrenanzünder hinten links	280
16. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Einstiegsleuchte und Türwarnleuchte hinten links	281
17. Türsteuergerät hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Sensor für Berührung Türaußengriff hinten links, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Türzuziehhilfe	282
18. Türsteuergerät hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Taster für Innenverriegelung hinten rechts, Zigarrenanzünder hinten rechts	283
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Einstiegsleuchte und Türwarnleuchte hinten rechts	284
20. Türsteuergerät hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Taster für Zentralverriegelung Türaußengriff hinten rechts, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Motor für Türzuziehhilfe	285
21. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, Motor für elektrische Heckklappenöffnung	286
22. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	287
23. Schalttafeleinsatz, Steuergerät Anzeige- und Bedieneinheit für Information vorn, Diagnose-Interface für Datenbus	288
024 - Analoguhr	289-290
1. Analoguhr	289
2. Steuergerät für Anzeige- und Bedieneinheit (Information vorn), Analoguhr, Anschluß Eigendiagnose	290
025 - Anhängerbetrieb	291-294
1. Anhängerbetrieb	291
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	292
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anschluß Eigendiagnose	293
4. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte	294
026 - Schalttafeleinsatz, Bremsbelagverschleißanzeige	295-303
1. Schalttafeleinsatz, Bremsbelagverschleißanzeige	295
2. Bremsbelagverschleißanzeige, Kontrollampe für Stabilitätsprogramm ASR/ESP, Kontrollampe für ABS und Bremsanlage, Kontrollampe für Batterie-Notbetrieb, Anzeige für Bordspannung	296
3. Schalttafeleinsatz, Kontaktschalter für Feststellbremse, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Abgas-Warnleuchte, Kontrollampe für Vorglühzeit, Kontrollampe für Zusatzheizung und automatische Lichtsteuerung	297
4. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur, Anzeige für Öltemperatur, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für GRA, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Tagesfahrlicht	298
5. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Geber für Kraftstoffvorrat. Kontrollampe für Sicherheitsurt-Warnsystem und Airbag	299

6. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2-4, Kontrolllampe für Generator, Kraftstoffvorratsanzeige	300
7. Schalttafeleinsatz, Tankverschlußkontrolle, Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser, Kontrolllampen für Blinker, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	301
8. Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose (vorn)	302
9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Tageskilometer-Rückstellung	303
027 - Zuziehhilfe für Heckklappe	304-307
1. Zuziehhilfe für Heckklappe	304
2. Steuergerät für Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für elektrische Heckklappenöffnung	305
3. Steuergerät für Heckklappe, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Kofferraumbeleuchtung	306
4. Steuergerät für Heckklappe, Geber für Heckklappenhydraulik, Ventil für Heckklappenhydraulik, Motor für Heckklappenhydraulik	307
028 - Steckdosen (12V)	308-310
1. Steckdosen (12V)	308
2. 12-Volt Steckdosen	309
3. 12-Volt Steckdose	310
029 - Heckrollo	311-314
1. Heckrollo	311-313
2. Steuergerät für Heckrollo, Taster für Einparkhilfe, Schalter für Heckrollo, Motor für Heckrollo	314
030 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	315-324
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	315-317
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Multifunktionstasten im Lenkrad, Drehsteller für Menüauswahl	318
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose (vorn)	319
4. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Antennenverstärker, CD-Wechsler	320
5. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), CD-Wechsler, Taster für Handschuhfach	321
6. Verstärker	322
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	323
8. Verstärker, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	324
031 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	325-335
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	325-327
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Multifunktionstasten im Lenkrad, Drehsteller für Menüauswahl	328
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose (vorn)	329
4. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Antennenverstärker, CD-Wechsler	330
5. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), CD-Wechsler, Taster für Handschuhfach	331
6. Verstärker	332
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	333
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	334
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	335
032 - Telefonanlage	336-342
1. Telefonanlage	336
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	337
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	338
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Mikrophon für Telefon	339
5. Steuergerät für Telefon / Telematik	340
6. Steuergerät für Telefon / Telematik, Antenne für Navigation (GPS), Antenne für Radio/Telefon/Navigation (GPS)	341
7. Steuergerät für Telefon / Telematik	342
033 - Navigationssystem	343-349
1. Navigationssystem	343
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	344
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	345
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Antennenverstärker	346
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Taster für Handschuhfach.	347-348

Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	
6. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Antenne für Navigation (GPS), Antenne für Radio/Telefon/Navigation (GPS)	349
034 - TV-System	350-357
1. TV-System	350
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	351
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	352
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	353
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner	354
6. TV-Tuner	355
7. TV-Tuner, Antennenverstärker, Steckdose für Video	356
8. TV-Tuner, Antennenverstärker, Antennen für TV	357
035 - Servotronic	358-359
1. Servotronic	358
2. Steuergerät für Servotronic, Ventil für Hydraulikdruck der Servolenkung	359
036 - Schiebe-/Ausstelldach, Solardach, Frischluftgebläse	360-364
1. Schiebe-/Ausstelldach, Solardach, Frischluftgebläse	360
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn	361
3. Schalter für Schiebedach, Taster für Schiebedach, Taster für Sonnenblende auf, Taster für Sonnenblende zu, Steuergerät für Dachelektronik	362
4. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachelektronik, Schiebedachmotor, Motor für Windabweiser, Motor für Schiebedachrollo	363
5. Solarzellen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Trennrelais für Solarzellen, Steuergerät für Solarbetrieb, Frischluftgebläse	364
037 - Frontscheibenheizung	365-368
1. Frontscheibenheizung	365
2. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Schalter für beheizbare Frontscheibe, Anschluß Eigendiagnose (vorn)	366
3. Türsteuergerät (Fahrerseite), Taster für Defrostfunktion Fahrerseite	367
4. Spannungswandler für Frontscheibenheizung, Steuergerät für Climatronic, beheizbare Frontscheibe	368
038 - Sitzverstellung und Sitzheizung vorn (ohne Memory)	369-378
1. Sitzverstellung und Sitzheizung vorn (ohne Memory)	369
2. (Fahrerseite) Taster für Lordosenhöhenverstellung, Motor für Lordosenhöhenverstellung, Taster für Lordosenlängsverstellung, Motor für Lordosenlängsverstellung	370
3. Sitzneigungsverstellung (Fahrersitz), Taster für Sitzlängsverstellung (Fahrersitz), Höhenverstellung (Fahrersitz), Lehnenverstellung (Fahrersitz)	371
4. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitzlehne	372
5. Einsteller für Sitzheizung links, beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz	373
6. Relais für Sitzbeheizungs freigabe, Beleuchtung für Fußraum hinten	374
7. (Beifahrerseite) Taster für Lordosenhöhenverstellung, Motor für Lordosenhöhenverstellung, Taster für Lordosenlängsverstellung, Motor für Lordosenlängsverstellung	375
8. Sitzneigungsverstellung (Beifahrersitz), Sitzlängsverstellung (Beifahrersitz), Höhenverstellung (Beifahrersitz), Lehnenverstellung (Beifahrersitz)	376
9. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne, Wangenheizung für Beifahrersitzlehne	377
10. Einsteller für Sitzheizung rechts, beheizbarer Beifahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz	378
039 - CAN-Bus Vernetzung - Antrieb, Komfortsystem und Infotainment	379-389
1. CAN-Bus Vernetzung - Antrieb, Komfortsystem und Infotainment	379-381
2. Anschluß für: Steuergerät für Telefon / Telematik, Verstärker, Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, TV-Tuner	382
3. Schalttafeleinsatz, Anschluß für: Steuergerät für Heizung, Analoguhr, Diagnose-Interface für Datenbus (im Schalttafeleinsatz), Anschluß Eigendiagnose (hinten)	383
4. Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose (vorn)	384
5. Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Niveauregelung, Steuergerät für Batterieüberwachung	385
6. Anschluß für: Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Motronic, Motorsteuergerät, Motorsteuergerät -2-, Steuergerät für autom. Getriebe	386
7. Anschluß für: Türsteuergerät (Beifahrerseite), Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Dachelektronik, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für	387
8. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Sitzverstellung mit	388

Memory (hinten), Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (Beifahrer), Steuergerät (Anzeige -und Bedieneinheit f	
9. Anschluß für: Türsteuergerät (hinten links), Türsteuergerät (hinten rechts), Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Steuergerät für Einparkhilfe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät Fahrerseite	389
040 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	390-397
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	390
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	391
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	392
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler, Antennenverstärker	393
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für digitales Soundpaket	394
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	395
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	396
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten	397
041 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	398-405
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	398
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	399
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	400
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler, Antennenverstärker	401
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für digitales Soundpaket	402
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	403
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	404
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten	405
042 - Navigationssystem	406-411
1. Navigationssystem	406
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	407
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	408
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Antennenverstärker	409
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	410
6. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Antenne für Navigation (GPS), Antenne für Radio/Telefon/Navigation (GPS)	411
043 - Sitzheizung und Sitzverstellung mit Memoryfunktion Fahrerseite	412-425
1. Sitzheizung und Sitzverstellung mit Memoryfunktion Fahrerseite	412
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	413
3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherung 18 auf Sicherungshalter B, Sicherung 64 auf Sicherungshalter B	414
4. Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 3 auf Sicherungshalter E, Sicherung 87 auf Sicherungshalter B, Motor für Gurthöhenverstellung	415
5. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	416
6. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	417
7. Temperaturfühler für Fahrersitz, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Sitzlüfter vorn, beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	418
8. Temperaturfühler für Sitzlehne, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lüfter für Sitzlehne vorn, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitzlehne	419
9. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	420
10. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Sitztiefenverstellung	421
11. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Kopfstützenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Lehnenkopferstellung	422
12. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes. Motor für Sitzneigungsverstellung	423

13. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	424
14. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links	425
044 - Sitzheizung und Sitzverstellung mit Memoryfunktion Beifahrerseite	426-437
1. Sitzheizung und Sitzverstellung mit Memoryfunktion Beifahrerseite	426
2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	427
3. Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 4 auf Sicherungshalter E, Sicherung 88 auf Sicherungshalter B, Motor für Gurthöhenverstellung	428
4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	429
5. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	430
6. Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Sitzlüfter vorn, beheizbarer Beifahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitz	431
7. Temperaturfühler für Sitzlehne, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Lüfter für Sitzlehne vorn, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitzlehne	432
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	433
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Sitztiefenverstellung	434
10. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Kopfstützenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Lehnenkopfverstellung	435
11. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	436
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts	437
045 - Mobiltelefonsysteme	438-443
1. Mobiltelefonsysteme	438
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	439
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B	440
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon	441
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bedienungshörer für Telefon, Kartenleser für Telefon, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	442
6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, GPS-Antenne, Telefonantenne	443
046 - Sicherungskonzept (2 Batterien)	444-461
1. Sicherungskonzept (2 Batterien)	444-446
2. Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Entstörkondensator	447
3. Batterie, Zweitatterie, Relais für Parallelschaltung Batterien, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2-4	448
4. Sicherungen	449
5. Sicherungen	450
6. Sicherungen	451
7. Sicherungen	452
8. Sicherungen	453
9. Sicherungen	454
10. Sicherungen, Anschluß Eigendiagnose	455
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	456
12. Sicherungen	457
13. Sicherungen	458
14. Relais für Spannungsversorgung Klemme 75	459
15. Relais 2 für Spannungsversorgung Kl. 15	460
16. Stromversorgungsrelais für Motronic	461
047 - Sicherungskonzept (1 Batterie)	462-478
1. Sicherungskonzept (1 Batterie)	462-464
2. Batterie, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2 und 3, Entstörkondensator	465
3. Sicherungen	466
4. Sicherungen	467
5. Sicherungen	468
6. Sicherungen	469
7. Sicherungen	470
8. Sicherungen, Anschluß Eigendiagnose	471
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 75	472

10. Stromversorgungsrelais für Motronic	473
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	474
12. Sicherungen	475
13. Sicherungen	476
14. Sicherungen	477
15. Sicherungen	478
048 - 5,0-l-Dieselmotor , AJS	479-500
1. 5,0-l-Dieselmotor , AJS	479
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	480
3. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung	481
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	482
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	483
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	484
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1	485
8. Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	486
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Glühkerzen, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5	487
10. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 5	488
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Kraftstoffzusammensetzung, Motorsteuergerät	489
12. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	490
13. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	491
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	492
15. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Ventil für Ansaugluftumschaltung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	493
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor des Abgasturboladers 1	494
17. Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 2, Motor für Saugrohrklappe 2, Stellmotor des Abgasturboladers 2	495
18. Kraftstofftemperaturgeber 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 6, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 7, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 8, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 9, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 10	496
19. Lambdasonde 2, Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Ladedruckgeber 2	497
20. Relais 2 für Glühkerzen, Ventil 2 für Abgasrückführung, Umschaltventil 2 für Kühler der Abgasrückführung, Glühkerze 6, Glühkerze 7, Glühkerze 8, Glühkerze 9, Glühkerze 10	498
21. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator	499
22. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	500
049 - Automatisches 6-Gang Getriebe 09F, 09L	501-504
1. Automatisches 6-Gang Getriebe 09F, 09L	501
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic hochschalten/ herunterschalten, Magnet für Wählhebelsperre P, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	502
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic	503
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	504
050 - 4,2l - Motronic/246 kW Motorkennbuchstaben BGH, BGJ	505-522
1. 4,2l - Motronic/246 kW Motorkennbuchstaben BGH, BGJ	505
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Zünder für Batterieunterbrechung	506
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherung S204, S205, S206, S207, SC1	507
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpe 1, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Sicherungen	508
5. Steuergerät für Motronic, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpe 2	509
6. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 bis 4 mit Leistungsendstufe	510
7. Steuergerät für Motronic, Zündspule 5 bis 8 mit Leistungsendstufe	511
8. Steuergerät für Motronic. Einspritzventile	512

9. Steuergerät für Motronic, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	513
10. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Geber für Gaspedalstellung, Kühlmitteltemperaturgeber	514
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventile für Registersaugrohrrumschaltung, Ventile für Nockenwellenverstellung	515
12. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde	516
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2	517
14. Steuergerät für Motronic, Ansauglufttemperaturgeber, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Luftmassenmesser 2	518
15. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Relais für Sekundärluftpumpe	519
16. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Motor für Sekundärluftpumpe	520
17. Steuergerät für Motronic, Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kick-down-Schalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kontrollleuchte für Generator	521
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 3 und 4, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	522
051 - Airbagsysteme (mit Beifahrerairbag Deaktivierung)	523-530
1. Airbagsysteme (mit Beifahrerairbag Deaktivierung)	523
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag und Frontairbag, Anschluß Eigendiagnose	524
3. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Magnet für Gurtautomat	525
4. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Relais für Gurtstraffer	526
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	527
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Airbag Beifahrerseite	528
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer vorn, Zünder für Seitenairbag vorn	529
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung	530
052 - 6,0 I - Motronic/331 kW, Motorkennbuchstaben BRN	531-557
1. 6,0 I - Motronic/331 kW, Motorkennbuchstaben BRN	531
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Zünder für Batterieunterbrechung	532
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherung S204, S205, S206, S207, SC1	533
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	534
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpen	535
6. Motorsteuergerät, Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motor für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2	536
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 bis 4 mit Leistungsendstufe	537
8. Motorsteuergerät, Zündspule 5 und 6 mit Leistungsendstufe	538
9. Motorsteuergerät, Einspritzventile für Zylinder 1 bis 6, Sicherung SD1	539
10. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	540
11. Motorsteuergerät, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventile für Nockenwellenverstellung	541
12. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde	542
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2	543
14. Motorsteuergerät, Kick-down-Schalter, Ansauglufttemperaturgeber, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Luftmassenmesser 2	544
15. Motorsteuergerät, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motordrehzahlgeber	545
16. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	546
17. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2, Gaspedalstellungsgeber	547
18. Motorsteuergerät 2, Zündspule 7 bis 10 mit Leistungsendstufe	548
19. Motorsteuergerät 2, Zündspule 11 und 12 mit Leistungsendstufe	549
20. Motorsteuergerät 2, Sicherung SD2, Einspritzventile für Zylinder 7 bis 12	550
21. Motorsteuergerät 2, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälteranlage, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4	551
22. Motorsteuergerät 2, Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde 3	552
23. Motorsteuergerät 2, Lambdasonde 3 nach Katalysator, Lambdasonde 4	553
24. Motorsteuergerät 2, Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Lambdasonde 4 nach Katalysator, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung	554
25. Motorsteuergerät 2, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose, Hallgeber 2, Hallgeber 4	555
26. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Generator, Kraftstoffvorratsgeber 3 und 4, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	556
27. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	557
053 - Automatisches 5-Gang-Getriebe	558-562

1. Automatisches 5-Gang-Getriebe	558
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	559
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Lampe für Skala für Schaltbetätigung	560
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	561
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Schalter für Tiptronic im Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anschluß Eigendiagnose	562
054 - Automatisches 5-Gang Getriebe 01L, 01V	563-568
1. Automatisches 5-Gang Getriebe 01L, 01V	563
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic hochschalten/ herunterschalten, Multifunktionsschalter	564
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre P, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	565
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic	566
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Magnetventile, Druckregelventile	567
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	568
055 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	569-573
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	569
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Taster für ASR und ESP, Bremslichtschalter, Bremslichtschalter für GRA	570
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Abstandsregelung, Relais für Rückförderpumpe - ABS, Rückförderpumpe für ABS	571
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Hydraulikeinheit, Drehzahlfühler	572
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Querschleunigung, Geber 1 für Bremsdruck, Anschluß Eigendiagnose	573
056 - Climatronic	574-601
1. Climatronic	574
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Designblende links, Stellmotor für Designblende mitte	575
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Designblende rechts, Stellmotor Defrost- /Mannanströmerklappe links	576
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Defrost- /Mannanströmerklappe rechts, Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe	577
5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Mittenausströmer links, Stellmotor für Mittenausströmer rechts	578
6. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur mitte, Temperaturfühler - Schalttafel, Gebläse für Temperaturfühler innen	579
7. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn links	580
8. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn mitte links, Taster für Ausströmer vorn mitte rechts	581
9. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn rechts, Taster für Temperaturunterschied Fußraum/Kopfraum	582
10. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer Mittelkonsole hinten links	583
11. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer Mittelkonsole hinten rechts	584
12. Temperaturfühler Fußraum hinten links, -Mittelkonsole hinten links, -Mittelkonsole hinten rechts, Stellmotor für Fußraum- / Defrostklappe hinten rechts, Temperaturfühler Fußraum hinten rechts	585
13. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Fußraum- / Defrostklappe hinten links, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Relais für Umwälzpumpe	586
14. Steuergerät für Climatronic, Geber für Kältemitteldruck / -temperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Temperaturfühler für Außentemperatur	587
15. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Stellmotor für Fußraumklappe rechts	588
16. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Warmklappe vorn, Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer vorn rechts	589
17. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Temperaturfühler Wärmetauscher links, Temperaturfühler Wärmetauscher rechts, Temperaturfühler Verdampfer	590
18. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Fußraumklappe links, Stellmotor für Kaltklappe vorn	591
19. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer vorn links, Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links	592
20. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum rechts, Stellmotor für Umluftklappe	593
21. Steuergerät für Climatronic. Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten links. Stellmotor	594

Kaltklappe Mittelkonsole hinten rechts	
22. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links, Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten rechts	595
23. Steuergerät für Climatronic, Ventil für Heizungsregelung links, Ventil für Heizungsregelung rechts, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	596
24. Steuergerät für Climatronic, Heizelement im Fußraum hinten links, Heizelement im Fußraum hinten rechts, Frischluftgebläse	597
25. Steuergerät für Climatronic, Taster für Defrost hinten links, Taster für Defrost hinten rechts	598
26. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information hinten	599
27. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Defrostfunktion Fahrerseite, Taster für Defrost Beifahrerseite	600
28. Steuergerät für Dachelektronik, Geber für Feuchtigkeit und Temperatur der Frontscheibe	601
057 - Sicherungskonzept (2 Batterien)	602-623
1. Sicherungskonzept (2 Batterien)	602
2. Relais 2 für Spannungsversorgung Kl. 15	603
3. Sicherungen	604
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Umschaltrelais für Bordnetz- und Starterbatterie, Temperaturfühler für Starterbatterie	605
5. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Parallelschaltung Batterien, Steuergerät für Batterieüberwachung, Relais für Spannungsversorgung Kl. 50	606
6. Leitungsverteiler für Kl. 30, Entstörkondensator	607
7. Sicherungen	608
8. Sicherungen	609
9. Sicherungen	610
10. Sicherungen	611
11. Sicherungen	612
12. Sicherungen	613
13. Sicherungen, Anschluß Eigendiagnose	614
14. Relais für Spannungsversorgung Kl. 15	615
15. Sicherungen	616
16. Sicherungen	617
17. Sicherungen	618
18. Relais 1 für Spannungsversorgung Kl. 75	619
19. Sicherungen	620
20. Sicherungen	621
21. Stromversorgungsrelais für Motronic	622
22. Relais für Spannungsversorgung Kl. 30	623
058 - Grundausrüstung	624-644
1. Grundausrüstung	624
2. Steuergerät für Bordnetz, Batterie, Zweitbatterie, Relais für Parallelschaltung Batterien	625
3. Steuergerät für Bordnetz, Lampen für Nebelscheinwerfer, Hochtonhorn, Tieftonhorn	626
4. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht links, Standlicht, Blinklicht und Fernlichtscheinwerfer links	627
5. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	628
6. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Leuchtweitenregelung rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	629
7. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht rechts, Standlicht, Blinklicht und Fernlichtscheinwerfer rechts	630
8. Steuergerät für Bordnetz, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte, Regler für Beleuchtung f Schalter und Instrumente	631
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit, Diagnose f Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose	632
10. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag, Blinkerschalter, Signalarhornbetätigung	633
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampen für Spiegelblinker, Einstiegsleuchten im Außenspiegel	634
12. Türsteuergerät hinten links und hinten rechts, Türwarnleuchte und Einstiegsleuchte hinten links und hinten rechts	635
13. Steuergerät für Bordnetz, Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel, Türwarnleuchte	636
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kennzeichenleuchten, Kennzeichenleuchte, Lampe für Heckbeleuchtung	637
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlussleuchte, Bremslichtschalter	638
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Schlußlicht	639
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Rückfahrleuchten, beheizbare Heckscheibe	640
18. Steuergerät für Dachelektronik. automatisch abblendbarer Innenspiegel	641

19. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor für Regen f und Lichterkennung, Steuergerät für Garagentoröffnung, Leseleuchten, Taster für Handschuhfach	642
20. Steuergerät für Dachelektronik, Schalter für Leseleuchte hinten links und rechts, Schalter für Innenleuchten	643
21. Steuergerät für Bordnetz, Zigarrenanzünder, Fußraumbeleuchtung	644
059 - Zentralverriegelung, Fensterheber, Diebstahlwarnanlage, Außenspiegel	645-668
1. Zentralverriegelung, Fensterheber, Diebstahlwarnanlage, Außenspiegel	645
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Fensterheber, Taster für Kindersicherung, Fensterhebermotor Fahrerseite	646
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Tankdeckelentriegelung und Fernentriegelung Heckklappe, Taster für Defrostfunktion Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	647
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung (Fahrerseite), Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	648
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	649
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	650
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türaußengriff Fahrerseite, Schalter für Zentralverriegelung Fahrerseite	651
8. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung	652
9. CAN-Bus Komfort	653
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber Beifahrerseite, Taster für Defrostfunktion Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	654
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	655
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Spiegel blinker Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	656
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	657
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türaußengriff Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	658
15. Türsteuergerät hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links, Taster für Innenverriegelung hinten links	659
16. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Einstiegsleuchte und Türwarnleuchte hinten links	660
17. Türsteuergerät hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Sensor für Berührung Türaußengriff hinten links	661
18. Türsteuergerät hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Taster für Innenverriegelung hinten rechts	662
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Einstiegsleuchte und Türwarnleuchte hinten rechts	663
20. Türsteuergerät hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Sensor für Berührung Türaußengriff hinten rechts	664
21. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Tankdeckelentriegelung, Motor für Heckklappenentriegelung, Taster für Entriegelung Heckklappe, Geber für Fahrzeugneigung	665
22. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, Motor für elektrische Heckklappenöffnung	666
23. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage	667
24. Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	668
060 - Zuziehhilfe für Seitentüren	669-672
1. Zuziehhilfe für Seitentüren	669
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Steuergerät für Fahrertür-Zuziehhilfe, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Türzuziehhilfe	670
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Steuergerät für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Motor für Türzuziehhilfe	671
4. Bordnetzsteuergerät	672
061 - Automatische Niveauregelung	673-677
1. Automatische Niveauregelung	673
2. Steuergerät für Niveauregelung, Taster für Niveauregelung, Taster für Dämpfungsverstellung, Kompressor temperaturegeber für Niveauregelung	674
3. Steuergerät für Niveauregelung, Druckgeber für Niveauregelung, Federbeinventile, Ventile für Dämpfunasverstellung. Ventil für Druckspeicher der Niveauregelung	675

4. Steuergerät für Niveauregelung, Geber für Fahrzeugniveau, Karosseriebeschleunigungsgeber	676
5. Steuergerät für Niveauregelung, Relais für Kompressor der Niveauregelung, Motor für Kompressor der Niveauregelung	677
062 - Automatische Distanzregelung	678-680
1. Automatische Distanzregelung	678
2. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Distanzregelung, Potentiometer für Membranweg	679
3. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, ADR - Löseschalter, Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für ADR-Bremseneingriff, Anschluß Eigendiagnose	680
063 - Einparkhilfe	681-684
1. Einparkhilfe	681
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn rechts und links, Mitte, innen, Anzeigen für Einparkhilfe vorn links und rechts	682
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten rechts und links, Mitte, innen, Anzeigen für Einparkhilfe hinten	683
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	684
064 - CAN-Bus Vernetzung - Antrieb	685-688
1. CAN-Bus Vernetzung - Antrieb	685
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose	686
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	687
4. Anschluß für: Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergeräte, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Abstandsregelung, Abgasturbolader	688
065 - CAN-Bus Vernetzung - Komfort	689-693
1. CAN-Bus Vernetzung - Komfort	689
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Anschluß für: Dachelektronik, Lenksäulenelektronik, Climatronic	690
3. Anschluß für: Bordnetzsteuergerät, Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn und hinten, Türsteuergerät Beifahrerseite, Wischermotor	691
4. Anschluß für: Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	692
5. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Reifendrucküberwachung	693
066 - Zugang und Startberechtigung (Kessy)	694-699
1. Zugang und Startberechtigung (Kessy)	694
2. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Kl. 50, Steuergerät für Batterieüberwachung	695
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Leseinheit für Wegfahrsperrung, Schalter für Zugang und Startberechtigung	696
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Berührung Türaußengriff Fahrerseite und hinten links, Antenne Fahrerseite	697
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Berührung Türaußengriff Beifahrerseite und hinten rechts, Antenne Beifahrerseite	698
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	699
067 - Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (1 Batterie)	700-729
1. Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (1 Batterie)	700
2. Batterie, Anlasser	701
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50	702
4. Sicherung SB52, SB53, SB54	703
5. Sicherung SB55, SB56, SB57	704
6. Sicherung SB1, SB5, SB7, SB8, SB9, SB10, SB12, SB13, SB40	705
7. Sicherung SB11, SB14, SB15, SB16, SB17, SB18	706
8. Sicherung SB27, SB28, SB29, SB36	707
9. Sicherung SB30, SB31, SB33, SB34, SB35	708
10. Sicherung SB84, SB85, SB86, SB87, SB88	709
11. Sicherung SB2, SB3, SB41, SB89	710
12. Sicherung SB4, SB47, SB79, SB80, SB81, SB83	711
13. Sicherung SB58, SB59, SB60, SB61, SB66	712
14. Sicherung SB62, SB63, SB64, SB65	713
15. Sicherung SB67, SB68, SB70, SB71, SB72	714
16. Sicherung SB19, SB20, SB22, SB23, SB78	715
17. Relais für Tankdeckelentriegelung, Sicherung SC1, SC9, SC11, SC12, SC13, SC14	716
18. Relais für Faxgerät und Kühlschrank, Sicherung SC5, S249, S255, S332, S333, S334	717
19. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1), Sicherung SC6, SC15, SC23, SC24, SC25, SC26, SC27	718

20. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 2), Sicherung SC16, SC41, SC42, SC43, SC44, SC45, SC46	719
21. Sicherung SC8, SC18, SC19, SC20, SC22, SC35, SC36	720
22. Sicherung SC33, SE1, SE2, SE5	721
23. Sicherung SE3, SE4, SE6, SE7, SD27	722
24. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15, Sicherung SD21, SD26, SD28, SD29, SD30, SD31	723
25. Relais 1 für Spannungsversorgung Klemme 75, Sicherung SD11, SD16, SD17, SD18, SD19, SD20, SD23, SD24	724
26. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Kühlmittelnachlauf, Sicherung SD6	725
27. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD5, SD7	726
28. Sicherung SD8, SD9, SD10, SD12	727
29. Sicherung SD1, SD13, SD14, SD22, SD25	728
30. Sicherung SD2	729
068 - Navigationssystem	730-734
1. Navigationssystem	730
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	731
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	732
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	733
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Navigationssystemantenne	734
069 - Sitzverstellung und Sitzheizung vorn (ohne Memory)	735-739
1. Sitzverstellung und Sitzheizung vorn (ohne Memory)	735
2. Taster für Lordosenhöhenverstellung, Motor für Lordosenhöhenverstellung, Taster für Lordosenlängsverstellung, Motor für Lordosenlängsverstellung	736
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne, Wangenheizung	737
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne, Wangenheizung	738
5. Taster für Lordosenhöhenverstellung, Motor für Lordosenhöhenverstellung, Taster für Lordosenlängsverstellung, Motor für Lordosenlängsverstellung	739
070 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	740-745
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	740
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Multifunktionstasten im Lenkrad, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	741
3. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät, Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn, Antenne, Antennenverstärker, CD-Wechsler	742
4. Steuergerät, Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn, Steuergerät für Digitales Sound Paket	743
5. Steuergerät für Digitales Sound Paket, Lautsprecher links	744
6. Steuergerät für Digitales Sound Paket, Lautsprecher rechts	745
071 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	746-751
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	746
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalttafeleinsatz, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Multifunktionstasten im Lenkrad, Anschluß Eigendiagnose	747
3. Steuergerät, Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn, Antennenverstärker, CD-Wechsler	748
4. Steuergerät, Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn, Steuergerät für Digitales Soundpaket	749
5. Steuergerät für Digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	750
6. Steuergerät für Digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher hinten, Mitteltonlautsprecher hinten	751
072 - Telefonanlage, Fax - Gerät	752-757
1. Telefonanlage, Fax - Gerät	752
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Multifunktionstasten im Lenkrad, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	753
3. Steuergerät, Anzeige- und Bedieneinheit, Information vorn, Steuergerät für Telefon, Telematik, Mikrofon für Telefon	754
4. Steuergerät für Telefon/Telematik	755
5. Steuergerät für Telefon, Telematik, Antenne für Radio, Telefon, Navigation	756
6. Steuergerät für Telefon, Telematik	757
073 - TV-System (ohne Multimediasystem RSE)	758-764
1. TV-System (ohne Multimediasystem RSE)	758
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	759
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	760
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler	761
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn. TV-Tuner. Anschluss für externe	762

Audioquellen	
6. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner, Antennenverstärker	763
7. TV-Tuner, Antennenverstärker, Antennen für TV	764
074 - Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment)	765-775
1. Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment)	765
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	766
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit (Information vorn)	767
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit (Information vorn), Tuner für Navigationssystem und TV	768
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit (Information vorn), Tuner für Navigationssystem und TV, Antennenverstärker	769
6. Tuner für Navigationssystem und TV, digitaler TVTuner, Antennenverstärker, Antennen für TV	770
7. Tuner für Navigationssystem und TV, digitaler TVTuner, DVD-Wechsler hinten, Zusatzanschlusseinheit für Video und Audio	771
8. Tuner für Navigationssystem und TV, DVD-Wechsler hinten	772
9. DVD-Wechsler hinten, Anzeigeeinheit für Multimediasystem, Kopfhörer für Multimediasystem	773
10. DVD-Wechsler hinten, Relais für Faxgerät und Kühlschrank, Motor für Klapptisch, Kühlschrank	774
11. Faxgerät	775
075 - CAN-Bus Vernetzung - Extended	776-777
1. CAN-Bus Vernetzung - Extended	776
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Anschluß für: Steuergerät für Spurwechselassistent, Sensor für automatische Distanzregelung	777
076 - Analoguhr	778-779
1. Analoguhr	778
2. Steuergerät Anzeige- und Bedieneinheit für Information vorn, Analoguhr	779
077 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	780-782
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	780
2. Steuergerät Anzeige- und Bedieneinheit für Information vorn, Steuergerät für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Absperrventil für Kühlmittel, Heizung	781
3. Steuergerät für Heizung, Funkempfänger Zusatz-wasserheizung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizung, Glühkerze für Heizung, Antenne, Antennenverstärker, Umwälzpumpe	782
078 - Reifendruckkontrollsystem	783-785
1. Reifendruckkontrollsystem	783
2. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Sensoren für Reifendruck, Antennen für Reifendruck-Überwachung	784
3. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Sensor für Reserverad, Antenne für Reifendrucküberwachung, Anschluß Eigendiagnose	785
079 - 3,0-l-Benzinmotor , CPFA	786-806
1. 3,0-l-Benzinmotor , CPFA	786
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	787
3. Batterie, Zweitbatterie, Freigaberelais für Kl. 61, Relais für Batterieparallelschaltung	788
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	789
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	790
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	791
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	792
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	793
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	794
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	795
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	796
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	797
13. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	798
14. Klopfsensor 1. Kühlmitteltemperaturaeber. Klopfsensor 2. Hallaeber 2. Kraftstoffdruckaeber für	799

Niederdruck, Motorsteuergerät	
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohmschaltung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	800
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	801
17. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	802
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	803
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	804
20. Kick-down-Schalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator	805
21. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	806
080 - Frontscheibenheizung	807-808
1. Frontscheibenheizung	807
2. Steuergerät Anzeige- und Bedieneinheit für Information vorn, Steuergerät für Climatronic	808
081 - Steckdosen (12V)	809-811
1. Steckdosen (12V)	809
2. 12-Volt Steckdosen, Zigarrenanzünder, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder	810
3. 12-Volt Steckdose, Zigarrenanzünder hinten links und hinten rechts	811
082 - CAN-Bus Vernetzung - Infotainment	812-814
1. CAN-Bus Vernetzung - Infotainment	812
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Anschluß für Heizung und Analoguhr	813
3. Anschluß für: Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Verstärker, digitales Soundpaket, TV-Tuner, Tuner für Navigationssystem, Telefon, Telematik, Bedienungselektronik des Handys	814
083 - Schalttafeleinsatz	815-823
1. Schalttafeleinsatz	815
2. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	816
3. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	817
4. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	818
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Kraftstoffvorratsgeber 4, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	819
6. Öldruckschalter, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	820
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	821
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	822
9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Tageskilometer-Rückstellung	823
084 - Scheibenwisch- und waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage	824-827
1. Scheibenwisch- und waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage	824
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	825
3. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwischermotor Beifahrerseite, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Hubdüse der Scheinwerferreinigungsanlage	826
4. Relais für Heizung Wischerruhestellung, Heizwiderstand für Spritzdüse links und rechts, Heizung für Wischerablage	827
085 - Sitzheizung, Fondsitze, Sitzverstellung, Fondsitze (5 Sitze)	828-838
1. Sitzheizung, Fondsitze, Sitzverstellung, Fondsitze (5 Sitze)	828
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	829
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung Fondsitze links und rechts	830
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Tasten für Lordosenverstellungen	831
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Lüfter für sitz Fondsitzelehne, Sitzbelegungssensor	832
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizungen	833
7. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Potentiometer und Motor für Lordosen - Höhenverstellung, Geber und Motor für Kopfstützenverstellung	834
8. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Geber und Motor für Lordosen - Längsverstellung, Potentiometer und Motor für Lordosen - Höhenverstellung	835
9. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Steuergerät für Geber und Motor für	836

Kopfstützenverstellung und für Lordosen - Längsverstellung, Sitzbelegungssensor hinten	
10. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Lüfter für Sitz Fondsit rechts	837
11. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizung	838
086 - Sitzheizung hinten (5 Sitzer)	839-842
1. Sitzheizung hinten (5 Sitzer)	839
2. Steuergerät für beheizbaren Fondsit links, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizungen	840
3. Steuergerät für beheizbaren Fondsit links und rechts, Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung, Relais für Freigabe Sitzheizung	841
4. Steuergerät für beheizbaren Fondsit rechts, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizungen	842
087 - Mobiltelefonsysteme	843-847
1. Mobiltelefonsysteme	843
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	844
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	845
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bedienungshörer für Telefon	846
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Mikrofon für Telefon	847
088 - Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	848-881
1. Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	848
2. Relais für Batterieparallelschaltung, Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung	849
3. Steuergerät für Batterieüberwachung, Temperaturfühler für Starterbatterie, Sicherung S204, S205, S206, S207	850
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	851
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie	852
6. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB52, SB53, SB54	853
7. Sicherung SB53, SB55, SB56	854
8. Sicherung SB1, SB40, SB57	855
9. Sicherung SB5, SB7, SB8, SB9, SB10, SB11, SB12, SB13, SB16, SB17	856
10. Sicherung SB14, SB15, SB27, SB18, SB27, SB28	857
11. Sicherung SB29, SB30, SB31, SB33, SB34, SB35	858
12. Sicherung SB36, SB84, SB85, SB86, SB87, SB88	859
13. Sicherung SB2, SB3, SB41, SB89	860
14. Sicherung SB4, SB47, SB79, SB80, SB81, SB83	861
15. Sicherung SB58, SB59, SB60, SB61, SB66	862
16. Sicherung SB62, SB63, SB64, SB65	863
17. Sicherung SB67, SB68, SB70, SB71, SB72	864
18. Sicherung SB19, SB20, SB22, SB23, SB78	865
19. Relais für Tankdeckelentriegelung, Sicherung SC1, SC2, SC3, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14	866
20. Relais für Faxgerät und Kühlschranks, Sicherung SC5, S249, S255, S332, S333, S334	867
21. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1), Sicherung SC6, SC15, SC23, SC24, SC25, SC26, SC27	868
22. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 2), Sicherung SC16, SC41, SC42, SC43, SC44, SC45, SC46	869
23. Sicherung SC8, SC18, SC19, SC20, SC22, SC32, SC36	870
24. Sicherung SC33, SC35, SE1, SE2, SE5	871
25. Sicherung SE3, SE4, SE6, SE7, SD27	872
26. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15, Sicherung SD26, SD28, SD29, SD30, SD31	873
27. Relais 1 für Spannungsversorgung Klemme 75, Sicherung SD11, SD16, SD17, SD18, SD19, SD20, SD23, SD24	874
28. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung SD6	875
29. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Kühlmittelnachlauf, Sicherung SD5, SD6	876
30. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD3, SD4, SD5	877
31. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD7, SD8, SD9	878
32. Sicherung SD10, SD12, SD13	879
33. Sicherung SD13, SD14	880
34. Sicherung SD1, SD2, SD22, SD25	881
089 - Maut-Erfassung	882-883
1. Maut-Erfassung	882
2. Geber für Maut-Erfassung, Antenne, Lautsprecher für Sondersignale	883
090 - 3,0l - 165 kW TDI, Common Rail, Motorkennbuchstaben BMK	884-900
1. 3.0l - 165 kW TDI. Common Rail. Motorkennbuchstaben BMK	884

2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Zünder für Batterieunterbrechung	885
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50	886
4. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpe 1, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	887
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpe 2	888
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen - (Motor)	889
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	890
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Umwälzpumpe, Umwälzpumpe, Ventil für Ansaugluftumschaltung	891
9. Magnetventil links und rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Abgasrückführungsventil, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Drosselklappensteuereinheit	892
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe 2, Motordrehzahlgeber, Hallgeber	893
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Einspritzventile	894
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber	895
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Luftmassenmesser	896
14. Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler 1 für Katalysator, Abgastemperaturgeber für Bank 1, Temperaturgeber vor Partikelfilter	897
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kick-down-Schalter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	898
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Generator	899
17. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 3 und 4, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	900
091 - Steckdosen (12V)	901-903
1. Steckdosen (12V)	901
2. 12-Volt Steckdosen	902
3. 12-Volt Steckdose	903
092 - Grundausrüstung	904-930
1. Grundausrüstung	904
2. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Standlicht links	905
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	906
4. Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	907
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht und Blinklicht vorn rechts	908
6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte	909
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, CAN-Bus Komfort	910
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung	911
9. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Warnlichtschalter, Doppeltonhorn, Schalter für Tankklappen-Fernentriegelung	912
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Türwarnleuchte Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	913
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite	914
12. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten rechts	915
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte links, Blinklicht hinten links, Schlußlicht links, Bremslicht links, Nebelschlußleuchte links	916
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergeräte für Schlußleuchte Heckklappe, Schlußlicht, Rückfahrlicht	917
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte rechts, Blinklicht hinten rechts, Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Nebelschlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht	918
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kennzeichenleuchte, Kennzeichenleuchte	919
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bremslichtschalter, Relais für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	920
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1 und 2)	921

19. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	922
20. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Taster für Tageskilometer-Rückstellung	923
21. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrolllampen für Blinker, Anschluß Eigendiagnose	924
22. Steuergerät für Dachelektronik, Schalter für abblendbaren Spiegel, Potentiometer für Innenspiegel (horizontal, vertikal), Motoren für Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	925
23. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Garagentoröffnung, Taster für Garagentoröffner, Antenne	926
24. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, beleuchtete Make-up-Spiegel, Handschuhfachleuchte	927
25. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	928
26. Zigarrenanzünder, Beleuchtung für Fußraum vorn, Beleuchtung für Fußraum hinten	929
27. Zigarrenanzünder, hinten	930
093 - Heckrollo	931-932
1. Heckrollo	931
2. Steuergerät für Heckrollo, Schalter für Heckrollo, Motor für Heckrollo, Taster für Einparkhilfe	932
094 - Maut-Erfassung	933-934
1. Maut-Erfassung	933
2. Geber für Maut-Erfassung, Antenne, Lautsprecher für Sondersignale	934
095 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	935-939
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	935
2. Steuergerät für ABS, Sicherung SB8, SB61, SD24	936
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Taster für ASR und ESP, Rückförderpumpe für ABS	937
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler, Ventil für ABS	938
5. Steuergerät für ABS, Querschleunigungsgeber, Geber 1 für Bremsdruck, Hydraulikeinheit für ABS, Drehratengeber, Schalter für Feststellbremse	939
096 - Airbag-Systeme	940-948
1. Airbag-Systeme	940
2. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	941
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Relais für Gurtstraffer, Magnet für Gurtautomat Fahrerseite, Magnet für Gurtautomat Beifahrerseite	942
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	943
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	944
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite	945
7. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	946
8. Zweitatterie, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	947
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	948
097 - Automatische Niveauregelung	949-953
1. Automatische Niveauregelung	949
2. Steuergerät für Niveauregelung, Taster für Niveauregelung, Taster für Dämpfungsverstellung, Kompressorthermperaturgeber für Niveauregelung	950
3. Steuergerät für Niveauregelung, Druckgeber für Niveauregelung, Federbeinventile, Ventile für Dämpfungsverstellung, Ventil für Druckspeicher der Niveauregelung	951
4. Steuergerät für Niveauregelung, Geber für Fahrzeugniveau, Karosseriebeschleunigungsgeber	952
5. Steuergerät für Niveauregelung, Relais für Kompressor der Niveauregelung, Motor für Kompressor der Niveauregelung	953
099 - Sicherheitsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	954-988
1. Sicherheitsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	954
2. Relais für Batterieparallelschaltung, Batterie, Zweitatterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung	955
3. Steuergerät für Batterieüberwachung, Temperaturfühler für Starterbatterie, Sicherung S204, S205, S206, S207	956

4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	957
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starteratterie	958
6. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB52, SB53	959
7. Sicherung SB53, SB54, SB55, SB56	960
8. Sicherung SB57	961
9. Sicherung SB5, SB7, SB8, SB9, SB10, SB11, SB12, SB13, SB16, SB17	962
10. Sicherung SB14, SB15, SB18, SB27, SB28	963
11. Sicherung SB29, SB30, SB31, SB33, SB34	964
12. Sicherung SB47, SB79, SB80, SB81, SB82, SB84, SB85, SB86	965
13. Sicherung SB2, SB3, SB41, SB89	966
14. Sicherung SB4, SB74, SB75, SB83, SB87, SB88	967
15. Sicherung SB58, SB59, SB60, SB61, SB66	968
16. Sicherung SB62, SB63, SB64, SB65	969
17. Sicherung SB67, SB68, SB69, SB70, SB71, SB72	970
18. Sicherung SB19, SB20, SB22, SB23, SB78	971
19. Relais für Tankdeckelentriegelung, Sicherung SC1, SC2, SC3, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14	972
20. Relais für Faxgerät und Kühlschrank, Sicherung SC5, S249, S255, S332, S333, S334	973
21. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1), Sicherung SC6, SC15, SC23, SC24, SC25, SC26, SC27	974
22. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 2), Sicherung SC16, SC41, SC42, SC43, SC44, SC45, SC46	975
23. Sicherung SC8, SC18, SC19, SC20, SC22, SC32, SC36	976
24. Sicherung SC33, SC35, SE1, SE2, SE5	977
25. Sicherung SE3, SE4, SE6, SE7, SD27	978
26. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15, Sicherung SD26, SD28, SD29, SD30, SD31	979
27. Relais 1 für Spannungsversorgung Klemme 75, Sicherung SD11, SD16, SD17, SD18, SD19, SD20, SD23, SD24	980
28. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung SD6	981
29. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Kühlmittelnachlauf, Sicherung SD6	982
30. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD3, SD4, SD5	983
31. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD5	984
32. Sicherung SD7, SD8, SD9	985
33. Sicherung SD10, SD12, SD13	986
34. Sicherung SD4, SD13, SD14	987
35. Sicherung SD1, SD2, SD22, SD25	988
100 - 3,0-l-Dieselmotor , BMK	989-1009
1. 3,0-l-Dieselmotor , BMK	989
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Sicherung im Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	990
3. Batterie, Zweitatterie, Relais für Batterieparallelschaltung	991
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	992
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starteratterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	993
6. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	994
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1	995
8. Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	996
9. Bremslichtschalter, Kick-down-Schalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	997
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	998
11. Relais für Umwälzpumpe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Umwälzpumpe	999
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Motor für Saugrohrklappe	1000
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe 2	1001
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1002
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1003
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1004
17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas. Motorsteuergerät	1005

18. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Motorsteuergerät	1006
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1007
20. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1008
21. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1009
101 - 5,0-l-Dieselmotor , AJS	1010-1031
1. 5,0-l-Dieselmotor , AJS	1010
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1011
3. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung	1012
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1013
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	1014
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1015
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1	1016
8. Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1017
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Glühkerzen, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5	1018
10. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 5	1019
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Kraftstoffzusammensetzung, Motorsteuergerät	1020
12. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1021
13. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1022
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1023
15. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Ventil für Ansaugluftumschaltung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1024
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor des Abgasturboladers 1	1025
17. Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 2, Motor für Saugrohrklappe 2, Stellmotor des Abgasturboladers 2	1026
18. Kraftstofftemperaturgeber 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 6, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 7, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 8, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 9, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 10	1027
19. Lambdasonde 2, Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Ladedruckgeber 2	1028
20. Relais für Standheizbetrieb, Ventil 2 für Abgasrückführung, Umschaltventil 2 für Kühler der Abgasrückführung, Glühkerze 6, Glühkerze 7, Glühkerze 8, Glühkerze 9, Glühkerze 10	1029
21. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator	1030
22. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1031
102 - 4,2-l-Benzinmotor , BGH, BGJ	1032-1054
1. 4,2-l-Benzinmotor , BGH, BGJ	1032
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Sicherung im Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1033
3. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung	1034
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1035
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	1036
6. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1037
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1038
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1039
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1040
10. Motorsteuergerät, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe	1041

11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8	1042
12. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	1043
13. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1044
14. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1045
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Registersaugrohumschaltung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Registersaugrohumschaltung	1046
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1047
17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Motor für Sekundärluftpumpe	1048
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1049
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1050
20. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Luftmassenmesser 2, Motorsteuergerät	1051
21. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	1052
22. Kick-down-Schalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator	1053
23. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1054
103 - 3,2-l-Benzinmotor , BKL, BRK	1055-1078
1. 3,2-l-Benzinmotor , BKL, BRK	1055
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Sicherung im Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1056
3. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung	1057
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1058
5. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1059
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais 2 für Motronic, Sicherungshalter C	1060
7. Sicherungshalter D	1061
8. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1062
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1063
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1064
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	1065
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1066
13. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	1067
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1068
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1069
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohumschaltung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1070
17. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1071
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1072
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1073
20. Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Bremskraftverstärker, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremsse	1074
21. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	1075
22. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	1076
23. Kick-down-Schalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator	1077
24. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1078
104 - 6,0-l-Benzinmotor , BRN, BTT	1079-1110
1. 6,0-l-Benzinmotor , BRN, BTT	1079
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1080
3. Batterie. Zweitbatterie. Bordnetzsteuergerät. Relais für Batterieparallelschaltung	1081

4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1082
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1083
6. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1084
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	1085
8. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1086
9. Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Motor für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2	1087
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1088
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	1089
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1090
13. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1091
14. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1092
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1093
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1094
17. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1095
18. Lambdasonde, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1096
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1097
20. Kick-down-Schalter, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1098
21. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	1099
22. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	1100
23. Motorsteuergerät 2, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe, Zündspule 9 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1101
24. Motorsteuergerät 2, Zündspule 10 mit Leistungsendstufe, Zündspule 11 mit Leistungsendstufe, Zündspule 12 mit Leistungsendstufe	1102
25. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8, Einspritzventil für Zylinder 9, Einspritzventil für Zylinder 10, Einspritzventil für Zylinder 11, Einspritzventil für Zylinder 12	1103
26. Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälteranlage	1104
27. Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1105
28. Lambdasonde 3, Lambdasonde 3 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2	1106
29. Lambdasonde 4, Lambdasonde 4 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2	1107
30. Hallgeber 2, Hallgeber 4, Motorsteuergerät 2	1108
31. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 2, Kontrollleuchte für Generator	1109
32. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1110
105 - Automatisches 6-Gang Getriebe 09F, 09L	1111-1114
1. Automatisches 6-Gang Getriebe 09F, 09L	1111
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic hochschalten/ herunterschalten, Magnet für Wählhebelsperre P, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1112
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic	1113
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1114
106 - Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment)	1115-1125
1. Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment)	1115
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	1116
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1117
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler	1118
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner, Anschluss für externe Audioquellen	1119
6. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn. TV-Tuner. Antennenverstärker	1120

7. TV-Tuner, DVD-Wechsler hinten, Zusatzanschlusseinheit für Video und Audio, Antennenverstärker, Antennen für TV	1121
8. TV-Tuner, DVD-Wechsler hinten	1122
9. DVD-Wechsler hinten, Anzeigeeinheit für Multimediasystem, Kopfhörer für Multimediasystem	1123
10. DVD-Wechsler hinten, Relais für Faxgerät und Kühlschrankschrank, Motor für Klapptisch, Kühlschrankschrank	1124
11. Faxgerät	1125
107 - Zugang und Startberechtigung	1126-1133
1. Zugang und Startberechtigung	1126
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1127
3. Anlasser, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Antenne, Antennenverstärker	1128
4. Leseeinheit für Wegfahrsperrung, Schalter für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1129
5. Taster für Zentralverriegelung im Türäußengriff Fahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türäußengriff hinten links, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung hinten links, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1130
6. Taster für Zentralverriegelung im Türäußengriff Beifahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türäußengriff hinten rechts, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung hinten rechts, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne 3 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung	1131
7. Taster für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1132
8. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus	1133
108 - Automatische Distanzregelung	1134-1137
1. Automatische Distanzregelung	1134
2. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Sensor für automatische Distanzregelung, Potenziometer für Membranweg und Löseschalter für ADR im Bremskraftverstärker, Ventil für ADR-Bremseingriff	1135
3. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Löseschalter für ADR bei Druck im Bremskraftverstärker, Schalttafелеinsatz	1136
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Distanzwahl der ADR, Taster für automatische Distanzregelung	1137
109 - Reifendruckkontrollsystem	1138-1140
1. Reifendruckkontrollsystem	1138
2. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle, Sensor für Reifendruck, Antenne für Reifendrucküberwachung	1139
3. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Schalttafелеinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz	1140
110 - 3,0-l-Dieselmotor , CARA, CARB, CEXA	1141-1164
1. 3,0-l-Dieselmotor , CARA, CARB, CEXA	1141
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Sicherung im Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1142
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Relais für Batterieparallelschaltung	1143
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1144
5. Bordnetzsteuergerät, Umschaltrelais für Bordnetzbatteerie, Umschaltrelais für Starterbatteerie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1145
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1146
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1	1147
8. Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1148
9. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1149
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1150
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	1151
12. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Zusatzkraftstoffpumpe	1152
13. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1153
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	1154
15. Ladedruckgeber. Ansauglufttemperaturgeber. Kraftstoffdruckgeber. Motorsteuergerät. Motor für	1155

Saugrohrklappe 2	
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1156
17. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1157
18. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1158
19. Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1159
20. Kick-down-Schalter, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1160
21. Hallgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Motorsteuergerät	1161
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1162
23. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Abgaswarnleuchte	1163
24. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1164
111 - Spurwechselassistent	1165-1168
1. Spurwechselassistent	1165
2. Steuergeräte für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel	1166
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1167
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Taster für Spurwechselassistent	1168
112 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	1169-1176
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	1169
2. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Gasentladungslampe links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	1170
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Lampe für Kurvenlicht links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1171
4. Sensor für Schwenkmodulposition links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Abblendlichtblende links, Steuergerät für Schwenkmodulpositionssensor links, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	1172
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1173
6. Sensor für Schwenkmodulposition rechts, Bordnetzsteuergerät, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1174
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Kurvenlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1175
8. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Gasentladungslampe rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1176
113 - Grundausrüstung	1177-1203
1. Grundausrüstung	1177
2. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Standlicht links	1178
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	1179
4. Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	1180
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht und Blinklicht vorn rechts	1181
6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte	1182
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, CAN-Bus Komfort	1183
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung	1184
9. Doppeltonhorn, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Warnlichtschalter, Taster für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Frischluftgebläse	1185
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Tankklappen-Fernentriegelung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Türwarnleuchte Fahrerseite	1186
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite	1187
12. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts. Türwarnleuchte hinten links. Türwarnleuchte hinten rechts	1188

13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte links, Blinklicht hinten links, Schlußlicht links, Bremslicht links, Nebelschlußleuchte links	1189
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergeräte für Schlußleuchte Heckklappe, Schlußlicht, Rückfahrlicht	1190
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte rechts, Blinklicht hinten rechts, Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Nebelschlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht	1191
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kennzeichenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte	1192
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	1193
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1 und 2)	1194
19. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1195
20. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Taster für Tageskilometer-Rückstellung	1196
21. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampen für Blinker, Anschluß Eigendiagnose	1197
22. Steuergerät für Dachelektronik, Schalter für abblendbaren Spiegel, Potentiometer für Innenspiegel (horizontal, vertikal), Motoren für Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1198
23. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Garagentoröffnung, Taster für Garagentoröffner, Antenne	1199
24. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, beleuchtete Make-up-Spiegel, Handschuhfachleuchte	1200
25. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1201
26. Zigarrenanzünder, Beleuchtung für Fußraum vorn, Beleuchtung für Fußraum hinten	1202
27. Zigarrenanzünder, hinten	1203
114 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	1204-1207
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	1204
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1205
3. Steuergerät für Heizung, Umwälzpumpe, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	1206
4. Steuergerät für Heizung, Funkempfänger Zusatzwasserheizung	1207
115 - Climatronic	1208-1236
1. Climatronic	1208
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Designblende links, Stellmotor der Designblende Mitte, Stellmotor der Designblende rechts	1209
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe und Mannanströmerklappe rechts, Stellmotor der Defrostklappe und Mannanströmerklappe links, Stellmotor der indirekten Belüftungsklappe	1210
4. Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor des Mittenausströmers rechts	1211
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Steuergerät für Climatronic, Gebläse für Temperaturfühler innen	1212
6. Taster für Ausströmer vorn links, Steuergerät für Climatronic	1213
7. Taster für Ausströmer vorn Mitte links, Steuergerät für Climatronic	1214
8. Taster für Ausströmer vorn Mitte rechts, Steuergerät für Climatronic	1215
9. Taster für Ausströmer vorn rechts, Steuergerät für Climatronic	1216
10. Taster für Temperaturunterschied in Fuß- und Kopfraum, Steuergerät für Climatronic	1217
11. Taster für Ausströmer in Mittelkonsole hinten links, Steuergerät für Climatronic	1218
12. Taster für Ausströmer in Mittelkonsole hinten rechts, Steuergerät für Climatronic	1219
13. Temperaturfühler für Fußraum hinten links, Temperaturfühler für Fußraum hinten rechts, Temperaturfühler für Mittelkonsole hinten links, Temperaturfühler für Mittelkonsole hinten rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe hinten rechts	1220
14. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe hinten links	1221
15. Temperaturfühler für Außentemperatur, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Relais für Umwälzpumpe, Steuergerät für Climatronic, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1222
16. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Fußraumklappe rechts	1223
17. Temperaturfühler für Wärmetauscher rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Warmluftklappe vorn, Stellmotor der Absperrklappe für Defrostfunktion und Mannanströmer vorn rechts	1224
18. Temperaturfühler für Wärmetauscher links, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe	1225
19. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Kaltluftklappe vorn, Stellmotor der Absperrklappe für Defrostfunktion und Mannanströmer vorn links	1226
20. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts.	1227

Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links	
21. Potenziometer für Stellmotor der Kaltluftklappe in Mittelkonsole hinten rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Warmluftklappe in Mittelkonsole hinten links, Stellmotor der Kaltluftklappe in Mittelkonsole hinten rechts, Stellmotor der Kaltluftklappe in Mittelkonsole hinten links	1228
22. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Sicherung 66 auf Sicherungshalter B, Sicherung 72 auf Sicherungshalter B, Stellmotor der Warmluftklappe in Mittelkonsole hinten rechts	1229
23. Steuergerät für Climatronic, Ventil für Heizungsregelung links, Ventil für Heizungsregelung rechts, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Heizelement im Fußraum hinten links	1230
24. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Heizelement im Fußraum hinten rechts	1231
25. Taster für Defrostfunktion hinten links, Taster für Defrostfunktion hinten rechts, Steuergerät für Climatronic	1232
26. Taster für Defrostfunktion Fahrerseite, Taster für Defrostfunktion Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1233
27. Luftfeuchtigkeitsgeber, Geber für Feuchtigkeit und Temperatur der Frontscheibe, Steuergerät für Dachelektronik, Heizung für Luftfeuchtigkeitsgeber	1234
28. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn	1235
29. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten	1236
116 - Spurwechselassistent	1237-1240
1. Spurwechselassistent	1237
2. Steuergeräte für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel	1238
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1239
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Taster für Spurwechselassistent	1240
117 - Anhängerbetrieb	1241-1243
1. Anhängerbetrieb	1241
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1242
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb	1243
118 - Einparkhilfe	1244-1251
1. Einparkhilfe	1244
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, mitte, innen	1245
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, mitte, innen	1246
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, mitten, innen	1247
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, mitte, innen	1248
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Anzeigen für Einparkhilfe	1249
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe	1250
8. Steuergerät für Einparkhilfe, Anschluß Eigendiagnose	1251
119 - Analoguhr	1252-1253
1. Analoguhr	1252
2. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Analoguhr	1253
120 - Radio- Navigationssystem RNS 810 mit "DynAudio Soundsystem" (8 Kanal)	1254-1261
1. Radio- Navigationssystem RNS 810 mit "DynAudio Soundsystem" (8 Kanal)	1254
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	1255
3. Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1256
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler, Antennenverstärker, Antenne	1257
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Navigationssystemantenne, Verstärker	1258
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	1259
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	1260
8. Verstärker, Lautsprecher hinten	1261
121 - Radio- Navigationssystem RNS 810 mit "DynAudio Soundsystem" (12 Kanal)	1262-1269
1. Radio- Navigationssystem RNS 810 mit "DynAudio Soundsystem" (12 Kanal)	1262
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	1263
3. Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1264
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn. CD-Wechsler. Antennenverstärker. Antenne	1265

5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Navigationssystemantenne, Verstärker	1266
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	1267
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	1268
8. Verstärker, Lautsprecher hinten	1269
122 - Multimediabuchse MEDIA-IN	1270-1272
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	1270
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1271
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Interface für externe Multimediageräte, USB Anschluss für Multimedia	1272
123 - Telefonanlage	1273-1275
1. Telefonanlage	1273
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1274
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Bedientaster für Telefon, Telefonantenne	1275
124 - Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment) mit TV-Tuner und Rückfahrkamera	1276-1288
1. Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment) mit TV-Tuner und Rückfahrkamera	1276
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	1277
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose	1278
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler	1279
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	1280
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	1281
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1282
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner, Navigationssystemantenne, Telefonantenne	1283
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner, Antennenverstärker, Antennen für TV	1284
10. TV-Tuner, DVD-Wechsler hinten	1285
11. DVD-Wechsler hinten, Anzeigeeinheit für Multimediasystem, Kopfhörer für Multimediasystem	1286
12. DVD-Wechsler hinten, Zusatzanschlusseinheit für Video und Audio, Relais für Faxgerät und Kühlschrank	1287
13. Motor für Klappstuhl, Kühlschrank, Faxgerät	1288
125 - Rückfahrkamera (ohne TV-Tuner)	1289-1292
1. Rückfahrkamera (ohne TV-Tuner)	1289
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1290
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Navigationssystemantenne, Telefonantenne	1291
4. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	1292
126 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1293-1298
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1293
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1294
3. Steuergerät für ABS	1295
4. Taster für ASR und ESP, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Relais für ABS-Rückförderpumpe 2, Hydraulikeinheit für ABS, Rückförderpumpe für ABS	1296
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS	1297
6. Schalter für Feststellbremse, Querbeschleunigungsgeber, Drehratengeber, Steuergerät für ABS	1298
127 - 3,6-l-Benzinmotor , CHNA, CMVA	1299-1319
1. 3,6-l-Benzinmotor , CHNA, CMVA	1299
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1300
3. Batterie. Zweitbatterie. Bordnetzsteuergerät. Freidabrelais für Kl. 61. Relais für	1301

Batterieparallelschaltung	
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät	1302
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starteratterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	1303
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1304
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1305
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1306
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1307
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1308
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	1309
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1310
13. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1311
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1312
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohmschaltung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1313
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1314
17. Bremslichtschalter, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1315
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1316
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1317
20. Kick-down-Schalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator	1318
21. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1319
128 - 4,2-l-Benzinmotor , BGH, BGJ	1320-1341
1. 4,2-l-Benzinmotor , BGH, BGJ	1320
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1321
3. Batterie, Zweitatterie, Bordnetzsteuergerät, Freigaberelais für Kl. 61, Relais für Batterieparallelschaltung	1322
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät	1323
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	1324
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1325
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1326
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1327
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1328
10. Motorsteuergerät, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe	1329
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8	1330
12. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	1331
13. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Hallgeber 2, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1332
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Registersaugrohmschaltung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Registersaugrohmschaltung	1333
15. Steuergerät für Kühlerlüfter. Motorsteuergerät. Steuergerät 2 für Kühlerlüfter. Kühlerlüfter.	1334

Kühlerlüfter 2	
16. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Motor für Sekundärluftpumpe	1335
17. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1336
18. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1337
19. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Luftmassenmesser 2, Motorsteuergerät	1338
20. Bremslichtschalter, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1339
21. Kick-down-Schalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator	1340
22. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1341
129 - 6,0-l-Benzinmotor , BRN, BTT	1342-1373
1. 6,0-l-Benzinmotor , BRN, BTT	1342
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1343
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Freigaberelais für Kl. 61, Relais für Batterieparallelschaltung	1344
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1345
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1346
6. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1347
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	1348
8. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1349
9. Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Motor für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2	1350
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1351
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	1352
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1353
13. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1354
14. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1355
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1356
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1357
17. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1358
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1359
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1360
20. Kick-down-Schalter, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1361
21. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1362
22. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	1363
23. Motorsteuergerät 2, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe, Zündspule 9 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1364
24. Motorsteuergerät 2, Zündspule 10 mit Leistungsendstufe, Zündspule 11 mit Leistungsendstufe, Zündspule 12 mit Leistungsendstufe	1365
25. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8, Einspritzventil für Zylinder 9, Einspritzventil für Zylinder 10, Einspritzventil für Zylinder 11, Einspritzventil für Zylinder 12	1366
26. Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälteranlage	1367
27. Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1368
28. Lambdasonde 3, Lambdasonde 3 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2	1369
29. Lambdasonde 4, Lambdasonde 4 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2	1370
30. Hallgeber 2, Hallgeber 4, Motorsteuergerät 2	1371
31. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 2, Kontrollleuchte für Generator	1372
32. Öldruckschalter. Kraftstoffvorratsgeber 3. Ölstands- und Öltemperaturgeber.	1373

Kraftstoffvorratsgeber 4	
130 - 3,0-l-Dieselmotor , CARA, CARB, CEXA, CEXB	1374-1396
1. 3,0-l-Dieselmotor , CARA, CARB, CEXA, CEXB	1374
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Sicherung im Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1375
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Freigaberelais für Kl. 61, Relais für Batterieparallelschaltung	1376
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1377
5. Bordnetzsteuergerät, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1378
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1379
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1	1380
8. Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1381
9. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1382
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1383
11. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Zusatzkraftstoffpumpe	1384
12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1385
13. Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	1386
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe 2	1387
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1388
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1389
17. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1390
18. Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1391
19. Kick-down-Schalter, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1392
20. Hallgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Motorsteuergerät	1393
21. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1394
22. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Abgaswarnleuchte	1395
23. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1396
131 - Automatisches 5-Gang Getriebe 01L, 01V	1397-1402
1. Automatisches 5-Gang Getriebe 01L, 01V	1397
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic hochschalten/ herunterschalten, Magnet für Wählhebelsperre P, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1398
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre P, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1399
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic	1400
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Magnetventile, Druckregelventile	1401
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	1402
132 - Schalttafeleinsatz	1403-1411
1. Schalttafeleinsatz	1403
2. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1404
3. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1405
4. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1406
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Geber für Kühlmittelmangelanzeige.	1407

Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Kraftstoffvorratsgeber 4, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	
6. Öldruckschalter, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1408
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1409
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Tageskilometer-Rückstellung, Bordnetzsteuergerät	1410
9. Bordnetzsteuergerät	1411
133 - Schiebe-/Ausstelldach, Solardach, Frischluftgebläse	1412-1416
1. Schiebe-/Ausstelldach, Solardach, Frischluftgebläse	1412
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1413
3. Schalter für Schiebedach, Taster für Schiebedach, Taster für Sonnenblende auf, Taster für Sonnenblende zu, Steuergerät für Dachelektronik	1414
4. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachelektronik, Schiebedachmotor, Motor für Windabweiser, Motor für Schiebedachrollo	1415
5. Solarzellen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Trennrelais für Solarzellen, Steuergerät für Solarbetrieb, Frischluftgebläse	1416
134 - Grundausrüstung	1417-1452
1. Grundausrüstung	1417
2. Batterie, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1418
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	1419
4. Sicherungshalter B	1420
5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter E	1421
6. Sicherungshalter C	1422
7. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Gasentladungslampe links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	1423
8. Sensor für Schwenkmodulposition links, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Abblendlichtblende links, Steuergerät für Schwenkmodulpositionssensor links, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	1424
9. Geber für Stellmotor der variablen Frontbeleuchtung links, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Fernlichtassistent, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für variable Frontbeleuchtung links	1425
10. Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links, statisches Kurvenlicht links	1426
11. Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1427
12. Geber für Stellmotor der variablen Frontbeleuchtung rechts, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Fernlichtassistent, Stellmotor für variable Frontbeleuchtung rechts	1428
13. Sensor für Schwenkmodulposition rechts, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1429
14. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Gasentladungslampe rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1430
15. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	1431
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1432
17. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1433
18. Warnlichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Taster für beheizbare Heckscheibe, Signalhorn und Doppeltonhorn, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn	1434
19. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	1435
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1436
21. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten rechts	1437
22. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links	1438
23. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlussleuchte in Heckklappe links, Steuergerät für Schlussleuchte in Heckklappe rechts, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für	1439

Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	
24. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts	1440
25. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kennzeichenleuchte	1441
26. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Tankdeckelverriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte	1442
27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für beheizbare Heckscheibe, Heizkreis 1, Relais für beheizbare Heckscheibe, Heizkreis 2, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Stufe 2	1443
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1444
29. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Tageskilometer-Rückstellung, Zigarettenanzünder hinten links, Zigarettenanzünder hinten rechts	1445
30. Lampe für Ascherbeleuchtung, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Zigarettenanzünder	1446
31. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Steuergerät für Dachelektronik, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Innenspiegel, horizontal, automatisch abblendbarer Innenspiegel, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1447
32. Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Dachelektronik, Steuergerät für Garagentoröffnung	1448
33. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, Leseleuchte Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1449
34. Schalter 1 für Innenleuchte hinten links, Taster für Leselicht hinten links, Taster für Leselicht hinten rechts, Schalter 2 für Innenleuchte hinten bei Türkontakt, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1450
35. Diagnose-Interface für Datenbus	1451
36. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Tagesfahrlicht, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1452
135 - Datenbusvernetzung	1453-1466
1. Datenbusvernetzung	1453
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1454
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	1455
4. Diagnose-Interface für Datenbus, TV-Tuner, Interface für externe Multimediageräte, Analoguhr	1456
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1457
6. Sensor für automatische Distanzregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent	1458
7. Steuergerät für Niveauregelung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1459
8. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1460
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	1461
10. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Steuergerät für Dachelektronik	1462
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten	1463
12. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion hinten	1464
13. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1465
14. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	1466
136 - Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	1467-1500
1. Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	1467
2. Relais für Batterieparallelschaltung, Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung	1468
3. Steuergerät für Batterieüberwachung, Temperaturfühler für Starterbatterie, Sicherung S204, S205, S206, S207	1469
4. Steuergerät für Batterieüberwachung. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1470

5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starteratterie	1471
6. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB52, SB53	1472
7. Sicherung SB54, SB55, SB56	1473
8. Sicherung SB57	1474
9. Sicherung SB5, SB7, SB8, SB9, SB10, SB11, SB12, SB13, SB16	1475
10. Sicherung SB14, SB17, SB18, SB27, SB28	1476
11. Sicherung SB29, SB30, SB31, SB33, SB34	1477
12. Sicherung SB47, SB79, SB80, SB81, SB82, SB84, SB85, SB86	1478
13. Sicherung SB2, SB3, SB41, SB89	1479
14. Sicherung SB4, SB74, SB75, SB83, SB87, SB88	1480
15. Sicherung SB58, SB59, SB60, SB61, SB66	1481
16. Sicherung SB62, SB63, SB64, SB65	1482
17. Sicherung SB67, SB68, SB69, SB70, SB71, SB72	1483
18. Sicherung SB19, SB20, SB22, SB23	1484
19. Relais für Tankdeckelentriegelung, Sicherung SC1, SC2, SC3, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14	1485
20. Relais für Faxgerät und Kühlschranks, Sicherung SC5, S249, S255, S332, S333, S334	1486
21. Sicherung SC6, SC23, SC24, SC25, SC26, SC27, SC28	1487
22. Sicherung SC41, SC42, SC43, SC44, SC45, SC46	1488
23. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1), Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 2), Sicherung SC8, SC15, SC16, SC18	1489
24. Sicherung SC19, SC20, SC22, SC32, SC33, SC35, SC36	1490
25. Sicherung SE1, SE2, SE5, SE6, SE7	1491
26. Sicherung SE3, SE4, SD27, SD28	1492
27. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15, Sicherung SD26, SD29, SD30, SD31	1493
28. Relais 1 für Spannungsversorgung Klemme 75, Sicherung SD11, SD16, SD17, SD18, SD19, SD20, SD23, SD24	1494
29. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung SD6	1495
30. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung SD6	1496
31. Sicherung SD5, SD7, SD8, SD9	1497
32. Sicherung SD10, SD12, SD13	1498
33. Sicherung SD1, SD4, SD14	1499
34. Sicherung SD2, SD22, SD25	1500
137 - Einstiegsleisten beleuchtet	1501-1502
1. Einstiegsleisten beleuchtet	1501
2. Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Einstiegsleiste vorn links und rechts	1502
138 - Stromversorgung	1503-1510
1. Stromversorgung	1503
2. Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1504
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Relais für Batterieparallelschaltung	1505
4. Temperaturfühler für Starteratterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1506
5. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät	1507
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starteratterie, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1508
7. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1509
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter D	1510
139 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1511-1513
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1511
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 78 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1512
3. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	1513
140 - Mobiltelefonsysteme	1514-1518
1. Mobiltelefonsysteme	1514
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1515
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Diagnose-Interface für Datenbus	1516
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bedienungshörer für Telefon, Mikrofon für Telefon	1517
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, GPS-Antenne, Telefonantenne	1518
141 - Radioanlagen/Navigationssysteme	1519-1531
1. Radioanlagen/Navigationssysteme	1519

2. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1520
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1521
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, externes Bluetooth-Modul, CD-Wechsler	1522
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1523
6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Mikrofon für Telefon	1524
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Telefonantenne, Antenne für Telefon, Navigationssystem, Standheizung	1525
8. Antenne, Antennenverstärker, Heckscheibenantenne 1, Digitalradio-Antenne	1526
9. Verstärker	1527
10. Verstärker, Tieftonlautsprecher vorn links	1528
11. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1529
12. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1530
13. Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	1531
142 - Beleuchtete Einstiegsleisten	1532-1535
1. Beleuchtete Einstiegsleisten	1532
2. Steuergerät für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste, Lampe für Fußraumbelichtung vorn rechts, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn links, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn rechts	1533
3. Steuergerät 2 für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste, Lampe für Fußraumbelichtung hinten rechts, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten links, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten rechts	1534
4. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät 2 für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste, Lampe für Fußraumbelichtung hinten rechts, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten links, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten rechts	1535
143 - 230-V-Steckdose	1536-1538
1. 230-V-Steckdose	1536
2. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	1537
3. Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1538
144 - Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WK),(7X8),(QV1)	1539-1558
1. Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WK),(7X8),(QV1)	1539
2. Batterie, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 (30), Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1540
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1541
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	1542
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Radio, CD-Wechsler	1543
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, externes Bluetooth-Modul, Radio, Verstärker, GPS-Antenne, Telefonantenne	1544
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Rückfahrkamera	1545
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Radio, TV-Tuner	1546
9. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1547
10. Steuergerät für Multim mediasystem, TV-Tuner	1548
11. Steuergerät für Multim mediasystem, TV-Tuner	1549
12. Steuergerät für Multim mediasystem, TV-Tuner, Zusatzanschlusseinheit für Video und Audio	1550
13. Steuergerät für Multim mediasystem, Kopfhöreranschluss 1, Kopfhöreranschluss 2, Kopfhöreranschluss 3, Kopfhöreranschluss 4	1551
14. Steuergerät für Multim mediasystem, Steuergerät für Anzeigeeinheit 1 des Multim mediasystems, Anzeigeeinheit 1 für Multim mediasystem	1552
15. Steuergerät für Multim mediasystem, Steuergerät für Anzeigeeinheit 1 des Multim mediasystems, Anzeigeeinheit 2 für Multim mediasystem	1553

16. Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Anzeigeeinheit 1 des Multimediasystems	1554
17. Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Anzeigeeinheit 1 des Multimediasystems	1555
18. Steuergerät für Multimediasystem, Steuergerät für Anzeigeeinheit 1 des Multimediasystems, Lampe für CD-Player-Beleuchtung, DVD-Wechsler hinten	1556
19. Entstörfilter, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung	1557
20. Kühlschranks, Relais für DVD, Sicherung für Kompressor des Kühlschranks, Sicherung für Klappstisch, Sicherung für DVD, Sicherung 2 für DVD, Sicherung 2 für Klappstisch	1558
145 - Climatronic	1559-1588
1. Climatronic	1559
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Designblende links, Stellmotor der Designblende Mitte, Stellmotor der Designblende rechts	1560
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe und Mannanströmerklappe rechts, Stellmotor der Defrostklappe und Mannanströmerklappe links, Stellmotor der indirekten Belüftungsklappe	1561
4. Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor des Mittenausströmers rechts	1562
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Ausströmtemperaturegeber Mitte, Steuergerät für Climatronic, Gebläse für Temperaturfühler innen	1563
6. Taster für Ausströmer vorn links, Steuergerät für Climatronic	1564
7. Taster für Ausströmer vorn Mitte links, Steuergerät für Climatronic	1565
8. Taster für Ausströmer vorn Mitte rechts, Steuergerät für Climatronic	1566
9. Taster für Ausströmer vorn rechts, Steuergerät für Climatronic	1567
10. Taster für Temperaturunterschied in Fuß- und Kopfraum, Steuergerät für Climatronic	1568
11. Taster für Ausströmer in Mittelkonsole hinten links, Steuergerät für Climatronic	1569
12. Taster für Ausströmer in Mittelkonsole hinten rechts, Steuergerät für Climatronic	1570
13. Temperaturfühler für Fußraum hinten links, Temperaturfühler für Fußraum hinten rechts, Temperaturfühler für Mittelkonsole hinten links, Temperaturfühler für Mittelkonsole hinten rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe hinten rechts	1571
14. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe hinten links	1572
15. Temperaturfühler für Außentemperatur, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Relais für Umwälzpumpe, Steuergerät für Climatronic, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1573
16. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Fußraumklappe rechts	1574
17. Temperaturfühler für Wärmetauscher rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Warmluftklappe vorn, Stellmotor der Absperrklappe für Defrostfunktion und Mannanströmer vorn rechts	1575
18. Temperaturfühler für Wärmetauscher links, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe	1576
19. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Kaltluftklappe vorn, Stellmotor der Absperrklappe für Defrostfunktion und Mannanströmer vorn links	1577
20. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links	1578
21. Potenziometer für Stellmotor der Kaltluftklappe in Mittelkonsole hinten rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Warmluftklappe in Mittelkonsole hinten links, Stellmotor der Kaltluftklappe in Mittelkonsole hinten rechts, Stellmotor der Kaltluftklappe in Mittelkonsole hinten links	1579
22. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Sicherung 66 auf Sicherungshalter B, Sicherung 72 auf Sicherungshalter B, Stellmotor der Warmluftklappe in Mittelkonsole hinten rechts	1580
23. Steuergerät für Climatronic, Ventil für Heizungsregelung links, Ventil für Heizungsregelung rechts, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Heizelement im Fußraum hinten links	1581
24. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Heizelement im Fußraum hinten rechts	1582
25. Taster für Defrostfunktion hinten links, Taster für Defrostfunktion hinten rechts, Steuergerät für Climatronic	1583
26. Taster für Defrostfunktion Fahrerseite, Taster für Defrostfunktion Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1584
27. Luftfeuchtigkeitsgeber, Geber für Feuchtigkeit und Temperatur der Frontscheibe, Steuergerät für Dachelektronik, Heizung für Luftfeuchtigkeitsgeber	1585
28. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn	1586
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Touchpad	1587
30. Steuergerät für Anzeigeeinheit, Steuergerät für Touchpad	1588
146 - Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WK),(KA2),(QV1)	1589-1603
1. Rear Seat Entertainment (RSE) , (9WK),(KA2),(QV1)	1589
2. Batterie. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15. Steuergerät für Batterieüberwachung.	1590

Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 (30), Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1591
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio	1592
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Radio, CD-Wechsler	1593
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, externes Bluetooth-Modul, Radio, Verstärker, GPS-Antenne, Telefonantenne	1594
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Radio, Antenne, Antennenverstärker, Antenne 1 für TV, Antenne 2 für TV, TV-Tuner, Rückfahrkamera	1595
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Radio, TV-Tuner	1596
9. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1597
10. Steuergerät für Multimediasystem, TV-Tuner	1598
11. Steuergerät für Multimediasystem, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem, Anzeigeeinheit 2 für Multimediasystem	1599
12. Steuergerät für Multimediasystem, Interface für externe Multimediageräte	1600
13. Steuergerät für Multimediasystem, DVD-Wechsler hinten	1601
14. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Relais für DVD, Lampe für CD-Player-Beleuchtung	1602
15. Kühlschrank, Sicherung für Kompressor des Kühlschranks, Sicherung für Klapptisch, Sicherung für DVD, Sicherung 2 für DVD, Sicherung 2 für Klapptisch	1603
401 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1604-1618
1. Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1604
2. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1605
3. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1606
4. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1607
5. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1608
6. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1609
7. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1610
8. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1611
9. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1612
10. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1613
11. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1614
12. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1615
13. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1616
14. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1617
15. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1618
402 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1619-1635
1. Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1619
2. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1620
3. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1621
4. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1622
5. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1623
6. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1624
7. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1625
8. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1626
9. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1627
10. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1628
11. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1629
12. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1630
13. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und	1631

2-Batterie-Konzept)	
14. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1632
15. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1633
16. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1634
17. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1635
403 - -Fehlersuchprogramm: Multimediasystem Rear Seat Entertainment 10.2004 - 3	1636-1650
1. Multimediasystem "Rear Seat Entertainment" 10.2004 %	1636-1650
1.1 Multimediasystem "Rear Seat Entertainment" 10.2004 %	1636-1637
1.1.1 Zur Fehlersuche werden benötigt:	1636
1.1.2 Prüfvoraussetzungen:	1636
1.1.3 Vorbereitung zur Fehlersuche:	1637
1.2 Multimediasystem "Rear Seat Entertainment" prüfen	1638-1650
1.2.1 Prüfschritt A:	1640
1.2.2 Fortsetzung Prüfschritt A:	1641-1642
1.2.3 Prüfschritt B:	1643
1.2.4 Prüfschritt C	1644
1.2.5 Prüfschritt D	1645
1.2.6 Prüfschritt F	1646
1.2.7 Prüfschritt G	1647-1648
1.2.8 Prüfschritt H	1649
1.2.9 Prüfschritt O	1650
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1651-1665
1. Massepunkte	1651-1665
1.1 Übersicht aller Massepunkte im Motorraum	1651-1654
1.2 Übersicht aller Massepunkte im Innenraum	1655-1661
1.3 Übersicht aller Massepunkte im Kofferraum	1662-1665
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1666-1707
1. Sicherungen	1666-1707
1.1 Sicherungen, ab Mai 2002	1666-1684
1.1.6 Sicherungsbelegung des Zusatzrelaissträgers, im Kofferraum links	1683
1.1.7 Sicherungsbelegung des Zusatzrelaissträgers, im Kofferraum links	1684
1.2 Sicherungen, ab Mai 2006	1685-1707
1.2.6 Sicherungsbelegung des Zusatzrelaissträgers, im Kofferraum links	1704
1.2.7 Sicherungsbelegung des Zusatzrelaissträgers, im Kofferraum links	1705
1.2.8 Sicherungsbelegung des Zusatzrelaissträgers, im Kofferraum links	1706-1707
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1708-1712
1. Relais	1708-1712
1.1 Relais in der E-Box, im Kofferraum links	1708
1.2 Relais in der E-Box, im Wasserkasten rechts	1709
1.3 Relais auf dem Relaissträger, im Fußraum vorn rechts	1710
1.4 Relais auf dem Zusatzsicherungsträger im Kofferraum links	1711
1.5 Relais auf dem Zusatzsicherungsträger im Kofferraum links	1712
1.6 Relais auf dem Zusatzsicherungsträger im Kofferraum links	1712
804 - -Einbauorte: Steuergeräte - 3	1713-1742
1. Steuergeräte	1713-1742
1.1 Motorsteuergerät -J623-	1713-1714
1.1.1 Motorsteuergerät -J623-	1714
1.2 Motorsteuergerät 2 -J624-	1715
1.3 Bordnetzsteuergerät -J519-	1716
1.4 Steuergerät für Niveauregelung -J197-	1717-1718
1.5 Steuergerät für Reifendrucküberwachung -J502-	1719
1.6 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1720
1.7 Steuergerät für Bremskraftverstärkung -J539-	1721
1.8 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	1722-1723
1.9 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-, Sensor für automatische Distanzregelung -G550-	1724
1.10 8-Kanal Verstärker (DSP) -R12-	1725
1.11 Steuergerät für Fahrersitz -J136-, Steuergerät für Beifahrersitz -J521- und Steuergerät für Fondsitz -J522-	1725-1726
1.12 Steuergerät für ABS/EDS -J104-	1727-1728
1.13 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- (01L, 01V)	1729-1730
1.14 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- (09F, 09L)	1731
1.15 Steuergerät für Airbaa -J234-	1731-1732

1.16 Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationvorn -J523-	1733-1734
1.17 Tuner für Navigationssystem TV - J415-	1735
1.18 Steuergerät für Anzeigeeinheit 1 des Multimediasystems -J744- und Steuergerät für Anzeigeeinheit 2des Multimediasystems -J747-	1736
1.18.1 bis Oktober 2011	1736
1.18.2 ab November 2011	1737
1.19 Steuergerät für Multimediasystem -J650-	1737
1.19.1 bis Oktober 2011	1737
1.19.2 ab November 2011	1738
1.20 Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem -Y22- und Anzeigeeinheit 2 für Multimediasystem -Y23-	1738
1.21 DVD-Wechsler hinten -R162-	1739
1.21.1 bis Oktober 2011	1739
1.21.2 ab November 2011	1739
1.22 Entstörfilter -C10-, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung -J934- und Steckverbindungen	1739
1.23 Steuergeräte unter der Hutablage	1740-1741
1.24 Steuergerät für Touchpad -J929-	1742
805 - -Einbauorte: Kupplungsstationen - 3	1743
1. Kupplungsstationen	1743
1.1 Kupplungsstationen vor dem Wasserkasten im Motorraum	1743
806 - -Einbauorte: Hochstromverbindungen - 3	1744-1748
1. Hochstromverbindungen	1744-1748
1.1 Hochstromverbindungen in Fahrzeugen mit Zweibatteriekonzept	1744-1748
904 - - Fehlersuchprogramm: Multimediasystem 'Rear Seat Entertainment' - 3	1749-1764
1. Multimediasystem 'Rear Seat Entertainment' ab 08.2011	1749-1764
1.1 Multimediasystem 'Rear Seat Entertainment' ab 08.2011	1749-1764
1.1.1 Zur Fehlersuche werden benötigt:	1749
1.1.2 Prüfvorraussetzungen:	1749
1.1.3 Vorbereitung zur Fehlersuche:	1749-1750
1.1.4 Übersicht des Multimediasystem 'Rear Seat Entertainment'	1751
1.1.5 Prüfanleitung:	1751-1753
1.1.6 Prüfschritt A:	1754-1755
1.1.7 Prüfschritt B:	1756
1.1.8 Prüfschritt C:	1757
1.1.9 Prüfschritt D:	1758-1759
1.1.10 Prüfschritt E:	1760
1.1.11 Prüfschritt F:	1761-1762
1.1.12 Prüfschritt G:	1763
1.1.13 Prüfschritt H:	1764