



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	4
1.4 Druckschlauch mit Steckkupplung	8
2 Kotflügel	9
2.1 Werkzeuge	9
2.2 Kotflügel vorn	9
2.3 Dämpfungen und Schaumteile für Kotflügel und Stegblech	14
2.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	15
3 Wasserkasten-Stirnwand	16
3.1 Werkzeuge	16
3.2 Wasserkasten-Stirnwand - Montageübersicht	16
4 Wasserkastenabdeckung	18
4.1 Wasserkastenabdeckung	18
5 Geräuschkämpfung	22
5.1 Werkzeuge	22
5.2 Geräuschkämpfung Diesel - Montageübersicht	22
5.3 Geräuschkämpfung lang - Montageübersicht	24
5.4 Geräuschkämpfung kurz - Montageübersicht	25
6 Unterbodenverkleidung	26
6.1 Werkzeuge	26
6.2 Unterbodenverkleidungen - Montageübersicht	26
7 Stirnwand	28
7.1 Werkzeuge	28
7.2 Materialien	29
7.3 Stirnwand - Montageübersicht	29
8 Tunnelbrücke	30
8.1 Werkzeuge	30
8.2 Tunnelbrücke - Montageübersicht	30
55 - Deckel, Klappen	31
1 Frontklappe	31
1.1 Werkzeuge	31
1.2 Frontklappe - Montageübersicht	31
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	33
1.4 Scharnier für Frontklappe aus- und einbauen	35
1.5 Dämpfung aus- und einbauen	37
1.6 Stützstange aus- und einbauen	39
1.7 Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe - Montageübersicht	40
1.8 Klappenschloss aus- und einbauen - Linkslenker	41
1.9 Klappenschloss aus- und einbauen - Rechtslenker	43
1.10 Bowdenzug trennen	45
1.11 Schließbügel aus- und einbauen	46
1.12 Betätigungshebel aus- und einbauen	47
1.13 Frontklappe einstellen	49
1.14 Schließbügel einstellen	51
2 Heckklappe	52
2.1 Werkzeuge	52
2.2 Heckklappe - Montageübersicht	52
2.3 Heckklappe aus- und einbauen	54



2.4	Gasdruckfeder - Montageübersicht	57
2.5	Gasdruckfeder ausbauen	57
2.6	Gasdruckfeder entgasen	59
2.7	Scharnier für Heckklappe - Montageübersicht	59
2.8	Scharnier für Heckklappe aus- und einbauen	61
2.9	Schließbügel aus- und einbauen	63
2.10	Einstellpuffer aus- und einbauen	64
2.11	Heckklappe einstellen	65
2.12	Klappenschloss aus- und einbauen	68
2.13	Entriegelungselement aus- und einbauen	70
2.14	Dichtung für Heckklappe	71
2.15	Dichtung für Heckklappe aus- und einbauen	72
3	Tankklappeneinheit	74
3.1	Werkzeuge	74
3.2	Tankklappeneinheit und Stellelement - Montageübersicht	74
3.3	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	76
3.4	Stellelement aus- und einbauen	78
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	80
1	Tür vorn	80
1.1	Werkzeuge	80
1.2	Türscharniere - Montageübersicht	81
1.3	Tür aus- und einbauen	82
1.4	Einbauen nach Ersatz der A-Säule	85
1.5	Türeinbau	86
2	Türeinbauteile	90
2.1	Werkzeuge	90
2.2	Tür vorn 2-Türer - Montageübersicht	91
2.3	Tür vorn 4-Türer - Montageübersicht	92
2.4	Abdeckung 2-Türer aus- und einbauen	93
2.5	Abdeckung 4-Türer aus- und einbauen	95
2.6	Türhalteband aus- und einbauen	97
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	98
2.8	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	98
2.9	Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen	99
2.10	Schließzylinder aus- und einbauen	100
2.11	Abdeckkappe (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	103
2.12	Türgriff aus- und einbauen	106
2.13	Türschloss aus- und einbauen	108
2.14	Lagerbügel aus- und einbauen	112
2.15	Fensterschachtelleiste innen aus- und einbauen	114
2.16	Fensterschachtelleiste außen aus- und einbauen (2-Türer)	115
2.17	Fensterschachtelleiste außen aus- und einbauen (4-Türer)	117
2.18	Türinnendichtung aus- und einbauen	118
2.19	Türäußendichtung aus- und einbauen (2-Türer)	120
2.20	Türäußendichtung aus- und einbauen (4-Türer)	121
2.21	Dämpfungen - Montageübersicht (2-Türer)	122
2.22	Dämpfungen - Montageübersicht (4-Türer)	123
3	Zentralverriegelung	124
3.1	Einbauorteübersicht der Bauteile der Zentralverriegelung	124
3.2	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	125
3.3	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) Montageübersicht	126
3.4	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus- und einbauen	127
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	130



1	Tür hinten	130
1.1	Werkzeuge	130
1.2	Türscharniere - Montageübersicht	131
1.3	Tür aus- und einbauen	132
1.4	Einbauen nach Ersatz der B-Säule	135
1.5	Türeinrichtung	136
2	Türeinbauteile	140
2.1	Werkzeuge	140
2.2	Tür hinten - Montageübersicht	141
2.3	Abdeckung aus- und einbauen	142
2.4	Türhalteband aus- und einbauen	143
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	144
2.6	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	144
2.7	Abdeckkappe aus- und einbauen	145
2.8	Türgriff aus- und einbauen	148
2.9	Türschloss aus- und einbauen	150
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	154
2.11	Blende aus- und einbauen	156
2.12	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	158
2.13	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen	159
2.14	Türinnendichtung aus- und einbauen	160
2.15	Türaußendichtung aus- und einbauen	162
2.16	Dämpfungen - Montageübersicht	163
60	- Schiebe-/Ausstelldach	164
1	Panorama-Ausstelldach	164
1.1	Werkzeuge	164
1.2	Funktion	164
1.3	Normierungslauf Panorama-Schiebedach	166
1.4	Panorama-Ausstelldach - Montageübersicht	167
1.5	Glasdeckel für Panorama-Ausstelldach ausbauen	169
1.6	Glasdeckel ausbauen bei defektem Antrieb	171
1.7	Glasdeckel einbauen	173
1.8	Glasdeckel einstellen (Höheneinstellung)	175
1.9	Dichtung für Glasdeckel aus und einbauen	176
1.10	Abdeckung aus- und einbauen	177
1.11	Antrieb für Glasdeckel Panorama-Ausstelldach aus- und einbauen	178
1.12	Schalter für Panorama-Ausstelldach aus- und einbauen	180
1.13	Stromlose Betätigung	181
1.14	Windabweiser aus- und einbauen	182
1.15	Innendichtung aus- und einbauen	184
1.16	Sonnenschutzrollo	185
1.17	Führungsschienen aus- und einbauen	193
1.18	Wasserablaufschläuche reinigen	196
1.19	Montagerahmen und Blende Montageübersicht	199
1.20	Montagerahmen aus- und einbauen	200
1.21	Blende aus- und einbauen	209
1.22	Blende einbauen	217
63	- Stoßfänger	219
1	Stoßfängerabdeckung vorn	219
1.1	Werkzeuge	219
1.2	Stoßfängerabdeckung vorn in Stand setzen	219
1.3	Kennzeichenträger	220
1.4	Stoßfängerträger vorn und seitliche Führungen	221



2	Stoßfängerabdeckung vorn Polo	222
2.1	Stoßfängerabdeckung vorn	222
2.2	Stoßfängerabdeckung vorn Polo Blue Motion	228
2.3	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Polo	234
2.4	Stoßfängerabdeckung vorn Polo »GTI«	240
2.5	Stoßfängerabdeckung vorn Polo »R-Line«	247
3	Stoßfängerabdeckung hinten	252
3.1	Werkzeuge	252
3.2	Stoßfängerabdeckung hinten in Stand setzen	252
3.3	Halter für Einparkhilfe einbauen	252
3.4	Kennzeichenträger	258
3.5	Stoßfängerträger hinten und Unterbauteile	259
4	Stoßfängerabdeckung hinten Polo	260
4.1	Stoßfängerabdeckung hinten	260
4.2	Stoßfängerabdeckung hinten Polo Blue Motion	263
4.3	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Polo	267
4.4	Stoßfängerabdeckung hinten Polo GTI, Blue GT	271
4.5	Stoßfängerabdeckung hinten Polo »R-Line«	275
5	Anhängevorrichtung	279
5.1	Anhängevorrichtung - Montageübersicht	279
64 - Verglasung		280
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	280
1.1	Werkzeuge	280
1.2	Materialien	281
1.3	Frontscheibe - Montageübersicht	282
1.4	Frontscheibe ausbauen	283
1.5	Frontscheibe einbauen	284
1.6	Heckscheibe - Montageübersicht	284
1.7	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen	286
1.8	Zerstörte Heckscheibe ausbauen	288
1.9	Heckscheibe einbauen	288
1.10	Seitenscheibe 2-Türer - Montageübersicht	288
1.11	Nicht zerstörte Seitenscheibe 2-Türer ausbauen	289
1.12	Seitenscheibe 4-Türer - Montageübersicht	290
1.13	Nicht zerstörte Seitenscheibe 4-Türer ausbauen	292
1.14	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen	293
1.15	Seitenscheibe einbauen	293
1.16	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	294
1.17	Neue Scheibe ohne Vorbeschichtung zum Einglasen vorbereiten	294
1.18	Karosserieflansch zum Einglasen vorbereiten	295
1.19	Einbauhinweise	296
1.20	Mindestaushärtezeit	296
1.21	Lackschäden ausbessern	297
1.22	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	297
2	Türscheibe vorn	298
2.1	Werkzeuge	298
2.2	Türscheibe vorn - Montageübersicht	299
2.3	Türscheibe aus- und einbauen	299
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	304
2.5	Fensterheber ein- und ausbauen	306
2.6	Fensterführung aus- und einbauen	308
3	Türscheibe hinten	311
3.1	Werkzeuge	311
3.2	Türscheibe hinten - Montageübersicht	312



3.3	Türscheibe aus- und einbauen	312
3.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	316
3.5	Manuellen Antrieb aus- und einbauen	318
3.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	319
3.7	Fensterheber ein- und ausbauen	320
3.8	Fensterführung aus- und einbauen	321
66	- Außenausstattung	325
1	Radhausschale	325
1.1	Werkzeuge	325
1.2	Radhausschale vorn	325
1.3	Radhausschale hinten	328
2	Außenspiegel	333
2.1	Werkzeuge	333
2.2	Außenspiegel - Montageübersicht	333
2.3	Spiegelglas aus- und einbauen	334
2.4	Verstellereinheit mit Motor aus- und einbauen	336
2.5	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	337
2.6	Blende aus- und einbauen	338
2.7	Montageteil mit Seitenblinkleuchte aus- und einbauen	339
2.8	Außenspiegel aus- und einbauen (manuelle Betätigung)	340
2.9	Außenspiegel aus- und einbauen (elektrische Betätigung)	344
3	Kühlergrill	349
3.1	Werkzeuge	349
3.2	Kühlergrill aus- und einbauen	349
3.3	Emblem aus- und einbauen	352
3.4	Emblem Polo Blue Motion aus- und einbauen	356
3.5	Kühlergrill Polo »GTI« - Montageübersicht	360
4	Leisten und Blenden	361
4.1	Werkzeug	361
4.2	Blende A-Säule ein- und ausbauen	361
4.3	Blende B-Säule	363
4.4	Abdeckleiste Kotflügel	366
4.5	Wasserfangleiste Polo Blue Motion, Blue GT	368
4.6	Abdeckleiste aus- und einbauen	371
5	Dachreling aus- und einbauen	373
5.1	Werkzeuge	373
5.2	Dachreling	373
6	Dachkantenspoiler	377
6.1	Werkzeuge	377
6.2	Materialien	378
6.3	Dachkantenspoiler Polo Blue Motion	378
6.4	Dachkantenspoiler Polo »GTI«	387
6.5	Dachkantenspoiler Polo Blue GT	392
6.6	Dachkantenspoiler Polo „WRC“	396
7	Sonderanbauteile	401
7.1	Montageübersicht - Polo Blue Motion	401
7.2	Montageübersicht - Cross Polo	403
7.3	Montageübersicht - Polo »GTI«	404
7.4	Montageübersicht Polo »R-Line«	405
7.5	Montageübersicht Polo »WRC«	406
7.6	Sicherheitsvorschriften	406
7.7	Werkzeuge	407
7.8	Materialien	408
7.9	Unterholmverbreiterung Polo Blue Motion, Blue GT	408



7.10	Unterholmverbreiterung Cross Polo	415
7.11	Unterholmverbreiterung Polo »GTI«	423
7.12	Blende Radhaus vorn Cross Polo	427
7.13	Blende für Radhaus hinten Cross Polo	430
7.14	Abdeckung Tür vorn Cross Polo	432
7.15	Abdeckung Tür hinten Cross Polo	435
7.16	Radabdeckung Tür hinten Cross Polo	438
7.17	Anbauteil zum Verkleben vorbereiten	439
7.18	Karosseriebauteil zum Verkleben vorbereiten	439
7.19	Einbauhinweise	440
7.20	Mindestaushärtezeit	441
7.21	Lackschäden ausbessern	441
7.22	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	441
7.23	Reinigungsvorschrift	441
8	Schriftzüge und Embleme	442
8.1	Montagehinweise	442
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	443
8.3	Embleme aus- und einbauen	450
8.4	Schriftzüge seitlich	452
9	Trittschutzfolie	456
9.1	Trittschutzfolie Polo »GTI« ersetzen	456