

001 - Grundausrüstung	1-28
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	2
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	3
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Bordnetzsteuergerät	4
5. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf	5
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	6
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, Scheibenwischermotor	7
8. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Handbremskontrolle, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalters für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Tasterbeleuchtung	8
9. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	9
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Taster für Fernriegelung der Heckklappe, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Tasterbeleuchtung	10
11. Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät	11
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	12
13. Bordnetzsteuergerät	13
14. Bordnetzsteuergerät	14
15. Kennzeichenleuchte	15
16. Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 12 auf Sicherungshalter A	16
17. Sicherung 13 auf Sicherungshalter A, Sicherung 21 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter A	17
18. Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 41 auf Sicherungshalter A, Sicherung 43 auf Sicherungshalter A, Sicherung 54 auf Sicherungshalter A	18
19. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter	19
20. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Heckscheibe	20
21. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	21
22. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	22
23. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Heckscheibe	23
24. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	24
25. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Kennzeichenleuchte	25
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	26
27. Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für offene Heckklappe	27
28. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung	28
002 - Komfortsystem	29-52
1. Komfortsystem	29
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	30
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	31
4. Bordnetzsteuergerät	32
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	33
6. Bordnetzsteuergerät	34
7. Taster für Kippvorrichtung, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage	35

Bordnetzsteuergerät	
8. Bordnetzsteuergerät	36
9. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters	37
10. Schalter für Innenraumüberwachung, Kontaktschalter in Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	38
11. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	39
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	40
13. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Signalhorn und Doppeltonhorn, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	41
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	42
15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Steuergerät für Ultraschallsensoren, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	43
16. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	44
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türwarnleuchte links	45
18. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	46
19. Taster für Warnlicht, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Tasterbeleuchtung	47
20. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	48
21. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	49
22. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Motor für Heckklappenentriegelung, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	50
23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, Motor für Heckklappenentriegelung, Kofferraumleuchte	51
24. Lesespule für Wegfahrsicherung, Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Heckklappe, Kontrollleuchte für offene Türen	52
003 - 1,6-l-Motor , CCRA	53-73
1. 1,6-l-Motor , CCRA	53
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	54
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf	55
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	56
5. Bordnetzsteuergerät	57
6. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 10 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter A	58
7. Sicherung 25 auf Sicherungshalter A, Sicherung 32 auf Sicherungshalter A, Sicherung 35 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 37 auf Sicherungshalter A, Sicherung 40 auf Sicherungshalter A, Sicherung 41 auf Sicherungshalter A	59
8. Motorsteuergerät	60
9. Motorsteuergerät	61
10. Motorsteuergerät	62
11. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	63
12. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Relais für Kaltstarteinrichtung, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	64
13. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	65
14. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	66
15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	67
16. Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	68
17. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	69
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	70
19. Steuergerät für Kühlerlüfter. Vorwiderstand für Kühlerlüfter. Kühlerlüfter	71

20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Heizung	72
21. Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage	73
004 - 1,6-l-Motor , CCRA,(2U4)	74-98
1. 1,6-l-Motor , CCRA,(2U4)	74
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	75
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	76
4. Schalter für Handbremskontrolle, Bordnetzsteuergerät	77
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	78
6. Bordnetzsteuergerät	79
7. Bordnetzsteuergerät	80
8. Bordnetzsteuergerät	81
9. Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter A, Sicherung 19 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter A	82
10. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter A, Sicherung 32 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 37 auf Sicherungshalter A	83
11. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	84
12. Relais für Anlasser, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Motorsteuergerät, Relais 2 für Anlasser	85
13. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf	86
14. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	87
15. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	88
16. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	89
17. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	90
18. Kupplungspedalschalter für Motorstart, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	91
19. Motorsteuergerät	92
20. Motorsteuergerät	93
21. Motorsteuergerät	94
22. Steuergerät für Heizung, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung, Heizelement 2 für Kraftstoffvorwärmung, Heizelement 3 für Kraftstoffvorwärmung, Heizelement 4 für Kraftstoffvorwärmung	95
23. Steuergerät für Kühlerlüfter, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	96
24. Lesespule für Wegfahrsicherung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Heizung	97
25. Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage	98
005 - 2,0-l-Motor , CFEA	99-119
1. 2,0-l-Motor , CFEA	99
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	100
3. Zündanlassschalter, Sperrdiode, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	101
4. Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf	102
5. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	103
6. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	104
7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	105
8. Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	106
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	107
10. Motorsteuergerät	108
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kupplungspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	109
12. Relais für Kaltstarteinrichtung, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	110
13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker. Zündkerzen	111

14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Abgaswarnleuchte, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	112
15. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Kühlmittelmangelanzeige	113
16. Steuergerät für Kühlerlüfter	114
17. Steuergerät für Kühlerlüfter	115
18. Hochdruckgeber, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	116
19. Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 14 auf Sicherungshalter A, Sicherung 25 auf Sicherungshalter A, Sicherung 35 auf Sicherungshalter A, Sicherung 41 auf Sicherungshalter A	117
20. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 10 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 40 auf Sicherungshalter A	118
21. Sicherung 18 auf Sicherungshalter A, Sicherung 32 auf Sicherungshalter A, Sicherung 37 auf Sicherungshalter A, Sicherung 45 auf Sicherungshalter A	119
006 - Klimaanlage , CCRA	120-130
1. Klimaanlage , CCRA	120
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	121
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	122
4. Bordnetzsteuergerät	123
5. Bordnetzsteuergerät	124
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt	125
7. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Lampe für Beleuchtung des Klimaanlagenschalters, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	126
8. Steuergerät für Klimaanlage	127
9. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage	128
10. Steuergerät für Kühlerlüfter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Kühlerlüfter	129
11. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	130
007 - Climatronic	131-142
1. Climatronic	131
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	132
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	133
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Kühlerlüfter	134
5. Steuergerät für Kühlerlüfter, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	135
6. Hochdruckgeber, Kühlerlüfter rechts	136
7. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	137
8. Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Temperaturfühler für Schalttafel, Steuergerät für Climatronic, Kontrollleuchte für Frischluft- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung bei Frischluftregulierung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Gebläse für Temperaturfühler	138
9. Potenziometer für Drehknopf zur Temperaturwahl, Steuereinheit und Regeleinheit für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	139
10. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Umluftklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Fußraumklappe u d Defrostklappe	140
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe	141
12. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	142
008 - Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA	143-157
1. Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA	143
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	144
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	145
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Hydraulikpumpe für Getriebe	146
5. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	147
6. Steuergerät für automatisches Getriebe	148
7. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl	149
8. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe	150

9. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe	151
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Wählhebelsensorik	152
11. Relais für Anlasser, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais 2 für Anlasser	153
12. Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 10 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter A, Sicherung 32 auf Sicherungshalter A, Sicherung 33 auf Sicherungshalter A, Sicherung 39 auf Sicherungshalter A, Sicherung 42 auf Sicherungshalter A	154
13. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung	155
14. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	156
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	157
009 - Airbag-Systeme	158-164
1. Airbag-Systeme	158
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	159
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	160
4. Bordnetzsteuergerät	161
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag	162
6. Bordnetzsteuergerät	163
7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	164
010 - Antiblockiersystem (ABS)	165-174
1. Antiblockiersystem (ABS)	165
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	166
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	167
4. Bordnetzsteuergerät	168
5. Schalter für Handbremskontrolle, Bordnetzsteuergerät	169
6. Bordnetzsteuergerät	170
7. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links	171
8. Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Rückförderpumpe für ABS	172
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	173
10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Reifendruckkontrollanzeige	174
011 - Coming Home	175-193
1. Coming Home	175
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	176
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	177
4. Bordnetzsteuergerät	178
5. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung	179
6. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	180
7. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	181
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 21 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter A, Sicherung 44 auf Sicherungshalter A	182
9. Bordnetzsteuergerät	183
10. Bordnetzsteuergerät	184
11. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 18 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter A, Sicherung 43 auf Sicherungshalter A, Sicherung 54 auf Sicherungshalter A	185
12. Sicherung 12 auf Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter A	186
13. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	187
14. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links. Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	188

15. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Kennzeichenleuchte	189
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerfer erlicht und Nebelschlusslicht	190
17. Relais für Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	191
18. Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	192
19. Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	193
012 - Interaktives System	194-204
1. Interaktives System	194
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	195
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	196
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	197
5. Bordnetzsteuergerät	198
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für interaktives System, Radio	199
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für interaktives System	200
8. Bordnetzsteuergerät	201
9. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	202
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung	203
11. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige	204
013 - Radio	205-213
1. Radio	205
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	206
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	207
4. Bordnetzsteuergerät	208
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	209
6. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	210
7. Radio, Antenne, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	211
8. Steuergerät für interaktives System, Radio	212
9. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	213
014 - Multifunktionslenkrad	214-221
1. Multifunktionslenkrad	214
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	215
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	216
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	217
5. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	218
6. Bordnetzsteuergerät	219
7. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite	220
8. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic hochschalten	221
015 - Lichtschalter	222-234
1. Lichtschalter	222
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	223
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	224
4. Bordnetzsteuergerät	225
5. Bordnetzsteuergerät	226
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	227
7. Bordnetzsteuergerät	228
8. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät	229
9. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	230
10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	231
11. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für GRA, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, SET-Taster für GRA	232
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Schalttafeleinsatzbeleuchtung	233
13. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	234
016 - Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe	235-243
1. Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe	235
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	236

3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	237
4. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	238
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	239
6. Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalters für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	240
7. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	241
8. Bordnetzsteuergerät	242
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	243
017 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	244-251
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	244
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	245
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	246
4. Bordnetzsteuergerät	247
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	248
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt	249
7. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Nebelschlussleuchte links	250
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte	251
018 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	252-257
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	252
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	253
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	254
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	255
5. Bordnetzsteuergerät	256
6. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	257
019 - Beifahrerspiegelabsenkung	258-270
1. Beifahrerspiegelabsenkung	258
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	259
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	260
4. Bordnetzsteuergerät	261
5. Bordnetzsteuergerät	262
6. Bordnetzsteuergerät	263
7. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	264
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	265
9. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Steuergerät für Spiegelmemoryfunktion, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	266
10. Steuergerät für Spiegelmemoryfunktion	267
11. Steuergerät für Spiegelmemoryfunktion	268
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	269
13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	270
020 - Einparkhilfe (PDC)	271-279
1. Einparkhilfe (PDC)	271
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	272
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	273
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	274
5. Bordnetzsteuergerät	275
6. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät für Einparkhilfe	276
7. Steuergerät für Einparkhilfe	277
8. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	278
9. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	279
021 - Elektrohydraulische Servolenkung	280-285
1. Elektrohydraulische Servolenkung	280
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	281
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	282
4. Sensor für Lenkhilfe. Steuergerät für Lenkhilfe. Bordnetzsteuergerät. Pumpe für Lenkungs-hydraulik	283

5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für elektrohydraulische Servolenkung	284
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt	285