

001 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,CHYC	1-14
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,CHYC	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Anlasser, Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter B	4
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	5
6. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	6
7. Motorsteuergerät	7
8. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	8
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	9
10. Gaspedalmodul, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	10
11. Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	11
12. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	12
13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	13
14. Kraftstoffördereinheit, Schalttafeleinsatz	14
002 - 1,0-l-Benzinmotor , CHZB,CHZJ,CHZL	15-31
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHZB,CHZJ,CHZL	15
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	16
3. Anlasser, Sicherungshalter B	17
4. Sicherungshalter B	18
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	19
6. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	20
7. Motorsteuergerät	21
8. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	22
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	23
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter	24
11. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	25
12. Drosselklappensteuereinheit, Öldruckgeber, Motorsteuergerät	26
13. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	27
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	28
15. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Regelventil für Kraftstoffdruck, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	29
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	30
17. Kraftstoffördereinheit, Klopfsensor 1, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	31
003 - 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , DBYA	32-51
1. 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , DBYA	32
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	33
3. Anlasser, Sicherungshalter B	34
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	35
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	36
6. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	37
7. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	38
8. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	39
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Sensor für Tankdruck, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	40
10. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	41
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	42
12. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	43
13. Drosselklappensteuereinheit. Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste.	44

Motorsteuergerät	
14. Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	45
15. Ladedruckgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	46
16. Öldruckgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	47
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Regelventil für Kraftstoffdruck, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	48
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	49
19. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Ventil 1 für Tankabspernung	50
20. Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung	51
004 - Sicherungsbelegung	52-79
1. Sicherungsbelegung	52
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A	53
3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	54
4. Kraftstoffördereinheit, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	55
5. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Sicherungshalter B	56
6. Bremslichtschalter, Steuergerät für Batterieüberwachung, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	57
7. Kupplungspositionsgeber, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	58
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	59
9. Koppelstelle im Motorraum links, Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung	60
10. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	61
11. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Regelventil für Kraftstoffdruck, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Pumpe für Ladeluf kühlung	62
12. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	63
13. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	64
14. Sicherungshalter C	65
15. Steuergerät für Schiebedach, Verstärker, Sicherungshalter C	66
16. Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter C	67
17. Lichtdrehschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	68
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Informationselektronik 1, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	69
19. Heckklappengriff, Steuergerät für Chipkartenleser, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, TV-Tuner, CD-Player, Halterung für Telefon, USB-Verteiler, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	70
20. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	71
21. Steuergerät für Sitzheizung, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Sicherungshalter C	72
22. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C	73
23. Innenspiegel, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter C	74
24. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C	75
25. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer	76
26. Schaltbetätigung, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder	77
27. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	78
28. Ventil 1 für Tankabspernung. Ventil 2 für Tankabspernung. Sicherungshalter C	79

005 - Massekonzept	80-103
1. Massekonzept	80
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Abstandsregelung, Lampe für Tagesfahrlicht links, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Koppelstelle im Motorraum links	81
3. Bremslichtschalter, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Kupplungspositionsgeber, Hochtonhorn, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links	82
4. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Koppelstelle im Motorraum links	83
5. Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Heizelement für Luftzusatzheizung	84
6. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Regelventil für Kraftstoffdruck, Sicherungshalter B	85
7. Heckklappengriff, Steuergerät für Chipkartenleser, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker, CD-Player, Halterung für Telefon, USB-Verteiler, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	86
8. Kontaktschalter für Motorhaube, Modul für Luftmassenmessung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Unterdruckpumpe für Bremse	87
9. Lichtdreheschalter, Warnblinklichtschalter, Heizung-/Klimabedienung, Taster für Startanlage, Tieftonhorn, Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts	88
10. Schaltbetätigung, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Druckschalter für Feststellbremse, Steuergerät für Lenkhilfe, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel Mitte, Zigarettenanzünder	89
11. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Frischluftgebläse	90
12. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links	91
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Wischermotor, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum rechts	92
14. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Schließereinheit Tür hinten rechts	93
15. Außenspiegelverstellung, Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Außenspiegel Fahrerseite, Schließereinheit Fahrertür	94
16. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Außenspiegel Beifahrerseite, Schließereinheit Beifahrertür	95
17. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Fußraumleuchte vorn rechts	96
18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Scheibenwaschpumpe, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 75x, Steuergerät für Sitzheizung, Interface für Zugang und Startsystem, TV-Tuner, Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	97
19. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Fußraumleuchte vorn links, Schließereinheit Tür hinten links, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	98
20. Sensor für Diebstahlwarnanlage	99
21. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Schlussleuchte links, Innenleuchte vorn, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	100
22. Heckklappengriff, Steuergerät für Anhängererkennung, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Sicherheitsgurt vorn links, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Steckdose für Anhängerbetrieb, Motor für Heckscheibenwischer, Schließereinheit für Heckklappe, Heckscheibe	101
23. Kraftstoffördereinheit, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherheitsgurt vorn rechts, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	102
24. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Schlussleuchte rechts, Innenleuchte hinten	103
006 - Datenbusvernetzung	104-115
1. Datenbusvernetzung	104
2. Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	105
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	106

4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	107
5. Schaltbetätigung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	108
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Abstandsregelung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	109
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	110
8. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	111
9. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Verstärker	112
10. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz, Koppelstelle am Dach	113
11. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzheizung	114
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	115
007 - Grundausrüstung	116-139
1. Grundausrüstung	116
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	117
3. Sicherungshalter C	118
4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	119
5. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zigarettenanzünder	120
6. Lichtdrehshalter, Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel Mitte	121
7. Bremslichtschalter, Hochtonghorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, statisches Kurvenlicht links	122
8. Tieftonghorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht rechts	123
9. Bordnetzsteuergerät	124
10. Bordnetzsteuergerät	125
11. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel im Fahrgastraum links, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel im Fahrgastraum rechts, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum rechts	126
12. Taster für Innenleuchte vorn, Taster für Innenleuchte hinten, Taster für Leselicht hinten links, Taster für Leselicht hinten rechts, Taster für Innenlicht vorn bei Türkontakt, Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	127
13. Warnblinklichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	128
14. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	129
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	130
16. Tankklappenverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung in Tankklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	131
17. Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	132
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	133
19. Zündanlassschalter, Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Zentralverriegelung in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	134
20. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb. Abruftaste für Multifunktionsanzeige.	135

Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Signalthornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	136
22. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	137
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Druckschalter für Feststellbremse, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	138
24. Schalter für Frischluftgebläse, Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	139
008 - Komfortsystem , (LOL)	140-158
1. Komfortsystem , (LOL)	140
2. Sicherungshalter C	141
3. Außenspiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für geschlossene Türen, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	142
4. Außenspiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	143
5. Koppelstelle für Tür vorn links	144
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür, Koppelstelle für Tür vorn links, Schließeinheit Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	145
7. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Koppelstelle für Tür vorn links	146
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Kindersicherung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Fensterheberverriegelung hinten, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	147
9. Koppelstelle für Tür vorn rechts	148
10. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Schließeinheit Beifahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	149
11. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	150
12. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	151
13. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	152
14. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	153
15. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung	154
16. Bordnetzsteuergerät	155
17. Innenspiegel, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	156
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	157
19. Heckklappengriff, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Zentralverriegelung in	158

	Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	
009 - Komfortsystem , (L0R)		159-177
	1. Komfortsystem , (L0R)	159
	2. Sicherungshalter C	160
	3. Außenspiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für geschlossene Türen, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	161
	4. Außenspiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	162
	5. Koppelstelle für Tür vorn rechts	163
	6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	164
	7. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Koppelstelle für Tür vorn rechts	165
	8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Taster für Kindersicherung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrtür, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, in der Fahrtür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Fensterheberverriegelung hinten, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	166
	9. Koppelstelle für Tür vorn links	167
	10. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrtür, Koppelstelle für Tür vorn links, Schließeinheit Beifahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrtür	168
	11. Fensterheberschalter Beifahrtür, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrtür, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	169
	12. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	170
	13. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	171
	14. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	172
	15. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung	173
	16. Bordnetzsteuergerät	174
	17. Innenspiegel, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	175
	18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	176
	19. Heckklappengriff, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Zentralverriegelung in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	177
010 - Antiblockiersystem (ABS)		178-183
	1. Antiblockiersystem (ABS)	178
	2. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	179
	3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	180
	4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole. Steuergerät für ABS. Bordnetzsteuergerät. Lampe für	181

Tasterbeleuchtung	
5. Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafелеinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR, Kontrollleuchte 2 für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	182
6. Steuergerät für ABS	183
011 - Sicherungsbelegung	184-221
1. Sicherungsbelegung	184
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A	185
3. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für ABS, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	186
4. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	187
5. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B	188
6. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Sicherungshalter B, Ladedrucksteller	189
7. Bremslichtschalter, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	190
8. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	191
9. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Körperschall, Starterrelais 1, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	192
10. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	193
11. Koppelstelle im Motorraum links, Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung	194
12. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	195
13. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	196
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	197
15. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	198
16. Sicherungshalter C	199
17. Steuergerät für Frischluftgebläse, Verstärker, Sicherungshalter C	200
18. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C	201
19. LichtdrehSchalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	202
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	203
21. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schalttafелеinsatz, Sicherungshalter C	204
22. Heckklappengriff, Steuergerät für Chipkartenleser, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, TV-Tuner, CD-Player, Halterung für Telefon, USB-Verteiler, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	205
23. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	206
24. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Sitzheizung, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Sicherungshalter C	207
25. Sicherungshalter C	208
26. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C	209
27. Innenspiegel, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter C	210
28. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C	211
29. Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	212
30. Schaltbetätigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Magnet für Zündschlüsselabzugsperre, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	213
31. Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder	214
32. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	215
33. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Gasabsperrventile, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem. Ventil 1 für Tankabsperrung. Ventil 2 für Tankabsperrung. Ventil 3	216

für Tankabspernung, Sicherungshalter C	
34. Relais für Scheibenwaschpumpe, Sicherungshalter C, Koppelstelle im Motorraum links	217
35. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Absperrventil für Kühlmittel, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Getriebe, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen, Heizungsunterstützungspumpe	218
36. Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4, Koppelstelle am Motor oben Mitte	219
37. Ventil für Kraftstoffdosierung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Ladeluftkühlung	220
38. Entstörfilter, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	221
012 - Airbag-Systeme , (L0L)	222-228
1. Airbag-Systeme , (L0L)	222
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose	223
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	224
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	225
5. Gurtschalter Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	226
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	227
7. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	228
013 - Airbag-Systeme , (L0R)	229-238
1. Airbag-Systeme , (L0R)	229
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Anschluss für Diagnose	230
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	231
4. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	232
5. Gurtschalter Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	233
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	234
7. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	235
8. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	236
9. Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	237
10. Koppelstelle am Stoßfänger vorn links	238
014 - Radio-Navigationssystem	239-253
1. Radio-Navigationssystem	239
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	240
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	241
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	242
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 2	243
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	244
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schnittstelle für externe Audioquellen	245
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schnittstelle für externe Audioquellen, CD-Player	246
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, CD-Player	247
10. Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten	248
11. Steuergerät für Informationselektronik 1. Tieftonlautsprecher hinten links. Tieftonlautsprecher	249

hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	
12. Heckklappengriff, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon	250
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	251
14. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	252
15. TV-Tuner, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	253
015 - Elektromechanische Lenkung , (1N1),(QZ7)	254-255
1. Elektromechanische Lenkung , (1N1),(QZ7)	254
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter A	255
016 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	256-259
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	256
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	257
3. Schaltbetätigung, Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	258
4. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	259
017 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	260-263
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	260
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	261
3. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	262
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	263
018 - Kühlerlüfter , CHZB,CHZJ,CHZL,DBYA,DKJA,DKLA,DKRA,DKRF	264-265
1. Kühlerlüfter , CHZB,CHZJ,CHZL,DBYA,DKJA,DKLA,DKRA,DKRF	264
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	265
019 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	266-271
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	266
2. Taster für Startanlage, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	267
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	268
4. Sensor für Türäußengriffberührung vorn links, Interface für Zugang und Startsystem	269
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	270
6. Sensor für Türäußengriffberührung vorn rechts, Interface für Zugang und Startsystem	271
020 - Kühlerlüfter , CHYB,CHYC	272-273
1. Kühlerlüfter , CHYB,CHYC	272
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	273
021 - Klimaanlage , (9AB)	274-277
1. Klimaanlage , (9AB)	274
2. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	275
3. Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	276
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	277
022 - Climatronic , (9AK)	278-284
1. Climatronic , (9AK)	278
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter C	279
3. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe vorn rechts, Umluftklappe	280
4. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturregeber für Fußraum, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn links	281
5. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturregeber links, Ausströmtemperaturregeber rechts, Defrostklappe	282
6. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	283
7. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	284
023 - LED-Scheinwerfer , (8IT),(8Q3)	285-287
1. LED-Scheinwerfer , (8IT),(8Q3)	285
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	286
3. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	287
024 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2FW),(2PK),(2PU),(2ZH),(2ZA)	288-290
1. Multifunktionslenkrad . (1XX).(2FS).(2FW).(2PK).(2PU).(2ZH).(2ZA)	288

2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	289
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	290
025 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	291-299
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	291
2. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	292
3. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	293
4. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	294
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	295
6. Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	296
7. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	297
8. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	298
9. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe	299
026 - Sitzheizung , (4A3)	300-303
1. Sitzheizung , (4A3)	300
2. Steuergerät für Sitzheizung, Sicherungshalter C, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	301
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sitzheizung, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	302
4. Heizung-/Klimabedienung	303
027 - Anhängerbetrieb , (1D2)	304-307
1. Anhängerbetrieb , (1D2)	304
2. Steuergerät für Anhängererkennung	305
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	306
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	307
028 - Soundsystem , (9VG)	308-312
1. Soundsystem , (9VG)	308
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker, Sicherungshalter C	309
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Verstärker	310
4. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Subwoofer	311
5. Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts	312
029 - Schiebe-/Ausstelldach , (3FB)	313-315
1. Schiebe-/Ausstelldach , (3FB)	313
2. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	314
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	315
030 - Scheibenwisch- und -waschanlage	316-319
1. Scheibenwisch- und -waschanlage	316
2. Relais für Scheibenwaschpumpe, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	317
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	318
4. Motor für Heckscheibenwischer	319
031 - Spurwechselassistent , (7Y8)	320-322
1. Spurwechselassistent , (7Y8)	320
2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C	321
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	322
032 - Diebstahlwarnanlage , (7AS),(7AL)	323-325
1. Diebstahlwarnanlage , (7AS),(7AL)	323
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	324
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	325
033 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4),(8T7),(8T8)	326-327
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4),(8T7),(8T8)	326
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	327
034 - Komfortsystem , (L0L)	328-346
1. Komfortsystem . (L0L)	328

2. Sicherungshalter C	329
3. Außenspiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für geschlossene Türen, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	330
4. Außenspiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	331
5. Koppelstelle für Tür vorn links	332
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür, Koppelstelle für Tür vorn links, Schließeinheit Fahr ertür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	333
7. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Koppelstelle für Tür vorn links	334
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Kindersicherung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterhebe hinten Beifahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Fensterheberverriegelung hinten, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrersei e, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	335
9. Koppelstelle für Tür vorn rechts	336
10. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Schließeinheit Beifahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	337
11. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	338
12. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahre seite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	339
13. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	340
14. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	341
15. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung	342
16. Bordnetzsteuergerät	343
17. Innenspiegel, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	344
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	345
19. Heckklappengriff, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	346
035 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZX)	347-348
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZX)	347
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	348
036 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	349-350
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	349
2. Bordnetzsteuergerät	350
037 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	351-353
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	351
2. Heckklappenariff. Steuergerät für Informationselektronik 1. Rückfahrkamera. Motor für Emblem	352

3. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Rückfahrkamera	353
038 - Komfortsystem , (L0R)	354-372
1. Komfortsystem , (L0R)	354
2. Sicherungshalter C	355
3. Außenspiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für geschlossene Türen, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	356
4. Außenspiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	357
5. Koppelstelle für Tür vorn rechts	358
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	359
7. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Koppelstelle für Tür vorn rechts	360
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Taster für Kindersicherung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrtür, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, in der Fahrtür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Fensterheberverriegelung hinten, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	361
9. Koppelstelle für Tür vorn links	362
10. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrtür, Koppelstelle für Tür vorn links, Schließeinheit Beifahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrtür	363
11. Fensterheberschalter Beifahrtür, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrtür, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	364
12. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	365
13. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	366
14. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	367
15. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung	368
16. Bordnetzsteuergerät	369
17. Innenspiegel, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	370
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	371
19. Heckklappengriff, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	372
039 - 1,0-l-Benzinmotor , DKJA,DKLA,DKRA,DKRF	373-388
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKJA,DKLA,DKRA,DKRF	373
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	374
3. Anlasser, Sicherungshalter B	375
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	376
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	377

6. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Motorsteuergerät	378
7. Bremslichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	379
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter, Unterdruckpumpe für Bremse	380
9. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	381
10. Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	382
11. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	383
12. Saugrohrgeber, Öldruckgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	384
13. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	385
14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Regelventil für Kraftstoffdruck, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	386
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	387
16. Kraftstoffördereinheit, Klopfsensor 1, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	388
040 - 2,0-l-Benzinmotor , CZPC,DKZC	389-416
1. 2,0-l-Benzinmotor , CZPC,DKZC	389
2. Starterrelais 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	390
3. Hauptrelais, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	391
4. Sicherungshalter B	392
5. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	393
6. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	394
7. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	395
8. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	396
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	397
10. Modul für Luftmassenmessung, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	398
11. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	399
12. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	400
13. Motorsteuergerät	401
14. Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	402
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	403
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	404
17. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4	405
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	406
19. Saugrohrgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	407
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	408
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Kühlmitteltemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	409
22. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	410
23. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ladedrucksteller	411
24. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	412
25. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	413
26. Hallgeber 3, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Heizungsunterstützungspumpe	414
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	415
28. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	416
041 - 1,6-l-Dieselmotor , DGTC,DGTD	417-442
1. 1,6-l-Dieselmotor . DGTC,DGTD	417

2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Starterrelais 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	418
3. Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	419
4. Sicherungshalter B	420
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	421
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	422
7. Motorsteuergerät	423
8. Motorsteuergerät	424
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	425
10. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	426
11. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	427
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	428
13. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Ladedrucksteller	429
14. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	430
15. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	431
16. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	432
17. Modul für Luftmassenmessung, Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	433
18. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	434
19. Öldruckschalter, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	435
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	436
21. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	437
22. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	438
23. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	439
24. Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	440
25. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	441
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	442
042 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	443-446
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	443
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	444
3. Schaltbetätigung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Anzeigeinheit für Wählhebelstellung	445
4. Schaltbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	446
043 - USB-Ladesteckdosen , (6E3),(6E5)	447-448
1. USB-Ladesteckdosen , (6E3),(6E5)	447
2. Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	448
044 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVB	449-463
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVB	449
2. Starterrelais 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	450
3. Anlasser, Kraftstoffpumpenrelais, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	451
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	452
5. Motorsteuergerät	453
6. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	454
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	455
8. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	456
9. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	457
10. Öldruckschalter, Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	458
11. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	459
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	460
13. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2.	461

Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	462
15. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Kraftstoffördereinheit, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	463
045 - Aktuator für Körperschall , (TD3)	464-465
1. Aktuator für Körperschall , (TD3)	464
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall, Sicherungshalter C	465
046 - Massekonzept	466-491
1. Massekonzept	466
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Abstandsregelung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Koppelstelle im Motorraum links	467
3. Bremslichtschalter, Lampe für Tagesfahrlicht links, Scheinwerfer vorn links	468
4. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Kupplungspositionsgeber, Hochtonhorn, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Lampe für Nebelscheinwerfer links	469
5. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Koppelstelle im Motorraum links, Heizelement für Luftzusatzheizung	470
6. Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	471
7. Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	472
8. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Regelventil für Kraftstoffdruck, Sicherungshalter B	473
9. Heckklappengriff, Steuergerät für Chipkartenleser, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker, CD-Player, Halterung für Telefon, USB-Verteiler, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	474
10. Kontaktschalter für Motorhaube, Modul für Luftmassenmessung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Unterdruckpumpe für Bremse	475
11. Warnblinklichtschalter, Heizung-/Klimabedienung, Taster für Startanlage, Druckschalter für Feststellbremse, Tieftonhorn, Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts	476
12. Lichtdrehschalter, Schaltbetätigung, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Lenkhilfe, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel Mitte, Zigarettenanzünder	477
13. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Frischluftgebläse	478
14. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links	479
15. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Wischermotor, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum rechts	480
16. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Schließereinheit Tür hinten rechts	481
17. Außenspiegelverstellung, Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrtür, Außenspiegel Fahrerseite, Schließereinheit Fahrtür	482
18. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrtür, Außenspiegel Beifahrerseite, Schließereinheit Beifahrtür	483
19. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Fußraumleuchte vorn rechts	484
20. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Scheibenwaschpumpe, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 75x, Steuergerät für Sitzheizung, Interface für Zugang und Startsystem, TV-Tuner, Sicherungshalter C, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	485
21. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Fußraumleuchte vorn links, USB-Ladesteckdose 1, Schließereinheit Tür hinten links, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	486
22. Sensor für Diebstahlwarnanlage	487
23. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Abgasklappensteuereinheit, Schlussleuchte links, Innenleuchte vorn, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	488
24. Heckklappengriff, Steuergerät für Anhängererkennung, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Sicherheitsgurt vorn links, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Steckdose für Anhängerbetrieb, Motor für Heckscheibenwischer, Schließereinheit für Heckklappe, Heckscheibe	489
25. Kraftstoffördereinheit, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherheitsgurt vorn rechts, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	490
26. Steuergerät für Totwinkelerkennung. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung. Schlussleuchte rechts.	491

Ventil 3 für Tankabspernung, Innenleuchte hinten	
047 - Grundausrüstung	492-515
1. Grundausrüstung	492
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	493
3. Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	494
4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	495
5. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel Mitte, Zigarettenanzünder	496
6. Lichtdreheschalter, Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	497
7. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Tagesfahrlicht links, statisches Kurvenlicht links	498
8. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht rechts	499
9. Bordnetzsteuergerät	500
10. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	501
11. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel im Fahrgastraum links, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel im Fahrgastraum rechts, Bordnetzsteuergerät, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum rechts	502
12. Taster für Innenleuchte vorn, Taster für Innenleuchte hinten, Taster für Leselicht hinten links, Taster für Leselicht hinten rechts, Taster für Innenlicht vorn bei Türkontakt, Taster für Leseleuchte vorn links, Taster für Leseleuchte vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Innenleuchte Mitte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	503
13. Warnblinklichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Taster für Warnlicht, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	504
14. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	505
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	506
16. Tankklappenentriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung in Tankklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	507
17. Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	508
18. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	509
19. Zündanlassschalter, Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Zentralverriegelung in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	510
20. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	511
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Signalthornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	512
22. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	513
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Druckschalter für Feststellbremse, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	514
24. Schalter für Frischluftgebläse, Heizung-/Klimabedienung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	515
048 - Komfortsystem , (LOL)	516-534
1. Komfortsystem , (LOL)	516
2. Sicherungshalter C	517
3. Außenspiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für geschlossene Türen, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	518
4. Außenspiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn links, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	519

5. Koppelstelle für Tür vorn links	520
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür, Koppelstelle für Tür vorn links, Schließeinheit Fahr ertür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	521
7. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Koppelstelle für Tür vorn links	522
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Kindersicherung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterhebe hinten Beifahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Fensterheberverriegelung hinten, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrersei e, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	523
9. Koppelstelle für Tür vorn rechts	524
10. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Schließeinheit Beifahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	525
11. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	526
12. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahre seite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	527
13. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	528
14. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	529
15. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung	530
16. Bordnetzsteuergerät	531
17. Innenspiegel, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	532
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	533
19. Heckklappengriff, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	534
049 - Komfortsystem , (L0R)	535-553
1. Komfortsystem , (L0R)	535
2. Sicherungshalter C	536
3. Außenspiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für geschlossene Türen, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung des Spiegelverstellungsschalters	537
4. Außenspiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	538
5. Koppelstelle für Tür vorn rechts	539
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Schließeinheit Fahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	540
7. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Koppelstelle für Tür vorn rechts	541
8. Bedienunaseinheit für Fensterheber in Fahrertür. Taster für Kindersicheruna. Bedienunaseinheit	542

für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für Fensterheберverriegelung hinten, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	
9. Koppelstelle für Tür vorn links	543
10. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür, Koppelstelle für Tür vorn links, Schließeinheit Beifahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	544
11. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	545
12. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	546
13. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten links, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten links, Lock	547
14. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Zentralverriegelung in Tür hinten rechts, Lock, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	548
15. Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Tasterbeleuchtung	549
16. Bordnetzsteuergerät	550
17. Innenspiegel, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	551
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	552
19. Heckklappengriff, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter in Heckklappe, Schließeinheit für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	553
050 - 1,0-l-Benzinmotor , DKJA	554-572
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKJA	554
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	555
3. Anlasser, Sicherungshalter B	556
4. Sicherungshalter B	557
5. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	558
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	559
7. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	560
8. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	561
9. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	562
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	563
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	564
12. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	565
13. Drosselklappensteuereinheit, Öldruckgeber, Motorsteuergerät	566
14. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	567
15. Hallgeber, Hallgeber 2, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	568
16. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	569
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	570
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	571

	19. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	572
051	- 1,0-l-Benzinmotor , DFNA,DFNB	573-591
	1. 1,0-l-Benzinmotor , DFNA,DFNB	573
	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	574
	3. Anlasser, Sicherungshalter B	575
	4. Sicherungshalter B	576
	5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	577
	6. Heizung-/Klimabedienung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	578
	7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	579
	8. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	580
	9. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	581
	10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	582
	11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	583
	12. Gaspedalmodul, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	584
	13. Motortemperaturgeber, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	585
	14. Öldruckgeber, Klopfsensor 1, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	586
	15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	587
	16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	588
	17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	589
	18. Motorsteuergerät	590
	19. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	591
052	- 1,5-l-Benzinmotor , DADA	592-613
	1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA	592
	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	593
	3. Anlasser, Sicherungshalter B	594
	4. Sicherungshalter B	595
	5. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	596
	6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	597
	7. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	598
	8. Motorsteuergerät	599
	9. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	600
	10. Gaspedalmodul, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	601
	11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	602
	12. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Unterdruckpumpe für Bremse	603
	13. Motorsteuergerät	604
	14. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	605
	15. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	606
	16. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	607
	17. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	608
	18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	609
	19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2	610
	20. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	611
	21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	612
	22. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	613
801	- -Einbauorte: Massepunkte - 3	614-632
	1. Massepunkte	614-632

1.1 Massepunkte im vorderen Teil der Fahrzeugs	614-626
1.1.1 Front von links	615-616
1.1.2 Front von rechts	617
1.1.3 1,0-l-Benzinmotor, CHZB, CHZL, CHZJ, DKJA, DKLA, DKRA, DKRF	618
1.1.4 1,0-l-Benzin- und Erdgasmotor, CHYB, CHYC, DBYA	619
1.1.5 1,0-l-Benzinmotor, DFNA, DFNB	620
1.1.6 1,5-l-Benzinmotor, DADA	621
1.1.7 1,6-l-Benzinmotor, CWVB	622
1.1.8 2,0-l-Benzinmotor, CZPC, DKZC	623
1.1.9 Schaltgetriebe	624
1.1.10 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	625
1.1.11 Doppelkupplungsgetriebe, 0D9	626
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	627-628
1.2.1 Innenraum vorn links	627
1.2.2 Innenraum vorn rechts	628
1.2.3 Fußraum vorn links	629
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	629-632
1.3.1 Kofferraum links	630
1.3.2 Kofferraum mitte	631
1.3.3 Kofferraum rechts, Heckklappe	632
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	633-677
1. Sicherungen	633-677
1.1 Sicherungshalter A -SA-, ab Juni2017	633-636
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab Juni 2017	634
1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juni 2017	635-636
1.2 Sicherungshalter B -SB-, ab Juni2017	637-640
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2017	637-638
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2017	639-640
1.3 Sicherungshalter B -SB-, ab November2017	641-645
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	641-642
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	643-645
1.4 Sicherungshalter B -SB-, ab November2018	646-650
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab November 2018	646-647
1.4.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2018	648-650
1.5 Sicherungshalter C -SC-, ab Juni2017	651-658
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab Juni 2017	652
1.5.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab Juni 2017	653-654
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2017	655-658
1.6 Sicherungshalter C -SC-, ab November2017	659-666
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab November 2017	659-660
1.6.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab November 2017	661-662
1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2017	663-666
1.7 Sicherungshalter C -SC-, ab Juli2018	667-674
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab Juli 2018	667-668
1.7.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab Juli 2018	669-670
1.7.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	671-674
1.8 Sicherungshalter D -SD-, ab November2017	675-677
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, ab November 2017	675
1.8.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab November 2017	676-677
803 - -Einbauorte: Relais - 3	678-688
1. Relais	678-688
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2017	680
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2017	680
1.2 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	681
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	681
1.3 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2017	682-684
1.3.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC- für Fahrzeuge mit Linkslenker, ab Juni 2017	682-683
1.3.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC- für Fahrzeuge mit Rechtslenker, ab Juni 2017	684
1.4 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab November 2018	685-688
1.4.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC- für Fahrzeuge mit Linkslenker, ab November 2018	685-686
1.4.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC- für Fahrzeuge mit Rechtslenker, ab November 2018	687-688
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	689-737
1. Einbauorte: Vorderer Teil des Fahrzeugs	689-737
1.1 Front, Ansicht von vorn	702-704
1.2 Front vorn links, Teil 1	705-706
1.3 Front vorn links. Teil 2	707

1.4 Front von rechts	708
1.5 1,0-l-Benzinmotor, CHYB,CHYC	708-710
1.5.1 1,0-l-Benzinmotor, CHYB,CHYC, von vorn	709
1.5.2 1,0-l-Benzinmotor, CHYB,CHYC, von oben	710
1.5.3 1,0-l-Benzinmotor, CHYB,CHYC, von hinten	711
1.6 1,0-l-Benzin/Erdgasmotor, CHZB,CHZJ,CHZL,DBYA,DKJA,DKLA,DKRA,DKRF	711-713
1.6.1 1,0-l-Benzin/Erdgasmotor, CHZB,CHZJ,CHZL,DBYA,DKJA,DKLA,DKRA,DKRF, von vorn	712
1.6.2 1,0-l-Benzin/Erdgasmotor, CHZB,CHZJ,CHZL,DBYA,DKJA,DKLA,DKRA,DKRF, von oben	713
1.6.3 1,0-l-Benzin/Erdgasmotor, CHZB,CHZJ,CHZL,DBYA,DKJA,DKLA,DKRA,DKRF, von hinten	714
1.7 1,0-l-Benzinmotor, DFNA,DFNB	714-716
1.7.1 1,0-l-Benzinmotor, DFNA,DFNB, von vorn	715
1.7.2 1,0-l-Benzinmotor, DFNA,DFNB, von oben	716
1.7.3 1,0-l-Benzinmotor, DFNA,DFNB, von hinten	717
1.8 1,5-l-Benzinmotor, DADA	717-720
1.8.1 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von vorn	718
1.8.2 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von oben	719
1.8.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von rechts	720
1.8.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von hinten	721
1.9 1,6-l-Benzinmotor, CWVB	721-724
1.9.1 1,6-l-Benzinmotor, CWVB, von vorn	722
1.9.2 1,6-l-Benzinmotor, CWVB, von oben	723
1.9.3 1,6-l-Benzinmotor, CWVB, von links	724
1.9.4 1,6-l-Benzinmotor, CWVB, von hinten	725
1.10 1,6-l-Dieselmotor, DGTC,DGTD	725-728
1.10.1 1,6-l-Dieselmotor, DGTC,DGTD, von vorn	726
1.10.2 1,6-l-Dieselmotor, DGTC,DGTD, von oben	727
1.10.3 1,6-l-Dieselmotor, DGTC,DGTD, von links	728
1.10.4 1,6-l-Dieselmotor, DGTC,DGTD, von hinten	729
1.11 2,0-l-Benzinmotor, CZPC,DKZC	729-734
1.11.1 2,0-l-Benzinmotor, CZPC,DKZC, von vorn	730
1.11.2 2,0-l-Benzinmotor, CZPC,DKZC, von oben	731
1.11.3 2,0-l-Benzinmotor, CZPC,DKZC, von links	732
1.11.4 2,0-l-Benzinmotor, CZPC,DKZC, von rechts	733
1.11.5 2,0-l-Benzinmotor, CZPC,DKZC, von hinten	734
1.12 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	735
1.13 Doppelkupplungsgetriebe, 0D9	736
1.14 Schaltgetriebe	737
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	738-791
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	738-791
1.1 Innenraum vorn	745-769
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	746-747
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	748-750
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	751-752
1.1.4 Fußraum vorn rechts, Rechtslenker	753-754
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	755-756
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	757-758
1.1.7 Schalttafel, Linkslenker	759-760
1.1.8 Schalttafel, Rechtslenker	761-762
1.1.9 Lenkrad	763
1.1.10 Lenksäule	764
1.1.11 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	765-766
1.1.12 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	767-768
1.1.13 Vordersitz links	769
1.1.14 Vordersitz rechts	770
1.2 Innenraum hinten	770-771
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	771
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	772
1.3 Dach	772-774
1.3.1 Dach, Teil1	773
1.3.2 Dach, Schiebe-/Ausstelldach, 3FB	774
1.4 Türen	775-784
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	775-777
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	778-779
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	780-781
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	782-783
1.4.5 Tür hinten links	784

1.4.6 Tür hinten rechts	785
1.5 Heiz- und Klimagerät	785-791
1.5.1 Klimaanlage, 9AB, Teil 1	786-787
1.5.2 Klimaanlage, 9AB, Teil 2	788
1.5.3 Climatronic, 9AK, Teil 1	789
1.5.4 Climatronic, 9AK, Teil 2	790-791
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	792-798
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	792-798
1.1 Heckklappe	793-794
1.2 Stoßfänger hinten	795
1.3 Heckseite, Ansicht von links	796
1.4 Heck, Ansicht mitte	797
1.5 Heckseite, Ansicht von rechts	798
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	799-805
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	799-805
1.1 Unterboden vorn, für Fahrzeuge mit Benzinmotor	800-801
1.2 Unterboden vorn, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	802
1.3 Unterboden hinten, für Fahrzeuge mit Benzinmotor	803
1.4 Unterboden hinten, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	804
1.5 Unterboden, für Erdgasfahrzeuge	805
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	806-807
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	806-807
1.1 Anlasser -B-	806
1.2 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	806
1.3 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	806-807
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	808-822
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	808-822
1.1 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	808
1.2 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	809
1.3 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	809
1.4 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	810
1.5 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	810
1.6 Taster für Schiebedach -E325-	811
1.7 Taster für Startanlage -E378-	811
1.8 Lichtdreheschalter -EX1-	812
1.9 Schaltbetätigung -EX2-	812
1.10 Warnblinklichtschalter -EX3-	813
1.11 Innenspiegel -EX5-	813
1.12 Außenspiegelverstellung -EX11-	814
1.13 Tankklappenentriegelung -EX13-	815
1.14 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	815-816
1.15 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	817
1.16 Fensterheberschalter Beifahrertür -EX27-	818
1.17 Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten rechts -EX28-	819
1.18 Bedienungseinheit für Fensterheber in Tür hinten links -EX29-	819
1.19 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	820
1.20 Heckklappengriff -EX37-	821-822
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	823-830
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	823-830
1.1 Bremslichtschalter -F-	823
1.2 Öldruckschalter -F1-	823
1.3 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	824
1.4 Thermoschalter für Kühlerlüfter -F18-	825
1.5 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	825
1.6 Druckschalter für Feststellbremse -F234-	826
1.7 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	826
1.8 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel im Fahrgastraumlinks -F298-	827
1.9 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel im Fahrgastraumrechts -F299-	827
1.10 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	828
1.11 Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe -F390-	828
1.12 Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe -F392-	829
1.13 Doppelgurtschloss -FX4-	829-830
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	831-866
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	831-866
1.1 Öldruckgeber -G10-	833
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	833

1.3 Motordrehzahlgeber -G28-	834
1.4 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	834
1.5 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	835
1.6 Hallgeber -G40-	835
1.7 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	836
1.8 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	836
1.9 Drehzahlfühler hinten links -G46-	837
1.10 Drehzahlfühler vorn links -G47-	837
1.11 Klopfsensor 1 -G61-	838
1.12 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	838
1.13 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	839
1.14 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	839
1.15 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-	840
1.16 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	841
1.17 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	841
1.18 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	841
1.19 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	842
1.20 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	842
1.21 Crashsensor für Frontairbag -G190-	843
1.22 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	843
1.23 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	844
1.24 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	844
1.25 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	845
1.26 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	845
1.27 Kraftstoffdruckgeber -G247-	846
1.28 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	846
1.29 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	847
1.30 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	847
1.31 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	848
1.32 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	848
1.33 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	849
1.34 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	849
1.35 Hallgeber 3 -G300-	850
1.36 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	850
1.37 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	851
1.38 Sensor für Tankdruck -G400-	851
1.39 Mauterfassungsgeber -G459-	852
1.40 Kupplungspositionsgeber -G476-	852
1.41 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	853
1.42 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	853
1.43 Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz -G570-	854
1.44 Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz -G571-	854
1.45 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	855
1.46 Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn -G579-	855
1.47 Auslöser 1 für Fußgängerschutz -G598-	856
1.48 Auslöser 2 für Fußgängerschutz -G599-	857
1.49 Sensor für Türaußengriffberührung vorn links -G605-	857
1.50 Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts -G606-	857
1.51 Unterdruckgeber -G608-	858
1.52 Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz -G693-	858
1.53 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	859
1.54 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	859
1.55 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	860
1.56 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	860
1.57 Kraftstoffördereinheit -GX1-	861
1.58 Gaspedalmodul -GX2-	861
1.59 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	862
1.60 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	862
1.61 Saugrohrgeber -GX9-	863
1.62 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	864
1.63 Temperatur- und Drucksensoren für Gasverteilerleiste -GX21-	865
1.64 Ladedruckgeber -GX26-	865-866
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	867-869
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	867-869
1.1 Hochtonhorn -H2-	867
1.2 Tieftonhorn -H7-	867

1.3 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	868
1.4 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	868
1.5 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	868-869
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	870-895
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	870-895
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	871
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	871
1.3 Steuergerät für Airbag -J234-	872
1.4 Steuergerät für Schiebedach -J245-	872
1.5 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	873
1.6 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	874
1.7 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	875
1.8 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	876
1.9 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	876
1.10 Türsteuergerät hinten links -J388-	876
1.11 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	877
1.12 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	877
1.13 Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-	878
1.14 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	878
1.15 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	879
1.16 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	880
1.17 Bordnetzsteuergerät -J519-	880
1.18 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	881-882
1.19 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	883
1.20 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	884
1.21 Motorsteuergerät -J623-	884
1.22 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	885-886
1.23 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	887
1.24 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	887
1.25 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	888
1.26 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	888-892
1.27 Steuergerät für Sitzheizung -J882-	893
1.28 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	893
1.29 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-	894
1.30 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	894-895
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	896-910
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	896-910
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	896
1.2 Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145-	897
1.3 Fußraumleuchte vorn links -K268-	897
1.4 Fußraumleuchte vorn rechts -K269-	898
1.5 Schalttafeleinsatz -KX2-	898
1.6 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	899
1.7 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	899
1.8 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120-	900
1.9 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L146-	900
1.10 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L147-	901
1.11 Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür -L164-	901
1.12 Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür -L165-	902
1.13 Lampe für Tagesfahrlicht links -L174-	902
1.14 Lampe für Tagesfahrlicht rechts -L175-	903
1.15 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links -L229-	903
1.16 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts -L230-	904
1.17 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel Mitte -L231-	904
1.18 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	905
1.19 Scheinwerfer vorn links -MX1-	905
1.20 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	906
1.21 Schlussleuchte links -MX3-	907
1.22 Schlussleuchte rechts -MX4-	908-910
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	911-933
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	911-933
1.1 Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung -N24-	912
1.2 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	912
1.3 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	913
1.4 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	914
1.5 Zündspule 1 mit Leistunasendstufe -N70-	915

1.6 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	916
1.7 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	916
1.8 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	917
1.9 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	917
1.10 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	918
1.11 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	918
1.12 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	919
1.13 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	919
1.14 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	920
1.15 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	921
1.16 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	921
1.17 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	922
1.18 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	923
1.19 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	924
1.20 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	924
1.21 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	925
1.22 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	925
1.23 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	926
1.24 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	926
1.25 Ventil 1 für Tankabspernung -N361-	927
1.26 Ventil 2 für Tankabspernung -N362-	927
1.27 Gaseinblasventil 1 -N366-	928
1.28 Gaseinblasventil 2 -N367-	928
1.29 Gaseinblasventil 3 -N368-	929
1.30 Hochdruckventil für Gasbetrieb -N372-	929
1.31 Magnet für Zündschlüsselabzugssperre -N376-	930
1.32 Ventil für Öldruckregelung -N428-	930
1.33 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	931
1.34 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	932-933
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	934-952
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	934-952
1.1 Lautsprecher hinten links -R4-	934
1.2 Lautsprecher hinten rechts -R5-	935
1.3 Verstärker -R12-	935
1.4 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	936
1.5 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	936
1.6 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	937
1.7 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	937
1.8 Mikrofon für Telefon -R38-	938
1.9 TV-Tuner -R78-	938-939
1.10 CD-Player -R89-	940
1.11 Antennenmodul links -R108-	941
1.12 Antennenmodul rechts -R109-	942
1.13 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	943
1.14 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	944
1.15 Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R139-	944
1.16 Antenne für Verkehrsdaten -R173-	944
1.17 Subwoofer -R211-	945
1.18 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	945
1.19 USB-Verteiler -R293-	946-947
1.20 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	948
1.21 Dachantenne -RX5-	949-951
1.22 Schnittstelle für externe Audioquellen -RX9-	952
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	953-986
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	953-986
1.1 Sicherungshalter C -SC-	954
1.2 Koppelstelle am Abschlussquerträger rechts -TAQR-	954
1.3 Koppelstelle an der Schalttafel -TCP-	955
1.4 Koppelstelle am Türaußengriff vorn links -TGVL-	956
1.5 Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts -TGVR-	956
1.6 Koppelstelle am Dach -TH-	957
1.7 Koppelstelle für Heckklappe -THK-	958-961
1.8 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte -THKM-	962
1.9 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	963
1.10 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	963
1.11 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	964-968

1.12 Koppelstelle für Seitenairbag vorn links -TSABVL-	969
1.13 Koppelstelle für Seitenairbag vorn rechts -TSABVR-	970
1.14 Koppelstelle am Stoßfänger hinten links -TSFHL-	971
1.15 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	972-973
1.16 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	974-976
1.17 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	977
1.18 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	978
1.19 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	979
1.20 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	980
1.21 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	981-982
1.22 Zigarettenanzünder -U1-	983
1.23 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	983
1.24 Anschluss für Diagnose -U31-	983-984
1.25 USB-Anschluss 1 -U41-	985
1.26 USB-Anschluss 2 -U42-	986
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	987-999
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	987-999
1.1 Scheibenwischemotor -V-	987
1.2 Frischluftgebläse -V2-	988
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	988
1.4 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	989
1.5 Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe -V154-	989
1.6 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	990
1.7 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	990
1.8 Ladedrucksteller -V465-	991
1.9 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	992
1.10 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	992
1.11 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	993
1.12 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	993
1.13 Schließeinheit Tür hinten links -VX23-	994
1.14 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24-	994
1.15 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	995
1.16 Luftverteilerklappe -VX33-	995
1.17 Temperaturklappe vorn links -VX34-	996
1.18 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	996
1.19 Defrostklappe -VX47-	997
1.20 Umluftklappe -VX52-	997
1.21 Kühlerlüfter -VX57-	998-999
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1000-1004
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1000-1004
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	1000
1.2 beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links -W49-	1000
1.3 beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum rechts -W50-	1001
1.4 Innenleuchte vorn -WX1-	1001
1.5 Innenleuchte hinten -WX2-	1002
1.6 Kennzeichenleuchte links -X4-	1003
1.7 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1003
1.8 Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung -Y26-	1003
1.9 beheizbarer Sitz vorn links -Z45-	1004