



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	4
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13 Gurtband prüfen	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	13
2 Reparaturhinweise	15
2.1 Kontaktkorrosion	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	15
68 - Innenausstattung	16
1 Ablagen/Abdeckungen	16
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	18
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	19
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	20
1.5 Montageübersicht - Verkleidung für Handbremshebel	21
1.6 Montageübersicht - Abdeckung im Formhimmel	22
1.7 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	23
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	24
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	26
1.10 Handschuhfach aus- und einbauen	27
1.11 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	29
1.12 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	29
1.13 Handschuhfachdeckel Servicestellung	30
1.14 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	31
1.15 Abdeckung im Formhimmel aus- und einbauen	33
2 Ausstattungen	36
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	36
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	36
2.3 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	38
3 Mittelkonsole	39
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	39



3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	42
3.3	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	42
3.4	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	44
3.5	Mittelkonsole aus- und einbauen	46
3.6	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	49
3.7	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	49
3.8	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	50
4	Mittelarmlehne vorn	52
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	52
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	52
5	Innenspiegel	55
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	55
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	56
69	Insassenschutz	63
1	Sicherheitsgurte	63
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	63
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	66
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	67
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	68
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	69
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	70
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	71
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	74
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	79
1.10	Gurtführung vorn aus- und einbauen	79
1.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	80
1.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	81
1.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	81
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	83
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	84
2	Kindersitzverankerungen	88
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	88
2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	89
2.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	89
2.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	90
3	Airbag-System	92
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	92
4	Steuergerät für Airbag	94
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	94
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	94
5	Airbag Fahrerseite	98
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	98
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	99
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	102
6	Airbag Beifahrerseite	105
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	105
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	106
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	109
7	Seitenairbags	110
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	110
7.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	110
8	Kopfairbags	113
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	113



8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	113
9	Crashsensoren für Airbag	117
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	117
9.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen	118
9.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	120
9.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	123
10	Gurttrageerkennung	126
10.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	126
10.2	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	126
10.3	Sitzbelegungssensor hinten G177 / G178 aus- und einbauen	127
10.4	Sitzbelegungssensor hinten Mitte G1010 aus- und einbauen	128
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	129
1	Türverkleidungen vorn	129
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	129
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	130
1.3	Blende für Taster aus- und einbauen	135
1.4	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	137
1.5	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	138
2	Türverkleidungen hinten	140
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	140
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	141
3	Schalttafel	145
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	145
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	148
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	149
3.4	Schalttafel aus- und einbauen	150
3.5	Schalttafelausströmer außen aus- und einbauen	155
3.6	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	156
3.7	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	157
3.8	Mittenausströmer aus- und einbauen	158
4	Querträger für Schalttafel	160
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	160
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	161
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen	164
5	Verkleidungen Innenraum	166
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	166
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	168
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	169
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	171
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	172
5.6	Montageübersicht - Radhausverkleidung	173
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	174
5.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	175
5.9	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	178
5.10	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	181
5.11	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	182
5.12	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	185
5.13	Fußstütze aus- und einbauen	187
5.14	Bodenbelag aus- und einbauen	188
5.15	Radhausverkleidung aus- und einbauen	190
6	Kofferraumverkleidungen	192
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	192
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	194
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	195



6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	196
6.5	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	196
6.6	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	198
6.7	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	200
6.8	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	201
7	Dachverkleidungen	203
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	203
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	203
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	206
72	Sitzgestelle	210
1	Übersicht Sitzvarianten	210
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	210
2	Vordersitze	211
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	211
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	213
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	214
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze	222
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	223
2.6	Montageübersicht - Ablagefach	227
2.7	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	228
2.8	Montageübersicht - Bordbuchhalter	229
2.9	Vordersitz aus- und einbauen	229
2.10	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	234
2.11	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	235
2.12	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	236
2.13	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	237
2.14	Lehnenverstellung aus- und einbauen	240
2.15	Lehne vorn aus- und einbauen	242
2.16	Kopfstütze aus- und einbauen	244
2.17	Kopfstützenführung aus- und einbauen	244
2.18	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	245
2.19	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	247
2.20	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	248
2.21	Ablagefach aus- und einbauen	249
2.22	Bordbuchhalter aus- und einbauen	250
2.23	Sitzverkleidung aus- und einbauen	251
3	Rücksitze	257
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	257
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	260
3.3	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	262
3.4	Montageübersicht - Rücksitzlehne	263
3.5	Montageübersicht - Rücksitzbank	264
3.6	Kopfstütze aus- und einbauen	266
3.7	Kopfstützenführung aus- und einbauen	266
3.8	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	268
3.9	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	269
3.10	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	271
3.11	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	272
3.12	Sitzbankverkleidungen aus- und einbauen	274
74	Sitz - Polster, Bezüge	277
1	Bezüge und Polster Vordersitze	277
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	277
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	279



1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	280
1.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	281
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	281
1.6	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	283
1.7	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	287
1.8	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	289
1.9	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	290
2	Bezüge und Polster Rücksitze	292
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	292
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	293
2.3	Bezug und Polster trennen	297

