

001 - Grundausrüstung	1-19
1. Grundausrüstung	1
2. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	3
4. Signalhorn links, Bordnetzsteuergerät	4
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät	5-6
6. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	7
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	8
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lichtmodul links, Lichtmodul rechts	9
9. Lichtdreheschalter, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	10
10. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	11
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	12
12. Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Fußraumleuchte vorn links, Zünder für Airbag Fahrerseite	13
13. Zündanlassschalter, Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	14
14. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links	15
15. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	16
16. Bordnetzsteuergerät, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Schließeinheit für Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, Heckscheibe	17
17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	18
18. Schalttafeleinsatz	19
002 - Komfortsystem , (L0L)	20-41
1. Komfortsystem , (L0L)	20
2. Sicherungshalter C	21
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	22
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	23
5. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	24
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	25
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	26
8. Türsteuergerät Fahrerseite	27
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	28
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	29
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	30
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	31
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	32
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	33
15. Innenspiegel, Innenleuchte vorn	34
16. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	35
17. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Schließeinheit für Heckklappe, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	36
18. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Lampe für Mittelkonsolenbeleuchtung, Zuziehhilfe der Heckklappe	37
19. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	38
20. Diagnose-Interface für Datenbus	39
21. Bordnetzsteuergerät	40
22. Bordnetzsteuergerät	41
003 - Komfortsystem , (L0R)	42-63
1. Komfortsystem , (L0R)	42
2. Sicherungshalter C	43

3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	44
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	45
5. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	46
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	47
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	48
8. Türsteuergerät Fahrerseite	49
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrtür	50
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	51
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	52
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	53
13. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Schließenheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	54
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Schließenheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	55
15. Innenspiegel, Innenleuchte vorn	56
16. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	57
17. Heckklappengriff, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Schließenheit für Heckklappe, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	58
18. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	59
19. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	60
20. Diagnose-Interface für Datenbus	61
21. Bordnetzsteuergerät	62
22. Bordnetzsteuergerät	63
004 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	64-70
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	64
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	65
3. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	66
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	67
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	68
6. Taster für elektromechanische Feststellbremse	69
7. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	70
005 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	71-77
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	71
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	72
3. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Massepunkt im Motorraum links	73
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	74
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	75
6. Taster für elektromechanische Feststellbremse	76
7. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	77
006 - Airbag-Systeme , (L0L)	78-86
1. Airbag-Systeme , (L0L)	78
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag, Sicherungshalter C	79
3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	80
4. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	81
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Anschluss für Diagnose	82
6. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	83
7. Gurtschalter Fahrerseite. Steuergerät für Airbag. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite. Zünder für	84

Seitenairbag Beifahrerseite	
8. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	85
9. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	86
007 - Airbag-Systeme , (L0R)	87-95
1. Airbag-Systeme , (L0R)	87
2. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag, Sicherungshalter C	88
3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	89
4. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	90
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Anschluss für Diagnose	91
6. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	92
7. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	93
8. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	94
9. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	95
008 - Sicherungen im Motorraum	96-115
1. Sicherungen im Motorraum	96
2. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1	97
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor	98
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Relais- und Sicherungsträger 3, Unterdruckpumpe für Bremse, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	99
5. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	100
6. Alarmhorn, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	101
7. Kupplungspositionsgeber, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	102
8. Signalhorn links, Signalhorn rechts, Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	103
9. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	104
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	105
11. Bremslichtschalter, Kühlmittelventil für Getriebe, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung	106
12. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Modul für Luftmassenmessung, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B	107
13. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	108
14. Motorsteuergerät	109
15. Motorsteuergerät	110
16. Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Pumpe für Ladeluftkühlung	111
17. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Glühkerze 3, Heizungsunterstützungspumpe	112
18. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Glühkerze 4	113
19. Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	114
20. Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	115
009 - Massekonzept	116-130
1. Massekonzept	116
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	117
3. Kontaktschalter für Motorhaube. Geber für Bremsbeladaerschleiß vorn rechts. Sensor für Luftaüte.	118

Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Alarmhorn, Signalhorn rechts, Steuergerät für Zusatzheizung, Lichtmodul rechts, Scheibenwischermotor, Unterdruckpumpe für Bremse	
4. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Signalhorn links, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3	119
5. Steuergerät für NOx-Geber, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Abstandsregelung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lichtmodul links, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	120
6. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	121
7. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	122
8. Heckklappengriff, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bedienungseinheit für Handyvorbereitung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, CD-ROM-Laufwerk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	123
9. Türaußengriff Beifahrertür, Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Anschluss für Diagnose, Schließeinheit Beifahrertür, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, Sitzheizung Beifahrerseite	124
10. Türaußengriff Fahrertür, Steuergerät für Frischluftgebläse, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Fahrertür, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Sitzheizung Fahrerseite	125
11. Warnblinklichtschalter, Heizung-/Klimabedienung, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Wählhebel, Taster für Startanlage, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bedienungseinheit für Fahrprofilauswahl, Interface für Zugang und Startsystem, Lampe für Mittelkonsolenbeleuchtung, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3, Heizelement für Luftzusatzheizung	126
12. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Heckklappe, Abgasklappensteuereinheit, Schlussleuchte links	127
13. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Steckdose für Anhängerbetrieb, Motor für Heckscheibenwischer, Zuziehhilfe der Heckklappe, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	128
14. Kraftstoffördereinheit, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Dosierpumpe, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	129
15. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Schlussleuchte rechts, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	130
010 - LED-Scheinwerfer , (8IT)	131-135
1. LED-Scheinwerfer , (8IT)	131
2. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	132
3. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Lichtmodul links	133
4. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts, Lichtmodul rechts	134
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	135
011 - Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N5),(1N7)	136-138
1. Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N5),(1N7)	136
2. Steuergerät für Lenkhilfe	137
3. Diagnose-Interface für Datenbus	138
012 - Sitzheizung , (4A3)	139-142
1. Sitzheizung , (4A3)	139
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sitzheizung Fahrerseite	140
3. Bordnetzsteuergerät, Sitzheizung Beifahrerseite	141
4. Heizung-/Klimabedienung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	142
013 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	143-147
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	143
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	144
3. Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	145
4. Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	146

5. Türaußengriff Fahrertür, Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	147
014 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (8N6),(8N8),(8M1)	148-151
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (8N6),(8N8),(8M1)	148
2. Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherungshalter C	149
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	150
4. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	151
015 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	152-157
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	152
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	153
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	154
4. Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	155
5. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	156
6. Wählhebel, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	157
016 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	158-162
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	158
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	159
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	160
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	161
5. Wählhebel, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	162
017 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PU),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	163-165
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PU),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	163
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	164
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	165
018 - Climatronic , (9AK)	166-173
1. Climatronic , (9AK)	166
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	167
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus	168
4. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Bordnetzsteuergerät	169
5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	170
6. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	171
7. Heizung-/Klimabedienung, Defrostklappe, Umluftklappe	172
8. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Luftverteilerklappe	173
019 - Klimaanlage , (KH6)	174-178
1. Klimaanlage , (KH6)	174
2. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C	175
3. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	176
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	177
5. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn links	178
020 - Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	179-180
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	179
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	180
021 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	181-186
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	181
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	182
3. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	183
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	184
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe	185
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts. Geber für Parklenkassistent hinten rechts. Steuergerät für Einparkhilfe	186

022 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	187-190
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	187
2. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Sicherungshalter C	188
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	189
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	190
023 - Radio-Navigationssystem	191-199
1. Radio-Navigationssystem	191
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	192
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	193
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	194
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	195
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	196
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, CD-ROM-Laufwerk	197
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links	198
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antennenmodul rechts	199
024 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	200-202
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	200
2. Innenspiegel, Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	201
3. Heckklappengriff, Steuergerät für Informationselektronik 1	202
025 - Standheizung , (9M9)	203-206
1. Standheizung , (9M9)	203
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Dosierpumpe	204
3. Steuergerät für Zusatzheizung	205
4. Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	206
026 - Kühlerlüfter	207-208
1. Kühlerlüfter	207
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	208
027 - Allradantrieb , (1X1)	209-210
1. Allradantrieb , (1X1)	209
2. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	210
028 - Datenbusvernetzung	211-224
1. Datenbusvernetzung	211
2. Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	212
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	213
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	214
5. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	215
6. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	216
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	217
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	218
9. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Interface für Zugang und Startsystem	219
10. Bedieneinheit für Fahrprofilauswahl, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	220
11. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	221
12. Innenspiegel, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	222
13. Sensor für Diebstahlwarnanlage. Bordnetzsteuergerät. Steuergerät für Totwinkelerkennung.	223

Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Schalttafeleinsatz, Innenleuchte vorn	
14. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung	224
029 - Anhängerbetrieb , (1D2)	225-228
1. Anhängerbetrieb , (1D2)	225
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	226
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	227
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus	228
030 - Soundsystem , (9VG)	229-232
1. Soundsystem , (9VG)	229
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	230
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Subwoofer	231
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts	232
031 - Automatische Distanzregelung , (6K3),(6K4),(8T7),(8T8)	233-234
1. Automatische Distanzregelung , (6K3),(6K4),(8T7),(8T8)	233
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	234
032 - Schiebe-/Ausstelldach , (3FU)	235-238
1. Schiebe-/Ausstelldach , (3FU)	235
2. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus	236
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	237
4. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	238
033 - 12-V-Steckdosen , (9JA),(7B6)	239-241
1. 12-V-Steckdosen , (9JA),(7B6)	239
2. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 2	240
3. Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose 3	241
034 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	242-243
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	242
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	243
035 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	244-246
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	244
2. Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	245
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, beheizbares Lenkrad	246
036 - Mobiltelefonsysteme , (9ZX)	247-249
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZX)	247
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	248
3. Dachantenne, LTE-Antenne 1, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	249
037 - Notrufmodul , (EL2),(EL5),(NZ4)	250-253
1. Notrufmodul , (EL2),(EL5),(NZ4)	250
2. Bedienungseinheit für Handyvorbereitung, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	251
3. Diagnose-Interface für Datenbus	252
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	253
038 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(8SQ)	254-256
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK),(8SQ)	254
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	255
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	256
039 - 1,0-l-Benzinmotor , CHZJ	257-271
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHZJ	257
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	258
3. Anlasser, Sicherungshalter B	259
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	260
5. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Innenraum unten links	261
6. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	262
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Unterdruckpumpe für Bremse	263
8. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	264
9. Drosselklappensteuereinheit, Öldruckgeber, Motorsteuergerät	265
10. Saurohrheber. Ladedruckgeber. Motordrehzahlgeber. Motorsteuergerät	266

11. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	267
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	268
13. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	269
14. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	270
15. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	271
040 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA	272-293
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA	272
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	273
3. Sicherungshalter B	274
4. Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Unterdruckpumpe für Bremse	275
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	276
6. Motorsteuergerät	277
7. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	278
8. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	279
9. Zündanlassschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Kühlerlüfter	280
10. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	281
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	282
12. Motorsteuergerät	283
13. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	284
14. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	285
15. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	286
16. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	287
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	288
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	289
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	290
20. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	291
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	292
22. Kraftstoffördereinheit	293
041 - 2,0-l-Benzinmotor , CZPB,DKZA	294-317
1. 2,0-l-Benzinmotor , CZPB,DKZA	294
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	295
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	296
4. Batterie, Anlasser, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3	297
5. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	298
6. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	299
7. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	300
8. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	301
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	302
10. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Modul für Luftmassenmessung, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät	303
11. Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	304
12. Motorsteuergerät	305
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Stellelement für Motortemperaturregelung	306
14. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	307
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Saurohraeber. Motorsteuergerät	308

16. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	309
17. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	310
18. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ladedrucksteller	311
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhülsen, Heizungsunterstützungspumpe	312
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	313
21. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3	314
22. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	315
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	316
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	317
042 - 2,0-l-Dieselmotor , DFFA,DFHA	318-342
1. 2,0-l-Dieselmotor , DFFA,DFHA	318
2. Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	319
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	320
4. Batterie, Anlasser, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	321
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1	322
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	323
7. Motorsteuergerät	324
8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	325
9. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	326
10. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	327
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Kühlerlüfter	328
12. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	329
13. Steuergerät für NOx-Geber, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	330
14. Bremslichtschalter, Modul für Luftmassenmessung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	331
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	332
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	333
17. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	334
18. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Glühkerze 1, Glühkerze 2	335
19. Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 4	336
20. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	337
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	338
22. Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	339
23. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	340
24. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	341
25. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	342
043 - Sicherungen im Innenraum	343-356
1. Sicherungen im Innenraum	343
2. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	344
3. Lichtdreheschalter, Heizung-/Klimabedienung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	345
4. Zündanlassschalter. Bedienunaseinheit für Fahrprofilwahl. Sensor für Diebstahlwarnanlage.	346

Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Informationselektronik 1, CD-ROM-Laufwerk, Sicherungshalter C	
5. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherungshalter C, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	347
6. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Steckdosen, Sicherheitsgurt vorn rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	348
7. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	349
8. Innenspiegel, Schalter für Rückfahrleuchten, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Alarmhorn, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	350
9. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer	351
10. Heckklappengriff, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	352
11. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Fahrerseite, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	353
12. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C	354
13. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter C	355
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	356
044 - 1,6-l-Dieselmotor , DGTE	357-379
1. 1,6-l-Dieselmotor , DGTE	357
2. Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	358
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	359
4. Batterie, Anlasser, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	360
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Luftzusatzheizung	361
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	362
7. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	363
8. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	364
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Modul für Luftmassenmessung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	365
10. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	366
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	367
12. Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	368
13. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	369
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	370
15. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	371
16. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	372
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	373
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	374
19. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	375
20. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	376
21. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	377
22. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kraftstofftemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	378
23. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	379
045 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9)	380-382
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9)	380
2. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C	381
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung	382
046 - 1.0-l-Benzinmotor . DKRA.DKRF	383-400

1. 1,0-l-Benzinmotor , DKRA,DKRF	383
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	384
3. Anlasser, Hauptrelais, Sicherungshalter B	385
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	386
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	387
6. Bremslichtschalter, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	388
7. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	389
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Unterdruckpumpe für Bremse	390
9. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	391
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	392
11. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	393
12. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	394
13. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	395
14. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	396
15. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Pumpe für Ladeluftkühlung	397
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	398
17. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	399
18. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	400
047 - Grundausrüstung	401-419
1. Grundausrüstung	401
2. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	402
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	403
4. Signalhorn links, Bordnetzsteuergerät	404
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät	405-406
6. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	407
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	408
8. Bordnetzsteuergerät, Lichtmodul links, Lichtmodul rechts	409
9. Lichtdreheschalter, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	410
10. Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	411
11. Zündanlassschalter, Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte	412
12. Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Zünder für Airbag Fahrerseite	413
13. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	414
14. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 links	415
15. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	416
16. Bordnetzsteuergerät, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Schließeinheit für Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, Heckscheibe	417
17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	418
18. Schalttafeleinsatz	419
048 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	420-422
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	420
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	421
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, beheizbares Lenkrad	422
049 - Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	423-424
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	423
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	424
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	425-437
1. Massepunkte	425-437
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	425-432

1.1.1 Front von links	425-426
1.1.2 Front von rechts	427
1.1.3 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ, DKRA, DKRF	428
1.1.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA	429
1.1.5 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA	430
1.1.6 Doppelkupplungsgetriebe, OGC	431
1.1.7 Schaltgetriebe	432
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	433-434
1.2.1 Innenraum vorn links	433
1.2.2 Innenraum vorn rechts	434
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	435
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	435-437
1.3.1 Kofferraum links	436
1.3.2 Kofferraum rechts, Heckklappe	437
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	438-487
1. Sicherungen	438-487
1.1 Multifuse Sicherungsstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2017	439-440
1.1.1 Einbauort Multifuse Sicherungsstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2017	439-440
1.1.2 Sicherungsbelegung Multifuse Sicherungsstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2017	441
1.2 Sicherungshalter B -SB-, ab August 2017	441-444
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab August 2017	442
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab August 2017	443-444
1.3 Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	445-449
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	446
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	447-449
1.4 Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	450-454
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	450-451
1.4.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	452-454
1.5 Sicherungshalter B -SB-, ab November 2018	455-459
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab November 2018	455-456
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2018	457-459
1.6 Sicherungshalter C -SC-, ab August 2017	460-466
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2017	460-461
1.6.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2017	462-463
1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab August 2017	464-466
1.7 Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	467-473
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juli 2018	467-468
1.7.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juli 2018	469-470
1.7.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	471-473
1.8 Sicherungshalter C -SC-, ab November 2018	474-480
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab November 2018	474-475
1.8.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab November 2018	476-477
1.8.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2018	478-480
1.9 Sicherungshalter D -SD-, ab August 2017	481-482
1.9.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, ab August 2017	481-482
1.9.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab August 2017	483
1.10 Sicherungshalter D -SD-, ab Juli 2018	483-484
1.10.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, ab Juli 2018	483-484
1.10.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab Juli 2018	485
1.11 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2017	485-487
1.11.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2017	485
1.11.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2017	486-487
803 - -Einbauorte: Relais - 3	488-495
1. Relais	488-495
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2017	489
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2017	489
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab August 2017	490-492
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab August 2017	491
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab August 2017	492
1.3 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2017	493
1.3.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2017	493
1.4 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, ab August 2017	494-495
1.4.1 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, ab August 2017	495
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	496-535
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	496-535
1.1 Front. Ansicht von vorn	507-508

1.2 Front, Ansicht von links	509-510
1.3 Front, Ansicht von rechts	511
1.4 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ, DKRA, DKRF	511-513
1.4.1 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ, DKRA, DKRF, von vorn	512
1.4.2 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ, DKRA, DKRF, von oben	513
1.4.3 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ, DKRA, DKRF, von hinten	514
1.5 1,5-l-Benzinmotor, DADA	514-517
1.5.1 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von vorn	515
1.5.2 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von oben	516
1.5.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von rechts	517
1.5.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, von hinten	518
1.6 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA	518-522
1.6.1 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA, von vorn	519
1.6.2 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA, von oben	520
1.6.3 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA, von links	521
1.6.4 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA, von rechts	522
1.6.5 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA, von hinten	523
1.7 1,6-l-Dieselmotor, DGTE	523-526
1.7.1 1,6-l-Dieselmotor, DGTE, von vorn	524
1.7.2 1,6-l-Dieselmotor, DGTE, von oben	525
1.7.3 1,6-l-Dieselmotor, DGTE, von links	526
1.7.4 1,6-l-Dieselmotor, DGTE, von hinten	527
1.8 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA	527-530
1.8.1 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von vorn	528
1.8.2 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von oben	529
1.8.3 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von links	530
1.8.4 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von hinten	531
1.9 Schaltgetriebe	531-532
1.9.1 Schaltgetriebe, 02Q, 0BB	532
1.9.2 Schaltgetriebe, 0AJ	533
1.10 Doppelkupplungsgetriebe	533-535
1.10.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC	534
1.10.2 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	535
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	536-595
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	536-595
1.1 Innenraum vorn	545-570
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	546-548
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	549-551
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	552-553
1.1.4 Fußraum rechts, Rechtslenker	554-555
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	556-558
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	559-560
1.1.7 Schalttafel, Linkslenker	561-562
1.1.8 Schalttafel, Rechtslenker	563
1.1.9 Lenkrad	564
1.1.10 Lenksäule	565
1.1.11 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	566-567
1.1.12 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	568-569
1.1.13 Vordersitz links	570
1.1.14 Vordersitz rechts	571
1.2 Innenraum Hinten	571-572
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	572
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	573
1.3 Dach	573-577
1.3.1 Dach, Teil 1	574-575
1.3.2 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach, 3FA	576
1.3.3 Dach, Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach, 3FU	577
1.4 Türen	578-589
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	578-580
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	581-583
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	584-585
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	586-587
1.4.5 Tür hinten links	588
1.4.6 Tür hinten rechts	589
1.5 Heiz- und Klimagerät	590-595
1.5.1 Klimaanlage. KH6. Teil 1	590-591

1.5.2 Klimaanlage, KH6, Teil 2	592
1.5.3 Climatronic, KH0, KH7, Teil 1	593
1.5.4 Climatronic, KH0, KH7, Teil 2	594-595
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	596-601
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	596-601
1.1 Heckklappe	597-598
1.2 Stoßfänger hinten	599
1.3 Heckseite, Ansicht von links	600
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	601
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	602-604
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	602-604
1.1 Unterboden	602-603
1.2 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	604
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	605-606
1. Teile mit Präfix A bis D	605-606
1.1 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	605
1.2 Zündanlassschalter -D-	605
1.3 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	606
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	607-624
1. Teile mit Präfix E	607-624
1.1 Schalter für Schiebedach -E8-	608
1.2 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	608
1.3 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	609
1.4 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	609
1.5 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	609
1.6 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	610
1.7 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	610
1.8 Wählhebel -E313-	611
1.9 Taster für Startanlage -E378-	611
1.10 Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum -E406-	612
1.11 Bedienungseinheit für Handyvorbereitung -E508-	612
1.12 Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538-	613
1.13 Taster 1 für Dachrollo -E584-	613
1.14 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	614
1.15 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	614
1.16 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	615
1.17 Bedienungseinheit für Fahrprofilauswahl -E881-	615
1.18 Lichtdrehschalter -EX1-	616
1.19 Warnblinklichtschalter -EX3-	616
1.20 Innenspiegel -EX5-	617
1.21 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	617
1.22 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	618
1.23 Außenspiegelverstellung -EX11-	618
1.24 Tankklappenentriegelung -EX13-	619
1.25 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	619-620
1.26 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	621
1.27 Schaltermodul 2 Mittelkonsole -EX30-	621
1.28 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	622
1.29 Heckklappengriff -EX37-	622-624
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	625-632
1. Teile mit Präfix F	625-632
1.1 Bremslichtschalter -F-	625
1.2 Öldruckschalter -F1-	625
1.3 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	626
1.4 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	626
1.5 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	627
1.6 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	627
1.7 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	628
1.8 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	628
1.9 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	629
1.10 Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe -F392-	629
1.11 Öldruckschalter, Stufe 3 -F447-	630
1.12 Doppelgurtschloss -FX4-	631-632
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	633-690
1. Teile mit Präfix G	633-690
1.1 Öldruckaeber -G10-	636

1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	636
1.3 Motordrehzahlgeber -G28-	637
1.4 Ladedruckgeber -G31-	638
1.5 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	639
1.6 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	639
1.7 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	640
1.8 Hallgeber -G40-	640
1.9 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	641
1.10 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	642
1.11 Drehzahlfühler hinten links -G46-	642
1.12 Drehzahlfühler vorn links -G47-	643
1.13 Klopfsensor 1 -G61-	643
1.14 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	644
1.15 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	645
1.16 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	646
1.17 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	646
1.18 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	647
1.19 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	647
1.20 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-	648
1.21 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	648
1.22 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	649
1.23 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	649
1.24 Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169-	650
1.25 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	650
1.26 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	651
1.27 Crashsensor für Frontairbag -G190-	651
1.28 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	652
1.29 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	652
1.30 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	653
1.31 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	653
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	654
1.33 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	654
1.34 Sensor für Luftgüte -G238-	655
1.35 Kraftstoffdruckgeber -G247-	656
1.36 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	656
1.37 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	657
1.38 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	657
1.39 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	658
1.40 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	658
1.41 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	659
1.42 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	659-661
1.43 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	662
1.44 Hallgeber 3 -G300-	663
1.45 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	663
1.46 Potenziometer für Saugrohrklappe -G336-	664
1.47 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	664
1.48 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	665
1.49 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	665
1.50 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	666
1.51 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	666
1.52 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	667
1.53 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	667
1.54 Kupplungspositionsgeber -G476-	668
1.55 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	668
1.56 Differenzdruckgeber -G505-	669
1.57 Temperaturgeber vor Partikelfilter -G506-	669
1.58 Temperaturgeber nach Partikelfilter -G527-	670
1.59 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	670
1.60 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	671
1.61 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	671
1.62 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	672
1.63 Unterdruckgeber -G608-	672
1.64 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	673
1.65 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	673
1.66 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	674
1.67 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	674

1.68 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	675
1.69 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	675
1.70 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	676
1.71 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	676
1.72 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	677
1.73 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	677
1.74 Kraftstofffördereinheit -GX1-	678-679
1.75 Gaspedalmodul -GX2-	680
1.76 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	681
1.77 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	682
1.78 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	682
1.79 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	683
1.80 Saugrohrgeber -GX9-	683-684
1.81 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	685
1.82 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	686
1.83 Ladedruckgeber -GX26-	687
1.84 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	688
1.85 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	688
1.86 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	689
1.87 Modul für Luftmassenmessung -GX35-	689
1.88 -GX46-	690
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	691-694
1. Teile mit Präfix H bis I	691-694
1.1 Alarmhorn -H12-	691
1.2 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	691
1.3 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	692
1.4 Warnsummer für Heckklappe -H32-	692
1.5 Signalhorn links -H33-	693
1.6 Signalhorn rechts -H34-	693-694
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	695-738
1. Teile mit Präfix J	695-738
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	696
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	696
1.3 Steuergerät für Airbag -J234-	697-698
1.4 Steuergerät für Schiebedach -J245-	699
1.5 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	700
1.6 Relais für Unterdruckpumpe -J318-	700
1.7 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	701
1.8 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	702
1.9 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	703
1.10 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	704-705
1.11 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	706-708
1.12 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	709
1.13 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	710
1.14 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	711
1.15 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	711
1.16 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	712
1.17 Bordnetzsteuergerät -J519-	713-714
1.18 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	715
1.19 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	715-716
1.20 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	717
1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	718
1.22 Steuergerät für Heckklappe -J605-	719
1.23 Motorsteuergerät -J623-	720-722
1.24 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	723
1.25 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	724
1.26 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	725
1.27 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	725
1.28 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	726-732
1.29 Abgasklappensteuereinheit -J883-	733
1.30 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	734
1.31 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	735
1.32 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	736
1.33 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-	737
1.34 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	737-738
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	739-756

1. Teile mit Präfix K bis M	739-756
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	739
1.2 Fußraumleuchte vorn links -K268-	740
1.3 Fußraumleuchte vorn rechts -K269-	740
1.4 Kontrollleuchte für Airbag -KX1-	741
1.5 Schalttafeleinsatz -KX2-	741
1.6 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	742
1.7 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	743
1.8 Lampe für Mittelkonsolenbeleuchtung -L150-	743
1.9 Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite -L160-	744
1.10 Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite -L161-	744
1.11 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L219-	745
1.12 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L220-	745
1.13 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	746
1.14 Scheinwerfer vorn links -MX1-	746
1.15 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	747
1.16 Schlussleuchte links -MX3-	748
1.17 Schlussleuchte rechts -MX4-	749
1.18 Schlussleuchte 2 links -MX5-	750-751
1.19 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	752-753
1.20 Lichtmodul links -MX7-	754
1.21 Lichtmodul rechts -MX8-	755-756
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	757-796
1. Teile mit Präfix N	757-796
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	759-760
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	761
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	762-763
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	764
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	764
1.6 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	765
1.7 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	765
1.8 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	766
1.9 Absperrventil für Kühlmittel -N82-	767
1.10 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	767
1.11 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	768
1.12 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	768
1.13 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	769
1.14 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	769
1.15 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	770
1.16 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	770
1.17 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	771
1.18 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	771
1.19 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	772
1.20 Umluftventil für Turbolader -N249-	773
1.21 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	773
1.22 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	774
1.23 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	774-775
1.24 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	776
1.25 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	776
1.26 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	777
1.27 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	777
1.28 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	778
1.29 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	778
1.30 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	779
1.31 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	779
1.32 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	780
1.33 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	780
1.34 Ventil für Öldruckregelung -N428-	781
1.35 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	782
1.36 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	782
1.37 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	783
1.38 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	783
1.39 Steuerventil für Kolbenkühlöfen -N522-	784
1.40 Einspritzventil 2 für Zylinder 1 -N532-	784
1.41 Einspritzventil 2 für Zylinder 2 -N533-	785
1.42 Einspritzventil 2 für Zylinder 3 -N534-	785

1.43 Einspritzventil 2 für Zylinder 4 -N535-	786
1.44 Einlassnockensteller A für Zylinder 1 -N576-	786
1.45 Einlassnockensteller B für Zylinder 1 -N577-	787
1.46 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	787
1.47 Einlassnockensteller A für Zylinder 2 -N584-	788
1.48 Einlassnockensteller B für Zylinder 2 -N585-	788
1.49 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	789
1.50 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	789
1.51 Einlassnockensteller A für Zylinder 3 -N592-	790
1.52 Einlassnockensteller B für Zylinder 3 -N593-	790
1.53 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	791
1.54 Einlassnockensteller A für Zylinder 4 -N600-	791
1.55 Einlassnockensteller B für Zylinder 4 -N601-	792
1.56 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	792
1.57 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	793-794
1.58 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	795-796
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	797
1. Teile mit Präfix Obis Q	797
1.1 Glühkerze 3 -QX3-	797
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	798-820
1. Teile mit Präfix R	798-820
1.1 Lautsprecher vorn links -R2-	799
1.2 Lautsprecher vorn rechts -R3-	799
1.3 Lautsprecher hinten links -R4-	800
1.4 Lautsprecher hinten rechts -R5-	800
1.5 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	800
1.6 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	801
1.7 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	801
1.8 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	802
1.9 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	803
1.10 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	804
1.11 Mikrofon für Telefon -R38-	804
1.12 CD-ROM-Laufwerk -R92-	805
1.13 Antennenmodul links -R108-	806-807
1.14 Antennenmodul rechts -R109-	808
1.15 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	809
1.16 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	809
1.17 Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R139-	810
1.18 Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	810
1.19 Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM) -R177-	811
1.20 Subwoofer -R211-	812
1.21 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	812
1.22 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	813
1.23 USB-Verteiler -R293-	814-815
1.24 LTE-Antenne 1 -R297-	816
1.25 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	816-817
1.26 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	818
1.27 Dachantenne -RX5-	818-820
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	821-881
1. Teile mit Präfix S bis U	821-881
1.1 Koppelstelle für Getriebeölkühlung -TGOK-	822
1.2 Koppelstelle am Türaußengriff vorn links -TGVL-	823
1.3 Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts -TGVR-	823
1.4 Koppelstelle am Dach -TH-	824
1.5 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	825-827
1.6 Koppelstelle an der Heckklappe rechts -THKR-	828
1.7 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	829
1.8 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	830-832
1.9 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	833-840
1.10 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	841-842
1.11 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	843-854
1.12 Koppelstelle am Motor oben -TMO-	855
1.13 Koppelstelle am Motor oben Mitte -TMOM-	856
1.14 Koppelstelle am Motor oben rechts -TMOR-	857
1.15 Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem -TRMD-	858-861
1.16 Koppelstelle für Allradantrieb -TSAA-	862

1.17 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	863-864
1.18 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	865-866
1.19 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	867-868
1.20 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	869
1.21 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	870
1.22 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	871
1.23 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	872-873
1.24 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	874-875
1.25 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	876
1.26 12-V-Steckdose 2 -U18-	877
1.27 12-V-Steckdose 3 -U19-	877
1.28 Anschluss für Diagnose -U31-	878-879
1.29 USB-Anschluss 1 -U41-	880
1.30 USB-Anschluss 2 -U42-	881
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	882-900
1. Teile mit Präfix V	882-900
1.1 Scheibenwischermotor -V-	883
1.2 Scheibenwaschpumpe -V5-	883
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	884
1.4 Dosierpumpe -V54-	884
1.5 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	885
1.6 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	885
1.7 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	886
1.8 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	886
1.9 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	887
1.10 Feststellmotor links -V282-	888
1.11 Feststellmotor rechts -V283-	888
1.12 Motor 1 für Heckklappe -V444-	889
1.13 Ladedrucksteller -V465-	889
1.14 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	890
1.15 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	891
1.16 Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475-	891
1.17 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	892
1.18 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	893
1.19 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	893
1.20 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	894
1.21 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	894
1.22 Schließeinheit Tür hinten links -VX23-	895
1.23 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24-	895
1.24 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	896
1.25 Luftverteilerklappe -VX33-	896
1.26 Temperaturklappe vorn links -VX34-	897
1.27 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	897
1.28 Defrostklappe -VX47-	898
1.29 Umluftklappe -VX52-	898
1.30 Kühlerlüfter -VX57-	899-900
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	901-913
1. Teile mit Präfix W bis Z	901-913
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	902
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	902
1.3 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	902
1.4 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	903
1.5 Türwarnleuchte Fahrerseite -W30-	903
1.6 Türwarnleuchte Beifahrerseite -W36-	904
1.7 Innenleuchte hinten links -W47-	904
1.8 Innenleuchte hinten rechts -W48-	905
1.9 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-	905
1.10 Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W87-	906
1.11 Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W97-	906
1.12 Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W98-	907
1.13 Innenleuchte vorn -WX1-	907
1.14 Innenleuchte hinten -WX2-	908
1.15 Kennzeichenleuchte links -X4-	908
1.16 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	909
1.17 Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung -Y26-	909
1.18 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	910

1.19 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	910
1.20 Hezelement für Luftzusatzheizung -Z35-	911
1.21 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	911
1.22 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	912
1.23 Sitzheizung Fahrerseite -ZX15-	912
1.24 Sitzheizung Beifahrerseite -ZX16-	913