

001 - Sicherungen im Motorraum	1-4	beheizbare Rücksitze, Steuergerät für Wankstabilisierung, Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Anschluss für Diagnose	
1. Sicherungen im Motorraum	1		
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühzeitsteuergerät 2, Sicherungshalter L, Sicherungsträger 4, Sicherungsträger 5	2	26. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter D, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	30
3. Motorsteuergerät, Sicherungsträger 4, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Kühlerlüfter	3		
4. Relais- und Sicherungsträger 1	4		
002 - Sicherungen im Innenraum	5-35		
1. Sicherungen im Innenraum	5	27. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Ventil für Getriebeölkühlung, Sicherungshalter D, USB-Ladesteckdose 1, Motor für Heckscheibenwischer	31
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter L, Sicherungsträger 5, Heizelement für Luftzusatzheizung	6	28. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Sicherungshalter E, Dachmodul vorn	32
3. Spannungswandler, 48 V/12 V, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Steuergerät für Hinterachslenkung	7	29. Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter E, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	33
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät 2, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Sicherungshalter S, Sicherungshalter Z	8	30. Heizung-/Klimabedienung, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bedienungseinheit für Niveauregelung, Taster für Fahrerassistenzsysteme, Bedienungseinheit für Fahrprofilauswahl, Steuergerät im Schalttafelbereich, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, USB-Verteiler, Sicherungshalter F	34
5. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	9	31. Lichtdrehwippen, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule, Sicherungshalter F	35
6. Hauptrelais, Sicherungshalter A, Sicherungsträger 7	10		
7. Sicherungshalter A	11		
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühzeitsteuergerät 2, Ventil 2 für Getriebelagerung, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Sicherungshalter A	12		
9. Ventil 1 für Getriebelagerung, Sicherungshalter A, Pumpe für Kühlmittelumlauf	13	003 - Sicherungen im Kofferraum	36-43
10. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Lambdasonde nach Partikelfilter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Sicherungshalter A	14	1. Sicherungen im Kofferraum	36
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Modul für Luftmassenmessung, Luftmassenmesser 2, Lambdasonde nach Partikelfilter 2, Sicherungshalter A	15	2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Kompressorelektronik für Niveauregelung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungsträger 8, Sicherungshalter Z, Heckscheibe	37
12. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter	16	3. Bedienung- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät 2, Steuergerät für Fahrwerk, Sicherungshalter G, Sicherungshalter L	38
13. Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Sicherungshalter A	17	4. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter G, Sicherungshalter H, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	39
14. Bremslichtschalter, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Regelventil für Kraftstoffdruck, Sicherungshalter A, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	18	5. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter H	40
15. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Kühlungsbypass der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Sicherungshalter A	19	6. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Verstärker für Handy, Sicherungshalter J	41
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Druckminderventil, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Kühlungsbypass der Abgasrückführung, Sicherungshalter A, Umwälzpumpe	20	7. Heckklappengriff, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Garagentoröffnung, Dachantenne, TV-Tuner, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter J	42
17. Motorsteuergerät, Sicherungshalter A	21	8. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Steuergerät für Wankstabilisierung, Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Sicherungshalter K	43
18. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Kühlmittelventil für Getriebe, Sicherungshalter A	22	004 - Massekonzept	44-70
19. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 7, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Gaspedalmodul, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter A, Stellmotor für Kühlerjalousie	23	1. Massekonzept	44
20. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Magnetventil 1 für Akivkohlebehälter, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Schubumluftventil für Bank 1	24	2. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	45
21. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 7, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Wasserpumpe	25	3. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Tieftonhorn, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Scheinwerfer vorn links	46
22. Steuergerät für elektrohydraulische Motorlagerung, Sicherheitsgurt vorn links, Ventil für Kraftstoffdosierung, Sicherungshalter B	26	4. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Steuergerät für NOx-Geber, Hochtonhorn, Steuergerät für ABS, Steuergerät für elektrohydraulische Motorlagerung, Steuergerät für Zusatzheizung, Scheinwerfer vorn rechts	47
23. Wählhebel, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	27	5. Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Alarmhorn, Steuergerät für Abstandsregelung, Glühzeitsteuergerät 2, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Umwälzpumpe, Kühlerlüfter	48
24. Potenziometer für elektrische Anhängerbremse, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Sicherungshalter C	28	6. Bremslichtschalter, Potenziometer für elektrische Anhängerbremse, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Wischermotor, Anschluss für Diagnose, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	49
25. Innenspiegel, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für	29	7. Türäußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Schließseinheit Fahrertür	50
		8. Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	51
		9. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Wankstabilisierung, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe	52

10. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links, Fußraumleuchte hinten links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	53	6. Motorsteuergerät	76
11. Türaußengriff Tür hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Schließseinheit Tür hinten links, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	54	7. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	77
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Fußraumleuchte vorn links	55	8. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	78
13. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Bedienungseinheit für Niveauregelung, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Bedienungseinheit für Fahrprofilwahl, Gaspedalmodul, Steuergerät im Schalttafelmontage	56	9. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittellumlauf	79
14. Lichtdrehschalter, Taster für Startanlage, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelströmers links, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	57	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Ladedruckgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	80
15. Warnblinklichtschalter, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steuergerät für Informationselektronik 1, Beifahrerairbag-Einheit	58	11. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Kühlerlüfter	81
16. Türaußengriff Beifahrertür, Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Schließseinheit Beifahrertür, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	59	12. Motorsteuergerät	82
17. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links, Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Heizelement für Luftzusatzheizung	60	13. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	83
18. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts, Fußraumleuchte hinten rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	61	14. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	84
19. Türaußengriff Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Schließseinheit Tür hinten rechts	62	15. Modul für Motortemperaturregelung, Modul für Ladedruckregelung, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	85
20. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	63	16. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrgeber, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	86
21. Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Steuergerät für beheizbare Rücksitze, 12-V-Steckdose, Mittenausströmer hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	64	17. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	87
22. Batterie, 48 V, Innenspiegel, Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichte kennung, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Dachmodul vorn	65	18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Hallgeber 2, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	88
23. Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Kompressorelektronik für Niveauregelung, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Dachantenne, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Heckklappenleuchte	66	19. Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	89
24. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Heckscheibenwischer, Zuziehhilfe der Heckklappe, Schließseinheit für Heckklappe	67	20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	90
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Garagentoröffnung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Hinterachslenkung, Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Schlussleuchte links, Kofferraumleuchte links	68	21. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	91
26. Spannungswandler, 48 V/12 V, Kraftstoffördereinheit, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Nebenschlussleuchte	69	22. Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Kraftstoffördereinheit, Bordnetzsteuergerät 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	92
27. Steuergerät für digitales Soundpaket, Schlussleuchte rechts, TV-Tuner, Funkempfänger für Standheizung, Verstärker für Handy, 12-V-Steckdose 3, Kofferraumleuchte rechts	70	006 - 3,0-I-Benzinmotor , DCBE	93-117
005 - 2,0-I-Benzinmotor , CYRB,CYRC,DMFA	71-92	1. 3,0-I-Benzinmotor , DCBE	93
1. 2,0-I-Benzinmotor , CYRB,CYRC,DMFA	71	2. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	94
2. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	72	3. Sicherungshalter A	95
3. Sicherungshalter A	73	4. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter L, Leitungsverteiler für Kl. 30	96
4. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter L, Sicherungsträger 5	74	5. Starterrelais 1, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Relais- und Sicherungsträger 1	97
5. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter D. Relais- und Sicherungsträger 1	75	6. Bordnetzsteuergerät 2, Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	98
		7. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	99
		8. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	100
		9. Gaspedalmodul, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	101
		10. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	102
		11. Drucksensor 1 für Abgas, Lambdasonde nach Partikelfilter 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose	103
		12. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	104
		13. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	105
		14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	106
		15. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Zündkerze 5, Zündkerze 6	107
		16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderblock, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	108
		17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	109
		18. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	110
		19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	111

20. Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	112	Motorsteuergerät	
21. Hallgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	113	11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	155
22. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Motorsteuergerät	114	12. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	156
23. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Schubluftventil für Bank 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	115	13. Motorsteuergerät, Glühzeitsteuergerät 2, Glühkerze 1, Glühkerze 2	157
24. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	116	14. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6, Glühkerze 7, Glühkerze 8	158
25. Saugrohrggeber, Öldruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	117	15. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Ventil 2 für Getriebelagerung	159
007 - 3,0-I-Dieselmotor , CVMC,CVMD,DENA,DEND	118-144	16. Modul für Luftmassenmessung, Luftmassenmesser 2, Abgastemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	160
1. 3,0-I-Dieselmotor , CVMC,CVMD,DENA,DEND	118	17. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Koppelstelle für automatisches Getriebe	161
2. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	119	18. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	162
3. Sicherungshalter A	120	19. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	163
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Sicherungshalter E, Sicherungsträger 4	121	20. Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 2	164
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	122	21. Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	165
6. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät 2, Sicherungshalter L, Leitungsverteiler für Kl. 30	123	22. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	166
7. Motorsteuergerät	124	23. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 7, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	167
8. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	125	24. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4, Motorsteuergerät	168
9. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	126	25. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Motorsteuergerät	169
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	127	26. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 7, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät	170
11. Geber für Wasserabscheider, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Kühlerlüfter	128	27. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Geber 2 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	171
12. Motorsteuergerät, Ventil für Abgasklappe, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Stellmotor für Kühlerjalousie	129	28. Öltemperaturgeber, Saugrohrggeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	172
13. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	130	29. Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ansauglufttemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	173
14. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät	131	30. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Druckminderventil, Ventil für Kühlungsbybpass der Abgasrückführung, Ventil 2 für Kühlungsbybpass der Abgasrückführung	174
15. Abgastemperaturgeber 4, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühlmittelumlauf	132	31. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Abgastemperaturgeber 1 für Bank 2, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	175
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Glühkerze 1	133	32. Saugrohrklappensteuereinheit 2, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	176
17. Motorsteuergerät, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	134	33. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	177
18. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Luftmassenmessung, Motorsteuergerät	135	34. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8	178
19. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	136	35. Saugrohrklappensteuereinheit, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 2	179
20. Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	137	36. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteuereinheit 2, Druckgeber für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	180
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	138	009 - 12-V-Steckdosen	181-182
22. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	139	1. 12-V-Steckdosen	181
23. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	140	2. Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	182
24. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	141	010 - 48-Volt-System , (VH2)	183-185
25. Öldruckgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	142	1. 48-Volt-System , (VH2)	183
26. Modul für Ladedruckregelung, Abgastemperaturgeber 2, Öltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Wasserpumpe	143	2. Batterie, 48 V, Steuergerät für Wankstabilisierung, Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Sicherungshalter K, Leitungsverteiler für Kl. 30	184
27. Abgasrückführungsventil 2, Saugrohrggeber, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät	144	3. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	185
008 - 4,0-I-Dieselmotor , DMVB	145-180	011 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G)	186-190
1. 4,0-I-Dieselmotor , DMVB	145	1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G)	186
2. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	146	2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D, Sicherungshalter E, Sicherungshalter G	187
3. Sicherungshalter A	147	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Ventil für Getriebeölkühlung	188
4. Bordnetzsteuergerät 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Sicherungshalter E, Sicherungsträger 4	148	4. Wählhebel, Taster für Parksperr, Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Magnet für Wählhebelsperre, Motor für Wählhebelsperre quer, Wählbereichsanzeige	189
5. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	149	5. Ventil 1 für Getriebelagerung	190
6. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Motorsteuergerät, Sicherungshalter L, Leitungsverteiler für Kl. 30	150	012 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (1BK)	191-197
7. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	151	1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (1BK)	191
8. Motorsteuergerät	152	2. Bedienungseinheit für Ladeantenneabsenkung und Anhängervorrichtung. Steuergerät für Fahrwerk.	192
9. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	153		
10. Steuergerät für NOx-Geber. Partikelsensor. Steuergerät für elektrohydraulische Motorlagerung.	154		

Sicherungshalter G, Sicherungsträger 8		4. Bedienungseinheit für Ladekantenabsenkung und Anhängervorrichtung, Steuergerät für	229
3. Steuergerät für Fahrwerk, Ventilblock für Niveauregelung	193	Anhängerererkennung, Steuergerät für Fahrwerk	
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Ventilblock für Niveauregelung	194	5. Potenziometer für elektrische Anhängerbremse, Steuergerät für Anhängerererkennung, Steckdose für	230
5. Bordnetzsteuergerät 2, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links	195	Anhängerbetrieb, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	
6. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	196	6. Steuergerät für Anhängerererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	231
7. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für Fahrwerk, Kompressorelektronik für Niveauregelung	197	7. Steckdose für Anhängerbetrieb	232
013 - Airbag-Systeme	198-214	8. Steckdose für Anhängerbetrieb	233
1. Airbag-Systeme	198	018 - Antilockiersystem (ABS)	234-240
2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter E, Sicherungshalter L	199	1. Antilockiersystem (ABS)	234
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	200	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter E, Sicherungsträger 7	235
4. Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite	201	3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	236
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	202	4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	237
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite	203	5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Anhängerererkennung, Bordnetzsteuergerät 2	238
7. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	204	6. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	239
8. Steuergerät für Airbag	205	7. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	240
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	206	019 - Assistenzsysteme , (JX0)	241-243
10. Gurtschalter vorn links, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	207	1. Assistenzsysteme , (JX0)	241
11. Gurtschalter vorn rechts, Steuergerät für Airbag	208	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Sicherungshalter D, Sicherungshalter J	242
12. Gurtschalter hinten links, Steuergerät für Airbag	209	3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheinwerfer vorn links, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	243
13. Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	210	020 - Assistenzsysteme , (JX1),(KA6)	244-249
14. Drucksensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Bordnetzsteuergerät 2, Dachmodul vorn	211	1. Assistenzsysteme , (JX1),(KA6)	244
15. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Drucksensor für Seitenairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Anschluss für Diagnose	212	2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter D, Sicherungshalter J	245
16. Steuergerät für Airbag	213	3. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	246
17. Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	214	4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Scheinwerfer vorn links	247
014 - Aktive Motorlagerung	215-217	5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	248
1. Aktive Motorlagerung	215	6. Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	249
2. Steuergerät für elektrohydraulische Motorlagerung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	216	021 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	250-251
3. Steuergerät für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	217	1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	250
016 - Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2)	218-225	2. Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	251
1. Ambientebeleuchtung , (QQ1),(QQ2)	218	022 - Automatische Distanzregelung , (8T8)	252-253
2. Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel Mitte, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	219	1. Automatische Distanzregelung , (8T8)	252
3. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	220	2. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter D	253
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	221	023 - Beheizbare Frontscheibe , (4GR)	254-255
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	222-223	1. Beheizbare Frontscheibe , (4GR)	254
6. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Fußraumleuchte hinten links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	224	2. Bordnetzsteuergerät 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, beheizbare Frontscheibe	255
7. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Fußraumleuchte hinten rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	225	024 - Beheizbare Heckscheibe	256-257
017 - Anhängerbetrieb , (1D3),(1D8),(1D9)	226-233	1. Beheizbare Heckscheibe	256
1. Anhängerbetrieb , (1D3),(1D8),(1D9)	226	2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät 2, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungsträger 8, Heckscheibe	257
2. Steuergerät für Anhängerererkennung, Sicherungshalter C, Sicherungshalter G, Sicherungshalter H	227	025 - Climatronic mit 2-Zonen-Temperaturregelung , (9AD)	258-265
3. Bremslichtschalter. Steuergerät für Anhängerererkennung. Bordnetzsteuergerät 2	228	1. Climatronic mit 2-Zonen-Temperaturregelung , (9AD)	258
		2. Anzeigeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B, Sicherungshalter E, Sicherungshalter F, Sicherungshalter L	259
		3. Bordnetzsteuergerät	260
		4. Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Temperaturfühler für Seitenausströmer links, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	261
		5. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Temperaturfühler für Seitenausströmer rechts, Temperaturgeber 1 im Temperaturfühler für Schalttafel, Bordnetzsteuergerät	262
		6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links	263
		7. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Seitenausströmers links, Stellmotor des Seitenausströmers rechts	264

8. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe, Heizelement für Luftzusatzheizung	265
026 - Climatronic mit 4-Zonen-Temperaturregelung , (9AE)	266-278
1. Climatronic mit 4-Zonen-Temperaturregelung , (9AE)	266
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B, Sicherungshalter F, Sicherungshalter G, Sicherungshalter H, Sicherungshalter L	267
3. Bordnetzsteuergerät	268
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Temperaturfühler für Seitenausströmer links, Temperaturfühler für Seitenausströmer rechts, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät	269
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Temperaturgeber 1 im Temperaturfühler für Schalttafel, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Bordnetzsteuergerät	270
6. Temperaturfühler für Fußraum hinten links, Temperaturfühler für Fußraum hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	271
7. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	272
8. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät	273
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten links, Stellmotor für Luftverteilung hinten links	274
10. Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	275
11. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe hinten rechts, Heizelement für Luftzusatzheizung	276
12. Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilung hinten rechts	277
13. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Frischluftklappe	278
027 - Datenbusvernetzung	279-295
1. Datenbusvernetzung	279
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter D, Sicherungshalter E	280
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	281
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	282
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	283
6. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	284
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links	285
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts	286
9. Steuergerät für elektrohydraulische Motorlagerung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus	287
10. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät 2 für Motorgeräuscherzeugung	288
11. Gaspedalmodul, Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Dachantenne	289
12. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Diagnose-Interface für Datenbus	290
13. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	291
14. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung, TV-Tuner	292
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	293
16. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	294
17. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	295
028 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	296-297
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	296
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät 2, Sicherungshalter E	297
029 - Doppeltonhorn , (8Y1),(8Y3)	298-299
1. Doppeltonhorn . (8Y1).(8Y3)	298

2. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	299
030 - Dynamische Wankstabilisierung , (1P7)	300-304
1. Dynamische Wankstabilisierung , (1P7)	300
2. Steuergerät für Wankstabilisierung, Sicherungshalter K, Leitungsverteiler für Kl. 40	301
3. Steuergerät für Wankstabilisierung, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung vorn links, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung vorn rechts	302
4. Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät 2 für Wankstabilisierung	303
5. Steuergerät 2 für Wankstabilisierung, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung hinten links	304
031 - Einparkhilfe (PDC) , (FT0)	305-310
1. Einparkhilfe (PDC) , (FT0)	305
2. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Bordnetzsteuergerät	306
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten links, Bordnetzsteuergerät	307
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	308
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Lautsprecher für Einparkhilfe, Lautsprecher hinten für Einparkhilfe	309
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	310
032 - Einparkhilfe (PDC) , (FT1)	311-316
1. Einparkhilfe (PDC) , (FT1)	311
2. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	312
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	313
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	314
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Lautsprecher für Einparkhilfe, Lautsprecher hinten für Einparkhilfe	315
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	316
033 - Elektrische Heckklappe , (4E2),(4E7),(5I6),(GY1)	317-322
1. Elektrische Heckklappe , (4E2),(4E7),(5I6),(GY1)	317
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter G, Antriebseinheit für Heckklappe	318
3. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Heckklappe	319
4. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	320
5. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	321
6. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät 2, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Schließseinheit für Heckklappe	322
034 - Elektronische Lenksäulenverstellung , (2C7)	323-324
1. Elektronische Lenksäulenverstellung , (2C7)	323
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule, Sicherungshalter F	324
035 - Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N1),(0N5),(GH1)	325-326
1. Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N1),(0N5),(GH1)	325
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung, Leitungsverteiler für Kl. 30	326
036 - Elektromechanische Lenkung	327-328
1. Elektromechanische Lenkung	327
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter L	328
037 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	329-331
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	329
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter F	330
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner	331
038 - Garagentoröffner , (VC2)	332-334
1. Garagentoröffner , (VC2)	332
2. Steuergerät für Garagentoröffnung, Antenne für Programmierung des Garagentoröffners, Sicherungshalter E, Sicherungshalter J, Dachmodul vorn	333
3. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Bordnetzsteuergerät	334
039 - Innenleuchten . (6MA).(9AE).(VT2)	335-345

1. Innenleuchten , (6MA),(9AE),(VT2)	335	Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten Beifahrerseite,	
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter E, Dachmodul vorn	336	Leuchte für Türambienteleuchtung hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten	
3. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	337	Beifahrerseite	
4. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	338	26. Innenspiegel, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät 2, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	371
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts, Mittenausströmer hinten	339	27. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	372
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Leuchte für Ambienteleuchtung des Getränkehalters	340	041 - Kraftstoffsystem	373-374
7. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Handschuhfachleuchte	341	1. Kraftstoffsystem	373
8. Bordnetzsteuergerät 2, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts, Heckklappenleuchte	342	2. Tankklappenentriegelung, Kraftstoffördereinheit, Bordnetzsteuergerät 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A	374
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	343	042 - Kraftstoffsystem , CVMC,CVMD,CZAA,DENA,DMVB	375-378
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	344	1. Kraftstoffsystem , CVMC,CVMD,CZAA,DENA,DMVB	375
11. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	345	2. Kraftstoffördereinheit, Bordnetzsteuergerät 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter H, Motor für Tankdeckelverriegelung	376
040 - Komfortsystem	346-372	3.	377
1. Komfortsystem	346	4. Diagnose-Interface für Datenbus	378
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Sicherungshalter E	347	043 - Kühlerlüfter	379-381
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	348	1. Kühlerlüfter	379
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	349	2. Sicherungshalter A, Sicherungsträger 4	380
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Schließseinheit Fahrertür	350	3. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	381
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließseinheit Fahrertür	351	044 - LED-Scheinwerfer , (8IT)	382-384
7. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe	352	1. LED-Scheinwerfer , (8IT)	382
8. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	353	2. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	383
9. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	354	3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Bordnetzsteuergerät 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn rechts	384
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite	355	045 - LED-Scheinwerfer , (8IU)	385-388
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	356	1. LED-Scheinwerfer , (8IU)	385
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	357	2. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherungshalter D	386
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Schließseinheit Beifahrertür	358	3. Bordnetzsteuergerät, Bordnetzsteuergerät 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn rechts	387
14. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließseinheit Beifahrertür	359	4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät 2	388
15. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite	360	046 - Lendenwirbelstützenverstellung , (8I6)	389-392
16. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	361	1. Lendenwirbelstützenverstellung , (8I6)	389
17. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	362	2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz, Sicherungshalter S, Sicherungshalter Z, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	390
18. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließseinheit Tür hinten links	363	3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	391
19. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließseinheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	364	4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	392
20. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließseinheit Tür hinten links	365	047 - Lenksäulenelektronik , (2ZH),(2ZW)	393-395
21. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambienteleuchtung hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	366	1. Lenksäulenelektronik , (2ZH),(2ZW)	393
22. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließseinheit Tür hinten rechts	367	2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter F	394
23. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließseinheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	368	3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, beheizbares Lenkrad	395
24. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließseinheit Tür hinten rechts	369	048 - Lichtschalter	396-398
25. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite. Leuchte für	370	1. Lichtschalter	396
		2. Lichtdreheschalter, Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter F	397
		3. Warnblinklichtschalter	398
		049 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IN),(9ZC),(9ZK),(9ZX)	399-406
		1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IN),(9ZC),(9ZK),(9ZX)	399
		2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, Sicherungshalter F, Sicherungshalter J	400
		3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 3	401
		4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antenne für Internetzugang	402
		5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	403
		6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Verstärker für Handy	404
		7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für Handy, LTE-Antenne 2	405
		8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachmodul vorn	406
		050 - Multifunktionslenkrad . (2FK).(2ZD).(2ZH).(2ZS).(2ZW)	407-409

1. Multifunktionslenkrad , (2FK),(2ZD),(2ZH),(2ZS),(2ZW)	407	3. Bordnetzsteuergerät 2, Schlussleuchte 2 links	447
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	408	4. Bordnetzsteuergerät 2, Schlussleuchte 2 rechts	448
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	409	5. Bordnetzsteuergerät 2, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	449
051 - Multimediasystem	410-422	6. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät 2	450
1. Multimediasystem	410	062 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	451-454
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter F	411	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	451
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	412	2. Bordnetzsteuergerät 2, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Sicherungshalter A	452
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	413	3. Bordnetzsteuergerät 2, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	453
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	414	4. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät 2, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	454
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	415	063 - Fahrersitz	455-460
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	416	1. Fahrersitz	455
8. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	417	2. Gurtschalter vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter S	456
9. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner	418	3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes	457
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Sprachbedienung	419	4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	458
11. Heckklappengriff, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	420	5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	459
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul, Dachmodul vorn	421	6. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	460
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Impedanzwandler für digitalen Radioempfang, Heckspoiler, Heckscheibe	422	064 - Beifahrersitz	461-466
052 - Nachtsichtsystem , (9R1)	423-425	1. Beifahrersitz	461
1. Nachtsichtsystem , (9R1)	423	2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Sicherungshalter Z	462
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Sicherungshalter D	424	3. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes	463
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Kamera für Nachtsichtsystem	425	4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	464
054 - Notrufmodul , (IW1),(IW3),(NZ3),(NZ4)	426-429	5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	465
1. Notrufmodul , (IW1),(IW3),(NZ3),(NZ4)	426	6. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	466
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, LTE-Antenne 3, Dachmodul vorn	427	065 - Sitzbelüftung , (4D3),(4D5)	467-469
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	428	1. Sitzbelüftung , (4D3),(4D5)	467
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Mikrofon für Sprachbedienung	429	2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	468
056 - Reduktionsmittel-Dosiersystem , (FK1),(FK2)	430-433	3. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	469
1. Reduktionsmittel-Dosiersystem , (FK1),(FK2)	430	066 - Sitzheizung hinten , (9AD)	470-473
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter H, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	431	1. Sitzheizung hinten , (9AD)	470
3. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	432	2. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter D, Sicherungshalter G, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	471
4. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	433	3. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	472
057 - Reifendruckkontrolle , (7K3)	434-435	4. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	473
1. Reifendruckkontrolle , (7K3)	434	067 - Sitzheizung hinten , (9AE)	474-476
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter J	435	1. Sitzheizung hinten , (9AE)	474
058 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	436-437	2. Bedienungsg- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter G, Sicherungshalter H	475
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	436	3. Bedienungsg- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	476
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter J	437	068 - Sitzheizung vorn , (4A3),(4A4)	477-479
059 - Schalttafeleinsatz	438-441	1. Sitzheizung vorn , (4A3),(4A4)	477
1. Schalttafeleinsatz	438	2. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	478
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter F	439	3. Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	479
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	440	069 - Soundsystem , (9VV)	480-484
4. Bedienungseinheit für Niveauregelung, Bedienungseinheit für Fahrprofilwahl, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Nachtsichtsystem	441	1. Soundsystem , (9VV)	480
060 - Schiebe-/Ausstelldach , (3FU)	442-444	2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Sicherungshalter J	481
1. Schiebe-/Ausstelldach , (3FU)	442		
2. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Dachmodul vorn	443		
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	444		
061 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP)	445-450		
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP)	445		
2. Bordnetzsteuergerät 2, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Sicherungshalter A	446		

3. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner, Hochtonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher, Subwoofer	482	1.3.3 Heckseite, Ansicht von links, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeugemitt 48-Volt-System	525
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	483	1.3.4 Heckseite, Ansicht von rechts	526
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	484	1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	526-527
071 - Spurwechselassistent , (7Y1)	485-487	1.4.1 Unterboden, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mit 48-Volt-System	527
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	485	802 - -Einbaorte: Sicherungen - 5	528-613
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter J	486	1. Sicherungen	528-613
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	487	1.1 Sicherungshalter A -SA-, ab November2017	530-537
072 - Zusatzwasserheizung , (9M9)	488-491	1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Linkslenker, ab November 2017	530-531
1. Zusatzwasserheizung , (9M9)	488	1.1.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Rechtslenker, ab November 2017	532
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Sicherungshalter C, Sicherungshalter J, Dosierpumpe	489	1.1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab November 2017	533-537
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung	490	1.2 Sicherungshalter A -SA-, ab Juli2018	538-545
4. Steuergerät für Zusatzheizung	491	1.2.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Linkslenker, ab Juli 2018	538-539
073 - USB-Ladesteckdosen , (UI5),(UQ7)	492-493	1.2.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Rechtslenker, ab Juli 2018	540
1. USB-Ladesteckdosen , (UI5),(UQ7)	492	1.2.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2018	541-545
2. Sicherungshalter D, USB-Ladesteckdose 1	493	1.3 Sicherungshalter B -SB-, ab November2017	546-549
074 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z5)	494-495	1.3.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Linkslenker, ab November 2017	546-547
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z5)	494	1.3.2 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Rechtslenker, ab November 2017	548
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter E, Sicherungshalter H	495	1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	549
075 - Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1),(9T1)	496-498	1.4 Sicherungshalter B -SB-, ab November2018	550-553
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1),(9T1)	496	1.4.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Linkslenker, ab November 2018	551
2. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	497	1.4.2 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Rechtslenker, ab November 2018	552
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Motor für Heckscheibenwischer	498	1.4.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2018	553
076 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7)	499-502	1.5 Sicherungshalter C -SC-, ab November2017	554-557
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7)	499	1.5.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab November 2017	555
2. Türaußengriff Fahrertür, Türaußengriff Beifahrertür, Türaußengriff Tür hinten links, Bordnetzsteuergerät 2	500	1.5.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab November 2017	556
3. Türaußengriff Tür hinten rechts, Bordnetzsteuergerät 2, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts	501	1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2017	557
4. Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät, Bordnetzsteuergerät 2, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	502	1.6 Sicherungshalter C -SC-, ab Juli2018	558-561
077 - Zuziehhilfe der Heckklappe , (4E7),(5I6),(3U7)	503-507	1.6.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juli 2018	558-559
1. Zuziehhilfe der Heckklappe , (4E7),(5I6),(3U7)	503	1.6.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juli 2018	560
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter G, Antriebseinheit für Heckklappe	504	1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	561
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Heckklappe	505	1.7 Sicherungshalter D -SD-, ab November2017	562-565
4. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Warnsummer für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät 2, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	506	1.7.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Linkslenker, ab November 2017	562-563
5. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Bordnetzsteuergerät 2, Schließseinheit für Heckklappe	507	1.7.2 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Rechtslenker, ab November 2017	564
801 - -Einbaorte: Massepunkte - 5	508-527	1.7.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab November 2017	565
1. Massepunkte	508-527	1.8 Sicherungshalter D -SD-, ab Juli2018	566-570
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	508-517	1.8.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Linkslenker, ab Juli 2018	567-568
1.1.1 Front von links	510-511	1.8.2 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Rechtslenker, ab Juli 2018	569
1.1.2 Front von rechts	512	1.8.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab Juli 2018	570
1.1.3 Front von rechts, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mit48-Volt-System	513	1.9 Sicherungshalter E -SE-, ab November2017	571-575
1.1.4 Benzin- und Dieselmotor, von rechts	514	1.9.1 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, Linkslenker, ab November 2017	572-573
1.1.5 2,0-I-Benzinmotor, CYRB, CYRC, DMFA	515	1.9.2 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, Rechtslenker, ab November 2017	574
1.1.6 3,0-I-Benzinmotor, DCBE, oben links	516	1.9.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter E -SE-, ab November 2017	575
1.1.7 3,0-I-Benzinmotor, DCBE, oben rechts	517	1.10 Sicherungshalter E -SE-, ab Juli2018	576-579
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	518-521	1.10.1 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, Linkslenker, ab Juli 2018	576-577
1.2.1 Innenraum vorn links	518-519	1.10.2 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, Rechtslenker, ab Juli 2018	578
1.2.2 Innenraum vorn rechts	520	1.10.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter E -SE-, ab Juli 2018	579
1.2.3 Innenraum hinten, Ansicht von links, zusätzliche Massepunktefür Fahrzeuge mit 48-Volt-System	521	1.11 Sicherungshalter F -SF-, ab November2017	580-583
1.2.4 Dach	522	1.11.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, Linkslenker, ab November 2017	580-581
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	522-525	1.11.2 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, Rechtslenker, ab November 2017	582
1.3.1 Kofferraum links	523	1.11.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-, ab November 2017	583
1.3.2 Kofferraum rechts. Heckklappe	524	1.12 Sicherungshalter F -SF-, ab Juli2018	584-587
		1.12.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, Linkslenker, ab Juli 2018	584-585
		1.12.2 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, Rechtslenker, ab Juli 2018	586
		1.12.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-, ab Juli 2018	587
		1.13 Sicherungshalter G -SG-, ab November2017	588-589
		1.13.1 Einbauort Sicherungshalter G -SG-, ab November 2017	588
		1.13.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter G -SG-, ab November 2017	589
		1.14 Sicherungshalter H -SH-, ab November2017	590-591
		1.14.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-, ab November 2017	590
		1.14.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, ab November 2017	591
		1.15 Sicherungshalter J -SJ-, ab November2017	592-593
		1.15.1 Einbauort Sicherungshalter J -SJ-, ab November 2017	592
		1.15.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter J -SJ-, ab November 2017	593
		1.16 Sicherungshalter K -SK-, ab November2017	594-595
		1.16.1 Einbauort Sicherungshalter K -SK-, ab November 2017	594
		1.16.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter K -SK-, ab November 2017	595

1.17 Sicherungshalter L -SL-, ab November2017	596-599
1.17.1 Einbauort Sicherungshalter L -SL-, Linkslenker, ab November 2017	596-597
1.17.2 Einbauort Sicherungshalter L -SL-, Rechtslenker, ab November 2017	598
1.17.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter L -SL-, ab November 2017	599
1.18 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab November 2017	600-601
1.18.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab November 2017	600
1.18.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab November 2017	601
1.19 Sicherungsträger 4 -ST4-, ab November2017	602-603
1.19.1 Einbauort Sicherungsträger 4 -ST4-, ab November 2017	602
1.19.2 Sicherungsbelegung Sicherungsträger 4 -ST4-, ab November 2017	603
1.20 Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-, ab November 2017	604-606
1.20.1 Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-, Linkslenker, ab November 2017	604-605
1.20.2 Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-, Rechtslenker, ab November 2017	606
1.20.3 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-, ab November 2017	607
1.21 Einzelsicherungen, im mittleren Teil des Fahrzeugs, ab November2017	607-610
1.21.1 Einbauort Einzelsicherungen, im mittleren Teil des Fahrzeugs,Linkslenker, ab November 2017	607-608
1.21.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, im mittleren Teil desFahrzeugs, Linkslenker, ab November 2017	609
1.21.3 Einbauort Einzelsicherungen, im mittleren Teil des Fahrzeugs,Rechtslenker, ab November 2017	609-610
1.21.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, im mittleren Teil desFahrzeugs, Rechtslenker, ab November 2017	611
1.22 Einzelsicherungen, im hinteren Teil des Fahrzeugs, ab November2017	611-613
1.22.1 Einbauort Einzelsicherungen, im hinteren Teil des Fahrzeugs,ab November 2017	611
1.22.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, im hinteren Teil desFahrzeugs, ab November 2017	612-613
803 - -Einbauorte: Relais - 5	614-618
1. Relais	614-618
1.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab November 2017	614
1.2 Relais im mittleren Teil des Fahrzeugs, ab November 2017	615-617
1.2.1 Relais im mittleren Teil des Fahrzeugs, Linkslenker, ab November2017	616
1.2.2 Relais im mittleren Teil des Fahrzeugs, Rechtslenker, ab November2017	617
1.3 Relais im hinteren Teil des Fahrzeugs, ab November 2017	618
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 5	619-665
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	619-665
1.1 Front, Ansicht von vorn	632-633
1.2 Front, Ansicht von links	634-637
1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil1	635-636
1.2.2 Front, Ansicht von links, Teil 2	637
1.3 Front, Ansicht von rechts	638
1.3.1 Front, Ansicht von rechts, Teil 1	638
1.3.2 Front, Ansicht von rechts, Teil 2	639
1.4 2,0-l-Benzinmotor, CYRB, CYRC, DMFA	639-642
1.4.1 2,0-l-Benzinmotor, CYRB, CYRC, DMFA, von vorn	640
1.4.2 2,0-l-Benzinmotor, CYRB, CYRC, DMFA, von oben	641
1.4.3 2,0-l-Benzinmotor, CYRB, CYRC, DMFA, von links	642
1.4.4 2,0-l-Benzinmotor, CYRB, CYRC, DMFA, von rechts	643
1.5 3,0-l-Benzinmotor, DCBE	643-648
1.5.1 3,0-l-Benzinmotor, DCBE, von vorn	644
1.5.2 3,0-l-Benzinmotor, DCBE, von links	645
1.5.3 3,0-l-Benzinmotor, DCBE, von rechts	646
1.5.4 3,0-l-Benzinmotor, DCBE, von hinten	647
1.5.5 3,0-l-Benzinmotor, DCBE, von oben, Teil 1	648
1.5.6 3,0-l-Benzinmotor, DCBE, von oben, Teil 2	649
1.6 3,0-l-Dieselmotor, CVMC, CVMD, DENA, DEND	649-656
1.6.1 3,0-l-Dieselmotor, DENA, DEND, von vorn	650-651
1.6.2 3,0-l-Dieselmotor, CVMC, CVMD, von vorn	652
1.6.3 3,0-l-Dieselmotor, CVMC, CVMD, DENA, DEND, von links	653
1.6.4 3,0-l-Dieselmotor, CVMC, CVMD, DENA, DEND, von rechts	654
1.6.5 3,0-l-Dieselmotor, CVMC, CVMD, DENA, DEND, von oben, Teil 1	655
1.6.6 3,0-l-Dieselmotor, DENA, DEND, von oben, Teil 2	656
1.6.7 3,0-l-Dieselmotor, CVMC, CVMD, von oben, Teil 2	657
1.7 4,0-l-Dieselmotor, DMVB	657-664
1.7.1 4,0-l-Dieselmotor, DMVB, von vorn	658
1.7.2 4,0-l-Dieselmotor, DMVB, von links	659
1.7.3 4,0-l-Dieselmotor, DMVB, von rechts	660
1.7.4 4,0-l-Dieselmotor, DMVB, von hinten	661
1.7.5 4,0-l-Dieselmotor. DMVB, von oben. Teil 1	662-663

1.7.6 4,0-l-Dieselmotor, DMVB, von oben, Teil 2	664
1.8 Automatikgetriebe	665
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 5	666-745
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	666-745
1.1 Innenraum vorn	682-715
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	682-684
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	685-686
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	687-688
1.1.4 Fußraum links, Rechtslenker	689-690
1.1.5 Fußraum rechts, Linkslenker	691-692
1.1.6 Fußraum rechts, Rechtslenker	693-694
1.1.7 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	695-696
1.1.8 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	697-698
1.1.9 Schalttafel, Linkslenker	699-701
1.1.10 Schalttafel, Rechtslenker	702-704
1.1.11 Lenkrad	705
1.1.12 Lenksäule	706
1.1.13 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	707-708
1.1.14 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	709-710
1.1.15 Vordersitz links	711-713
1.1.16 Vordersitz rechts	714-715
1.2 Innenraum Hinten	716-720
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	717-718
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	719-720
1.2.3 Mittelkonsole hinten	721
1.3 Dach	721-725
1.3.1 Dach, Teil 1	722-723
1.3.2 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach, 3FA	724
1.3.3 Dach, Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach, 3FU	725
1.4 Türen	726-741
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	726-729
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	730-732
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	733-735
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	736-738
1.4.5 Tür hinten links	739-740
1.4.6 Tür hinten rechts	741
1.5 Heiz- und Klimagerät	742-745
1.5.1 Climatronic, 9AD, 9AE, Teil 1	743
1.5.2 Climatronic, 9AD, 9AE, Teil 2	744
1.5.3 Heiz- und Klimagerät Mittelkonsole, 9AE	745
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 5	746-752
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	746-752
1.1 Heckklappe	748
1.2 Stoßfänger hinten	749
1.3 Heckseite, Ansicht von links	750
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	751-752
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 5	753-755
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	753-755
1.1 Unterboden, vorderer Teil	753
1.2 Unterboden, hinterer Teil	754-755
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	756-757
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	756-757
1.1 Batterie, 48 V -A6-	756
1.2 Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	756-757
1.3 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	758-785
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	758-785
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	758-785
1.1 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	759
1.2 Schalter für beheizbaren Rücksitz links -E77-	760
1.3 Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts -E78-	760
1.4 Schalter für Lenksäulenverstellung -E167-	761
1.5 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	761
1.6 Taster für Fernriegelung der Heckklappe -E233-	762
1.7 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	763
1.8 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	763
1.9 Bedienungseinheit für Niveauregelung -E281-	764

1.10 Bedienungseinheit für Garagentoröffnung -E284-	765
1.11 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	765
1.12 Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite -E309-	765
1.13 Wählhebel -E313-	766
1.14 Taster für Startanlage -E378-	766
1.15 Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380-	767
1.16 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	767
1.17 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite -E465-	768
1.18 Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538-	768
1.19 Taster für Fahrerassistenzsysteme -E617-	769
1.20 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	769
1.21 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	770
1.22 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	770
1.23 Gurtschalter vorn links -E745-	771
1.24 Gurtschalter vorn rechts -E746-	772
1.25 Gurtschalter hinten links -E747-	772
1.26 Gurtschalter hinten rechts -E749-	772
1.27 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vornlinks -E752-	773
1.28 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vornrechts -E753-	773
1.29 Bedienungseinheit für Fahrprofilauswahl -E881-	774
1.30 Lichtdrehschalter -EX1-	774
1.31 Warnblinklichtschalter -EX3-	775
1.32 Innenspiegel -EX5-	775
1.33 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	776
1.34 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	776
1.35 Türaußengriff Tür hinten links -EX8-	777
1.36 Türaußengriff Tür hinten rechts -EX9-	777
1.37 Außenspiegelverstellung -EX11-	778
1.38 Tankklappenverriegelung -EX13-	779
1.39 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	779
1.40 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	780
1.41 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	780
1.42 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34-	781
1.43 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	781
1.44 Heckklappengriff -EX37-	782
1.45 Bedienungseinheit für Ladekantenabsenkung und Anhängervorrichtung -EX52-	783
1.46 Schaltermodul 3 Mittelkonsole -EX53-	784
1.47 Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung -EX58-	784-785
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	786-806
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	786-806
1.1 Bremslichtschalter -F-	787
1.2 Öldruckschalter -F22-	787
1.3 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	788
1.4 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	789
1.5 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265-	789
1.6 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	790
1.7 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	790
1.8 Stellelement 1 für Nockenverstellung -F366-	791
1.9 Stellelement 2 für Nockenverstellung -F367-	791
1.10 Stellelement 3 für Nockenverstellung -F368-	792
1.11 Stellelement 4 für Nockenverstellung -F369-	792
1.12 Stellelement 5 für Nockenverstellung -F370-	793
1.13 Stellelement 6 für Nockenverstellung -F371-	793
1.14 Stellelement 7 für Nockenverstellung -F372-	794
1.15 Stellelement 8 für Nockenverstellung -F373-	794
1.16 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	795
1.17 Öldruckschalter, Stufe 2 -F446-	795
1.18 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1 -F448-	796
1.19 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1 -F450-	797
1.20 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2 -F452-	797
1.21 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2 -F454-	798
1.22 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3 -F456-	799
1.23 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3 -F458-	799
1.24 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4 -F460-	800
1.25 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4 -F462-	801
1.26 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5 -F464-	801

1.27 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5 -F466-	802
1.28 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6 -F468-	803
1.29 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6 -F470-	803
1.30 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 7 -F472-	804
1.31 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 7 -F474-	804
1.32 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8 -F476-	805
1.33 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8 -F478-	805-806
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	807-873
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	807-873
1.1 Öltemperaturgeber -G8-	811
1.2 Öldruckgeber -G10-	811
1.3 Motordrehzahlgeber -G28-	812
1.4 Ladedruckgeber -G31-	812
1.5 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	813
1.6 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts -G37-	814
1.7 Hallgeber -G40-	814
1.8 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	814
1.9 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	815
1.10 Drehzahlfühler hinten links -G46-	815
1.11 Drehzahlfühler vorn links -G47-	816
1.12 Klopfsensor 1 -G61-	816
1.13 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	817
1.14 Geber für Wasserabscheider -G63-	818
1.15 Klopfsensor 2 -G66-	819
1.16 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	819
1.17 Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts -G77-	820
1.18 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	821
1.19 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	821
1.20 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	822
1.21 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	822
1.22 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98-	823
1.23 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	824
1.24 Hallgeber 2 -G163-	825
1.25 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	826
1.26 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	826
1.27 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	826
1.28 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	827
1.29 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	827
1.30 Abgastemperaturgeber 1 für Bank 2 -G236-	828
1.31 Luftmassenmesser 2 -G246-	829
1.32 Kraftstoffdruckgeber -G247-	829
1.33 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	830
1.34 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	831
1.35 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	831
1.36 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	831
1.37 Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	832
1.38 Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	832
1.39 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	833
1.40 Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	834
1.41 Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284-	834
1.42 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	835
1.43 Ansauglufttemperaturgeber 2 -G299-	835
1.44 Hallgeber 3 -G300-	836
1.45 Hallgeber 4 -G301-	836
1.46 Potenziometer für Saugrohrklappe -G336-	837
1.47 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	837
1.48 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	838
1.49 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	839
1.50 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	840
1.51 Differenzdruckgeber -G505-	840
1.52 Potenziometer für elektrische Anhängerbremse -G508-	840
1.53 Differenzdruckgeber 2 -G524-	841
1.54 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	841
1.55 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	842
1.56 Crashesensor Fahrerseite für Fußgängerschutz -G570-	842
1.57 Crashesensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz -G571-	843

1.58 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	843
1.59 Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn -G579-	844
1.60 Auslöser 1 für Fußgängerschutz -G598-	845
1.61 Auslöser 2 für Fußgängerschutz -G599-	845
1.62 Unterdruckgeber -G608-	846
1.63 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	846
1.64 Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal -G657-	847
1.65 Öltemperaturgeber 2 -G664-	847
1.66 Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl -G688-	848
1.67 Geber 2 für Abgasturboladerdrehzahl -G689-	848
1.68 Druckgeber für Abgasrückführung -G691-	849
1.69 Crashesensor Mitte für Fußgängerschutz -G693-	849
1.70 Temperaturgeber für Motortemperaturregelung -G694-	850
1.71 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	850
1.72 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	851
1.73 Geber für Heckklappenöffnung -G750-	851
1.74 Temperaturgeber für Motorabdeckung -G765-	852
1.75 Drucksensor für Seitenairbag Fahrerseite -G780-	853
1.76 Drucksensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G781-	853
1.77 Partikelsensor -G784-	854
1.78 Kühlmitteltemperaturgeber 2 -G802-	854
1.79 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	855
1.80 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	855
1.81 Kühlmitteltemperaturgeber 3 -G812-	856
1.82 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823-	856
1.83 Temperaturfühler für Seitenausströmer links -G911-	857
1.84 Temperaturfühler für Seitenausströmer rechts -G912-	857
1.85 Temperaturgeber 1 im Temperaturfühler für Schalttafel -G922-	858
1.86 Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen -G935-	858
1.87 Drucksensor 1 für Tankentlüftung -G950-	859
1.88 Lambdasonde nach Partikelfilter 2 -G1040-	859
1.89 Kraftstoffförderereinheit -GX1-	860
1.90 Gaspedalmodul -GX2-	861
1.91 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	862-863
1.92 Drosselklappensteuereinheit 2 -GX4-	864
1.93 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	864
1.94 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	865
1.95 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	866
1.96 Saugrohrgeber -GX9-	867
1.97 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	868
1.98 Saugrohrklappensteuereinheit -GX14-	869
1.99 Saugrohrklappensteuereinheit 2 -GX15-	870
1.100 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	870
1.101 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	870
1.102 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	871
1.103 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	871
1.104 Modul für Luftmassenmessung -GX35-	872
1.105 Lambdasonde nach Partikelfilter -GX39-	873
1.106 -GX46-	873
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	874-875
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	874-875
1.1 Hochtonhorn -H2-	874
1.2 Tieftonhorn -H7-	874
1.3 Alarmhorn -H12-	875
1.4 Warnsummer für Heckklappe -H32-	875
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	876-942
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	876-942
1.1 Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-	878
1.2 Steuergerät für ABS -J104-	878
1.3 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	879
1.4 Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion -J136-	879-880
1.5 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	881
1.6 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	882
1.7 Steuergerät für Airbag -J234-	883
1.8 Steuergerät für Schiebedach -J245-	883
1.9 Steuergerät für elektrohydraulische Motorlagerung -J247-	884

1.10 Hauptrelais -J271-	885
1.11 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	886
1.12 Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329-	887
1.13 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	888
1.14 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	889
1.15 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	890
1.16 Steuergerät für Glühkerzenansteuerung -J370-	891
1.17 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	891-892
1.18 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	893
1.19 Steuergerät für Frischluftgebläse hinten -J391-	894
1.20 Steuergerät für Wischermotor -J400-	895
1.21 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	895
1.22 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	896
1.23 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	897
1.24 Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505-	897
1.25 Bordnetzsteuergerät -J519-	898
1.26 Bordnetzsteuergerät 2 -J520-	899-900
1.27 Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion -J521-	901-902
1.28 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	903
1.29 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	904
1.30 Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	905
1.31 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	905
1.32 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	906
1.33 Steuergerät für Bremskraftverstärkung -J539-	907
1.34 Steuergerät für Heckklappe -J605-	908
1.35 Motorsteuergerät -J623-	909-913
1.36 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	914
1.37 Glühzeitsteuergerät 2 -J703-	915
1.38 Steuereinheit für Abgasturbolader 1 -J724-	916
1.39 Steuereinheit für Abgasturbolader 2 -J725-	916
1.40 Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757-	916
1.41 Steuergerät für Spurwechselsassistent -J769-	917
1.42 Steuergerät 2 für Spurwechselsassistent -J770-	917
1.43 Steuergerät für Fahrwerk -J775-	918
1.44 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	918
1.45 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	919-924
1.46 Steuergerät für Nachtsichtsystem -J853-	925
1.47 Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule -J866-	926
1.48 Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	926
1.49 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	927
1.50 Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -J909-	928
1.51 Steuergerät für Wankstabilisierung -J924-	928
1.52 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	929
1.53 Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	930
1.54 Steuergerät für Hinterachslenkung -J1019-	931
1.55 Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vornlinks -J1088-	932
1.56 Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vornrechts -J1089-	933
1.57 Steuergerät 2 für Wankstabilisierung -J1096-	933
1.58 Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme -J1121-	934-939
1.59 Kompressorelektronik für Niveauregelung -J1135-	940
1.60 Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146-	941
1.61 Steuergerät 2 für Motorgeräuscherzeugung -J1167-	942
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	943-969
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	943-969
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	944
1.2 Fußraumleuchte vorn links -K268-	945
1.3 Fußraumleuchte vorn rechts -K269-	946
1.4 Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links -L67-	947
1.5 Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte -L68-	947
1.6 Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts -L69-	948
1.7 Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraumlinks -L88-	948
1.8 Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraumrechts -L89-	949
1.9 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120-	949
1.10 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts -L134-	950
1.11 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L146-	950
1.12 Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L147-	951

1.13 Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten -L159-	951	1.34 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	993
1.14 Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite -L160-	952	1.35 Zünder für Knieairbag Beifahrerseite -N296-	994
1.15 Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite -L161-	952	1.36 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	994
1.16 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L199-	953	1.37 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	995
1.17 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts -L200-	953	1.38 Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N319-	996
1.18 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts -L202-	954	1.39 Zündspule 5 mit Leistungsendstufe -N323-	996
1.19 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L203-	955	1.40 Zündspule 6 mit Leistungsendstufe -N324-	997
1.20 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L219-	955	1.41 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	997
1.21 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L220-	955	1.42 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	998
1.22 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite -L221-	956	1.43 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	998
1.23 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L222-	956	1.44 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	999
1.24 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links -L229-	957	1.45 Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345-	999
1.25 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts -L230-	957	1.46 Stellglied für Lenksäulenverriegelung -N360-	1000
1.26 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel Mitte -L231-	958	1.47 Ventil für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung -N386-	1000
1.27 Leuchte für Ambientebeleuchtung des Getränkehalters -L232-	958	1.48 Ventil 2 für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung -N387-	1001
1.28 Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L243-	959	1.49 Ventil für Öldruckregelung -N428-	1001
1.29 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L244-	959	1.50 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	1002
1.30 Leuchte für Türkoturbeleuchtung vorn links -L251-	960	1.51 Ventilblock 1 im Fahrersitz -N475-	1003
1.31 Leuchte für Türkoturbeleuchtung vorn rechts -L252-	960	1.52 Ventilblock 2 im Fahrersitz -N476-	1003
1.32 Leuchte für Türkoturbeleuchtung hinten links -L253-	961	1.53 Ventilblock 1 im Beifahrersitz -N477-	1004
1.33 Leuchte für Türkoturbeleuchtung hinten rechts -L254-	961	1.54 Ventilblock 2 im Beifahrersitz -N478-	1004
1.34 Leuchte für Ausströmerbeleuchtung rechts -L274-	962	1.55 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	1005
1.35 Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L372-	962	1.56 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	1005
1.36 Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten Fahrerseite -L373-	963	1.57 Ventil für Getriebeölkühlung -N509-	1006
1.37 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	963	1.58 Steuerventil für Kolbenkühl-düsen -N522-	1006
1.38 Scheinwerfer vorn links -MX1-	964	1.59 Einspritzventil 2 für Zylinder 1 -N532-	1007
1.39 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	964	1.60 Einspritzventil 2 für Zylinder 2 -N533-	1007
1.40 Schlussleuchte links -MX3-	965	1.61 Einspritzventil 2 für Zylinder 3 -N534-	1008
1.41 Schlussleuchte rechts -MX4-	965	1.62 Einspritzventil 2 für Zylinder 4 -N535-	1008
1.42 Schlussleuchte 2 links -MX5-	966-967	1.63 Kühlmittelventil für Zylinderblock -N545-	1009
1.43 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	968-969	1.64 Schubumluftventil für Bank 1 -N625-	1009
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	970-1013	1.65 Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe -N649-	1010
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	970-1013	1.66 Beifahrerairbag-Einheit -NX3-	1010
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	972	1.67 Ventilblock für Niveauregelung -NX7-	1011
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	973-974	1.68 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	1011
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	975	1.69 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	1012-1013
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	976	838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	1014
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	977	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1014
1.6 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	978	1.1 Glühkerze 2 -QX2-	1014
1.7 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	978	839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1015-1042
1.8 Einspritzventil für Zylinder 5 -N83-	978	1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1015-1042
1.9 Einspritzventil für Zylinder 6 -N84-	979	1.1 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1016
1.10 Einspritzventil für Zylinder 7 -N85-	980	1.2 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1017
1.11 Einspritzventil für Zylinder 8 -N86-	981	1.3 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1018
1.12 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	981	1.4 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1018
1.13 Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung -N144-	981	1.5 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1019
1.14 Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung -N145-	982	1.6 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1020
1.15 Druckminderventil -N155-	983	1.7 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1020
1.16 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	984	1.8 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1021
1.17 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	984	1.9 Funkempfänger für Standheizung -R64-	1022
1.18 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	984	1.10 Verstärker für Handy -R86-	1022-1023
1.19 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	985	1.11 Mitteltonlautsprecher vorn links -R103-	1024
1.20 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	985	1.12 Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104-	1024
1.21 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	986	1.13 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1025
1.22 Ventil 2 für Nockenwellenverstellung -N208-	987	1.14 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1025
1.23 Ventil für Abgasklappe -N220-	987	1.15 Lautsprecher für Einparkhilfe -R169-	1026
1.24 Umluftventil für Turbolader -N249-	988	1.16 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derMinusleitung -R178-	1026
1.25 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	988	1.17 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derPlusleitung -R179-	1027
1.26 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	989	1.18 Lautsprecher hinten für Einparkhilfe -R194-	1027
1.27 Ventil 1 für Getriebelagerung -N262-	989	1.19 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	1028
1.28 Ventil 2 für Getriebelagerung -N263-	990	1.20 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	1028
1.29 Ventil für Bypassklappe des Luftfilters -N275-	990	1.21 Mikrophon für Sprachbedienung -R206-	1029
1.30 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	991	1.22 Centerlautsprecher -R208-	1029
1.31 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	991	1.23 Effektlautsprecher links -R209-	1030
1.32 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	992	1.24 Effektlautsprecher rechts -R210-	1030
1.33 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	993	1.25 Subwoofer -R211-	1031

1.26 Kamera für Nachtsichtsystem -R212-	1031
1.27 Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links -R235-	1032
1.28 Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts -R236-	1032
1.29 Impedanzwandler für digitalen Radioempfang -R237-	1033
1.30 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1033
1.31 Umfeld-Kamera vorn -R243-	1034
1.32 Umfeld-Kamera hinten -R246-	1035
1.33 Antenne für Notrufmodul -R263-	1035
1.34 Antenne für Internetzugang -R266-	1035
1.35 USB-Verteiler -R293-	1036
1.36 LTE-Antenne 1 -R297-	1037
1.37 LTE-Antenne 2 -R306-	1038
1.38 LTE-Antenne 3 -R330-	1038
1.39 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1039
1.40 Dachantenne -RX5-	1039-1040
1.41 TV-Tuner -RX6-	1041-1042
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1043-1117
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1043-1117
1.1 Koppelstelle für automatisches Getriebe -TAG-	1045
1.2 Koppelstelle für Anhängerleitungsstrang -TAHLS-	1046
1.3 Koppelstelle an der A-Säule links -TAL-	1047-1051
1.4 Koppelstelle an der A-Säule rechts -TAR-	1052-1054
1.5 Koppelstelle an der Schalttafel Mitte -TCPM-	1055-1058
1.6 Koppelstelle für Heckklappe -THK-	1059
1.7 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	1060
1.8 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte -THKM-	1061
1.9 Koppelstelle an der Heckklappe rechts -THKR-	1062
1.10 Koppelstelle am Dach Mitte -THM-	1063
1.11 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1064
1.12 Koppelstelle für Heizung und Klimaanlage hinten -THUKH-	1065
1.13 Koppelstelle für Heizung und Klimaanlage vorn -THUKV-	1066
1.14 Koppelstelle im Sitz hinten links -TISHL-	1067
1.15 Koppelstelle im Sitz hinten rechts -TISHR-	1068
1.16 Koppelstelle für Kühlerjalousie -TKJ-	1069
1.17 Koppelstelle 1 für Lenkung -TLENK1-	1069-1070
1.18 Koppelstelle im Motorraum -TM-	1071-1074
1.19 Koppelstelle 1 für Motorraumverkabelung -TM1-	1075
1.20 Koppelstelle 2 für Motorraumverkabelung -TM2-	1076
1.21 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1077-1079
1.22 Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-	1080-1081
1.23 Koppelstelle am Motor oben -TMO-	1082
1.24 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD1-	1083
1.25 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung -TMOVO1-	1084
1.26 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung -TMOVO2-	1085
1.27 Koppelstelle im Motorraum rechts -TMR-	1085-1087
1.28 Koppelstelle am Motor unten rechts -TMUR-	1088
1.29 Koppelstelle 1 für Hinterachse -TS10-	1089-1090
1.30 Koppelstelle für Seitenairbag hinten links -TSABHL-	1091
1.31 Koppelstelle für Seitenairbag hinten rechts -TSABHR-	1092
1.32 Koppelstelle für Seitenairbag vorn links -TSABVL-	1093
1.33 Koppelstelle für Seitenairbag vorn rechts -TSABVR-	1094
1.34 Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite -TSB-	1095
1.35 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	1096
1.36 Koppelstelle am Stoßfänger hinten links -TSFHL-	1097
1.37 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	1098-1100
1.38 Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	1101
1.39 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1101-1102
1.40 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1103
1.41 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1104
1.42 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1105
1.43 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	1106
1.44 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	1107-1108
1.45 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	1109
1.46 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1110
1.47 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1111
1.48 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1112

1.49 12-V-Steckdose -U5-	1113
1.50 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1113
1.51 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	1114
1.52 12-V-Steckdose 2 -U18-	1115
1.53 12-V-Steckdose 3 -U19-	1115
1.54 Anschluss für Diagnose -U31-	1115
1.55 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1116
1.56 USB-Anschluss 1 -U41-	1116
1.57 USB-Anschluss 2 -U42-	1117
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1118-1160
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1118-1160
1.1 Scheibenwaschpumpe -V5-	1120
1.2 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	1121
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1121
1.4 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	1121
1.5 Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	1122
1.6 Wasserpumpe -V36-	1122
1.7 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	1123
1.8 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	1123
1.9 Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50-	1124
1.10 Pumpe für Kühlmittelnachlauf -V51-	1125
1.11 Dosierpumpe -V54-	1126
1.12 Umwälzpumpe -V55-	1126
1.13 Stellmotor der Defrostklappe -V107-	1126
1.14 Stellmotor der Fußraumklappe links -V108-	1127
1.15 Stellmotor des Mittenausströmers links -V110-	1127
1.16 Stellmotor des Mittenausströmers rechts -V111-	1128
1.17 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	1128
1.18 Stellmotor der Temperaturklappe hinten -V137-	1129
1.19 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1129
1.20 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	1130
1.21 Stellmotor der Temperaturklappe links -V158-	1130
1.22 Stellmotor der Temperaturklappe rechts -V159-	1131
1.23 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	1131
1.24 Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	1132
1.25 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	1132
1.26 Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	1133
1.27 Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes -V256-	1133
1.28 Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes -V257-	1134
1.29 Feststellmotor links -V282-	1134
1.30 Feststellmotor rechts -V283-	1135
1.31 Stellmotor des Seitenausströmers links -V299-	1135
1.32 Stellmotor des Seitenausströmers rechts -V300-	1136
1.33 Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe -V302-	1137
1.34 Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe -V303-	1138
1.35 Stellmotor der Temperaturklappe hinten links -V313-	1138
1.36 Stellmotor der Temperaturklappe hinten rechts -V314-	1138
1.37 Motor für schwenkbaren Kugelkopf -V317-	1139
1.38 Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten -V427-	1139
1.39 Stellmotor der Frischluftklappe -V438-	1140
1.40 Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz -V439-	1140
1.41 Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz -V440-	1141
1.42 Motor 2 für Heckklappe -V445-	1141
1.43 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	1142
1.44 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	1142
1.45 Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links -V512-	1143
1.46 Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links -V514-	1143
1.47 Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts -V516-	1144
1.48 Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts -V518-	1144
1.49 Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite -V541-	1145
1.50 Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite -V542-	1145
1.51 Stellmotor für Kühlerjalousie -V544-	1146
1.52 Ladedrucksteller 2 -V546-	1146
1.53 Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe -V552-	1147
1.54 Stellmotor für Luftverteilung hinten links -V593-	1147
1.55 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1148

1.56 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1149
1.57 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1150
1.58 Schließseinheit Fahrertür -VX21-	1151
1.59 Schließseinheit Beifahrertür -VX22-	1152
1.60 Schließseinheit Tür hinten links -VX23-	1153-1154
1.61 Schließseinheit Tür hinten rechts -VX24-	1155
1.62 Schließseinheit für Heckklappe -VX25-	1156
1.63 Kühlerlüfter -VX57-	1156
1.64 Antriebseinheit für Kofferraumabdeckung -VX68-	1157
1.65 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	1158
1.66 Mittenausströmer hinten -VX80-	1158
1.67 Klimakompressor mit Magnetkupplung und Regelventil -VX81-	1159-1160
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1161-1182
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1161-1182
1.1 Handschuhfachleuchte -W6-	1162
1.2 Leseleuchte hinten links -W11-	1162
1.3 Leseleuchte hinten rechts -W12-	1163
1.4 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1163
1.5 Kofferraumleuchte links -W18-	1164
1.6 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1164
1.7 Kofferraumleuchte rechts -W35-	1165
1.8 Fußraumleuchte hinten links -W45-	1165
1.9 Fußraumleuchte hinten rechts -W46-	1166
1.10 Heckklappenleuchte -W51-	1166
1.11 Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite -W88-	1167
1.12 Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite -W89-	1167
1.13 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite -W102-	1168
1.14 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite -W103-	1168
1.15 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite -W104-	1169
1.16 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite -W105-	1169
1.17 Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite -W111-	1170
1.18 Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite -W112-	1170
1.19 Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite -W113-	1171
1.20 Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite -W114-	1171
1.21 Dachmodul vorn -WX3-	1172
1.22 Nebelschlussleuchte -X3-	1173
1.23 Kennzeichenleuchte links -X4-	1174
1.24 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1174
1.25 beheizbare Frontscheibe -Z2-	1175
1.26 beheizbare Rücksitzbank links -Z10-	1175
1.27 beheizbare Rücksitzlehne links -Z11-	1176
1.28 beheizbare Rücksitzbank rechts -Z12-	1176
1.29 beheizbare Rücksitzlehne rechts -Z13-	1177
1.30 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1177
1.31 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1178
1.32 Hezelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1178
1.33 beheizbarer Sitz vorn links -Z45-	1179
1.34 beheizbarer Sitz vorn rechts -Z46-	1179
1.35 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1180
1.36 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1180
1.37 beheizbare Lehne für Sitz vorn links -Z116-	1181
1.38 beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts -Z117-	1181-1182