



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten .....	1
<b>2 Kennzeichnung</b> .....	<b>3</b>
2.1 Motornummer/Motormerkmale .....	3
<b>3 Allgemeine Hinweise</b> .....	<b>4</b>
3.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem ..	4
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b> .....	<b>5</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	5
1.2 Kraftstoffbehälter entleeren .....	7
1.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	13
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b> .....	<b>19</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber .....	19
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen .....	22
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen .....	28
<b>3 Steckkupplungen</b> .....	<b>30</b>
3.1 Steckkupplungen trennen .....	30
<b>4 Kraftstofffilter</b> .....	<b>34</b>
<b>5 Aktivkohlebehälteranlage</b> .....	<b>35</b>
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....	35
5.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen .....	36
5.3 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen .....	42
<b>6 Gasbetätigung</b> .....	<b>46</b>
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul .....	46
6.2 Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen .....	47
<b>7 Kraftstoffpumpe</b> .....	<b>49</b>
7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen .....	49
7.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen .....	79