

001 - Grundausrüstung	1-15
1. Grundausrüstung	1
2. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	2
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	3
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	4
5. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	5
6. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät	6
7. Zündanlassschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	7
8. Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät	8
9. Lichtdreheschalter, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	9
10. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	10
11. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	11
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	12
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zigarettenanzünder, Anschluss für Diagnose	13
14. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	14
15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	15
002 - Komfortsystem, 2-Türer	16-21
1. Komfortsystem, 2-Türer	16
2. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	17
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite	18
4. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät	19
5. Fensterheberschalter vorn rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	20
6. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	21
003 - Sicherungsbelegung	22-42
1. Sicherungsbelegung	22
2. Sicherungshalter A	23
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	24
4. Sicherungshalter B	25
5. Relais für Klimaanlage, Hauptrelais, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	26
6. Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	27
7. Lenkstockkombinationsschalter, Lenkwinkelgeber, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C	28
8. Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	29
9. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	30
10. Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	31
11. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	32
12. Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	33-34
13. Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	35
14. Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	36
15. Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	37
16. Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	38
17. Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C	39
18. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C	40
19. Sicherung 46 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	41
20. Spannungswandler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C	42

004 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB	43-56
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB	43
2. Sicherungshalter C	44
3. Sicherungshalter C	45
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter C	46
5. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	47
6. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	48
7. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	49
8. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	50
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	51
10. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	52
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	53
12. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	54
13. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	55
14. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlassersperre, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	56
005 - Servolenkung	57-58
1. Servolenkung	57
2. Lenkmomentgeber, Geber für Rotorlage des Motors für aktive Lenkung, Steuergerät für Lenkhilfe, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	58
006 - Antiblockiersystem (ABS)	59-61
1. Antiblockiersystem (ABS)	59
2. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	60
3. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Steuergerät für ABS, Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Antriebsschlupfregelung, Kontrollleuchte für Bremsanlage	61
007 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (9AB)	62-65
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (9AB)	62
2. Lichtdreheschalter, Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Klimakompressor	63
3. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage	64
4. Schalter für Frischluftgebläse, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C	65
008 - Heizung mit mechanischer Regelung , (9AA)	66-67
1. Heizung mit mechanischer Regelung , (9AA)	66
2. Lichtdreheschalter, Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	67
009 - Panorama-Schiebedach	68-69
1. Panorama-Schiebedach	68
2. Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Schiebedachmotor	69
010 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	70-71
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	70
2. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	71
011 - Radioanlage , (8UA),(8UB)	72-76
1. Radioanlage , (8UA),(8UB)	72
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Sicherungshalter C	73
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	74
4. Radio, Lautsprecher hinten rechts, Dachantenne, Antenne, Antennenweiche, Digitalradio-Antenne	75
5. portables Navigations- und Infotainmentsystem, Schnittstelle für portables Navigations- und Infotainmentsystem, Radio	76
012 - Beheizbare Sitze	77-79
1. Beheizbare Sitze	77

2. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	78
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	79
013 - Airbag-Systeme	80-85
1. Airbag-Systeme	80
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	81
3. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	82
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	83
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	84
6. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag, Anschluss für Diagnose	85
014 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage	86-87
1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage	86
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	87
015 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , (9AA),(9AZ)	88-89
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , (9AA),(9AZ)	88
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	89
016 - Datenbusvernetzung	90-94
1. Datenbusvernetzung	90
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät	91
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Anschluss für Diagnose	92
4. Wählhebel, Lenkstockkombinationsschalter, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät, Sensoreinheit für Notbremsfunktion	93
5. Drehstromgenerator, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, portables Navigations- und Infotainmentsystem, Radio, Verstärker	94
017 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT)	95-101
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (1AT)	95
2. Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	96
3. Lenkstockkombinationsschalter, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS	97
4. Schalter für Feststellbremse, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage	98
5. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	99-100
6. Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für Notbremsfunktion, Bordnetzsteuergerät	101
018 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB	102-117
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB	102
2. Sicherungshalter C	103
3. Sicherungshalter C	104
4. Sicherungshalter C	105
5. Relais für Klimaanlage, Hauptrelais, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter B	106
6. Zündanlassschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	107
7. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	108
8. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	109
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	110
10. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	111
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	112
12. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	113
13. Öldruckschalter. Kraftstoffördereinheit. Kraftstoffpumpenrelais. Bordnetzsteuergerät.	114

Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	
14. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	115
15. Spannungswandler, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	116
16. Anlasser, Drehstromgenerator, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	117
019 - Komfortsystem, 4-Türer	118-124
1. Komfortsystem, 4-Türer	118
2. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	119
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite	120
4. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät	121
5. Fensterheberschalter vorn rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	122
6. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	123
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	124
020 - Automatisiertes Schaltgetriebe	125-128
1. Automatisiertes Schaltgetriebe	125
2. Lichtdreheschalter, Wählhebel, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Magnet für Parksperre, Sicherungshalter C	126
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät, Kupplungssteller, Motor für Kupplungssteller	127
4. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Gangsteller, Motor 1 für Gangsteller, Motor 2 für Gangsteller	128
021 - 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	129-148
1. 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	129
2. Sicherungshalter C	130
3. Sicherungshalter C	131
4. Sicherungshalter C	132
5. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	133
6. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät	134
7. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	135
8. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	136
9. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	137
10. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	138
11. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	139
12. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	140
13. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	141
14. Hallgeber, Klopfsensor 1, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	142
15. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	143
16. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	144
17. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	145
18. Anlasser, Drehstromgenerator, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	146
19. Spannungswandler, Bordnetzsteuergerät	147
20. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Relais für Gasabsperrentile, Schalttafeleinsatz, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung	148
022 - Kühlerlüfter mit Klimaanlage	149-150
1. Kühlerlüfter mit Klimaanlage	149
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	150
023 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (LOR)	151-157
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (LOR)	151
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	152
3. Lenkstockkombinationsschalter. Wickelfeder für Airbaa und Rückstellrinda mit Schleifring.	153

Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	154
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	155
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	156
7. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag, Anschluss für Diagnose	157
024 - Soundsystem , (8RU),(9VG)	158-161
1. Soundsystem , (8RU),(9VG)	158
2. Verstärker, Sicherungshalter C	159
3. Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	160
4. Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Verstärker, Subwoofer	161
025 - Grundausrüstung	162-178
1. Grundausrüstung	162
2. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	163
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	164
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	165
5. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	166
6. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät	167
7. Zündanlassschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	168
8. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	169
9. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	170
10. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	171
11. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	172
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	173
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	174
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zigarettenanzünder, Anschluss für Diagnose	175
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	176-177
16. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	178
026 - Komfortsystem	179-192
1. Komfortsystem	179
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	180
3. Bordnetzsteuergerät	181
4. Bordnetzsteuergerät	182
5. Bordnetzsteuergerät	183
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	184
7. Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Fahrerseite	185
8. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät	186
9. Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	187
10. Fensterheberschalter vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	188
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	189
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	190
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	191
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	192
027 - Grundausrüstung	193-209
1. Grundausrüstung	193
2. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	194
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, beheizbare Heckscheibe	195
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer	196
5. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	197
6. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring. Hochtonhorn. Tieftonhorn. Steuergerät für Airbag. Bordnetzsteuergerät	198

7. Zündanlassschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	199
8. Lichtdreheschalter, Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	200
9. Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	201
10. Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	202
11. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	203
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	204
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	205
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Zigarettenanzünder, Anschluss für Diagnose	206
15. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	207-208
16. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	209
028 - Sicherungsbelegung	210-229
1. Sicherungsbelegung	210
2. Sicherungshalter A	211
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	212
4. Sicherungshalter B	213
5. Lichtdreheschalter, Relais für Klimaanlage, Hauptrelais, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C	214
6. Lichtdreheschalter, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C	215
7. Lichtdreheschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C	216
8. Lichtdreheschalter, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C	217
9. Lichtdreheschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C	218
10. Lichtdreheschalter, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C	219
11. Lichtdreheschalter, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C	220
12. Lichtdreheschalter, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C	221
13. Lichtdreheschalter, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	222
14. Lichtdreheschalter, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 26 auf Sicherungshalter C	223
15. Lichtdreheschalter, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	224
16. Lichtdreheschalter, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C	225
17. Lichtdreheschalter, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C	226
18. Lichtdreheschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C, Sicherung 46 auf Sicherungshalter C	227
19. Lichtdreheschalter, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C	228
20. Spannungswandler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 1 auf Sicherungshalter D, Sicherung 2 auf Sicherungshalter D, Sicherung 3 auf Sicherungshalter D, Sicherung 4 auf Sicherungshalter D	229
029 - Grundausrüstung	230-257
1. Grundausrüstung	230
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	231
3. Sicherungshalter C	232
4. Sicherungshalter C	233
5. Sicherungshalter C	234
6. Sicherungshalter C	235
7. Sicherungshalter C	236
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	237
9. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	238
10. Bordnetzsteuergerät	239
11. Hochtonhorn. Tieftonhorn. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Seitenblinkleuchte links	240

12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	241
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	242
14. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	243
15. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	244
16. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	245
17. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	246
18. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	247
19. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	248
20. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	249
21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	250
22. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schließeinheit Fahrertür	251
23. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	252
24. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	253
25. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	254
26. Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Kennzeichenleuchte	255
27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	256
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Kraftstoffördereinheit, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsa z	257
030 - Sicherungsbelegung	258-288
1. Sicherungsbelegung	258
2. Sicherungshalter A	259
3. Sicherungshalter B	260
4. Sicherungshalter C	261
5. Sicherungshalter C	262
6. Sicherungshalter C	263
7. Sicherungshalter C	264
8. Sicherungshalter C	265
9. Sicherungshalter C	266
10. Sicherungshalter C	267
11. Sicherungshalter C	268
12. Sicherungshalter C	269
13. Sicherungshalter C	270
14. Sicherungshalter C	271
15. Sicherungshalter C	272
16. Sicherungshalter C	273
17. Sicherungshalter C	274
18. Sicherungshalter C	275
19. Sicherungshalter C	276
20. Sicherungshalter C	277
21. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1	278
22. Hauptrelais, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	279
23. Relais für Anlasssperrre, Relais für Gasabsperrventile, Relais- und Sicherungsträger 1	280
24. Relais für Klimaanlage, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	281
25. Umschaltrelais für Tagesfahrlicht, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais- und Sicherungsträger 1	282
26. Spannungswandler	283
27. Lenkstockkombinationsschalter	284
28. Lenkstockkombinationsschalter, Motorsteuergerät	285
29. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	286
30. Bordnetzsteuergerät	287
31. Bordnetzsteuergerät	288
031 - Radioanlage , (I6U),(I6V),(8UB)	289-294
1. Radioanlage , (I6U),(I6V),(8UB)	289
2. Bordnetzsteuergerät, Radio, Sicherungshalter C	290
3. Radio, Innenmikrofon, USB-Anschluss 1	291
4. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn links	292
5. Radio, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	293
6. Radio, Dachantenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links	294
032 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	295-296
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) . (KA1)	295

2. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	296
033 - Climatronic , (9AK)	297-302
1. Climatronic , (9AK)	297
2. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	298
3. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Klimakompressor	299
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Temperaturklappe	300
5. Steuergerät für Climatronic, Zentralklappe, Defrostklappe	301
6. Steuergerät für Climatronic, Staudruckklappe	302
034 - Sitzheizung , (4A3)	303-306
1. Sitzheizung , (4A3)	303
2. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	304
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	305
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	306
035 - Antiblockiersystem (ABS) , (1AT)	307-312
1. Antiblockiersystem (ABS) , (1AT)	307
2. Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	308
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS	309
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Sensoreinheit für Notbremsfunktion, Relais für Notbremsfunktion, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Feststellbremse, Kontrollleuchte für elektronisches Stabilisierungsprogramm und ASR	310-311
5. Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für Notbremsfunktion, Bordnetzsteuergerät	312
036 - Grundausrüstung	313-341
1. Grundausrüstung	313
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	314
3. Sicherungshalter C	315
4. Sicherungshalter C	316
5. Sicherungshalter C	317
6. Sicherungshalter C	318
7. Sicherungshalter C	319
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	320
9. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	321
10. Bordnetzsteuergerät	322
11. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links	323
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	324
13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	325
14. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	326
15. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	327
16. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	328
17. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	329
18. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	330
19. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät	331
20. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	332
21. Lichtdrehshalter, Bordnetzsteuergerät	333
22. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	334
23. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schließeinheit Fahrertür	335
24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	336
25. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	337
26. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	338
27. Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Kennzeichenleuchte	339
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	340
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Kraftstoffördereinheit, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsa z	341
037 - Sicherungsbelegung	342-373
1. Sicherungsbelegung	342



2. Sicherungshalter A	343
3. Sicherungshalter B	344
4. Sicherungshalter C	345
5. Sicherungshalter C	346
6. Sicherungshalter C	347
7. Sicherungshalter C	348
8. Sicherungshalter C	349
9. Sicherungshalter C	350
10. Sicherungshalter C	351
11. Sicherungshalter C, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	352
12. Sicherungshalter C	353
13. Sicherungshalter C	354
14. Sicherungshalter C	355
15. Sicherungshalter C	356
16. Sicherungshalter C	357
17. Sicherungshalter C	358
18. Sicherungshalter C	359
19. Sicherungshalter C	360
20. Sicherungshalter C	361
21. Spannungswandler, Lichtdrehshalter	362
22. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1	363
23. Hauptrelais, Relais für Standlicht, Relais- und Sicherungsträger 1	364
24. Relais für Anlasssperrventile, Relais für Gasabsperrventile, Relais- und Sicherungsträger 1	365
25. Relais für Klimaanlage, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	366
26. Umschaltrelais für Tagesfahrlicht, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais- und Sicherungsträger 1	367
27. Lenkstockkombinationsschalter	368
28. Lenkstockkombinationsschalter	369
29. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	370
30. Bordnetzsteuergerät	371
31. Bordnetzsteuergerät	372
32. Bordnetzsteuergerät	373
038 - Sicherungsbelegung	374-404
1. Sicherungsbelegung	374
2. Sicherungshalter A	375
3. Sicherungshalter B	376
4. Sicherungshalter C	377
5. Sicherungshalter C	378
6. Sicherungshalter C	379
7. Sicherungshalter C	380
8. Sicherungshalter C	381
9. Sicherungshalter C	382
10. Sicherungshalter C, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	383
11. Sicherungshalter C	384
12. Sicherungshalter C	385
13. Sicherungshalter C	386
14. Sicherungshalter C	387
15. Sicherungshalter C	388
16. Sicherungshalter C	389
17. Sicherungshalter C	390
18. Sicherungshalter C	391
19. Sicherungshalter C	392
20. Lichtdrehshalter	393
21. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1	394
22. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Relais für Anlasssperrventile, Hauptrelais, Relais für Notbremsfunktion, Relais- und Sicherungsträger 1	395
23. Relais für Klimaanlage, Relais für Anlasssperrventile, Starterrelais 1, Relais für Gasabsperrventile, Relais- und Sicherungsträger 1	396
24. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	397
25. Umschaltrelais für Tagesfahrlicht, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungssträger 1	398

26. Spannungswandler	399
27. Lenkstockkombinationsschalter	400
28. Lenkstockkombinationsschalter, Motorsteuergerät	401
29. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	402
30. Bordnetzsteuergerät	403
31. Bordnetzsteuergerät	404
039 - 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	405-423
1. 1,0-l-Erdgasmotor EcoFuel , CPGA	405
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	406
3. Sicherungshalter C	407
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	408
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät	409
6. Lenkstockkombinationsschalter, Motorsteuergerät	410
7. Lenkstockkombinationsschalter, Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	411
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	412
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3	413
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	414
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	415
12. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	416
13. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	417
14. Bremslichtschalter, Klopfsensor 1, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	418
15. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb	419
16. Motorsteuergerät	420
17. Anlasser, Drehstromgenerator, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2	421
18. Spannungswandler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Gasabsperrentile, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung	422
19. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Schalttafeleinsatz	423
040 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB,(7L3),(7L6)	424-441
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYA,CHYB,(7L3),(7L6)	424
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	425
3. Sicherungshalter C	426
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	427
5. Bordnetzsteuergerät	428
6. Motorsteuergerät	429
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	430
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	431
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	432
10. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	433
11. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	434
12. Bremslichtschalter, Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	435
13. Saugrohrgeber, Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	436
14. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	437
15. Öldruckschalter, Kraftstoffördereinheit, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	438
16. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75	439
17. Spannungswandler, Drehstromgenerator, Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät für Batterieüberwachung	440
18. Anlasser, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Anlasssperrung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	441
041 - 1,0-l-Benzinmotor , CHZA	442-461
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHZA	442
2. Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	443
3. Spannungswandler, Sicherungshalter C	444
4. Sicherungshalter C	445
5. Hauptrelais, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungs- und Relaissträger	446
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	447
7. Motorsteuergerät	448

8. Gaspedalmodul, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	449
9. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	450
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	451
11. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	452
12. Drehstromgenerator, Öldruckgeber, Hochdruckgeber, Motorsteuergerät	453
13. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais für Klimaanlage, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb, Unterdruckpumpe für Bremse	454
14. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	455
15. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	456
16. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	457
17. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	458
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung	459
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	460
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	461
042 - Multifunktionslenkrad , (2PP),(2ZH)	462-464
1. Multifunktionslenkrad , (2PP),(2ZH)	462
2. Lenkstockkombinationsschalter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C	463
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	464
043 - Ambientebeleuchtung , (QQ3)	465-466
1. Ambientebeleuchtung , (QQ3)	465
2. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	466
044 - Grundausrüstung	467-494
1. Grundausrüstung	467
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	468
3. Sicherungshalter C	469
4. Sicherungshalter C	470
5. Sicherungshalter C	471
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	472
7. Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1	473
8. Bordnetzsteuergerät	474
9. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links	475
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	476
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	477
12. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	478
13. Blinklichtschalter, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	479
14. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	480
15. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät	481
16. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	482
17. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät	483
18. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder	484
19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	485
20. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schließeinheit Fahrertür	486
21. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	487
22. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	488
23. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Heckscheibe	489
24. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät	490
25. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	491
26. Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose	492
27. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	493
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Kraftstoffördereinheit, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsa z	494
045 - 1.0-I-Benzinmotor . DKRA.DKLC	495-514

1. 1,0-l-Benzinmotor , DKRA,DKLC	495
2. Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	496
3. Spannungswandler, Sicherungshalter C	497
4. Sicherungshalter C	498
5. Hauptrelais, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungs- und Relaissträger	499
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	500
7. Motorsteuergerät	501
8. Gaspedalmodul, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	502
9. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	503
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für Klimaanlage, Motorsteuergerät	504
11. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	505
12. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlage, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	506
13. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Start-Stopp-Betrieb	507
14. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	508
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	509
16. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	510
17. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	511
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Pumpe für Ladeluftkühlung, Klimakompressor	512
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	513
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	514
801 - - Einbauorte: Massepunkte - 3	515-518
1. Massepunkte	515-518
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	515-516
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	517
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	518
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	519-586
1. Sicherungen	519-586
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	519
1.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	520
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	521
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, Verkaufstyp 121, ab August 2011	521
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, Verkaufstyp 121,122, ab Mai 2013	521
1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	522
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	523-525
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, Verkaufstyp 121, ab August 2011	523
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, Verkaufstyp 121, ab Mai 2013	524
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, Verkaufstyp 121, ab November 2015	525
1.5.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, Verkaufstyp 122, ab Mai 2016	525
1.6 Sicherungshalter C -SC-	526-582
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2011	526-527
1.6.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab November 2015	528
1.6.3 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2011	528-529
1.6.4 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab November 2015	530
1.6.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Verkaufstyp 121, ab August 2011	531-534
1.6.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Verkaufstyp 121, ab Mai 2013	535-539
1.6.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Verkaufstyp 121, ab November 2014	540-544
1.6.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Verkaufstyp 121, ab Mai 2015	545-549
1.6.9 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Verkaufstyp 121, ab November 2015	550-555
1.6.10 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Verkaufstyp 122, ab Mai 2016	556-562
1.6.11 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Verkaufstyp 122, ab November 2016	563-568
1.6.12 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Verkaufstyp 122, ab November 2017	569-575
1.6.13 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, Verkaufstyp 122, ab Juli 2018	576-582
1.7 Sicherungshalter D -SD-	583-584
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Linkslenker	583
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, Verkaufstyp 121, ab August 2011	584
1.8 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, Verkaufstyp 121, ab Mai 2013	585-586
803 - -Einbauorte: Relais - 3	587-594
1. Relais	587-594
1.1 Übersicht der Relaissträger	587

1.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, unter der Schalttafel links	588-590
1.2.1 Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Linkslenker, ab August 2011	588
1.2.2 Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Linkslenker, ab Mai 2015	589-590
1.3 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, unter der Schalttafel rechts	591-594
1.3.1 Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Rechtslenker, ab August 2011	591
1.3.2 Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Rechtslenker, ab Mai 2015	592-594
804 - - Einbauorte: Steuergeräte im Motorraum - 3	595-612
1. Steuergeräte im Motorraum	595-612
1.1 Übersicht der Steuergeräte im Motorraum	595-596
1.2 Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe -J514-	597
1.3 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	598-603
1.3.1 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, -T4g,T6g-	598-599
1.3.2 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, -T10g-	600-601
1.3.3 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-, -T4ag-	602-603
1.4 Motorsteuergerät -J623-	604-606
1.4.1 Motorsteuergerät -J623-	604
1.4.2 Motorsteuergerät -J623-, nur für TSI-Motor	605-606
1.5 Steuergerät für Wischermotor J400-	607-609
1.6 Steuergerät für ABS -J104-	610-612
805 - - Einbauorte: Steuergeräte im Fahrgastraum - 3	613-652
1. Steuergeräte im Fahrgastraum	613-652
1.1 Übersicht der Steuergeräte	613-614
1.2 Steuergerät für Airbag -J234-	615
1.3 PID (Portables Navigations- und Infotainmentsystem) -J982-	616
1.4 Sensoreinheit für Notbremsfunktion -J939-	617-618
1.5 Steuergerät für Heizung -J162-	619-620
1.6 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	621-622
1.7 Steuergerät für Climatronic -J255-	623-624
1.8 Steuergerät für Schiebedach -J245-	625-626
1.9 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	627-628
1.10 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	629-630
1.11 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	631-633
1.12 Spannungswandler DCDC1 -A19-	634-635
1.13 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	636-637
1.14 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	638-640
1.15 Verstärker -R12-	641-642
1.16 Bordnetzsteuergerät -J519-	643-647
1.17 Radio -R-	648-652
806 - - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	653-680
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	653-680
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	653-656
1.2 Kupplungsstation elektronisches Schaltgetriebe	657
1.3 Kupplungsstation am Heiz- und Klimagerät -T2bh-	658
1.4 Kupplungsstation an der A-Säule rechts, in der Tür vorn rechts	659
1.5 Kupplungsstation in der Schalttafelmitte, -T2bm-, -T2bn-, -J983-, -T12b-	660
1.6 Schaltermodule Schalttafel Mitte, -EX22-, -EX35-, -T16b-, -T16c-	661-662
1.7 Kupplungsstation unter dem Vordersitz rechts, -T2ao-, -T3m-, -T2ap-, -T2x-	663
1.8 Kupplungsstation Panorama-Schiebedach, -T2p-, -T4p-	664
1.9 Kupplungsstation an der Antenne, -T2bl-	665
1.10 Kupplungsstation im Stoßfänger hinten links,	666
1.11 Kupplungsstation an der Heckklappe, -T5c-, -T5d-, -T5m-, -T5o-	667
1.12 Kupplungsstation unter dem Vordersitz links, -T2an-, -T3c-, -T2v-	668
1.13 Schaltermodul Mittelkonsole, -EX23-, -T8c-	669
1.14 Anschluss für Diagnose, -U31-, -T16f-	670-672
1.15 Kupplungsstation an der A-Säule links -T28-, in der Tür vornlinks -T8f-	673
1.16 Kupplungsstation im Motorraum vorne links; -T4f-, -T14-	673
1.17 Kupplungsstation Kühlerlüfter, -T3o-	674
1.18 Kupplungsstation Gaspedal, -T6p- 1	675
1.19 Kupplungsstation an der B-Säule links -T28b-	676
1.20 Kupplungsstation an der B-Säule rechts -T28c-	677
1.21 Kupplungsstation für Kraftstoffördereinheit -T10i-	678
1.22 Kupplungsstation für Ambientebeleuchtung; -T2eh-, -T2eg-	679-680