



## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Eigendiagnose des Airbag-Systems ▶ 08.94</b> .....	<b>1</b>
1.1 Funktion .....	1
1.2 Airbageinheit Beifahrerseite sperren und aktivieren ▶ 08.94 .....	7
<b>2 Eigendiagnose des Airbag-Systems 09.94 ▶</b> .....	<b>11</b>
2.1 Werkzeuge .....	11
2.2 Funktion .....	11
2.3 Steuergerät für Airbag J234 mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 codieren .....	19
2.4 Messwerteblock lesen .....	21
2.5 Airbageinheit Beifahrerseite sperren und aktivieren (Anpassung) 09.94 ▶ .....	25
2.6 Airbag-Zusatzprüfgerät VAS 5056 .....	33