



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Halter vorn	1
1.1 Montageübersicht - Halter vorn	1
2 Wasserkasten	2
2.1 Montageübersicht - Wasserkasten	2
55 - Deckel, Klappen	3
1 Frontklappe	3
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	3
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	3
2 Heckklappe	6
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	6
2.2 Montageübersicht - LED-Modul hinten	8
2.3 Montageübersicht - Gasdruckfeder	9
2.4 Montageübersicht - Lüftungsgitter Heckklappe	10
2.5 Heckklappe aus- und einbauen	10
2.6 Heckklappe einstellen	12
2.7 Klappenschloss aus- und einbauen	18
2.8 Scharnier aus- und einbauen	20
2.9 Schließbügel aus- und einbauen	22
2.10 Heckklappendichtung aus- und einbauen	23
2.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen	24
2.12 Gasdruckfeder entgasen	26
3 Tankklappeneinheit	27
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	27
3.2 Montageübersicht - Hochvolt-Ladeklappe	28
3.3 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	28
3.4 Hochvolt-Ladeklappe aus- und einbauen	30
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	33
1 Reparaturhinweise	33
1.1 Mindestaushärtezeiten	33
1.2 Einbauhinweise	33
1.3 Materialien	33
1.4 Neues Bauteil zum Einbauen vorbereiten	34
1.5 Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	34
2 Tür	35
2.1 Montageübersicht - Tür	35
2.2 Montageübersicht - Türscharnier	36
2.3 Montageübersicht - Türaußenhaut mit Crashverstärkung	38
2.4 Montageübersicht - Türaufbau	39
2.5 Türinnendichtung aus- und einbauen	39
2.6 Tür aus- und einbauen	40
2.7 Tür einstellen	44
2.8 Schließbügel einstellen	46
2.9 Türaußenhaut mit Crashverstärkung aus- und einbauen	47
2.10 Türaußenhaut oben ersetzen	49
2.11 Türaußenhaut unten mit Crashverstärkung ersetzen	54
2.12 Gasdruckfeder aus- und einbauen	58
3 Türeinbauteile	60
3.1 Montageübersicht - Türeinbauteile	60
3.2 Montageübersicht - Fensterheber	61



3.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	62
3.4	Schließbügel aus- und einbauen	63
3.5	Schließeinheit Fahrertür VX21 aus- und einbauen	64
3.6	Fensterheber aus- und einbauen	66
4	Zentralverriegelung	68
4.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	68
4.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	69
63	- Stoßfänger	70
1	Stoßfänger vorn	70
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn	70
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	71
1.3	Montageübersicht - Frontspoiler	72
1.4	Montageübersicht - Stoßfängerträger	73
1.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	73
2	Heckabschlußteil	76
2.1	Montageübersicht - Heckabschlußteil	76
2.2	Montageübersicht - Heckspoiler	78
2.3	Montageübersicht - Querträger	79
2.4	Montageübersicht - Einparkhilfe	80
2.5	Heckabschlußteil aus- und einbauen	80
2.6	Querträger aus- und einbauen	82
64	- Verglasung	84
1	Reparaturhinweise	84
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	84
1.2	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	85
1.3	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	86
1.4	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	86
1.5	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	87
2	Frontscheibe	88
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	88
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	88
3	Seitenscheiben	94
3.1	Montageübersicht - Seitenscheibe	94
3.2	Montageübersicht - feststehende Türscheibe oben	95
3.3	Seitenscheibe aus- und einbauen	95
3.4	Feststehende Türscheibe oben aus- und einbauen	98
4	Türscheibe	101
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	101
4.2	Türscheibe vorn aus- und einbauen	101
66	- Außenausstattung	104
1	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	104
1.1	Montageübersicht - Radabdeckung vorn	104
1.2	Montageübersicht - Radabdeckung hinten	106
1.3	Montageübersicht - Wartungsklappe	106
1.4	Montageübersicht - Seitenteil hinten	107
1.5	Montageübersicht - Seitenteil vorn	108
1.6	Montageübersicht - Abdeckung Kofferraumboden	110
1.7	Montageübersicht - Wasserkasten, Kofferraumboden	111
1.8	Radabdeckung vorn aus- und einbauen	112
1.9	Radabdeckung hinten	114
1.10	Wartungsklappe aus- und einbauen	118
1.11	Seitenteil hinten aus- und einbauen	119



1.12	Seitenteil vorn aus- und einbauen	120
1.13	Kofferraumboden aus- und einbauen	122
2	Bodenplatte	125
2.1	Montageübersicht - Bodenplatte	125
3	Unterbodenverkleidung	126
3.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	126
3.2	Montageübersicht - CW - Verkleidungen vorn und Mitte	127
3.3	Unterbodenverkleidung vorn aus- und einbauen	128
3.4	Unterbodenverkleidung Mitte aus- und einbauen	129
3.5	Unterbodenverkleidung hinten aus und einbauen	131
4	Dekorfolie / Schutzfolien	134
4.1	Schutzfolien aus- und einbauen	134
5	Außenspiegel	137
5.1	Montageübersicht - digitaler Außenspiegel mit Blinkleuchte	137
6	Radhausschale	138
6.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	138
6.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	139
6.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	139
6.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	141
7	Schriftzüge und Embleme	144
7.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	144
7.2	Emblem aus- und einbauen	144
7.3	Schriftzüge aus- und einbauen	145