

Inhaltsverzeichnis

20	Kraftstoffversorgung	1
1	Kontaktkorrosion!	1
2	Hinweise für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	2
2.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	2
2.2	Sauberkeitsregeln	2
3	Kraftstoffversorgung	4
3.1	20 Liter Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Bauteileübersicht	4
3.2	34 Liter Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Bauteileübersicht	6
3.3	42 Liter Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen - Bauteileübersicht	8
3.4	Kraftstoffbehälter entleeren	9
3.5	Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	11
3.6	Kraftstoff-Absaugeinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - Bauteileübersicht	17
3.7	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G prüfen	18
3.8	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen	20
4	Tandempumpe instand setzen	24
4.1	Tandempumpe prüfen	24
4.2	Tandempumpe aus- und einbauen	26
5	Kraftstoffkühler instand setzen	30
5.1	Kraftstoffkühler aus- und einbauen	30
6	Kraftstofffilter instand setzen	32
6.1	Kraftstofffilter für Fahrzeuge bis 04.2002 - Bauteileübersicht	32
6.2	Kraftstofffilter für Fahrzeuge bis 04.2002 aus- und einbauen	33
6.3	Kraftstofffilter für Fahrzeuge ab 05.2002 - Bauteileübersicht	34
6.4	Kraftstofffilter für Fahrzeuge ab 05.2002 aus- und einbauen	35
6.5	Kraftstoff-Umschaltventil aus- und einbauen	37
7	Kraftstoffanlage auf Dichtigkeit prüfen	39
7.1	Dichtigkeit prüfen	39
8	Gasbetätigung instand setzen	43
8.1	Gasbetätigung - Bauteileübersicht	43
8.2	Gaspedalmodul mit Geber für Gaspedalstellung aus- und einbauen	44
8.3	Gaspedalanschlag einstellen - Fahrzeuge mit Linkslenkung	44